

Mazda 6

Werkstatt- handbuch

VORWORT

Dieses Handbuch beschreibt Wartungs-, Reparatur- und Diagnosearbeiten am Mazda6.

Für eine fachgerechte Durchführung der Reparatur- und Wartungsarbeiten ist es wichtig, sich mit dem Handbuch vertraut zu machen und es immer griffbereit zum Nachschlagen aufzubewahren.

Der Inhalt dieses Handbuchs, einschließlich der Zeichnungen und technischen Daten, entspricht dem letzten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Falls Änderungen vorgenommen werden, die die Reparaturarbeiten betreffen, stehen die entsprechenden Zusatzinformationen bei den Mazda-Vertragshändlern zur Verfügung. Das Handbuch sollte immer auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Die Mazda Motor Corporation behält sich das Recht vor, die Spezifikationen und den Inhalt dieses Handbuchs ohne jegliche Verpflichtung und Vorankündigung zu ändern.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in keiner Form durch Einsatz elektronischer oder mechanischer Mittel, einschließlich der Fotokopie oder Aufzeichnungen, oder durch Verwendung von EDV-Systemen ohne vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder verwendet werden.

Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPAN

GELTUNGSUMFANG

Dieses Handbuch gilt für Fahrzeuge ab den auf der folgenden Seite aufgeführten Fahrzeug-Identifikationsnummern (VIN) und bezieht sich auf die dort aufgeführten Handbücher.

INHALT

Titel	Kapitel
Allgemeines	GI
Motor	B
Motorschmiierung	D
Kühlsystem	E
Kraftstoff- und Abgasentgiftungsanlage	F
Elektrische Anlage (Motor)	G
Kupplung	H
Schaltgetriebe	J
Automatikgetriebe	K
Vorder- und Hinterachse	M
Lenkung	N
Bremssystem	P
Radaufhängung	R
Karosserie	S
Elektrische Anlage (Karosserie)	T
Heizung und Klimaanlage	U
Technische Daten	TD
Spezialwerkzeuge	ST

© 2002 Mazda Motor Corporation
GEDRÜCKT IN DEN NIEDERLANDEN, APRIL 2002.
1730-2E-02C

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER

GB-Ausführung

JMZ GG12820#	100001—
JMZ GG14320#	100001—
JMZ GG14820#	100001—
JMZ GG12F20#	100001—
JMZ GG12F50#	100001—
JMZ GG14F20#	100001—
JMZ GG14F50#	100001—

Europa (LHD)

JMZ GG1232*#	100001—
JMZ GG1282*#	100001—
JMZ GG1432*#	100001—
JMZ GG1482*#	100001—
JMZ GG12F2*#	100001—
JMZ GG12F5*#	100001—
JMZ GG14F2*#	100001—
JMZ GG14F5*#	100001—

Golfstaten Ausführung.

JM7 GG32F*#	100001—
JM7 GG34F*#	100001—
JM7 GG42F*#	100001—
JM7 GG44F*#	100001—

WEITERE HANDBÜCHER

Mazda6 Training Manual

(European (L.H.D.), GCC Specs.)	3359-1*-02C
Motor-Werkstatthandbuch L8, LF, L3	1731-1*-02C
Schaltgetriebe-Werkstatt-Handbuch G35MR.	1732-1*-02C
Automatikgetriebe FN4AEL Werkstatthandbuch.	1623-10-98E
Automatikgetriebe FN4AEL Werkstatthandbuch.	1746-2E-02C
Mazda6 Verkabelungsdiagramm (Europa (LHD), Golfstaten).	5539-2E-02C
MPV Wiring Diagram (U.K. specs.)	5540-1*-02C
Mazda6 Karosserie-Werkstatthandbuch (Europa (LHD GB), Golfstaten.)	3360-2E-02C

* : Steht für den Druckort

E: Europa

0: Japan

VORSICHT

Arbeiten an einem Kraftfahrzeug können gefährlich sein. Wenn Sie keine arbeitsbezogene Ausbildung erhalten haben, erhöht sich das Verletzungs- und Schadenrisiko sowie die Gefahr, dass die Arbeiten nicht fachgerecht durchgeführt werden. Die empfohlenen Arbeitsverfahren für das in diesem Handbuch beschriebene Fahrzeug wurden für von Mazda ausgebildete Mechaniker entwickelt. Dieses Handbuch kann auch für nicht von Mazda ausgebildete Mechaniker hilfreich sein, jedoch ist ein Mechaniker mit unserer arbeitsbezogenen Ausbildung bei der Durchführung der Arbeiten einem geringeren Risiko ausgesetzt. Von allen Benutzern dieses Handbuchs wird jedoch die Kenntnis allgemeiner Sicherheitsvorkehrungen erwartet.

Dieses Handbuch enthält Abschnitte, die mit "Achtung" und "Vorsicht" bezeichnet sind und die sich auf Gefahren beziehen, denen ein Mechaniker im allgemeinen nicht unbedingt begegnet.

Die Anweisungen sind zu befolgen, um sowohl das Verletzungsrisiko als auch die Gefahr, das Fahrzeug durch unsachgemäße Wartungs bzw. Reparaturarbeiten zu beschädigen, so gering wie möglich zu halten. Dabei ist zu bedenken, dass bei den Hinweisen unter "Achtung" und "Vorsicht" nur die wichtigsten Punkte angesprochen werden, da es nicht möglich ist, bei allen Arbeitsschritten auf die Gefahren hinzuweisen, die bei Nichteinhaltung der Anweisungen entstehen können.

Bei den in diesem Handbuch empfohlenen und beschriebenen Verfahren handelt es sich um wirksame Methoden zur Durchführung von Wartungs und Reparaturarbeiten. Für einige Arbeiten werden Spezialwerkzeuge benötigt. Bei Abweichung von den empfohlenen Verfahren und bei der Verwendung von anderen Werkzeugen sollte stets an die Sicherheit des Mechanikers gedacht werden und sichergestellt sein, dass das Fahrzeug weiterhin betriebssicher bleibt.

Der Inhalt dieses Handbuchs, einschließlich der Zeichnungen und technischen Daten, entspricht dem letzten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Mazda Motor Corporation behält sich das Recht vor, sowohl die Konstruktion der Fahrzeuge als auch den Inhalt dieses Handbuchs ohne jegliche Verpflichtung und Vorankündigung zu ändern.

Bauteile sollten immer durch OriginalErsatzteile von Mazda oder durch Teile gleichwertiger Qualität ersetzt werden. Falls Ersatzteile geringerer Qualität verwendet werden, ist stets an die Sicherheit des Mechanikers zu denken und sicherzustellen, dass das Fahrzeug weiterhin betriebssicher bleibt.

Die Mazda Motor Corporation haftet nicht für etwaige Probleme, die durch die Verwendung dieses Handbuchs entstehen und beispielsweise auf eine unzureichende arbeitsbezogene Ausbildung, die Verwendung von ungeeigneten Werkzeugen oder Ersatzteilen minderwertiger Qualität oder die Nichtbeachtung von Zusatzinformationen zu diesem Handbuch zurückzuführen sind.

ALLGEMEINES

GI

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESER

HANDBUCHS	GI-2
ÜBERBLICK	GI-2
REPARATURVERFAHREN	GI-2
SYMBOLS	GI-4
SICHERHEITS- UND ARBEITSHINWEISE	GI-4
FEHLERSUCHE	GI-5
EINHEITEN	GI-11
EINHEITEN	GI-11
GRUNDLEGENDES	GI-12
SCHUTZ DES FAHRZEUGES	GI-12
ZURECHTLEGEN VON WERKZEUGEN UND	
MESSGERÄTEN	GI-12
SPEZIALWERKZEUGE	GI-12
AUF ÖLLECKS PRÜFEN	GI-12
MASSEKABEL DER	
BATTERIE ABKLEMMEN	GI-13
BAUTEILEN AUSBAUEN	GI-13
ZERLEGUNG	GI-13
PRÜFUNG VON BAUTEILEN BEI AUSBAU UND	
ZERLEGUNG	GI-14
ABLEGEN VON BAUTEILEN	GI-14
REINIGEN VON BAUTEILEN	GI-14
ZUSAMMENBAU	GI-14
EINSTELLUNGEN	GI-15
GUMMITHEILE UND SCHLÄUCHE	GI-15
SCHLAUCHSCHELLEN	GI-16
FORMELN ZUR BERECHNUNG DER	
ANZUGSMOMENTE	GI-16
SCHRAUBSTOCK	GI-16
LEISTUNGSPRÜFSTAND	GI-17
SST	GI-17
FUNKGERÄTE, AUTOTELEFON	
USW. EINBAUEN	GI-17
FUNKGERÄTE, AUTOTELEFON	
USW. EINBAUEN	GI-17
ELEKTRISCHE ANLAGE	GI-18
ELEKTRISCHE TEILE	GI-18
STECKVERBINDER	GI-18
PRÜF- UND MESSGERÄTE ZUR FEHLERSUCHE	
AN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE	GI-22
VORSICHTSHINWEISE ZUM SCHWEISSEN	GI-23

ANSATZPUNKTE FÜR WAGENHEBER, HEBEBÜHNE (2 STELLEN),

UNTERSTELLBÖCKE	GI-24
ANSATZPUNKTE FÜR WAGENHEBER,	
HEBEBÜHNE (2 STELLEN) UND	
UNTERSTELLBÖCKE	GI-24
ABSCHLEPPEN	GI-26
ABSCHLEPPEN	GI-26
ABSCHLEPPHAKEN	GI-26
POSITION DER IDENTIFIKATIONSNUMMERN	GI-28
FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER	
(VIN)	GI-28
MOTOR-IDENTIFIKATIONSNUMMER	GI-28
NEUE BEGRIFFE BZW. ABKÜRZUNGEN	GI-29
NEUE BEGRIFFE BZW. ABKÜRZUNGEN	GI-29
ABKÜRZUNGEN	GI-31
ABKÜRZUNGEN	GI-31
PRÜFUNG VOR DER AUSLIEFERUNG	GI-32
PRÜFUNG VOR DER AUSLIEFERUNG	GI-32
WARTUNG	GI-33
WARTUNGSPLAN	GI-33

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

ÜBERBLICK

A6 E201 000 001 W0 1

- Dieses Handbuch erläutert die Vorgänge für die erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Erklärung ist in folgende 5 grundlegende Vorgänge aufgeteilt:
 - Ausbau/Einbau
 - Zerlegung/Zusammenbau
 - Austausch
 - Prüfung
 - Einstellung
- Vorgänge, die augenfällig sind bzw. bei geschultem Werkstattpersonal vorausgesetzt werden können, wie der Ausbau/ Einbau gewisser Teile, Aufbocken des Fahrzeugs, Anheben des Fahrzeugs mit einer Hebebühne, Reinigung von Teilen und Sichtprüfungen wurden daher weggelassen.


End Of Sie

REPARATURVERFAHREN

A6 E201 000 001 W0 2

Prüfung und Einstellung


- Die Prüfung und Einstellung sind in Schritte unterteilt. Wichtige Punkte in Bezug auf Arbeitsbereich und Inhalt der Arbeiten sind im Einzelnen erläutert und in den Abbildungen dargestellt.



XME2010001

GI

1. Die meisten Reparaturverfahren werden mit einer Gesamtansicht eingeleitet, aus der die einzelnen Bauteile und ihre Anordnung sowie visuelle Prüfungen ersichtlich sind. Schriftliche Anweisungen für Aus- und Einbauverfahren sind nur aufgeführt, wenn ein Vorgehen in mehreren Schritten erforderlich ist.
2. Nicht wiederverwendbare Teile, Anzugsmomente und Symbole für Öl, Schmierfett und Dichtmittel sind in der Darstellung angegeben. Zusätzlich werden auch Symbole angezeigt, die die Verwendung von Spezialwerkzeugen oder Ähnlichem erfordern.
3. Die Arbeitsschritte sind nach ihrer Reihenfolge nummeriert und die betroffenen Teile in der Abbildung sind mit der entsprechenden Nummer versehen. Gelegentlich gibt es wichtige Punkte oder zusätzliche Informationen zu einem Arbeitsschritt. Diese Informationen bei Arbeiten an den jeweiligen Teilen berücksichtigen.



HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

SYMBOLE

A6 E201 000 001 W03

- Es gibt acht Symbole, die für Öl, Fett, Flüssigkeiten, Dichtmittel und den Gebrauch eine **SST** oder ähnlichem stehen. Diese Symbole zeigen die Anwendungspunkte an oder den Gebrauch dieser Materialien während der Servicearbeiten.

Symbol	Durchzuführende Arbeiten	Verbrauchsmittel/ Werkzeug
	Öl auftragen	Neues Motor- bzw. Getriebeöl
	Bremsflüssigkeit auftragen	Neue Bremsflüssigkeit
	Automatikgetriebeöl/ Getriebeöl auftragen	Neues Automatikgetriebeöl/ Getriebeöl auftragen
	Fett auftragen	Geeignetes Fett
	Dichtmittel auftragen	Geeignetes Dichtmittel
	Vaseline auftragen	Geeignetes Vaseline
	Teil austauschen	O-Ring, Dichtung usw.
	SST oder Ähnliches verwenden	Geeignete Werkzeuge

End Of Sie

SICHERHEITS- UND ARBEITSHINWEISE

A6 E201 000 001 W04

- In diesem Handbuch sind wichtige Sicherheits- und Arbeitshinweise unter den Titeln **Vorsicht**, **Achtung**, **Hinweis** sowie **Sollwerte** und **obere und untere Grenzwerte** aufgeführt.

Vorsicht

- Vorsicht weist auf eine Situation hin, in der es bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen kommen kann.

Achtung

- Achtung weist auf eine Situation hin, in der das Fahrzeug oder Teile Schaden nehmen können, wenn dieser Hinweis ignoriert wird.

Hinweis

- "Hinweis" liefert zusätzliche Informationen zum Ausführen eines bestimmten Arbeitsschrittes.

Sollwert

- Sollwerte bzw. -bereiche für Prüfungen oder Einstellungen werden angegeben.

Obere und untere Grenzwerte

- Werte, die bei der Prüfung oder Einstellung nicht über- bzw. unterschritten werden dürfen, sind ebenso aufgeführt.

End Of Sie


HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

FEHLERSUCHE

Grundlegender Arbeitsablauf

A6 E201 000 001 W0 5

GI



XME20 100 02

Ablauf der Störungscode-Fehlersuche (On-Board-Diagnose)

- Störungscode (DTCs) geben wichtige Hinweise für das Beheben von Störungen, die schwer zu simulieren sind. Die diagnostische Prüfung des speziellen Störungscode durchführen, um die Störung schnell und präzise aufzuspüren.
- Die On-Board-Diagnose wird während der Prüfung verwendet. Wenn ein Störungscode angezeigt wird, der den Grund für eine Fehlfunktion angibt, die diagnostische Prüfung entsprechend der von der On-Board-Diagnose vorgeschriebenen Punkte durchführen.

Diagnoseindex

- Der Diagnoseindex führt die Symptome der spezifischen Fehlfunktionen auf. Die Symptome wählen, die mit der Fehlfunktion zusammenhängen oder dieser am nächsten kommen.

Diagnosetabelle (falls angegeben)

- Die Diagnosetabelle führt alle Diagnose- und Prüfungsschritte auf, die speziell zur Ermittlung der Fehlerursache durchgeführt werden.

Symptom-Fehlersuche

- Die Fehlersuche stellt schnell den Ort der Störung entsprechend des Symptomtyps fest.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

Vorgehensweise

Durchführung der Grundprüfung (Abschnitt K)

- Die Grundprüfung vor der Fehlersuche durchführen.
- Die Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchführen.
- Die Bezugsspalte verweist auf Seiten/Kapitel, wo detaillierte Beschreibungen der einzelnen Prüfungen zu finden sind.
- Auch wenn die Prüfungen und Einstellungen gemäß der in der Bezugsspalte aufgeführten Abläufe durchgeführt werden, sind die Schritte wie in der Spalte "Bemerkungen" angezeigt fortzusetzen, falls die Störungsursache während der Grundprüfung gefunden wird.

ZEIGT REIHENFOLGE DER PRÜFUNGEN		DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG		AUSZUFÜHRENDES VORGEHEN
GRUNDPRÜFUNG DES AUTOMATIKGETRIEBES				
SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME	
1	• Zündung einschalten. • Stimmt die OVERDRIVE OFF-Kontrollleuchte (Aufleuchten/Erlöschen) mit der OVERDRIVE AUS-Schalterstellung (EIN/AUS) überein?	Ja Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt. Die Fehlersuche Nr. 26 "HOLD-Anzeige leuchtet nicht wenn die HOLD-Taste eingeschaltet wird" oder Nr. 27 "HOLD-Anzeige leuchtet, wenn die HOLD-Taste nicht betätigt wurde" durchführen.	
2	• Zündung einschalten. • Sind die Position des Wählhebels und der Anzeige aufeinander ausgerichtet wenn der Wählhebel bewegt wird? Rollt das Fahrzeug innerhalb von 1 oder 2 Sekunden an, wenn im Leerlauf eine andere Fahrstufe als N oder P gewählt wird?	Ja Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt. Wählhebel prüfen. Fehlerhafte Teile reparieren oder austauschen.	
3	• Farbe und Zustand des ATF prüfen. • Sind Farbe und Geruch des Getriebeöls normal?	Ja Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt. Alle während der Fehlersuche gefundenen defekten Teile reparieren oder austauschen. Falls erforderlich, Automatikgetriebe- und Ölkühlerleitungen mit Druckluft durchblasen.	
4	• Die Hauptdruckprüfung durchführen. Siehe K-2 Hauptdruckprüfung • Ist der Hauptdruck im Sollbereich?	Ja Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt. Falls erforderlich, den Gaszug einstellen. Alle während der Fehlersuche gefundenen defekten Teile reparieren oder austauschen.	
5	• Die Festbremsprüfung durchführen. Siehe K-2 Festbremsdrehzahlprüfung • Ist die Festbremsdrehzahl im Sollbereich?	Ja Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt. Alle während der Fehlersuche gefundenen defekten Teile reparieren oder austauschen.	

BEZUGS-SPALTE

XME20 10003

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

Durchführung der Störungscode-Fehlersuche

- Die Störungscode-Fehlersuche zeigt diagnostische Schritte, Prüfverfahren und geeignete Maßnahmen für jeden Störungscode.

GI

STÖRUNG

BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG
beschreibt die Bedingungen für die
Aufspürung der Störungscode.

DTC PO103

DTC PO103		Hohe Signalspannung im Luftmassenmesser-Schaltkreis
ERFAS- SUNGS- BEDINGUNG	Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Drosselklappensensor, nachdem die Zündung eingeschaltet worden ist. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 68 über 8,25 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Drosselklappensensors.	
MÖGLICHE URSACHE	Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigelampe leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.	
MÖGLICHE URSACHE	- Luftmassenmesser defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers und PCM-Klemme 95 - Unterbrechung im Massekreis des Luftmassenmessers	

MÖGLICHE URSACHE beschreibt die mögliche Störungsquelle.

Zeigt die Schritt-Nummer der betreffenden Prüfung (Abschnitt F, K und P)

SCHRITT gibt Reihenfolge der Prüfungen an.

PRÜFUNG beschreibt Prüfungen, defekte Teile schnell ermitteln zu können.

Zeigt den zu prüfenden Schaltkreis (Abschnitt F, K und P)

Zeigt den zu prüfenden Steckverbinder

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÜGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN Verfügbarkeit betreffender Servicebulletins und/oder Online-Reparaturinformationen prüfen.	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin auftritt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	DEN AKTUELLEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN - TRITT DIE STÖRUNG ZYKLISCH ODER UNUNTERBROCHEN AUF - Den MDS-Tester an Diagnosestecker-2 anschließen. - Motor anlassen. - Über den NCS-Tester den PID-Parameter MAF V auf rufen. - Liegt PID-Parameter MAF V innerhalb von 0,2 - 4,9 V?	Ja: Wackelkontakt besteht. Siehe Fehlersuche WACKELKONTAKTE. Siehe F1-33 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	LUFTMASSENMESSER-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des Luftmassenmessers abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte gelöste Klemmen, Korrosion usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemmen reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 3 fortfahren.

VORGEHEN beschreibt die Abhilfemaßnahmen für die Ergebnisse (Ja/Nein) der Prüfung.

Querverweise für Zustatzinformation für das VORGEHEN.

XME20 100 04

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

Benutzung des Diagnoseindex

- Die Symptome der Störungen sind im Diagnoseindex für die Fehlersuche aufgeführt.
- Die exakten Störungssymptome können ausgewählt werden, indem man dem Index folgt.

Nr.	STÖRUNG	BESCHREIBUNG	Seite
1	Hauptsicherung oder andere Sicherung brennt durch	—	Siehe F2-8 NR. 1: HAUPTSICHERUNG NR. 1 ODER ANDERE SICHERUNG BRENNT DURCH
2	Anlasser dreht Motor nicht	Anlasser funktioniert nicht.	Siehe F2-7 NR. 2 STÖRUNGSANZEIGELEUCHTE LEUCHTET AUF
3	Anlasschwierigkeiten/ lange Anlasserbetätigung notwendig/Zündaussetzer/Anlasserprobleme	Anlasser dreht Motor mit normaler Drehzahl, aber Motor springt erst nach längerer Zeit an.	Siehe F2-8 Nr. 3 ANLASSER DREHT MOTOR NICHT
4	Motor stirbt ab	Nach dem Anspringen/im Leerlauf	Siehe F2-8 NR. 4 TARTET SCHLECHT/ LANGE ANLASSEHBEIHALTUNG NOTWENDIG/ZÜNDAUSSETZER
5	Anlasser dreht normal, Motor springt aber nicht an	Anlasser dreht Motor mit normaler Drehzahl, aber Motor springt nicht an.	Siehe F2-11 NR. 5 MOTOR STIRBT AB -NACH DEM START/IM LEERLAUF
6	Zu langsame Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl	Motor braucht ungewöhnlich lange für Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl.	Siehe F2-15 NR. 6 ANLASSER FUNKTIONIERT NORMAL, MOTOR STARTET ABER NICHT
7	Unrunder Motorlauf/Vibration	Motordrehzahl schwankt zwischen normaler und niedriger Leerlaufdrehzahl, sowie übermäßiges Motorrütteln.	Siehe F2-19 NR. 7 LANGSAME RÜCKSTELLUNG AUF LEERLAUF
8	Schnellleerlauf/keine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl	Motor läuft nach dem Warmlauf mit Schnellleerlaufdrehzahl weiter. Motor läuft, nachdem Zündschlüssel auf OFF gedreht worden ist.	Siehe F2-20 NR. 8 UNRUUNDER MOTORLAUF/SCHWANKENDE LEERLAUFDREHZAHL
9	Zu niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung	Motor stirbt bei Beginn der Verzögerung bzw. nach Verzögerung ab.	Siehe F2-23 NR. 9 SCHNELLEERLAUF/ KEINE RÜCKSTELLUNG AUF LEERLAUFDREHZAHL

XME20 100 06

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

Verwendung der Diagnosetabelle

- Die Tabelle führt die Beziehung zwischen dem Symptom und dem Grund für die Störung auf.
- Die Tabelle ist sehr effektiv bei der Bestimmung der Beziehung zwischen dem Symptom und dem Grund für eine Störung. Sie gibt auch den Bereich der gemeinsamen Ursache an, wenn mehrere Störungssymptome auftreten.
- Die zutreffende diagnostische Prüfung, die sich auf die Störungsursache bezieht, die durch die Symptome bestimmt wird, kann mit Hilfe der Durchsicht der Diagnoseprüfungsspalte der Tabelle ausgewählt werden.

GI

		2 MÖGLICHE STÖRUNGSURSACHE														
		SYMPTOM-FEHLERSUCHE														
1 SYMPTOM WÄHLEN	BAUTEIL, DAS DAS SYMPTOM AUSLÖSEN KÖNNTE	Mögliche Störungsursache														
		Störung	Kühler/Öl nicht gut montiert.	Gaszugspiel falsch eingestellt	Kraftstoffqualität	Motor überhitzt	Luftfiltereinsatz verstopft oder verschmutzt	Nebenluft in Luftansaugsystem (Leitungen locker, Risse, Dichtungen defekt)	Leerlaufklappenventil funktioniert nicht	Drosselklappengehäuse defekt	Unterdruckverlust (Unterdruckschlauch defekt, falsche Verlegung)	Zündspule defekt (d.h. Unterbrechung, Kurzschluss oder Risse)	Falsche Grundeinstellung des Zündzeitpunkts (Falscheinstellung des Kurbelwellenlagers & der Kurbelwellen-Riemenscheibe)	Zündkerze defekt	Zündkabel defekt (Risse, Unterbrechung, niedriger Widerstand)	Unterbrechung oder Kurzschluss in den Kabelbäumen des Nockenwellensensors
		1 Hauptsicherung oder andere Sicherung brennt durch														
		2 Anlasser dreht Motor nicht														
		3 Motor springt schwer an/lange Anlasserbetätigung notwendig/ Zündaussetzer/Anlasserprobleme			x		x			x				x	x	x
		4 Motor stirbt ab Nach dem Anspringen/im Leerlauf			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
		5 Anlasser dreht normal, Motor springt aber nicht an			x	x		x	x		x	x	x	x	x	x
		6 Zu langsame Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl								x						
		7 Unrunder Motorlauf/schwankende Leerlaufdrehzahl			x	x		x	x		x		x	x	x	x
		8 Schnelleerlaufkeine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl		x												
		9 Zu niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung						x	x							
		Motor stirbt ab Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit			x	x	x	x		x	x			x		x
		Unrunder Motorlauf Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit			x	x	x	x		x	x			x		x
		Aussetzer Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit			x	x	x	x		x	x			x		x
		10 Ruckeln/Stoß Beschleunigen/Konstante Geschwindigkeit/ Gaswegnahme			x	x	x	x		x	x			x		x
		Verzögerte Ansprecher/ Stottern Gasgeben			x	x	x	x		x	x			x		x
		Drehzahlschwankungen Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit			x	x	x	x		x	x			x		x
		11 Mangelnde Leistung/ Leistungsverlust Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit			x	x	x	x		x				x		x
		12 Klopfen/Klingeln				x										
		13 Hoher Kraftstoffverbrauch			x		x							x	x	
		14 Zu hohe Abgaswerte					x	x		x				x	x	
		15 Hoher Ölverbrauch/Öllecks														
		16 Kühlsystemdefekte Überhitzung														
		17 Kühlsystemdefekte Kuhlmitztemperatur zu niedrig														
		18 Abgasqualm					x							x	x	
		19 Kraftstoffgeruch (im Motorraum)														
		20 Abnormale Motorgeräusche						x		x						
		21 Ungewöhnliche Vibration (Motor)	x													
		22 Klimaanlageleistung unzureichend.														
		23 Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd														
		24 Klimaanlage schaltet bei Vollgas nicht ab.														
		25 Abgas mit Schwefelgeruch			x											
		26 Unregelmäßig auftretende Störungen							x	x	x			x	x	x
		27 Bezugsspannung														
		28 Automatikgetriebe Hoch-/ Herunterschalten/ Entrießverhalten Automatikgetriebedefekte														
		Siehe Kapitel K FEHLERSUCHE														

XME20 100 11

HINWEISE ZUM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS

Symptom-Fehlersuche

- Die Fehlersuche zeigt diagnostische Schritte, Prüfverfahren und geeignete Maßnahmen für jedes Störungssymptom.

BESCHREIBUNG

Beschreibt die Störungssymptome

STÖRUNGSSYMPTOM

14

Motor dreht beim Hoch- und Herunterschalten hoch oder Schlupf des Getriebes.

BESCHREIBUNG

- Beim Betätigen des Gaspedals während des Anfahrens erhöht sich die Motordrehzahl, die Fahrgeschwindigkeit steigt jedoch nur langsam.
- Beim Betätigen des Gaspedals während der Fahrt erhöht sich die Motordrehzahl, die Fahrgeschwindigkeit hingegen bleibt ungeändert.

MÖGLICHE URSACHE

beschreibt die mögliche Störungsquelle.

MÖGLICHE URSACHE

- Kupplungsschlupf, da die Kupplung klemmt oder der Hauptdruck zu niedrig ist.
 - Kupplung klemmt, Schlupf (Vorwärtskupplung, 3-4-Kupplung, 2-4-Bandbremse, Freilaufkupplung Nr. 1, Freilaufkupplung Nr. 2)
 - Niedriger Hauptdruck
 - Drosselklappensensor defekt oder falsch eingestellt
 - Störung des Geschwindigkeitssensors
 - Störung im Schaltkreis des Turbinen-Drehzahlsensors
 - Störung der Sensormasse
 - Störung der Magnetventile A, B oder C
 - Störung des Wandlerüberbrückungs-Steuerventils
 - Störung der Karosseriemasse
 - Falsche Einstellung des Gaszuges
 - Störung im Drosselklappengehäuse
- Mangel bei mechanischem Druck
 - Abweichung der Wählhebelpositionen
 - Abweichung der Fahrstufenschalter-Positionen

Hinweis

- Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, sicherstellen, dass die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

SCHRITT gibt Reihenfolge der Prüfungen an.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT

ÜBERPRÜFUNG

MASSNAHME

1

- Ist der Hauptdruck im Sollbereich?

Ja

Weiter mit dem nächsten Schritt.

Nein

Alle während der Fehlersuche gefundenen defekten Teile reparieren oder austauschen.

2

- Ist der Schaltpunkt in Ordnung?
- Siehe K-5 Vorbereitung der Probefahrt

Ja

Weiter mit dem nächsten Schritt.

Nein

Weiter mit Fehlersuche Nr. 9 "ANORMALES SCHALTEN".

3

- Den Motor abschalten und den Zündschalter auf ON drehen.
- Den NGS-Tester an Diagnosestecker-2 anschließen.
- Die PID-Parameter SHIFT A, SHIFT B und SHIFT C im Zustand EIN simulieren.
- Ist ein Betriebsgeräusch der Magnetventile zu hören?

Ja

- Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen.
- Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe GF4A-EL (16,6-1A-99F)
- Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe austauschen oder überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen.

Nein

- Den Kontakt der Klemmen von Magnetventil A, B oder C am Automatikgetriebe auf Verbiegung, Schäden, Korrosion oder Lockerheit prüfen.
- Auf mechanisches Verkleben der Magnetventile prüfen. Siehe K-14 Betriebsprüfung
- Falls die Schaltmagnetventile ordnungsgemäß arbeiten, zwischen den Klemmen A, B und C am PCM-Steckverbinder auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen.

4

- Prüfresultate überprüfen.
 - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen.
 - Wenn die Störung weiterhin besteht, die desbetreffenden Servicebulletins und/oder Online-Reparaturinformationen prüfen und Reparaturen und Diagnosen durchführen.
 - Wenn das Fahrzeug repariert ist, ist die Fehlersuche abgeschlossen.
 - Falls die Störung weiterhin besteht oder zusätzliche Diagnoseinformationen nicht zur Verfügung stehen, das PCM austauschen oder neu programmieren.

Querverweise für Zustatz-information für die PRÜFUNGEN.

PRÜFUNG beschreibt Prüfungen, defekte Teile schnell ermitteln zu können.

VORGEHEN beschreibt die Abhilfemaßnahmen für die Ergebnisse (Ja/Nein) der Prüfung JA/NEIN-PRÜFUNG

Die Erklärung zum VORGEHEN ist in der angegebenen Literatur aufgeführt.

Querverweise für Zustatz-information für das VORGEHEN.

VORGEHEN beschreibt die Abhilfemaßnahmen für die Ergebnisse (Ja/Nein) der Prüfung JA/NEIN-PRÜFUNG

Die Erklärung zum VORGEHEN ist in der angegebenen Literatur aufgeführt.

Querverweise für Zustatzinformation für das VORGEHEN.

XME20 100 07

End Of Story

EINHEITEN

EINHEITEN

EINHEITEN

A6 E201 200 002 W0 1

GI

Elektrische Stromstärke	A (Ampere)
Elektrische Leistung	W (Watt)
Elektrischer Widerstand	Ω (Ohm)
Elektrische Spannung	V (Volt)
Länge	mm (Millimeter) in (inch)
Unterdruck	kPa (Kilopascal) mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) inHg (Zoll Quecksilbersäule)
Überdruck	kPa (Kilopascal) kg/cm ² (Kilogramm pro Quadratcentimeter) psi (pounds per square inch)
Anzugsmoment	Nm (Newtonmeter) mkg (Meter mal Kilogramm) cmkg (Zentimeter mal Kilogramm) ft·lbf (foot pound force) in·lbf (inch pound force)
Volumen	l (Liter) US qt (U.S. quart) Imp qt (Imperial quart) ml (Milliliter) cm ³ (Kubikzentimeter) cu in (cubic inch) fl oz (fluid ounce)
Gewicht	g (Gramm) oz (ounce)

Umrechnung in SI-Einheiten (Système International d' Unités-Internationales Einheitsystem)

- Alle numerischen Werte in diesem Handbuch basieren auf SI-Einheiten. Zahlen, die in herkömmlichen Einheiten angegeben sind, wurden von diesen Werten umgerechnet.

Abrunden

- Umgerechnete Werte werden auf dieselbe Anzahl Dezimalstellen abgerundet wie der entsprechende SI-Wert. Wenn z.B. der SI-Wert 17,2 und der Wert nach der Umrechnung 37,84 beträgt, wird der umgerechnete Wert auf 37,8 abgerundet.

Obere und untere Grenzwerte

- Wenn obere und untere Grenzwerte angegeben sind, werden die umgerechneten Werte abgerundet, wenn der SI-Wert ein oberer Grenzwert ist und aufgerundet, wenn der SI-Wert ein unterer Grenzwert ist. Daher können umgerechnete Werte für denselben SI-Wert nach der Umrechnung unterschiedlich groß sein. Nimmt man zum Beispiel 2,7 kg/cm² in den folgenden Vorgaben:

210 - 260 kPa {2,1 - 2,7 kg/cm², 30 - 38 psi}
270 - 310 kPa {2,7 - 3,2 kg/cm², 39 - 45 psi}

- Der tatsächliche Umrechnungswert für 2,7 kg/cm² ist 264 kPa {38,4 psi}. In der ersten Zeile ist 2,7 ein oberer Grenzwert, der auf 260 {38} abgerundet wird. Bei der zweiten Spezifikation gilt 2,7 als unterer Grenzwert; die umgerechneten Werte sind dementsprechend auf 270 und 39 aufgerundet.

End Of Site


GRUNDLEGENDES

GRUNDLEGENDES

SCHUTZ DES FAHRZEUGES

- Die Kotflügel, Sitze und den Boden vor Beginn der Arbeiten stets abdecken.

A6 E201 400 004 W0 1




X3 U00 0WAG

End Of Step

ZURECHTLEGEN VON WERKZEUGEN UND MESSGERÄTEN

- Alle benötigten Werkzeuge und Messgeräte vor Beginn der jeweiligen Arbeiten zurechtlegen.

A6 E201 400 004 W0 2




X3 U00 0WAG

End Of Step

SPEZIALWERKZEUGE

- Die angegebenen Spezialwerkzeuge verwenden, wenn sie benötigt werden.

A6 E201 400 004 W0 3



X3 U0 00WAG

End Of Step

AUF ÖLLECKS PRÜFEN

- Eine der folgenden Vorgehensweisen befolgen, um zu ermitteln, welche Art von Öl leckt:

A6 E201 400 004 W0 4

Verwenden von UV-Licht (Schwarzlicht)

1. Öl auf dem Motor und dem Getriebe abwischen.

Hinweis

- Den fluoreszierenden Farbstoff gemäß der Gebrauchsanleitung dem Motoröl oder Getriebeöl beimischen.
2. Den fluoreszierenden Farbstoff in das Motoröl oder das Getriebeöl schütten.
 3. Den Motor 30 Minuten lang laufen lassen.
 4. Mit einer UV-Lampe (Schwarzlicht) auf auslaufendes, mit dem Farbstoff angereichertes Öl achten und somit die Art des leckenden Öls bestimmen.

GRUNDLEGENDES


5. Wenn kein Farbstoff austritt, den Motor weitere 30 Minuten laufen lassen oder das Fahrzeug fahren und dann erneut prüfen.
6. Die Leckstellen aufspüren und die notwendigen Reparaturen durchführen.

Hinweis

- Um festzustellen, ob es notwendig ist, das Öl nach der Zugabe des Farbstoffs auszutauschen, die Gebrauchsanweisung des Farbstoffs lesen.

Ohne Verwenden von UV-Licht (Schwarzlicht)

1. Einige Tropfen des leckenden Öls mit einem saugfähigen Tuch auffangen.
2. Sowohl vom Motoröl, als auch vom Getriebeöl vom jeweiligen Ölmesstab Proben nehmen und diese neben das bereits auf dem Tuch aufgefangene Öl halten.
3. Beschaffenheit und Geruch vergleichen und somit die Art des leckenden Öls bestimmen.
4. Öl auf dem Motor und dem Getriebe abwischen.
5. Den Motor 30 Minuten lang laufen lassen.
6. Die Leckstellen aufspüren und die notwendigen Reparaturen durchführen.



XME2 014 003

End Of Sie

MASSEKABEL DER BATTERIE ABKLEMMEN

- Vor dem Beginn jeglicher Arbeiten den Zündschalter auf LOCK drehen und das Massekabel vom Minuspol der Batterie abklemmen. Dann mindestens 1 Minute warten, damit sich die Reservestromquelle des Airbag-/Gurtstrafersystems vollständig entlädt. Durch das Abklemmen des Massekabels von der Batterie gehen auch die Speicherinhalte von Uhr, Audiosystem und Diagnosesystem verloren. Daher vor dem Unterbrechen der Batteriestromversorgung einen Störungscodeabruf durchführen und Speicherinhalte notieren.
- Falls die Batterie während der Wartungsarbeiten oder aus einem anderen Grund abgeklemmt wurde, schließen sich die Fenster bei der automatischen Betätigung nicht mehr vollständig. Den Fensterheber-Hauptschalter entsprechend initialisieren. (Siehe [S-23 INITIALISIERUNG](#).)


A6 E201 400 004 W0 5

End Of Sie

BAUTEILEN AUSBAUEN

- Bei der Behebung einer Störung auch nach der Ursache suchen. Erst beginnen, wenn klar ist, welche Teile und Baugruppen ausgebaut und zerlegt werden müssen. Nach dem Ausbau des Teils alle Öffnungen und Kanäle verschließen, um zu verhindern, dass Fremdkörper eindringen.

A6 E201 400 004 W0 6




X3U0 00WAK

End Of Sie

ZERLEGUNG

- Bei der Zerlegung komplexer Baugruppen sind alle Teile so auszubauen, dass Funktion und Aussehen nicht beeinträchtigt werden. Die Bauteile ggf. markieren, um den späteren Wiedereinbau zu erleichtern.

A6 E201 400 004 W0 7



X3 U00 0WAL


End Of Sie

GRUNDLEGENDES

PRÜFUNG VON BAUTEILEN BEI AUSBAU UND ZERLEGUNG

- Beim Ausbau jedes Bauteil auf Schäden, Deformierungen und Indizien von Funktionsstörungen untersuchen.

A6 E201 400 004 W0 8




X3U0 00WAM

End Of Sie

ABLEGEN VON BAUTEILEN

- Alle ausgebauten Bauteile sollten zur Erleichterung des Wiedereinbaus in der richtigen Reihenfolge abgelegt werden.
- Die auszutauschenden Bauteile markieren oder getrennt von jenen Bauteilen ablegen, die wiederverwendet werden.

A6 E201 400 004 W0 9




X3U0 00WAN

End Of Sie

REINIGEN VON BAUTEILEN

- Alle zum Wiedereinbau vorgesehenen Bauteile auf geeignete Weise reinigen.

A6 E201 400 004 W1 0



WGIWXX0 030 J

Vorsicht


- Bei der Verwendung von Druckluft können Schmutz und andere Partikel umhergeschleudert werden und die Augen verletzen. Daher beim Arbeiten mit Druckluft stets eine Schutzbrille tragen.

End Of Sie

ZUSAMMENBAU

- Die vorgeschriebenen Anzugsmomente und Einstellwerte bei der Montage unbedingt einhalten.

A6 E201 400 004 W1 1




WGIWXX0 031 J

GRUNDLEGENDES

GI

- Folgende Bauteile stets durch Neuteile ersetzen:
 - Wellendichtringe
 - Dichtungen
 - O-Ringe
 - Sicherungsscheiben
 - Splinte
 - Selbstsichernde Muttern
- Abhängig von der Lage:
 - Dichtmittel bzw. Dichtungen an den angegebenen Stellen auftragen/anbringen. Wenn Dichtmittel aufgetragen wird, sollten die Teile zur Vermeidung von Lecks eingebaut werden, bevor das Dichtmittel aushärtet.
 - Frisches Öl auf alle Gleit- und Drehflächen von Teilen auftragen.
 - Das vorgeschriebene Öl oder Fett vor dem Zusammenbau auf die angegebenen Stellen (z.B. auf Wellendichtringe) auftragen.




WGIWXX0032J

End Of Site

EINSTELLUNGEN

- Für Einstellarbeiten stets die geeigneten Messwerkzeuge bzw. -geräte verwenden.

A6 E201 400 004 W1 2




X3U000WAS

End Of Site

GUMMITHEILE UND SCHLÄUCHE

- Darauf achten, dass Gummiteile und Schläuche nicht mit Kraftstoff oder Öl in Berührung kommen.

A6 E201 400 004 W1 3




WGIWXX0034E

End Of Site

GRUNDLEGENDES

SCHLAUSCHSCHELLEN

- Beim Anschließen von Schläuchen die Schlauchschelle wieder an der ursprünglichen Position anbringen und mit einer großen Zange zusammendrücken, damit sie fest sitzt.



A6 E201 400 004 W1 4


WGIWXX0 035 J

End Of Sie

FORMELN ZUR BERECHNUNG DER ANZUGSMOMENTE

- Bei der Verwendung einer Drehmomentschlüssel **SST** oder ähnlichen Kombination muss das angegebene Drehmoment entsprechend der Länge, die das **SST** oder ähnliche Werkzeug dem Drehmomentschlüssel hinzufügt, neu berechnet werden. Dazu eine der folgenden Formeln heranziehen. Die passende Formel wählen.

Einheit	Formel
Nm	$\text{Nm} \times [L/(L+A)]$
mkg	$\text{mkg} \times [L/(L+A)]$
cmkg	$\text{cmkg} \times [L/(L+A)]$
ft·lbf	$\text{ft·lbf} \times [L/(L+A)]$
in·lbf	$\text{in·lbf} \times [L/(L+A)]$



A6 E201 400 004 W1 9


WGIWXX0 036 E

- A : Länge des **SSTs**, gemessen am Ansatzpunkt des Drehmomentschlüssels
 L : Länge des Drehmomentschlüssels.

End Of Sie

SCHRAUBSTOCK

- Bei der Verwendung eines Schraubstocks Schutzplatten in die Spannbacken des Schraubstocks einlegen, um eine Beschädigung der Teile zu vermeiden.



A6 E201 400 004 W1 6

X3 U000WAW

End Of Sie

GRUNDLEGENDES, FUNKGERÄTEN EINBAUEN

LEISTUNGSPRÜFSTAND

A6 E201 400 004 W1 7

GI

- Bei der Prüfung und Wartung des Triebstrangs auf dem Leistungsprüf- oder Tachometerprüfstand müssen folgende Punkte beachtet werden:
 - Einen Lüfter vor das Fahrzeug (am besten von Motordrehzahl gesteuert) setzen.
 - Sicherstellen, dass der Arbeitsplatz mit einer Abgas-Absauganlage ausgerüstet ist.
 - Das Fahrzeugheck mit einem Lüfter kühlen, da sich der Heckstoßfänger andernfalls durch die Hitzeentwicklung deformieren könnte. (Die Oberflächentemperatur des Stoßfängers muss unter **70 Grad** betragen.)
 - Den Bereich um das Fahrzeug freihalten, um einem Hitzestau vorzubeugen.
 - Die Kühlmitteltemperaturanzeige beobachten, damit der Motor nicht überhitzt.
 - Den Motor nicht zusätzlich belasten und möglichst normale Fahrbedingungen beibehalten.

Hinweis

- Wenn auf dem Leistungsprüfstand nur die Vorderräder gedreht werden, kann die ABS-Warnleuchte aufleuchten. Falls die ABS-Warnleuchte aufleuchtet, den Zündschalter auf LOCK und wieder auf ON drehen. Dann das Fahrzeug mit **10 km/h** laufen lassen und sicherstellen, dass die ABS-Warnleuchte erlischt. (In diesem Fall wird ein Diagnosecode im Speicher registriert. Um diese Daten wieder aus dem Speicher zu löschen, die Vorgehensweise zum Löschen von Diagnosecodes (ABS) befolgen.) (Siehe **P-6 VORSICHTSHINWEISE (BREMSEN)**), um die ABS-Warnleuchte auszuschalten.)


End Of Site

SST


A6 E201 400 004 W1 8

- Einige Ford-SST oder ähnliche werden als SST für die Reparatur des Motors verwendet. Darauf achten, dass diese SST mit SST-Nummern von Ford versehen sind.
- Darauf achten, dass eine SST-Nummer von Ford zusammen mit der entsprechenden SST-Nummer von Mazda aufgeführt wird, wie unten gezeigt.

Beispiel (Kapitel ST)



Beispiel (außer Kapitel ST)



FUNKGERÄTE, AUTOTELEFON USW. EINBAUEN

FUNKGERÄTE, AUTOTELEFON USW. EINBAUEN

A6 E201 600 005 W0 1

Ein unsachgemäßer Einbau von Autotelefonen, Funkgeräten bzw. unzulässig starken Geräten kann Funktionsstörungen in der Benzineinspritzung und in anderen Systemen verursachen. Beim Einbau solcher Anlagen sind daher die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- Die Antenne so weit wie möglich von Steuergeräten entfernt einbauen.
- Die Antennenzuleitung so weit wie möglich von den Kabelbäumen der Steuergeräte entfernt verlegen.
- Prüfen, ob die Antenne und die Zuleitung korrekt eingebaut sind.
- Keine Hochleistungsfunkgeräte in das Fahrzeug einbauen.

End Of Site

ELEKTRISCHE ANLAGE


ELEKTRISCHE ANLAGE

ELEKTRISCHE TEILE

A6 E201 700 006 W0 1

Batteriekabel


- Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets das Massekabel der Batterie abklemmen.



WGIWXX0007 E

Kabelbaum

- Zum LÖSEN des Kabelbaums im Motorraum den Klipp des Kabelbinders mit einem Schraubendreher anheben.



X3U 000 WBU

End Of Site

STECKVERBINDER


A6 E201 700 006 W0 2

Diagnosestecker

- Beim Anschluss eines Überbrückungskabels an den Diagnosestecker eine Prüfspitze in die Klemme einführen.

Achtung


- Wenn der Anschluss eines Überbrückungskabels in die Diagnosesteckerklemme gehalten wird, könnte die Klemme beschädigt werden.



X3U000WAY

Abklemmen von Steckverbindern

- Beim Abklemmen von Steckverbindern die Steckverbinder greifen, nicht die Kabel.




WGIWXX0041 E

ELEKTRISCHE ANLAGE

GI


- Steckverbinder können durch LÖSEN der Arretierung wie abgebildet abgezogen werden.



WGIWXX0042 E

Zusammenstecken von Steckverbindern


- Beim Zusammenstecken von Steckverbindern auf das Klickgeräusch achten, das auf die ordnungsgemäße Verbindung schließen lässt.



X3U 000 WB1

Prüfung

- Wenn ein Tester verwendet wird, um auf Durchgang zu prüfen oder die Spannung zu messen, die Prüfspitze von der Kabelbaumseite einführen.




X3U 000 WB2

- Die Klemmen von wasserdichten Steckverbindern von der Steckverbinderseite aus prüfen, da sie von der Kabelbaumseite nicht zugänglich sind.

Achtung

- Um Schaden an der Klemme zu vermeiden, einen dünnen Draht um die Prüfspitze wickeln, bevor sie in die Klemme eingeführt wird.




WGIWXX0045 E

ELEKTRISCHE ANLAGE

Klemmen

Prüfung


- Leicht an einzelnen Kabeln ziehen, um zu prüfen, ob sie sicher in der Klemme befestigt sind.



X3U 000 WB4

Austausch


- Die Klemme mit einem geeigneten Werkzeug wie abgebildet herausziehen. Beim Einführen der Klemme darauf achten, dass sie einrastet.
- Von der Klemmenseite des Steckverbinders aus ein dünnes Metallstück einführen und mit heruntergedrückter Klemmeneinrastflasche die Klemme aus dem Steckverbinder ziehen.



X3U 000 WB5

Sensoren, Schalter und Relais

- Sensoren, Schalter und Relais stets vorsichtig behandeln. Die Teile nicht fallen lassen oder gegen andere Teile schlagen.




X3U 000 WB6

Kabelbaum

Kabelfarbcodes

- Zweifarbige Kabel werden mit einem zweiteiligen Farbcode bezeichnet.
- Der erste Buchstabe bezeichnet die Grundfarbe des Kabels, der zweite Buchstabe die Farbe des Streifens.

CODE	FARBE	CODE	FARBE
B	Schwarz	O	Orange
BR	Braun	P	Rosa
G	Grün	R	Rot
GY	Grau	V	Violett
L	Blau	W	Weiß
LB	Hellblau	Y	Gelb
LG	Hellgrün		




X3U 000 WB7

Sicherungen


Austausch

- Beim Austausch einer Sicherung darauf achten, dass diese durch eine gleichwertige ersetzt wird. Wenn eine Sicherung erneut durchbrennt, liegt im Schaltkreis möglicherweise ein Kurzschluss vor und die Verkabelung sollte überprüft werden.
- Vor dem Austauschen der Hauptsicherung das Massekabel der Batterie abklemmen.



GI

- Eine Ausziehsicherung mit dem Sicherungsabzieher austauschen.




Ansicht von Steckverbindern

Bauteilseitiger Steckverbinder

Ansicht erfolgt von der Klemmenseite.

- * : Bauteilbezeichnungen sind nur bei Darstellung mehrerer Steckverbinder angegeben.




WGIWXX0100E

ELEKTRISCHE ANLAGE

Steckverbinder des fahrzeugseitigen Kabelbaums

Ansicht erfolgt von der Kabelseite.


- * : Bauteilbezeichnungen sind nur bei Darstellung mehrerer Steckverbinder angegeben.



WGIWXX0101 E

Sonstiges

Da die Steckverbinder des fahrzeugseitigen Kabelbaums, wie etwa der DLC 2, von der Klemmenseite aus betrachtet werden muss, sind diese klemmenseitig dargestellt.



WGIWXX0102 E

End Of Ste

PRÜF- UND MESSGERÄTE ZUR FEHLERSUCHE AN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE


A6 E201 700 006 W0 3

Überbrückungskabel

- Das Überbrückungskabel wird verwendet, um einen provisorischen Stromkreis herzustellen. Das Überbrückungskabel an die Klemmen eines Stromkreises anschließen, um einen Schalter zu überbrücken.

Achtung

- Niemals ein Überbrückungskabel von einem stromführenden Kabel mit Karosseriemasse verbinden. Dies kann zu Bränden oder sonstigen Schäden am Kabelbaum oder elektronischen Bauteilen führen.




X3 U00 0WBE

ELEKTRISCHE ANLAGE

Voltmeter

- Die Spannung in einem Stromkreis wird mit einem Gleichspannungsmesser mit einem Messbereich von mindestens 15 V gemessen. Bei der Messung die positive (+) Prüfspitze (rotes Kabel) eines Voltmeters mit einem Messbereich von **15 V oder mehr** an die Stelle anlegen, an der die Spannung gemessen werden soll, und die negative (-) Prüfspitze (schwarzes Kabel) an Karosseriemasse.




X3U000WBC

OHMMETER

- Das Ohmmeter wird verwendet, um den Widerstand zwischen zwei Punkten eines Schaltkreises zu messen und um auf Durchgang und Kurzschlüsse zu prüfen.

Achtung

- Das Ohmmeter nicht an einen Schaltkreis anschließen, an dem Spannung anliegt, weil es dadurch beschädigt werden kann.**



YMU000WAL


End Of Sie

VORSICHTSHINWEISE ZUM SCHWEISSEN

A6 E201 700 006 W0 4


Die Fahrzeuge verfügen über verschiedene elektrische Teile. Um diese Teile vor den hohen Strömen zu schützen, die beim Schweißen erzeugt werden, darauf achten, dass die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden.

1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Die Batteriekabel abklemmen.



WGIWXX0007 E

3. Das Schweißgerät in der Nähe des Schweißbereichs ordnungsgemäß mit Masse verbinden.
4. Die Teile um die Schweißstelle herum abdecken, um sie vor Spritzern von Schweißtropfen zu schützen.



WGIWXX0008 E

End Of Sie

ANSATZPUNKTE FÜR WAGENHEBER, HEBEBÜHNE (2 STELLEN), UNTERSTELLBÖCKE

ANSATZPUNKTE FÜR WAGENHEBER, HEBEBÜHNE (2 STELLEN), UNTERSTELLBÖCKE

ANSATZPUNKTE FÜR WAGENHEBER, HEBEBÜHNE (2 STELLEN) UND UNTERSTELLBÖCKE

A6 E202 200 019 W0 1

Ansatzpunkte für Wagenheber

Vorsicht

- **Unsachgemäßes Anheben eines Fahrzeuges ist gefährlich. Das Fahrzeug kann vom Wagenheber abrutschen und schwere Verletzungen verursachen. Nur die korrekten vorderen und hinteren Ansatzpunkte verwenden und die Räder blockieren.**

- Nach dem Anheben das Fahrzeug mit Unterstellböcken sichern.

Vorn

- An der Hebeplatte des Motorlängsträgers.

Hinten

- In der Mitte der Torsionsträgerachse.

Fahrzeuganhebepositionen

Vorn und hinten

Vorsicht

- **Ungleichmäßiges Anheben des Fahrzeuges ist gefährlich. Das Fahrzeug kann von der Hebebühne abrutschen und schwere Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug verursachen. Prüfen, ob das Fahrzeug horizontal auf der Hebebühne steht.**

Ansatzpunkte für Unterstellböcke

Vorn

- An beiden Fahrzeugseiten, an den Querträgern.


Hinten

- An beiden Fahrzeugseiten, an den Querträgern.

ANSATZPUNKTE FÜR WAGENHEBER, HEBEBÜHNE (2 STELLEN), UNTERSTELLBÖCKE

Ansicht der Ansatzpunkte für Wagenheber, Hebebühne (2 Stellen) und Unterstellböcke

GI



A6E2021 W001

End Of Sie

ABSCHLEPPEN

ABSCHLEPPEN


ABSCHLEPPEN

A6 E202 400 009 W0 1

- Zum Abschleppen des Fahrzeuges stets die geeignete Ausrüstung verwenden, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Die für das Abschleppen von Fahrzeugen geltenden Gesetze und Verordnungen sind stets zu beachten.
- Fahrzeuge sollten grundsätzlich mit angehobenen Antriebsrädern abgeschleppt werden. Falls das Fahrzeug so stark beschädigt ist, dass es nicht mit angehobenen Antriebsrädern abgeschleppt werden kann, sind Mitläufer zu verwenden.
- Wird das Fahrzeug auf den Hinterrädern abgeschleppt, muss die Feststellbremse gelöst sein.

Achtung


- **Das Fahrzeug niemals mit angehobenem Heck und Antriebsrädern auf dem Boden abschleppen, da dadurch das Getriebe beschädigt werden kann.**



YMU00 0WA3

Achtung


- **Keinesfalls das Fahrzeug am Haken abschleppen. Dies könnte das Fahrzeug beschädigen. Stets Mitläufer oder einen Tieflader verwenden.**



YMU00 0WA4

Achtung

- **Niemals die Haken unter der Vorder- und Hinterseite des Fahrzeugs zum Abschleppen verwenden. Diese Haken sind NUR zur Befestigung des Fahrzeuges beim Transport vorgesehen. Falls sie zum Abschleppen verwendet werden, können die Stoßfänger beschädigt werden.**



YMU00 0WA5

End Of Slide

ABSCHLEPPHAKEN

A6 E202 40 000 9W0 2

Achtung

- Die Abschlepphaken nur im Notfall benutzen, z.B. um das Fahrzeug aus einem Graben oder aus dem Schnee zu ziehen.
- Sicherstellen, dass das Abschleppseil nur in gerader Richtung zu den Haken gezogen wird und keine Seitenkräfte auf den Haken wirken. Seitlich wirkende Kräfte sind auszuschließen.


ABSCHLEPPEN

VORN

1. Die Abschleppöse und den Maulschlüssel aus dem Kofferraum nehmen.
2. Einen Schraubendreher o.Ä. mit einem weichen Tuch umwickeln, um die Lackierung des Stoßfängers zu schützen, und die Kappe am vorderen Stoßfänger unterhalb des linken Scheinwerfers abhebeln.

Achtung

- Die Kappe kann nicht vollständig abgenommen werden. Keinesfalls mit Gewalt vorgehen, da sonst die Kappe beschädigt oder die Lackierung des Stoßfängers zerkratzt werden könnte.




A6 E202 4W/004


3. Die Abschleppöse fest mit dem Maulschlüssel anmontieren.
4. Das Abschleppseil in die Abschleppöse einhängen.

Achtung

- Falls die Abschleppöse nicht ordnungsgemäß befestigt wird, kann sie sich beim Abschleppen lockern oder sich vom Stoßfänger lösen. Sicherstellen, dass die Abschleppöse vorschriftsmäßig am Stoßfänger montiert ist.




A6 E202 4W/002



A6 E202 4W/003

HINTEN




A6 E202 4W/001

End Of Side

POSITION DER IDENTIFIKATIONSNUMMERN

POSITION DER IDENTIFIKATIONSNUMMERN

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN)




A6 E202 600 010 W0 1

A6 E202 6W004

End Of Site

MOTOR-IDENTIFIKATIONSNUMMER



A6 E202 600 010 W0 2

A6 E202 6W001

End Of Site

NEUE BEGRIFFE BZW. ABKÜRZUNGEN

NEUE BEGRIFFE BZW. ABKÜRZUNGEN

NEUE BEGRIFFE BZW. ABKÜRZUNGEN

A6 E202 800 020 W0 1

GI

- In der folgenden Tabelle werden alte und neue Begriffe/Abkürzungen gegenübergestellt.

Neu		Alt		Anmerkung
Abkürzung	Bezeichnung	Abkürzung	Bezeichnung	
AP	Gaspedal	—	Gaspedal	
ACL	Luftfilter	—	Luftfilter	
A/C	Klimaanlage	—	Klimaanlage	
BARO	Luftdruck	—	Luftdruck	
B+	Batteriespannung (+)	Vb	Batteriespannung	
—	Bremslichtschalter	—	Bremslichtschalter	
—	Korrekturwiderstand	—	Korrekturwiderstand	#6
CMP-Sensor	Nockenwellensensor	—	Kurbelwinkelsensor	
CAC	Ladeluftkühler	—	Ladeluftkühler	
CLS	Geschlossener Regelkreis	—	Regelkreis	
CTP	Leerlaufstellung	—	Leerlauf	
CPP	Kupplungspedalschalter	—	Leerlaufschalter	
CIS	Elektronische Kraftstoffeinspritzung	—	Kupplungspedalschalter	
CS-Sensor	Regelhüllensensor	CSP-Sensor	Regelhüllensensor	#6
CKP-Sensor	Kurbelwinkelgeber	—	Kurbelwinkelsensor 2	
DLC	Diagnosestecker	—	Diagnosestecker	
DTM	Diagnoseprüfung	—	Prüfmodus	#1
DTC	Störungscode(s)	—	Störungscode(s)	
DI	Zündsystem mit Verteiler	—	Funkenzündung	
DLI	Verteilerloses Zündsystem	—	Spulenzündung	
EI	Elektronische Zündung	—	Elektronische Zündung	#2
ECT	Kühlmitteltemperatur	—	Kühlmitteltemperatur	
EM	Motormodifikation	—	Motormodifikation	
—	Motordrehzahlsignal	—	Motordrehzahlsignal	
EVAP	Kraftstoffdampfentlüftung	—	Kraftstoffdampfentlüftung	
EGR	Abgasrückführung	—	Abgasrückführung	
FC	Lüftersteuerung	—	Lüftersteuerung	
FF	Flexible Kraftstoffleitung	—	Flexible Kraftstoffleitung	
4GR	4. Gang	—	Overdrive	
—	Kraftstoffpumpenrelais	—	Kraftstoffpumpenrelais	#3
FSO-Solenoid	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil	FCV	Kraftstoff-Abschaltmagnetventil	#6
GEN	Generator	—	Generator	
GND	Masse	—	Masse	
HO2S	Beheizte Lambdasonde	—	Lambdasonde	Mit Heizung
IAC	Leerlaufdrehzahlregelung	—	Leerlaufdrehzahlregelung	
—	IDM-Relais	—	Überströmventil-Relais	#6
—	Fehlerhaftes Übersetzungsverhältnis	—	—	
—	Einspritzpumpe	FIP	Kraftstoffeinspritzpumpe	#6
—	Turbinen-Drehzahlsensor (Eingabesignal)	—	Impulsgeber	
IAT	Ansauglufttemperatur	—	Ansauglufttemperatur	
KS	Klopfsensor	—	Klopfsensor	
MIL	Störungsanzeigeleuchte	—	Störungsanzeigeleuchte	
MAP	Saugrohrdruck	—	Ansaugluftdruck	
MAF-Sensor	Luftmassenmesser	—	Luftmengenmesser	
MFL	Mehrpunkteinspritzung	—	Mehrpunkteinspritzung	
OBD	On-Board-Diagnose	—	Diagnose/Selbstdiagnose	
OL	Offener Regelkreis	—	Offener Regelkreis	
—	Ausgangsdrehzahlsensor	—	Geschwindigkeitssensor 1	
OC	Oxidationskatalysator	—	Katalysator	
O2S	Lambdasonde	—	Lambdasonde	
PNP	Park-/Neutralstellung	—	Park-/Neutralstellung	
—	PCM-Steuerrelais	—	Hauptrelais	#6
PSP	Öldruck der Servolenkung	—	Öldruck der Servolenkung	

NEUE BEGRIFFE BZW. ABKÜRZUNGEN

Neu		Alt		Anmerkung
Abkürzung	Bezeichnung	Abkürzung	Bezeichnung	
PCM	Motor-/Getriebesteuergerät	ECU	Motorsteuergerät	#4
—	Hauptdruckmagnetventil	—	Hauptdruckmagnetventil	
PAIR	Sekundärlufteinblassystem (pulsierend)	—	Sekundärlufteinblassystem	Pulsierende Einblasung
—	Pumpendrehzahlsensor	—	NE-Sensor	#6
AIR	Sekundärlufteinblassystem	—	Sekundärlufteinblassystem	Einblasung mit Kompressor
SAPV	Sekundärluftventil	—	Reedventil	
SFI	Sequentielle Mehrpunkteinspritzung	—	Sequentielle Kraftstoffeinspritzung	
—	Magnetventil A	—	1-2-Magnetventil	
—	Magnetventil B	—	Magnetventil A	
—	Magnetventil B	—	2-3-Magnetventil	
—	Magnetventil C	—	Magnetventil B	
—	Magnetventil C	—	3-4-Magnetventil	
3GR	3. Gang	—	3. Gang	
TWC	Dreiwege-Katalysator	—	Katalysator	
TB	Drosselklappengehäuse	—	Drosselklappengehäuse	
TP-Sensor	Drosselklappensensor	—	Drosselklappensensor	
TCV	Spritzstellerventil	TCV	Spritzstellerventil	#6
TCC	Wandlerüberbrückung	—	Wandlerüberbrückung	
TCM	Getriebesteuergerät	—	EC-AT-Steuergerät	
—	Getriebeöl-Temperatursensor	—	ATF-Temperatursensor	
TR	Fahrstufenschalter	—	Anlasssperrschalter	
TC	Turbolader	—	Turbolader	
VSS	Geschwindigkeitssensor	—	Geschwindigkeitssensor	
VR	Spannungsregler	—	Transistorregler	
VAF-Sensor	Luftmassenmesser	—	Luftmengenmesser	
WUTWC	Dreiwege-Vorkatalysator	—	Katalysator	#5
WOT	Vollgasstellung	—	Ganz geöffnet	

#1 : Störungscode hängen vom Prüfmodus ab

#2 : Vom ECM (PCM) gesteuert

#3 : In einigen Modellen gibt es ein Kraftstoffpumpenrelais, das die Pumpendrehzahl steuert. Dieses Relais wird jetzt als Kraftstoffpumpenrelais (Drehzahl) bezeichnet.

#4 : Steuergerät für Motor und Getriebe

#5 : Direkt mit dem Auslasskrümmer verbunden

#6 : Teilebezeichnung für Dieselmotor

End Of Sie

ABKÜRZUNGEN

ABKÜRZUNGEN

ABKÜRZUNGEN

A6 E203 000 011 W01

A/C	Klimaanlage
ABS	Antiblockiersystem
ACC	Nebenverbraucher
ALR	Automatik-Gurtaufrollvorrichtung
ATF	Automatikgetriebeöl
ATX	Automatikgetriebe
CAN	Steuergeräte-Netzwerk
CM	Steuergerät
DIS	Fahrtinformationssystem
DSC	Fahrzeug-Dynamiksteuerung
ELR	Sicherheitsgurt-Rückhaltevorrichtung
ESA	Elektronische Zündverstellung
EX	Auslass
GPS	Globales Positionierungssystem
HI	Hoch
IAC	Leerlauf-Luftregelung
IG	Zündung
IN	Einlassseite
INT	Intervall
KOEO	Schlüssel steckt, Motor aus
KOER	Schlüssel abgezogen, Motor läuft
LCD	Flüssigkristallanzeige
LED	Leuchtdiode
VL	Links vorn
L	Links
LHD	Linkslenker
LO	Niedrig
HL	Links hinten
M	Motor
MAX	Maximum
MTX	Schaltgetriebe

O/D	Overdrive
OCV	Nockenwellen-Stellventil
AUS	Aus
EIN	Ein
P/S	Servolenkung
P/WCM	Steuergerät für elektrische Fensterheber
PATS	Passives Diebstahlschutzsystem
PCV	Kurbelgehäuseentlüftung
PID	Parameter-Identifizierung
REC	Umluft
VR	Rechts vorn
R	Rechts
RHD	Rechtslenker
HR	Rechts hinten
SAS	Spezialaufprallsensor (Airbag)
SST	Spezialwerkzeug
SW	Schalter
OT	Oberer Totpunkt
TFT	Getriebeöltemperatur
TNS	Schluss-/Kennzeichenleuchte
TP	Drosselklappenstellung
TR	Fahrstufe
TWC	Dreizege-Katalysator
VAD	Saugrohr-Längensteuerung
VIS	Einlasstrakt-Oszillationssteuerung
VTCS	Ansaugluft-Fallstromsteuerung
VVT	Variable Ventilsteuerung
WDS	Weltweites Diagnosesystem
4SD	4-türiges Stufenheckmodell
5HB	5-türiges Fließheckmodell

End Of Sie

PRÜFUNG VOR DER AUSLIEFERUNG

PRÜFUNG VOR DER AUSLIEFERUNG

PRÜFUNG VOR DER AUSLIEFERUNG

A6E20 320 001 2W01

Prüfungsübersicht

PRÜFUNG AN DER AUSSENSEITE

- **Folgende Punkte PRÜFEN** und ggf. **EINSTELLEN**:
 - ☐ Glass, Chromteile und Lack auf Schäden
 - ☐ Alle Dichtungen auf Beschädigung und einwandfreien Sitz
 - ☐ Funktion und Ausrichtung der Türen inklusive Heckklappe
 - ☐ Radmuttern
 - ☐ Reifenfülldruck
 - ☐ Scheinwerfereinstellung
 - ☐ Scheinwerferwascher und Flüssigkeitsstand (falls vorhanden)
 - ☐ Funktion der Motorhaubenver- und -entriegelung
 - ☐ Funktion der Heckklappe und der Tankdeckelentriegelung
- **Folgende Teile EINBAUEN**:
 - ☐ Schmutzfänger (vorn und hinten)
 - ☐ Radkappen oder -ringe (falls vorhanden)

UNTER DER MOTORHAUBE - MOTOR AUS

- **Folgende Punkte PRÜFEN** und ggf. **EINSTELLEN**:
 - ☐ Kraftstoff-, Kühlmittel- und Hydraulikleitungen, Anschlussstutzen, Verbindungen und Bauteile auf Lecks
 - ☐ Gaszug und Gestänge auf leichtgängige Betätigung
 - ☐ Antriebsriemenspannung
 - ☐ Schlauchschellen auf festen Sitz
 - ☐ Batterieanschlüsse auf festen Sitz, Batteriesäurestand und Säuredichte
 - ☐ Kühlmittelstand und spezifisches Gewicht
 - ☐ Motorölstand
 - ☐ Ölstand im Lenkgetriebe
 - ☐ Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter der Windschutzscheiben-Waschanlage
 - ☐ Hydraulikölstand im Hauptbremszylinder
 - ☐ Hydraulikölstand im Kupplungsgeberzylinder (nur MTX)
 - ☐ Hydraulikölstand der Servolenkung
 - ☐ Ölstand (nur Schaltgetriebe)
- Die Zündkerzen REINIGEN**

PRÜFUNGEN IM INNENRAUM

- **Folgende Teile EINBAUEN**:
 - ☐ Sicherung für Nebenverbraucher
- **Die Funktion der folgenden Posten PRÜFEN**:
 - ☐ Alle Leuchten einschließlich Warn- und Kontrollleuchten
 - ☐ Zigarettenanzünder und Uhr
 - ☐ Zündschalter und Lenkradschloss
 - ☐ Fahrstufenschalter (nur ATX)
 - ☐ Warnsummer
 - ☐ Sicherheitsgurtwarnsystem
 - ☐ Zündschlüssel-Warnsummer
 - ☐ Sitzverstellungen (Verschiebbarkeit und Rückenlehne) und Kopfstützen
 - ☐ Sicherheitsgurtwarnsystem

End Of Sie

- ☐ Türverriegelung einschließlich Kindersicherung
- ☐ Zentralverriegelung
- ☐ Elektrische Fensterheber (falls vorhanden)
- ☐ Hupe, Wischer und Waschanlagen
- ☐ Leistung der Wischerblätter
- Wischerblätter und Scheibe bei Bedarf reinigen
- ☐ Antenne

• Folgende Punkte PRÜFEN:

- ☐ Vorhandensein der Ersatzsicherung
- ☐ Polsterung und Innenausstattung
- **Folgende Punkte PRÜFEN** und ggf. **EINSTELLEN**:
 - ☐ Funktion und Ausrichtung der Fenster
 - ☐ Feststellbremse
 - ☐ Pedalhöhe und Spiel des Bremspedals

UNTER DER MOTORHAUBE - MOTOR LÄUFT MIT BETRIEBSTEMPERATUR

- **Folgende Punkte PRÜFEN**:
 - ☐ Drehzahlanhebung für elektrische Verbraucher, Klimaanlage
 - ☐ Leerlaufdrehzahl
 - ☐ Automatikgetriebeölstand (nur ATX)
 - ☐ Anfangszündzeitpunkt
 - ☐ Funktion des Drosselklappensensors
 - ☐ Funktion des EGR-Ventils

PRÜFUNGEN AM ANGEHOBEHENEN FAHRZEUG

- **Folgende Punkte PRÜFEN**:
 - ☐ Kraftstoff-, Kühlmittel- und Hydraulikleitungen, Anschlussstutzen, Verbindungen und Bauteile von unten auf Lecks
 - ☐ Reifen auf Einschnitte und Beschädigungen
 - ☐ Lenkgestänge, Radaufhängung, Auspuffanlage und Teile an der Unterseite auf Beschädigung und festen Sitz

PROBEFAHRT

- **Folgende Punkte PRÜFEN**:
 - ☐ Bremsfunktion
 - ☐ Kupplungsfunktion
 - ☐ Lenkungsfunktion
 - ☐ Funktion der Messinstrumente und Anzeigen, Quietschen, Klappern und anormale Geräusche
 - ☐ Allgemeine Motorleistung
 - ☐ Rückhaltevorrichtung der Sicherheitsgurte

NACH DER PROBEFAHRT

- **Schutzhüllen von Sitzen und Fußmatten ENTFERNEN.**
PRÜFEN, ob Betriebsanleitung usw., Werkzeuge und Reserverad vorhanden sind

WARTUNG

WARTUNG

WARTUNGSPLAN

A6 E203 400 013 W0 1

Für Europa (LHD GB)

Zeichenerklärung:

- I : Prüfen und ggf. reinigen, reparieren einstellen oder austauschen. (Öldurchtränkte Luftfiltereinsätze können nicht mit Druckluft gereinigt werden.)
 R : Austauschen
 T : Nachziehen
 L : Schmieren

Anmerkungen:

- Nur eine einwandfreie Funktion der Zündung und Kraftstoffanlage garantieren eine wirksame Kraftstoffverdunstung sowie einen verbrauchsgünstigen Motorbetrieb. Es wird deshalb empfohlen, Arbeiten an diesen Baugruppen nur in autorisierten Mazda-Werkstätten durchführen zu lassen.
- Nach dem beschriebenen Zeitraum die beschriebene Wartung in den empfohlenen Intervallen durchführen.
- Bei Arbeiten, die mit einem* bezeichnet sind, folgende Punkte beachten:
 - *1: Ebenso die Keilriemen der Servolenkung und der Klimaanlage (falls vorhanden) prüfen und einstellen.
 - *2: Wenn das Fahrzeug unter einer der folgenden Bedingungen betrieben wird, das Motoröl und den Ölfilter spätestens alle 10 000 km (6 250 Meilen) wechseln.
 - a. Fahren unter staubigen Bedingungen.
 - b. Längerer Leerlaufbetrieb oder hauptsächlich Fahrten mit niedriger Geschwindigkeit.
 - c. Längeres Fahren bei kalten Temperaturen oder überwiegender Kurzstreckenbetrieb
 - *3: Falls das Fahrzeug überwiegend in sehr staubigen oder sandigen Gebieten gefahren wird, den Luftfiltereinsatz häufiger als im Wartungsplan angegeben reinigen und, falls erforderlich, austauschen.
 - *4: Bei starker Bremsbelastung wie in den Bergen oder in extrem feuchtem Klima bzw. bei sehr häufigem Bremsen die Bremsflüssigkeit jährlich wechseln.

Wartungsposten	Wartungsintervall (Anzahl der Monate oder km (Meilen), je nachdem was zuerst eintritt)									
	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96	108
	×1 000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180
	×1 000 Meilen	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5
MOTOR										
Keilriemen	*1			I			I			I
Motoröl	*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ölfilter	*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R
KÜHLSYSTEM										
Kühlsystem (einschließlich Korrektur des Kühlmittelstands)			I		I		I		I	
Kühlmittel		Nach den ersten 4 Jahren bzw. 100 000 km (62 500 Meilen) wechseln; danach alle 2 Jahre								
KRAFTSTOFFANLAGE										
Luftfiltereinsatz	*3			R			R			R
Kraftstoffleitungen und -schläuche			I		I		I		I	
ZÜNDANLAGE										
Zündkerzen		Alle 100 000 km (62 500 Meilen) austauschen								
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE										
EGR-System					I				I	
ELEKTRISCHE ANLAGE										
Batteriesäurestand und Säuredichte		I	I	I	I	I	I	I	I	I
FAHRWERK UND KAROSSERIE										
Bremsleitungen, -schläuche und Anschlüsse		I	I	I	I	I	I	I		I
Bremsflüssigkeit	*4		R		R		R		R	
Feststellbremse		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremskraftverstärker und -leitungen		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Scheibenbremsen		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servolenkungsöl, Leitungen, Schläuche und Anschlüsse		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funktion von Lenkung und Lenkgestänge			I		I		I		I	
Schaltgetriebeöl						R				

WARTUNG

Wartungsposten	Wartungsintervall (Anzahl der Monate oder km (Meilen), je nachdem was zuerst eintritt)									
	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96	108
	×1 000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180
	×1 000 Meilen	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5
Automatikgetriebe/Getriebeölstand				I			I			I
Kugelgelenke der Vorder- bzw. Hinterradaufhängung			I		I		I		I	
Staubmanschetten der Antriebswelle			I		I		I		I	
Schrauben und Muttern der Sitze			I		I		I		I	
Hitzeschilder der Auspuffanlage			I		I		I		I	
Frischluftfilter (falls vorhanden) (Aldehyd-Filter)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Frischluftfilter (falls vorhanden) (Pollen-Filter)		R		R		R		R		
Karosseriezustand (Korrosion und Lackschäden)	Jährlich prüfen									

Israel-Ausführung

Zeichenerklärung:

- I : Prüfen und ggf. reinigen, reparieren einstellen oder austauschen. (Öldurchtränkte Luftfiltereinsätze können nicht mit Druckluft gereinigt werden.)
 R : Austauschen
 L : Schmieren
 C : Reinigen

Anmerkungen:

- Nur eine einwandfreie Funktion der Zündung und Kraftstoffanlage garantieren eine wirksame Kraftstoffverdunstung sowie einen verbrauchsgünstigen Motorbetrieb. Es wird deshalb empfohlen, Arbeiten an diesen Baugruppen nur in autorisierten Mazda-Werkstätten durchführen zu lassen.
- Nach dem beschriebenen Zeitraum die beschriebene Wartung in den empfohlenen Intervallen durchführen.
- Bei Arbeiten, die mit einem* bezeichnet sind, folgende Punkte beachten:
 - *1: Ebenso die Keilriemen der Servolenkung und der Klimaanlage (falls vorhanden) prüfen und einstellen.
 - *2: Wenn das Fahrzeug unter einer der folgenden Bedingungen betrieben wird, das Motoröl und den Ölfilter alle 10 000 km (6 000 Meilen) oder kürzer wechseln.
 - a. Fahren unter staubigen Bedingungen.
 - b. Längerer Leerlaufbetrieb oder hauptsächlich Fahrten mit niedriger Geschwindigkeit.
 - c. Längeres Fahren bei kalten Temperaturen oder überwiegender Kurzstreckenbetrieb
 - *3: Wenn das Fahrzeug in sehr staubigen oder sandigen Gebieten betrieben wird, den Luftfiltereinsatz häufiger als empfohlen wechseln.
 - *4: Bei dieser Prüfung die gesamte elektrische Anlage prüfen, d.h. alle Leuchten, Wischer- und Waschanlagen (einschl. Wischerblätter) und elektrische Fensterheber.
 - *5: Bei starker Bremsbelastung wie in den Bergen oder in extrem feuchtem Klima bzw. bei sehr häufigem Bremsen die Bremsflüssigkeit jährlich wechseln.

Wartungsposten	Wartungsintervall (Anzahl der Monate oder km (Meilen), je nachdem was zuerst eintritt)													
	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
	×1 000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
	×1 000 Meilen	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	
MOTOR														
Keilriemen	*1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Motoröl	*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Ölfilter	*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
KÜHLSYSTEM														
Kühlsystem (einschließlich Korrektur des Kühlmittelstandes)		I		I		I		I		I			I	
Kühlmittel		Nach den ersten 4 Jahren oder 90 000 km austauschen; danach alle 2 Jahre												
KRAFTSTOFFANLAGE														
Luftfiltereinsatz	*3	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	
Kraftstofffilter						R					R			
Kraftstoffleitungen und -schläuche		I		I		I		I		I			I	
ZÜNDANLAGE														
Zündkerzen		Alle 90 000 km (54 000 Meilen) austauschen												

WARTUNG

Wartungsposten	Wartungsintervall (Anzahl der Monate oder km (Meilen), je nachdem was zuerst eintritt)												
	Monate	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	×1 000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
	×1 000 Meilen	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE													
Kraftstoffdampfentlüftung					I				I				I
EGR-System (falls vorhanden)					I				I				I
ELEKTRISCHE ANLAGE													
Batteriesäurestand und Säuredichte		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Gesamte elektrische Anlage	*4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FAHRWERK UND KAROSSERIE													
Brems- und Kupplungspedal		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsleitungen, -schläuche und Anschlüsse		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsflüssigkeit	*5	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Feststellbremse		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremskraftverstärker und -leitungen		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Scheibenbremsen		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servolenkungsöl, Leitungen, Schläuche und Anschlüsse		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funktion von Lenkung und Lenkgestänge			I		I		I		I		I		I
Schaltgetriebeöl							R						R
Automatikgetriebe/Getriebeölstand			I		I		I		I		I		I
Kugelgelenke der Vorder- bzw. Hinterradaufhängung				I		I		I		I		I	
Staubmanschetten der Antriebswelle				I		I		I		I		I	
Auspuffanlage und Hitzeschilde			I		I		I		I		I		I
Schrauben und Muttern der Sitze			I		I		I		I		I		I
Karosseriezustand (Korrosion und Lackschäden)		Jährlich prüfen											
Frischluftfilter (falls vorhanden)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Für Golfstaten

Zeichenerklärung:

- I : Prüfen und ggf. reinigen, reparieren einstellen oder austauschen. (Öldurchtränkte Luftfiltereinsätze können nicht mit Druckluft gereinigt werden.)
 R : Austauschen
 T : Nachziehen
 C : Reinigen

Anmerkungen:

- Nur eine einwandfreie Funktion der Zündung und Kraftstoffanlage garantieren eine wirksame Kraftstoffverdrunstung sowie einen verbrauchsgünstigen Motorbetrieb. Es wird deshalb empfohlen, Arbeiten an diesen Baugruppen nur in autorisierten Mazda-Werkstätten durchführen zu lassen.
- Nach dem beschriebenen Zeitraum die beschriebene Wartung in den empfohlenen Intervallen durchführen.
- Bei Arbeiten, die mit einem* bezeichnet sind, folgende Punkte beachten:

*1: Ebenso die Keilriemen der Servolenkung und der Klimaanlage (falls vorhanden) prüfen und einstellen.

*2: Wenn das Fahrzeug unter einer der folgenden Bedingungen betrieben wird, das Motoröl und den Ölfilter öfters als in den empfohlenen Intervallen wechseln.

- Fahren unter staubigen Bedingungen.
- Längerer Leerlaufbetrieb oder hauptsächlich Fahrten mit niedriger Geschwindigkeit.
- Längeres Fahren bei kalten Temperaturen oder überwiegender Kurzstreckenbetrieb.

*3: Wenn das Fahrzeug in sehr staubigen oder sandigen Gebieten betrieben wird, den Luftfiltereinsatz häufiger als empfohlen wechseln.

*4: Bei dieser Prüfung die gesamte elektrische Anlage prüfen, d. h. alle Leuchten, Wischer- und Waschanlagen (einschl. Wischerblätter) und elektrische Fensterheber.

*5: Bei starker Bremsbelastung wie in den Bergen oder in extrem feuchtem Klima bzw. bei sehr häufigem Bremsen die Bremsflüssigkeit jährlich wechseln.

WARTUNG

Wartungsposten	Wartungsintervall (Anzahl der Monate oder km (Meilen), je nachdem was zuerst eintritt)																
	Monate	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	×1 000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
	×1 000 Meilen	6,2 5	12, 5	18, 75	25	31, 25	37, 5	43, 75	50	56, 25	62, 5	68, 75	75	81, 25	87, 5	93, 75	100
MOTOR																	
Keilriemen	*1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoröl	*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ölfiter	*2	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
KÜHLSYSTEM																	
Kühlsystem			I		I		I		I		I		I		I		I
Kühlmittel		Alle 2 Jahre austauschen															
KRAFTSTOFFANLAGE																	
Luftfiltereinsatz	*3		C		C		R		C		C		R		C		C
Kraftstofffilter					R				R				R				R
Kraftstoffleitungen und -schläuche			I		I		I		I		I		I		I		I
ZÜNDANLAGE																	
Zündkerzen		Alle 100 000 km (62 500 Meilen) austauschen															
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE																	
Kraftstoffdampfentlüftung (falls vorhanden)			I		I		I		I		I		I		I		I
EGR-System (falls vorhanden)			I		I		I		I		I		I		I		I
ELEKTRISCHE ANLAGE																	
Batteriesäurestand und Säuredichte			I		I		I		I		I		I		I		I
Gesamte elektrische Anlage	*4		I		I		I		I		I		I		I		I
FAHRWERK UND KAROSSERIE																	
Brems- und Kupplungspedal		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsleitungen, -schläuche und Anschlüsse			I		I		I		I		I		I		I		I
Bremsflüssigkeit	*5	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Feststellbremse		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremskraftverstärker und -leitungen			I		I		I		I		I		I		I		I
Scheibenbremsen		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servolenkungsöl, Leitungen, Schläuche und Anschlüsse		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funktion von Lenkung und Lenkgestänge			I		I		I		I		I		I		I		I
Schaltgetriebeöl											R						
Automatikgetriebe/Getriebeölstand			I		I		I		I				I		I		I
Automatikgetriebe/Getriebeöl						R					R					R	
Kugelgelenke der Vorder- bzw. Hinterradaufhängung					I				I				I				I
Staubmanschetten der Antriebswelle					I				I				I				I
Schrauben und Muttern an Fahrwerk und Karosserie			T		T		T		T		T		T		T		T
Hitzeschilder der Auspuffanlage					I				I				I				I
Frischlufffilter (falls vorhanden)			R		R		R		R		R		R		R		R
Karosseriezustand (Korrosion und Lackschäden)		Jährlich prüfen															

WARTUNG

Wartungsservice (Zusätzliche Arbeiten) Für Europa (LHD GB)

Wartungsposten	Zusätzliche Arbeiten
MOTOR	
Ventilspiel	Spiel messen.
Keilriemen	Auf Verschleiß, Risse, Ausfransen sowie Riemenspannung prüfen. Keilriemen austauschen.
Steuerriemen	Steuerriemen austauschen.
Motoröl	Das Motoröl austauschen und auf Leckstellen prüfen.
ÖlfILTER	Den ÖlfILTER austauschen und auf Leckstellen prüfen.
Ölbypassfilter	Den Ölbypassfilter austauschen und auf Leckstellen prüfen.
KUHLSYSTEM	
Kühlsystem (einschließlich Korrektur des Kühlmittelstandes)	Kühlmittelstand, -qualität kontrollieren und auf undichte Stellen prüfen.
Kühlmittel	Kühlmittel wechseln.
KRAFTSTOFFANLAGE	
Leerlaufdrehzahl	Leerlaufdrehzahl prüfen.
Leerlaufgemisch (für CIS- & Vergasemotoren für verbleites Benzin)	Die CO- und HC-Konzentrationen prüfen (siehe Werkstatthandbuch).
Choke-System (für Vergaser)	Systemfunktion prüfen.
Luftfiltereinsatz	Auf Verschmutzung, Öl und Schäden prüfen. Luftfiltereinsatz reinigen (durch Ausblasen). Luftfiltereinsatz austauschen.
Kraftstofffilter	Kraftstofffilter wechseln.
Kraftstoffleitungen und -schläuche	Auf Risse, Kraftstoffaustritt und lockere Anschlüsse prüfen.
ZÜNDANLAGE (FÜR BENZIN)	
Anfangszündzeitpunkt	Anfangszündzeitpunkt prüfen.
Zündkerzen	Auf Verschleiß, Schäden, Kohleablagerung prüfen; Zündkabelzustand und Elektrodenabstand der Zündkerze kontrollieren. Zündkerzen austauschen.
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE (FÜR BENZIN)	
Kraftstoffdampfentlüftung	Systemfunktion (siehe Werkstatthandbuch), Entlüftungsleitungen, Unterdruckanschlussschläuche und Verbindungen prüfen.
Drosselklappensteller	Membran und Systemfunktion, Unterdruckschläuche und Anschlüsse prüfen.
Schließklappe (für Vergaser)	Systemfunktion prüfen.
EGR-System	Systemfunktion (siehe Werkstatthandbuch), Unterdruckanschlussschläuche und Verbindungen prüfen.
ELEKTRISCHE ANLAGE	
Batteriesäurestand und Säuredichte	Stand und Säuredichte prüfen.
Batteriezustand	Die Batterie auf korrodierte oder lockere Verbindungen und auf Risse im Gehäuse prüfen (wartungsfreie Batterien).
Gesamte elektrische Anlage	Die Funktion der Außenbeleuchtung, Scheibenwischer (inklusive Zustand des Wischerblattes) und Waschanlage und der elektrischen Fensterheber prüfen.
Scheinwerfereinstellung	Scheinwerfereinstellung prüfen
FAHRWERK UND KAROSSERIE	
Brems- und Kupplungspedal	Pedalhöhe und Spiel prüfen.
Bremsflüssigkeit	Flüssigkeitsstand kontrollieren und auf Undichtigkeiten prüfen. Bremsflüssigkeit wechseln.
Hydraulikflüssigkeit	Flüssigkeitsstand kontrollieren und auf Undichtigkeiten prüfen.
Bremsleitungen, -schläuche und Anschlüsse	Auf Risse, Schäden, Abrieb, Korrosion, Schnitte, Aufquellen und Undichtigkeiten prüfen.
Feststellbremse	Hebelweg messen.
Bremskraftverstärker und -leitungen	Unterdruckleitungen, Anschlüsse und Rückschlagventil auf festen Sitz, Dichtigkeit, Risse, Abrieb und Verschleiß prüfen.
Scheibenbremsen	Auf Bremsrupfen und -geräusche prüfen. Bremssattel auf korrekte Funktion und Undichtigkeiten, die Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen. Zustand und Dicke der Brems Scheibe prüfen.
Trommelbremsen	Auf Bremsrupfen und -geräusche prüfen. Bremsstrommel auf Verschleiß und Riefen, Bremsbeläge auf Verschleiß, Ablösung und Risse, Radzylinder auf Undichtigkeiten prüfen.
Öl im Lenkgetriebe (ohne Servolenkung)	Ölstand im Getriebe prüfen.
Servolenkungsöl, Leitungen, Schläuche und Anschlüsse	Flüssigkeitsstand und Zustand prüfen. Auf lockere Anschlüsse, korrekte Verlegung, Schäden und Undichtigkeiten prüfen.
Funktion von Lenkung und Lenkgestänge	Lenkrad auf Spiel, Lenkung auf Schwergängigkeit und Betriebsgeräusche prüfen. Zustand von Lenkgestänge, Manschetten und Kugelgelenken prüfen. Fett bzw. Lenkgetriebeöl prüfen.
Servolenkungsöl und Leitungen	Ölstand kontrollieren und Leitungen auf falsche Anschlüsse, Undichtigkeit, Risse, Schäden, lockere Anschlüsse, Abrieb und Alterung prüfen.
Servolenkungsöl	Ölstand prüfen.

GI

WARTUNG

Wartungsposten	Zusätzliche Arbeiten
Servolenkungssystem und Schläuche	Leitungen auf falsche Anschlüsse, Undichtigkeit, Risse, Schäden, lockere Anschlüsse, Abrieb und Alterung prüfen.
Lenkung und Vorderradaufhängung	Spiel der Lenkung prüfen. Stoßdämpfer auf korrekte Dämpfungskraft, Ölleckage, Beschädigung und festen Sitz prüfen. Schraubenfedern, Querlenker, Stabilisatorhebel und Stabilisatoren auf Beschädigung und festen Sitz prüfen.
Funktion von Lenkung und Lenkgetriebe	Sicherstellen, dass das Lenkradspiel vorschriftsmäßig ist. Unbedingt auf Mängel wie übermäßiges Spiel, erhöhten Lenkwiderstand oder abnormale Geräusche achten. Lenkgetriebe und Manschetten auf festen Sitz, Schäden, Fett- und Ölleckage untersuchen.
Lenkgestänge, Spurstangen, Spurstangenköpfe und -hebel	Kugelgelenk, Staubmanschette und andere Teile auf festen Sitz, Verschleiß, Schäden und Fettaustritt untersuchen.
Kugelgelenke der Vorder- und Hinterradaufhängung	Auf Fettaustritt, Risse, Schäden und festen Sitz prüfen.
Schaltgetriebe-/Automatikgetriebeöl	Ölstand und auf undichte Stellen prüfen. Schaltgetriebeöl/Automatikgetriebeöl austauschen.
Automatikgetriebeölstand	Ölstand prüfen.
Automatikgetriebe/Getriebeölstand	Ölstand prüfen.
Automatikgetriebe/Getriebeöl	Automatikgetriebe/Getriebeöl austauschen
Öl im Vorderrad- und Hinterraddifferential	Ölstand und auf undichte Stellen prüfen. Öl im Vorderrad- und Hinterraddifferential austauschen.
Öl im Hinterraddifferential	Ölstand und auf undichte Stellen prüfen. Öl im Hinterraddifferential austauschen.
Verteilergetriebeöl	Ölstand und auf undichte Stellen prüfen. Verteilergetriebeöl austauschen.
Obere Querlenker (für B-Serie)	Die oberen Querlenker schmieren und auf festen Sitz oder Schäden prüfen.
Radlagerfett vorn und hinten	Das Radlager ausbauen und das Fett austauschen.
Kardanwellengelenke (mit Schmiernippel)	Kardanwellengelenke schmieren.
Staubmanschetten der Antriebswelle	Auf Fettaustritt, Risse, Schäden und festen Sitz prüfen.
Radmuttern	Die Radmuttern festziehen.
Schrauben und Muttern an Fahrwerk und Karosserie	Schrauben und Muttern von Aufhängungsteilen, Trägern und Sitzrahmen nachziehen.
Schrauben und Muttern der Sitze	In Längs- und Querrichtung an der Sitzlehne rütteln und auf Quietsch- und Klappergeräusche prüfen. Bei Quietsch- und Klappergeräuschen die Halteschrauben und -muttern am Sitzrahmen festziehen.
Karosseriezustand (Korrosion und Lackschäden)	Karosserieoberfläche auf Lackschäden und Korrosion prüfen.
Hitzeschilder der Auspuffanlage	Auf Schäden, Korrosion, Lockerheit der Anschlüsse und Undichtigkeiten prüfen
Reifen (einschl. Reserverad) (inklusive Korrektur des Reifendrucks)	Reifenluftdruck und Reifen auf Profilverschleiß, Schäden und Risse prüfen; Felgen auf Schäden und Korrosion prüfen.
Scharniere und Schließbösen	Scharniere und Halter von Türen, Kofferraumdeckel und Motorhaube schmieren.
Sicherheitsgurte	Das Gewebe der Sicherheitsgurte auf Riefen, Risse und Verschleiß und die Festigkeit der Ankerschraube prüfen.
Kugelgelenke und Gummilagerbuchsen der Hinterradaufhängung (für RX-7)	Auf Risse, Beschädigungen und Lockerheit prüfen.
Unterseite des Fahrzeugs	Unterseite des Fahrzeugs (Bodenbleche, Rahmen, Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage usw.) auf Schäden und Korrosion untersuchen.
Probefahrt	Bremsfunktion/Kupplungsfunktion/Lenkungsfunktion/Funktion der Messinstrumente/Quietschen, Klappern oder abnormale Geräusche/allgemeine Motorleistung/Sicherheitsgurt-Rückhaltevorrichtungen prüfen.
KLIMAAANLAGE	
Kältemittelmenge	Kältemittelmenge prüfen.
Kompressorfunktion	Kompressorfunktion prüfen und auf Geräusche, Ölleckage, Risse und Kältemittel-lecks prüfen.
Frischluftfilter	Frischluftfilter austauschen.

End Of Site

MOTOR

B


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	B-2
ANORDNUNG DER MECHANIK	B-2
KEILRIEMEN	B-3
KEILRIEMEN PRÜFEN	B-3
KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN	B-3
AUTOMATISCHEN KEILRIEMENSPANNER PRÜFEN	B-3
VENTILSPIEL	B-4
VENTILSPIEL PRÜFEN	B-4
VENTILSPIEL EINSTELLEN	B-5
KOMPRESSIONSDRUCK	B-9
KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN	B-9
STEUERKETTE	B-10
STEUERKETTE AUSBAUEN/EINBAUEN	B-10
ZYLINDERKOPFDICHTUNG	B-18
ZYLINDERKOPFDICHTUNG AUSTAUSCHEN	B-18
VORDERER WELLENDICHTRING	B-21
VORDEREN WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN	B-21
HINTERER WELLENDICHTRING	B-25
HINTEREN WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN	B-25
MOTOR	B-26
MOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	B-26
MOTOR ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN	B-31
VARIABLE VENTILSTEUERUNG	B-32
NOCKENWELLENSTELLER PRÜFEN	B-32
NOCKENWELLENSTELLER AUSBAUEN/ EINBAUEN	B-32
NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV)	B-33
NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) AUSBAUEN/EINBAUEN	B-33
NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) PRÜFEN	B-33

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER MECHANIK

A6E220 001 002 W0 1



A6E220 W3 00

1	Keilriemen (Siehe B-3 KEILRIEMEN PRÜFEN) (Siehe B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN) (Siehe B-3 AUTOMATISCHEN KEILRIEMENSANNER PRÜFEN)
2	Stößel (Siehe B-4 VENTILSPIEL PRÜFEN)
3	Motor (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN) (Siehe B-26 MOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe B-31 MOTOR ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
4	Steuerkette (Siehe B-10 STEUERKETTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Zylinderkopfdichtung (Siehe B-18 ZYLINDERKOPFDICHTUNG AUSTAUSCHEN)

6	Vorderer Wellendichtring (Siehe B-21 VORDEREN WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN)
7	Hinterer Wellendichtring (Siehe B-25 HINTEREN WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN)
8	Nockenwellen-Stellventil (OCV) (L3) (Siehe B-33 NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe B-33 NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) PRÜFEN)
9	Nockenwellensteller (L3) (Siehe B-32 NOCKENWELLENSTELLER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe B-32 NOCKENWELLENSTELLER PRÜFEN)
10	Stopfen (Siehe G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN)

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN

KEILRIEMEN PRÜFEN


A6 E221 015 800 W0 1

Hinweis

- Eine Prüfung des/der Keilriemendurchhangs/-spannung von vorderem und Wasserpumpen-Keilriemen ist auf Grund des automatischen Riemenspanners des vorderen Keilriemens nicht nötig.

Vorderer Keilriemen

1. Sicherstellen, dass die Anzeigemarkierung des automatischen Keilriemenspanners nicht über den Grenzwert hinausgeht.
 - Falls dies der Fall ist, den Keilriemen erneuern. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN](#).)




AME221 0W001

End Of Step

KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN

A6 E221 015 800 W0 3

1. Den Spritzschutz (R) ausbauen.
2. Die Mitte der Spannrolle im Uhrzeigersinn drehen, um den Keilriemen zu lockern.
3. Den Keilriemen ausbauen.
4. Den Keilriemen wieder einbauen bzw. einen neuen Riemen einsetzen.
5. Sicherstellen, dass die Anzeigemarkierung des automatischen Keilriemenspanners nicht über den Grenzwert hinausgeht. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN PRÜFEN](#).)
 - Falls dies der Fall ist, den Keilriemen erneuern.
6. Den Spritzschutz (R) einbauen.



AME221 0W002

End Of Step


AUTOMATISCHEN KEILRIEMENSANNER PRÜFEN

A6 E221 015 980 W0 1

1. Den Keilriemen ausbauen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN](#).)

KEILRIEMEN VENTILSPIEL

2. Prüfen, ob sich der automatische Keilriemenspanner leichtgängig in Betriebsrichtung dreht.
 - Gegebenenfalls den automatischen Keilriemenspanner austauschen.
3. Die Riemenscheibe des automatischen Keilriemenspanners von Hand drehen und prüfen, ob sie sich leichtgängig dreht.
 - Gegebenenfalls den automatischen Keilriemenspanner austauschen.
4. Den Keilriemen einbauen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN](#).)



AME2210W003

End Of Sie

VENTILSPIEL

VENTILSPIEL PRÜFEN

A6E221 212 111 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Rad (rechts) abmontieren.
3. Den Spritzschutz (R) ausbauen.
4. Die Zündkerzen herausdrehen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Das Zündkabel ausbauen.
6. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils (OCV) abziehen.
7. Den Entlüftungsschlauch abziehen.
8. Die Zylinderkopfhaube ausbauen.
9. Sicherstellen, dass der Motor kalt ist.
10. Das Ventilspiel messen.
 - (1) Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, damit Kolben Nr. 1 im OT des Verdichtungstaktes steht.
 - (2) Das Ventilspiel an den mit A gekennzeichneten Stellen messen.
 - Bei übermäßigem Ventilspiel den Stößel austauschen. (Siehe [B-5 VENTILSPIEL EINSTELLEN](#).)


Hinweis

- Die Messwerte unbedingt notieren, um geeignete Austauschstößel auswählen zu können.

Sollwert [Kalter Motor]

Einlass: 0,22 - 0,28 mm {0,0087 - 0,0110 in}
(0,25±0,03 mm {0,0098±0,0011 in})

Auslass: 0,27 - 0,33 mm {0,0106 - 0,0130 in}
(0,30±0,03 mm {0,0118±0,0011 in})



AME2212W001

- (3) Die Kurbelwelle 360° im Uhrzeigersinn drehen, so dass Kolben Nr. 4 im OT des Verdichtungstaktes steht.
- (4) Das Ventilspiel an den mit (B) gekennzeichneten Stellen messen.
 - Falls das Ventilspiel den Sollwert überschreitet, den Stößel austauschen. (Siehe [B-5 VENTILSPIEL EINSTELLEN](#).)

Hinweis

- Die Messwerte unbedingt notieren, um geeignete Austauschstößel auswählen zu können.

Sollwert [Kalter Motor]

Einlass: 0,22 - 0,28 mm {0,0087 - 0,0110 in} (0,25±0,03 mm {0,0098±0,0011 in})

Auslass: 0,27 - 0,33 mm {0,0106 - 0,0130 in} (0,30±0,03 mm {0,0118±0,0011 in})

11. Die Zylinderkopfhaube einbauen. (Siehe [B-17 Einbauhinweis für Zylinderkopfhaube](#).)
12. Den Entlüftungsschlauch anbringen.
13. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils anklemmen.
14. Das Zündkabel einbauen. (Siehe [G-11 ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
15. Die Zündkerzen einbauen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

VENTILSPIEL


16. Den Spritzschutz (R) einbauen.
17. Das Rad (rechts) anmontieren.

End Of Side

VENTILSPIEL EINSTELLEN


A6 E221 212 111 W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Rad (rechts) abmontieren.
3. Den Spritzschutz (R) ausbauen.
4. Die Zündkerzen herausdrehen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUENEINBAUEN.](#))
5. Das Zündkabel ausbauen.
6. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils (OCV) abziehen.
7. Den Entlüftungsschlauch abziehen.
8. Die Zylinderkopfhaube ausbauen.
9. Den Keilriemen ausbauen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN.](#))
10. Die Zwischenwelle von der Vorderrad-Antriebswelle (rechts) trennen. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
11. Den unteren Blindstopfen der vorderen Motorabdeckung herausdrehen.




AME221 2W002

12. Den oberen Blindstopfen der vorderen Motorabdeckung herausdrehen.
13. Den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks herausdrehen.



AME221 2W003

14. Das **SST** wie abgebildet anbringen.
15. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis sich Zylinder Nr. 1 in OT-Stellung befindet.




AME221 2W004

VENTILSPIEL


16. Die Steuerkette lockern.

- (1) Mit einem passenden Schraubendreher oder einem gleichwertigen Werkzeug die Rastklinke des Steuerkettenspanners entriegeln.
- (2) Die Auslass-Nockenwelle mit einem geeigneten Schraubenschlüssel am Sechskantzapfen drehen und die Steuerkette lockern.
- (3) Eine geeignete Schraube (**M6 x 1,0, Länge 25 - 35 mm {0,99 - 1,37 in}**) in die Bohrung des unteren Blindstopfens der vorderen Motorabdeckung hineindreihen und die Steuerkettenführung in gelockerter Stellung sichern.




AME2212W005

17. Die Auslass-Nockenwelle wie abgebildet mit einem geeigneten Schraubenschlüssel am Sechskantzapfen gegenhalten.



AME2212W006

18. Das Auslass-Nockenwellenrad ausbauen.




AME2212W007

19. Die Nockenwellen-Lagerdeckelschrauben gleichmäßig in mehreren Schritten und in der gezeigten Reihenfolge lockern.

Hinweis

- Zylinderkopf und Nockenwellenlagerdeckel sind nummeriert, um sicherzustellen, dass sie wieder an ihrer ursprünglichen Position eingesetzt werden. Wenn sie ausgebaut worden sind, sollten die Deckel zusammen mit den Zylinderköpfen aufbewahrt werden, von denen sie entfernt wurden. Die Deckel nicht vertauschen.



AME2212W008

20. Die Nockenwelle ausbauen.

21. Den Stößel entfernen.

22. Die Dicke der benötigten Einstellscheibe ermitteln.

VENTILSPIEL

Neue Einstellscheibe

= Dicke der ausgebauten Einstellscheibe + Gemessenes Ventilspiel - Sollwert des Ventilspiels (EINLASS: 0,25 mm {0,0098 in}, Auslass: 0,30 mm {0,0118 in})

Sollwert [Kalter Motor]


Einlass: 0,22 - 0,28 mm {0,0087 - 0,0110 in} ($0,25 \pm 0,03$ mm { $0,0098 \pm 0,0011$ in})

Auslass: 0,27 - 0,33 mm {0,0106 - 0,0130 in} ($0,30 \pm 0,03$ mm { $0,0118 \pm 0,0011$ in})

23. Den Zylinder Nr. 1 in OT-Stellung bringen und die Nockenwelle einbauen.

24. Die Schrauben der Nockenwellenlagerdeckel in den zwei folgenden Schritten festziehen.

- (1) Mit 5,0 - 9,0 Nm {51,0 - 91,7 cmkg, 44,3 - 79,5 in-lbf} anziehen.
- (2) Mit 14,0 - 17,0 Nm {1,5 - 1,7 mkg, 10,4 - 12,5 ft-lbf} festziehen.




AME221 2W009

25. Das Auslass-Nockenwellenrad einbauen.

Hinweis


- Bei diesem Arbeitsschritt die Schraube des Nockenwellenrads noch nicht festziehen. Zuerst die Steuerzeiten prüfen, erst dann die Schraube festziehen.

26. Das SST wie abgebildet an der Nockenwelle ansetzen.



AME221 2W007

Europa-Ausführung




AME221 2W010

Außer Europa-Ausführung

27. Die Schraube (M6 x 1,0, Länge 25 - 35 mm {0,99 - 1,37 in}) an der vorderen Motorabdeckung herausdrehen, um die Steuerkette zu spannen.


28. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis sich Zylinder Nr. 1 in OT-Stellung befindet.



AME221 2W011

VENTILSPIEL

29. Die Auslass-Nockenwelle wie abgebildet mit einem geeigneten Schraubenschlüssel am Sechskantzapfen gegenhalten.
30. Die Sicherungsschraube des Auslass-Nockenwellerads festziehen.




AME2212W006

N·m {kgf·m, ft·lbf}	
Schraubentyp	Anzugsmoment
Satz aus Schraube und Unterlegscheibe	69—75 {7,1—7,6, 50,9—55,3}
Schraube mit Unterlegscheibe	89—95 {9,1—9,6, 65,7—70,0}

31. Das **SST** von der Nockenwelle abnehmen.
32. Das **SST** vom unteren Blindstopfen des Zylinderblocks entfernen.
33. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn um zwei Umdrehungen in OT-Stellung drehen.
 - Falls die Markierungen nicht fluchten, die Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe lockern und die Arbeitsvorgänge ab Schritt 14 wiederholen.
34. Silikondichtmittel auf den oberen Blindstopfen der vorderen Motorabdeckung auftragen.
35. Den oberen Blindstopfen der vorderen Motorabdeckung hineindreihen.


Anzugsmoment:
10 Nm {1,0 mkg, 7,4 ft·lbf}



AME2212W003

36. Den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks hineindreihen.


Anzugsmoment:
18 - 22 Nm {1,9 - 2,2 mkg, 13,3 - 16,2 ft·lbf}



AME2212W012

37. Einen neuen unteren Blindstopfen der vorderen Motorabdeckung hineindreihen.

Anzugsmoment:
12 Nm {1,2 mkg, 8,9 ft·lbf}



AME2212W002

38. Die Zwischenwelle mit der Vorderrad-Antriebswelle (rechts) verbinden. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
39. Den Keilriemen einbauen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN](#).)
40. Die Zylinderkopfhaube einbauen. (Siehe [B-17 Einbauhinweis für Zylinderkopfhaube](#).)
41. Den Entlüftungsschlauch anbringen.
42. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils (OCV) anklemmen.
43. Das Zündkabel einbauen. (Siehe [G-11 ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
44. Die Zündkerzen einbauen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
45. Den Spritzschutz (R) einbauen.
46. Das Rad (rechts) anmontieren.

KOMPRESSIONSDRUCK

KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN

A6 E221 402 000 W0 1

B

Warning


- Bei heißem Motor und heißem Öl besteht Verbrennungsgefahr. Deshalb beim Ausbau/Einbau der Bauteile vorsichtig vorgehen.

- Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
 - Falls erforderlich, die Batterie wieder aufladen. (Siehe [G-4 BATTERIE PRÜFEN](#).)
- Den Motor auf normale Betriebstemperatur bringen.
- Den Motor abstellen und ca. **10** Minuten abkühlen lassen.
- Unbedingt die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" befolgen. Die Prüfung bei ausgebautem Kraftstoffpumpenrelais durchführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)

Warning

- Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten.
- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe [F-17 Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage](#).)

- Den Steckverbinder der Zündspule abziehen.
- Die Zündkerzen herausdrehen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Kompressionsdruckprüfer an die Bohrung der Zündkerze anschließen.
- Das Gaspedal ganz durchtreten und den Motor mit dem Anlasser drehen.
- Den maximalen Messwert notieren.
- Jeden Zylinder wie oben beschrieben prüfen.
 - Falls der Messwert unter dem Grenzwert liegt oder falls der Kompressionsdruck eines Zylinders von dem der anderen Zylinder um **196,1 kPa {1,999 kg/cm², 28,44 psi}** oder mehr abweicht, etwas Motoröl in die Zündkerzenbohrung gießen. Dann den Kompressionsdruck erneut messen und die entsprechenden Arbeitsschritte in den folgenden Fällen durchführen.
 - Erhöht sich der Kompressionsdruck, so sind möglicherweise die Kolben, Kolbenringe oder die Zylinderwand verschlissen. Eine Überholung ist erforderlich.
 - Bleibt die Kompression niedrig, sitzt möglicherweise ein Ventil fest oder der Ventilsitz ist nicht in Ordnung. Eine Überholung ist erforderlich.
 - Falls die Kompression zweier nebeneinander liegender Zylinder niedrig bleibt, ist möglicherweise die Zylinderkopfdichtung defekt oder der Zylinderkopf verzogen. Eine Überholung ist erforderlich.



AME221 4W 001

Kompression

kPa {kg/cm², psi} [U/min]

Gegenstand	Motortyp
	L8
Sollwert	1 750 {17,845, 253,816} [300]
Minimum	1 225 {12,492, 177,64} [300]
Maximaler Unterschied zwischen den Zylindern	196,1 {1,999, 28,44}

kPa {kg/cm², psi} [U/min]

Gegenstand	Motortyp
	VL
Sollwert	1 720 {17,5391, 249,465} [300]
Minimum	1 204 {12,277, 174,58} [300]
Maximaler Unterschied zwischen den Zylindern	196,1 {1,999, 28,44}

KOMPRESSIONSDRUCK STEUERKETTE

kPa {kg/cm², psi} [U/min]

Gegenstand	Motortyp
	L3
Sollwert	1 430 {14,58 19, 207,404} [290]
Minimum	1 000 {10,197, 145,00} [290]
Maximaler Unterschied zwischen den Zylindern	196,1 {1,999, 28,44}

11. Den Kompressionsdruckprüfer lösen.
12. Die Zündkerzen einbauen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
13. Den Steckverbinder der Zündspule anklemmen.
14. Das Kraftstoffpumpenrelais einbauen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)

End Of Sie

STEUERKETTE

STEUERKETTE AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E221 512 201 W0 1

Warning

- Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten.
- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe [F-17 Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage](#).)

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Zündkerzen herausdrehen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Das Rad (rechts) abmontieren.
4. Die untere Abdeckung ausbauen.
5. Die Schraube der Wasserpumpen-Riemenscheibe herausdrehen und den Keilriemen abnehmen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN](#).)
6. Den Kurbelwinkelgeber ausbauen. (Siehe [F-67 KURBELWINKELGEBER \(CKP\) AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
7. Das Motoröl ablassen. (Siehe [D-4 ÖLWECHSEL](#).)
8. Die Servolenkungsölpumpe mit angeschlossenem Ölschlauch ausbauen und die Servolenkungsölpumpe so platzieren, dass sie nicht im Weg ist. (Siehe [N-21 P/S-ÖLPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
9. Die Zwischenwelle von der Vorderrad-Antriebswelle (rechts) abtrennen. (Siehe [M-12 ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN](#).)
10. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
11. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
12. Den Motor anlassen und:
 - Auf Motoröl-, Kühlmittel-, Getriebeöl- und Kraftstoffleckstellen prüfen.
 - Den Zündzeitpunkt, die Leerlaufdrehzahl und das Leerlaufgemisch prüfen. (Siehe [F-8 ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN](#).) (Siehe [F-9 LEERLAUFGEWISCH PRÜFEN](#).)
13. Eine Probefahrt durchführen.

B




8	Vorderer Wellendichttring (Siehe B-13 Ausbaurhinweis für vordere Motorabdeckung) (Siehe B-15 Einbauhinweis für vorderen Wellendichttring)
9	Kettenspanner (Siehe B-12 Ausbaurhinweis für Kettenspanner)
10	Spannarm
11	Kettenführung
12	STEUERKETTE (Siehe B-14 Einbauhinweis für Steuerkette)
13	Dichtung
14	Ölpumpen-Kettenspanner
15	Ölpumpen-Kettenschiene
16	Ölpumpenrad (Siehe B-13 Ausbaurhinweis für Ölpumpenrad) (Siehe B-13 Einbauhinweis für Ölpumpenrad)
17	Ölpumpenkette
18	Nockenwellenrad

STEUERKETTE


Ausbauhinweis für Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe

1. Den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks herausdrehen.
2. Das **SST** ansetzen.
3. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis sich Zylinder Nr. 1 in OT-Stellung befindet.



AME2212W004


4. Die Kurbelwellen-Riemenscheibe mit den **SSTs** gegenhalten.



AME2215W002

Ausbauhinweis für Kettenspanner


1. Den Verriegelungsmechanismus der Sperrklinke mit einem dünnen Schraubendreher vom Sperrklinkenschaft fernhalten.
2. Den Kolben der Spannrolle langsam herunterdrücken.
3. Den Kettenspannerkolben mit einem **1,5 mm {0,059 in}** dicken Draht oder einem Papierklipp fixieren.



AME2215W003

Ausbauhinweis für Gummilager und Gelenkhalterung des Motorlagers Nr. 3

1. Den Motor unter Verwendung der **SST** aufhängen.




AME2215W004

STEUERKETTE

Ausbauhinweis für Ölpumpenrad


1. Das Ölpumpenrad mit dem **SST** gegenhalten.



AME221 5W005

Ausbauhinweis für vordere Motorabdeckung


1. Den Wellendichtring mit einem Schraubendreher wie gezeigt entfernen.



AME221 5W006

Einbauhinweis für Ölpumpenrad

1. Das Ölpumpenrad mit dem **SST** gegenhalten.




AME221 5W005

STEUERKETTE

Einbauhinweis für Steuerkette

1. Das SST wie abgebildet an der Nockenwelle ansetzen.


Europa-Ausführung



AME2212W010

Außer Europa-Ausführung

2. Die Steuerkette einbauen.
3. Den Haltedraht bzw. Papierklipp vom automatischen Riemenspanner entfernen, um den Riemen zu spannen.



AME2212W011

Einbauhinweis für vordere Motorabdeckung


1. Silikondichtmittel wie abgebildet auf die vordere Motorabdeckung auftragen.

Achtung

- Die Zylinderkopfhaube innerhalb von 10 Minuten nach Auftragen des Silikondichtmittels einbauen.
- In Bereich C (siehe nachstehende Abbildung) ist kein Auftrag von Silikondichtmittel erforderlich. (L3)

Dicke

- A: 2,0 - 3,0 mm {0,079 - 0,118 in}
B: 1,5 - 2,5 mm {0,059 - 0,098 in}




AME2215W007

STEUERKETTE

2. Die Schrauben der Zylinderkopfhaube in der gezeigten Reihenfolge hineindrehen.


Schraube Nr.	Anzugsmoment
1 - 18	8,0 - 11,5 Nm {81,6 - 117,2 cmkg, 70,9 - 101,7 in·lbf}
19 - 22	40 - 55 Nm {4,1 - 5,6 mkg, 29,7 - 40,5 ft·lbf}




AME221 5W008

Einbauhinweis für vorderen Wellendichtring

1. Sauberes Motoröl auf die Lippe des Wellendichtrings auftragen.
2. Den Wellendichtring vorsichtig von Hand einsetzen.
3. Den Wellendichtring mit dem **SST** und einem Hammer einpressen.



AME221 5W009



AME221 5W010

STEUERKETTE


Einbauhinweis für Gummilager und Gelenkhalterung des Motorlagers Nr. 3

1. Den Stehbolzen der Motorlagerstrebe Nr. 3 festziehen.


Anzugsmoment:

7,0 - 13 Nm {71,4 - 132,5 cmkg, 62,0 - 115,0 in-lbf}

2. Das Gummilager des Motorlagers Nr. 3 mit den Fingern festdrehen.




3. Die Einbauschrauben und -mutter der Motorgelenkhalterung Nr. 3 in der gezeigten Reihenfolge festziehen.




Einbauhinweis für Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe

1. Das SST wie abgebildet an der Nockenwelle ansetzen.

Europa-Ausführung




Außer Europa-Ausführung



STEUERKETTE


B

2. Die Schraube (**M6 x 1,0**) mit den Fingern hineindrehen.
3. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis sich Zylinder Nr. 1 in OT-Stellung befindet.



AME221 5W013


4. Die Kurbelwellen-Riemenscheibe mit dem **SST** gegenhalten.
5. Die Sicherungsschraube für die Kurbelwellen-Riemenscheibe in den zwei folgenden Schritten festziehen.
 - (1) Mit **96 - 104 Nm {9,8 - 10,6 mkg, 70,9 - 76,7 ft-lbf}** anziehen.
 - (2) Festziehen um **87° - 93°**
6. Die Schraube M6 x 1,0 herausdrehen.
7. Das **SST** von der Nockenwelle abnehmen.
8. Das **SST** vom unteren Blindstopfen des Zylinderblocks entfernen.
9. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn um zwei Umdrehungen in OT-Stellung drehen.
 - Falls die Markierungen nicht fluchten, die Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe lockern und die Arbeitsvorgänge ab Schritt 1 wiederholen.
10. Den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks hineindreihen.



AME221 5W002

Anzugsmoment:

18 - 22 Nm {1,9 - 2,2 mkg, 13,3 - 16,2 ft-lbf}



AME221 2W012

Einbauhinweis für Zylinderkopfaube

1. Silikondichtmittel wie gezeigt auf die Passflächen auftragen.


Achtung

- Die Zylinderkopfaube innerhalb von 10 Minuten nach Auftragen des Silikondichtmittels einbauen.

Punktdurchmesser:

4,0 - 6,0 mm {0,16 - 0,23 in}

2. Die Zylinderkopfaube mit einer neuen Dichtung einbauen.




AME221 5W014

STEUERKETTE, ZYLINDERKOPFDICHTUNG

3. Die Schrauben in der gezeigten Reihenfolge festziehen.

Anzugsmoment:

8,0 - 11,5 Nm {81,6 - 122,3 cmkg, 70,9 - 106,2 in-lbf}



End Of Sto

ZYLINDERKOPFDICHTUNG

ZYLINDERKOPFDICHTUNG AUSTAUSCHEN

A6E221 810 271 W0 1

Warning


- Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten.
- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe [F-17 Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage](#).)

1. Die Steuerkette ausbauen. (Siehe [B-10 STEUERKETTE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die Zündspule ausbauen. (Siehe [G-8 ZÜNDSPULE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Das Zündkabel ausbauen. (Siehe [G-11 ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Den Generator abklemmen, ihn aber nicht vom Fahrzeug entfernen. Nach dem Abklemmen den Generator mit einem Seil gegen Herabfallen sichern. (Siehe [G-5 GENERATOR AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Das vordere Auspuffrohr ausbauen. (Siehe [F-34 AUSPUFFANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
6. Den Ansaugkrümmer ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
7. Den Heizungsschlauch, Bypassschlauch und Kühlerschlauch lösen.
8. Um den Motor sicher abzustützen, zuerst den Motorheber mit Adapter an der Ölwanne ansetzen.


Hinweis

- A: MA-1
- B: M18MA

9. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
10. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
11. Die Kompression prüfen. (Siehe [B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN](#).)



ZYLINDERKOPFDICHTUNG



AME2218W002

1	Nockenwelle (Siehe B-19 Ausbaurhinweis für Nockenwelle) (Siehe B-21 Einbauhinweis für Nockenwelle)
2	Nockenwellen-Stellventil (OCV) (L3)

3	Zylinderkopf (Siehe B-20 Ausbaurhinweis für Zylinderkopf) (Siehe B-20 Einbauhinweis für Zylinderkopf)
4	Zylinderkopfdichtung


Ausbaurhinweis für Nockenwelle

Hinweis

- Zylinderkopf und Nockenwellenlagerdeckel sind nummeriert, um sicherzustellen, dass sie wieder an ihrer ursprünglichen Position eingesetzt werden. Wenn sie ausgebaut worden sind, sollten die Deckel zusammen mit den Zylinderköpfen aufbewahrt werden, von denen sie entfernt wurden. Die Deckel nicht vertauschen.

ZYLINDERKOPFDICHTUNG


1. Die Nockenwellen-Lagerdeckelschrauben gleichmäßig in mehreren Schritten und in der gezeigten Reihenfolge lockern.



AME2212W008

Ausbauhinweis für Zylinderkopf

1. Die Zylinderkopfschrauben in der gezeigten Reihenfolge in mehreren Schritten lösen.



AME2218W003

Einbauhinweis für Zylinderkopf


1. Die Länge der Zylinderkopfschrauben messen.
 - Alle Schrauben erneuern, deren Länge den Maximalwert überschreitet.

Länge L:

149,0 - 150,0 mm {5,867 - 5,905 in}


Maximum:

150,5 mm {5,965 in}



AME2218W004

2. Die Zylinderkopfschrauben in der gezeigten Reihenfolge in den folgenden 5 Schritten festziehen.
 - (1) Mit **5,0 Nm {51,0 cmkg, 44,2 in-lbf}** anziehen
 - (2) Mit **13 - 17 Nm {1,4 - 1,7 mkg, 10,0 - 12,5 ft-lbf}** anziehen
 - (3) Mit **44 - 46 Nm {4,5 - 4,6 mkg, 32,5 - 33,9 ft-lbf}** anziehen
 - (4) Festziehen um **88° - 92°**
 - (5) Festziehen um **88° - 92°**




AME2218W005

ZYLINDERKOPFDICHTUNG VORDERER WELLENDICHTRING

Einbauhinweis für Nockenwelle

1. Den Nocken für Zylinder Nr. 1 auf OT-Position stellen und die Nockenwelle einbauen.
2. Die Nockenwellen-Lagerdeckel gleichmäßig in zwei oder drei Durchgängen provisorisch festziehen.
3. Die Schrauben der Nockenwellen-Lagerdeckel in der gezeigten Reihenfolge in den folgenden zwei Schritten festziehen.
 - (1) Mit **5,0 - 9,0 Nm {51,0 - 91,7 cmkg, 44,6 - 79,5 in-lbf}** anziehen
 - (2) Mit **14,0 - 17,0 Nm {1,5 - 1,7 mkg, 10,4 - 12,5 ft-lbf}** festziehen



AME221 2W009


End Of Side

VORDERER WELLENDICHTRING

VORDEREN WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN

A6 E222 010 602 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Zündkerzen herausdrehen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die Zylinderkopfhaube ausbauen. (Siehe [B-17 Einbauhinweis für Zylinderkopfhaube](#).)
4. Den Keilriemen ausbauen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN](#).)
5. Die Zwischenwelle von der Vorderrad-Antriebswelle (rechts) abtrennen. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
6. Den Kurbelwinkelgeber ausbauen. (Siehe [F-67 KURBELWINKELGEBER \(CKP\) AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
7. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
8. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



AME2220 W001


1	Sicherungsschraube für Kurbelwellen-Riemenscheibe (Siehe B-22 Ausbaumhinweis für Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe) (Siehe B-23 Einbauhinweis für Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe)
---	--

2	Kurbelwellen-Riemenscheibe
3	Vorderer Wellendichtring (Siehe B-22 Ausbaumhinweis für vorderen Wellendichtring) (Siehe B-23 Einbauhinweis für vorderen Wellendichtring)

VORDERER WELLENDICHTRING


Ausbauhinweis für Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe

1. Den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks herausdrehen.
2. Das **SST** ansetzen.
3. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis sich Zylinder Nr. 1 in OT-Stellung befindet.



AME221 2W004


4. Die Kurbelwellen-Riemenscheibe mit den **SSTs** gegenhalten.



AME221 5W002

Ausbauhinweis für vorderen Wellendichtring

1. Die Dichtringlippe mit einer Rasierklinge abschneiden.
2. Die Spitze eines Schraubendrehers mit einem Tuch umwickeln und den Wellendichtring heraushebeln.




AME222 0W002


VORDERER WELLENDICHTRING

Einbauhinweis für vorderen Wellendichtring

1. Sauberes Motoröl auf die Dichtringlippe auftragen.
2. Den Wellendichtring vorsichtig von Hand einsetzen.
3. Den Wellendichtring mit dem **SST** und einem Hammer gleichmäßig hineintreiben.



AME221 5W009




AME221 5W010

Einbauhinweis für Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe


1. Das **SST** wie abgebildet an der Nockenwelle ansetzen.

Europa-Ausführung



AME221 2W010


Außer Europa-Ausführung



AME221 2W011

VORDERER WELLENDICHTRING



2. Die Schraube (**M6 x 1,0**) mit den Fingern hineindrehen.
3. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen, bis sich Zylinder Nr. 1 in OT-Stellung befindet.



4. Die Kurbelwellen-Riemenscheibe mit den **SSTs** gegenhalten.
5. Die Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe in den folgenden zwei Schritten festziehen.
 - (1) Mit **96 - 104 Nm {9,8 - 10,6 mkg, 70,9 - 76,7 ft·lbf}** anziehen.
 - (2) Festziehen um **87° - 93°**
6. Die Schraube M6 x 1,0 herausdrehen.
7. Das **SST** von der Nockenwelle abnehmen.
8. Das **SST** vom unteren Blindstopfen des Zylinderblocks entfernen.
9. Die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn um zwei Umdrehungen in OT-Stellung drehen.
 - Falls die Markierungen nicht fluchten, die Sicherungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe lockern und die Arbeitsvorgänge ab Schritt 1 wiederholen.
10. Den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks hineindrehen.

Anzugsmoment:

18 - 22 Nm {1,9 - 2,2 mkg, 13,3 - 16,2 ft·lbf}



End Of Sie

HINTERER WELLENDICHTRING

HINTERER WELLENDICHTRING


HINTEREN WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN

A6 E222 211 399 W01

B

1. Das Schwungrad ausbauen. (MTX-Modell) (Siehe [H-11 KUPPLUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Die Mitnehmerscheibe ausbauen. (ATX-Modell) (Siehe [K-43 ANTRIEBSSCHEIBE AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

1	Schraube
2	Hinterer Wellendichtring (Siehe B-25 Einbauhinweis für hinteren Wellendichtring)



AME222 2W001


Einbauhinweis für hinteren Wellendichtring

1. Silikondichtmittel wie gezeigt auf die Passflächen auftragen.

Punktdurchmesser:


4,0 - 6,0 mm {0,16 - 0,23 in}

2. Sauberes Motoröl auf die Dichtringlippe auftragen.



AME222 2W002

3. Den hinteren Wellendichtring wie abgebildet mit dem Einbauwerkzeug einbauen.




AME224 E326

4. Die Schrauben des hinteren Wellendichtrings in der gezeigten Reihenfolge festziehen.

Anzugsmoment:

8,0 - 11,5 Nm {81,6 - 117,2 mkg,
70,9 - 101,7 in-lbf}



AME222 2W004

MOTOR

MOTOR

MOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E222 401 001 W0 1

Warning

- Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten.
- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe [F-17 Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage](#).)

1. Die Batterie ausbauen. (Siehe [G-3 BATTERIE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den Batterieträger ausbauen. (Siehe [G-3 BATTERIE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Den Kühler ausbauen. (Siehe [E-6 KÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Das Getriebeöl ablassen.
5. Die Servolenkungsölpumpe mit angeschlossenen Ölschlauch ausbauen und die Servolenkungsölpumpe so platzieren, dass sie nicht im Weg ist. (Siehe [N-21 P/S-ÖLPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
6. Den A/C-Kompressor mit angeschlossenen Leitungen abmontieren. Den A/C-Kompressor so aufhängen, dass er nicht im Wege ist. Mit einem Draht oder Seil sichern.
7. Die Zwischenwelle von der Vorderrad-Antriebswelle trennen. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
8. Den Luftfilter, Einlassluft-Ansaugkanal, Gaszug und Halterung und den Unterdruckschlauch ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
9. Den ATF-Filter und den Wählhebelzug ausbauen. (ATX-Modell) (Siehe [K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
10. Den Unterdruck- und Heizungsschlauch abziehen.
11. Den Kupplungsnehmerzylinder und Steuerzug ausbauen. (MTX-Modell) (Siehe [J-5 SCHALTGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
12. Den Kraftstoffschlauch ausbauen. (Siehe [F-23 Ausbaurhinweis für Kraftstoffschlauch](#).) (Siehe [F-24 Einbauhinweis für Kraftstoffschlauch](#).)
13. Den Kabelbaum auf der Motorseite abklemmen.
14. Das vordere Auspuffrohr ausbauen. (Siehe [F-34 AUSPUFFANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
15. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
16. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
17. Den Motor anlassen und:
 - Auf Motoröl-, Kühlmittel-, Getriebeöl- und Kraftstoffleckstellen prüfen.
 - Den Zündzeitpunkt, die Leerlaufdrehzahl und das Leerlaufgemisch prüfen. (Siehe [F-8 ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN](#).) (Siehe [F-9 LEERLAUFGEWISCH PRÜFEN](#).)
18. Eine Probefahrt durchführen.

MOTOR



AME2213W001


1	Gummlager des Motorlagers Nr. 1 (Siehe B-28 Ausbaurhinweis für Gummlager des Motorlagers Nr. 1) (Siehe B-31 Einbauhinweis für Gummlager des Motorlagers Nr. 1)
2	Motorlagerstrebe Nr. 1 (Siehe B-31 Einbauhinweis für Motorlager Nr. 1)

3	Gummlager und Lagerstrebe des Motorlagers Nr. 4 (Siehe B-28 Ausbaurhinweis für Gummlager und Lagerstrebe des Motorlagers Nr. 4) (Siehe B-30 Einbauhinweis für Gummlager und Lagerstrebe des Motorlagers Nr. 4)
4	Motormasse
5	Motorgelenkhalterung Nr. 3 (Siehe B-29 Einbauhinweis für Gelenkhalterung des Motorlagers Nr. 3)
6	Motor, Getriebe

MOTOR

Ausbauhinweis für Gummilager des Motorlagers Nr. 1

1. Den Motor unter Verwendung der **SST** aufhängen.
2. Die Zugankerschraube A auf der Seite der Motorlagerstrebe Nr. 1 herausdrehen.




AME2215W004


3. Die Zugankerschraube B wie abgebildet um ca. drei Gewindeumdrehungen auf der Fahrwerkseite lockern.

Hinweis

- Das Gummilager des Motorlagers Nr. 1 nicht vom Fahrzeug entfernen.




AME2213W002



AME2213W003

Ausbauhinweis für Gummilager und Lagerstrebe des Motorlagers Nr. 4


1. Den Motor und das Getriebe wie abgebildet mit einem Motorheber und Adapter abstützen.



AME2218W001

MOTOR


2. Das **SST** abziehen.



AME221 5W004


B

3. Den Motor und das Getriebe mit einem Wagenheber abstützen.



AME221 3W004

4. Gummilager und Lagerstrebe des Motorlagers Nr. 4 als Baugruppe entfernen.




AME221 3W005

Einbauhinweis für Gelenkhalterung des Motorlagers Nr. 3

1. Den Stehbolzen des Motorlagers Nr. 3 festziehen.

Anzugsmoment:


7,0 - 13 Nm {71,4 - 132,5 cmkg, 62,0 - 115,0 in-lbf}



AME221 5W011

MOTOR


- Die Schraube und -mutter der Gelenkhalterung des Motorlagers Nr. 3 in der gezeigten Reihenfolge festziehen.



AME2213W010


Einbauhinweis für Gummilager und Lagerstrebe des Motorlagers Nr. 4

- Die Schraube und Mutter des Gummilagers und der Lagerstrebe des Motorlagers Nr. 4 in der gezeigten Reihenfolge festziehen.




AME2213W011

- Den Motor und das Getriebe wie abgebildet mit einem Motorheber und Adapter abstützen.



AME2218W001

- Den Wagenheber entfernen und Motor und Getriebe mit dem SST sichern.



AME2215W004

MOTOR

Einbauhinweis für Motorlager Nr. 1

1. Die Schraube A des Motorlagers Nr. 3 festziehen.


Anzugsmoment:

93,1 - 116,6 Nm {9,50 - 11,88 mkg, 68,72 - 85,92 ft·lbf}

2. Die Schraube B des Motorlagers Nr. 3 festziehen.

Anzugsmoment:

93,1 - 116,6 Nm {9,50 - 11,88 mkg, 68,72 - 85,92 ft·lbf}



AME221 3W008

B

Einbauhinweis für Gummilager des Motorlagers Nr. 1

1. Die Zugankerschraube A des Motorlagers Nr. 1 festziehen.


Anzugsmoment:

85,3 - 116,6 Nm {8,7 - 11,88 mkg, 62,93 - 85,92 ft·lbf}

2. Die Zugankerschraube B am Fahrwerk festziehen.

Anzugsmoment:

93,1 - 116,6 Nm {9,50 - 11,88 mkg, 68,72 - 85,92 ft·lbf}



AME221 3W009

End Of Sie

MOTOR ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E222 401 001 W0.2

1. Den Motor und das Automatikgetriebe lösen. (ATX-Modell) (Siehe [K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Das Getriebe vom Motor trennen. (MTX-Modell) (Siehe [J-5 SCHALTGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Das Luftansaugsystem ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Die Auspuffanlage ausbauen. (Siehe [F-34 AUSPUFFANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
5. Den Generator ausbauen.
6. Die Zündspule ausbauen. (Siehe [G-8 ZÜNDSPULE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
7. Den Kurbelwinkelgeber ausbauen. (Siehe [F-67 KURBELWINKELGEBER \(CKP\) AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
8. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

End Of sie

VARIABLE VENTILSTEUERUNG

NOCKENWELLENSTELLER PRÜFEN


A6 E222 500 142 W0 1

L3

Achtung

- Der Nockenwellensteller besteht aus Präzisionsteilen und darf nicht zerlegt werden.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Stopfen entfernen.
3. Das Zündkabel ausbauen.
4. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils abziehen.
5. Den Entlüftungsschlauch abziehen.
6. Die Zylinderkopfhaube ausbauen.
7. Sicherstellen, dass die Kerbe am Rotor mit dem Vorsprung des Ventilstellerdeckels fluchtet.
 - Falls Kerbe und Vorsprung nicht fluchten, die Kurbelwelle um zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen. Sicherstellen, dass Kerbe und Vorsprung fluchten.
 - Falls Kerbe und Vorsprung immer noch nicht fluchten, den Nockenwellensteller austauschen.
 - Falls beim Drehen der Kurbelwelle ein Zischgeräusch des Nockenwellenstellers zu hören ist (jeweils, wenn der Nocken die höchste Hubstellung erreicht), dann ist der Nockenwellensteller nicht vorschriftsmäßig fixiert. Den Nockenwellensteller austauschen.
8. Die Zylinderkopfhaube einbauen. (Siehe [B-17 Einbauhinweis für Zylinderkopfhaube.](#))
9. Den Entlüftungsschlauch anbringen.
10. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils anklemmen.
11. Das Zündkabel einbauen. (Siehe [G-11 ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
12. Die Zündkerzen einbauen. (Siehe [G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
13. Die Abdeckplatte einbauen.



AME222 5W002

NOCKENWELLENSTELLER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E222 500 142 W0 2

L3

Achtung


- Der Nockenwellensteller besteht aus Präzisionsteilen und darf nicht zerlegt werden.

Hinweis

- Das Nockenwellenrad ist in den Nockenwellensteller integriert; diese Baugruppe kann nicht zerlegt werden.

1. Die Schritte 1 bis 13 der entsprechenden Aus-/Einbauprozedur befolgen und die Steuerkette entfernen. (Siehe [B-10 STEUERKETTE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

1	Nockenwellensteller (Siehe B-33 Ausbauhinweis für Nockenwellensteller) (Siehe B-33 Einbauhinweis für Nockenwellensteller)
---	---



AME222 5W001

VARIABLE VENTILSTEUERUNG NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV)

Ausbauhinweis für Nockenwellensteller

1. Einen Schraubenschlüssel o.Ä. am Sechskantzapfen der Nockenwelle ansetzen und diese gegenhalten.
2. Die Schrauben des Nockenwellenstellers lösen.

Einbauhinweis für Nockenwellensteller

1. Einen Schraubenschlüssel o.Ä. am Sechskantzapfen der Nockenwelle ansetzen und diese gegenhalten.
2. Die Schrauben des Nockenwellenstellers festziehen.

Anzugsmoment

69 - 75Nm {7,10 - 7,6 mkg, 50,9 - 55,3 ft-lbf}

End Of Side

B

NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV)


NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E222 614 420 W0 1

L3

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Stopfen entfernen.
3. Das Zündkabel ausbauen. (Siehe [G-11 ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils (OCV) abziehen.
5. Den Entlüftungsschlauch abziehen.
6. Die Zylinderkopfhaube ausbauen. (Siehe [B-17 Einbauhinweis für Zylinderkopfhaube](#).)
7. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
8. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

1	Nockenwellen-Stellventil (OCV)
---	--------------------------------



AME222 6W 001

End Of Side

NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) PRÜFEN

A6 E222 614 420 W0 2

L3


Widerstandsprüfung der Spule

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils abziehen.
3. Den Widerstand zwischen den Klemmen A und B mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, das Nockenwellen-Stellventil austauschen.

Sollwert

6,9 - 7,9 Ohm

4. Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils anklemmen.




AME222 6W 002

NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV)

Funktionsprüfung des Ventilschiebers


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Nockenwellen-Stellventil ausbauen.
3. Sicherstellen, dass sich der Ventilschieber im Nockenwellen-Stellventil wie abgebildet in der Position für maximale Rückstellung befindet.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, das Nockenwellen-Stellventil austauschen.
4. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die Batterie aufladen.
5. Batteriespannung (+) an die Klemmen des Nockenwellen-Stellventils anlegen und sicherstellen, dass sich der Ventilschieber in die maximale Vorrückposition bewegt.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, das Nockenwellen-Stellventil austauschen.



AME2226W003

Hinweis

- Beim Anlegen von Batteriespannung (+) an die Klemmen des Nockenwellen-Stellventils bestehen folgende Anschlussmöglichkeiten:
 - Batterie-Pluskabel an Klemme A, Batterie-Minuskabel an Klemme B
 - Batterie-Pluskabel an Klemme B, Batterie-Minuskabel an Klemme A
6. Das Anlegen von Batteriespannung (+) beenden und prüfen, ob der Ventilschieber wieder in die Position für maximale Rückstellung zurückkehrt.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, das Nockenwellen-Stellventil austauschen.



AME2226W004

End Of Sie

MOTORSCHMIERUNG


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	D-2
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	D-2
ÖLDRUCK PRÜFEN	D-3
ÖLDRUCK PRÜFEN	D-3
MOTORÖL	D-4
MOTORÖL PRÜFEN	D-4
ÖLWECHSEL	D-4
ÖLFILTER	D-6
ÖLFILTER AUSTAUSCHEN	D-6
ÖLKÜHLER	D-7
ÖLKÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN	D-7
ÖLWANNE	D-8
ÖLWANNE AUSBAUEN/EINBAUEN	D-8
ÖLPUMPE	D-10
ÖLPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN	D-10

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

A6 E330 001 002 W0 1



AME3300 W0 01

1	Ölfilter (Siehe D-6 ÖLFILTER AUSTAUSCHEN)
2	Ölkühler (Modelle mit LF- und L3-Motor) (Siehe D-7 ÖLKÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN)

3	Ölwanne (Siehe D-8 ÖLWANNE AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Ölpumpe (Siehe D-10 ÖLPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Side

ÖLDRUCK PRÜFEN

ÖLDRUCK PRÜFEN

ÖLDRUCK PRÜFEN

A6 E331 001 003 W0 1

Warning

- Ständiger Kontakt mit GEBRAUCHTEM Motoröl hat bei Labormäusen Hautkrebs verursacht. Schützen Sie daher Ihre Haut nach dem Kontakt mit Motoröl durch sofortiges Waschen mit Wasser und Seife.
- Bei heißem Motor und heißem Motoröl besteht Gefahr schwerer Verbrennungen. Den Motor ausschalten und warten, bis der Motor und das Motoröl abgekühlt sind.

D

1. Die untere Abdeckung ausbauen.
2. Den Öldruckschalter ausbauen.
3. Das **SST** in die Bohrung des Öldruckschalters schrauben.
4. Den Motor auf normale Betriebstemperatur bringen.
5. Den Öldruck bei den angegebenen Drehzahlen messen und den Messwert notieren.
 - Falls der Öldruck nicht im Sollbereich liegt, die Ursache herausfinden und den Fehler durch Reparatur oder Austausch beheben.

Hinweis

- Der Öldruck kann je nach Viskosität und Temperatur unterschiedlich sein.


Öldruck [Öltemperatur: 100°C {212°F}]:

L8, LF:

Mind. 234 - 521 kPa {2,39 - 5,31 kg/cm², 33,9 - 75,5 psi} [3 000 U/min]

L3:

Mind. 395 - 649 kPa {4,03 - 6,61 kg/cm², 57,3 - 94,1 psi} [3 000 U/min]



AME331 0W001

6. Den Motor abstellen und abkühlen lassen.
7. Das **SST** abziehen.

Achtung


- Dichtmittel, das am Ende des Öldruckschalters klebt, kann eine Fehlfunktion des Öldruckschalters auslösen. Prüfen, ob sich kein Dichtmittel am Ende des Öldruckschalters befindet.

8. Silikondichtmittel wie abgebildet auf das Gewinde des Öldruckschalters auftragen.
9. Den Öldruckschalter einbauen.

Anzugsmoment:

12 - 18 Nm {1,2 - 1,8 mkg, 9 - 13 ft·lbf}

10. Die untere Abdeckung einbauen.
11. Den Motor anlassen und auf Leckstellen prüfen.
 - Wenn Öl austritt, das fehlerhafte Teil spezifizieren, dann reparieren oder austauschen.



AME331 0W002

End Of Site

MOTORÖL

MOTORÖL

MOTORÖL PRÜFEN

A6 E331 214 001 W0 1

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagerechten Fläche abstellen.
2. Den Motor auf normale Betriebstemperatur bringen.
3. Den Motor anhalten und **5 Minuten warten**.
4. Den Ölmesstab herausziehen.
5. Sicherstellen, dass der Ölstand zwischen den Messstabmarkierungen F und L liegt. Dann den Motorölzustand prüfen.
 - Wenn sich der Ölstand unter der Markierung L befindet, Motoröl nachfüllen.

ÖLWECHSEL

A6 E331 214 001 W0 2

Warning

- Bei heißem Motor und heißem Motoröl besteht Gefahr schwerer Verbrennungen. Den Motor ausschalten und warten, bis der Motor und das Motoröl abgekühlt sind.
- Arbeiten an einem angehobenem Fahrzeug, das nicht mit Unterstellböcken gesichert ist, sind gefährlich. Das Fahrzeug kann abrutschen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Niemals an oder unter einem aufgebockten Fahrzeug arbeiten, das nicht mit Unterstellböcken gesichert ist.
- Ständiger Kontakt mit GEBRAUCHTEM Motoröl hat bei Labormäusen Hautkrebs verursacht. Schützen Sie daher Ihre Haut nach dem Kontakt mit Motoröl durch sofortiges Waschen mit Wasser und Seife.

Achtung

- Für den Fall, dass Motoröl auf das vordere Auspuffrohr verspritzt wird, dieses sorgfältig abwischen. Wenn dies nicht geschieht, entwickelt sich auf Grund der Hitze ein weißer Rauch.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagerechten Fläche abstellen.
2. Den Öleinfülldeckel abnehmen.
3. Die untere Abdeckung ausbauen.
4. Die Ölablassschraube herausdrehen.
5. Das Öl in einen geeigneten Behälter ablassen.
6. Den Dichtungsgummi des Ölwanne-Ablassstopfens inspizieren. Sicherstellen, dass er frei von Rissen und anderen Mängeln ist.
 - Falls nötig, die Ölablassschraube austauschen.
7. Die Flanschfläche (Dichtgummi) der Ölwanne-Ablassschraube säubern und dann die Ölwanne-Ablassschraube hineindrehen.

Anzugsmoment (Ölablassschraube):
22 – 30 Nm {2,2 – 3,1 mkg, 16 – 22 ft·lbf}

Hinweis

- Die Menge des im Motor übrig gebliebenen Öls kann auf Grund der Wechselmethode, der Öltemperatur, usw. variieren. Den Ölstand nach dem Ölwechsel überprüfen.

8. Die vorgeschriebene Ölsorte und -menge einfüllen.

Ölfüllmenge (Ungefähre Menge)

L {US qt, Imp qt}

Gegenstand	Motor		
	L8	VL	L3
Gesamtmenge (Trockenfüllung)	4,6 {4,8, 4,0}	4,6 {4,8, 4,0}	4,2 {4,4, 3,6}
Ölwechsel	3,9 {4,0, 3,4}	3,9 {4,0, 3,0}	3,1 {3,3, 2,7}
Öl- und Ölfilterwechsel	4,3 {4,5, 3,8}	4,3 {4,5, 3,8}	3,5 {3,7, 3,1}

Hinweis

- Die Wartungsintervalle im Wartungsplan (Siehe [GI-33 WARTUNGSPLAN](#)) können nur mit den folgenden Ölsorten eingehalten werden.

MOTORÖL

Empfohlenes Motoröl

Gegenstand	Markt		
	Europa		Außer Europa
Ölsorte	API SJ ACEA A1 oder A3	API SL ILSAC GF-3	API SG, SH, SJ, SL ILSAC GF-2, GF-3
Viskosität (SAE)	5W-30	5W-20	40, 30, 20, 20W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 20W-40, 15W-40, 20W-50, 15W-50, 5W-20, 5W-30
Anmerkungen	Nur originales DEXELIA-Öl von Mazda	—	—

9. Den Öleinfülldeckel aufschrauben.

10. Den Motor anlassen und auf Leckstellen prüfen.

• Wenn Öl austritt, das fehlerhafte Teil spezifizieren, dann reparieren oder austauschen.

11. Den Motorölstand prüfen.

• Falls notwendig Öl nachfüllen. (Siehe [D-4 MOTORÖL PRÜFEN.](#))

12. Die untere Abdeckung einbauen.

ÖLFILTER

ÖLFILTER

ÖLFILTER AUSTAUSCHEN

Für Europa (Modelle mit LF- und L3-Motor)

A6 E331 414 300 W0 1

Achtung


- Nur vorgeschriebene Ölfiler verwenden, um Schäden zu vermeiden.

- Die Ölfilerablassschraube lockern. (Nicht entfernen.)

Hinweis

- Öl kann problemlos abgelassen werden, wenn sich Luft im Filter befindet.

- Die Ölfilerabdeckung um 2 Umdrehungen mit einem im Handel erhältlichen Ölfilterschlüssel (Kappenschlüssel, Durchmesser 74 mm {2,9 in}-74 mm {2.9 in})) lockern.
- Die Ölfilerablassschraube entfernen und das Motoröl ablassen.



AME331 4W001


- Den Ölfilerdeckel und den Ölfiler abnehmen.
- Die Montagefläche am Ölfileradapter und an der Ölfilerabdeckung mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Sauberes Öl auf den neuen O-Ring des neuen Ölfilters und die neue Ölfiler-Ablassschraube auftragen.
- Ölfiler, Ölfiler-Ablassschraube und Ölfilerabdeckung einbauen.
- Ölfilerabdeckung und Ölfiler-Ablassschraube anziehen.

Anzugsmoment:

Ölfilerdeckel: 30 – 35 Nm {3,0 – 3,6 mkg, 22,2 – 25,8 ft-lbf}

Ölfilerablassschraube: 9 – 10 Nm {91,8 – 101,9 cmkg, 79,6 – 88,4 in-lbf}

- Die vorgeschriebene Ölsorte und Menge einfüllen.
- Den Motor anlassen und auf Leckstellen prüfen.
 - If the oil leaks, specify the faulty part and repair or replace it.
- Den Motorölstand prüfen.
 - Falls notwendig Öl nachfüllen. (Siehe [D-4 MOTORÖL PRÜFEN](#).)



AME331 4W002

End Of Sie

ÖLKÜHLER

ÖLKÜHLER


ÖLKÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E331 819 900 W0 1

LF, L3

1. Die untere Abdeckung ausbauen.
2. Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN](#).)
3. Die Ölfilterabdeckung entfernen und das Motoröl in einen geeigneten Behälter ablassen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
5. Die Montagefläche am Ölfilteradapter und am Ölkühler mit einem sauberen Tuch abwischen.
6. Die Ölfilter-Ablassschraube hineindrehen.
7. Den Motorölstand prüfen.
 - Falls notwendig Öl nachfüllen. (Siehe [D-4 MOTORÖL PRÜFEN](#).)
8. Den Motor anlassen und auf Leckstellen prüfen.
 - Wenn Öl austritt, das fehlerhafte Teil spezifizieren, dann reparieren oder austauschen.

1	Wasserschlauch
2	Ölkühler



AME331 8W 002

End Of Sie

ÖLWANNE

ÖLWANNE


ÖLWANNE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E332 010 040 W0 1

Warning

- Bei heißem Motor und heißem Öl besteht Verbrennungsgefahr. Den Motor ausschalten und warten, bis der Motor und das Motoröl abgekühlt sind.


- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die untere Abdeckung ausbauen.
- Das Motoröl ablassen. (Siehe [D-4 ÖLWECHSEL](#).)
- Die vordere Motorabdeckung entfernen. (Siehe [B-10 STEUERKETTE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Den Motorölstand prüfen. (Siehe [D-4 MOTORÖL PRÜFEN](#).)
- Den Motor anlassen und auf Leckstellen prüfen.
 - Wenn Öl austritt, das fehlerhafte Teil spezifizieren, dann reparieren oder austauschen.



ÖLWANNE


Einbauhinweis für Ölwanne

1. Einen Winkel verwenden, um Ölwanne und Zylinderblock-Anschlussflansch an der vorderen Motorabdeckung zu verbinden.




AME332 0W002

2. Silikondichtmittel wie abgebildet auf das Gewinde des Öldruckschalters auftragen.



AME332 0W003

3. Die Schrauben in der gezeigten Reihenfolge festziehen.




AME332 0W004

End Of Sie

ÖLPUMPE

Ausbau-/Einbauhinweis für Ölpumpenrad

1. Das **SST** am Ölpumpenrad fixieren, damit sich die Ölpumpe nicht dreht.



AME332 2W002

End Of Side

D

KÜHLSYSTEM


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	E-2
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	E-2
WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM	
KÜHLSYSTEM	E-3
WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM	
KÜHLSYSTEM	E-3
KÜHLMITTEL	E-3
KÜHLMITTELSTAND PRÜFEN	E-3
KÜHLMITTEL WECHSELN	E-3
AUF KÜHLMITTELAUSTRITT PRÜFEN	E-4
KÜHLERDECKEL	E-5
KÜHLERDECKEL PRÜFEN	E-5
KÜHLER	E-6
KÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN	E-6
THERMOSTAT	E-7
THERMOSTAT AUSBAUEN/EINBAUEN	E-7
THERMOSTAT PRÜFEN	E-8
WASSERPUMPE	E-8
WASSERPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN	E-8
KÜHLERLÜFTERMOTOR	E-9
KÜHLERLÜFTER AUSBAUEN/EINBAUEN	E-9
KÜHLERLÜFTERMOTOR	
AUSBAUEN/EINBAUEN	E-10
KÜHLERLÜFTERMOTOR PRÜFEN	E-11

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN



ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

A6 E360 001 002 W0 1



MODELLE MIT LF-MOTOR FÜR EUROPA
UND GB BZW.
MODELLE MIT L8-MOTOR

MODELLE MIT LF-MOTOR AUSSER EUROPA
UND GB BZW.
MODELLE MIT L3-MOTOR



AME360 2N0 01

1	Kühler (Siehe E-6 KÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Kühlerdeckel (Siehe E-5 KÜHLERDECKEL PRÜFEN)
3	Thermostat (Siehe E-7 THERMOSTAT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe E-8 THERMOSTAT PRÜFEN)

4	Wasserpumpe (Siehe E-8 WASSERPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Kühlerlüfter (Siehe E-9 KÜHLERLÜFTER AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Kühlerlüftermotor (Siehe E-10 KÜHLERLÜFTERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe E-11 KÜHLERLÜFTERMOTOR PRÜFEN)

End Of Side

WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM , KÜHLMITTEL

WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM

WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM

A6 E361 001 004 W0 1

Warning

- Niemals den Kühlerdeckel entfernen oder die Kühlerablassschraube lösen wenn der Motor läuft oder der Motor und der Kühler heiß sind. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. Außerdem können Schäden an Motor und Kühlsystem entstehen.
- Den Motor abstellen und abkühlen lassen. Dennoch beim Abnehmen des Kühlerdeckels vorsichtig vorgehen. Den Deckel mit einem dicken Lappen umwickeln und bis zum ersten Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zurücktreten während der Druck entweicht.
- Wenn sicher ist, dass der Druck entwichen ist, den Deckel mit einem Tuch herunterdrücken, drehen und abnehmen.

End Of Side

KÜHLMITTEL

KÜHLMITTELSTAND PRÜFEN

A6 E361 215 001 W0 1

1. Prüfen, ob der Kühlmittelstand im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter zwischen den Markierungen F und L steht.
 - Wenn der Kühlmittelstand unter L steht, den Kühlerdeckel abnehmen und Kühlmittel hinzugeben. (Siehe [E-3 WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM.](#))

End Of Side


KÜHLMITTEL WECHSELN

A6 E361 215 001 W0 3

Warning

- Das Kühlmittel bei kaltem Motor ablassen. Sonst besteht die Gefahr von Verbrennungen und schweren Verletzungen.

1. Den Kühlerdeckel abnehmen.




AME361 2W001

2. Die Kühlerablassschraube herausdrehen.
3. Das Kühlmittel in einen Behälter ablaufen lassen.
4. Das Kühlsystem mit Wasser spülen, bis im Spülwasser keine Verfärbung mehr zu sehen ist.
5. Das System vollständig entleeren.
6. Die Kühlerablassschraube wieder hineindreihen.
7. Kühlmittel bis zur FULL-Markierung in den Ausgleichsbehälter einfüllen.
8. Den Kühlerdeckel aufschrauben.

Achtung

- Falls die Kühlmitteltemperatur zu stark steigt, den Motor abstellen, um eine Überhitzung zu verhindern.



AME361 2W002

KÜHLMITTEL

9. Den Motor starten und im Leerlauf drehen lassen, bis der Kühlerlüfter anspringt.
10. Nachdem der Motor aufgewärmt ist, die folgenden Schritte durchführen.
 - (1) Den Motor mit **2 500 U/min** für **5 Minuten** drehen lassen.
 - (2) Den Motor für **5 Sek** auf **3 000 U/min** hochdrehen und dann auf Leerlaufdrehzahl rückstellen.
 - (3) Den Schritt (2) mehrmals wiederholen.
 - (4) Den Motor im Leerlauf für **1 Minute** drehen lassen.
11. Den Motor abstellen und abkühlen lassen.
12. Den Kühlerdeckel abnehmen.
13. Den Kühlmittelstand kontrollieren.
 - Bei zu niedrigem Kühlmittelstand, die Schritte 6 -9 wiederholen.
14. Den Kühlerdeckel aufschrauben.
15. Auf Kühlmittlecks prüfen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Kühlerdeckel reparieren oder austauschen.

End Of Step

AUF KÜHLMITTELAUSTRITT PRÜFEN

A6 E361 215 001 W0 4

Warning


- **Niemals den Kühlerdeckel entfernen wenn der Motor läuft oder der Motor und der Kühler heiß sind. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. Außerdem können Schäden an Motor und Kühlsystem entstehen.**
- **Den Motor abstellen und abkühlen lassen. Dennoch beim Abnehmen des Kühlerdeckels vorsichtig vorgehen. Den Deckel mit einem dicken Lappen umwickeln und bis zum ersten Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zurücktreten während der Druck entweicht.**
- **Wenn sicher ist, dass der Druck entwichen ist, den Deckel mit einem Tuch herunterdrücken, drehen und abnehmen.**

1. Den Kühlmittelstand kontrollieren.
2. Den Kühlerdeckel abnehmen.
3. Die Montagefläche des Kühlerdeckels und des oberen Kühlerschlauchs reinigen.
4. Ein **Kühlerabdrückgerät** an den Füllstutzen des Ausgleichsbehälters anschließen
5. Einen bestimmten Druck an den Kühler anlegen.

Druck

127 kPa { 1,3 kg/cm², 18 psi }

6. Prüfen, ob der Druck konstant bleibt.
 - Falls nicht, das Kühlsystem auf Undichtigkeiten prüfen.
 - Falls Kühlmittel vom Anschlussstück des oberen Schlauchs austritt, den oberen Schlauch und die Schelle austauschen.
 - Falls Kühlmittel am Wärmetauscher des Kühlers (verstemmter Teil) austritt, den Kühler austauschen.



AME361 2W003

End Of Step

KÜHLERDECKEL

KÜHLERDECKEL

KÜHLERDECKEL PRÜFEN

A6 E361 415 201 W0 1

Warning


- Niemals den Kühlerdeckel entfernen wenn der Motor läuft oder der Motor und der Kühler heiß sind. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. Außerdem können Schäden an Motor und Kühlsystem entstehen.
- Den Motor abstellen und abkühlen lassen. Dennoch beim Abnehmen des Kühlerdeckels vorsichtig vorgehen. Den Deckel mit einem dicken Lappen umwickeln und bis zum ersten Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zurücktreten während der Druck entweicht.
- Wenn sicher ist, dass der Druck entwichen ist, den Deckel mit einem Tuch herunterdrücken, drehen und abnehmen.

E

1. Das Unterdruckventil des Kühlerdeckels und die Dichtung reinigen.
2. Die Dichtung des Kühlerdeckels auf Risse und Verdrehung prüfen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Kühlerdeckel austauschen.
3. Den Adapter des Kühlerabdruckgeräts mit Wasser oder Kühlmittel bis zur obersten Markierung füllen und den Adapter an das Kühlerabdruckgerät anbringen.
4. Den Kühlerdeckel nach unten halten und allmählich Druck anlegen. Sicherstellen, dass der Druck für **10 Sekunden** innerhalb des Sollbereichs gehalten wird.
 - Falls sich der Druck nicht entsprechend der Vorgabe stabilisiert, den Kühlerdeckel austauschen.

Druck

113 - 142 kPa
{1,1 - 14 kg/cm², 15 - 20 psi}



AME361 4W001

End Of Sie


KÜHLER

KÜHLER

KÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E361 615 200 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN.](#))
3. Den Kühlerlüfter entfernen. (Siehe [E-9 KÜHLERLÜFTER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den Ölschlauch entfernen. (ATX)
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
7. Kühlmittel einfüllen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN.](#))
8. Auf Kühlmittlecks prüfen. (Siehe [E-4 AUF KÜHLMITTELAUSTRITT PRÜFEN.](#))



AME3616W001

1	Wasserschlauch
---	----------------

2	Kühler
---	--------

End Of Sie

THERMOSTAT

THERMOSTAT

THERMOSTAT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E361 815 171 W01


E

1. Den Stopfen entfernen.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM.](#))
4. Den Keilriemen ausbauen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN.](#))
5. Den Waschanlagenbehälter ausbauen.
6. Die P/S-Ölpumpe ausbauen.

Hinweis

- Die Servolenkungspumpe mit angeschlossenen Schläuchen und Leitung abmontieren.

7. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
8. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
9. Kühlmittel einfüllen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN.](#))
10. Auf Kühlmittellecks prüfen. (Siehe [E-4 AUF KÜHLMITTELAUSTRITT PRÜFEN.](#))



AME3618 W001

1	Bypassschlauch
2	Unterer Schlauch

3	Thermostatgruppe
---	------------------

End Of Site

THERMOSTAT, WASSERPUMPE

THERMOSTAT PRÜFEN

A6E361 815 171 W02

- Den Thermostat auf folgendes prüfen:
 - Geschlossenes Ventil bei Raumtemperatur
 - Öffnungstemperatur und -hub des Ventils
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Thermostat austauschen.

Öffnungstemperatur (°C {°F})	80,0 - 84,0 {176 - 183,2}
Temperatur für volle Öffnung (°C {°F})	97 {206,6}
Maximalhub (mm {in})	Über 8,0 {0,31}


End Of Sie

WASSERPUMPE

WASSERPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E362 015 010 W01

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM.](#)) (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN.](#))
- Die Schraube der Wasserpumpen-Riemenscheibe herausdrehen, um den Keilriemen abzunehmen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN.](#))
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Kühlmittel einfüllen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN.](#))
- Auf Kühlmittellecks prüfen. (Siehe [E-4 AUF KÜHLMITTELAUSTRITT PRÜFEN.](#))



AME3620 W001

1	Wasserpumpenriemenscheibe
---	---------------------------

2	Wasserpumpe
---	-------------

End Of Sie


KÜHLERLÜFTERMOTOR

KÜHLERLÜFTERMOTOR

KÜHLERLÜFTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E362 215 025 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lüfterhaube ausbauen. (Siehe [S-119 FRONTBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die A/C-Leitungsstütze ausbauen.
4. Die AT-Leitungsstütze (AT) ausbauen.
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



AME3621 W001

1	Kühlerkabelbaum, Steckverbinder
2	Kühlmittel-Ausgleichsbehälterschlauch

3	Kühlerlüfter-Baugruppe
---	------------------------


End Of Site

KÜHLERLÜFTERMOTOR

KÜHLERLÜFTERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E362 215 025 W02

1. Den Kühlerlüfter entfernen. (Siehe [E-9 KÜHLERLÜFTER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



AME3621 W002

1	Kühlerlüfter Nr.2
2	Kühlerlüfter Nr.1

3	Kühlerlüftermotor Nr. 2
4	Kühlerlüftermotor Nr. 1


End Of Side

KÜHLERLÜFTERMOTOR

KÜHLERLÜFTERMOTOR PRÜFEN

A6 E362 215 025 W03

1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
2. ~~Die positive Batterie-Anschlussklemme mit dem Stecker des Lüftermotors verbinden.~~
3. Prüfen, ob der Gebläsemotor leichtgängig bei vorgegebener Stromaufnahme läuft.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Gebläsemotor austauschen.



AME362 1W003

Teilebezeichnung	Stromstärke (A)		
	L8	VL	L3
Kühlerlüftermotor Nr. 1	6,6	6,6 (Außer Israel) 10 (Für Israel)	5,9 (Außer Israel) 10 (Für Israel)
Kühlerlüftermotor Nr. 2	6,6	6,6 (Außer Israel) 10 (Für Israel)	10

End Of Site

E

KRAFTSTOFF- UND ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	F-3	EGR-VENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN	F-38
LUFTANSAUGSYSTEM	F-3	EGR-VENTIL PRÜFEN	F-39
KRAFTSTOFFANLAGE	F-4	PCV-VENTIL PRÜFEN	F-39
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE	F-6	DREIWEGE-KATALYSATOR (TWC) PRÜFEN	F-40
STEUERSYSTEM	F-7	STEUERSYSTEM	F-42
MOTOREINSTELLUNGEN	F-8	PCM AUSBAUEN/EINBAUEN	F-42
ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN	F-8	PCM PRÜFEN	F-44
LEERLAUFDREHZAH PRÜFEN	F-8	PCM-KONFIGURATION	F-63
LEERLAUFGEMISCH PRÜFEN	F-9	ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR (IAT)	
LUFTANSAUGSYSTEM	F-10	PRÜFEN	F-63
ANORDNUNG DER		LUFTMASSENMESSER (MAF) PRÜFEN	F-64
UNTERDRUCKSCHLÄUCHE	F-10	DROSSELKLAPPENSSENSOR (TP) PRÜFEN	F-64
LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/		SAUGROHR-DRUCKSENSOR (MAP)	
EINBAUEN	F-10	PRÜFEN	F-65
SAUGROHR-STEUERKLAPPE (VAD) (L3)		KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR (ECT)	
ÜBERPRÜFEN	F-12	AUSBAUEN/EINBAUEN	F-65
VAD-STEERMAGNETVENTIL		KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR (ECT)	
PRÜFEN (L3)	F-13	PRÜFEN	F-66
VAD-RÜCKSCHLAGVENTIL (EINWEGTYP)		KURBELWINKELGEBER PRÜFEN	F-66
PRÜFEN (L3)	F-13	KURBELWINKELGEBER (CKP) AUSBAUEN/	
LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL		EINBAUEN	F-67
(IAC) PRÜFEN	F-13	NOCKENWELLENSENSOR (CMP) PRÜFEN	F-68
VIS-MEMBRANDOSE PRÜFEN (L3)	F-14	KLOPFSENSOR PRÜFEN	F-68
VIS-STEERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3)	F-14	KLOPFSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN	F-69
VTCS-MEMBRANDOSE (VARIABLE		BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO ₂ S)	
ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG)		PRÜFEN	F-69
PRÜFEN	F-15	DRUCKSCHALTER DER SERVOLENKUNG	
VTCS-STEERMAGNETVENTIL PRÜFEN	F-15	(PSP) PRÜFEN	F-71
GASPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN	F-16	KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN	F-71
GASZUG PRÜFEN/EINSTELLEN	F-16	NEUTRALSCHALTER PRÜFEN	F-72
KRAFTSTOFFANLAGE	F-17	LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN	F-72
VORBEREITUNG DER REPARATUR	F-17	ON-BOARD-DIAGNOSE	F-74
NACH DER REPARATUR	F-17	VORWORT	F-74
KRAFTSTOFFTANK AUSBAUEN/EINBAUEN	F-17	VORGEMERKTE OBD-STÖRUNGSCODES	F-75
KRAFTSTOFFTANK PRÜFEN	F-19	OBD-RAHMENDATEN	F-75
RÜCKSCHLAGVENTIL PRÜFEN	F-20	OBD-BEREITSCHAFTSTEST	F-75
KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG	F-20	OBD-DIAGNOSEERGEBNISSE	F-75
KRAFTSTOFFPUMPE AUSBAUEN/		ABRUFEN/LÖSCHEN VON OBD-	
EINBAUEN	F-22	STÖRUNGSCODES	F-75
KRAFTSTOFFPUMPE ZERLEGEN/		PID-PARAMETERABRUF	F-75
ZUSAMMENBAUEN	F-24	ON-BOARD-DIAGNOSEPRÜFUNG	F-75
KRAFTSTOFFPUMPE PRÜFEN	F-25	OBD-TESTFAHRT	F-77
EINSPRITZVENTILE AUSBAUEN/EINBAUEN	F-27	DIAGNOSEERGEBNISSE	F-78
EINSPRITZVENTILE PRÜFEN	F-31	ABRUF VON STÖRUNGSCODES	F-79
KRAFTSTOFFDRUCKREGLER PRÜFEN	F-33	KOEK/KOER-SELBSTTEST	F-79
PULSIERUNGSDÄMPFER AUSBAUEN/		NACH DER REPARATUR	F-79
EINBAUEN	F-33	STÖRUNGSCODETABELLE	F-80
PULSIERUNGSDÄMPFER PRÜFEN	F-33	DTC P0010	F-83
AUSPUFFANLAGE	F-34	DTC P0011	F-85
AUSPUFFANLAGE PRÜFEN	F-34	DTC P0012	F-86
AUSPUFFANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN	F-34	DTC P0031	F-87
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE	F-37	DTC P0032	F-89
AKTIVKOHLEBEHÄLTER PRÜFEN	F-37	DTC P0037	F-90
KRAFTSTOFFDAMPF-RÜCKSCHLAGVENTIL		DTC P0038	F-93
(EINWEGTYP) PRÜFEN (LHD)	F-37	DTC P0101	F-94
ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL AUSBAUEN/		DTC P0102	F-96
EINBAUEN	F-37	DTC P0103	F-98
ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN	F-37	DTC P0107	F-99


DTC P0108	F-101	NR. 6: ANLASSER FUNKTIONIERT NORMAL, MOTOR STARTET ABER NICHT	F-207
DTC P0111	F-103	NR. 7: ZU LANGSAME RÜCKKEHR IN DEN LEERLAUF	F-210
DTC P0112	F-104	NR. 8: UNRUNDER MOTORLAUF/ SCHWANKENDE LEERLAUFDREHZAHL ...	F-211
DTC P0113	F-105	NR. 9: SCHNELLEERLAUF/KEINE RÜCKSTELLUNG AUF LEERLAUFDREHZAHL	F-213
DTC P0117	F-107	NR. 10: ZU NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAHL/ ABSTERBEN BEI VERZÖGERUNG	F-214
DTC P0118	F-109	NR. 11: MOTOR STIRBT AB, UNRUNDER MOTORLAUF, AUSSETZER, RUCKELN/ STOSSEN, VERZÖGERTE ANSPRECHUNG/ STOTTERN, DREHZAHLSCHWANKUNGEN	F-216
DTC P0121	F-111	NR. 12: MANGELNDE LEISTUNG/ LEISTUNGSVERLUST-BESCHLEUNIGUNG/ FAHREN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT	F-219
DTC P0122	F-113	NR. 13: KLOPFEN/KLINGELN- BESCHLEUNIGUNG/FAHREN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT	F-222
DTC P0123	F-114	NR. 14: HOHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	F-223
DTC P0125	F-116	NR. 15: ZU HOHE ABGASWERTE	F-225
DTC P0131, P0132	F-117	NR. 16: HOHER ÖLVERBRAUCH/LECKS	F-226
DTC P0133	F-120	NR. 17: ÜBERHITZUNG DES KÜHLSYSTEMS	F-227
DTC P0134	F-122	NR. 18: KÜHLSYSTEMDEFEKTE-KÜHLSYSTEM ZU KALT	F-228
DTC P0138	F-124	NR. 19: AUSPUFFQUALM	F-229
DTC P0140	F-126	NR. 20: KRAFTSTOFFGERUCH (IM MOTORRAUM)	F-230
DTC P0171	F-128	NR. 21: MOTORGERÄUSCHE	F-231
DTC P0172	F-131	NR. 22: VIBRATIONEN (MOTOR)	F-232
DTC P0300	F-133	NR. 23: A/C FUNKTIONIERT NICHT ORDNUNGSGEMÄSS	F-232
DTC P0301, P0302, P0303, P0304	F-136	NR. 24: KLIMAANLAGE STETS EINGESCHALTET ODER A/C-KOMPRESSOR LÄUFT UNUNTERBROCHEN	F-233
DTC P0327	F-138	NR. 25: KLIMAANLAGE SCHALTET BEI VOLLGASSTELLUNG NICHT AB	F-233
DTC P0328	F-140	NR. 26: ABGAS MIT SCHWEFELGERUCH ...	F-234
DTC P0335	F-142	NR. 27: BEZUGSSPANNUNG	F-235
DTC P0340	F-144	NR. 28: ZUSTAND DER ZÜNDKERZE	F-237
DTC P0403	F-146	FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT	F-239
DTC P0420	F-149	SYSTEMPRÜFUNG	F-241
DTC P0443	F-150		
DTC P0480	F-152		
DTC P0500	F-154		
DTC P0505	F-156		
DTC P0506	F-157		
DTC P0507	F-159		
DTC P0511	F-160		
DTC P0550	F-162		
DTC P0602	F-163		
DTC P0610	F-164		
DTC P0661	F-165		
DTC P0662	F-166		
DTC P0703	F-167		
DTC P0704	F-170		
DTC P0850	F-172		
DTC P1410	F-174		
DTC P1562	F-176		
DTC P2006	F-178		
DTC P2009	F-180		
DTC P2010	F-182		
DTC P2228	F-184		
DTC P2229	F-186		
DTC P2502	F-188		
DTC P2503	F-189		
DTC P2504	F-190		
FEHLERSUCHE	F-193		
FEHLERSUCHE MOTOR	F-193		
DIAGNOSETABELLE	F-194		
NR. 1: HAUPTSICHERUNG ODER ANDERE SICHERUNG BRENNT DURCH	F-198		
NR. 2: STÖRUNGSWARNLEUCHTE LEUCHTET AUF	F-198		
NR. 3: ANLASSER DREHT MOTOR NICHT ...	F-199		
NR. 4: ANLASSSCHWIERIGKEITEN/LANGE ANLASSERBETÄTIGUNG NOTWENDIG/ ZÜNDAUSSETZER/ ANLASSERPROBLEME	F-201		
NR. 5: ABSTERBEN DES MOTORS - NACH DEM START/IM LEERLAUF	F-203		

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

LUFTANSAUGSYSTEM

A6 E390 013 000 W0 1



A6E3910 W0 18

1	Luftfilter (Siehe F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Leerlauf-Luftregelventil (IAC) (Siehe F-13 LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN)
3	VIS-Steuermagnetventil (L3) (Siehe F-14 VIS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3))
4	VTCS-Steuermagnetventil (Ansaugluft-Fallstromsteuerung) (Siehe F-15 VTCS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN)
5	VAD-Schließklappe (L3) (Siehe F-12 SAUGROHR-STEUERKLAPPE (VAD) (L3) ÜBERPRÜFEN)
6	VAD-Steuermagnetventil (L3) (Siehe F-13 VAD-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3))


7	VIS-Kältemittel-Druckschalter (L3) (Siehe F-14 VIS-MEMBRANDOSE PRÜFEN (L3))
8	VTCS-Membrandose (Siehe F-15 VTCS-MEMBRANDOSE (VARIABLE ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG) PRÜFEN)
9	VAD-Rückschlagventil (Einwegtyp) (L3) (Siehe F-13 VAD-RÜCKSCHLAGVENTIL (EINWEGTYP) PRÜFEN (L3))
10	Gaspedal (RHD) (Siehe F-16 GASPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN)
11	Gaszug (RHD) (Siehe F-16 GASPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN)
12	Gaspedal (LHD) (Siehe F-16 GASPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN)
13	Gaszug (LHD) (Siehe F-16 GASPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

KRAFTSTOFFANLAGE

A6 E390 001 006 W0 1


Motorraumseite



A6E3912W015

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

Kraftstofftankseite



A6E3912W045

1	Kraftstofftank (Siehe F-17 KRAFTSTOFFTANK AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-19 KRAFTSTOFFTANK PRÜFEN)
2	Rückschlagventil (Siehe F-20 RÜCKSCHLAGVENTIL PRÜFEN)
3	Kraftstoffpumpe (Siehe F-22 KRAFTSTOFFPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-24 KRAFTSTOFFPUMPE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe F-25 KRAFTSTOFFPUMPE PRÜFEN)

4	Einspritzventil (Siehe F-27 EINSPRITZVENTILE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN)
5	Pulsierungsdämpfer (Siehe F-33 PULSIERUNGSDÄMPFER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-33 PULSIERUNGSDÄMPFER PRÜFEN)
6	Kraftstoffpumpenrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
7	Steckverbinder prüfen


End Of Side

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

Motorraumseite

A6E390 001 074 W0 1



A6E3916 W0 17

1	EGR-Ventil (Siehe F-38 EGR-VENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-39 EGR-VENTIL PRÜFEN)
2	Entlüftungsmagnetventil (Siehe F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN)
3	Kraftstoffdampf-Rückschlagventil (Einwegtyp) (LHD) (Siehe F-37 KRAFTSTOFFDAMPF-RÜCKSCHLAGVENTIL (EINWEGTYP) PRÜFEN (LHD))


4	PCV-Ventil (Siehe F-39 PCV-VENTIL PRÜFEN)
5	TWC (Siehe F-40 DREIWEGE-KATALYSATOR (TWC) PRÜFEN)
6	Aktivkohlebehälter (LHD) (Siehe F-37 AKTIVKOHLEBEHÄLTER PRÜFEN)
7	Aktivkohlebehälter (RHD) (Siehe F-37 AKTIVKOHLEBEHÄLTER PRÜFEN)

End Of Side

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

STEUERSYSTEM

A6 E390 001 074 W02



A6E3940 W5 00

1	Luftmassenmesser/ Ansaugluft-Temperatursensor (Siehe F-63 ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR (IAT) PRÜFEN) (Siehe F-64 LUFTMASSENMESSER (MAF) PRÜFEN)
2	Drosselklappensensor (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSSENSOR (TP) PRÜFEN)
3	Saugrohr-Drucksensor (Siehe F-65 SAUGROHR-DRUCKSENSOR (MAP) PRÜFEN)
4	Kühlmittel-Temperatursensor (ECT) (Siehe F-65 KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR (ECT) AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-66 KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR (ECT) PRÜFEN)
5	Kurbelwinkelgeber (Siehe F-66 KURBELWINKELGEBER PRÜFEN) (Siehe F-67 KURBELWINKELGEBER (CKP) AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Nockenwellenpositionssensor (Siehe F-68 NOCKENWELLENSSENSOR (CMP) PRÜFEN)

7	Klopfsensor (Siehe F-68 KLOPFSENSOR PRÜFEN) (Siehe F-69 KLOPFSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
8	Beheizte Lambdasonde (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN)
9	Druckschalter der Servolenkung (Siehe F-71 DRUCKSCHALTER DER SERVOLENUNG (PSP) PRÜFEN)
10	Kupplungsschalter (Siehe F-71 KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN)
11	Neutralschalter (Siehe F-72 NEUTRALSCHALTER PRÜFEN)
12	Luftdrucksensor (Siehe F-72 LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN)
13	PCM (GB-Ausführung) (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-44 PCM PRÜFEN) (Siehe F-63 PCM-KONFIGURATION)
14	PCM (LHD) (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe F-44 PCM PRÜFEN) (Siehe F-63 PCM-KONFIGURATION)

MOTOREINSTELLUNGEN

MOTOREINSTELLUNGEN

ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN

A6 E390 802 000 W0 1

Hinweis

- Der Zündzeitpunkt ist nicht einstellbar.
- Die Zündzeitpunktüberprüfung erfordert den WDS-Tester o.Ä.

1. Elektrische Verbraucher ausschalten.
2. Den Motor folgendermaßen warmlaufen lassen.
 - (1) Den Motor anlassen.
 - (2) Die Motordrehzahl bei ca. **3 000 U/min** halten, bis die Kühlerlüfter zu laufen beginnen.
 - (3) Das Gaspedal freigegeben.
 - (4) Warten, bis die Kühlerlüfter anhalten.
3. Mit einem WDS o.Ä. sicherstellen, dass sich der Zündzeitpunkt (WDS: SPARKADV PID) im Sollbereich befindet.

Zündzeitpunkt
Ca. 10° v.OT

4. Sicherstellen, dass der Zündzeitpunkt mit steigender Motordrehzahl vorrückt.

LEERLAUFDREHZAHL PRÜFEN

A6 E390 802 000 W0 2

Hinweis

- Der Zündzeitpunkt ist nicht einstellbar.
- Die Zündzeitpunktüberprüfung erfordert den WDS-Tester o.Ä.

1. Elektrische Verbraucher ausschalten.
2. Den Motor folgendermaßen warmlaufen lassen.
 - (1) Den Motor anlassen.
 - (2) Die Motordrehzahl bei ca. **3 000 U/min** halten, bis die Kühlerlüfter zu laufen beginnen.
 - (3) Das Gaspedal freigegeben.
 - (4) Warten, bis die Kühlerlüfter anhalten.
3. Mit einem WDS-Tester o.Ä. sicherstellen, dass sich die Leerlaufdrehzahl (WDS: RPM PID) im Sollbereich befindet.

Leerlaufdrehzahl (L8-Motormodell)

Zustand	Motordrehzahl (U/min)* ¹
Ohne Last	650 - 750
Elektrische Verbraucher ² EIN	650 - 750
Servolenkung EIN	700 - 800
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) AUS	700 - 800
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) EIN	700 - 800

Leerlaufdrehzahl (LF-Motormodell, MT)

Zustand	Motordrehzahl (U/min)* ¹
Ohne Last	600 - 700
Elektrische Verbraucher ² EIN	650 - 750
Servolenkung EIN	650 - 750
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) AUS	700 - 800
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) EIN	700 - 800

MOTOREINSTELLUNGEN

Leerlaufdrehzahl (LF-Motormodell, AT)

Zustand	Motordrehzahl (U/min)* ¹
Ohne Last	650 - 750
Elektrische Verbraucher ² EIN	650 - 750
Servolenkung EIN	650 - 750
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) AUS	650 - 750
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) EIN	700 - 800

Leerlaufdrehzahl (L3-Motormodell)

Zustand	Motordrehzahl (U/min)* ¹
Ohne Last	600 - 700
Elektrische Verbraucher ² EIN	650 - 750
Servolenkung EIN	650 - 750
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) AUS	700 - 800
Klimaanlage EIN und Kältemittel-Druckschalter (Mitte) EIN	700 - 800

*1 : Das vorübergehende Absinken der Leerlaufdrehzahl direkt nach dem Einschalten der Zusatzverbraucher ist nicht berücksichtigt.

*2 : Gebläsemotor läuft mit hoher Drehzahl. Scheinwerferschalter ist eingeschaltet. Heckscheibenheizungsschalter ist eingeschaltet. Kühlerlüfter drehen.

LEERLAUFGEMISCH PRÜFEN

A6 E390 802 000 W0 3

- Elektrische Verbraucher ausschalten.
- Den Motor folgendermaßen warmlaufen lassen.
 - Den Motor anlassen.
 - Die Motordrehzahl bei ca. **3 000 U/min** halten, bis die Kühlerlüfter zu laufen beginnen.
 - Das Gaspedal freigeben.
 - Warten, bis die Kühlerlüfter anhalten.
- Prüfen, ob die Leerlaufdrehzahl und der Zündzeitpunkt im Sollbereich liegen. (Siehe [F-8 LEERLAUFDREHZAHL PRÜFEN](#).) (Siehe [F-8 ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN](#).)
- Ein Abgasprüfgerät in das Auspuffendrohr einschieben.
- Prüfen, ob der CO- bzw. HC-Gehalt im Abgas den gesetzlich vorgeschriebenen Höchstwert nicht überschreitet.


End Of Sie

LUFTANSAUGSYSTEM

LUFTANSAUGSYSTEM

ANORDNUNG DER UNTERDRUCKSCHLÄUCHE

A6 E391 020 030 W0 1



A6E3910W034

LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E391 013 000 W0 1


Vorsicht

- Wenn Motor und Luftansaugsystem heiß sind, drohen schwere Verbrennungen. Daher vor Aus- oder Einbau von Komponenten des Luftansaugsystems unbedingt den Motor ausschalten und warten, bis alle Teile abgekühlt sind.
- Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten.
- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe **F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR**.)

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

LUFTANSAUGSYSTEM

4. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR.](#))



1	Luftfilterabdeckung
2	Luftfiltereinsatz
3	Luftfiltergehäuse (Siehe F-12 Einbauhinweis für Luftfiltergehäuse)
4	Resonanzkammer (Siehe F-12 Ausbauhinweis für die Resonanzkammer)
5	VAD-Steuermagnetventil (L3)
6	VAD-Schließklappe (L3)
7	Luftmassenmesser
8	Unterdruckschlauch (Entlüftungsmagnetventil) (Siehe F-12 Einbauhinweis für Unterdruckschlauch (Entlüftungsmagnetventil))
9	Entlüftungsmagnetventil

10	Luftschlauch
11	Drosselklappengehäuse
12	VTCS-Steuermagnetventil (Ansaugluft-Fallstromsteuerung)
13	VIS-Steuermagnetventil (L3)
14	Einspritzventil, Steckverbinder
15	Kraftstoffschlauch (Siehe F-28 Ausbauhinweis für Kraftstoffschlauch) (Siehe F-30 Einbauhinweis für Kraftstoffschlauch)
16	Verteilerrohr
17	Ansaugkrümmer
18	Leerlauf-Luftregelventil (IAC)
19	VAD-Rückschlagventil (L3)

A6E391 0L001


LUFTANSAUGSYSTEM

Ausbauhinweis für die Resonanzkammer

1. Vor dem Ausbau der Resonanzkammer den vorderen Spritzschutz (L) entfernen.

Einbauhinweis für Unterdruckschlauch (Entlüftungsmagnetventil)

1. Den Unterdruckschlauch (Entlüftungsmagnetventil) an den jeweiligen Anschlussstutzen anschließen und die Schlauchklemmen wie gezeigt anbringen.



A6 E391 0W021

Einbauhinweis für Luftfiltergehäuse

Achtung

- Vor dem Zusammenbau des Luftfilters sicherstellen, dass die Gummisitze nicht von der Luftfilterhalterung abgefallen sind (3 Stellen).
- Das Luftfiltergehäuse stets auf nachfolgend beschriebene Weise einbauen.

Hinweis


- Beim Einsetzen des Luftfiltergehäuses in die Gummisitze diese evtl. mit Seifenwasser benetzen.

1. Sicherstellen, dass die Gummisitze in die Luftfilterhalterung eingesetzt sind (3 Stellen).
2. Die Gehäusezapfen auf der Rahmenseite in die Gummisitze drücken (2 Stellen).
3. Sicherstellen, dass die Gehäusezapfen auf der Rahmenseite fest eingesetzt sind.
4. Den Gehäusezapfen auf der Motorseite in den Gummisitz drücken (verbleibende Stelle).
5. Sicherstellen, dass der Gehäusezapfen auf der Motorseite fest eingesetzt ist.

SAUGROHR-STEUERKLAPPE (VAD) (L3) ÜBERPRÜFEN


A6 E391 013 000 W02

1. Das Luftfiltergehäuse ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den Unterdruckschlauch von der VAD-Membrandose abziehen.
3. Eine Unterdruckpumpe an die VAD-Membrandose anschließen.
4. Unterdruck anlegen und sicherstellen, dass sich die Kolbenstange bewegt.
 - Falls sich die Kolbenstange nicht bewegt, die Membrandose austauschen.



A6 E391 0W031

Unterdruck kPa {mmHg, inHg}	Bewegung der Kolbenstange
Unter -10 {-75, -3,0}	Beginnt sich zu bewegen
Über -35 {-263, -10,4}	Vollständig eingezogen



A6 E391 0W032

End Of Sto

LUFTANSAUGSYSTEM

VAD-STEERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3)

A6E391 013 000 W0 3


1. Das VAD-Steermagnetventil ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Das Öffnen/Schließen des Luftkanals zwischen den Anschlussstutzen unter den folgenden Bedingungen prüfen.

- Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, das VAD-Steermagnetventil austauschen.
- Falls die Vorgabe erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

○—○: Luftstrom

Schritt	Klemme		Anschlussstutzen		
	A	B	A	B	C
1			○—○	○—○	
2	B+	GND	○—○	○—○	○—○

A6E3910 W037



A6E391 0W036

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss


1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des VAD-Steermagnetventils und PCM-Klemme 4C
 - VAD-Magnetventilklemme A (Kabelbaumseite) und Hauptrelaisklemme C (Kabelbaumseite)

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des VAD-Steermagnetventils und Karosseriemasse
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des VAD-Steermagnetventils und Stromversorgung




A6E391 0W038

End Of Site

VAD-RÜCKSCHLAGVENTIL (EINWEGTYP) PRÜFEN (L3)

A6E391 013 000 W0 4

1. Das VAD-Rückschlagventil (Einwegtyp) ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Druckluft in Öffnung A einleiten und prüfen, ob sie aus Öffnung B wieder ausströmt.
3. Druckluft in Öffnung B einleiten und sicherstellen, dass sie nicht aus Öffnung A ausströmt.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das VAD-Rückschlagventil (Einwegtyp) austauschen.



A6E391 0W039

LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN

A6E391 020 661 W0 1

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Funktionstest

1. Die Prüfung der Leerlaufauffüllungsreglung ausführen. (Siehe [F-241 Prüfung der Leerlaufauffüllungsreglung](#).)
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Leerlauf-Luftregelventil folgendermaßen überprüfen.

Widerstandsprüfung

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

LUFTANSAUGSYSTEM

- Den Steckverbinder des Leerlauf-Luftregelventils abziehen.
- Den Widerstand zwischen den Klemmen des Leerlauf-Luftregelventils mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Leerlauf-Luftregelventil austauschen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
 - Wenn die Vorgaben erfüllt werden, der Funktionstest aber fehlschlägt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Sollwert


Umgebungstemperatur (°C {°F})	Widerstand (Ohm)
23 {73}	8,8 - 10,6

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

- Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung oder Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme A des Leerlauf-Luftregelventils (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4G
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und PCM-Klemme 4J



A6 E391 0W003

Kurzschluss


- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und Stromversorgung
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und Masse
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und Stromversorgung
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und Masse

End Of Side

VIS-MEMBRANDOSE PRÜFEN (L3)

- Den Luftschlauch lösen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Unterdruckschlauch von der VIS-Membrandose abziehen.
- Eine Unterdruckpumpe an die VIS-Membrandose anschließen.
- Unterdruck anlegen und sicherstellen, dass sich die Kolbenstange bewegt.
 - Falls sich die Kolbenstange nicht bewegt, den Ansaugkrümmer austauschen.

Unterdruck kPa {mmHg, inHg}	Bewegung der Kolbenstange
Unter -2,7 {-20, -0,7}	Beginnt sich zu bewegen
Über -34,7 {-260, -10,2}	Vollständig eingezogen




A6 E391 0W008

VIS-STEERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3)

- Das VIS-Steermagnetventil ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Das Öffnen/Schließen des Luftkanals zwischen den Anschlusstutzen unter den folgenden Bedingungen prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, das VIS-Steermagnetventil austauschen.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Schritt	Klemme		Anschlusstutzen		
	A	B	A	B	C
1				○=○	
2	B+	GND	○=○		

○=○ : Luftstrom



A6 E391 0W010

A6 E391 0W009

LUFTANSAUGSYSTEM

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss


1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des VIS-Steuer magnetventils und PCM-Klemme 4R
 - VIS-Magnetventilklemme B (Kabelbaumseite) und Hauptrelaisklemme C (Kabelbaumseite)

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des VIS-Steuer magnetventils und Karosseriemasse
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des VIS-Steuer magnetventils und Stromversorgung



A6 E391 0W011


End Of Site

VTCS-MEMBRANDOSE (VARIABLE ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG) PRÜFEN

A6 E391 013 000 W07

1. Den Luftschlauch lösen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den Unterdruckschlauch von der VTCS-Membrandose abziehen.
3. Eine Unterdruckpumpe an die VTCS-Membrandose anschließen.
4. Unterdruck anlegen und sicherstellen, dass sich die Kolbenstange bewegt.
 - Falls sich die Kolbenstange nicht bewegt, den Ansaugkrümmer austauschen.

Unterdruck kPa {mmHg, inHg}	Bewegung der Kolbenstange
Unter -2,7 {-20, -0,7}	Beginnt sich zu bewegen
Über -34,7 {-260, -10,2}	Vollständig eingezogen



A6 E391 0W015

End Of Site


VTCS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN

A6 E391 013 000 W08

1. VTCS-Steuer magnetventil ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Das Öffnen/Schließen des Luftkanals zwischen den Anschlusstutzen unter den folgenden Bedingungen prüfen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das VTCS-Steuer magnetventil austauschen.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Schritt	Klemme		Anschlusstutzen		
	A	B	A	B	C
1				○—○	
2	B+	GND	○—○		

A6 E391 0W009



A6 E391 0W016

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

LUFTANSAUGSYSTEM

2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des VTCS-Steuermagnetventils (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4T
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des VTCS-Steuermagnetventils (Kabelbaumseite) und Hauptrelaisklemme C (Kabelbaumseite)

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des VTCS-Steuermagnetventils (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des VTCS-Steuermagnetventils (Kabelbaumseite) und Stromversorgung

End Of Sie


GASPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

1	Gaszug F-16 Einbauhinweis für Gaszug
2	Gaspedal


Einbauhinweis für Gaszug

- Nach dem Einbau des Gaszugs "GASZUG EINBAUEN/EINSTELLEN" ausführen. (Siehe [F-16 GASZUG PRÜFEN/EINSTELLEN](#).)



A6 E391 0W017

A6 E391 041 600 W0 1



A6 E391 0W033

End Of Sie

GASZUG PRÜFEN/EINSTELLEN


- Prüfen, ob die Drosselklappe geschlossen ist.
- Den Gaszug nach A und B ziehen, das Spiel messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, durch Drehen von Sicherungsmutter C einstellen.

Spiel

1,0 - 3,0 mm {0,04 - 0,11 in}

Anzugsmoment

9,8 - 14,7 Nm {100 - 150 cmkg, 87 - 130 in-lbf}



A6 E391 0W030

End Of Sie

KRAFTSTOFFANLAGE

KRAFTSTOFFANLAGE

VORBEREITUNG DER REPARATUR

A6 E391 201 006 W0 1

Vorsicht


- Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten.
- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um diese zu verhindern, stets die folgenden "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten.

Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage

Hinweis

- Auch bei ausgeschaltetem Motor steht der Kraftstoff in der Kraftstoffanlage unter hohem Druck.

1. Den Tankdeckel abnehmen, um den Druck im Kraftstofftank abzubauen.
2. Das Kraftstoffpumpenrelais ausbauen.
3. Den Motor anlassen.
4. Nach Absterben des Motors den Motor mit dem Anlasser mehrmals durchdrehen.
5. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
6. Das Kraftstoffpumpenrelais einbauen.



A6 E391 2W014

NACH DER REPARATUR

A6 E391 201 006 W0 2

Vorsicht

- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Beim Einbau des Kraftstoffschlauchs die "Prüfung auf Kraftstoffleckstellen" durchführen.

Prüfung auf Kraftstoffleckstellen


Vorsicht

- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Das nachstehend beschriebene Verfahren stets bei ausgeschaltetem Motor durchführen.

Achtung

- Durch Verbinden der falschen Klemmen am Prüfsteckverbinder können Störungen entstehen. Daher ausschließlich die angegebenen Klemmen miteinander verbinden.

1. Klemme F/P am Prüfsteckverbinder mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen.
2. Den Zündschalter auf ON drehen, damit die Kraftstoffpumpe läuft.
3. Auf diese Weise die Anlage **mindestens 5 Minuten** mit Druck beaufschlagen und sicherstellen, dass kein Leck auftritt.
 - Wenn Kraftstoffleckstellen vorhanden sind, die Kraftstoffschläuche, Schlauchklemmen und die Dichtflächen der Kraftstoffleitung überprüfen und ggf. austauschen.
4. Nach der Reparatur die Anlage zusammenbauen und die Schritte 1 bis 3 wiederholen.



A6 E391 2W037

KRAFTSTOFFTANK AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E391 242 110 W0 1

Vorsicht

- Reparaturarbeiten an einem Kraftstofftank, der nicht vorher sorgfältig mit Dampf gereinigt wurde, sind gefährlich. Durch Explosion oder Feuer können schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursacht werden. Daher den Kraftstofftank vor Reparaturen sorgfältig mit Dampf reinigen.
- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich


KRAFTSTOFFANLAGE

entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, bei Aus- oder Einbau keinesfalls die Dichtfläche der Kraftstoffpumpe beschädigen.

Achtung

- Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Den Verbindungsbereich der Rastkupplung vor dem Anschließen/Abziehen stets mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen und prüfen, ob sich dort keine Fremdkörper befinden.

1. Das Fahrzeug auf ebener Fläche abstellen.
2. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)
3. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
4. Die Kraftstoffpumpe ausbauen. (Siehe [F-22 KRAFTSTOFFPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Den Kraftstoff aus dem Tank absaugen.
6. Das mittlere Auspuffrohr ausbauen. (Siehe [F-34 AUSPUFFANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
7. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
8. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
9. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR](#).)



A6E3912W013


1	Verbindungsschlauch (Siehe F-19 Einbauhinweis für Verbindungsschlauch)
2	Be- und Entlüftungsschlauch (Siehe F-19 Einbauhinweis für Be- und Entlüftungsschlauch)

3	Kraftstoffdampf-Entlüftungsschlauch
4	Kraftstofftank
5	Einfüllrohr
6	C-Ring
7	Tankdeckel

KRAFTSTOFFANLAGE


Einbauhinweis für Be- und Entlüftungsschlauch

1. Den Be- und Entlüftungsschlauch an den jeweiligen Anschlussstutzen anschließen und die Schlauchklemmen wie gezeigt einbauen.



Einbauhinweis für Verbindungsschlauch

1. Den Verbindungsschlauch an den jeweiligen Anschlussstutzen anschließen und die Schlauchklemmen wie gezeigt einbauen.



KRAFTSTOFFTANK PRÜFEN

A6 E391 242 110 W02


Achtung

- Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Den Verbindungsbereich der Rastkupplung vor dem Anschließen/Abziehen stets mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen und prüfen, ob sich dort keine Fremdkörper befinden.

Hinweis


- Diese Prüfung ist für zwei in den Kraftstofftank integrierte Auslaufsperrventile gedacht.

1. Den Kraftstoffschlauch und den Kraftstoffpumpen-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-22 KRAFTSTOFFPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den Kraftstofftank mit Kraftstoffpumpe ausbauen. (Siehe [F-17 KRAFTSTOFFTANK AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die Kraftstoffleitung an die Kraftstoffpumpe anschließen.
4. Die Pumpe mit dem Anschlussstutzen A verbinden.
5. Den Kraftstofftank horizontal ausrichten.
6. Einen Druck von $-2,0 \text{ kPa}$ $\{-34 \text{ mmHg}, -1,3 \text{ inHg}\}$ an den Anschlussstutzen A anlegen.
 - (1) Den Anschlussstutzen C verschließen und sicherstellen, dass ein Unterdruck an Anschlussstutzen B anliegt.
 - Wenn kein Unterdruck entsteht, den Kraftstofftank austauschen.
7. Einen Druck von $+5,9 \text{ kPa}$ $\{+44 \text{ mmHg}, +1,7 \text{ inHg}\}$ an den Anschlussstutzen A anlegen.
 - Erfolgt kein Luftaustritt, den Kraftstofftank austauschen.
 - Falls Luftaustritt gewährleistet ist, den Kraftstofftank umdrehen und mit dem nächsten Schritt fortfahren.



KRAFTSTOFFANLAGE

8. Den Kraftstofftank umdrehen und einen Druck von **-2,0 kPa {-15 mmHg, -0,6 inHg}** an Anschlussstutzen A anlegen.
- (1) Den Anschlussstutzen C verschließen und sicherstellen, dass kein Unterdruck an Anschlussstutzen B anliegt.
 - Bei Unterdruck den Kraftstofftank austauschen.



A6 E391 2W046

RÜCKSCHLAGVENTIL PRÜFEN

A6 E391 242 270 W0 1

1. Die Kraftstoffpumpe ausbauen. (Siehe [F-22 KRAFTSTOFFPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den Kraftstoff aus dem Tank absaugen.

Hinweis

- Im Kraftstofftank ist ein Rückschlagventil integriert.
- Dieses Rückschlagventil ist normalerweise aufgrund von Federkraft geschlossen.

3. Sicherstellen, dass das Rückschlagventil geschlossen ist.
 - Falls das Rückschlagventil im Öffnungszustand klemmt oder sich nicht mit dem Finger öffnen lässt, den Kraftstofftank austauschen.

KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG

A6 E391 201 006 W0 3

Vorsicht

- **Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "VORBEREITUNG DER REPARATUR" beachten. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)**

Achtung

- **Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Die Verbindungsstellen der Rastkupplung vor dem Anschließen/Abklemmen stets mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen und prüfen, ob sich dort keine Fremdkörper befinden.**

1. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen.
(Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#))
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

Achtung


- **Die Rastkupplung kann beschädigt werden, wenn die Klaue zu weit gedreht wird. Die Klaue nicht über den Anschlag hinaus festziehen.**

3. Die Rastkupplung vom Kraftstofftank folgendermaßen lösen:
 - (1) Die Lasche an der Arretierungshülse um **90°** bis zum Anschlag drücken.
 - (2) Den Kraftstoffschlauch nach hinten ziehen.

KRAFTSTOFFANLAGE

Hinweis


- Der Anschlag kann von der Rastkupplung entfernt werden. Darauf achten, dass er nicht verloren geht. Vor dem erneuten Anschließen der Kraftstoffleitung den Anschlag an der Rastkupplung anbringen.



A6 E391 2W001


- Die Arretierungshülse hat innen zwei Verriegelungslaschen, die die Pulsierungsdämpferleitung halten. Sicherstellen, dass die Lasche an der Arretierungshülse bis zum Anschlag gedreht wird, damit die beiden Verriegelungslaschen im Inneren freigegeben sind.

- Die Rastkupplung des **SSTs** in die Kraftstoffleitung und den Kunststoffschlauch in das **SST** drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.



A6 E391 2W002

- Den Hebel wie gezeigt parallel zum Schlauch des **SSTs** stellen.
- Das Massekabel der Batterie anklemmen.
- Sicherstellen, dass bei Fahrzeugen mit AT der Wählhebel auf N steht bzw. bei Fahrzeugen mit MT das Getriebe in den Leerlauf geschaltet ist.
- Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Den Kraftstoffdruck messen.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, Folgendes prüfen:
 - Null oder zu niedrig**
 - Kraftstoffpumpenkreis
 - Kraftstoffpumpe
 - Kraftstoffleitung (verstopft)
 - Kraftstoffleck im Kraftstoffdruckregler
 - Hoch**
 - Kraftstoffdruckregler auf Ursache des zu hohen Drucks



A6 E391 2W003

Kraftstoffdruck

375 - 450 kPa {3,9 - 4,5 kg/cm², 55 - 65 psi}

- Scharf beschleunigen und dabei die Anzeige des Kraftstoffdruck-Manometers beobachten.
- Prüfen, ob die Kraftstoffdruckänderungen bei diesem Test innerhalb des Vorgabebereichs bleiben.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, Folgendes prüfen:
 - PCM
 - Kraftstoffpumpe
 - Pulsierungsdämpfer
 - Kraftstoffleitungen auf falsche Verlegung, Knicke oder Undichtigkeit

Kraftstoffdruckschwankung

365 - 450 kPa {3,8 - 4,5 kg/cm², 53 - 65 psi}

- Den Zündschalter auf LOCK drehen.
- Den Haltedruck der Kraftstoffpumpe nach **5 Minuten** messen.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, Folgendes prüfen:
 - Kraftstoffpumpen-Haltedruck
 - Einspritzventil auf Lecks
 - Kraftstoffleitungen auf falsche Verlegung, Knicke oder Undichtigkeit

Haltedruck der Kraftstoffpumpe

Über 200 kPa {2,0 kg/cm², 29 psi}


KRAFTSTOFFANLAGE

13. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen.
(Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#))
14. Das SST abnehmen.

Hinweis

- Ein Kontrollring ist bei neuen Kraftstoffschläuchen in die Rastkupplung integriert. Der Kontrollring wird von der Rastkupplung freigegeben, nachdem diese korrekt mit der Kraftstoffleitung verbunden ist.

15. Den Kraftstoffschlauch und die Dichtfläche der Kraftstoffleitung auf Beschädigungen und Verformungen prüfen und ggf. austauschen.
 - Wenn der O-Ring der Rastkupplung beschädigt oder verrutscht ist, den Kraftstoffschlauch austauschen.
16. Eine geringe Menge sauberes Motoröl auf die Dichtfläche der Kraftstoffleitung auftragen.
17. Den Haupt-Kraftstoffschlauch wieder an das Verteilerrohr anschließen, sodass ein Klickgeräusch zu hören ist.
18. Die Rastkupplung einige Male von Hand ziehen und drücken und prüfen, ob sie sich **2,0 - 3,0 mm {0,08 - 0,11 in}** bewegen kann und sicher angeschlossen ist.
 - Wenn sich die Rastkupplung überhaupt nicht bewegt, prüfen, ob der O-Ring nicht beschädigt und verrutscht ist und die Rastkupplung erneut anschließen.



A6E391 2W004

19. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR](#).)

End Of Site

KRAFTSTOFFPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E391 213350 W01

Vorsicht

- **Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, bei Aus- oder Einbau keinesfalls die Dichtfläche der Kraftstoffpumpe beschädigen.**


Achtung

- **Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Den Verbindungsbereich der Rastkupplung vor dem Anschließen/ Abziehen stets mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen und prüfen, ob sich dort keine Fremdkörper befinden.**

1. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Die Rücksitzpolster ausbauen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Deckel der Serviceöffnung
2	Steckverbinder
3	Kraftstoffschlauch (Siehe F-23 Ausbaurhinweis für Kraftstoffschlauch) (Siehe F-24 Einbauhinweis für Kraftstoffschlauch)
4	Kraftstoffpumpendeckel (Siehe F-23 Ausbaurhinweis für Kraftstoffpumpendeckel)
5	Dichtring
6	Kraftstoffpumpe (Siehe F-24 Einbauhinweis für Kraftstoffpumpeneinheit)

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR](#).)



Nm {mkg, ft-lbf}

A6E391 2W030

KRAFTSTOFFANLAGE

Ausbauhinweis für Kraftstoffschlauch

Achtung


- Die Rastkupplung kann beschädigt werden, wenn die Klaue zu stark verbogen wird. Die Klaue nicht über den Anschlag hinaus spreizen.

1. Rastkupplung lösen.

- Die Lasche an der Arretierungshülse um **90°** bis zum Anschlag drücken.
- Den Kraftstoffschlauch nach hinten ziehen.


Hinweis

- Die Rastkupplung wird durch das Drehen des Anschlages an der Kraftstoffleitung gelöst. Vor dem erneuten Anschließen der Kraftstoffleitung den Anschlag an der Rastkupplung anbringen.




A6 E391 2W001

- Die Arretierungshülse hat innen zwei Verriegelungslaschen, die die Kraftstoffleitung halten. Sicherstellen, dass die Lasche an der Arretierungshülse bis zum Anschlag gedreht wird, damit die beiden Verriegelungslaschen im Inneren freigegeben sind.



A6 E391 2W002


- Die gelöste Rastkupplung und die Kraftstoffleitung mit Folie o.Ä. abdecken, damit sie nicht verkratzt oder durch Fremdkörper verunreinigt werden.



A6 E391 2W039

Ausbauhinweis für Kraftstoffpumpendeckel

- Mit dem SST die Kraftstoffpumpeneinheit ausbauen.




A6 E391 2W036

KRAFTSTOFFANLAGE

Einbauhinweis für Kraftstoffpumpeneinheit

1. Sicherstellen, dass Kraftstofftank- und Pumpenmarkierungen wie in der Abbildung fluchten.




A6 E391 2W026

Einbauhinweis für Kraftstoffschlauch

Hinweis


- Ein Kontrollring ist bei neuen Kraftstoffschläuchen in die Rastkupplung integriert. Der Kontrollring wird von der Rastkupplung freigegeben, nachdem diese korrekt mit der Kraftstoffleitung verbunden ist.

1. Wenn der Halter nicht ausgebaut wird, die folgende Maßnahme durchführen.
 - (1) Die Dichtfläche der Kraftstoffpumpe auf Beschädigungen und Verformungen prüfen und ggf. austauschen.
 - Wenn der O-Ring der Rastkupplung beschädigt ist, den Kraftstoffschlauch austauschen.



A6 E391 2W004

- (2) Ein wenig sauberes Motoröl auf die Dichtfläche der Kraftstoffpumpe auftragen.
- (3) Die Kraftstoffleitung an der Kraftstoffpumpe und der Rastkupplung so fluchten, dass die Klauen der Halterung korrekt in die Rastkupplung passen. Die Rastkupplung gerade in die Halterung schieben, bis ein Klicken zu hören ist.
- (4) Die Rastkupplung einige Male von Hand ziehen und drücken und prüfen, ob sie sich **2,0 - 3,0 mm {0,08 - 0,11 in}** bewegen kann und sicher angeschlossen ist.
 - Wenn sich die Rastkupplung überhaupt nicht bewegt, prüfen, ob der O-Ring nicht beschädigt und verrutscht ist und die Rastkupplung erneut anschließen.
2. Wenn der Halter entfernt wurde, die folgende Maßnahme durchführen.



A6 E391 2W006

End Of Site

KRAFTSTOFFPUMPE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E391 213 350 W02

Vorsicht


- **Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, bei Aus- oder Einbau keinesfalls die Dichtfläche der Kraftstoffpumpe beschädigen.**

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

KRAFTSTOFFANLAGE

2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

1	Dichtring
2	Kraftstoffpumpe
3	Kraftstoffstandgeber



A6 E391 2W025

KRAFTSTOFFPUMPE PRÜFEN

A6 E391 213350 W03

Achtung

- Wenn der Zündschlüssel auf ON gedreht wird, hört man normalerweise das Arbeitsgeräusch der Kraftstoffpumpe.

Hinweis


- Zur Verbesserung des Anlassverhaltens wird die Pumpe vom Steuermodul eingeschaltet, sobald der Zündschlüssel auf ON gedreht wird. Dadurch erhöht sich der Kraftstoffdruck umgehend, wodurch eine bessere Kraftstoffversorgung sichergestellt wird.

Prüfung auf Durchgang

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Deckel der Serviceöffnung abnehmen. (Siehe [F-22 KRAFTSTOFFPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Den Steckverbinder der Kraftstoffpumpe abziehen.
4. Prüfen, ob zwischen den Klemmen B und D am Steckverbinder der Kraftstoffpumpe Durchgang besteht.
 - Falls kein Durchgang besteht, die Kraftstoffpumpe austauschen.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.



A6 E391 2W018

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss


1. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung oder Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Kraftstoffpumpen-Anschlussklemme D (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse.
 - Klemme D (Kabelbaumseite) des Kraftstoffpumpenrelais und Kraftstoffpumpen-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite).

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, ist der Schaltkreis kurzgeschlossen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Kraftstoffpumpen-Anschlussklemme D (Kabelbaumseite) und Stromversorgung.
 - Kraftstoffpumpen-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse.



A6 E391 2W019

KRAFTSTOFFANLAGE

Haltedruck der Kraftstoffpumpe prüfen

Vorsicht

- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Das nachstehend beschriebene Verfahren stets bei ausgeschaltetem Motor durchführen.

Achtung

- Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Den Verbindungsbereich der Rastkupplung vor dem Anschließen/Abziehen stets mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen und prüfen, ob sich dort keine Fremdkörper befinden.

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

1. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Den Luftfilter ausbauen.


Achtung

- Die Rastkupplung kann beschädigt werden, wenn die Klaue zu weit gedreht wird. Die Klaue nicht über den Anschlag hinaus festziehen.

4. Die Rastkupplung vom Kraftstofftank folgendermaßen lösen:
 - (1) Die Lasche an der Arretierungshülse um **90°** bis zum Anschlag drücken.
 - (2) Den Kraftstoffschlauch nach hinten ziehen.


Hinweis

- Der Anschlag kann von der Rastkupplung entfernt werden. Darauf achten, dass er nicht verloren geht. Vor dem erneuten Anschließen der Kraftstoffleitung den Anschlag an der Rastkupplung anbringen.



A6 E391 2W020


- Die Arretierungshülse hat innen zwei Verriegelungslaschen, die die Pulsierungsdämpferleitung halten. Sicherstellen, dass die Lasche an der Arretierungshülse bis zum Anschlag gedreht wird, damit die beiden Verriegelungslaschen im Inneren freigegeben sind.



A6 E391 2W002

KRAFTSTOFFANLAGE


5. Die gelöste Rastkupplung mit einem Plastikbeutel oder ähnlichem abdecken, damit sie nicht verkratzt oder durch Fremdkörper verunreinigt wird.



6. Den Hebel um 90° gegen den Schlauch des SSTs drehen, um den Auslass des SSTs zu verschließen.
7. Die Rastkupplung des SSTs in die Kraftstoffleitung drücken, bis sie einrastet.
8. Den Kraftstoffschlauch in einen Behälter hängen, um ein Verspritzen von Kraftstoff zu vermeiden.
9. Das Massekabel der Batterie anklemmen.


Achtung

- Durch Verbinden der falschen Klemmen des Prüfsteckverbinders können Störungen entstehen. Daher ausschließlich die angegebenen Klemmen beschalten.



10. Klemme F/P am Prüfsteckverbinder mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen.
11. Den Zündschlüssel auf ON drehen, um die Kraftstoffpumpe in Gang zu setzen.
12. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
13. Den Haltedruck der Kraftstoffpumpe **nach 5 Minuten** messen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die Kraftstoffpumpe austauschen, nachdem folgendes geprüft worden ist:
 - Kraftstoffleitung auf Zusetzung oder Undichtigkeit

Haltedruck der Kraftstoffpumpe
Über 200 kPa {2,0 kg/cm², 29 psi}




14. Das Überbrückungskabel abklemmen.
15. Das SST abnehmen.

Hinweis

- Ein Kontrollring ist bei neuen Kraftstoffschläuchen in die Rastkupplung integriert. Der Kontrollring wird von der Rastkupplung freigegeben, nachdem diese korrekt mit der Kraftstoffleitung verbunden ist.

16. Den Kraftstoffschlauch und die Dichtfläche der Kraftstoffleitung auf Beschädigungen und Verformungen prüfen und ggf. austauschen.
 - Wenn der O-Ring der Rastkupplung beschädigt oder verrutscht ist, den Kraftstoffschlauch austauschen.
17. Eine geringe Menge sauberes Motoröl auf die Dichtfläche der Kraftstoffleitung auftragen.
18. Den Kraftstoffschlauch wieder mit der Kraftstoffleitung verbinden und die Kupplung einrasten.
19. Die Rastkupplung einige Male von Hand ziehen und drücken und prüfen, ob sie sich **2,0 - 3,0 mm {0,08 - 0,11 in}** bewegen kann und sicher angeschlossen ist.



- Wenn sich die Rastkupplung überhaupt nicht bewegt, prüfen, ob der O-Ring nicht beschädigt und verrutscht ist und die Rastkupplung erneut anschließen.
20. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR.](#))

EINSPRITZVENTILE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E391 213250W01

Achtung

- Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Den Verbindungsbereich der Rastkupplung vor dem Anschließen/Abziehen stets mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen und prüfen, ob sich dort keine


KRAFTSTOFFANLAGE

Fremdkörper befinden.

1. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Einspritzventil, Steckverbinder
2	Kraftstoffschlauch (Siehe F-28 Ausbauhinweis für Kraftstoffschlauch) (Siehe F-30 Einbauhinweis für Kraftstoffschlauch)
2	Schlauch
4	Verteilerrohr
5	Einspritzventil (Siehe F-29 Ausbauhinweis für Einspritzventil) (Siehe F-29 Einbauhinweis für Einspritzventil)
6	Sicherungsring
7	Pulsierungsdämpfer

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR](#).)



A6 E391 2W005

Ausbauhinweis für Kraftstoffschlauch


Achtung

- Die Rastkupplung kann beschädigt werden, wenn die Klaue zu stark verbogen wird. Die Klaue nicht über den Anschlag hinaus spreizen.

1. Rastkupplung lösen.
(1) Die Lasche an der Arretierungshülse um **90°** bis zum Anschlag drücken.
(2) Den Kraftstoffschlauch nach hinten ziehen.


Hinweis

- Der Anschlag kann von der Rastkupplung entfernt werden. Darauf achten, dass er nicht verloren geht.
Vor dem erneuten Anschließen der Kraftstoffleitung den Anschlag an der Rastkupplung anbringen.



A6 E391 2W001


- Die Arretierungshülse hat innen zwei Verriegelungslaschen, die die Kraftstoffleitung halten. Sicherstellen, dass die Lasche an der Arretierungshülse bis zum Anschlag gedreht wird, damit die beiden Verriegelungslaschen im Inneren freigegeben sind.



A6 E391 2W002

KRAFTSTOFFANLAGE

- Die gelöste Rastkupplung und die Kraftstoffleitung mit Folie o.Ä. abdecken, damit sie nicht verkratzt oder durch Fremdkörper verunreinigt werden.



A6 E391 2W039


F

Ausbauhinweis für Einspritzventil

Achtung

- Wenn eine verformte Einspritzventil-Halteklemme verwendet wird, rückt das Einspritzventil möglicherweise nicht korrekt ein. Bei erneutem Anschluss des Einspritzventils immer eine neue Halteklemme verwenden, damit sich das Einspritzventil nicht dreht.


- Einen Schraubendreher zwischen Einspritzventil-Halter und Klemmenklauen einführen.




A6 E391 2W040

Hinweis

- Die Klemmenklauen mit dem Schraubendreher spreizen. Die Klemmen genügend spreizen, damit sie die Nut des Einspritzventil-Halters freigeben.
- Die Klemmenklauen mit dem Schraubendreher spreizen und vom Einspritzventil-Halter lösen.
 - Das Einspritzventil und die Klemme aus dem Verteilerrohr herausziehen.
 - Die Klemme mit folgenden Schritten vom Einspritzventil trennen:
 - (1) Die Klemme mit einer Zange fassen.
 - (2) Die Klemme horizontal aus der Einspritzventilnut ziehen und vom Einspritzventil entfernen.
 - (3) Die Klemme entsorgen.



A6 E391 2W041



A6 E391 2W042

Einbauhinweis für Einspritzventil


- Die Einspritzventilnut und den O-Ring leicht schmieren.
- Eine neue Klemme in die Einspritzventilnut einsetzen.

Hinweis

- Bei ordnungsgemäßer Ausrichtung der Klemme fluchten die Mitte des Einspritzventils und die Klemmenklauen.

KRAFTSTOFFANLAGE

3. Das Einspritzventil festhalten, die Klemme bis zum Anschlag in das Einspritzventil drücken.
4. Sicherstellen, dass die Position des Einspritzventil-Steckverbinders korrekt ist. Das Einspritzventil und die Klemme in den Einspritzventil-Halter drücken. Die Klemme bis zum Anschlag auf die untere Kontaktfläche des Einspritzventil-Halters treiben.
5. Sicherstellen, dass das Einspritzventil von der Klemme sicher fixiert wird und die Klemme fest in der Aussparung des Einspritzventil-Halters sitzt.



A6 E391 2W043


Einbauhinweis für Kraftstoffschlauch

Hinweis

- Ein Kontrollring ist bei neuen Kraftstoffschläuchen in die Rastkupplung integriert. Der Kontrollring wird von der Rastkupplung freigegeben, nachdem diese korrekt mit der Kraftstoffleitung verbunden ist.


1. Wenn der Halter nicht ausgebaut wird, die folgende Maßnahme durchführen.

- (1) Die Dichtfläche der Kraftstoffpumpe auf Beschädigungen und Verformungen prüfen und ggf. austauschen.
 - Wenn der O-Ring der Rastkupplung beschädigt ist, den Kraftstoffschlauch austauschen.



A6 E391 2W004

- (2) Ein wenig sauberes Motoröl auf die Dichtfläche der Kraftstoffpumpe auftragen.
- (3) Die Kraftstoffleitung an der Kraftstoffpumpe und der Rastkupplung so fluchten, dass die Klauen der Halterung korrekt in die Rastkupplung passen. Die Rastkupplung gerade in die Halterung schieben, bis ein Klicken zu hören ist.



A6 E391 2W006

KRAFTSTOFFANLAGE

- (4) Die Rastkupplung einige Male von Hand ziehen und drücken und prüfen, ob sie sich **2,0 - 3,0 mm {0,08 - 0,11 in}** bewegen kann und sicher angeschlossen ist.
 - Wenn sich die Rastkupplung überhaupt nicht bewegt, prüfen, ob der O-Ring nicht beschädigt und verrutscht ist und die Rastkupplung erneut anschließen.
2. Wenn der Halter entfernt wurde, die folgende Maßnahme durchführen.

End Of Site

EINSPRITZVENTILE PRÜFEN

A6 E391 213 250 W02

Funktionstest

1. Die "Funktionsprüfung der Einspritzventile" ausführen. (Siehe [F-243 Funktionsprüfung des Einspritzventils.](#))
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, eine weiterführende Prüfung der Einspritzventile ausführen.

Widerstandsprüfung


Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Die Steckverbinder der Einspritzventile abziehen.
4. Den Widerstand der Einspritzventile mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Einspritzventil austauschen. (Siehe [F-27 EINSPRITZVENTILE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
 - Wenn die Vorgaben erfüllt werden, der Funktionstest aber fehlschlägt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Widerstand

11,4 - 12,6 Ohm [20°C {68°F}]




A6 E391 2W007

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 1 und PCM-Klemme 4Z.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 2 und PCM-Klemme 4W.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 3 und PCM-Klemme 4AD.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 4 und PCM-Klemme 4AA.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 1 und Klemme C (Kabelbaumseite) des Hauptrelais über gemeinsamen Leiter
 - Einspritzventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 2 und Klemme C (Kabelbaumseite) des Hauptrelais über gemeinsamen Leiter
 - Einspritzventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 3 und Klemme C (Kabelbaumseite) des Hauptrelais über gemeinsamen Leiter
 - Einspritzventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 4 und Klemme C (Kabelbaumseite) des Hauptrelais über gemeinsamen Leiter



A6 E391 2W008

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, ist der Schaltkreis kurzgeschlossen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 1 und Karosseriemasse.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 2 und Karosseriemasse.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 3 und Karosseriemasse.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 4 und Karosseriemasse.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 1 und Stromversorgung.
 - Einspritzventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) von Zylinder Nr. 2 und Stromversorgung.
 - Zylinder Nr. 3 Einspritzventil Klemme A (Kabelbaumseite) und Stromversorgung.
 - Zylinder Nr. 4 Einspritzventil Klemme A (Kabelbaumseite) und Stromversorgung.

KRAFTSTOFFANLAGE

Prüfung auf Kraftstoffleckstellen

Vorsicht

- **Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Das nachstehend beschriebene Verfahren stets bei ausgeschaltetem Motor durchführen.**


Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

1. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Die Einspritzventile zusammen mit dem Verteilerrohr bei angeschlossenem Kraftstoffschlauch ausbauen. (Siehe [F-27 EINSPRITZVENTILE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Die Einspritzventile mit Draht am Verteilerrohr fixieren.
5. Das Massekabel der Batterie anklemmen.


Achtung

- **Durch Verbinden der falschen Klemmen am Prüfsteckverbinder können Störungen entstehen. Daher ausschließlich die angegebenen Klemmen miteinander verbinden.**



A6 E391 2W009

6. Klemme F/P am Prüfsteckverbinder mit einem Überbrückungskabel an Karosseriemasse legen.
7. Den Zündschalter auf ON drehen, damit die Kraftstoffpumpe läuft.




A6 E391 2W037

8. Die Einspritzventile um **ca. 60° kippen**.
9. Sicherstellen, dass die Kraftstoffleckage aus den Düsen der Einspritzventile innerhalb des Sollbereichs liegt.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Einspritzventil austauschen.

Kraftstofflecks

Unter 1 Tropfen/2 Minuten

10. Den Zündschalter auf LOCK drehen und das Überbrückungskabel entfernen.
11. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR](#).)



A6 E391 2W010

Prüfung der Einspritzmenge

Vorsicht

- Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Das nachstehend beschriebene Verfahren stets bei ausgeschaltetem Motor durchführen.

Hinweis

- Wenn ein Einspritzventiltester zur Verfügung steht, die folgende Prüfung durchführen.
 - Falls kein Einspritzventiltester zur Verfügung steht, einen "Funktionstest" und eine "Prüfung auf Kraftstofflecks" durchführen, um zu prüfen, ob das Einspritzventil in Ordnung ist oder nicht.
1. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)
 2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
 3. Die Einspritzventile ausbauen. (Siehe [F-27 EINSPRITZVENTILE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
 4. Das Einspritzventil an den Einspritzventiltester anschließen.
 5. Die Einspritzmenge jedes Einspritzventils mit einem Messzylinder prüfen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Einspritzventil austauschen.


Einspritzmenge

L3: 61 - 71 ml {61 - 79 cc, 2,2 - 2,7 fl oz}/15 Sek.
LF: 53 - 69 ml {53 - 69 cc, 1,9 - 2,4 fl oz}/15 Sek.
L8: 48 - 63 ml {48 - 63 cc, 1,7 - 2,2 fl oz}/15 Sek.

6. Den Zündschalter auf LOCK drehen und das Überbrückungskabel abklemmen.
7. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR](#).)

Zerstäubung

1. Zerstäubungsform prüfen.
 - Bei mangelhafter Zerstäubung das Einspritzventil austauschen.



A6 E391 2W011

KRAFTSTOFFDRUCKREGLER PRÜFEN

A6 E391 213 280 W0 1

Hinweis

- Aufgrund des Kraftstoffsystems ohne Tankrücklauf kann der Kraftstoffdruckregler nicht separat geprüft werden.

1. "KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG" durchführen. (Siehe [F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG](#).)

End Of Sie

PULSIERUNGSDÄMPFER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E391 220 180 W0 1

1. Den Druckregler aus- und einbauen. (Siehe [F-27 EINSPRITZVENTILE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

End Of Sie

PULSIERUNGSDÄMPFER PRÜFEN

A6 E391 220 180 W0 2

1. Die Arbeitsschritte unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR](#).)
2. Den Pulsierungsdämpfer ausbauen. (Siehe [F-33 PULSIERUNGSDÄMPFER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Den Pulsierungsdämpfer visuell auf Beschädigung und Risse untersuchen. Ebenfalls prüfen, ob keine extremen Rostmengen vorhanden sind, die Kraftstoffleckstellen verursachen.
 - Bei Mängeln den Pulsierungsdämpfer austauschen.
4. Die Arbeitsschritte unter "NACH DER REPARATUR" ausführen. (Siehe [F-17 NACH DER REPARATUR](#).)

End Of Sie

AUSPUFFANLAGE

AUSPUFFANLAGE

AUSPUFFANLAGE PRÜFEN

A6 E391 440 000 W0 1

1. Den Motor anlassen und alle Teile der Auspuffanlage auf Undichtigkeiten prüfen.
 - Falls Undichtigkeiten festgestellt werden, die Teile ggf. reparieren oder austauschen.

End Of Site

AUSPUFFANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E391 440 000 W0 2

Vorsicht

- Bei heißem Motor und heißer Auspuffanlage drohen schwere Verbrennungen. Vor dem Ausbau der Auspuffanlage den Motor ausschalten und warten, bis sich die Komponenten abgekühlt haben.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

F



A6E3914W002


AUSPUFFANLAGE

1	Hauptschalldämpfer
2	Mittleres Auspuffrohr
3	TWC
4	Auslasskrümmer-Hitzeschild (oben)
5	Halterung
6	Auslasskrümmer (Siehe F-36 Einbauhinweis für Auspuffkrümmer)

7	Auslasskrümmerdichtung
8	Auslasskrümmer-Hitzeschild (unten)
9	Vorgeschaltete Lambdasonde (Siehe F-36 Ausbauhinweis für Lambdasonde)
10	Nachgeschaltete Lambdasonde (Siehe F-36 Ausbauhinweis für Lambdasonde)

Ausbauhinweis für Lambdasonde


1. Vor dem Ausbau des Auspuffkrümmers die Lambdasonde mit dem **SST** ausbauen.



A6J391 4W004

Einbauhinweis für Auspuffkrümmer

1. Die Befestigungsmuttern des Auspuffkrümmers in der gezeigten Reihenfolge festziehen.



A6E391 4W003

End Of Sto


ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

AKTIVKOHLEBEHÄLTER PRÜFEN

A6 E391 613 970 W0 1

1. Den Aktivkohlebehälter ausbauen.
2. Den Außenluftanschluss des Aktivkohlebehälters sowie den Anschluss zum Entlüftungsmagnetventil verschließen.
3. Luft vom Tankanschluss her in den Aktivkohlebehälter blasen und prüfen, ob keine Luft austritt.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Aktivkohlebehälter austauschen.




A6 E391 6W002

KRAFTSTOFFDAMPF-RÜCKSCHLAGVENTIL (EINWEGTYP) PRÜFEN (LHD)

A6 E391 613 988 W0 1

1. Das Kraftstoffdampf-Rückschlagventil (Einwegtyp) ausbauen.
2. Druck an Anschlussstutzen A anlegen und prüfen, ob kein Luftaustritt vorliegt.
 - Wenn Luftaustritt vorhanden ist, das Kraftstoffdampf-Rückschlagventil (Einwegtyp) austauschen.
3. Unterdruck an Anschlussstutzen A anlegen und prüfen, ob Luft ausströmen kann.
 - Wenn kein Luftaustritt resultiert, das Kraftstoffdampf-Rückschlagventil (Einwegtyp) austauschen.



A6 E391 6W001


ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E391 618 740 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Kraftstoffdampf-Entlüftungsschlauch (zum Aktivkohlebehälter) (Siehe F-37 Einbauhinweis für Kraftstoffdampf-Entlüftungsschlauch)
2	Unterdruckschlauch (zum Ansaugkrümmer) (Siehe F-37 Einbauhinweis für Unterdruckschlauch)
3	Entlüftungsmagnetventil

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E391 6W024

Einbauhinweis für Unterdruckschlauch

1. Den Unterdruckschlauch auf das Entlüftungsmagnetventil schieben, bis es den Anschlag berührt.

Einbauhinweis für Kraftstoffdampf-Entlüftungsschlauch

1. Den Kraftstoffdampf-Entlüftungsschlauch auf das Entlüftungsmagnetventil schieben, bis es den Anschlag berührt.

End Of Site

ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN

A6 E391 618 740 W0 2

Prüfung des Luftstroms

Hinweis


- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Entlüftungsmagnetventil ausbauen. (Siehe [F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Das Öffnen/Schließen des Luftkanals zwischen den Anschlussstutzen unter den folgenden Bedingungen prüfen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Entlüftungsmagnetventil austauschen.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Schritt	Klemme		Anschlussstutzen	
	A	B	A	B
1	○—○	○—○	○—○	○—○
2	B+	GND	○—○	○—○

A6 E391 6W004



A6 E391 6W005

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss


1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Entlüftungsmagnetventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4U
 - Entlüftungsmagnetventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Hauptrelaisklemme C (Kabelbaumseite)

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Entlüftungsmagnetventil-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Entlüftungsmagnetventil-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Stromversorgung



A6 E391 6W006

End Of Sie

EGR-VENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E391 620 300 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Steckverbinder des EGR-Ventils abziehen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Wasserschlauch (Siehe F-38 Ausbaurhinweis für Wasserschlauch)
2	EGR-Ventil (Siehe F-38 Ausbaurhinweis für EGR-Ventil)

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.


Ausbaurhinweis für Wasserschlauch

- Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN](#).)

Ausbaurhinweis für EGR-Ventil

1. Den Luftschlauch lösen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den oberen Kühlerschlauch ausbauen. (Siehe [E-6 KÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

End Of Sie



A6 E391 6W008

ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

EGR-VENTIL PRÜFEN

A6 E391 620 300 W02

Funktionstest

- Die "Prüfung des EGR-Ventils" ausführen. (Siehe [F-245 EGR-Steuersystem prüfen](#).)
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das EGR-Ventil prüfen.


Widerstandsprüfung

Hinweis


- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Widerstand der EGR-Ventilwicklungen messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das EGR-Ventil austauschen.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Klemmen	Widerstand (Ohm)
C - E	12 - 16
C - A	
D - B	
D - F	



A6 E391 6W009



A6 E391 6W011

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

- Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss (Durchgangsprüfung) prüfen.


Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - EGR-Ventilklemme E (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4E
 - EGR-Ventilklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4H
 - EGR-Ventilklemme B (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4K
 - EGR-Ventilklemme F (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4N
 - EGR-Ventilklemme C oder D (Kabelbaumseite) und Hauptrelaisklemme C (Kabelbaumseite)

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - EGR-Ventilklemme E (Kabelbaumseite) und Masse
 - EGR-Ventilklemme A (Kabelbaumseite) und Masse
 - EGR-Ventilklemme B (Kabelbaumseite) und Masse
 - EGR-Ventilklemme F (Kabelbaumseite) und Masse
 - EGR-Ventilklemme C oder D (Kabelbaumseite) und Stromversorgung

- Das EGR-Ventil ausbauen und auf Beschädigung und Zusetzung prüfen.
 - Wenn keine Beschädigung oder Zusetzung vorliegt, das EGR-Ventil austauschen.



A6 E391 6W010

End Of Side

PCV-VENTIL PRÜFEN

A6 E391 613 890 W01


- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Ansaugkrümmer ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Das PCV-Ventil ausbauen.

ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

4. Prüfen, ob Luft nur in der angegebenen Richtung durch das Ventil strömen kann.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das PCV-Ventil austauschen.

Sollwert

Zustand	Luftstrom
Luft strömt von Anschlussstutzen A zu B	Ja
Luft strömt von Anschlussstutzen B zu A	Nein



A6 E391 6W007

DREIWEGE-KATALYSATOR (TWC) PRÜFEN

A6 E391 620 500 W0 1


Hinweis

- Sicherstellen, dass kein Störungscode für die Lambdasonden vorliegt. Falls ein Störungscode gemeldet wird, kann diese Prüfung nicht zum Untersuchen des Katalysators herangezogen werden.

1. WDS o.Ä. anschließen und die nachfolgenden PID-Parameter abrufen.
 - Den rechten Katalysator durch Abruf der PID-Parameter O2S11 (vorgeschaltete Sonde) und O2S12 (nachgeschaltete Sonde) prüfen.
2. Nun mit der Erfassung der betreffenden Parameter beginnen.
3. Das Fahrzeug für **10 Minuten** bei **65 - 96 km/h {40 - 60 mph}** fahren, damit der vorgeschaltete Katalysator die Betriebstemperatur erreicht.
4. Das Fahrzeug an sicherer Stelle anhalten.
5. Den Motor im Leerlauf drehen lassen.
6. Die PID-Parameter für **1 Minute** aufzeichnen.
7. Den betreffenden Parameter wählen und die Kennlinie auf das Display abrufen.
8. Die Anzahl der Schnittpunkte (Umschaltunkte) mit der **0,5-V**-Linie in der Kennlinie der vorgeschalteten Lambdasonde zählen.
9. Die Anzahl der Schnittpunkte (Umschaltunkte) mit der **0,5-V**-Linie in der Kennlinie der nachgeschalteten Lambdasonde zählen.

Hinweis

- Keinesfalls die Anzahl der Scheitelpunkte zählen. Siehe Kennlinie.



A6 E391 6W013

10. Das Umschaltungsverhältnis der Sonden mit folgender Formel errechnen.


Formel

$$\text{VERHÄLTNIS} = \frac{\text{Umschaltunkte der vorgeschalteten Sonde}}{\text{Umschaltunkte der nachgeschalteten Sonde}}$$

- Falls das Verhältnis **5,5** oder mehr beträgt bzw. die nachgeschaltete Sonde keine Umschaltunkte zeigt, arbeitet der Katalysator einwandfrei.
- Falls das Verhältnis **weniger als 1,125** beträgt, arbeitet der Katalysator nicht ordnungsgemäß. Den Katalysator austauschen.

ABGASENTGIFTUNGSANLAGE


Kennlinienbeispiel für vorgeschaltete Lambdasonde




Kennlinienbeispiel 1 für nachgeschaltete Lambdasonde

Formel

VERHÄLTNIS = 30 Umschaltunkte (der vorgeschalteten Lambdasonde) ÷ 5 Umschaltunkte (der nachgeschalteten Sonde) = 6,0 (einwandfreier Warmlaufkatalysator)




Kennlinienbeispiel 2 für nachgeschaltete Lambdasonde



Kennlinienbeispiel 3 für nachgeschaltete Lambdasonde

Formel

VERHÄLTNIS = 30 Umschaltunkte (der vorgeschalteten Lambdasonde) ÷ 27 Umschaltunkte (der nachgeschalteten Sonde) = 1,1 (mangelhafter Katalysator)



End Of Sie

STEUERSYSTEM

STEUERSYSTEM

PCM AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E394 018 880 W0 1

Hinweis

- Zum Austausch des PCM den WDS-Tester anschließen und die PCM-Konfiguration durchführen. (Siehe [F-63 PCM-KONFIGURATION](#).)

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Bei RHD die folgenden Schritte durchführen.
 - (1) Die vordere Seitenverkleidung (links) ausbauen.
 - (2) Den Bodenteppich umschlagen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

GB-Ausführung




A6E3940W002

1	PCM-Abdeckung Nr. 1 (Siehe F-43 Ausbaurhinweis für Sicherungsmutter/-schraube) (Siehe F-43 Einbauhinweis für Sicherungsmutter/-schraube)
---	--

2	PCM-Abdeckung Nr. 2
3	PCM-Steckverbinder
4	PCM

STEUERSYSTEM

Europa (LHD)




A6E3940 W0 01

1	PCM-Abdeckung
2	PCM-Steckverbinder

3	PCM
---	-----

Ausbauhinweis für Sicherungsmutter/-schraube


1. Mit einem Meißel und einem Hammer eine Nut in die Sicherungsmutter/-schraube einschlagen, damit ein Schraubendreher hineinpasst.
2. Die Sicherungsmutter/-schraube mit einem Schlagschrauber oder einer Zange lösen.



A6E394 0W 003

Einbauhinweis für Sicherungsmutter/-schraube

1. Eine neue Sicherungsmutter/-schraube einbauen und festziehen, bis der Hals der Mutter/Schraube abbricht.



A6E394 0W 004

End Of Sie

PCM PRÜFEN

[Mit SST (WDS o.ä.)]

A6 E394 018 880 W02


Hinweis

- Für die nachstehend aufgeführten Teile sind bei diesem Modell keine PID-Parameter abrufbar. Daher zur Seite mit der Prüfung der Komponenten übergehen.
 - Nockenwellensensor (Siehe [F-68 NOCKENWELLENSENSOR \(CMP\) PRÜFEN.](#))
 - Hauptrelais (Siehe [T-24 RELAIS PRÜFEN.](#))

- Das **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) mit dem Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
- Zündung einschalten.
- Den jeweiligen PID-Wert ermitteln.
 - Wenn der PID-Parameterwert nicht im Sollbereich liegt, die Anweisungen in der Spalte Maßnahme befolgen.

Hinweis

- Die Funktion PID/DATEN ÜBERWACHUNG überwacht den berechneten Wert der Ein-/Ausgangssignale im Motorsteuergerät. Daher wird die Störung einer Ausgabekomponente nicht direkt anhand des überwachten Werts für die Ausgabekomponente angezeigt. Liegt der überwachte Wert einer Ausgabekomponente außerhalb des Sollwerts, den überwachten Wert der mit der Ausgangssteuerung verbundenen Eingabekomponente prüfen.
- Bei allen Ein-/Ausgangssignalen außer denen der Überwachungsparameter mit einem Voltmeter die Spannung an der Motorsteuergerät-Klemme messen.
- Die Simulationsteile, die in der SYSTEMPRÜFUNG verwendet werden, sind die folgenden.
 - ACCS
 - ALTF
 - EVAPCP
 - FAN1
 - FAN2
 - FAN3
 - Kraftstoffpumpe
 - HTR11
 - HTR12
 - IAC
 - IASV
 - IMRC
 - IMTV
 - VT DUTY1



A6 E397 0W002

PID-Parametertabelle (Bezugswerte)

Anzeige am NGS (Bezeichnung)	Einheit/ Betriebszustand	Bedingung/Sollwert (Bezugswert)	Maßnahmen	PCM-Klemme
ACCS (A/C-Relais)	EIN/AUS	Zündschalter auf ON: AUS A/C-Schalter EIN und Gebläseschalter EIN bei Leerlauf: EIN	Folgende PID-Parameter prüfen: RPM, TP, ECT, ACSW, TR. A/C-Relais prüfen. (Siehe U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN)	4O
ACWS (A/C-Schalter)	EIN/AUS	Klimaanlage und Gebläse EIN bei eingeschalteter Zündung: AUS A/C-Schalter AUS bei eingeschalteter Zündung: AUS	A/C-Schalter prüfen. (Siehe U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN)	1AC
ALTF (Schaltverhältnis der Generator-Feldwicklung)	%	Zündschalter auf ON: 0% Leerlauf: 0 - 100% Direkt nach Einschalten von Klimaanlage und Gebläse bei Leerlauf: Einschaltverhältnis erhöht sich	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, ECT, RPM, VPWR, ALTT V. Generator prüfen. (Siehe G-7 GENERATOR PRÜFEN)	1AD
ALTT V (Generatorspannung)	V	Zündschalter auf ON: 0 V Leerlauf: Ca. 14,9 V ¹ (elektrische Verbraucher nicht in Betrieb)	Generator prüfen. (Siehe G-7 GENERATOR PRÜFEN)	1AA

STEUERSYSTEM

Anzeige am NGS (Bezeichnung)	Einheit/ Betriebszu- stand		Bedingung/Sollwert (Bezugswert)	Maßnahmen	PCM- Klemme
ARPMDES (Motorsolldrehzahl)	RPM		L8 Keine Last: 700 U/min Elektrische Verbraucher in Betrieb: 700 U/min Servolenkung EIN: 750 U/min Klimaanlage EIN: 750 U/min LF MTX and L3 MTX Keine Last: 650 U/min Elektrische Verbraucher in Betrieb: 700 U/min Servolenkung EIN: 700 U/min Klimaanlage EIN: 750 U/min LF ATX Keine Last: 700 U/min Elektrische Verbraucher in Betrieb: 700 U/min Servolenkung EIN: 700 U/min Klimaanlage EIN: 700 U/min* ² , 750 U/min* ³	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, RPM, MAP, ECT, MAF, TP, INGEAR, ACSW, TR, PSP, ALTT V. Leerlauf-Luftregelventil prüfen. (Siehe F-13 LEERLAUF-LUFTREGEL-VENTIL (IAC) PRÜFEN) Kurbelwinkelgeber prüfen. (Siehe F-66 KURBELWINKELGEBER PRÜFEN)	—
AST (Nachstart-Timer)	Zeit		—	—	—
BARO (Luftdruck)	Druck		Zündschalter auf ON (bei Meereshöhe): ca. 101 kPa	Luftdrucksensor prüfen. (Siehe F-72 LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN)	1G
	V		Zündschalter auf ON (bei Meereshöhe): ca. 4,1 V		
BOO (Bremslichtschalter)	EIN/AUS		Bremspedal gedrückt: EIN Bremspedal freigegeben: AUS	Bremslichtschalter prüfen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN)	1K
CHRGIMP (Ladekontroll- leuchte)	EIN/AUS		Zündschalter auf ON: EIN Leerlauf: AUS	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	—
COLP (Kältemittel-Druck- schalter (Mitte)) ⁴	EIN/AUS		Kältemittel-Druckschalter (Mitte) EIN ² im Leerlauf: EIN Kältemittel-Druckschalter (Mitte) AUS ³ im Leerlauf: AUS	Kältemittel-Druckschalter prüfen. (Siehe U-42 KÄLTEMITTELDRUCK-SCHALTER PRÜFEN)	1Q
CPP (Kupplungspedalschalter)	EIN/AUS		Kupplungspedal gedrückt: EIN Kupplungspedal freigegeben: AUS	Kupplungsschalter prüfen. (Siehe F-71 KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN)	1R
CPP/PNP (Schalthebel- stellung)	EIN/AUS		Neutralschalter: EIN Sonstige: AUS	Neutralschalter prüfen. (Siehe F-72 NEUTRALSCHALTER PRÜFEN)	1W
DTCCNT (Nummer des erfassten Störungs-codes)	—		—	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	—
ECT (Kühlmitteltempera- tur)	°C	°F	Kühlmitteltemperatur 20°C {68°F}: 20°C {68°F} Kühlmitteltemperatur 60°C {140°F}: 60°C {140°F}	Kühlmittel-Temperatursensor prüfen. (Siehe F-66 KÜHLMITTEL-TEMPERA-TURENSOR (ECT) PRÜFEN)	1M
	V		Kühlmitteltemperatur 20°C {68°F}: 3,04 - 3,14 V Kühlmitteltemperatur 60°C {140°F}: 1,29 - 1,39 V		
EVAPCP (Einschaltver- hältnis des Entlüftungsmagnetventils)	%		Zündung EIN: 0% Leerlauf: 0%	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, RPM, ECT, MAF, O2S11, BARO, INGEAR, TR, VPWR. (Siehe F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNET-VENTIL PRÜFEN)	4U
FAN1 (Lüftersteuerung)	EIN/AUS		Kühlmitteltemperatur unter 100°C {212°F}: AUS Sonstige: EIN	Folgende PID-Parameter prüfen: RPM, TP, ECT, ACSW, COLP, TEST. Kühlerlüfterrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)	4L
FAN2 (Lüftersteuerung)	EIN/AUS		Kühlmitteltemperatur unter 108°C {226°F}: AUS Klimaanlagebetrieb, Kältemittel-Druck- schalter (Mitte) auf AUS und Kühlmittel- temperatur (ECT) unter 108°C {226°F}: AUS Sonstige: EIN	Folgende PID-Parameter prüfen: RPM, TP, ECT, ACSW, COLP, TEST. Kühlerlüfterrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)	4F
FAN3 (Lüftersteuerung)	EIN/AUS		Kühlmitteltemperatur unter 100°C {212°F}: AUS Klimaanlagebetrieb, Kältemittel-Druck- schalter (Mitte) auf EIN und Kühlmittel- temperatur (ECT) unter 108°C {226°F}: AUS Sonstige: EIN	Folgende PID-Parameter prüfen: RPM, TP, ECT, ACSW, COLP, TEST. Kühlerlüfterrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)	4B

F

STEUERSYSTEM

Anzeige am NGS (Bezeichnung)	Einheit/ Betriebszu- stand	Bedingung/Sollwert (Bezugswert)	Maßnahmen	PCM- Klemme
FDPDTC (Vorgemerkter Code verursachte Rahmendatenspeicherung)	—	—	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	—
FP (Kraftstoffpumpenrelais)	EIN/AUS	Zündschalter auf ON: AUS Leerlauf: EIN Anlasserbetätigung: EIN	Folgende PID-Parameter prüfen: RPM Kraftstoffpumpenrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)	4P ⁵ 4Q ⁶
FUELPW (Einspritzdauer)	ZEIT	Zündschalter auf ON: 0 ms Leerlauf (Nach Warmlauf): ca. 2,5 ms	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, MAF, TP, MAP, ECT, RPM, O2S11, O2S12, INGEAR, TR, PSP, ACSW, VPWR, ALTT V. Einspritzventil prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)	4W, 4Z, 4AA, 4AD
FUELSYS (Status der Kraftstoffanlage)	Offener Regelkreis/ Geschlossener Regelkreis	Zündung EIN: Offener Regelkreis Leerlauf (Nach Warmlauf): Geschlossener Regelkreis	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, MAF, TP, MAP, ECT, RPM, O2S11, O2S12, INGEAR, TR, PSP, ACSW, VPWR, ALTT V. Einspritzventil prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)	—
GENVDS (Gewünschte Generatorspannung)	V	Zündschalter auf ON: 0 V Leerlauf: Ca. 14,9 V ¹ (elektrische Verbraucher nicht in Betrieb)	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	—
HTR11 (Lambdasondenheizung (vorn))	EIN/AUS	Leerlauf (Nach Warmlauf): EIN↔AUS	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, MAF, TP, ECT, RPM, ACSW. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN)	4A
HTR12 (Lambdasondenheizung (hinten))	EIN/AUS	Zündung EIN: AUS (Lambdasonde nicht beheizt) Leerlauf: EIN (Lambdasonde beheizt)	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, MAF, ECT, RPM, ACSW. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN)	4D
IAC (Leerlauf-Luftregelventil)	%	Zündschalter auf ON: 0% Leerlauf: Ca. 60% (Kühlmitteltemperatur (ECT) 90°C {194 °F} und elektrische Verbraucher nicht in Betrieb)	Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, RPM, MAP, ECT, MAF, TP, INGEAR, TR, PSP, ACSW. Leerlauf-Luftregelventil prüfen. (Siehe F-13 LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN)	4G 4J
IASV (VAD-Steuermagnetventil)	EIN/AUS	Kühlmitteltemperatur (ECT) über 70°C {158°F}, Motordrehzahl 5 800 U/min und Öffnung der Drosselklappe über 50%: EIN Sonstige: AUS	Folgende PID-Parameter prüfen: ECT, RPM, TP. Das VAD-Steuermagnetventil prüfen. (Siehe F-13 VAD-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3))	4C
IAT (Ansauglufttemperatur)	°C °F	Ansauglufttemperatur 20°C {68°F}: 20°C {68°F} Ansauglufttemperatur 30°C {86°F}: 30°C {86°F}	Ansaugluft-Temperatursensor prüfen. (Siehe F-63 ANSAUGLUFT-TEMPERATURENSOR (IAT) PRÜFEN)	2E
	V	Ansauglufttemperatur 20°C {68°F}: 2,4 - 2,6 V Ansauglufttemperatur 30°C {86°F}: 1,7 - 1,9 V		
IMRC (Ansaugluft-Fallstromsteuerung)	EIN/AUS	Motordrehzahl unter ca. 3.750 U/min.: EIN Sonstige: AUS	Folgende PID-Parameter prüfen: TP, ECT, RPM. VTCS-Steuermagnetventil prüfen. (Siehe F-15 VTCS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN)	4T
IMTV (VICS-Steuermagnetventil)	EIN/AUS	Motordrehzahl unter ca. 4.500 U/min.: EIN Sonstige: AUS	Folgende PID-Parameter prüfen: U/min. Das VIS-Steuermagnetventil prüfen. (Siehe F-14 VIS-MEMBRANDOSE PRÜFEN (L3))	4R
INGEAR (Zustand Last/keine Last)	EIN/AUS	CPP oder CPP/PNP EIN: AUS Sonstige: EIN	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	1R, 1W
IVS (Leerlaufstellung)	EIN/AUS	Leerlaufstellung: EIN Sonstige: AUS	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	2A
KNOCKR (Klopfunterdrückung)	WINKEL	Zündschalter auf ON: 0 GRAD Leerlauf: 0 GRAD	Klopfsensor prüfen. (Siehe F-68 KLOPFSENSOR PRÜFEN)	2P, 2S
LOAD (Motorlast)	%	Zündschalter auf ON: 0% Leerlauf (Nach Warmlauf): ca. 19%	Luftmassenmesser prüfen. (Siehe F-64 LUFTMASSENMESSER (MAF) PRÜFEN)	—
LONGFT1 (langfristige Gemischkorrektur)	%	Leerlauf (Nach Warmlauf): ca. -14 - 14%	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	—

STEUERSYSTEM

Anzeige am NGS (Bezeichnung)	Einheit/ Betriebszu- stand	Bedingung/Sollwert (Bezugswert)	Maßnahmen	PCM- Klemme
MAF (Luftmasse)	g/s	Zündschalter auf ON: ca. 0 g/s Leerlauf (Nach Warmlauf): 1,5 g/s	Luftmassenmesser prüfen. (Siehe F-64 LUFTMASSENMESSER (MAF) PRÜFEN)	1P
	V	Zündschalter auf ON: ca. 0,7 V Leerlauf (Nach Warmlauf): 1,3 V		
MAP (Saugrohr-Absolut- druck)	Druck	Zündschalter auf ON (bei Meereshöhe): ca. 101 kPa	Saugrohr-Drucksensor prüfen. (Siehe F-65 SAUGROHR-DRUCKSEN- SOR (MAP) PRÜFEN)	1J
	V	Zündschalter auf ON (bei Meereshöhe): ca. 4,1 V		
MIL (Störungsanzeige- leuchte)	EIN/AUS	Zündung EIN: EIN Leerlauf: AUS	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETA- BELLE)	—
MIL_DIS (Zurückgelegte Strecke seit Aufleuchten der Störungsanzeige)	Strecke	Kein Störungscode: 0 km {0 mph} Störungscode wird erkannt: Nicht 0 km {0 mph}	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETA- BELLE)	—
O2S11 (Vorgeschaltete Lambdasonde)	V	Zündschalter auf ON: 0 - 1,0 V Leerlauf (Nach Warmlauf): 0 - 1,0 V Gasgeben (Nach Warmlauf): 0,5 - 1,0 V Verzögerung (Nach Warmlauf): 0 - 0,5 V	Vorgeschaltete Lambdasonde prüfen. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA- SONDE (HO2S) PRÜFEN)	1AB
O2S11 (Nachgeschaltete Lambdasonde)	V	Leerlauf (Nach Warmlauf): ca. 0,6 V	Nachgeschaltete Lambdasonde prüfen. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA- SONDE (HO2S) PRÜFEN)	1Y
PSP (Lenkungsdruck- schalter)	EIN/AUS	Lenkrad in Geradeausstellung: AUS Sonstige: EIN	Druckschalter der Servolenkung prüfen. (Siehe F-71 DRUCKSCHALTER DER SERVOLENKUNG (PSP) PRÜFEN)	1Z
RFCFLAG (Bereitschafts- funktionscode)	EIN/AUS	Vor Durchführen der Lernfunktion für PCM-Speicheranpassung: EIN Nach Durchführen der Lernfunktion für PCM-Speicheranpassung: AUS	Durchführen der Lernfunktion für PCM- Speicheranpassung. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETA- BELLE)	—
RO2FT1 (Nachgeschal- tete Lambdasonde, Gemischkorrektur)	%	Leerlauf (Nach Warmlauf): ca. -14 - 14%	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETA- BELLE)	—
RPM (Motordrehzahl)	U/min	L8 Keine Last: 650 - 750 U/min Elektrische Verbraucher in Betrieb: 650 - 750 U/min Servolenkung EIN: 700 - 800 U/min Klimaanlage EIN: 700 - 800 U/min LF MTX and L3 MTX Keine Last: 600 - 700 U/min Elektrische Verbraucher in Betrieb: 650 - 750 U/min Servolenkung EIN: 650 - 750 U/min Klimaanlage EIN: 700 - 800 U/min LF ATX Keine Last: 650 - 750 U/min Elektrische Verbraucher in Betrieb: 650 - 750 U/min Servolenkung EIN: 650 - 750 U/min Klimaanlage EIN: 650 - 750 U/min* ² , 700 - 800 U/min* ³	Kurbelwinkelgeber prüfen. (Siehe F-66 KURBELWINKELGEBER PRÜFEN)	2D, 2G

F

STEUERSYSTEM

Anzeige am NGS (Bezeichnung)	Einheit/ Betriebszu- stand		Bedingung/Sollwert (Bezugswert)	Maßnahmen	PCM- Klemme
SEGRP (Position des EGR-Ventils (Schrittmotor))	STP		Zündschalter auf ON: 0 Schritte Leerlauf: 0 Schritte Anlasserbetätigung: 0 - 60 Schritte	Folgende PID-Parameter prüfen: MAF, TP, ECT, RPM, VSS. EGR-Ventil prüfen. (Siehe F-39 EGR-VENTIL PRÜFEN)	4E 4H 4K 4N
SHRTFT1 (kurzfristige Gemischkorrektur)	%		Leerlauf (Nach Warmlauf): ca. -30 - 25%	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	—
SPARKADV (Zündzeitpunkt)	v. OT		Zündschalter auf ON: v.OT 0° Leerlauf: v.OT ca. 10°	Folgende PID-Parameter prüfen: MAF, TP, ECT, RPM, INGEAR, TR, PSP, ACSW, VPWR. Zündverstellung prüfen. (Siehe F-8 ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN)	2J 2M
TEST (Testmodus)	EIN/AUS		—	—	—
TP (TP)	%		Leerlaufstellung: 13 - 23% Vollgas: 86 - 96%	Drosselklappensensor prüfen. (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSENSOR (TP) PRÜFEN)	2A
	V		Leerlaufstellung: 0,65 - 1,15 V Vollgas: 4,3 - 4,8 V		
TPCT (Spannung des Drosselklappensensors bei Leerlaufstellung (CTP))	V		0,65 - 1,15 V	Drosselklappensensor prüfen. (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSENSOR (TP) PRÜFEN)	2A
VPWR (positive Batteriespannung)	V		Zündschalter auf ON: B+	Hauptrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) Batterie prüfen. (Siehe G-4 BATTERIE PRÜFEN)	2Y, 2Z
VSS (Fahrgeschwindigkeit)	km/h	MPH	Fahrgeschwindigkeit 20 km/h {12 mph}: 20 km/h {12 mph} Fahrgeschwindigkeit 40 km/h {25 mph}: 20 km/h {12 mph}	Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)	—
VT DUTY1	WINKEL		Leerlauf: 0°	Folgende PID-Parameter prüfen: TP, ECT, RPM. Nockenwellen-Stellventil prüfen. (Siehe B-33 NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) PRÜFEN)	2I, 2L
	%		Leerlauf: 0%		

*1 : Berechneter Wert; weicht von der Klemmenspannung ab

*2 : Kältemittel-Druckschalter (Mitte) schaltet ein, wenn der Kältemitteldruck bei 1,69 - 1,84 MPa {17,3 - 18,7 kg/cm², 247 - 265 psi} liegt.

*3 : Kältemittel-Druckschalter (Mitte) schaltet aus, wenn der Kältemitteldruck bei 1,26 - 1,49 MPa {12,9 - 15,1 kg/cm², 184 - 214 psi} liegt.

*4 : Modelle mit L3- und L8-, LF-Motor (extrem heißes Gebiet)

*5 : Wegfahrsperre eingebaut

*6 : Wegfahrsperre nicht eingebaut

- Folgende PID-Parameter sind für AT-Modelle. Für die Überprüfung folgender PID-Parameter siehe [K-107 PID/DATEN-ÜBERWACHUNG PRÜFEN](#).

PID-Parameter für AT-Modelle

- GEAR
- LINEDES
- LPS
- OP_SW_B
- SSA/SS1
- SSB/SS2
- SSC/SS3
- TCS
- TFT
- TFT V
- THOP
- TR
- TR_SENS
- TSS

STEUERSYSTEM

Ohne SST



Achtung

- Die Spannung an den PCM-Klemmen kann aufgrund von Messbedingungen und Fahrzeugzustand variieren. Stets das gesamte Eingangs- und Ausgangssignalsystem und das PCM zusammen prüfen, um Fehlerursachen festzustellen. Anderenfalls besteht die Gefahr von Fehldiagnosen.

1. Die Spannung an allen Klemmen messen.

- Wenn eine unzulässige Spannung erfasst wird, die dazugehörigen Systeme, Kabelbäume und Steckverbinder gemäß der Maßnahmen-Spalte der Klemmenspannungstabelle prüfen.

Klemmenspannungstabelle (Bezugswerte)



A6A3940 W0 02

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
1A	IGT1	Zündspule (Zylinder Nr. 1 und 4)	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Zündspule prüfen (Siehe G-9 ZÜNDSPULE PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
1B	IGT2	Zündspule (Zylinder Nr. 2 und 3)	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Zündspule prüfen (Siehe G-9 ZÜNDSPULE PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
1C	GND	GND	Unter beliebigen Bedingungen	Unter 1,0	Zugehörige Verkabelung prüfen
1D	GND	GND	Unter beliebigen Bedingungen	Unter 1,0	Zugehörige Verkabelung prüfen
1E	—	—	—	—	—
1F	—	—	—	—	—
1G	Luftdruck	Luftdrucksensor	Zündschalter auf ON (Motor aus auf Meereshöhe)	Ca. 4,0	- Luftdrucksensor prüfen (Siehe F-72 LUFT-DRUCKSENSOR PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Zündschalter auf OFF	Unter 1,0	
1H	—	—	—	—	—
1I	—	—	—	—	—
1J	Saugrohr-Absolutdruck	Saugrohr-Drucksensor	Zündschalter auf ON (Motor aus auf Meereshöhe):	Ca. 4,1	- Saugrohrdrucksensor prüfen (Siehe F-65 SAUGROHR-DRUCKSENSOR (MAP) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Leerlauf (auf Meereshöhe)	Ca. 1,5	
1K	Bremsen	Bremslichtschalter	Bremspedal gedrückt	B+	- Bremslichtschalter prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Bremspedal freigegeben	Unter 1,0	
1L	—	—	—	—	—

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)	Maßnahmen
1M	ECT	Kühlmittel-Temperatursensor	Zündschalter auf ON	ECT 20°C {68°F}	3,04 - 3,14	- Kühlmittel-Temperatursensor prüfen (Siehe F-66 KÜHLMITTEL-TEMPERATUR-SENSOR (ECT) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
				ECT 60°C {140°F}	1,29 - 1,39	
1N	—	—	—	—	—	—
1O	—	—	—	—	—	—
1P	MAF	Luftmassenmesser	Zündschalter auf ON		Ca. 0,7	- Luftmassenmesser prüfen (Siehe F-64 LUFTMASSENMESSER (MAF) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Leerlauf (Nach Warmlauf):		Ca. 1,3	
1Q	Kältemitteldruckschalter (Mitte)	Kältemitteldruckschalter (Mitte)	Klimaanlage EIN	Kältemitteldruck ist über 1,52 MPa {15,5 kg/cm ² , 220 psi}	Unter 1,0	- Kältemitteldruckschalter prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Kältemitteldruck ist unter 1,23 MPa {12,5 kg/cm ² , 178 psi}	B+	
1R ^{*1}	Kupplungsfunktion	Kupplungsschalter	Kupplungspedal gedrückt		Unter 1,0	- Kupplungsschalter prüfen (Siehe F-71 KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Kupplungspedal freigegeben		B+	
1S	—	—	—	—	—	—
1T	—	—	—	—	—	—
1U	—	—	—	—	—	—
1V	—	—	—	—	—	—
1W	Neutralstellung ^{*1}	Neutralschalter	Schalthebel in Neutralstellung		Unter 1,0	- Neutralschalter prüfen. (Siehe F-72 NEUTRAL-SCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Schalthebel nicht in Neutralstellung		B+	
	Wählhebelposition ^{*2}	Fahrstufenschalter (Klemme C)	Zündschalter auf ON	Stellung P	Ca. 4,6	- Fahrstufenschalter prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Fahrstufe R	Ca. 3,9	
				Fahrstufe N	Ca. 3,2	
				Fahrstufe D ^{*3}	Ca. 2,5	
				Fahrstufe M ^{*4}	Ca. 2,5	
				Fahrstufe S ^{*3}	Ca. 1,7	
				Fahrstufe L ^{*3}	Ca. 0,94	
1X	—	—	—	—	—	—
1Y	Nachgeschaltete Lambdasonde	Nachgeschaltete Lambdasonde	Zündschalter auf ON		Ca. 0	- Nachgeschaltete Lambdasonde prüfen (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA SONDE (HO2S) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Leerlauf (Nach Warmlauf)		0 - 1,0	

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)	Maßnahmen
1Z	PSP	Druckschalter der Servolenkung	Leerlauf	Lenkrad in Geradeausstellung	B+	- Druckschalter der Servolenkung prüfen (Siehe F-71 DRUCKSCHALTER DER SERVOLENKUNG (PSP) PRÜFEN) - Servolenkung prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Während des Drehens des Lenkrades	Unter 1,0	
1AA	Generator-Ausgangsspannung	Generator (Klemme P)	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Generator prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
1AB	Vorgeschnittete Lambdasonde	Vorgeschnittete Lambdasonde	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Vorgeschnittete Lambdasonde prüfen (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
1AC	A/C-Einschaltsignal	Kältemittel-Druckschalter	Leerlauf	Klimaanlage und Gebläse eingeschaltet	Unter 1,0	- Kältemittel-Druckschalter prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				A/C-Schalter aus	B+	
1AD	Generator-Feldwicklung	Generator (Klemme D)	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Folgende PID-Parameter prüfen: IAT, ECT, RPM, VPWR, ALTT V. - Generator prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
2A	Drosselklappenstellung	Drosselklappensensor	Zündschalter auf ON	CTP	0,65 - 1,15	- Drosselklappensensor prüfen (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSSENSOR (TP) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
				WOT	4,3 - 4,8	
2B	—	—	—	—	—	—
2C	—	—	—	—	—	—
2D	CKP (+)	Kurbelwinkelgeber	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Kurbelwinkelgeber prüfen (Siehe F-66 KURBELWINKELGEBER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
2E	IAT	Luftmassenmesser/Ansaugluft-Tempersensor	Zündschalter auf ON	IAT 20°C {68°F}	2,4 - 2,6	- Ansaugluft-Tempersensor prüfen (Siehe F-63 ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR (IAT) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
				IAT 30°C {86°F}	1,7 - 1,9	
2F	—	—	—	—	—	—
2G	CKP (-)	Kurbelwinkelgeber	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Kurbelwinkelgeber prüfen (Siehe F-66 KURBELWINKELGEBER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen

F

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
2H	Sensormasse	Luftmassenmesser/ Ansaugluft-Temperatur- sensor, Lambda- sonde (vor-/ nachgeschaltet), Kühlmittel-Tempera- tursensor, Drossel- klappensensor, Saugrohr-Drucksen- sor, Getriebeöl-Tem- peratursensor, Fahrstufenschalter	Unter beliebigen Bedingungen	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen
2I*5	VSS (-)	VSS	• Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		• Geschwindigkeitssensor prüfen (Siehe J-5 GESCHWINDIGKEITSSENSOR PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
2J	CMP (+)	Nockenwellensensor	• Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		• Nockenwellensensor prüfen (Siehe F-68 NOCKENWELLENSENSOR (CMP) PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
2K	Konstantspannung (Bezugsspannung)	Saugrohr-Drucksen- sor, Drosselklappen- sensor	Zündschalter auf ON	Ca. 5,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen
2L*5	VSS (+)	VSS	• Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		• Geschwindigkeitssensor prüfen (Siehe J-5 GESCHWINDIGKEITSSENSOR PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
2M	CMP (-)	Nockenwellensensor	• Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		• Nockenwellensensor prüfen (Siehe F-68 NOCKENWELLENSENSOR (CMP) PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
2N	—	—	—	—	—
2O	—	—	—	—	—
2P	Motorklopfen (-)	Klopfsensor	Zündschalter auf EIN (Digitales Voltmeter verwenden, weil die gemessene Spannung bei Verwendung eines analogen Voltmeters geringer als die tatsächlich vorhandene ist)	Unter 1,0	• Eine "ON-BOARD-DIAGNOSE" durchführen (Siehe F-75 ON-BOARD-DIAGNOSE-PRÜFUNG) • Zugehörige Verkabelung prüfen
2Q*6	Spule (Wegfahr- sperre)	Spule	Da diese Klemme für die Kommunikation gedacht ist, ist eine Beurteilung über die Klemmenspannung nicht möglich.		• Spule prüfen • Zugehörige Verkabelung prüfen
2R	CAN (-)	Kombiinstrument, ABS-Hydraulik-/ Steuermodul, ABS/ TCS-Hydraulik-/ Steuermodul, DSC- Hydraulik-/Steuer- modul	Da diese Klemme für die CAN-Kommunikation verwendet wird, ist eine Zustandsbeurteilung über die Klemmenspannung nicht möglich.		• Zugehörige Verkabelung prüfen
2S	Motorklopfen (+)	Klopfsensor	Zündschalter auf EIN (Digitales Voltmeter verwenden, weil die gemessene Spannung bei Verwendung eines analogen Voltmeters geringer als die tatsächlich vorhandene ist)	Ca. 4,3	• Eine "ON-BOARD-DIAGNOSE" durchführen (Siehe F-75 ON-BOARD-DIAGNOSE-PRÜFUNG) • Zugehörige Verkabelung prüfen
2T*6	Spule (Wegfahr- sperre)	Spule	Da diese Klemme für die Kommunikation gedacht ist, ist eine Beurteilung über die Klemmenspannung nicht möglich.		• Spule prüfen • Zugehörige Verkabelung prüfen

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
2U	CAN (+)	Kombiinstrument, ABS-Hydraulik-/Steuermodul, ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul, DSC-Hydraulik-/Steuermodul	Da diese Klemme für die CAN-Kommunikation verwendet wird, ist eine Zustandsbeurteilung über die Klemmenspannung nicht möglich.		Zugehörige Verkabelung prüfen
2V	—	—	—	—	—
2W	Steuerung der Wegfahrsperren-Kontrollleuchte	Kombiinstrument (Wegfahrsperren-Kontrollleuchte)	Wegfahrsperren-Kontrollleuchte leuchtet auf	Unter 1,0	Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	B+	
2X	Steuerung des Hauptrelais	Hauptrelais	Zündschalter auf OFF	B+	- Hauptrelais prüfen (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Zündschalter auf ON	Unter 1,0	
2Y	B+	Hauptrelais	Zündschalter auf OFF	Unter 1,0	- Batterie prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Zündschalter auf ON	B+	
2Z	Speicherstromversorgung	Batterie (Pluspol)	Unter beliebigen Bedingungen	B+	- Batterie prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
2AA	—	—	—	—	—
2AB	GND	GND	Unter beliebigen Bedingungen	Unter 1,0	Zugehörige Verkabelung prüfen
2AC	GND	GND	Unter beliebigen Bedingungen	Unter 1,0	Zugehörige Verkabelung prüfen
2AD	—	—	—	—	—
3A	—	—	—	—	—
3B	—	—	—	—	—
3C*2	Fahrgeschwindigkeit	Geschwindigkeitssensor (AT)	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Geschwindigkeitssensor prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
3D*2	ATF-Temperatur	Getriebeöltemperatursensor	Zündschalter auf ON	TFT 20°C {68°F} Ca. 3,3 TFT 40°C {104°F} Ca. 2,4 TFT 60°C {140°F} Ca. 1,5	- Getriebeöl-Temperatur-sensor prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
3E	—	—	—	—	—
3F	—	—	—	—	—
3G*2	Turbinen-Drehzahl-sensor (+)	Turbinen-Drehzahl-sensor	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Turbinen-Drehzahl-sensor prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
3H	—	—	—	—	—
3I	—	—	—	—	—
3J*2	Turbinen-Drehzahl-sensor (-)	Turbinen-Drehzahl-sensor	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Turbinen-Drehzahl-sensor prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
3K*2, 4	Manuelles Herunterschalten	Herunterschaltaste	Zündschalter auf ON	Unter 1,0	- Herunterschaltaste prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	B+	
3L	—	—	—	—	—
3M	—	—	—	—	—
3N*2, 4	Manuelles Hochschalten	Hochschaltaste	Zündschalter auf ON	Unter 1,0	- Hochschaltaste prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	B+	
3O	—	—	—	—	—

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)	Maßnahmen
3P*2	Steuerung Schaltmagnetventil E	Magnetventil E	Erkennt Wandlerüberbrückung		B+	- Schaltmagnetventil E prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges		Unter 1,0	
3Q*2	HOLD*3	HOLD-TASTE	Zündschalter auf ON	HOLD-Taste gedrückt	Unter 1,0	- HOLD-Taste prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Sonstiges	B+	
	Fahrstufe M*4	Fahrstufenschalter M	Zündschalter auf ON	Manueller Modus	Unter 1,0	- Fahrstufenschalter M prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Sonstiges	B+	
3R	—	—	—		—	—
3S*2	Steuerung Schaltmagnetventil D	Magnetventil D	Wählhebel in Stellung P oder N		B+	- Schaltmagnetventil D prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges		Unter 1,0	
3T*2	Öldruck	Öldruckschalter	Zündschalter auf ON	Erfasst Druck an Vorwärtsskupplung	Unter 1,0	- Öldruckschalter prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Sonstiges	B+	
3U	—	—	—		—	—
3V*2	Hauptdruckmagnetventil (–)	Hauptdruck-Magnetventil	Impulswellenform prüfen. (Siehe F–57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Hauptdruck-Magnetventil prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
3W	—	—	—		—	—
3X	—	—	—		—	—
3Y*2	Hauptdruck-Magnetventil (+)	Hauptdruck-Magnetventil	Impulswellenform prüfen. (Siehe F–57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Hauptdruck-Magnetventil prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
3Z	—	—	—		—	—
3AA	—	—	—		—	—
4A	Heizelementsteuerung der (vorgeschalteten) Lambdasonde	Heizelement der (vorgeschalteten) Lambdasonde	Impulswellenform prüfen. (Siehe F–57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Heizelement der (vorgeschalteten) Lambdasonde prüfen. (Siehe F–69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4B	Steuerung des Kühlerlüfters	Kühlerlüfterrelais	Im Leerlauf	Kühlmitteltemperatur unter 100 °C {212 °F}:	B+	- Kühlerlüfterrelais prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Klimaanlage läuft	Unter 1,0	
4C*4	VAD-Steuerung	VAD-Steuermagnetventil	Zündschalter auf ON	Motordrehzahl unter 5.800 U/min	B+	- VAD-Steuermagnetventil prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Motordrehzahl über 5.800 U/min	Unter 1,0	
4D	Heizelementsteuerung der (nachgeschalteten) Lambdasonde	Heizelement der (nachgeschalteten) Lambdasonde	Zündschalter auf ON	Motordrehzahl unter 4.000 U/min	B+	- Heizelement der (vorgeschalteten) Lambdasonde prüfen (Siehe F–69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Motordrehzahl über 4.000 U/min	Unter 1,0	
4E	Steuerung von Spule 1 des EGR-Ventilstellmotors	EGR-Ventil (Klemme E)	Zündschalter auf ON		Unter 1,0	- EGR-Ventil prüfen (Siehe F–39 EGR-VENTIL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Leerlauf		Unter 1,0	

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)	Maßnahmen
4F	Steuerung des Kühlerlüfters	Kühlerlüfterrelais	Im Leerlauf	Kühlmitteltemperatur unter 100 °C {212 °F}:	B+	- Kühlerlüfterrelais prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				A/C läuft und Kältemittel-Druckschalter (mittlerer Druck) EIN	Unter 1,0	
4G	IAC (+)	Leerlaufventil	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Leerlaufventil prüfen. (Siehe F-13 LEERLAUF-LÜFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4H	Steuerung von Spule 2 des EGR-Ventilstellmotors	EGR-Ventil (Klemme A)	Zündschalter auf ON		B+	- EGR-Ventil prüfen (Siehe F-39 EGR-VENTIL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Leerlauf		B+	
4I	Anlasserrelais-Steuerung	Anlasserrelais* ¹ Fahrstufenschalter* ²	Unter beliebigen Bedingungen		Unter 1,0	- Eine "ON-BOARD-DIAGNOSE" durchführen (Siehe F-75 ON-BOARD-DIAGNOSE-PRÜFUNG) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4J	IAC (-)	Leerlaufventil	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Leerlaufventil prüfen (Siehe F-13 LEERLAUF-LÜFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4K	Steuerung von Spule 3 des EGR-Ventilstellmotors	EGR-Ventil (Klemme B)	Zündschalter auf ON		B+	- EGR-Ventil prüfen (Siehe F-39 EGR-VENTIL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Leerlauf		B+	
4L	Steuerung des Kühlerlüfters	Kühlerlüfterrelais	Im Leerlauf	Kühlmitteltemperatur unter 100 °C {212 °F}:	B+	- Kühlerlüfterrelais prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
				Klimaanlage läuft	Unter 1,0	
4M* ⁴	OCV-Steuerung	OCV	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)			- Nockenwellen-Stellventil prüfen (Siehe B-33 NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4N	Steuerung von Spule 4 des EGR-Ventilstellmotors	EGR-Ventil (Klemme F)	Zündschalter auf ON		Unter 1,0	- EGR-Ventil prüfen (Siehe F-39 EGR-VENTIL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Leerlauf		Unter 1,0	
4O	A/C	A/C-Relais	Klimaanlage läuft		Unter 1,0	- A/C-Relais prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Klimaanlage läuft nicht		B+	
4P* ⁷	Kraftstoffpumpensteuerung	Kraftstoffpumpenrelais	Zündschalter auf ON		B+	- Kraftstoffpumpenrelais prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Anlasserbetätigung		Unter 1,0	
			Leerlauf		Unter 1,0	
4Q* ⁶	Kraftstoffpumpensteuerung	Kraftstoffpumpenrelais	Zündschalter auf ON		B+	- Kraftstoffpumpenrelais prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Anlasserbetätigung		Unter 1,0	
			Leerlauf		Unter 1,0	

F

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
4R*4	VIS-steuerung	VIS-Steuermagnetventil	Motordrehzahl: über 4.500 U/min	B+	- VIS-Steuermagnetventil prüfen (Siehe F-14 VIS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3)) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Motordrehzahl: unter 4.500 U/min	Unter 1,0	
4S	—	—	—	—	—
4T	Ansaugluft-Fallstromsteuerung	VTCS-Steuermagnetventil (Ansaugluft-Fallstromsteuerung)	Kühlmitteltemperatur im Leerlauf über 63°C { 145°F}.	B+	- VIS-Steuermagnetventil prüfen (Siehe F-15 VTCS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			ECT unter 63°C {145°F} und motordrehzahl unter 3.750 U/min	Unter 1,0	
4U	Kraftstoffdampf-Entlüftungsanlage	Entlüftungsmagnetventil	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Entlüftungsmagnetventil prüfen (Siehe F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4V*2	B+	Hauptrelais	Zündschalter auf OFF	Unter 1,0	- Batterie prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Zündschalter auf ON	B+	
4W	Kraftstoffeinspritzung (#2)	Einspritzventil Nr. 2	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Einspritzventil Nr. 2 prüfen (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4X	GND	GND	Unter beliebigen Bedingungen	Unter 1,0	Zugehörige Verkabelung prüfen
4Y*2	Steuerung Magnetventil C	Schaltmagnetventil C	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Schaltmagnetventil C prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
4Z	Kraftstoffeinspritzung (#1)	Einspritzventil Nr. 1	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Einspritzventil Nr. 1 prüfen (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4AA	Kraftstoffeinspritzung (#4)	Einspritzventil Nr. 4	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Einspritzventil Nr. 4 prüfen (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
4AB*2	Steuerung Schaltmagnetventil A	Schaltmagnetventil A	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Schaltmagnetventil A prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
4AC*2	Steuerung Schaltmagnetventil B	Schaltmagnetventil B	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Schaltmagnetventil B prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
4AD	Kraftstoffeinspritzung (#3)	Einspritzventil Nr. 3	Impulswellenform prüfen. (Siehe F-57 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug).)		- Einspritzventil Nr. 3 prüfen (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen

- *1 : MTX-Modelle
- *2 : ATX-Modelle
- *3 : Motormodelle LF, L8
- *4 : Modelle mit L3-Motor
- *5 : MTX-Modelle ohne ABS
- *6 : Wegfahrsperre eingebaut
- *7 : Wegfahrsperre nicht eingebaut

Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug)

Steuersignale IGT1, IGT2

PCM-Klemmen


- IGT1 (Nr. 1 und Nr. 4): 1A(+)—1D(—)
- IGT2 (Nr. 2 und Nr. 3): 1B(+)—1C(—)

Oszilloskopeinstellung

- 4 V/DIV (Y), 0,01 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W/003

Generator, Ausgangsspannungssignal

PCM-Klemmen


- 1AA(+)—2AC(—)

Oszilloskopeinstellung

- 2 V/DIV (Y), 2 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W/004

Signal der (vorgeschalteten) Lambdasonde

PCM-Klemmen


- 1AB(+)—2H(—)

Oszilloskopeinstellung

- 0,1 V/DIV (Y), 400 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W/005

STEUERSYSTEM

Signal der Generator-Feldwicklung

PCM-Klemmen


- 1AD(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 0,5 V/DIV (Y), 1 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W006

Kurbelwinkelgebersignal

(+)

PCM-Klemmen


- 2D(+)—2H(-)

Oszilloskopeinstellung

- 2 V/DIV (Y), 4 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W007

(-)

PCM-Klemmen


- 2G(+)—2H(-)

Oszilloskopeinstellung

- 2 V/DIV (Y), 4 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W008

Geschwindigkeitssignal

PCM-Klemmen


- 3C(+)—2AC(-)

Oszilloskopeinstellung

- 1 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Fahrzeug mit ca. 10 km/h {6,2 mph} fahren



A6 A394 0W011

STEUERSYSTEM

Signal des Nockenwellensensors

L3-Motor (+)

PCM-Klemmen


- 2J(+)—2H(—)

Oszilloskopeinstellung

- 1 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6A3940W012

LF-, L8-Motor (+)

PCM-Klemmen


- 2J(+)—2H(—)

Oszilloskopeinstellung

- 1 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6A3940W013

L3-Motor (—)

PCM-Klemmen


- 2M(+)—2H(—)

Oszilloskopeinstellung

- 1 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6A3940W014

LF-, L8-Motor (—)

PCM-Klemmen


- 2M(+)—2H(—)

Oszilloskopeinstellung

- 1 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6A3940W015

STEUERSYSTEM

Signal des Turbinenrad-Drehzahlsensors

PCM-Klemmen


- 3G(+)—2AC(-)

Oszilloskopeinstellung

- 500 mV/Teilung (Y), 1 ms/Teilung (X), Gleichstrombereich

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W016

Hauptdruck-Magnetventilsignal

(-)

PCM-Klemmen


- 3V(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 5 V/DIV (Y), 1 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W017

(+)

PCM-Klemmen


- 3Y(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 5 V/DIV (Y), 1 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W018

Steuersignal für Heizelement der (vorgeschalteten) Lambdasonde

PCM-Klemmen


- 4A(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 4 V/DIV (Y), 200 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W019

STEUERSYSTEM

Leerlaufuftregelsignal

(+)

PCM-Klemmen


- 4G(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 2 V/DIV (Y), 0,4 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W020

(-)

PCM-Klemmen


- 4J(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 2 V/DIV (Y), 0,4 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W021

Steuersignal für Nockenwellen-Stellventil

PCM-Klemmen


- 4J(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 2 V/DIV (Y), 0,8 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W022

Signal der Kraftstoffdampfentlüftung

PCM-Klemmen


- 4U(+)—1C(-)

Oszilloskopeinstellung

- 1 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W023

STEUERSYSTEM

Kraftstoff-Einspritzsteuerung

PCM-Klemmen


- Kraftstoffeinspritzung Nr. 1: 4Z(+)—1C(—)
- Kraftstoffeinspritzung Nr. 1: 4W(+)—1C(—)
- Kraftstoffeinspritzung Nr. 1: 4AD(+)—1C(—)
- Kraftstoffeinspritzung Nr. 1: 4AA(+)—1C(—)

Oszilloskopeinstellung

- 4 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W024

Steuerung Magnetventil C

PCM-Klemmen


- 4Y(+)—1C(—)

Oszilloskopeinstellung

- 5 V/DIV (Y), 5 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W025

Steuerung Schaltmagnetventil A

PCM-Klemmen


- 4AB(+)—1C(—)

Oszilloskopeinstellung

- 5 V/DIV (Y), 5 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W026

Steuerung Schaltmagnetventil B

PCM-Klemmen


- 4AC(+)—1C(—)

Oszilloskopeinstellung

- 5 V/DIV (Y), 5 ms/DIV (X), Messbereich DC

Fahrzeugbedingung

- Leerlauf bei warmem Motor (Drehzahl ca. 650 U/min [MTX] bzw. 700 U/min [ATX], keine Last, Servolenkung AUS, Klimaanlage AUS)



A6 A394 0W027

End Of Ste

PCM-KONFIGURATION

A6 E394 018 880 W0 3

1. WDS am Diagnosestecker 2 anschließen.
2. WDS einstellen (einschließlich Fahrzeugerkennung.)
3. "Module programming" (Modulprogrammierung) auswählen.
4. "Programmable module installation" (Einbau eines programmierbaren Moduls) auswählen.
5. "PCM" wählen und Schritte entsprechend Anweisungen auf dem WDS-Schirm durchführen.

Hinweis

- Wenn die "PCM-KONFIGURATION" erfolgreich ist, speichert PCM den Code P0602 und die Störungsanzeige leuchtet. (Systemfunktion normal.) Den Code P0602 mit dem WDS o.Ä. nach der "PCM.KONFIGURATION" löschen.

Hinweis

- Nach drei Fahrzyklen ohne Störung erlischt die Störungsanzeige. (Störungscode verbleiben im PCM.)

6. Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. Dann sicherstellen, dass kein Störungscode vorliegt.
 - Wenn ein Störungscode vorliegt, die entsprechende Störungscode-Prüfung durchführen.

End Of Site

ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR (IAT) PRÜFEN

A6 E394 018 845 W0 1

Widerstandsprüfung


Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

1. Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor abziehen.
2. Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den Klemmen D und E des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors messen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor austauschen.
 - Wenn der Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor in Ordnung ist, aber der PID-Parameter IAT außerhalb des Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.


Sollwert

Umgebungstemperatur (°C {°F})	Widerstand (kOhm)
-20 {-4}	13,6 - 18,4
20 {68}	2,21 - 2,69
60 {140}	0,493 - 0,667



A6 E397 0W 002

F




A6 E394 0W 005

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAU/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme D (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2E (Kabelbaumseite)
 - Klemme E (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W 006

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme E (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und Stromversorgung
 - Klemme D (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und Stromversorgung
 - Klemme D (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und Karosseriemasse

End Of Site

LUFTMASSENMESSER (MAF) PRÜFEN

A6 E394 013 210 W0 1

Prüfung der Spannung

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

- Den Luftmassenmesser einer Sichtprüfung unterziehen auf
 - Beschädigung
 - Risse
 - Verformung der Klemmen
 - Rost an den Klemmen
 - Beschädigung
 - Wenn der PID-Parameterwert des Luftmassenmessers nicht im Sollbereich liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.


Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

- Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Steckverbinder des Luftmassenmessers abziehen.
- Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Luftmassenmesser-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Hauptrelaisklemme C (Kabelbaumseite)
 - Luftmassenmesser-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2AC (Kabelbaumseite)
 - Luftmassenmesser-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1P (Kabelbaumseite)

LUFTMASSENMESSER/ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR
(KABELSEITIGER STECKVERBINDER)



A6 E394 0W006

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Luftmassenmesser-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Luftmassenmesser-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Luftmassenmesser-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Luftmassenmesser-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Stromversorgung

End Of Side

DROSSELKLAPPENSSENSOR (TP) PRÜFEN


A6 E394 018 910 W0 1

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Widerstandsprüfung

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.
 - Falls die Vorgaben erfüllt werden, aber der PID-Parameterwert TP außerhalb des Sollbereichs liegt, den Widerstand des Drosselklappensensors prüfen.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, Folgendes prüfen:
 - Gaszugspiel (Siehe [F-16 GASZUG PRÜFEN/EINSTELLEN](#).)
- Den Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen.
- Sicherstellen, dass sich der Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Drosselklappensensors proportional zum Öffnen und Schließen der Drosselklappen ändert.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Drosselklappensensor austauschen.
- Den Widerstand zwischen den Klemmen A und C des Drosselklappensensors mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Drosselklappensensor austauschen.
 - Falls wie vorgeschrieben, der PID-Parameterwert TP aber außerhalb des Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.



A6 E394 0W007

Sollwert


3,2 - 4,8 kOhm

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite)
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2A (Kabelbaumseite)
 - Klemme C (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2K (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W009

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Drosselklappensensor-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Drosselklappensensor-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und Stromversorgung
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und Karosseriemasse
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und Stromversorgung

End Of Site

SAUGROHR-DRUCKSENSOR (MAP) PRÜFEN

A6 E394 018 211 W01

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.
- Die nachfolgenden Unterdruckwerte werden durch den relativen Druck vom Saugrohr-Drucksensor angezeigt.


1. Die **SSTs** (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).
3. PID-Parameter MAP über das **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) wählen.
4. Sicherstellen, dass der PID-Parameter MAP (Druck) und der Umgebungsluftdruck gleich sind.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.
 - Falls keine Schaltkreisunterbrechung oder Kurzschluss vorliegt, den Saugrohr-Drucksensor austauschen.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
5. Einen Unterdruck von **25,0 kPa (187 mmHg, 7,38 inHg)** am Saugrohr-Drucksensor anlegen und sicherstellen, dass die Abweichung aus Schritt 4 **ca. 25,0 kPa {187 mmHg, 7,38 inHg}** entspricht.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.
 - Falls weder eine Unterbrechung noch ein Kurzschluss vorliegt, den Drucksensor austauschen.

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den folgenden Kabelbaum auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Saugrohr-Drucksensorklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2H
 - Saugrohr-Drucksensorklemme D (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1J
 - Saugrohr-Drucksensorklemme C (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2K



A6 E394 0W009

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Saugrohr-Drucksensorklemme C (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Saugrohr-Drucksensorklemme C (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Saugrohr-Drucksensorklemme D (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Saugrohr-Drucksensorklemme D (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse

End Of Site

KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR (ECT) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E394 018 840 W01

Vorsicht

- Bei heißem Motor und heißem Kühler drohen schwere Verbrennungen. Vor dem Ausbau des Kühlmittel-Temperaturensors den Motor ausschalten und warten, bis er abgekühlt ist.

1. Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM](#).)

STEUERSYSTEM


2. Den Steckverbinder des Kühlmittel-Temperatursensors abziehen.
3. Den Kühlmittel-Temperatursensor ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Anzugsmoment

10 - 14 Nm

{1,02 - 1,42 mkg, 7,38 - 10,32 ft.-lbf}

5. Kühlmittel einfüllen. (Siehe [E-3 WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM.](#))



A6 E394 0W010

KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR (ECT) PRÜFEN

A6 E394 018 840 W02

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Prüfung des Widerstands des Kühlmittel-Temperatursensors

1. Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 WARNHINWEISE FÜR ARBEITEN AM KÜHLSYSTEM.](#))
2. Den Kühlmittel-Temperatursensor ausbauen (befindet sich über dem Anlasser).
3. Den Kühlmittel-Temperatursensor in ein Wasserbad mit Thermometer legen und das Wasser langsam erwärmen.
4. Den Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Kühlmittel-Temperatursensors mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Kühlmittel-Temperatursensor austauschen.
 - Wenn der Kühlmittel-Temperatursensor in Ordnung ist, aber der PID-Parameter ECT außerhalb des Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Sollwert


Kühlmitteltemperatur (°C {°F})	Widerstand (kOhm)
20 {68}	35,48 - 39,20
70 {158}	5,07 - 5,60
80 {176}	3,65 - 4,02

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperatursensors und PCM-Klemme 1M (Kabelbaumseite)
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperatursensors und PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W011

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperatursensors und Stromversorgung
 - Klemme A (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperatursensors und Karosseriemasse
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperatursensors und Stromversorgung

End Of Sie

KURBELWINKELGEBER PRÜFEN

A6 E394 018 230 W01

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Widerstandsprüfung

1. Den Steckverbinder des Kurbelwinkelgebers abziehen.
2. Den Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Kurbelwinkelgebers mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Kurbelwinkelgeber austauschen.
 - Wenn der Widerstand des Kurbelwinkelgebers in Ordnung ist, aber der PID-Parameter RPM außerhalb des

STEUERSYSTEM

Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.


Sollwert
400 - 550 Ohm

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Kurbelwinkelgeber-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2D (Kabelbaumseite)
 - Klemme B (Kabelbaumseite) des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2G (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W/012

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Kurbelwinkelgeber-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Kurbelwinkelgeber-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Kurbelwinkelgeber-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Kurbelwinkelgeber-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse

End Of Site

KURBELWINKELGEBER (CKP) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E394 018 230 W0 2

Lösen

1. Mit den folgenden Schritten ausreichend Platz zum Arbeiten herstellen.
 - (1) Das Vorderrad (rechts) abmontieren.
 - (2) Den Spritzschutz entfernen.
2. Den Steckverbinder des Kurbelwinkelgebers abziehen.
3. Die Befestigungsschrauben lösen, um den Kurbelwinkelgeber auszubauen.

Anschließen

Achtung

- Wenn am Kurbelwinkelgeber Fremdpartikel wie z.B. Eisenspäne anhaften, kann dies zu Signalverfälschungen des Gebers und damit zu Beeinträchtigungen der Motorsteuerung führen. Sicherstellen, dass der Kurbelwinkelgeber beim Austausch frei von Fremdpartikeln ist.


1. Den folgenden Schritt durchführen, damit sich der Kolben Nr.1 in OT-Position befindet.
 - (1) Vordere Antriebswelle (rechts) abmontieren. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

STEUERSYSTEM

- (2) Den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks herausdrehen und das **SST** anbringen.
- (3) Die Kurbelwellen-Riemenscheibe bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
2. Den Kurbelwinkelgeber am Montagewerkzeug befestigen.
3. Den gegabelten Teil des Montagewerkzeugs mit dem neunten Zahn (ab Aussparung gegen den Uhrzeigersinn) des Impulsgebers in Eingriff bringen.
4. Die Befestigungsschrauben des Kurbelwinkelgebers hineindrehen.

Anzugsmoment

5,5 - 7,5 Nm {56 - 76 cmkg, 4,1 - 5,5 ft·lbf}



A6 E394 0W013

5. Das Montagewerkzeug abnehmen.
6. Das **SST** abnehmen, dann den unteren Blindstopfen des Zylinderblocks einbauen.

Anzugsmoment

20 Nm {2,0 mkg, 15 ft·lbf}

7. Vordere Antriebswelle (rechts) einbauen. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

End Of Sie

NOCKENWELLENSENSOR (CMP) PRÜFEN

A6 E394 018 200 W01

Achtung

- Wenn am Nockenwellensensor Fremdpartikel wie z.B. Eisenspäne anhaften, kann dies zu Signalverfälschungen des Gebers und damit zu Beeinträchtigungen der Motorsteuerung führen. Prüfen, ob der Nockenwellensensor beim Austausch frei von Fremdpartikeln ist.

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Widerstandsprüfung

1. Den Steckverbinder des Nockenwellensensors abziehen.
2. Den Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Nockenwellensensors mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Nockenwellensensor austauschen.
 - Wenn der Widerstand des Nockenwellensensors in Ordnung ist, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Sollwert


400 - 550 Ohm

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Nockenwellensensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2M (Kabelbaumseite)
 - Nockenwellensensor-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2J (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W014

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Nockenwellensensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Nockenwellensensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Nockenwellensensor-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Nockenwellensensor-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse

End Of Sie

KLOPFSENSOR PRÜFEN

A6 E394 018 921 W01

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Widerstandsprüfung

1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Den Steckverbinder des Klopfensors abziehen.

STEUERSYSTEM

- Den Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Klopfensors mit einem Ohmmeter messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Klopfensor austauschen.
 - Falls der Klopfensor in Ordnung ist, der PID-Parameterwert aber außerhalb des Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.


Sollwert
Ca. 4,87 MOhm

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss

- Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klopfensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2S (Kabelbaumseite)
 - Klopfensor-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2P (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W015

Kurzschluss


- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klopfensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Klopfensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Klopfensor-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Klopfensor-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse

End Of Site

KLOPFSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

- Den Ansaugkrümmer ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Die Befestigungsschraube des Klopfensors lösen, um den Klopfensor auszubauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Anzugsmoment
16,2 - 23,8 Nm
{1,66 - 2,42 mkg, 12,0 - 17,5 ft-lbf}



A6 E394 018 921 W02

BEHEIZTE LAMBDASONDE (HO2S) PRÜFEN


Prüfung der Lambdasonden-Spannung

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

- Den Motor im Leerlauf auf normale Betriebstemperatur bringen.
- Den Steckverbinder der Lambdasonde abziehen.
- Die Prüfkabel des Voltmeters an die folgenden Klemmen der beheizten Lambdasonde anschließen:
 - VOR-/NACHGESCHALTETE BEHEIZTE LAMBDASONDE
 - (+) Kabel-Klemme A
 - (-) Kabel - Klemme B
- Bei stehendem Fahrzeug den Motor mit **3 000 U/min** laufen lassen, bis das Voltmeter zwischen **0,5 und 0,7 V** anzeigt.
- Sicherstellen, dass sich die gemessene Spannung ändert, wenn die Motordrehzahl mehrmals plötzlich erhöht oder verringert wird.

- Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die Lambdasonde austauschen.
- Wenn die Lambdasonde in Ordnung ist, aber die PID-Parameter O2S11 (vorgeschaltete Sonde) oder O2S12 (nachgeschaltete Sonde) außerhalb des Sollbereichs liegen, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.



A6 E394 0W017

STEUERSYSTEM

Sollwert

Motordrehzahl	Spannung (V)
Gasgeben	0,5 - 1,0
Verzögerung	0 - 0,5

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss (Sensor)

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung


- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.

Vorn

- Klemme A der beheizten Lambdasonde (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1AB (Kabelbaumseite)
- Klemme B (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite)

Hinten

- Klemme A der beheizten Lambdasonde (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1Y (Kabelbaumseite)
- Klemme B (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W018

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.

Vorn und hinten

- Klemme A (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Karosseriemasse
- Klemme A (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Stromversorgung
- Klemme B (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Stromversorgung


Widerstandsprüfung der Lambdasondenheizung

1. Den Steckverbinder der Lambdasonde abziehen.
2. Den Widerstand zwischen den Klemmen C und D der Lambdasonde messen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die Lambdasonde austauschen.
 - Wenn die Heizung der Lambdasonde in Ordnung ist, aber der PID-Parameter außerhalb des Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.

Sollwert

Vorn: 3,0 - 3,6 Ohm

Hinten: 5 - 7 Ohm



A6 E394 0W017

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss (Heizelement)

1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung


- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.

Vorn

- Klemme C (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Zündschalter
- Klemme D (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und PCM-Klemme 4A (Kabelbaumseite)

Hinten

- Klemme C (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Zündschalter
- Klemme D (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und PCM-Klemme 4D (Kabelbaumseite)



A6 E394 0W018

Kurzschluss

- Falls kein Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.

Vorn und hinten

- Klemme C (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Karosseriemasse
- Klemme D (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Stromversorgung
- Klemme D (Kabelbaumseite) der beheizten Lambdasonde und Karosseriemasse

End Of Site

DRUCKSCHALTER DER SERVOLENKUNG (PSP) PRÜFEN

A6 E394 032 230 W0 1

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Prüfung auf Durchgang

- Falls die Servolenkung keine Lenkkraftunterstützung liefert oder nicht arbeitet, die nachstehenden Punkte prüfen (Siehe [N-3 SERVOLENKUNGSÖL PRÜFEN](#)):
 - Hydraulikölstand der Servolenkung
 - Öllecks der Servolenkung
 - Servolenkungsöldruck
- Den Steckverbinder des Druckschalters der Servolenkung abziehen.
- Den Motor anlassen.
- Durchgang zwischen der Klemme des Druckschalters der Servolenkung und Karosseriemasse mit einem Ohmmeter prüfen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Druckschalter der Servolenkung austauschen.
 - Wenn der Druckschalter der Servolenkung in Ordnung ist, aber der PID-Parameter PSP außerhalb des Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung" durchführen.

Sollwert

○—○ : Durchgang

	Klemme	GND
Lenkrad in Geradeausstellung		
Während des Drehens des Lenkrades	○—○	○—○

A6 E394 0W019

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung

- Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den folgenden Kabelbaum auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme des Lenkungsdruckschalters (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1Z (Kabelbaumseite)

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Klemme des Lenkungsdruckschalters (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse

End Of Site

KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN

A6 E394 018 660 W0 1

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.

Prüfung auf Durchgang


- Prüfen, ob der Kupplungsschalter einwandfrei eingebaut ist.
- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Kupplungsschalter ausbauen.
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Kupplungsschalters Durchgang besteht.
 - Wenn der Kupplungsschalter in Ordnung ist, aber der PID-Parameterwert CPP außerhalb des Sollbereichs liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss im Kupplungsschalter" durchführen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Kupplungsschalter austauschen.

Sollwert

○—○ : Durchgang

Zustand	Klemme	
	B	D
Stange eingedrückt	○—○	○—○
Außer oben angegebene Werte		

A6 E394 0W022



A6 E394 0W020

STEUERSYSTEM

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss


1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Den folgenden Kabelbaum auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Kupplungsschalter-Anschlussklemme B (Kabelbaumseitig) und PCM-Klemme 1R
- Kupplungsschalter-Anschlussklemme D und Karosseriemasse

Kurzschluss

- Kupplungsschalter-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
- Kupplungsschalter-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse



A6 E394 0W021

End Of Step

NEUTRALSCHALTER PRÜFEN

A6 E394 017 640 W01

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.


Prüfung auf Durchgang

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Neutralschalter ausbauen. ([J-5 SCHALTGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Neutralschalters Durchgang besteht.
 - Wenn der Neutralschalter in Ordnung ist, der CPP/ PNP-PID-Parameterwert aber nicht im Sollbereich liegt, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/ Kurzschluss" durchführen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Neutralschalter austauschen.

Sollwert

Zustand	Klemme	
	A	B
Stange eingedrückt	○—○ : Durchgang	○—○ : Durchgang
Außer oben angegebene Werte		

A6 E394 0W025



A6 E394 0W023

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss


1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Den folgenden Kabelbaum auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Neutralschalter-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1W (Kabelbaumseite)
- Neutralschalter-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse

Kurzschluss

- Neutralschalter-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse



A6 E394 0W024

End Of Step

LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN

A6 E394 018 211 W02

Hinweis

- Die nachstehende Prüfung nur ausführen, wenn dies ausdrücklich gefordert wird.
- Die nachfolgenden Unterdruckwerte werden durch den relativen Druck vom Unterdrucksensor ermittelt.

1. Die **SSTs** (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschalter auf ON drehen.
3. PID-Parameter BARO über das **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) wählen.
4. Sicherstellen, dass der PID-Parameter BARO (Druck) und der Umgebungsluftdruck gleich sind.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.
 - Falls weder eine Unterbrechung noch ein Kurzschluss vorliegt, den Drucksensor austauschen.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
5. Einen Unterdruck von **25,0 kPa (187 mmHg, 7,38 inHg)** am Luftdrucksensor anlegen und sicherstellen, dass die Abweichung aus Schritt 4 **ca. 25,0 kPa {187 mmHg, 7,38 inHg}** entspricht.

STEUERSYSTEM

- Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss" durchführen.
 - Falls weder eine Unterbrechung noch ein Kurzschluss vorliegt, den Drucksensor austauschen.

Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung/Kurzschluss


1. Den PCM-Steckverbinder abziehen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Den folgenden Kabelbaum auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen: (Durchgangsprüfung)

Unterbrechung

- Falls kein Durchgang besteht, ist der Schaltkreis unterbrochen. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Luftdrucksensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1G
 - Luftdrucksensor-Anschlussklemme B (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2H
 - Luftdrucksensor-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2K

Kurzschluss

- Falls Durchgang besteht, liegt im Schaltkreis ein Kurzschluss vor. Kabelbaum reparieren oder austauschen.
 - Luftdrucksensor-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Luftdrucksensor-Anschlussklemme C (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse
 - Luftdrucksensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Stromversorgung
 - Luftdrucksensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse



End Of Sie


ON-BOARD-DIAGNOSE

ON-BOARD-DIAGNOSE

VORWORT

A6E397 018 881 W01

- Wenn der Kunde eine Störung des Fahrzeugs meldet, den Schaltzustand der Störungsanzeigeleuchte (MIL) prüfen und die Störungscode (DTC) abrufen. Dann die Störung gemäß dem folgenden Flussdiagramm diagnostizieren.
 - Wenn ein Störungscode vorliegt, die einschlägige Prüfung für diesen Code durchführen. (Siehe [F-80 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
 - Falls kein Störungscode besteht und die Störungsanzeigeleuchte (MIL) nicht aufleuchtet oder blinkt, die zutreffende Fehlersuche durchführen. (Siehe [F-193 FEHLERSUCHE MOTOR](#).)



A6E3970 W001

* : Störungsanzeigeleuchte (MIL), Ladekontrollleuchte, Wegfahrsperrren-Kontrollleuchte

End Of Sie

VORGEMERKTE OBD-STÖRUNGSCODES

A6 E397 018 881 W0 2

- Sie sprechen auf Mängeln in den überwachten Systemen an.

Zweifahrten-Testzyklus

- Beim ersten Störungsauftritt, d.h. während des ersten Testzyklus bzw. der ersten Testfahrt, speichert das PCM den Code, der dem gestörten System usw. entspricht. Falls die Störung bei der zweiten Fahrt nicht mehr festgestellt wird, folgert das PCM, dass das System entweder wieder normal funktioniert oder die Störung irrtümlicherweise erfasst wurde. Daraufhin wird der vorgemerkte Code gelöscht. Sollte der Defekt jedoch auch bei der zweiten Fahrt auftreten, erkennt das PCM dies als echte Störung und speichert den vorgemerkten Code als Störungscode ab.
- Falls das PCM nach weiteren Fahrten feststellt, dass das System wieder normal arbeitet, löscht es die vorgemerkten Codes wieder.

Einfahrten-Testzyklus

- Falls bei der ersten Fahrt Störungen auftreten, werden entsprechende vorgemerkte Codes sowie Störungscode im Speicher des PCM abgespeichert.
- Falls das PCM nach weiteren Fahrten feststellt, dass das System wieder normal arbeitet, löscht es die vorgemerkten Codes wieder.

End Of Sie

OBD-RAHMENDATEN

A6 E397 018 881 W0 3

- Die Rahmendaten geben über den Betriebszustand des Motors beim ersten Auftreten einer Störung Aufschluss. Diese Daten verbleiben im Speicher, selbst wenn ein weiterer emissionsbezogener Störungscode gespeichert wird. Dies trifft jedoch nicht bei Codes für Fehlzündungen und Störungen in der Kraftstoffanlage zu. Rahmendaten, die sich auf Störungscode für Fehlzündungen oder Störungen der Kraftstoffanlage beziehen, überschreiben vorherige Daten. Solche Rahmendaten können nicht überschrieben werden.

End Of Sie

OBD-BEREITSCHAFTSTEST

A6 E397 018 881 W0 4

- Dieser Test überprüft den Betriebszustand des OBD-Diagnosesystems. Falls eine Überwachungsfunktion nicht zu Ende geführt wird, gibt das WDS o.Ä. die betreffende Funktion an. Bei den Überwachungsfunktionen für Fehlzündungen, Kraftstoffanlage und Komponenten (CCM) handelt es sich um Dauerüberwachungsfunktionen. Katalysator-, EGR-System und Lambdasonden werden dagegen in Fahrzyklen überwacht. Durch Löschen der Störungscode oder Abklemmen des Massekabels der Batterie wird das OBD-Diagnosesystem initialisiert bzw. zurückgesetzt.

End Of Sie

OBD-DIAGNOSEERGEBNISSE

A6 E397 018 881 W0 5

- Bei den Ergebnissen der Intervallüberwachung von Systemen handelt es sich um Daten, die zur Feststellung dienen, ob ein System normal arbeitet oder nicht. Sie enthalten die Schwellenwerte der Systeme und Ergebnisse der Diagnose. Die Intervallüberwachung dient zur Störungserfassung in den Lambdasonden und in den Katalysatoren.

End Of Sie

ABRUFEN/LÖSCHEN VON OBD-STÖRUNGSCODES

A6 E397 018 881 W0 6

- Damit werden alle im PCM gespeicherten Störungscode abgerufen bzw. alle Störungscode, Rahmendaten, OBD-Bereitschaftstestergebnisse, OBD-Diagnoseergebnisse und vorgemerkte Codes gelöscht.

End Of Sie

PID-PARAMETERABRUF

A6 E397 018 881 W0 7

- Dieser Modus ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Datenwerte wie analoge und digitale Ein-/Ausgangssignale, Berechnungswerte und Systemstatusinformationen. Da PID-Parameterwerte für Stellglieder interne PCM-Datenwerte sind, muss jedes Stellglied zur Identifikation der Störungsursache auf Störung getestet werden.


End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSEPRÜFUNG

A6 E397 018 881 W0 8

Abwurf von Störungscode

1. Die notwendigen Fahrzeugvorbereitungen und Sichtprüfungen ausführen.
2. WDS oder gleichwertiges Prüfgerät an den 16-poligen Diagnosestecker-2 des Fahrzeugs (siehe Abbildung) anschließen.
3. Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen.




A6 E397 018 881 W0 8

ON-BOARD-DIAGNOSE

Abruf von vorgemerkten Codes


1. Die notwendigen Fahrzeugvorbereitungen und Sichtprüfungen ausführen.
2. WDS oder gleichwertiges Prüfgerät an den 16-poligen Diagnosestecker-2 des Fahrzeugs (siehe Abbildung) anschließen.
3. **VORGEMERKTE STÖRUNGSCODES** mit dem WDS o.Ä. abrufen.



A6 E397 0W002

Abruf von PID-Rahmendaten


1. Die notwendigen Fahrzeugvorbereitungen und Sichtprüfungen ausführen.
2. WDS oder gleichwertiges Prüfgerät an den 16-poligen Diagnosestecker-2 des Fahrzeugs (siehe Abbildung) anschließen.
3. Die **RAHMENDATEN** mit dem WDS o.Ä. abrufen.



A6 E397 0W002

OBD-Bereitschaftstest


1. Die notwendigen Fahrzeugvorbereitungen und Sichtprüfungen ausführen.
2. WDS oder gleichwertiges Prüfgerät an den 16-poligen Diagnosestecker-2 des Fahrzeugs (siehe Abbildung) anschließen.
3. Den Betriebszustand des OBD-Diagnosesystems mit dem WDS o.Ä. prüfen.



A6 E397 0W002

Abruf der Diagnoseergebnisse

1. Die notwendigen Fahrzeugvorbereitungen und Sichtprüfungen ausführen.
2. WDS oder gleichwertiges Prüfgerät an den 16-poligen Diagnosestecker-2 des Fahrzeugs (siehe Abbildung) anschließen.
3. **DIAGNOSEERGEBNISSE** aufrufen und mit dem WDS o.Ä. auslesen.



A6 E397 0W002

End Of Sie

OBD-TESTFAHRT

A6 E397 018 881 W09

- Durch Ausführen der Testfahrt wird das OBD-System auf einwandfreie Funktion geprüft. Die Testfahrt muss ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine weiteren StörungsCodes vorliegen.
- Während der Testfahrt werden die folgenden Systeme überprüft:
 - Lambdasonde (HO2S)
 - Lambdasondenheizung
 - Katalysator (TWC)

Achtung

- **Beim Durchführen der Testfahrt auf Sicherheit achten und die Verkehrsregeln einhalten.**
- **Wird das WDS-Diagnosegerät o.Ä. zum Überwachen der Systeme während der Fahrt eingesetzt, dazu einen weiteren Mechaniker mitnehmen oder aber die Daten mittels der Funktion ÜBERWACHUNG UND AUFZEICHNUNG VON PID/DATEN beim Fahren mit dem WDS o.Ä. aufzeichnen und später abrufen.**

Hinweis


- Die vom PCM erfasste Geschwindigkeit und Drehzahl kann von den auf Tachometer und Drehzahlmesser angezeigten Werten abweichen. Das WDS o.Ä. zur Überwachung der Fahrgeschwindigkeit heranziehen.
- Falls die OBD-Systemprüfung während der Testfahrt nicht vollendet werden kann, sind folgende Ursachen möglich:
 1. Das OBD-Diagnosesystem hat einen Defekt erkannt.
 2. Die Testfahrt wurde nicht entsprechend den Vorgaben ausgeführt.
- Durch Abklemmen der Batterie wird der Speicher rückgesetzt. Keinesfalls die Batterie während und nach der Testfahrt abklemmen.
- Das WDS o.Ä. kann während der Testfahrt jederzeit verwendet werden, um den Testablauf zu überwachen. Die Überwachung kann durch Abruf von OBD-BEREITSCHAFTSTEST erfolgen.

Lernfunktion für PCM-Speicheranpassung

Hinweis

- Der Zustand der PCM-Speicheranpassung kann über den PID-Parameter RFCFLAG überprüft werden.
- Wird EIN für RFCFLAG ausgegeben, ist die PCM-Speicheranpassung nicht notwendig, da das PCM die Festwerte bereits abgeglichen hat.
- Ist RFCFLAG auf OFF gestellt, muss die PCM-Speicheranpassung vor der Testfahrt zur Überprüfung von Lambdasondenheizung, Lambdasonde und Katalysator nach einer entsprechenden Reparatur durchgeführt werden.

1. Den Motor starten und vollständig warmlaufen lassen.
2. Sicherstellen, dass alle Nebenverbraucher (Klimaanlage, Scheinwerfer, Gebläse, Heckscheibenheizung usw.) ausgeschaltet sind.
3. Den Motor entsprechend dem Diagramm ohne Last hochdrehen und dann nach Stoppen des Kühlerlüfters **mindestens 30 Sekunden** lang im Leerlauf drehen lassen. Falls möglich, dabei die PID-Parameter RPM (U/min) und FAN1 (Kühlerlüfter-Betriebszustand) überwachen.
4. Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON stellen (Motor AUS).
5. Den PID-Parameter RFCFLAG aufrufen, um den Zustand der PCM-Speicheranpassung zu prüfen. Wird EIN für RFCFLAG angezeigt, ist die Speicheranpassung abgeschlossen.
6. Falls für RFCFLAG weiterhin AUS ausgegeben wird, zurück zu Schritt 1.



A6 E397 0W 003


Testfahrt zur Überprüfung von Lambdasondenheizung, Lambdasonde und Katalysator nach Reparatur

1. Den PID-Parameter RFCFLAG aufrufen, um den Zustand der PCM-Speicheranpassung zu prüfen. Wird OFF für RFCFLAG angezeigt, zunächst eine PCM-Speicheranpassung durchführen.
2. Wird EIN für RFCFLAG angezeigt, den Motor starten und auf normale Betriebstemperatur bringen.
3. Sicherstellen, dass alle Nebenverbraucher (Klimaanlage, Scheinwerfer, Gebläse, Heckscheibenheizung usw.) ausgeschaltet sind.
4. Das Fahrzeug entsprechend dem gezeigten Schema fahren; zuerst im Bereich O, dann A bzw. B, gefolgt von C bzw. D und letztlich E bzw. F. Die Fahrbedingungen bis zur Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit sind nicht angegeben.

ON-BOARD-DIAGNOSE

Bei MTX


Bereich	Schaltvorgang Stellung	Fahrgeschwindigkeit km/h {mph}	Zeit s
O	Neutral	0 {0}	T1: Über 455
A	2. Gang	40 - 50 {25 - 32}	T2: Über 30
B	3. Stufe	65 - 75 {41 - 47}	
C	2. Gang	60 - 75 {38 - 46}	T3: Über 20
D	3. Stufe	75 - 100 {47 - 62}	
E	4. Gang	50 - 75 {31 - 46}	T4: Über 120
F	5. Gang	75 - 100 {47 - 62}	



A6 E397 0W004

Bei ATX

Bereich	Bereich	Fahrgeschwindigkeit km/h {mph}	Zeit s
O	P oder N	0 {0}	T1: Über 455
A	S (HOLD)	40 - 65 {25 - 41}	T2: Über 30
B	D (HOLD)	65 - 100 {40 - 62}	
C	S (HOLD)	60 - 75 {38 - 46}	T3: Über 20
D	D (HOLD)	85 - 100 {52 - 62}	
E	D (HOLD)	50 - 75 {31 - 47}	T4: Über 120
F	D	75 - 100 {46 - 62}	



A6 E397 0W005

- Das Fahrzeug anhalten und unter GENERISCHE OBD-FUNKTIONEN den Menüposten OBD-SYSTEMBEREITSCHAFT aufrufen, um den Zustand der Testlogik zu prüfen. Falls die Tests abgeschlossen sind, wechselt RFC von NEIN zu JA.
- Falls die Tests nicht beendet sind, die Zündung ausschalten und zurück zu Schritt 4.
- Unter GENERISCHE OBD-FUNKTIONEN den Menüposten DIAGNOSEERGEBNISSE aufrufen, um die Testergebnisse zu prüfen. Falls die Messwerte unter MEAS nicht den Sollwerten entsprechen, war die Reparatur nicht erfolgreich.
- Prüfen, ob keine StörungsCodes vorliegen.

End Of Sie

DIAGNOSEERGEBNISSE

A6 E397 018 881 W1 0

- Dies Testmodus dient zum Auswerten der OBD-Diagnoseergebnisse. Die Messergebnisse werden nach Ausführen der jeweiligen Prüffunktion angezeigt. Solange die Prüfung nicht beendet ist, wird der Ausgangswert angezeigt.

TEST ID	Beschreibung	Betroffenes System
10:01:0A	Schwellenspannung der Sonde bei Fett-/Magerumschaltung	HO2S
10:02:0A	Schwellenspannung der Sonde bei Mager-/Fettumschaltung	
10:03:0A	Niedrige Sondenspannung bei Umschaltzeitberechnung	
10:04:0A	Hohe Sondenspannung bei Umschaltzeitberechnung	
10:05:10	Fett-/Magerumschaltzeit der Sonde	
10:06:10	Mager-/Fettumschaltzeit der Sonde	
10:0A:10	Sondenzyklus	TWC
10:80:20	Umschaltzyklusverhältnis zwischen vor- und nachgeschalteter Lambdasonde	

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

ABRUF VON STÖRUNGSCODES


A6 E397 018 881 W1 1

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES UND RAHMENDATEN NOTIEREN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker anschließen. - Alle Störungscode abrufen. - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Alle gespeicherten Codes (kontinuierliche Störungscode) und Rahmendaten auf dem Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT ZUGEHÖRIGER REPARATURINFORMATIONEN SICHERSTELLEN - Die Verfügbarkeit dazugehöriger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	KOEO-SELBSTTEST (KOEO=ZÜNDUNG EIN/MOTOR AUS) DURCHFÜHREN - Motor anlassen. - Motor warmlaufen lassen. - Alle elektrischen Verbraucher ausschalten. - KOEO-SELBSTTEST durchführen (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST) - Werden KOEO-Störungscode angezeigt?	Ja Ursache für betreffenden KOEO-Störungscode beseitigen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	KOER-SELBSTTEST (TEST BEI ZÜNDUNG EIN/MOTOR AUS) DURCHFÜHREN - Motor anlassen. - KOER-SELBSTTEST (TEST MIT ZÜNDUNG EIN/MOTOR EIN) durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST) - Werden KOER-Störungscode angezeigt?	Ja Ursache für betreffenden KOER-Störungscode beseitigen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)
		Nein - Falls in Schritt 1 ein kontinuierlicher Störungscode angezeigt wird, weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. - Falls in Schritt 1 keinerlei kontinuierlicher Störungscode angezeigt wird, weiter mit der Symptom-Fehlersuche.

KOEO/KOER-SELBSTTEST

A6 E397 018 881 W1 2

- WDS oder gleichwertiges Prüfgerät an den 16-poligen Diagnosestecker-2 des Fahrzeugs (siehe Abbildung) anschließen.
- Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen.




A6 E397 0W 002

NACH DER REPARATUR

A6 E397 018 881 W1 3

- WDS oder gleichwertiges Prüfgerät an den 16-poligen Diagnosestecker-2 des Fahrzeugs (siehe Abbildung) anschließen.
- Den Zündschalter AUS auf ON drehen.
- Abgerufene Störungscode notieren.
- Alle Diagnosedaten mit dem WDS o.Ä. löschen.



A6 E397 0W 002

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

STÖRUNGSCODETABELLE

Störungscodetabelle

A6 E397 018 881 W1 4

×: Zutreffend
-: Nicht zutreffend

Code Nr.	Zustand	MIL	DC	Überwachter Parameter	Speicherfunktion	Seite
P0010	Störung im Schaltkreis des Nockenwellenstellers	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-83 DTC P0010)
P0011	Ventilwinkel zu weit vorgerückt	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-85 DTC P0011)
P0012	Ventilwinkel zu weit rückgestellt	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-86 DTC P0012)
P0031	Niedrige Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der vorgeschalteten Lambdasonde	EIN	2	Lambdasondenheizung	×	(Siehe F-87 DTC P0031)
P0032	Hohe Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der vorgeschalteten Lambdasonde	EIN	2	Lambdasondenheizung	×	(Siehe F-89 DTC P0032)
P0037	Niedrige Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der nachgeschalteten Lambdasonde	EIN	2	Lambdasondenheizung	×	(Siehe F-90 DTC P0037)
P0038	Hohe Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der nachgeschalteten Lambdasonde	EIN	2	Lambdasondenheizung	×	(Siehe F-93 DTC P0038)
P0101	Signale von Luftmassenmesser und Drosselklappensensor stimmen nicht überein	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-94 DTC P0101)
P0102	Niedrige Signalspannung im Luftmassenmesser-Schaltkreis	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-96 DTC P0102)
P0103	Hohe Signalspannung im Luftmassenmesser-Schaltkreis	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-98 DTC P0103)
P0107	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-99 DTC P0107)
P0108	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-101 DTC P0108)
P0111	Unzulässiger Signalbereich des Ansaugluft-Temperatursensors	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-103 DTC P0111)
P0112	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-104 DTC P0112)
P0113	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-105 DTC P0113)
P0117	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-107 DTC P0117)
P0118	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-109 DTC P0118)
P0121	Drosselklappe klemmt im Schließzustand	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-111 DTC P0121)
P0122	Niedrige Signalspannung im Drosselklappensensor-Schaltkreis	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-113 DTC P0122)
P0123	Hohe Signalspannung im Drosselklappensensor-Schaltkreis	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-114 DTC P0123)
P0125	Aktivieren der Lambda-Regelung dauert zu lange	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-116 DTC P0125)
P0131	Keine Signalumschaltung der vorgeschalteten Lambdasonde (Signalspannung bleibt niedrig)	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-117 DTC P0131 , P0132)
P0132	Keine Signalumschaltung der vorgeschalteten Lambdasonde (Signalspannung bleibt hoch)	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-117 DTC P0131 , P0132)
P0133	Defekt im Schaltkreis der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	EIN	2	Lambdasonde	×	(Siehe F-120 DTC P0133)
P0134	Ausfall der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-122 DTC P0134)
P0138	Hohe Signalspannung im Schaltkreis der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-124 DTC P0138)
P0140	Ausfall der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-126 DTC P0140)
P0171	Gemisch zu mager	EIN	2	Kraftstoff	×	(Siehe F-128 DTC P0171)
P0172	Gemisch zu fett	EIN	2	Kraftstoff	×	(Siehe F-131 DTC P0172)

ON-BOARD-DIAGNOSE

Code Nr.	Zustand	MIL	DC	Überwachter Parameter	Speicherfunktion	Seite
P0300	Fehlzündungen in verschiedenen Zylindern	Blinkt/EIN	1 oder 2	Fehlzündung	×	(Siehe F-133 DTC P0300)
P0301	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 1	Blinkt/EIN	1 oder 2	Fehlzündung	×	(Siehe F-136 DTC P0301 , P0302 , P0303 , P0304)
P0302	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 2	Blinkt/EIN	1 oder 2	Fehlzündung	×	
P0303	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 3	Blinkt/EIN	1 oder 2	Fehlzündung	×	
P0304	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 4	Blinkt/EIN	1 oder 2	Fehlzündung	×	
P0327	Niedrige Signalspannung im Klopf-sensor-Schaltkreis	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-138 DTC P0327)
P0328	Hohe Signalspannung im Klopf-sensor-Schaltkreis	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-140 DTC P0328)
P0335	Störung im Schaltkreis des Kurbel-winkelgebers	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-142 DTC P0335)
P0340	Störung im Schaltkreis des Nocken-wellensensors	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-144 DTC P0340)
P0403	Unterbrechung oder Kurzschluss in der Spule des EGR-Ventilstellmo-tors	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-146 DTC P0403)
P0420	Wirkungsgrad des Katalysators unter Schwellenwert	EIN	2	Katalysator	×	(Siehe F-149 DTC P0420)
P0443	Störung im Schaltkreis des Entlüf-tungsmagnetventils der Kraftstoff-dampf-Entlüftungsanlage	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-150 DTC P0443)
P0480	Störung im Steuerschaltkreis des Lüfterrelais	AUS	2	Sonstiges	×	(Siehe F-152 DTC P0480)
P0500	Störung im Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors (VSS) (MTX)	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-154 DTC P0500)
	Störung im Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors (VSS) (ATX)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0505	Leerlaufdrehzahlregelung defekt	AUS	—	Sonstiges	—	(Siehe F-156 DTC P0505)
P0506	Leerlaufdrehzahl unter Vorgabewert	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-157 DTC P0506)
P0507	Leerlaufdrehzahl über Vorgabewert	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-159 DTC P0507)
P0511	Defekt im Schaltkreis der Leerlauf-drehzahlregelung	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-160 DTC P0511)
P0550	Defekt im Schaltkreis des Servolen-kungs-Druckschalters	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-162 DTC P0550)
P0602	PCM-Programmierungsfehler	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-163 DTC P0602)
P0610	Optionsfehler im Steuergerät des Fahrzeugs	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-164 DTC P0610)
P0661	Niedrige Signalspannung im VIS-Schaltkreis	AUS	2	Sonstiges	×	(Siehe F-165 DTC P0661)
P0662	Hohe Signalspannung im VIS-Schaltkreis	AUS	2	Sonstiges	×	(Siehe F-166 DTC P0662)
P0703	Störung im Schaltkreis des Brems-lichtschalters	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-167 DTC P0703)
P0704	Störung im Schaltkreis des Kupp-lungsschalters	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-170 DTC P0704)
P0706	Signalbereich/Funktion des Fahr-stufenschalters	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0707	Niedrige Signalspannung im Schalt-kreis des Fahrstufenschalters	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0708	Hohe Signalspannung im Schalt-kreis des Fahrstufenschalters	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0711	Signalbereich/Funktion des Getrie-beöl-Temperatursensors (Signal-spannung verharzt)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0712	Störung im Schaltkreis des Getrie-beöl-Temperatursensors (Masse-schluss)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0713	Störung im Schaltkreis des Getrie-beöl-Temperatursensors (Unterbre-chung)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0715	Störung im Schaltkreis des Turbi-nen-Drehzahlsensors	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0731	Gang 1 falsch (Falsche Getriebe-übersetzung)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P0732	Gang 2 falsch (Falsche Getriebe-übersetzung)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

Code Nr.	Zustand	MIL	DC	Überwachter Parameter	Speicherfunktion	Seite
P 0733	Gang 3 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0734	Gang 4 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0741	Wandlerüberbrückung (TCC) (stets ausgeschaltet)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0742	Wandlerüberbrückung (TCC) (stets eingeschaltet)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0745	Hauptdruck-Magnetventil defekt	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0751	Magnetventil A stets AUS	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0752	Schaltmagnetventil A stets eingeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0753	Störung im Schaltmagnetventil A (elektronisch)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0756	Magnetventil B stets ausgeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0757	Schaltmagnetventil B stets eingeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0758	Störung im Schaltmagnetventil B (elektronisch)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0761	Schaltmagnetventil C stets ausgeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0762	Schaltmagnetventil C stets eingeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0763	Störung im Schaltmagnetventil C (elektronisch)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0766	Schaltmagnetventil D stets ausgeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0767	Schaltmagnetventil D stets eingeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0768	Störung im Schaltmagnetventil D (elektronisch)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0771	Schaltmagnetventil E stets AUS	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0772	Schaltmagnetventil E stets eingeschaltet	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0773	Störung im Schaltmagnetventil E (elektronisch)	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0841	Störung im Schaltkreis des Öldruckschalters	(Siehe K-53 STÖRUNGSCODETABELLE)				
P 0850	Störung im Signalkreis des Neutral-schalters	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-172 DTC P0850)
P 1410	Störung im Schaltkreis des VAD-Magnetventils	AUS	2	Sonstiges	×	(Siehe F-174 DTC P1410)
P 1562	PCM +BB-SPANNUNG ZU NIEDRIG	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-176 DTC P1562)
P 2006	VTCS-Saugrohrventil hängt in Schließstellung	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-178 DTC P2006)
P 2009	Niedrige Spannung im Schaltkreis des VTCS-Steuer magnetventils	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-180 DTC P2009)
P 2010	Hohe Spannung im Schaltkreis des VTCS-Steuer magnetventils	EIN	2	CCM	×	(Siehe F-182 DTC P2010)
P 2228	Niedrige Signalspannung des Luftdrucksensor-Schaltkreises	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-184 DTC P2228)
P 2229	Hohe Signalspannung des Luftdrucksensor-Schaltkreises	EIN	1	CCM	×	(Siehe F-186 DTC P2229)
P 2502	Ladespannungssignal unzulässig	AUS	1	Sonstiges	—	(Siehe F-188 DTC P2502)
P 2503	Batterie überladen	AUS	1	Sonstiges	—	(Siehe F-189 DTC P2503)
P 2504	Unterbrechung im Stromkreis der Generatorklemme B	AUS	1	Sonstiges	—	(Siehe F-190 DTC P2504)
U0073	CAN-Datenbus außer Funktion	AUS	1	Sonstiges	—	(Siehe T-140-1 MULTI- PLEX-KOMMUNIKATIONS- SYSTEM)
U0121	PCM erhält keine Signale von ABS-, ABS/TCS- bzw. DSC-Hydraulik-/Steuermodul	EIN	1	Sonstiges	×	(Siehe T-140-1 MULTI- PLEX-KOMMUNIKATIONS- SYSTEM)
U0155	PCM erhält keine Signale vom Kombinationsinstrument	EIN	1	Sonstiges	×	(Siehe T-140-1 MULTI- PLEX-KOMMUNIKATIONS- SYSTEM)


ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0010

A6 E397 001 084 W0 1

DTC P0010	Schaltkreis des Nockenwellen-Stellventils
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht die Steuerspannung des Nockenwellen-Stellventils. Wenn das PCM registriert, dass die OCV-Steuerspannung (über Ventilstellung errechnet) über oder unter der Grenzwertspannung (anhand positiver Batteriespannung errechnet) liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Nockenwellen-Stellventils. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im Schaltkreis des Nockenwellen-Stellventils - Unterbrechung zwischen Klemme B des Nockenwellen-Stellventils und Hauptrelais - Masseschluss zwischen Klemme A des Nockenwellen-Stellventils und PCM-Klemme 4M - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme A des Nockenwellen-Stellventils und PCM-Klemme 4M - Unterbrechung zwischen Klemme A des Nockenwellen-Stellventils und PCM-Klemme 4M - Schlechter Kontakt der Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils oder des PCM - PCM defekt

F



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	STECKVERBINDER DES NOCKENWELLEN-STELLVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Nockenwellen-Stellventils abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) AUF ELEKTRISCHEN DEFEKT PRÜFEN - Nockenwellen-Stellventil prüfen. (Siehe B-33 NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) PRÜFEN.) - Ist das Nockenwellen-Stellventil in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Nockenwellen-Stellventil austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
4	FESTSTELLEN, OB DIE STÖRUNG IM STROMVERSORGUNGSKREIS ODER STEUERSTROM-KREIS VORLIEGT - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Spannung zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Nockenwellen-Stellventils und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja: Störung am Steuerstromkreis. Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Störung am Stromversorgungskreis. Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	STEUERSTROMKREIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Spannung zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Nockenwellen-Stellventils und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabelbaum reparieren oder austauschen. Dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	STEUERSCHALTKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Durchgang zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Nockenwellen-Stellventils und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Masseschluss im Kabelbaum reparieren oder austauschen. Dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Klemme 4M (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion usw.) auf schlechten Kontakt prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STEUERSTROMKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Durchgang zwischen Klemme A des Nockenwellen-Stellventils (OCV) und PCM-Klemme 4M (Kabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0010 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0011

A6 E397 001 084 W02

DTC P0011	Ventilwinkel zu weit vorgerückt
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Der Ist-Ventilwinkel unterscheidet sich um 30° vom Soll-Ventilwinkel, während die Steuerung des Nockenwellen-Stellventils auf Maximalverzögerung geschaltet ist. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Nockenwellen-Stellventils - Ventilschieber des Nockenwellen-Stellventils (OCV) klemmt in Vorrückstellung. - Nockenwellensteller klemmt in Vorrückstellung. - Steuerriemen locker bzw. falsche Ventilsteuerzeiten durch Herausspringen des Steuerriemens - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) AUF STÖRUNG PRÜFEN - Motor anlassen. - Motordrehzahl erhöhen. - Motor ausschalten. - Nockenwellen-Stellventil ausbauen. - Die Stellung des Ventilschiebers im Nockenwellen-Stellventil prüfen. - Befindet sich der Ventilschieber in Rückstellposition?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Nockenwellen-Stellventil austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
3	SPERRSTIFTMECHANISMUS PRÜFEN - Den Steuerriemen ausbauen. - Den Sperrstift prüfen. (Siehe B-32 NOCKENWELLENSTELLER PRÜFEN.) - Ist Sperrstiftmechanismus in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Nockenwellensteller austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
4	ROTORSTELLUNG PRÜFEN - Nockenwellensteller ausbauen. - Befindet sich der Rotor in der maximalen Rückstellposition?	Ja VARIABLE VENTILSTEUERUNG FUNKTIONIERT NORMAL Hinweis - Dieser Störungscode beruht auf einem vorübergehenden Defekt. - Dieser vorübergehende Mangel kann evtl. durch den Reinigungsmodus des Nockenwellen-Stellventils behoben werden. Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Nockenwellensteller austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0011 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0012

A6 E397 001 084 W03

DTC P0012	Ventilwinkel zu weit rückgestellt
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Der Ist-Ventilwinkel unterscheidet sich für 5 Sekunden um 5° vom Soll-Ventilwinkel, während sich die variable Ventilsteuerung im Rückkoppelungsbereich befindet. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Nockenwellen-Stellventils (OCV) - Niedriger Motoröldruck - Ventilschieber des Nockenwellen-Stellventils (OCV) klemmt in Rückstellposition - Nockenwellensteller klemmt in Rückstellposition. - Folgende Ölpassagen sind zugesetzt oder undicht. Ölpassagen - Zwischen Öldruckschalter und Nockenwellen-Stellventil (OCV) - Zwischen Nockenwellen-Stellventil (OCV) und Ventilsteller - Im Nockenwellensteller - Steuerriemen locker bzw. falsche Ventilsteuerzeiten durch Herausspringen des Steuerriemens - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN Ist Störungscode P0010 vorhanden?	Ja Weiter mit Fehlersuche für Code P0010. (Siehe F-83 DTC P0010)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MOTORÖLDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Leuchtet die Öldruck-Warnleuchte?	Ja Den Öldruck prüfen. (Siehe D-3 ÖLDRUCK PRÜFEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	EINBAU DES STEUERRIEMENS PRÜFEN - Motor ausschalten. - Die Steuerriemenabdeckung ausbauen. - Ist Einstellmarkierung des Nockenwellenrades ordnungsgemäß ausgerichtet? (Siehe B-10 STEUERKETTE AUSBAUEN/EINBAUEN.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steuerriemen erneut einbauen, dann weiter mit Schritt 7.
5	NOCKENWELLEN-STELLVENTIL (OCV) AUF STÖRUNG PRÜFEN - Motor ausschalten. - Nockenwellen-Stellventil ausbauen. - Die Stellung des Ventilschiebers im Nockenwellen-Stellventil prüfen. - Befindet sich der Ventilschieber in Rückstellposition?	Ja VARIABLE VENTILSTEUERUNG FUNKTIONIERT NORMAL Hinweis - Dieser Störungscode beruht auf einem vorübergehenden Defekt. - Dieser vorübergehende Mangel kann evtl. durch den Reinigungsmodus des Nockenwellen-Stellventils behoben werden. Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Nockenwellen-Stellventil austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
6	MOTORÖLPASSAGEN PRÜFEN - Folgende Motorölpassagen auf Verstopfung und undichte Stellen prüfen. - Zwischen Öldruckschalter und Nockenwellen-Stellventil - Zwischen Nockenwellen-Stellventil und Nockenwellensteller - Im Nockenwellensteller - Bestehen Verstopfung oder Undichtigkeiten?	Ja Verdächtige Passage instand setzen oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein VARIABLE VENTILSTEUERUNG FUNKTIONIERT NORMAL Hinweis - Dieser Störungscode beruht auf einem Wackelkontakt. - Dieser vorübergehende Mangel kann evtl. durch den Reinigungsmodus des Nockenwellen-Stellventils behoben werden. Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0012 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. • Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) • Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

F

DTC P0031


A6 E397 001 084 W0 4

DTC P0031	Niedrige Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der vorgeschalteten Lambdasonde
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	• Das PCM überwacht das Steuerungssignal für die Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde über PCM-Klemme 4A. Wenn das PCM die vorgeschaltete Lambdasondenheizung ausschaltet, der Schaltkreis der vorgeschalteten Lambdasondenheizung jedoch niedrige Spannung aufweist, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis der Heizung des vorgeschalteten Lambdasonde. Hinweis • Das Heizelement der vorgeschalteten Lambdasonde wird über das Schaltverhältnis gesteuert. Hinweise zur Diagnose • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (Lambdasondenheizung). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. • Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	• Vorgeschaltete Lambdasonde defekt • Unterbrechung zwischen Zündschalter und Klemme C der vorgeschalteten Lambdasonde • Unterbrechung zwischen Klemme D der vorgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4A • Masseschluss zwischen Klemme D der vorgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4A • Schlechter Kontakt am Steckverbinder der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) oder des PCM • PCM defekt


HAUPTRELAIS

④


HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE




PCM



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES PCM



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF MANGELHAFTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde prüfen. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN.) - Ist die Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde ok?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Vorgeschaltete Lambdasonde austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
4	STROMVERSORGUNGSKREIS DER HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung reparieren oder Kabel austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	STEUERSCHALT-KREIS DER HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF MASSE-SCHLUSS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) der vorgeschalteten Lambdasonde und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	STEUERSCHALT-KREIS DER HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - PCM mit angeschlossenem PCM-Steckverbinder ausbauen. - Auf Durchgang zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) der vorgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4A prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung reparieren oder Kabel austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0031 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0032


A6 E397 001 084 W0 5

DTC P0032	Hohe Eingangsspannung des Heizungskreises der vorgeschalteten Lambdasonde
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Steuerungssignal für die Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde über PCM-Klemme 4A. Wenn das PCM die Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde einschaltet, der Schaltkreis der vorgeschalteten Lambdasondenheizung jedoch hohe Spannung aufweist, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis der Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde. Hinweis - Das Heizelement der vorgeschalteten Lambdasonde wird über das Schaltverhältnis gesteuert. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (Lambdasondenheizung). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
	MÖGLICHE URSACHE - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme D der vorgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4A - Kurzschluss an vorgeschalteter Lambdasonde oder PCM-Klemme - Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde defekt - PCM defekt

HAUPTRELAIS



HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE

PCM



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES PCM



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN	
	- Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	KLEMMEN DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN	
	- Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) abziehen. - Auf verbogene Klemmen prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde prüfen. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN.) - Ist die Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde ok?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die vorgeschaltete Lambdasonde austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
4	PCM-KLEMME PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf verbogene Klemmen prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STEUERUNGSSCHALTKEIS DER HEIZUNG DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSOR-GUNGSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme D (Kabelbaum-seite) der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) und Karosseriemasse messen. - Liegt B+ an?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabelbaum reparieren oder Kabel austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖ-RUNGSCODE P0032 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckver-binder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0037

A6 E397 001 084 W0 6

DTC P0037	Niedrige Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der nachgeschalteten Lambdasonde
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Steuerungssignal für die Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde über PCM-Klemme 4D. Wenn das PCM die Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde ausschaltet, der Schaltkreis der vorgeschalteten Lambdasondenheizung jedoch niedrige Spannung aufweist, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis der Heizung des vorgeschalteten Lambdasonde. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (Lambdasondenheizung). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Nachgeschaltete Lambdasonde defekt - Unterbrechung zwischen Zündschalter und Klemme C der nachgeschalteten Lambdasonde - Unterbrechung zwischen Klemme D der nachgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4D - Masseschluss zwischen Klemme D der nachgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4D - Schlechter Kontakt am Steckverbinder der nachgeschalteten Lambdasonde oder des PCM - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0037 | Niedrige Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der nachgeschalteten Lambdasonde



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE (MIT HEIZUNG) AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	HEIZUNG DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde prüfen. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN.) - Ist die Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde ok?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Nachgeschaltete Lambdasonde austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
4	HEIZELEMENT-STROMVERSORGUNGSKREIS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) der nachgeschalteten Lambdasonde und Karosseriemasse messen. - Liegt B+ an?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Unterbrechung reparieren oder Kabel austauschen, dann weiter mit Schritt 8.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	STEUERUNGSSCHALTKREIS DER HEIZUNG DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) der nachgeschalteten Lambdasonde und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	HEIZELEMENT-STEUERSTROMKREIS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - PCM mit angeschlossenem PCM-Steckverbinder ausbauen. - Auf Durchgang zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) der nachgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4D prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung reparieren oder Kabel austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0037 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0038


A6 E397 001 084 W0 7

DTC P0038	Hohe Eingangsspannung des Heizungskreises der nachgeschalteten Lambdasonde
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Steuerungssignal für die Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde über PCM-Klemme 4D. Wenn das PCM die Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde ausschaltet, der Schaltkreis der vorgeschalteten Lambdasondenheizung jedoch niedrige Spannung aufweist, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis der Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (Lambdasondenheizung). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme D der nachgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 4D - Kurzschluss an nachgeschalteter Lambdasonde oder PCM-Klemme - Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde defekt - PCM defekt



HAUPTRELAIS

HEIZUNG DER NACHGESCHALTETEN LAMBDASONDE



PCM



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DER NACHGESCHALTETEN LAMBDASONDE



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES PCM



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	KLEMMEN DER NACHGESCHALTETEN LAMBDASONDE PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) abziehen. - Auf verbogene Klemmen prüfen - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	HEIZUNG DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde prüfen. (Siehe F-69 BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (HO2S) PRÜFEN.) - Ist die Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde ok?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die nachgeschaltete Lambdasonde austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
4	PCM-KLEMMEN PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf verbogene Klemmen prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STEUERUNGSSCHALTKEIS DER HEIZUNG DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) und Karosseriemasse messen. - Liegt B+ an?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabelbaum reparieren oder Kabel austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0038 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Clear DTC from PCM memory using WDS o.Ä. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0101

A6 E397 001 084 W0 8

DTC P0101	Signale von Luftmassensensor unter Vorgabe durch Drosselklappensensor bzw. über Vorgabe durch Motordrehzahl.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM vergleicht das tatsächliche Eingangssignal vom Luftmassenmesser mit dem erwarteten Signalwert, den es anhand der Signalspannung des Drosselklappensensors ermittelt. - Falls die Ansaugluftmenge bei laufendem Motor und einer Drosselklappenöffnung von mehr als 50% für 5 Sekunden weniger als 5,0 g/s {0,66 lb/min.} beträgt, erkennt das PCM, dass die Ansaugluftmenge zu niedrig ist. - Falls das PCM bei einer Motordrehzahl von weniger als 2 000 U/min für 5 Sekunden eine Ansaugluftmenge von mehr als 96,0 g/s {12,7 lb/min.} erfasst, folgert es, dass die Ansaugluftmenge zu hoch ist.
	Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Luftmassenmesser defekt - Drosselklappensensor defekt - Korrosion der Anschlüsse im Luftmassenmesser-Signalkreis - Korrosion der Anschlüsse im MAF-Signalkreis - Spannungsabfall im Luftmassenmesser-Signalkreis - Spannungsabfall im Massekreis

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS PRÜFEN - TRITT DAS PROBLEM ZEITWEISE ODER KONSTANT AUF - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Den Motor anlassen. - PID-Parameter ECT, TP und MAF aufrufen. - Den Motor warmlaufen lassen, bis der PID-Parameterwert ECT über 80°C {176°F} liegt. - Das Fahrzeug fahren. - Den PID-Parameter MAF abrufen, während Parameter TP über 50% ist. - Beträgt PID-Parameter MAF weniger als 4,8 g/s {0,63 lb/min.}?	Ja Sicherstellen, dass sich der Widerstand des Drosselklappensensors proportional zur Drosselklappenöffnung ändert. - Falls nicht, den Drosselklappensensor austauschen, dann weiter mit Schritt 7. - In anderen Fällen weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS PRÜFEN - TRITT DAS PROBLEM ZEITWEISE ODER KONSTANT AUF - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Den Motor anlassen. - Die PID-Parameter ECT, MAF und RPM abrufen. - Den Motor warmlaufen lassen, bis der PID-Parameterwert ECT über 80°C {176°F} liegt. - Den PID-Parameter MAF bei weniger als 1 000 U/min abrufen. - Beträgt PID-Parameter MAF mehr als 66,5 g/s {8,8 kg/min.}?	Ja Weiter mit Schritt 8.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Siehe Fehlersuche Wackelkontakte. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
5	LUFTMASSENMESSER-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Verdächtige Klemme oder Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0101 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscodes aus dem Speicher löschen. - Den Motor anlassen. - Die PID-Parameter ECT, TP und RPM abrufen. - Den Motor warmlaufen lassen, bis der PID-Parameterwert ECT über 80°C {176°F} liegt. - Das Fahrzeug so fahren, dass PID-Parameter TP für 50 Sekunden über 50% liegt. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Mit Schritt 11 fortfahren.
8	KLEMMEN DES LUFTMASSENMESSERS AUF KORROSION PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Verdächtige Klemme oder Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

F


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
10	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0101 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Den Motor anlassen. • Den Motor warmlaufen lassen, bis der PID-Parameterwert ECT über 80°C {176°F} liegt. • Das Fahrzeug fahren, während PID-Parameter RPM für 50 Sekunden über 2 000 U/min liegt. • Liegt für denselben Störungscode ein vorge-merkter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0102

A6 E397 001 084 W0 9

DTC P0102	Niedrige Signalspannung im Luftmassenmesser-Schaltkreis
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Luftmassenmesser, wenn der Motor läuft. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 1P unter 0,21 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Luftmassenmessers. Hinweise zur Diagnose • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. • Ein VORMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	• Luftmassenmesser defekt • Defekt an Steckverbinder oder Klemme • Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme C des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 1P • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 1P • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Hauptrelais und Klemme A des Luftmassenmessers/Ansauglufttemperatursensors



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	LUFTMASSENMESSER-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	STROMVERSORGUNGSKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Spannung an Klemme B (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors messen. - Liegt B+ an?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und dem Hauptrelais auf Unterbrechung prüfen. Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
4	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann mit Schritt 7 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	SIGNALKREIS DES LUFTMASSENMESSERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - PCM mit angeschlossenem PCM-Steckverbinder ausbauen. - Durchgang in der Verkabelung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 1P (Kabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
6	SIGNALKREIS DES LUFTMASSENMESSERS AUF KURZSCHLÜSSE PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den folgenden Schaltkreisen prüfen: - Klemme C (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und Karosseriemasse - Klemmen C (Kabelbaumseite) und B (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0102 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0103

A6 E397 001 084 W1 0

DTC P0103	Hohe Signalspannung im Luftmassenmesser-Schaltkreis
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Luftmassenmesser, wenn der Motor läuft. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 1P über 4,9 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Luftmassenmessers. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Luftmassenmesser defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Kurzschluss in der Verkabelung zwischen Klemme C des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 1P - Unterbrechung im Massekreis des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	- Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	LUFTMASSENMESSER-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN	Ja: Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
	- Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	SIGNALKREIS DES LUFTMASSENMESSERS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	- Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und Karosseriemasse messen. - Besteht die Spannung 0 V?	Nein: Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	MASSEKREIS DES LUFTMASSENMESSERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - PCM mit angeschlossenem PCM-Steckverbinder ausbauen. - Den Durchgang zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensors und Masse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0103 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0107

A6 E397 001 084 W1 1

DTC P0107	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Saugrohr-Drucksensor, wenn die Ansauglufttemperatur über 10°C {50°F} liegt. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 1 unter 0,1 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im Saugrohr-Drucksensor - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme D des Saugrohr-Drucksensors und PCM-Klemme 1J - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme C des Saugrohr-Drucksensors und PCM-Klemme 2K - Kurzschluss zwischen Signal- und Massekreise des Saugrohr-Drucksensors - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0107 | Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	PID-PARAMETER MAP BEI ABGEKLEMMTEM STECKVERBINDER DES SAUGROHR-DRUCKSENSORS PRÜFEN - Steckverbinder des Saugrohr-Drucksensors abziehen. - Liegt die Spannung über 4,9 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 4.
3	VERSORGUNGSSPANNUNG AM STECKVERBINDER DES SAUGROHR-DRUCKSENSORS PRÜFEN Hinweis - Wenn die Störungscode P0122 und P2228 zusammen mit P0107 ausgegeben werden, mit der Fehlersuche BEZUGSSPANNUNG fortfahren. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Saugrohr-Drucksensors und Karosseriemasse messen. - Liegt die Spannung zwischen 4,5 - 5,5 V?	Ja Saugrohr-Drucksensorklemme C (Kabelbaumseite) auf schlechten Kontakt prüfen. - Falls erforderlich, die Klemme reparieren oder austauschen. - Falls kein Mangel vorliegt, den Saugrohr-Drucksensor austauschen. Dann mit Schritt 6 fortfahren.
		Nein Zwischen PCM-Klemme 2K (Kabelbaumseite) und Saugrohr-Drucksensorklemme C (Kabelbaumseite) auf Unterbrechung prüfen. Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	SIGNALKREIS DES SAUGROHRDRUCKSENSOR AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf Durchgang zwischen Saugrohr-Drucksensor-Klemme D (Kabelbaumseite) und Karosserie-masse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	AUF KURZSCHLUSS ZWISCHEN SIGNALKREIS UND MASSE KREIS DES SAUGROHR-DRUCK-SENSORS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen Saugrohr-Drucksensor-klemmen D und A (Kabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0107 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungs-codes aus dem Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0108 ➞

A6 E397 001 084 W1 2

DTC P0108	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Saugrohr-Drucksensor, wenn die Ansauglufttemperatur über 10°C {50°F} liegt. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 1J über 4,9 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im Saugrohr-Drucksensor - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme A des Saugrohr-Drucksensors und PCM-Klemme 2H - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme D des Saugrohr-Drucksensors und PCM-Klemme 1J - Kurzschluss zwischen Signalleitung und Bezugsspannungseitung des Saugrohr-Drucksensors - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0108 | Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	KONTAKT AM STECKVERBINDER DES SAUGROHR-DRUCKSENSORS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Sicherstellen, dass der Steckverbinder des Saugrohr-Drucksensors sicher angeschlossen ist. - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Steckverbinder wieder anschließen, dann weiter mit Schritt 8.
3	STECKVERBINDER DES SAUGROHR-DRUCKSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des Saugrohr-Drucksensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Verdächtige Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	MASSEKREIS DES SAUGROHRDRUCKSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen Saugrohr-Drucksensorklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Zwischen PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite) und Saugrohr-Drucksensorklemme A (Kabelbaumseite) auf Unterbrechung prüfen. Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	PCM-STECKVERBINDER PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Klemme 2H auf schlechten Kontakt (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion usw.) prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	SIGNALKREIS DES SAUGROHR-DRUCKSENSORS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM BEZUGSSPANNUNGSKREIS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den Saugrohr-Drucksensorklemmen D und C (Kabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	SIGNALKREIS DES SAUGROHR-DRUCKSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Durchgang in der Verkabelung zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) des Saugrohr-Drucksensors und PCM-Klemme 1J (Kabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0108 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0111

A6 E397 001 084 W1 3

DTC P0111	Unzulässiger Signalbereich des Ansaugluft-Temperatursensors
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Wenn die Ansauglufttemperatur beim Einschalten der Zündung um 40° C {104° F} über der Kühlmitteltemperatur liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Ansaugluft-Temperatursensor. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Ansaugluft-Temperatursensor defekt - Schlechter Kontakt am Steckverbinder von Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor oder PCM. - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	STECKVERBINDER DES LUFTMASSENMESSERS/ANSAUGLUFTTEMPERATURSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN - Ansaugluft-Temperatursensor prüfen. (Siehe F-63 ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR (IAT) PRÜFEN.) - Ist Ansaugluft-Temperatursensor in Ordnung?	Ja Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0111 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den Motor anlassen und bei Abruf der RAHMENDATEN laufen lassen. - Liegt für denselben Störungscode ein VORGEMERKTER CODE vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0112

A6 E397 001 084 W1 4

DTC P0112	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Signal des Ansaugluft-Temperatursensors über PCM-Klemme 2E. Wenn das PCM erkennt, dass die Spannung des Ansaugluft-Temperatursensors unter 0,15 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Ansaugluft-Temperatursensor defekt - Massschluss zwischen Klemme D des Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2E - Jeden Kabelbaum des Ansauglufttemperatur-Signalkreises und des Ansauglufttemperatur-Massekreises kurzschließen. - PCM defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	KLEMME DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSORS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors abziehen. - Klemmen D und E (Bauteilseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors auf Verformung prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB DEFECT AM ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR ODER KABELBAUM LIEGT - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - PID-Parameter IAT aufrufen. - Signalwert des Ansaugluft-Temperatursensors nach Abziehen des Steckverbinders vom Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor prüfen. - Ändert sich der Ansaugluft-Temperaturwert?	Ja Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	ANSAUGLUFTTEMPERATUR-SIGNALKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf Durchgang zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	DIE SCHALTKEISE DES ANSAUGLUFTTEMPERATURS AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den Klemmen D und E (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kurzschluss im Kabelbaum reparieren oder austauschen. Dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0112 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0113

A6 E397 001 084 W1 5

DTC P0113	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- PCM überwacht das Spannungssignal vom Ansaugluft-Temperatursensor. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 2E über 4,9 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Ansaugluft-Temperatursensor defekt - Unterbrechung zwischen Klemme D des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2E - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme D des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2E - Unterbrechung zwischen Klemme E des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2H - Schlechter Kontakt am Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor oder PCM-Steckverbinder. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0113 Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB DEFEKT AM ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSOR ODER KABELBAUM LIEGT - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - PID-Parameter IAT aufrufen. - Die Klemmen D und E des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors mit einem Kabel verbinden. - Ansaugluft-Temperaturwert prüfen - Liegt die Spannung unter 4,9 V?	Ja Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AUF KURZSCHLUSS ZWISCHEN SIGNALKREIS UND STROMVERSORGUNGSKREIS DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSORS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Die PCM-Klemmen 2E und 2H (Kabelbaumseite) mit einer Fühlerlehre auf festen Sitz prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	SIGNALKREIS DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2E prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
7	MASSEKREIS DES ANSAUGLUFT-TEMPERATURSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen Klemme E (Kabelbaumseite) des Luftmassenmessers/Ansaugluft-Temperatursensors und PCM-Klemme 2H prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0113 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die StörungsCodes aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0117

A6 E397 001 084 W1 6

DTC P0117	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Signal des Kühlmittel-Temperatursensors an PCM-Klemme 1M. Wenn das PCM erkennt, dass die Spannung des Kühlmittel-Temperatursensors unter 0,2 V liegt, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Kühlmittel-Temperatursensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Masseschluss zwischen Klemme A des Kühlmittel-Temperatursensors und Klemme 1M des PCM-Steckverbinders. - Signalkreis und Massekreis des Kühlmittel-Temperatursensors miteinander kurzschließen. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0117 Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Kühlmittel-Tempersensors



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	KLEMMEN AUF VERFORMUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder vom Kühlmittel-Tempersensor abklemmen. - Klemmen A und B (Bauteilseite) des Kühlmittel-Tempersensors auf Verformung prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB DEFECT AM KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR ODER KABELBAUM LIEGT - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - PID-Parameter ECT aufrufen. - Kühlmittel-Temperaturwert nach Abziehen des Steckverbinders vom Kühlmittel-Tempersensor prüfen. - Ändert sich der Wert des Kühlmittel-Tempersensors?	Ja: Kühlmittel-Tempersensor austauschen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SIGNALKREIS DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf Durchgang zwischen Klemme A des Kühlmittel-Tempersensors (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	SCHALTKREIS DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen den Klemmen A und B (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Tempersensors prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum mit Kurzschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0117 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. • Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) • Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

F

DTC P0118

A6 E397 001 084 W1 7

DTC P0118	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Das PCM überwacht das Signal des Kühlmittel-Temperatursensors an PCM-Klemme 1M. Wenn das PCM erkennt, dass die Spannung des Kühlmittel-Temperatursensors über 4,6 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors. Hinweise zur Diagnose • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. • Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	• Kühlmittel-Temperatursensor defekt • Unterbrechung zwischen Klemme A des Kühlmittel-Temperatursensors und PCM-Klemme 1M. • Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme A des Kühlmittel-Temperatursensors und PCM-Klemme 1M • Unterbrechung zwischen Klemme B des Kühlmittel-Temperatursensors und PCM-Klemme 2H. • Schlechter Kontakt des Kühlmitteltemperatursensor- oder PCM-Steckverbinders. • PCM defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder vom Kühlmittel-Temperatursensor abklemmen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB DEFEKT AM KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR ODER KABELBAUM LIEGT - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - PID-Parameter ECT aufrufen. - Die Klemmen A und B des Kühlmittel-Temperaturensors mit einem Überbrückungskabel verbinden. - Wert des Kühlmittel-Temperaturensors prüfen - Liegt die Spannung unter 4,5 V?	Ja Kühlmittel-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AUF KURZSCHLUSS ZWISCHEN SIGNALKREIS UND BEZUGSSPANNUNGSKREIS DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperaturensors und Karosseriemasse messen. - Liegt B+ an?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	SIGNALKREIS DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Durchgang zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperaturensors und PCM-Klemme 1M prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabelbaum beheben oder Kabel austauschen. Dann weiter mit Schritt 8.
7	MASSEKREIS DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Kühlmittel-Temperaturensors und PCM-Klemme 2H prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0118 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0121

A6 E397 001 084 W1 8

DTC P0121	Drosselklappe klemmt im Schließzustand (Öffnung unter Vorgabewert)/im Öffnungszustand (Öffnung über Vorgabewert)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Falls das PCM bei den nachfolgenden Bedingungen für 5 Sekunden eine Drosselklappenöffnung von weniger als 12,5% erfasst, erkennt es, dass die Drosselklappe im Schließzustand klemmt: ÜBERWACHUNGSBEDINGUNG - Kühlmitteltemperatur liegt über 80°C {176°F} - PID-Parameter MAF beträgt mehr als 32,0 g/s {4,2 lb/minutes} - Falls das PCM bei den nachfolgenden Bedingungen für 50 Sekunden eine Drosselklappenöffnung von über 5% erfasst, erkennt es, dass die Drosselklappe im Öffnungszustand klemmt: ÜBERWACHUNGSBEDINGUNG - Motordrehzahl mindestens 500 U/min - PID-Parameter MAF beträgt 5 g/s {0,7 lb/min.} Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Drosselklappensensor defekt - Korrosion der Anschlüsse im Drosselklappensensor-Signalkreis - Spannungsabfall im Bezugsspannungskreis (vref) - Spannungsabfall im Massekreis - Luftmassenmesser defekt - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Vorgemerkte Codes oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt auch Störungscode P0101 vor?	Ja: Weiter mit Fehlersuche für Code P0101. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS PRÜFEN - TRITT DAS PROBLEM ZEITWEISE ODER KONSTANT AUF - Den Motor anlassen. - PID-Parameter ECT, TP und MAF über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Den Motor warmlaufen lassen, bis der PID-Parameterwert ECT über 80°C {176°F} liegt. - Das Fahrzeug fahren. - Den PID-Parameter TP abrufen, während Parameter MAF über 32,0 g/s {4,2 lb/min.} beträgt. - Beträgt PID-Parameter TP mehr als 12,5%?	Ja: Weiter mit Schritt 7. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PID-PARAMETER TP PRÜFEN - Motor anlassen. - PID-Parameter TP, MAF und RPM über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Den PID-Parameter TP abrufen, während Parameter MAF über 4,8 g {0,6 lb/min.} und RPM mehr als 500U/min beträgt. - Beträgt PID-Parameter TP mehr als 50%?	Ja: Weiter mit Schritt 12. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS PRÜFEN - TRITT DAS PROBLEM ZEITWEISE ODER KONSTANT AUF - Das Fahrzeug fahren und dabei PID-Parameter MAF abrufen. - Ändert sich PID-Parameter MAF entsprechend der Fahrbedingung?	Ja: Es besteht ein Wackelkontakt. Siehe FEHLERSUCHE WACKEL-KONTAKT. Nein: Luftmassenmesser sowie dessen Klemmen und Schaltkreise prüfen. (Siehe F-64 LUFTMASSENMESSER (MAF) PRÜFEN.) Gegebenenfalls reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 16.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	KLEMMEN DES DROSSELKLAPPENSSENSORS AUF KORROSION PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. - Kontaktstifte und Buchsen am Drosselklappensensor-Steckverbinder auf Korrosion untersuchen. - Liegt Korrosion vor?	Ja Verdächtige Klemme oder Drosselklappensensor reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	DROSSELKLAPPENSSENSOR PRÜFEN Ändert sich der Widerstand des Drosselklappensensors proportional, während die Drosselklappe langsam geöffnet wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Drosselklappensensor austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
9	PCM-KLEMMEN AUF KORROSION PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Kontaktstifte und Buchsen am PCM auf Korrosion untersuchen. - Liegt Korrosion vor?	Ja Klemme reparieren, dann mit Schritt 11 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	BEZUGSSPANNUNGSKREIS UND SIGNALKREIS DES DROSSELKLAPPENSSENSORS AUF SPANNUNGSABFALL PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Spannung zwischen den folgenden Klemmen prüfen: - Klemme C (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensor-Steckverbinders und PCM-Klemme 2K - Klemme B (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensor-Steckverbinders und PCM-Klemme 2A - Liegt die Spannung bei ca. 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die PCM-Klemmen 2A und 2K (Kabelbaumseite) auf Rostbefall oder Korrosion prüfen. Verdächtige Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0121 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - PID-Parameter ECT, TP und MAF über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Den Motor warmlaufen lassen, bis der PID-Parameterwert ECT über 80°C {176°F} liegt. - Das Fahrzeug fahren und dabei die PID-Parameter TP und MAF abrufen. - Prüfen, ob die PID-Parameter im Sollbereich sind. MAF PID: mehr als 32,0 g/s {4,2 lb/min.} TP PID: mehr als 12,5% über 5 s - Liegt für denselben Störungscode ein VORGE-MERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit Schritt 17.
		Nein Weiter mit Schritt 17.
12	KLEMMEN DES DROSSELKLAPPENSSENSORS AUF KORROSION PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. - Kontaktstifte und Buchsen am Drosselklappensensor-Steckverbinder auf Korrosion untersuchen. - Liegt Korrosion vor?	Ja Verdächtige Klemme oder Drosselklappensensor reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 16.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	MASSEKREIS AUF SPANNUNGSABFALL PRÜFEN - Widerstand zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und Karosseriemasse messen. - Liegt der Widerstand bei ca. 0 Ohm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Korrodierte PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite) instand setzen oder austauschen. Verdächtige Klemme reparieren oder austauschen. Weiter mit Schritt 16.
14	DROSSELKLAPPENSSENSOR PRÜFEN Ändert sich der Widerstand proportional, während die Drosselklappe langsam geöffnet wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Drosselklappensensor austauschen, dann weiter mit Schritt 16.
15	PCM-KLEMMEN AUF KORROSION PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Kontaktstifte und Buchsen am PCM und PCM-Steckverbinder auf Korrosion untersuchen. - Liegt Korrosion vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
16	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0121 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - PID-Parameter RPM, TP und MAF über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Prüfen, ob Parameter TP unter 50% liegt, während Parameter MAF unter 4,8 g/s {0,6 lb/min.} und RPM mehr als 500 U/min beträgt. - Liegt für denselben Störungscode ein vorge-merkter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
17	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0122

A6 E397 001 084 W1 9

DTC P0122	Niedrige Signalspannung im Drosselklappensensor-Schaltkreis
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn das PCM erkennt, dass die Spannung des Drosselklappensensors an PCM-Klemme 2A bei laufendem Motor unter 0,1 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Drosselklappensensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Drosselklappensensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung zwischen Klemme B des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2A. - Masseschluss zwischen Klemme B des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2A - Unterbrechung zwischen Klemme C des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2K



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	FESTSTELLEN, OB STÖRUNG AM DROSSELKLAPPENSENSOR ODER KABELBAUM LIEGT - WDS o.Ä. anschließen. - PID-Parameter TP aufrufen. - Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. - Die Klemmen B und C (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors mit einem Kabel verbinden. - Liegt die Spannung über 4,9 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 4.
3	DROSSELKLAPPENSENSOR PRÜFEN - Eine Prüfung des Drosselklappensensors durchführen. (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSENSOR (TP) PRÜFEN.) - Ist der Drosselklappensensor o.k.?	Ja Auf schlechten Kontakt an Steckverbinderklemme C des Drosselklappensensors prüfen. Gegebenenfalls reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Drosselklappensensor austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
4	SPANNUNG DES STROMVERSORGUNGSKREISES AM STECKVERBINDER DES DROSSELKLAPPENSENSORS PRÜFEN Hinweis - Wenn Störungscode P0107 und P2228 zusammen mit P0122 ausgegeben werden, mit der Fehlersuche BEZUGSSPANNUNG fortfahren. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Spannung an Klemme 2k (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors messen. - Liegt die Spannung zwischen 4,5 - 5,5 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung zwischen Klemme C des Drosselklappensensors und PCM-Steckverbinderklemme 2K (Kabelbaumseite) beseitigen oder Kabel austauschen. Dann weiter mit Schritt 7.
5	DROSSELKLAPPEN-SIGNALKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Durchgang zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2A prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
6	DROSSELKLAPPEN-SIGNALKREIS AUF MASSE-SCHLUSS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0122 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0123

A6 E397 001 084 W2 0

DTC P0123	Hohe Signalspannung im Drosselklappensensor-Schaltkreis
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Wenn das PCM erkennt, dass die Spannung des Drosselklappensensors an PCM-Klemme 2A über 4,9 V liegt, nachdem der Zündschlüssel auf ON gedreht wurde, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Drosselklappensensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
	MÖGLICHE URSACHE - Drosselklappensensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung zwischen Klemme A des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2H - Kurzschluss mit dem Bezugsspannungskreis zwischen Klemme B des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2A

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0123 Hohe Signalspannung im Drosselklappensensor-Schaltkreis



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	DROSSELKLAPPENSSENSOR-STECKVERBINDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Sicherstellen, dass der Steckverbinder des Drosselklappensensors sicher angeschlossen ist. - Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Den Steckverbinder sicher verbinden, dann weiter mit Schritt 9.
3	STECKVERBINDER DES DROSSELKLAPPENSSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Verdächtige Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	DROSSELKLAPPENSSENSOR PRÜFEN - Eine Prüfung des Drosselklappensensors durchführen. (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSSENSOR (TP) PRÜFEN) - Ist der Drosselklappensensor o.k.?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Drosselklappensensor austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
5	SIGNALKREIS DES DROSSELKLAPPENSSENSORS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme B und Karosseriemasse messen. - Liegt die Spannung über 4,9 V?	Ja: Kurzschluss mit der Stromversorgung reparieren oder Kabel austauschen. Dann weiter mit Schritt 9. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	MASSEKREIS DES DROSSELKLAPPENSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Durchgang zwischen Klemme A des Drosselklappensensors und Karosseriemasse messen. - Besteht Durchgang?	Ja: Unterbrechung zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Drosselklappensensors und PCM-Klemme 2H (Kabelbaumseite) reparieren oder Kabel austauschen. Dann weiter mit Schritt 9. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PCM-STECKVERBINDER PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit Schritt 9.
8	AUF KURZSCHLUSS ZWISCHEN DROSSEL-KLAPPENSSENSOR-SIGNALKREIS UND BEZUGSSPANNUNGSKREIS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen den Klemmen B und C des Drosselklappensensors prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0123 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0125

A6 E397 001 084 W2.1

DTC P0125	Aktivieren der Lambda-Regelung dauert zu lange
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht nach dem Anlassen des Motors das Signal des Kühlmittel-Temperatursensors über PCM-Klemme 1M. Falls der Kühlmittel-Temperatursensor nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne den Wert für eine gewisse Kühlmitteltemperatur erreicht, erkennt das PCM, dass die Zeitspanne zum Erreichen der für das Schließen des Lambda-Regelkreises notwendigen Kühlmitteltemperatur zu lange dauert. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
	MÖGLICHE URSACHE - Kühlmittel-Temperatursensor defekt - Schlechter Anschluss des Steckverbinders - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS PRÜFEN - TRITT DAS PROBLEM ZEITWEISE ODER KONSTANT AUF - Motor anlassen. - Motor warmlaufen lassen. - PID-Parameter ECT über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Liegt PID-Parameter ECT über 60°C {140°F}?	Ja Es besteht ein Wackelkontakt. Siehe Fehlersuche Wackelkontakte. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	STECKVERBINDER DES KÜHLMITTEL-TEMPERATURENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder vom Kühlmittel-Temperatursensor abklemmen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN - Kühlmittel-Temperatursensor prüfen. (Siehe F-66 KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR (ECT) PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kühlmittel-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0125 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - PID-Parameter ECT über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Warten bis PID-Parameter ECT unter 20°C {68°F} sinkt. - Motor starten und warmlaufen lassen. - Liegt für denselben Störungscode ein VORMERKTER CODE vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0131, P0132

A6 E397 001 084 W2.2

DTC P0131 DTC P0132	Signalspannung der vorgeschalteten Lambdasonde stets niedrig Signalspannung der vorgeschalteten Lambdasonde stets hoch
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung), wenn die folgenden Überwachungsbedingungen zutreffen. Wenn das Spannungssignal der vorgeschalteten Lambdasonde 0,45 Sekunden lang kontinuierlich unter oder über 41,2 V liegt, stellt das PCM fest, dass keine Signalumschaltung d.h. kein Spannungssprung erfolgt. ÜBERWACHUNGSBEDINGUNGEN — Motordrehzahl liegt über 1 500 U/min. — Die Kühlmitteltemperatur ist 80°C {176°F} oder mehr. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Vorgeschaltete Lambdasonde defekt - Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde defekt - Einspritzventil defekt - Kraftstoffdruckregler defekt - Störung der Kraftstoffpumpe - Kraftstoffschlauch zugesetzt oder undicht - Kraftstofffilter verstopft - Kraftstoff-Rücklaufschlauch zugesetzt oder undicht - Falschlucht oder Lecks - PCV-Ventil defekt - Entlüftungsmagnetventil defekt - Schläuche des Entlüftungsmagnetventils sind falsch angeschlossen. - Zündspule defekt - Unzureichende Kompression - Motorstörung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - Vorgemerkte Codes und/oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	DEN STÖRUNGSCODE ERMITTELN, DER SPEICHERN VON RAHMENDATEN AUSGELOST HAT Hat Code P0131 oder P0132 das Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Störungssuche für den Code, der Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst hat.
5	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS PRÜFEN - TRITT DAS PROBLEM ZEITWEISE ODER KONSTANT AUF - Den Motor warmlaufen lassen. - Die PID-Parameter O2S11 für P0131 und P0132 mit WDS o.Ä. aufrufen. - PID-Parameter während des Hochdrehens des Motors prüfen (in Stellung PARKEN (AT) oder NEUTRAL (MT)). - Ist PID-Parameterwert in Ordnung? Mehr als 0,45 V bei abrupter Betätigung des Gaspedals (fett). Weniger als 0,45 V direkt nach Loslassen des Gaspedals (mager).	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Vorgeschaltete Lambdasonde austauschen, dann weiter mit Schritt 19.
6	LANGFRISTIGEN GEMISCHKORREKTURWERT PRÜFEN - Die PID-Parameter LONGFT1 für P0131 und P0132 mit dem WDS o.Ä. aufrufen. - Den Parametern mit den in Schritt 1 abgerufenen RAHMENDATEN vergleichen. - Beträgt er weniger?	Ja Motorbetrieb mit zu fettem Gemisch Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Motorbetrieb mit zu magerem Gemisch Weiter mit Schritt 9.
7	KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN (KRAFTSTOFFDRUCK ZU HOCH) - Die Zündung ausschalten. - Den Kraftstoffdruck prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Kraftstoffdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die nachfolgenden Teile prüfen und ggf. reparieren oder austauschen: - Höchst- und Rücklaufdruck der Kraftstoffpumpe - Kraftstoff-Rücklaufleitung ist verstopft. - Sind alle vorstehenden Punkte in Ordnung, den Kraftstoffdruckregler austauschen. Dann mit Schritt 19 fortfahren.
8	ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL AUF FESTKLEMMEN IN ÖFFNUNGSSTELLUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Beide Schläuche vom Entlüftungsmagnetventils abziehen. - Luft durch Entlüftungsmagnetventil blasen. - Strömt die Luft durch?	Ja Entlüftungsmagnetventil austauschen.
		Nein Mit Schritt 13 fortfahren.
9	FUNKTION DES PCV-VENTILS PRÜFEN - Die Funktion des PCV-Ventils prüfen. (Siehe F-39 PCV-VENTIL PRÜFUNG.) - Ist das PCV-Ventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein PCV-Ventil austauschen, dann weiter mit Schritt 19.
10	KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN (KRAFTSTOFFDRUCK ZU NIEDRIG) - Die Zündung ausschalten. - Den Kraftstoffdruck prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Kraftstoffdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 13.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	HÖCHSTDRUCK DER KRAFTSTOFFPUMPE PRÜFEN - Motor ausschalten. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Höchst- und Rücklaufdruck der Kraftstoffpumpe prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Höchst- und Rücklaufdruck der Kraftstoffpumpe in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kraftstoffpumpen-Schaltkreis auf Unterbrechung und mangelhafte Anschlüsse prüfen. - Verdächtigen Schaltkreis reparieren oder austauschen. - Falls im Schaltkreis kein Mangel vorliegt, die Kraftstoffpumpe austauschen. - Dann mit Schritt 19 fortfahren.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
12	KRAFTSTOFFLEITUNG ZWISCHEN KRAFTSTOFFPUMPE UND VERTEILERROHR PRÜFEN - Kraftstoffleitung visuell auf Leckage untersuchen. - Gibt es Kraftstofflecks?	Ja Verdächtige Kraftstoffleitung austauschen, dann weiter mit Schritt 19.
		Nein Kraftstofffilter auf Folgendes prüfen: - Kraftstofffilter (Hochdruckseite) auf Verstopfung. - Kraftstofffilter (Niederdruckseite) auf Fremdkörper und Verschmutzung - Bei Verstopfung des Kraftstofffilters (Hochdruckseite) den Filter austauschen. - Bei Fremdkörpern oder Verschmutzung im Kraftstofffilter (Niederdruckseite) den Kraftstofftank und den Kraftstofffilter reinigen. - Sind alle vorstehenden Punkte in Ordnung, den Kraftstoffdruckregler austauschen. Dann mit Schritt 19 fortfahren.
13	FUNKTION DER ZÜNDSPULE PRÜFEN - Zündfunkenprüfung durchführen. (Siehe F-244 Zündfunkenprüfung) - Blinkt die Lampe an allen Zylindern?	Ja Weiter mit Schritt 16.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
14	STROMVERSORGUNGSKLEMME AM STECKVERBINDER DER ZÜNDSPULE PRÜFEN - Den Steckverbinder der Zündspule abziehen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Steckverbinderklemme D (Kabelbaumseite) der Zündspule und Karosseriemasse messen. - Zeigt die Spannungsanzeige B+ an?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Auf Unterbrechung zwischen Zündspulen-Steckverbinder und Zündschalter prüfen. Verkabelung reparieren oder ersetzen, dann weiter mit Schritt 19.
15	WIDERSTAND ZÜNDSPULE PRÜFEN - Den Widerstand der Zündspule prüfen. (Siehe G-9 ZÜNDSPULE PRÜFEN.) - Ist der Widerstand der Zündspule in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Zündspule austauschen, dann mit Schritt 19 fortfahren.
16	KOMPRESSION PRÜFEN - Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die entsprechende Reparatur am Motor durchführen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
17	FUNKTION DES EINSPRITZVENTILS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Einspritzventil prüfen. (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN.) - Funktioniert das Einspritzventil einwandfrei?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Einspritzventil austauschen, dann weiter mit Schritt 19.
18	ABDICHTUNG DES KÜHLMITTELKANALS PRÜFEN Vorsicht - Das Abnehmen des Kühlerdeckels bei heißem Kühler ist gefährlich. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. - Zum Abnehmen den Kühlerdeckel mit einem dicken Lappen fassen und langsam öffnen. - Den Kühlerdeckel entfernen. - Das Kühlsystem entlüften, dann den Motor im Leerlauf laufen lassen. - Sind kleine Bläschen vorhanden, die das Kühlmittel an der Einfüllöffnung weiß färben? Hinweis - Große Luftblasen sind normal, da es sich dabei um Restluft handelt, die aus dem Kühlmittelkanal austritt.	Ja Luft tritt durch schlechte Abdichtung an der Kopfdichtung oder anderen Stellen zwischen Verbrennungsraum und Kühlmittelkanal ein. Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
19	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0131 oder P0132 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • PID-Parameter ECT und RPM über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. • Sicherstellen, dass der PID-Parameter ECT über 80°C {176°F} liegt. • Die Motordrehzahl für mindestens 1 Minute auf über 1 500 U/min erhöhen und halten. • Liegt für denselben Störungscode ein vorge-merkter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
20	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) • Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0133

A6 E397 001 084 W2 3

DTC P0133	Defekt im Schaltkreis der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Das PCM überwacht die Umschaltzyklen sowie die Mager-/Fett- und Fett-/Magerumschaltzeiten der Sonde. Dabei überprüft das PCM, ob die Anzahl der Umschaltzyklen, die Mager-/Fett- und Fett-/Magerumschaltzeiten den Vorgaben für folgende Bedingungen entsprechen. Sollten die Zeiten gewisse Schwellenwerte überschreiten, erkennt das PCM, dass ein Defekt im Schaltkreis vorliegt. ÜBERWACHUNGSBEDINGUNGEN — Testfahrmodus 3 — Die folgenden Bedingungen werden erfüllt: • Berechnete Last beträgt 14,8 - 59,4% (bei 2 000 U/min). • Motordrehzahl beträgt 1 410 - 4 000 U/min (MT) • Motordrehzahl 1 190 - 4 000 U/min (AT) • Fahrgeschwindigkeit liegt über 3,76 km/h • Kühlmitteltemperatur liegt über -10 °C {14 °F} • Umschaltzyklus des Signals der vorgeschalteten Lambdasonde liegt über 10 Zyklen Hinweise zur Diagnose • Hierbei handelt es sich um eine Intervallüberwachung. (LAMBDA-SONDE) • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. • DIAGNOSEERGEBNISSE sind verfügbar. • Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
	MÖGLICHE URSACHE • Alterung der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) • Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde defekt • Kraftstoffdruckregler defekt • Störung der Kraftstoffpumpe • Kraftstofffilter ganz oder teilweise verstopft • Kraftstoffleck an Kraftstoffleitung zwischen Verteilrohr und Kraftstoffpumpe • Leck in der Auspuffanlage • Entlüftungsmagnetventil defekt • Schläuche des Entlüftungsmagnetventils falsch angeschlossen • Unzureichende Kompression • Motorstörung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN • Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - Vorgemerkte Codes und/oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt auch Störungscode P0443 vor?	Ja Weiter mit Fehlersuche für Störungscode P0443, dann weiter mit Schritt 13.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	DEN STÖRUNGSCODE ERMITTELN, DER SPEICHERN VON RAHMENDATEN AUSGELOST HAT Hat Code P0133 das Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Störungssuche für den Code, der Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst hat. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
5	MOMENTANEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN - Den Motor warmlaufen lassen. - PID-Parameter O2S11 über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Den PID-Parameter bei folgenden Gaspedalstellungen (PARK-Position (AT) oder Leerlauf (MT) des Getriebes) prüfen. - Ist PID-Parameterwert in Ordnung? — Mehr als 0,55 V bei abruptem Durchdrücken des Gaspedals (fett). — Weniger als 0,55 V direkt nach Loslassen des Gaspedals (mager).	Ja Weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	EINBAU DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Prüfen, ob die vorgeschaltete Lambdasonde zu locker sitzt. - Ist die Sonde fest verschraubt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Lambdasonde festschrauben, dann weiter mit Schritt 13.
7	GASLECK IN DER AUSPUFFANLAGE PRÜFEN - Visuell prüfen, ob ein Gasleck zwischen Auspuffkrümmer und der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) vorliegt. - Bestehen Undichtigkeiten?	Ja Schadhafte Auspuffteile reparieren oder ersetzen, dann weiter mit Schritt 13.
		Nein Sonde austauschen, dann weiter mit Schritt 13.
8	LANGFRISTIGEN GEMISCHKORREKTURWERT PRÜFEN - Den PID-Parameter LONGFT1 aufrufen - Mit den in Schritt 1 abgerufenen RAHMENDATEN vergleichen. - Liegt er unter Rahmen datenwert?	Ja Motorbetrieb mit zu fettem Gemisch Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Motorbetrieb mit zu magerem Gemisch Weiter mit Schritt 10.
9	KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN (KRAFTSTOFFDRUCK ZU HOCH) - Die Zündung ausschalten. - Kraftstoffdruck bei laufendem Motor prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Kraftstoffdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Höchstdruck der Kraftstoffpumpe prüfen und Rücklaufleitung auf Verstopfung untersuchen. (Siehe F-25 KRAFTSTOFFPUMPE PRÜFEN .) • Bei Mängeln die betroffenen Teile reparieren oder austauschen. • Falls alle obigen Punkte den Vorgaben entsprechen, die Kraftstoffpumpe austauschen. Dann mit Schritt 13 fortfahren.
10	KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN (KRAFTSTOFFDRUCK ZU NIEDRIG) - Die Zündung ausschalten. - Kraftstoffdruck bei laufendem Motor prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Kraftstoffdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 13.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	KRAFTSTOFFLEITUNG ZWISCHEN KRAFTSTOFFPUMPE UND VERTEILERROHR PRÜFEN - Kraftstoffleitung visuell auf Leckage untersuchen. - Gibt es Kraftstofflecks?	Ja Verdächtige Kraftstoffleitung austauschen, dann weiter mit Schritt 13.
		Nein Kraftstofffilter auf Folgendes prüfen: • Kraftstofffilter (Hochdruckseite) auf Verstopfung • Kraftstofffilter (Niederdruckseite) auf Fremdkörper und Verschmutzung Abhilfemaßnahmen entsprechend Ergebnis durchführen. • Bei Verstopfung des Kraftstofffilters (Hochdruckseite) den Filter austauschen. • Bei Fremdkörpern oder Verschmutzung im Kraftstofffilter (Niederdruck) den Kraftstofftank und den Kraftstofffilter reinigen. • Sind alle vorstehenden Punkte in Ordnung, den Kraftstoffdruckregler austauschen. Dann mit Schritt 13 fortfahren.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
12	ABDICHTUNG DES KÜHLMITTELKANALS PRÜFEN Vorsicht - Das Abnehmen des Kühlerdeckels bei heißem Kühler ist gefährlich. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. - Zum Abnehmen den Kühlerdeckel mit einem dicken Lappen fassen und langsam öffnen. - Den Kühlerdeckel entfernen. - Das Kühlsystem entlüften, dann den Motor im Leerlauf laufen lassen. - Sind kleine Bläschen vorhanden, die das Kühlmittel an der Einfüllöffnung weiß färben? Hinweis - Große Luftblasen sind normal, da es sich dabei um Restluft handelt, die aus dem Kühlmittelkanal austritt.	Ja Luft tritt durch schlechte Abdichtung an der Kopfdichtung oder anderen Stellen zwischen Verbrennungsraum und Kühlmittelkanal ein. Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0133 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Die Zündung einschalten (Motor bleibt aus) - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode mit der generischen OBD-Funktion aus dem Speicher löschen. - OBD-Testfahrt durchführen. - Liegt für denselben Störungscode ein VORMERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
14	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0134

A6 E397 001 084 W2 4

DTC P0134	Ausfall der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal von der vorgeschalteten Lambdasonde, während die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Wenn das Spannungssignal der Sonde 83,2 Sekunden nicht über 0,55 V ausschlägt, schließt das PCM darauf, dass der Schaltkreis nicht aktiviert ist. ÜBERWACHUNGSBEDINGUNGEN - Testfahrt zur Überprüfung von Lambdasonde, Lambdasondenheizung und Katalysator nach Reparatur - Die folgenden Bedingungen werden erfüllt - Motordrehzahl liegt über 1 500 U/min. - Die Kühlmitteltemperatur ist 80°C {176°F} oder mehr. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Alterung der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) - Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde defekt - Leck in der Auspuffanlage - Unterbrechung oder Masseschluss zwischen Klemme A der vorgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 1AB - Unzureichende Kompression - Motorstörung

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0134 | **Ausfall der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)**



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN Hinweis - Falls kraftstoffbezogene Störungscode P0131 oder P0132 ausgegeben werden, diese ignorieren, bis Störungscode P0134 behoben ist. - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - Vorgemerkte Codes und/oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	DEN STÖRUNGSCODE ERMITTELN, DER SPEICHERN VON RAHMENDATEN AUSGELOST HAT Hat Code P0134 das Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Störungssuche für den Code, der Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst hat. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
4	MOMENTANEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN - Den Motor warmlaufen lassen. - PID-Parameter O2S11 über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - PID-Parameter während des Hochdrehens des Motors prüfen (in Stellung PARKEN (AT) oder Leerlauf (MT)). - Ist PID-Parameterwert in Ordnung? Mehr als 0,55 V bei abruptem Durchdrücken des Gaspedals (fett). Weniger als 0,55 V direkt nach Loslassen des Gaspedals (mager)	Ja: Weiter mit Schritt 7. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	EINBAU DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Prüfen, ob die vorgeschaltete Lambdasonde korrekt verschraubt ist. - Ist die Sonde fest verschraubt?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Sonde korrekt einbauen, dann weiter mit Schritt 9.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	GASLECK IN DER AUSPUFFANLAGE PRÜFEN • Visuell prüfen, ob ein Gasleck zwischen Auspuffkrümmer und der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) vorliegt. • Bestehen Undichtigkeiten?	Ja Schadhafte Auspuffteile reparieren oder ersetzen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein • Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung oder Massechluss prüfen und ggf. den Kabelbaum reparieren oder austauschen — Zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) und PCM-Klemme 1 AB (Kabelbaumseite) • Kabelbaum ggf. austauschen oder reparieren. • Wenn alle oben genannten Posten in Ordnung sind, die fehlerhaften Sonden ausbauen. Dann weiter mit Schritt 9.
7	ABDICHTUNG DES KÜHLMITTELKANALS PRÜFEN Vorsicht • Das Abnehmen des Kühlerdeckels bei heißem Kühler ist gefährlich. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. • Zum Abnehmen den Kühlerdeckel mit einem dicken Lappen fassen und langsam öffnen. • Den Kühlerdeckel entfernen. • Das Kühlsystem entlüften, dann den Motor im Leerlauf laufen lassen. • Sind kleine Bläschen vorhanden, die das Kühlmittel an der Einfüllöffnung weiß färben? Hinweis • Große Luftblasen sind normal, da es sich dabei um Restluft handelt, die aus dem Kühlmittelkanal austritt.	Ja Luft tritt durch schlechte Abdichtung an der Kopfdichtung oder anderen Stellen zwischen Verbrennungsraum und Kühlmittelkanal ein. Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	KOMPRESSION PRÜFEN • Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) • In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die entsprechende Reparatur am Motor durchführen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0134 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOER/KOER-SELBSTTEST.) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) • Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0138

A6 E397 001 084 W2.5

DTC P0138	Hohe Signalspannung im Schaltkreis der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	• Das PCM überwacht das Spannungssignal von der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung). Falls die Signalspannung der nachgeschalteten Lambdasonde während Verzögerung für 7 Sekunden über 0,45 V liegt, schließt das PCM auf zu hohe Signalspannung. Hinweise zur Diagnose • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. • Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	• Nachgeschaltete Lambdasonde defekt • Kurzschluss mit der Stromversorgung in der Verkabelung zwischen Klemme A der nachgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 1Y

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0138 Hohe Signalspannung im Schaltkreis der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - Vorgemerkte Codes oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	DEN STÖRUNGSCODE ERMITTELN, DER SPEICHERN VON RAHMENDATEN AUSGELOST HAT Hat Code P0138 das Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Störungssuche für den Code, der Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst hat. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
5	AUF KURZSCHLUSS ZWISCHEN SIGNALKREIS UND STROMVERSORGUNGSKREIS DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) abziehen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) und Karosseriemasse messen. - Wird eine Spannung angezeigt?	Ja Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	MOMENTANEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN - Motor anlassen. - PID-Parameter O2S12 über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - PID-Parameter prüfen, während der Motor mindestens zehnmal (bei Stellung NEUTRAL (MT) oder PARK (AT)) hochgedreht wird. - Ist PID-Parameterwert über 0,45 V?	Ja Sonde reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0138 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Lernfunktion für PCM-Speicheranpassung und Testfahrt zur Überprüfung von Lambdasondenheizung, Lambdasonde und Katalysator nach Reparatur durchführen. (Siehe F-77 OBD-TESTFAHRT.) - Liegt für denselben Störungscode ein VORGE-MERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0140

A6 E397 001 084 W2 6

DTC P0140	Ausfall der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal von der nachgeschalteten Lambdasonde, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Wenn das Spannungssignal der Sonde für 30,4 Sekunden nicht über 0,55 V liegt, erkennt das PCM, dass der Schaltkreis nicht aktiviert ist. ÜBERWACHUNGSBEDINGUNGEN - Testfahrt zur Überprüfung von Lambdasonde, Lambdasondenheizung und Katalysator nach Reparatur - Die folgenden Bedingungen werden erfüllt: - Motordrehzahl liegt über 1 500 U/min. - Die Kühlmitteltemperatur ist 80°C {158°F} oder mehr. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGE-MERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
	MÖGLICHE URSACHE - Alterung der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) - Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde defekt - Leck in der Auspuffanlage - Unterbrechung oder Masseschluss zwischen Klemme A der nachgeschalteten Lambdasonde und PCM-Klemme 1Y - Unzureichende Kompression - Motorstörung



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN Hinweis - Falls kraftstoffbezogene Störungscode P0131 oder P0132 ausgegeben werden, diese ignorieren, bis Störungscode P0140 behoben ist. - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - Vorgemerkte Codes und/oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	DEN STÖRUNGSCODE ERMITTELN, DER SPEICHERN VON RAHMENDATEN AUSGELOST HAT Hat Code P0140 das Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit Störungssuche für den Code, der Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst hat. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
4	MOMENTANEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN - Den Motor warmlaufen lassen. - Die PID-Parameter O2S12 für P0140 oder O2S22 für P0160 mit WDS o.Ä. aufrufen. - PID-Parameter prüfen, während der Motor mindestens zehnmal (bei Stellung NEUTRAL (MT) oder PARK (AT)) hochgedreht wird. - Ist PID-Parameterwert in Ordnung? - Mindestens einmal über 0,55 V während Motor hochgedreht wird.	Ja Weiter mit Schritt 7.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	EINBAU DER NACHGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Prüfen, ob die nachgeschaltete Lambdasonde korrekt verschraubt ist. - Ist die Sonde fest verschraubt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Sonde korrekt einbauen, dann weiter mit Schritt 9.
6	GASLECK IN DER AUSPUFFANLAGE PRÜFEN - Visuell prüfen, ob ein Gasleck zwischen Abgasrohr und der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) vorliegt. - Bestehen Undichtigkeiten?	Ja Schadhafte Auspuffteile reparieren oder ersetzen, dann weiter mit Schritt 9.
	Nein	- Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung oder Massechluss prüfen und ggf. den Kabelbaum reparieren oder austauschen. - Klemme A der nachgeschalteten Lambdasonde (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1Y (Kabelbaumseite) - Kabelbaum ggf. austauschen oder reparieren. - Wenn alle oben genannten Posten in Ordnung sind, die fehlerhaften Sonden ausbauen. Dann weiter mit Schritt 9.
7	ABDICHTUNG DES KÜHLMITTELKANALS PRÜFEN Vorsicht - Das Abnehmen des Kühlerdeckels bei heißem Kühler ist gefährlich. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. - Zum Abnehmen den Kühlerdeckel mit einem dicken Lappen fassen und langsam öffnen. - Den Kühlerdeckel entfernen. - Das Kühlsystem entlüften, dann den Motor im Leerlauf laufen lassen. - Sind kleine Bläschen vorhanden, die das Kühlmittel an der Einfüllöffnung weiß färben? Hinweis - Große Luftblasen sind normal, da es sich dabei um Restluft handelt, die aus dem Kühlmittelkanal austritt.	Ja Luft tritt durch schlechte Abdichtung an der Kopfdichtung oder anderen Stellen zwischen Verbrennungsraum und Kühlmittelkanal ein. Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	KOMPRESSION PRÜFEN - Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Die entsprechende Reparatur am Motor durchführen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0140 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOER/KOER-SELBSTTEST.) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) • Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0171

A6 E397 001 084 W2 7

DTC P0171	Gemisch zu mager
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Das PCM registriert die Kompensationswerte der kurzfristigen (SHRTFT) und langfristigen (LONGFT) Gemischkorrektur während der Lambdaregelung. Falls die Gemischkorrekturwerte die programmierten Vorgabewerte überschreiten, folgt das PCM, dass das Gemisch zu mager ist. Hinweise zur Diagnose • Die ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). (KRAFTSTOFFANLAGE) • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. • Ein VORGEMERKTER CODE wird vom PCM registriert, wenn es die obigen Störungsbedingungen bereits im ersten Testzyklus erfasst. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0171	Gemisch zu mager
MÖGLICHE URSACHE	• Fehlzündung • Alterung der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) • Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde defekt • Kraftstoffdruckregler defekt • Störung der Kraftstoffpumpe • Kraftstofffilter ganz oder teilweise verstopft • Kraftstoffleck an Kraftstoffleitung zwischen Verteilerrohr und Kraftstoffpumpe • Kraftstoff-Rücklaufschlauch verstopft • Leck in der Auspuffanlage • Entlüftungsmagnetventil defekt • Schläuche des Entlüftungsmagnetventils falsch angeschlossen • Unzureichende Kompression • Fehlfunktion der variablen Ventilsteuerung (L3-VE)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN • Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN • Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. • VORGEMERKTE CODES und gespeicherte Störungscode abrufen. • Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Falls ein Störungscode für Fehlzündungen vorliegt, weiter mit Schritt 7. Falls ein anderer Störungscode vorliegt, weiter mit Störungssuche für den entsprechenden Code. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .) Nein Bei beeinträchtigtem Motorlauf weiter mit Schritt 7. Falls nicht, weiter mit dem nächsten Schritt.
3	DEN STÖRUNGSCODE ERMITTELN, DER SPEICHERN VON RAHMENDATEN AUSGELOST HAT • Hat Code P0171 das Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit Störungssuche für den Code, der Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst hat.
4	AKTUELLEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN (ZÜNDSCHLÜSSEL AUF ON/LEERLAUF) • PID-Parameter ECT, MAF, TP und VSS über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) • Liegt eines der Signale bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor weiter außerhalb des Sollbereichs?	Ja Betroffene Sonde prüfen und zugehörige Kabelbäume auf übermäßigen Widerstand untersuchen. Wenn nötig, reparieren oder ersetzen. Dann weiter mit Schritt 18. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS UNTER FEHLERBEDINGUNG PRÜFEN • Die von den RAHMENDATEN angegebenen Bedingungen simulieren und die gleichen PID-Parameter wie in Schritt 4 prüfen. • Zeigt ein Eingangssignal übermäßige Änderungen?	Ja Betroffenen Sensor und zugehörige Kabelbäume prüfen. Dann weiter mit Schritt 18. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS DER VORGESCHALTETEN LAMBDA-SONDE PRÜFEN • PID-Parameter O2S11 für P0171 über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. • Den PID-Parameter bei folgenden Gaspedalstellungen (PARK-Position (AT) oder Leerlauf (MT) des Getriebes) prüfen. • Ist PID-Parameterwert in Ordnung? — Mehr als 0,55 V bei plötzlicher Betätigung des Gaspedals (fett). — Weniger als 0,55 V direkt nach Loslassen des Gaspedals (mager)	Ja Folgende Bereiche auf Eintritt von Nebenluft aufgrund von Rissen, Schäden oder lockeren Bauteilen prüfen: • Zwischen Luftfilter und Drosselklappengehäuse • Zwischen Drosselklappengehäuse und Resonanzkammer • Zwischen Resonanzkammer und Ansaugkrümmer • Unterdruckschläuche Hinweis • Die Motordrehzahl kann sich ändern, wenn der undichte Bereich mit Rostschutzspray besprüht wird. Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 18. Nein Visuell prüfen, ob ein Gasleck zwischen Auspuffkrümmer und vorgeschalteter Lambdasonde (mit Heizung) vorliegt. • Falls kein Gasleck besteht, die vorgeschaltete beheizte Lambdasonde austauschen. Dann weiter mit Schritt 18.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PID-Parameter MAF PRÜFEN - Motor anlassen. - PID-Parameter MAF über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Sicherstellen, dass sich PID-Parameter MAF beim Hochdrehen des Motors schnell ändert. - Ist Ansprechung von Parameterwert MAF ordnungsgemäß?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Luftmassenmesser austauschen, dann weiter mit Schritt 18.
8	ANSAUGLUFTSYSTEM AUF EINTRITT VON NEBENLUFT PRÜFEN - Das Ansaugluftsystem visuell auf lockere, rissige oder beschädigte Schläuche untersuchen. - Liegen Mängel vor?	Ja Ursache für Nebenluft beseitigen, dann weiter mit Schritt 18.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. Hinweis - Falls der Motor nicht startet, den Kraftstoffdruck bei eingeschalteter Zündung prüfen. - Kraftstoffdruck bei laufendem Motor prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Kraftstoffdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 11.
		Nein - Falls der Kraftstoffdruck zu hoch ist: Kraftstoffpumpe austauschen, dann weiter mit Schritt 18. - Falls der Kraftstoffdruck zu niedrig ist: Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	KRAFTSTOFFLEITUNG ZWISCHEN KRAFTSTOFFPUMPE UND VERTEILERROHR PRÜFEN - Kraftstoffleitung visuell auf Leckage untersuchen. - Gibt es Kraftstofflecks?	Ja Verdächtige Kraftstoffleitung austauschen, dann weiter mit Schritt 18.
		Nein - Kraftstofffilter wie folgt prüfen: - Kraftstofffilter (Hochdruckseite) auf Verstopfung. - Kraftstofffilter (Niederdruckseite) auf Fremdkörper und Verschmutzung - Bei Mängeln folgende Abhilfemaßnahmen durchführen: - Bei Verstopfung des Kraftstofffilters (Hochdruck) die Kraftstoffpumpe austauschen. - Bei Fremdkörpern oder Verschmutzung im Kraftstofffilter (Niederdruckseite) den Kraftstofftank und den Kraftstofffilter reinigen. - Falls alle obigen Punkte den Vorgaben entsprechen, die Kraftstoffpumpe austauschen. Dann weiter mit Schritt 18.
11	FUNKTION VON ZÜNDSPULE UND ZÜNDKABELN MIT STROBOSKOPLAMPE PRÜFEN - Das Blinken der Stroboskoplampe an allen Zylindern im Leerlauf prüfen. - Blinkt die Lampe an allen Zylindern?	Ja Weiter mit Schritt 15.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	ZÜNDKABEL DES ZYLINDERS PRÜFEN, BEI DEM LAMPE NICHT BLINKT - Die Zündung ausschalten. - Zündkabel auf Korrosion an den Klemmen, Unterbrechung und beschädigte Isolierung sowie auf korrekte Anschlüsse prüfen. - Sind die Zündkabel in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Defektes Zündkabel austauschen, dann mit Schritt 18 fortfahren.
13	STROMVERSORUNGSKLEMMEN AM STECKVERBINDER DER ZÜNDSPULE PRÜFEN - Den Steckverbinder der Zündspule abziehen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Zündspulenklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Auf Unterbrechung zwischen Zündspulen-Steckverbinder und Zündschalter prüfen. Verkabelung reparieren oder ersetzen, dann weiter mit Schritt 18.
14	WIDERSTAND ZÜNDSPULE PRÜFEN - Den Widerstand der Zündspule prüfen. (Siehe G-9 ZÜNDSPULE PRÜFEN.) - Ist der Widerstand der Zündspule in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Zündspule austauschen, dann mit Schritt 18 fortfahren.
15	KOMPRESSION PRÜFEN - Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die Motorüberholung für Reparaturen durchführen, dann weiter mit Schritt 18.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
16	FUNKTION DER VARIABLEN VENTILSTEUERUNG PRÜFEN Hinweis - Die folgende Prüfung sollte für die variable Ventilsteuerung durchgeführt werden. Bei Fahrzeugen ohne variable Ventilsteuerung direkt zum nächsten Schritt gehen. - Funktion der variablen Ventilsteuerung prüfen. (Siehe F-251 Prüfung der Funktion der variablen Ventilsteuerung.) - Funktioniert die variable Ventilsteuerung ordnungsgemäß?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Aufgrund der Prüfergebnisse betroffene Bauteile der variablen Ventilsteuerung reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 18.
17	FUNKTION DES EINSPRITZVENTILS PRÜFEN - Einspritzventil ausbauen. - Funktion des Einspritzventils prüfen. - Funktioniert das Einspritzventil einwandfrei?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Einspritzventil austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
18	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0171 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOER/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
19	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0172

A6 E397 001 084 W2 8

DTC P0172	Gemisch zu fett
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Das PCM registriert die Kompensationswerte der kurzfristigen (SHRTFT) und langfristigen (LONGFT) Gemischkorrektur während der Lambdaeulegung. Falls die Gemischkorrekturwerte die programmierten Vorgabewerte überschreiten, schließt das PCM, dass das Gemisch zu fett ist. Hinweise zur Diagnose - Die ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). (KRAFTSTOFFANLAGE) - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlzündung - Alterung der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung) - Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde defekt - Kraftstoffdruckregler defekt - Störung der Kraftstoffpumpe - Kraftstoff-Rücklaufschlauch verstopft - Entlüftungsmagnetventil defekt - Schläuche des Entlüftungsmagnetventils falsch angeschlossen - PCV-Ventil defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - VORGEMERKTE CODES und gespeicherte Störungscode abrufen. - Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode.
		Nein Bei beeinträchtigtem Motorlauf weiter mit Schritt 8. Falls nicht, weiter mit dem nächsten Schritt.
3	DEN STÖRUNGSCODE ERMITTELN, DER SPEICHERN VON RAHMENDATEN AUSGELOST HAT Hat Code P0172 das Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Störungssuche für den Code, der Speichern von RAHMENDATEN ausgelöst hat.
4	AKTUELLEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN (ZÜNDSCHLÜSSEL AUF ON/LEERLAUF) - PID-Parameter ECT, MAF, TP und VSS über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Liegt eines der Signale bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor weiter außerhalb des Sollbereichs?	Ja Betroffene Sonde prüfen und zugehörige Kabelbäume auf übermäßigen Widerstand untersuchen. Wenn nötig, reparieren oder ersetzen. Dann mit Schritt 10 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS UNTER FEHLERBEDINGUNG PRÜFEN - Die von den RAHMENDATEN angegebene Bedingung simulieren und die gleichen PID-Parameter wie zuvor prüfen. - Zeigt ein Eingangssignal übermäßige Änderungen?	Ja Betroffenen Sensor und zugehörige Kabelbäume prüfen. Dann mit Schritt 10 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS DER VORGESCHALTETEN LAMBDASONDE PRÜFEN - PID-Parameter O2S11 über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - PID-Parameter während des Hochdrehens des Motors prüfen (in Stellung PARKEN (AT) oder NEUTRAL (MT)). - Ist PID-Parameterwert in Ordnung? Mehr als 0,55 V bei plötzlicher Betätigung des Gaspedals (fett). Weniger als 0,55 V direkt nach Loslassen des Gaspedals (mager)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Betroffene vorgeschaltete Lambdasonden austauschen. Dann mit Schritt 10 fortfahren.
7	KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Kraftstoffdruck bei laufendem Motor prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Kraftstoffdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kraftstoffpumpe austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
8	ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL AUF FESTKLEMMEN IN ÖFFNUNGSSTELLUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Beide Schläuche vom Entlüftungsmagnetventils abziehen. - Luft durch Entlüftungsmagnetventil blasen. - Strömt die Luft durch?	Ja Entlüftungsmagnetventil austauschen. Dann mit Schritt 10 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	FUNKTION DES PCV-VENTILS PRÜFEN - Die Funktion des PCV-Ventils prüfen. (Siehe F-39 PCV-VENTIL PRÜFEN.) - Ist das PCV-Ventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein PCV-Ventil austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
10	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0172 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOER/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0300

A6 E397 001 085 W0 1

DTC P0300	Fehlzündungen in verschiedenen Zylindern
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht die Intervalle zwischen den Eingangssignalen vom Kurbelwinkelgeber. Anhand dieser Überwachung kann das PCM Änderungen in der Intervallzeit der einzelnen Zylinder erkennen. Falls die Änderung der Intervallzeit eine vorprogrammierte Vorgabe überschreitet, schließt das PCM auf Fehlzündungen im betreffenden Zylinder. Bei laufendem Motor erfasst das PCM die Anzahl der Fehlzündungen pro 200 und pro 1 000 Kurbelwinkelumdrehungen, um das Fehlzündungsverhältnis pro Kurbelwellenumdrehung zu berechnen. Sollte dieses Verhältnis einen vorprogrammierten Parameter überschreiten, schließt das PCM auf Fehlzündungen, die den Katalysator beeinträchtigen oder den Schadstoffausstoß erhöhen. Hinweise zur Diagnose - Die ist eine Dauerüberwachungsfunktion (MISFIRE). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM Fehlzündungen, die den Schadstoffausstoß erhöhen, bei zwei aufeinanderfolgenden Testfahrten. Sie spricht bereits beim ersten Testzyklus an, wenn der Störungscode für die gleiche Störung im PCM vorgemerkt ist. - Die Störungsanzeigeleuchte blinkt, sobald das PCM Fehlzündungen, die den Katalysator beschädigen, zum ersten Mal erfasst. Daher ist bei blinkender Störungsanzeigeleuchte kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM Fehlzündungen, die den Schadstoffausstoß erhöhen, bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Kurbelwinkelgeber defekt - Nockenwellensensor defekt - Zündspule defekt - Zündkabel defekt - Luftmassenmesser verschmutzt - Eintritt von Nebenluft in Luftansaugsystem (zwischen Luftmassenmesser und Ansaugkrümmer) - Störung der Kraftstoffpumpe - Kraftstoffdruckregler defekt - Kraftstoffleitung verstopft - Kraftstofffilter verstopft - Leckage an Kraftstoffleitung - Tank leergefahren - Schlechte Kraftstoffqualität - Störung im Schaltkreis des Entlüftungsmagnetventils - PCV-Ventil defekt - EGR-Ventil defekt - Unterdruckschläuche beschädigt oder falsch angeschlossen - Betroffener Steckverbinder oder Klemme defekt - Defekt in betreffenden Kabelbäumen - Unzureichende Kompression - Fehlfunktion der variablen Ventilsteuerung (L3-VE)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON stellen (Motor AUS). - VORGEMERKTE CODES und gespeicherte Störungscode abrufen. - Werden andere Störungscode angezeigt?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .) Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AKTUELLEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN (ZÜNDSCHLÜSSEL AUF ON/LEER-LAUF) - PID-Parameter BOO, ECT, IAT, MAF, RPM, TP und VSS über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - Liegt eines der Signale bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor weiter außerhalb des Sollbereichs?	Ja: Alle betroffenen Schaltkreise und/oder Teile inspizieren. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) Dann weiter mit Schritt 22. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS UNTER FEHLERBEDINGUNG PRÜFEN - Die von den RAHMENDATEN angegebenen Bedingungen simulieren und die gleichen PID-Parameter wie in Schritt 4 prüfen. - Zeigt ein Eingangssignal übermäßige Änderungen?	Ja Alle betroffenen Schaltkreise und/oder Teile inspizieren. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) Dann weiter mit Schritt 22.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	NOCKENWELLESENSOR PRÜFEN - Nockenwellensensor prüfen (Siehe F-68 NOCKENWELLESENSOR (CMP) PRÜFEN.) - Ist Nockenwellensensor in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Einbau und Zustand von Steuerriemen und Ventilsteuerrädern prüfen. Defekte Teile reparieren. • Falls in Ordnung, den Nockenwellensensor austauschen. Dann weiter mit Schritt 22.
7	EINBAU DES KURBELWINKELGEBERS PRÜFEN - Kurbelwinkelgeber auf Lockerheit prüfen. - Ist der Kurbelwinkelgeber fest verschraubt?	Ja Kurbelwinkelgeber festschrauben, dann weiter mit Schritt 22.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	FUNKTION VON ZÜNDSPULE UND ZÜNDKABELN MIT STROBOSKOPLAMPE PRÜFEN - Das Blinken der Stroboskoplampe an allen Zylindern im Leerlauf prüfen. - Blinkt die Lampe an allen Zylindern?	Ja Weiter mit Schritt 12.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	ZÜNDKABEL DES ZYLINDERS PRÜFEN, BEI DEM LAMPE NICHT BLINKT - Die Zündung ausschalten. - Zündkabel auf Korrosion an den Klemmen, Unterbrechung und beschädigte Isolierung sowie auf korrekte Anschlüsse prüfen. - Sind die Zündkabel in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schadhafte Zündkabel austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
10	STROMVERSORGUNGSKLEMMEN AM STECKVERBINDER DER ZÜNDSPULE PRÜFEN - Den Steckverbinder der Zündspule abziehen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) der Zündspule und Karosseriemasse messen. - Zeigt die Spannungsanzeige B+ an?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Auf Unterbrechung zwischen Zündspulen-Steckverbinder und Zündschalter prüfen. Verkabelung reparieren oder ersetzen, dann weiter mit Schritt 22.
11	WIDERSTAND ZÜNDSPULE PRÜFEN - Widerstand der Zündspule prüfen. (Siehe G-9 ZÜNDSPULE PRÜFEN.) - Ist der Widerstand der Zündspule in Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 22.
		Nein Zündspule austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
12	PID-Parameter MAF PRÜFEN - Motor anlassen. - PID-Parameter MAF über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Sicherstellen, dass sich PID-Parameter MAF beim Hochdrehen des Motors schnell ändert. - Ist Ansprechzeit von Parameterwert MAF ordnungsgemäß?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Luftmassenmesser austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
13	ANSAUGLUFTSYSTEM AUF EINTRITT VON NEBENLUFT PRÜFEN - In folgenden Bereichen auf Undichtigkeit prüfen: - Zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappengehäuse - Zwischen Drosselklappengehäuse und Ansaugkrümmer - Liegen Mängel vor?	Ja Verdächtige Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
14	KRAFTSTOFFDRUCK PRÜFEN - Den Kraftstoffdruck prüfen. (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG.) - Ist der Kraftstoffdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 16.
		Nein Falls der Kraftstoffdruck zu niedrig ist, weiter mit dem nächsten Schritt. Falls der Kraftstoffdruck übermäßig hoch ist, die Kraftstoffpumpe austauschen, dann weiter mit Schritt 22.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
15	KRAFTSTOFFLEITUNG ZWISCHEN KRAFTSTOFFPUMPE UND VERTEILERROHR PRÜFEN - Kraftstoffleitung visuell auf Leckage untersuchen. - Gibt es Kraftstofflecks?	Ja Betroffene Kraftstoffleitung austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
		Nein Kraftstofffilter auf Folgendes prüfen: - Kraftstofffilter (Hochdruckseite) auf Verstopfung. - Kraftstofffilter (Niederdruckseite) auf Fremdkörper und Verschmutzung Je nach Mangel die folgenden Abhilfemaßnahmen durchführen. - Bei Verstopfung des Kraftstofffilters (Hochdruck) die Kraftstoffpumpe austauschen. - Bei Fremdkörpern oder Verschmutzung im Kraftstofffilter (Niederdruckseite) den Kraftstofftank und den Kraftstofffilter (Niederdruckseite) reinigen. - Falls alle obigen Punkte den Vorgaben entsprechen, die Kraftstoffpumpe austauschen. Dann weiter mit Schritt 22.
16	KOMPRESSION PRÜFEN - Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die entsprechende Reparatur am Motor durchführen, dann weiter mit Schritt 22.
17	FUNKTION DER VARIABLEN VENTILSTEUERUNG PRÜFEN Hinweis - Die folgende Prüfung sollte für die variable Ventilsteuerung durchgeführt werden. Bei Fahrzeugen ohne variable Ventilsteuerung direkt zum nächsten Schritt gehen. - Funktion der variablen Ventilsteuerung prüfen. - Funktioniert die variable Ventilsteuerung ordnungsgemäß?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Entsprechend der Prüfergebnisse defekte Teile der variablen Ventilsteuerung reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
18	FUNKTION DES ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTILS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Eine Unterdruckpumpe an das Entlüftungsmagnetventil anschließen und Unterdruck am Magnetventil anlegen. - Sicherstellen, dass das Magnetventil den Unterdruck aufrechterhält. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Den PID-Parameter EVAP CP in der SIMULATIONSPRÜFUNG mit dem WDS o.Ä. aufrufen. - Das Schaltverhältnis für PID-Parameter EVAPCP auf 100% einstellen. - Unterdruck anlegen, während das Magnetventil über PID-Parameter EVAPCP mit einem Schaltverhältnis von 100% angesteuert wird. - Sicherstellen, dass sich das Magnetventil öffnet und der Unterdruck abgebaut wird. - Arbeitet das Entlüftungsmagnetventil ordnungsgemäß?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Entlüftungsmagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
19	FUNKTION DES PCV-VENTILS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Das PCV-Ventil ausbauen und dessen Funktion prüfen. (Siehe F-39 PCV-VENTIL PRÜFEN.) - Arbeitet das PCV-Ventil ordnungsgemäß?	Ja PCV-Ventil austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
20	FUNKTION DES EGR-VENTILS PRÜFEN - Das EGR-Ventil ausbauen. - Visuell auf Festhängen im Öffnungszustand untersuchen. - Klemmt EGR-Ventil im Öffnungszustand?	Ja EGR-Ventil reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 22.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
21	ABDICHTUNG DES KÜHLMITTELKANALS PRÜFEN Vorsicht - Das Abnehmen des Kühlerdeckels bei heißem Kühler ist gefährlich. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. - Zum Abnehmen den Kühlerdeckel mit einem dicken Lappen fassen und langsam öffnen. - Den Kühlerdeckel entfernen. - Das Kühlsystem entlüften, dann den Motor im Leerlauf laufen lassen. - Sind kleine Bläschen vorhanden, die das Kühlmittel an der Einfüllöffnung weiß färben? Hinweis - Große Luftblasen sind normal, da es sich dabei um Restluft handelt, die aus dem Kühlmittelkanal austritt.	Ja Luft tritt durch schlechte Abdichtung an der Kopfdichtung oder anderen Stellen zwischen Verbrennungsraum und Kühlmittelkanal ein. Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
22	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR FEHLZÜNDUNGSCODE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Durchführen der Lernfunktion für PCM-Speicheranpassung. (Siehe F-77 OBD-TESTFAHRT.) - Liegt für denselben Störungscode ein VORGEMERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
23	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0301, P0302, P0303, P0304

A6 E397 001 085 W0 2

DTC P0301 DTC P0302 DTC P0303 DTC P0304	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 1 Fehlzündungen in Zylinder Nr. 2 Fehlzündungen in Zylinder Nr. 3 Fehlzündungen in Zylinder Nr. 4
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht die Intervalle zwischen den Eingangssignalen vom Kurbelwinkelgeber. Anhand dieser Überwachung kann das PCM Änderungen in der Intervallzeit der einzelnen Zylinder erkennen. Falls die Änderung der Intervallzeit eine vorprogrammierte Vorgabe überschreitet, schließt das PCM auf Fehlzündungen im betreffenden Zylinder. Bei laufendem Motor erfasst das PCM die Anzahl der Fehlzündungen pro 200 und pro 1 000 Kurbelwinkelumdrehungen, um das Fehlzündungsverhältnis pro Kurbelwellenumdrehung zu berechnen. Sollte dieses Verhältnis einen vorprogrammierten Parameter überschreiten, schließt das PCM auf Fehlzündungen, die den Katalysator beeinträchtigen oder den Schadstoffausstoß erhöhen. Hinweise zur Diagnose - Die ist eine Dauerüberwachungsfunktion (MISFIRE). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM Fehlzündungen, die den Schadstoffausstoß erhöhen, bei zwei aufeinanderfolgenden Testfahrten. Sie spricht bereits beim ersten Testzyklus an, wenn der Störungscode für die gleiche Störung im PCM vorgemerkt ist. - Die Störungsanzeigeleuchte blinkt, sobald das PCM Fehlzündungen, die den Katalysator beschädigen, zum ersten Mal erfasst. Daher ist bei blinkender Störungsanzeigeleuchte kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM Fehlzündungen, die den Schadstoffausstoß erhöhen, bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Zündkerze defekt - Zündkabel defekt - Einspritzventil defekt - Nebenlufteintritt im Luftansaugsystem (zwischen Resonanzkammer und Zylinderkopf) - Unzureichende Kompression oder Defekt im Motor - Betroffener Steckverbinder oder Klemme defekt - Defekt in betreffenden Kabelbäumen

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN • Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN • Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON stellen (Motor AUS). • VORGEMERKTE CODES und gespeicherte Störungscode abrufen. • Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AKTUELLEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN (ZÜNDSCHLÜSSEL AUF ON/LEER-LAUF) • PID-Parameter BOO, ECT, IAT, MAF, RPM, TP und VSS über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) • Liegt eines der Signale bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor weiter außerhalb des Sollbereichs?	Ja Alle betroffenen Schaltkreise und/oder Teile inspizieren. Dann mit Schritt 12 fortfahren. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS UNTER FEHLERBEDINGUNG PRÜFEN • Die von den RAHMENDATEN angegebenen Bedingungen simulieren und die gleichen PID-Parameter wie in Schritt 4 prüfen. • Zeigt ein Eingangssignal übermäßige Änderungen?	Ja Alle betroffenen Schaltkreise und/oder Teile inspizieren. Dann mit Schritt 12 fortfahren. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	ZUSTAND DER ZÜNDKERZEN PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Zündkerze vom verdächtigen Zylinder entfernen. • Den Zustand der Zündkerze prüfen: — Risse — Übermäßiger Verschleiß — Abstand — Nass • Mängel an der betroffenen Zündkerze?	Ja • Bei nasser Zündkerze ist Überflutung die möglich Ursache. Weiter mit Schritt 12. • Die Zündkerze bei Rissen, übermäßigem Verschleiß oder falschem Elektrodenabstand austauschen. Dann mit Schritt 12 fortfahren.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	ZUSTAND DER ZÜNDKABEL PRÜFEN • Das Zündkabel ausbauen. • Zustand und Widerstand der Zündkabel prüfen. — Risse — Kurzschluss mit Zylinderkopf aufgrund defekter Isolierung • Ist das Zündkabel in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Das Zündkabel austauschen, dann mit Schritt 12 fortfahren.
8	ANSAUGLUFTSYSTEM AUF EINTRITT VON NEBENLUFT PRÜFEN • In folgenden Bereichen auf Undichtigkeit prüfen: — Im Anschlussbereich von Resonanzkammer und Ansaugkrümmer — Im Anschlussbereich von Ansaugkrümmer und Zylinderkopf • Besteht Undichtigkeit?	Ja Verdächtige Teile reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 12 fortfahren.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	EINSPRITZVENTIL-KABELBAUM PRÜFEN • Bauteile des Luftansaugsystems abmontieren. • Einspritzventil-Steckverbinder am betroffenen Zylinder lösen. • NOID-PRÜFLAMPE an Klemmen des kabelseitigen Einspritzventil-Steckverbinders anschließen. • Motor mit Anlasser drehen und Aufleuchten der Lampe prüfen. • Leuchtet Stroboskoplampe auf?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Einspritzventil-Kabelbaum überprüfen Gegebenenfalls reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 12.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
10	ABDICHTUNG DES KÜHLMITTELKANALS PRÜFEN Vorsicht - Das Abnehmen des Kühlerdeckels bei heißem Kühler ist gefährlich. Durch den Austritt von heißem Kühlmittel und Dampf drohen schwere Verbrühungen. - Zum Abnehmen den Kühlerdeckel mit einem dicken Lappen fassen und langsam öffnen. - Den Kühlerdeckel entfernen. - Das Kühlsystem entlüften, dann den Motor im Leerlauf laufen lassen. - Sind kleine Bläschen vorhanden, die das Kühlmittel an der Einfüllöffnung weiß färben? Hinweis - Große Luftblasen sind normal, da es sich dabei um Restluft handelt, die aus dem Kühlmittelkanal austritt.	Ja Luft tritt durch schlechte Abdichtung an der Kopfdichtung oder anderen Stellen zwischen Verbrennungsraum und Kühlmittelkanal ein. Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 12 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	KOMPRESSION PRÜFEN - Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) - Ist der Kompressionsdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Motor überholen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
12	FUNKTION DES EINSPRITZVENTILS PRÜFEN - Einspritzventil vom verdächtigen Zylinder entfernen. - Einspritzventil an einem anderen Zylinder einbauen. - Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. - Liegt ein Störungscode für Fehlzündung an dem Zylinder mit dem verdächtigen Einspritzventil vor?	Ja Einspritzventil austauschen, dann weiter mit Schritt 13.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR FEHLZÜNDUNGSCODE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Durchführen der Lernfunktion für PCM-Speicheranpassung. (Siehe F-77 OBD-TESTFAHRT.) - Liegt für denselben Störungscode der gleiche VORGEMERKTE CODE oder gespeicherte Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
14	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0327

A6 E397 001 085 W03

DTC P0327	Niedrige Signalspannung im Klopfsensor-Schaltkreis
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Klopfsensor wenn der Motor läuft. Wenn das Spannungssignal an den PCM-Klemmen 2P und 2S unter 0,9 V liegt, stellt das PCM fest, dass der Schaltkreis des Klopfensors eine Störung aufweist. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Klopfsensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung oder Masseschluss zwischen Klemme A des Klopfsensor-Steckverbinders und PCM-Klemme 2S - Unterbrechung oder Masseschluss zwischen Klemme B des Klopfsensor-Steckverbinders und PCM-Klemme 2P - Kurzschluss zwischen Kabeln des Klopfensors

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0327 Niedrige Signalspannung im Klopfsensor-Schaltkreis



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	STECKVERBINDERKLEMME DES KLOPFSENSORS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Klopfensors abziehen. - Die Klemmen A und B auf schlechten Kontakt (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.) prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	KLOPFSENSOR PRÜFEN - Eine Prüfung des Klopfensors durchführen. (Siehe F-68 KLOPFSENSOR PRÜFEN) - Ist der Klopfsensor in Ordnung	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Klopfsensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SCHALTKREISE DES KLOPFSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Steckverbinder des Klopfensors abziehen. - Auf Durchgang zwischen den folgenden Schaltkreisen prüfen: - Klopfsensor-Stiftbuchse A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2S (Kabelbaumseite) - Klopfsensor-Stiftbuchse B (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2P (Kabelbaumseite) - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	SCHALTKREISE DES KLOPFSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den folgenden Schaltkreisen prüfen: - Klopfsensor-Stiftbuchse A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse - Klopfsensor-Stiftbuchse B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	SCHALTKREISE AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den Stiftbuchsen A und B (Kabelbaumseite) des Klopfensors prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PCM-STECKVERBINDERKLEMME PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Die Klemmen 2P und 2S auf schlechten Kontakt (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion usw.) prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0327 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungs_codes aus dem Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0328

A6 E397 001 085 W0 4

DTC P0328	Hohe Signalspannung im Klopfensor-Schaltkreis
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Klopfensor wenn der Motor läuft. Wenn das Spannungssignal an den PCM-Klemmen 2P und 2S über 4,9 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Klopfensors.
	Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Klopfensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Kurzschluss mit der Stromversorgung in der Verkabelung zwischen Klemme A des Klopfensors und PCM-Klemme 2S - Kurzschluss mit der Stromversorgung in der Verkabelung zwischen Klemme B des Klopfensors und PCM-Klemme 2P



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDERKLEMME DES KLOPFSENSORS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Klopfensors abziehen. - Die Klemmen A und B auf schlechten Kontakt (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.) prüfen. - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	KLOPFSENSOR PRÜFEN - Eine Prüfung des Klopfensors durchführen. (Siehe F-68 KLOPFSENSOR PRÜFEN) - Ist der Klopfsensor in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Klopfensor austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
4	SIGNALKREIS DES KLOPFSENSORS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGENSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Spannung zwischen Klopfensorklemme A (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse sowie Klopfensorklemme B (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen? - Wird eine Spannung angezeigt?	Ja Kurzschluss mit Stromversorgung beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PCM-STECKVERBINDER PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

F


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0328 ABGESCHLOSSEN IST - Prüfen, ob alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0335

A6 E397 001 085 W0 5

DTC P0335	Störung im Schaltkreis des Kurbelwinkelgebers
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn das PCM 4,2 Sekunden lang kein Spannungssignal vom Kurbelwinkelgeber erhält während die Luftmasse bei 2,0 g/s {0,26 lb/min.} oder darüber liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Kurbelwinkelgebers. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Kurbelwinkelgeber defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Kurbelwinkelgeber verschmutzt - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme A des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2D - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme B des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2G - Masseschluss zwischen Klemme A des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2D - Masseschluss zwischen Klemme B des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2G - Unterbrechung zwischen Klemme A des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2D - Unterbrechung zwischen Klemme B des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2G - Impulsrad des Kurbelwinkelgebers defekt - Kurzschluss zwischen Kabeln des Kurbelwinkelgebers



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN • Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	SPANNUNG DES KURBELWINKELGEBERS PRÜFEN • Steckverbinder vom Kurbelwinkelgeber abziehen. • Ein Voltmeter an die Klemmen A und B (Bauteilseite) des Kurbelwinkelgebers anschließen. • Die Spannung im Gleichstrombereich messen, während der Motor angelassen wird. • Wird eine Spannung angezeigt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 10.
4	STECKVERBINDER DES KURBELWINKELGEBERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Prüfen, ob der Steckverbinder des Kurbelwinkelgebers sicher angeschlossen ist. • Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Steckverbinder wieder anschließen, dann weiter mit Schritt 11.
5	SCHALTKEIS DES KURBELWINKELGEBERS AUF KURZSCHLUSS IM STROMVERSORGUNGS-KREIS PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Steckverbinder vom Kurbelwinkelgeber abziehen. • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • Spannung zwischen den folgenden Klemmen prüfen: — Klemme A des Kurbelwinkelgebers — Klemme B des Kurbelwinkelgebers • Wird eine Spannung angezeigt?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	SCHALTKEIS DES KURBELWINKELGEBERS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN • Durchgang zwischen den folgenden Klemmen und Karosseriemasse prüfen: — Steckverbinderklemme A des Kurbelwinkelgebers (Kabelbaumseite) — Steckverbinderklemme B des Kurbelwinkelgebers (Kabelbaumseite) • Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	SCHALTKEISE DES KURBELWINKELGEBERS AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN • Den Durchgang zwischen den Steckverbinderklemmen A und B (Kabelbaumseite) des Kurbelwinkelgebers prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Den Steckverbinder des PCM abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann mit Schritt 11 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	SCHALTKEIS DES KURBELWINKELGEBERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Auf Durchgang zwischen den folgenden Schaltkreisen prüfen: — Kurbelwinkelgeber-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2D (Kabelbaumseite) — Klemme B (Kabelbaumseite) des Kurbelwinkelgebers und PCM-Klemme 2G (Kabelbaumseite) • Besteht Durchgang?	Ja Mit Schritt 11 fortfahren.
		Nein Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	KURBELWINKELGEBER PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Eine Prüfung des Kurbelwinkelgebers durchführen. (Siehe F-66 KURBELWINKELGEBER PRÜFEN) • Ist Kurbelwinkelgeber in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Impulsgeber des Kurbelwinkelgebers auf Schäden überprüfen. Den Impulsgeber des Kurbelwinkelgebers austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0335 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Motor anlassen. - PID-Parameter MAF über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. Hinweis - Der PID-Parameter MAF sollte während des Tests 2,0 g/s {0,26 lb/min.} oder mehr betragen. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0340

A6 E397 001 085 WD 6

DTC P0340	Störung im Schaltkreis des Nockenwellensensors
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Nockenwellensensor während der Motor läuft. Wenn das PCM kein Spannungssignal vom Nockenwellensensor erhält, aber Signale vom Kurbelwinkelgeber empfängt, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Nockenwellensensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Nockenwellensensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Nockenwellensensor verschmutzt - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme A des Nockenwellensensors und PCM-Klemme 2M. - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme B des Nockenwellensensors und PCM-Klemme 2J. - Masseschluss zwischen Klemme A des Nockenwellensensors und PCM-Klemme 2M. - Masseschluss zwischen Klemme B des Nockenwellensensors und PCM-Klemme 2J - Unterbrechung im Schaltkreis zwischen Klemme A des Nockenwellensensors und PCM-Klemme 2M - Unterbrechung im Schaltkreis zwischen Klemme B des Nockenwellensensors und PCM-Klemme 2J - Impulsrad des Kurbelwinkelgebers defekt - Kurzschluss zwischen Kabeln des Nockenwellensensors

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0340 Störung im Schaltkreis des Nockenwellensensors



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	SPANNUNG DES NOCKENWELLENSENSORS PRÜFEN - Steckverbinder vom Nockenwellensensor abziehen. - Ein Voltmeter an die Klemmen A und B (Bauteilseite) des Nockenwellensensors anschließen. - Die Spannung im Gleichstrombereich messen, während der Motor angelassen wird. - Wird eine Spannung angezeigt?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Schritt 10.
4	STECKVERBINDER DES NOCKENWELLENSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Prüfen, ob der Steckverbinder des Nockenwellensensors sicher angeschlossen ist. - Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Den Steckverbinder wieder anschließen, dann weiter mit Schritt 11.
5	SCHALTKEIS DES NOCKENWELLENSENSORS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder vom Nockenwellensensor abziehen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung zwischen den Klemmen A und B des Nockenwellensensors messen. - Wird eine Spannung angezeigt?	Ja: Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	SCHALTKREIS DES NOCKENWELLENSSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Durchgang zwischen den folgenden Klemmen und Karosseriemasse prüfen: - Steckverbinderklemme A des Nockenwellensensors (Kabelbaumseite) - Steckverbinderklemme B des Nockenwellensensors (Kabelbaumseite) - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	SCHALTKREISE DES NOCKENWELLENSSENSORS AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen den Steckverbinderklemmen A und B (Kabelbaumseite) des Nockenwellensensors prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann mit Schritt 11 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	SCHALTKREIS DES NOCKENWELLENSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den folgenden Schaltkreisen prüfen: - Nockenwellensensor-Anschlussklemme A (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 2M (Kabelbaumseite) - Klemme B (Kabelbaumseite) des Nockenwellensensors und PCM-Klemme 2J (Kabelbaumseite) - Besteht Durchgang?	Ja Mit Schritt 11 fortfahren.
		Nein Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	NOCKENWELLENSENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Eine Prüfung des Nockenwellensensors durchführen. (Siehe F-68 NOCKENWELLENSENSOR (CMP) PRÜFEN.) - Ist Nockenwellensensor in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Impulsrad des Nockenwellensensors auf Schäden überprüfen. Impulsrad des Nockenwellensensors austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0335 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Motor anlassen. - PID-Parameter MAF über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. Hinweis - Der PID-Parameter MAF sollte während des Tests 1,95 g/s {0,25 kg/min.} oder mehr betragen. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0403


A6 E397 001 086 W0 1

DTC P0403	Störung im Schaltkreis des EGR-Ventils (Stellmotor)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom EGR-Ventil. Wenn die Spannung an den PCM-Klemmen 4E, 4H, 4K und/oder 4N konstant hoch oder niedrig bleibt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des EGR-Ventils. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0403	Störung im Schaltkreis des EGR-Ventils (Stellmotor)
MÖGLICHE URSACHE	• EGR-Ventil defekt • Defekt an Steckverbinder oder Klemme • Kurzschluss mit Stromversorgung in der Verkabelung zwischen Klemme E des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4E • Kurzschluss mit Stromversorgung in der Verkabelung zwischen Klemme A des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4H • Kurzschluss mit dem Stromversorgung in der Verkabelung zwischen Klemme B des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4K • Kurzschluss mit dem Stromversorgung in der Verkabelung zwischen Klemme F des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4N • Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme E des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4E • Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme A des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4H • Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme B des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4K • Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme F des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4N • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme E des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4E • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme A des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4H • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme B des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4K • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme F des EGR-Ventils und PCM-Klemme 4N • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Hauptrelaisklemme D und Klemme C des EGR-Ventils • Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Hauptrelaisklemme D und Klemme D des EGR-Ventils • PCM defekt

F



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN • Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	EGR-VENTILSTECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des EGR-Ventils abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegen Mängel vor?	Ja: Klemmen und/oder Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	STROMKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen folgender Klemme und Karosseriemasse messen. — Klemme C des EGR-Ventils — Klemme D des EGR-Ventils - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
4	EGR-VENTIL PRÜFEN - EGR-Ventil prüfen. (Siehe F-39 EGR-VENTIL PRÜFEN.) - Ist das EGR-Ventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein EGR-Ventil austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
5	STEUERSTROMKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Durchgang zwischen der folgenden Klemme und Karosseriemasse prüfen: — Klemme E des EGR-Ventils — Klemme A des EGR-Ventils — Klemme B des EGR-Ventils — Klemme F des EGR-Ventils - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	STEUERSTROMKREIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschalter auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen folgender Klemme und Karosseriemasse messen: — Klemme E des EGR-Ventils — Klemme A des EGR-Ventils — Klemme B des EGR-Ventils — Klemme F des EGR-Ventils - Entspricht die Spannung B+?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabelbaum reparieren oder austauschen. Dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	AUF SCHLECHTEN KONTAKT AM PCM PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemmen und/oder Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STEUERSTROMKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - PCM mit angeschlossenem PCM-Steckverbinder ausbauen. - Folgende Klemmen auf Durchgang prüfen: — Zwischen EGR-Ventilklemme E und PCM-Klemme 4E — Zwischen EGR-Ventilklemme A und PCM-Klemme 4H — Zwischen EGR-Ventilklemme B und PCM-Klemme 4K — Zwischen EGR-Ventilklemme F und PCM-Klemme 4N - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabelbaum reparieren oder austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0403 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0420

A6 E397 001 086 W02

DTC P0420	Wirkungsgrad des Katalysators unter Schwellenwert
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM vergleicht die Anzahl der Signalumschaltungen von vor- und nachgeschalteter Lambdasonde innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne. Das PCM überwacht die Anzahl der Signalumschaltungen der nachgeschalteten Sonde, während einer festgelegten Anzahl von Signalumschaltungen der vorgeschalteten Sonde, wenn die nachfolgenden Überwachungsbedingungen erfüllt sind. Das PCM berechnet das Signalumschaltungsverhältnis. Sollte das Signalumschaltungsverhältnis einen Schwellenwert unterschreiten, schließt das PCM auf einen Defekt im Katalysatorsystem. ÜBERWACHUNGSBEDINGUNG — Motordrehzahl 1 410 - 3 000 U/min (MT) — Motordrehzahl 1 281 - 3 000 U/min (AT) — Berechnete Motorlast beträgt 15 - 50% (*1) *1: Die berechnete Maximallast variiert mit der Motordrehzahl. Hinweise zur Diagnose - Hierbei handelt es sich um eine Intervallüberwachung. (KATALYSATOR) - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - DIAGNOSTESTERGEBNISSE und ein VORGEMERKTER CODE werden registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Beeinträchtigung oder Defekt des Dreibege-Katalysators - Abgasleck - Vorgeschaltete Lambdasonde locker - Nachgeschaltete Lambdasonde locker - Vorgeschaltete Lambdasonde defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON stellen (Motor AUS). - VORGEMERKTE CODES und gespeicherte Störungscode abrufen. - Werden andere Störungscode angezeigt?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AUSPUFFANLAGE AUF GASLECK PRÜFEN - Auspuffsystem visuell auf Gasaustritt untersuchen. - Bestehen Undichtigkeiten?	Ja: Schadhafte Auspuffteile reparieren oder ersetzen, dann weiter mit Schritt 7. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	EINBAU VON VOR- UND NACHGESCHALTETER LAMBDA-SONDE PRÜFEN - Vor- und nachgeschaltete Lambdasonde auf Lockerheit prüfen. - In Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Lambdasonde festschrauben, dann weiter mit Schritt 7.
6	KATALYSATOR PRÜFEN - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode mit der generischen OBD-Funktion löschen. - Den Zündschlüssel auf LOCK und dann auf ON drehen. - Den Dreibege-Katalysator prüfen. (Siehe F-40 DREIWEGE-KATALYSATOR (TWC) PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja: Verdächtige Lambdasonde austauschen, dann mit nächstem Schritt fortfahren. Nein: Katalysator austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0420 BZW. P0431 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Lernfunktion für PCM-Speicheranpassung und Testfahrt zur Überprüfung von Lambdasondenheizung, Lambdasonde und EGR-System nach Reparatur durchführen. (Siehe F-77 OBD-TESTFAHRT.) - Liegt für denselben Störungscode ein VORGEMERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0443

A6 E397 001 086 W0 3

DTC P0443	Störung im Schaltkreis des Entlüftungsmagnetventils der Kraftstoffdampf-Entlüftungsanlage
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht die Eingangsspannung vom Entlüftungsmagnetventil. Wenn die Spannung an PCM-Klemme 4U konstant hoch oder niedrig bleibt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Entlüftungsmagnetventils. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Entlüftungsmagnetventil defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme A des Entlüftungsmagnetventils und PCM-Klemme 4U - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Hauptrelais und Klemme B des Entlüftungsmagnetventils prüfen. - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme A des Entlüftungsmagnetventils und PCM-Klemme 4U - Kurzschluss mit dem Stromversorgungsnetz zwischen Klemme A des Entlüftungsmagnetventils und PCM-Klemme 4U - PCM defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	FESTSTELLEN, OB ES SICH UM EINE UNTERBRECHUNG ODER MASSESCHLUSS HANDELT - Die Leitung des Entlüftungsmagnetventils abziehen, das an den Ansaugkrümmer angeschlossen ist. - Eine Unterdruckpumpe an das Entlüftungsmagnetventil anschließen. - Die Unterdruckpumpe mehrmals betätigen und dann aufhören. Enige Sekunden warten. - Wird der Unterdruck gehalten?	Ja Weiter mit Schritt 4.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	KANALSTEUERUNG DES ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTILS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Entlüftungsmagnetventils abziehen. - Die Vakuumpumpe mehrmals betätigen und enige Sekunden warten. - Wird der Unterdruck gehalten?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.
		Nein Das Entlüftungsmagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
4	STECKVERBINDER DES ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN - Prüfung des Entlüftungsmagnetventils durchführen. (Siehe F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN.) - Ist das Entlüftungsmagnetventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Entlüftungsmagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
6	STROMVERSORGUNGSKREIS DES ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTILS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen der Steckverbinderklemme B des Entlüftungsmagnetventils und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STEUERSTROMKREIS DES ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTILS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen der Klemme A des Entlüftungsmagnetventils (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Durchgang zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Entlüftungsmagnetventils und PCM-Klemme 4U (Kabelbaumseite) prüfen. - Bei Durchgang weiter mit dem nächsten Schritt. - Falls kein Durchgang besteht, Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0443 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOER/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-80 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0480

A6 E397 001 086 WD 4

DTC P0480	Störung im Steuerschaltkreis des Lüfterrelais
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Das PCM überwacht das Steuerungssignal des Kühlerlüfterrelais Nr.2 über PCM-Klemme 4L. Wenn das PCM registriert, dass das Steuerungssignal des Kühlerlüfterrelais Nr.2 kontinuierlich eine Kühlmitteltemperatur über 100 °C {212 °F} anzeigt, schließt das PCM auf eine Störung in der Steuerung des Kühlerlüfterrelais Nr. 2.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung im Schaltkreis der Verkabelung zwischen der Sicherung METER und Klemme E des Kühlerlüfterrelais Nr.2. - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme A des Kühlerlüfterrelais Nr.2 und PCM-Klemme 4L - Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme A des Kühlerlüfterrelais Nr.2 und PCM-Klemme 4L - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme A des Kühlerlüfterrelais Nr.2 und PCM-Klemme 4L - PCM defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DES KÜHLERLÜFTERRELAIS NR.2 AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 abklemmen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja: Klemme und/oder Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
3	KÜHLERLÜFTERRELAIS NR.2 AUF UNTERBRECHUNG IM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung zwischen Klemme E (Kabelbaumseite) des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Batteriespannung B+?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung beheben oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 9.
4	KÜHLERLÜFTERRELAIS NR. 2 PRÜFEN - Lüfterrelais Nr.2 prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) - Ist Kühlerlüfterrelais Nr. 2 in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kühlerlüfterrelais Nr.2 austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
5	STEUERSTROMKREIS DES KÜHLERLÜFTERRELAIS NR.2 AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Die Spannung zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja	Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabelbaum reparieren oder austauschen. Dann weiter mit Schritt 9.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	STEUERSTROMKREIS DES KÜHLERLÜFTERRELAIS NR.2 AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Durchgang zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja	Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja	Klemme und/oder Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STEUERKREIS DES KÜHLERLÜFTERRELAIS NR.2 AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Durchgang zwischen Klemme A des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 und PCM-Klemme 4L prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0480 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja	PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja	Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.


F

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0500

A6 E397 001 087 W0 1

DTC P0500	Störung im Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors (VSS) (Fahrzeug mit Schaltgetriebe, ohne ABS)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Fahrgeschwindigkeitssignal wird nicht zugeführt, nachdem die folgenden Bedingungen zutreffen: - Getriebe ist nicht im Leerlauf - Motorlast liegt über 40% - Motordrehzahl ist 2 000 U/min oder mehr Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Geschwindigkeitssensor defekt - Störung im ABS/TCS/DCS-System - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung zwischen PCM-Klemme 2I und Klemme A des Geschwindigkeitssensors. - Unterbrechung zwischen PCM-Klemme 2L und Klemme B des Geschwindigkeitssensors. - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 2I und Klemme A des Geschwindigkeitssensors. - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 2L und Klemme B des Geschwindigkeitssensors. - Kurzschluss mit Stromversorgungskreis zwischen PCM-Klemme 2I und Klemme A des Geschwindigkeitssensors. - Kurzschluss mit Stromversorgungskreis zwischen PCM-Klemme 2L und Klemme B des Geschwindigkeitssensors. - PCM defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	AKTUELLEN EINGANGSSIGNALSTATUS PRÜFEN - TRITT DAS PROBLEM ZEITWEISE ODER KONSTANT AUF - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Motor anlassen. - PID-Parameter VSS über das WDS o.Ä. aufrufen. - Fahrgeschwindigkeit 20 km/h {12,4 mph}: 20 km/h {12,4 mph} - Fahrgeschwindigkeit 40 km/h {24,8 mph}: 40 km/h {24,8 mph} - Sind die Anzeigen der PID-Parameter innerhalb des Sollbereichs?	Ja Siehe Fehlersuche Wackelkontakte. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	STECKVERBINDER DES GESCHWINDIGKEITSSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Sicherstellen, dass der Steckverbinder für den Geschwindigkeitssensor sicher angeschlossen ist. - Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Steckverbinder wieder anschließen, dann weiter mit Schritt 11.
5	GESCHWINDIGKEITSSENSOR PRÜFEN - Eine Prüfung des Geschwindigkeitssensors durchführen. (Siehe J-5 GESCHWINDIGKEITSSENSOR PRÜFEN) - Ist der Geschwindigkeitssensor in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Geschwindigkeitssensor austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
6	GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abziehen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS) - Die Spannung an folgenden Klemmen prüfen: - Klemme A des Geschwindigkeitssensors - Klemme B des Geschwindigkeitssensors - Wird eine Spannung angezeigt?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUF MASSE-SCHLUSS PRÜFEN - Durchgang zwischen den folgenden Klemmen und Karosseriemasse prüfen: - Klemme A des Geschwindigkeitssensors - Klemme B des Geschwindigkeitssensors - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	GESCHWINDIGKEITSSENSOR-SCHALTKREISE AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen den Klemmen A und B am Geschwindigkeitssensor-Steckverbinder prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann mit Schritt 11 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	GESCHWINDIGKEITSSENSOR-SCHALTKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den folgenden Schaltkreisen prüfen: - Klemme A des Geschwindigkeitssensors und PCM-Klemme 2I - Klemme B des Geschwindigkeitssensors und PCM-Klemme 2L - Besteht Durchgang?	Ja Das Impulsrad des Geschwindigkeitssensors auf Schäden überprüfen. Impulsrad des Geschwindigkeitssensors austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0500 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. • Den Motor warmlaufen lassen. • PID-Parameter RPM und LOAD über das WDS o.Ä. aufrufen. • Fahrzeug für 18 Sekunden unter folgenden Bedingungen fahren. — Motordrehzahl: mindestens 2000 U/min — Gang: Getriebe ist nicht im Leerlauf (NEUTRAL). — Belastung: 40% oder mehr • Liegt für denselben Störungscode ein VORMERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) • Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0505

A6 E397 001 087 W02

DTC P0505	Störung im Schaltkreis des Leerlauf-Luftregelventils (IAC)
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	• Das PCM kann die Leerlaufdrehzahl beim KOER-Selbsttest nicht auf den Sollwert einpendeln.
MÖGLICHE URSACHE	• Störung im Schaltkreis des Leerlauf-Luftregelventils (IAC) • Luftfiltereinsatz verschmutzt • Ansauglufttrakt verstopft • A/C-Relaiskreis defekt • Steuerschaltkreis des Generators defekt • Kompression zu niedrig (zu viel Leckgas) • PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN • Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN • Den Zündschalter auf LOCK und dann auf ON drehen. (Motor AUS) • Vorgemerkte Codes oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. • Liegt Störungscode P0511, P2502, P2503 oder P2504 vor?	Ja Zutreffende Störungscode-Fehlersuche durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FEHLFUNKTION DES LEERLAUF-LUFTREGELVENTILS PRÜFEN • Motor anlassen. • Den Steckverbinder des Leerlauf-Luftregelventils abziehen. • Verringert sich Motordrehzahl?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Leerlauf-Luftregelventil reparieren, dann weiter mit Schritt 9.
4	FUNKTION DER A/C-MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN Hinweis • Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ausführen. Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage weiter mit dem nächsten Schritt. • Das Gebläse ausschalten. • Ist Magnetkupplung noch eingerückt?	Ja Weiter mit "A/C IMMER AN / A/C-KOMPRESSOR LÄUFT DAUERND." unter FEHLERSUCHE MOTOR, dann weiter mit Schritt 9. (Siehe F-193 FEHLERSUCHE MOTOR)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	STEUERSCHALTKEIS DES GENERATORS AUF STÖRUNG PRÜFEN - Elektrische Last anlegen. - Erhöht sich Motordrehzahl?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kurzschluss mit Stromversorgung im Steuerschaltkreis des Generators beseitigen, dann weiter mit Schritt 9.
6	LUFTFILTEREINSATZ PRÜFEN - Luftfiltereinsatz bei laufendem Motor entfernen. - Erhöht sich Motordrehzahl?	Ja Luftfiltereinsatz reinigen oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	KANÄLE IM DROSSELKLAPPENGEGÄUß ÜBERPRÜFEN Sind Kanäle im Drosselklappengehäuse verstopft?	Ja Kanal im Drosselklappengehäuse reinigen oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	KOMPRESSION PRÜFEN - Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) - Ist der Kompressionsdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Motor überholen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0505 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscodes löschen. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscod vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscod vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscod. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0506

A6 E397 001 087 W03

DTC P0506	Leerlaufdrehzahl unter Vorgabewert
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl liegt bei gedrücktem Bremspedal (Bremslichtschalter EIN) und Geradeausstellung des Lenkrads (Servolenkungs-Druckschalter AUS für 14 Sekunden um 100 U/min unter dem Vorgabewert. Hinweis - Bei einem Umgebungsluftdruck von weniger als 72,3 kPa {542 mmHg, 21,3 inHg} bzw. bei einer Ansauglufttemperatur von weniger als -10°C {14°F}, führt das PCM die Diagnose für Code P0506 nicht durch. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscod für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscod wird im PCM abgespeichert.
	MÖGLICHE URSACHE - Leerlauf-Luftregelventil defekt - Luftfiltereinsatz verschmutzt - Ansauglufttrakt verstopft - A/C-Relaiskreis defekt - Generator defekt - Entlüftungsmagnetventil defekt - Kompression zu niedrig (zu viel Leckgas) - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - Vorgemerkte Codes oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Reparatur entsprechend Störungscode durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	FEHLFUNKTION DES LEERLAUF-LUFTREGELVENTILS PRÜFEN - Leerlauf-Luftregelventil prüfen. (Siehe F-13 LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN.) - Ist das Leerlauf-Luftregelventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Leerlauf-Luftregelventil austauschen, dann mit Schritt 11 fortfahren.
5	FUNKTION DER A/C-MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN - Den Gebläsemotor ausschalten. - Ist Magnetkupplung noch aktiviert?	Ja Siehe "A/C immer an oder A/C-Kompressor läuft ununterbrochen" unter FEHLERSUCHE MOTOR, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe F-193 FEHLERSUCHE MOTOR .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL AUF STÖRUNG PRÜFEN - Prüfung des Entlüftungsmagnetventils durchführen. (Siehe F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN.) - Ist das Entlüftungsmagnetventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Entlüftungsmagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
7	LUFTFILTEREINSATZ PRÜFEN - Luftfiltereinsatz bei laufendem Motor entfernen. - Erhöht sich Motordrehzahl?	Ja Luftfiltereinsatz austauschen, dann mit Schritt 11 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	KANÄLE IM DROSSELKLAPPENGEHÄUSE ÜBERPRÜFEN Sind Kanäle im Drosselklappengehäuse verstopft?	Ja Kanal im Drosselklappengehäuse reinigen oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	KOMPRESSION PRÜFEN - Kompressionsdruck prüfen. (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.) - Ist der Kompressionsdruck in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Motor überholen, dann weiter Schritt 11.
10	GENERATOR PRÜFEN - Einen Generatorprüfung durchführen. (Siehe G-7 GENERATOR PRÜFEN.) - Ist der Generator in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Betreffendes Teil reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0506 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Bremspedal 14 Sekunden oder länger drücken. - Liegt für denselben Störungscode ein VORGEMERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sto

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0507

A6 E397 001 087 W0 4

DTC P0507	Leerlaufdrehzahl über Vorgabewert
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl liegt bei gedrücktem Bremspedal (Bremslichtschalter EIN) und Geradeausstellung des Lenkrads (Servolenkungs-Druckschalter AUS) für 14 Sekunden um 200 U/min über dem Vorgabewert. Hinweis - Bei einem Umgebungsluftdruck von weniger als 72,3 kPa {542 mmHg, 21,3 inHg} bzw. bei einer Ansauglufttemperatur von weniger als -10 °C {14 °F} führt das PCM die Diagnose für Code P0507 nicht durch. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
	MÖGLICHE URSACHE - Leerlauf-Luftregelventil defekt - Falsche Einstellung des Gaszuges - Stellmotorzug verstellt - Drosselklappe defekt - Unterdruckschlauch falsch angeschlossen - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VORGEMERKTE UND GESPEICHERTE STÖRUNGSCODES ABRUFEN - Den Zündschlüssel auf LOCK, dann auf ON (Motor AUS) drehen. - Vorgemerkte Codes oder gespeicherte Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen. - Liegt ein weiterer Störungscode vor?	Ja Reparatur entsprechend Störungscode durchführen. (Siehe F-80 STÖRUNG SCODETABELLE .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	FEHLFUNKTION DES LEERLAUF-LUFTREGELVENTILS PRÜFEN - Leerlauf-Luftregelventil prüfen. (Siehe F-13 LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN.) - Ist das Leerlauf-Luftregelventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Leerlauf-Luftregelventil austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
5	SPIEL DES GASZUGES PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ist Spiel des Gaszugs korrekt? (Siehe F-16 GASZUG PRÜFEN/EINSTELLEN.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Gaszugspiel einstellen, dann weiter mit Schritt 9. (Siehe F-16 GASZUG PRÜFEN/EINSTELLEN .)
6	GASZUGSPIEL PRÜFEN Ist Gaszugeinstellung korrekt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Gaszugspiel einstellen, dann weiter mit Schritt 9.
7	UNTERDRUCKSCHLAUCHANSCHLUSS PRÜFEN Sind Unterdruckschläuche korrekt angeschlossen? (Siehe F-10 ANORDNUNG DER UNTERDRUCKSCHLÄUCHE.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterdruckschlauch wieder korrekt anschließen, dann weiter mit Schritt 9.
8	DROSSELKLAPPE VISUELL INSPIZIEREN - Das Drosselklappengehäuse ausbauen. - Ist Drosselklappe ganz geschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Drosselklappengehäuse reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0507 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Bremspedal 14 Sekunden oder länger drücken. - Liegt für denselben Störungscode ein VORGEMERKTER CODE vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0511

A6 E397 001 087 W0.5

DTC P0511	Störung im Schaltkreis des Leerlauf-Luftregelventils (IAC)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn das PCM erkennt, dass die Spannung an PCM-Klemme 4G über oder unter dem Grenzwert * liegt, wenn das Einschaltverhältnis der Steuerung für das Leerlauf-Luftregelventil zwischen 16 - 70% liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Leerlauf-Luftregelventils. *: Bei der Erkennung hängt der Grenzwert von der Batteriespannung und dem Einschaltverhältnis des IAC-Steuersignals ab. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Falls das PCM die obigen Störungsbedingungen bei aufeinanderfolgenden Fahrten erfasst, leuchtet die Störungsanzeigeleuchte auf. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im Schaltkreis des Leerlauf-Luftregelventils (IAC) - Masseschluss zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und PCM-Klemme 4G (Kabelbaumseite). - Masseschluss zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und PCM-Klemme 4J (Kabelbaumseite). - Unterbrechung zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und PCM-Klemme 4G (Kabelbaumseite). - Unterbrechung zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und PCM-Klemme 4J (Kabelbaumseite). - Kurzschluss mit Stromversorgungskreis zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und PCM-Klemme 4G (Kabelbaumseite). - Kurzschluss mit Stromversorgungskreis zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Leerlauf-Luftregelventils und PCM-Klemme 4J (Kabelbaumseite). - Schlechter Kontakt des Steckverbinders für das Leerlauf-Luftregelventil oder des PCM-Steckverbinders - PCM defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DES LEERLAUF-LUFTREGELVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Leerlauf-Luftregelventils abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL AUF ELEKTRISCHE FEHLFUNKTION PRÜFEN - Leerlauf-Luftregelventil prüfen. (Siehe F-13 LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL (IAC) PRÜFEN.) - Ist das Leerlauf-Luftregelventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Leerlauf-Luftregelventil austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
4	STEUERSTROMKREIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen folgender Klemme und Karosseriemasse messen: — Klemme A des Leerlauf-Luftregelventils — Klemme B des Leerlauf-Luftregelventils - Liegt B+ an?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STEUERSTROMKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Durchgang zwischen den folgenden Klemmen und Karosseriemasse prüfen: — Klemme A des Leerlauf-Luftregelventils — Klemme B des Leerlauf-Luftregelventils - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	STEUERSTROMKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Folgende Klemmen auf Durchgang prüfen: — Zwischen Leerlauf-Luftregelventilklemme A und PCM-Klemme 4G — Zwischen Leerlauf-Luftregelventilklemme B und PCM-Klemme 4J - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0511 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0550

A6 E397 001 087 WD 6

DTC P0550	Defekt im Schaltkreis des Servolenkungs-Druckschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das PSP-Signal (Druckschalter der Servolenkung) an der PCM-Klemme 1Z. Falls die Signalspannung (Lenkdruckschalter EIN) für 1 Minute niedrig bleibt, während die Geschwindigkeit über 60 km/h {37,3 mph} und die Kühlmitteltemperatur über 60°C {140°F} beträgt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Servolenkungs-Druckschalters. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Druckschalter der Servolenkung defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme des Druckschalters der Servolenkung und PCM-Klemme 1Z - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme des Druckschalters der Servolenkung und PCM-Klemme 1Z - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	STECKVERBINDERS DES DRUCKSCHALTERS DER SERVOLENKUNG AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Druckschalters der Servolenkung abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	DRUCKSCHALTER DER SERVOLENKUNG PRÜFEN - Prüfung des Druckschalters der Servolenkung durchführen. (Siehe F-71 DRUCKSCHALTER DER SERVOLENKUNG (PSP) PRÜFEN.) - Ist der Druckschalter der Servolenkung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Druckschalter der Servolenkung austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	SIGNALKREIS DES DRUCKSCHALTERS DER SERVOLENKUNG AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Durchgang zwischen Klemme des Druckschalters der Servolenkung (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	SIGNALKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Durchgang zwischen Klemme A des Druckschalters der Servolenkung (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 1Z prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0550 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Fahrzeug mit mehr als 60 km/h {37,3 mph} für 1 Minute fahren. - Mit dem WDS o.Ä. sicherstellen, dass das PID-Parameter ECT über 60°C {140°F} beträgt. - Liegt für denselben Störungscode ein VORGE-MERKTER CODE vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0602

A6 E397 001 088 W0 1

DTC P0602	PCM-Programmierungsfehler
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Keine Konfigurationsdaten im PCM Hinweis - Wenn die "PCM-KONFIGURATION" erfolgreich ist, speichert PCM den Code P0602 und die Störungsanzeige leuchtet (System ist normal). Den Code P0602 mit dem WDS o.Ä. nach der "PCM.KONFIGURATION" löschen. - Nach drei Fahrzyklen ohne Störung erlischt die Störungsanzeige (Störungscode bleibt im PCM).
MÖGLICHE URSACHE	- Die Konfiguration ist noch nicht beendet. - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: PCM-Konfiguration durchführen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-63 PCM-KONFIGURATION.)
	Nein	Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0602 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0610

A6 E397 001 088 W02

DTC P0610	Optionsfehler im Steuergerät des Fahrzeugs
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Fehler in der PCM-Datenkonfiguration
MÖGLICHE URSACHE	- Die Konfiguration ist noch nicht beendet. - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM-Konfiguration durchführen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-63 PCM-KONFIGURATION.)
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0610 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0661

A6 E397 001 088 W03

DTC P0661	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des VIS-Magnetventils
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Das PCM überwacht das Signal des VIS-Magnetventils über PCM-Klemme 4R. Wenn das PCM die Stromzufuhr zum VIS-Magnetventil unterbricht, aber die Spannung an PCM-Klemme 4T niedrig bleibt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des VIS-Magnetventils.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im VIS-Steuermagnetventil - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Hauptrelais und Klemme B des VIS-Steuermagnetventils prüfen. - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme A des VIS-Steuermagnetventils und PCM-Klemme 4R - Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme A des VIS-Steuermagnetventils und PCM-Klemme 4R - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - PCM defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	STECKVERBINDER DES VIS-STEUERMAGNETVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des VIS-Steuermagnetventils abklemmen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VIS-STEUERMAGNETVENTIL AUF STÖRUNG PRÜFEN - VIS-Steuermagnetventilprüfung durchführen. (Siehe F-14 VIS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3).) - Ist das VIS-Magnetventil in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Das VIS-Steuermagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
4	STROMVERSORGUNGSKREIS DES VIS-STEUERMAGNETVENTILS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen der Klemme B des VIS-Steuermagnetventils (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Unterbrechung im Kabelbaum beheben oder Kabel austauschen. Dann weiter mit Schritt 8.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	STEUERSTROMKREIS DES VIS-STEUERMA-GNETVENTILS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des VIS-Steuermagnetventils und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Klemme 4R auf schlechten Kontakt prüfen. (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	STEUERSTROMKREIS DES VIS-STEUERMA-GNETVENTILS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Durchgang zwischen Klemme B des VIS-Steuermagnetventils (Kabelbaumseite) und PCM-Klemme 4R (Kabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0661 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0662

A6 E397 001 088 W0.4

DTC P0662	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des VIS-Steuermagnetventils
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Das PCM überwacht das Signal des VIS-Magnetventils über PCM-Klemme 4R. Wenn das PCM das VIS-Steuermagnetventil erregt, aber die Spannung an PCM-Klemme 4R hoch bleibt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des VIS-Steuermagnetventils.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im VIS-Steuermagnetventil - Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen Klemme B des VIS-Steuermagnetventils und PCM-Klemme 4R - Kurzschluss im VIS-Steuermagnetventil oder PCM-Steckverbinder - PCM defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DES VIS-STEUERMAGNETVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des VIS-Steuermagnetventils abklemmen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VIS-STEUERMAGNETVENTIL AUF STÖRUNG PRÜFEN - VIS-Steuermagnetventilprüfung durchführen. (Siehe F-14 VIS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN (L3)) - Ist das VIS-Magnetventil in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das VIS-Steuermagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
4	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Klemme 4R auf schlechten Kontakt prüfen. (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STEUERSTROMKREIS DES VIS-STEUERMAGNETVENTILS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen der Klemme B des VIS-Steuermagnetventils (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0662 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0703

A6 E397 001 089 W0 1

DTC P0703	Störung im Schaltkreis des Bremslichtschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Bremslichtschalter. Falls das PCM während 8-maliger Beschleunigung und Abbremsung keine Spannungsänderung an PCM-Klemme 1K erfasst, schließt es auf einen Störung im Schaltkreis des Neutralschalters. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
	MÖGLICHE URSACHE - Bremslichtschalter defekt - Mangelhafter Kontakt am Steckverbinder von Bremslichtschalter oder PCM - Kurzschluss mit der Stromversorgung zwischen Klemme D des Bremslichtschalters und PCM-Klemme 1K - Unterbrechung zwischen Bremslichtschalter-Steckverbinderklemme D und PCM-Klemme 1K - Unterbrechung zwischen positiven Batteriepol und Klemme B des Bremslichtschalters. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0703 | Störung im Schaltkreis des Bremslichtschalters



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN • Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB HOHE ODER NIEDRIGE SIGNALSPANNUNG ANLIEGT • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • PID-Parameter BOO aufrufen. • PID-Parameter BOO beim Bremsen prüfen. • Ist der PID-Parameter BOO immer AUS?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 10.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
4	STECKVERBINDER DES BREMSLICHTSCHALTERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Bremslichtschalters lösen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja	Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	FESTSTELLEN, OB STÖRUNG AM BREMSLICHTSCHALTER ODER IM SCHALTKEIS LIEGT - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - PID-Parameter BOO aufrufen. - Die Klemmen A und B des Bremslichtschalters mit einem Überbrückungskabel verbinden. - Is BOO PID on?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Weiter mit Schritt 7.
6	BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN - Prüfung des Bremslichtschalters durchführen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN.) - Ist der Bremslichtschalter in Ordnung?	Ja	Weiter mit Schritt 14.
		Nein	Bremslichtschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
7	STROMKREIS DES BREMSLICHTSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Spannung zwischen Klemme B des Bremslichtschalters und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung im Stromversorgungskreis des Bremslichtschalters beheben, dann weiter mit Schritt 14.
8	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja	Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	SIGNALKREIS DES BREMSLICHTSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Durchgang zwischen Klemme D des Bremslichtschalters und PCM-Klemme 1K messen. - Besteht Durchgang?	Ja	Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 14 fortfahren.
		Nein	Weiter mit Schritt 14.
10	STECKVERBINDER DES BREMSLICHTSCHALTERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Bremslichtschalters lösen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja	Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	FESTSTELLEN, OB STÖRUNG AM BREMSLICHTSCHALTER ODER IM SCHALTKEIS LIEGT - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - PID-Parameter BOO aufrufen. - Sicherstellen, dass PID-Parameter BOO sich von AUS zu EIN ändert, wenn der Steckverbinder des Bremslichtschalters abgezogen wird. - Ändert sich der PID-Parameter BOO von EIN zu AUS?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Mit Schritt 13 fortfahren.
12	BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN - Prüfung des Bremslichtschalters durchführen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN.) - Ist der Bremslichtschalter in Ordnung?	Ja	Weiter mit Schritt 14.
		Nein	Bremslichtschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
13	AUF KURZSCHLUSS ZWISCHEN SIGNALKREIS UND STROMVERSORGUNGSKREIS DES BREMSLICHTSCHALTERS PRÜFEN - Die Spannung zwischen Klemme D des Bremslichtschalters und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja	Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 14.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
14	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0703 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Fahrzeug mit 30 km/h {18,6 mph} oder mehr fahren. - Das Bremspedal während der Fahrt mehr als achtmal betätigen. - Liegt für denselben Störungscode ein VORGEMERKTER CODE vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
15	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0704

A6 E397 001 089 W02

DTC P0704	Störung im Schaltkreis des Kupplungsschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Kupplungsschalter. Falls das PCM bei einer Fahrt mit einer Geschwindigkeit von unter 30 km/h {19 mph} und 8-maligem Kuppeln keine Spannungsänderung an PCM-Klemme 1R erfasst, schließt es auf einen Störung im Schaltkreis des Kupplungsschalters. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Kupplungsschalter defekt - Schlechter Kontakt am Steckverbinder von Kupplungsschalter oder PCM - Masseschluss zwischen Klemme B des Kupplungsschalters und PCM-Klemme 1R. - Unterbrechung zwischen Klemme B des Kupplungsschalters und PCM-Klemme 1R. - Unterbrechung zwischen Masse und Klemme D des Kupplungsschalters. - PCM defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit dazugehöriger Reparaturinformationen prüfen. • Stehen zugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB HOHE ODER NIEDRIGE SIGNALSPANNUNG ANLIEGT • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • PID-Parameter CPP aufrufen. • PID-Parameter CPP beim Betätigen des Kupplungspedals prüfen. • Ist der PID-Parameter CPP immer AUS?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 10.
4	STECKVERBINDER DES KUPPLUNGSSCHALTERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Kupplungsschalters abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	FESTSTELLEN, OB STÖRUNG AM KUPPLUNGSSCHALTER ODER IM SCHALTKEIS LIEGT • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • PID-Parameter CPP aufrufen. • Die Klemmen A und B des Kupplungsschalters mit einem Überbrückungskabel verbinden. • Ist der PID-Parameter CPP aktiviert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 7.
6	KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN • Prüfung des Kupplungsschalters durchführen. (Siehe F-71 KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN.) • Ist Kupplungsschalter in Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 14.
		Nein Kupplungsschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
7	MASSEKREIS DES KUPPLUNGSSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Durchgang zwischen Klemme D des Kupplungsschalters und Masse prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Stromversorgungskreis des Kupplungsschalters beheben, dann weiter mit Schritt 14.
8	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des PCM abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	SIGNALKREIS DES KUPPLUNGSSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Durchgang zwischen Klemme B des Kupplungsschalters und PCM-Klemme 1R messen. • Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 14 fortfahren.
		Nein Weiter mit Schritt 14.
10	STECKVERBINDER DES KUPPLUNGSSCHALTERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Kupplungsschalters abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	FESTSTELLEN, OB STÖRUNG AM KUPPLUNGSSCHALTER ODER IM SCHALTKEIS LIEGT • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • PID-Parameter CPP aufrufen. • Sicherstellen, dass PID-Parameter CPP sich von AUS nach EIN ändert, wenn der Steckverbinder des Kupplungsschalters abgezogen ist. • Ändert sich der PID-Parameter CPP von EIN zu AUS?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mit Schritt 13 fortfahren.
12	KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN • Prüfung des Kupplungsschalters durchführen. (Siehe F-71 KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN.) • Ist Kupplungsschalter in Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 14.
		Nein Kupplungsschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 14.

F


ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
13	SIGNALKREIS DES KUPPLUNGSSCHALTERS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Durchgang zwischen Klemme B des Kupplungsschalters und Masse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Masseschluss im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 14.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
14	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0704 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Das Kupplungspedal achtmal betätigen, während das Fahrzeug mit weniger als 30 km/h {19 mph} gefahren wird. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
15	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0850

A6 E397 001 089 W03

DTC P0850	Störung im Schaltkreis des Neutralschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Neutralschalter. Falls das PCM bei einer Fahrt mit einer Geschwindigkeit von über 30 km/h {19 mph} und 10-maligem Betätigen des Kupplungspedals keine Spannungsänderung an PCM-Klemme 1W erfasst, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Neutralschalters. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
	MÖGLICHE URSACHE - Neutralschalter defekt - Schlechter Kontakt der Steckverbinder des Neutralschalters oder des PCM - Masseschluss zwischen Klemme B des Neutralschalters und PCM-Klemme 1W. - Unterbrechung zwischen Klemme B des Neutralschalters und PCM-Klemme 1W. - Unterbrechung zwischen Masse und Klemme A des Bremslichtschalters. - PCM defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN • Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB HOHE ODER NIEDRIGE SIGNALSPANNUNG ANLIEGT • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • PID-Parameter CPP/PNP aufrufen. • PID-Parameter CPP/PNP prüfen, wenn sich der Gang in Leerlaufstellung befindet. • Ist der PID-Parameter CPP/PNP immer AUS?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit Schritt 10.
4	STECKVERBINDER DES NEUTRALSCHALTERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Neutralschalters abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegt eine Störung vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	FESTSTELLEN, OB STÖRUNG AM NEUTRALSCHALTER ODER IM SCHALTKEIS LIEGT • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • PID-Parameter CPP/PNP aufrufen. • Klemme A und B des Neutralschalters mit Überbrückungskabel verbinden. • Wird ON für PID-Parameter "CPP/PNP" angezeigt?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit Schritt 7.
6	NEUTRALSCHALTER PRÜFEN • Den Neutralschalter prüfen. (Siehe F-72 NEUTRALSCHALTER PRÜFEN .) • Ist der Neutralschalter in Ordnung?	Ja: Weiter mit Schritt 14.
		Nein: Neutralschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
7	MASSEKREIS DES NEUTRALSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Zwischen Klemme A des Neutralschalters und Masse auf Durchgang prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Unterbrechung im Stromversorgungskreis des Neutralschalters beheben, dann weiter mit Schritt 14.
8	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des PCM abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegt eine Störung vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	SIGNALKREIS DES NEUTRALSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Zwischen Klemme B des Neutralschalters und PCM-Klemme 1W auf Durchgang prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 14 fortfahren.
		Nein: Weiter mit Schritt 14.
10	STECKVERBINDER DES NEUTRALSCHALTERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Neutralschalters abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). • Liegt eine Störung vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	FESTSTELLEN, OB STÖRUNG AM NEUTRALSCHALTER ODER IM SCHALTKEIS LIEGT • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • PID-Parameter CPP/PNP aufrufen. • Sicherstellen, dass sich die Anzeige für PID-Parameter "CPP/PNP" von ON zu OFF ändert, wenn der Steckverbinder des Neutralschalters abgezogen wird. • Ändert sich der PID-Parameter "CPP/PNP" von ON zu OFF?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Mit Schritt 13 fortfahren.
12	NEUTRALSCHALTER PRÜFEN • Den Neutralschalter prüfen. (Siehe F-72 NEUTRALSCHALTER PRÜFEN .) • Ist der Neutralschalter in Ordnung?	Ja: Weiter mit Schritt 14.
		Nein: Neutralschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 14.

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
13	SIGNALKREIS DES NEUTRALSCHALTERS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Zwischen Klemme B des Neutralschalters und Masse auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Masseschluss im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 14.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
14	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0850 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die StörungsCodes aus dem PCM-Speicher löschen. - Das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit über 30 km/h {19 mph} fahren und anhalten. - Das Kupplungspedal während der Fahrt mehr als 10-mal betätigen. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
15	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P1410

A6 E397 001 083 W0 1

DTC P1410	Störung im Schaltkreis VAD-Steuermagnetventils (Saugrohrsteuerung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Das PCM überwacht das Signal des VAD-Steuermagnetventils über PCM-Klemme 4C. Falls das PCM beim Ein- bzw. Ausschalten des Stroms zum VAD-Steuermagnetventil erkennt, dass sich das Signal des Ventils dadurch nicht ändert, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des VAD-Steuermagnetventils.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P1410	Störung im Schaltkreis VAD-Steermagnetventils (Saugrohrsteuerung)
MÖGLICHE URSACHE	- VAD-Steermagnetventil defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme B des VAD-Steermagnetventils und PCM-Klemme 4C - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme A des VAD-Steermagnetventils - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme B des VAD-Steermagnetventils und PCM-Klemme 4C - Kurzschluss in der Verkabelung zwischen Klemme B des VAD-Steermagnetventils und PCM-Klemme 4C - PCM defekt
HAUPTRELAIS VAD-MAGNETVENTIL KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES VAD-MAGNETVENTILS PCM KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES PCM	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	FESTSTELLEN, OB ES SICH UM EINE STÖRUNG IM STROMVERSORGUNGS- ODER STEUER-STROMKREIS HANDELT Liegt derselbe Störungscode und P0102, P0103, P0403, P0661, P0662, P2009 oder P2010 vor?	Ja: Störung im Stromversorgungskreis, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Störung im VAD-Steermagnetventil oder Steuerschaltkreis, dann weiter mit Schritt 5
3	STECKVERBINDERS DES VAD-MAGNETVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des VAD-Steermagnetventils abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemmen reparieren, dann weiter mit Schritt 11. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	STROMVERSORGUNGSKREIS DES VAD-MAGNETVENTILS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung zwischen der Steckverbinderklemme A des VAD-Steermagnetventils und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja: VAD-Steermagnetventil prüfen. - Wenn ein Defekt vorliegt, das VAD-Steermagnetventil austauschen und dann weiter mit Schritt 11. - Wenn keine Störung vorliegt, weiter mit Schritt 12. Nein: Unterbrechung im Stromversorgungskreis des VAD-Steermagnetventils beseitigen oder Teile austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
5	STECKVERBINDERS DES VAD-MAGNETVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	VAD-MAGNETVENTIL PRÜFEN - Prüfung des VAD-Steermagnetventils durchführen. (Siehe F-12 SAUGROHR-STEUERKLAPPE (VAD) (L3) ÜBERPRÜFEN.) - Ist Kupplungsschalter in Ordnung?	Ja: Mit Schritt 11 fortfahren. Nein: VAD-Steermagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 11.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja Klemmen reparieren, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STEUERSTROMKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Batteriekabel abziehen. - Den Durchgang zwischen Klemme B des VAD-Steuer magnetventils und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Masseschluss beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	STEUERSTROMKREIS DES VAD-MAGNETVENTILS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Die Spannung zwischen Klemme B des Bremslichtschalters und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	STEUERSTROMKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Durchgang zwischen Klemme B des VAD-Steuer magnetventils und PCM-Klemme 4C prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P1410 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungs codes aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P1562

A6 E397 001 083 W02

DTC P1562	PCM +BB (Speicherschutzspannung) zu niedrig
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht die Plusspannung der Speicherschutzbatterie über PCM-Klemme 2Z. Wenn das PCM erkennt, dass die Spannung an der Speicherschutzklemme 2 Sekunden lang unter 2,5 V liegt, schließt es auf eine Störung im Speicherschutz-Schaltkreis. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
	MÖGLICHE URSACHE - EEC-Sicherung durchgebrannt. - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen EEC-Sicherung und PCM-Klemme 2Z - Masseschluss zwischen EEC-Sicherung und PCM-Klemme 2Z - Schlechter Kontakt des PCM-Steckverbinders. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P1562 | **PCM +BB (Speicherschutzspannung) zu niedrig**



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	EEC-SICHERUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Die Sicherung EEC auf Mängel untersuchen. - In Ordnung?	Ja: Weiter mit Schritt 5. Nein: - Falls die Sicherung EEC durchgebrannt ist, weiter mit dem nächsten Schritt. - Wenn die Sicherung EEC nicht korrekt eingebaut ist, korrekt einsetzen und weiter mit Schritt 6.
3	ÜBERWACHUNGSTROMKREIS AUF MASSE-SCHLUSS PRÜFEN - Die Batteriekabel abziehen. - Auf Durchgang zwischen den Klemmen der Sicherung EEC und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Den Masseschluss im Kabel beheben bzw. das Kabel austauschen und eine neue Sicherung einsetzen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit Schritt 6.
4	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegen Mängel vor?	Ja: Klemmen reparieren, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	ÜBERWACHUNGSTROMKREIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Batteriekabel abziehen. - Den Durchgang zwischen der Klemme der Sicherung EEC und PCM-Klemme 2Z (Kabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P1562 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.) Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P2006

A6 E397 001 083 W0.3

DTC P2006	VTCS-Saugrohrventil hängt in Schließstellung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht die Luftflussmenge. Falls die tatsächliche Luftflussmenge die errechnete Luftflussmenge unterschreitet, wenn die folgenden Überwachungsbedingungen erfüllt sind, erkennt das PCM, dass das VTCS-Saugrohrventil in Schließstellung klemmt. ÜBERWACHUNGSBEDINGUNGEN - Die Kühlmitteltemperatur ist 63°C {145°F} oder mehr. - Motordrehzahl liegt unter 3 750 U/min. - Der Öffnungswinkel der Drosselklappe liegt über dem Grenzwert*. *: Die berechnete Maximallast variiert mit der Motordrehzahl. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
	MÖGLICHE URSACHE - Kühlmittel-Tempersensord defekt - Drosselklappensensor defekt - Kurbelwinkelgeber defekt - Ansaugluft-Fallstromsteuerung - Defekt des VTCS-Saugrohrventils (klemmt in Schließstellung) - Defekt der VTCS-Membrandose (klemmt in Schließstellung) - Masseschluss zwischen Klemme B des VTCS-Steuermagnetventils und PCM-Klemme 4T - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN - Die Verfügbarkeit einschlägiger Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Serviceinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend der verfügbaren Serviceinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	FESTSTELLEN, OB ES SICH UM EINEN WACKELKONTAKT ODER STÄNDIGEN DEFEKT HANDELT - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Fahrzeug unter folgenden Bedingungen fahren: - Kühlmitteltemperatur liegt über 63°C {145°F} - Motordrehzahl: unter 3 750 U/min - Der Drosselklappen-Öffnungswinkel ist wie folgt • Motordrehzahl unter 1 500 U/min: über 35% • Motordrehzahl zwischen 1 500 - 2 500 U/min: zwischen 25 - 35% • Motordrehzahl über 2 500 U/min: unter 25% - Liegt für denselben Störungscode ein vorge-merkter Code vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
4	AUF ANDERE STÖRUNGSCODES PRÜFEN - Gespeicherte Störungscode mit WDS o.Ä. abrufen. - Liegt ein anderer Störungscode außer P0117, P0118, P0121, P0122, P0123 und/oder P0335 vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	VTCS-MEMBRANDOSE PRÜFEN "Funktionsprüfung des VTCS" ausführen. (Siehe F-243 Funktion der variablen Ansaugluft-Fallstromsteuerung (VTCS) prüfen.) - Ist VTCS-Membrandose in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein VTCS-Membrandose austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
6	ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG PRÜFEN "Kanalumschaltung des VTCS-Steuermagnetventils" prüfen (Siehe F-15 VTCS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN.) - ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG PRÜFEN	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das VTCS-Steuermagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
7	PCM AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - PCM-Klemme 4T (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion usw.) auf schlechten Kontakt prüfen. - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2006 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Motor anlassen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Motor anlassen. - Fahrzeug unter folgenden Bedingungen fahren: - Kühlmitteltemperatur liegt über 63°C {145°F} - Motordrehzahl: unter 3,750 U/min - Der Drosselklappen-Öffnungswinkel ist wie folgt • Motordrehzahl unter 1 500 U/min: über 35% • Motordrehzahl zwischen 1 500 - 2 500 U/min: zwischen 25 - 35% • Motordrehzahl über 2 500 U/min: unter 25% - Liegt für denselben Störungscode ein vorge-merkter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sic

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P2009

A6 E397 001 083 WD 4

DTC P2009	Niedrige Spannung im Schaltkreis des VTCS-Steuermagnetventils
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Signal des VTCS-Steuermagnetventils über PCM-Klemme 4R. Wenn das PCM die Stromzufuhr zum VTCS-Steuermagnetventil unterbricht, aber die Spannung an PCM-Klemme 4T niedrig bleibt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des VTCS-Steuermagnetventils. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Schlechter Kontakt des Steckverbinders von PCM und/oder VTCS-Steuermagnetventil - Masseschluss zwischen Klemme B des VTCS-Steuermagnetventils und PCM-Klemme 4T - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Hauptrelais und Klemme A des VTCS-Steuermagnetventils prüfen. - Unterbrechung zwischen Klemme B des VTCS-Steuermagnetventils und PCM-Klemme 4T - Ansaugluft-Fallstromsteuerung - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DES VTCS-MAGNETVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG PRÜFEN - VTCS-Steuermagnetventil prüfen (Siehe F-15 VTCS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN.) - ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG PRÜFEN	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Das VTCS-Steuermagnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 8.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	STROMVERSORGUNGSKREIS DES VTCS-STEUERMAGNETVENTILS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Steckverbinder des VTCS-Steermagnetventils abklemmen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen der Klemme A (Kabelbaumseite) des VTCS-Magnetventils und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabelbaum beheben oder Kabel austauschen. Dann weiter mit Schritt 8.
5	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - PCM-Klemme 4T auf schlechten Kontakt prüfen. (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	STEUERSTROMKREIS DES VTCS-STEUERMAGNETVENTILS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des VTCS-Steermagnetventils und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	STEUERSTROMKREIS DES VTCS-STEUERMAGNETVENTILS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Steckverbinder des VTCS-Steermagnetventils anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen PCM-Klemme 4T (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung oder Masseschluss im Kabel beheben oder Kabel austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2009 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscodes aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie


F

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P2010

A6 E397 001 083 W05

DTC P2010	Hohe Spannung im Schaltkreis des VTCS-Steuer magnetventils
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Signal des VTCS-Steuer magnetventils über PCM-Klemme 4R. Wenn das PCM das VTCS-Steuer magnetventil erregt, aber die Spannung an PCM-Klemme 4T hoch bleibt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des VTCS-Steuer magnetventils. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Schlechter Kontakt des Steckverbinders von PCM und/oder VTCS-Steuer magnetventil - Kurzschluss in der Verkabelung zwischen Klemme B des VTCS-Steuer magnetventils und PCM-Klemme 4T - Ansaugluft-Fallstromsteuerung - PCM defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	STECKVERBINDER DES VTCS-STEUERVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja: Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG PRÜFEN - VTCS-Steuer magnetventil prüfen (Siehe F-15 VTCS-STEUER MAGNETVENTIL PRÜFEN.) - ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG PRÜFEN	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Das VTCS-Steuer magnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 6.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - PCM-Klemme 4T auf schlechten Kontakt prüfen. (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STEUERSTROMKREIS DES VTCS-STEUERMA-GNETVENTILS AUF KURZSCHLUSS MIT STROM-VERSORGUNG PRÜFEN - VTCS-Steuermagnetventil ausbauen. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen PCM-Klemme 4T und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2010 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.)	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie


F

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P2228

A6 E397 001 083 W0 6

DTC P2228	Niedrige Signalspannung des Luftdrucksensor-Schaltkreises
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Luftdrucksensor. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 1G unter 0,35V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Luftdrucksensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Luftdrucksensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme A des Luftdrucksensors und PCM-Klemme 1G - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme C des Luftdrucksensors und PCM-Klemme 2K - PCM defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	KONTAKT DES STECKVERBINDERS FÜR DEN LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Sicherstellen, dass Steckverbinder des Luftdrucksensors sicher angeschlossen ist. - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Den Steckverbinder wieder anschließen, dann weiter mit Schritt 8.
3	STECKVERBINDER DES LUFTDRUCKSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des Luftdrucksensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja: Verdächtige Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	LUFTDRUCKSENSOR AUF STÖRUNG PRÜFEN - Eine Prüfung des Luftdrucksensors durchführen. (Siehe F-72 LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN.) - Ist der Luftdrucksensor in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Luftdrucksensor austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	VERSORGUNGSSPANNUNG AM STECKVERBINDER DES LUFTDRUCKSENSORS PRÜFEN Hinweis - Wenn Störungscode P0107 und P0122 zusammen mit P2228 ausgegeben werden, weiter mit der Fehlersuche BEZUGSSPANNUNG. - Die Spannung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Luftdrucksensors und Karosseriemasse messen. - Liegt die Spannung zwischen 4,5 - 5,5 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Zwischen PCM-Klemme 2K (Kabelbaumseite) und Luftdrucksensor-Klemme C (Kabelbaumseite) auf Unterbrechung prüfen. Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
6	SIGNALKREIS DES LUFTDRUCKSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Den Durchgang zwischen Klemme B (Kabelbaumseite) des Luftdrucksensors und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Verdächtigen Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Klemme 2H auf schlechten Kontakt (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion usw.) prüfen. - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2228 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie


F

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P2229

A6 E397 001 083 W07

DTC P2229	Hohe Signalspannung des Luftdrucksensor-Schaltkreises
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM überwacht das Spannungssignal vom Luftdrucksensor. Wenn das Spannungssignal an PCM-Klemme 1G über 4,92 V liegt, schließt das PCM auf eine Störung im Schaltkreis des Luftdrucksensors. Hinweise zur Diagnose - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - Der Störungscode wird im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Luftdrucksensor defekt - Defekt an Steckverbinder oder Klemme - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme A des Luftdrucksensors und PCM-Klemme 1G - Unterbrechung in der Verkabelung zwischen Klemme B des Luftdrucksensors und PCM-Klemme 2H - Kurzschluss in der Verkabelung zwischen Klemme A des Luftdrucksensors und PCM-Klemme 1G - PCM defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	KONTAKT DES STECKVERBINDERS FÜR DEN LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Sicherstellen, dass Steckverbinder des Luftdrucksensors sicher angeschlossen ist. - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Den Steckverbinder wieder anschließen, dann weiter mit Schritt 8.
3	STECKVERBINDER DES LUFTDRUCKSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des Luftdrucksensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja: Verdächtige Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
4	LUFTDRUCKSENSOR AUF STÖRUNG PRÜFEN - Eine Prüfung des Luftdrucksensors durchführen. (Siehe F-72 LUFTDRUCKSENSOR PRÜFEN.) - Ist der Luftdrucksensor in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Luftdrucksensor austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	SIGNALKREIS DES LUFTDRUCKSENSORS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM BEZUGSSPANNUNGSKREIS PRÜFEN - Spannung zwischen der Klemme A des Luftdrucksensors und Karosseriemasse messen. - Liegt die Spannung über 4,92 V?	Ja	Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabelbaum reparieren oder austauschen. Dann weiter mit Schritt 8.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Klemme 2H auf schlechten Kontakt (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion usw.) prüfen. - Liegt eine Störung vor?	Ja	Klemme reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	MASSEKREIS DES LUFTDRUCKSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Folgende Klemmen auf Durchgang prüfen: - Zwischen Klemme A des Luftdrucksensors und PCM-Klemme 1G - Zwischen Klemme B des Luftdrucksensors und PCM-Klemme 2H - Besteht Durchgang?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung reparieren oder Kabelbaum austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2229 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscodes aus dem Speicher löschen. - Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja	PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein	Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja	Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.


End Of Sie

F

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P2502

A6 E397 001 083 W0 8



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	BATTERIE PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Batterie prüfen. - Ist die Batterie in Ordnung?	Ja: Batterie austauschen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	GENERATORKLEMME AUF KORREKTEM EINBAU PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Die Befestigungsmutter der Generatorklemme B auf Lockerheit prüfen. - Ist die Mutter locker?	Ja: Die Befestigungsmutter der Generatorklemme B festziehen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	POSITIVE BATTERIEPOLKLEMME AUF FESTEN SITZ PRÜFEN - Auf Lockerheit des positiven Batteriepol prüfen. - Ist die Klemme locker?	Ja: Den positiven Batteriepol korrekt anschließen, dann weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	BATTERIELADEKREIS PRÜFEN - Motor anlassen. - Den positiven Batteriepol abklemmen. - Stirbt der Motor ab?	Ja: Kabelbaum zwischen Generatorklemme B und dem positiven Batteriepol reparieren oder austauschen, dann mit dem nächsten Schritt fortfahren. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2502 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgezogenen Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

F

DTC P2503

A6 E397 001 083 W09

DTC P2503	Ladespannungssignal unzulässig
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Das PCM braucht mehr als 20 A vom Generator und ermittelt eine Generatorausgangsspannung von unter unter 8,5 V während der Motor läuft.
MÖGLICHE URSACHE	- Generator defekt - Schlechter Kontakt des PCM und/oder Generators. - Unterbrechung und/oder Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme P des Generators und PCM-Klemme 1AA - Unterbrechung und/oder Masseschluss in der Verkabelung zwischen Klemme D des Generators und PCM-Klemme 1AD - Keilriemen falsch eingestellt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
2	ZUSTAND DES KEILRIEMENS PRÜFEN - Sicherstellen, dass die Anzeigemarkierung des automatischen Steuerriemenspanners für den Keilriemen den Grenzwert nicht überschreitet. - Ist der vordere Keilriemen in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Keilriemen austauschen und/oder einstellen, dann weiter mit Schritt 9.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt ein Mangel vor?	Ja Klemmen reparieren, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	AUF SCHLECHTEN KONTAKT DES STECKVERBINDERS FÜR DEN GENERATOR PRÜFEN - Steckverbinder des Generators abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt ein Mangel vor?	Ja Klemmen reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STEUERSTROMKREIS DES GENERATORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) des Generators und Karosseriemasse auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	ÜBERWACHUNGSSTROMKREIS DER GENERATOR-AUSGANGSSPANNUNG AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Zwischen Klemme P (Kabelbaumseite) des Generators und Karosseriemasse auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	STEUERSTROMKREIS DES GENERATORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Widerstand zwischen Klemme D (Kabelbaumseite) des Generators und PCM-Klemme 1AD messen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.
8	ÜBERWACHUNGSSTROMKREIS DER LICHTMASCHINEN-AUSGANGSSPANNUNG AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Widerstand zwischen Klemme P (Kabelbaumseite) des Generators und PCM-Klemme 1AA messen. - Besteht Durchgang?	Ja Generator reparieren oder austauschen, dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.
		Nein Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2503 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgezogenen Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOER/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P2504

A6 E397 001 083 W1 0

DTC P2504	Batterie überladen
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Das PCM registriert eine Generatorausgangsspannung von über 18,5 V oder eine Batteriespannung über 16,0 V während der Motor läuft.
MÖGLICHE URSACHE	- Kurzschluss mit dem Stromversorgungskreis zwischen der Generatorsteckverbinderklemme D und der PCM-Steckverbinderklemme 1AD - Generator defekt - Schlechter Kontakt des PCM und/oder Generators.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P2504 Batterie überladen



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODES ERNEUT ABRUFEN - Die Störungscode erneut abrufen. (Siehe F-79 ABRUF VON STÖRUNGSCODES.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Es besteht ein Wackelkontakt. Weiter mit Fehlersuche Wackelkontakt. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .)
2	AUF SCHLECHTEN KONTAKT DES STECKVERBINDERS FÜR DEN GENERATOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des Generators abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt ein Mangel vor?	Ja: Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FESTSTELLEN, OB ES SICH UM EINE STÖRUNG DES GENERATORS ODER EINE ANDERE STÖRUNG HANDELT - Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. - Die Spannung zwischen Generatorklemme D (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Störung am Generator. Weiter mit Schritt 6.
4	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt ein Mangel vor?	Ja: Stifte reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STEUERSTROMKREIS DES GENERATORS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung zwischen Generatorklemme D (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja: Kurzschluss mit der Stromversorgung im Kabel beheben oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit Schritt 7. Nein: Weiter mit Schritt 7.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	KLEMMEN FÜR DEN STEUERSTROMKREIS DES GENERATORS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN - Den Widerstand zwischen Generatorklemme D (Bauteilseite) und Karosseriemasse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Generator reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P2504 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgezogenen Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem PCM-Speicher löschen. - Den KOER-Selbsttest durchführen. (Siehe F-79 KOEO/KOER-SELBSTTEST.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe F-79 NACH DER REPARATUR.) - Liegt ein Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE .)
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

FEHLERSUCHE

FEHLERSUCHE

FEHLERSUCHE MOTOR

A6 E398 018 881 W0 1

- Das Störungssymptom anhand des folgenden Diagnoseindexes überprüfen und dann zum entsprechenden Fehlersuchdiagramm übergehen.

Diagnoseindex

Nr.	STÖRUNG		BESCHREIBUNG
1	Hauptsicherung oder andere Sicherung brennt durch		—
2	Störungsanzeigeleuchte schaltet sich ein		Störungsanzeigeleuchte schaltet sich fälschlicherweise ein.
3	Anlasser dreht Motor nicht		Anlasser funktioniert nicht.
4	Motor springt schwer an/lange Anlasserbetätigung notwendig/Zündaussetzer/Anlasserprobleme		Anlasser dreht Motor mit normaler Drehzahl, aber Motor springt erst nach längerer Zeit an.
5	Motor stirbt ab	Nach dem Anspringen/im Leerlauf	Motor stoppt plötzlich im Leerlauf bzw. nach dem Anspringen.
6	Anlasser dreht normal, Motor springt aber nicht an		Anlasser dreht Motor mit normaler Drehzahl, aber Motor springt nicht an.
7	Zu langsame Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl		Motor braucht ungewöhnlich lange für Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl.
8	Unrunder Motorlauf/schwankende Leerlaufdrehzahl		Motordrehzahl schwankt zwischen normaler und niedriger Leerlaufdrehzahl, sowie übermäßige Motorvibration.
9	Schnelleerlauf/keine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl		Motor läuft nach dem Warmlauf mit Schnelleerlaufdrehzahl weiter. Motor läuft nach dem Ausschalten der Zündung weiter.
10	Zu niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung		Motor stirbt bei Beginn der Verzögerung bzw. nach Verzögerung ab.
11	Motor stirbt ab	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit	Motor stoppt plötzlich zu Beginn des Gasgebens oder während des Gasgebens. Motor stoppt plötzlich beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit.
	Unrunder Motorlauf	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit	Motordrehzahlschwankungen beim Gasgeben oder Fahren mit konstanter Geschwindigkeit.
	Aussetzer	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit	Motoraussetzer beim Gasgeben oder Fahren mit konstanter Geschwindigkeit.
	Ruckeln/Stoß	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit/Gaswegnehmen	Motor ruckelt/stößt bei Beschleunigung, Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit oder Verzögerung.
	Verzögerte Ansprechung/Stottern	Gasgeben	Momentaner Aussetzer bei Beginn des Gasgebens oder während des Gasgebens.
	Drehzahlschwankungen	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit	Kurzzeitige Leistungsschwankungen des Motors
12	Mangelnde Leistung/Leistungsverlust	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit	Schlechte Leistung unter Last. (z.B. Absinken der Leistung bei Bergauffahrt)
13	Klopfen/Klingeln	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit	Geräusch tritt auf, wenn das Luft/Kraftstoffgemisch von einer anderen Quelle als der Zündkerze gezündet wird. (z.B. heiße Stelle im Verbrennungsraum)
14	Hoher Kraftstoffverbrauch		Hoher Kraftstoffverbrauch.
15	Zu hohe Abgaswerte		Abgaswerte erfüllen Vorgaben nicht.
16	Hoher Ölverbrauch/Öllecks		Ölverbrauch zu hoch.
17	Kühlsystemdefekte	Überhitzung	Motor läuft mit übermäßig hohen Temperaturen/überhitzt.
18	Kühlsystemdefekte	Kühlmitteltemperatur zu niedrig	Motor erreicht die normale Betriebstemperatur nicht.
19	Abgasqualm		Blauer, schwarzer oder weißer Qualm aus dem Auspuff
20	Kraftstoffgeruch (im Motorraum)		Geruch nach Kraftstoff oder Kraftstofflecks werden sichtbar
21	Abnormale Motorgeräusche		Geräusch aus dem Motorraum
22	Ungewöhnliche Vibration (Motor)		Vibration aus dem Motorraum oder vom Antriebsstrang
23	Klimaanlagenleistung unzureichend.		Magnetkupplung des A/C-Kompressors rückt beim Einschalten der Klimaanlage nicht ein.
24	Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd.		Magnetkupplung des A/C-Kompressors rückt nicht aus.
25	Klimaanlage schaltet bei Vollgas nicht ab.		Magnetkupplung des A/C-Kompressors rückt bei Vollgasstellung der Drosselklappe nicht aus.
26	Abgas mit Schwefelgeruch		Geruch von faulen Eiern (Schwefel) aus dem Auspuff
27	Bezugsspannung		Falsche Bezugsspannung
28	Zustand der Zündkerze		Zustand der Zündkerze nicht korrekt.
29	Automatikgetriebedefekte (ATX)	Hoch-/ Herunterschalten/ Einrückverhalten	Von der Motorleistung unabhängige Getriebestörungen

End Of Site

FEHLERSUCHE

DIAGNOSETABELLE

A6 E398 018 881 W02

Störung		Mögliche ursache															
		Anlassermotor defekt (mechanisch oder elektrisch)	Unterbrechung im Anlasserkreis einschließlich Zündschalter	Unterbrechungsschalter des Anlassers defekt (MTX mit Anlasserunterbrechung)	Falscher Motorölstand	Batterie entlassen oder defekt	Ladesystem defekt	Kompression mangelhaft	Ventilsteuerung fehlerhaft	Dampfblase im Kraftstoffsystem	Motoröl mit falscher Viskosität	Falscher Ölmesstab	Grundlegende Motorstörung	Antriebsseilhe oder Schwungrad festgefressen	Kellriemen falsch gespannt oder beschädigt	Falscher Kühlmittelstand	Falsche Wasser-Frostschutzmittelmischung
1	Hauptsicherung oder andere Sicherung brennt durch	x	x	x		x	x			x				x			
2	Störungsanzeigeleuchte schaltet sich ein	x	x	x		x	x			x				x			
3	Kein Durchdrehen des Motors																
4	Anlasssschwierigkeiten/lange Anlasserbetätigung notwendig/ Zündaussetzer/Anlasserprobleme																x
5	Motor stirbt ab	Nach dem Anspringen/im Leerlauf															
6	Anlasser funktioniert normal, Motor springt aber nicht an							x	x	x							x
7	Zu langsame Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl															x	
8	Unrunder Motorlauf/schwankende Leerlaufdrehzahl							x	x								x
9	Schnellleerlauf/Keine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl																x
10	Zu niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung																x
11	Motor stirbt ab	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit															
	Unrunder Motorlauf	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit															
	Aussetzer	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit															
	Ruckeln/Stoß	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit/Verzögerung															
	Verzögerte Ansprechung/Stottern	Gasgeben															
	Drehzahlschwankungen	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit															
12	Fehlende Leistung/Leistungsverlust	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit															
13	Klopfen/Klingeln	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit															
14	Hoher Kraftstoffverbrauch							x	x						x	x	x
15	Zu hohe Abgaswerte							x	x				x				
16	Hoher Ölverbrauch/Öllecks									x	x	x					
17	Kühlsystemdefekte	Überhitzung															
18	Kühlsystemdefekte	Kühlmitteltemperatur zu niedrig															
19	Abgasqualm							x					x			x	
20	Kraftstoffgeruch (im Motorraum)																
21	Motorgeräusch				x								x		x		
22	Ungewöhnliche Vibration (Motor)													x			
23	Klimaanlagenleistung unzureichend																
24	Klimaanlage ist stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd.																
25	Klimaanlage schaltet bei Vollgas nicht ab.																
26	Abgas mit Schwefelgeruch																x
27	Bezugsspannung																
28	Zustand der Zündkerze							x					x				
29	Automatikgetriebedefekte (AT)	Hoch-/ Herunterschalten/Einrückverhalten															
		Siehe Kapitel K, FEHLERSUCHE															

A6 E3980 W001

F

A6E39 80W00 2

FEHLERSUCHE

Mögliche ursache			Störung	Störung Einspritzventilen (Verstopfung oder Undichtigkeit, defekt)	Kraftstoffleckstellen von Kraftstoffanlage (mit Isolator, O-Ring Einspritzventil)	Kraftstofffilter ganz oder teilweise verstopft	Unterbrechung oder Kurzschluss in den Kabelbäumen des Nockenwellensensors	Nockenwelle ist beschädigt	Falsche Gemischsteuerung	Verstopfung in der Auspuffanlage?	Oxidationskatalysator defekt	Störung im EGR-System	E/VAP steuersystem defekt	PCV-Ventil defekt	Bezugsspannungskreis defekt	Störung im Hauptrelais (mechanisch oder elektrisch)	Störung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperaturensors	Fahrstufenschalter falsch eingestellt (AT)	Fahrstufenschalter defekt (AT)	Bremslichtschalter und zugehöriger Schaltkreis defekt	Saugrohrdrucksensor und zugehöriger Schaltkreis defekt	Beheizte Lambdasonde und zugehöriger Schaltkreis defekt
1	Hauptsicherung oder andere Sicherung brennt durch																					
2	Störungsanzeigeleuchte schaltet sich ein						x		x								x	x		x	x	x
3	Kein Durchdrehen des Motors																		x			
4	Anlassschwierigkeiten/lange Anlasserbetätigung notwendig/Zündaussetzer/ Anlasserprobleme					x			x	x		x	x	x								x
5	Motor stirbt ab	Nach dem Anspringen/im Leerlauf		x	x				x	x		x	x	x		x						x
6	Anlasser funktioniert normal, Motor springt aber nicht an			x	x				x	x		x	x	x	x	x						x
7	Zu langsame Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl																x					
8	Unrunder Motorlauf/schwankende Leerlaufdrehzahl			x		x	x	x	x	x		x	x	x								x
9	Schnellleerlauf/Keine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl																x					
10	Zu niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung								x				x					x		x		x
11	Motor stirbt ab	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x						x
	Unrunder Motorlauf	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x						x
	Aussetzer	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x						x
	Ruckeln/Stoß	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit/Verzögerung		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x						x
	Verzögerte Ansprechung/Stottern	Gasgeben		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x						x
	Drehzahlschwankungen	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x						x
12	Fehlende Leistung/Leistungsverlust			x			x	x		x		x	x	x			x					
13	Klopfen/Klingeln						x															
14	Hoher Kraftstoffverbrauch					x	x	x		x				x								
15	Zu hohe Abgaswerte					x	x	x	x	x	x	x	x	x								x
16	Hoher Ölverbrauch/Öllecks													x								
17	Kühlsystemdefekte	Überhitzung																				
18	Kühlsystemdefekte	Kühlmitteltemperatur zu niedrig																				
19	Abgasqualm			x										x								
20	Kraftstoffgeruch (im Motorraum)				x								x									
21	Motorgeräusch																					
22	Ungewöhnliche Vibration (Motor)																					
23	Klimaanlagenleistung unzureichend																					
24	Klimaanlage ist stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd.																					
25	Klimaanlage schaltet bei Vollgas nicht ab.																					
26	Abgas mit Schwefelgeruch					x							x									
27	Bezugsspannung														x		x		x		x	x
28	Zustand der Zündkerze			x	x				x								x					
29	Automatikgetriebedefekte (AT)	Hoch-/ Herunterschalten/ Einrückverhalten																				

Siehe Kapitel K, FEHLERSUCHE

FEHLERSUCHE

Mögliche ursache			Ansaugluft-Tempertursensor und zugehöriger Schaltkreis defekt	Luftdrucksensor defekt	Neutral- oder Kupplungsschalter und zugehöriger Schaltkreis defekt (MTX)	Luftmassenmesser und zugehöriger Schaltkreis defekt	Klopfsensor und zugehöriger Schaltkreis defekt	Drosselklappensensor und zugehöriger Schaltkreis defekt	Falsche Einstellung Drosselklappensensor (auch Lockerheit)	Druckschalter der Servolenkung und zugehöriger Schaltkreis defekt	Falsche Kältemittelmenge	Unterbrechung im Schaltkreis A/C-Relais	Magnetkupplung des A/C-Kompressors defekt	Kondensatorlüfter defekt	Falsche Eingabe Belastungssignal	Kupplungsschlupf	Zugehöriger AT-Reifen defekt	Geschwindigkeitssensor und zugehöriger Schaltkreis defekt	Getriebebedstand unvorschriftsmäßig	Bremsenschleifen	Lockere Teile	Reifen und Räder nicht richtig balanciert
Störung																						
1	Hauptsicherung oder andere Sicherung brennt durch		x	x	x	x	x	x										x				
2	Störungsanzeigeleuchte schaltet sich ein		x	x																		
3	Kein Durchdrehen des Motors					x																
4	Anlassschwierigkeiten/ lange Anlasserbetätigung notwendig/ Zündaussetzer/Anlasserprobleme					x																
5	Motor stirbt ab	Nach dem Anspringen/im Leerlauf		x							x	x										
6	Anlasser funktioniert normal, Motor springt aber nicht an																					
7	Zu langsame Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl																					
8	Unrunder Motorlauf/schwankende Leerlaufdrehzahl			x						x	x	x		x	x							
9	Schnelleerlauf/Keine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl														x							
10	Zu niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung			x	x	x		x	x			x										
11	Motor stirbt ab	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit		x		x		x	x		x	x				x	x	x				
	Unrunder Motorlauf	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit		x		x		x	x		x	x				x	x	x				
	Aussetzer	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit				x		x	x		x	x				x	x	x				
	Ruckeln/Stoß	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit/Verzögerung				x		x	x		x	x				x	x	x				
	Verzögerte Ansprechung/Stottern	Gasgeben		x		x		x	x		x	x				x	x	x				
	Drehzahlschwankungen	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit				x		x	x		x	x				x	x	x				
12	Fehlende Leistung/Leistungsverlust	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit				x		x			x	x				x	x	x		x		
13	Klopfen/Klingeln	Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit	x			x	x															
14	Hoher Kraftstoffverbrauch					x								x		x			x	x		
15	Zu hohe Abgaswerte			x																		
16	Hoher Ölverbrauch/Öllecks																					
17	Kühlsystemdefekte	Überhitzung									x	x		x								
18	Kühlsystemdefekte	Kühlmitteltemperatur zu niedrig												x								
19	Abgasqualm																					
20	Kraftstoffgeruch (im Motorraum)																					
21	Motorgeräusch																				x	
22	Ungewöhnliche Vibration (Motor)																				x	x
23	Klimaanlagenleistung unzureichend										x	x	x									
24	Klimaanlage ist stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd.											x	x									
25	Klimaanlage schaltet bei Vollgas nicht ab.							x	x													
26	Abgas mit Schwefelgeruch																					
27	Bezugsspannung		x	x		x		x			x						x					
28	Zustand der Zündkerze				x	x																
29	Automatikgetriebedefekte (AT)	Hoch-/ Herunterschalten/ Einrückverhalten																				
			Siehe Kapitel K, FEHLERSUCHE																			

FEHLERSUCHE

NR. 1: HAUPTSICHERUNG ODER ANDERE SICHERUNG BRENNT DURCH

A6 E398 018 881 WD 3

1	HAUPTSICHERUNG ODER ANDERE SICHERUNG BRENNT DURCH
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] Zustand der Sicherung prüfen	

Beschädigte Sicherung	Zugehöriger Kabelbaum
MAIN (HAUPT)	- Sicherung IG KEY2 - Sicherung AD FAN - Sicherung FAN
ENG +B	PCM
IG KEY1	- Zündschalter — Sicherung ENGINE IG — Sicherung METER IG
IG KEY2	Zündschalter
AD FAN	- Kühlerlüfterrelais — Kühlerlüftermotor
FAN	- Kühlerlüfterrelais (L8-DE, LF-DE (außer G.C.C.-Ausführung) — Kühlerlüftermotor
ENGINE IG	- Hauptrelais — PCM - Zündspule - Kondensator
METER IG	- Kühlerlüfterrelais — PCM
ENG BAR	- Geschwindigkeitssensor (AT) - OCV - VIS-Magnetventil - VAD-Steuer magnetventil - Entlüftungsmagnetventil - EG R-Ventil - Luftmassenmesser/Ansaugluft-Temperatursensor
ENG BAR2	Lambdasonden-Heizelement
INJ	- PCM - Kraftstoffpumpenrelais — PCM - Einspritzventil
KRAFTSTOFFPUMPE	- Kraftstoffpumpenrelais — Kraftstoffpumpe

NR. 2: STÖRUNGSWARNLEUCHTE LEUCHTET AUF

A6 E398 018 881 WD 4

2	STÖRUNGSWARNLEUCHTE LEUCHTET AUF
BESCHREIBUNG	Störungsanzeigelampe schaltet sich fälschlicherweise ein.
MÖGLICHE URSACHE	- Störungsanzeigelampe schaltet sich wegen emissionsbezogener Störung ein (Störungscode wird im PCM gespeichert) - Defekt im Kombiinstrument Hinweis - Falls die Störungsanzeigelampe kontinuierlich blinkt, können Fehlzündungen vorliegen.

FEHLERSUCHE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
1	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Störungscode abrufen. Liegen Störungscode vor?	Ja	Störungscode wird angezeigt: • Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: • Funktion des Kombiinstrument prüfen. Siehe Kapitel T.
2	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 3: ANLASSER DREHT MOTOR NICHT

A6 E398 018 881 W0 5

F

3	ANLASSER DREHT MOTOR NICHT		
BESCHREIBUNG	Anlasser funktioniert nicht.		
MÖGLICHE URSACHE	• Unterbrechung im Schaltkreis zwischen Zündschalter und Anlasser • Fahrstufenschalter defekt (AT) • Fahrstufenschalter falsch eingestellt (ATX) • Batterie entladen oder defekt. • Ladesystem defekt. • Unterbrechungsschalter des Anlassers defekt (MTX mit Anlasser-Sperrsystem) • Anlasser defekt • Dampfblasen im Kraftstoffsystem von Motor, Schwungrad oder Antriebsscheibe blockiert • Wegfahrsperre (PATS) und/oder Schaltkreis defekt (falls eingebaut).		

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
1	Hinweis • Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperre ausführen. Bei Fahrzeugen ohne Wegfahrsperre weiter mit Schritt 10. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Treffen die folgenden Bedingungen zu? • Motor springt nicht richtig an. • Störungscode B1681 wird angezeigt.	Ja	Beide Zustände treffen zu: Weiter mit Schritt 4.
		Nein	Der eine oder andere Zustand trifft zu: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Ist der Spulen-Steckverbinder ordnungsgemäß an die Spule angeschlossen?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Spulen-Steckverbinder ordnungsgemäß anschließen. Zurück zu 1.
3	Leuchtet Wegfahrsperren-Kontrollleuchte auf?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kombiinstrument und Kabelbaum prüfen.
4	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen und Störungscode aufrufen. DTC B1213, B1342, B1600, B1601, B1602, B1681, B2103, B2431	Ja	Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	Besteht Durchgang zwischen den PCM-Masseklemmen 4X, 2AB, 2AC und Masse?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
6	Die Spannung zwischen den PCM-Masseklemmen 4X, 2AB, 2AC und Spulenklemme C messen. Ist die Spannung unter 1,0 V ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
7	Den Zündschlüssel auf ON drehen. PID-Parameter VPWR aufrufen. Ist PID-Parameter VPWR in Ordnung? Sollwert Batteriespannung	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
8	Den Spulen-Steckverbinder abziehen. Die Zündung einschalten. Liegt an Klemme D des Spulen-Steckverbinders (Kabelbaumseite) Batteriespannung an?	Ja	Folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Klemme A der Spule und PCM-Klemme 2Q. • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Klemme B der Spule und PCM-Klemme 2T.
		Nein	Kabelbaum zwischen Klemme D des Spulen-Steckverbinders und Sicherungskasten reparieren oder austauschen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
9	Besteht zwischen PCM-Klemme 4I und Anlasserrelais bei gedrücktem Kupplungspedal (MTX mit Anlasser-Sperrsystem) bzw. in Wählhebelstellung P oder N (ATX) Durchgang?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
10	Folgendes prüfen: • Batterieanschluss • Batteriezustand • Getriebe in Park- oder Leerlaufstellung (ATX) • Kupplung ist voll gedrückt (MTX mit Anlasser-Sperrsystem) • Sicherungen Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 10 wiederholen.
11	Klickgeräusch des Anlassers an Schwungrad oder Antriebsscheibe, wenn Zündschalter auf START gedreht wird?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Mit Schritt 13 fortfahren.
12	Anlassersystem prüfen. (Siehe G-13 ANLASSER PRÜFEN.) Ist das Anlassersystem in Ordnung?	Ja	Auf Dampfblasen im Kraftstoffsystem und Blockieren von Schwungrad bzw. Antriebsscheibe prüfen. (Siehe H-15 SCHWUNGRAD PRÜFEN.)
		Nein	Gegebenenfalls Teile reparieren oder austauschen.
13	Funktionieren Nebenverbraucher?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Ladesystem prüfen. (Siehe G-4 BATTERIE PRÜFEN.) (Siehe G-7 GENERATOR PRÜFEN.)
14	Hinweis • Der folgende Test betrifft nur Automatikgetriebe. Beim Schaltgetriebe weiter mit dem nächsten Schritt. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter TR aufrufen. Die Zündung einschalten. Erscheint in Wählhebelstellung P oder N die entsprechende TR-PID-Parameteranzeige P/N?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Die Einstellung des Fahrstufenschalters prüfen. Wenn der Fahrstufenschalter korrekt eingestellt ist, auf Unterbrechung zwischen dem Fahrstufenschalter und PCM-Klemme 1W bzw. dem Anlasser prüfen.
15	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode abrufen. Wird ein kontinuierlicher Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung. Kommunikationsfehlermeldung wird angezeigt: Folgendes prüfen: • Unterbrechung zwischen Hauptrelais und PCM-Klemme 2Y bzw. 4V • Unterbrechung zwischen Klemme E des Hauptrelais und PCM-Klemme 2X • Hauptrelais ständig geöffnet. • Unterbrechung oder schlechter Kontakt im Massekreis (PCM-Klemme 4X, 2AB oder 2AC) • Schlechter Kontakt mit Karosseriemasse
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Folgendes prüfen: • START-Schaltkreis im Zündschalter • Unterbrechung im Schaltkreis zwischen Zündschalter und Anlasser • Unterbrechungsschalter des Anlassers (MTX mit Anlasser-Sperrsystem)
16	KOEO-Störungscode abrufen. Werden bei der KOEO-Überprüfung Störungscode ausgegeben?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Folgendes prüfen: • START-Schaltkreis im Zündschalter • Unterbrechung im Schaltkreis zwischen Zündschalter und Anlasser • Unterbrechungsschalter des Anlassers (MTX mit Anlasser-Sperrsystem)
17	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 4: ANLASSSCHWIERIGKEITEN/LANGE ANLASSERBETÄTIGUNG NOTWENDIG/ZÜNDAUSSETZER/ANLASSERPROBLEME

A6 E398 018 881 W0 6

4	ANLASSSCHWIERIGKEITEN/LANGE ANLASSERBETÄTIGUNG NOTWENDIG/ZÜNDAUSSETZER/ANLASSERPROBLEME
BESCHREIBUNG	- Anlasser dreht Motor mit normaler Drehzahl, aber Motor springt erst nach längerer Zeit an. - Batterie ist im Normalzustand.
MÖGLICHE URSACHE	- Kriechstrom an Zündkabeln - Unterdruckleck - Schlechte Kraftstoffqualität - Anlassersystem defekt - Zündkerze defekt - Falschlufteintritt im Luftansaugsystem - Signale vom Kurbelwinkelgeber abnormal - Signale vom Nockenwellensensor abnormal - Gemischsteuerung fehlerhaft - Luftfilter verstopft - Leerlauf-Luftregelventil defekt - PCV-Ventil defekt - Unzureichender Kraftstoffdruck - Entlüftungsmagnetventil defekt - Luftmassenmesser verschmutzt - Auspuffanlage verstopft - EGR-Ventil defekt - Kraftstoffdruckregler defekt Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: - Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. - Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe KRAFTSTOFFANLAGE, VORBEREITUNG und NACH DER REPARATUR in dieser Bedienungsanleitung.) (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung - Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Folgendes prüfen: - Unterdruckleck - Korrekte Kraftstoffqualität (d.h. richtige Oktanzahl, Verschmutzung, Sommer-/Winterkraftstoff) - Lockere Haltebänder, Leitungsschellen im Luftansaugsystem - Risse in Teilen des Luftansaugsystems - Luftfilter verstopft Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 1 wiederholen.
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. KOEO- und KOER-StörungsCodes abrufen. Werden KOEO- bzw. KOER-StörungsCodes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Ist der Motor überhitzt?	Ja	Weiter mit Fehlersuche "Nr. 17 "Kühlsystemdefekte - Überhitzung".
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Zündkabel auf Risse prüfen. Risse in den Zündkabeln?	Ja	Störungsverdächtiges Zündkabel reparieren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	Zündkerzenzustand prüfen. Ist die Zündkerze feucht, verrußt oder grauweiß?	Ja	Zündkerze ist feucht oder verrußt: Auf Leckage am Einspritzventil prüfen. Zündkerze ist grauweiß: Einspritzventil auf Verstopfungen prüfen.
		Nein	Zündkerzen in die ursprünglichen Zylinder einschrauben. Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
6	Den Kurbelwinkelgeber und die Zähne des Impulsgeberrotors an der Kurbelwellenriemenscheibe visuell prüfen. Sind Kurbelwinkelgeber und Zähne in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
7	Den Spalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Zähnen messen. Sollwert 0,5 - 1,9 mm {0,020 - 0,75 in} Entspricht Spalt dem Sollwert?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kurbelwinkelgeber einstellen.
8	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
9	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Klemme F/P am Diagnosestecker-2 im Motorraum mit einem Überbrückungskabel an Masse legen. Die Zündung einschalten. Ist der Kraftstoffdruck bei eingeschalteter Zündung korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
10	Wird Kraftstoffdruck nach Ausschalten der Zündung gehalten? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Einspritzventil prüfen. Falls Einspritzventil in Ordnung ist, die Kraftstoffpumpe austauschen.
11	Unterdruckschlauch vom Entlüftungsmagnetventil abziehen und offenes Schlauchende verschließen. Versuchen, den Motor zu starten. Besseres Anlassverhalten?	Ja	Prüfen, ob das Entlüftungsmagnetventil im Öffnungszustand festhängt.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	Luftmassenmesser auf Verschmutzung prüfen. Verschmutzung?	Ja	Luftmassenmesser austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	Verstopfung in der Auspuffanlage?	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
14	Auf das Gehäuse des EGR-Ventils klopfen und dabei das Laufverhalten des Motors prüfen. Ist der Motorlauf nun besser?	Ja	EGR-Ventil austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
15	Anlassersystem prüfen. (Siehe G-13 ANLASSER PRÜFEN .) Ist das Anlassersystem normal?	Ja	Auflockere Steckverbinder oder schlechten Klemmenkontakt prüfen. Falls keine Mängel feststellbar sind, das EGR-Ventil ausbauen und Sichtprüfung auf Blockieren des EGR-Ventils durchführen.
		Nein	Gegebenenfalls Teile reparieren oder austauschen.
16	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 5: ABSTERBEN DES MOTORS - NACH DEM START/IM LEERLAUF

A6 E398 018 881 W07

5	ABSTERBEN DES MOTORS - NACH DEM START/ IM LEERLAUF
BESCHREIBUNG	Motor stoppt plötzlich.
MÖGLICHE URSACHE	- Klimaanlage arbeitet nicht einwandfrei - Falschlufteintritt im Luftansaugsystem - Entlüftungsmagnetventil defekt - Leerlaufventil arbeitet nicht einwandfrei - EGR-Ventil defekt - Kein Signal vom Kurbelwinkelgeber aufgrund von Defekt an Geber, zugehöriger Verkabelung oder falschem Einbau - Unterdruckleck - Motor überhitzt - Kompression zu niedrig - Kriechstrom an Zündkabeln - Schlechte Kraftstoffqualität - PCV-Ventil defekt - Luftfilter verstopft - Auspuffanlage verstopft - Steckverbinder gelöst - Unterbrechung oder Kurzschluss in Kraftstoffpumpe und zugehörigem Kabelbaum - Keine Batteriespannung an PCM oder schlechte Masseverbindung - Unzureichender Kraftstoffdruck - Mechanischer Defekt der Kraftstoffpumpe - Leckage am Einspritzventil - Einspritzventil verstopft - Zündspule defekt - Gemischsteuerung fehlerhaft - Ventilsteuerung fehlerhaft - Mangelhafte Funktion der variablen Ventilsteuerung (L3-VE) - Wegfahrsperr (PATS) und/oder Schaltkreis defekt (falls eingebaut) - Kraftstoffdruckregler defekt Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: - Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. - Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung - Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Hinweis - Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperr ausführen. Bei Fahrzeugen ohne Wegfahrsperr weiter mit Schritt 10. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Treffen die folgenden Bedingungen zu? - Motor springt nicht richtig an. - Störungscode B1681 wird angezeigt.	Ja	Beide Zustände treffen zu: Weiter mit Schritt 3.
		Nein	Der eine oder andere Zustand trifft zu: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Stirbt der Motor ca. 2 Sekunden nach dem Anlassen ab?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Wegfahrsperr ist in Ordnung. Weiter mit Schritt 10.
3	Ist der Spulen-Steckverbinder ordnungsgemäß an die Spule angeschlossen?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Spulen-Steckverbinder ordnungsgemäß anschließen. Zurück zu Schritt 2.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
4	Leuchtet Wegfahrsperren-Kontrollleuchte auf?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kombiinstrument und Kabelbaum prüfen.
5	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen und Störungscode aufrufen. Wird einer der folgenden Störungscode angezeigt: DTC B1213, B1342, B1600, B1602, B1681, B2103, B2431	Ja	Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	Besteht Durchgang zwischen den PCM-Masseklemmen 4X, 2AB, 2AC und Masse?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
7	Die Spannung zwischen den PCM-Masseklemmen 4X, 2AB, 2AC und Spulenklemme C messen. Liegt die Spannung unter 1,0 V?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
8	Die Zündung einschalten. PID-Parameter VPWR aufrufen. Ist PID-Parameter VPWR in Ordnung? VPWR PID Batteriespannung	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
9	Den Spulen-Steckverbinder abziehen. Die Zündung einschalten. Liegt Batteriespannung an Klemme D des Spulen-Steckverbinders an?	Ja	Folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Klemme A der Spule und PCM-Klemme 2Q. • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Klemme B der Spule und PCM-Klemme 2T.
		Nein	Kabelbaum zwischen Klemme D des Spulen-Steckverbinders und Sicherungskasten reparieren oder austauschen.
10	Folgendes prüfen: • Unterdruckanschluss • Luftfiltereinsatz • Auf Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Keine Verstopfung des Luftansaugsystems • Einwandfreie Abdichtung von Ansaugkrümmer und der am Ansaugkrümmer sitzenden Teile: EGR-Ventil, Leerlauf-Luftregelventil • Zündverkabelung • Kraftstoffqualität: korrekte Oktanzahl, Verschmutzung, Sommer-/Winterkraftstoff • Elektrische Kontakte • Leichtgängigkeit der Drosselklappe Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 10 wiederholen.
11	Die Zündung einschalten. Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. Spannung an Steckverbinderklemme VREF des Drosselklappensensors bei eingeschalteter Zündung messen. Spannung 4,5 - 5,5 V Ist Spannung in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Weiter mit Fehlersuche Nr. 27 "Bezugsspannung".
12	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KOEO- sowie KOER-Störungscode abrufen. Falls der Motor abstirbt, kontinuierliche Störungscode und KOEO-Störungscode abrufen. Liegen Störungscode vor?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung. Kommunikationsfehlermeldung wird angezeigt: Folgendes prüfen: • Unterbrechung zwischen Hauptrelais und PCM-Klemme 2Y bzw. 4V • Unterbrechung im Massekreis des Hauptrelais • Hauptrelais ständig geöffnet. • Unterbrechung oder schlechter Kontakt im Massekreis (PCM-Klemme 4X, 2AB oder 2AC) • Schlechter Kontakt mit Karosseriemasse
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	Motor bei Halbgas anlassen. Läuft Motor bei Halbgas rund?	Ja	Leerlaufregelventil und Kabelbaum prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
14	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter RPM aufrufen. Zeigt PID-Parameter RPM Motordrehzahl beim Durchdrehen des Motors an?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss im Kurbelwinkelgeber • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Kurbelwinkelgeber und PCM-Klemme 2C bzw. 2D • Unterbrechung oder Kurzschluss in den Kabelbäumen des Kurbelwinkelgebers Wenn der Kurbelwinkelgeber und der Kabelbaum in Ordnung sind, weiter mit dem nächsten Schritt.
15	Den Kurbelwinkelgeber und die Zähne des Impulsgeberrotors an der Kurbelwellenriemenscheibe visuell prüfen. Sind Kurbelwinkelgeber und Zähne in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
16	Den Spalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Zähnen messen. Sollwert 0,5 - 1,9 mm {0,020 - 0,075 in} Entspricht Spalt dem Sollwert?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kurbelwinkelgeber einstellen.
17	Zündkabel auf Risse prüfen. Risse in den Zündkabeln?	Ja	Störungsverdächtiges Zündkabel reparieren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
18	Ist beim Durchdrehen des Motors mit dem Anlasser ein starker blauer Funke an den einzelnen abgezogenen Zündkabeln sichtbar?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt. Wenn der Fehler bei eingeschalteter Klimaanlage auftritt, weiter mit Schritt 24.
		Nein	Folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss in der Zündspule • Unterbrechung in den Zündkabeln • Unterbrechung zwischen Masseklemme am Steckverbinder der Zündspule und Karosseriemasse • Unterbrechung im Schaltkreis zwischen Zündschalter und Zündspule • Unterbrechung zwischen Zündspule und PCM-Klemme 1A bzw. 1B
19	Den Zustand der Zündkerze prüfen. Ist die Zündkerze feucht, verrußt oder grauweiß?	Ja	Zündkerze ist feucht oder verrußt: Auf Leckage am Einspritzventil prüfen. Zündkerze ist grauweiß: Einspritzventil auf Verstopfungen prüfen.
		Nein	Zündkerzen in die ursprünglichen Zylinder einschrauben. Weiter mit dem nächsten Schritt.
20	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
21	Auf Verstopfung in der Auspuffanlage prüfen. Zusetzung?	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
22	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Klemme F/P am Diagnosestecker-2 im Motorraum mit einem Überbrückungskabel an Masse legen. Die Zündung einschalten. Ist der Kraftstoffdruck bei eingeschalteter Zündung korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
23	Am O-Ring des Einspritzventils und der Kraftstoffleitung visuell auf Kraftstofflecks prüfen. Gegebenenfalls reparieren. Wird Kraftstoffdruck nach Ausschalten der Zündung gehalten? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Einspritzventil prüfen. Falls Einspritzventil in Ordnung ist, die Kraftstoffpumpe austauschen.

F

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTAT	MASSNAHME
24	Hinweis Die folgende Prüfung bezieht sich auf das Absterben des Motors beim Einschalten der Klimaanlage. Falls andere Störungen auftreten, weiter mit dem nächsten Schritt. Manometer an die A/C-Leitungen auf Hoch- und Niederdruckseite anschließen. A/C einschalten und Druck auf Hoch- und Niederdruckseite messen. Liegt der Druck innerhalb des Sollbereichs? (Siehe U-12 KÄLTEMITTELDRUCK PRÜFEN.)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Falls die Klimaanlage stets eingeschaltet ist, weiter mit Fehlersuche Nr. 24 "Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd". Bei anderen Symptomen auf Folgendes prüfen: - Kältemittelmenge - Funktion des Kondensatorlüfters
25	Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Ansaugkrümmer vom Entlüftungsmagnetventil abziehen. Unterdruckschlauch verschließen. Motor anlassen. Stirbt der Motor nun nicht mehr ab?	Ja	Prüfen, ob das Entlüftungsmagnetventil im Öffnungszustand festhängt. Kraftstoffdampfentlüftung prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
26	Wird beim Hochdrehen des Motors Falschlufteintritt an den Teilen des Luftansaugsystems hörbar?	Ja	Reparieren oder austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
27	Auf das Gehäuse des EGR-Ventils klopfen und dabei das Laufverhalten des Motors prüfen. Ist der Motorlauf nun besser?	Ja	EGR-Ventil austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
28	Hinweis Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung ausführen. Bei Fahrzeugen ohne variable Ventilsteuerung direkt zum nächsten Schritt gehen. Funktion der variablen Ventilsteuerung prüfen. (Siehe F-251 Prüfung der Funktion der variablen Ventilsteuerung.) Arbeitet die variable Ventilsteuerung vorschrittmäßig?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
29	Ist der Kompressionsdruck korrekt?	Ja	Ventilsteuerung prüfen.
		Nein	Auf Ursache prüfen.
30	Prüfresultate überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 6: ANLASSER FUNKTIONIERT NORMAL, MOTOR STARTET ABER NICHT

A6 E398 018 881 W0 8

6	ANLASSER FUNKTIONIERT NORMAL, MOTOR STARTET ABER NICHT
BESCHREIBUNG	- Anlasser dreht Motor mit normaler Drehzahl, aber Motor springt nicht an. - Siehe Fehlersuche Nr. 5 "Motor stirbt ab", wenn dieses Symptom nach dem Absterben des Motors auftritt. - Kraftstoff ist im Tank. - Batterie ist im Normalzustand.
MÖGLICHE URSACHE	- Keine Batteriespannung an PCM - Falschlufteintritt im Luftansaugsystem - Unterbrechung im PCM-Massekreis oder Karosseriemassekreis - Leerlaufregelventil arbeitet nicht einwandfrei - EGR-Ventil defekt - Kein Signal vom Kurbelwinkelgeber aufgrund von Defekt an Geber, zugehöriger Verkabelung oder falschem Einbau - Kein Signal vom Kurbelwinkelgeber aufgrund von Defekt an Geber, zugehöriger Verkabelung oder falschem Einbau - Kompression zu niedrig - Motor überhitzt - Unterdruckleck - Kriechstrom an Zündkabeln - Gemischsteuerung fehlerhaft - Schlechte Kraftstoffqualität - PCV-Ventil defekt - Luftfilter verstopft - Auspuffanlage verstopft - Steckverbinder gelöst - Unterbrechung oder Kurzschluss in Kraftstoffpumpe und zugehörigem Kabelbaum - Unzureichender Kraftstoffdruck - Mechanischer Defekt der Kraftstoffpumpe - Leckage am Einspritzventil - Einspritzventil verstopft - Entlüftungsmagnetventil defekt - Zündkerze defekt - Zündspule defekt - Mangelhafte Funktion der variablen Ventilsteuerung (L3) - Ventilsteuerung fehlerhaft - Wegfahrsperr (PATS) und/oder Schaltkreis defekt (falls eingebaut) - Kraftstoffdruckregler defekt Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: - Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. - Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe KRAFTSTOFFANLAGE, VORBEREITUNG und NACH DER REPARATUR in dieser Bedienungsanleitung.) (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung - Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Hinweis - Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperr ausführen. Bei Fahrzeugen ohne Wegfahrsperr weiter mit Schritt 10. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Trifft eine der folgenden Bedingungen zu? - Motor springt nicht richtig an. - Störungscode B1681 wird angezeigt.	Ja	Beide Zustände treffen zu: Weiter mit Schritt 3.
		Nein	Der eine oder andere Zustand trifft zu: Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
2	Stirbt der Motor ca. 2 Sekunden nach dem Anlassen ab?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Wegfahrsperre ist in Ordnung. Weiter mit Schritt 10.
3	Ist der Spulen-Steckverbinder ordnungsgemäß an die Spule angeschlossen?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Spulen-Steckverbinder ordnungsgemäß anschließen. Zurück zu Schritt 2.
4	Leuchtet Wegfahrsperren-Kontrollleuchte auf?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kombiinstrument und Kabelbaum prüfen.
5	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen und Störungscode aufrufen. Wird einer der folgenden Störungscode angezeigt: DTC B1213, B1342, B1600, B1601, B1602, B1681, B2103, B2431	Ja	Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	Besteht Durchgang zwischen den PCM-Masseklemmen 4X, 2AB, 2AC und Masse?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
7	Die Spannung zwischen den PCM-Masseklemmen 4X, 2AB, 2AC und Spulenklemme C messen. Liegt die Spannung unter 1,0 V ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
8	Die Zündung einschalten. PID-Parameter VPWR aufrufen. Ist PID-Parameter VPWR in Ordnung? VPWR PID Batteriespannung	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen.
9	Den Spulen-Steckverbinder abziehen. Die Zündung einschalten. Liegt Batteriespannung an Klemme D des Spulen-Steckverbinders an?	Ja	Folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Klemme A der Spule und PCM-Klemme 2Q • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Klemme B der Spule und PCM-Klemme 2T
		Nein	Kabelbaum zwischen Klemme D des Spulen-Steckverbinders und Sicherungskasten reparieren oder austauschen.
10	Folgendes prüfen: • Unterdruckanschluss • Externe Kraftstoffabschaltung oder Zusatzabschaltung (z.B. Unterbrecher und Alarm) • Kraftstoffqualität: korrekte Oktanzahl, Verschmutzung, Sommer-/Winterkraftstoff • Auf Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Einwandfreie Abdichtung von Ansaugkrümmer und der am Ansaugkrümmer sitzenden Teile: EGR-Ventil, Leerlauf-Luftregelventil • Zündverkabelung • Elektrische Kontakte • Sicherungen • Leichtgängigkeit der Drosselklappe Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 10 wiederholen.
11	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KOEO-Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung. Kommunikationsfehlermeldung wird angezeigt: Folgendes prüfen: • Unterbrechung zwischen Hauptrelais und PCM-Klemme 2Y bzw. 4V • Unterbrechung im Massekreis des Hauptrelais • Hauptrelais ständig geöffnet. • Unterbrechung oder schlechter Kontakt im Massekreis (PCM-Klemme 4X, 2AB oder 2AC) • Schlechter Kontakt mit Karosseriemasse
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	Die Zündung einschalten. Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. Die Spannung an der VREF-Klemme des Steckverbinders für den Drosselklappensensor bei eingeschalteter Zündung messen. Spannung 4,5 - 5,5 V Ist Spannung in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Weiter mit Fehlersuche Nr. 27 "Bezugsspannung".
13	Springt der Motor bei geschlossener Drosselklappe an?	Ja	Weiter mit Schritt 29.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
14	Springt der Motor bei teilweise geöffneter Drosselklappe an und läuft er dann rund?	Ja	Leerlaufregelventil und Kabelbaum prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
15	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter RPM aufrufen. Zeigt PID-Parameter RPM Motordrehzahl beim Drehen des Motors mit dem Anlasser an?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss im Kurbelwinkelgeber • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Kurbelwinkelgeber und PCM-Klemme 1A bzw. 1B • Unterbrechung oder Kurzschluss in den Kabelbäumen des Kurbelwinkelgebers Wenn der Kurbelwinkelgeber und der Kabelbaum in Ordnung sind, weiter mit dem nächsten Schritt.
16	Den Kurbelwinkelgeber und die Zähne des Impulsgeberrotors an der Kurbelwellenriemenscheibe visuell prüfen. Sind Kurbelwinkelgeber und Zähne in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
17	Den Spalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Zähnen messen. Sollwert 0,5 - 1,9 mm {0,020 - 0,075 in} Entspricht Spalt dem Sollwert?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kurbelwinkelgeber einstellen.
18	Zündkabel auf Risse prüfen. Risse in den Zündkabeln?	Ja	Störungsverdächtiges Zündkabel reparieren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
19	Ist beim Durchdrehen des Motors mit dem Anlasser ein starker blauer Funke an den einzelnen abgezogenen Zündkabeln sichtbar?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss in der Zündspule • Unterbrechung in den Zündkabeln • Unterbrechung zwischen Masseklemme am Steckverbinder der Zündspule und Karosseriemasse • Unterbrechung im Schaltkreis zwischen Zündschalter und Zündspule • Unterbrechung zwischen Zündspule und PCM-Klemme 1A bzw. 1B
20	Zündkerzenzustand prüfen. Ist die Zündkerze feucht, verrußt oder grauweiß?	Ja	Zündkerze ist feucht oder verrußt: Auf Leckage am Einspritzventil prüfen. Zündkerze ist grauweiß: Einspritzventil auf Verstopfungen prüfen.
		Nein	Zündkerzen in die ursprünglichen Zylinder einschrauben. Weiter mit dem nächsten Schritt.
21	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
22	Auf Verstopfung in der Auspuffanlage prüfen.	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
23	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Klemme F/P am Diagnosestecker-2 im Motorraum mit einem Überbrückungskabel an Masse legen. Die Zündung einschalten. Ist der Kraftstoffdruck korrekt, wenn die Zündung fünfmal hintereinander ein- und ausgeschaltet wird? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
24	Am O-Ring des Einspritzventils und der Kraftstoffleitung visuell auf Kraftstofflecks prüfen. Gegebenenfalls reparieren. Wird Kraftstoffdruck nach Ausschalten der Zündung gehalten? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Einspritzventil prüfen. Falls Einspritzventil in Ordnung ist, die Kraftstoffpumpe austauschen.
25	Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Ansaugkrümmer vom Entlüftungsmagnetventil abziehen. Unterdruckschlauch verschließen. Versuchen, den Motor zu starten. Besseres Anlassverhalten?	Ja	Prüfen, ob das Entlüftungsmagnetventil im Öffnungszustand festhängt. Kraftstoffdampfentlüftung prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

F

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
26	Wird beim Hochdrehen des Motors Falschlufteintritt an den Teilen des Luftansaugsystems hörbar?	Ja	Reparieren oder austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
27	Auf das Gehäuse des EGR-Ventils klopfen und dabei das Laufverhalten des Motors prüfen. Wird dadurch Verbesserung erzielt?	Ja	EGR-Ventil austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
28	Hinweis Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung ausführen. Bei Fahrzeugen ohne variable Ventilsteuerung direkt zum nächsten Schritt gehen. Funktion der variablen Ventilsteuerung prüfen. (Siehe F-251 Prüfung der Funktion der variablen Ventilsteuerung .) Arbeitet die variable Ventilsteuerung vorschrittmäßig?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
29	Ist der Kompressionsdruck korrekt?	Ja	Ventilsteuerung prüfen.
		Nein	Auf Ursachen prüfen.
30	Prüfergebnisse überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 7: ZU LANGSAME RÜCKKEHR IN DEN LEERLAUF

A6 E398 018 881 W0 9

7	ZU LANGSAME RÜCKKEHR IN DEN LEERLAUF
BESCHREIBUNG	Motor braucht ungewöhnlich lange für Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl.
MÖGLICHE URSACHE	- Kühlmittel-Temperatursensor defekt - Thermostat hängt im Öffnungszustand fest - Drosselklappengehäuse defekt - Falschlufteintritt im Luftansaugsystem

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
1	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche StörungsCodes und KOER- sowie KOER-StörungsCodes abrufen. Liegen StörungsCodes vor?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Thermostat ausbauen und Funktion prüfen. (Siehe E-7 THERMOSTAT AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe E-8 THERMOSTAT PRÜFEN .) Ist der Thermostat in Ordnung?	Ja	Kühlmitteltemperatursensor (ECT V) und Thermostat in Ordnung: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PID-Parameter ECT über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. Die PID-Anzeige des Kühlmittel-Temperatursensors (ECT) am Diagnosegerät und die Temperaturanzeige am Kombiinstrument ablesen. Falls die Temperaturanzeige im Kombiinstrument den Normalwert hat, aber der PID-Parameterwert (ECT) des Kühlmittel-Temperatursensors nicht der Anzeige entspricht, den Kühlmittel-Temperatursensor prüfen. Falls die Temperaturanzeige im Kombiinstrument zu niedrig, aber der PID-Parameterwert (ECT) des Kühlmittel-Temperatursensors normal ist, die Temperaturanzeige und den Temperaturegeber prüfen.
3	Ist das Drosselklappengehäuse frei von Verunreinigungen?	Ja	Beim Hochdrehen des Motors auf Falschlufteintritt an den Teilen des Luftansaugsystems prüfen?
		Nein	Drosselklappengehäuse reinigen oder austauschen.
4	Prüfergebnisse überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 8: UNRUNDER MOTORLAUF/SCHWANKENDE LEERLAUFDREHZAHL

A6 E398 018 881 W1 0

8	UNRUNDER MOTORLAUF/SCHWANKENDE LEERLAUFDREHZAHL
BESCHREIBUNG	• Motordrehzahl schwankt zwischen normaler und niedriger Leerlaufdrehzahl, sowie übermäßige Motorvibration. • Leerlaufdrehzahl zu niedrig und übermäßige Motorvibration.
MÖGLICHE URSACHE	• Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Klimaanlage arbeitet nicht einwandfrei • Kriechstrom an Zündkabeln • Zündkerze defekt • Entlüftungsmagnetventil defekt • Leerlauf-Luftregelventil funktioniert nicht • EGR-Ventil defekt • Abnormales oder kein Signal vom Nockenwellensensor • Kompression zu niedrig • Ventilsteuerung fehlerhaft • Mangelhafte Funktion der variablen Ventilsteuerung (L3-VE) • Signale vom Kurbelwinkelgeber abnormal • Schlechte Kraftstoffqualität • PCV-Ventil defekt • Luftfilter verstopft • Auspuffanlage verstopft • Steckverbinder gelöst • Unzureichender Kraftstoffdruck • Mechanischer Defekt der Kraftstoffpumpe • Falsches Lastsignal eingegeben • Kraftstoffleitung ganz oder teilweise verstopft • Fehlerhafte Kraftstoff-Einspritzsteuerung • Leckage am Einspritzventil • Einspritzventil verstopft • Motor überhitzt • Unterdruckleck • Kraftstoffdruckregler defekt Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: • Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. • Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung • Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Folgendes prüfen: • Externe Kraftstoffabschaltung oder Zusatzabschaltung (z.B. Unterbrecher und Alarm) • Kraftstoffqualität (d.h. Oktanzahl, Verschmutzung, Sommer-/Winterkraftstoff) • Auf Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Einwandfreie Abdichtung von Ansaugkrümmer und der am Ansaugkrümmer sitzenden Teile: EGR-Ventil, Leerlauf-Luftregelventil • Zündverkabelung • Elektrische Kontakte • Sicherungen • Leichtgängigkeit der Drosselklappe Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt. Gegebenenfalls reparieren. Schritt 1 wiederholen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KOEO- sowie KOER-Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Ist der Motor überhitzt?	Ja	Weiter mit Fehlersuche Nr. 17 "Kühlsystemdefekte - Überhitzung"
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Hinweis Die folgende Prüfung ausführen, wenn beim Einschalten der Klimaanlage unrunder Leerlauf resultiert. Falls andere Störungen auftreten, weiter mit dem nächsten Schritt. Manometer an die A/C-Leitungen auf Hoch- und Niederdruckseite anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Die Klimaanlage einschalten. Druck auf Hoch- und Niederdruckseite messen. Liegt der Druck innerhalb des Sollbereichs? (Siehe U-12 KÄLTEMITTELD RUCK PRÜFEN.)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Falls die Klimaanlage stets eingeschaltet ist, weiter mit Fehlersuche Nr. 24 "Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd". Bei anderen Symptomen auf Folgendes prüfen: - Kältemittelmenge - Funktion des Kondensatorlüfters
5	Hinweis Die folgende Prüfung ausführen, wenn durch Lenkradeinschlag d.h. Aktivieren der Servolenkung der Motor unrunder läuft. Falls andere Störungen auftreten, weiter mit dem nächsten Schritt. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. PID-Parameter PSP aufrufen. Prüfen, ob der PID-Parameter PSP während des Drehens des Lenkrades von rechts nach links auf EIN steht. Ist PID-Parameter PSP in Ordnung?	Ja	Die Funktion des Servolenkungsdruckschalters und den Kabelbaum zwischen dem Steckverbinder des Druckschalters der Servolenkung und der Klemme 1Z des PCM-Steckverbinders prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	Den Kurbelwinkelgeber und die Zähne des Impulsgeberrotors an der Kurbelwellenriemenscheibe visuell prüfen. Sind Kurbelwinkelgeber und Zähne in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
7	Den Spalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Zähnen messen. Sollwert 0,5 - 1,5 mm {0,020 - 0,075 in} Entspricht Spalt dem Sollwert?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kurbelwinkelgeber einstellen.
8	Zündkabel auf Risse prüfen. Risse in den Zündkabeln?	Ja	Störungsverdächtige Zündkabel reparieren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	Den Zustand der Zündkerze prüfen. Ist die Zündkerze feucht, verrußt oder grauweiß?	Ja	Zündkerze ist feucht oder verrußt: Auf Leckage am Einspritzventil prüfen. Zündkerze ist grauweiß: Einspritzventil auf Verstopfungen prüfen.
		Nein	Zündkerzen in die ursprünglichen Zylinder einschrauben. Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	Motor anlassen und Steckverbinder des Leerlauf-luftregelventils abklemmen. Sinkt die Motordrehzahl oder stirbt der Motor ab?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Leerlauf-luftregelventil und Kabelbaum prüfen.
11	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Kraftstoffdruck im Leerlauf messen. Ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
12	Am O-Ring des Einspritzventils und der Kraftstoff-leitung visuell auf Kraftstofflecks prüfen. Gegebenenfalls reparieren. Wird der Kraftstoffdruck nach Ausschalten der Zündung gehalten? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Einspritzventil prüfen. Falls Einspritzventil in Ordnung ist, die Kraftstoffpumpe austauschen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
13	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. PID-Parameter O2S11 aufrufen. Ist PID-Parameter O2S11 in Ordnung? • Über 0,45 V bei plötzlich gedrücktem Gaspedal: fettes Gemisch • Unter 0,45 V bei Kraftstoffabschaltung: mageres Gemisch	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Lambdasonde, Kabelbaum, Steckverbinder bzw. Klemme prüfen und ggf. reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
14	Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Ansaugkrümmer vom Entlüftungsmagnetventil abziehen. Unterdruckschlauch verschließen. Motor anlassen. Ist der Motorlauf nun besser?	Ja	Prüfen, ob das Entlüftungsmagnetventil im Öffnungszustand festhängt. Kraftstoffdampfentlüftungssystem prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
15	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
16	Auf Verstopfung in der Auspuffanlage prüfen. Zusetzung?	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
17	Den Nockenwellensensor und die Zähne der Nockenwelle einer Sichtprüfung unterziehen. Sind der Nockenwellensensor und die Impulsgebernasen der Nockenwelle in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
18	Auf das Gehäuse des EGR-Ventils klopfen und dabei das Laufverhalten des Motors prüfen. Ist der Motorlauf nun besser?	Ja	EGR-Ventil austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
19	Hinweis • Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung ausführen. Bei Fahrzeugen ohne variable Ventilsteuerung weiter mit dem nächsten Schritt. Funktion der variablen Ventilsteuerung prüfen. (Siehe F-251 Prüfung der Funktion der variablen Ventilsteuerung .) Funktioniert die variable Ventilsteuerung ordnungsgemäß?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
20	Ist der Kompressionsdruck korrekt?	Ja	Ventilsteuerung prüfen.
		Nein	Auf Ursachen prüfen.
21	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 9: SCHNELLEERLAUF/KEINE RÜCKSTELLUNG AUF LEERLAUFDREHZAHL

A6 E398 018 881 W1 1

9	SCHNELLEERLAUF/KEINE RÜCKSTELLUNG AUF LEERLAUFDREHZAHL
BESCHREIBUNG	• Motor läuft nach dem Warmlauf mit Schnelleerlaufdrehzahl weiter. • Motor läuft nach dem Ausschalten der Zündung weiter.
MÖGLICHE URSACHE	• Kühlmittel-Temperatursensor defekt • Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Drosselklappengehäuse defekt • Gaszugspiel falsch eingestellt • Tempomatzug falsch eingestellt • Falsches Lastsignal eingegeben

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter ECT aufrufen. Motor anlassen und auf normale Betriebstemperatur bringen. Liegt PID-Parameter ECT zwischen 82 - 112°C {180 - 234°F} ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PID-Parameter ECT liegt über 112°C {234°F}: Weiter mit Fehlersuche Nr. 17 "Kühlsystemdefekte - Überhitzung" PID-Parameter ECT liegt unter 82°C {180°F}: Weiter mit Fehlersuche Nr. 18 "Kühlsystemdefekte - zu niedrige Temperatur".

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter ACSW, COLP, CPP, CPP/PNP, TR und PSP aufrufen. Alle PID-Parameter überwachen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) Sind die PID-Parameter in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	ACSW PID: A/C-Schalter, Kältemittel-Druckschalter und Gebläseschalter prüfen. COLP PID: Kältemittel-Druckschalter (mittlerer Druck) prüfen CPP PID: Kupplungsschalter (MTX) prüfen. CPP/PNP PID: Neutralschalter (MTX) prüfen. TR PID: Fahrstufenschalter (ATX)- PSP PID: Druckschalter der Servolenkung prüfen.
4	Wird beim Hochdrehen des Motors Falschlufteintritt im Luftansaugsystem spürbar oder sichtbar?	Ja	Defekte Teile austauschen oder reparieren.
		Nein	Prüfen, ob das Spiel des Gaszugs korrekt ist. (Siehe F-16 GASZUG PRÜFEN/EINSTELLEN .)
5	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 10: ZU NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAH/ABSTERBEN BEI VERZÖGERUNG

A6 E398 018 881 W1 2

10	ZU NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAH/ABSTERBEN BEI VERZÖGERUNG
BESCHREIBUNG	Motor stirbt bei Beginn der Verzögerung bzw. nach Verzögerung ab.
MÖGLICHE URSACHE	- Unterdruckleck - Leerlauf-Luftregelventil defekt - Falschlufteintritt im Luftansaugsystem - Gemischsteuerung fehlerhaft - Kraftstoffdampf-Entlüftungsanlage defekt - Drosselklappensensor falsch eingestellt - Drosselklappensensor oder zugehöriger Schaltkreis defekt - Luftmassenmesser oder zugehöriger Schaltkreis defekt - Bremslichtschalter oder zugehöriger Schaltkreis defekt - Neutral- oder Kupplungsschalter oder zugehöriger Schaltkreis defekt (MTX) - Fahrstufenschalter oder zugehöriger Schaltkreis defekt (AT) - Funktionsstörung der A/C-Magnetkupplung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
1	• Unrunder Leerlauf des Motors?	Ja	Weiter mit Fehlersuche "Nr.8 Unrunder Motorlauf/schwankende Leerlaufdrehzahl".
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Die Klimaanlage und das Gebläse ausschalten. Rückt die A/C-Magnetkupplung ein?	Ja	Weiter Fehlersuche "Nr. 24 "Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd".
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Folgendes prüfen: • Auf richtig verlegte und unbeschädigte Unterdruckleitungen • Auf richtig angeschlossenes Leerlaufregelventil. • Auf Falschlufteintritt im Luftansaugsystem Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 3 wiederholen.
4	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KOEO- sowie KOER-Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	Sinkt die Leerlaufdrehzahl oder stirbt der Motor ab, wenn das Leerlaufregelventil gelöst wird?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: • Schaltkreis zwischen Leerlaufregelventil und Klemme 4G bzw. 4J des PCM- Steckverbinders auf Unterbrechung und Kurzschluss • Leerlaufregelventil auf Festhängen Falls in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
6	Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Ansaugkrümmer vom Entlüftungsmagnetventil abziehen. Unterdruckschlauch verschließen. Das Fahrzeug fahren. Ist der Motorlauf nun besser?	Ja	Kraftstoffdampfentlüftung prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter TP, MAF, VSS, BOO, CPP, CPP/PNP und TR aufrufen. Die einzelnen PID-Parameter während der Fahrt überwachen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) Sind die PID-Parameter in Ordnung?	Ja	Es besteht ein Wackelkontakt. (Siehe unter FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
		Nein	TP PID: Drosselklappensensor prüfen. MAF PID: Luftmassenmesser prüfen. VSS PID: Geschwindigkeitssensor prüfen. BOO PID: Bremslichtschalter prüfen. CPP PID: Kupplungsschalter (MTX) prüfen. CPP/PNP PID: Neutralschalter prüfen (MTX). TR PID: Fahrstufenschalter prüfen (ATX).
8	Prüfergebnisse überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

F

FEHLERSUCHE

NR. 11: MOTOR STIRBT AB, UNRUNDER MOTORLAUF, AUSSETZER, RUCKELN/STOSSEN, VERZÖGERTE ANSPRECHUNG/STOTTERN, DREHZAHLSCHWANKUNGEN

A6 E398 018 881 W1 3

11	Motor stirbt ab/hört auf zu laufen-Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit Unrunder Motorlauf-Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit Aussetzer-Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit Ruckeln/Stößen-Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit/Verzögerung Verzögerte Ansprechung/Stottern-Gasgeben Drehzahlschwankungen-Gasgeben/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit
BESCHREIBUNG	• Motor stoppt plötzlich zu Beginn des Gasgebens oder während des Gasgebens. • Motor stoppt plötzlich beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit. • Motordrehzahlschwankungen beim Gasgeben oder Fahren mit konstanter Geschwindigkeit. • Motoraussetzer beim Gasgeben oder Fahren mit konstanter Geschwindigkeit. • Motor ruckelt/stößt bei Beschleunigung, Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit oder Verzögerung. • Momentaner Aussetzer bei Beginn des Gasgebens oder während des Gasgebens. • Kurzzeitige Leistungsschwankungen des Motors
MÖGLICHE URSACHE	• Klimaanlage arbeitet nicht einwandfrei • Abnormales oder kein Signal vom Nockenwellensensor • Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Entlüftungsmagnetventil defekt • Leerlaufventil funktioniert nicht • EGR-Ventil defekt • Signale vom Kurbelwinkelgeber abnormal • Kompression zu niedrig • Unterdruckleck • Schlechte Kraftstoffqualität • Wackelkontakt im Hauptrelais • Drosselklappengehäuse defekt • Motor überhitzt • Zündkerze defekt • Falsche Gemischsteuerung • VTCS arbeitet nicht einwandfrei. • Kriechstrom an Zündkabeln • Luftfilter verstopft • PCV-Ventil defekt • Defekte Ventilsteuerung durch Herausspringen des Steuerriemens • Auspuffanlage verstopft • Wackelkontakt oder Kurzschluss im Schaltkreis der Kraftstoffpumpe • Unzureichender Kraftstoffdruck • Mechanischer Defekt der Kraftstoffpumpe • Leckage am Einspritzventil • Einspritzventil verstopft • Kraftstoffleitung ganz oder teilweise verstopft • Kraftstoffdruckregler defekt • Drosselklappensensor falsch eingestellt • Wackelkontakt oder Kurzschluss an Luftmassenmesser, Drosselklappensensor und Geschwindigkeitssensor • Automatikgetriebe defekt (ATX) • Kupplungsschlupf (MTX) • VTCS arbeitet nicht einwandfrei. Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: • Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. • Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe KRAFTSTOFFANLAGE, VORBEREITUNG und NACH DER REPARATUR in dieser Bedienungsanleitung.) (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung • Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

FEHLERSUCHE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Folgendes prüfen: • Unterdruckanschluss • Luftfiltereinsatz • Auf Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Keine Verstopfung des Luftansaugsystems • Einwandfreie Abdichtung von Ansaugkrümmer und der am Ansaugkrümmer sitzenden Teile: z.B. EGR-Ventil, Leerlauf-Luftregelventil • Zündverkabelung • Kraftstoffqualität (d.h. Oktanzahl, Verschmutzung, Sommer-/Winterkraftstoff) • Elektrische Kontakte • Leichtgängigkeit der Drosselklappe Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 1 wiederholen.
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KOEO- sowie KOER-Störungscode abrufen. Falls der Motor abstirbt, kontinuierliche Störungscode und KOEO-Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Ist der Motor überhitzt?	Ja	Weiter mit Fehlersuche Nr. 17 "Kühlsystemdefekte - Überhitzung"
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter RPM, VPWR, MAF, TP und VSS aufrufen. Die einzelnen PID-Parameter während der Fahrt überwachen. Liegen die PID-Parameter innerhalb des Sollbereichs? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	RPM PID: Kurbelwinkelgeber und zugehörigen Kabelbaum u.a. auf Vibration und Wackelkontakt/Kurzschluss prüfen. VPWR PID: Auf Wackelkontakt prüfen. MAF PID: Luftmassenmesser auf Unterbrechung und zugehörigen Kabelbaum auf Wackelkontakt prüfen. TP PID: Ausgangssignal des Drosselklappensensors auf Linearität prüfen. VSS PID: Geschwindigkeitssensor auf Unterbrechung und zugehörigen Kabelbaum auf Wackelkontakt prüfen.
5	Den Kurbelwinkelgeber und die Zähne des Impulsgeberrotors an der Kurbelwellenriemenscheibe visuell prüfen. Sind Kurbelwinkelgeber und Zähne in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
6	Den Spalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Zähnen messen. Sollwert 0,5 - 1,9 mm {0,020 - 0,075 in} Entspricht Spalt dem Sollwert?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kurbelwinkelgeber einstellen.
7	Zündkerzenzustand prüfen. Ist die Zündkerze feucht, verrußt oder grauweiß?	Ja	Zündkerze ist feucht oder verrußt: Auf Leckage am Einspritzventil prüfen. Zündkerze ist grauweiß: Einspritzventil auf Verstopfungen prüfen.
		Nein	Zündkerzen in die ursprünglichen Zylinder einschrauben. Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PCV-Ventil ausbauen und schütten. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
9	Prüfen, ob der Drosselklappenhebel die Drosselklappen-Anschlagschraube bzw. Drosselklappen-Öffnungstopfen berührt. Ist der Hebel in der richtigen Stellung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls einstellen.
10	Auf Verstopfung in der Auspuffanlage prüfen. Zusetzung?	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

F

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
11	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Klemme F/P am Diagnosestecker-2 im Motorraum mit einem Überbrückungskabel an Masse legen. Die Zündung einschalten. Ist der Kraftstoffdruck bei eingeschalteter Zündung korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
12	Am O-Ring des Einspritzventils und der Kraftstoffleitung visuell auf Kraftstofflecks prüfen. Gegebenenfalls reparieren. Wird Kraftstoffdruck nach Ausschalten der Zündung gehalten? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Einspritzventil prüfen. Falls Einspritzventil in Ordnung ist, die Kraftstoffpumpe austauschen.
13	Hinweis Die folgende Prüfung ausführen, wenn bei eingeschalteter Klimaanlage der Motor abstirbt. Falls andere Störungen auftreten, weiter mit dem nächsten Schritt. Manometer an die A/C-Leitungen auf Hoch- und Niederdruckseite anschließen. Klimaanlage einschalten und Druck auf Hoch- und Niederdruckseite messen. Ist der Druck innerhalb des Sollbereichs? (Siehe U-12 KÄLTEMITTELD RUCK PRÜFEN .)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Falls die Klimaanlage stets eingeschaltet ist, weiter mit Fehlersuche Nr. 24 "Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd". Bei anderen Symptomen auf Folgendes prüfen: - Kältemittelmenge - Funktion des Kondensatorlüfters
14	Hinweis Die folgende Prüfung bezieht sich auf diese Symptome bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelanlage. Falls andere Störungen auftreten, weiter mit dem nächsten Schritt. Geschwindigkeitsregelschalter prüfen. Ist der Geschwindigkeitsregelschalter in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
15	Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Ansaugkrümmer vom Entlüftungsmagnetventil abziehen. Unterdruckschlauch verschließen. Das Fahrzeug fahren. Ist der Motorlauf nun besser?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt. Prüfen, ob das Entlüftungsmagnetventil im Öffnungszustand festhängt. Kraftstoffdampfentlüftung prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
16	Nockenwellensensor und Erregernasen am Nockenwellenrad visuell prüfen. Sind Nockenwellensensor und Erregernasen am Nockenwellenrad in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
17	Funktion der VTCS-Steuerung prüfen. (Siehe F-243 Funktion der variablen Ansaugluft-Fallstromsteuerung (VTCS) prüfen .) Ist VTCS in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
18	EGR-System prüfen. (Siehe F-245 EGR-Steuersystem prüfen .) Ist das EGR-System in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
19	Ist der Kompressionsdruck korrekt?	Ja	Folgendes prüfen: - Ventilsteuerung - Interne Getriebekomponenten (ATX) - Kupplung (MTX)
		Nein	Auf Ursache prüfen.
20	Prüfresultate überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 12: MANGELNDE LEISTUNG/LEISTUNGSVERLUST-BESCHLEUNIGUNG/FAHREN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT

A6 E398 018 881 W1 4

12	Mangelnde Leistung/Leistungsverlust-Beschleunigung/Fahren mit konstanter Geschwindigkeit
BESCHREIBUNG	Schlechte Leistung unter Last (z.B. Absinken der Leistung bei Bergaufahrt).
MÖGLICHE URSACHE	• Klimaanlage arbeitet nicht einwandfrei • Abnormales oder kein Signal vom Nockenwellensensor • Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Mangelhafte VIS-Funktion (falls vorhanden) • VTCS arbeitet nicht einwandfrei. • Entlüftungsmagnetventil defekt • EGR-Ventil defekt • Bremsenschleifen • Signale vom Kurbelwinkelgeber abnormal • Kompression zu niedrig • Unterdruckleck • Schlechte Kraftstoffqualität • Kriechstrom an Zündkabeln • Motor überhitzt • Drosselklappengehäuse defekt • Zündkerze defekt • Luftfilter verstopft • PCV-Ventil defekt • Defekte Ventilsteuerung durch Herausspringen des Steuerriemens • Mangelhafte Funktion der variablen Ventilsteuerung (falls vorhanden) • Auspuffanlage verstopft • Wackelkontakt oder Kurzschluss im betreffenden Schaltkreis der Kraftstoffpumpe • Unzureichender Kraftstoffdruck • Mechanischer Defekt der Kraftstoffpumpe • Kraftstoffleitung ganz oder teilweise verstopft • Leckage am Einspritzventil • Einspritzventil verstopft • Wackelkontakt oder Kurzschluss an Luftmassenmesser, Drosselklappensensor und Geschwindigkeitssensor • Automatikgetriebe defekt (ATX) • Kupplungsschlupf (MTX) Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: • Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. • Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe KRAFTSTOFFANLAGE, VORBEREITUNG und NACH DER REPARATUR in dieser Bedienungsanleitung.) (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung • Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Folgendes prüfen: • Unterdruckanschluss • Luftfiltereinsatz • Auf Falschlufteintritt im Luftansaugsystem • Keine Verstopfung des Luftansaugsystems • Einwandfreie Abdichtung des Ansaugkrümmers und der am Ansaugkrümmer sitzenden Teile (z.B. EGR-Ventil, Leerlauf-Luftregelventil) • Kraftstoffqualität (d.h. Oktanzahl, Verschmutzung, Sommer-/Winterkraftstoff) Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 1 wiederholen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KOEO- sowie KOER-Störungscode abrufen. Falls der Motor abstirbt, kontinuierliche Störungscode und KOEO-Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Ist der Motor überhitzt?	Ja	Weiter mit Fehlersuche Nr. 17 "Kühlsystemdefekte - Überhitzung"
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Die PID-Parameter RPM, MAF, TP und VSS aufrufen. Die einzelnen PID-Parameter während der Fahrt überwachen. Liegen die PID-Parameter innerhalb des Sollbereichs? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	RPM PID: Kurbelwinkelgeber und zugehörigen Kabelbaum auf Vibration bzw. Wackelkontakt/Kurzschluss prüfen. MAF PID: Luftmassenmesser und zugehörigen Kabelbaum auf Wackelkontakt prüfen. TP PID: Ausgangssignal des Drosselklappensensors auf Linearität prüfen. VSS PID: Fahrgeschwindigkeitssensor und zugehörigen Kabelbaum auf Wackelkontakt prüfen.
5	Den Kurbelwinkelgeber und die Zähne des Impulsgeberrotors an der Kurbelwellenriemenscheibe visuell prüfen. Sind Kurbelwinkelgeber und Zähne in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
6	Den Spalt zwischen Kurbelwinkelgeber und Zähnen messen. Sollwert 0,5 - 1,9 mm {0,020 - 0,075 in} Entspricht Spalt dem Sollwert?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kurbelwinkelgeber einstellen.
7	Den Zustand der Zündkerze prüfen. Ist die Zündkerze feucht, verrußt oder grauweiß?	Ja	Zündkerze ist feucht oder verrußt: Auf Leckage am Einspritzventil prüfen. Zündkerze ist grauweiß: Einspritzventil auf Verstopfungen prüfen.
		Nein	Zündkerzen in die ursprünglichen Zylinder einschrauben. Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
9	Auf Verstopfung in der Auspuffanlage prüfen. Zusetzung?	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Klemme F/P am Diagnosestecker-2 im Motorraum mit einem Überbrückungskabel an Masse legen. Die Zündung einschalten. Ist der Kraftstoffdruck bei eingeschalteter Zündung korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
11	Funktion der VTCS-Steuerung prüfen. (Siehe F-243 Funktion der variablen Ansaugluft-Fallstromsteuerung (VTCS) prüfen.) Funktioniert VTCS korrekt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
12	Hinweis • Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit VIS ausführen. Bei Fahrzeugen ohne VIS weiter mit dem nächsten Schritt. VIS-Funktion prüfen. (Siehe F-242 VIS-Funktionsprüfung.) Funktioniert VIS korrekt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
13	Hinweis Die folgende Prüfung ausführen, wenn bei eingeschalteter A/C der Motor abstirbt. Falls andere Störungen auftreten, weiter mit dem nächsten Schritt. Manometer an die A/C-Leitungen auf Hoch- und Niederdruckseite anschließen. A/C einschalten und Druck auf Hoch- und Niederdruckseite messen. Liegt der Druck innerhalb des Sollbereichs? (Siehe U-12 KÄLTEMITTELDRUCK PRÜFEN.)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Falls die Klimaanlage stets eingeschaltet ist, weiter mit Fehlersuche Nr. 24 "Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauernd". Bei anderen Symptomen auf Folgendes prüfen: - Kältemittelmenge - Funktion des Kondensatorlüfters
14	A/C-Abschaltung prüfen. (Siehe F-246 A/C-Abschaltsteuerungssystem prüfen .) Funktioniert die A/C-Abschaltung korrekt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Die Bauteile der A/C-Abschaltsteuerung prüfen.
15	Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Ansaugkrümmer vom Entlüftungsmagnetventil abziehen. Unterdruckschlauch verschließen. Das Fahrzeug fahren. Ist der Motorlauf nun besser?	Ja	Prüfen, ob das Entlüftungsmagnetventil in geöffnetem Zustand mechanisch festklemmt. Kraftstoffdampfentlüftung prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
16	Nockenwellensensor und Erregernasen am Nockenwellenrad visuell prüfen. Sind Nockenwellensensor und Erregernasen am Nockenwellenrad in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
17	EGR-System prüfen. (Siehe F-245 EGR-Steuersystem prüfen .) Ist das EGR-System in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile austauschen.
18	Hinweis Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung ausführen. Bei Fahrzeugen ohne variable Ventilsteuerung direkt zum nächsten Schritt gehen. Funktion der variablen Ventilsteuerung prüfen. (Siehe F-251 Prüfung der Funktion der variablen Ventilsteuerung.) Funktioniert die variable Ventilsteuerung ordnungsgemäß?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
19	Ist der Kompressionsdruck korrekt?	Ja	Folgendes prüfen: - Ventilsteuerung - Interne Getriebekomponenten (ATX) - Kupplung (MTX) - Bremsen auf Schleifen
		Nein	Auf Ursache prüfen.
20	Prüfresultate überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 13: KLOPFEN/KLINGELN-BESCHLEUNIGUNG/FAHREN MIT KONstanTER GESCHWINDIGKEIT

A6 E398 018 881 W1 5

13	KLOPFEN/KLINGELN - GASGEBEN/FAHREN MIT KONstanTER GESCHWINDIGKEIT
BESCHREIBUNG	Geräusch tritt auf, wenn das Luft/Kraftstoffgemisch von einer anderen Quelle als der Zündkerze (z.B. überhitzte Stelle in der Brennkammer) gezündet wird.
MÖGLICHE URsache	• Überhitzung des Motors aufgrund Defekts im Kühlsystem • Kühlmittel-Temperatursensor defekt • Ansaugluft-Temperatursensor defekt • Luftmassenmesser defekt • Klopfsensor defekt • Signale vom Nockenwellensensor abnormal • Ungenügender Kompressionsdruck • Unzureichender Kraftstoffdruck Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: • Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. • Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die "Vorsichtshinweise für Arbeiten an der Kraftstoffanlage" beachten. (Siehe KRAFTSTOFFANLAGE, VORBEREITUNG und NACH DER REPARATUR in dieser Bedienungsanleitung.) (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung • Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter ECT aufrufen. Prüfen, ob der PID-Parameter ECT während der Fahrt unter 116°C {241°F} liegt. Liegt PID-Parameter ECT unter dem Sollwert?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kühlsystem auf Ursache der Überhitzung prüfen.
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Die PID-Parameter IAT, MAF und SPARKADV aufrufen. Alle PID-Parameter überwachen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) Sind die PID-Parameter in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	IAT PID: Ansaugluft-Temperatursensor prüfen. MAF PID: Luftmassenmesser prüfen. SPARKADV PID: Nockenwellensensor und Klopfsensor prüfen.
3	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche StörungsCodes und KOEO- sowie KOER-StörungsCodes abrufen. Werden StörungsCodes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Ist der Kompressionsdruck korrekt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Auf Ursache prüfen.
5	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Kraftstoffdruck im Leerlauf messen. Ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Zündverstellung prüfen.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
6	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sto

FEHLERSUCHE

NR. 14: HOHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

A6 E398 018 881 W1 6

14	HOHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
BESCHREIBUNG	Hoher Kraftstoffverbrauch.
MÖGLICHE URSACHE	• Verschmutzter Luftfiltereinsatz • VIS defekt (falls vorhanden) • Motorkühlsystem defekt • Falscher ATF-Stand (ATX) • Schwacher Zündfunke • Schlechte Kraftstoffqualität • Abnormales oder kein Signal vom Nockenwellensensor • Kupplungsschlupf (MTX) • VTCS defekt • Mangelhafte Funktion der variablen Ventilsteuerung (falls vorhanden) • Falscher Kühlmittelstand • Unzureichender Kraftstoffdruck • Zündkerze defekt • PCV-Ventil defekt • Bremsenschleifen • Defekte Ventilsteuerung durch Herausspringen des Steuerriemens • Verschmutzter Luftmassenmesser • Kompression mangelhaft • Verstopfung in Auspuffanlage Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: • Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. • Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung • Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Folgendes prüfen: • Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung • ATF-Stand • Kraftstoffqualität • Kühlmittelstand • Bremsenschleifen • Kupplungsschlupf Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 1 wiederholen.
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungs_codes und KOEO- sowie KOER-Störungs_codes abrufen. Werden Störungs_codes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PID-Parameter ECT aufrufen. PID-Parameter während der Fahrt überwachen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) Liegt der PID-Parameter innerhalb des Sollbereichs?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Auf Kühlmittelleck sowie einwandfreie Funktion von Kühlerlüfter, Kondensatorlüfter bzw. Thermostat prüfen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTAT	MASSNAHME
4	Ist beim Durchdrehen des Motors mit dem Anlasser ein starker blauer Funke an den einzelnen abgezogenen Zündkabeln sichtbar?	Ja	Folgendes prüfen: • Zündkerzen defekt • Nockenwellensensor ist falsch eingebaut. • Impulsgeberrotor der Nockenwelle defekt • Unterbrechung oder Kurzschluss im Nockenwellensensor • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Nockenwellensensor und PCM-Klemme 2J bzw. 2M Defekte Teile reparieren oder austauschen. Falls in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: • Zündkabel • Zündspule und Steckverbinder
5	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Kraftstoffdruck im Leerlauf messen. Ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
6	Die VTCS-Funktion prüfen. (Siehe F-243 Funktion der variablen Ansaugluft-Falstromsteuerung (VTCS) prüfen.) Funktioniert VTCS korrekt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
7	Hinweis • Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung ausführen. Bei Fahrzeugen ohne variable Ventilsteuerung direkt zum nächsten Schritt gehen. Funktion der variablen Ventilsteuerung prüfen. (Siehe F-251 Prüfung der Funktion der variablen Ventilsteuerung.) Funktioniert die variable Ventilsteuerung ordnungsgemäß?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
8	Hinweis • Die folgende Prüfung bei Fahrzeugen mit VIS ausführen. Bei Fahrzeugen ohne VIS weiter mit dem nächsten Schritt. Die VIS-Funktion prüfen. (Siehe F-242 VIS-Funktionsprüfung.) Funktioniert VIS korrekt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
9	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
10	Auf Verstopfung in der Auspuffanlage prüfen. Zusetzung?	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	Luftmassenmesser auf Verschmutzung prüfen. Verschmutzung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Auf Ursache prüfen.
12	Luftmassenmesser auf Verschmutzung prüfen. Verschmutzung?	Ja	Luftmassenmesser austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	Ist der Kompressionsdruck korrekt?	Ja	Ventilsteuerung prüfen.
		Nein	Auf Ursache prüfen.
14	Prüfresultate überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 15: ZU HOHE ABGASWERTE

A6 E398 018 881 W1 7

15	ZU HOHE ABGASWERTE
BESCHREIBUNG	Abgaswerte erfüllen Vorgaben nicht.
MÖGLICHE URSACHE	• Unterdruckleitungen undicht oder verstopft • Kühlsystem defekt • Zündkerze defekt • Lecks im Ansaugkrümmer • Abnormales oder kein Signal vom Nockenwellensensor • Unzureichender Kraftstoffdruck • PCV-Ventil defekt oder falsch eingebautes Ventil • EGR-Ventil defekt • Verstopfung in Auspuffanlage • Kraftstoffdampfentlüftung defekt • Aktivkohlebehälter beschädigt • Luftfiltereinsatz ganz oder teilweise zugesetzt • Drosselklappengehäuse defekt • Kriechstrom an Zündkabeln • Falsche Gemischsteuerung • Oxidationskatalysator defekt • Teile im Motor defekt • Übermäßige Kohleablagerung in der Brennkammer • Kompression mangelhaft • Ventilsteuerung fehlerhaft Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: • Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. • Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung • Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u. U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Folgendes prüfen: • Unterdruckleitungen undicht oder verstopft • Elektrische Kontakte • Wartungsfristen präzise eingehalten • Störungen im Luftansaugsystem und Luftfiltereinsatz: Verstopfungen, Lecks oder Verschmutzungen Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 1 wiederholen.
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungs_codes und KOEO- sowie KOER-Störungs_codes abrufen. Werden Störungs_codes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Ist die Fahrfähigkeit auf andere Weise beeinträchtigt?	Ja	Zur entsprechenden Fehlersuche übergehen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter ECT aufrufen. Den Motor im Leerlauf auf normale Betriebstemperatur bringen. Prüfen, ob PID-Parameter ECT korrekt ist. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) Ist PID-Parameter Kühlmitteltemperatur in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Auf Kühlmittelleck sowie einwandfreie Funktion von Kühllüfter, Kondensatorlüfter bzw. Thermostat prüfen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTAT	MASSNAHME
5	Ist beim Durchdrehen des Motors mit dem Anlasser ein starker blauer Funke an den einzelnen abgezogenen Zündkabeln sichtbar?	Ja	Folgendes prüfen: • Zündkerzen defekt • Nockenwellensensor ist falsch eingebaut. • Impulsgeberrotor der Nockenwelle defekt • Unterbrechung oder Kurzschluss im Nockenwellensensor • Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Nockenwellensensor und PCM-Klemme 2J bzw. 2M Defekte Teile reparieren oder austauschen. Falls in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: • Zündkabel • Zündspule und Steckverbinder
6	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Kraftstoffdruck im Leerlauf messen. Ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
7	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
8	Aktivkohlebehälter auf Kraftstoffsättigung prüfen. Ist der Flüssigkeitsstand im Behälter zu hoch?	Ja	Aktivkohlebehälter austauschen.
		Nein	Kraftstoffdampfentlüftung des Tanks prüfen. Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	Verstopfung in der Auspuffanlage?	Ja	Auspuffanlage prüfen.
		Nein	EGR-System prüfen. (Siehe F-245 EGR-Steuersystem prüfen)
10	Dreiwege-Katalysator prüfen. (Siehe F-40 DREIWEGE-KATALYSATOR (TWC) PRÜFEN .) Ist der Dreiwege-Katalysator in Ordnung?	Ja	EGR-System prüfen. (Siehe F-245 EGR-Steuersystem prüfen)
		Nein	Dreiwege-Katalysator austauschen.
11	Prüfresultate überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 16: HOHER ÖLVERBRAUCH/LECKS

A6 E398 018 881 W1 8

16	HOHER ÖLVERBRAUCH/LECKS
BESCHREIBUNG	Ölverbrauch zu hoch.
MÖGLICHE URSACHE	• PCV-Ventil defekt • Unpassender Ölmesstab • Motoröl mit falscher Viskosität • Teile im Motor defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTAT	MASSNAHME
1	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
2	Folgendes prüfen: • Externe Lecks • Richtigen Ölmesstab • Motoröl richtiger Viskosität Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Interne Motorteile prüfen, wie z.B. Ventile, Ventileführungen, Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfablasskanal und Kolbenringe.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 2 wiederholen.
3	Prüfresultate überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 17: ÜBERHITZUNG DES KÜHLSYSTEMS

A6 E398 018 881 W1 9

17	ÜBERHITZUNG DES KÜHLSYSTEMS
BESCHREIBUNG	Motor läuft mit übermäßig hohen Temperaturen/überhitzt.
MÖGLICHE URSACHE	- Falscher Kühlmittelstand - Durchgebrannte Sicherungen - Kühlmittlecks - Übermäßig hoher Druck im A/C-System - Klimaanlage arbeitet nicht einwandfrei - Falsche Wasser-Frostschutzmittelmischung - Lüfter dreht in falsche Richtung - Schlechter Kühlerzustand - Thermostat defekt - Kühlerschläuche beschädigt - Kondensatorlüfter funktioniert nicht. - Falscher oder beschädigter Kühlerdeckel - Kühlerlüfter funktioniert nicht. - Kühlmittelüberlauf im Kühlsystem - Keilriemen falsch gespannt - Keilriemen beschädigt

F

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Folgendes prüfen: - Kühlmittelstand - Kühlmittlecks - Wasser-Frostschutzmittelmischung - Kühlerzustand - Zerstörte oder verstopfte Kühlerschläuche - Kühlerdeckel - Überlauf im Kühlsystem - Drehrichtung des Lüfters - Sicherungen Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 1 wiederholen.
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungs_codes und KOEO- sowie KOER-Störungs_codes abrufen. Werden Störungs_codes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Die Klimaanlage einschalten. Rückt der A/C-Kompressor ein?	Ja	Weiter mit Schritt 5.
		Nein	Prüfen und ggf. reparieren oder austauschen: - Kältemittelmenge - Unterbrechung zwischen A/C-Relais und PCM-Klemme 40 - A/C-Magnetkupplung hängt fest - A/C-Magnetkupplung defekt Sind alle Punkte in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt.
4	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter ACSW aufrufen. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Die Klimaanlage einschalten. Wird bei PID-Parameter ACSW "ON" angezeigt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: - Funktion des Kältemitteldruckschalters - Festhängen des A/C-Schalters in Öffnungsstellung - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Kältemitteldruckschalter und PCM-Klemme 1AC - Unterbrechung in Schalter und Widerstand des Gebläse-motors (wenn Gebläse-motor nicht arbeitet) - Verdampfertemperatursensor und A/C-Steuerverstärker
5	Funktion des Lüftersteuerung prüfen. (Siehe F-246 Prüfung der Lüftersteuerung.) Ist Lüftersteuerung in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
6	Ist der Keilriemen in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Keilriemen austauschen.
7	Gibt es Lecks an der Heizung im Fahrgastraum?	Ja	Heizung auf Lecks prüfen und ggf. reparieren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	Gibt es Lecks an Kühlmittelschläuchen bzw. Kühler?	Ja	Defektes Teil austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
9	Motor abkühlen lassen. Thermostat ausbauen und Funktion prüfen. (Siehe E-7 THERMOSTAT AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe E-8 THERMOSTAT PRÜFEN .) Ist der Thermostat in Ordnung?	Ja	Kühlmitteltemperatur und Thermostat sind in Ordnung. Motorblock auf Lecks oder Blockierungen prüfen.
		Nein	PID-Parameter ECT aufrufen. Wert des PID-Parameters ECT und Temperaturanzeige vergleichen. Falls die Temperaturanzeige im Kombiinstrument den Normalwert hat, aber der PID-Parameterwert (ECT) des Kühlmittel-Temperatursensors nicht der Anzeige entspricht, den Kühlmittel-Temperatursensor prüfen. Falls die Temperaturanzeige im Kombiinstrument Überhitzung anzeigt, aber der PID-Parameterwert ECT normal ist, die Temperaturanzeige und den Temperaturgeber prüfen.
10	Prüfergebn überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 18: KÜHLSYSTEMDEFEKTE-KÜHLSYSTEM ZU KALT

A6 E398 018 881 W2 0

18	KÜHLSYSTEM ZU KALT
BESCHREIBUNG	Motor erreicht die normale Betriebstemperatur erst nach übermäßig langer Zeit.
MÖGLICHE URSACHE	• Thermostat defekt • Kondensatorlüfter defekt • Kühlerlüfter defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Klagt der Kunde lediglich über mangelhafte Heizwirkung im Fahrgastraum?	Ja	Klimaanlage und Heizung prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Läuft der Motor im Schnellleerlauf weiter?	Ja	Weiter mit Fehlersuche Nr. 9 "Schnellleerlauf/Keine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl".
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Thermostat ausbauen und Funktion prüfen. (Siehe E-7 THERMOSTAT AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe E-8 THERMOSTAT PRÜFEN .) Ist der Thermostat in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Thermostat austauschen.
4	Funktion des Lüftersteuerung prüfen. (Siehe F-246 Prüfung der Lüftersteuerung .) Ist Lüftersteuerung in Ordnung?	Ja	PID-Parameter ECT aufrufen. Den Wert des PID-Parameters ECT am Diagnosegerät und die Temperaturanzeige am Kombiinstrument ablesen. Falls die Temperaturanzeige im Kombiinstrument den Normalwert hat, aber der PID-Parameterwert (ECT) des Kühlmittel-Temperatursensors nicht der Anzeige entspricht, den Kühlmittel-Temperatursensor prüfen. Falls die Temperaturanzeige im Kombiinstrument zu niedrig, aber der PID-Parameterwert (ECT) des Kühlmittel-Temperatursensors normal ist, die Temperaturanzeige und den Temperaturgeber prüfen.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
5	Prüfergebn überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 19: AUSPUFFQUALM

A6 E398 018 881 W2 1

19	AUSPUFFQUALM
BESCHREIBUNG	Blauer, schwarzer oder weißer Qualm aus dem Auspuff
MÖGLICHE URSACHE	Blauer Qualm (verbranntes Öl): • PCV-Ventil defekt • Öllecks im Motor Weißer Qualm (Wasser im Verbrennungsraum): • Kühlsystem defekt (Verlust von Kühlmittel) • Kühlmittlecks im Motor Schwarzer Qualm (Gemisch zu fett): • Luftfilter verstopft • Luftansaugsystem ist unterbrochen oder verstopft. • Verstopfung der Kraftstoff-Rücklaufleitung • Übermäßig hoher Kraftstoffdruck • Kompression mangelhaft • Leckage am Einspritzventil • Zündsystem defekt Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: • Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. • Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung • Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Welche Farbe hat der Auspuffqualm?	Blau	Hinweis auf verbranntes Öl. Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Weiß	Hinweis auf Wasser im Verbrennungsraum. Weiter mit Schritt 3.
		Schwarz	Hinweis auf zu fettes Gemisch. Weiter mit Schritt 4.
2	PCV-Ventil ausbauen und schütteln. Klappert das PCV-Ventil?	Ja	Folgendes prüfen: • Beschädigung von Ventilführungen, Ventilschäften und Ventildichtungen • Verstopfung des Ölrücklaufkanals im Zylinderkopf • Kolbenring sitzt nicht richtig, ist festgefressen oder abgenutzt. • Beschädigung der Zylinderbohrung Bei Auftreten weiterer Störungen, die die Fahrleistung beeinträchtigen, zurück zum Diagnoseindex zur ihrer Beseitigung.
		Nein	PCV-Ventil austauschen.
3	Hält das Kühlsystem den Druck?	Ja	Folgendes prüfen: • Undichtigkeit der Zylinderkopfdichtung • Undichtigkeit des Ansaugkrümmers • Risse oder Porosität im Motorblock Bei Auftreten weiterer Störungen, die die Fahrleistung beeinträchtigen, zurück zum Diagnoseindex zur ihrer Beseitigung.
		Nein	Auf Ursache prüfen.
4	Folgendes prüfen: • Luftfilter verstopft • Unterbrechung oder Verstopfung des Luftansaugsystems • Verstopfung der Kraftstoff-Rücklaufleitung Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 4 wiederholen.
5	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungs-codes und KOER- sowie KOER-Störungs-codes abrufen. Werden Störungs-codes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
6	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Kraftstoffdruck im Leerlauf messen. Ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: - Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. - Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: - Kraftstoffpumpe austauschen.
7	Ist beim Durchdrehen des Motors mit dem Anlasser ein starker blauer Funke an den einzelnen abgezogenen Zündkabeln sichtbar?	Ja	Zündkerze(n) und Nockenwellensensor prüfen.
		Nein	Folgendes prüfen: - Zündkabel - Zündspule und Steckverbinder
8	Prüfresultate überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiterim Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 20: KRAFTSTOFFGERUCH (IM MOTORRAUM)

A6 E398 018 881 W2.2

20	KRAFTSTOFFGERUCH (IM MOTORRAUM)
BESCHREIBUNG	Geruch nach Kraftstoff oder Kraftstoffflecks werden sichtbar
MÖGLICHE URSACHE	- Übermäßig hoher Kraftstoffdruck - Entlüftungsmagnetventil defekt - Kraftstoffdampfentlüftung zugesetzt - Aktivkohlebehälter defekt - Leckage an der Kraftstoffanlage Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: - Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. - Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung - Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Am O-Ring des Einspritzventils und der Kraftstoffleitung visuell auf Kraftstoffflecks prüfen. Gegebenenfalls reparieren. Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Kraftstoffdruck im Leerlauf messen. Ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kraftstoffpumpe austauschen.
2	Verbindung zwischen Motorunterdruckanschluss und Aktivkohlebehälter auf vollständige/teilweise Verstopfung prüfen. Kraftstoffdampfentlüftung auf Verstopfung prüfen. Hinweis auf Störung?	Ja	Unterdruckschlauch austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Entlüftungsmagnetventil prüfen. (Siehe F-37 ENTLÜFTUNGSMAGNETVENTIL PRÜFEN.) Arbeitet das Entlüftungsmagnetventil einwandfrei?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Entlüftungsmagnetventil austauschen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
4	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KO EO- sowie KOER-Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Aktivkohlebehälter auf Kraftstoffsättigung prüfen. Falls im Aktivkohlebehälter zuviel Kraftstoff vorhanden ist, den Behälter austauschen.
5	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 21: MOTORGERÄUSCHE

A6 E398 018 881 W2.3

F

21	MOTORGERÄUSCHE
BESCHREIBUNG	Geräusch aus dem Motorraum
MÖGLICHE URSACHE	Quietschen, Klicken oder Zirpen: - Falscher Motorölstand - Falsche Riemen Spannung Rasseln: - Lockere Teile Zischen: - Unterdruckleck - Lockere Zündkerze - Falschlufteintritt im Luftansaugsystem - Fehlfunktion der Saugrohrsteuerung (VAD) Rumpeln oder Schleifen: - Falsche Riemen Spannung Rhythmisches Klopfen oder Dröhnen: - Auspuffanlage locker Sonstige Geräusche: - Nockenwellen- oder Hydrostößel-Geräusche - Steuerkettengeräusch

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Ist Quietschen, Klicken oder Zirpen hörbar?	Ja	Motorölstand oder Keilriemen prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Ist Rumpeln oder Schleifen hörbar?	Ja	Keilriemen prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Ist Rasseln hörbar?	Ja	Stelle, von der das Rasseln ausgeht, auf lockere Teile prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Ist Zischen hörbar?	Ja	Folgendes prüfen: - Unterdruckleck - Lockere Zündkerze - Falschlufteintritt im Luftansaugsystem - Funktion der Saugrohrsteuerung (VAD) (Siehe F-250 Funktion der Saugrohrsteuerung (VAD) prüfen (Modelle mit L3-Motor) .)
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	Ist rhythmisches Klopfen oder Dröhnen hörbar?	Ja	Auspuffanlage auf lockere Teile prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	Ist Klopfen hörbar?	Ja	Weiter mit Fehlersuche "Nr. 11 Klopfen/Klingeln".
		Nein	Bei Geräuschen aus dem Motorinneren auf Reibungs-, Hydrostößel- und Steuerketten-Geräusche prüfen.
7	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 22: VIBRATIONEN (MOTOR)

A6 E398 018 881 W2.4

22	VIBRATIONEN (MOTOR)
BESCHREIBUNG	Vibration aus dem Motorraum oder vom Antriebsstrang
MÖGLICHE URSACHE	- Lockere Befestigungsschrauben oder verschlissene Teile - Defekt durch Bauteilverschleiß usw.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTAT	MASSNAHME
1	Folgende Komponenten auf lockere Befestigungsschrauben oder verschlissene Teile prüfen: - Kühlerlüfter - Kondensatorlüfter - Keilriemen und Riemenscheiben - Motorlager Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Folgende Systeme prüfen: - Räder - ATX - Antriebsstrang - Radabhängung
		Nein	Einbauposition der Motorlager und -aufnahmen nachstellen oder erneut festziehen. Erforderliche Arbeiten an anderen Teilen ausführen.
2	Prüfergebnisse überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 23: A/C FUNKTIONIERT NICHT ORDNUNGSGEMÄSS

A6 E398 018 881 W2.5

23	A/C FUNKTIONIERT NICHT ORDNUNGSGEMÄSS
BESCHREIBUNG	Magnetkupplung des A/C-Kompressors rückt beim Einschalten der Klimaanlage nicht ein.
MÖGLICHE URSACHE	- Falsche Kältemittelmenge - A/C-Magnetkupplung geöffnet - Unterbrechung zwischen A/C-Relais und A/C-Magnetkupplung - Schlechter Masseschluss der A/C-Magnetkupplung - Kältemitteldruckschalter klemmt im geöffneten Zustand. - A/C-Relais ständig geöffnet. - A/C-Kompressor festgefressen - Unterbrechung zwischen A/C-Schalter und PCM über Kältemitteldruckschalter und A/C-Steuerverstärker

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTAT	MASSNAHME
1	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche StörungsCodes und KOER- sowie KOER-StörungsCodes abrufen. Werden StörungsCodes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Steckverbinder des A/C-Kompressors abklemmen. Motor anlassen und Klimaanlage einschalten. Liegt an der Klemme des Steckverbinders der Magnetkupplung des A/C-Kompressors die korrekte Spannung an? Sollwert über 10,5 V	Ja	Masseverbindung der Magnetkupplung des A/C-Kompressors prüfen. Falls die Masseverbindung in Ordnung ist, die Wicklung der Magnetkupplung auf Unterbrechung prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Steckverbinder des Kältemitteldruckschalters abziehen. Die Klemmen am Steckverbinder des Kältemitteldruckschalters mit Überbrückungskabel kurzschließen. Die Klemmen am Steckverbinder des Kältemitteldruckschalters mit Überbrückungskabel kurzschließen. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter ACSW aufrufen. Die Zündung einschalten. Klimaanlage einschalten und Gebläse auf beliebige Stufe einstellen. Wird bei PID-Parameter ACSW "ON" angezeigt?	Ja	Funktion des Kältemitteldruckschalters prüfen. Ist Schalter in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Folgendes prüfen: - Festhängen des A/C-Schalters in Öffnungsstellung - Unterbrechung zwischen Kältemittel-Druckschalter und PCM-Klemme 1AC - Unterbrechung in Schalter und Widerstand des Gebläse-motors (wenn Gebläsemotor nicht arbeitet) - Verdampfertemperatursensor und A/C-Steuerverstärker
4	Überbrückungskabel vom Steckverbinder des Schalters lösen. Steckverbinder wieder an den Kältemitteldruckschalter anschließen. Motor anlassen und Klimaanlage einschalten. Arbeitet der Lüfter?	Ja	Auf stets geöffnetes A/C-Relais prüfen. Gegebenenfalls austauschen.
		Nein	Prüfen und ggf. reparieren oder austauschen: - Kältemittelmenge - Festfressen des A/C-Kompressors
5	Prüfergebnisse überprüfen. - Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. - Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 24: KLIMAANLAGE STETS EINGESCHALTET ODER A/C-KOMPRESSOR LÄUFT UNUNTERBROCHEN

A6 E398 018 881 W2 6

24	KLIMAANLAGE STETS EINGESCHALTET ODER A/C-KOMPRESSOR LÄUFT UNUNTERBROCHEN
BESCHREIBUNG	Magnetkupplung des A/C-Kompressors rückt nicht aus.
MÖGLICHE URSACHE	• Magnetkupplung des A/C-Kompressors klemmt im eingerückten Zustand • A/C-Relais hängt im Schließzustand fest. • Masseschluss zwischen A/C-Schalter und PCM • Masseschluss zwischen A/C-Relais und PCM • Kurzschluss mit Batteriestromversorgung im Schaltkreis zwischen A/C-Relais und Magnetkupplung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungs_codes und KOEO- sowie KOER-Störungs_codes abrufen. Werden Störungs_codes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Die Klimaanlage einschalten. A/C-Relais ausbauen. Rückt die A/C-Magnetkupplung aus?	Ja	Folgendes prüfen: • A/C-Relais hängt im Schließzustand fest. • Masseschluss zwischen A/C-Relais und PCM-Klemme 40. Sind beide Punkte in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis zwischen A/C-Relais und Magnetkupplung. Falls der Schaltkreis in Ordnung ist, Magnetkupplung auf ständiges Einrücken oder Spiel prüfen.
3	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. PID-Parameter ACSW aufrufen. Motor anlassen und Klimaanlage einschalten. Steckverbinder des Kältemittel-Druckschalters abziehen und dabei den Anzeigewert des PID-Parameters ACSW ablesen. Hinweis • Beim Abziehen des Steckverbinders muss für PID-Parameter ACSW der Wert OFF angezeigt werden. Wird weiterhin ON angezeigt, liegt wahrscheinlich ein Masseschluss vor. Wird bei PID-Parameter ACSW "ON" angezeigt?	Ja	Schaltkreis zwischen Kältemittel-Druckschalter und PCM-Klemme 1AC auf Masseschluss prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Steckverbinder des Kältemittel-druckschalters wieder anschließen. Die Klimaanlage ausschalten und dabei den Anzeigewert von PID-Parameter ACSW ablesen. Hinweis • Beim Ausschalten sollte für PID-Parameter ACSW der Wert OFF angezeigt werden. Wird weiterhin ON angezeigt, liegt wahrscheinlich ein Masseschluss vor. Wird bei PID-Parameter ACSW "ON" angezeigt?	Ja	Folgendes prüfen: • Masseschluss zwischen A/C-Schalter und A/C-Steuerverstärker • Masseschluss zwischen A/C-Steuerverstärker und Kältemittel-druckschalter
		Nein	Auf eingeklemmten A/C-Schalter prüfen.
5	Prüfresultate überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 25: KLIMAANLAGE SCHALTET BEI VOLLGASSTELLUNG NICHT AB

A6 E398 018 881 W2 7

25	KLIMAANLAGE SCHALTET BEI VOLLGASSTELLUNG NICHT AB
BESCHREIBUNG	Magnetkupplung des A/C-Kompressors rückt bei Vollgasstellung der Drosselklappe nicht aus.
MÖGLICHE URSACHE	• Drosselklappensensor defekt • Drosselklappensensor falsch eingestellt • Drosselklappensensor locker eingebaut

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Rückt A/C-Kompressor bei Ausschalten der Klimaanlage aus?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Weiter mit Fehlersuche Nr. 24 "Klimaanlage stets eingeschaltet oder A/C-Kompressor läuft dauern".
2	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungs_codes und KOEO- sowie KOER-Störungs_codes abrufen. Werden Störungs_codes angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Drosselklappensensor auf richtige Einstellung prüfen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
3	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiterim Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

NR. 26: ABGAS MIT SCHWEFELGERUCH

A6 E398 018 881 W2 8

26	ABGAS MIT SCHWEFELGERUCH
BESCHREIBUNG	Geruch von faulen Eiern (Schwefel) aus dem Auspuff
MÖGLICHE URSACHE	- Steckverbinder gelöst oder schlechter elektrischer Kontakt - Aktivkohlebehälter defekt - Unterdruckleitungen gelöst oder falsche Verbindung. - Falscher Kraftstoffdruck - Schlechte Kraftstoffqualität Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: - Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. - Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung - Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESUL-TATE	MASSNAHME
1	Bestehen Probleme mit Fahrverhalten oder Auspuffqualm?	Ja	Weiter mit der entsprechenden Fehlersuche.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Folgendes prüfen: • Elektrische Kontakte • Unterdruckleitungen • Kraftstoffqualität Sind alle Punkte in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gegebenenfalls reparieren. Schritt 2 wiederholen.
3	WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. Kontinuierliche Störungscode und KOEO- sowie KOER-Störungscode abrufen. Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Störungscode wird angezeigt: Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Keine Störungscodeangabe: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Kraftstoffdruckmanometer zwischen Kraftstoffleitung und Verteilerrohr anschließen. Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen. Ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
5	Aktivkohlebehälter auf Kraftstoffsättigung prüfen. Ist der Flüssigkeitsstand im Behälter zu hoch?	Ja	Aktivkohlebehälter austauschen.
		Nein	Kraftstoffdampfentlüftung des Tanks prüfen. Falls die Kraftstoffdampfentlüftung in Ordnung ist, versuchsweise Kraftstoff einer anderen Marke verwenden, da der Schwefelgehalt herstellerabhängig ist. Ist die Kraftstoffdampfentlüftung nicht in Ordnung, defekte Teile reparieren oder austauschen.
6	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiterim Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 27: BEZUGSSPANNUNG

A6 E398 018 881 W2 9

27	Bezugsspannung
BESCHREIBUNG	Falsche Bezugsspannung
MÖGLICHE URSACHE	- Bezugsspannungskreis defekt. Hinweis - Drosselklappensensor nutzt Bezugsspannung.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. Die Zündung einschalten. Die Spannung zwischen den folgenden Klemmen am Steckverbinder des Drosselklappensensors messen: Bezugsspannungsklemme - Masseklemme Ist die Bezugsspannung größer als 6,0 V ?	Ja	Mit Schritt 13 fortfahren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Ist die Spannung zwischen den Batterieanschlüssen größer als 10,5 V ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Ladesystem prüfen.
3	Die Zündung ausschalten. Den Steckverbinder der Drosselklappe abgezogen lassen. Die Spannung zwischen dem positiven Batteriepol und Masse am Steckverbinder des Drosselklappensensors messen. Ist die Spannung größer als 10,5 V und innerhalb 1,0 V von der Batteriespannung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Weiter mit Schritt 8.
4	Hinweis Durch diesen Prüfschritt soll festgestellt werden, ob zwischen dem WDS o.Ä. und dem PCM Daten übertragen werden. Die Zündung einschalten. Aufruf von PID-Parameter ECT versuchen. Lässt sich PID-Parameter ECT aufrufen?	Ja	Weiter mit Schritt 7.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	Die Zündung ausschalten. PCM-Steckverbinder und Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. Die Zündung einschalten. Die Spannung zwischen den PCM-Steckverbinderklemmen 2Y und 2AB messen. Ist die Spannung größer als 10,5 V ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung zwischen PCM-Klemme 2Y und Hauptrelais beheben.
6	Steckverbinder des Drosselklappensensors und PCM-Steckverbinder gelöst lassen. Den Widerstand zwischen den PCM-Steckverbinderklemmen 2Y und 2AB messen. Ist der Widerstand größer als 10 000 Ohm ?	Ja	Erneut die Bezugsspannung am Steckverbinder des Sensors prüfen.
		Nein	Masseschluss des Bezugsspannungskreises beheben.
7	Die Zündung ausschalten. Steckverbinder des Drosselklappensensors abgeklemmt lassen. Den Steckverbinder des PCM abziehen. Den Widerstand zwischen PCM-Steckverbinderklemme 2K und dem Bezugsspannungskreis am jeweiligen Sensorsteckverbinder messen. Ist der Widerstand kleiner als 5,0 Ohm ?	Ja	Erneut die Bezugsspannung am Steckverbinder des Sensors prüfen.
		Nein	Unterbrechung im Bezugsspannungskreis beseitigen.
8	Hinweis Durch diesen Prüfschritt soll festgestellt werden, ob zwischen dem WDS o.Ä. und dem PCM Daten übertragen werden. Steckverbinder des Drosselklappensensors wieder anschließen. Die Zündung einschalten. Aufruf von PID-Parameter ECT versuchen. Lässt sich PID-Parameter ECT aufrufen?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Mit Schritt 11 fortfahren.
9	Sind für zwei oder mehr mit der PCM-Klemme 2H verbundene Sensoren Störungs_codes abgespeichert? Sensor angeschlossen an PCM-Klemme 2H: - Ansaugluft-Temperatursensor (P0112, P0113) - FHO2S (P0131, P0132) - RHO2S (P0138) - Luftdrucksensor (P2228, P2229) - Saugrohrdrucksensor (P0107, P0108) - Kühlmittel-Temperatursensor (P0117, P0118) - Drosselklappensensor (P0122, P0123) - Fahrstufenschalter (P0707, P0708) - Getriebeöl-Temperatursensor (P0712, P0713)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung im Massekreis des Sensors reparieren, dessen Bezugsspannung nicht die Vorgaben erfüllt.

F

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
10	Die Zündung ausschalten. WDS o.Ä. vom Diagnosestecker-2 abklemmen. Den Steckverbinder des PCM abziehen. Den Widerstand zwischen dem Massekreis am entsprechenden Sensorsteckverbinder und PCM-Steckverbinderklemme 2H messen. Ist der Widerstand kleiner als 5,0 Ohm ?	Ja	Sensorsteckverbinder wieder anschließen. Weiter mit der entsprechenden Störungscodeprüfung.
		Nein	Unterbrechung im Massekreis beseitigen.
11	Die Zündung ausschalten. Den Steckverbinder des PCM abziehen. Den Widerstand zwischen dem negativen Batteriepol und den PCM-Klemmen 4X, 2AB und 2AC messen. Ist der jeweilige Widerstand kleiner als 5,0 Ohm ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung im Massekreis beseitigen.
12	Die Zündung ausschalten. Den Widerstand jeweils zwischen dem Massekreis der folgenden Sensorsteckverbinder und Masse messen: • Ansaugluft-Temperatursensor (integriert in Luftmassenmesser) • FHO2S • RHO2S • Luftdrucksensor • Saugrohrdrucksensor • Kühlmittel-Temperatursensor (ECT) • Drosselklappensensor • Fahrstufenschalter • Getriebeöl-Temperatursensor	Ja	Massekreise sind in Ordnung. Erneut die Bezugsspannung am Steckverbinder des Sensors prüfen.
		Nein	Massekreis auf Unterbrechung prüfen.
13	Die Zündung ausschalten. PCM-Steckverbinder und Steckverbinder des Drosselklappensensors abziehen. Die Zündung einschalten. Die Spannung zwischen dem Bezugsspannungskreis am Steckverbinder des Drosselklappensensors und dem negativen Batteriepol messen. Beträgt die Spannung weniger als 0,5 V ?	Ja	Erneut die Bezugsspannung am Steckverbinder des Sensors prüfen.
		Nein	Kurzschluss zwischen Bezugsspannungskreis und Stromversorgung im Kabelbaum beseitigen.
14	Prüfergebnisse überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen.		

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 28: ZUSTAND DER ZÜNDKERZE

A6 E398 018 881 W3 0

28	Zustand der Zündkerze
BESCHREIBUNG	Zustand der Zündkerze nicht korrekt.
MÖGLICHE URSACHE	Hinweis - Durch die Prüfung des Zustands der Zündkerzen lässt sich feststellen, ob die Ursache des Problems bei einem bestimmten Zylinder oder möglicherweise allen Zylindern liegt. Eine Zündkerze nass oder verrußt: - Funken-Schwach, nicht sichtbar - Luft/Kraftstoffgemisch-Einspritzmenge zu groß - Kompression-Keine Kompression, niedrige Kompression - Mangelhafter Zündfunke Bestimmte Zündkerze grauweiß: - Luft/Kraftstoffgemisch-Einspritzmenge zu gering - Mangelhafter Zündfunke Alle Zündkerzen nass oder verrußt: - Zündfunke - Schwacher Zündfunke - Luft/Kraftstoffgemisch-Zu fett - Kompression-niedrige Kompression - Zusetzung in der Ansaug-/Auspuffanlage Alle Zündkerzen grauweiß: - Luft/Kraftstoffgemisch-Zu mager Vorsicht Der folgende Ablaufplan zur Fehlersuche enthält Verfahren zur Diagnose und Reparatur der Kraftstoffanlage. Vor der Ausführung von Servicearbeiten an der Kraftstoffanlage unbedingt die folgenden Vorsichtshinweise beachten: - Kraftstoffdämpfe sind gefährlich. Sie können sich sehr leicht entzünden und schwere Verletzungen und Schäden verursachen. Funken und offenes Feuer daher stets fernhalten. - Austretender Kraftstoff und Leckstellen in den Kraftstoffleitungen sind gefährlich. Kraftstoff kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden verursachen. Außerdem kann Kraftstoff auch Haut- und Augenreizungen hervorrufen. Um dies zu verhindern, stets die Vorsichtshinweise unter "VORBEREITUNG DER REPARATUR" und "NACH DER REPARATUR" in dieser Bedienungsanleitung befolgen. (Siehe F-17 VORBEREITUNG DER REPARATUR.) (Siehe F-17 NACH DER REPARATUR.) Achtung - Anschließen/Lösen der Rastkupplung ohne vorherige Reinigung führt u.U. zu Beschädigungen an Kraftstoffleitung und Rastkupplung. Daher vor dem Anschließen/Lösen stets die Dichtflächen der Rastkupplung reinigen und prüfen, ob sie frei von Fremdkörpern sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Alle Zündkerzen ausbauen. Den Zustand der Zündkerze prüfen. Ist der Zustand der Zündkerze in Ordnung?	Ja	Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein	Bestimmte Zündkerze ist feucht oder verrußt: Weiter mit dem nächsten Schritt. Bestimmte Zündkerze grauweiß: Weiter mit Schritt 7. Alle Zündkerze sind feucht oder verrußt: Weiter mit Schritt 9. Alle Zündkerzen grauweiß: Weiter mit Schritt 15.
2	Ist die Zündkerze durch Motoröl feucht/verrußt?	Ja	Alle mit Öl in der Verbindung stehenden Bereiche prüfen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Zündkerze auf Folgendes prüfen: • Risse im Isolator • Wärmewert • Elektrodenabstand • Verschlissene Elektrode Ist die Zündkerze in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Zündkerze austauschen.
4	Kompressionsdruck am störungsverdächtigen Zylinder prüfen. Ist Kompressionsdruck korrekt? (Siehe B-9 KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN.)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
5	Alle Zündkerzen eindrehen. Zündkerzenprüfung am störungsverdächtigen Zylinder ausführen. Ist ein starker blauer Zündfunke zu sehen? (Mit normalem Zylinder vergleichen.)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
6	Kraftstoffdruck prüfen. Ist der Kraftstoffdruck korrekt?	Ja	Einspritzventil auf folgendes prüfen: • Unterbrechung oder Kurzschluss im Einspritzventil • Kraftstoffleck • Einspritzmenge
		Nein	Null oder zu niedrig: Schaltkreis der Kraftstoffpumpe prüfen. Auf offenes Überdruckventil der Kraftstoffpumpe prüfen. Auf Kraftstoffleck im Kraftstoffdruckregler prüfen. Auf verstopfte Hauptkraftstoffleitung prüfen. Zu hoch: Kraftstoffdruckregler auf Ursache des zu hohen Drucks prüfen. Auf zugesetzte Kraftstoff-Rücklaufleitung prüfen.
7	Zündkerze auf Folgendes prüfen: • Wärmewert • Elektrodenabstand Ist die Zündkerze in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Zündkerze austauschen.
8	Störungsverdächtigtes Einspritzventil ausbauen. Folgendes prüfen: • Widerstand (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN.) • Kraftstoff-Einspritzmenge (Siehe F-31 EINSPRITZVENTILE PRÜFEN.) Sind alle vorstehenden Punkte in Ordnung?	Ja	Auf Unterbrechung zwischen der Klemme am Steckverbinder des Einspritzventils und den folgenden Klemmen des PCM-Steckverbinders prüfen: • Zylinder Nr. 1 und Nr. 4: 1A • Zylinder Nr. 2 und Nr. 3: 1B
		Nein	Einspritzventil austauschen.
9	Ist der Luftfiltereinsatz einwandfrei?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Luftfiltereinsatz austauschen.
10	Zündfunkenprüfung ausführen. Ist bei jedem Zylinder ein starker blauer Funke sichtbar?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
11	Kraftstoffdruck prüfen. Ist der Kraftstoffdruck korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
12	Folgende PID-Parameter prüfen: • ECT • O2S11 (falls Motor gestartet werden kann) • MAF (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) Sind die PID-Parameter in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
13	Entlüftungssteuerung prüfen. (Falls Motor gestartet werden kann) (Siehe F-245 Prüfung der Kraftstoffdampf-Entlüftungsanlage.) Ist die Entlüftungssteuerung korrekt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
14	Kompression prüfen. Ist die Kompression korrekt?	Ja	Auf verstopfte Auspuffanlage prüfen.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
15	Falls sich der Motor nicht starten lässt, Luftansaugsystem auf Falschluf prüfen. Lässt sich der Motor anlassen, den Unterdruck im Ansaugkrümmer prüfen. Wird vom Luftansaugsystem Falschluf angesaugt?	Ja	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
16	Kraftstoffdruck prüfen. Ist der Kraftstoffdruck korrekt? (Siehe F-20 KRAFTSTOFFDRUCKPRÜFUNG)	Ja	Folgende PID-Parameter prüfen: • ECT • O2S11 • MAF (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) Den Zustand des PCM-Massekreises prüfen.
		Nein	Null oder zu niedrig: Auf verstopfte Kraftstoffleitung prüfen. Falls in Ordnung, die Kraftstoffpumpe austauschen. Zu hoch: Kraftstoffpumpe austauschen.
17	Prüfresultate überprüfen. • Falls kein Mangel vorliegt, weiter im Diagnoseindex zur Beseitigung etwaiger zusätzlicher Störungen. • Falls die Störung weiterhin besteht, das PCM austauschen oder erneut programmieren.		

FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT

A6 E398 018 881 W3 1

Vibrationsmethode

1. Falls Störungen auf holpriger Fahrbahn oder bei starker Motorvibration auftreten bzw. sich verschlimmern, die folgenden Schritte durchführen.

Hinweis

- Es gibt mehrere Gründe, warum die Vibration des Fahrzeugs oder Motors eine elektrische Störung auslösen kann. Einige Gründe sind:
 - Steckverbinder sitzen nicht richtig.
 - Kabelbäume haben nicht genügend Spiel.
 - Kabel liegen quer über Haltestreben oder beweglichen Teilen.
 - Kabel zu nah an heißen Teilen verlegt.
- Ein falsch verlegter, falsch befestigter oder lockerer Kabelbaum kann zum Einklemmen der Verkabelung zwischen den Teilen führen.
- Die Kabelanbringung an Steckverbindern und die Stellen, an denen die Kabelbäume Vibration ausgesetzt sind, sowie die Kabeldurchführungen an Stirnwand, Karosserieblechen usw. sind die maßgeblichen Punkte, die überprüft werden sollen.


Prüfverfahren für die Steckverbinder oder Kabel von Schaltern

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).

Hinweis

- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Den PID-Parameter für den untersuchten Schalter aufrufen.
4. Schalter manuell aktivieren.
5. An den betroffenen Steckverbindern und Kabeln während der Kontrolle des PID-Parameters ein wenig rütteln.
 - Wenn der PID-Parameterwert instabil ist, auf schlechten Kontakt prüfen.



Y3U1 03WN3


Prüfverfahren für die Steckverbinder oder Kabel von Schaltern

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).

Hinweis

- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Den PID-Parameter für den untersuchten Schalter aufrufen.
4. An den betroffenen Steckverbindern und Kabeln während der Kontrolle des PID-Parameters ein wenig rütteln.
 - Wenn der PID-Parameterwert instabil ist, auf schlechten Kontakt prüfen.



Y3U1 03WN4

FEHLERSUCHE

Prüfverfahren für Sensoren

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).

Hinweis

- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Den PID-Parameter für den untersuchten Schalter aufrufen.
4. Den Sensor mit den Fingern leicht beklopfen.
 - Wenn der PID-Parameterwert instabil ist oder eine Störung auftritt, auf schlechten Kontakt und/oder einen schlecht eingebauten Sensor prüfen.

Prüfverfahren für Stellmotoren oder Relais

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).


Hinweis

- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Die Ausgangsstatus-Prüfung für Stellmotoren oder Relais vorbereiten, die geprüft werden.
4. Nach Aktivierung der Ausgangsstatus-Prüfung den Stellmotor bzw. das Relais **3 Sekunden** lang mit dem Finger in Vibrationen versetzen.
 - Wenn ein sich änderndes Klickgeräusch hörbar ist, auf schlechten Kontakt und/oder mangelhafte Befestigung des Stellmotors oder Relais prüfen.

Hinweis

- Zu starkes Rütteln der Relais kann zu Unterbrechungen in den Relais führen.



Y3U1 03WN5

Die Sprühwassermethode

Achtung

- Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit durch Sprühen von Wasser auf die Vorderseite des Kühlers indirekt ändern.
- Falls bei einem Fahrzeug Undichtigkeiten vorliegen, kann eindringende Feuchtigkeit Schäden am Steuergerät verursachen. Daher sind beim Prüfen von Fahrzeugen mit mutmaßlichen Undichtigkeiten besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.


Wenn eine Störung nur bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen/Schnee auftritt, die folgenden Schritte ausführen.

1. Bei der Prüfung von Sensoren oder Schaltern das WDS o.Ä. an Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).

Hinweis

- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Bei der Prüfung von Sensoren oder Schaltern die PID-Parameter aufrufen.
4. Schalter zur Prüfung manuell betätigen.
5. Wasser auf das Fahrzeug sprühen oder es durch eine Waschanlage fahren.
 - Wenn der PID-Parameterwert nicht stabil ist oder eine Störung auftritt, das Teil wie erforderlich reparieren oder austauschen.



YMU1 03WC3

End Of Site

SYSTEMPRÜFUNG

Funktionsprüfung des Hauptrelais

1. Prüfen, ob das Hauptrelais klickt, wenn die Zündung ein- und ausgeschaltet wird.
 - Ist kein Betriebsgeräusch hörbar, Folgendes prüfen:
 - Hauptrelais (Siehe [T-24 RELAIS PRÜFEN.](#))
 - Kabelbaum und Steckverbinder zwischen Zündschalter und Hauptrelaisklemme A.
 - Kabelbaum und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 2X und Hauptrelaisklemme E.

Prüfung des Ansaugkrümmerunterdrucks

1. Prüfen, ob die Schläuche des Luftansaugsystems richtig angeschlossen sind.
2. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
3. Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Ansaugkrümmer von der Ansaugkrümmerseite abziehen.
4. Ein Unterdruckmanometer an den Ansaugkrümmer anschließen und den Unterdruck im Ansaugkrümmer messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, folgendes prüfen:

Sollwert

über 60 kPa {450 mmHg, 18 inHg}

Hinweis

- Zum Aufspüren der Undichtigkeit ein Schmiermittel an verdächtigen Stellen aufsprühen. Tritt dadurch eine Änderung der Motordrehzahl ein, liegt eine Undichtigkeit vor.
 - Falschlufteintritt an Drosselklappe, Ansaugkrümmer und PCV-Ventil
 - Gaszugspiel
 - Isolator, Einspritzventil
 - Motorkompression(Siehe [B-9 KOMPRESSIIONS-DRUCK PRÜFEN.](#))

Prüfung der Leerlauffüllungsreglung

Prüfung auf Kühlmitteltemperaturkompensation

1. WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Die folgenden PID-Parameter aufrufen.
 - ECT
 - IAT
 - RPM
3. Sicherstellen, dass der Motor kalt ist, und dann den Motor anlassen.
4. Prüfen, ob die Motordrehzahl sinkt, während sich der Motor erwärmt.
 - Falls die Motordrehzahl nicht oder nur langsam sinkt, folgendes prüfen:
 - Kühlmittel-Temperatursensor und zugehörigen Kabelbaum (Siehe [F-66 KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR \(ECT\) PRÜFEN.](#))
 - Leerlaufregelventil und zugehörigen Kabelbaum (Siehe [F-13 LEERLAUF-LUFTREGELVENTIL \(IAC\) PRÜFEN.](#))

Prüfung auf Lastkompensation

1. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
2. WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
3. Sicherstellen, dass die Störungscode P0506, P0507 bzw. P0511 nicht ausgegeben werden.
 - Falls Störungscode P0506, P0507 oder P0511 angezeigt wird, weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode. (Siehe [F-80 STÖRUNGSCODETABELLE.](#))
4. Mit Hilfe des PID-Parameters IAC das Tastverhältnis des Leerlauf-Luftregelventils auf **100%** einstellen.
5. Prüfen, ob die Leerlaufdrehzahl steigt.
 - Bei gleichbleibender Leerlaufdrehzahl die folgenden Punkte prüfen.
 - Falschlufteintritt am Leerlauf-Luftregelventil
 - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen den Steckverbinderklemmen des Leerlaufregelventils und den PCM-Steckverbinderklemmen 4G und 4J
6. Die folgenden PID-Parameter aufrufen.
 - ACSW
 - IAC
 - PSP
 - RPM

Hinweis

- Das vorübergehende Absinken der Leerlaufdrehzahl direkt nach dem Einschalten der Zusatzverbraucher ist nicht berücksichtigt.

FEHLERSUCHE

7. Prüfen, ob die Motordrehzahl in jedem Lastzustand im Sollbereich liegt.
- Falls im jeweiligen Lastzustand nicht wie vorgeschrieben, Folgendes prüfen:
 - A/C-Schalter und zugehörigen Kabelbaum
(Siehe [U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN](#).)
 - Gebläseschalter und zugehörigen Kabelbaum
(Siehe [U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN](#).)
 - Druckschalter der Servolenkung und zugehörigen Kabelbaum
(Siehe [F-71 DRUCKSCHALTER DER SERVOLENKUNG \(PSP\) PRÜFEN](#).)

Motordrehzahl

Lastzustand		Motordrehzahl (U/min) ^{*1}			
		L8	VL		L3
			MTX	ATX	
Ohne Last		650 - 750	600 - 700	650 - 750	600 - 700
Elektrische Verbraucher eingeschaltet		650 - 750	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Servolenkung betätigt		700 - 800	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Klimaanlage läuft ^{*2}	Kältemitteldruck niedrig ^{*3}	700 - 800	700 - 800	650 - 750	700 - 800
	Kältemitteldruck hoch ^{*4}	700 - 800	700 - 800	700 - 800	700 - 800

^{*1} : Neutral oder P-Stellung

^{*2} : Klimaanlage und Gebläse eingeschaltet.

^{*3} : Kältemittel-Druckschalter (mittlerer Druck) ausgeschaltet.

^{*4} : Kältemittel-Druckschalter (mittlerer Druck) eingeschaltet.

VIS-Funktionsprüfung

1. Den Motor anlassen.
2. Die Funktion der Kolbenstange wie folgt prüfen:

Funktion der Kolbenstange

Motordrehzahl	Ca. 4 400 U/min	
	Unter	Über
Unterdruckdose	Funktioniert	Funktioniert nicht

- Zieht die Kolbenstange nicht an, wie folgt vorgehen.
 - (1) Den Motor abstellen.
 - (2) WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
 - (3) Sicherstellen, dass der Störungscode P0661 bzw. P0662 nicht ausgegeben wird.
 - Falls Störungscode P0661 oder P0662 angezeigt wird, weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode.
(Siehe [F-80 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
 - (4) Zündschalter auf ON drehen.
 - (5) Das VIS-Steuermagnetventil mittels PID-Parameter IVC ein- und ausschalten und prüfen, ob das Magnetventil klickt.
 - Ist das Betriebsgeräusch hörbar, Folgendes prüfen.
 - Unterdruckschlauch und Unterdruckdose auf Lockerheit oder Beschädigung prüfen
 - Unterdruckdose
(Siehe [F-14 VIS-MEMBRANDOSE PRÜFEN \(L3\)](#).)
 - Abschaltventil klemmt im Öffnungs- oder Schließzustand
 - Falls das Betriebsgeräusch nicht hörbar ist, die folgenden Punkte prüfen.
 - VIS-Steuermagnetventil
(Siehe [F-14 VIS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN \(L3\)](#).)

FEHLERSUCHE

Funktion der variablen Ansaugluft-Fallstromsteuerung (VTCS) prüfen

1. WDS-Diagnosegerät o.Ä. mit dem DIAGNOSESTECKER 2 (DLC-2) verbinden.
2. PID-Parameter ECT aufrufen.
3. Liegt PID-Parameter ECT **zwischen 63°C {145°F} und 67°C {152°F}**?
4. Den Motor anlassen.
5. Die Funktion der Kolbenstange wie folgt prüfen:

Funktion der Kolbenstange

Motordrehzahl	3 750 U/min	
	Unter	Über
Unterdruckdose	Funktioniert	Funktioniert nicht

- Zieht die Kolbenstange nicht an, wie folgt vorgehen.
- (1) Sicherstellen, dass der Störungscode P2009 bzw. P2010 nicht ausgegeben wird.
 - Falls Störungscode P2009 oder P2010 angezeigt wird, weiter mit der Fehlersuche für den betreffenden Störungscode.
(Siehe [F-80 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
 - (2) Zündschalter auf ON drehen.
 - (3) Das VTCS-Magnetventil mittels PID-Parameter IMRC ein- und ausschalten und prüfen, ob das Magnetventil klickt.
 - Ist das Betriebsgeräusch hörbar, Folgendes prüfen.
 - Unterdruckschlauch und Unterdruckdose auf Lockerheit oder Beschädigung prüfen
 - Unterdruckdose
(Siehe [F-15 VTCS-MEMBRANDOSE \(VARIABLE ANSAUGLUFT-FALLSTROMSTEUERUNG\) PRÜFEN](#).)
 - Abschaltventil klemmt im Öffnungs- oder Schließzustand
 - Falls das Betriebsgeräusch nicht hörbar ist, die folgenden Punkte prüfen.
 - VIS-Steuermagnetventil
(Siehe [F-15 VTCS-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN](#).)

Funktionsprüfung des Einspritzventils

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Den Motor mit dem Anlasser durchdrehen und dabei mit einem Stethoskop die Zylinder auf die Betriebsgeräusche der Einspritzventile prüfen. Ist das Betriebsgeräusch hörbar?	Ja	Einspritzventil funktioniert einwandfrei.
		Nein	Bei allen Zylindern nicht hörbar: Weiter mit dem nächsten Schritt. Bei einigen Zylindern nicht hörbar: Weiter mit Schritt 3.
2	Funktionsprüfung des Hauptrelais ausführen. Funktioniert das Hauptrelais einwandfrei?	Ja	Folgendes prüfen: • Zum Einspritzsystem gehörende Kabelbäume und Steckverbinder • PCM-Steckverbinder • Einspritzventil-Massekreis und die zugehörigen Kabelbäume und Steckverbinder
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	Steckverbinder des nicht funktionierenden Einspritzventils austauschen. Ist das Betriebsgeräusch hörbar?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Einspritzventil austauschen.
4	Sind die Kabelbäume und Steckverbinder des nicht funktionierenden Einspritzventils in Ordnung? (Unterbrechung oder Kurzschluss)	Ja	Spannung des Einspritzventilsignals an PCM-Klemme messen.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.

Prüfung des Kraftstoffabschaltungssystems

1. Motor auf Betriebstemperatur bringen und dann im Leerlauf laufen lassen.
2. Nebenverbraucher und Klimaanlage ausschalten.
3. WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
4. Die PID-Parameter RPM und FUELPW1 wählen.
5. Beide PID-Parameter überwachen und dabei die folgenden Schritte ausführen.
 - (1) Das Gaspedal drücken und Motor auf **4 000 U/min** hochdrehen.
 - (2) Das Gaspedal freigeben (Bremspedal ist nicht betätigt) und prüfen, ob die Einspritzdauer **0 msek.** und **2 - 5 msek.** entspricht, wenn die Motordrehzahl unter **1 200 U/min** sinkt.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, folgendes prüfen:
 - Kühlmittel-Temperatursensor und zugehörigen Kabelbaum
(Siehe [F-66 KÜHLMITTEL-TEMPERATURSENSOR \(ECT\) PRÜFEN](#).)
 - Neutral-/Kupplungsschalter und zugehörigen Kabelbaum (MTX)
(Siehe [F-71 KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN](#).)
 - Fahrstufenschalter und zugehöriger Kabelbaum (ATX)
(Siehe [K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN](#).)

FEHLERSUCHE

Funktionsprüfung der Kraftstoffpumpe

1. WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Tankdeckel abnehmen.
3. Zündung einschalten.
4. Das Kraftstoffpumpenrelais mit Hilfe des PID-Parameters FP ein- und ausschalten und prüfen, ob das Betriebsgeräusch hörbar ist.
 - Falls kein Betriebsgeräusch hörbar ist, weiter mit dem nächsten Schritt.
5. Die Spannung an Klemme B des kabelseitigen Kraftstoffpumpen-Steckverbinders messen.

Sollwert

Batteriespannung (Zündung EIN)

- Falls die Spannung den Angaben entspricht, folgende Punkte prüfen:
 - Durchgang der Kraftstoffpumpe
 - Masseverbindung der Kraftstoffpumpe
 - Verkabelung zwischen Kraftstoffpumpenrelais und PCM-Klemme 4P (ohne Wegfahrsperre) bzw. 4Q (mit Wegfahrsperre)
- Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, folgendes prüfen:
 - Kraftstoffpumpenrelais (Siehe [T-24 RELAIS PRÜFEN](#).)
 - Verkabelung und Steckverbinder (Hauptrelais - Kraftstoffpumpenrelais - Kraftstoffpumpe)

Prüfung der Kraftstoffpumpensteuerung

1. WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Zündung einschalten.
3. PID-Parameter FP wählen.
4. Das Kraftstoffpumpenrelais schließen und prüfen, ob das Betriebsgeräusch hörbar ist.
 - Falls kein Betriebsgeräusch hörbar ist, das Kraftstoffpumpenrelais prüfen.
 - Funktioniert das Kraftstoffpumpenrelais normal, Folgendes prüfen.
 - Kabelbaum und Steckverbinder (Hauptrelais - Kraftstoffpumpenrelais - PCM)

Zündfunkenprüfung

1. Das Kraftstoffpumpenrelais ausbauen.
2. Prüfen, ob alle Zündkabel und Steckverbinder korrekt angeschlossen sind.
3. Die Zündanlage wie folgt prüfen.

Vorsicht

- **An der Zündanlage treten extrem hohe Spannungen auf, wodurch die Gefahr eines Stromschlags und schwerer Verletzungen besteht. Während der folgenden Zündfunkenprüfung daher unbedingt direkten Kontakt mit der Karosserie vermeiden.**

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	RESULTATE	MASSNAHME
1	Hinweis • Zylinder Nr. 1 und Nr. 4 und Nr. 2 und Nr. 3 werden gleichzeitig gezündet. Zündkabel von den Zündkerzen abklemmen. Die Zündkerzen herausdrehen. Zündkabel wieder an die Zündkerzen anschließen. Die Zündkerzen an Motormasse anschließen. Ist während des Durchdrehens des Motors mit dem Anlasser ein starker blauer Zündfunke an jedem Zylinder sichtbar?	Ja	Zündanlage ist in Ordnung.
		Nein	Kein Zündfunke bei einigen Zylindern: Weiter mit dem nächsten Schritt. Kein Zündfunke bei allen Zylindern: Weiter mit Schritt 5.
2	Die Zündkerzen auf Beschädigung, Verschleiß, Kohleablagerungen und korrekten Elektrodenabstand prüfen. Sind die Zündkerzen in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Zündkerzen austauschen, dann weiter mit Schritt 1.
3	Die Zündkabel auf Beschädigung der Isolation, Lockerheit, Kurzschluss oder andere Beschädigungen prüfen. Sind die Zündkabel in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Zündkabel austauschen, dann weiter mit Schritt 1.
4	Die folgenden Kabelbäume auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen: • Zündspulen-Klemme C - PCM-Klemme 1A • Zündspulen-Klemme A - PCM-Klemme 1B Sind die Kabelbäume in Ordnung?	Ja	Zündspule prüfen und austauschen. Siehe G-9 ZÜNDSPULE PRÜFEN .
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 1.
5	Die Spannung an Klemme B der Zündspule messen. Beträgt die Spannung B+?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Stromversorgungskreis der Zündspule prüfen.
6	Schlechter Kontakt der Steckverbinder von PCM und Zündspule?	Ja	Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 1.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	Sind folgende Punkte in Ordnung? • Kurbelwinkelgeber und Kurbelwellen-Riemenscheibe • Spannung an PCM-Klemme 1A/1B Sollwert ca. 1,5 V	Ja	Kabelbaum und Steckverbinder des Kurbelwinkelgebers auf Unterbrechung und Kurzschluss prüfen.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 1.

EGR-Steuersystem prüfen

1. Prüfen, ob beim Einschalten der Zündung ein Betriebsgeräusch des EGR-Ventils (Einschaltgeräusch) hörbar wird.
 - Wenn das Betriebsgeräusch nicht hörbar ist, das WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen und sicherstellen, dass Störungscode P0403 angezeigt wird. Störungscode-Prüfung durchführen. (Siehe [F-80 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
2. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
3. Über PID-Parameter SEGRP den Schrittwert des EGR-Ventils von 0 auf 40 erhöhen.
4. Das EGR-Ventil aktivieren und prüfen, ob die Motordrehzahl schwankt oder der Motor abstirbt.
 - Wenn sich die Motordrehzahl nicht ändert, wie folgt vorgehen.
 - (1) Den Motor abstellen.
 - (2) Das EGR-Ventil ausbauen.
 - (3) Den Steckverbinder des EGR-Magnetventils anschließen.
 - (4) Den Zündschalter auf ON drehen.
 - (5) Über PID-Parameter SEGRP den Schrittwert des EGR-Ventils von 0 auf 40 erhöhen.
 - (6) Die Funktion des EGR-Ventils prüfen.
 - Arbeitet das EGR-Ventil, das Ventil reinigen und die Prüfung ab Schritt 2 wiederholen.
 - Arbeitet das EGR-Ventil nicht, das Ventil austauschen und die Prüfung ab Schritt 2 wiederholen.
5. Den Motor auf normale Betriebstemperatur bringen.
6. Die folgenden PID-Parameter aufrufen.
 - ECT
 - RPM
 - SEGRP
 - TP
 - VSS
7. Den Motor im Leerlauf drehen lassen und prüfen, ob der Parameter-Wert von SEGRP 0 ist.
8. Den Motor laufen lassen.
9. Das Gaspedal drücken und prüfen, ob sich der Wert von SEGRP erhöht.
 - Steigt der SEGRP-Wert nicht an, die PID-Parameter VSS, TP und ECT prüfen. (Siehe [F-44 PCM PRÜFEN](#).)
10. Das Fahrzeug anhalten und prüfen, ob der Parameter-Wert von SEGRP auf 0 zurückgeht.

Prüfung der Kraftstoffdampf-Entlüftungsanlage

1. Den Motor anlassen.
2. Den Unterdruckschlauch zwischen Entlüftungsmagnetventil und Aktivkohlebehälter abziehen.
3. Den Finger auf das Entlüftungsmagnetventil halten und prüfen, ob bei kaltem Motor Unterdruck besteht.
 - Bei Unterdruck folgende Punkte prüfen.
 - Verkabelung und Steckverbinder (Entlüftungsmagnetventil-PCM-Klemme 4U)
 - Entlüftungsmagnetventil
4. Den Motor auf normale Betriebstemperatur bringen.
5. Den Motor abstellen.
6. Das WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen und sicherstellen, dass Störungscode P0443 angezeigt wird. Störungscode-Prüfung durchführen. (Siehe [F-80 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
7. Zündung einschalten.
8. PID-Parameter ECT wählen.
9. Prüfen, ob die Kühlmitteltemperatur über **60°C {140°F}** ist.
 - Zeigt das WDS o.Ä. eine Temperatur unter **60°C {140°F}** an, den Kühlmittel-Temperatursensor prüfen.
10. PID-Parameter EVAPCP wählen.
11. Das Schaltverhältnis des Entlüftungsmagnetventils auf **50%** einstellen und prüfen, ob das Betriebsgeräusch des Ventils hörbar ist.
 - Falls das Betriebsgeräusch hörbar ist, den Unterdruckschlauch auf Lockerheit oder Beschädigung prüfen. (Ansaugkrümmer - Entlüftungsmagnetventil - Aktivkohlebehälter)
 - Falls das Betriebsgeräusch nicht hörbar ist, das Entlüftungsmagnetventil prüfen.

A/C-Abschaltsteuerungssystem prüfen

1. Den Motor anlassen.
2. Die Klimaanlage und das Gebläse einschalten.
3. Prüfen, ob die Magnetkupplung des A/C-Kompressors einrückt.
 - Falls die Kupplung nicht einrückt, weiter mit Störung "Nr. 23 "Klimaanlagenleistung unzureichend".
4. Die Drosselklappe in Vollgasstellung bringen und prüfen, ob die Magnetkupplung des A/C-Kompressors **2 bis 5** Sekunden lang ausrückt.
 - Falls sie anspricht, Folgendes prüfen:
 - (1) WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
 - (2) Die Klimaanlage ausschalten.
 - (3) Zündung einschalten.
 - (4) PID-Parameter ACCS aufrufen.
 - (5) Das A/C-Relais schließen und prüfen, ob das Betriebsgeräusch hörbar ist.
 - Falls das Betriebsgeräusch hörbar ist, PID-Parameter TP prüfen.
 - Falls das Betriebsgeräusch nicht hörbar ist, die folgenden Punkte prüfen.
 - A/C-Relais
 - Unterbrechung oder Masseschluss im Kabelbaum und den Steckverbindern (Zündschalter - A/C-Relais - PCM-Klemme 4O)
 - Zur Klimaanlage gehörende Teile

Prüfung der Lüftersteuerung

Motormodell L8, LF (Allgemeiner Markt)

Funktion des Lüftersteuerung

Motorbetriebszustand	Kühlerlüfter-relais Nr. 1	Kühlerlüfter-relais Nr. 2
Kühlmitteltemperatur unter 100°C {212°F}:	AUS	AUS
Kühlmitteltemperatur liegt über 100°C {212°F} und unter 97°C {207°F}.	EIN	AUS
Kühlmitteltemperatur liegt über 108°C {228°F} und unter 105°C {230°F}.	EIN	EIN
Klimaanlage und Gebläse eingeschaltet.	EIN	EIN
Kühlmittel-Temperatur-sensor defekt	EIN	EIN

Kühlerlüfterrelais Nr. 1

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Sicherstellen, dass der Wert des PID-Parameters unter der Einschalttemperatur des Kühlerlüfters liegt.
3. Sicherstellen, dass Klimaanlage und Lüfter ausgeschaltet sind.
4. Zündung einschalten.
5. Prüfen, ob der Kühlerlüfter nicht arbeitet.
 - Falls der Kühlerlüfter Nr. 1 arbeitet:
 - (1) PID-Parameter FAN3 wählen.
 - (2) OFF wählen und prüfen, ob der Lüfter ausgeschaltet ist.
 - Ist der Lüfter eingeschaltet, folgende Punkte prüfen.
 - Lüfterrelais stets geschlossen
 - Masseschluss zwischen Kühlerlüfterrelais und PCM-Klemme 4L
 - Kurzschluss mit Stromversorgungskreis am Kühllüfterrelais
 - Störungscode für Kühlmittel-Temperatursensor (P0117, P0118)
 - Ist der Lüfter ausgeschaltet, folgende Punkte prüfen.
 - Masseschluss zwischen Kältemittel-Druckschalter und PCM-Klemme 1AC
 - Störungscode für Kühlmittel-Temperatursensor (P0117, P0118)
6. Den Motor anlassen.
7. Prüfen, ob der Lüfter bei heißem Motor arbeitet.
 - Falls der Kühlerlüfter nicht arbeitet, folgende Komponenten prüfen:
 1. WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
 2. PID-Parameter FAN3 wählen.
 3. Den Kühlerlüfter über den ON-Befehl einschalten.

FEHLERSUCHE

4. Prüfen, ob das Betriebsgeräusch vom Lüfterrelais hörbar ist.
 - Falls das Betriebsgeräusch hörbar ist, den Kabelbaum, die Steckverbinder und den Kühlerlüftermotor prüfen.
 - Falls kein Betriebsgeräusch hörbar ist, das Lüfterrelais sowie die Kabelbäume und Steckverbinder auf Unterbrechung prüfen.
8. Die Klimaanlage und das Gebläse einschalten.
9. Prüfen, ob der Lüfter arbeitet.
 - Falls der Lüfter nicht arbeitet, die Klimaanlage prüfen.

Kühlerlüfterrelais Nr. 2

1. Sicherstellen, dass Klimaanlage und Lüfter ausgeschaltet sind.
2. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
3. Sicherstellen, dass der Kühlerlüfter Nr. 2 nicht arbeitet.
 - Falls der Lüfter arbeitet, folgende Punkte prüfen:
 - Lüfterrelais Nr. 2 klemmt im Schließzustand.
 - Kurzschluss im Schaltkreis zwischen dem Kondensatorlüfterrelais und dem Kondensatorlüfter
 - Masseschluss zwischen Kältemittel-Druckschalter und PCM-Klemme 1AC
 - Masseschluss zwischen Kondensatorlüfterrelais und PCM-Klemme 4B
4. Die Klimaanlage und das Gebläse einschalten.
5. Sicherstellen, dass der Kühlerlüfter Nr. 2 arbeitet und ein Betriebsgeräusch der Magnetkupplung des A/C-Kompressors hörbar ist.
6. Klimaanlage und Gebläse ausschalten.
 - Falls der Kühlerlüfter Nr. 2 nicht arbeitet, aber das Betriebsgeräusch der Magnetkupplung hörbar ist, Folgendes prüfen:
 - Schaltkreisunterbrechung zwischen Zündschalter und Kühlerlüfterrelais Nr. 2
 - Schaltkreisunterbrechung zwischen Batterie und Kühlerlüfterrelais Nr. 2
 - Schaltkreisunterbrechung zwischen Kühlerlüfterrelais Nr. 2 und PCM-Klemme 4B
 - Schaltkreisunterbrechung zwischen Kühlerlüfterrelais Nr. 2 und Kühlerlüftermotor Nr. 2 bzw. Lüftermotormasse
 - Kühlerlüfterrelais Nr. 2 klemmt im Öffnungszustand.
 - Kühlerlüftermotor Nr. 2
 - Falls weder Kühlerlüfter Nr. 2 noch A/C-Kompressor arbeiten, folgende Punkte überprüfen:
 - TP PID
 - Klimaanlage

Modelle mit L3-Motor

Funktion des Lüftersteuerung (im Leerlauf)

Motorbetriebszustand		Kühlerlüfterrelais Nr. 1	Kühlerlüfterrelais Nr. 2	Kühlerlüfterrelais Nr. 3	Kühlerlüfterrelais Nr. 4	Kühlerlüftermotor Nr.1	Kühlerlüftermotor Nr.2
Kühlmitteltemperatur unter 100°C {212°F}		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
Kühlmitteltemperatur über 100°C {212°F} (bis unter 97°C {208°F})		AUS	EIN	AUS	AUS	Niedrige Drehzahl	Niedrige Drehzahl
Kühlmitteltemperatur über 108°C {233°F} (bis unter 105°C {208°F})		EIN	EIN	EIN	EIN	Hohe Drehzahl	Hohe Drehzahl
Klimaanlage und Gebläse eingeschaltet.	Kältemittel-Druckschalter (mittlerer Druck) ausgeschaltet.	AUS	EIN	EIN	AUS	Niedrige Drehzahl	Hohe Drehzahl
	Kältemittel-Druckschalter (mittlerer Druck) eingeschaltet.	EIN	EIN	AUS	EIN	Hohe Drehzahl	Niedrige Drehzahl
Kühlmittel-Temperatursensor defekt		EIN	EIN	EIN	EIN	Hohe Drehzahl	Hohe Drehzahl

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Sicherstellen, dass der Wert des PID-Parameters unter der Einschalttemperatur des Kühlerlüfters liegt.
3. Sicherstellen, dass Klimaanlage und Lüfter ausgeschaltet sind.
4. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
5. Sicherstellen, dass Kühlerlüfter und Kondensatorlüfter nicht arbeiten.
 - Falls Kühlerlüfter und Kondensatorlüfter mit niedriger Drehzahl laufen, folgende Punkte prüfen:
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4L und Kühlerlüfterrelais Nr. 2
 - Kühlerlüfterrelais Nr. 2 klemmt im Schließzustand
 - Falls Kühlerlüfter und Kondensatorlüfter mit hoher Drehzahl laufen, folgende Punkte prüfen:
 - Störungs-codes für Kühlmittel-Temperatursensor (P0117, P0118)

FEHLERSUCHE

- Falls der Kühlerlüfter nicht arbeitet, der Kondensatorlüfter aber schon, folgende Punkte prüfen:
 - Masseschluss zwischen und PCM-Klemme 4F und Verteilerrelais
 - Verteilerrelais klemmt im Einschaltzustand
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4B und Kühlerlüfterrelais Nr. 3
 - Kondensatorlüfterrelais klemmt im Einschaltzustand
- 6. Den Motor anlassen.
- 7. Sicherstellen, dass Kühlerlüfter und Kondensatorlüfter mit niedriger Drehzahl arbeiten, wenn der Wert des Parameters ECT **über 100°C {212°F}** beträgt.
 - Falls die Kühlerlüfter nicht arbeiten, Folgendes prüfen:
 1. PID-Parameter FAN3 wählen.
 2. Das Kühlerlüfterrelais Nr. 2 über den ON-Befehl einschalten.
 3. Prüfen, ob das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 hörbar ist.
 - Falls das Betriebsgeräusch hörbar ist, die Kabelbäume, die Steckverbinder, das Verteilerrelais und den Kühler- und Kondensatorlüftermotor prüfen.
 - Falls kein Betriebsgeräusch hörbar ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 2 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4L und Kühlerlüfterrelais Nr. 2 auf Unterbrechung prüfen.
 - Falls der Kühlerlüfter mit hoher Drehzahl arbeitet, Folgendes prüfen:
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 4/Kühlerlüfterrelais Nr. 1.
 - Kühlerlüfterrelais klemmt im Schließzustand
 - Falls der Kondensatorlüfter mit hoher Drehzahl arbeitet, Folgendes prüfen:
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 4/Kühlerlüfterrelais Nr. 1.
 - Kühlerlüfterrelais Nr. 1 klemmt im Einschaltzustand
- 8. Klimaanlage und Gebläse einschalten.
- 9. Sicherstellen, dass der PID-Parameter ACCS auf ON steht.
 - Falls der PID-Parameter ACCS nicht auf ON steht, Folgendes prüfen:
 - A/C-Taste
 - Gebläsetaste
 - Kältemitteldruckschalter
 - Unterbrechung in Kabelbaum und Steckverbindern der PCM-Klemme 1AC
- 10. PID-Parameter COLP aufrufen.
- 11. Sicherstellen, dass der Kühlerlüfter mit hoher Drehzahl und der Kondensatorlüfter mit niedriger Drehzahl dreht, wenn der PID-Parameter COLP auf ON steht.
 - Falls Kühlerlüfter und Kondensatorlüfter mit niedriger Drehzahl laufen, Folgendes prüfen:
 1. PID-Parameter FAN1 wählen.
 2. Das Kühlerlüfterrelais Nr. 4 und das Verteilerrelais über den ON-Befehl einschalten.
 3. Prüfen, ob das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 4 und Nr. 1 hörbar ist.
 - Falls kein Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 4 zu hören ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 4 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 4 auf Unterbrechung prüfen.
 - Falls kein Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 1 zu hören ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 1 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 1 auf Unterbrechung prüfen.
 - Falls das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 4 und Nr. 1 zu hören ist, die Kabelbäume und Steckverbinder prüfen.
 - Falls der Kühlerlüfter Nr. 2 nicht arbeitet, Folgendes prüfen:
 - Kühlerlüftermotor Nr. 2 und zugehörige Kabelbäume und Steckverbinder
- 12. Sicherstellen, dass der Kühlerlüfter Nr. 1 mit niedriger Drehzahl und der Kühlerlüfter Nr. 2 mit hoher Drehzahl dreht, wenn der PID-Parameter COLP auf OFF steht.
 - Falls Kühlerlüfter Nr. 1 und Nr. 2 mit niedriger Drehzahl laufen, Folgendes prüfen:
 1. PID-Parameter FAN1 wählen.
 2. Das Kühlerlüfterrelais Nr. 3 über den ON-Befehl einschalten.
 3. Prüfen, ob das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 3 hörbar ist.
 - Ist das Betriebsgeräusch hörbar, die Kabelbäume und Steckverbinder prüfen.
 - Falls kein Betriebsgeräusch hörbar ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 3 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4B und Kühlerlüfterrelais Nr. 3 auf Unterbrechung prüfen.

FEHLERSUCHE

Modelle mit L8, LF -Motor (Seht heiße Gebiete) Funktion des Lüftersteuerung (im Leerlauf)

Motorbetriebszustand		Kühlerlüfter- relais Nr. 2	Kühlerlüfter- relais Nr. 4	Kühlerlüfter- relais Nr. 1	Kühlerlüfter- relais Nr. 3	Kühlerlüfter- motor Nr.1	Kühlerlüfter- motor Nr.2
Kühlmitteltemperatur unter 100°C {212°F}		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
Kühlmitteltemperatur über 100°C {212°F} (bis unter 97°C {208°F})		EIN	AUS	AUS	AUS	Niedrige Drehzahl	AUS
Kühlmitteltemperatur über 108°C {233°F} (bis unter 105°C {208°F})		EIN	EIN	EIN	EIN	Hohe Drehzahl	Hohe Drehzahl
Klimaanlage und Gebläse eingeschaltet.	Kältemittel-Druck- schalter (mittlerer Druck) ausgeschaltet.	EIN	AUS	AUS	EIN	Niedrige Drehzahl	AUS
	Kältemittel-Druck- schalter (mittlerer Druck) eingeschaltet.	EIN	EIN	EIN	AUS	Hohe Drehzahl	Niedrige Drehzahl
Kühlmittel-Temperatursensor defekt		EIN	EIN	EIN	EIN	Hohe Drehzahl	Hohe Drehzahl

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Sicherstellen, dass der Wert des PID-Parameters unter der Einschalttemperatur des Kühlerlüfters liegt.
3. Sicherstellen, dass Klimaanlage und Lüfter ausgeschaltet sind.
4. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
5. Sicherstellen, dass die Kühlerlüfter nicht arbeiten.
 - Falls der Kühlerlüfter arbeitet, Folgendes prüfen:
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4L und Kühlerlüfterrelais Nr. 2
 - Kühlerlüfterrelais Nr. 2 klemmt im Schließzustand
 - Falls die Kühlerlüfter mit hoher Drehzahl laufen, Folgendes prüfen:
 - Störungs-codes für Kühlmittel-Temperatursensor (P0117, P0118)
 - Falls Kühlerlüfter Nr. 1 nicht arbeitet, Kühlerlüfter Nr. 2 hingegen schon, Folgendes prüfen:
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 1
 - Kühlerlüfterrelais Nr. 1 klemmt im Einschaltzustand
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4B und Kühlerlüfterrelais Nr. 3
 - Kühlerlüfterrelais Nr. 3 klemmt im Einschaltzustand
6. Den Motor anlassen.
7. Sicherstellen, dass die Kühlerlüfter mit niedriger Drehzahl arbeiten, wenn der Wert des Parameters ECT **über 100°C {212°F}** beträgt.
 - Falls der Kühlerlüfter Nr. 1 nicht arbeitet, Folgendes prüfen:
 1. PID-Parameter FAN3 wählen.
 2. Das Kühlerlüfterrelais Nr. 2 über den ON-Befehl einschalten.
 3. Prüfen, ob das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 2 hörbar ist.
 - Falls das Betriebsgeräusch hörbar ist, die Kabelbäume, die Steckverbinder und den Kühlerlüftermotor Nr. 1 prüfen.
 - Falls kein Betriebsgeräusch hörbar ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 2 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4L und Kühlerlüfterrelais Nr. 2 auf Unterbrechung prüfen.
 - Falls der Kühlerlüfter mit hoher Drehzahl arbeitet, Folgendes prüfen:
 - Masseschluss zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 1/Kühlerlüfterrelais Nr. 4.
8. Klimaanlage und Gebläse einschalten.
9. Sicherstellen, dass der PID-Parameter ACCS auf ON steht.
 - Falls der PID-Parameter ACCS nicht auf ON steht, Folgendes prüfen:
 - A/C-Taste
 - Gebläsetaste
 - Kältemitteldruckschalter
 - Unterbrechung in Kabelbaum und Steckverbindern der PCM-Klemme 1AC
10. PID-Parameter COLP aufrufen.
11. Sicherstellen, dass der Kühlerlüfter Nr. 1 mit hoher Drehzahl und der Kühlerlüfter Nr. 2 mit niedriger Drehzahl dreht, wenn der PID-Parameter COLP auf ON steht.
 - Falls der Kühlerlüfter Nr. 1 nicht mit hoher Drehzahl läuft, Folgendes prüfen:
 1. PID-Parameter FAN1 wählen.
 2. Das Kühlerlüfterrelais Nr. 1 und Nr. 4 über den ON-Befehl einschalten.

F

FEHLERSUCHE

3. Prüfen, ob das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 1 und Nr. 4 hörbar ist.
 - Falls kein Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 4 zu hören ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 4 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 4 auf Unterbrechung prüfen.
 - Falls kein Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 1 zu hören ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 1 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4F und Kühlerlüfterrelais Nr. 1 auf Unterbrechung prüfen.
 - Falls das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 1 und Nr. 4 zu hören ist, die Kabelbäume und Steckverbinder prüfen.
- Falls der Kühlerlüfter Nr. 2 nicht arbeitet, Folgendes prüfen:
 - Kühlerlüftermotor Nr. 2 und zugehörige Kabelbäume und Steckverbinder prüfen
- Falls der Kühlerlüfter Nr. 2 nicht arbeitet, Folgendes prüfen:
 1. PID-Parameter FAN2 wählen.
 2. Das Kühlerlüfterrelais Nr. 3 über den ON-Befehl einschalten.
 3. Prüfen, ob das Betriebsgeräusch des Kühlerlüfterrelais Nr. 3 hörbar ist.
 - Ist das Betriebsgeräusch hörbar, die Kabelbäume und Steckverbinder prüfen.
 - Falls kein Betriebsgeräusch hörbar ist, das Kühlerlüfterrelais Nr. 3 sowie die Kabelbäume und Steckverbinder zwischen PCM-Klemme 4B und Kühlerlüfterrelais Nr. 3 auf Unterbrechung prüfen.

Funktion der Saugrohrsteuerung (VAD) prüfen (Modelle mit L3-Motor)

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Die PID-Parameter ECT, TP und RPM abrufen.
3. Den Motor anlassen.
4. Sicherstellen, dass der Wert des PID-Parameters ECT **70°C {158°F} oder mehr** beträgt.
5. Die Funktion der VAD-Schließklappe unter folgenden Bedingungen prüfen.

Funktion der VAD-Schließklappe

Motordrehzahl	5 800 U/min bei einem Wert des PID-Parameters von 50% oder darüber	
	Unter	Über
Schließklappe	Geschlossen	Geöffnet

- Falls die Schließklappe nicht wie vorgeschrieben arbeitet, wie folgt prüfen.
- (1) Sicherstellen, dass Störungscode P1410 nicht angezeigt wird.
 - Falls Störungscode P1410 angezeigt wird, die entsprechende Fehlersuche ausführen.
(Siehe [F-80 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
 - (2) Zündschalter auf ON drehen.
 - (3) Das VAD-Steuermagnetventil mittels PID-Parameter VAD ein- und ausschalten und prüfen, ob das Magnetventil klickt.
 - Ist das Betriebsgeräusch hörbar, Folgendes prüfen.
 - Lockerer oder beschädigter Unterdruckschlauch
 - Risse oder Beschädigung der Unterdruckkammer
 - Membrandose.
(Siehe [F-12 SAUGROHR-STEUERKLAPPE \(VAD\) \(L3\) ÜBERPRÜFEN](#).)
 - Abschaltventil klemmt im Öffnungs- oder Schließzustand
 - Falls das Betriebsgeräusch nicht hörbar ist, die folgenden Punkte prüfen.
 - VAD-Steuermagnetventil.
(Siehe [F-13 VAD-STEUERMAGNETVENTIL PRÜFEN \(L3\)](#).)

Prüfung der Funktion der variablen Ventilsteuerung

Bei mangelhaftem Leerlauf

1. Nockenwellen-Stellventil (OCV) ausbauen und prüfen, ob sich der Ventilschieber ganz auf der Rückstellseite befindet.
2. Falls der Ventilschieber in Vorrückstellung klemmt, das Nockenwellen-Stellventil (OCV) austauschen.
3. Das Nockenwellen-Stellventil (OCV) anschließen.
4. Die Zündung einschalten.
5. Prüfen, ob sich der Ventilschieber ganz auf der Rückstellseite befindet.
6. Falls der Ventilschieber in Vorrückstellung klemmt, Folgendes prüfen:
 - Kurzschluss in Kabelbaum oder Steckverbinder zwischen dem Nockenwellen-Stellventil (OCV) und dem PCM.
7. Den Nockenwellensteller prüfen.

Bei funktionierendem Leerlauf

1. Den Motor warmlaufen lassen.
2. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
3. Den Motor im Leerlauf laufen lassen.
4. PID-Parameter VT DUTY1 wählen.
5. Für das Nockenwellen-Stellventil (OCV) ein Einschaltverhältnis von 100% eingeben und sicherstellen, dass der Motor im Leerlauf unrund dreht oder abstirbt.
 - Falls die Vorgabe erfüllt wird, den Steuerriemen und die anderen Komponenten der Ventilsteuerung (Ventilsteuerungsfehler) prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, weiter mit dem nächsten Schritt.
6. Das Nockenwellen-Stellventil (OCV) ausbauen und den Steckverbinder am Nockenwellen-Stellventil (OCV) anschließen.
7. Zündschalter auf ON drehen.
8. PID-Parameter VT DUTY1 wählen.
9. Für das Nockenwellen-Stellventil (OCV) ein Einschaltverhältnis von 100% eingeben und prüfen, ob der Ventilschieber in die Vorrückstellung geht.
10. Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, folgendes prüfen:
 - Funktion des Nockenwellen-Stellventils (OCV).
 - Auf Unterbrechung und Kurzschluss in der Verkabelung oder Steckverbinder zwischen dem Nockenwellen-Stellventil (OCV) und dem PCM.
11. Folgende Hydraulikkanäle auf Zusetzung oder Undichtigkeit prüfen.
 - Öldruckschalter - Nockenwellen-Stellventil (OCV)
 - Nockenwellen-Stellventil (OCV) - Nockenwelle
 - Passage in Nockenwelle
12. Sind sie in Ordnung, das Einlass-Nockenwellenrad (mit Nockenwellensteller) austauschen.

End Of Site

ELEKTRISCHE ANLAGE (MOTOR)


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	G-2
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	G-2
LADESYSTEM	G-3
BATTERIE AUSBAUEN/EINBAUEN	G-3
BATTERIE PRÜFEN	G-4
AUFLADEN DER BATTERIE	G-5
GENERATOR AUSBAUEN/EINBAUEN	G-5
GENERATOR PRÜFEN	G-7
ZÜNDANLAGE	G-8
ZÜNDSPULE AUSBAUEN/EINBAUEN	G-8
ZÜNDSPULE PRÜFEN	G-9
ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN	G-10
ZÜNDKERZEN PRÜFEN	G-11
ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN	G-11
ANLASSERSYSTEM	G-12
ANLASSER AUSBAUEN/EINBAUEN	G-12
ANLASSER PRÜFEN	G-13

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

A6 E470 001 002 W0 1



AME4700W001

1	Batterie (Siehe G-3 BATTERIE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe G-4 BATTERIE PRÜFEN) (Siehe G-5 AUFLADEN DER BATTERIE)
2	Generator (Siehe G-5 GENERATOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe G-7 GENERATOR PRÜFEN)
3	Anlasser (Siehe G-12 ANLASSER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe G-13 ANLASSER PRÜFEN)

4	Zündspule (Siehe G-9 ZÜNDSPULE PRÜFEN)
5	Zündkerze (Siehe G-10 ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe G-11 ZÜNDKERZEN PRÜFEN)
6	Zündkabel (Siehe G-11 ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

LADESYSTEM


LADESYSTEM

BATTERIE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E471 018 520 W01

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

1	Massekabel der Batterie
2	Batterie-kabel
3	Batterie-Haltebügel
4	Batterie
5	Batterieträger



A6 E471 0W002

End Of Site

LADESYSTEM

BATTERIE PRÜFEN

A6 E471 018 520 W02

Batterie

1. Die Batterie wie folgt prüfen.

Schritt	Prüfung	Resultat	Maßnahmen
1	Die Ruhespannung der Batterie messen.	Über 12,4 V	Weiter mit Schritt 3.
		Unter 12,4 V	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	30-minütige Schnellladung durchführen, danach die Spannung erneut prüfen.	Über 12,4 V	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Unter 12,4 V	Batterie austauschen.
3	Mit einem Batterielasttester eine Prüflast (siehe nebenstehende Tabelle) an die Batterie anlegen und nach 15 Sekunden die Batteriespannung prüfen. Ist sie höher als der Sollwert?	Ja	Batterie in Ordnung.
		Nein	Batterie austauschen.

Prüflasttabelle

Batterie	Strom (A)
46B24DLS	135
50D20L	150
75D26L	195
80D26L	195

Batteriespannung bei Last

Batterietemperatur ca.	Mindestspannung (V)
21 °C {70 °F}	9,6
16 °C {61 °F}	9,5
10 °C {50 °F}	9,4
4 °C {39 °F}	9,3
-1 °C {30 °F}	9,1
-7 °C {19 °F}	8,9
-12 °C {10 °F}	8,7
-18 °C {0 °F}	8,5

Ruhestrom

1. Sicherstellen, dass der Zündschalter auf OFF steht und dass der Zündschlüssel abgezogen ist.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Den Ruhestrom zwischen Minuspol und Massekabel der Batterie messen.
 - Falls der Grenzwert überschritten wird, die Sicherungen der Reihe nach aus dem Hauptsicherungskasten und aus dem Sicherungskasten herausnehmen, und dabei den Ruhestrom messen.
 - Den Kabelbaum und die Steckverbinder der Sicherung, bei welcher der Strom absinkt, prüfen und reparieren.

Ruhestrom

20 mA max.

Achtung

- Beim Messen des Ruhestroms die Batterie nicht belasten, da sonst das Prüfgerät beschädigt werden kann.

End Of Site

LADESYSTEM

AUFLADEN DER BATTERIE

A6 E471 018 520 W0 3

Warning

- Leicht entzündliche Gegenstände von der Batterie fern halten. Verdunstetes Gas der Batterieflüssigkeit kann sich sonst entzünden und ernste Verletzungen oder Tod zur Folge haben.

Achtung

- Beim Ausbau der Batterie zuerst das Massekabel lösen und beim Anschließen das Massekabel zuletzt anschließen, um Schäden an den elektrischen Bauteilen und Batterie zu vermeiden.


1. Die Batterie in ein Wasserbad stellen, um Überhitzung zu vermeiden.
2. Die Batterie sollte zur Hälfte im Wasser stehen.
3. Beim Laden der Batterie die Verschlussstopfen abnehmen.
4. Prüfen, ob kein Wasser auf die Oberseite der Batterie gelangt.

Achtung

- Um Schäden an elektrischen Bauteilen oder der Batterie zu vermeiden, alle Nebenverbraucher ausschalten und den Motor abschalten, bevor die Batterie gewartet oder aufgeladen wird.

5. Ein Ladegerät an die Batterie anschließen.
6. Ladestrom wie folgt einstellen.

Batterietyp (bei 5 stündiger Entladung)	Normalladung (A)	Schnellladung (A/30 Min.)
46B24LS (36)	3,5 - 4,5	25
50D20L (40)	4,0 - 5,0	25
75D26L (52)	5,0 - 6,0	35
80D26L (55)	5,5 - 6,5	35



AME471 0W001

End Of Site

GENERATOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E471 018 300 W0 1

Warning

- Bei angeschlossenen Batteriekabeln verursacht das Berühren der Karosserie mit der Generatorklemme B Funkenbildung. Dies kann zu Verletzungen, Feuer und Schäden an elektrischen Bauteilen führen. Vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt das Massekabel der Batterie abklemmen.


Achtung

- Durch die Hitze vom Auslasskrümmer kann der Generator beschädigt werden. Sicherstellen, dass die Generatorführung und der Generator-Hitzeschutz sicher installiert sind.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Abdeckung ausbauen.
3. Den Keilriemen ausbauen. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN AUSTAUSCHEN](#).)
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

LADESYSTEM

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



AME4710W002

1	Generatorführung
2	Batterie-Anschlusskabel
3	Generatorsteckverbinder

4	Generator-Hitzeschild
5	Generator (Siehe G-6 Ausbaurhinweis für den Generator)

Ausbaurhinweis für den Generator

1. Den Generator ausbauen.

End Of Sie

GENERATOR PRÜFEN

A6 E471 018300W02

Ladekontrollleuchte

1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
 - Falls erforderlich, die Batterie aufladen.
2. Prüfen, ob Keilriemendurchhang/Spannung im Sollbereich liegt. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN PRÜFEN.](#))
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Keilriemen austauschen.
3. Die Motorschalter einschalten und prüfen, ob die Ladekontrollleuchte aufleuchtet.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die Ladekontrollleuchte und die Kabelbäume zwischen Batterie und PCM-Klemme 4C prüfen.
 - Wenn Ladekontrollleuchte und Kabelbäume in Ordnung sind, das PCM austauschen.
4. Prüfen, ob die Ladekontrollleuchte nach Anlassen des Motors erlischt.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, prüfen, ob einer der Störungscode angezeigt wird: P0112, P0113, **P2502, P2503, P2504.**

Generator Spannung


1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
2. Prüfen, ob Keilriemendurchhang/Spannung im Sollbereich liegt. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN PRÜFEN.](#))
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Keilriemen austauschen.
3. Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
4. Den Motor anlassen und sicherstellen, dass der Generator bei laufendem Motor geräuschfrei dreht.
5. Die Spannung an den in der Tabelle angegebenen Klemmen messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Generator reparieren oder ggf. austauschen.

Standardspannung

Klemme	Zündung ON (V)	Leerlauf (V) [20 °C {68 °F}]
B	B+	13 - 15
P	Ca. 1	Ca. 3 - 8
D	Ca. 0	*

*: Die folgenden elektrischen Verbraucher einschalten und prüfen, ob die gemessene Spannung steigt.

- Scheinwerfer
- Gebläsemotor
- Heckscheibenheizung



A6 E471 0W003

Aktuell

1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
 - Falls die Batterie nicht voll geladen ist, die Batterie laden.
2. Prüfen, ob Keilriemendurchhang/Spannung im Sollbereich liegt. (Siehe [B-3 KEILRIEMEN PRÜFEN.](#))
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Keilriemen austauschen.
3. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
4. Ein Amperemeter mit einem Anzeigebereich von mindestens 120 A zwischen die Generatorklemme B und den Kabelbaum schalten.
5. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
6. Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
7. Den Motor anlassen und mit einer Drehzahl von **2 000 - 2 500 U/min** drehen lassen.
8. Die folgenden elektrischen Verbraucher nacheinander einschalten und prüfen, ob die Stromanzeige steigt.
 - Scheinwerfer
 - Gebläsemotor
 - Heckscheibenheizung
 - Wenn die Stromstärke der Generatorklemme B sich nicht erhöht, den Generator reparieren und ggf. austauschen.

Hinweis

- Die benötigte Stromstärke ändert sich mit der Anzahl der elektrischen Verbraucher.

LADESYSTEM ZÜNDANLAGE

Stromstärke (Bezugswert)

Messbedingungen
Raumtemperatur: 20°C {68°F}
Spannung: 13,5 V
Bei warmem Motor

Motordrehzahl (U/min)	Stromstärke (A) an Klemme B		
	L8	VL	L3
1 000	0* - 80		
2 000	0* - 90		

* : Darf nicht 0 A betragen


End Of Sie

ZÜNDANLAGE

ZÜNDSPULE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E471 218 110 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Abdeckplatte ausbauen.



A6E4712W012

1	Anschließen
2	Zündkabel (Siehe G-11 ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN)

3	Zündspule
---	-----------

End Of Sie

ZÜNDANLAGE


ZÜNDSPULE PRÜFEN

Primärwicklung

1. Die Zündspule ausbauen.
2. Den Widerstand zwischen den folgenden Anschlüssen mit einem Ohmmeter messen.
 - A und B, B und C
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die Zündspule austauschen.

Sollwert

0,49 - 0,57 Ohm [20°C {68°F}]




A6E471 2W003

Sekundärwicklung

1. Die Zündspule ausbauen.
 - 1 und 4
 - 2 und 3
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die Zündspule austauschen.

Sollwert

9,5 - 11,1 kOhm



A6E471 2W001


ZÜNDANLAGE

Isolationswiderstand des Gehäuses

1. Das Zündkabel abklemmen.
2. Den Steckverbinder der Zündspule abziehen.
3. Den Isolationswiderstand zwischen den folgenden Klemmen und dem Zündspulengehäuse mit einem Ohmmeter messen.
 - Klemme B und Zündspulengehäuse
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die Zündspule austauschen.

Sollwert

Mehr als 10 Megohm




A6 E471 2W002

End Of Site

ZÜNDKERZEN AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Abdeckplatte ausbauen.
 - Die Abdeckplatte wie abgebildet von den Montagebereichen (Gummi und Klipps) abheben und entfernen.

A6 E471 218 110 W03




A6 E471 2W201

3. Das Zündkabel abklemmen.
4. Die Zündkerzen mit einem Zündkerzenschlüssel ausbauen.
5. Die Zündkerzen mit einem Zündkerzenschlüssel einbauen.

Anzugsmoment:

10 - 24 Nm {1,1 - 2,4mkg, 8 - 17ft.lbf}



A6 E471 2W202

ZÜNDANLAGE


6. Den Stopfen einbauen.

Achtung


- Falls die Abdeckplatte an den Metallklipps und dem Gaszug anliegt bzw. diese behindert, kann der Gaszug beschädigt werden. Deshalb beim Einbau wie folgt vorgehen:

- (1) Zum Ausrichten der Abdeckplatte den Gummi 1 und 2 wie abgebildet mit den Händen fassen und einpressen.
- (2) Den Gaszug wie abgebildet auf der Unterseite der Abdeckplatte mehr zur Mitte hin verlegen, um den gerippten Bereich zu umgehen.
- (3) Den Gummi 3 mit der Hand fassen und einpressen.
- (4) Die Klipps 4 und 5 mit den Händen fassen und einpressen.

7. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



A6 E471 2W203



A6 E471 2W204

End Of Sie

ZÜNDKERZEN PRÜFEN

A6 E471 218 110W04

Achtung

- Den Elektrodenabstand nicht mit einer Drahtbürste prüfen, einstellen oder reinigen. Dies kann die Platinspitze beschädigen.
- Bei der Reinigung der Zündkerze mit einem Kerzenreiniger die Kerze schnell für weniger als 20 Sekunden mit einem Luftdruck von weniger als 58,8kpa {6,0kg/cm, 8,5 psi}. Prüfen, ob sich nach der Reinigung keine Kohleablagerung, Sand, usw. in der Zündkerze befindet.

End Of Sie

ZÜNDKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E471 218 110W05

Achtung

- Die Zündkabel müssen an ihrer ursprünglichen Position eingesetzt werden. Ein nicht ordnungsgemäßer Einbau kann Beschädigungen an den Zündkabeln und Leistungsverluste verursachen, sowie negative Auswirkungen auf elektronische Bauteile haben.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Abdeckplatte ausbauen.
3. Das Zündkabel ausbauen.
4. Das Zündkabel einbauen.

End Of Sie

ANLASSERSYSTEM

ANLASSERSYSTEM


ANLASSER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E471418400W01

Warning

- Bei angeschlossenen Batteriekabeln verursacht das Berühren der Karosserie mit der Anlasserklemme B Funkenbildung. Dies kann zu Verletzungen, Feuer und Schäden an elektrischen Bauteilen führen. Vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt das Massekabel der Batterie abklemmen.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Abdeckung ausbauen.
3. Die Luftfilter-Baugruppe ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Den Nehmerzylinder ausbauen. (MTX) (Siehe [H-9 KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



AME4714W001

1	Kabel, Klemme B
2	Kabel der Klemme S

3	Anlasser
---	----------

End Of Sie

ANLASSERSYSTEM

ANLASSER PRÜFEN

A6E471 418 400 W02

Prüfung am Fahrzeug


1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
2. Den Motor mit dem Anlasser durchdrehen und prüfen, ob der Anlasser reibungslos ohne Geräusche läuft.
 - Andernfalls auf folgende Defekte prüfen.
 - Den Anlasser ausbauen und den Magnetschalter sowie den Anlasser prüfen.
 - Zugehörige Verkabelung Zündschalter prüfen.

Prüfung ohne Last

1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
2. Anlasser, Batterie, Voltmeter und Amperemeter wie abgebildet anschließen.
3. Den Anlasser betätigen und prüfen, ob er reibungslos dreht.
4. Die Spannung und Stromstärke während des Betriebs des Anlassers messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Anlasser austauschen.

Sollwert

Spannung (V)	Stromstärke (A)
11	Weniger als 90



AME471 4W002

End Of Sie

KUPPLUNG

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	H-2
ANORDNUNG DER KUPPLUNGSKOMPONENTEN	H-2
ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN	H-3
VORSICHTSHINWEISE (KUPPLUNG)	H-3
HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT	H-4
HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT PRÜFEN	H-4
HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT AUSTAUSCHEN	H-4
KUPPLUNGSPEDAL	H-5
KUPPLUNGSPEDAL EINSTELLEN	H-5
KUPPLUNGSPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN	H-6
KUPPLUNGSGEBERZYLINDER	H-7
KUPPLUNGSGEBERZYLINDER AUSBAUEN/ EINBAUEN	H-7
KUPPLUNGSGEBERZYLINDER ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	H-8
KUPPLUNGSEHMERZYLINDER	H-9
KUPPLUNGSEHMERZYLINDER AUSBAUEN/ EINBAUEN	H-9
KUPPLUNGSEHMERZYLINDER ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	H-10
KUPPLUNG	H-11
KUPPLUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	H-11
KUPPLUNGSDRUCKPLATTE PRÜFEN	H-13
KUPPLUNGSSCHEIBE PRÜFEN	H-14
AUSRÜCKLAGER PRÜFEN	H-14
SCHWUNGRAD	H-15
SCHWUNGRAD PRÜFEN	H-15




H

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KUPPLUNGSKOMPONENTEN

A6 E490 001 036 W0 1



A6E4900W001

1	Kupplungspedal (Siehe H-5 KUPPLUNGSPEDAL EINSTELLEN) (Siehe H-6 KUPPLUNGSPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Kupplungsgeberzylinder (Siehe H-7 KUPPLUNGSgeberZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe H-8 KUPPLUNGSgeberZYLINDER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)

3	Kupplungsnehmerzylinder (Siehe H-9 KUPPLUNGSnehmerZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe H-10 KUPPLUNGSnehmerZYLINDER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
4	Kupplung (Siehe H-11 KUPPLUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Kupplungsdruckplatte (Siehe H-13 KUPPLUNGSdruckPLATTE PRÜFEN)
6	Kupplungsscheibe (Siehe H-14 KUPPLUNGSScheIBE PRÜFEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN

7	Ausrücklager (Siehe H-14 AUSRÜCKLAGER PRÜFEN)
8	Schwungrad (Siehe H-15 SCHWUNGRAD PRÜFEN)
9	Hydraulikflüssigkeit (Siehe H-4 HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT PRÜFEN) (Siehe H-4 HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT AUSTAUSCHEN)

End Of Sie

ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN

VORSICHTSHINWEISE (KUPPLUNG)

A6 E491 016 003 W0 1

Ab- und Anmontieren von Kupplungsleitungen

Hinweis

- Für die Kupplungs- und Bremsflüssigkeit wird ein gemeinsamer Behälter verwendet.

- Falls während der Arbeiten am Fahrzeug eine oder mehrere Kupplungsleitungen gelöst wurden, Kupplungsflüssigkeit (Bremsflüssigkeit) nachfüllen. Dann die Kupplung entlüften und auf Leckstellen prüfen.
- Die Überwurfmutter der Kupplungsleitung mit dem **SST** (49 0259 770B) lösen. Zum Anschluss der Kupplungsleitung einen Drehmomentschlüssel und das **SST** verwenden. (Siehe [GI-16 FORMELN ZUR BERECHNUNG DER ANZUGSMOMENTE](#).)

End Of Sie

H

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT PRÜFEN

A6 E491 216 010 W01

Hinweis

- Für die Kupplungs- und Bremsflüssigkeit wird ein gemeinsamer Behälter verwendet.
- Prüfen, ob der Flüssigkeitsstand beim Wechseln zwischen MIN und MAX liegt.

End Of Sto

HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT AUSTAUSCHEN

A6 E491 216 010 W02

Achtung

- **Hydraulikflüssigkeit nicht auf lackierte Flächen verschütten. Verschüttete Flüssigkeit sofort abwaschen.**


Hinweis

- Keine unterschiedlichen Sorten Hydraulikflüssigkeit mischen.
 - Die Hydraulikflüssigkeit nicht wiederverwenden.
1. Die untere Abdeckung ausbauen.
 2. Die Flüssigkeit mit einem Saugheber o.ä. aus dem Ausgleichsbehälter entfernen.
 3. Die Kappe der Entlüftungsschraube vom Nehmerzylinder abnehmen und einen Vinylschlauch an die Entlüftungsschraube anschließen.
 4. Das andere Ende des Vinylschlauches in einen Behälter hängen.
 5. Das Kupplungspedal mehrmals langsam betätigen.
 6. Bei betätigtem Kupplungspedal die Entlüftungsschraube mit dem **SST** lösen, damit die Hydraulikflüssigkeit austritt.
 7. Die Entlüftungsschraube mit dem **SST** festziehen, um die Flüssigkeit zu stoppen.
 8. Schritte 4 und 5 wiederholen, bis blasenfreie Hydraulikflüssigkeit austritt.
 9. Die Entlüftungsschraube festziehen.

Anzugsmoment

5,9 - 8,8 Nm {60 - 90 cmkg, 53 - 78 in-lbf}

10. Hydraulikflüssigkeit bis zur Markierung MAX auffüllen.
11. Die untere Abdeckung einbauen.
12. Prüfen, ob die Kupplung einwandfrei funktioniert.



A6 E491 2W001

End Of Sto

KUPPLUNGSPEDAL

KUPPLUNGSPEDAL

KUPPLUNGSPEDAL EINSTELLEN

A6 E491 441 030 W0 1


Pedalhöhe

- Den Abstand von der oberen Mitte des Pedalgummis bis zur Bodenmatte messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die Pedalhöhe durch Drehen der Einstellschraube B und Sicherungsmutter A einstellen.

Pedalhöhe (mit Bodenmatte)

LHD: 210 - 216 mm {8,27 - 8,50 in}

RHD: 209 - 215 mm {8,23 - 8,46 in}



A6 E491 4W001

Kupplungspedalspiel


- Das Kupplungspedal von Hand niederdrücken, bis Widerstand spürbar ist und das Pedalspiel messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, das Pedalspiel durch Lockern der Sicherungsmutter C und entsprechendes Drehen der Kolbenstange D einstellen.

Spiel Kupplungspedal

1,0 - 3,0 mm {0,04 - 0,11 in}

Spiel Kolbenstange am Kupplungspedal

0,1 - 0,5 mm {0,004 - 0,02 in} (Bezugswert)



A6 E491 4W002

Ausrückpunkt:

- Die Feststellbremse anziehen und alle Räder mit Radkeilen blockieren.
- Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
- Den Schalthebel langsam in die Rückwärtsfahrstellung bewegen, ohne das Kupplungspedal zu betätigen.
- Den Hebel halten, sobald Getriebegeräusche zu hören sind.
- Das Kupplungspedal langsam durchtreten.
- Das Pedal dort anhalten, wo das Getriebegeräusch aufhört (Ausrückpunkt).
- Abstand A (der Abstand vom Ausrückpunkt zur voll durchgetretenen Stellung) und den Pedalweg messen.

8. Prüfen, ob sie sich im Sollbereich befinden.
 - Wenn Abstand A oder der Pedalweg außerhalb des Sollbereichs liegen, die Pedalhöhe oder das Pedalspiel entsprechend der Vorgabewerte anpassen.

KUPPLUNGSPEDAL KUPPLUNGSGEBERZYLINDER

Einbauhinweis, Kupplungspedal

1. Nach dem Einbau Pedalhöhe und Pedalspiel einstellen (Siehe [H-5 KUPPLUNGSPEDAL EINSTELLEN.](#))


End Of Site

KUPPLUNGSGEBERZYLINDER

KUPPLUNGSGEBERZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E491 641 990 W0 1

1. Die Batterie und den Batterieträger ausbauen. Europa (LHD) und Golfstatat ausführung.)
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. Nach dem Abmontieren die Kupplungsleitung verschließen, um Austreten von Flüssigkeit zu verhindern.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E4916W001

1	Sicherungsring
2	Kupplungsleitung
3	Mutter

4	Kupplungsgeberzylinder
5	Dichtung


End Of Site

KUPPLUNGSGEBERZYLINDER

KUPPLUNGSGEBERZYLINDER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6E491 641 990 W02

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.




A6E4916W002

1	Sicherungsring
2	Schlauch
3	Gelenk
4	Buchse
5	Sicherungsring (Siehe H-8 Zerlegung/Zusammenbauhinweis für Sicherungsring)

6	Kolben mit Sekundärmanschette
7	Distanzscheibe
8	Primärmanschette
9	Rückstellfeder
10	Kupplungsgeberzylindergehäuse

Zerlegung/Zusammenbauhinweis für Sicherungsring

1. Einen Splintreiber in ein Tuch wickeln und damit den Kolben herunterdrücken.
 - Sicherungsring beim Zerlegen abnehmen, beim Zusammenbau anbringen.



XME491 6W003

End Of Sto


KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER

KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER

KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E491 841 920 W0 1

- 1. Die untere Abdeckung ausbauen.
- 2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- 3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E4918 W001

1	Kupplungsleitung
2	Schraube

3	Kupplungsnehmerzylinder
---	-------------------------


End Of Sie

KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER

KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6E491 841 920 W02

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6E4918W002

1	Manschette
2	Kolbenstange
3	Kolben mit Ringmanschette
4	Rückstellfeder

5	Kappe der Entlüftungsschraube
6	Entlüftungsschraube
7	Kupplungsnehmerzylindergehäuse

End Of Sto


KUPPLUNG

KUPPLUNG

KUPPLUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E492 016 000 W0 1

- 1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- 2. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



A6E4 920 W0 01


1	Kupplungsnehmerzylinder
2	Schaltgetriebe (Siehe J-5 SCHALTGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	Manschette
4	Ausrücklager
5	Ausrückgabel
6	Kupplungsdruckplatte (Siehe H-12 Ausbaurhinweis für Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe) (Siehe H-13 Einbauhinweis für Kupplungsdruckplatte)

7	Kupplungsscheibe (Siehe H-12 Ausbaurhinweis für Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe) (Siehe H-12 Einbauhinweis für Kupplungsscheibe)
8	Schwungrad (Siehe H-12 Ausbaurhinweis für Schwungrad) (Siehe H-12 Einbauhinweis für Schwungrad)

KUPPLUNG

Ausbauhinweis für Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe


1. Die **SSTs** ansetzen.
2. Alle Schrauben über Kreuz um jeweils eine Umdrehung lösen, bis die Feder nicht mehr gespannt ist.
3. Die Kupplungsdruckplatte und die Kupplungsscheibe abnehmen.



A6 E492 0W002

Ausbauhinweis für Schwungrad

1. Das Schwungrad mit dem **SST** blockieren.
2. Die Schrauben in mehreren Arbeitsgängen über Kreuz gleichmäßig lösen.
3. Das Schwungrad ausbauen.



A6 E492 0W003

Einbauhinweis für Schwungrad

1. Das Schwungrad auf die Kurbelwelle setzen.
2. Bei erneuter Verwendung der Schrauben, die Gewindegänge und das Loch reinigen, dann Locktite auf die Gewindegänge auftragen.


Hinweis

- Bei der Verwendung neuer Schrauben muss kein Locktite verwendet werden.

3. Die Sicherungsschrauben des Schwungrads ~~so~~ **gleichmäßig** anziehen.
4. Das **SST** am Schwungrad ansetzen.
5. Die Schrauben in mehreren Arbeitsgängen über Kreuz gleichmäßig festziehen.

Anzugsmoment


108 - 115 Nm {11,1 - 11,7 mkg, 79,7 - 84,8 ft-lbf}



A6 E492 0W004

Einbauhinweis für Kupplungsscheibe

1. Die Kupplungsscheibe mit dem **SST** zentrieren.



A6 E492 0W005


KUPPLUNG

Einbauhinweis für Kupplungsdruckplatte

1. Die **SSTs** ansetzen.
2. Die Schrauben in mehreren Arbeitsgängen über Kreuz gleichmäßig festziehen.

Anzugsmoment

18,6 - 25,5 Nm {1,9 - 2,6 mkg, 14 - 19 ft·lbf}



A6 E492 0W006


End Of Slide

KUPPLUNGSDRUCKPLATTE PRÜFEN

1. Den Verschleiß der Membranfederungen messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die Kupplungsdruckplatte austauschen.

Tiefe

Max. 0,6 mm {0,024 in}




A6 E492 016 410 W01

H

2. Den Planverzug der Kontaktfläche der Druckplatte mit einem Lineal und einer Fühlerlehre messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die Kupplungsdruckplatte austauschen.

Max. Verzug

0,5 mm {0,020 in}




XME492 0W010

3. Zur Prüfung der Membranfederungen eine Messuhr an den Zylinderblock ansetzen.

4. Das Schwungrad drehen und auf fehlerhaft ausgerichtete Membranfederungen untersuchen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die Kupplungsdruckplatte austauschen.

Falsche Ausrichtung

Max. 0,6 mm {0,024 in}



XME492 0W011

XME492 0W012

End Of Slide


KUPPLUNG

KUPPLUNGSSCHEIBE PRÜFEN

1. Die Belagdicke auf beiden Seiten eines Nietenkopfes mit einer Schieblehre messen.
 - Falls die Belagdicke den Grenzwert unterschreitet, die Kupplungsscheibe austauschen.

Dicke

Mindestens 0,3 mm {0,012 in}




A6 E492 016 460 W0 1

A6 E492 0W007

2. Den Schlag der Kupplungsscheibe mit einer Messuhr bestimmen.
 - Falls der Seitenschlag den Grenzwert überschreitet, die Kupplungsscheibe austauschen.

Seitenschlag

Max. 0,7 mm {0,028 in}



XME492 0W014

End Of Step


AUSRÜCKLAGER PRÜFEN

A6 E492 016 510 W0 1

Achtung

- Das Ausrücklager ist dauergeschmiert und darf daher nicht mit Reinigungsmitteln oder einem Dampfstrahlgerät gereinigt werden.

1. Das Lager von Hand drehen und dabei in Axialrichtung ziehen.
 - Falls das Lager klemmt oder übermäßiger Widerstand spürbar ist, das Ausrücklager austauschen.



XME492 0W015

End Of Step

SCHWUNGRAD


SCHWUNGRAD

SCHWUNGRAD PRÜFEN

1. Eine Messuhr an den Zylinderblock anschließen.
2. Den Schlag des Schwungrads mit einer Messuhr messen.
 - Falls der Schlag den Grenzwert überschreitet, das Schwungrad austauschen.

Seitenschlag
Max. 0,1 mm {0,004 in}

A6 E492 211 500 W0 1



XME492 2W 001

End Of Side

H

SCHALTGETRIEBE

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	J-2
ANORDNUNG DER	
SCHALTGETRIEBEKOMPONENTEN	J-2
SCHALTGETRIEBE	J-3
GETRIEBEÖL PRÜFEN	J-3
ÖLWECHSEL.....	J-3
WELLENDICHTRING (DIFFERENTIAL)	
AUSTAUSCHEN.....	J-3
GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/	
EINBAUEN.....	J-4
GESCHWINDIGKEITSSENSOR PRÜFEN.....	J-5
SCHALTGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.....	J-5
SCHALTGESTÄNGE	J-9
SCHALTGESTÄNGE AUSBAUEN/EINBAUEN...	J-9


J

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER SCHALTGETRIEBEKOMPONENTEN

A6E510 001 036 W0 1



A6E5100W001

1	Wellendichtring (Differential) (Siehe J-3 WELLENDICHTRING (DIFFERENTIAL) AUS- TAUSCHEN)
2	Geschwindigkeitssensor (Siehe J-4 GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/ EINBAUEN) (Siehe J-5 GESCHWINDIGKEITSSENSOR PRÜFEN)

3	Schaltgetriebe (Siehe J-5 SCHALTGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Schaltgestänge (Siehe J-9 SCHALTGESTÄNGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Getriebeöl (Siehe J-3 GETRIEBEÖL PRÜFEN) (Siehe J-3 ÖLWECHSEL)

End Of Site

SCHALTGETRIEBE

GETRIEBEÖL PRÜFEN

A6 E511 227 001 W0 1


1. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagrechten Fläche abstellen.
2. Die Ölstandsschraube und die Unterlegscheibe entfernen.
3. Prüfen, ob das Öl nahe am unteren Rand der Schraubenbohrung steht.
 - Bei zu niedrigem Ölstand die korrekte Menge des vorgeschriebenen Öls durch die Ölstandsschraubenbohrung nachfüllen.

Vorgeschriebene Ölsorte
API Service GL-4 bzw. GL-5

Vorgeschriebene Ölviskosität
Ganzjahreseignung: SAE 75W-90
Über 10°C {50°F}: SAE 80W-90

4. Eine neue Unterlegscheibe und die Ölstandsschraube einsetzen.

Anzugsmoment
40 - 58 Nm {4,0 - 6,0 mkg, 29 - 43 ft-lbf}



A6 E511 2W007

ÖLWECHSEL

A6 E511 227 001 W0 2

1. Die Ablassschraube mit der Unterlegscheibe herausschrauben.
2. Das Öl in einen geeigneten Behälter ablassen.
3. Die Ablassschraube mit einer neuen Beilegscheibe versehen und wieder hineindrehen.


Anzugsmoment
40 - 58 Nm {4,0 - 6,0 mkg, 29 - 43 ft-lbf}

4. Die Ölstandsschraube und die Unterlegscheibe herausschrauben und die korrekte Menge des vorgeschriebenen Öls durch die Ölstandsschraubenbohrung nachfüllen, bis der Ölstand die Unterkante der Schraubenbohrung erreicht hat.

Vorgeschriebene Ölviskosität
Ganzjahreseignung: SAE 75W-90
Über 10°C {50°F}: SAE 80W-90
Kapazität (ungefähre Menge)
2,87 L {3,03 US qt, 2,53 Imp qt}

5. Eine neue Unterlegscheibe und die Ölstandsschraube einsetzen.

Anzugsmoment
40 - 58 Nm {4,0 - 6,0 mkg, 29 - 43 ft-lbf}



A6 E511 2W008

End Of Side


WELLENDICHTRING (DIFFERENTIAL) AUSTAUSCHEN

A6 E511 219 240 W0 1

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagrechten Fläche aufbocken und mit Unterstellböcken sichern.
2. Das Getriebeöl ablassen.
3. Die Vorderräder und den Spritzschutz abmontieren.
4. Die Antriebswelle und die Zwischenwelle vom Getriebe trennen (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#)) (Siehe [M-12 ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN.](#))


SCHALTGETRIEBE

5. Die Wellendichtringe mit einem Schraubendreher abhebeln.



A6E5112W009

6. Jeden Wellendichtring mit dem **SST** und einem Hammer gleichmäßig hineintreiben, bis das **SST** das Gehäuse berührt.
7. Getriebeöl auf die Lippen der Dichtringe auftragen.
8. Die Antriebswelle und die Zwischenwelle mit dem Getriebe verbinden (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#)) (Siehe [M-12 ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN.](#))
9. Die Räder und den Spritzschutz anbringen.
10. Die richtige Menge der vorgeschriebenen Ölsorte einfüllen (Siehe [J-3 ÖLWECHSEL.](#))



A6E5112W001

End Of Step

GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E511217400W01

Ohne ABS

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Batterie und den Batterieträger ausbauen.
3. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abziehen.
5. Den Geschwindigkeitssensor ausbauen.
6. Getriebeöl auf einen neuen O-Ring auftragen und den O-Ring am Geschwindigkeitssensor anbringen.
7. Den Geschwindigkeitssensor einbauen.

Anzugsmoment

7,8 - 11,3 Nm
{80 - 115 cmkg, 57,6 - 83,3 in-lbf}

8. Den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors anschließen.
9. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
10. Die Batterie und den Batterieträger einbauen.
11. Das Massekabel der Batterie anklemmen.

End Of Step

SCHALTGETRIEBE

GESCHWINDIGKEITSSENSOR PRÜFEN


A6 E511 217 400 W02

Ohne ABS

1. Den Geschwindigkeitssensor ausbauen.
2. Das Impulsgeberrad drehen und die Spannung (Gleichstrombereich) zwischen den Klemmen des Geschwindigkeitssensors messen.

Anzeige	Maßnahmen
Schlägt bis etwas unter 5 V (Gleichstrombereich) aus	Kabelbaum zwischen Kombiinstrument und Geschwindigkeitssensor reparieren
Bewegt sich nicht	Geschwindigkeitssensor austauschen.

3. Den Geschwindigkeitssensor einbauen.



W6 U51 5WA4

End Of Sie


SCHALTGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E511 201 029 W01

1. Die Batterie, den Batterieträger und die Batteriehalterung entfernen.
2. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Die Räder und den Spritzschutz entfernen.
4. Die untere Abdeckung ausbauen.
5. Das Lenkgetriebe und die Servolenkungsleitungen abmontieren. (Siehe [N-9 LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
6. Den Niveausensor der Leuchtweitenautomatik ausbauen. (Siehe [T-32 VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
7. Das Getriebeöl in einen geeigneten Behälter ablassen.
8. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
9. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
10. Die Scheinwerferposition rückstellen. (Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN.](#))
11. Die richtige Menge der vorgeschriebenen Getriebeölsorte einfüllen.
12. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
13. Motor und Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen und auf Ölundichtigkeiten kontrollieren. Die Funktion des Getriebes prüfen.

J

SCHALTGETRIEBE



A6E5112W012

1	Steckverbinder der Lambdasonde
2	Steckverbinder des Rückfahrleuchtenschalters
3	Steckverbinder des Neutralschalters

4	Kabelbaumhalterung
5	Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors Golfstaten Ausführung.

SCHALTGETRIEBE


6	Wählhebelzug
7	Schaltzug
8	Schaltzugführung
9	Kupplungsnehmerzylinder
10	Anlasser
11	Endabdeckung
12	Getriebeschraube (oben)
13	Kugelgelenk, Spurstangenkopf (Siehe N-11 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des Spurstangenkopfes)
14	Stabilisatorverbindungsgelenk
15	Dämpfergabel
16	Kugelgelenk, unterer Querlenker (vorne, hinten) (Siehe R-19 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten)) (Siehe R-16 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))
17	Antriebswelle (Siehe M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN.)

18	Zwischenwelle (Siehe M-12 ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN.)
19	Motorlager Nr. 1 (Siehe J-7 Ausbaurhinweis für Motorlagerfuß Nr. 1) (Siehe J-8 Einbaurhinweis für Motorlager Nr. 1 und Motorlagerfuß Nr. 4)
20	Fahrschemelstrebe
21	Fahrschemel-Komponenten (Siehe R-22 VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
22	Motorlager Nr. 4 (Siehe J-8 Einbaurhinweis für Motorlager Nr. 1 und Motorlagerfuß Nr. 4)
23	Getriebeschraube (unten)
24	Schaltgetriebe (Siehe J-7 Ausbaurhinweis für Schaltgetriebe) (Siehe J-8 Einbaurhinweis für Schaltgetriebe)

J

Ausbaurhinweis für Motorlagerfuß Nr. 1


1. Den Motor vor dem Ausbau des Motorlagers Nr. 1 mit dem **SST** sichern.
2. Das Motorlager Nr. 1 ausbauen.



A6E5614W049

Ausbaurhinweis für Schaltgetriebe

1. Das **SST 49 E017 5A0** lösen und den Motor gegen das Getriebe drücken.
2. Das Getriebe mit einem Wagenheber abstützen.
3. Die Getriebeschrauben lösen.
4. Das Getriebe entfernen.




A6E5112W003

SCHALTGETRIEBE

Einbauhinweis für Schaltgetriebe

1. Das Getriebe mit einem Wagenheber in die richtige Position heben.
2. Die Getriebeschrauben montieren.
3. Das **SST** (49 E017 5A0) anziehen, bis sich der Motor in der vorgeschriebenen Position befindet.




A6E5112W004

Einbauhinweis für Motorlager Nr. 1 und Motorlagerfuß Nr. 4

1. Die Motorlager müssen entsprechend der Abbildung ausgerichtet sein.
2. Die Gewindebohrungen mit den Gewindebolzen fluchten und Motorlagerfuß Nr. 4 am Getriebe montieren.
3. Die Gewindebohrungen mit den Gewindebolzen ausrichten und das Motorlager Nr. 1 am Getriebe anmontieren.
4. Die Bohrung des Motorlagerfußes Nr. 4 mit der des Motorlagers Nr. 4 fluchten und provisorisch die Schraube D anziehen.
5. Die Muttern B, C in der Reihenfolge B→C anziehen, dann Schraube A.
6. Die Schraube D festziehen.

Anzugsmoment

A, B, C: 66,6 - 93,1 Nm {6,8 - 9,4 mkg, 50 - 68 ft·lbf}
D: 85,3 - 116,6 Nm {8,7 - 11,8 mkg, 63 - 85 ft·lbf}




A6E5112W005

8. Die Schraube D des Motorlagers Nr. 1 anziehen.

Anzugsmoment

E: 85,3 - 116,6 Nm {8,7 - 11,8 mkg, 63 - 85 ft·lbf}

9. Das **SST** (49 E017 5A0) entfernen.



A6E5112W006


SCHALTGESTÄNGE

SCHALTGESTÄNGE

SCHALTGESTÄNGE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E511 446 010 W01

1. Die Batterie, den Batterieträger und die Batteriehalterung entfernen.
2. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Das Armaturenbrett vollständig ausbauen. (Siehe [S-82 ARMATURENBRETT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Das SAS-Steuermodul ausbauen. (Siehe [T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
5. Die A/C-Stuereinheit ausbauen. (Siehe [U-44 BEDIENKONSOLE AUSBAUEN.](#)) (Siehe [U-45 BEDIENKONSOLE EINBAUEN.](#))
6. Den Fondluftkanal ausbauen. (Siehe [U-22 RÜCKRAUMLUFTKANAL AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
7. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
8. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
9. Den Luftfilter montieren.
10. Nach dem Einbau sicherstellen, dass der Schalthebel leichtgängig in alle Positionen gebracht werden kann.



A6 E511 446 010 W01


1	Schalthebelknauf
2	Manschettenaufnahme
3	Sicherungsring
4	Sicherungsring
5	Sicherungsring
6	Sicherungsring

7	Unterlegscheibe
8	Durchführung
9	Hauptschaltzug
10	Hauptwählzug (Siehe J-10 Einbauhinweis für Wählzug)
11	Schalthebel-Baugruppe

SCHALTGESTÄNGE


Einbauhinweis für Wählzug

1. Die Mittelkonsole ausbauen.
2. Sicherstellen, dass sich der Schaltwellenhebel (am Getriebe) in Leerlaufstellung befindet.
3. Die Verriegelungsklaue des Wählzugs (auf Schalthebelseite) in der abgebildeten Reihenfolge lösen.
4. Den Schalthebel in die Leerlaufstellung bringen.



A6E5114W002

5. Die Verriegelungsklaue des Wählzugs (auf Schalthebelseite) entsprechend der Abbildung anbringen.
6. Die Mittelkonsole einbauen.
7. Den Schalthebel von der Leerlauf- in eine Gangposition bringen. Dabei darauf achten, dass der Schalthebel nicht von anderen Teilen blockiert wird.



A6E5114W003

End Of Side

AUTOMATIKGETRIEBE

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	K-4	DTC P0708	K-60
ANORDNUNG DES AUTOMATIKGETRIEBES...	K-4	DTC P0711	K-63
AUTOMATIKGETRIEBE	K-6	DTC P0712	K-64
MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG	K-6	DTC P0713	K-65
PROBEFAHRT	K-8	DTC P0715	K-67
AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN	K-12	DTC P0731	K-69
WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS	K-13	DTC P0732	K-71
HOLD-TASTE PRÜFEN	K-13	DTC P0733	K-72
HOLD-TASTE AUSBAUEN/EINBAUEN	K-14	DTC P0734	K-74
FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN	K-14	DTC P0741	K-75
FAHRSTUFENSCHALTER		DTC P0742	K-77
AUSBAUEN/EINBAUEN	K-15	DTC P0745	K-78
FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN	K-18	DTC P0751	K-80
GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR		DTC P0752	K-82
PRÜFEN	K-19	DTC P0753	K-83
GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR		DTC P0756	K-85
AUSBAUEN/EINBAUEN	K-21	DTC P0757	K-87
ÖLDRUCKSCHALTER PRÜFEN	K-21	DTC P0758	K-88
ÖLDRUCKSCHALTER		DTC P0761	K-90
AUSBAUEN/EINBAUEN	K-23	DTC P0762	K-92
TURBINEN-DREHZAHLSENSOR PRÜFEN	K-23	DTC P0763	K-93
TURBINEN-DREHZAHLSENSOR		DTC P0766	K-95
AUSBAUEN/EINBAUEN	K-24	DTC P0767	K-97
GESCHWINDIGKEITSSENSOR (VSS)		DTC P0768	K-98
PRÜFEN	K-24	DTC P0771	K-100
GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/		DTC P0772	K-102
EINBAUEN	K-26	DTC P0773	K-103
MAGNETVENTIL PRÜFEN	K-26	DTC P0841	K-105
MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN	K-28	PID/DATEN-ÜBERWACHUNG PRÜFEN	K-107
PCM PRÜFEN	K-29	FEHLERSUCHE	K-109
PCM AUSBAUEN/EINBAUEN	K-29	VORWORT	K-109
AUTOMATIKGETRIEBE		ALLGEMEINE PRÜFUNG	K-109
AUSBAUEN/EINBAUEN	K-29	SYMPTOM-FEHLERSUCHE	K-110
WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN	K-33	SYMPTOM-FEHLERSUCHE	K-112
SCHALTKASTEN AUSBAUEN	K-34	NR. 1: FAHRZEUG BEWEGT SICH NICHT IN DEN	
SCHALTKASTEN EINBAUEN	K-35	FAHRSTUFEN D, S, L ODER	
REINIGUNG DES ÖLKÜHLERS	K-36	IN STELLUNG R	K-114
ÖLKÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN	K-39	NR. 2: FAHRZEUG BEWEGT SICH	
ÖLKÜHLER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN	K-41	IN STELLUNG N	K-114
ANTRIEBSSCHEIBE AUSBAUEN/EINBAUEN	K-43	NR. 3: FAHRZEUG BEWEGT SICH IN STELLUNG P	
AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS	K-45	ODER DIE PARKZAHNSCHEIBE RASTET NICHT	
SCHALTSPERRE PRÜFEN	K-45	AUS, WENN P GELÖST WIRD	K-115
ZÜNDSCHLOSSPERRE PRÜFEN	K-45	NR. 4: STARKE KRIECHNEIGUNG	K-115
SPERRSEILZUG PRÜFEN	K-45	NR. 5: ÜBERHAUPT KEINE	
WÄHLHEBEL PRÜFEN	K-45	KRIECHNEIGUNG	K-115
WÄHLHEBELZUG EINSTELLEN	K-46	NR. 6: NIEDRIGE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	
WÄHLHEBEL AUSBAUEN/EINBAUEN	K-46	UND SCHLECHTE BESCHLEUNIGUNG	K-116
WÄHLHEBEL ZERLEGEN/		NR. 7: KEIN SCHALTEN	K-117
ZUSAMMENBAUEN	K-51	NR. 8: SCHALTET NICHT IN VIERTEN	
ON-BOARD-DIAGNOSE	K-52	GANG (4GR)	K-117
VORWORT	K-52	NR. 9: ANORMALES SCHALTEN	K-118
ON-BOARD-DIAGNOSE DES		NR. 10: HÄUFIGES SCHALTEN	K-118
AUTOMATIKGETRIEBES	K-52	NR. 11: SCHALTPUNKT ZU HOCH	
NACH DER REPARATUR	K-52	ODER NIEDRIG	K-119
STÖRUNGSCODETABELLE	K-53	NR. 12: WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC)	
DTC P0500	K-55	AUSGEFALLEN	K-119
DTC P0706	K-57	NR. 13: KEIN KICKDOWN	K-119
DTC P0707	K-58		


NR. 14: MOTOR HEULT BEIM HOCH- ODER HERUNTERSCHALTEN AUF ODER SCHLUPF	K-120
NR. 15: MOTOR DREHT BEIM BESCHLEUNIGEN HOCH ODER SCHLUPF DES GETRIEBES	K-120
NR. 16: RUPFEN BEI WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC).....	K-121
NR. 17: STARKER SCHALTSTOSS VON STELLUNG/FAHRSTUFE N NACH D ODER N NACH R	K-122
NR. 18: STARKER SCHALTSTOSS BEIM HOCH- UND HERUNTERSCHALTEN	K-123
NR. 19: STARKER SCHALTSTOSS AN DER WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC).....	K-123
NR. 20: GETRIEBEGERÄUSCH IM LEERLAUF, WENN DAS FAHRZEUG IN BELIEBIGER FAHRSTUFE/STELLUNG STILLSTEHT	K-123
NR. 21: GETRIEBEGERÄUSCHE IM LEERLAUF BEI GESTOPPTEM FAHRZEUG UND WÄHLHEBELSTELLUNG D, S, L UND R.....	K-124
NR. 22 KEINE MOTORBREMSWIRKUNG IM HOLD-MODUS.....	K-124
NR. 23: GETRIEBE WIRD ZU HEISS.....	K-125
NR. 24: MOTOR STIRBT AB, WENN FAHRSTUFE D, S, L ODER WÄHLHEBELSTELLUNG R EINGELEGT WIRD	K-125
NR. 25: MOTOR STIRBT BEIM FAHREN MIT NIEDRIGEN GESCHWINDIGKEITEN ODER BEIM ANHALTEN AB	K-125
NR. 26: ANLASSER FUNKTIONIERT NICHT .	K-126
NR. 27: HOLD-ANZEIGE LEUCHTET NICHT BEI EINGERASTETER HOLD-TASTE	K-126
NR. 28: HOLD-ANZEIGE LEUCHTET BEI AUSGERASTETER HOLD-TASTE.....	K-126

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DES AUTOMATIKGETRIEBES

A6 E560 001 074 W0 1



A6E5600W001

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

1	HOLD-Taste (Siehe K-13 HOLD-TASTE PRÜFEN) (Siehe K-14 HOLD-TASTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Fahrstufenschalter (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN) (Siehe K-15 FAHRSTUFENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN)
3	Getriebeöl-Temperatursensor (Siehe K-19 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN) (Siehe K-21 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Öldruckschalter (Siehe K-21 ÖLDRUCKSCHALTER PRÜFEN) (Siehe K-23 ÖLDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Turbinen-Drehzahlsensor (Siehe K-23 TURBINEN-DREHZAHLSENSOR PRÜFEN) (Siehe K-24 TURBINEN-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Geschwindigkeitssensor (Siehe K-24 GESCHWINDIGKEITSSENSOR (VSS) PRÜFEN) (Siehe K-26 GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Magnetschaltventil (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN) (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN)
8	PCM (Siehe K-29 PCM PRÜFEN) (Siehe K-29 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN)

9	Automatikgetriebe (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN)
10	Wellendichtring (Siehe K-33 WELLENDICHtring AUSTAUSCHEN)
11	Schaltkasten (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN) (Siehe K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN)
12	Ölkühler (Siehe K-36 REINIGUNG DES ÖLKÜHLERS) (Siehe K-39 ÖLKÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe K-41 ÖLKÜHLER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
13	Antriebs Scheibe (Siehe K-43 ANTRIEBS SCHEIBE AUSBAUEN/EINBAUEN)
14	Sperrseilzug (Siehe K-45 SPERRSEILZUG PRÜFEN)
15	Wählhebel (Siehe K-45 WÄHLHEBEL PRÜFEN) (Siehe K-46 WÄHLHEBEL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe K-51 WÄHLHEBEL ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
16	Wählzug (Siehe K-46 WÄHLHEBELZUG EINSTELLEN)
17	Automatikgetriebeöl (ATF) (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN) (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS)
18	Schaltsperr (Siehe K-45 SCHALTSPERR PRÜFEN)
19	Zündschlosskoppelung (Siehe K-45 ZÜNDSCHLOSSSPERR PRÜFEN)

End Of Sie

K

AUTOMATIKGETRIEBE

AUTOMATIKGETRIEBE

MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG

A6 E561 401 030 W0 1

Vorbereitung der mechanisch-hydraulischen Prüfung

1. Die Feststellbremse anziehen und alle Räder mit Radkeilen blockieren.
2. Kühlmittel prüfen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTELSTAND PRÜFEN.](#))
3. Motoröl prüfen. (Siehe [D-4 MOTORÖL PRÜFEN.](#))
4. ATF-Stand prüfen. (Siehe [K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.](#))
5. Leerlaufdrehzahl und Zündzeitpunkt bei Wählhebelstellung P prüfen. (Siehe [F-8 LEERLAUFDREHZAH PRÜFEN.](#))(Siehe [F-8 ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN.](#))
6. Den Motor und das Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen.


Hauptdruckprüfung

1. Die mechanisch-hydraulische Prüfung vorbereiten. (Siehe [K-6 Vorbereitung der mechanisch-hydraulischen Prüfung.](#))

Vorsicht

- Es ist gefährlich, die Verschlusschraube zu lösen, solange das Getriebeöl heiß ist. Das Öl könnte herauspritzen und schwere Verbrennungen verursachen. Daher mit dem Lösen der Verschlusschraube warten, bis das Getriebeöl abgekühlt ist.

2. Die SSTs (49 H019 002 and, 49 0378 400C) an den Hauptdruck-Prüfanschluss anschließen, dann das Messgerät des SSTs (49 0378 400C) gegen das SST (49 B019 901B) austauschen.
3. Den Motor starten und das Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen.
4. Den Wählhebel auf D stellen.
5. Den Hauptdruck für die Fahrstufe D bei Leerlaufdrehzahl messen.
6. Den Hauptdruck bei Leerlaufdrehzahl für die Fahrstufen D (HOLD), S, S (HOLD), L, L (HOLD) und R auf dieselbe Weise ablesen wie in Schritt 4 - 5.
7. Den Motor abstellen, dann das SST (49 B019 901B) gegen das Messgerät des SSTs (49 0378 400C) austauschen.
8. Den Motor anlassen.
9. Das Bremspedal mit dem linken Fuß kräftig durchtreten.
10. Den Wählhebel auf D stellen.



A6 E561 4W002

Achtung

- Wenn das Gaspedal länger als 5 Sekunden bei durchgetretenem Bremspedal betätigt wird, könnte das Getriebe beschädigt werden. Deshalb die Schritte 11 und 12 innerhalb von 5 Sekunden durchführen.

11. Das Gaspedal mit dem rechten Fuß langsam durchtreten.
12. Wenn die Motordrehzahl nicht weiter steigt, den Hauptdruck ablesen und das Gaspedal freigeben.
13. Den Wählhebel in Stellung N setzen und den Motor 1 Minute oder länger im Leerlauf laufen lassen, damit das Getriebeöl abkühlen kann.
14. Den Hauptdruck bei Festbremsdrehzahl für die Fahrstufen D, D (HOLD), S, S (HOLD), L, L (HOLD) und R auf dieselbe Weise ablesen wie in Schritt 9 - 13.

HAUPTDRUCKVORGABE

Stellung/Fahrstufe		Hauptdruck (kPa {kg/cm ² , psi})
		VL
D, S, L*	Leerlauf	330 - 470 {3,4 - 4,8, 48 - 68}
	Festbremsdrehzahl	1 160 - 1 320 {11,8 - 12,5, 168 - 191}
R	Leerlauf	490 - 710 {5,0 - 7,2, 71 - 102}
	Festbremsdrehzahl	1 600 - 1 820 {16,3 - 18,6, 232 - 264}

* : Schließt jeweils den HOLD-Modus mit ein

Vorsicht

- Es ist gefährlich, die Verschlusschraube zu lösen, solange das Getriebeöl heiß ist. Das Öl könnte herauspritzen und schwere Verbrennungen verursachen. Daher mit dem Lösen der Verschlusschraube warten, bis das Getriebeöl abgekühlt ist.

AUTOMATIKGETRIEBE

15. Die **SSTs** entfernen.
16. Eine neue Verschlusschraube in den Hauptdruck-Prüfanschluss hineindrehen.

Anzugsmoment

5,0 - 9,8 Nm {50 - 100 cmkg, 44 - 86 in-lbf}

Auswertung der Hauptdruckprüfung

Hauptdruck	Mögliche Ursache
Zu niedriger Druck in allen Fahrstufen	Ölpumpe verschlissen Ölaustritt an der Ölpumpe, am Schaltkasten und/oder am Getriebegehäuse Druckregelventil sitzt fest Hauptdruck-Magnetventil defekt Druckmodulator sitzt fest Reduziermagnetventil sitzt fest
Niedriger Druck nur in D und S	Ölleck im Hydraulikkreis der Vorwärtskupplung
Niedriger Druck nur bei L und R	Ölleck im Hydraulikkreis der Langsamgang-/Rückwärtsgangbremse
Zu niedriger Druck nur bei R	Ölleck im Hydraulikkreis der Rückwärtskupplung
Zu hoher Druck in allen Fahrstufen	Hauptdruck-Magnetventil defekt Druckregelventil sitzt fest Druckmodulator sitzt fest Druckreduzierventil hängt fest

Festbremsprüfung

1. Die mechanisch-hydraulische Prüfung vorbereiten. (Siehe [K-6 Vorbereitung der mechanisch-hydraulischen Prüfung.](#))
2. Den Motor anlassen.
3. Das Bremspedal mit dem linken Fuß kräftig durchtreten.
4. Den Wählhebel auf D stellen.

Achtung

- Wenn das Gaspedal länger als 5 Sekunden bei durchgetretenem Bremspedal betätigt wird, könnte das Getriebe beschädigt werden. Deshalb die Schritte 5 und 6 innerhalb von 5 Sekunden ausführen.

5. Das Gaspedal mit dem rechten Fuß vorsichtig durchtreten.
6. Sobald die Motordrehzahl nicht weiter steigt, die Drehzahl ablesen und das Gaspedal freigeben. Sobald die Motordrehzahl nicht weiter steigt, die Drehzahl ablesen und das Gaspedal freigeben.
7. Den Wählhebel in Stellung N setzen und den Motor 1 Minute oder länger im Leerlauf laufen lassen, damit das Getriebeöl abkühlen kann.
8. Eine Festbremsprüfung der Fahrstufen D (HOLD), S, S (HOLD), L, L (HOLD) und R in derselben Weise durchführen, wie in Schritt 3 - 7.
9. Die Zündung ausschalten.

Festbremsdrehzahl

Stellung/ Fahrstufe	Festbremsdrehzahl (U/min)
	VL
D, S, L*	2 000 - 2 600
R	

* : Schließt jeweils den HOLD-Modus mit ein

K

AUTOMATIKGETRIEBE

Auswertung der Festbremsprüfung

Zustand		Mögliche Ursache	
Über dem Sollbereich	In allen Vorwärts-Fahrstufen und Stellung R	Zu niedriger Hauptdruck	Ölpumpe verschlissen Ölaustritt an der Ölpumpe, am Steuerventil und/oder am Getriebegehäuse Druckregelventil sitzt fest Hauptdruck-Magnetventil defekt Druckmodulator sitzt fest
	In den Vorwärtsfahrstufen	Vorwärtskupplungsschlupf Schlupf der Freilaufkupplung 1	
	In den Fahrstufen D	Schlupf der Freilaufkupplung 2	
	In den Fahrstufen S	2-4-Bremsbandschlupf	
	Bei Stellung und R	Schlupf der Langsamgang-/Rückwärtsgangbremse	
	Bei Stellung R	Schlupf der Langsamgang-/Rückwärtsgangbremse Schlupf an der Rückwärtskupplung Eine Probefahrt durchführen, um festzustellen, ob das Problem an der Langsamgang-/Rückwärtsgangbremse oder an der Rückwärtskupplung liegt - Motorbremswirkung in Fahrstufe L vorhanden: Rückwärtskupplung - Motorbremswirkung in Fahrstufe L nicht vorhanden: 1./Rückwärtsgangbremse	
Unter dem Sollbereich		Motor nicht abgestimmt Schlupf der Freilaufkupplung im Drehmomentwandler	

Schaltverzugsprüfung

- Die mechanisch-hydraulische Prüfung vorbereiten. (Siehe [K-6 Vorbereitung der mechanisch-hydraulischen Prüfung](#).)
- Mit einer Stoppuhr die Zeit messen, die zwischen dem Schalten von Stellung N auf Fahrstufe D (HOLD-Modus ausgeschaltet) und dem Schaltrück vergeht. Für jede Prüfung drei Messungen vornehmen und den Mittelwert aus den Ergebnissen mit der folgenden Formel berechnen:

Formel:

$$\text{Durchschnittlicher Schaltverzug} = (\text{Zeit 1} + \text{Zeit 2} + \text{Zeit 3}) / 3$$

- Die Prüfung für die folgenden Schaltvorgänge auf gleiche Weise wie in Schritt 2 durchführen.
 - Stellung N Fahrstufe D → (HOLD-Modus aktiviert)
 - Stellung N → Stellung R

Schaltverzug

Stellung N → Fahrstufe D... 0.4—0.7 s

Stellung N → Fahrstufe D... 0.4—0.7 s

Auswertung der Schaltverzugsprüfung

Zustand		Mögliche Ursache
Schalten N → D	Über dem Sollwert	Zu niedriger Hauptdruck Schlupf an der Vorwärtskupplung Ölleck im Hydraulikkreis der Vorwärtskupplung Schaltmagnetventil A defekt
	Unter dem Sollwert	Druckspeicher der Vorwärtskupplung defekt Schaltmagnetventil A defekt Zu hoher Hauptdruck
Schalten N D → (HOLD)	Über dem Sollwert	Zu niedriger Hauptdruck Schlupf an der Vorwärtskupplung Schaltmagnetventil A defekt
	Unter dem Sollwert	Druckspeicher der Vorwärtskupplung defekt Schaltmagnetventil A defekt Zu hoher Hauptdruck
Schalten N → R	Über dem Sollwert	Zu niedriger Hauptdruck Schlupf an der 1./Rückwärtsgangbremse Schlupf an der Rückwärtskupplung Schaltmagnetventil B defekt
	Unter dem Sollwert	Servokolben-Druckspeicher defekt Schaltmagnetventil B defekt Zu hoher Hauptdruck

PROBEFAHRT

A6E561 401 030 W02

Vorsicht

- Bei der Durchführung einer Probefahrt auf andere Fahrzeuge, Leute, Hindernisse, usw. achten, um einen Unfall zu vermeiden.

Hinweis


- Wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit übertreten werden muss, die Prüfung statt auf einer Probefahrt auf einem Leistungsprüfstand durchführen.

AUTOMATIKGETRIEBE

Vorbereitung der Probefahrt

1. Den Kühlmittelstand des Motors prüfen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTELSTAND PRÜFEN.](#))
2. Den Motorölstand prüfen. (Siehe [D-4 MOTORÖL PRÜFEN.](#))
3. ATF-Stand prüfen. (Siehe [K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.](#))
4. Leerlaufdrehzahl und Zündzeitpunkt bei Wählhebelstellung P prüfen. (Siehe [F-8 LEERLAUFDREHZAHL PRÜFEN](#))(Siehe [F-8 ZÜNDZEITPUNKT EINSTELLEN.](#))
5. Den Motor und das Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen.

Schaltpunktdiagramm Fahrstufe D (Normalbereich)



A6E5614 W001

Prüfung in Fahrstufe D

1. Probefahrt vorbereiten. (Siehe [K-9 Vorbereitung der Probefahrt.](#))
2. Den Wählhebel auf D stellen.
3. Das Fahrzeug mit Halb- und Vollgas beschleunigen und sicherstellen, dass das Getriebe ordnungsgemäß zwischen 1.→2., 2.→3., und 3.→4. Gang hoch- bzw. herunterschaltet. Die Schaltpunkte sind in der Tabelle unten angegeben.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE.](#))
4. Das Fahrzeug im 4., 3. und 2. Gang fahren und sicherstellen, dass Kickdown mit Herunterschalten von 4→3, 3→2 und 2→1 erfolgt und die Schaltpunkte der nachfolgenden Schaltpunkttabelle entsprechen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE.](#))
5. Gas wegnehmen und prüfen, ob im 2., 3. und 4. Gang Motorbremswirkung feststellbar wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE.](#))
6. Während der Fahrt prüfen, ob die Überbrückung erfolgt. Der Wandler muss bei den in der Schaltpunkttabelle angegebenen Fahrgeschwindigkeiten überbrückt werden.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE.](#))
7. Die Schaltsperre (HOLD) einlegen.

AUTOMATIKGETRIEBE

8. Das Fahrzeug mit Halb- und Vollgas beschleunigen und sicherstellen, dass zwischen 43→., 32. und 23. Gang hoch- und heruntergeschaltet werden kann. Die Schaltpunkte sind in der Tabelle unten angegeben.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
9. Das Fahrzeug im 4., 3. und 2. Gang fahren und darauf achten, dass kein Kickdown erfolgt.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
10. Gas wegnehmen und prüfen, ob im 2., 3. und 4. Gang Motorbremswirkung feststellbar wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)

Schaltpunkttabelle

Wählhebelstellung/Modus	Drosselklappenstellung	Schaltvorgang	Fahrgeschwindigkeit (km/h {mph})	Turbinendrehzahl (U/min)
D	NORMAL	Vollgas	D ₁ →D ₂	50 - 56 {31 - 34}
			D ₂ →D ₃	96 - 104 {60 - 64}
			D ₃ →D ₄	145 - 155 {90 - 96}
			TCC ON(D ₄)	152 - 162 {95 - 100}
		Halbgas	D ₁ →D ₂	28 - 36 {18 - 22}
			D ₂ →D ₃	52 - 68 {33 - 42}
			D ₃ →D ₄	108 - 136 {67 - 84}
			TCC ON(D ₄)	95 - 129 {59 - 79}
		Leerlauf	D ₄ →D ₃	24 - 30 {15 - 18}
			D ₃ →D ₁	8 - 14 {5 - 8}
		Kickdown (Vollgas)	D ₄ →D ₃	136 - 146 {85 - 90}
			D ₃ →D ₂	85 - 93 {53 - 57}
			D ₂ →D ₁	39 - 45 {25 - 27}
	POWER	Vollgas	D ₁ →D ₂	50 - 56 {31 - 34}
			D ₂ →D ₃	96 - 104 {60 - 64}
			D ₃ →D ₄	145 - 155 {90 - 96}
		Halbgas	D ₁ →D ₂	35 - 44 {22 - 27}
			D ₂ →D ₃	73 - 92 {46 - 57}
			D ₃ →D ₄	111 - 139 {69 - 86}
		Leerlauf	D ₄ →D ₃	32 - 38 {20 - 23}
			D ₃ →D ₁	8 - 14 {5 - 8}
		Kickdown (Vollgas)	D ₄ →D ₃	136 - 146 {85 - 90}
			D ₃ →D ₂	85 - 93 {53 - 57}
			D ₂ →D ₁	39 - 45 {25 - 27}
	HOLD	Alle	D ₂ →D ₃	15 - 25 {10 - 15}
			D ₄ →D ₃	145 - 151 {90 - 93}
			D ₃ →D ₂	7 - 13 {5 - 8}

Prüfung in Fahrstufe S

1. Probefahrt vorbereiten. (Siehe [K-9 Vorbereitung der Probefahrt](#).)
2. Den Wählhebel auf S stellen.
3. Das Fahrzeug mit Halb- und Vollgas beschleunigen und sicherstellen, dass zwischen 12. und 23. Gang hochgeschaltet werden kann. Die Schaltpunkte sind in der Tabelle unten angegeben.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
4. Das Fahrzeug im 2., 3. und 4. Gang fahren und sicherstellen, dass Kickdown mit Herunterschalten von 4→3, 3→2 und 2→1 der erfolgt und die Schaltpunkte der Schaltpunkttabelle entsprechen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
5. Gas wegnehmen und prüfen, ob im 2., 3. und 4. Gang Motorbremswirkung feststellbar wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
6. Die Schaltsperre (HOLD) einlegen.

AUTOMATIKGETRIEBE

7. Das Fahrzeug im 2. Gang mit Halbgas und Vollgas beschleunigen und sicherstellen, dass der 2. Gang beibehalten wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
8. Gas wegnehmen und prüfen, ob Motorbremswirkung feststellbar wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)

Schaltpunkttabelle

Wählhebelstellung/Modus		Drosselklappenstellung	Schaltvorgang	Fahrgeschwindigkeit (km/h {mph})	Turbinendrehzahl (U/min)
S	NORMAL	Vollgas	S ₁ →S ₂	50 - 56 {31 - 34}	5 450 - 6 050
			S ₂ →S ₃	96 - 104 {60 - 64}	5 550 - 5 950
		Halbgas	S ₁ →S ₂	35 - 44 {22 - 27}	3 800 - 4 750
			S ₂ →S ₃	73 - 92 {46 - 57}	4 200 - 5 250
		Leerlauf	S ₄ →S ₃	145 - 151 {90 - 93}	4 050 - 4 200
			S ₃ →S ₁	8 - 14 {5 - 8}	350 - 500
		Kickdown (Vollgas)	S ₃ →S ₂	85 - 93 {53 - 57}	3 300 - 3 550
			S ₂ →S ₁	39 - 45 {25 - 27}	2 250 - 2 550
	HOLD	Alle	S ₄ →S ₃	145 - 151 {90 - 93}	4 050 - 4 200
			S ₃ →S ₂	95 - 101 {59 - 62}	3 650 - 3 850

Prüfung in Fahrstufe L

1. Probefahrt vorbereiten. (Siehe [K-9 Vorbereitung der Probefahrt](#).)
2. Den Wählhebel auf L stellen.
3. Das Fahrzeug mit Halb- und Vollgas beschleunigen, dann prüfen, ob von 1→2 hochgeschaltet wird. Die Schaltpunkte sind in der Tabelle unten angegeben.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
4. Das Fahrzeug im 2→. Gang fahren und sicherstellen, dass Kickdown mit Herunterschalten von 2-1 erfolgt und der Schaltpunkt der Schaltpunkttabelle entspricht.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
5. Gas wegnehmen und sicherstellen, dass im 1., 2., 3. und 4. Gang Motorbremswirkung feststellbar wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
6. Die Schaltsperre (HOLD) einlegen.
7. Das Fahrzeug im 1. Gang mit Halbgas und Vollgas beschleunigen und prüfen, ob der 1. Gang gehalten wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)
8. Gas wegnehmen und prüfen, ob Motorbremswirkung feststellbar wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, PCM und Automatikgetriebe prüfen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)

Schaltpunkttabelle

Wählhebelstellung/Modus		Drosselklappenstellung	Schaltvorgang	Fahrgeschwindigkeit (km/h {mph})	Turbinendrehzahl (U/min)
L	NORMAL	Vollgas	L ₁ →L ₂	50 - 56 {31 - 34}	5 450 - 6 050
		Halbgas	L ₁ →L ₂	35 - 44 {22 - 27}	3 800 - 4 750
		Leerlauf	L ₄ →L ₃	145 - 151 {90 - 93}	4 050 - 4 200
			L ₃ →L ₂	95 - 101 {59 - 62}	3 650 - 3 850
			L ₂ →L ₁	8 - 14 {5 - 8}	500 - 800
		Kickdown (Vollgas)	L ₄ →L ₃	143 - 153 {89 - 94}	4 000 - 4 250
	HOLD	Alle	L ₄ →L ₃	145 - 151 {90 - 93}	4 050 - 4 200
			L ₃ →L ₂	95 - 101 {59 - 62}	3 650 - 3 850
			L ₂ →L ₁	39 - 45 {25 - 27}	2 250 - 2 500

AUTOMATIKGETRIEBE

Prüfung in Wählhebelstellung P

1. An einer leichten Steigung den Wählhebel auf P stellen. Die Bremse freigegeben und sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht rollt.

End Of Site

AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN

A6 E561 401 030 W0 3

Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF)

1. Der Zustand des Getriebeöls (ATF) ist ein Kriterium für die Entscheidung, ob das Getriebe überholt werden muss. Daher ist festzustellen, ob:
 - das Getriebeöl verschmutzt oder verfärbt ist.
 - das Getriebeöl seltsam oder ungewöhnlich riecht.

Ölzustand


Zustand		Mögliche Ursache
Hellrot	Normal	—
Hellrot Rosa: Rosa	Wasser im Getriebeöl	• Risse oder Schäden am Ölkühler im Motorkühler • Schlechter Einbau des Füllrohrs: Das Problem kann durch Wassereintritt an Teilen im Getriebe auftreten. Das Getriebe muss überholt und auf defekte Bauteile untersucht werden. Falls erforderlich, das Getriebe austauschen.
Rötlich braun	Verbrannter Geruch und Metallspäne im Getriebeöl	Bauteile der Kraftübertragung innerhalb des Getriebes defekt: Späne verursachen eine ganze Reihe von Problemen durch Verklumpen in der Ölleitung, dem Schaltkasten und dem Ölkühler im Kühler. • Werden viele Späne entdeckt, das Getriebe überholen und nach defekten Bauteilen absuchen. Falls erforderlich, das Getriebe austauschen. • Bauteile ausblasen, da die Möglichkeit besteht, dass Späne in der Ölleitung und/oder im Ölkühler im Kühler verklumpen.
	Kein verbrannter Geruch	Normal • Verfärbung durch Oxidation

Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen

Achtung

- Die Menge des Getriebeöls ist abhängig von der Öltemperatur. Deshalb vor PRÜFUNG DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLSTANDS oder vor dem Ölwechsel die Getriebeöltemperatur mit einem Thermometer messen und dies bei der Bemessung der Ölmenge berücksichtigen.


1. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagrechten Fläche abstellen.
2. Die Feststellbremse anziehen und Radkeile unterlegen, um das Fahrzeug vor Wegrollen zu sichern.
3. Die Länge der Temperaturfühlersonde auf die Länge des Messstabs einstellen und die Fühlersonde mit einer Papierklemme halten. Diese in den Einfüllstutzen einschieben und die Getriebeöltemperatur messen.
 - Falls erforderlich, das Getriebeöl vor dem Anlassen des Motors prüfen. In diesem Fall muss der Ölstand im kalten Bereich liegen. **15 - 25 °C {59 - 77 °F}**
4. Den Motor warmlaufen lassen, bis das Getriebeöl eine Temperatur von **60 - 70 °C {140 - 158 °F}** erreicht.
5. Das Bremspedal drücken und gleichzeitig mit dem Wählhebel jede Fahrstufe (D-L) für einige Sekunden einlegen.
6. Den Wählhebel auf P stellen.



A6 E561 4W003

7. Prüfen, ob der ATF-Getriebeölstand im warmen Bereich (65°C {149°F}) liegt, während der Motor im Leerlauf läuft.
 - Falls erforderlich, Getriebeöl auffüllen.

Getriebeöl:
ATF M-V



A6 E561 4W004

End Of Site

AUTOMATIKGETRIEBE

WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS

A6 E561 401 030 W0 4

Vorsicht

- Bei heißem Getriebe bzw. heißem Getriebeöl drohen schwere Verbrennungen. Daher vor dem Ölwechsel den Motor abstellen und das Getriebeöl abkühlen lassen.

1. Den Ölmesstab entfernen.
2. Die Ablassschraube und die Unterlegscheibe entfernen.
3. Das Getriebeöl in einen Behälter ablassen.
4. Die Ablassschraube mit einer neuen Beilegscheibe versehen und wieder hineindrehen.

Anzugsmoment

30 - 41 Nm {3,0 - 4,2 mkg, 22 - 30 ft·lbf }

5. Die angegebene Menge des vorgeschriebenen Getriebeöls durch den Öleinfüllstutzen einfüllen, bis der Getriebeölstand die untere Kerbe des Ölmesstabs erreicht.

Getriebeöl:

ATF M-V

6. Prüfen, ob sich der ATF-Getriebeölstand im warmen Bereich befindet (65°C {149°F}).

- Falls erforderlich, Getriebeöl bis auf den vorgeschriebenen Ölstand nachfüllen.

End Of Site

HOLD-TASTE PRÜFEN

A6 E561 446 030 W0 1

Funktionsprüfung

1. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).
2. Sicherstellen, dass die HOLD-Anzeige nicht aufleuchtet. Die HOLD-Taste drücken und prüfen, ob die Anzeige aufleuchtet.


- Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die Spannung an den Klemmen der HOLD-Taste prüfen.

Prüfung der Spannung

1. Die Konsole ausbauen.
2. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).
3. Die Spannung am Steckverbinder der HOLD-Taste messen.


- Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die HOLD-Taste auf Durchgang prüfen.

Stellung HOLD-Taste	Steckverbinderklemme	
	C	D
Normal	B+	0
Gedrückt	0	0



A6 E561 4W005

K




A6 E561 4W006

AUTOMATIKGETRIEBE

Durchgangsprüfung

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Konsole ausbauen.
3. Den Steckverbinder der HOLD-Taste abziehen.
4. Durchgang an der HOLD-Taste prüfen.
 - Falls die Taste in Ordnung ist, den Kabelbaum prüfen (HOLD-Taste-PCM, HOLD-Taste-Karosseriemasse)
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die HOLD-Taste austauschen. (Siehe [K-14 HOLD-TASTE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Den Steckverbinder der HOLD-Taste anklemmen.
6. Die Konsole einbauen.
7. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



A6 E561 4W007

HOLD-TASTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E561 446 030 W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Konsole ausbauen.
3. Den Steckverbinder abziehen und die Klemmen der HOLD-Taste lösen. (Siehe [K-51 WÄHLHEBEL ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN](#).)
4. Den Wählhebelgriff abbauen.
5. Die HOLD-Taste ausbauen.
6. Die HOLD-Taste in den Wählhebelgriff einsetzen.
7. Den Wählhebelgriff einbauen.

Anzugsmoment

15,68 - 22,54 Nm {1,599 - 2,298 mkg, 12 - 16 ft·lbf}

8. Die Klemmen der HOLD-Taste anbringen und den Steckverbinder anschließen.
9. Die Konsole einbauen.
10. Das Massekabel der Batterie anklemmen.

End Of Site

FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN

A6 E561 419 440 W01

Funktionsprüfung

1. Sicherstellen, dass der Anlasser nur bei Wählhebelstellung P oder S funktioniert, wenn der Zündschalter auf START gedreht wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter einstellen.
2. Sicherstellen, dass bei eingeschalteter Zündung die Rückfahrleuchten aufleuchten, wenn der Wählhebel auf R gestellt wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter einstellen.

Prüfung auf Durchgang


Achtung

- Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)


AUTOMATIKGETRIEBE

- Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen.



A6 E561 4W008

- Den Fahrstufenschalter auf Durchgang prüfen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Fahrstufenschalter einstellen und mit Schritt 4 fortfahren.
- Den Fahrstufenschalter erneut auf Durchgang prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter austauschen. (Siehe [K-15 FAHRSTUFENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters anklemmen.
- Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Das Massekabel der Batterie anklemmen.



A6 E561 4W010

FAHRSTUFENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E561 419 440 W02

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)


Achtung

- Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.

- Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen.
- Den Klipp entfernen und den Wählhebelzug ausbauen.


Achtung

- Keinesfalls einen Schlagschrauber verwenden. Den Handschalthebel beim Ausbau der Handschaltwelle gegenhalten, da anderenfalls das Getriebe beschädigt werden kann.



A6 E561 4W011


- Den verstellbaren Schraubenschlüssel wie abgebildet an den Handschalthebel ansetzen.
- Die Mutter und Unterlegscheibe von der Handschaltwelle abmontieren.



A6 E561 4W100


AUTOMATIKGETRIEBE

7. Den Handschalthebel ausbauen.
8. Den Fahrstufenschalter abnehmen.




A6E5614W012

9. Die Handschaltwelle ganz zur Wandlerseite drehen, dann um 2 Rasten zurücknehmen und so in Stellung N bringen.




A6E5614W013

10. Die Nase zwischen drehen, bis der Widerstand zwischen den Klemmen B und C **750 Ohm** beträgt.




A6E5614W014



A6E5614W010

11. Die Nase und die Nut entsprechend der Abbildung fluchten und den Fahrstufenschalter anbringen.
12. Die Halteschrauben des Fahrstufenschalters mit den Fingern festziehen.



A6E5614W016

AUTOMATIKGETRIEBE

13. Den Widerstand zwischen den Klemmen B und C prüfen.
- Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter erneut einstellen. (Siehe [K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN](#).)

Widerstand
750 Ohm


14. Die Halteschrauben des Fahrstufenschalters festziehen.

Anzugsmoment
8 - 11 Nm {82 - 112 cmkg, 71 - 97 in-lbf}


Achtung

- Keinesfalls einen Schlagschrauber verwenden. Den Handschalthebel beim Ausbau der Handschaltwelle gegenhalten, da anderenfalls das Getriebe beschädigt werden kann.

15. Den Handschalthebel mit Beilegscheibe anschrauben.




A6E561 4W010



A6E561 4W012


16. Den verstellbaren Schraubenschlüssel wie abgebildet an den Handschalthebel ansetzen. Die Mutter der Handschaltwelle festziehen.

Anzugsmoment
32 - 46 Nm {3,2 - 4,7 mkg, 24 - 33 ft-lbf}



A6E561 4W101


17. Den Klipp wie in der Abbildung gezeigt am Wählhebelzug anbringen.
18. Den Wählhebel auf P stellen.
19. Den Handschalthebel auf Stellung P stellen.



A6E561 4W018

AUTOMATIKGETRIEBE

20. Den Wählhebelzug verbinden.
21. Den Fahrstufenschalter auf Durchgang prüfen. (Siehe [K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN.](#))
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter erneut einstellen. (Siehe [K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN.](#))
22. Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters anklemmen.
23. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
24. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
25. Funktion des Fahrstufenschalters prüfen. (Siehe [K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN.](#))
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter erneut einstellen. (Siehe [K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN.](#))



A6 E561 4W019

End Of Side

FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN


A6 E561 419 440 W03

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))

Achtung


- **Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.**

3. Den Klipp entfernen und den Wählhebelzug ausbauen.




A6 E561 4W011

4. Die Handschaltwelle ganz zur Wandlerseite drehen, dann um 2 Rasten zurücknehmen und so in Stellung N bringen.



A6 E561 4W013


5. Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen.



A6 E561 4W008

AUTOMATIKGETRIEBE

6. Die Halteschrauben des Fahrstufenschalters lockern.




A6 E561 4W020

7. Den Widerstand zwischen den Klemmen B und C messen.
8. Den Fahrstufenschalter wie folgt ausrichten.

Vorgabe des Widerstands
750 Ohm


9. Die Halteschrauben des Fahrstufenschalters festziehen.

Anzugsmoment
8 - 11 Nm {82 - 112 cmkg, 71 - 97 in-lbf}




A6 E561 4W010

10. Den Wählhebel auf N stellen.
11. Prüfen, ob der Fahrstufenschalter mit Stellung N gefluchtet ist.
12. Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters anklemmen.
13. Den Klipp wie in der Abbildung gezeigt am Wählhebelzug anbringen.



A6 E561 4W018

14. Den Wählhebelzug wie in der Abbildung gezeigt mit dem Handschalthebel verbinden.
15. Funktion des Fahrstufenschalters prüfen. (Siehe [K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN](#).)
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter erneut einstellen.
16. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
17. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



A6 E561 4W019

GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN

A6 E561 419010 W0 1

Prüfung am Fahrzeug


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

Achtung

- Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.

AUTOMATIKGETRIEBE

3. Den Steckverbinder vom Getriebe abziehen.




A6 E561 4W021

4. Den Widerstand zwischen den Klemmen E und H messen.

- Wenn der Widerstand nicht im Sollbereich liegt, eine Prüfung des Getriebeöl-Temperatursensors im ausgebauten Zustand durchführen. (Siehe [K-21 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

Getriebeöltemperatur (°C {°F})	Widerstand (kOhm)
-20 {-4}	236 - 324
0 {32}	84,3 - 110
20 {68}	33,5 - 42,0
40 {104}	14,7 - 17,9
60 {140}	7,08 - 8,17
80 {176}	3,61 - 4,15
100 {212}	1,96 - 2,24
120 {248}	1,13 - 1,28
130 {266}	0,87 - 0,98



A6 E561 4W022

5. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#))


6. Das Massekabel der Batterie anklemmen.

Prüfung nach Ausbau

Vorsicht

- Ein heißes Getriebe und heißes Getriebeöl können zu schweren Verbrennungen führen. Daher vor dem Ölwechsel den Motor abstellen und das Getriebeöl abkühlen lassen.


1. Den Schaltkasten ausbauen. (Siehe [K-34 SCHALTkasten AUSBAUEN](#).)
2. Den Steckverbinder des Getriebes abziehen.
3. Den Getriebeöl-Temperatursensor vom Sieb entfernen und an den Steckverbinder des Getriebes anschließen.
4. Den Getriebeöl-Temperatursensor und ein Thermometer wie abgebildet in Getriebeöl platzieren und das Getriebeöl langsam erwärmen.



A6 E561 4W023

AUTOMATIKGETRIEBE

5. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Getriebeöl-Temperatursensors messen.



- Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Getriebeöl-Temperatursensor austauschen. (Siehe [K-21 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

Getriebeöltemperatur (°C {°F})	Widerstand (kOhm)
-20 {-4}	236 - 324
0 {32}	84,3 - 110
20 {68}	33,5 - 42,0
40 {104}	14,7 - 17,9
60 {140}	7,08 - 8,17
80 {176}	3,61 - 4,15
100 {212}	1,96 - 2,24
120 {248}	1,13 - 1,28
130 {266}	0,87 - 0,98

K

6. Den Getriebeöl-Temperatursensor vom Steckverbinder für das Getriebe abklemmen und am Ölsieb befestigen.
 7. Den Steckverbinder des Getriebes anklemmen.
 8. Den Schaltkasten einbauen. (Siehe [K-35 SCHALTkasten EINBAUEN](#).)

End Of Site


GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E561 419010 W02

Vorsicht

- Ein heißes Getriebe und heißes Getriebeöl können zu schweren Verbrennungen führen. Daher vor dem Ölwechsel den Motor abstellen und das Getriebeöl abkühlen lassen.

- Die Ölwanne ausbauen. (Siehe [K-34 SCHALTkasten AUSBAUEN](#).)
- Den Steckverbinder des Getriebeöl-Temperatursensors abziehen.
- Den Getriebeöl-Temperatursensor entfernen.
- Einen Getriebeöl-Temperatursensor einbauen.
- Den Steckverbinder des Getriebeöl-Temperatursensors anklemmen.
- Die Ölwanne einbauen. (Siehe [K-35 SCHALTkasten EINBAUEN](#).)
- Eine mechanisch-hydraulische Prüfung durchführen. (Siehe [K-6 MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG](#).)



A6 E561 4W025

ÖLDRUCKSCHALTER PRÜFEN

A6 E561 421 550 W01

Achtung


- Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.

Prüfung am Fahrzeug (Kabelbaumprüfung)

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die untere Abdeckung ausbauen.


AUTOMATIKGETRIEBE

- Den Steckverbinder der Verbindungskabel abziehen.



A6 E561 4W026


- Sicherstellen, dass zwischen der Klemme am Verbindungskabel und Masse kein Durchgang besteht.
 - Falls Durchgang besteht, Verbindungskabel prüfen.
 - Falls die Verbindungskabel in Ordnung sind, den Öldruckschalter prüfen. (Siehe [K-22 Prüfung am Fahrzeug \(Öldruckschalter prüfen\)](#).)
- Den Verbindungskabel-Steckverbinder anschließen.
- Die untere Abdeckung einbauen.
- Das Massekabel der Batterie anklemmen.



A6 E561 4W027


Prüfung am Fahrzeug (Öldruckschalter prüfen)

- Die untere Abdeckung ausbauen.
- Den Steckverbinder der Verbindungskabel abziehen.
- Bei Wählhebelstellung N oder P den Motor starten.
- Sicherstellen, dass zwischen der Klemme am Verbindungskabel und Masse kein Durchgang besteht.
- Das Bremspedal mit dem linken Fuß kräftig durchtreten.
- Den Wählhebel auf D stellen.



A6 E561 4W026

- Sicherstellen, dass zwischen der Klemme am Verbindungskabel und Masse kein Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Öldruckschalter austauschen. (Siehe [K-23 ÖLDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Steckverbinder des Öldruckschalters anschließen.
- Die untere Abdeckung einbauen.
- Das Massekabel der Batterie anklemmen.




A6 E561 4W094

AUTOMATIKGETRIEBE

Prüfung nach Ausbau

1. Den Öldruckschalter ausbauen.
2. Einen Luftdruck von 400 - 440 kPa {4,1 - 4,42 kg/cm², 58 - 63 psi} erzeugen
3. Auf Durchgang zwischen Klemme des Öldruckschalters und Gewinde prüfen.
 - Falls kein Durchgang besteht, den Öldruckschalter austauschen. (Siehe [K-23 ÖLDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Den Öldruckschalter einbauen.



A6 E561 4W028

ÖLDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E561 421 550 W02

Vorsicht

- Ein heißes Getriebe und heißes Getriebeöl können zu schweren Verbrennungen führen. Daher vor dem Ölwechsel den Motor abstellen und das Getriebeöl abkühlen lassen.


K

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Abdeckung ausbauen.
3. Den Steckverbinder der Verbindungskabel abziehen.
4. Den Öldruckschalter ausbauen.
5. Den Öldruckschalter einbauen.

Anzugsmoment

17,1 - 22,1 Nm {1,75 - 2,25 mkg, 13 - 16 ft-lbf}

6. Den Steckverbinder des Öldruckschalters anschließen.
7. Die untere Abdeckung einbauen.
8. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



A6 E561 4W026


TURBINEN-DREHZAHLSENSOR PRÜFEN

A6 E561 421 550 W03

Achtung

- Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Batterie und den Batterieträger ausbauen.
3. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Den Steckverbinder des Turbinen-Drehzahlsensors abziehen.



A6 E561 4W030


AUTOMATIKGETRIEBE

5. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Turbinen-Drehzahlsensors messen.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Turbinen-Drehzahlsensor austauschen.

Widerstand

250 - 600 Ohm (Getriebeöltemperatur: -40 - 160°C
{-40 - 320°F})

6. Den Steckverbinder des Turbinen-Drehzahlsensors anschließen.
7. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
8. Die Batterie und den Batterieträger einbauen.
9. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



End Of Step

TURBINEN-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E561 421 550 W0 4

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Batterie und den Batterieträger ausbauen.
3. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den Steckverbinder des Turbinen-Drehzahlsensors abziehen.
5. Den Turbinen-Drehzahlsensor ausbauen.
6. Getriebeöl auf einen neuen O-Ring auftragen und den O-Ring auf den neuen Turbinen-Drehzahlsensor aufziehen.
7. Den Turbinen-Drehzahlsensor einbauen.

Anzugsmoment

8 - 11 Nm {82 - 112 cmkg, 71 - 97 in-lbf}

8. Den Steckverbinder des Turbinen-Drehzahlsensors anschließen.
9. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
10. Die Batterie und den Batterieträger einbauen.
11. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



End Of Step

GESCHWINDIGKEITSSENSOR (VSS) PRÜFEN

A6 E561 401 030 W0 5

Sichtprüfung


1. Den Geschwindigkeitssensor ausbauen. (Siehe [K-26 GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Prüfen, ob der Sensor frei von Metallspänen und Fremdkörpern ist.
 - Falls erforderlich, den Sensor abwischen.
3. Den Geschwindigkeitssensor einbauen. (Siehe [K-26 GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))

Wellenformen prüfen

1. Das PCM ausbauen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Einen WDS-Prüfgerät o.Ä. am Diagnosestecker anschließen.
3. Die Prüfkabel eines Oszilloskops mit den folgenden PCM-Anschlussklemmen verbinden.
 - (+) Leitung: PCM-Klemme 3C
 - (-) Leitung: PCM-Klemme 1D
4. Den Motor anlassen.
5. PID-Parameter VSS überwachen.

6. Wellenformen prüfen.

- PCM-Klemme: 3C (+) - 1D (-)
- Oszilloskopeinstellung: 1 V/DIV (Y), 2,5 ms/DIV (X), Messbereich DC
- Fahrzeugbedingung: Fahrzeug mit 32 km/h {20 mph} fahren
 - Falls die Wellenform oder Spannung nicht den Vorgaben entspricht, eine "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung" bzw. eine "Prüfung auf Kurzschluss" durchführen.



A6 E561 4W 102


Prüfung der Spannungsversorgung

1. Den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abziehen.
2. Den Zündschalter auf ON drehen.
3. Die Spannung an Klemme B des Steckverbinders (kabelbaumseitig) des Geschwindigkeitssensors messen.

Sollwert

4,5 - 5,5 V

- Falls die Spannung vorschriftsmäßig ist, weiter mit "Prüfung auf Schaltkreisunterbrechung" bzw. "Prüfung auf Kurzschluss".
- Bei unzulässiger Spannung den Kabelbaum zwischen Geschwindigkeitssensor und PCM reparieren.




A6 E561 4W 033

Prüfung auf Kurzschluss

4. Die folgenden Schaltkreise auf Unterbrechung prüfen.
 - Stromversorgungskreis (zwischen Klemme A des Steckverbinders für den Geschwindigkeitssensor und Hauptrelaisklemme D)
 - Massekreis (zwischen Steckverbinderklemme C des Geschwindigkeitssensors und Masse)
 - Wenn eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss erkannt wird, den Defekt im Kabelbaum reparieren.
 - Falls weder Unterbrechung noch Kurzschluss vorliegt, den Sensorimpulsgeber inspizieren.

Prüfung auf Kurzschluss

5. Die folgenden Schaltkreise auf Kurzschluss prüfen.
 - Stromversorgungskreis (zwischen Klemme A des Steckverbinders für den Geschwindigkeitssensor und Hauptrelaisklemme D)
 - Wenn eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss erkannt wird, den Defekt im Kabelbaum reparieren.
 - Falls weder Unterbrechung noch Kurzschluss vorliegt, den Sensorimpulsgeber inspizieren.



A6 E561 4W 035

Prüfung des Sensorimpulsgebers

6. Den Geschwindigkeitssensor ausbauen. (Siehe [K-26 GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
7. Den Wählhebel auf N stellen.
8. Das Vorderrad mit der Hand drehen und die Oberfläche des Sensorimpulsgebers über die Einbauöffnung des Geschwindigkeitssensors prüfen.
 - (1) Sensorimpulsgeber unbeschädigt und ohne Risse?
 - (2) Sensorimpulsgeber frei von Metallspänen und anderen Fremdkörpern?
 - Wenn der Sensorimpulsgeber in Ordnung ist, den Geschwindigkeitssensor austauschen.
 - Bei Mängeln den Sensorimpulsgeber reinigen oder austauschen.

End Of Site

AUTOMATIKGETRIEBE


GESCHWINDIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E561 401 030 W0 6

Achtung

- Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.
- Am Impulsgeber des Geschwindigkeitssensors anhaftende Fremdkörper können durch elektromagnetische Störwirkung das Ausgangssignal des Sensors verfälschen und die Fahrt beeinträchtigen. Deshalb beim Einbau des Geschwindigkeitssensors sicherstellen, dass der Impulsgeber frei von Eisenspänen ist.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Abdeckung ausbauen.
3. Den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abziehen.
4. Den Geschwindigkeitssensor ausbauen.
5. Getriebeöl auf einen neuen O-Ring auftragen und den O-Ring auf den neuen Geschwindigkeitssensor aufsetzen.




A6 E561 4W037

6. Den Geschwindigkeitssensor einbauen.

Anzugsmoment

8 - 11 Nm {82 - 112 cmkg, 71 - 97 in·lbf}

7. Den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors anklemmen.
8. Die untere Abdeckung einbauen.
9. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



A6 E561 4W037

MAGNETVENTIL PRÜFEN

Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug)

A6 E561 421 280 W0 1


Achtung

- Wasser und andere Fremdkörper im Steckverbinder können Korrosion und Wackelkontakte verursachen. Sicherstellen, dass beim Abziehen weder Wasser noch Fremdkörper in den Steckverbinder gelangen.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Den Steckverbinder vom Getriebe abziehen.

Hinweis

- Bei der Prüfung des Hauptdruck-Magnetventils die Erdungsklemme (Klemme I) des Magnetventil-Steckverbinders an Masse legen.



A6 E561 4W021


AUTOMATIKGETRIEBE

4. Den Widerstand zwischen den folgenden Klemmen messen.

- Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die Masseverbindung prüfen, dann die Funktionsprüfung durchführen.

ATF-Temperatur: -40 - 150°C {-40 - 302°F}

Klemme	Magnetschaltventil	Widerstand (Ohm)
A-Masse	Magnetventil A	1,0 - 4,2
C-Masse	Magnetventil B	1,0 - 4,2
G-Masse	Magnetventil C	1,0 - 4,2
B-Masse	Magnetventil D	10,9 - 26,2
F-Masse	Magnetventil E	10,9 - 26,2
D-I	Drucksteuerung	2,4 - 7,3



5. Den Steckverbinder an das Getriebe anschließen.
 6. Den Luftfilter montieren. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
 7. Das Massekabel der Batterie anklemmen.

Funktionsprüfung

1. Den Steckverbinder vom Getriebe abziehen.


Achtung

- Keinesfalls positive Batteriespannung für mehr als 3 Sekunden an die Klemmen A, B, C, D, F und G anlegen.

Hinweis

- Da das Betriebsgeräusch der Ventile gering ist, die Prüfung an einem ruhigen Ort vornehmen.

2. Positive Batteriespannung an die Klemmen A,B,C, F oder G und negativen Minuspol an Masse anlegen und prüfen, ob Betriebsgeräusch der Magnetventile zu hören ist.
- Wenn das "Klicken" nicht zu hören ist, den Kabelbaum für das Getriebe prüfen.
 - Wenn der Kabelbaum des Getriebes in Ordnung ist, die Widerstandsprüfung (ausgebauter Zustand) durchführen.
 - Bei Mängeln den Kabelbaum des Getriebes reparieren oder austauschen.
3. Positive Batteriespannung an die Klemme D und Minuspol an Klemme I anlegen und prüfen, ob Betriebsgeräusch der Magnetventile zu hören ist.
- Wenn das "Klicken" nicht zu hören ist, den Kabelbaum für das Getriebe prüfen.
 - Wenn der Kabelbaum des Getriebes in Ordnung ist, die Widerstandsprüfung (ausgebauter Zustand) durchführen.
 - Bei Mängeln den Kabelbaum des Getriebes reparieren oder austauschen.




Widerstandsprüfung (Prüfung im ausgebauten Zustand)

1. Den Schaltkasten ausbauen. (Siehe [K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
 2. Den Widerstand jedes Magnetventils messen.
 - Falls der Widerstand nicht im Sollbereich liegt, das Magnetventil austauschen.
3. Den Schaltkasten einbauen. (Siehe [K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

AUTOMATIKGETRIEBE

Hauptdruck-Magnetventil


Widerstand
2,4 - 7,3 Ohm
Getriebeöl Temperatur: -40 - 150°C
{-40 - 302°F}



A6 E561 4W041

Magnetventil A, B, C


Widerstand
1,0 - 4,2 Ohm
Getriebeöl Temperatur: -40 - 150°C
{-40 - 302°F}



A6 E561 4W042

Magnetventil D, E

Widerstand
10,9 - 26,2 Ohm
Getriebeöl Temperatur: -40 - 150°C
{-40 - 302°F}




A6 E561 4W043

MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Abdeckung ausbauen.
3. Den Schaltkasten ausbauen. (Siehe [K-34 SCHALTkasten AUSBAUEN.](#))
4. Magnetventil(e) ausbauen.
5. Getriebeöl auf einen neuen O-Ring auftragen und den O-Ring auf das Magnetventil aufsetzen.

A6 E561 421 280 W02



A6 E561 4W044

AUTOMATIKGETRIEBE


- Das Magnetventil in den Schaltkasten einbauen.

Anzugsmoment

7,8 - 10,8 Nm

{80 - 110 cmkg, 70 - 95,4 in-lbf}

- Den Schaltkasten einbauen. (Siehe [K-34 SCHALTkasten AUSBAUEN](#).)
- Die untere Abdeckung einbauen.
- Das Massekabel der Batterie anklemmen.
- Getriebeöl einfüllen. Den Motor im Leerlauf laufen lassen, den Getriebeölstand kontrollieren und das Getriebe auf Leckstellen prüfen. (Siehe [K-12 Automatikgetriebeölstand \(ATF\) prüfen](#).)
- Eine mechanisch-hydraulische Prüfung durchführen. (Siehe [K-6 MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG](#).)
- Eine Probefahrt durchführen. (Siehe [K-8 PROBEFAHRT](#).)



A6 E561 4W045

End Of Site

PCM PRÜFEN

- Das PCM ausbauen. (Siehe [F-44 PCM PRÜFEN](#).)

A6 E561 418 880 W0 1

End Of Site

PCM AUSBAUEN/EINBAUEN

- Das PCM aus- und einbauen. (Siehe [F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

A6 E561 418 880 W0 2

End Of Site

AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E561 401 030 W0 7

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die Batterie und den Batterieträger ausbauen.
- Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Die Vorderräder und den Spritzschutz abmontieren.
- Die untere Abdeckung ausbauen.
- Das Lenkgetriebe und die Servolenkungsleitungen abmontieren. (Siehe [N-9 LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Niveausensor der Leuchtweitenautomatik ausbauen. (Siehe [T-32 VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Getriebeöl ablassen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS](#).)

Vorsicht

- Ein unsachgemäßes Anheben des Getriebes ist gefährlich. Es kann vom Heber abrutschen und schwere Verletzungen verursachen.

Achtung

- Um zu verhindern, dass sich Drehmomentwandler und Getriebe voneinander lösen, das Getriebe beim Entfernen nicht zur Wandlerseite neigen.


- Den Ausbau in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Die Scheinwerferposition rückstellen. (Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN](#).)
- Die angegebene Menge des vorgeschriebenen Automatikgetriebeöls einfüllen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS](#).)
- Eine mechanisch-hydraulische Prüfung durchführen. (Siehe [K-6 MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG](#).)

Betroffene Bau- gruppe	Durchzuführender Test		
	Hauptdruck- prüfung	Festbrems- prüfung	Schaltver- zugprü- fung
ATX-Austausch	×		
ATX-Überholung	×	×	×
Austausch des Dreh- momentwandlers	×	×	
Austausch der Ölpumpe	×		
Austausch der Kupp- lung	×		×

× : Tests, die nach Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

- Eine Probefahrt durchführen. (Siehe [K-8 PROBEFAHRT](#).)

AUTOMATIKGETRIEBE



A6E5614 W046

1	Steckverbinder der Lambdasonde
2	Steckverbinder, Öldruckschalter (für Ölfilter)
3	Steckverbinder, Öldruckschalter (für AT)

4	Steckverbinder, Turbinen-Drehzahlsensor
5	Steckverbinder, Fahrstufenschalter
6	Steckverbinder, Getriebe

AUTOMATIKGETRIEBE


7	Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors
8	Ölmesstab und -einfüllstutzen
9	Kabelbaumhalterung
10	Ölschlauch
11	Wählhebelzug
12	Getriebeschraube (oben)
13	Anlasser
14	Endabdeckung
15	Kugelgelenk, Spurstangenkopf (Siehe N-11 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des Spurstangenkopfes)
16	Stabilisatorverbindungsgelenk
17	Dämpfergabel
18	Kugelgelenk, unterer Querlenker (vorne, hinten) (Siehe R-19 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten)) (Siehe R-16 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))
19	Antriebswelle (Siehe M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN)

20	Antriebswelle (Siehe M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN)
21	Zwischenwelle (Siehe M-12 ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
22	Motorlager Nr. 1 (Siehe K-31 Ausbaurhinweis für Motorlagerfuß Nr. 1) (Siehe K-33 Einbaurhinweis für Motorlager Nr. 1 und Motorlagerfuß Nr. 4)
23	Fahrschemelstrebe
24	Fahrschemel (Siehe R-22 VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
25	Wandlerrnuttern (siehe K-32 Ausbaurhinweis für Mutter des Drehmomentwandlers)(siehe K-33 Einbaurhinweis für Muttern des Drehmomentwandlers)
26	Motorlager Nr. 4 (Siehe K-33 Einbaurhinweis für Motorlager Nr. 1 und Motorlagerfuß Nr. 4)
27	Getriebeschraube (unten)
28	Getriebe (siehe K-31 Ausbaurhinweis für Getriebe)(K-32 Einbaurhinweis für Getriebe)

K

Ausbaurhinweis für Motorlagerfuß Nr. 1


1. Den Motor vor dem Ausbau des Motorlagers Nr. 1 mit dem SST sichern.
2. Das Motorlager Nr. 1 ausbauen.



A6E561 4W049

Ausbaurhinweis für Getriebe


1. Das mit A markierte Teil lösen und den Motor gegen das Getriebe drücken.
2. Das Getriebe mit einem Wagenheber abstützen.
3. Die Getriebeschrauben lösen.



A6E561 4W050

AUTOMATIKGETRIEBE

4. Das Getriebe entfernen.




A6 E561 4W051

Einbauhinweis für Getriebe

1. Das Getriebe auf einen Heber setzen und anheben.
2. Die Getriebeschrauben montieren.

Anzugsmoment


37,3 - 52 Nm {3,8 - 5,3 mkg, 28 - 38 ft-lbf}



A6 E561 4W052


Ausbauhinweis für Mutter des Drehmomentwandlers

1. Die Kurbelwellenriemenscheibe gegenhalten, damit sich die Antriebsscheibe nicht dreht.



A6 E561 4W091

2. Die Muttern des Drehmomentwandlers aus der Einbauöffnung des Anlassers ausbauen.



A6 E561 4W092


AUTOMATIKGETRIEBE

Einbauhinweis für Muttern des Drehmomentwandlers

1. Die Kurbelwellenriemenscheibe gegenhalten, damit sich die Antriebsscheibe nicht dreht.

Achtung

- Die Muttern des Drehmomentwandlers **locker und gleichmäßig aufschrauben**, dann mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen.




A6 E561 4W091

2. Die Haltemuttern des Drehmomentwandlers festziehen.

Anzugsmoment

34,3 - 60,8 Nm {3,5 - 6,2 mkg, 25 - 45 ft·lbf}




A6 E561 4W092

Einbauhinweis für Motorlager Nr. 1 und Motorlagerfuß Nr. 4

1. Die Motorlager müssen entsprechend der Abbildung ausgerichtet sein.
2. Die Gewindebohrungen mit den Gewindebolzen fluchten und Motorlagerfuß Nr. 4 am Getriebe montieren.
3. Die Gewindebohrungen mit den Gewindebolzen ausrichten und das Motorlager Nr. 1 am Getriebe anmontieren.
4. Die Bohrung des Motorlagerfußes Nr. 4 mit der des Motorlagers Nr. 4 fluchten und provisorisch die Schraube D anziehen.
5. Die Muttern B, C in der Reihenfolge B→C anziehen, dann Schraube A.
6. Die Schraube D festziehen.

Anzugsmoment

A, B, C: 66,6 - 93,1 Nm {6,8 - 9,4 mkg, 50 - 68 ft·lbf}
D: 85,3 - 116,6 Nm {8,7 - 11,8 mkg, 63 - 85 ft·lbf}




A6 E511 2W005

8. Die Schraube D des Motorlagers Nr. 1 anziehen.

Anzugsmoment

E: 85,3 - 116,6 Nm {8,7 - 11,8 mkg, 63 - 85 ft·lbf}

9. Das SST (49 E017 5A0) ausbauen.



A6 E511 2W006

WELLENDICHTRING AUSTAUSCHEN

1. Getriebeöl ablassen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS.](#))


A6 E561 401 032 W01

Achtung

- Durch die scharfen Kanten des Antriebswellen-Zahnkranzes kann der Wellendichtring beschädigt werden. Deshalb den Zahnkranz vom Wellendichtring fernhalten.

AUTOMATIKGETRIEBE

2. Die Antriebswelle ausbauen. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Den Wellendichtring ausbauen.
4. Jeden Wellendichtring mit dem **SST** und einem Hammer gleichmäßig hineintreiben, bis das **SST** das Gehäuse berührt.
5. Getriebeöl auf die Dichtringlippen auftragen.
6. Die Antriebswelle einbauen. (Siehe [M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
7. Die angegebene Menge des vorgeschriebenen Automatikgetriebeöls einfüllen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS](#).)
8. Eine mechanisch-hydraulische Prüfung durchführen. (Siehe [K-6 MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG](#).)



A6 E561 4W056

SCHALTKASTEN AUSBAUEN

A6 E561 421 100 W0 1

Am Fahrzeug


Vorsicht

- Bei der Verwendung von Druckluft können Schmutz und andere Partikel umhergeschleudert werden und die Augen verletzen. Bei der Verwendung von Druckluft immer eine Schutzbrille tragen.

Achtung


- Das Äußere des Getriebes vor dem Ausbau mit einem Dampfstrahler oder einem Kaltreinigungsmittel gründlich säubern.
- Wenn Dichtmittelreste während des Einbaus der Ölwanne in das Getriebe gelangen, können im Getriebegehäuse und der Ölwanne Probleme auftreten. Mit Reinigungsflüssigkeiten säubern.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Getriebeöl in einen geeigneten Behälter ablassen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS](#).)
3. Die untere Abdeckung ausbauen.
4. Die Vorderräder und den Spritzschutz abmontieren.
5. Den Fahrschemel ausbauen. (Siehe [R-22 VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
6. Die Ölwanne ausbauen.
7. Die Steckverbinder für das Getriebe und den Getriebeöl-Temperatursensor abklemmen.
8. Das Ölsieb ausbauen.



A6 E561 4W025


9. Die Montageschrauben A des Schaltkastens herausdrehen, dann den Schaltkasten entsprechend der Abbildung entfernen.



A6 E561 4W058

AUTOMATIKGETRIEBE

10. Die Druckspeicher und -federn entfernen.



A6 E561 4W059


SCHALTKASTEN EINBAUEN

Einbau am Fahrzeug

A6 E561 421 100 W02

Achtung


- Prüfen, ob Parksperrstange und Handschaltventil korrekt aufeinander ausgerichtet sind.



A6 E561 4W060

1. Druckspeicherfeder und Druckspeicher in das Getriebegehäuse einbauen.

Feder	Außen- durch- messer (mm {in})	Unge- spannte Länge (mm {in})	Anzahl der Win- dungen	Draht- stärke (mm {in})
Große Feder, Servokolben- Druckspeicher	21,0 {0,827}	67,8 {2,669}	10,3	3,5 {0,138}
Kleine Feder, Servokolben- Druckspeicher	13,0 {0,512}	67,8 {2,669}	17,1	2,2 {0,087}
Kleine Feder, Druckspeicher der Vorwärts- kupplung	21,0 {0,827}	75,0 {2,953}	10,7	2,3 {0,091}
Große Feder, Druckspeicher der Vorwärts- kupplung	15,6 {0,614}	49,0 {1,929}	7,7	2,4 {0,094}



A6 E561 4W061


AUTOMATIKGETRIEBE

2. Den Schaltkasten einbauen.

Anzugsmoment
7,8 - 10,8 Nm
{80 - 110 cmkg, 70 - 95 in-lbf}

**Schraubenlänge (gemessen ab Schraubenkopf-
 Unterkante)**
B: 40 mm {1,575 in}
Ohne Markierung: 70 mm {2,756 in}


3. Das Ölsieb einbauen.
 4. Die Farben der Kabelbäume zuordnen, dann die Steckverbinder der Magnetventile und des Getriebeöl-Temperatursensors anschließen.



Feder	Steckverbinderfarbe (Kabelbaumseite)
Hauptdruck-Magnetventil	Schwarz
Magnetventil A	Weiß
Magnetventil B	Blau
Magnetventil C	Grün
Magnetventil D	Weiß
Magnetventil E	Schwarz


5. An Masse legen.

Anzugsmoment
7,8 - 10,8 Nm {80 - 110 cmkg, 70 - 95 in-lbf}



6. Die Kontaktflächen von Ölwanne und Getriebe dünn mit Silikondichtmittel bestreichen.
 7. Die Ölwanne einbauen.

Anzugsmoment
6 - 8 Nm {62 - 81 cmkg, 53 - 70 in-lbf}



8. Den Fahrschemel einbauen. (Siehe [R-22 VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
 9. Die Vorderräder und den Spritzschutz montieren.
 10. Die untere Abdeckung einbauen.
 11. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
 12. Getriebeöl einfüllen. Dann den Motor im Leerlauf drehen lassen und den Ölstand kontrollieren. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS](#).)
 13. Eine mechanisch-hydraulische Prüfung durchführen. (Siehe [K-6 MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG](#).)
 14. Eine Probefahrt durchführen. (Siehe [K-8 PROBEFAHRT](#).)

End Of Sie

REINIGUNG DES ÖLKÜHLERS

A6 E561 419 900 W01

Hinweis

- Ölkühlerleitungen (Ölleitungen und Schläuche) und der Ölkühler müssen bei Überholung oder Austausch des Automatikgetriebes vollständig ausgespült werden.

AUTOMATIKGETRIEBE

- Die beiden Ölkühlerschläuche abziehen und von der Seite des Rücklaufschlauches her mit einem Luftdruck von **196 kPa {2,0 kg/cm², 28 psi}** beaufschlagen.

Achtung


- Angeammelte Fremdkörper vorsichtig mit Druckluft vom Abweiser entfernen. Bei falschem Druck oder unsachgemäßem Vorgehen bleiben die Fremdkörper im Ölkühler oder der Fehler verschlimmert sich.**

- Wenn aus der Zulaufseite keine Luft ausgeblasen wird, die Ölkühlerleitungen mit einem Pressluftreiniger ausspülen. (Siehe [K-38 Spülen](#))

Empfohlene Druckspülermarke


Hersteller	Teilenummer	Beschreibung
Kent Moore	J35944-AMAZ	Reinigungssatz o.Ä.
OTC	60081	Tragbares Reinigungsgerät für Wandler und Ölkühler usw.

- Falls die Leitungen frei sind, folgende Arbeitsschritte ausführen.



A6 E561 4W065

- Die Ölwanne ausbauen und das Filterelement des vorderen Filters prüfen.
- Falls das Element zu sehr mit Fremdkörpern zugesetzt ist, den Ölkühler austauschen. (Siehe [K-39 ÖLKÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).) (Siehe [K-41 ÖLKÜHLER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN](#).)
- Falls das Element noch sichtbar ist, die Ölkühlerleitungen mit dem Spülgerät säubern.
 - Das Durchblasen aus zwei verschiedenen Richtungen mit Druckluft ist wirkungslos, da der Schmutz oder die Fremdkörper stets an der Förderseite des Automatikgetriebes herauskommen.



A6 E561 4W066

AUTOMATIKGETRIEBE

Spülen

Reparaturverfahren

1. Vor dem Ausblasen mit Pressluft, die Schläuche/Leitungen und Schlauchklemmen prüfen. Die Pressluftreinigung muss mit dem Ausblasen in Gegenrichtung gefolgt vom Ausblasen in Richtung Öffnung beginnen, um die Verstopfung schnell zu beheben. Wenn das Ausblasen in Gegenrichtung nicht durchgeführt wird, kann die Verstopfung den Getriebeölfluss durch den Wärmetauscher des Kühlers weiter hemmen, so dass ein Ausblasen keine Auswirkung hat oder sogar unmöglich wird.

Prüfung der Ölleitungen und Schlauchklemmen

1. Prüfen, ob die Leitungen (Schläuche/Rohre) vor der Wiederverwendung auf Einschnitte, Knicke, Risse oder andere Schäden untersucht werden.
 - Wenn Probleme bestehen, Leitungen und Schlauchklemmen austauschen.

Achtung


- Beim Austausch von Schläuchen immer neue Schlauchklemmen verwenden.

Ausblasen in Gegenrichtung

1. Die Ausrüstung unter Verwendung der Gebrauchsanleitung des Herstellers der Ausblasausrüstung so anschließen, dass das Ausblasen in die entgegengesetzte Richtung der normalen Fließrichtung geschieht.
2. Ölkühler/Leitungen ausblasen, bis die Spülflüssigkeit klar ist.

Achtung


- Wenn der Kühler nicht ordnungsgemäß unter Verwendung der empfohlene Ausrüstung ausgeblasen werden kann, den Kühler durch Dritte reinigen lassen oder austauschen.



A6 E561 4W067

Ausblasen in Richtung Öffnung

1. Die Ausrüstung so anschließen, dass die Spülflüssigkeit in der normalen Fließrichtung fließt.
2. Ölkühler/Leitungen ausblasen, bis die Spülflüssigkeit klar ist.



A6 E561 4W068

End Of Sie


AUTOMATIKGETRIEBE

A6E561 419900W02

ÖLKÜHLER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Getriebeöl in einen Behälter ablassen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS.](#))
3. Den Kühler ausbauen. (Siehe [E-6 KÜHLER AUSBAUENEINBAUEN.](#))
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. De angegebene Menge des vorgeschriebenen Automatikgetriebeöls einfüllen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS.](#))
7. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
8. Ölleitungen und Ölschläuchen auf Ölleckage prüfen.
9. Auf Kühlmittel aus den Schläuchen prüfen.
10. Füllstand und Zustand des Getriebeöls prüfen. (Siehe [K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.](#))
11. Die Hauptdruckprüfung durchführen. (Siehe [K-6 MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG.](#))
12. Eine Probefahrt durchführen. (Siehe [K-8 PROBEFAHRT.](#))

MIT ÖLKÜHLER




A6E5614 W069

1	Ölschlauch (Siehe K-40 Einbauhinweis für Ölleitung, Schlauchklemme, Ölschlauch.)
2	Schlauchklemme (Siehe K-40 Einbauhinweis für Ölleitung, Schlauchklemme, Ölschlauch.)

3	Ölkühler
4	Anschlussschraube
5	O-Ring
6	Kühler (mit integriertem Ölkühler) (Siehe K-40 Einbauhinweis für Kühler (mit integriertem Ölkühler).)

AUTOMATIKGETRIEBE

OHNE ÖLKÜHLER



A6E5614W080

1	Ölschlauch (Siehe K-40 Einbauhinweis für Ölleitung, Schlauchklemme, Ölschlauch.)
2	Schlauchklemme (Siehe K-40 Einbauhinweis für Ölleitung, Schlauchklemme, Ölschlauch.)
3	Anschlussschraube

4	O-Ring
5	Kühler (mit integriertem Ölkühler) (Siehe K-40 Einbauhinweis für Kühler (mit integriertem Ölkühler).)

Einbauhinweis für Kühler (mit integriertem Ölkühler)

1. Eine Reinigung des Automatikgetriebe-Ölkühlers ist nach jedem Ausbau des Getriebes und nach allen Überholungsarbeiten erforderlich, da das Getriebeöl verschmutzt sein könnte bzw. da Restölbestände frisch eingefülltes Getriebeöl verschmutzen würden.


Hinweis

- Das Spülen muss nach dem Einbau des überholten oder ausgetauschten Getriebes erfolgen.

2. Beim Ausblasen die Herstelleranweisungen des jeweils verwendeten Reinigungsgeräts befolgen.

Einbauhinweis für Ölleitung, Schlauchklemme, Ölschlauch

1. An der kühlerseitigen Öffnung Druckluft einblasen, um sämtlichen Schmutz und alle Fremdkörper aus den Ölleitungen zu entfernen. Druckluft sollte nicht länger als eine Minute lang eingeleitet werden.



A6E5614W070


AUTOMATIKGETRIEBE

- Die Markierungen ausrichten und den Ölschlauch auf die Ölleitung schieben, bis sie wie abgebildet richtig sitzt.

Hinweis

- Bei Wiederverwendung des Schlauches eine neue Schlauchschelle exakt an die Stelle setzen, an der die vorherige Schlauchklemme gesessen hatte. Dann Schlauchschelle in Pfeilrichtung [a-z] an die richtige Stelle schieben.

- Die neue Schlauchklemme auf dem Schlauch befestigen.
- Prüfen, ob die Schlauchklemme keinen anderen Bauteilen im Weg ist.




A6 E561 4W071

End Of Site

ÖLKÜHLER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E561 419 900 W03

- Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E561 4W072

1	Gummilager
2	Äußerer Wasserkasten (mit integriertem Ölkühler) (Siehe K-42 Ausbauhinweis für äußeren Wasserkasten (mit integriertem Ölkühler).) (Siehe K-42 Einbauhinweis für äußeren Wasserkasten (mit integriertem Ölkühler).)

3	O-Ring
4	Wascher
5	Ablassschraube
6	Getriebeölkühler
7	Kühler


AUTOMATIKGETRIEBE

Ausbauhinweis für äußeren Wasserkasten (mit integriertem Ölkühler)

1. Die Höhe der Klemmleiste messen.
2. Die Spitze eines mittelgroßen Schraubendrehers zwischen dem Ende der Haltelasche und dem äußeren Wasserkasten einführen.

Hinweis

- Zum Abnehmen des Wasserkastens nicht mehr Laschen als nötig aufbiegen.




A6 E561 4W073

3. Den Schraubendreher nach vorn drücken, um die Klemmleiste vom Wasserkasten wegzubiegen.
4. Den äußeren Kühlwasserkasten und den O-Ring (Dichtung) vom Wärmetauscherkopf entfernen, wenn alle Laschen geöffnet sind.

Hinweis

- Falls eine Haltelasche am Wärmetauscher fehlt, den Kühler austauschen.

5. Die Dichtungsoberfläche des Wärmetauscherkopfes prüfen, um sicherzustellen, dass sie frei von Fremdkörpern oder Beschädigungen sind.
6. Den äußeren Wasserkasten auf Verformung prüfen. Wenn er verzogen ist, den Kühlwasserkasten austauschen.



A6 E561 4W074

Einbauhinweis für äußeren Wasserkasten (mit integriertem Ölkühler)

1. Einen neuen O-Ring ohne Verdrehungen einpassen.


Hinweis

- Der alte O-Ring muss ausgetauscht werden.

2. Den Kühlwasserkasten in ursprünglicher Richtung zum Inneren positionieren und darauf achten, die Dichtfläche des Wasserkastens nicht mit den Haltelaschen zu verkratzen.


Hinweis

- In Schritt 3 wird die Öffnungsweite der Gripzangenbacken wie vorgeschrieben eingestellt.



A6 E561 4W075


3. Mit geschlossenen und eingerasteten Zangenbacken der Feststellzange (Gripzange) die Einstellschraube drehen, um die Zangenbacken mit dem in Ausbauschrift 1 gemessenen Abstand (Höhe) gegen den Druckstempel zu pressen. Abschließend die Sicherungsmutter der Einstellschraube zum Griff hin drehen, um die Einstellung zu fixieren.



A6 E561 4W093


AUTOMATIKGETRIEBE

4. Die Haltelaschen in der gezeigten Reihenfolge mit einer Feststellzange (diese drehen) nach unten gegen die Lippe des Bodens des äußeren Kühlwasserkastens biegen.



A6 E561 4W076

5. Prüfen, ob die Höhe der Haltelaschen mit der Höhe vor dem Ausbau übereinstimmt.
6. Erneut auf Lecks im Kühler prüfen. (Siehe [E-4 AUF KÜHLMITTELAUSTRITT PRÜFEN.](#))




A6 E561 4W073

A6 E561 419 020 W0 1

ANTRIEBSSCHEIBE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Getriebe entfernen. (Siehe [K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäß der Reihenfolge in der Abbildung ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

1	Halteschrauben, Antriebsscheibe (Siehe K-44 Ausbauanweis für Halteschrauben der Antriebsscheibe.)
2	Adapter-
3	Antriebsscheibe (Siehe K-44 Einbauanweis für Antriebsscheibe.)




A6 E561 4W078

AUTOMATIKGETRIEBE

Ausbauhinweis für Halteschrauben der Antriebsscheibe

1. Die Antriebsscheibe mit dem **SST** o.Ä. blockieren.
2. Die Schrauben herausdrehen und die Antriebsscheibe entfernen.



A6E5614W079

Einbauhinweis für Antriebsscheibe

Achtung

- Falls die Schrauben wiederverwendet werden, Dichtmittelrückstände von den Gewindegängen entfernen. Andernfalls kann beim Anziehen der Schrauben das Gewinde beschädigt werden.

1. Die Schraubenbohrungen der Kurbelwelle und die Befestigungsschrauben der Antriebsscheibe von Dichtmittelresten säubern.

Hinweis

- Schrauben, die nicht vollständig von Dichtmittelresten befreit werden können, müssen ausgetauscht werden.
- Neue Schrauben nicht mit Dichtmittel bestreichen.

2. Die Antriebsscheibe einbauen.
3. Den Adapter anbringen.
4. Die Befestigungsschrauben der Antriebsscheibe mit Dichtmittel bestreichen und hineindrehen.
5. Die Antriebsscheibe mit dem **SST** o.Ä. blockieren.

Achtung


- Mit Dichtmittel bestrichene Befestigungsschrauben müssen sofort festgezogen werden. Werden sie nicht vollständig hineingedreht, können sie aufgrund des aushärtenden Dichtmittels anschließend nicht mehr weiter angezogen werden.

6. Die Sicherungsschrauben der Antriebsscheibe in zwei oder drei Schritten in der gezeigten Reihenfolge festziehen.

Anzugsmoment

108 - 1116 Nm {11,0 - 11,8 mkg, 80 - 85 ft-lbf}

7. Das Getriebe einbauen. (Siehe [K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))



A6E5614W081

End Of Site

AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS

SCHALTSPERRE PRÜFEN

A6 E561 630 000 W0 1

1. Zündung einschalten.
2. Sicherstellen, dass der Wählhebel auf P gestellt ist.
3. Bremspedal treten und prüfen, ob der Wählhebel von der Stellung P wegbewegt werden kann.
 - Bei Mängeln den Sperrseilzug prüfen. (Siehe [K-45 SPERRSEILZUG PRÜFEN.](#))

End Of Site

ZÜNDSCHLOSSSPERRE PRÜFEN

A6 E561 609 000 W0 1


1. Sicherstellen, dass der Zündschlüssel nur bei Wählhebelstellung P abgezogen werden kann.
 - Bei Mängeln den Sperrseilzug prüfen. (Siehe [K-45 SPERRSEILZUG PRÜFEN.](#))

End Of Site

SPERRSEILZUG PRÜFEN

A6 E561 609 000 W0 2

1. Den Sperrseilzug entfernen.
2. Den Gleitstift in die gezeigte Position setzen und sicherstellen, dass sich der Sperrseilzug ungehindert bewegt.
 - Bei Mängeln den Sperrseilzug austauschen.




A6 E561 6W001

WÄHLHEBEL PRÜFEN

A6 E561 646 102 W0 1

1. Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS).
2. Das Bremspedal betätigen und prüfen, ob beim Einlegen jeder Fahrstufe ein Klicken zu hören ist.
3. Prüfen, ob der Wählhebel bewegt werden kann.
4. Prüfen, ob beim Durchschalten von P nach L in jeder Stufe ein Klicken zu hören ist.
5. Prüfen, ob die Positionen des Wählhebels und die Anzeigen übereinstimmen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Fahrstufenschalter einstellen. (Siehe [K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN.](#))
6. Prüfen, ob alle Fahrstufen korrekt funktionieren.



A6 E561 6W002


End Of Site

AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS

WÄHLHEBELZUG EINSTELLEN


A6 E561 646 102 W02

1. Die Mittelkonsole ausbauen.
2. Den Wählhebel auf P stellen.
3. Die Verriegelungsklaue des Wählhebelzugs (auf der Seite des Wählhebels) in der abgebildeten Reihenfolge lösen.
4. Prüfen, ob sich die Handschaltwelle in Stellung P befindet.



A6 E561 6W003

5. Die Verriegelungsklaue des Wählhebelzugs (auf der Seite des Wählhebels) entsprechend der Abbildung einhängen.
6. Die Mittelkonsole einbauen.
7. Den Wählhebel von P auf L stellen. Dabei darauf achten, dass der Wählhebel nicht von anderen Teilen blockiert wird.



A6 E561 6W004


WÄHLHEBEL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E561 646 102 W03




1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Batterie und den Batterieträger ausbauen.
3. Den Luftfilter ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Die Konsole ausbauen.
5. Das Armaturenbrett vollständig ausbauen. (Siehe [S-82 ARMATURENBRETT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
6. Das SAS-Steuermodul ausbauen. (Siehe [T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
7. Die A/C-Steuereinheit ausbauen. (Siehe [U-44 BEDIENKONSOLE AUSBAUEN](#).) (Siehe [U-45 BEDIENKONSOLE EINBAUEN](#).)
8. Den Fondluftkanal ausbauen. (Siehe [U-22 RÜCKRAUMLUFTKANAL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
9. Den Ausbau in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
10. Die Batterie, den Batterieträger und die Batteriehalterung entfernen.

AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS

11. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



6,86 - 9,8 Nm
{70 - 99 cmkg, 61 - 86 in/lbf}



15,68 - 22,5 Nm
{1,60 - 2,29 mkg, 12 - 17 ft/lbf}

A6E5616 W005


1	Lenksäulenverkleidung (mit Zündschlosssperre)
2	Klapp (mit Zündschlosssperre)
3	Klapp (mit Zündschlosssperre)
4	Sperseilzug (mit Zündschlosssperre) (Siehe K-49 Einbauhinweis für Sperseilzug .)

5	Wählhebelzug (Siehe K-48 Ausbauhinweis für Wählhebelzug .) (Siehe K-48 Einbauhinweis für Wählhebelzug .)
6	Wählhebel

AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS

Ausbauhinweis für Wählhebelzug

1. Den Sicherungsring entfernen.
2. Den Wählhebelzug entfernen.



A6 E561 6W006


Einbauhinweis für Wählhebelzug

1. Den Wählhebelzug mit dem Wählhebel fest verbinden.
2. Den Wählhebelzug sicher mit der Halterung verbinden.

Hinweis


- Schritte 3, 4 sind nur für den Austausch des Wählhebelzugs.

3. Sicherstellen, dass der Wählhebel auf P gestellt ist.




A6 E561 6W020

4. Die Verriegelungsklaue des Wählhebelzugs (auf der Seite des Wählhebels) entsprechend der Abbildung einhängen.



A6 E561 6W004

5. Prüfen, ob sich die Handschaltwelle in Stellung P befindet.



A6 E561 6W007

AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS


Achtung

- Wenn der Wählhebelzug wie in der Abbildung dargestellt gebogen wird, könnte er beschädigt werden und sich beim Schaltvorgang lösen. Daher ist der Wählhebelzug beim Einbau gerade zu halten.

Hinweis

- Beim Einhängen des Wählhebelzugs in den Handschalthebel muss die Feder im Auge des Wählhebelzugendes zur Fahrzeugfront weisen.

6. Den Wählhebelzug so auf den Handschalthebel setzen, dass der Zug spannungsfrei ist.
7. Prüfen, ob das Ende des Handschalthebels ein wenig über das Ende des Wählhebelzugs hinausragt.
8. Den Wählhebelzug korrekt in die Zugführung einsetzen.




Einbauhinweis für Sperrseilzug


1. Sicherstellen, dass sich der Wählhebel in Stellung P und der Zündschlüssel in Stellung LOCK befinden.
2. Die Sicherungsklammer auf die Halterung des Bremspedalanschlags drücken.
3. Aus dieser Position die Sicherungsklemme wie in der Abbildung verschieben, um den Haken in der Halterungsbohrung wie in der Abbildung zu fixieren.

Achtung

- Wenn der Sperrseilzug beim Einbau verdreht oder verbogen wird, kann dies die Funktion beeinträchtigen.




4. Den Sperrseilzug mit dem Exzenterstift des Wählhebels verbinden.



5. Den Sperrseilzug in die U-Rille der Wählhebelkonsole einpassen und mit dem Klipp sichern.

Achtung

- Wird beim Hineindrücken der Verriegelungsklaue ein zu großer Druck auf den Sperrseilzug ausgeübt wird, kann dies die Funktion beeinträchtigen.




AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS

6. Die Verriegelungsklaue des Sperrseilzugs bis zum Einrasten hineindrücken.


Hinweis

- Schritt 7 ist nur für den Austausch des Sperrseilzugs.




A6E5616W012

7. Den Verriegelungsstift wie in der Abbildung gezeigt ausbauen.
 8. Den Zündschlüssel in die ACC-Stellung drehen.
 9. Den Sperrseilzug am Schließzylinder befestigen.



A6E5616W013

10. Die Hülse über den Schließzylinder schieben und den Klipp in die Aussparungen der Hülse einpassen.



A6E5616W014


End Of Sie

AUTOMATIKGETRIEBEMECHANISMUS

WÄHLHEBEL ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6E561 646 102 W0 4

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.




A6E5616W015

1	Steckverbinder (Siehe K-51 Zerlegungshinweis für Steckverbinder.)
2	Wählhebelgriff
3	Abdeckung

4	Abdeckplatte mit Schaltschablone
5	Wählhebelbeleuchtungslampe
6	Wählhebel

Zerlegungshinweis für Steckverbinder

1. Eine dünne Metallspitze von der Klemmenseite her in den Steckverbinder einführen und die Sicherungslasche hochdrücken.
2. Die Klemme aus dem Steckverbinder herausziehen.



A6E5616W016

End Of Sie


ON-BOARD-DIAGNOSE

ON-BOARD-DIAGNOSE

VORWORT

- Wenn der Kunde eine Störung des Fahrzeugs meldet, die Blinkmuster der HOLD-Anzeige und den PCM-Speicher auf Störungscode (DTC) prüfen, dann die Störung gemäß des folgenden Flussdiagramms diagnostizieren.
 - Falls ein Störungscode vorliegt, die betreffende Fehlersuche durchführen. (Siehe [K-53 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
 - Falls kein Störungscode vorliegt und die HOLD-Anzeige blinkt (Störungsanzeige erloschen), die zutreffende Symptomfehlersuche ausführen. (Siehe [K-110 SYMPTOM-FEHLERSUCHE](#).)

A6 E567 001 030 W0 1



A6E5670 W0 13

*: Störungsanzeigeleuchte (MIL), HOLD-Leuchte

ON-BOARD-DIAGNOSE DES AUTOMATIKGETRIEBES

Abwurf von Störungscodes

(Siehe [F-75 ON-BOARD-DIAGNOSEPRÜFUNG](#).)

A6 E567 001 030 W0 2

NACH DER REPARATUR

A6 E567 001 030 W0 3

Achtung

- Diese Arbeitsschritte sind nach jeder Reparatur erforderlich, um sicherzustellen, dass die Störung tatsächlich behoben ist.
- Bei Durchführung dieser Testfahrt unbedingt die Geschwindigkeitsregeln einhalten und auf den Verkehr achten.

1. WDS-Diagnosegerät o.Ä. mit dem DIAGNOSESTECKER 2 (DLC-2) verbinden.
2. Den Zündschalter auf ON drehen (Motor AUS).
3. Sicherstellen, dass sich im Speicher keine Störungscodes befinden.
4. Die Getriebeöltemperatur auf **20°C {68°F} oder weniger** reduzieren.
5. Den Motor anlassen, dann **180 Sekunden** oder mehr warten.
6. Den Motor und das Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen.
 - Kühlmitteltemperatur: **60°C {140°F} oder mehr**.
 - Getriebeöltemperatur: **20°C {68°F} oder mehr**.
7. Bei gedrücktem Bremspedal mit dem Wählhebel von P auf L schalten.
8. Das Fahrzeug zunächst für **mindestens 150 Sekunden** mit einer Geschwindigkeit von **25 bis 59 km/h**, dann für **mindestens 100 Sekunden** mit **60 km/h** oder mehr fahren.
9. In Fahrstufe D so fahren, dass alle Gänge zwischen 1. und 4. (Wandlerüberbrückung EIN) eingelegt werden.
10. Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten.
11. Sicherstellen, dass dieselben Störungscodes nicht erneut auftreten.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

STÖRUNGSCODETABELLE

A6 E567 001 030 W0 4

Code Nr.	Zustand	MIL	HOLD-Anzeige blinkt	DC	Überwachter Parameter	Speicherfunktion	Seite
P0010	Störung im Schaltkreis des Nockenwellenstellers	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0011	CMP timing over advanced	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0012	Ventilwinkel zu weit rückgestellt	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0031	Zu niedrige Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der vorgeschalteten Lambdasonde	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0032	Zu hohe Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der vorgeschalteten Lambdasonde	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0037	Zu niedrige Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der nachgeschalteten Lambdasonde	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0038	Zu hohe Eingangsspannung des Heizungsschaltkreises der nachgeschalteten Lambdasonde	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0101	Signale von Luftmassenmesser und Drosselklappensensor stimmen nicht überein	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0102	Niedrige Signalspannung im Luftmassenmesser-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0103	Hohe Signalspannung im Luftmassenmesser-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0107	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0108	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Saugrohr-Drucksensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0111	Unzulässiger Signalbereich des Ansaugluft-Temperatursensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0112	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0113	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugluft-Temperatursensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0117	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0118	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Kühlmittel-Temperatursensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0121	Drosselklappe hängt fest	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0122	Niedrige Signalspannung im Drosselklappensensor-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0123	Hohe Signalspannung im Drosselklappensensor-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0125	Aktivieren der Lambda-Regelung dauert zu lange	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0131	Vorgeschaltete Lambdasonde, keine Signalumschaltung (Spannung stets niedrig)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0132	Vorgeschaltete Lambdasonde, keine Signalumschaltung (Spannung stets hoch)						
P0133	Defekt im Schaltkreis der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0134	Ausfall der vorgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0138	Hohe Signalspannung im Schaltkreis der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0140	Ausfall der nachgeschalteten Lambdasonde (mit Heizung)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0171	Gemisch zu mager	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0172	Gemisch zu fett	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0300	Fehlzündungen in verschiedenen Zylindern	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0301	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 1						
P0302	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 2						
P0303	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 3						
P0304	Fehlzündungen in Zylinder Nr. 4	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0327	Niedrige Signalspannung im Klopfsensor-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0328	Hohe Signalspannung im Klopfsensor-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0335	Störung im Schaltkreis des Kurbelwinkelgebers	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0340	Störung im Schaltkreis des Nockenwellensensors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0351	Störung im Zündspulen-Schaltkreis (Nr. 1, 4)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0352	Störung im Zündspulen-Schaltkreis (Nr. 2, 3)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P0401	Unzureichende Abgas-Rückfühmenge	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					

K

ON-BOARD-DIAGNOSE

Code Nr.	Zustand	MIL	HOLD- Anzeige blinkt	DC	Überwach- ter Para- meter	Speicher- funktion	Seite
P0402	Übermäßige Abgas-Rückführmenge	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0403	Unterbrechung oder Kurzschluss in der Spule des EGR-Ventilstellmotors	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0420	Wirkungsgrad des Katalysators unter Schwellenwert	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0443	Störung im Schaltkreis des Entlüftungsmagnetventils der Kraftstoffdampf-Entlüftungsanlage	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0480	Störung im Schaltkreis des Lüftersteuermoduls	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0500	Defekt im Geschwindigkeitssensor-Schaltkreis (MT)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
	Störung im Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors (AT)	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-55 DTC P0500)
P0505	Leerlaufdrehzahlregelung defekt	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0506	Leerlaufdrehzahl unter Vorgabewert	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0507	Leerlaufdrehzahl über Vorgabewert	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0511	Störung im Schaltkreis des Leerlauf-Luftregelventils (IAC)	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0550	Defekt im Schaltkreis des Servolenkungs-Druckschalters	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0602	PCM-Programmierungsfehler	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0610	Optionsfehler im Steuergerät des Fahrzeugs	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0661	Niedrige Signalspannung im VICS-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0662	Hohe Signalspannung im VICS-Schaltkreis	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0703	Störung im Schaltkreis des Bremslichtschalters	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0704	Störung im Schaltkreis des Kupplungsschalters	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODETABELLE)					
P0706	Signalbereich/Funktion des Fahrstufenschalters	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-57 DTC P0706)
P0707	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Fahrstufenschalters	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-58 DTC P0707)
P0708	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Fahrstufenschalters	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-60 DTC P0708)
P0711	Signalbereich/Funktion des Getriebeöl-Temperatur-sensors (Signalspannung verharrt)	EIN	NEIN	2	CCM	×	(Siehe K-63 DTC P0711)
P0712	Störung im Schaltkreis des Getriebeöl-Temperatursensors (Masseschluss)	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-64 DTC P0712)
P0713	Störung im Schaltkreis des Getriebeöl-Temperatursensors (Unterbrechung)	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-65 DTC P0713)
P0715	Störung im Schaltkreis des Turbinen-Drehzahlsensors	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-67 DTC P0715)
P0731	Gang 1 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)	AUS	JA	1	CCM	×	(Siehe K-69 DTC P0731)
P0732	Gang 2 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)	AUS	JA	1	CCM	×	(Siehe K-71 DTC P0732)
P0733	Gang 3 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)	AUS	JA	1	CCM	×	(Siehe K-72 DTC P0733)
P0734	Gang 4 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)	AUS	JA	1	CCM	×	(Siehe K-74 DTC P0734)
P0741	Wandlerüberbrückung (TCC) (stets ausgeschaltet)	AUS	JA	1	CCM	×	(Siehe K-75 DTC P0741)
P0742	Wandlerüberbrückung (TCC) (stets eingeschaltet)	AUS	JA	1	CCM	×	(Siehe K-77 DTC P0742)
P0745	Hauptdruck-Magnetventil defekt	AUS	JA	1	CCM	×	(Siehe K-78 DTC P0745)
P0751	Magnetventil A stets AUS	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-80 DTC P0751)
P0752	Schaltmagnetventil A stets eingeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-82 DTC P0752)
P0753	Störung im Schaltmagnetventil A (elektronisch)	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-83 DTC P0753)
P0756	Magnetventil B stets ausgeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-85 DTC P0756)
P0757	Schaltmagnetventil B stets eingeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-87 DTC P0757)
P0758	Störung im Schaltmagnetventil B (elektronisch)	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-88 DTC P0758)

ON-BOARD-DIAGNOSE

Code Nr.	Zustand	MIL	HOLD-Anzeige blinkt	DC	Überwachter Parameter	Speicherfunktion	Seite
P0761	Schaltmagnetventil C stets ausgeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-90 DTC P0761)
P0762	Schaltmagnetventil C stets eingeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-92 DTC P0762)
P0763	Störung im Schaltmagnetventil C (elektronisch)	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-93 DTC P0763)
P0766	Schaltmagnetventil D stets ausgeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-95 DTC P0766)
P0767	Schaltmagnetventil D stets eingeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-97 DTC P0767)
P0768	Störung im Schaltmagnetventil D (elektronisch)	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-98 DTC P0768)
P0771	Schaltmagnetventil E stets AUS	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-100 DTC P0771)
P0772	Schaltmagnetventil E stets eingeschaltet	EIN	JA	2	CCM	×	(Siehe K-102 DTC P0772)
P0773	Störung im Schaltmagnetventil E (elektronisch)	EIN	JA	1	CCM	×	(Siehe K-103 DTC P0773)
P0841	Störung im Schaltkreis des Öldruckschalters	AUS	NEIN	2	CCM	×	(Siehe K-105 DTC P0841)
P0850	Störung im Signalkreis des Neutralschalters	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P1410	Störung im Schaltkreis des VAD-Magnetventils	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P1562	PCM +BB-SPANNUNG ZU NIEDRIG	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2006	VTCS-Magnetventil klemmt in Schließstellung	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2009	Niedrige Signalspannung des VTCS-Schaltkreises	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2010	Hohe Signalspannung des VTCS-Schaltkreises	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2228	Niedrige Signalspannung des Luftdrucksensor-Schaltkreises	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2229	Hohe Signalspannung des Luftdrucksensor-Schaltkreises	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2502	Ladespannungssignal unzulässig	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2503	Batterie überladen	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
P2504	Unterbrechung im Stromkreis der Generatorklemme B	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
U0073	CAN-Datenbus außer Funktion	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
U0121	PCM erhält keine Signale von ABS-, ABS/TCS bzw. DSC-Hydraulik/Steuermodul	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					
U0155	PCM erhält keine Signale vom Kombinationsinstrument	(Siehe F-80 STÖRUNGSCODE TABELLE)					


DTC P0500

A6 E567 001 030 W0 5


DTC P0500	Störung im Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors (VSS)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Fahrgeschwindigkeitssignal wird nicht eingespeist, nachdem die folgenden Bedingungen zutreffen und mindestens 4,5 Sekunden verstrichen sind. - Fahrstufe D, S, oder L - Die Kühlmitteltemperatur ist 60°C {140°F} oder mehr. - Turbinen-Drehzahl 1 500 U/min oder mehr. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Geschwindigkeitssensor defekt - Unterbrechung zwischen Klemme B des Geschwindigkeitssensors und PCM-Klemme 3C. - Masseschluss zwischen Klemme B des Geschwindigkeitssensors und PCM-Klemme 3C. - Unterbrechung zwischen Klemme A des Geschwindigkeitssensors und Klemme AJ am Sicherungskasten-Steckverbinder (X-01) - Unterbrechung zwischen Klemme C des Geschwindigkeitssensors und Karosseriemasse - Beschädigte Steckverbinder zwischen Geschwindigkeitssensor und PCM. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE


DTC P0500 Störung im Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors (VSS)



KABELSEITIGER GESCHWINDIGKEITSSENSOR-STECKVERBINDER



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES PCM



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT VON EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATION PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen zugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	GESCHWINDIGKEITSSENSOR-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Anschlussstift oder Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
4	STROMVERSORGUNGSKREIS DES GESCHWINDIGKEITSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Prüfen, ob der Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abgezogen ist. • Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen. • Die Spannung zwischen Klemme a (Kabelbaumseite) des Geschwindigkeitssensors und Masse prüfen. • Beträgt die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
5	MASSEKREIS DES GESCHWINDIGKEITSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Prüfen, ob der Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abgezogen ist. • Auf Durchgang zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Geschwindigkeitssensors und Masse prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Anschlussstift oder Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
7	SIGNALKREIS FÜR DIE FAHRGESCHWINDIGKEIT AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den PCM-Steckverbinder und den Steckverbinder des Geschwindigkeitssensors abklemmen. - Zwischen Klemme B des Geschwindigkeitssensors und PCM-Klemme 3C auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
8	FAHRGESCHWINDIGKEITS-SIGNALKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Prüfen, ob die Steckverbinder von Geschwindigkeitssensor und PCM abgeklemmt sind. - Auf Durchgang zwischen den PCM-Klemme 3C und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
	Nein	Geschwindigkeitssensor reparieren, dann weiter mit Schritt 14.
9	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Anschlussstift oder Steckverbinder reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
10	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0500 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Den Motor warmlaufen lassen. - Das Fahrzeug 4,5 Sekunden oder länger unter den folgenden Bedingungen fahren, während die PID-Parameter überwacht werden. - Kühlmitteltemperatur: 60 °C {140 °F} oder mehr - Fahrt in Fahrstufe 1 - Signalfrequenz des Turbinen-Drehzahlensensors: 800 Hz oder mehr - Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
	Nein	Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0706

A6 E567 001 030 W0 6

DTC P0706	Signalbereich/Funktion des Fahrstufenschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn alle unten genannten Bedingungen zutreffen und mindestens 100 Sekunden vergangen sind. - Motordrehzahl mindestens 530 U/min. - Fahrgeschwindigkeit 20 km/h {12 mph} oder mehr. - Spannung an PCM-Anschlussklemme 1W liegt bei 0,5 V oder mehr. - Keine Empfang von Fahrstufensignalen P, R, N, D, S oder L Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Fahrstufenschalter defekt - Falsche Einstellung des Fahrstufenschalters - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen. - Widerstand zwischen den Klemmen B und C des Fahrstufenschalters (Bauteilseite) prüfen. - Ist der Widerstand in Ordnung? (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Fahrstufenschalter einstellen, dann weiter mit nächstem Schritt. (Siehe K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN .)
4	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0706 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug in jeder Fahrstufe (D, S, L und R) unter den folgenden Bedingungen 100 Sekunden oder länger fahren. — Motordrehzahl (PID-Parameter RPM) 530 U/min oder mehr — Geschwindigkeit (PID-Parameter VSS) 20 km/h oder mehr - Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0707

A6 E567 001 030 W0 7

DTC P0707	Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Fahrstufenschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Wenn alle unten genannten Bedingungen zutreffen und mindestens 100 Sekunden vergangen sind: - Fahrgeschwindigkeit 20 km/h {12 mph} oder mehr. - Motordrehzahl mindestens 530 U/min. - Spannung an PCM-Anschlussklemme 1W liegt unter 0,5 V. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORMERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
	MÖGLICHE URSACHE - Fahrstufenschalter defekt - Masseschluss zwischen Klemme C des Fahrstufenschalters und PCM-Klemme 1W - Kurzschluss zwischen Signal- und Massekreis des Fahrstufenschalters. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0707 | Niedrige Signalspannung im Schaltkreis des Fahrstufenschalters



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	STECKVERBINDER DES FAHRSTUFENSCHALTERS PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen. • Klemmen B und C des Fahrstufenschalters (Bauteilseite) auf Verformung prüfen. • Sind die Klemmen des Fahrstufenschalters in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Klemmen reparieren oder Fahrstufenschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-15 FAHRSTUFENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen. • Widerstand zwischen den Klemmen B und C des Fahrstufenschalters (Bauteilseite) prüfen. • Ist der Widerstand in Ordnung? (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Fahrstufenschalter einstellen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN .)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	SIGNALKREIS DES FAHRSTUFENSCHALTERS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Den Durchgang zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Fahrstufenschalters und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt an den Klemmen 1W und 2H prüfen (beschädigte, herausgezogene Klemmen, Korrosion, usw.). - Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	FAHRSTUFENSCHALTER AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Den Durchgang zwischen den Klemmen B und C (Kabelbaumseite) des Fahrstufenschalters prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Kurzschluss reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0707 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug mindestens 100 Sekunden unter den folgenden Bedingungen fahren. — Motordrehzahl (PID-Parameter RPM) 530 U/min oder mehr — Geschwindigkeit (PID-Parameter VSS) 20 km/h oder mehr - Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0708

A6 E567 001 030 W0 8

DTC P0708	Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Fahrstufenschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn alle unten genannten Bedingungen zutreffen und mindestens 100 Sekunden vergangen sind: - Fahrgeschwindigkeit 20 km/h {12 mph} oder mehr. - Motordrehzahl mindestens 530 U/min. - Spannung an PCM-Anschlussklemme 1W liegt bei 4,79 V oder mehr. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Fahrstufenschalter defekt - Unterbrechung zwischen Klemme C des Fahrstufenschalters und PCM-Klemme 1W - Kurzschluss mit Stromversorgung zwischen Klemme C des Fahrstufenschalters und PCM-Klemme 1W - Unterbrechung zwischen Klemme B des Fahrstufenschalters und PCM-Klemme 2H - Schlechter Kontakt am Steckverbinder des Fahrstufenschalters bzw. am PCM-Steckverbinder - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0708 Hohe Signalspannung im Schaltkreis des Fahrstufenschalters



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	STECKVERBINDER DES FAHRSTUFENSCHALTERS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, herausgezogene Anschlussstifte, Korrosion, usw.). • Sind die Klemmen des Fahrstufenschalters in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Klemmen reparieren oder Fahrstufenschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 9. (Siehe K-15 FAHRSTUFENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen. • Widerstand zwischen den Klemmen B und C des Fahrstufenschalters (Bauteilseite) prüfen. • Ist der Widerstand in Ordnung? (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Fahrstufenschalter einstellen, dann weiter mit Schritt 9. (Siehe K-18 FAHRSTUFENSCHALTER EINSTELLEN .)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	SIGNALKREIS DES FAHRSTUFENSCHALTERS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSOR- GUNGSKREIS PRÜFEN • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • Die Spannung zwischen der Klemme C (auf Kabelbaumseite) des Fahrstufenschalters und Karosseriemasse messen. • Liegt B+ an?	Ja Kurzschluss mit Stromversorgung beseitigen oder Kabelbaum aus- tauschen. Dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Den Steckverbinder des PCM abziehen. • Auf schlechten Kontakt an den Klemmen 1W und 2H prüfen (beschädigte, herausgezogene Klem- men, Korrosion, usw.). • Liegt eine Störung vor?	Ja Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	SIGNALKREIS DES FAHRSTUFENSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Den Durchgang zwischen Klemme C (Kabel- baumseite) des Fahrstufenschalters und PCM- Anschlussklemme 1W prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung beheben oder Kabelbaum austauschen. Dann wei- ter mit Schritt 9.
8	MASSEKREIS DES FAHRSTUFENSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Den Durchgang zwischen Klemme C (Kabel- baumseite) des Fahrstufenschalters und PCM- Anschlussklemme 2H prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Kabel beseitigen oder Kabelbaum austauschen. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖ- RUNGS CODE P0708 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckver- binder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungs codes aus dem Speicher löschen. • Das Fahrzeug mindestens 100 Sekunden unter den folgenden Bedingungen fahren. — Motordrehzahl (PID-Parameter RPM) 530 U/ min oder mehr — Geschwindigkeit (PID-Parameter VSS) 20 km/h oder mehr • Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) • Werden Störungs codes angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0711

A6 E567 001 030 W09

DTC P0711	Signalbereich/Funktion des Getriebeöl-Temperatursensors (hängt)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn alle Bedingungen unten erfüllt sind. 180 Sekunden nach dem Motorstart das Fahrzeug mindestens 150 Sekunden mit Geschwindigkeiten zwischen 25 und 59 km/h und dann für mindestens 100 Sekunden mit 100 km/h gefahren. - P0712, P0713 werden nicht ausgegeben. - Spannung des Getriebeöl-Temperatursensors unter 0,06 V. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt nicht. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeöl-Temperatursensor defekt - Korrosion des Steckverbinders - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	SPANNUNG DES GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSORS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Signalabtaßgerät an PCM anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Spannung an PCM-Steckverbinderklemme 3D messen. - Spannung an Klemme 3D notieren. - Motor anlassen. - Fahrzeug mit mindestens 60 km/h {37 mph} für die Dauer von mindestens 430 Sekunden fahren. - Spannung an Klemme 3D erneut messen und notieren. - Liegt Spannungsunterschied bei 0,06V oder darüber?	Ja: Weiter mit Schritt 5. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	ZUSTAND DER KLEMMEN PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den ATX-Steckverbinder abziehen. - Die Anschlussklemmen auf Korrosion prüfen. - Sind die Klemmen in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0711 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Die Getriebeöltemperatur auf 20°C {68°F} oder weniger reduzieren. - Den Motor anlassen und mindestens 180 Sekunden warten. - Fahrzeug 150 Sekunden oder länger mit 25 - 59 km/h (15 - 36 mph) fahren. - Fahrzeug mit mindestens 60 km/h {37 mph} für die Dauer von mindestens 100 Sekunden fahren. - Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .) Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein: Fehlersuche abgeschlossen.


End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0712

A6 E567 001 030 W1 0

DTC P0712	Störung im Schaltkreis des Getriebeöl-Temperatursensors (Masseschluss)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen 150 Sekunden oder länger erfasst, so wertet das PCM dies als Störung im Schaltkreis des Getriebeöl-Temperatursensors. - Die Spannung des Getriebeöl-Temperatursensors liegt bei 0,06 V oder darunter und die Fahrgeschwindigkeit bei 20 km/h {12 mph} oder mehr. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. RAHMENDATEN sind verfügbar. HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeöl-Temperatursensor defekt - Masseschluss zwischen Klemme A des Getriebeöl-Temperatursensors und ATX-Steckverbinderklemme E - Masseschluss zwischen Klemme B des Getriebeöl-Temperatursensors und ATX-Steckverbinderklemme H - Masseschluss zwischen AT-Steckverbinderklemme E und PCM-Klemme 3D - Beschädigte Steckverbinder zwischen Getriebeöl-Temperatursensor und PCM - PCM defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MOMENTANEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Signalabtastergerät an PCM anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Spannung an PCM-Steckverbinderklemme 3D messen. - Betragen Spannungswerte mehr als 0,06V?	Ja: Siehe Fehlersuche Wackelkontakte. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.) Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	ZUSTAND DER KLEMMEN PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den ATX-Steckverbinder abziehen. - Auf verbogene Klemmen prüfen. - Sind die Klemmen verbogen?	Ja Klemmen reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren. • Wenn die Klemmen nicht repariert werden können, den Kabelbaum austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	SCHALTKEIS DES GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSORS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Sicherstellen, dass die Spannung an PCM-Klemme 3D auf 4,67 V oder darüber ansteigt, wenn der ATX-Steckverbinder abgezogen wird. - Ändert sich die Spannung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 8.
6	ZUSTAND DER KLEMMEN FÜR DEN GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des Getriebeöl-Temperatursensors abziehen. - Auf verbogene Klemmen des Getriebeöl-Temperatursensors prüfen. - Sind die Klemmen verbogen?	Ja Klemmen reparieren oder Getriebeöl-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 9. (Siehe K-21 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	SCHALTKEIS DES GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen den Klemmen (Kabelbaumseite) des Getriebeöl-Temperatursensors und Karosseriemasse prüfen. — A und Karosseriemasse — B und Karosseriemasse - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 9 fortfahren.
		Nein Getriebeöl-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 9. (Siehe K-21 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN .)
8	ATX-STECKVERBINDERSCHALTKEIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf Durchgang zwischen ATX-Steckverbinderklemme E (Fahrzeugkabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0712 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug mindestens 150 Sekunden unter den folgenden Bedingungen fahren. — Geschwindigkeit (PID-Parameter VSS) 20 km/h oder mehr. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0713

A6 E567 001 030 W1 1

DTC P0713	Störung im Schaltkreis des Getriebeöl-Temperatursensors (Unterbrechung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen 150 Sekunden oder länger erfasst, so wertet das PCM dies als Störung im Schaltkreis des Getriebeöl-Temperatursensors. — Die Spannung des Getriebeöl-Temperatursensors liegt bei 4,67 V oder darüber und die Fahrgeschwindigkeit beträgt 20 km/h {12 mph} oder mehr. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORGE MERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeöl-Temperatursensor defekt - Unterbrechung zwischen Klemme A des Getriebeöl-Temperatursensors und ATX-Steckverbinderklemme E - Unterbrechung zwischen Klemme B des Getriebeöl-Temperatursensors und ATX-Steckverbinderklemme H - Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme E und PCM-Klemme 3D - Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme H und PCM-Klemme 2H - Beschädigte Steckverbinder zwischen Getriebeöl-Temperatursensor und PCM - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0713

Störung im Schaltkreis des Getriebeöl-Temperatursensors (Unterbrechung)

ATX
GETRIEBEÖL-TEMPERATUR-SENSOR

PCM

ATX-STECKVERBINDER KABELSEITIG

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSORS

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES PCM

The diagram illustrates the electrical circuit for the transmission oil temperature sensor (ATX) and its connection to the Powertrain Control Module (PCM). The ATX sensor is shown with terminals 13, 6, 14, 7, 4, 9, 11, 15, and 8. The PCM has terminals 3D, 2H, and 8. The ATX-Steckverbinder Kabelaufbau shows terminals H and E. The Kabelaufbau des Getriebeöl-Temperatursensors shows terminals B and A. The Kabelaufbau des PCM shows terminals 3D and 2H. The diagram also shows the physical layout of the connectors and the sensor.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MOMENTANEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Signalabtastrgerät an PCM anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Spannung an PCM-Steckverbinderklemme 3D messen. - Betragen Spannungswerte weniger als 4,67 V?	Ja Siehe Fehlersuche Wackelkontakte. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT .) Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	ATX-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Anschluss von ATX-Steckverbindern prüfen. - Den ATX-Steckverbinder abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
5	SCHALTKREIS DES GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSORS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die ATX-Steckverbinderklemmen E und H (Fahrzeugkabelbaumseite) mit einem Überbrückungskabel verbinden und die Spannung an PCM-Klemme 3D messen. - Sicherstellen, dass die Spannung auf 0,06 V oder darunter sinkt. - Ändert sich die Spannung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit Schritt 8.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	STECKVERBINDER DES GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Die Schaltkastenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Getriebeöl-Temperatur-sensors abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen oder den Getriebeöl-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe K-21 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	SCHALTKEIS DES GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Zwischen den Klemmen des Getriebeöl-Temperatursensors (Kabelbaumseite) und den Klemmen des ATX-Steckverbinders (Getriebegehäuseseite) auf Durchgang prüfen. - ATX-Steckverbinderklemme E und Klemme A des Getriebeöl-Temperatursensors - ATX-Steckverbinderklemme H und Klemme B des Getriebeöl-Temperatursensors - Besteht Durchgang?	Ja: Getriebeöl-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe K-21 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
8	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
9	KABELBAUM AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den ATX-Steckverbinder abziehen. - Den Steckverbinder des PCM anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung an ATX-Steckverbinderklemme E (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Beträgt die Spannung 5 V?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	SCHALTKEIS DES ATX-STECKVERBINDERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Durchgang zwischen ATX-Steckverbinderklemme H (Fahrzeugkabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0713 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug mindestens 150 Sekunden unter den folgenden Bedingungen fahren. - Geschwindigkeit (PID-Parameter VSS) 20 km/h oder mehr. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0715

A6 E567 001 030 W1 2

DTC P0715	Störung im Schaltkreis des Turbinen-Drehzahlsensors
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Wenn alle unten genannten Bedingungen zutreffen und mindestens 0,7 Sekunden vergangen sind. - Signal D, S oder L vom Fahrstufenschalter eingespeist. - Fahrzeug fährt mit einer Fahrgeschwindigkeit von mindestens 40 km/h {25 mph}. - Turbinen-Drehzahlsensorsignal wird nicht ausgegeben. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Masseschluss zwischen Turbinen-Drehzahlsensorklemme A und PCM-Klemme 3J - Masseschluss zwischen Turbinen-Drehzahlsensorklemme B und PCM-Klemme 3G - Unterbrechung zwischen Turbinen-Drehzahlsensorklemme A und PCM-Klemme 3J - Unterbrechung zwischen Klemme B des Turbinen-Drehzahlsensors und PCM-Klemme 3G - Beschädigte Steckverbinder zwischen Turbinen-Drehzahlsensor und PCM - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0715 Störung im Schaltkreis des Turbinen-Drehzahlsensors



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MOMENTANEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Motor anlassen. • Frequenz des Turbinen-Drehzahlsensor mit einem Oszilloskop messen. — Zündung EIN: 0 Hz — Leerlauf: Zwischen 320 - 374 Hz (Stellung P, N) • Liegen die Frequenzwerte des Turbinen-Drehzahlsensors im Vorgabebereich?	Ja Siehe Fehlersuche Wackelkontakte. (Siehe F-239 FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	STECKVERBINDER DES TURBINEN-DREHZAHLSSENSORS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Steckverbinder des Turbinen-Drehzahlsensor abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
5	WIDERSTAND DES TURBINEN-DREHZAHLSSENSORS PRÜFEN • Den Widerstand zwischen den Klemmen des Turbinen-Drehzahlsensors (Bauteilseite) messen. • Beträgt der Widerstand zwischen den Klemmen des Turbinen-Drehzahlsensors (Bauteilseite) zwischen 250 - 600 Ohm ? (Siehe K-23 TURBINEN-DREHZAHLSSENSOR PRÜFEN.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Turbinen-Drehzahlsensor austauschen, dann weiter mit Schritt 10. (Siehe K-24 TURBINEN-DREHZAHLSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN.)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	TURBINEN-DREHZAHLENSOR PRÜFEN - Den Turbinen-Drehzahlsensor ausbauen. - Klebt Metallstaub auf dem Turbinen-Drehzahlsensor? (Siehe K-24 TURBINEN-DREHZAHLENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN.)	Ja: Turbinen-Drehzahlsensor reinigen, dann weiter mit Schritt 10. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
8	SCHALTKEIS DES TURBINEN-DREHZAHLENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Klemmen des Turbinen-Drehzahlsensors (Kabelbaumseite) und die PCM-Klemmen (Kabelbaumseite) prüfen. — A und 3J — B und 3G - Besteht Durchgang?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
9	SCHALTKEIS DES TURBINEN-DREHZAHLENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Klemme des Turbinen-Drehzahlsensors (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. — A und Karosseriemasse — B und Karosseriemasse - Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0715 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mindestens 40 km/h {25 mph} für mindestens 0,7 Sekunden fahren. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.) Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0731

A6 E567 001 030 W1 3

DTC P0731	Gang 1 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM vergleicht zur Überwachung das Drehzahlverhältnis von Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Bei einem Drehzahlverhältnis von weniger als 2,157 schließt das PCM auf eine Störung. Überwachungsbedingungen: - Getriebeöltemperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt im 1. Gang in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Öffnung der Drosselklappe beträgt 5,67% oder mehr. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Störungsanzeigeleuchte leuchtet nicht auf. - Die HOLD-Anzeigeleuchte blinkt, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. - Vorgemerakter Code nicht verfügbar. - Störungscode im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil A klemmt - Hauptdruck-Magnetventil klemmt - Niedriger Hauptdruck - Schlupf an Freilaufkupplung - Schlupf an der Vorwärtskupplung - Steuerventil klemmt - Ölpumpe - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Ölzustand prüfen. (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Getriebeölstand austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
3	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 8.
4	SCHALTMAGNETVENTIL A PRÜFEN - Eine Funktionsprüfung durchführen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.) - Positive Batteriespannung an Klemme A des ATX-Steckverbinders anlegen und sicherstellen, dass das Magnetventil A ein Klickgeräusch abgibt. - Ist Klickgeräusch der Magnetventile hörbar?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Magnetventil ohne Klickgeräusch austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 160 - 1 320 kPa {11,9 - 13,4 kg/cm², 170 - 190 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Alle Fahrstufen: Ölpumpe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Beliebige Fahrstufen: Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .)
6	FESTBREMSDREHZAHL PRÜFEN - Festbremsdrehzahl in Fahrstufe D messen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung.) Sollwert 2 000 - 2 600 U/min - Liegt die Festbremsdrehzahl innerhalb der Vorgaben?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	FREQUENZ DES TURBINEN-DREHZAHLSENSORS WÄHREND DER FAHRT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. anschließen. - Motor anlassen. - Die Frequenz des Turbinen-Drehzahlsensors während der Fahrt unter folgenden Bedingungen messen: - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 20 km/h {12 mph} - In Fahrstufe D, 1. Gang fahren - Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): ca. 25% - Liegen die Frequenzwerte des Turbinen-Drehzahlsensors bei ca. 1 100 Hz?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schaltkasten austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .)
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0731 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode löschen. - Motor anlassen. - Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Fahrzeug mindestens viermal für mehr als 1 Sekunde unter den folgenden Bedingungen fahren: - ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr - In Fahrstufe D, 1. Gang fahren - Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): :5,67% oder mehr - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 4 km/h oder mehr - Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0732

A6 E567 001 030 W1 4

DTC P0732	Gang 2 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM vergleicht zur Überwachung das Drehzahlverhältnis von Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Bei einem Drehzahlverhältnis von weniger als 1,249 bzw. über 2,157 schließt das PCM auf eine Störung. Überwachungsbedingungen: - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt im 2. Gang in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Störungsanzeigeleuchte leuchtet nicht auf. - Die HOLD-Anzeigeleuchte blinkt, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. - Vorgemerakter Code nicht verfügbar. - Störungscode im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil A, B oder C klemmt - Hauptdruck-Magnetventil klemmt - Niedriger Hauptdruck - Schlupf am 2-4-Bremsband - Schlupf an der Vorwärtskupplung - Steuerventil klemmt - Ölpumpe - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Ölzustand prüfen. (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Getriebeölstand austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
3	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 8.
4	SCHALTMAGNETVENTILE A, B UND C AUF KLIKKGERÄUSCHE ÜBERPRÜFEN - Eine Funktionsprüfung durchführen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.) - Positive Batteriespannung an die betreffende Klemme des Getriebesteckverbinders anlegen und sicherstellen, dass Schaltmagnetventil A, B bzw. C ein Klickgeräusch abgibt. - Ist Klickgeräusch der Magnetventile hörbar?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Das Magnetventil ohne Klickgeräusch austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 160 - 1 320 kPa {11,9 - 13,4 kg/cm², 170 - 190 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung.)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Alle Fahrstufen: Ölpumpe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Beliebige Fahrstufen: Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .)
6	FESTBREMSDREHZAHN PRÜFEN - Festbremsdrehzahl in Fahrstufe D messen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung.) Sollwert 2 000 - 2 600 U/min - Liegt die Festbremsdrehzahl innerhalb der Vorgaben?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	FREQUENZ DES TURBINEN-DREHZAHLENSORS WÄHREND DER FAHRT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. anschließen. - Motor anlassen. - Die Frequenz des Turbinen-Drehzahlsensors während der Fahrt unter folgenden Bedingungen messen: - Fahrgeschwindigkeit: 40 km/h {24 mph} (PID-Parameter VSS) - Im 2. Gang in Fahrstufe D fahren - Öffnungswinkel der Drosselklappe: ca. 25% (PID-Parameter TP) - Liegen die Frequenzwerte des Turbinen-Drehzahlsensors bei ca. 1 156 Hz?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schaltkasten austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .)
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0732 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungs_codes löschen. - Motor anlassen. - Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Fahrzeug mindestens viermal für mehr als 1 s unter den folgenden Bedingungen fahren: - ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr - Im 2. Gang in Fahrstufe D fahren - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 3,8 km/h {2,4 mph} oder mehr - Werden Störungs_codes angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungs_codes angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0733

A6 E567 001 030 W1 5

DTC P0733	Gang 3 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM vergleicht zur Überwachung das Drehzahlverhältnis von Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Bei einem Drehzahlverhältnis von weniger als 0,863 bzw. über 1,249 schließt das PCM auf eine Störung. Überwachungsbedingungen: - Getriebeöltemperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt im 3. Gang in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Störungsanzeigeleuchte leuchtet nicht auf. - Die HOLD-Anzeigeleuchte blinkt, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. - Vorgemerakter Code nicht verfügbar. - Störungscode im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil A oder C klemmt - Hauptdruck-Magnetventil klemmt - Niedriger Hauptdruck - Schlupf der 3-4-Kupplung - Schlupf an der Vorwärtskupplung - Steuerventil klemmt (Bypassventil, Überbrückungs- oder 3-4-Schaltventil) - Ölpumpe - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Ölzustand prüfen. (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein ATF austauschen, dann weiter mit Schritt 8.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 8.
4	SCHALTMAGNETVENTILE A UND C AUF KLIKKGERÄUSCHE ÜBERPRÜFEN - Eine Funktionsprüfung durchführen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.) - Positive Batteriespannung an die betreffende Klemme des Getriebesteckverbinders anlegen und sicherstellen, dass Schaltmagnetventil A bzw. C ein Klickgeräusch abgibt. - Ist Klickgeräusch der Magnetventile hörbar?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Magnetventil ohne Klickgeräusch austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 160 - 1 320 kPa {11,9 - 13,4 kg/cm², 170 - 190 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Alle Fahrstufen: Ölpumpe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Beliebige Fahrstufen: Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .)
6	FESTBREMSDREHZAH PRÜFEN - Festbremsdrehzahl in Fahrstufe D messen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung.) Sollwert 2 000 - 2 600 U/min - Liegt die Festbremsdrehzahl innerhalb der Vorgaben?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	FREQUENZ DES TURBINEN-DREHZAHLSSENSORS WÄHREND DER FAHRT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. anschließen. - Motor anlassen. - Die Frequenz des Turbinen-Drehzahlsensors während der Fahrt unter folgenden Bedingungen messen: - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 60 km/h {37 mph} - Im 3. Gang in Fahrstufe D fahren - Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): ca. 25% - Liegen die Frequenzwerte des Turbinen-Drehzahlsensors bei ca. 1 200 Hz?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schaltkasten austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .)
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0733 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode löschen. - Motor anlassen. - Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Das Fahrzeug mindestens 2 Sekunden unter den folgenden Bedingungen fahren: - ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr - Im 3. Gang in Fahrstufe D fahren - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 4 km/h oder mehr - Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0734

A6 E567 001 030 W1 6

DTC P0734	Gang 4 falsch (Falsche Getriebeübersetzung)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Das PCM vergleicht zur Überwachung das Drehzahlverhältnis von Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Bei einem Drehzahlverhältnis von weniger als 0,6 bzw. über 1,249 schließt das PCM auf eine Störung. Überwachungsbedingungen: - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt im 4. Gang in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Fahrgeschwindigkeit 50 km/h {31 mph} oder mehr. - Leerlaufstellung - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Störungsanzeigeleuchte leuchtet nicht auf. - Die HOLD-Anzeigeleuchte blinkt, sobald das PCM die obige Störungsbedingung beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. - Vorgemerkter Code nicht verfügbar. - Störungscode im PCM abgespeichert.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil A, B oder C klemmt - Hauptdruck-Magnetventil klemmt - Niedriger Hauptdruck - Schlupf am 2-4-Bremsband - Schlupf der 3-4-Kupplung - Schlupf an der Vorwärtskupplung - Steuerventil klemmt (Bypassventil oder 3-4-Schaltventil) - Ölpumpe - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Ölzustand prüfen. (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein ATF austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
3	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 8.
4	SCHALTMAGNETVENTILE A UND D AUF KLICKGERÄUSCHE ÜBERPRÜFEN - Eine Funktionsprüfung durchführen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.) - Positive Batteriespannung an die betreffende Klemme des Getriebebesteckverbinders anlegen und sicherstellen, dass Schaltmagnetventil A bzw. D ein Klickgeräusch abgibt. Hinweis - Das Klickgeräusch von Magnetventil D ist nur schwer feststellbar. Daher die Magnetventile erforderlichenfalls zur Prüfung ausbauen. - Ist Klickgeräusch der Magnetventile hörbar?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Magnetventil ohne Klickgeräusch austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 160 - 1 320 kPa {11,9 - 13,4 kg/cm², 170 - 190 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Alle Fahrstufen: Ölpumpe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. Beliebige Fahrstufen: Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 8 (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	FESTBREMSDREHZAHN PRÜFEN - Festbremsdrehzahl in Fahrstufe D messen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung.) Sollwert 2 000 - 2 600 U/min - Liegt die Festbremsdrehzahl innerhalb der Vorgaben?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 8. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.)	
7	FREQUENZ DES TURBINEN-DREHZAHLSSENSORS WÄHREND DER FAHRT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. anschließen. - Motor anlassen. - Die Frequenz des Turbinen-Drehzahlsensors während der Fahrt unter folgenden Bedingungen messen: - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 80 km/h {49 mph} - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren - Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): ca. 25% - Liegen die Frequenzwerte des Turbinen-Drehzahlsensors bei ca. 1 200 Hz?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein Schaltkasten austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTkasten AUSBAUEN, K-35 SCHALTkasten EINBAUEN.)	
8	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGS CODE P0734 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungs codes löschen. - Motor anlassen. - Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Das Fahrzeug mindestens 5 Sekunden unter den folgenden Bedingungen fahren: - ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren - Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): 0% - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 50 km/h oder mehr - Werden Störungs codes angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.	
9	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Werden Störungs codes angezeigt? - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.)	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungs code.
	Nein Fehlersuche abgeschlossen.	

DTC P0741

A6 E567 001 030 W1 7

DTC P0741	Wandlerüberbrückung (TCC) stets ausgerückt
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn alle Bedingungen unten erfüllt sind: - Getriebeöltemperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Fahrgeschwindigkeit zwischen 60 - 100 km/h {37 - 62 mph}. - Wandlerüberbrückung eingerückt - Schaltmagnetventil A Einschaltverhältnis überschreitet 99% - Power- oder Normalmodus - Unterschied zwischen Motordrehzahl und Turbinendrehzahl größer als 100 U/min - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet nicht auf, wenn das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORGE MERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungs code wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Magnetventile A, B, C, D, E und das Hauptdruck-Magnetventil klemmen - Niedriger Hauptdruck - Schlupf am 2-4-Bremsband - Schlupf der 3-4-Kupplung - Steuerventil klemmt. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. — Hellrot: Normal — Milchig: Wasser im Getriebeöl — Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 4. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
3	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein ATF-Stand korrigieren, dann weiter mit Schritt 6. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
4	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 160 - 1 320 kPa {11,9 - 13,4 kg/cm², 170 - 190 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein - Alle Fahrstufen: Ölpumpe oder Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 6. - Beliebige Fahrstufen: ATX austauschen, dann weiter mit Schritt 6. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
5	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja ATX austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
		Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0741 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Motor anlassen. - Den Motor und das Automatikgetriebe warmlaufen lassen. - Das Fahrzeug mindestens 5 Sekunden unter den folgenden Bedingungen fahren. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren (Wandlerüberbrückung) — Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): Innerhalb 60 - 100 km/h {37 - 62 mph} - Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0742

A6 E567 001 030 W1 8

DTC P0742	Wandlerüberbrückung (TCC) stets eingeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Alle der folgenden Bedingungen in jeder der drei Drosselklappenstellungen erfüllt. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Fahrgeschwindigkeit unter 70 km/h {43 mph}. - Wandlerüberbrückung (TCC) nicht eingerückt. - Unterschied zwischen Motordrehzahl und Turbinendrehzahl kleiner als 50 U/min. - Störungscode P0734 nicht ausgegeben. - Drosselklappenstellungen. - Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) über 10,1% und 5 Sekunden oder mehr vergangen. - Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) zwischen 3,1 und 10,1% und 3 Sekunden oder mehr vergangen. - Drosselklappe in Schließstellung und 5 Sekunden oder mehr. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet nicht auf, wenn das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORGE MERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Magnetventile A, B, C, D, E und das Hauptdruck-Magnetventil klemmen - Niedriger Hauptdruck - Schlupf am 2-4-Bremsband - Schlupf der 3-4-Kupplung - Steuerventil klemmt - PCM defekt

K

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. - Hellrot: Normal - Milchig: Wasser im Getriebeöl - Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 4. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
3	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein ATF-Stand korrigieren, dann weiter mit Schritt 6. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
4	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 160 - 1 320 kPa {11,9 - 13,4 kg/cm², 170 - 190 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein - Alle Fahrstufen: Ölpumpe oder Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 6. - Beliebige Fahrstufen: ATX austauschen, dann weiter mit Schritt 6. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
5	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).) Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0742 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Den Motor und das Automatikgetriebe warmlaufen lassen. • Fahrzeug unter folgenden Bedingungen fahren. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren (Wandler-überbrückung ausgerückt) — Fahrgeschwindigkeit: unter 70 km/h {43 mph}. • Drosselklappenstellungen — Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) über 10,1% und 5 Sekunden oder mehr vergangen — Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) zwischen 3,1 und 10,1% und 3 Sekunden oder mehr vergangen — Drosselklappe in Schließstellung und 5 Sekunden oder mehr • Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0745

A6 E567 001 030 W1 9

DTC P0745	Hauptdruck-Magnetventil defekt
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen erkennt, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Hauptdruck-Magnetventils — Spannung des Hauptdruck-Magnetventils bleibt nach dem Anlassen des Motors bei 0 V — Spannung des Hauptdruck-Magnetventils bleibt bei B+ nach dem Anlassen des Motors Hinweise zur Diagnose: • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet nicht auf, wenn das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. • Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. • RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. • HOLD-Anzeige blinkt. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	• Hauptdruck-Magnetventil defekt • Unterbrechung zwischen Klemme B des Hauptdruck-Magnetventils und ATX-Steckverbinderklemme I • Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme I und PCM-Klemme 3V • Masseschluss zwischen ATX-Steckverbinderklemme D und PCM-Klemme 3Y • Kurzschluss mit der Stromversorgung zwischen ATX-Steckverbinderklemme D und PCM-Klemme 3Y • Unterbrechung zwischen Klemme A des Hauptdruck-Magnetventils und ATX-Steckverbinderklemme D • Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme D und PCM-Klemme 3Y • Beschädigter Steckverbinder zwischen dem Hauptdruck-Magnetventil und dem PCM • PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0745 Hauptdruck-Magnetventil defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ATX-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den ATX-Steckverbinder abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
3	WIDERSTAND PRÜFEN - Widerstand zwischen den ATX-Steckverbinderklemmen D und I (Getriebegehäuseseite) prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 2,4 und 7,3 KOhm? (Siehe K-26 Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug) .)	Ja Weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	STECKVERBINDER DES HAUPTDRUCKMAGNETVENTILS AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Steckverbinder des Hauptdruck-Magnetventils abklemmen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	WIDERSTAND PRÜFEN - Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Hauptdruck-Magnetventils prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 2,4 und 7,3 kΩ? (Siehe K-27 Widerstandsprüfung (Prüfung im ausgebauten Zustand) .)	Ja Kabelbaum des Magnetventils austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
		Nein Einbau des Hauptdruck-Magnetventils prüfen. Wenn das Magnetventil korrekt eingebaut ist, das Hauptdruck-Magnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 10. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
6	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
7	SCHALTKREIS DES ATX-STECKVERBINDERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Durchgang zwischen PCM (Kabelbaumseite) und ATX-Steckverbinder (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - PCM-Klemme 3Y und ATX-Steckverbinderklemme D - PCM-Klemme 3V und ATX-Steckverbinderklemme I - Besteht Durchgang zwischen den Klemmen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
8	ATX-STECKVERBINDERSCHALTKREIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung an ATX-Steckverbinderklemme D (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Beträgt die Spannung 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 10.
9	PCM-SCHALTKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf Durchgang zwischen ATX-Steckverbinderklemme D (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGS-CODE P0745 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungs-Codes aus dem Speicher löschen. - Nach dem Einschalten der Zündung unbedingt länger als 1 Sekunde warten. - Werden Störungs-Codes angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungs-Codes angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0751

A6 E567 001 030 W2.0

DTC P0751	Magnetventil A stets AUS
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0731, P0732 noch P0733 (Störungserkennung) ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Wandlerüberbrückung (TCC) ausgerückt - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt zwischen 0,91 - 1,09. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil A klemmt - Steuerventil klemmt - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Ölzustand prüfen. — Hellrot: Normal — Milchig: Wasser im Getriebeöl — Rötlich braun: Getriebeöl überaltert • In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN • Motor anlassen. • Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 160 - 1 320 kPa {11,9 - 13,4 kg/cm², 170 - 190 psi} • Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	• Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. • Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Schaltkasten ausbauen. • Den Schaltkasten zerlegen. • Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
	Nein	Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0751 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren • Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR .) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0752

A6 E567 001 030 W2.1

DTC P0752	Schaltmagnetventil A stets eingeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn Störungscode P0734 nicht ausgegeben wird und im 1. und 2. Gang die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Motor läuft. - Entweder P0705 oder P0706 wird ausgegeben oder die Fahrstufe D wird gewählt. - Bremspedal gedrückt. - Drosselklappe geschlossen. - Fahrgeschwindigkeit 0 km/h {0 mph}. - Turbinen-Drehzahlsensorsignal 187,5 U/min oder mehr. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil A klemmt - Steuerventil klemmt - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. - Hellrot: Normal - Milchig: Wasser im Getriebeöl - Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF).)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS.)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen.)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein - Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. - Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).) Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0752 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren • Liegt ein vorgemerkt Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0753


A6 E567 001 030 W2.2

DTC P0753	Störung im Schaltmagnetventil A (elektronisch)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen erkennt, schließt es auf eine Störung im der Schaltkreis des Schaltmagnetventils A. — Spannung an Schaltmagnetventil A bleibt nach dem Anlassen bei B+. — Spannung an Schaltmagnetventil A bleibt nach dem Anlassen bei 0 V fest. Hinweise zur Diagnose: • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. • Daher ist kein VORGE MERKTER CODE verfügbar. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • HOLD-Anzeige blinkt. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	• Schaltmagnetventil A defekt • Masseschluss zwischen ATX-Steckverbinderklemme A und PCM-Klemme 4AB • Kurzschluss mit der Stromversorgung zwischen ATX-Steckverbinderklemme A und PCM-Klemme 4AB • Unterbrechung zwischen Klemme B des Schaltmagnetventils A und ATX-Steckverbinderklemme A • Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme A und PCM-Klemme 4AB • Unterbrechung zwischen Klemme A des Schaltmagnetventils A und Karosseriemassepunkt • Beschädigter Steckverbinder zwischen Schaltmagnetventil A und dem PCM • PCM defekt

K

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0753 | Störung im Schaltmagnetventil A (elektronisch)



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ATX-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den ATX-Steckverbinder abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
4	WIDERSTAND PRÜFEN • Den Widerstand zwischen Klemme A des ATX-Steckverbinders (Getriebegehäuseseite) und Karosseriemasse prüfen. • Liegt der Widerstand zwischen 1,0 - 4,2 Ohm ? (Siehe K-26 Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug) .)	Ja: Weiter mit Schritt 7.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
5	STECKVERBINDERS DE SCHALTMAGNETVENTILS A AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des Schaltmagnetventils A abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
6	WIDERSTAND PRÜFEN - Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Schaltmagnetventils A (Bauteilseite) prüfen. - Liegt der Widerstand zwischen 1,0 - 4,2 Ohm? (Siehe K-27 Widerstandsprüfung (Prüfung im ausgebauten Zustand) .)	Ja	Kabelbaum des Magnetventils austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein	Einbau des Schaltmagnetventils A prüfen. Bei korrektem Einbau das Magnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
8	SCHALTSTROM DES ATX-STECKVERBINDERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen PCM-Klemme 4AB (Kabelbaumseite) und ATX-Steckverbinderklemme A (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang zwischen den Klemmen?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
9	ATX-STECKVERBINDER-SCHALTSTROM AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung an ATX-Steckverbinderklemme A (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Beträgt die Spannung 0 V?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	PCM-SCHALTSTROM AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf Durchgang zwischen PCM-Klemme 4AB (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja	Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0753 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug in Fahrstufe D fahren und sicherstellen, dass die Gänge von 1 bis 4 leichtgängig schalten. - Werden Störungscode angezeigt?	Ja	PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein	Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja	Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0756

A6 E567 001 030 W2.3

DTC P0756	Magnetventil B stets ausgeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0732, P0733 noch P0734 ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Im 1. Gang in Fahrstufe D fahren. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentials (Abtrieb) 35 U/min oder höher. - Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) beträgt 5,67% oder mehr. - Das Drehzahlverhältnis zwischen der Vorwärtskupplungstrommel und dem Differentialgehäuse liegt unter 2,157. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0756	Magnetventil B stets ausgeschaltet
MÖGLICHE URSACHE	• Getriebeölstand zu niedrig • Getriebeöl überaltert • Schaltmagnetventil B klemmt • Steuerventil klemmt • PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Ölzustand prüfen. — Hellrot: Normal — Milchig: Wasser im Getriebeöl — Rötlich braun: Getriebeöl überaltert • In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN • Motor anlassen. • Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} • Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein • Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. • Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Schaltkasten ausbauen. • Den Schaltkasten zerlegen. • Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).) Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0756 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren — Motordrehzahl: 450 U/min oder mehr (PID-Parameter RPM) — Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): 5,67% oder mehr • Liegt ein vorgemerker Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .) Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0757

A6 E567 001 030 W2 4

DTC P0757	Schaltmagnetventil B stets eingeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0731 noch P0733 ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 2. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtsskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt unter 1,249 oder bei mehr als 2,157. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0705, P0706, P0710, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 4. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Fahrgeschwindigkeit 50 km/h {31 mph}. - Drosselklappe geschlossen. - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtsskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt unter 0,6 oder bei 1,249 oder darüber. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil B klemmt - Steuerventil klemmt - PCM defekt

K

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. - Hellrot: Normal - Milchig: Wasser im Getriebeöl - Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm ² , 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm ² , 175 - 196 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: - Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. - Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
		Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0757 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Das Fahrzeug unter den folgenden Bedingungen fahren und sicherstellen, dass das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. - ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr - In Fahrstufe D fahren - Motordrehzahl: 450 U/min oder mehr (PID-Parameter RPM) - Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): 0% (nur 4. Gang) - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 50 km/h oder mehr (nur 4. Gang) - Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0758

A6 E567 001 030 W2.5

DTC P0758	Störung im Schaltmagnetventil B (elektronisch)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen erkennt, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Schaltmagnetventils B. - Spannung an Schaltmagnetventil B bleibt nach dem Anlassen bei B+ fest. - Spannung an Schaltmagnetventil B bleibt nach dem Anlassen bei 0 V fest. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Schaltmagnetventil B defekt - Masseschluss zwischen ATX-Steckverbinderklemme C und PCM-Klemme 4AC - Kurzschluss mit Stromversorgung zwischen ATX-Steckverbinderklemme C und PCM-Klemme 4AC - Unterbrechung zwischen Klemme B des Schaltmagnetventils B und ATX-Steckverbinderklemme C - Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme C und PCM-Klemme 4AC - Unterbrechung zwischen Klemme A des Schaltmagnetventils B und Karosseriemassepunkt - Beschädigter Steckverbinder zwischen Schaltmagnetventil B und dem PCM. - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0758 Störung im Schaltmagnetventil B (elektronisch)



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ATX-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den ATX-Steckverbinder abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
4	WIDERSTAND PRÜFEN • Den Widerstand zwischen Klemme C des ATX-Steckverbinders (Getriebegehäuseseite) und Karosseriemasse prüfen. • Liegt der Widerstand zwischen 1,0 - 4,2 Ohm? (Siehe K-26 Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug).)	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STECKVERBINDER DES SCHALTMAGNETVENTILS B AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Den Steckverbinder des Schaltmagnetventils B abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	WIDERSTAND PRÜFEN - Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Schaltmagnetventils B (Bauteilseite) prüfen. - Liegt der Widerstand zwischen 1,0 - 4,2 Ohm? (Siehe K-27 Widerstandsprüfung (Prüfung im ausgebauten Zustand).)	Ja Kabelbaum des Magnetventils austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Einbau des Schaltmagnetventils B prüfen. • Bei korrektem Einbau das Magnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
8	SCHALTKREIS DES ATX-STECKVERBINDERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen PCM-Klemme 4AC (Kabelbaumseite) und ATX-Steckverbinderklemme C (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang zwischen den Klemmen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
9	ATX-STECKVERBINDERSCHALTKREIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Spannung an ATX-Steckverbinderklemme C (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Beträgt die Spannung 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	PCM-SCHALTKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Durchgang zwischen PCM-Klemme 4AC (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE FÜR STÖRUNGSCODE P0758 SCHALTMAGNETVENTIL B ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug in Fahrstufe D fahren und sicherstellen, dass die Gänge von 1 bis 4 leichtgängig schalten. - Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0761

A6 E567 001 030 W2 6

DTC P0761	Schaltmagnetventil C stets ausgeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0733 noch P0734 ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 1. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min - Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) beträgt 5,67% oder mehr. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Das Drehzahlverhältnis zwischen der Vorwärtskupplungstrommel und dem Differentialgehäuse liegt unter 2,157. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 2. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt unter 1,249 oder bei 2,157 oder darüber. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773.
	Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0761	Schaltmagnetventil C stets ausgeschaltet
MÖGLICHE URSACHE	• Getriebeölstand zu niedrig • Getriebeöl überaltert • Schaltmagnetventil C klemmt • Steuerventil klemmt • PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Ölzustand prüfen. — Hellrot: Normal — Milchig: Wasser im Getriebeöl — Rötlich braun: Getriebeöl überaltert • In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN • Motor anlassen. • Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} • Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: • Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. • Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Schaltkasten ausbauen. • Den Schaltkasten zerlegen. • Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).) Nein: Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0761 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren — Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): 5,67% oder mehr • Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja: PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .) Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0762

A6 E567 001 030 W2 7

DTC P0762	Schaltmagnetventil C stets eingeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0731 noch P0732 ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 3. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtsskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt unter 0,863 oder bei 1,249 oder darüber. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 4. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Fahrgeschwindigkeit 50 km/h {31 mph} oder mehr. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Drosselklappe in Leerlaufstellung - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtsskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt unter 0,6 oder bei 1,249 oder darüber. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil C und das Hauptdruck-Magnetventil klemmen - Steuerventil klemmt - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. — Hellrot: Normal — Milchig: Wasser im Getriebeöl — Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: - Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. - Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
		Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0762 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. - ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr - In Fahrstufe D fahren - Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): 0% (nur 4. Gang) - Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): 50 km/h {31 mph} oder mehr (nur 4. Gang) - Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0763

A6 E567 001 030 W2 8

DTC P0763	Störung im Schaltmagnetventil C (elektronisch)
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen erkennt, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Schaltmagnetventils C. - Spannung an Schaltmagnetventil C bleibt nach dem Anlassen bei B+ fest. - Spannung an Schaltmagnetventil C bleibt nach dem Anlassen bei 0 V fest. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. - Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Schaltmagnetventil C defekt - Masseschluss zwischen ATX-Steckverbinderklemme G und PCM-Klemme 4Y - Kurzschluss mit der Stromversorgung zwischen ATX-Steckverbinderklemme G und PCM-Klemme 4Y - Unterbrechung zwischen Klemme B des Schaltmagnetventils C und ATX-Steckverbinderklemme G - Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme G und PCM-Klemme 4Y - Unterbrechung zwischen Klemme A des Schaltmagnetventils C und Karosseriemasse - Beschädigter Steckverbinder zwischen Schaltmagnetventil C und dem PCM. - PCM defekt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0763 Störung im Schaltmagnetventil C (elektronisch)



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ATX-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den ATX-Steckverbinder abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
4	WIDERSTAND PRÜFEN • Den Widerstand zwischen Klemme G des ATX-Steckverbinders (Getriebegehäuseseite) und Karosseriemasse prüfen. • Liegt der Widerstand zwischen 1,0 - 4,2 Ohm? (Siehe K-26 Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug).)	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STECKVERBINDER DES MAGNETVENTILS C AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Den Steckverbinder des Schaltmagnetventils C abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	WIDERSTAND PRÜFEN - Widerstand zwischen den Klemmen A und B des Schaltmagnetventils C (Bauteilseite) prüfen. - Liegt der Widerstand zwischen 1,0 - 4,2 Ohm? (Siehe K-27 Widerstandsprüfung (Prüfung im ausgebauten Zustand).)	Ja Kabelbaum des Magnetventils austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Einbau des Schaltmagnetventils C prüfen. • Bei korrektem Einbau das Magnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
8	SCHALTKEIS DES ATX-STECKVERBINDERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen PCM-Klemme 4Y (Kabelbaumseite) und ATX-Steckverbinderklemme G (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang zwischen den Klemmen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
9	ATX-STECKVERBINDER-SCHALTKEIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Spannung an ATX-Steckverbinderklemme G (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Beträgt die Spannung 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	PCM-SCHALTKEIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Auf Durchgang zwischen PCM-Klemme 4Y (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0763 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscodes aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug in Fahrstufe D fahren und sicherstellen, dass die Gänge von 1 bis 4 leichtgängig schalten. - Werden Störungscodes angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscodes angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0766

A6 E567 001 030 W2.9

DTC P0766	Schaltmagnetventil D stets ausgeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn keiner der Störungscodes P0731, P0732 und P0733 (Störungserkennung) ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20 °C {68 °F} oder mehr. - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Fahrgeschwindigkeit 50 km/h {31 mph} oder mehr. - Drosselklappe geschlossen. - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt unter 0,6 oder bei 1,249 oder darüber. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil D klemmt - Steuerventil klemmt - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. — Hellrot: Normal — Milchig: Wasser im Getriebeöl — Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein - Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. - Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
		Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0766 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren — Öffnungswinkel der Drosselklappe (PID-Parameter TP): 0% (nur 4. Gang) — Fahrgeschwindigkeit: 50 km/h {31 mph} oder mehr. (nur 4. Gang) (PID-Parameter TP) - Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0767

A6 E567 001 030 W3 0

DTC P0767	Schaltmagnetventil D stets eingeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0731, P0732, P0734 noch P0741 ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Fahrt in Fahrstufe D. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Drehzahl des Differentialgehäuses (Abtrieb) 35 U/min oder mehr. - Das Drehzahlverhältnis zwischen Vorwärtskupplungstrommel und Differentialgehäuse liegt unter 0,863 oder bei 1,249 oder darüber. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zweiaufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil D klemmt - Steuerventil klemmt - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. - Hellrot: Normal - Milchig: Wasser im Getriebeöl - Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: - Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. - Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).) Nein: Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0767 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die StörungsCodes aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren • Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) • Werden StörungsCodes angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0768

A6 E567 001 030 W3 1

DTC P0768	Störung im Schaltmagnetventil D (elektronisch)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen während der Fahrt im 4. Gang in Fahrstufe D erfasst, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Schaltmagnetventils D: — Die Spannung für Schaltmagnetventil D bleibt nach dem Start bei B+. — Spannung an Schaltmagnetventil D bleibt nach dem Anlassen bei 0 V. Hinweise zur Diagnose: • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. • Daher ist kein VORGE MERKTER CODE verfügbar. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • HOLD-Anzeige blinkt. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	• Schaltmagnetventil D defekt • Masseschluss zwischen ATX-Steckverbinderklemme B und PCM-Klemme 3S • Kurzschluss mit der Stromversorgung zwischen ATX-Steckverbinderklemme B und PCM-Klemme 3S • Unterbrechung zwischen Klemme A des Schaltmagnetventils D und ATX-Steckverbinderklemme B • Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme B und PCM-Klemme 3S • Beschädigter Steckverbinder zwischen Schaltmagnetventil D und dem PCM • PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0768 Störung im Schaltmagnetventil D (elektronisch)



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja: Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ATX-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den ATX-Steckverbinder abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
4	WIDERSTAND PRÜFEN • Den Widerstand zwischen Klemme B des ATX-Steckverbinders (Getriebegehäuseseseite) und Karosseriemasse prüfen. • Beträgt der Widerstand zwischen 10,9 - 26,2 Ohm? (Siehe K-26 Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug).)	Ja: Weiter mit Schritt 7.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STECKVERBINDER DES SCHALTMAGNETVENTILS D AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Den Steckverbinder des Schaltmagnetventils D abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	WIDERSTAND PRÜFEN - Widerstand zwischen Klemme A des Magnetventils D (Bauteilseite) und Karosseriemasse prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 10,9 - 26,2 Ohm? (Siehe K-26 Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug) .)	Ja Kabelbaum des Magnetventils austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Einbau des Schaltmagnetventils D prüfen. • Bei korrektem Einbau das Magnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
8	SCHALTKREIS DES ATX-STECKVERBINDERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Auf Durchgang zwischen PCM-Klemme 3S (Kabelbaumseite) und ATX-Steckverbinderklemme B (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang zwischen den Klemmen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
9	ATX-STECKVERBINDERSCHALTKREIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung an ATX-Steckverbinderklemme B (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Beträgt die Spannung 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	PCM-SCHALTKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Durchgang zwischen PCM-Klemme 3S (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0768 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug in Fahrstufe D fahren und sicherstellen, dass die Gänge von 1 bis 4 leichtgängig schalten. - Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0771

A6 E567 001 030 W3 2

DTC P0771	Schaltmagnetventil E stets AUS
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0731, P0732 noch P0734 ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Fahrgeschwindigkeit zwischen 60 - 100 km/h {37 - 62 mph}. - Wandlerüberbrückung eingerückt. - Schaltmagnetventil A Einschaltverhältnis überschreitet 99%. - Power- oder Normalmodus. - Unterschied zwischen Motordrehzahl und Turbinendrehzahl größer als 100 U/min. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil E klemmt - Steuerventil klemmt - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Ölzustand prüfen. — Hellrot: Normal — Milchig: Wasser im Getriebeöl — Rötlich braun: Getriebeöl überaltert • In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF) .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS .)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen .)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN • Motor anlassen. • Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} • Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	• Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. • Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Schaltkasten ausbauen. • Den Schaltkasten zerlegen. • Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
	Nein	Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN , K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN .) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0771 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren — Fahrgeschwindigkeit: Innerhalb 60 - 100 km/h {37 - 62 mph} (nur 4. Gang) • Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR .) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

K

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0772

A6 E567 001 030 W3 3

DTC P0772	Schaltmagnetventil E stets eingeschaltet
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn weder Störungscode P0731, P0733 noch P0734 ausgegeben wird, während die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Im 4. Gang in Fahrstufe D fahren. - Motor läuft. - Turbinendrehzahl zwischen 225 - 4 988 U/min. - Fahrgeschwindigkeit unter 70 km/h {43 mph}. - Wandlerüberbrückung (TCC) nicht eingerückt - Unterschied zwischen Motordrehzahl und Turbinendrehzahl kleiner als 50 U/min - Drosselklappenstellungen. - Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) über 10,1% und 5 Sekunden oder mehr vergangen - Öffnung der Drosselklappe (PID-Parameter TP) zwischen 3,1 und 10,1% und 3 Sekunden oder mehr vergangen - Drosselklappe in Schließstellung und 5 Sekunden oder mehr Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigelampe leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Lampe bereits beim ersten Testzyklus an. - Ein VORGEMERKTER CODE wird registriert, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bereits im ersten Testzyklus erfasst. - RAHMENDATEN sind verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Getriebeölstand zu niedrig - Getriebeöl überaltert - Schaltmagnetventil E klemmt - Steuerventil klemmt - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN - Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. - Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ÖLZUSTAND PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Ölzustand prüfen. - Hellrot: Normal - Milchig: Wasser im Getriebeöl - Rötlich braun: Getriebeöl überaltert - In Ordnung? (Siehe K-12 Zustandsprüfung des Automatikgetriebeölstands (ATF).)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Wenn das Getriebeöl milchig oder rötlich braun ist, das Getriebeöl wechseln, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS.)
4	GETRIEBEÖLSTAND PRÜFEN - Motor anlassen. - Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. - Liegt der ATF-Stand im Sollbereich? (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Getriebeölstand korrigieren, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-12 Automatikgetriebeölstand (ATF) prüfen.)
5	HAUPTDRUCK PRÜFEN - Motor anlassen. - Hauptdruck messen. Sollwert Leerlauf: 330 - 470 kPa {3,4 - 4,7 kg/cm², 49 - 66 psi} Festbremsdrehzahl: 1 200 - 1 360 kPa {12,3 - 13,8 kg/cm², 175 - 196 psi} - Liegt der Hauptdruck im Sollbereich? (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein - Alle Fahrstufen: Ölpumpe bzw. Schaltkasten austauschen, dann weiter mit Schritt 7. - Beliebige Fahrstufen: Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)
6	FUNKTION JEDES VENTILS UND JEDER FEDER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Schaltkasten ausbauen. - Den Schaltkasten zerlegen. - Ist die Funktion der Ventile und der Rückstellfeder in Ordnung? (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)	Ja Automatikgetriebe austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-29 AUTOMATIKGETRIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).) Nein Magnetventil und Rückstellfeder reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-34 SCHALTKASTEN AUSBAUEN, K-35 SCHALTKASTEN EINBAUEN.) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL (9999-95-FN4A-99).)

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0772 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Motor anlassen. • Automatikgetriebe auf normale Betriebstemperatur bringen. • Das Fahrzeug unter den folgenden Umständen fahren und prüfen, ob das Getriebe ruckfrei vom 1. bis in den 4. Gang durchschaltet. — ATF-Temperatur: 20°C {68°F} oder mehr — In Fahrstufe D fahren — Fahrgeschwindigkeit (PID-Parameter VSS): unter 70 km/h {43 mph} (nur 4. Gang) • Liegt ein vorgemerakter Code vor?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC P0773


A6 E567 001 030 W3.4

DTC P0773	Störung im Schaltmagnetventil E (elektronisch)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Wenn das PCM eine der folgenden Bedingungen während der Fahrt im 4. Gang in Fahrstufe D mit laufender Wandler-überbrückung erfasst, schließt es auf eine Störung im Schaltkreis des Schaltmagnetventils E: — Die Spannung für Schaltmagnetventil E bleibt nach dem Start bei B+. — Spannung an Schaltmagnetventil E bleibt nach dem Anlassen bei 0 V. Hinweise zur Diagnose: • Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). • Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet bereits auf, sobald das PCM die obigen Störungsbedingungen beim ersten Testzyklus (1. Testfahrt) erfasst. • Daher ist kein VORGEMERKTER CODE verfügbar. • RAHMENDATEN sind verfügbar. • HOLD-Anzeige blinkt. • Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	• Schaltmagnetventil E defekt • Masseschluss zwischen ATX-Steckverbinderklemme F und PCM-Klemme 3P • Kurzschluss mit der Stromversorgung zwischen ATX-Steckverbinderklemme F und PCM-Klemme 3P • Unterbrechung zwischen Klemme A des Schaltmagnetventils E und ATX-Steckverbinderklemme F • Unterbrechung zwischen ATX-Steckverbinderklemme F und PCM-Klemme 3P • Beschädigter Steckverbinder zwischen Schaltmagnetventil E und dem PCM • PCM defekt

K

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0773 Störung im Schaltmagnetventil E (elektronisch)



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFÜGBARKEIT EINSCHLÄGIGER REPARATURINFORMATIONEN PRÜFEN • Die Verfügbarkeit betreffender Reparaturinformationen prüfen. • Stehen dazugehörige Reparaturinformationen zur Verfügung?	Ja Reparatur oder Diagnose entsprechend den zur Verfügung stehenden Reparaturinformationen durchführen. • Falls der Mangel weiterhin vorliegt, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	ATX-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den ATX-Steckverbinder abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
4	WIDERSTAND PRÜFEN • Den Widerstand zwischen Klemme F des ATX-Steckverbinders (Getriebegehäuseseite) und Karosseriemasse prüfen. • Beträgt der Widerstand zwischen 10,9 - 26,2 Ohm? (Siehe K-26 Widerstandsprüfung (Prüfung am Fahrzeug).)	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	STECKVERBINDER DES SCHALTMAGNETVENTILS E AUF SCHLECHTE VERBINDUNG PRÜFEN • Den Steckverbinder des Schaltmagnetventils E abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	WIDERSTAND PRÜFEN - Widerstand zwischen Klemme A des Schaltmagnetventils E (Bauteilseite) und Karosseriemasse prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 10,9 - 26,2 Ohm? (Siehe K-27 Widerstandsprüfung (Prüfung im ausgebauten Zustand) .)	Ja Kabelbaum des Magnetventils austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Einbau des Schaltmagnetventils E prüfen. • Bei korrektem Einbau das Magnetventil austauschen, dann weiter mit Schritt 11. (Siehe K-28 MAGNETVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
7	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). - Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
8	SCHALTREIS DES ATX-STECKVERBINDERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Durchgang zwischen PCM-Klemme 1 (Kabelbaumseite) und ATX-Steckverbinderklemme F (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Besteht Durchgang zwischen den Klemmen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
9	ATX-STECKVERBINDER-SCHALTREIS AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung an ATX-Steckverbinderklemme F (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. - Beträgt die Spannung 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
10	PCM-SCHALTREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Durchgang zwischen den PCM-Klemme 1 (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0773 ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. - Das Fahrzeug in Fahrstufe D fahren und sicherstellen, dass die Gänge von 1 bis 4 leichtgängig schalten. - Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	NACH DER REPARATUR PRÜFEN - Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR.) - Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC P0841

A6 E567 001 030 W3 5

DTC P0841	Störung im Schaltkreis des Öldruckschalters
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Wenn nach 10 Sekunden weder Störungscode P0731, P0732, P0733 noch P0734 ausgegeben wird. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 1., 2. oder 3. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Öldruckschalter AUS - Das Drehzahlverhältnis zwischen der Vorwärtkupplungstrommel und dem Differentialgehäuse liegt im 1. Gang unter 0,91 oder über 3,08. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773. - Wenn alle unten aufgeführten Bedingungen während der Fahrt im 4. Gang erfüllt sind. - ATF-Temperatur 20°C {68°F} oder mehr. - Öldruckschalter EIN - Das Drehzahlverhältnis zwischen der Vorwärtkupplungstrommel und dem Differentialgehäuse liegt im 1. Gang unter 0,64 oder über 0,82. - Keiner der folgenden Codes liegt an: DTC P0500, P0706, P0707, P0708, P0712, P0713, P0715, P0751, P0752, P0753, P0756, P0757, P0758, P0761, P0762, P0763, P0766, P0767, P0768, P0771, P0772, P0773.
	Hinweise zur Diagnose: - Dies ist eine Dauerüberwachungsfunktion (CCM). - Die Störungsanzeigeleuchte leuchtet auf, sobald das PCM die obige Störungsbedingung bei zwei aufeinanderfolgenden Testzyklen erfasst. Falls der Störungscode für die gleiche Störung im PCM gespeichert ist, spricht die Leuchte bereits beim ersten Testzyklus an. - Daher ist kein VORGE-MERKTER CODE verfügbar. - RAHMENDATEN sind nicht verfügbar. - HOLD-Anzeige blinkt. - Der Störungscode wird im PCM-Speicher abgelegt.
MÖGLICHE URSACHE	- Öldruckschalter defekt - Unterbrechung zwischen Öldruck-Schalterklemme A und PCM-Klemme 3T - Masseschluss zwischen Öldruck-Schalterklemme A und PCM-Klemme 3T - Beschädigter Steckverbinder zwischen Öldruckschalter und PCM - PCM defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC P0841 Störung im Schaltkreis des Öldruckschalters



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF RAHMENDATEN PRÜFEN • Sind RAHMENDATEN abgespeichert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein RAHMENDATEN auf Werkstattauftrag vermerken, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ÖLDRUCKSCHALTER-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Den Steckverbinder des Öldruckschalters abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemme reparieren oder austauschen, dann mit Schritt 7 fortfahren.
3	AUF DURCHGANG PRÜFEN • Zwischen Klemme A des Öldruckschalters (Bauteilseite) und Karosseriemasse auf Durchgang prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja Öldruckschalter austauschen, dann weiter mit Schritt 7. (Siehe K-23 ÖLDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PCM-STECKVERBINDER AUF SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN • Den Steckverbinder des PCM abziehen. • Auf schlechten Kontakt prüfen (beschädigte, gelöste Klemmen, Korrosion, usw.). • Ist die Verbindung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder und/oder Klemmen reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
5	SCHALTKREIS DES ÖLDRUCKSCHALTERS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Auf Durchgang zwischen PCM-Klemme 3R (Kabelbaumseite) und ATX-Steckverbinderklemme A (Fahrzeugkabelbaumseite) prüfen. • Besteht Durchgang zwischen den Klemmen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
6	PCM-SCHALTKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Durchgang zwischen PCM-Klemme 3T (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse prüfen. • Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Öldruckschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe K-23 ÖLDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN.)
7	PRÜFEN, OB DIE FEHLERSUCHE VON STÖRUNGSCODE P0841 ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Mit dem WDS o.Ä. die Störungscode aus dem Speicher löschen. • Das Fahrzeug fahren und sicherstellen, dass das Getriebe ruckfrei durch die Gänge 1 bis 4 schaltet. • Werden Störungscode angezeigt?	Ja PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe F-42 PCM AUSBAUEN/EINBAUEN.)
		Nein Keine Störung erkannt. Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Die Schritte "Nach der Reparatur" durchführen. (Siehe K-52 NACH DER REPARATUR .) • Werden Störungscode angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

PID/DATEN-ÜBERWACHUNG PRÜFEN

A6 E567 001 030 W3 6

1. WDS-Diagnosegerät o.Ä. mit dem DIAGNOSESTECKER 2 (DLC-2) verbinden.
2. Den jeweiligen PID-Wert ermitteln.

Hinweis

- Nach Abschluss der PCM-Prüfung eine Bauteilüberprüfung der Ausgabekomponenten durchführen.
- Die Funktion PID/DATEN ÜBERWACHUNG überwacht den berechneten Wert der Ein-/Ausgangssignale im Motorsteuergerät. Liegt der überwachte Wert einer Ausgabekomponente außerhalb des Sollwerts, ist es deshalb notwendig, den überwachten Wert der mit der Ausgangssteuerung verbundenen Eingabekomponente zu prüfen. Da die Störung eines Stellglieds nicht direkt über den überwachten Werts für das Stellglied angezeigt wird, muss das Stellglied mit der Simulationsfunktion usw. individuell geprüft werden.

ON-BOARD-DIAGNOSE

Tabelle der ÜBERWACHUNG UND AUFZEICHNUNG VON PID/DATEN

Anzeige am NGS (Bezeichnung)	Einheit/ Betriebszustand		Bedingung/Spezifikation	Maßnahmen	PCM-Klemme
GEAR	—		1. Gang: 1 2. Gang: 2 3. Gang: 3 4. Gang: 4	Folgende PID-Parameter prüfen: SSA/SS1, SSB/SS2, SSC/SS3, SSD/SS4, SSE/SS5	3P, 3S, 3Y, 4Y, 4AB, 4AC
LINEDES	kPa	inHg	Zeigt den Soll-Hauptdruck an	Folgende PID-Parameter prüfen: TFT, TFT V, VPWR, TP, TSS, VSS, TR	3V, 3Y
LPS (Hauptdruck-Magnetventil)	%		Strom ändert sich mit dem Drosselklappenwinkel.	Hauptdruck-Magnetventil prüfen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.)	3V, 3Y
OP SW B (Öldruckschalter)	EIN/AUS		1, 2 oder 3GR: EIN Sonstige: AUS	Öldruckschalter prüfen (Siehe K-21 ÖLDRUCKSCHALTER PRÜFEN.)	3T
SSA/SS1 (Schaltmagnetventil A)	%		4. Gang: 99% Sonstige: 0%	Schaltmagnetventil A prüfen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.)	4AB
SSB/SS2 (Schaltmagnetventil B)	%		1. Gang in Fahrstufe D: 99% Sonstige: 0%	Schaltmagnetventil B prüfen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.)	4AC
SSC/SS3 (Schaltmagnetventil C)	%		1. Rad / 2. Rad: 99% Sonstige: 0%	Schaltmagnetventil C prüfen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.)	4Y
TCS (HOLD-Taste)	EIN/AUS		HOLD-Taste gedrückt: EIN HOLD-Taste nicht gedrückt: AUS	HOLD-Taste prüfen. (Siehe K-13 HOLD-TASTE PRÜFEN.)	3Q
TFT (Getriebeöltemperatur)	°C	°F	Zeigt die Getriebeöltemperatur an	Getriebeöl-Temperatursensor prüfen. (Siehe K-19 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN.)	3D
TFT V (Getriebeöltemperatur-Spannung)	V		ATF 20°C {68°F}: 3,4 3,6 V ATF 130°C {266°F}: 0,4 0,5 V	Getriebeöl-Temperatursensor prüfen. (Siehe K-19 GETRIEBEÖL-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN.)	3D
THOP (Drosselklappensensor)	%		Leerlaufstellung: 0% WOT: 100%	Drosselklappensensor prüfen. (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSSENSOR (TP) PRÜFEN.)	2A
TP (Drosselklappensensor-Spannung)	V		Leerlaufstellung: 0,4 - 1,5 V Vollgas: 4,0 - 5,0 V	Drosselklappensensor prüfen. (Siehe F-64 DROSSELKLAPPENSSENSOR (TP) PRÜFEN.)	2A
TR (Fahrstufe)	—		Stellung P: P Stellung R: R Stellung N: N Fahrstufe D: D Fahrstufe S: S Fahrstufe L: L	Fahrstufenschalter prüfen. (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN.)	1W
TR SENS (Fahrstufenschalter)	V		Stellung P: 4,34 - 4,79 V Stellung R: 3,83 - 4,18 V Stellung N: 3,05 - 3,50 V Fahrstufe D: 2,23 - 2,66 V Fahrstufe S: 1,46 - 1,84 V Fahrstufe L: 0,80 - 1,09 V	Fahrstufenschalter prüfen. (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN.)	1W
TSS (Turbinendrehzahl)	U/min		Zündung EIN: 0 U/min Leerlauf: 700 - 800 U/min (Stellung P, N) Zeigt Turbinen-Drehzahl an	Turbinen-Drehzahlsensor prüfen. (Siehe K-23 TURBINEN-DREHZAHLSSENSOR PRÜFEN.)	3G, 3J
VPWR (positive Batteriespannung)	V		Zündung EIN: B+ Motor läuft: B+	Hauptrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN.) Batterie prüfen. (Siehe G-4 BATTERIE PRÜFEN.)	2Y, 2Z
VSS (Fahrgeschwindigkeit)	km/h	mph	Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Geschwindigkeitssensor prüfen. (Siehe K-24 GESCHWINDIGKEITSSENSOR (VSS) PRÜFEN.)	3C

END OF SIDE

FEHLERSUCHE

FEHLERSUCHE

VORWORT

- Kapitel GI aufmerksam durchlesen, um den grundlegenden Arbeitsablauf der Fehlersuche zu verstehen. Die angegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte ist unbedingt einzuhalten.

A6 E568 001 030 W0 1

End Of Sie

ALLGEMEINE PRÜFUNG

A6 E568 001 030 W0 2

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Die mechanisch-hydraulische Prüfung durchführen. (Siehe K-6 MECHANISCH-HYDRAULISCHE PRÜFUNG.) Ist das mechanisch-hydraulische System in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen.
2	Zündschalter auf ON drehen. Stimmt beim Verstellen des Wählhebels die Wählhebelstellung mit der Wählhebelanzeige überein? Rollt das Fahrzeug innerhalb von 1 bis 2 Sekunden an, wenn im Leerlauf eine andere Fahrstufe als N oder P gewählt wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Wählhebel und Fahrstufenschalter (TR) prüfen. Fehlerhafte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe K-45 WÄHLHEBEL PRÜFEN.) (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN.) Wenn Wählhebel und Fahrstufenschalter in Ordnung sind, weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Farbe und Zustand des Getriebeöls prüfen. (Siehe K-12 AUTOMATIKGETRIEBEÖL PRÜFEN.) Sind Farbe und Geruch des Getriebeöls normal?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen. Falls erforderlich, Automatikgetriebe- und Ölkühlerleitungen mit Druckluft durchblasen.
4	Die Hauptdruckprüfung durchführen. (Siehe K-6 Hauptdruckprüfung.) Ist der Hauptdruck im Sollbereich?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Falls erforderlich, den Gaszug einstellen. Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen.
5	Die Festbremsprüfung durchführen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung.) Ist die Festbremsdrehzahl im Sollbereich?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen.
6	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) • TFT • TFT V • VPWR • TR • TR SENS • ECT • TCS • RPM • TP • TSS • VSS Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja Eine Symptom-Fehlersuche durchführen und die angegebenen Arbeitsabläufe befolgen.
		Nein Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen.

End Of Sie

K

FEHLERSUCHE

SYMPTOM-FEHLERSUCHE

A6 E568 001 030 WD3

- Anhand der Störungssymptome in der nachstehenden Tabelle die betreffenden Bereiche überprüfen.

Nr.	STÖRUNG	BESCHREIBUNG	SEITE
1	Fahrzeug bewegt sich nicht bei Wählhebelstellung D, S, L oder R	Fahrzeug bewegt sich nicht, wenn das Gaspedal betätigt wird.	(Siehe K-114 NR. 1: FAHRZEUG BEWEGT SICH NICHT IN DEN FAHRSTUFEN D, S, L ODER IN STELLUNG R.)
2	Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung N	Fahrzeug kriecht bei Wählhebelstellung N. Fahrzeug kriecht bei Wählhebelstellung N, wenn das Bremspedal nicht gedrückt ist.	(Siehe K-114 NR. 2: FAHRZEUG BEWEGT SICH IN STELLUNG N.)
3	Fahrzeug bewegt sich in Stellung P oder die Parkzahnscheibe rastet nicht aus, wenn die Parksperre gelöst wird	Im Gefälle rollt das Fahrzeug bei Wählhebelstellung P an, die Räder sind nicht blockiert. Die Räder sind blockiert, wenn der Wählhebel auf P steht. Fahrzeug bewegt sich nicht, wenn das Gaspedal nach Schalten in Stufe D, S, L und R betätigt wird, Motor dreht weiterhin mit Festbremsdrehzahl.	(Siehe K-115 NR. 3: FAHRZEUG BEWEGT SICH IN STELLUNG P ODER DIE PARKZAHNSCHEIBE RASTET NICHT AUS, WENN P GELOST WIRD.)
4	Zu starke Kriechneigung	Fahrzeug beschleunigt in den Fahrstufen D, S, L und R, obwohl Gaspedal nicht betätigt wird.	(Siehe K-115 NR. 4: STARKE KRIECHNEIGUNG.)
5	Keinerlei Kriechneigung	Fahrzeug bewegt sich im Leerlauf auf ebener, asphaltierter Straße nicht, wenn Fahrstufe D, S, L oder R eingelegt ist.	(Siehe K-115 NR. 5: ÜBERHAUPT KEINE KRIECHNEIGUNG.)
6	Höchstgeschwindigkeit zu niedrig und schlechte Beschleunigung	Fahrzeugbeschleunigung beim Start schlecht. Verzögerte Beschleunigung wenn das Gaspedal während der Fahrt getreten wird.	(Siehe K-116 NR. 6: NIEDRIGE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT UND SCHLECHTE BESCHLEUNIGUNG.)
7	Kein Schaltvorgang	Schaltvorgang nur in einer Fahrstufe. Gelegentlich korrekter Gangwechsel.	(Siehe K-117 NR. 7: KEIN SCHALTEN.)
8	Schaltet nicht in den 4. Gang	Fahrzeug schaltet nicht vom 3. Gang in den 4. Gang obwohl die Fahrgeschwindigkeit erhöht wird. Fahrzeug schaltet nicht in den 4. Gang, obwohl das Gaspedal in Fahrstufe D bei 60 km/h {37 mph} losgelassen wird.	(Siehe K-117 NR. 8: SCHALTET NICHT IN VIERTEN GANG (4GR).)
9	Abnormales Schalten	Falscher Schaltvorgang (entspricht nicht dem Schaltschema)	(Siehe K-118 NR. 9: ANORMALES SCHALTEN.)
10	Zu häufiges Schalten	Herunterschalten erfolgt sofort, auch wenn das Gaspedal in den Fahrstufen D, S, L außer im HOLD-Modus leicht betätigt wird.	(Siehe K-118 NR. 10: HÄUFIGES SCHALTEN.)
11	Schaltpunkt zu hoch oder zu niedrig	Schaltpunkt weicht merklich vom Schaltpunktschema ab. Schaltverzögerungen beim Beschleunigen. Zu frühes Schalten beim Beschleunigen, Motordrehzahl erhöht sich nicht.	(Siehe K-119 NR. 11: SCHALTPUNKT ZU HOCH ODER NIEDRIG.)
12	Überbrückung (TCC) nicht möglich	Keine Wandlerüberbrückung, wenn die Fahrgeschwindigkeit den Überbrückungsbereich erreicht.	(Siehe K-119 NR. 12: WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC) AUSGEFALLEN.)
13	Kein Kickdown	Schaltet nicht herunter, wenn das Gaspedal innerhalb des Kickdown-Bereichs voll durchgetreten wird.	(Siehe K-119 NR. 13: KEIN KICKDOWN.)
14	Motor dreht beim Hoch- und Herunterschalten hoch oder Schlupf des Getriebes.	Beim Betätigen des Gaspedals während des Anfahrens erhöht sich die Motordrehzahl, die Fahrgeschwindigkeit steigt jedoch nur langsam. Wenn das Gaspedal während der Fahrt getreten wird, erhöht sich die Motordrehzahl aber nicht die Fahrgeschwindigkeit.	(Siehe K-120 NR. 14: MOTOR HEULT BEIM HOCH- ODER HERUNTERSCHALTEN AUF ODER SCHLUPF.)
15	Motor dreht beim Beschleunigen hoch oder Schlupf des Getriebes	Der Motor dreht hoch, wenn das Gaspedal zum Hochschalten betätigt wird. Der Motor dreht plötzlich hoch, wenn das Gaspedal zum Herunterschalten betätigt wird.	(Siehe K-120 NR. 15: MOTOR DREHT BEIM BESCHLEUNIGEN HOCH ODER SCHLUPF DES GETRIEBES.)
16	Rupfen bei Überbrückung (TCC)	Schaltstoß bei Kraftschluss der Überbrückung (TCC).	(Siehe K-121 NR. 16: RUPFEN BEI WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC).)
17	Zu starker Schaltstoß beim Schalten von N auf D bzw. von N auf R	Starker Schaltstoß im Leerlauf, wenn von N auf Fahrstufe D bzw. von N auf R geschaltet wird.	(Siehe K-122 NR. 17: STARKER SCHALTSTOSS VON STELLUNG/FAHRSTUFE N NACH D ODER N NACH R.)
18	Zu starker Schaltstoß beim Hoch- und Herunterschalten	Zu starker Schaltstoß, wenn das Gaspedal während des Hochschaltens zum Beschleunigen betätigt wird. Während der Fahrt zu starker Schaltstoß, wenn das Gaspedal beim Herunterschalten gedrückt wird.	(Siehe K-123 NR. 18: STARKER SCHALTSTOSS BEIM HOCH- UND HERUNTERSCHALTEN.)
19	Zu starker Schaltstoß bei Überbrückung (TCC)	Starker Schaltstoß während der Überbrückung (TCC).	(Siehe K-123 NR. 19: STARKER SCHALTSTOSS AN DER WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC).)

FEHLERSUCHE

Nr.	STÖRUNG	BESCHREIBUNG	SEITE
20	Getriebegeräusche im Leerlauf bei allen Wählhebelstellungen.	Im Leerlauf sind in allen Fahrstufen/Wählhebelstellungen ungewöhnliche Getriebegeräusche zu hören.	(Siehe K-123 NR. 20: GETRIEBEGERÄUSCH IM LEERLAUF, WENN DAS FAHRZEUG IN BELIEBIGER FAHRSTUFE/STELLUNG STILLSTEHT.)
21	Getriebegeräusche im Leerlauf, wenn Fahrzeug bei Wählhebelstellungen D, S, L oder R steht.	Im Leerlauf sind in allen Fahrstufen ungewöhnliche Getriebegeräusche zu hören.	(Siehe K-124 NR. 21: GETRIEBEGERÄUSCHE IM LEERLAUF BEI GESTOPPTEM FAHRZEUG UND WÄHLHEBELSTELLUNG D, S, L UND R.)
22	Keine Motorbremswirkung im HOLD-Modus	Motordrehzahl sinkt auf Leerlaufdrehzahl, jedoch keine Motorbremswirkung, wenn das Gaspedal beim Fahren mit mittlerer bis hoher Drehzahl freigegeben wird. Motordrehzahl sinkt auf Leerlaufdrehzahl, jedoch keine Motorbremswirkung, wenn das Gaspedal beim Fahren mit geringer Fahrgeschwindigkeit in Fahrstufe L freigegeben wird.	(Siehe K-124 NR. 22: KEINE MOTORBREMSWIRKUNG IM HOLD-MODUS.)
23	Überhitzung des Getriebes	Verbrannter Geruch aus dem Getriebe. Rauchaustritt aus dem Getriebe.	(Siehe K-125 NR. 23: GETRIEBE WIRD ZU HEISS.)
24	Motor stirbt ab, wenn Fahrstufe D, S, L oder R eingelegt wird.	Motor stirbt im Leerlauf ab, wenn von N oder P auf die D, S, L oder R geschaltet wird.	(Siehe K-125 NR. 24: MOTOR STIRBT AB, WENN FAHRSTUFE D, S, L ODER WÄHLHEBELSTELLUNG R EINGELEGT WIRD.)
25	Motor stirbt bei geringer Drehzahl oder beim Anhalten ab.	Motor stirbt ab, wenn während der Fahrt mit niedriger Geschwindigkeit oder beim Anhalten das Bremspedal betätigt wird.	(Siehe K-125 NR. 25: MOTOR STIRBT BEIM FAHREN MIT NIEDRIGEN GESCHWINDIGKEITEN ODER BEIM ANHALTEN AB.)
26	Anlasser funktioniert nicht.	Anlasser funktioniert nicht, auch wenn Stellung P oder N gewählt sind.	(Siehe K-126 NR. 26: ANLASSERFUNKTIONIERT NICHT.)
27	HOLD-Anzeige leuchtet nicht, obwohl HOLD-Taste eingerastet ist	Die HOLD-Anzeige im Armaturenbrett leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht, wenn die HOLD-Taste eingerastet wird.	(Siehe K-126 NR. 27: HOLD-ANZEIGE LEUCHTET NICHT BEI EINGERASTETER HOLD-TASTE.)
28	HOLD-Anzeige leuchtet, obwohl HOLD-Taste nicht eingerastet ist	Die HOLD-Anzeige im Armaturenbrett leuchtet bei eingeschalteter Zündung, obwohl die HOLD-Taste ausgerastet ist.	(Siehe K-126 NR. 28: HOLD-ANZEIGE LEUCHTET BEI AUSGERASTETER HOLD-TASTE.)

End Of Site

K

SYMPTOM-FEHLERSUCHE

1	Fahrzeug bewegt sich nicht bei Wählhebelstellung D, S, L und R1111	X	X	X														X	
2	Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung N	X																	
3	Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung P bzw. die Parksperre wird beim Schalten aus der P-Stellung nicht aufgehoben.	X																	
4	Zu starke Kriechneigung		X	X	X														
5	Keinerlei Kriechneigung			X	X	X	X	X	X	X	X							X	
6	Höchstgeschwindigkeit zu niedrig und schlechte Beschleunigung		X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
7	Kein Schaltvorgang			X		X	X	X	X	X	X					X	X	X	
8	Schaltet nicht in den 4. Gang		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Abnormales Schalten		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X			X	
10	Zu häufiges Schalten			X		X	X	X	X	X	X							X	
11	Schaltpunkt zu hoch oder zu niedrig					X	X	X	X	X	X							X	
12	Überbrückung (TCC) nicht möglich					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Kein Kickdown						X	X										X	
14	Motor dreht beim Hoch- und Herunterschalten hoch oder Schlupf des Getriebes.		X	X		X	X	X	X	X	X			X	X			X	
15	Motor dreht beim Beschleunigen hoch oder Schlupf des Getriebes		X	X		X	X	X	X	X	X			X	X			X	
16	Rupfen bei Überbrückung (TCC)			X		X	X	X	X	X	X							X	
17	Zu starker Schaltstoß beim Schalten von N auf D bzw. von N auf R		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	
18	Zu starker Schaltstoß beim Hoch- und Herunterschalten			X		X	X	X	X	X	X							X	
19	Zu starker Schaltstoß bei Überbrückung (TCC)			X		X	X	X	X	X	X							X	
20	Getriebeegeräusche im Leerlauf bei allen Wählhebelstellungen.																		
21	Getriebeegeräusche im Leerlauf, wenn Fahrzeug bei Wählhebelstellungen D, S, L oder R stillsteht.																		
22	Keine Motorbremswirkung im HOLD-Modus			X		X	X	X	X	X	X					X	X	X	
23	Überhitzung des Getriebes			X		X													
24	Motor stirbt ab, wenn Fahrstufe D, S, L oder R eingelegt wird.				X				X	X									
25	Motor stirbt bei geringer Drehzahl oder beim Anhalten ab.				X														
26	Anlasser funktioniert nicht.													X	X				
27	HOLD-Anzeige leuchtet nicht, obwohl HOLD-Taste eingerastet ist															X	X		
28	HOLD-Anzeige leuchtet, obwohl HOLD-Taste nicht eingerastet ist																X		
Nr.	Gegenstand																		
Symptom		Störungsursache	Wählhebel falsch eingestellt	Parkmechanismus defekt	Außerhalb des Hauptdruck-Sollbereichs	Leerlaufdrehzahl falsch eingestellt	Zuviel Getriebeöl	Elektrische Bauteile											Schlechte Masseverbindung
								Teile außerhalb des Getriebes											
								TP-Sensor Kein Signal Störungssignal wird ausgegeben	Turbinen-Drehzahl-sensor Kein Signal Störungssignal wird ausgegeben	Geschwindigkeits-sensor Kein Signal Störungssignal wird ausgegeben	Kühlmittel-Temperatur-sensor (ECT) Kein Signal Störungssignal wird ausgegeben	Fahrstufenschalter Arbeitet nicht ordnungsgemäß Kein Signal	HOLD-Schalter Störungssignal wird ausgegeben	Bremslichtschalter Immer eingeschaltet					

A6E5680W001

FEHLERSUCHE

1	Fahrzeug bewegt sich nicht bei Wählhebelstellung D, S, L und R			X	X	X	X		X	X						X	X	X
2	Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung N								X								X	
3	Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung P bzw. die Parksperre wird beim Schalten aus der P-Stellung nicht aufgehoben.																	
4	Zu starke Kriechneigung																	
5	Keinerlei Kriechneigung		X	X		X	X	X	X	X						X	X	X
6	Höchstgeschwindigkeit zu niedrig und schlechte Beschleunigung	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X
7	Kein Schaltvorgang			X	X	X	X	X	X	X						X	X	
8	Schaltet nicht in den 4. Gang	X	X		X	X	X		X							X	X	
9	Abnormales Schalten			X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X
10	Zu häufiges Schalten															X	X	
11	Schaltpunkt zu hoch oder zu niedrig															X		
12	Überbrückung (TCC) nicht möglich	X	X		X	X			X								X	X
13	Kein Kickdown			X	X	X	X	X	X							X	X	
14	Motor dreht beim Hoch- und Herunterschalten hoch oder Schlupf des Getriebes.			X	X	X	X	X	X	X						X	X	
15	Motor dreht beim Beschleunigen hoch oder Schlupf des Getriebes		X	X	X	X		X	X	X						X	X	
16	Rupfen bei Überbrückung (TCC)		X		X	X			X									X
17	Zu starker Schaltstoß beim Schalten von N auf D bzw. von N auf R		X	X		X	X	X	X	X	X	X				X		
18	Zu starker Schaltstoß beim Hoch- und Herunterschalten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
19	Zu starker Schaltstoß bei Überbrückung (TCC)		X		X	X			X	X								X
20	Getriebegeräusche im Leerlauf bei allen Wählhebelstellungen.																	
21	Getriebegeräusche im Leerlauf, wenn Fahrzeug bei Wählhebelstellungen D, S, L oder R stillsteht.																	
22	Keine Motorbremswirkung im HOLD-Modus				X	X			X							X	X	
23	Überhitzung des Getriebes	X	X						X				X					X
24	Motor stirbt ab, wenn Fahrstufe D, S, L oder R eingelegt wird.								X									X
25	Motor stirbt bei geringer Drehzahl oder beim Anhalten ab.								X									X
26	Anlasser funktioniert nicht.																	
27	HOLD-Anzeige leuchtet nicht, obwohl HOLD-Taste eingerastet ist																	
28	HOLD-Anzeige leuchtet, obwohl HOLD-Taste nicht eingerastet ist																	
Nr.	Gegenstand	Elektrische Bauteile																
		Teile außerhalb des Getriebes																
		Hydraulisches System																
		Kraftübertragung																
Symptom	Störungsursache	Getriebeöl-Tempersensor																
		Kein Signal																
		Störungssignal wird ausgegeben																
		Schaltmagnetventil D defekt																
		Schaltmagnetventil E defekt																
		Magnetventil A defekt																
		Defekt des Magnetventils B																
		Magnetventil C defekt																
		Störung des Hauptdruck-Magnetventils																
		Druckregelventil arbeitet nicht ordnungsgemäß																
		Druckspeicher der Vorwärtskupplung defekt																
		Servokolben-Druckspeicher arbeitet nicht ordnungsgemäß																
		Druckschalter defekt																
		Ölkühler arbeitet nicht ordnungsgemäß																
		Schlupf (Bremsen, Kupplungen)																
		Hitzeschaden (Bremsen, Kupplungen)																
		Drehmomentwandler arbeitet nicht ordnungsgemäß																
		Prüfverfahren für Wandlerüberbrückungs-Hitzeschäden																

FEHLERSUCHE

NR. 1: FAHRZEUG BEWEGT SICH NICHT IN DEN FAHRSTUFEN D, S, L ODER IN STELLUNG R

A6 E568 001 030 WD 5

1	Fahrzeug bewegt sich nicht bei Wählhebelstellung D, S, L oder R
BESCHREIBUNG	Fahrzeug bewegt sich nicht, wenn das Gaspedal betätigt wird.
MÖGLICHE URSACHE	- Falls sich das Fahrzeug bei Wählhebelstellung D, S, L und R nicht bewegt, ist dies grundsätzlich auf einen Defekt des Getriebes zurückzuführen. (Das Fahrzeug bewegt sich selbst bei einer Störung der Getriebesteuerung.) Da die Störung des Getriebes auf einen Defekt im Sensor- oder Ausgangssignal-Schaltkreis zurückzuführen ist, die Sensoren, den Ausgangssignal-Schaltkreis und die damit verbundene Verkabelung prüfen. - Schlupf oder Verschleiß der Kupplungen/Bremsen (Fahrstufen D, S, L - Vorwärtskupplung, Wählhebelstellung R - Rückfahrkupplung, 1./Rückwärtsgangbremse) - Niedriger Hauptdruck - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil E defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Schlechte Karosseriemasseverbindung - Schaltkasten defekt. - Wählhebel defekt - Parksperr arbeitet nicht ordnungsgemäß - Drehmomentwandler defekt Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRIFFT		ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME	
1	Bewegt sich das Fahrzeug auf einer ebenen, asphaltierten Straße bei ausgeschaltetem Motor, wenn es angestoßen wird? (in den Fahrstufen D, S oder den Stellungen N, R bei gelöster Bremse)	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.		
		Nein	Parkmechanismus prüfen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)		
2	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.		
		Nein	Unterbrechung im Massekreis beseitigen.		
3	PID-Parameter LPS über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja	Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)		
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.		

NR. 2: FAHRZEUG BEWEGT SICH IN STELLUNG N

A6 E568 001 030 WD 6

2	Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung N
BESCHREIBUNG	- Fahrzeug kriecht bei Wählhebelstellung N. - Fahrzeug kriecht bei Wählhebelstellung N, wenn das Bremspedal nicht gedrückt ist.
MÖGLICHE URSACHE	- Falls sich das Fahrzeug bei Wählhebelstellung N bewegt, ist dies grundsätzlich auf einen Defekt des Getriebes zurückzuführen. Da die Störung des Getriebes auf einen Defekt im Sensor- oder Ausgangssignal-Schaltkreis zurückzuführen ist, die Sensoren, den Ausgangssignal-Schaltkreis und die damit verbundene Verkabelung prüfen. - Hitzeschaden der Kupplung (Vorwärtskupplung) - Schaltkasten defekt. - Abweichung der Wählhebelpositionen (obwohl die Wählhebelanzeige Stellung N anzeigt, zeigt der Hydraulikkreis Fahrstufe D oder Stellung R) Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
1	Bewegt sich das Fahrzeug, wenn der Wählhebel leicht in Stellung N gedrückt wird?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Den Wählhebel einstellen. (Siehe K-46 WÄHLHEBELZUG EINSTELLEN.)
2	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
3	PID-Parameter LPS über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja	Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Automatikgetriebe FN4AEL Werkstatthandbuch) [1746-1*-02C].)
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.

FEHLERSUCHE

NR. 3: FAHRZEUG BEWEGT SICH IN STELLUNG P ODER DIE PARKZAHNSCHEIBE RASTET NICHT AUS, WENN P GELOST WIRD

A6 E568 001 030 W0 7

3	Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung P bzw. die Parksperre wird beim Schalten aus der P-Stellung nicht aufgehoben.
BESCHREIBUNG	- Fahrzeug rollt in Stellung P bei Gefälle. - Räder sind gesperrt, wenn P ausgekuppelt wird. Das Fahrzeug bewegt sich nicht in den Fahrstufen D, S, L und Stellung R, wenn das Gaspedal betätigt wird; Motor dreht weiterhin mit Festbremsdrehzahl.
MÖGLICHE URSACHE	- Parksperre defekt. (Kann Getriebegeräusche und Schaltstoß bewirken) - Falsche Einstellung des Wählhebels - Falls sich das Fahrzeug bei Wählhebelstellung N bewegt, mit Symptom Nr. 2 "Fahrzeug bewegt sich bei Wählhebelstellung N" fortfahren.

NR. 4: STARKE KRIECHNEIGUNG

A6 E568 001 030 W0 8

4	Zu starke Kriechneigung
BESCHREIBUNG	Fahrzeug beschleunigt in den Fahrstufen D, S, L und R, obwohl Gaspedal nicht betätigt wird.
MÖGLICHE URSACHE	- Hohe Leerlaufdrehzahl (nicht vom Getriebe verursacht) - Weiter mit Nr. 7 "Schnelleerlauf/Keine Rückstellung auf Leerlaufdrehzahl" (F-210 NR. 7: ZU LANGSAME RÜCK-KEHR IN DEN LEERLAUF Siehe).

NR. 5: ÜBERHAUPT KEINE KRIECHNEIGUNG

A6 E568 001 030 W0 9

5	Keinerlei Kriechneigung
BESCHREIBUNG	- Entweder klemmt das Getriebe in Position 3GR oder der Kupplung hat Schlupf - Entweder klemmt das Getriebe in Stellung 3GR oder 4GR oder Kupplung hat Schlupf - Hitzeschaden der Kupplung - Niedriger Hauptdruck - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Schaltmagnetventil C defekt - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Schlechte Karosseriemasseverbindung - Schaltkasten defekt. - Getriebe auf 3. Gang fixiert (Notlauffunktion) - Kurzschluss oder Unterbrechung in der Verkabelung - Schlechter Anschluss von Steckverbindern - Elektrische Bauteile des Ausgangs-/Eingangssignal-Schaltkreises defekt - Das Motordrehmoment bleibt aus - Drehmomentwandler defekt
MÖGLICHE URSACHE	Hinweis Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	Kriecht das Fahrzeug in irgendeiner Fahrstufe/ Stellung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Wählhebel prüfen oder einstellen. (Siehe K-46 WÄHLHEBEL AUSBAUEN/EINBAUEN.)
2	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) TP Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Unterbrechung im Massekreis beseitigen.
4	Den PID-Parameterwert LPS prüfen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja	Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)
		Nein	Defekte Teile reparieren oder austauschen.

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 6: NIEDRIGE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT UND SCHLECHTE BESCHLEUNIGUNG

A6 E568 001 030 W1 0

6	Höchstgeschwindigkeit zu niedrig und schlechte Beschleunigung
BESCHREIBUNG	- Schlechte Fahrzeugbeschleunigung beim Anfahren. - Verzögerte Beschleunigung, wenn das Gaspedal während der Fahrt betätigt wird.
MÖGLICHE URSACHE	- Wenn die Kupplung festsitzt oder das Getriebe nicht im 3. Gang bleibt, liegt der Defekt in den Motorschaltkreisen. - Kupplung hat Schlupf, Verzunderung - Niedriger Hauptdruck - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil E defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Schaltmagnetventil C defekt - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Schlechte Karosseriemasseverbindung - Schaltkasten defekt. - Störung im Signal - Störung des Geschwindigkeitssensors - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Drosselklappensensor defekt - Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Getriebe auf 3. Gang fixiert (Notlauffunktion) - Kurzschluss oder Unterbrechung in der Verkabelung - Schlechter Anschluss von Steckverbindern - Elektrische Bauteile des Ausgangs-/Eingangssignal-Schaltkreises sind defekt - Ungenügende Anfahrwandlung (anzunehmen, wenn Gang eingelegt ist und Schalt und Motorschaltkreise normal arbeiten) - Der Drehmomentwandler ist defekt (Schlechte Funktion, klemmt) - Einrücken der Wandlerüberbrückung TCC (Notlauffunktion) - Getriebeöl-Temperatursensor defekt (Kurzschluss oder Stromkreisunterbrechung) - Getriebe verharrt im HOLD-Modus - HOLD-Taste defekt - Falsche Einstellung des Fahrstufenschalters Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Stimmt die HOLD-Anzeige mit der Bedienung der HOLD-Taste überein, wenn die Zündung eingeschaltet ist?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Nr. 26 "HOLD-ANZEIGE LEUCHTET NICHT, WENN DIE HOLD-TASTE EINGERASTET IST". Nr. 27 "HOLD-ANZEIGE LEUCHTET, WENN DIE HOLD-TASTE NICHT EINGERASTET IST"
2	Weiter mit "Nr. 12: Mangelnde Leistung/Leistungsverlust". (Siehe F-219 NR. 12: MANGELNDE LEISTUNG/LEISTUNGSVERLUST-BESCHLEUNIGUNG/FAHREN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT.) Ist die Benzineinspritzung in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	Steckverbinder des Magnetventils abklemmen. Verhält sich das Fahrzeug wie folgt? Fahrstufen D, S: 3. Gang (fixiert) Fahrstufe L: 1. Gang (fixiert) Position R: Rückwärtsgang	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Automatikgetriebe FN4AEL Werkstatthandbuch) [1746-1*-02C].)
4	Fahrzeug in den Fahrstufen D, S und L außer im HOLD-Modus fahren. Beginnt das Fahrzeug aus dem Stand im ersten Gang zu rollen?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - TP - VSS - TSS - TR Defekte Teile reparieren oder austauschen.
5	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - SSA/SS1 - SSB/SS2 - SSC/SS3 Sind die PID-Parameterwerte in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Den Wert der folgenden PID-Parameter mit dem NGS-Tester prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - TP - VSS - TSS Defekte Teile reparieren oder austauschen.
6	Eine Festbremsprüfung durchführen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung.) Ist die Festbremsdrehzahl im Sollbereich?	Ja: Symptome der Störung erneut prüfen. Nein: Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-10-98E].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 7: KEIN SCHALTEN

A6 E568 001 030 W1 1

7	Kein Schaltvorgang
BESCHREIBUNG	- Schaltvorgang nur in einer Fahrstufe. - Gelegentlich korrekter Gangwechsel.
MÖGLICHE URSACHE	- Wenn das Getriebe aufgrund der Notlauffunktion auf den 3. Gang fixiert ist, ist der Defekt im Automatikgetriebe zu suchen. - Die Fehlersuche entsprechend Nr. 6 "Geringe Höchstgeschwindigkeit und schlechte Beschleunigung" durchführen. - Schlupf der Kupplung, Hitzeschaden - Niedriger Hauptdruck - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil E defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Schaltmagnetventil C defekt - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Schlechte Karosseriemasseverbindung - Schaltkasten defekt. - Störung im Signal - Störung des Geschwindigkeitssensors - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Drosselklappensensor defekt - Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Getriebe auf 3. Gang fixiert (Notlauffunktion) - Kurzschluss oder Unterbrechung in der Verkabelung - Schlechter Anschluss von Steckverbindern - Den Steckverbinder des Magnetventils abziehen - Schlechter Masseanschluss des Magnetventils - Getriebe verharrt im HOLD-Modus - HOLD-Taste defekt

K

NR. 8: SCHALTET NICHT IN VIERTEN GANG (4GR)

A6 E568 001 030 W1 2

8	Schaltet nicht in den 4. Gang
BESCHREIBUNG	- Fahrzeug schaltet nicht vom 3. Gang in den 4. Gang obwohl die Fahrgeschwindigkeit erhöht wird. - Fahrzeug schaltet nicht in den 4. Gang, obwohl das Gaspedal in Fahrstufe D bei 60 km/h {37 mph} losgelassen wird.
MÖGLICHE URSACHE	- Grundsätzlich funktioniert die Wandlerüberbrückung nicht, wenn die Notlauffunktion aktiviert ist. Zuerst die Störungs-codes abrufen. Wenn die Wandlerüberbrückung sich nur bei Fahrt mit hoher Geschwindigkeit aktiviert, liegt eine Störung (falsche Einstellung) im Schaltkreis der HOLD-Taste oder des Fahrstufenschalters vor. Achtung - Falls die Wandlerkupplung (TCC) festsetzt, diese überprüfen. Zusätzlich den Ölkühler auf im Getriebeöl enthaltene Fremdpartikel untersuchen. - Kolben der Wandlerüberbrückung hat Schlupf oder Verzunderung - Niedriger Hauptdruck - Drosselklappensensor defekt - Kühlmittel-Temperatursensor defekt - Störung des Geschwindigkeitssensors - Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Störung des Getriebeöl-Temperatursensors - Kurzschluss oder Unterbrechung in der Verkabelung - Schlechter Anschluss von Steckverbindern - Sensor defekt - Fahrstufenschalter defekt - Kurzschluss oder Unterbrechung in der Verkabelung - Schlechter Anschluss von Steckverbindern - Sensor defekt - Falsche Einstellung des Wählhebels - Falsche Einstellung des Fahrstufenschalters - Störung an Schaltmagnetventil A, B oder D - Kurzschluss oder Unterbrechung in der Verkabelung - Schlechter Anschluss von Steckverbindern - Magnetventil verklemmt - HOLD-Taste defekt - Schaltkasten defekt. Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Stimmt die HOLD-Anzeige mit der Bedienung der HOLD-Taste überein, wenn die Zündung eingeschaltet ist?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Weiter mit Nr. 26 "HOLD-ANZEIGE LEUCHTET NICHT, WENN DIE HOLD-TASTE EINGERASTET IST", Nr. 27 "HOLD-ANZEIGE LEUCHTET, WENN DIE HOLD-TASTE AUSGERASTET IST"
2	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - TFT - TFT V Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	Den Wert der folgenden PID-Parameter mit dem NGS-Tester prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - SSA/SS1 - SSB/SS2 - SSC/SS3 Sind die PID-Parameterwerte in Ordnung?	Ja Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - TR - TSS - VSS Defekte Teile reparieren oder austauschen.
		Nein Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.

NR. 9: ANORMALES SCHALTEN

A6 E568 001 030 W1 3

9	Abnormales Schalten
BESCHREIBUNG	Falscher Schaltvorgang (entspricht nicht dem Schaltschema)
MÖGLICHE URSACHE	- Es liegt entweder eine Störung im Signalkreis vor, der den Schaltvorgang steuert (Drosselklappensensor, Turbinen-Drehzahlsensor, Geschwindigkeitssensor), oder das Steuerventil, der Druckspeicher (Vorwärtsgang- oder Servokolben-Druckspeicher) bzw. die Kupplung sitzen fest. - Kupplung hat Schlupf, Verzunderung - Niedriger Hauptdruck - Schaltkasten defekt. - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil E defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Schaltmagnetventil C defekt - Schlechte Karosseriemasseverbindung - Falsche Einstellung des Gaszuges - Störung im Signal - Störung des Geschwindigkeitssensors - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Drosselklappensensor defekt oder falsch eingestellt - Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Fahrstufenschalter defekt - Falsche Einstellung des Wählhebels - Falsche Einstellung des Fahrstufenschalters Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
2	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe 3940 PCM PRÜFEN.) - TP - TSS - VSS Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)
		Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.

NR. 10: HÄUFIGES SCHALTEN

A6 E568 001 030 W1 4

10	Zu häufiges Schalten
BESCHREIBUNG	Runterschalten erfolgt sofort, auch wenn das Gaspedal in den Fahrstufen D, S, L außer dem HOLD-Modus leicht betätigt wird.
MÖGLICHE URSACHE	Der Schaltkreis, der die Ursache für das Problem darstellt, ist im wesentlichen derselbe, wie in Nr. 9 "Anormales Schalten". Dennoch können auch Störungen in den Schaltkreisen für die Eingangssignale von Drosselklappensensor, den Turbinen-Drehzahlsensor und Geschwindigkeitssensor (einschließlich Sensormasse, -kabelbaum oder Steckverbinder) sowie Kupplungsschlupf (Kupplung sitzt fest, niedriger Hauptdruck) Ursache für den Defekt sein.

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 11: SCHALTPUNKT ZU HOCH ODER NIEDRIG

A6 E568 001 030 W1 5

11	Schaltpunkt zu hoch oder zu niedrig
BESCHREIBUNG	- Schaltpunkt weicht merklich vom Schaltpunktschema ab. - Schaltverzögerungen beim Beschleunigen. - Zu frühes Schalten beim Beschleunigen, Motordrehzahl erhöht sich nicht.
MÖGLICHE URSACHE	- Falls der Schaltvorgang des Getriebes normal verläuft, liegt eine Störung im Eingangssignal von Drosselklappen-sensor, Turbinen-Drehzahlsensor oder Geschwindigkeitssensor (einschl. Sensormassekreis) vor. - Ist die Motordrehzahl unabhängig vom normalen Schalten zu hoch oder zu niedrig, den Drehzahlmesser prüfen. - Sicherstellen, dass das Ausgangssignal des Drosselklappensensors linear verläuft.

NR. 12: WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC) AUSGEFALLEN

A6 E568 001 030 W1 6

12	Überbrückung (TCC) nicht möglich
BESCHREIBUNG	Keine Wandlerüberbrückung, wenn die Fahrgeschwindigkeit den Überbrückungsbereich erreicht.
MÖGLICHE URSACHE	- Während der Notlauffunktion erfolgt grundsätzlich keine Überbrückung (TCC). Zuerst den Störungscode abrufen. Achtung - Falls die Wandlerkupplung (TCC) festsetzt, diese überprüfen. Zusätzlich den Ölkühler auf im Getriebeöl enthaltene Fremdpartikel untersuchen. 1. Hitzeschaden der Wandlerkupplung (TCC) - Störung im Sensor-Eingangssignalsystem - Getriebeöl-Temperatursensor - Geschwindigkeitssensor - Turbinen-Drehzahlsensor - Sensormasse - Störung im Ausgangssignalsystem für Magnetventile (hängt) - Schaltmagnetventil E defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Defekt im Schaltkasten (Störung, Klemmen) - Wandlerhydraulik bzw. Überbrückungskupplung (TCC) 2. Drosselklappensensor defekt (arbeitet nicht linear) 3. Turbinen-Drehzahlsensor oder Geschwindigkeitssensor defekt 4. Bremslichtschalter defekt (stets geschlossen) 5. Kühlmittel-Temperatursensor defekt Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Stimmt die HOLD-Anzeige mit der Bedienung der HOLD-Taste überein, wenn die Zündung eingeschaltet ist?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Nr. 26 "HOLD-ANZEIGE LEUCHTET NICHT, WENN DIE HOLD-TASTE EINGERASTET IST", Nr. 27 "HOLD-ANZEIGE LEUCHTET, WENN DIE HOLD-TASTE AUSGERASTET IST"
2	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - TP - VSS - TSS Sind die PID-Parameterwerte in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Unterbrechung im Massekreis beseitigen.
4	Widerstand zwischen den Steuerschaltkreisklemmen des Magnetventils A bzw. E am PCM-Steckverbinder und am Steckverbinder des Schaltkastens prüfen. Widerstand zwischen den Klemmen des Magnetventils A bzw. E am PCM-Steckverbinder und am Steckverbinder des Schaltkastens prüfen. Liegen die Widerstände unter 5,0 Ohm?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Steuerschaltkreis für Magnetventil A bzw. E instand setzen. Das PCM wieder anschließen.
5	Schaltmagnetventile A und E prüfen. (Siehe K-26 MAGNETVENTIL PRÜFEN.) Funktionieren die Magnetventile korrekt?	Ja: Das PCM austauschen. Nein: Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)

NR. 13: KEIN KICKDOWN

A6 E568 001 030 W1 7

13	Kein Kickdown
BESCHREIBUNG	Kein Herunterschalten, wenn Gaspedal im Kickdown-Bereich vollständig durchgedrückt wird.
MÖGLICHE URSACHE	Wenn das Getriebe nicht herunterschaltet, obwohl die Mechanik normal funktioniert, liegt eine Störung im Schaltkreis des Drosselklappensensors vor (inklusive Sensormasse, Sensorkabelbaum und -steckverbinder).

FEHLERSUCHE

NR. 14: MOTOR HEULT BEIM HOCH- ODER HERRUNTERSCHALTEN AUF ODER SCHLUPF

A6 E568 001 030 W1 8

14	Motor dreht beim Hoch- und Herunterschalten hoch oder Schlupf des Getriebes.
BESCHREIBUNG	- Beim Betätigen des Gaspedals während des Anfahrens erhöht sich die Motordrehzahl, die Fahrgeschwindigkeit steigt jedoch nur langsam. - Wenn das Gaspedal während der Fahrt getreten wird, erhöht sich die Motordrehzahl aber nicht die Fahrgeschwindigkeit.
MÖGLICHE URSACHE	- Kupplungsschlupf, da die Kupplung klemmt oder der Hauptdruck zu niedrig ist. - Kupplung sitzt fest, Schlupf (Vorwärtskupplung, 3-4-Kupplung, 2-4-Bremsband, Freilauf) - Niedriger Hauptdruck - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil E defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Schaltmagnetventil C defekt - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Schlechte Karosseriemasseverbindung - Falsche Einstellung des Gaszuges - Schaltkasten defekt. - Störung im Signal - Störung des Geschwindigkeitssensors - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Drosselklappensensor defekt oder falsch eingestellt - Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Schlechte Funktion der Mechanik - Abweichung der Wählhebelpositionen - Abweichung der Fahrstufenschalter-Positionen Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Ist der Schaltpunkt in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Nr. 9 "ANORMALES SCHALTEN"
2	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) • TP Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
4	Den PID-Parameterwert LPS prüfen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja: Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].) Nein: Defekte Teile reparieren oder austauschen.

NR. 15: MOTOR DREHT BEIM BESCHLEUNIGEN HOCH ODER SCHLUPF DES GETRIEBES

A6 E568 001 030 W1 9

15	Motor dreht beim Beschleunigen hoch oder Schlupf des Getriebes
BESCHREIBUNG	- Der Motor dreht hoch, wenn das Gaspedal zum Hochschalten betätigt wird - Der Motor dreht plötzlich hoch, wenn das Gaspedal zum Herunterschalten betätigt wird.
MÖGLICHE URSACHE	Die Störung ist grundsätzlich dieselbe wie bei Symptom Nr. 14 "Motor dreht beim Hoch- und Herunterschalten hoch oder Schlupf". Falls sich die Symptome von Nr. 14 weiter verschärfen, werden sie zu Symptom Nr. 15.

End Of Sie

FEHLERSUCHE

NR. 16: RUPFEN BEI WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC)

A6 E568 001 030 W2 0

16	Rupfen bei Überbrückung (TCC)
BESCHREIBUNG	- Schaltstoß bei Kraftschluss der Überbrückung (TCC). - Mangelhafte Überbrückung durch Schlupf aufgrund festsitzender Wandlerkupplung (TCC) oder zu niedrigen Hauptdrucks
MÖGLICHE URSACHE	Achtung - Falls die Wandlerkupplung (TCC) festsitzt, diese überprüfen. Zusätzlich den Ölkühler auf im Getriebeöl enthaltene Fremdpartikel untersuchen. - Kolben der Wandlerüberbrückung hat Schlupf, Verzunderung - Hauptdruck zu hoch - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltkasten defekt. - Schlechte Karosseriemasseverbindung - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Störung im Signal - Störung des Geschwindigkeitssensors - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Getriebeöl-Temperatursensor defekt - Drosselklappensensor defekt oder falsch eingestellt - Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Drehmomentwandler defekt Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	TSS Sind die PID-Parameterwerte in Ordnung?	Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
2	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Massekreis beseitigen.
3	Widerstand zwischen den Steuerschaltkreisklemmen des Magnetventils A am PCM-Steckverbinder und am Steckverbinder des Schaltkastens prüfen. Widerstand zwischen den Anschlussklemmen des Magnetventils A am PCM-Steckverbinder und am Steckverbinder des Schaltkastens prüfen. Liegen die Widerstände unter 5,0 Ohm ?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schaltkreis des Schaltmagnetventils A instand setzen.
4	Schaltmagnetventil prüfen. (Siehe K-26 MAGNET-VENTIL PRÜFEN.) Funktioniert das Magnetventil korrekt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)
5	Den PID-Parameterwert LPS prüfen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)
		Nein Das PCM austauschen.

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 17: STARKER SCHALTSTOSS VON STELLUNG/FAHRSTUFE N NACH D ODER N NACH R

A6 E568 001 030 W2.1

17	Zu starker Schaltstoß beim Schalten von N auf D bzw. von N auf R
BESCHREIBUNG	Starker Stoß ist zu fühlen, wenn von N nach D oder N nach R geschaltet wird.
MÖGLICHE URSACHE	- Der Schaltstoß kann sich während der Notlauffunktion weiter verschärfen. Falls kein Störungscode ausgegeben wird, beruht ein verstärkter Schaltstoß möglicherweise auf einer mangelhaften Funktion des Schaltkastens oder einer festsitzenden Kupplung. 1. Hitzeschaden der Kupplung (→ND: Vorwärtskupplungsschlupf, N→R: Rückfahrkupplung oder 1./Rückwärtsgangbremse) - Hauptdruck zu niedrig oder zu hoch - Drosselklappensensor defekt - Störung des Geschwindigkeitssensors - Turbinen-Drehzahlsensor defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil C defekt - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Falsche Einstellung des Gaszuges - Schaltkasten defekt. - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Schlechte Karosseriemasseverbindung 2. Mangelhafte Funktion des Hydrauliksystems (Störung beim Fahrstufen-Wechsel) - Druckspeicher der Vorwärtskupplung defekt - Servokolben-Druckspeicher defekt - Druckschalter defekt 3. Leerlaufdrehzahl zu hoch 4. Mangelhaftes Anzugsmoment an Motorlager- und Auspufflager-Befestigungsschrauben 5. Schlechte Funktion der Mechanik - Abweichung der Wählhebelpositionen Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Tritt der Schaltstoß nur bei kaltem Motor auf?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Schritt 3.
2	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja: Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) - TP - TFT - TFT V Defekte Teile reparieren oder austauschen. Nein: Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
3	Eine Festbremsprüfung durchführen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung.) Ist die Festbremsdrehzahl im Sollbereich?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Schritt 5.
4	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) TR Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja: Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].) Nein: Defekte Teile reparieren oder austauschen.
5	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) TP Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Defekte Teile reparieren oder austauschen.
6	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
7	Den PID-Parameterwert LPS prüfen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja: Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].) Nein: Defekte Teile reparieren oder austauschen.

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 18: STARKER SCHALTSTOSS BEIM HOCH- UND HERUNTERSCHALTEN

A6 E568 001 030 W2 2

18	Zu starker Schaltstoß beim Hoch- und Herunterschalten
BESCHREIBUNG	Starker Schaltstoß, wenn das Gaspedal beim Hochschalten zum Beschleunigen betätigt wird. Während der Fahrt zu starker Schaltstoß, wenn das Gaspedal beim Herunterschalten gedrückt wird.
MÖGLICHE URSACHE	- Schaltstoß kann sich verstärken, wenn die Notlauffunktion in Betrieb ist. Der Schaltstoß verstärkt sich, wenn ein Defekt im Drosselklappensensor, Turbinen- Drehzahlsensor (Eingangssignal) oder Geschwindigkeitssensor vorliegt 1. Kupplungsschlupf, Verzunderung (Vorwärtskupplung, 2-4-Bremsband, 3-4-Kupplung) - Hauptdruck zu niedrig oder zu hoch - Schaltmagnetventil D defekt - Schaltmagnetventil E defekt - Schaltmagnetventil A defekt - Schaltmagnetventil B defekt - Schaltmagnetventil C defekt - Hauptdruck-Magnetventil defekt - Falsche Einstellung des Gaszuges - Schaltkasten defekt. - Schlechte Karosseriemasseverbindung 2. Störung im Signal - Störung des Getriebeöl-Temperatursensors - Störung des Geschwindigkeitssensors - Masseverbindung des Sensors mangelhaft - Drosselklappensensor defekt - Turbinen-Drehzahlsensor defekt 3. Mangelhafte Funktion des Hydrauliksystems (Störung beim Fahrstufen-Wechsel) - Druckschalter defekt - Druckspeicher der Vorwärtskupplung defekt - Servokolben-Druckspeicher defekt Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Eine Festbremsprüfung durchführen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung .) Ist die Festbremsdrehzahl im Sollbereich?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
2	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) TP V Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
4	Den PID-Parameterwert LPS prüfen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .)	Ja Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].) Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.

NR. 19: STARKER SCHALTSTOSS AN DER WANDLERÜBERBRÜCKUNG (TCC)

A6 E568 001 030 W2 3

19	Zu starker Schaltstoß bei Überbrückung (TCC)
BESCHREIBUNG	Starker Schaltstoß während der Überbrückung (TCC).
MÖGLICHE URSACHE	Das Ablaufdiagramm der Fehlersuche ist identisch mit der für Symptom Nr. 16 "Rupfen bei der Überbrückung (TCC)".

NR. 20: GETRIEBEGERÄUSCH IM LEERLAUF, WENN DAS FAHRZEUG IN BELIEBIGER FAHRSTUFE/STELLUNG STILLSTEHT

A6 E568 001 030 W2 4

20	Getriebegeräusche im Leerlauf bei allen Wählhebelstellungen.
BESCHREIBUNG	Im Leerlauf sind in allen Fahrstufen/Wählhebelstellungen ungewöhnliche Getriebegeräusche zu hören.
MÖGLICHE URSACHE	- Diese Störung beruht auf einer defekten Ölpumpe, die bei Leerlaufdrehzahl ein hochfrequentes Geräusch im Getriebe erzeugt. Hinweis - Falls das Geräusch nur beim Schalten auftritt, deutet dies auf einen Defekt der Magnetventile D, E oder A, B, C hin. Falls das Geräusch nur beim Schalten in einen bestimmten Gang oder nur beim Verlangsamen der Fahrt auftritt, handelt es sich um Betriebsgeräusche der Getriebezahnräder. - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

FEHLERSUCHE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Zustand des Motors prüfen. Handelt es sich um Motorstörung (z.B. unrunder Leerlauf)?	Ja Zur entsprechenden Fehlersuche übergehen. (Siehe Kapitel F.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Hört das Geräusch auf, wenn der Steckverbinder des Magnetventils abgeklemmt wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)
3	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.) • TP • VSS • TSS Sind die PID-Parameterwerte in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
4	PCM abklemmen. Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ω?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
5	Den PID-Parameterwert LPS prüfen. Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN.)	Ja Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1746-20-02H].)
		Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.

NR. 21: GETRIEBEGERÄUSCHE IM LEERLAUF BEI GESTOPPTEM FAHRZEUG UND WÄHLHEBELSTELLUNG D, S, L UND R

A6 E568 001 030 W2.5

21	Getriebegeräusche im Leerlauf, wenn Fahrzeug bei Wählhebelstellungen D, S, L oder R steht.
BESCHREIBUNG	• Getriebegeräusche bei allen Wählhebelstellungen, wenn das Fahrzeug stillsteht.
MÖGLICHE URSACHE	• Obwohl der Defekt grundsätzlich derselbe wie bei Symptom Nr. 20 "Getriebegeräusch im Leerlauf, wenn Fahrzeug in beliebiger Fahrstufe/Wählhebelstellung steht" ist, kommt als Störungsursache auch eine Abweichung der Wählhebelpositionen oder der Fahrstufenschalter-Positionen in Frage.

NR. 22 KEINE MOTORBREMSWIRKUNG IM HOLD-MODUS

A6 E568 001 030 W2.6

22	Keine Motorbremswirkung im HOLD-Modus
BESCHREIBUNG	• Motordrehzahl sinkt auf Leerlaufdrehzahl, jedoch keine Motorbremswirkung, wenn das Gaspedal beim Fahren mit mittlerer bis hoher Drehzahl freigegeben wird. • Motordrehzahl sinkt auf Leerlaufdrehzahl, jedoch keine Motorbremswirkung, wenn das Gaspedal beim Fahren mit geringer Fahrgeschwindigkeit in Fahrstufe L freigegeben wird.
MÖGLICHE URSACHE	1. Schlupf der Kupplung/Bremse, Hitzeschaden (1./Rückwärtsgangbremse) • Niedriger Hauptdruck • Schaltmagnetventil D defekt • Schaltmagnetventil E defekt • Schaltmagnetventil C defekt • Schaltkasten defekt. • Schlechte Karosseriemasseverbindung 2. Störung im Signal • Drosselklappensensor defekt • Störung des Geschwindigkeitssensors • Masseverbindung des Sensors mangelhaft • Turbinen-Drehzahlsensor defekt 3. Eingerastete HOLD-Taste vom PCM nicht erkannt (Kurzschluss oder Unterbrechung, mangelhafte Funktion) • Störung im Signal der HOLD-Taste Hinweis • Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	• Treten gleichzeitig folgende Symptome auf? — Motor dreht beim Beschleunigen hoch oder Schlupf des Getriebes. — Motor dreht beim Schalten hoch oder Schlupf des Getriebes.	Ja Weiter mit Fehlersuche für Störung Nr. 14 "Motor dreht beim Hoch- und Herunterschalten hoch oder Schlupf des Getriebes" bzw. Nr. 15 "Motor dreht beim Beschleunigen hoch oder Schlupf des Getriebes".
		Nein Die allgemeine Prüfung wiederholen und alle während der Fehlersuche gefundenen defekten Teile reparieren oder austauschen. (Siehe K-109 ALLGEMEINE PRÜFUNG.)

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 23: GETRIEBE WIRD ZU HEISS

A6 E568 001 030 W2 7

23	Überhitzung des Getriebes
BESCHREIBUNG	- Verbrannter Geruch aus dem Getriebe. - Rauch strömt aus dem Getriebe.
MÖGLICHE URSACHE	- Diese Störung ist in der Regel auf eine Behinderung des Getriebeölmflusses im Ölkühler zurückzuführen. Darüber hinaus kann ein Defekt des Getriebeöl-Temperatursensors zur Überhitzung des Getriebes führen. - Hitzeschaden (TCC) - Niedriger Hauptdruck - Schaltkasten defekt. - Falsche Einstellung des Gaszuges - Ölkühler defekt (Fremdpartikel im Getriebeöl) - Störung des Getriebeöl-Temperatursensors - Zuviel Getriebeöl - Drehmomentwandler defekt Hinweis - Bevor die Schritte der Fehlersuche durchgeführt werden, prüfen, ob die On-Board-Diagnose des Automatikgetriebes und die Grundprüfung des Automatikgetriebes durchgeführt worden sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Ölleitungen auf Verbiegung, Beschädigung, Korrosion oder Knicke untersuchen.	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Sind alle Ölleitungen in Ordnung?	Nein Defekte Bauteile austauschen.
2	Eine Festbremsprüfung durchführen. (Siehe K-7 Festbremsprüfung .)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Ist die Festbremsdrehzahl im Sollbereich?	Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	Die folgenden PID-Parameter mit dem WDS-Tester o.Ä. prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .) — TP	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Sind die Parameterwerte (PID) in Ordnung?	Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
4	PCM abklemmen.	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Beträgt Widerstand zwischen Masseklemme am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse weniger als 5,0 Ohm ?	Nein Unterbrechung im Massekreis beseitigen. Das PCM wieder anschließen.
5	Den PID-Parameterwert LPS prüfen.	Ja Schaltkasten überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen.
	Ist der PID-Parameterwert LPS in Ordnung? (Siehe F-44 PCM PRÜFEN .)	Wenn das Problem weiterhin besteht, das Getriebe überholen und defekte Teile reparieren oder austauschen. (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe (FN4A-EL) [1623-20-98H].) (Siehe Werkstatthandbuch für Automatikgetriebe FN4A-EL [1746-2E-02C])
		Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.

NR. 24: MOTOR STIRBT AB, WENN FAHRSTUFE D, S, L ODER WÄHLHEBELSTELLUNG R EINGELEGT WIRD

A6 E568 001 030 W2 8

24	Motor stirbt ab, wenn Fahrstufe D, S, L oder R eingelegt wird
BESCHREIBUNG	Motor stirbt im Leerlauf ab, wenn von N oder P auf die D, S, L oder R geschaltet wird.
MÖGLICHE URSACHE	Die Störung beruht auf einem Defekt seitens der Motorsteuerung (z.B. IAC-System). Andernfalls kann auch ein Defekt des Turbinen-Drehzahlsensor (Motor springt gelegentlich an) oder des TCC-Schaltkreises (Motor stirbt stets ab) zugrunde liegen.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Weiter mit Fehlersuche von Störung Nr. 10 "Niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung". (Siehe F-214 NR. 10: ZU NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAHL/ABSTERBEN BEI VERZÖGERUNG .)	Ja Die allgemeine Prüfung wiederholen und alle während der Fehlersuche gefundenen defekten Teile reparieren oder austauschen. (Siehe K-109 ALLGEMEINE PRÜFUNG .)
	Ist das Motorsteuersystem in Ordnung?	Nein Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen.

NR. 25: MOTOR STIRBT BEIM FAHREN MIT NIEDRIGEN GESCHWINDIGKEITEN ODER BEIM ANHALTEN AB

A6 E568 001 030 W2 9

25	Motor stirbt bei geringer Drehzahl oder beim Anhalten ab.
BESCHREIBUNG	Motor stirbt ab, wenn während der Fahrt mit niedriger Geschwindigkeit oder beim Anhalten das Bremspedal betätigt wird.
MÖGLICHE URSACHE	Die Störung liegt an der Motorsteuerung (z.B. Einspritzsteuerung, Leerlaufregelsystem). Anderenfalls, liegt die Ursache am Schaltkasten, Magnetventil E oder der Wandlerkupplung.

FEHLERSUCHE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Weiter mit Fehlersuche für Störung Nr. 9 "Niedrige Leerlaufdrehzahl/Absterben bei Verzögerung". (Siehe F-213 NR. 9: SCHNELLEERLAUF/KEINE RÜCKSTELLUNG AUF LEERLAUF-DREHZAHL.) - Ist das Motorsteuersystem in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen.
2	- Weiter mit Fehlersuche für Störung Nr. 4 "Motor stirbt ab". (Siehe F-201 NR. 4: ANLASSSCHWIERIGKEITEN/LANGE ANLASSERBETÄTIGUNG NOTWENDIG/ZÜND AUSSETZER/ANLASSERPROBLEME.) - Ist das Motorsteuersystem in Ordnung?	Ja Die allgemeine Prüfung wiederholen und alle während der Fehlersuche gefundenen defekten Teile reparieren oder austauschen. (Siehe K-109 ALLGEMEINE PRÜFUNG.)
		Nein Alle bei der Fehlersuche als defekt erkannten Teile reparieren oder austauschen.

NR. 26: ANLASSER FUNKTIONIERT NICHT

A6 E568 001 030 W3 0

26	Anlasser funktioniert nicht.
BESCHREIBUNG	Anlasser funktioniert nicht, auch nicht in Stellung P oder N.
MÖGLICHE URSACHE	- Wählhebel falsch eingestellt - Falsche Einstellung des Fahrstufenschalters - Unterbrechung oder Kurzschluss im Fahrstufenschalter

NR. 27: HOLD-ANZEIGE LEUCHTET NICHT BEI EINGERASTETER HOLD-TASTE

A6 E568 001 030 W3 1

27	HOLD-Anzeige leuchtet nicht, obwohl HOLD-Taste eingerastet ist
BESCHREIBUNG	Die HOLD-Anzeige im Armaturenbrett leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht, wenn die HOLD-Taste eingerastet wird.
MÖGLICHE URSACHE	Defekt der HOLD-Taste, der HOLD-Anzeige oder der damit verbundenen Verkabelung.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Leuchten andere Kontrollleuchten bei eingeschalteter Zündung?	Ja Sicherung METER prüfen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Die HOLD-Taste prüfen. (Siehe K-13 HOLD-TASTE PRÜFEN.) - Ist die HOLD-Taste in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
3	- PCM abklemmen. - Die Zündung einschalten. - Ist die Spannung zwischen Klemme 3Q am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse größer als 10,5 V?	Ja Das PCM austauschen.
		Nein Das PCM wieder anschließen. Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	- Die HOLD-Anzeige prüfen. - Ist die HOLD-Anzeige in Ordnung?	Ja Auf Unterbrechung oder abgeklemmten Steckverbinder im folgenden Kabelbaum prüfen: - Zündschalter und HOLD-Anzeige - HOLD-Anzeige und PCM
		Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.

NR. 28: HOLD-ANZEIGE LEUCHTET BEI AUSGERASTETER HOLD-TASTE

A6 E568 001 030 W3 2

28	HOLD-Anzeige leuchtet, obwohl HOLD-Taste nicht eingerastet ist
BESCHREIBUNG	Die HOLD-Anzeige im Armaturenbrett leuchtet bei eingeschalteter Zündung, obwohl die HOLD-Taste ausgerastet ist.
MÖGLICHE URSACHE	Defekt der HOLD-Taste oder der damit verbundenen Verkabelung.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Die HOLD-Taste prüfen. (Siehe K-13 HOLD-TASTE PRÜFEN.) - Ist die HOLD-Taste in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.
2	- PCM abklemmen. - Die Zündung ausschalten. - Ist der Widerstand zwischen Klemme 3Q am PCM-Steckverbinder und Karosseriemasse größer als 10 kOhm?	Ja Das PCM austauschen.
		Nein Kurzschluss zwischen HOLD-Anzeige und PCM reparieren. Das PCM wieder anschließen.

End Of Sie

VORDER- UND HINTERACHSE

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	M-2
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER VORDERACHSE/ANTRIEBSWELLE	M-2
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER HINTERACHSE	M-2
ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN	M-2
VORSICHTSHINWEISE (VORDER- UND HINTERACHSE)	M-2
VORDERACHSE	M-4
VORPRÜFUNG VON RADNABE, ACHSSCHENKEL	M-4
RADBOLZEN AUSTAUSCHEN	M-4
RADNABE, ACHSSCHENKEL AUSBAUEN/ EINBAUEN	M-4
HINTERACHSE	M-9
VORPRÜFUNG VON RADNABE, RADSPINDEL	M-9
RADNABE, RADNABENSPINDEL AUSBAUEN/ EINBAUEN	M-10
ANTRIEBSWELLE	M-12
VORPRÜFUNG DER ZWISCHENWELLE.....	M-12
ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	M-12
ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	M-14
VORPRÜFUNG DER ANTRIEBSWELLE.....	M-16
ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN....	M-17
ANTRIEBSWELLE (ATX) ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	M-19
ANTRIEBSWELLE (MTX) ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	M-24


M

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER VORDERACHSE/ANTRIEBSWELLE

A6 E630 004 000 W0 1



A6E0612W1 06


1	Radbolzen (Siehe M-4 RADBOLZEN AUSTAUSCHEN)
2	Radnabe, Achsschenkel (Siehe M-4 VORPRÜFUNG VON RADNABE, ACHSSCHENKEL) (Siehe M-4 RADNABE, ACHSSCHENKEL AUSBAUEN/EINBAUEN)

3	Zwischenwelle (Siehe M-12 VORPRÜFUNG DER ZWISCHENWELLE) (Siehe M-12 ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe M-14 ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
4	Antriebswelle (Siehe M-16 VORPRÜFUNG DER ANTRIEBSWELLE) (Siehe M-17 ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe M-19 ANTRIEBSWELLE (ATX) ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe M-24 ANTRIEBSWELLE (MTX) ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)

End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER HINTERACHSE

A6 E630 005 000 W0 1



A6E0312W0 16

1	Radnabe, Radspindel (Siehe M-9 VORPRÜFUNG VON RADNABE, RADSPINDEL) (Siehe M-10 RADNABE, RADNABENSPINDEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
---	--

End Of Sie

ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN

VORSICHTSHINWEISE (VORDER- UND HINTERACHSE)

A6 E631 001 018 W0 1

Räder und Reifen ausbauen/einbauen

1. Das Ab- und Anmontieren der Räder und Reifen wird in diesem Kapitel nicht weiter erläutert. Falls ein Rad abmontiert wird,

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN

ist es mit **88 - 118 Nm {9,0 - 12,0 mkg, 65,0 - 87,0 ft-lbf}** festzuziehen.

Lösen/Anschließen der Bremsleitung

Achtung

- **Bremsflüssigkeit greift lackierte Oberflächen an. Daher verschüttete Bremsflüssigkeit sofort von lackierten Oberflächen abwischen.**

1. Die Überwurfmutter der Bremsleitung mit dem **SST** (49 0259 770B) festziehen. Darauf achten, dass das Anzugsmoment der Überwurfmutter so geändert wird, dass eine Kombination aus Drehmomentschlüssel und **-SST** verwendet werden kann. (Siehe [GI-16 FORMELN ZUR BERECHNUNG DER ANZUGSMOMENTE](#).)
2. Falls während der Arbeiten am Fahrzeug eine oder mehrere Bremsleitungen gelöst werden, Bremsflüssigkeit nachfüllen, die Bremsen entlüften und danach auf Leckstellen prüfen.

Radaufhängung ausbauen/einbauen

1. Alle Teile der Radaufhängung, die Gummibuchsen beinhalten, erst festziehen, nachdem das Fahrzeug abgesenkt und entlastet worden ist.

Hinweis

- Unbeladen: Kraftstofftank ist voll. Kühlmittel- und Motorölstand entsprechen der Vorgabe. Reserverad, Wagenheber und Werkzeuge sind am vorgesehenen Platz.

End Of Sie

VORDERACHSE

VORDERACHSE

VORPRÜFUNG VON RADNABE, ACHSSCHENKEL


A6 E631 204 000 W0 1

Prüfung des Radlagerspiels

1. Eine Messuhr auf die Radnabe setzen.
2. Die Radnabe von Hand in Axialrichtung hin- und herbewegen und das Radlagerspiel messen.

Maximales Radlagerspiel
0,05 mm {0,002 in}

3. Wenn das Lagerspiel den Sollbereich überschreitet, die Sicherungsmutter austauschen und mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen und erneut prüfen.
 - Falls erforderlich, das Radlager austauschen.



A6 E031 1W010

End Of Sie


RADBOLZEN AUSTAUSCHEN

1. Den Radbolzen mit dem SST ausbauen.

Hinweis


- Wenn der Staubschutz den Ausbau des Radbolzens verhindert, mit einem Meißel leicht gegen den im Bild gezeigten Bereich klopfen und den Flansch zum Achsschenkel zurückbiegen.

2. Den Radbolzen in die Radnabe einsetzen und eine Beilegscheibe und Radmutter auf den Radbolzen aufsetzen.



A6 E031 1W011

3. Die Radmutter festziehen, während die Radnabe mit einer Messingstange gehalten wird.



A6 E031 1W012

End Of Sie

RADNABE, ACHSSCHENKEL AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E631 204 000 W0 2

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den ABS-Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen und den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Nach dem Einbau die Vorderachsgeometrie prüfen. (Siehe [R-5 VORDERACHSGEOMETRIE](#).)

VORDERACHSE




A6E0612W075

1	Sicherungsmutter (Siehe M-5 Ausbaurhinweis für Sicherungsmutter) (Siehe M-9 Einbauhinweis für Sicherungsmutter)
2	Bremssattel
3	Bremsscheibe (Siehe P-20 Ausbaurhinweis für Bremsscheibe)
4	Kugelgelenk, Spurstangenkopf (Siehe N-11 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des Spurstangenkopfes)
5	Schraube
6	Kugelgelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (vorn) (Siehe R-16 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))
7	(Hinteres) Kugelgelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (Siehe R-19 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten))

8	Kugelgelenk, oberer Vorderrad-Querlenker (Siehe R-13 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des oberen Vorderrad-Querlenkers)
9	Radnabe, Achsschenkel, Staubschutz
10	Radnabe (Siehe M-6 Ausbaurhinweis für Radnabe) (Siehe M-8 Einbauhinweis für Radnabe)
11	Sicherungsring
12	Radlager (Siehe M-6 Ausbaurhinweis für Radlager) (Siehe M-8 Einbauhinweis für Radlager)
13	Staubschutzabdeckung (Siehe M-7 Ausbaurhinweis für Staubschutz) (Siehe M-8 Einbauhinweis für Staubschutz)
14	Achsschenkel
15	Radbolzen (Siehe M-7 Ausbaurhinweis für Radbolzen) (Siehe M-7 Einbauhinweis für Radbolzen)

Ausbaurhinweis für Sicherungsmutter

1. Den versteckten Teil der Sicherungsmutter mit einem Meißel nach außen schlagen.
2. Die Radnabe durch Betätigen der Bremse blockieren.
3. Die Sicherungsmutter abschrauben.




A6E6321W001


VORDERACHSE

Ausbauhinweis für Radnabe

1. Die Radnabe mit dem **SST** ausbauen.




2. Wenn der Lagerinnenring auf der vorderen Radnabe bleibt, einen Teil des Lagerinnenrings abschleifen, bis ca. **0,5 mm {0,02 in}** übrig bleiben. Dann mit einem Meißel entfernen.



Ausbauhinweis für Radlager

1. Das Radlager mit dem **SST** herauspressen.




VORDERACHSE

Ausbauhinweis für Staubschutz

Hinweis


- Den Staubschutz nur ausbauen, wenn er ausgetauscht werden muss.

1. Den Staubschutz und den Achsschenkel für korrekten Wiedereinbau markieren.



A6E031 1W018

2. Den Staubschutz mit einem Meißel abmontieren.




A6E031 1W019

Ausbauhinweis für Radbolzen

Hinweis

- Die Radbolzen nur ausbauen, wenn sie ausgetauscht werden müssen.


1. Die Radbolzen herauspressen.



A6E631 2W003

Einbauhinweis für Radbolzen

1. Neue Radbolzen hineinpressen.




A6E631 2W004

VORDERACHSE


Einbauhinweis für Staubschutz

1. Einen neuen Staubschutz wie den ausgebauten Staubschutz markieren.
2. Die Markierungen am neuen Staubschutz mit der Markierung am Achsschenkel fluchten.



A6E0312W010


3. Den neuen Staubschutz mit dem SST montieren.



A6E0312W011

Einbauhinweis für Radlager


1. Das neue Radlager mit dem SST einbauen.



A6E0312W012

Einbauhinweis für Radnabe

1. Die Radnabe mit dem SST ausbauen.




A6E0312W013

VORDERACHSE HINTERACHSE

Einbauhinweis für Sicherungsmutter

1. Eine neue Sicherungsmutter aufschrauben und wie gezeigt verstemmen.



A6E0312W015

End Of Sie

HINTERACHSE

VORPRÜFUNG VON RADNABE, RADSPINDEL


A6E631405000W01

Prüfung des Radlagerspiels

1. Eine Messuhr auf die Radnabe setzen.
2. Die Radnabe von Hand in Axialrichtung hin- und herbewegen und das Radlagerspiel messen.

Maximales Radlagerspiel
0,05 mm {0,002 in}

3. Wenn das Lagerspiel den Sollbereich überschreitet, die Sicherungsmutter austauschen und mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen und erneut prüfen.
 - Falls erforderlich, die Radnabe austauschen.



A6E0312W019

End Of Sie

HINTERACHSE


RADNABE, RADNABENSPINDEL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E631 405 000 W02

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den ABS-Raddrehzahlsensor (karosserie-seitig) vor Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen und den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E0312 W078

1	Radnabenkappe
2	Sicherungsmutter (Siehe M-10 Ausbaurhinweis für Sicherungsmutter) (Siehe M-11 Einbauhinweis für Sicherungsmutter)
3	Feststellbremszug
4	Bremssattel
5	Bremsscheibe (Siehe P-20 Ausbaurhinweis für Bremsscheibe)
6	Radnabe

7	Radnabe
8	Radbolzen (Siehe M-7 Ausbaurhinweis für Radbolzen) (Siehe M-7 Einbauhinweis für Radbolzen)
9	ABS-Sensorring (mit ABS) (Siehe M-11 Ausbaurhinweis für ABS-Sensorring) (Siehe M-11 Einbauhinweis für ABS-Sensorring)
10	Staubschutzabdeckung
11	Achsschenkel

Ausbaurhinweis für Sicherungsmutter

- Den verstemten Teil der Sicherungsmutter mit einem kleinen Meißel und einem Hammer aufstemmen.
- Die Radnabe durch Betätigen der Bremse blockieren.
- Die Sicherungsmutter abschrauben.



A6E031 2W021


HINTERACHSE

Ausbauhinweis für ABS-Sensorring

Hinweis

- Den Sensorring nur ausbauen, wenn er ausgetauscht werden muss.

1. Den Sensorring mit einem Meißel entfernen.




A6E631 4W001

Einbauhinweis für ABS-Sensorring

Achtung


- Das SST so ausrichten, dass die Markierung B nach unten zeigt.

1. Das SST wie gezeigt einbauen.



A6E031 3W011


2. Den neuen Sensorring mit dem SST und einer Presse aufpressen.



A6E031 3W012

Einbauhinweis für Sicherungsmutter

1. Eine neue Sicherungsmutter aufschrauben und wie gezeigt verstemmen.



A6E031 3W013


ANTRIEBSWELLE

ANTRIEBSWELLE

VORPRÜFUNG DER ZWISCHENWELLE

A6 E631 625 700 W0 1

1. Prüfen, ob die Zwischenwelle verbogen oder rissig ist.
 - Falls erforderlich, die Zwischenwelle austauschen.
2. Die Zwischenwelle von Hand drehen und prüfen, ob sich das Lager einwandfrei dreht.
 - Falls erforderlich, die Zwischenwelle austauschen.



A6 E031 3W015

End Of Ste


ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E631 625 700 W0 2

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den ABS-Raddrehzahlsensor vor Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen und den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

1. Das Getriebeöl ablassen. (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS.](#))
(Siehe [J-3 ÖLWECHSEL.](#))
2. Den ABS-Raddrehzahlsensor ausbauen. (Siehe [P-34 VORDERRAD-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E0313W016


ANTRIEBSWELLE

1	Kugelgelenk, Spurstangenkopf (Siehe N-11 Ausbauhinweis für Kugelgelenk des Spurstangenkopfes)
2	Schraube
3	Kugelgelenk, unterer Querlenker (vorne, hinten) (Siehe R-14 UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (VORN) AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe R-19 UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (HINTEN) AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Stabilisatorverbindungsgelenk

5	Bremssattel (Siehe M-13 Ausbauhinweis für Bremssattel-Baugruppe)
6	Bremsscheibe (Siehe P-20 Ausbauhinweis für Bremsscheibe)
7	Radnabe, Achsschenkel und Antriebswelle (Siehe M-13 Ausbauhinweis für Radnabe, Achsschenkel und Antriebswelle)
8	Zwischenwellenhalterung, Schraube
9	Zwischenwelle
10	Sicherungsring (Siehe M-14 Einbauhinweis für Sicherungsring)

Ausbauhinweis für Bremssattel-Baugruppe

1. Den Bremssattel mit einem Draht aufhängen.




A6E031.3W056

Ausbauhinweis für Radnabe, Achsschenkel und Antriebswelle

Achtung

- Die scharfen Kanten der Zwischenwelle können den Wellendichtring aufschneiden bzw. durchlöchern. Beim Ausbau der Zwischenwelle aus dem Getriebe aufpassen.

1. Die Zwischenwelle gerade herausziehen.
2. Das **SST** am Getriebe anbringen, um die Achswellenräder nach dem Ausbau der Antriebswelle zu fixieren.




A6E031.3W019

ANTRIEBSWELLE

Einbauhinweis für Sicherungsring

1. Einen neuen Sicherungsring mit der Öffnung nach oben an der Zwischenwelle anbringen. Sicherstellen, dass der Durchmesser des Sicherungsrings den Vorgabewert nicht überschreitet.
2. Nach Montieren des Sicherungsrings dessen Außendurchmesser messen. Wenn der Sollbereich überschritten wird, den Schritte 1 mit einem neuen Klipp wiederholen.

Außendurchmesser-Vorgabe
Max. 31,2 mm {1,23 in}




A6E031 3W021

End Of Site

ZWISCHENWELLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6E631 625 700 W03

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.




A6E0313 W026

1	Zwischenwelle (Siehe M-14 Zerlegungshinweis für Zwischenwelle) (Siehe M-16 Zusammenbauhinweis für Zwischenwelle)
2	Lager (Siehe M-15 Zerlegungshinweis für Lager) (Siehe M-15 Zusammenbauhinweis für Lager)
3	Staubdichtung (links) (Siehe M-16 Zusammenbauhinweis für Staubdichtung (links))

4	Staubdichtung (rechts) (Siehe M-15 Zusammenbauhinweis für Staubdichtung (rechts))
5	Halterung

Zerlegungshinweis für Zwischenwelle

1. Die Zwischenwelle herauspressen.




A6E031 3W052

ANTRIEBSWELLE

Zerlegungshinweis für Lager


1. Das Lager mit dem **SST** herauspressen.



A6 E031 3W053

Zusammenbauhinweis für Staubdichtung (rechts)


1. Fett auf die neue Staubdichtungslippe auftragen.
2. Die neue Staubdichtung auf der rechten Seite mit dem **SST** einbauen.



A6 E031 3W028

Zusammenbauhinweis für Lager

1. Ein neues Lager mit dem **SST** einbauen.




A6 E031 3W027

M

ANTRIEBSWELLE

Zusammenbauhinweis für Staubdichtung (links)


1. Fett auf die neue Staubdichtungslippe auftragen.
2. Die neue Staubdichtung auf der linken Seite mit einer Stahlplatte und den **SST** montieren.



A6 E031 3W030

Zusammenbauhinweis für Zwischenwelle

1. Die Zwischenwelle mit einer Presse und dem **SST** einbauen.




A6 E031 3W029

End Of Sie

VORPRÜFUNG DER ANTRIEBSWELLE

1. Die Staubmanschette der Antriebswelle auf Risse, Schäden, Fettaustritt und Lockerheit an der Manschettenschelle prüfen.
2. Die Antriebswelle auf Verbiegung, Risse und Verschleiß von Gelenken und Keilnuten überprüfen.
 - Falls erforderlich, die Antriebswelle oder Manschette/Band reparieren oder austauschen.

A6 E631 625 500 W0 1



A6 E031 3W033

End Of Sie

ANTRIEBSWELLE


ANTRIEBSWELLE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E631 625 500 W02

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den ABS-Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen und den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

- Das Getriebeöl ablassen (linke Seite). (Siehe [K-13 WECHSEL DES AUTOMATIKGETRIEBEÖLS](#).) (Siehe [J-3 ÖLWECHSEL](#).)
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E0313 W055

1	Sicherungsmutter (Siehe M-5 Ausbaurhinweis für Sicherungsmutter) (Siehe M-9 Einbauhinweis für Sicherungsmutter)
2	Bremssattel (Siehe M-13 Ausbaurhinweis für Bremssattel-Baugruppe)
3	Bremsscheibe (Siehe P-20 Ausbaurhinweis für Bremsscheibe)
4	Kugelgelenk, Spurstangenkopf (Siehe N-11 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des Spurstangenkopfes)
5	Verbindungsgelenk des Vorderachsstabilisators (Siehe R-21 VORDEREN STABILISATOR AUSBAUEN/EINBAUEN)

6	Schraube
7	(Hinteres) Kugelgelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (Siehe R-19 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten))
8	Kugelgelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (vorn) (Siehe R-16 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))
9	Antriebswelle (Siehe M-18 Ausbaurhinweis für Antriebswelle) (Siehe M-19 Einbauhinweis für Antriebswelle)
10	Sicherungsring (Siehe M-18 Einbauhinweis für Sicherungsring)


ANTRIEBSWELLE

Ausbauhinweis für Antriebswelle

1. Eine Ersatzmutter so auf die Antriebswelle aufschrauben, dass die Mutter mit dem Ende der Antriebswelle bündig ist.
2. Mit einem Kupferhammer gegen die Mutter klopfen, um die Antriebswelle von der Radnabe zu lösen.
3. Die Antriebswelle von der Radnabe lösen.


Achtung

- Die scharfen Kanten der Antriebswelle können den Wellendichtring aufschneiden bzw. durchlöchern. Beim Ausbau der Antriebswelle aus dem Getriebe aufpassen.




A6 E631 6W001

4. Eine Stange wie abgebildet zwischen Außenlaufing und Getriebe ansetzen und die linke Antriebswelle aus dem Getriebe treiben.



A6 E631 6W002

5. Das SST am Getriebe anbringen, um die Achswellenräder nach dem Ausbau der Antriebswelle zu fixieren.




A6 E031 3W038

Einbauhinweis für Sicherungsring

1. Einen neuen Sicherungsring mit der Öffnung nach oben an der Zwischenwelle anbringen. Sicherstellen, dass der Durchmesser des Sicherungsringes den Vorgabewert nicht überschreitet.
2. Nach Montieren des Sicherungsringes dessen Außendurchmesser messen. Wenn der Sollbereich überschritten wird, die Schritte 1 - 2 mit einem neuen Sicherungsring wiederholen.

Außendurchmesser-Vorgabe
Max. 31,2 mm {1,23 in}



A6 E031 3W021


ANTRIEBSWELLE

Einbauhinweis für Antriebswelle

Achtung

- Die scharfen Kanten der Antriebswelle können den Wellendichtring aufschneiden bzw. durchlöchern. Beim Einbau der Antriebswelle in das Getriebe aufpassen.
- Die Wellendichtringe können leicht beschädigt werden, wenn der Einbau nicht korrekt erfolgt.

- Die Antriebswelle in die Radnabe schieben.
- Getriebeöl auf die Dichtringlippe auftragen.
- Die Antriebswelle in das Getriebe drücken.
- Nach dem Einbau den Außenlaufring am Getriebe nach außen ziehen, um den Sitz der Antriebswelle zu prüfen.




A6 E631 6W003

End Of Site

ANTRIEBSWELLE (ATX) ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E631 625 500 W03

- Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6E0313W043

1	Manschettschelle (Radseite) (Siehe M-20 Zerlegungshinweis für Manschettschelle (Radseite)) (Siehe M-23 Einbauhinweis für Manschettschelle (Radseite))
2	Manschettschelle (Getriebeseite) (Siehe M-20 Zerlegungshinweis für Manschettschelle (Getriebeseite)) (Siehe M-23 Einbauhinweis für Manschettschelle (Getriebeseite))
3	Außenlaufring (Siehe M-20 Zerlegungshinweis für Außenlaufring) (Siehe M-22 Zusammenbauhinweis für Außenlaufring)
4	Sicherungsring (Siehe M-20 Zerlegungshinweis für Sicherungsring des Laufsterns) (Siehe M-22 Zusammenbauhinweis für Sicherungsring des Laufsterns)

5	Laufstern (Siehe M-20 Zerlegungshinweis für Sicherungsring des Laufsterns) (Siehe M-22 Zusammenbauhinweis für Sicherungsring des Laufsterns)
6	Laufsternring
7	Manschette (Siehe M-21 Zerlegungshinweis für Manschette) (Siehe M-22 Zusammenbauhinweis für Manschette)
8	ABS-Sensorring (mit ABS) (Siehe M-21 Zerlegungshinweis für ABS-Sensorring (mit ABS)) (Siehe M-22 Zusammenbauhinweis für ABS-Sensorring (mit ABS))
9	Antriebswelle und Kugelgelenk
10	Schwingungsdämpfer (Siehe M-21 Zusammenbauhinweis für Schwingungsdämpfer)


ANTRIEBSWELLE

Zerlegungshinweis für Manschettenschelle (Radseite)

Hinweis

- Die Manschettenschelle nur ausbauen, wenn sie ausgetauscht werden muss.


1. Die Manschettenschelle wie dargestellt mit einer Zange aufbiegen und entsorgen.



A6 E631 6W004

Zerlegungshinweis für Manschettenschelle (Getriebeseite)


1. Die Schellenenden mit einem Schraubendreher aufbiegen.
2. Die Manschettenschelle abziehen.



A6 E631 6W005

Zerlegungshinweis für Außenlaufing

1. Den Außenlaufing und die Antriebswelle für den korrekten Zusammenbau markieren.
2. Den Außenlaufing abnehmen.




A6 E031 3W046

Zerlegungshinweis für Sicherungsring des Laufsterns

1. Die Antriebswelle und den Laufstern für korrekten Zusammenbau markieren.
2. Den Sicherungsring mit einer Sicherungsringzange ausbauen.
3. Den Laufstern von der Antriebswelle abnehmen.

Achtung

- Keinesfalls mit dem Hammer gegen den Laufstern schlagen.



A6 E031 3W047


ANTRIEBSWELLE

Zerlegungshinweis für Manschette

Hinweis

- Die Manschette auf der Radseite muss nicht entfernt werden, es sei denn, sie oder das Kugelgelenk und die Welle werden ausgetauscht.
- Das Klebeband erst abziehen, wenn die Manschette montiert ist.

1. Den Zahnkranz der Antriebswelle mit Klebeband umwickeln.
2. Die Manschette entfernen.




A6E031 3W048

Zerlegungshinweis für ABS-Sensorring (mit ABS)

Achtung

- Den ABS-Sensorring nur ausbauen, wenn es erforderlich ist.
- Den abmontierten Sensorring keinesfalls wiederverwenden.

1. Den ABS-Sensorring mit einem Meißel von der Antriebswelle treiben.



ZL0 031 3W105


Zusammenbauhinweis für Schwingungsdämpfer

1. Den Schwingungsdämpfer wie abgebildet montieren.

Standardlänge

334,7 - 340,7 mm {13,2 - 13,4 in}

2. Eine neue Manschettenschelle am Schwingungsdämpfer anbringen.




A6E631 6W006

ANTRIEBSWELLE

Zusammenbauhinweis für ABS-Sensorring (mit ABS)

1. Einen neuen ABS-Sensorring auf die Antriebswelle aufsetzen und mit dem SST einpressen.



Zusammenbauhinweis für Manschette

Hinweis

- Die Manschetten der Radseite und der Getriebeseite sind unterschiedlich.

1. Die radseitige Manschette mit dem angegebenen Fett auffüllen.

Achtung

- Das Fett nicht mit den Fingern berühren. Das Fett stets direkt aus der Tube einfüllen, damit keine Fremdkörper in die Manschette gelangen.

Fettmenge

90 - 110 g {3,18 - 3,88 oz}

2. Darauf achten, dass die Zahnung der Welle noch mit Klebeband umwickelt ist. Die Manschette montieren.
3. Das Klebeband entfernen.

Zusammenbauhinweis für Sicherungsring des Laufsterns

1. Die Markierungen fluchten und den Laufstern mit einer Stange und einem Hammer montieren.


Achtung

- Die Rollen nicht beschädigen.

2. Einen neuen Sicherungsring mit einer Sicherungsringzange einbauen.

Achtung

- Sicherstellen, dass der Sicherungsring ordnungsgemäß in der Wellennut sitzt.



Zusammenbauhinweis für Außenlaufring

1. Den Außenlaufring und die Manschette (Getriebeseite) mit dem vorgegebenen Fett füllen.

Achtung

- Das Fett nicht mit den Fingern berühren. Das Fett stets direkt aus der Tube einfüllen, damit keine Fremdkörper in die Manschette gelangen.

Fettmenge

195 - 215 g {6,88 - 7,58 oz}

2. Den Außenlaufring montieren.
3. Die Länge der Antriebswelle einstellen.

Standardlänge

mm {in}

Linke Seite	Rechte Seite
674.5—684.5 {26.56—26.94}	631.2—641.2 {24.86—25.24}


ANTRIEBSWELLE

- Die Spitze eines Schraubendrehers mit einem Tuch abdecken und die Manschette wie abgebildet anheben, um die Luft herauszulassen.

Achtung

- Sicherstellen, dass kein Fett austritt.
- Die Manschette nicht beschädigen.

- Prüfen, ob die Antriebswellenlänge dem Sollwert entspricht.




A6 E631 6W007

Einbauhinweis für Manschettenschelle (Getriebeseite)

- Die Enden der Manschettenschellen müssen gegen die Vorwärtsdrehrichtung der Antriebswelle umgebogen und mit einer Zange gekröpft werden.
- Die Enden der Manschettenschelle mit den Klipps fixieren.

Achtung

- Die Manschettenschelle ordnungsgemäß in die Nut einsetzen.




A6 E631 6W008

Einbauhinweis für Manschettenschelle (Radseite)

- Die Einstellschraube des SSTs drehen, um den Spalt A einzustellen.

Spalt A

2,9 mm {0,11 in}




A6 E035 0W012

- Das kleine Manschettenband auf der Radseite mit dem SST kröpfen. Prüfen, ob Spiel B im Sollbereich liegt.
 - Wenn Spalt B den Vorgabewert überschreitet, den Spalt A des SSTs reduzieren und die Manschettenschelle erneut kröpfen.
 - Wenn der Spalt B geringer als der Vorgabewert ist, den Spalt A des SSTs vergrößern und eine neue Manschettenschelle kröpfen.

Spalt B

2,4 - 2,8 mm {0,095 - 0,110 in}

- Die Manschettenschelle darf nicht über den vorgesehenen Bereich hinausragen.
 - Anderenfalls die Manschettenschelle austauschen und die Schritte 2 und 3 wiederholen.
- Die Manschette mit dem in dem Manschetten-Austauschsatz mitgelieferten Fett füllen.
- Die Einstellschraube des SSTs drehen, um den Spalt A einzustellen.



A6 E035 0W013

Spalt A

3,2 mm {0,13 in}

ANTRIEBSWELLE

6. Die große Manschettenschelle auf der Radseite mit dem **SST** kröpfen.
7. Prüfen, ob Spalt B der Vorgabe entspricht.
 - Wenn Spalt B den Vorgabewert überschreitet, den Spalt A des **SSTs** reduzieren und die Manschettenschelle erneut kröpfen.
 - Wenn der Spalt B geringer als der Vorgabewert ist, den Spalt A des **SSTs** vergrößern und eine neue Manschettenschelle kröpfen.

Spalt B

2,4 - 2,8 mm {0,095 - 0,110 in}


8. Die Manschettenschelle darf nicht über den vorgesehenen Bereich hinausragen.
 - Anderenfalls die Manschettenschelle austauschen und die Schritte 7 und 8 wiederholen.

End Of Step

ANTRIEBSWELLE (MTX) ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E631 625 500 W0 4

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6E6316 W0 09

ANTRIEBSWELLE

1	Manschettschelle (Radseite) (Siehe M-20 Zerlegungshinweis für Manschettschelle (Radseite)) (Siehe M-23 Einbauhinweis für Manschettschelle (Radseite))
2	Manschettschelle (Getriebeseite) Siehe M-20 Zerlegungshinweis für Manschettschelle (Getriebeseite) Siehe M-23 Einbauhinweis für Manschettschelle (Getriebeseite)
3	Sicherungsring Siehe M-25 Ausbauhinweis für Klipp Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Außenlaufring, Sicherungsring
4	Außenlaufring (Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Außenlaufring, Sicherungsring)
5	Sicherungsring (Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Kugelkäfig, inneren Ring, Kugeln und Sicherungsring)
6	Kugeln (Siehe M-25 Zerlegungshinweis für Kugeln, inneren Ring, Kugelkäfig) (Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Kugelkäfig, inneren Ring, Kugeln und Sicherungsring)

7	Innerer Ring (Siehe M-25 Zerlegungshinweis für Kugeln, inneren Ring, Kugelkäfig) (Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Kugelkäfig, inneren Ring, Kugeln und Sicherungsring)
8	Kugelkäfig (Siehe M-25 Zerlegungshinweis für Kugeln, inneren Ring, Kugelkäfig) (Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Kugelkäfig, inneren Ring, Kugeln und Sicherungsring)
9	Manschette (Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Manschette)
10	Schwingungsdämpfer (Siehe M-26 Zusammenbauhinweis für Schwingungsdämpfer)
11	ABS-Sensorring (Siehe M-21 Zerlegungshinweis für ABS-Sensorring (mit ABS)) (Siehe M-22 Zusammenbauhinweis für ABS-Sensorring (mit ABS))
12	Antriebswelle und Kugelgelenk

M


Ausbauhinweis für Klipp

1. Antriebswelle und Außenlaufring für einen ordnungsgemäßen Zusammenbau markieren.

Achtung

- Eine Farbmarkierung anstelle einer Körnermarkierung anbringen.

2. Den Sicherungsring entfernen.



A6E6316W010


Zerlegungshinweis für Kugeln, inneren Ring, Kugelkäfig

1. Den inneren Ring und den Kugelkäfig markieren.

Achtung

- Eine Farbmarkierung anstelle einer Körnermarkierung anbringen.

2. Den Sicherungsring mit einer Sicherungsringzange ausbauen.
3. Den Käfig **ca. 30 Grad** drehen und den Käfig und die Kugeln vom inneren Ring wegziehen.



A6E6316W015

ANTRIEBSWELLE


Zusammenbauhinweis für Schwingungsdämpfer

1. Den Schwingungsdämpfer wie abgebildet montieren.

Standardlänge

334,7 - 340,7 mm {13,2 - 13,4 in}

2. Eine neue Manschettenschelle am Schwingungsdämpfer anbringen.



A6 E631 6W006

Zusammenbauhinweis für Manschette

Hinweis

- Die Manschetten der Radseite und der Getriebeseite sind unterschiedlich.

1. Die radseitige Manschette mit dem angegebenen Fett auffüllen.

Achtung

- Das Fett nicht mit den Fingern berühren. Das Fett stets direkt aus der Tube einfüllen, damit keine Fremdkörper in die Manschette gelangen.

Fettmenge

90 - 110 g {3,18 - 3,88 oz} (L8, LF linke Seite)

105 - 125 g {3,71 - 4,40 oz} (L8, LF rechte Seite und L3)

2. Darauf achten, dass die Zahnung der Welle noch mit Klebeband umwickelt ist. Die Manschette montieren.
3. Das Klebeband entfernen.


Zusammenbauhinweis für Kugelkäfig, inneren Ring, Kugeln und Sicherungsring

1. Die Markierungen fluchten und die Kugeln sowie den Kugelkäfig in der abgebildeten Richtung auf den inneren Ring setzen.

Achtung

- Den Kugelkäfig mit zur Sicherungsringnut weisender Versatzseite einbauen. Bei falsch eingesetztem Kugelkäfig kann sich die Antriebswelle lösen.

2. Einen neuen Sicherungsring einsetzen.



A6 E631 6W011

Zusammenbauhinweis für Außenlaufring, Sicherungsring

1. Den Außenlaufring und die Manschette (Getriebeseite) mit dem vorgegebenen Fett füllen.

Achtung

- Das Fett nicht mit den Fingern berühren. Das Fett stets direkt aus der Tube einfüllen, damit keine Fremdkörper in die Manschette gelangen.

Fettmenge

105 - 125 g {3,71 - 4,40 oz} (L8, LF linke Seite),

120 - 140 g {4,24 - 4,93 oz} (L8, LF rechte Seite und L3)

2. Die Markierungen fluchten und den Außenlaufring auf die Welle schieben.
3. Einen neuen Sicherungsring einsetzen.
4. Die Manschette anbringen.
5. Die Länge der Antriebswelle einstellen.

ANTRIEBSWELLE

Standardlänge

mm {in}


	Linke Seite	Rechte Seite
L8, LF	677.7—687.7 {26.69—27.07}	628.6—638.6 {24.75—25.14}
L3	676.6—686.6 {26.64—27.03}	

6. Die Spitze eines Schraubendrehers mit einem Tuch abdecken und die Manschette wie abgebildet anheben, um die Luft herauszulassen.

Achtung

- Sicherstellen, dass kein Fett austritt.
- Die Manschette nicht beschädigen.

7. Sicherstellen, dass die Antriebswellenlänge dem Sollwert entspricht.



A6 E631 6W/007

End Of Side

M

LENKUNG

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	N-2
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER LENKUNG.....	N-2
ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN	N-3
VORSICHTSHINWEISE (LENKUNG).....	N-3
DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG	N-3
ENTLÜFTUNG	N-3
SERVOLENKUNGSÖL PRÜFEN	N-3
LENKRAD UND LENKSÄULE PRÜFEN	N-5
LENKRAD UND LENKSÄULE AUSBAUEN/ EINBAUEN	N-7
LENKSÄULE PRÜFEN	N-9
LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE AUSBAUEN/ EINBAUEN	N-9
LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE ZERLEGEN	N-12
LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE PRÜFEN ..	N-16
LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN	N-16
P/S-ÖLPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN	N-21
LENKUNGSPUMPE ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	N-22


N

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER LENKUNG

A6 E660 001 036 W0 1



A6E0610W010

1	Servolenkungsöl (Siehe N-3 SERVOLENKUNGSÖL PRÜFEN)
2	Lenkrad und Lenksäule (Siehe N-5 LENKRAD UND LENKSÄULE PRÜFEN) (Siehe N-7 LENKRAD UND LENKSÄULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	Lenksäule (Siehe N-9 LENKSÄULE PRÜFEN)

4	Lenkgetriebe und -gestänge (Siehe N-9 LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe N-12 LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE ZERLEGEN) (Siehe N-16 LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE PRÜFEN) (Siehe N-16 LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN)
5	P/S-Ölpumpe (Siehe N-21 P/S-ÖLPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe N-22 LENKUNGSPUMPE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)

End Of Sie

ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN

VORSICHTSHINWEISE (LENKUNG)

A6 E661 001 036 W0 1

Räder und Reifen ausbauen/einbauen

1. Das Ab- und Anmontieren der Räder und Reifen wird in diesem Kapitel nicht weiter erläutert. Wenn das Rad abmontiert wurde, danach wieder festziehen mit **88 - 118 Nm {9,0 - 12,0 mkg, 65,0 - 87,0 ft-lbf}**.

Bauteile der Servolenkung ausbauen/einbauen

1. Falls während der Arbeiten am Fahrzeug eine oder mehrere Servolenkungsölleitungen gelöst wurden, ATF M-III oder ein gleichwertiges Lenkungsöl (z.B. Dexron® II), nachfüllen, die Servolenkungsölleitungen entlüften und danach auf Leckstellen prüfen.

Lösen/Verbinden von Steckverbindern

1. Vor dem Lösen von Steckverbindern das Massekabel der Batterie abklemmen. Das Massekabel der Batterie erst nach Abschluss der Arbeiten wieder anschließen.

Radaufhängung ausbauen/einbauen

1. Alle Teile der Radaufhängung, die Gummibuchsen beinhalten, erst festziehen, nachdem das Fahrzeug abgesenkt und entlastet worden ist.

Hinweis

- Unbeladen: Kraftstofftank ist voll. Kühlmittel- und Motorölstand entsprechen der Vorgabe. Reserverad, Wagenheber und Werkzeuge sind am vorgesehenen Platz.

End Of Side

N

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

ENTLÜFTUNG

A6 E661 401 036 W0 1

1. Den Servolenkungsölstand prüfen (Siehe **N-3 SERVOLENKUNGSÖL PRÜFEN**.)
2. Die Vorderseite des Fahrzeugs aufbocken und mit Unterstellböcken sichern.
3. Bei abgestelltem Motor das Lenkrad mehrmals bis zum Anschlag nach links und nach rechts einschlagen.
4. Den Ölstand nochmals prüfen.
 - Falls der Ölstand gesunken ist, Servolenkungsöl nachfüllen.
5. Die Schritte 3 und 4 wiederholen, bis sich der Ölstand stabilisiert hat.
6. Das Fahrzeug wieder absenken.
7. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
8. Das Lenkrad mehrmals bis zum Anschlag nach links und nach rechts einschlagen.
9. Sicherstellen, dass das Servolenkungsöl nicht schäumt und der Ölstand nicht gesunken ist.
 - Wenn der Flüssigkeitsstand gesunken ist, die Schritte 8 und 9 wiederholen.

End Of Side

SERVOLENKUNGSÖL PRÜFEN

A6 E661 432 040 W0 1

Ölstand prüfen

1. Den Servolenkungsölstand prüfen.
 - Falls erforderlich, Öl bis auf den vorgeschriebenen Ölstand nachfüllen.

Vorgeschriebenes Servolenkungsöl

ATF M-III oder entsprechendes Produkt (z.B. Dexron® II)

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Prüfung auf Undichtigkeiten

1. Den Motor anlassen und im Leerlauf drehen lassen.
2. Zum Druckaufbau das Lenkrad bis zum Anschlag nach links und rechts einschlagen.

Achtung


- Um Beschädigungen an der Ölpumpe zu verhindern, das Lenkrad bei laufendem Motor nicht länger als 5 Sekunden voll nach rechts oder links eingeschlagen lassen.

3. Auf Undichtigkeiten prüfen.

- Wenn Undichtigkeiten festgestellt werden, die entsprechende Leitung bzw. den Schlauch austauschen.

Hinweis


- Die Stellen, an denen Undichtigkeiten auftreten können, sind im Bild dargestellt.



A6 E061 2W094

Öldruck prüfen

1. Die SSTs wie dargestellt zusammensetzen.




A6 E061 2W101

2. Die Druckleitung von der Ölpumpe abklemmen und die SSTs anschließen.

Anzugsmoment

29,4 - 44,1 Nm {3,0 - 4,4 mkg, 22 - 32 ft·lbf}

3. Die Anlage entlüften.
4. Den Absperrhahn ganz öffnen.
5. Den Motor anlassen und das Lenkrad bis zum Anschlag nach links und rechts einschlagen, um das Hydrauliköl auf 50 - 60°C {122 - 140°F} zu erwärmen.



A6 E061 2W012

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG


6. Den Absperrhahn vollständig schließen.
7. Die Motordrehzahl auf **1 000 - 1 500 U/min** erhöhen und den von der Lenkungspumpe erzeugten Druck messen.
 - Falls der Druck nicht im Sollbereich liegt, die Lenkungspumpe reparieren bzw. austauschen.

Achtung

- **Den Absperrhahn nicht länger als 5 Sekunden lang geschlossen lassen, da sonst die Öltemperatur zu stark ansteigt, was zu Schäden an der Lenkungspumpe führen kann.**

Ölpumpendruck

10,80 - 11,29 MPa {110,2 - 115,2 kgf/cm², 1567 - 1637 psi}




8. Den Absperrhahn ganz öffnen und die Motordrehzahl auf **1 000 - 1 500 U/min** erhöhen.
9. Das Lenkrad bis zum Anschlag nach links und rechts drehen und den im Lenkgetriebegehäuse erzeugten Öldruck messen.
 - Falls der Öldruck nicht im Sollbereich liegt, das Lenkgetriebe reparieren oder komplett austauschen.

Achtung

- **Um Beschädigungen an der Ölpumpe zu verhindern, das Lenkrad bei laufendem Motor nicht länger als 5 Sekunden voll nach rechts oder links eingeschlagen lassen.**

Öldruck im Lenkgetriebegehäuse

10,80 - 11,29 MPa {110,2 - 115,2 kgf/cm², 1567 - 1637 psi}



10. Das **SSTs** entfernen. Die Druckleitung einbauen und mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen.

Anzugsmoment

29,4 - 44,1 Nm {3,0 - 4,4 mkg, 22 - 32 ft-lbf}

11. Die Anlage entlüften.

End Of Site

LENKRAD UND LENKSÄULE PRÜFEN

A6 E661 432 010 W0 1

Prüfung des Lenkradspiels


1. Die Räder in Geradeausstellung bringen, das Lenkrad leicht nach links und rechts drehen und prüfen, ob das Lenkradspiel im Sollbereich liegt.
 - Falls das Spiel den Grenzwert überschreitet, sind entweder die Gelenke verschlissen oder das Zahnstangenspiel im Lenkgetriebe ist zu groß. Falls erforderlich, korrigieren.

Spiel

0 - 30 mm {0 - 1,18 in}

Lenkrad auf Lockerheit prüfen

1. Das Lenkrad wie abgebildet bewegen und dabei auf Verschleiß an Lenksäulenlager, Spiel im Kreuzgelenk, Lockerheit des Lenkrads und Lockerheit der Lenksäule prüfen.
 - Defekte Teile austauschen oder reparieren.



A6 E061 2W015

Prüfung der Lenkkraft

1. Folgende Punkte prüfen:
 - Reifengröße und -druck
 - Flüssigkeitsstand
 - Keilriemendurchhang

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

2. Auf einem harten, ebenen Untergrund die Räder in Geradeausstellung bringen.
3. Den Airbag ausbauen.

Warning

- **Siehe FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN für den Ausbau/Einbau des Airbags nach der Prüfung.**


4. Den Motor anlassen und das Servolenkungsöl auf **50 - 60 °C {122 - 140 °F}** anwärmen.
5. Die Lenkkraft mit einem Drehmomentschlüssel messen.
 - Wenn diese nicht im Sollbereich liegt, Folgendes prüfen:
 - Keine Luft in der Lenkung
 - Keine Undichtigkeiten am Schlauch oder den Anschlüssen
 - Funktion von Ölpumpe und Lenkgetriebe

Lenkkraft

Max. 7,8 Nm {80 cmkg, 58 in-lbf}

Hinweis

- Die Prüfung an einem anderem Fahrzeug des gleichen Typs unter den gleichen Bedingungen durchführen und die Ergebnisse vergleichen, um festzustellen, ob die Lenkkraft zufriedenstellend ist.
- Die Lenkkraft ist von den unten aufgeführten Bedingungen abhängig:
 - Straßenzustand: trocken, Asphalt, Beton.
 - Reifenzustand: Marke, Verschleiß, Reifendruck



A6E0612W016

End Of Site

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG


LENKRAD UND LENKSÄULE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E661 432 010 W02

Warning

- Eine unsachgemäße Handhabung des Airbags kann zu einem versehentlichen Auslösen des Airbags und zu schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE vor dem Handhaben von Komponenten des Airbagsystems lesen. (Siehe [T-117 VORSICHTSHINWEISE](#).)

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E0612 W017

1	Airbag (Siehe T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Sicherungsmutter
3	Lenkrad (Siehe N-8 Ausbaurhinweis für Lenkrad) (Siehe N-8 Einbauhinweis für Lenkrad)
4	Lenksäulenverkleidung
5	Spiralfederkabel (Siehe T-124 SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Kombischalter

7	Untere Armaturenblettverkleidung
8	Lenksäule (Siehe N-8 Einbauhinweis für Lenksäule)
9	Gelenkabdeckung
10	Staubschutzabdeckung
11	Lenkradschloss-Montageschrauben (Siehe N-8 Ausbaurhinweis für Lenkradschloss-Montageschrauben) (Siehe N-8 Einbauhinweis für Lenkradschloss-Montageschrauben)
12	Lenkradschloss

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Ausbauhinweis für Lenkrad


Achtung

- Zum Ausbau des Lenkrads niemals mit einem Hammer auf die Lenksäule schlagen. Diese wird dadurch gestaucht.

1. Die Vorderräder in Geradeausstellung bringen.
2. Das Lenkrad mit einem geeigneten Ausbauwerkzeug abmontieren.

Ausbauhinweis für Lenkradschloss-Montageschrauben


1. Mit Hammer und Meißel eine Kerbe in die Köpfe der Lenkradschloss-Montageschrauben schlagen.
2. Die Schrauben mit einem Schraubendreher herausdrehen.
3. Das Lenkradschloss abmontieren.



A6 E061 2W018

Einbauhinweis für Lenkradschloss-Montageschrauben

1. Das Lenkradschloss an der Lenksäule montieren.
2. Prüfen, ob das Schloss einwandfrei funktioniert.
3. Neue Lenkradschloss-Montageschrauben einsetzen.
4. Die Schrauben festziehen, bis die Schraubenköpfe abbrechen.




A6 E061 2W020

Einbauhinweis für Lenksäule

Achtung

- Nicht in Axialrichtung auf die Lenksäule schlagen.

1. Den Hebel der Lenksäulenverstellung verriegeln.
2. Schraube A festziehen.
3. Mutter B festziehen.
4. Mutter C festziehen.



A6 E061 2W 103

Einbauhinweis für Lenkrad

1. Die Räder in Geradeausstellung bringen und das Lenkrad einbauen.

End Of Sie


DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

LENKSÄULE PRÜFEN

1. Folgendes prüfen.
 - (1) Lenksäulenlager auf Schäden
 - (2) Die Lenksäulenlänge messen.
 - Falls erforderlich, die Lenksäule austauschen.


Länge
211,6 mm {8,3 in}

A6 E661 432 100 W0 1



A6 E061 2W022

2. Die Lenksäulen-Schwenk- und Teleskopverstellung prüfen.
 - (1) Sicherstellen, dass sich der Verstellhebel leicht von der Verriegelungs- in die Entriegelungsposition bringen lässt.
 - (2) Sicherstellen, dass die Lenksäule bei verriegeltem Verstellhebel sicher fixiert ist.
 - Falls erforderlich, die Lenksäule austauschen.



A6 E061 2W023

End Of Site

LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E661 432 960 W0 1

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen, da durch versehentliches Ziehen am Kabelbaum eine Unterbrechung verursacht werden kann. Den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Nach dem Einbau die Vorspur prüfen. (Siehe [R-5 VORDERACHSGEOMETRIE](#).)

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG



A6E0612W1 08


1	Schraube (Zwischenwelle) (Siehe N-11 Ausbaurhinweis für Schraube (Zwischenwelle)) (Siehe N-12 Einbauhinweis für Schraube (Zwischenwelle))
2	Spänt
3	Muttern (Kugelenk des Spurstangenkopfes)
4	Kugelenk, Spurstangenkopf (Siehe N-11 Ausbaurhinweis für Kugelenk des Spurstangenkopfes)

5	Hochdruckleitung
6	Rücklaufleitung
7	Lenkgetriebe und -gestänge (Siehe N-11 Ausbaurhinweis für Lenkgetriebe und -gestänge) (Siehe N-12 Einbauhinweis für Lenkgetriebe und -gestänge)

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Ausbauhinweis für Schraube (Zwischenwelle)


1. Die Lenkwelle und das Lenkgetriebegehäuse für den Zusammenbau mit Markierungen versehen.



A6E0612W084

Ausbauhinweis für Kugelgelenk des Spurstangenkopfes

1. Die Spurstangenmutter entfernen.
2. Den Spurstangenkopf mit dem **SST** vom Achsschenkel trennen.




A6E0612W085

Ausbauhinweis für Lenkgetriebe und -gestänge LHD

Achtung

- Zu starkes Lockern der Fahrschemelmutter kann dazu führen, dass der Fahrschemel herunterfällt. Die Fahrschemelmutter müssen beim Lösen auf den Zapfen geschraubt bleiben.

1. Den Fahrschemel vor dem Abschrauben der Halterung mit einem Wagenheber abstützen.
2. Den Wagenheber lösen und den Fahrschemel absenken.
3. Das Lenkgetriebe nach links aus dem Fahrzeug herausziehen.



A6E0612W107

RHD

4. Das Lenkgetriebe nach rechts aus dem Fahrzeug herausziehen.

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Einbauhinweis für Lenkgetriebe und -gestänge

1. Die Schrauben leicht festdrehen.
2. Die Schrauben der Montagehalterung mit dem angegebenen Anzugsmoment in der gezeigten Reihenfolge festziehen.

Anzugsmoment


74,4 - 104,8 Nm {7,6 - 10,6 mkg, 55 - 77 ft-lbf}

3. Die Montagemuttern des Fahrschemas festziehen. (LHD)

Anzugsmoment

Mutter: 119,6 - 154,8 Nm {12,2 - 15,7 mkg, 89 - 114 ft-lbf}

Schraube: 93,1 - 131,3 Nm {9,5 - 13,3 mkg, 69 - 96 ft-lbf}



A6E0612W027

Einbauhinweis für Schraube (Zwischenwelle)

1. Die Markierungen ausrichten und die Zwischenwelle mit der Schraube montieren.

End Of Ste


LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE ZERLEGEN

A6E661432960W02

Achtung

- Beim Einspannen der Lenkgetriebehalterung den Schraubstock mit Kupferscheiben, Putzlappen o.Ä. auspolstern.

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.



A6E0612W028


DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

1	Ölleitung
2	Spurstangenkopf
3	Sicherungsmutter
4	Manschettenschellen-
5	Manschettenschelle
6	Manschette
7	Spurstange (Siehe N-13 Zerlegungshinweis für Spurstange)
8	Wascher
9	Sicherungsmutter (Verschlusschraube) (Siehe N-13 Zerlegungshinweis für Sicherungsmutter (Verschlusschraube))
10	Verschlusschraube (Siehe N-14 Zerlegungshinweis für Verschlusschraube)
11	Feder
12	Druckstück
13	Schraube
14	Lenkwelle und Gehäuse (Siehe N-14 Zerlegungshinweis für Lenkwelle und Gehäuse)
15	Lenkwelle (Siehe N-14 Zerlegungshinweis für Lenkwelle)
16	O-Ring
17	Sicherungsring (Siehe N-14 Zerlegungshinweis für Sicherungsring)
18	Lenkventil
19	Dichtring

20	Lenkwelle
21	Ventilgehäuse-Einheit
22	Oberes Lager (Siehe N-15 Zerlegungshinweis für oberes Lager, Wellendichtring)
23	Wellendichtring (Siehe N-15 Zerlegungshinweis für oberes Lager, Wellendichtring)
24	Rückklaufleitung
25	Ventilgehäuse
26	Außenführung (Siehe N-15 Zerlegungshinweis für Außenführung)
27	O-Ring
28	Dichtung
29	Sicherungsring
30	Zahnstange
31	Dichtring
32	O-Ring
33	Wellendichtring (Siehe N-15 Zerlegungshinweis für Dichtring, Innenführung)
34	Innenführung (Siehe N-15 Zerlegungshinweis für Dichtring, Innenführung)
35	Lenktriebegehäuse
36	Montagegummi (Siehe N-15 Zerlegungshinweis für Gummischeibe)

Zerlegungshinweis für Spurstange


1. Die Unterlegscheibe aufbiegen.
2. Die Spurstange abmontieren.



A6E061 2W031

Zerlegungshinweis für Sicherungsmutter (Verschlusschraube)

1. Die Sicherungsmutter mit dem SST entfernen.




A6E061 2W056

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Zerlegungshinweis für Verschlusschraube


1. Die Verschlusschraube ausbauen.



A6 E061 2W033

Zerlegungshinweis für Lenkwelle und Gehäuse

1. Die Lenkwelle wie dargestellt halten und zusammen mit dem Gehäuse herausziehen.




A6 E061 2W038

Zerlegungshinweis für Lenkwelle

Hinweis

- Eine Presse verwenden, wenn sich die Lenkwelle nicht leicht entfernen lässt.


1. Die Lenkwelle wie dargestellt aus dem Ventilgehäuse herausdrücken.



A6 E061 2W034

Zerlegungshinweis für Sicherungsring

1. Den Sicherungsring vorsichtig entfernen, damit dabei die Lenkwelle nicht beschädigt wird.




A6 E061 2W074

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Zerlegungshinweis für oberes Lager, Wellendichtring

1. Das **SST** gezeigt ansetzen.
2. Den Wellendichtring und das Lager mit einer Presse entfernen, ohne dabei Druck auf die Gehäusekanten auszuüben.




Zerlegungshinweis für Außenführung

1. Den verstemten Bereich mit einem Bohrer auftrennen.

Achtung


- Die Außenführung vorsichtig herausziehen, ohne dabei die Dichtung zu beschädigen.

2. Die Außenführung zerlegen.




Zerlegungshinweis für Dichtring, Innenführung

1. Das **SST** an der Ventilseite ansetzen.
2. Das **SST** an das Lenkgetriebegehäuse montieren.
3. Den Dichtring und die Innenführung hinauspressen.



Zerlegungshinweis für Gummischeibe

- Die Gummischeibe mit dem **SST** und einer Presse aus dem Lenkgetriebegehäuse herauspressen.



End Of Site

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE PRÜFEN

A6 E661 432 960 W03


Prüfung der Zahnstange

1. Die Zahnstange auf Risse, Schäden und Verschleiß der Zähne prüfen. Falls erforderlich, die Zwischenwelle austauschen.
2. Den Schlag der Zahnstange messen.

Seitenschlag

- (A): Max. 0,15 mm {0,006 in}
(B): Max. 0,20 mm {0,008 in}

3. Falls der Schlag nicht im Sollbereich liegt, die Zahnstange austauschen.



A6 E061 2W041

Spurstangenkopf prüfen

1. Den Spurstangenkopf auf Beschädigung und die Manschette auf Risse prüfen. Falls erforderlich, die Zwischenwelle austauschen.
2. Das Kugelgelenk auf Lockerheit prüfen. Falls erforderlich, den Spurstangenkopf austauschen.
3. Das Kugelgelenk fünfmal drehen.
4. Den Drehwiderstand des Kugelgelenks mit dem SST und einer Federwaage messen.


Drehwiderstand

0,4 - 2,7 Nm {3,5 - 27,5 cmkg, 3,1 - 23,8 in-lbf}

Federwaagenanzeige

3,4 - 25,5 N {0,35 - 2,60 kg, 0,8 - 5,7 lbf}

5. Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Spurstangenkopf austauschen.



A6 E631 6W 100

Spurstange prüfen

1. Die Spurstange auf Verbiegung und Beschädigung prüfen. Falls erforderlich, die Zwischenwelle austauschen.
2. Das Kugelgelenk auf Lockerheit prüfen. Falls erforderlich, den Spurstangenkopf austauschen.
3. Die Spurstange fünfmal hin- und herbewegen.
4. Das Schwingungsmoment mit einer Federwaage messen.


Schwingungsmoment

0,1 - 4,0 Nm {1 - 40,7 cmkg, 0,9 - 35,3 in-lbf}

Federwaagenanzeige

0,6 - 24,5 N {0,06 - 2,49 kg, 0,2 - 5,50 lbf}

5. Falls das Schwingungsmoment nicht im Sollbereich liegt, die Spurstange austauschen.



A6 E061 2W043

End Of Ste

LENKGETRIEBE UND -GESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN


A6 E661 432 960 W04

Achtung

- Beim Einspannen der Lenkgetriebehalterung den Schraubstock mit Kupferscheiben, Putzlappen o.Ä. auspolstern.

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

1. Die Teile gemäß der Reihenfolge in der Tabelle einbauen.



A6E0612W044


1	Lenkgetriebegehäuse
2	Montagegummi (Siehe N-18 Zusammenbauhinweis für Gummischeibe)
3	Wellendichtring (Siehe N-18 Zusammenbauhinweis für Dichtring, Innenführung)
4	Innenführung (Siehe N-18 Zusammenbauhinweis für Dichtring, Innenführung)
5	O-Ring
6	Dichtring
7	Zahnstange
8	Sicherungsring
9	Dichtung
10	O-Ring
11	Außenführung (Siehe N-19 Zusammenbauhinweis für Außenführung)
12	Wellendichtring (Siehe N-20 Zusammenbauhinweis für Wellendichtring)
13	Ventilgehäuse
14	Oberes Lager (Siehe N-20 Zusammenbauhinweis für oberes Lager)
15	Lenkwelle

16	Lenkventil
17	Dichtring (Siehe N-20 Einbauhinweis für Dichtring)
18	Sicherungsring
19	O-Ring
20	Schraube
21	Druckstück
22	Feder
23	Verschlussschraube (Siehe N-20 Zusammenbauhinweis für Verschlussschraube)
24	Sicherungsmutter (Verschlussschraube)
25	Wascher
26	Spurstange
27	Manschette
28	Manschettenschelle
29	Manschettenschellen-
30	Sicherungsmutter
31	Spurstangenkopf
32	Ölleitung
33	Rückklaufeitung

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG


Zusammenbauhinweis für Gummisichelbe

1. Der Gummibereich der Scheibe mit Seifenwasser anfeuchten.
2. Die Gummisichelbe mit dem **SST** und einer Presse in das Lenkgetriebegehäuse hineinpressen, bis das Gummiende vollständig zum Vorschein kommt.



A6 E061 2W087


3. Das Lenkgetriebegehäuse umdrehen und die Gummisichelbe hineinpressen, bis das Gummiende vollständig auf der anderen Seite zum Vorschein kommt. Jetzt sind Gummisichelbe und Stahlrohr korrekt ausgerichtet.



A6 E061 2W088

Zusammenbauhinweis für Dichtring, Innenführung


1. Einen neuen O-Ring und einen neuen Dichtring an der Zahnstange anbringen.
2. Den Dichtring nach dem Anbringen richtig an der Stange einpassen.
3. Fett auf den neuen Dichtring und die Innenführung auftragen.
4. Den Dichtring mit dem **SST** einbauen.



A6 E061 2W048


DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

5. Mit dem **SST** den Dichtring und die Innenführung am Zahnstangenende montieren und das **SST** entfernen.



A6E0612W049

6. Die Zahnstange in das Lenkgetriebegehäuse einsetzen und den Dichtring sowie die Innenführung mit dem **SST** bis zum Anschlag einpressen.




A6E0612W039

N


Zusammenbauhinweis für Außenführung

1. Fett auf Dichtung und O-Ring auftragen.
2. Die Dichtung, den Sicherungsring und den O-Ring in die Außenführung einsetzen.
3. Das **SST** an der Zahnstange anmontieren.



A6E0612W090

4. Die Außenführung mit einem Dorn am Zylinder verstemmen.




A6E6316W012

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Zusammenbauhinweis für Wellendichtring


1. Fett auf den neuen Dichtring auftragen.
2. Den neuen Dichtring mit dem **SST** hineintreiben.



A6 E061 2W036

Zusammenbauhinweis für oberes Lager


1. Fett auf ein neues, oberes Lager auftragen.
2. Das obere Lager mit dem **SST** hineintreiben.



A6 E061 2W051

Einbauhinweis für Dichtring


1. Ein neuen Dichtring mit dem **SST** auf die Lenkwelle montieren.
2. Nach dem Montieren den Ring mit dem **SST** korrekt einpassen.
3. Den Sicherungsring montieren.



A6 E061 2W052

Zusammenbauhinweis für Verschlusschraube

1. Die Zahnstange zentriert einsetzen.
2. Die Verschlusschraube dreimal mit **4.9 N·m {50 kgf·cm, 36 in·lbf}** anziehen und dann um **25°** zurückdrehen mit dem **SST**.
3. Dichtmittel auf das Gewinde der Sicherungsmutter auftragen.
4. Die Sicherungsmutter anbringen.



A6 E061 2W062

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

- Die Ritzelvorspannung mit dem **SST** und einer Federwaage messen.

Sollwert

Mitte der Zahnstange $\pm 90^\circ$

0,8 - 1,2 Nm

{8,2 - 12,2 cmkg, 5,8 - 8,8 in-lbf}

[Federwaagenanzeige

8 - 12 N {0,9 - 1,2 kg, 1,8 - 2,6 lbf}]


Außer Mittelpunkt der Zahnstange $\pm 90^\circ$

Weniger als 1,6 Nm

{16,3 cmkg, 11,8 in-lbf}

[Federwaagenanzeige

Weniger als 16,7 N {1,7 kg, 3,8 lbf}]




A6 E061 2W042

- Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die Schritte 2 bis 5 wiederholen.
- Die Sicherungsmutter mit dem **SST** (49 B032 320) montieren.

Anzugsmoment

40 - 49 Nm {4,1 - 4,9 mkg, 30 - 36 ft-lbf}




A6 E061 2W056

N

Dichtigkeitsprüfung

- Die **SSTs** am Zylinderbereich des Lenkgetriebegehäuses anbringen.
- Mit der Unterdruckpumpe einen Unterdruck von **53,3 kPa** {400 mmHg, 15,7 inHg} aufbauen und prüfen, ob dieser Unterdruck **mindestens 30 Sekunden** lang hält.
- Anderenfalls den Wellendichtring austauschen.



A6 E061 2W054

End Of Service


P/S-ÖLPUMPE AUSBAUEN/EINBAUEN

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

A6 E661 432 650 W0 1

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E0612W092

1	Keilriemen
2	Steckverbinder des Öldruckschalters
3	Hochdruckleitung

4	Saugschlauch
5	P/S-Ölpumpe

End Of Site

LENKUNGSPUMPE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6E661432650W02

Hinweis

- Im Folgenden wird lediglich der Austausch des O-Rings und Wellendichtrings beschrieben. Falls andere Reparaturen erforderlich sind, die Pumpe komplett austauschen.

- Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

N



A6E0612W068

11	O-Ring
12	Sicherungsring
13	Exzenterring (Siehe N-25 Einbauhinweis für Exzenterring)
14	Rotor
15	Flügel (Siehe N-25 Einbauhinweis für Flügel)
16	Profilscheibe
17	O-Ring
18	Wellendichtring (Siehe N-25 Zusammenbauhinweis für Wellendichtring)
19	Welle
20	Vorderes Pumpengehäuse


DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Zerlegungshinweis für Lenkungspumpe

1. Die Lenkungspumpe mit dem **SST** fixieren.

Achtung


- Das **SST** verwenden, um beim Einspannen im Schraubstock Schäden an der Pumpe zu vermeiden.



A6 E061 2W070

Ausbauhinweis für Klipp


1. Den Klipp mit einem Schlitzschraubendreher aufbiegen.
2. Den Klipp mit einem Schlitzschraubendreher und einem Hammer wie abgebildet entfernen.



A6 E061 2W098

Einbauhinweis für Klipp

1. Den Klipp langsam in die abgebildete Richtung drücken.
2. Sicherstellen, dass die Klaue des Klipps vorschriftsmäßig eingreift.




A6 E061 2W100

DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG

Zusammenbauhinweis für Wellendichtring


1. Den Wellendichtring mit dem **SST** und einem Kunststoffhammer in das vordere Pumpengehäuse treiben.



A6J6612W100

Einbauhinweis für Flügel


1. Die Flügel im Rotor so platzieren, dass die abgerundeten Ecken den Nocken berühren.



A6E6316W013

Einbauhinweis für Exzenterring

1. Den Exzenterring mit nach oben weisender Markierung in das vordere Pumpengehäuse einsetzen.



A6E6316W014

Zusammenbauhinweis für hinteres Pumpengehäuse

1. Nach Installation des hinteren Teils die Welle per Hand drehen, um sicherzustellen, dass sie sich gleichmäßig dreht.

End Of Sie

BREMSSYSTEM

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	P-3	ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/	
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER		STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN	P-29
HERKÖMMLICHEN BREMSANLAGE.....	P-3	ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/	
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER		STEUERMODUL KONFIGURIEREN.....	P-31
FESTSTELLBREMSE.....	P-4	ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/	
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN		STEUERMODUL PRÜFEN	P-31
VON ABS/TCS-SYSTEM.....	P-4	TCS (DSC) OFF-SCHALTER AUSBAUEN/	
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DES		EINBAUEN.....	P-33
DSC-SYSTEMS	P-5	TCS (DSC) OFF-SCHALTER PRÜFEN.....	P-34
ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN	P-6	VORDERRAD-DREHZAHLSSENSOR	
VORSICHTSHINWEISE (BREMSSEN)	P-6	AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-34
BREMSANLAGE	P-6	VORDER/HINTERRAD-	
ENTLÜFTUNG.....	P-6	DREHZAHLSSENSOR PRÜFEN	P-35
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR DEN		HINTERRAD-DREHZAHLSSENSOR	
UNTERDRUCKSCHLAUCH		AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-35
(BREMSKRAFTVERSTÄRKER) PRÜFEN.....	P-7	FAHRDYNAMIKREGELUNG	P-37
BREMSPEDAL PRÜFEN.....	P-7	FAHRDYNAMIKREGELUNG PRÜFEN	P-37
BREMSLICHT SCHALTER PRÜFEN	P-8	DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL	
BREMSPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN	P-8	AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-40
HAUPTBREMSZYLINDER		DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL	
AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-9	PRÜFEN	P-42
FLÜSSIGKEITSSTANDGEBER PRÜFEN.....	P-12	KOMBINATIONSSENSOR	
HAUPTBREMSZYLINDER ZERLEGEN/		AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-44
ZUSAMMENBAUEN	P-12	KOMBINATIONSSENSOR PRÜFEN.....	P-45
AUSBAU/EINBAU DES		KOMBINATIONSSENSOR INITIALISIEREN.....	P-46
BREMSKRAFTVERSTÄRKERS.....	P-14	LENKWINKELSENSOR AUSBAUEN/	
BREMSKRAFTVERSTÄRKER PRÜFEN	P-14	EINBAUEN.....	P-46
BREMSKRAFTMINDERER		LENKWINKELSENSOR PRÜFEN	P-46
(OHNE ABS) PRÜFEN	P-15	DSC OFF-SCHALTER AUSBAUEN/	
BREMSKRAFTMINDERER (OHNE ABS)		EINBAUEN.....	P-46
AUSTAUSCHEN.....	P-16	DSC OFF-SCHALTER PRÜFEN	P-46
VORDERRADBREMSEN		ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS	P-47
(SCHEIBENBREMSSEN) PRÜFEN.....	P-16	ABS (ABS/TCS) SYSTEMSCHALTPLAN.....	P-47
VORDERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSSEN)		ABS (ABS/TCS) ON-BOARD-DIAGNOSE.....	P-48
AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-20	DTC B1318	P-52
BREMSBELÄGE (VORDERRADBREMSEN)		DTC B1342	P-54
AUSTAUSCHEN.....	P-21	DTC C1095, C1096.....	P-54
BREMSSATTEL (VORDERRADBREMSEN)		DTC C1119	P-56
ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN.....	P-22	DTC C1140	P-57
PRÜFUNG DER HINTERRADBREMSEN		DTC C1145, C1155, C1165, C1175	P-58
(SCHEIBENBREMSSEN)	P-23	DTC C1148, C1158, C1168, C1178,	
HINTERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSSEN)		C1233, C1234, C1235, C1236.....	P-61
AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-24	DTC C1186, C1266.....	P-64
BREMSBELÄGE (HINTERRADBREMSEN)		DTC C1194, C1198, C1210, C1214,	
AUSTAUSCHEN.....	P-25	C1242, C1246, C1250, C1254.....	P-65
BREMSSATTEL (HINTERRADBREMSEN)		DTC C1414	P-66
ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN.....	P-26	DTC C1508	P-66
FESTSTELLBREMSANLAGE	P-27	DTC C1510, C1511, C1512, C1513	P-66
FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG)		DTC U2021	P-67
PRÜFEN	P-27	ON-BOARD-DIAGNOSE	
FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG)		FAHRDYNAMIKREGELUNG	P-68
EINSTELLEN	P-27	VERKABELUNGSPLAN DER	
FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG)		FAHRDYNAMIKREGELUNG	P-68
AUSBAUEN/EINBAUEN.....	P-27	DSC ON-BOARD-DIAGNOSE	P-69
ABS/TCS	P-29	DTC B1318	P-73
ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL		DTC B1342	P-75
PRÜFEN	P-29	DTC B1483, B1484, B1486.....	P-75
		DTC B1627	P-77


DTC B2477	P-78	NR. 1: EINE DER FOLGENDEN	
DTC C1095, C1096.....	P-78	KONTROLLEUCHTEN SPRICHT BEIM	
DTC C1119	P-80	EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG NICHT AN:	
DTC C1125	P-81	(ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-	
DTC C1140	P-82	WARNLEUCHTE, DSKONTROLLEUCHTE	
DTC C1145, C1155, C1165, C1175	P-82	UND/ODER DSC OFF-LEUCHTE)	P-118
DTC C1148, C1158, C1168, C1178,		NR. 2: EINE DER FOLGENDEN LEUCHTEN	
C1233, C1234, C1235, C1236	P-84	BLEIBT EINGESCHALTET: (ABS-	
DTC C1186, C1266.....	P-87	WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-	
DTC C1194, C1198, C1210, C1214,		WARNLEUCHTE, DSKONTROLLEUCHTE	
C1242, C1246, C1250, C1254,		UND/ODER DSC OFF-LEUCHTE)	P-120
C1400, C1410, C1957, C1958	P-88	NR. 3: ES LIEGT EINE STÖRUNG IM SYSTEM	
DTC C1280, C1730, C1951, C1952, C1959	P-89	VOR, OBWOHL ABS-WARNLEUCHTE,	
DTC C1414	P-92	BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE, DSC-	
DTC C1507, C1508.....	P-92	KONTROLLEUCHTE UND DSC OFF-LEUCHTE	
DTC C1510, C1511, C1512, C1513	P-93	NICHT LEUCHTEN	P-121
DTC C1953, C1954.....	P-93	NR. 4: ABS ODER TCS*1 SPRICHT HÄUFIG AN/	
DTC C1955, C1956.....	P-94	TCS FUNKTIONIERT NICHT KORREKT*1:	
DTC U2021	P-96	FAHRDYNAMIKREGELUNG BEINHÄLTET	
FEHLERSUCHE (ABS/TCS/		TRAKTIONSKONTROLLE,	
FAHRDYNAMIKREGELUNG).....	P-97	DSC-KONTROLLEUCHTE BLINKT BEI	
SYSTEMSCHALTPLÄNE	P-97	ANSPRECHEN DER	
VORWORT	P-99	FAHRDYNAMIKREGELUNG	P-121
VORSICHTSHINWEISE	P-99	NR. 5: DSC*2 SPRICHT HÄUFIG AN/DSC	
SYMPTOM-FEHLERSUCHE	P-104	FUNKTIONIERT NICHT KORREKT*2: DSC-	
NR. 1: ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-		KONTROLLEUCHTE BLINKT	
WARNLEUCHTE UND TCS OFF-LEUCHTE		BEI ANSPRECHEN DER	
LEUCHTEN BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG		FAHRDYNAMIKREGELUNG	P-122
NICHT AUF	P-107		
NR. 2: WEDER ABS-WARNLEUCHTE NOCH			
BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE LEUCHTEN			
BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG	P-108		
NR. 3: ABS-WARNLEUCHTE LEUCHTET NICHT			
BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG	P-109		
NR. 4: BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE			
LEUCHTET NICHT BEI EINGESCHALTETER			
ZÜNDUNG	P-109		
NR.5 TCS OFF LEUCHTE UND			
KONTROLLEUCHTE LEUCHTEN NICHT BEI			
EINGESCHALTETER ZÜNDUNG	P-110		
NR. 6: ABS-WARNLEUCHTE UND			
BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE BLEIBEN BEI			
EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER ALS 4			
SEKUNDEN AN	P-111		
NR. 7: ABS-WARNLEUCHTE BLEIBT BEI			
EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER ALS 4			
SEKUNDEN AN	P-114		
NR. 8: BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE BLEIBT			
BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER			
ALS 4 SEKUNDEN AN	P-115		
NR. 9: TCS OFF-LEUCHTE BLEIBT BEI			
EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER ALS 4			
SEKUNDEN AN	P-117		
NR. 10: TCS FUNKTIONIERT			
NICHT KORREKT	P-118		
NR. 11: ES LIEGT EINE STÖRUNG IM SYSTEM			
VOR, OBWOHL DIE ABS-WARNLEUCHTE,			
BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE,			
TSCKONTROLLEUCHTE UND TCS OFF-			
LEUCHTE NICHT AUFLEUCHTEN	P-118		

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER HERKÖMMLICHEN BREMSANLAGE

A6 E690 001 015 W0 1



A6E6 900 W0 01


1	Bremspedal (Siehe P-7 BREMSPEDAL PRÜFEN) (Siehe P-8 BREMSPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN)
2	Hauptbremszylinder (Siehe P-9 HAUPTBREMSZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-12 FLÜSSIGKEITSSTANDGEBER PRÜFEN) (Siehe P-12 HAUPTBREMSZYLINDER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
3	Bremskraftverstärker (Siehe P-14 BREMSKRAFTVERSTÄRKER PRÜFEN) (Siehe P-14 AUSBAU/EINBAU DES BREMSKRAFTVERSTÄRKERS)
4	Bremskraftminderer (ohne ABS) (Siehe P-15 BREMSKRAFTMINDERER (OHNE ABS) PRÜFEN) (Siehe P-16 BREMSKRAFTMINDERER (OHNE ABS) AUSTAUSCHEN)

5	Vorderradbremse (Scheibenbremse) (Siehe P-16 VORDERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN) PRÜFEN) (Siehe P-20 VORDERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN) AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-22 BREMSSEL (VORDERRADBREMSEN) ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
6	Hinterradbremse (Scheibenbremse) (Siehe P-23 PRÜFUNG DER HINTERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN)) (Siehe P-24 HINTERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN) AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	LHD
8	RHD

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER FESTSTELLBREMSE

A6 E690 001 015 W02




A6 E690 W05

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Feststellbremshebel
(Siehe P-27 FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG) PRÜFEN)
(Siehe P-27 FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG) EINSTELLEN)
(Siehe P-27 FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG) AUSBAUEN/EINBAUEN)</p> |
|---|---|

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN VON ABS/TCS-SYSTEM

A6 E690 001 015 W03



A6 E690 W003

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul
(Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)
(Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)
(Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)
(Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL KONFIGURIEREN)</p> |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| 2 | <p>Vorderrad-Drehzahlsensor
(Siehe P-34 VORDERRAD-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
(Siehe P-35 VORDER/HINTERRAD-DREHZAHLSENSOR PRÜFEN)</p> |
| 3 | <p>Hinterrad-Drehzahlsensor
(Siehe P-35 HINTERRAD-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)</p> |

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN


4	TCS OFF-Schalter (Siehe P-33 TCS (DSC) OFF-SCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-34 TCS (DSC) OFF-SCHALTER PRÜFEN)
---	---

5	LHD
6	RHD

End Of Site

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DES DSC-SYSTEMS

A6E690001015W04



1	DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)
2	Kombinationssensor (Siehe P-44 KOMBINATIONSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-46 KOMBINATIONSSENSOR PRÜFEN) (Siehe P-47 KOMBINATIONSSENSOR INITIALISIEREN)
3	Lenkwinkelsensor (Siehe P-47 LENKWINKELSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-47 LENKWINKELSENSOR PRÜFEN)

4	DSC OFF-Schalter (Siehe P-33 TCS (DSC) OFF-SCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-34 TCS (DSC) OFF-SCHALTER PRÜFEN)
5	Vorderrad-Drehzahlsensor (Siehe P-34 VORDERRAD-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe P-35 VORDER/HINTERRAD-DREHZAHLSENSOR PRÜFEN)
6	Hinterrad-Drehzahlsensor (Siehe P-35 HINTERRAD-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	LHD
8	RHD

© 2000

ALLGEMEINE MASSNAHMEN, KONVENTIONELLE BREMSE

ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN

VORSICHTSHINWEISE (BREMSSEN)

A6 E691 001 020 W0 1

Räder und Reifen ausbauen/einbauen

1. Das Ab- und Anmontieren der Räder und Reifen wird in diesem Kapitel nicht weiter erläutert. Falls ein Rad abmontiert wird, muss es danach wieder mit 88 - 118 Nm {9,0 - 12,0 mkg, 65,0 - 87,0 ft-lbf} festgezogen werden .

Abklemmen/Anschließen der Bremsleitungen

Achtung

- Bremsflüssigkeit greift lackierte Oberflächen an. Daher verschüttete Bremsflüssigkeit sofort von lackierten Oberflächen abwischen.

1. Die Überwurfmutter der Bremsleitung mit dem **SST** (49 0259 770B) festziehen. Darauf achten, dass das Anzugsmoment der Überwurfmutter so geändert wird, dass eine Kombination aus Drehmomentschlüssel und **-SST** verwendet werden kann.
 - Falls während der Arbeiten am Fahrzeug eine oder mehrere Bremsleitungen gelöst werden, Bremsflüssigkeit nachfüllen, die Bremsen entlüften und danach auf Leckstellen prüfen.

Abziehen von Steckverbindern

1. Vor dem Lösen von Steckverbindern das Massekabel der Batterie abklemmen. Das Massekabel der Batterie erst nach Abschluss der Arbeiten wieder anschließen.

Arbeiten an ABS, ABS/TCS oder DSC-Komponenten

1. Sicherstellen, dass sich nach Arbeiten an ABS-, ABS/TCS bzw. DSC-Komponenten keine Störungs_codes im ABS-, ABS/TCS- oder DSC-Speicher befinden.
 - Wenn sich Störungs_codes im Speicher befinden, diese löschen.

End Of Section

BREMSANLAGE

ENTLÜFTUNG

A6 E691 243 001 W0 1

Achtung

- Beim Entlüften muss der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter stets vorschriftsmäßig sein.

Vorgeschriebene Bremsflüssigkeit

Europa (LHD GB-Ausführung)	SAE J1703, FMVSS 116 DOT3 ODER DOT4
Golfstraten Ausführung.	SAE J1703, FMVSS 116 DOT3

Hinweis

- Nachdem eine Bremsleitung gelöst wurde, müssen die Bremsen entlüftet werden. Falls eine Hydraulikleitung vom Hauptbremszylinder entfernt wurde, ist mit dem am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernten Radbremszylinder zu beginnen und nacheinander bis zu dem am nächsten gelegenen vorzugehen, bis alle vier Zylinder entlüftet sind. Falls eine Leitung an einem anderem Punkt der Bremsanlage gelöst wurde, die Radbremszylinder bei diesem Punkt von dem nächsten gelegenen bis zum am weitesten entfernten Radbremszylinder entlüften, bis alle vier Zylinder entlüftet sind.
1. Die Kappe der Entlüftungsschraube entfernen und einen Vinylschlauch an der Entlüftungsschraube anschließen.
 2. Das andere Ende des Schlauchs in einen flüssigkeitsgefüllten, durchsichtigen Behälter hängen.
 3. Eine Person betätigt das Bremspedal mehrere Male und hält es dann gedrückt.

BREMSANLAGE

4. Eine zweite Person löst die Entlüftungsschraube, lässt etwas Bremsflüssigkeit ab und zieht die Schraube mit dem SST wieder fest.

Anzugsmoment


Vorn: 6,9 - 9,8 Nm

{71 - 99 cmkg, 62 - 86 in-lbf}

Hinten: 5,9 - 8,8 Nm

{61 - 89 cmkg, 53 - 77 in-lbf}

5. Schritt 3 und 4 wiederholen, bis keine Luftblasen mehr zu sehen sind.
6. Alle Komponenten auf die oben beschriebene Weise entlüften.
7. Nach dem Entlüften Folgendes prüfen:
 - Bremsfunktion
 - Undichtigkeiten
 - Flüssigkeitsstand




A6 E691 2W001

RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR DEN UNTERDRUCKSCHLAUCH (BREMSKRAFTVERSTÄRKER) PRÜFEN

A6 E691 243 980 W0 1

1. Die Schlauchklemmen entfernen und den Unterdruckschlauch abziehen.
2. Von der Motorseite her Luft in den Schlauch einblasen und absaugen. Sicherstellen, dass die Luft nur in Richtung Motor strömt.
 - Wenn die Luft in beide Richtungen oder gar nicht strömt, den Unterdruckschlauch austauschen.



A6 E691 2W002

BREMSPEDAL PRÜFEN

A6 E691 243 300 W0 1

Prüfung der Bremspedalhöhe

1. Prüfen, ob der Abstand von der Bodenmatte zur Mitte der oberen Oberfläche des Pedalgummis den Vorgaben entspricht.

Pedalhöhe (Bezugswert)

RHD	172 mm {6,77 in}
LHD	187 mm {7,36 in}

Bremspedalhöhe einstellen


1. Die Sicherungsmutter B lösen und die Schraube A drehen, bis sie das Pedal nicht mehr berührt.
2. Die Sicherungsmutter D lösen und die Pedalhöhe durch Drehen der Stange C einstellen.
3. Die Schraube mit der Sicherungsmutter B festziehen.

Anzugsmoment

9,8 - 14,7 Nm

{100 - 149 cmkg, 116 - 130 in-lbf}

4. Nach dem Einstellen Pedalspiel und Funktion des Bremslichts prüfen.



A6 E691 2W017

BREMSANLAGE

Prüfung des Bremspedalspiels

1. Das Bremspedal mehrere Male betätigen, um den Unterdruck im System abzubauen.
2. Den Sicherungssplint entfernen und prüfen, ob die Löcher in der Gabel und dem Pedal übereinstimmen. Dann den Stift wieder einsetzen. (Siehe [P-8 BREMSPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Das Pedal von Hand vorsichtig niederdrücken, bis Widerstand spürbar ist und das Pedalspiel prüfen.

Pedalspiel

0 - 3 mm {0 - 0,1 in}


Einstellen des Bremspedalspiels

1. Den Sicherungssplint und den Gabelbolzen entfernen. (Siehe [P-8 BREMSPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die Sicherungsmutter D lösen und die Stange C zum Ausrichten der Löcher in Gabel und Pedal drehen.
3. Den Gabelbolzen und den Sicherungssplint einbauen.
4. Die Sicherungsmutter D festziehen.

Anzugsmoment

15,7 - 21,6 Nm
{1,61 - 2,20 mkg, 11,6 - 15,9 ft.lbf}

5. Pedalhöhe und Funktion der Bremsleuchten prüfen.




A6 E691 2W027

Pedalabstand zum Boden prüfen

1. Den Motor starten und das Bremspedal mit einer Kraft von 588 N {60 kg, 132 lbf} betätigen.
2. Sicherstellen, dass der Abstand von der Bodenmatte zum Pedalgummi der Vorgabe entspricht, wenn das Pedal betätigt wird.
 - Falls der Abstand kleiner als vorgegeben ist, das System auf Lufteinschluss prüfen.

Sollwert

Mind. 68 mm {2,7 in}



A6 E691 2W003


BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Disconnect the brake switch connector harness.
3. Zwischen den Klemmen des Bremslichtschalter-Steckverbinders auf Durchgang prüfen.
 - Wenn kein Durchgang besteht, den Bremslichtschalter austauschen.

A6 E691 266 490 W0 1

Zustand	Klemme			
	A	B	C	D
Bremspedal gedrückt		○	—	○
Bremspedal freigegeben (Fahrzeug auf Temporegelautomatik geschaltet)	○		—	○

A6 E691 2W033



A6 E691 2W034

BREMSPEDAL AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Beim ATX-Modell die Verriegelungseinheit mit dem Bremslichtschalter ausbauen (nur RHD).


A6 E691 243 300 W0 2

BREMSANLAGE

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder, Bremslichtschalter
2	Sicherungssplint
3	Gabelbolzen
4	Bremspedal
5	Bremslichtschalter (Siehe P-9 Einbauhinweis für die Bremslichtschalter)
6	Pedalgummi

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E691 2W020

Einbauhinweis für die Bremslichtschalter

1. Den Bremslichtschalter mit **50 N {5.1 kgf·m, 37 ft·lbf}** niederdrücken, um ihn in der Halterung zu fixieren.
2. Den Bremslichtschalter um **45°** gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Sicherstellen, dass der Bremslichtschalter einwandfrei verriegelt ist.

Hinweis

- Eine Einstellung von Anschlagsschraube und Anschlagabstand ist bei ordnungsgemäß verriegeltem Bremslichtschalter nicht erforderlich.



A6 E691 2W051


HAUPTBREMSZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.


A6 E691 243400 W01

BREMSANLAGE

RHD



LHD



1	Steckverbinder, Bremsflüssigkeitsstandgeber
2	Bremsleitung
3	Schlauch (MTX)
4	Hauptbremszylinder (Siehe P-11 Einbauhinweis für Hauptbremszylinder)
5	O-Ring

2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

BREMSANLAGE

Einbauhinweis für Hauptbremszylinder


Achtung

- Vor Messungen und Einstellungen unbedingt die Dichtung der Bremskraftverstärker-Kolbenstange einsetzen.

1. Das **SST** wie abgebildet am Bremskraftverstärker ansetzen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

Anzugsmoment

9,8 - 16,0 Nm {100 - 163 cmkg, 87 - 141 in-lbf}




A6E691 2W042


2. Mit einem Unterdruckmanometer einen Unterdruck von **66.7 kPa {500 mmHg, 19.7 inHg}** am Bremskraftverstärker anlegen.
3. Mit einem Messschieber den Abstand L messen, wie gezeigt.

Sollwert

22,7 mm {8,94 in}




A6E691 2W029



A6E691 2W030

4. Falls Abstand L nicht der gezeigten Vorgabe entspricht, das **SST** (49 E043 001) abnehmen und das **SST** (49 B043 004) zur Einstellung der Kolbenstangenlänge verwenden. Die Kolbenstange gleichzeitig mit dem **SST** (E043 003A) gegenhalten.
5. Das **SST** entfernen, das **SST** (49 E043 001) abnehmen und den Abstand L erneut messen.




A6E691 2W031

BREMSANLAGE

6. Den Hauptbremszylinder am Bremskraftverstärker anmontieren.

Achtung

- Falls nach dem Einbau des Hauptbremszylinders und der Entlüftung des Systems immer noch Luft in den Bremsleitungen ist oder falls die Bremsen schleifen oder andere Störungen auftreten, ist der Kolben des Hauptbremszylinders vermutlich gegen den Bremskraftverstärker geschlagen. Bei diesen Störungsfällen den Hauptbremszylinder wieder ausbauen und erneut korrekt einbauen.



A6 E691 2W032


FLÜSSIGKEITSSTANDGEBER PRÜFEN

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Steckverbinder des Sensors abziehen.
- Zwischen den Klemmen des Flüssigkeitsstandgebers auf Durchgang prüfen.
 - Falls der Durchgang nicht den Vorgaben entspricht, den Flüssigkeitsstandgeber austauschen.

A6 E691 243 540 W0 1

	○—○ : Durchgang	
Flüssigkeitsstand	A	B
Oberhalb MIN		
Unterhalb MIN	○—○	

A6 E691 2W024



A6 E691 2W023


HAUPTBREMSZYLINDER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E691 243 400 W0 2

Achtung

- Wenn das Hauptbremszylindergehäuse beschädigt ist, die gesamte Einheit austauschen. Den Hauptbremszylinder nur am Flansch in den Schraubstock einspannen.

- Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E691 2W019

1	Verschlussdeckel
2	Schraube

3	Druckspeicher
4	Ringdichtung

BREMSANLAGE

5	Sicherungsring
6	Kolbenführung
7	Manschette
8	Anschlag
9	Primärkolben

10	Anschlagstift und O-Ring (mit ABS) (Siehe P-13 Einbauhinweis für Anschlagstift und O-Ring (mit ABS))
11	Anschlagschraube und O-Ring (ohne ABS) (Siehe P-13 Einbauhinweis für Anschlagschraube und O-Ring (ohne ABS))
12	Sekundärkolben
13	Hauptbremszylindergehäuse


Einbauhinweis für Anschlagschraube und O-Ring (ohne ABS)

1. Den Sekundär- und Primärkolben einbauen.
2. Einen neuen O-Ring an der Anschlagschraube anbringen.
3. Den Primärkolben ganz hineindrücken.
4. Die Anschlagschraube einschrauben und festziehen.

Anzugsmoment

2,0 - 2,4 Nm {21 - 24 cmkg, 18 - 21 in·lbf}

5. Den Sekundärkolben herunterdrücken und loslassen, um zu prüfen, ob er durch die Anschlagschraube gehalten wird.



A6E691 2W025


Einbauhinweis für Anschlagstift und O-Ring (mit ABS)

1. Den Sekundärkolben so einbauen, dass die Kolbenbohrung zum Anschlagstift und Primärkolben weist.
2. Einen neuen O-Ring am Anschlagstift anbringen.
3. Den Primärkolben ganz hineindrücken.
4. Den Anschlagstift einsetzen und festziehen.

Anzugsmoment

6,9 - 9,8 Nm {71 - 99 cmkg, 62 - 86 in·lbf}

5. Den Sekundärkolben herunterdrücken und loslassen, um zu prüfen, ob er durch den Anschlagstift gehalten wird.



A6E691 2W043

BREMSANLAGE


AUSBAU/EINBAU DES BREMSKRAFTVERSTÄRKERS

A6 E691 243 800 W0 2

1. Den Hauptbremszylinder ausbauen. (Siehe [P-9 HAUPTBREMSZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Den Wischerarm abmontieren. (Siehe [T-56 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Den Windlaufgrill abmontieren. (Siehe [S-50 WASSERABWEISER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den Wischermotor ausbauen. (Siehe [T-55 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
5. Das Windlaufblech ausbauen. (Siehe [S-119 WINDLAUFBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
6. Bei LHD-Fahrzeugen die A/C-Halterung ausbauen.
7. Bei LHD-Modellen das ABS/TCS- bzw. DSC-Hydraulik-/Steuermodul ausbauen. (Siehe [P-29 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN.](#)) (Siehe [P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
8. Bei RHD-Modellen den Lichtmaschinendeckel entfernen.
9. Bei RHD-Modellen die Isolierung entfernen.
10. Bei RHD-Modellen die Halterung der Unterdruckleitung ausbauen.
11. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Unterdruckschlauch
2	Sicherungssplint
3	Gabelbolzen
4	Mutter
5	Gabel
6	Bremskraftverstärker
7	Dichtung
8	Mutter

12. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E691 2W044

BREMSKRAFTVERSTÄRKER PRÜFEN

A6 E691 243 800 W0 1

Warning

- Die folgenden Prüfungen sind eine einfache Methode zur Funktionsprüfung der Servobremseanlage.
- Wenn der Bremskraftverstärker beschädigt ist, die gesamte Einheit austauschen.

Funktionsprüfung des Bremskraftverstärkers (einfache Methode)

Schritt 1

1. Bei ausgeschaltetem Motor das Bremspedal fünfmal betätigen.
2. Mit getretenem Pedal den Motor anlassen.
3. Wenn sich das Pedal sofort nach dem Anlassen des Motors leicht absenkt, arbeitet der Bremskraftverstärker einwandfrei.

Schritt 2

1. Den Motor anlassen.
2. Den Motor nach **1 bis 2** Minuten wieder abstellen.
3. Das Bremspedal mit der üblichen Kraft betätigen.
4. Wenn der erste Pedalhub lang ist und die folgenden kürzer sind, arbeitet der Bremskraftverstärker ordnungsgemäß.
 - Falls Mängel festgestellt werden, den Unterdruckschlauch und den Unterdruckspeicher überprüfen. Falls erforderlich, reparieren und erneut prüfen.


Schritt 3

1. Den Motor anlassen.
2. Das Bremspedal mit der üblichen Kraft betätigen.
3. Wenn sich während dieser Zeit die Pedalhöhe nicht ändert, arbeitet der Bremskraftverstärker einwandfrei.
4. Das Pedal etwa **30 Sekunden** lang gedrückt halten.
5. Wenn sich während dieser Zeit die Pedalhöhe nicht ändert, arbeitet der Bremskraftverstärker einwandfrei.

BREMSANLAGE

Funktionsprüfung des Bremskraftverstärkers (Prüfung mit den Prüfgeräten)

1. Die **SSTs**, das Unterdruckmanometer und den Pedaldruckmesser wie abgebildet anschließen und die **SSTs** und Bremsleitung entlüften. Die **SSTs** über das Entlüftungsventil A entlüften.



A6 E691 2W/005

Prüfen auf Unterdruckverlust (unbelasteter Zustand)

1. Den Motor abstellen, sobald das Unterdruckmanometer **66,7 kPa {500 mmHg, 19,7 inHg}** anzeigt.
2. Das Unterdruckmanometer **15 Sekunden** lang beobachten.
 - Wenn das Manometer **63,3 - 66,7 kPa {475 - 500 mmHg, 18,7 - 19,6 inHg}** anzeigt, funktioniert die Einheit.
 - Falls nicht, auf Schäden am Rückschlagventil oder Unterdruckschlauch prüfen und die Anlage untersuchen. Erforderlichenfalls reparieren und erneut prüfen.

Prüfen auf Unterdruckverlust (belasteter Zustand)

1. Den Motor anlassen.
2. Das Bremspedal mit einer Kraft von **196 N {20 kg, 44 lbf}** betätigen.
3. Den Motor abstellen, sobald das Unterdruckmanometer **66,7 kPa {500 mmHg, 19,7 inHg}** anzeigt.
4. Das Unterdruckmanometer **15 Sekunden** lang beobachten.
5. Wenn das Manometer **63,3 - 66,7 kPa {475 - 500 mmHg, 18,7 - 19,6 inHg}** anzeigt, funktioniert die Einheit.

Prüfen des Hydraulikdrucks

1. Wenn der Motor abgestellt ist (Unterdruck **0 kPa {0 mmHg, 0 inHg}**) und der Flüssigkeitsdruck im Sollbereich liegt, funktioniert die Einheit.

Pedalkraft	Flüssigkeitsdruck
200 N {20 kg, 44 lbf}	min. 588 kPa {5,95 kg/cm ² , 84.7 psi}


2. Den Motor anlassen. Das Bremspedal drücken, wenn der Unterdruck **66,7 kPa {500 mmHg, 19,7 inHg}** erreicht.
 - Entspricht der Flüssigkeitsdruck der Vorgabe, arbeitet der Bremskraftverstärker einwandfrei.
 - Wenn der Flüssigkeitsdruck nicht im Sollbereich liegt, auf Schäden am Rückschlagventil oder Unterdruckschlauch und Undichtigkeiten der Hydraulikleitung prüfen. Erforderlichenfalls reparieren und erneut prüfen.

Pedalkraft	Flüssigkeitsdruck
200 N {20 kg, 44 lbf}	min. 8,787 kPa {89,60 kg/cm ² , 1,274 psi}

End Of Site

BREMSKRAFTMINDERER (OHNE ABS) PRÜFEN


1. Das **SST** wie abgebildet an die Bremsleitungen anschließen.
2. Die Bremsanlage entlüften.
3. Den Bremsflüssigkeitsdruck am Hauptbremszylinder und an der Hinterradbremse messen.
 - Falls nicht im Sollbereich, den Bremskraftminderer austauschen.



A6 E691 243 900 W0 1

A6 E691 2W/006

BREMSANLAGE



A6 E691 2W007

Flüssigkeitsdruck

		kPa {kg/cm ² , psi}	
A	A'	B	B'
2.450 {25, 355}	2.450 {25, 355} ± 200 {2, 29}	5.880 {60, 853}	3.480 {35,5, 505} ± 300 {3, 44}


BREMSKRAFTMINDERER (OHNE ABS) AUSTAUSCHEN

A6 E691 243.900 W0 2

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Bremsleitung
2	Schraube
3	Bremskraftminderer (Siehe P-16 Einbauhinweis für Bremskraftminderer)


- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E691 2W035

Einbauhinweis für Bremskraftminderer

- Den Bremskraftminderer so einbauen, dass die Markierung R zur linken Fahrzeugseite weist.



A6 E691 2W045

VORDERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN) PRÜFEN

A6 E691 233.980 W0 1

Reparaturhinweis für Bremsrumpfen

Beschreibung

- Bremsrumpfen zeigt sich an den folgenden 3 Merkmalen:

Lenkadvibration

- Das Lenkrad vibriert in Drehrichtung. Diese Eigenschaft macht sich am häufigsten bei einer Fahrgeschwindigkeit von **100 - 140 km/h {62,1 - 86,8 mph}** bemerkbar.

P-16

BREMSANLAGE

Fahrwerksvibration

1. Beim Bremsen vibriert die Bodengruppe. Das Ausmaß der Vibration ist nicht von der Fahrgeschwindigkeit abhängig.

Bremspedalvibrationen

1. Beim Bremsen kommt es zum Pulsieren der Bremsflüssigkeit, was Vibrationen am Bremspedal erzeugt.
2. Bremsrupfen wird im allgemeinen durch folgende Ursachen hervorgerufen:

Übermäßiger Schlag (Planverzug) oder ungleichmäßige Dicke der Bremsscheibe.

1. Wenn der Schlag 10 mm von der Kante der Bremsscheibe entfernt **mehr als 0,05 mm beträgt** tritt wegen ungleichmäßigem Kontakt mit dem Bremsbelag ungleichmäßiger Verschleiß an der Bremsscheibe auf.
2. Wenn der Schlag **geringer als 0,05 mm {0,002 in}** ist, tritt kein ungleichmäßiger Verschleiß auf.


Hitzeverformung der Bremsscheibe

1. Wiederholte Vollbremsungen erhöhen die Temperatur der Bremsscheibe stellenweise auf **ca. 1,000 °C {1,832 °F}**. Diese Temperaturen verursachen Verformungen der Bremsscheibe.

Veränderte Dicke und Reibungskoeffizient der Bremsscheibe aufgrund von Korrosion

1. Die Reibflächen auf Bremsscheiben von Fahrzeugen, die längere Zeit unter feuchten Bedingungen abgestellt werden, können korrodieren.
2. Da die Dicke der Korrosion ungleichmäßig ist, entsteht ein unterschiedlicher Reibungskoeffizient. Die Unterschiede in der Reibung bewirken wellenförmige Reibungskräfte und dadurch wechselnde Reaktionskräfte.

Vorgehensweise für Prüfung und Reparatur



A6E6912 W0 08

BREMSANLAGE

Seitenschlag prüfen

1. Zum Sichern der Bremsscheibe und der Nabe die Radmuttern umgekehrt aufschrauben bzw. eine Unterlegscheibe (Dicke **10 mm {0,39 in}**, **Innendurchmesser über 12 mm {0,47 in}**) zwischen Radbolzen und Radmutter platzieren.

Hinweis

- Die Teile des **SSTs** (49 B017 001 or 49 G019 003) können als Unterlegscheibe verwendet werden.
2. Alle Radmuttern mit dem gleichen Anzugsmoment festziehen und die Messuhr **10 mm {0,39 in}** vom Rand der Bremsscheibe an die Reibfläche der Bremsscheibe ansetzen.
 3. Die Bremsscheibe einmal drehen und den Schlag messen.

Maximaler Schlag

0,05 mm {0,002 in}

BREMSANLAGE


Prüfung auf Dickeunterscheide

1. Die Reibfläche zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag mit einem Bremsenreiniger reinigen.
2. Die Dicke an den gezeigten Punkten mit einem Mikrometer messen.
3. Den Höchst- vom Mindestwert abziehen. Falls der Unterschied den Grenzwert überschreitet, die Bremsscheibe mit einem Abdrengerät abdrehen.

Max. Dickeunterschied
0,015 mm {0,00059 in}

Warning

- Die minimale Bremsscheibendicke nicht unterschreiten.



X3U411WAR

Messung der Bremsscheibendicke

Achtung

- Wenn die Bremsscheibe zum Abdrehen vom Fahrzeug abgenommen wird, kann übermäßiger Schlag entstehen. Die Bremsscheibe am Fahrzeug montiert abdrehen.

1. Die Dicke der Bremsscheibe messen.
 - Die Bremsscheibe austauschen, wenn die Bremsscheibendicke nicht der Vorgabe entspricht.

Minimum

L8, LF (Golfratstaaten-Ausführung):

22 mm {0,87 in}

LF (Europa (LHD GB), L3:

23 mm {0,91 in}

Mindestdicke nach Abdrehen am Fahrzeug

L8, LF (Golfratstaaten-Ausführung):

22,8 mm {0,90 in}

LF (Europa (LHD GB), L3:

23,8 mm {0,94 in}


Prüfung der Bremsbelagdicke

1. Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern.
2. Räder und Reifen abnehmen.
3. Die Dicke der Bremsbeläge prüfen.

Mindestdicke

Mind. 2,0 mm {0,079 in}

4. Die Bremsbeläge paarweise austauschen: rechts und links, falls der Belag einer Bremsbacke den Mindestwert erreicht oder unterschritten hat.




X3U411WAS

BREMSANLAGE

VORDERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E691 233 980 W02

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Nach dem Einbau das Bremspedal mehrmals betätigen und sicherstellen, dass die Bremsen nicht schleifen, wenn das Rad von Hand gedreht wird.




A6E6912 W301

1	Schlauch
2	Kappe
3	Führungsbolzen
4	Bremssattel
5	Sicherungsklammer

6	Bremsbelag (Siehe P-21 Einbauhinweis für Bremsbelag)
7	Führungsscheibe
8	Bremssattelträger
9	Bremsscheibe (Siehe P-20 Ausbauhinweis für Bremsscheibe) (Siehe P-20 Einbauhinweis für Bremsscheibe)

Ausbauhinweis für Bremsscheibe

1. Den Radbolzen und die Bremsscheibe beim Ausbau als Bezugswert für den Einbau markieren.



A6 E691 2W037


Einbauhinweis für Bremsscheibe

1. Rost bzw. Schmutz von den Kontaktflächen auf Bremsscheibe und Radnabe entfernen.
2. Die markierte Bohrung der Bremsscheibe mit dem beim Abbau markierten Radbolzen ausrichten und die Scheibe montieren.

BREMSANLAGE

Einbauhinweis für Bremsbelag

1. Den Kolben mit dem SST vollständig hineindrücken.
2. Den Bremsbelag einsetzen.





A6E6912W038


BREMSBELÄGE (VORDERRADBREMSEN) AUSTAUSCHEN

A6E691233630W01

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



P



A6E6912W032

1	Schraube
2	Schraube
3	Kappe
4	Führungsbolzen

5	Sicherungsklammer
6	Bremsbelag (Siehe P-21 Einbauhinweis für Bremsbelag)
7	Führungsscheibe

BREMSANLAGE


BREMSSATTEL (VORDERRADBREMSEN) ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E691 233 990 W0 1

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Staubdichtung
2	Kolben (Siehe P-22 Zerlegungshinweis für Kolben)
3	Kolbendichtung (Siehe P-22 Zerlegungshinweis für Kolbendichtung)
4	Kappe der Entlüftungsschraube
5	Entlüftungsschraube (Siehe P-23 Zusammenbauhinweis für Entlüftungsschraube)
6	Bremssattel
7	Manschette

2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.




A6 E691 2W046

Zerlegungshinweis für Kolben

Achtung

- Nur schwache Druckluft einleiten, damit der Kolben nicht herausspringt.


1. Ein Stück Holz in den Bremssattel einsetzen. Druckluft in die Bohrung einleiten, um den Kolben aus dem Bremssattel zu treiben.



A6 E691 2W047

Zerlegungshinweis für Kolbendichtung

1. Die Kolbendichtung mit dem SST aus dem Bremssattel entfernen.



A6 E691 2W048


BREMSANLAGE

Zusammenbauhinweis für Entlüftungsschraube

1. Die Entlüftungsschraube mit dem **SST** an den Bremssattel montieren.

Anzugsmoment

6,9 - 9,8 Nm {71 - 99 cmkg, 62 - 86 in-lbf}



A6 E691 2W049

PRÜFUNG DER HINTERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN)

A6 E691 226 980 W0 1

Reparaturhinweis für Bremsrupfen

1. (Siehe [P-16 VORDERRADBREMSEN \(SCHEIBENBREMSEN\) PRÜFEN.](#))

Messung der Bremsscheibendicke

Achtung

- Wenn die Bremsscheibe zum Abdrehen vom Fahrzeug abgenommen wird, kann übermäßiger Schlag entstehen. Die Bremsscheibe am Fahrzeug montiert abdrehen.

1. Die Dicke der Bremsscheibe messen.
 - Die Bremsscheibe austauschen, wenn die Bremsscheibendicke nicht der Vorgabe entspricht.

Minimum

8 mm {0,31 in}

Mindestdicke nach Abdrehen am Fahrzeug

8,8 mm {0,35 in}


Prüfung der Bremsbelagdicke

1. Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern.
2. Räder und Reifen abnehmen.
3. Die Dicke der Bremsbeläge prüfen.

Mindestdicke

Mind. 2,0 mm {0,079 in}

4. Die Bremsbeläge paarweise austauschen: rechts und links, falls der Belag einer Bremsbacke den Mindestwert erreicht oder unterschritten hat.



X3U4 11WAS

1/2001


P

BREMSANLAGE

HINTERRADBREMSEN (SCHEIBENBREMSEN) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E691 226 980 WD 2

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Nach dem Einbau das Bremspedal mehrmals betätigen und dann sicherstellen, dass die Bremsen nicht schleifen, wenn das Rad von Hand gedreht wird.



A6A6 912 WD 08


1	Feststellbremszug, Klipp
2	Schlauch
3	Schraube
4	Bremssattel
5	Feder
6	Bremsbelag (Siehe P-25 Einbauhinweis für Bremsbelag)

7	Einstellscheibe
8	Führungsscheibe
9	Bremssattelträger
10	Bremsscheibe (Siehe P-20 Ausbauhinweis für Bremsscheibe) (Siehe P-20 Einbauhinweis für Bremsscheibe)

BREMSANLAGE

Einbauhinweis für Bremsbelag

1. Den Kolben mit dem **SST** vollständig hineindrücken.
2. Die Bremsklötze einsetzen.




A6 E691 2W039

BREMSBELÄGE (HINTERRADBREMSEN) AUSTAUSCHEN

A6 E691 226 630 W0 1

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E691 2W039

1	Feststellbremszug, Klipp
2	Schraubstopfen
3	Sicherungsschraube

4	Bremsbelag (Siehe P-25 Einbauhinweis für Bremsbelag)
5	Einstellscheibe
6	Führungsscheibe


061 014

BREMSANLAGE

BREMSSÄTTEL (HINTERRADBREMSEN) ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 A691 22 699 0W0 1

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Die Teile in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.




A6A6 912 W3 03

1	Kolben (Siehe P-26 Zerlegung/Zusammenbauhinweis für Bremskolben)
2	O-ring
3	Kolbenmanschette
4	Kolbendichtung
5	Sicherungsring
6	Kappe
7	Feder
8	Beilegscheibe

9	Anschlag
10	Einsteller
11	O-ring
12	Passstift
13	Halterung
14	Feder
15	Betätigungshebel
16	Entlüftungsschraube
17	Manschette
18	Bremssattel

Zerlegung/Zusammenbauhinweis für Bremskolben

- Bremskolben mit dem SST aus-/einbauen.



A6 E691 2W 039

FESTSTELLBREMSANLAGE

FESTSTELLBREMSANLAGE

FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG) PRÜFEN

A6 E691 444 000 W0 1

1. Den Feststellbremshebel mehrmals anziehen.
2. Das Bremspedal mehrmals drücken.
3. Den Feststellbremshebel mit einer Kraft von **98 N {10 kgf, 22 lbf}** anziehen, um den Hub des Feststellbremshebels zu prüfen.


Hub

3 - 6 Rasten

FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG) EINSTELLEN


A6 E691 444 000 W0 2

1. Den Motor anlassen und das Bremspedal mehrmals betätigen.
2. Den Motor abstellen.
3. Die Unterseite des hinteren Aschenbechergehäuses in Pfeilrichtung ziehen und die Klipps A aus der Konsole entfernen.
4. Die Haken aus der Konsole lösen und das hintere Aschenbechergehäuse entfernen.



A6 E691 4W011

5. Wie gezeigt von der Oberseite der Konsole (A) aus die Position der Einstellmutter bestimmen und die Stecknuss auf die Mutter setzen.
6. Die Einstellmutter drehen, um den Feststellbremshebel einzustellen.
7. Nach der Einstellung folgende Punkte prüfen:
 - (1) Den Zündschlüssel auf ON drehen, den Feststellbremshebel um eine Kerbe hochziehen und prüfen, ob die Feststellbrems-Kontrollleuchte aufleuchtet.
 - (2) Sicherstellen, dass die Hinterradbremse nicht schleifen.




A6 E691 4W012

FESTSTELLBREMSE (HEBELBETÄTIGUNG) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E691 444 000 W0 3

1. Die Mittelkonsole ausbauen. (Siehe [S-85 KONSOLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Das Rücksitzpolster (4SD) bzw. den Rücksitz (5HB) ausbauen. (Siehe [S-110 RÜCKSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die Auspuffrohrhalterung abmontieren.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Den Hub des Feststellbremshebels einstellen. (Siehe [P-27 FESTSTELLBREMSE \(HEBELBETÄTIGUNG\) EINSTELLEN](#).)



Nm {mkg, ft•lbf}

A6 E691 4W01

FESTSTELLBREMSANLAGE

1	Feststellbremsschalter
2	Einstellmutter
3	Feststellbremshebel

4	Sicherungsring
5	Feststellbremszug

End Of Sie

ABS/TCS

ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN

A6 E692 143 780 W0 1


Systemprüfung

Vorbereitung

1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist. Die Zündung einschalten und prüfen, ob ABS- und Bremssystem-Warnleuchte nach **2.4 Sekunden** erlöschen.
2. Falls die Leuchten nach **2.4 Sekunden** nicht erlöschen, erfasst das ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul eine Störung. Gemäß Fehlersuche vorgehen.
3. Die Zündung ausschalten.
4. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagerechten Fläche aufbocken und mit Unterstellböcken sichern. Das Getriebe in Stellung N schalten.
5. Die Feststellbremse lösen.
6. Jedes Rad mit der Hand drehen und prüfen, ob die Bremsen schleifen.

Funktionsprüfung des ABS

1. Die "Vorbereitung" durchführen.
2. Die **SSTs** (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 (DLC-2) anschließen.
3. Eine Prüfung im aktiven Befehlsmodus entsprechend der unten aufgeführten Befehlskombination vornehmen.



A6 E692 1W007

..	BEFEHLSNAME				BEFEHLSART
	PMP_MOTOR	RF_OUTLET	RF_INLET	ABS_POWER	
Druckhaltemodus	AUS	AUS	EIN	EIN	Manuell
Druckreduzierung	EIN	EIN	EIN	EIN	

Die Tabelle oben bietet ein Beispiel für die Prüfung eines rechten Rades.

Hinweis

- Bei der Arbeit zu zweit sollte eine Person das Bremspedal betätigen, die andere sollte versuchen, das zu prüfende Rad zu drehen.
4. Den Befehl senden und bei gedrücktem Bremspedal das zu prüfende Rad versuchsweise drehen.
 5. Wenn der Druck gehalten wird und ein Klickgeräusch anzeigt, dass es sich um ein Magnetventil des ABS-(ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls handelt, sicherstellen, dass sich das Rad nicht dreht. Wenn der Druck reduziert wird und ein Klicken anzeigt, dass es sich um ein Magnetventil des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls handelt, sicherstellen, dass sich das Rad drehen lässt, obwohl das Bremspedal betätigt wird.

Hinweis

- Um das ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul zu schützen, wird das bei den Simulationen angesteuerte Magnetventil sowie der ABS-Pumpenmotor bei jedem Einschalten **10 Sekunden** lang aktiviert.
- Die Durchführung der oben aufgeführten Prüfungen ergibt folgende Ergebnisse:
 - Die Bremsleitungen des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls sind normal.
 - Das hydraulische System des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls weicht nicht entscheidend vom Normalzustand ab.
 - Die Verkabelung des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls ist in Ordnung.
- Die folgenden Punkte können jedoch nicht geprüft werden.
 - Verkabelung und Teile des Eingangssystems des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls
 - Extrem kleine Lecks im internen Hydrauliksystem des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls
 - Ungewöhnliche Wackelkontakte in den oben aufgeführten Posten

ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E692 143 700 W0 1

Achtung

- Beim Austausch des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss vor dem Ausbau eine Konfigurierung durchgeführt werden. Falls die Konfigurierung nicht vor dem Ausbau des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls abgeschlossen ist, funktioniert das Traktionskontrollsystem (mit TCS) nicht ordnungsgemäß.
 - Das ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul vor Fall schützen. Nach einem Fall austauschen.
1. Das ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul konfigurieren (nur bei Austausch). (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL KONFIGURIEREN](#).)

ABS/TCS

2. Batterie, Batterieträger und Batterieträgerhalterung ausbauen. (Siehe [G-3 BATTERIE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Die untere Abdeckung ausbauen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E6921 W002


1	Bremsleitung
2	Steckverbinder (Siehe P-31 Ausbauhinweis für Steckverbinder) (Siehe P-31 Einbauhinweis für Steckverbinder)

3	ABS-Hydraulik-/Steuermodul (Siehe P-31 Ausbau-/Einbauhinweis für ABS-Hydraulik-/Steuermodul)
4	Zapfen

ABS/TCS

Ausbauhinweis für Steckverbinder

1. Den Verriegelungshebel nach oben ziehen und entriegeln.
2. Den Steckverbinder abziehen.




A6 E691 6W006

Ausbau-/Einbauhinweis für ABS-Hydraulik-/Steuermodul

1. Beim Ausbau/Einbau des ABS-Hydraulik-/Steuermoduls aus dem Fahrzeug/in das Fahrzeug einen Streifen Klebeband auf den Steckverbinder des ABS-Hydraulik-/Steuermoduls kleben, um zu verhindern, dass Bremsflüssigkeit eindringt.

Einbauhinweis für Steckverbinder

1. Prüfen, ob der Verriegelungshebel des Kabelbaumsteckverbinders ganz nach oben gezogen ist.




A6 E691 6W007

ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL KONFIGURIEREN

A6 E692 143 700 W02

1. WDS-Diagnosegerät o.Ä. mit dem DIAGNOSESTECKER 2 (DLC-2) verbinden.
2. Die Fahrzeugdaten gemäß den Anweisungen auf dem WDS oder vergleichbaren Display eingeben.
3. "Module programming" (Modulprogrammierung) auswählen.
4. "Programmable module installation" (Einbau eines programmierbaren Moduls) auswählen.
5. "ABS/TCS" auswählen.
6. Störungscode mit WDS-Diagnosegerät o.Ä. abrufen und dann prüfen, ob ein Störungscode vorliegt.
 - Wenn ein Störungscode vorliegt, die entsprechende Störungscode-Prüfung durchführen.




A6 E397 0W002

ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN

A6 E692 167 650 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das SST bei ausgeschalteter Zündung zwischen dem ABS (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul und dem kabelseitigen Steckverbinder anschließen.
3. Die Prüfkabel an das SST anschließen und die Spannung anhand der nachfolgenden Tabelle prüfen.





A6 E692 1W005

ABS/TCS



Klemmenspannungstabelle (Bezugswerte)

(Der Motor dreht im Leerlauf und der Steckverbinder ist, insofern nicht anders angegeben, angeschlossen)

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES
ABS- BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS



STECKVERBINDER SST (49 G066 001)



A6E6921 W001

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
A B	Raddrehzahl, hinten rechts	Raddrehzahlsensor, rechts hinten	Fahrzeug steht	0 (Wechselstrom)	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Raddrehzahlsensor prüfen.
			• Über Wellenform prüfen. (Siehe P-33 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))		
C F	Raddrehzahl hinten links	Raddrehzahlsensor, links hinten	Fahrzeug steht	0 (Wechselstrom)	
			• Über Wellenform prüfen. (Siehe P-33 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))		
G D	Raddrehzahl, vorn rechts	Raddrehzahlsensor, rechts vorn	Fahrzeug steht	0 (Wechselstrom)	
			• Über Wellenform prüfen. (Siehe P-33 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))		
I E	Raddrehzahl vorn links	Raddrehzahlsensor, links vorn	Fahrzeug steht	0 (Wechselstrom)	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Raddrehzahlsensor prüfen.
			• Über Wellenform prüfen. (Siehe P-33 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))		
H	—	—	—	—	
K	—	—	—	—	
L	—	—	—	—	
M	—	—	—	—	—
N	—	—	—	—	—
O	CAN-H	—	—	Muss nicht geprüft werden	—
P*1	TCS OFF-Schalter	TCS OFF-Schalter	Schalter eingerastet	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • TCS OFF-Schalter prüfen
			Schalter ausgerastet	B+	
Q	—	—	—	—	—
R	CAN-L	—	—	Muss nicht geprüft werden	—
S	—	—	—	—	—
T	—	—	—	—	—
U*2	—	DLC	—	Muss nicht geprüft werden	—
V	Ausgabe der Fahrgeschwindigkeit	Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems, Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter, Audioanlage, Navigationsanlage, Leuchtweiten-Stellmotor	Fahrzeug steht	0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Raddrehzahlsensor prüfen.
W	—	—	—	—	—
X	OBD	KLN-Klemme des Diagnosesteckers-2	Über die Klemmenspannung kann Zustand nicht beurteilt werden, da die weiterführenden Diagnosefunktionen über die serielle Kommunikation abgewickelt wird. Anhand der Servicecodes prüfen.		• Zugehörige Verkabelung prüfen. • ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul prüfen.
Y	Bremslichtschalter	Bremslichtschalter	Bremspedal betätigt	10—14	• Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Bremspedal freigegeben	Unter 0,5	
Z	Stromversorgung	Zündschalter	—	B+	• Zugehörige Verkabelung prüfen.

ABS/TCS

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
AA	Stromversorgung (Magnetventil)	Batterie	—	B+	• Zugehörige Verkabelung prüfen.
AB	Stromversorgung (ABS-Pumpenmotor)	Batterie	—	B+	
AC	Masse	Masse	—	0	• Zugehörige Verkabelung prüfen.
AD	Masse	Masse	—	0	• Zugehörige Verkabelung prüfen.

*1 : Mit TCS

*2 : Diese Klemme nur im Werk verwenden, nicht für die Prüfung im Feld vorgesehen.


Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug)

Raddrehzahl

- Klemmen am ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul:
 HR: A (+) — B (-)
 HL C (+) — F (-)
 VR: D (+) — G (-)
 LF: E (+) — I (-)
- Oszilloskopeinstellung:
 1 V/DIV (Y), 2 ms/DIV (X), Messbereich AC
- Fahrzeugbedingung: Fahrgeschwindigkeit 30 km/h {18,6 mph}

Hinweis

- Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit werden die Impulswellenzyklen kürzer.
- Bei einer Störung des Sensorrings verzerrt sich die Wellenform.




Z3U 041 3W201

Ausgabe der Fahrgeschwindigkeit

- Klemmen am ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul: V (+)
 - AC (-)
- Oszilloskopeinstellung:
 1 V/DIV (Y), 5 ms/DIV (X), Messbereich DC
- Fahrzeugbedingung: Fahrgeschwindigkeit 30 km/h {18,6 mph}

Hinweis

- Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit werden die Impulswellenzyklen kürzer.




Z3U 041 3W202

TCS (DSC) OFF-SCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die Klauen des TCS OFF-Schalters eindrücken und den Schalter herausziehen.
2. Den Steckverbinder abziehen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

A6 E692 167 650 W02



A6 E692 1W008

ABS/TCS


TCS (DSC) OFF-SCHALTER PRÜFEN

A6 E692 167 650 W03

1. Den TCS OFF-Schalter entfernen.
2. Mit einem Ohmmeter den Durchgang zwischen den Klemmen des TCS OFF-Schalters prüfen.

Zustand	Klemme			
	A	B	C	D
Schalter eingerastet				
Schalter ausgerastet				

A6 E692 1W010




A6 E692 1W009

- Den TCS OFF-Schalter austauschen, wenn der Durchgang nicht der Vorgabe entspricht.

VORDERRAD-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E692 143 720 W01

1. Den Spritzschutz ausbauen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E6916 W001

1	Steckverbinder
2	Schraube

3	Vorderrad-Drehzahlsensor
---	--------------------------

VORDER/HINTERRAD-DREHZAHLSENSOR PRÜFEN

A6 E692 143 720 W0 2

Sichtprüfung


1. Rad und Felge ausbauen und den Sensor auf Lockerheit und Schäden prüfen. Falls nötig, den Sensor austauschen.

Prüfung des Abstands

1. Den Abstand zwischen Raddrehzahlsensor und Sensorring messen.

Abstand

0,3 - 1,1 mm {0,012 - 0,043 in}



A6 E692 1W003

Widerstandsprüfung

1. Den Steckverbinder des ABS-Raddrehzahlsensors lösen.
2. Den Widerstand am ABS-Raddrehzahlsensor prüfen.
 - Falls nicht wie vorgegeben, den ABS-Raddrehzahlsensor austauschen.

Widerstand

1,3 - 1,7 kOhm

Prüfung der Spannung


1. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagerechten Fläche aufbocken und mit Unterstellböcken sichern.
2. Den Steckverbinder des ABS-Raddrehzahlsensors lösen.
3. Jeden Sensor durch Drehen der Räder mit einer Umdrehung pro Sekunden prüfen.
 - Falls nicht wie vorgegeben, den ABS-Raddrehzahlsensor austauschen.

Spannung

0,25 - 1,2 V (Wechselstrom)

Prüfung der Impulswellenform

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagerechten Fläche aufbocken und mit Unterstellböcken sichern.
2. Den Steckverbinder des ABS-Raddrehzahlsensors lösen.
3. Mit einem Oszilloskop die Spannungsmuster durch Drehen aller Räder auf Verzerrung und Rauschen untersuchen.
 - Bei Verzerrungen oder Rauschen den ABS-Sensorring prüfen.




A6 E692 1W004

HINTERRAD-DREHZAHLSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E692 143 710 W0 1

1. Die Radkastenverkleidung ausbauen. [S-90 RADKASTENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

ABS/TCS



A6E6916W002

1	Steckverbinder
2	Schraube

3	Hinterrad-Drehzahlsensor
---	--------------------------

22/03/08

FAHRDYNAMIKREGELUNG

FAHRDYNAMIKREGELUNG

FAHRDYNAMIKREGELUNG PRÜFEN

A6 E692 067 650 W0 1

Vorbereitung


1. Sicherstellen, dass die Batterie voll geladen ist.
2. Prüfen, ob die ABS-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung **nach 2,4 Sekunden** erlischt.
3. Die Zündung ausschalten.
4. Das Fahrzeug auf einer ebenen, waagerechten Fläche aufbocken und mit Unterstellböcken sichern.
5. Das Getriebe in Stellung N schalten.
6. Die Feststellbremse lösen.
7. Jedes Rad mit der Hand drehen und prüfen, ob die Bremsen schleifen.

Funktionsprüfung der Fahrdynamikregelung

1. Die "Vorbereitung" durchführen.
2. WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
3. Prüfung im aktiven Befehlsmodus mit der unten aufgeführten Befehlskombination durchführen.

Hinweis

- Bei der Arbeit zu zweit sollte eine Person das Bremspedal betätigen, die andere sollte versuchen, das zu prüfende Rad zu drehen.



A6 E397 0W 002

P

Druckhaltemodus

Befehlsname	Räder			
	VL	VR	HL	HR
LF_TC_VLV	AUS			
RF_TC_VLV				
LF_DSC_V				
RF_DSC_V				
ABS_POWER	EIN			
LF_INLET	EIN	AUS	AUS	AUS
LF_OUTLET	AUS		EIN	
LR_INLET		AUS		
LR_OUTLET				
RF_INLET				
RF_OUTLET				
RR_INLET		AUS	EIN	
RR_OUTLET			AUS	
PMP_MOTOR				

FAHRDYNAMIKREGELUNG

Druckreduzierung


Befehlsname	Räder				
	VL	VR	HL	HR	
LF_TC_VLV	AUS				
RF_TC_VLV					
LF_DSC_V					
RF_DSC_V					
ABS_POWER	EIN				
LF_INLET	EIN	AUS	AUS	AUS	
LF_OUTLET			EIN		
LR_INLET	AUS	EIN	AUS		
LR_OUTLET					
RF_INLET		AUS	AUS		
RF_OUTLET					
RR_INLET		AUS	AUS		
RR_OUTLET					
PMP_MOTOR	EIN				

Hinweis

- Um das DSC-Hydraulik-/Steuermodul zu schützen, wird das bei den Simulationen angesteuerte Magnetventil sowie der ABS-Pumpenmotor bei jedem Einschalten **10 Sekunden** lang aktiviert.
- Den Befehl senden und bei gedrücktem Bremspedal das zu prüfende Rad versuchsweise drehen.
 - Wenn der Druck gehalten wird und ein Klickgeräusch des Magnetventils des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls ertönt, sicherstellen, dass sich das Rad nicht dreht. Wenn der Druck reduziert wird und ein Klicken anzeigt, dass es sich um ein Magnetventil des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls handelt, sicherstellen, dass sich das Rad drehen lässt, obwohl das Bremspedal betätigt wird.
 - Die Durchführung der oben aufgeführten Prüfungen ergibt folgende Ergebnisse:
 - Die Bremsleitungen des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls sind einwandfrei
 - Das hydraulische System des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls weicht nicht entscheidend vom Normalzustand ab
 - Die Verkabelung des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls ist in Ordnung
 - Ausgangssystem-Kabelbäume des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (Magnetventil, Relais) sind in Ordnung
 - Die folgenden Punkte können jedoch nicht geprüft werden.
 - Verkabelung und Teile des Eingangssystems des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls
 - Extrem kleine Lecks im internen Hydrauliksystem des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls
 - Ungewöhnliche Wackelkontakte in den oben aufgeführten Posten

Prüfung der DSC-Steuerung

- Die "Vorbereitung" durchführen.
- WDS o.Ä. an den Diagnosestecker-2 anschließen.
- Prüfung im aktiven Befehlsmodus mit der unten aufgeführten Befehlskombination durchführen.



A6 E397 0W002

FAHRDYNAMIKREGELUNG

Druckhaltemodus

Befehlsname	Räder			
	Kompensation von Untersteuerungs- tendenzen		Kompensation von Übersteuerungs- tendenzen	
	VL	VR	HL	HR
LF_TC_VLV	EIN	AUS		EIN
RF_TC_VLV	AUS	EIN		AUS
LF_DSC_V	AUS			
RF_DSC_V				
ABS_POWER	EIN			
LF_INLET	AUS	AUS	AUS	EIN
LF_OUTLET		EIN		AUS
LR_INLET				
LR_OUTLET		AUS		
RF_INLET			EIN	
RF_OUTLET			AUS	
RR_INLET			EIN	
RR_OUTLET		AUS		
PMP_MOTOR	EIN			

Hinweis

- Um das DSC-Hydraulik-/Steuermodul zu schützen, wird das bei den Simulationen angesteuerte Magnetventil sowie der ABS-Pumpenmotor bei jedem Einschalten **10 Sekunden** lang aktiviert.

- Den Befehl senden, während das zu prüfende Rad versuchsweise gedreht wird.
- Wenn der Druck gehalten wird und ein Klickgeräusch des Magnetventils des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls ertönt, sicherstellen, dass sich das Rad nicht dreht.
 - Die Durchführung der oben aufgeführten Prüfungen ergibt folgende Ergebnisse:
 - Die Bremsleitungen des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls sind einwandfrei
 - Das hydraulische System des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls weicht nicht entscheidend vom Normalzustand ab
 - Die Verkabelung des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls ist in Ordnung
 - Ausgangssystem-Kabelbäume des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (Magnetventil, Relais) sind in Ordnung
 - Die folgenden Punkte können jedoch nicht geprüft werden.
 - Verkabelung und Teile des Eingangssystems des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls
 - Extrem kleine Lecks im internen Hydrauliksystem des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls
 - Ungewöhnliche Wackelkontakte in den oben aufgeführten Posten

FAHRDYNAMIKREGELUNG


DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E692 067 650 W0 3

Achtung

- Beim Austausch des DSC Hydraulik-/Steuermoduls muss vor dem Ausbau eine Konfigurierung durchgeführt werden. Falls die Konfigurierung nicht vor dem Ausbau des DSC Hydraulik-/Steuermoduls abgeschlossen ist, funktioniert das Traktionskontrollsystem mit TCS nicht ordnungsgemäß.
- Das DSC Hydraulik-/Steuermodul vor Fall schützen. Nach einem Fall austauschen.

1. Das DSC-Hydraulik-/Steuermodul konfigurieren (nur bei Austausch). (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL KONFIGURIEREN.](#))
2. Batterie, Batterieträger und Batterieträgerhalterung ausbauen. (Siehe [G-3 BATTERIE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Die untere Abdeckung ausbauen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E6920 W001

1	Steckverbinder (Siehe P-41 Ausbaurhinweis für Steckverbinder) (Siehe P-41 Einbauhinweis für Steckverbinder)
2	Bremsleitung

3	DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Halterung (Siehe P-41 Ausbau-/Einbauhinweis für DSC-Hydraulik-/Steuermodul)
4	Halterung
5	DSC-Hydraulik-/Steuermodul


Ausbauhinweis für Steckverbinder

1. Den Verriegelungshebel um 40° in Richtung A drehen und dann in Richtung B drücken.

Achtung

- Nach einer Drehung um 40°, den Verriegelungshebel keinesfalls in Richtung C drücken. Dies könnte den Verriegelungshebel beschädigen.

2. Sicherstellen, dass sich der Verriegelungshebel vollständig in Ausgangsstellung befindet.
3. Den kabelbaumseitigen Steckverbinder in Richtung D abziehen.




A6E692 0W011

Ausbau-/Einbauhinweis für DSC-Hydraulik-/Steuermodul

1. Beim Ausbau/Einbau des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls aus dem Fahrzeug/in das Fahrzeug einen Streifen Klebeband auf den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls kleben, um zu verhindern, dass Bremsflüssigkeit eindringt.

Einbauhinweis für Steckverbinder

1. Sicherstellen, dass Anschlussteil und wasserabweisende Dichtung des Steckverbinders frei von Fremdkörpern sind, dann den Steckverbinder anklemmen.
2. Prüfen, ob der Verriegelungshebel vollständig hineingedrückt ist.



A6E691 6W005

FAHRDYNAMIKREGELUNG


DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN

A6 E692 067 650 WD 4

1. Die Batterie und die Batteriehalterung ausbauen.
2. Den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen.
3. Das **SST** (49 G066 004) an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und den kabelbaumseitigen Steckverbinder anschließen.
4. Die Spannung gemäß der nachfolgenden Tabelle prüfen.

Tabelle der Klemmenspannungen (Bezugswert)

(Der Zündschalter steht auf ON und der Steckverbinder ist, insofern nicht anders angegeben, angeschlossen)



A6E6 920 WD 09

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
A	Masse (1)	Massepunkt 1	—	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen.
B	Masse (2)	Massepunkt 2	—	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen.
C	Magnetschaltventil (Stromversorgung)	Batterie	—	B+	• DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. • Zugehörige Verkabelung prüfen.
D	Pumpenmotor (Stromversorgung)	Batterie	—	B+	• DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. • Zugehörige Verkabelung prüfen.
E*	—	Steckverbinder prüfen	—	Muss nicht geprüft werden	• Zugehörige Verkabelung prüfen.
F J	Raddrehzahl vorn links	Raddrehzahlsensor, links vorn	Fahrzeug steht • Impulswellenform prüfen. (Siehe P-44 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))	0 (Wechselstrom)	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Raddrehzahlsensor prüfen
K H	Raddrehzahl, hinten rechts	Raddrehzahlsensor, rechts hinten	Fahrzeug steht • Impulswellenform prüfen. (Siehe P-44 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))	0 (Wechselstrom)	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Raddrehzahlsensor prüfen
M I	Raddrehzahl, vorn rechts	Raddrehzahlsensor, rechts vorn	Fahrzeug steht • Impulswellenform prüfen. (Siehe P-44 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))	0 (Wechselstrom)	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Raddrehzahlsensor prüfen
Q N	Raddrehzahl hinten links	Raddrehzahlsensor, links hinten	Fahrzeug steht • Impulswellenform prüfen. (Siehe P-44 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))	0 (Wechselstrom)	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Raddrehzahlsensor prüfen
G	Batterie (Zündung)	Zündschalter	Zündschalter auf ON	B+	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Zündschalter prüfen.
L	Bremslichtschalter	Bremslichtschalter	Bei gedrücktem Bremspedal	10—14	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Bremslichtschalter prüfen.
O	Querbeschleunigungskraft (Querbeschleunigungssignal)	Kombinationssensor	Fahrzeug steht Rechtskurve Linkscurve	2,1—2,9 Schwankung zwischen 2,5 - 4,0 Schwankung zwischen 2,5 - 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Kombinationssensor prüfen
P	Stromabgabe des Kombinationssensors	Kombinationssensor	Zündschalter auf ON	4,75—5,25	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Kombinationssensor prüfen

FAHRDYNAMIKREGELUNG

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
R	Lenkwinkel (Masse)	Lenkwinkelsensor	—	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Lenkwinkelsensor prüfen
S	Kombinationssensor	Kombinationssensor	—	3,5—5,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Kombinationssensor prüfen
T	Giermoment (Giermomentsignal)	Kombinationssensor	Fahrzeug steht	2,3—2,7	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Giermomentsensor prüfen
			Rechtskurve	Schwankung zwischen 2,5 - 4,62	
			Linkskurve	Schwankung zwischen 2,5 - 0,33	
U	Lenkwinkel (Geradaussignal)	Lenkwinkelsensor	Lenkradstellung: Mittelstellung 25°—29°	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Lenkwinkelsensor prüfen
			Außer oben angegebene Bedingung	Ca. 4	
V	—	—	—	—	—
W	Lenkwinkel (Lenkwinkelsignal 2)	Lenkwinkelsensor	• Impulswellenform prüfen. (Siehe P-44 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))		• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Lenkwinkelsensor prüfen
X	Lenkwinkel (Lenkwinkelsignal 1)	Lenkwinkelsensor	• Impulswellenform prüfen. (Siehe P-44 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))		• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Lenkwinkelsensor prüfen
Y	Kombinationssensor (Masse)	Kombinationssensor	—	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Kombinationssensor prüfen
AA	DSC OFF-Schalter	DSC OFF-Schalter	Schalter eingerastet	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • DSC OFF-Schalter prüfen
			Schalter ausgerastet	B+	
AB	OBD	KLN-Klemme des Diagnosesteckers-2	Über die Klemmenspannung kann Zustand nicht beurteilt werden, da die weiterführenden Diagnosefunktionen über die serielle Kommunikation abgewickelt wird. Anhand der Servicecodes prüfen.		• Zugehörige Verkabelung prüfen. • DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen.
AC	Ausgabe des Geschwindigkeitsregelsystem-Einschaltsignals	Geschwindigkeitsregeleinheit	Bei EINGESCHALTETEM Geschwindigkeitsregelsystem	Unter 1,0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen.
			Bei AUSGESCHALTETEM Geschwindigkeitsregelsystem	B+	
AD	—	—	—	—	—
AE	Ausgabe der Fahrgeschwindigkeit	Audioanlage, Wischer- und Wascherschalter, Navigationsanlage, Steuergerät der automatischen Leuchtweitenregulierung, Geschwindigkeitsregelsystem-Stellmotor	Fahrzeug steht	0	• Zugehörige Verkabelung prüfen. • Vordere Raddrehzahlsensor prüfen
			• Impulswellenform prüfen. (Siehe P-44 Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug))		
AF	CAN-L	—	—	Muss nicht geprüft werden	—
AG	CAN-H	—	—	Muss nicht geprüft werden	—
AH	—	—	—	—	—

* : Für die Fahrzeugherstellung, wird nicht für DSC gebraucht.

FAHRDYNAMIKREGELUNG


Prüfung mit einem Oszilloskop (Bezug)

Lenkwinkel (Lenkwinkelsignal 1 und 2)

- Klemme des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls:
Lenkwinkelsignal 2: W (+) — R (-)
Lenkwinkelsignal 1: X (+) — R (-)
- Oszilloskopeinstellung:
1 V/DIV (Y), 25 ms/DIV (X), Messbereich DC
- Fahrzeugbedingung: Das Lenkrad um eine Umdrehung pro Sekunde drehen

Hinweis

- Mit zunehmend schnellerer Lenkraddrehung werden die Impulswellenzyklen kürzer.
- Die Lenkwinkelsignale 1 und 2 unterscheiden sich in Form und Phase.




A6 E692 1W014

Raddrehzahl

- Klemme des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls:
VR: M (+) — I (-)
HR: K (+) — H (-)
LE: E (+) — J (-)
HL: Q (+) — N (-)
- Oszilloskopeinstellung:
1 V/DIV (Y), 2 ms/DIV (X), Messbereich AC
- Fahrzeugbedingung: Fahrgeschwindigkeit 30 km/h {18,6 mph}

Hinweis

- Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit werden die Impulswellenzyklen kürzer.
- Bei einer Störung des Sensorrings verzerrt sich die Wellenform.




A6 E692 1W013

Ausgabe der Fahrgeschwindigkeit

- Klemme des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls: AE (+) - A (-)
- Oszilloskopeinstellung:
1 V/DIV (Y), 5 ms/DIV (X), Messbereich DC
- Fahrzeugbedingung: Fahrgeschwindigkeit 30 km/h {18,6 mph}

Hinweis

- Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit werden die Impulswellenzyklen kürzer.



A6 E692 1W012

KOMBINATIONSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E692 067 650 W0 5

Achtung

- Den Kombinationssensor vor Fall und Stoß schützen. Den Sensor nach hartem Stoß oder Fall austauschen.

1. Die Mittelkonsole ausbauen.


FAHRDYNAMIKREGELUNG

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder kombinationsensor
2	Kombinationssensor

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

4. Nach dem Einbau den Kombinationssensor initialisieren. (Siehe [P-47 KOMBINATIONSSENSOR INITIALISIEREN.](#))



A6 E692 0W004

KOMBINATIONSSENSOR PRÜFEN

A6 E692 067 650 W0 6

Achtung

- Den Sensor vor Fall und Stoß schützen. Den Sensor nach hartem Stoß oder Fall austauschen.

1. Den Steckverbinder anschließen.
2. Die Zündung einschalten und die Spannung zwischen den Klemmen B und E unter der folgenden Bedingung prüfen.


- Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Kombinationssensor austauschen.

- (1) Querschleunigungskraft

- 1) Horizontal

Spannung

2,4 - 2,6 V




A6 E692 0W008

- 2) Aufrecht (im 90° -Winkel zur Horizontalen)

Spannung

3,3 - 3,7 V




A6 E692 0W002

- 3) Nach unten weisend (im 90°-Winkel zur Horizontalen)

Spannung


1,3 - 1,7 V



A6 E692 0W003

- (2) Gierrmoment

- 1) Die Spannung des Gierrmomentsensors unter statischen Bedingungen messen.



A6 E692 0W008

- 2) Den Giermomentsensor nach links oder rechts drehen und dabei die Spannung zwischen Ausgangsklemme D und Masseklemme E messen.

Achtung

- Beim Drehen des Giermomentsensors beachten, dass sich bei einer Änderung der Drehrichtung auch die Spannung umkehrt.

Spannung

Rechtsdrehung:


Schwankung zwischen 2,5 - 4,62 V

Linksdrehung:

Schwankung zwischen 2,5 - 0,33 V


KOMBINATIONSSENSOR INITIALISIEREN

1. Das SST (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den aktiven Befehlsmodus aufrufen, die Option YAWRATE (Giermoment) auswählen und die Anweisungen auf dem Monitor befolgen.
3. "LATAACCEL" (Querbeschleunigungskraft) auswählen und die Anweisungen auf dem Monitor befolgen.



A6 E692 0W 005

A6 E692 067 650 W0 7



DIAGNOSE-
STECKER-2

A6 E397 0W 002

LENKWINKELSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

1. (Siehe [T-37 KOMBISCHALTER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN](#).)

LENKWINKELSENSOR PRÜFEN

1. (Siehe [T-38 LENKWINKELSENSOR PRÜFEN](#).)

DSC OFF-SCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. (Siehe [P-33 TCS \(DSC\) OFF-SCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

DSC OFF-SCHALTER PRÜFEN

1. (Siehe [P-34 TCS \(DSC\) OFF-SCHALTER PRÜFEN](#).)

A6 E692 067 650 W0 8

A6 E692 067 650 W0 9

A6 E692 067 650 W1 0

A6 E692 067 650 W1 1


© 2007

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

ABS (ABS/TCS) SYSTEMSCHALTPLAN

A6 E697 567 650 W0 1



A6E6921 T0 01

1	Zündschalter
2	Sicherung SUS 15 A
3	Sicherung ABS 60 A
4	Instrumente
5	ABS-Warnleuchte
6	Bremsenwarnleuchte
7	TCS OFF-Leuchte
8	TCS-Kontrollleuchte
9	CAN-Treiber
10	Bremslicht

11	Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems
12	TCS OFF-Schalter
13	DIAGNOSESTECKER 2
14	CAN-H
15	CAN-L
16	ABS-Raddrehzahlsensor
17	Batterie
18	Bremslichtschalter
19	Audioanlage, Wischer- und Wascherschalter, Navigationsanlage, Steuergerät der automatischen Leuchtweitenregelung

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

ABS (ABS/TCS) ON-BOARD-DIAGNOSE

A6 E697 567 650 W0 2

Testbeschreibung, On-Board-Diagnose (OBD)

- Der OBD-Test prüft die Integrität und Funktion des ABS (ABS/TCS). Die spezifischen Ergebnisse der einzelnen Tests werden ausgegeben, wenn dies gefordert wird.
- Die On-Board-Diagnoseprüfung:
 - Ermöglicht eine schnelle Überprüfung des ABS (ABS/TCS) und wird gewöhnlich zu Beginn einer Diagnoseprüfung durchgeführt.
 - Bietet eine Überprüfung im Anschluss an die Reparatur, um sicherzustellen, dass während der Wartung keine anderen Fehler aufgetreten sind.
- Der OBD-Test ist in 3 Tests aufgeteilt:
 - Diagnoseergebnisse auslesen/löschen, PID-Parameter überwachen und aufzeichnen und Modus aktive Befehle.

Auslesen/Löschen von Diagnoseergebnissen

- Diese Funktion ermöglicht das Auslesen oder Löschen von Störungs_codes im Speicher des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls.

Überwachung und Aufnahme von PID


- Diese Funktion ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Datenwerte, Eingangssignale, errechnete Werte und Systemstatusinformationen.

Modus aktive Befehle

- Diese Funktion ermöglicht die Ansteuerung von Bauteilen durch das WDS o.Ä.

Abruf von Störungs_codes

1. Das WDS o.Ä. mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Störungs_codes mit dem WDS o.Ä. abrufen.




A6 E397 0W 002

Löschen von Störungs_codes

1. Nach der Durchführung der Reparaturen den Abruf von Störungs_codes vornehmen.
2. Störungs_codes mit dem WDS o.Ä. löschen.
3. Sicherstellen, dass die vom Kunden geschilderten Probleme beseitigt sind.

Überwachen und Aufzeichnen von PID/Daten

1. Das WDS o.Ä. mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. PID-Parameter mit dem WDS o.Ä. aufrufen und überwachen.



A6 E397 0W 002


ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

Aktiver Befehlsmodus

Hinweis

- Bei der Ansteuerung des ABS-Pumpenmotors und der einzelnen Ventile den Parameter ABS_VOLT aktivieren, damit für jeden weiteren Befehl ABS_VOLT die Stromversorgung für den ABS-Pumpenmotor und die acht Ventile regelt. .

- Das WDS o.Ä. mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
- Die Zündung einschalten (Motor bleibt aus) oder den Motor anlassen.
- Aktiven Befehlsmodus mit dem WDS o.Ä. aufrufen.



A6E3970W002

Störungscodetabelle

DTC	Störungsbereich	Seite
WDS oder gleichwertig		
B1318	ABS (ABS/TCS) -Stromversorgung	(Siehe P-53 DTC B1318)
B1342	ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul	(Siehe P-55 DTC B1342)
C1095	Motorrelais, Pumpenmotor	(Siehe P-55 DTC C1095, C1096)
C1096	Motorrelais, Pumpenmotor	(Siehe P-55 DTC C1095, C1096)
C1119	Motorsteuersystem	(Siehe P-57 DTC C1119)
C1140	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul (Pumpe)	(Siehe P-58 DTC C1140)
C1145	Vorderrad-Drehzahlsensor, rechts	(Siehe P-59 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1148	Vorderrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1155	Vorderrad-Drehzahlsensor, links	(Siehe P-59 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1158	Vorderrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1165	Hinterrad-Drehzahlsensor, rechts	(Siehe P-59 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1168	Hinterrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1175	Hinterrad-Drehzahlsensor, links	(Siehe P-59 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1178	Hinterrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1186	Notlaufrelais	(Siehe P-65 DTC C1186, C1266)
C1194	Auslass-Magnetventil für linkes Vorderrad	(Siehe P-66 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254)
C1198	Einlass-Magnetventil für linkes Vorderrad	(Siehe P-66 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254)
C1210	Auslass-Magnetventil für rechtes Vorderrad	(Siehe P-66 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254)
C1214	Einlass-Magnetventil für rechtes Vorderrad	(Siehe P-66 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254)
C1233	Vorderrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1234	Vorderrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1235	Hinterrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1236	Hinterrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-62 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1242	Auslass-Magnetventil für linkes Hinterrad	(Siehe P-66 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254)
C1246	Auslass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	(Siehe P-66 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254)
C1250	Einlass-Magnetventil für linkes Hinterrad	(Siehe P-66 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254)

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

DTC	Störungsbereich	Seite
WDS oder gleichwertig		
C1254	Einlass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	(Siehe P-66 DTC C1194 , C1198 , C1210 , C1214 , C1242 , C1246 , C1250 , C1254)
C1266	Notlaufrelais	(Siehe P-66 DTC C1194 , C1198 , C1210 , C1214 , C1242 , C1246 , C1250 , C1254)
C1414	ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul	(Siehe P-67 DTC C1414)
C1508	ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul	(Siehe P-67 DTC C1508)
C1510	Magnetventil für rechtes Vorderrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-67 DTC C1510 , C1511 , C1512 , C1513)
C1511	Magnetventil für linkes Vorderrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-67 DTC C1510 , C1511 , C1512 , C1513)
C1512	Magnetventil für rechtes Hinterrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-67 DTC C1510 , C1511 , C1512 , C1513)
C1513	Magnetventil für linkes Hinterrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-67 DTC C1510 , C1511 , C1512 , C1513)
U1900	CAN-Kommunikation	(Siehe T-144 DTC U0073 , U1900 , U2516)
U2021	Ungültige/fehlerhafte Daten erhalten	(Siehe P-68 DTC U2021)
U2516	CAN-Kommunikation	(Siehe T-144 DTC U0073 , U1900 , U2516)

PID/DATEN-Überwachungstabelle

PID-Name (Definition)	Einheit/Betriebszustand	Bedingung/Spezifikation	Maßnahmen	Klemme des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls
RPM (Eingang Motordrehzahl-signal)	U/Min	- Motor abgestellt: 0 U/MIN - Motor läuft: Zeigt die Motor-drehzahl an	PCM prüfen.	—
CCNTABS (Anzahl der kontinuierlichen Störungs-codes)	—	Störungscode wird erkannt: 1—255 Störungscode wird nicht erkannt: 0	Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen.	—
PMPSTAT (Ausgabestatus Pumpenmotor)	EIN/AUS	- Pumpenmotor ist aktiviert: EIN - Pumpenmotor ist deaktiviert: AUS	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul prüfen (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
BOO_ABS (Eingang Bremspedalschalter)	EIN/AUS	- Bremspedal betätigt: EIN - Bremspedal freigegeben: AUS	Bremslichtschalter prüfen.	Y
ABS_LAMP (Ausgabe des ABS-Warnleuchten-Schalttransistors)	EIN/AUS	- ABS-Warnleuchte leuchtet: EIN - ABS-Warnleuchte leuchtet nicht: AUS	ABS-Warnleuchte prüfen.	—
BRAKE_LMP (Ausgangsstatus Bremssystem-Warnleuchte)	EIN/AUS	- Bremssystem-Warnleuchte leuchtet: EIN - Bremssystem-Warnleuchte leuchtet nicht: AUS	Bremssystem-Warnleuchte prüfen.	—
ABSR_R_O (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks rechts hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSL_R_O (Ausgangsstatus des ABS-Auslass-Magnetventils links hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS- oder EBD-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Keine ABS- und EBD-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSR_F_O (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks rechts vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSL_F_O (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks links vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

PID-Name (Definition)	Einheit/Betriebs- zustand	Bedingung/Spezifikation	Maßnahmen	Klemme des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls
ABSR_R_I (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks rechts hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSL_R_I (Ausgangsstatus des ABS-Einfluss-Magnetventils links hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS- oder EBD-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Keine ABS- und EBD-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSR_F_I (Ausgangsstatus des ABS-Einfluss-Magnetventils rechts vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSL_F_I (Ausgangsstatus des ABS-Einfluss-Magnetventils links vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul. ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSVLVRLY (Ausgangsstatus Notlaufrelais)	EIN/AUS	- Notlaufrelais ist aktiviert: EIN - Notlaufrelais ist deaktiviert: AUS	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul prüfen (Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
ABSPMPRLY (Ausgabestatus Pumpenmotorrelais)	EIN/AUS	- Pumpenmotorrelais ist aktiviert: EIN - Pumpenmotorrelais ist deaktiviert: AUS	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul prüfen (Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
LF_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor links vorn)	KMH oder MPH	- Fahrzeug steht: 0 KMH {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensoring prüfen.	E, I
RF_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor rechts vorn)	KMH oder MPH	- Fahrzeug steht: 0 KMH {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensoring prüfen.	D, G
LR_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor links hinten)	KMH oder MPH	Fahrzeug steht: 0 KMH {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensoring prüfen.	C, F
RR_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor rechts hinten)	KMH oder MPH	- Fahrzeug steht: 0 KMH {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensoring prüfen.	A, B
ABS_VOLT (System-Batteriespannungswert)	V	- Zündschlüssel auf ON: B+ - Leerlauf: Ca. 14 - 16 V	Stromversorgungskreis prüfen. (Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	Z

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

Aktiver Befehlsmodus

Befehlsname	Definition	Betrieb	Hinweis
ABS_POWER	Notlaufrelais	EIN/AUS	Zündschlüssel auf ON (Motor AUS), und fahren
LR_OUTLET	Auslass-Magnetventil für linkes Hinterrad	EIN/AUS	
LR_INLET	Einlass-Magnetventil für linkes Hinterrad	EIN/AUS	
RR_INLET	Einlass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	EIN/AUS	
RR_OUTLET	Auslass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	EIN/AUS	
LF_INLET	ABS-Einlass-Magnetventil links vorn	EIN/AUS	
LF_OUTLET	Auslass-Magnetventil für linkes Vorderrad	EIN/AUS	
RF_INLET	Einlass-Magnetventil für rechtes Vorderrad	EIN/AUS	
RF_OUTLET	ABS-Auslass-Magnetventil rechts vorn	EIN/AUS	
PMP_MOTOR	ABS-Pumpenmotor	EIN/AUS	
VS_OUTPUT	Signalausgang Fahrgeschwindigkeit	GESCHWINDIGKEIT	


DTC B1318

A6 E697 567 650 W0.3

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G066 001) verwendet werden. (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN.](#))

DTC B1318	ABS (ABS/TCS) -Stromversorgung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Niedrige Spannung des Überwachungssignals von Magnetventil oder Pumpenmotor
MÖGLICHE URSACHE	- Sicherung defekt (SUS 15 A) - Unterbrechung oder Kurzschluss mit Stromversorgungskreis im Kabelbaum zwischen Klemme G des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Batterie-Pluspol. - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Karosseriemasse und Klemme A des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls - Defekt der Batterie und/oder des Generators



ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BATTERIESPANNUNG PRÜFEN Ist Batteriespannung in Ordnung?	Ja Prüfen, ob die Batterie korrekt angeschlossen ist. Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Batterie laden oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
2	SÄUREDICHTE DER BATTERIE PRÜFEN Entspricht die Säuredichte der Batterie der Vorgabe?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Batterie austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
3	LADESYSYSTEM PRÜFEN Sind Generator und Keilriemenspannung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Ggf. Riemenspannung einstellen. Gegebenenfalls den Generator oder den Keilriemen austauschen.
4	STROMVERSORUNGSKREIS DES ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODULS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Motor anlassen. - Die Spannung zwischen Klemme Z des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und Masse messen. - Beträgt die Spannung mehr als 10 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 6.
5	MASSEKREIS DES ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODULS AUF SCHLECHTE MASSE UND UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Widerstand zwischen Masse und Klemme AC des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls messen. - Beträgt der Widerstand zwischen 0 - 1 Ohm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Wenn kein Durchgang besteht: - Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul und Masse reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Falls der Widerstand nicht zwischen 0 - 1 Ohm beträgt: - Kabelbaum mit schlechter Masse reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

17-10201

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

DTC B1342

A6 E697 567 650 W0 4

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G066 001) verwendet werden. (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN.](#))

DTC B1342	ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Die On-Board-Diagnose erkennt eine Störung im Steuermodul.
MÖGLICHE URSACHE	• Störung im ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AKTUELLEN STATUS DER STÖRUNG PRÜFEN • Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) • Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mit demselben Verfahren wie beim Motorsteuersystem auf Wackelkontakt prüfen.
2	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1095, C1096

A6 E697 567 650 W0 6


Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G066 001) verwendet werden. (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN.](#))

DTC C1095, C1096	Motorrelais, Pumpenmotor
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• C1095: — ABS-Pumpenmotor bleibt AUS, wenn das Fahrzeug gestartet wird oder während des ABS-Betriebs, wenn der Befehl ABS-Pumpenmotor EIN eingegeben wird. • C1096: — ABS-Pumpenmotor bleibt AUS, wenn das Fahrzeug gestartet wird oder während des ABS-Betriebs, wenn der Befehl ABS-Pumpenmotor EIN eingegeben wird. — Wenn das Motorsignal vom ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul von EIN auf AUS wechselt, geht nach einer festgesetzten Zeitspanne kein entsprechendes Motorüberwachungssignal ein.
MÖGLICHE URSACHE	• Unterbrechung oder Kurzschluss mit Stromversorgung oder Masseschluss des Motorrelais und/oder ABS-Pumpenmotors des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls • Motorrelais und/oder ABS-Pumpenmotor klemmt • Unterbrechung der Stromversorgung des ABS-Pumpenmotors • Unterbrechung der Masse des ABS-Pumpenmotors

P

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB ANDERE STÖRUNGSCODES AUFGZEICHNET WORDEN SIND Ist Störungscode C1186 und/oder C1266 ebenfalls gespeichert?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ZUSTAND DER SICHERUNG ABS PRÜFEN Ist die Sicherung ABS (60 A) in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Sicherung ersetzen, dann weiter mit Schritt 6.
3	STROMVERSORGUNGSKREIS DES MOTORRELAIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. - Das SST (Adapterkabel) an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls (nur Kabelbaumseite) anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Über das SST zwischen Klemme AA (Kabelbaumseite) des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und Masse die Spannung messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen Batterie-Pluspol und Klemme AC des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
4	MASSEKREIS DES PUMPENMOTORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Über das SST zwischen Klemme AD (Kabelbaumseite) des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und Masse auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodulklemme AB und Masse reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	FUNKTION DES PUMPENMOTORS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Das SST Adapterkabel entfernen und alle abgeklemmten Steckverbinder wieder anschließen. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Mit dem WDS o.Ä. die Befehle ABS_POWER and PMP_MOTOR des aktiven Befehlsmodus ausgeben. - Läuft der Pumpenmotor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodule reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodule austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.

DTC C1119

A6 E697 567 650 W07

DTC	C1119	Motorsteuersystem, Signalleitung für Drehmoment-Reduzierungssperrbefehl
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Die über den CAN-Datenbus übermittelte Motordrehzahl entspricht nicht der Vorgabe oder ist unzulässig. - Die über die CAN-Datenleitung übermittelte Drosselklappenstellung entspricht nicht der Vorgabe oder ist unzulässig.	
MÖGLICHE URSACHE	Störung des PCM	

P



ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES DES CAN-SYSTEMS PRÜFEN Ist Störungscode U1900 und/oder U2516 ebenfalls gespeichert?	Ja Die Anweisungen zur Prüfung des CAN-Systems befolgen. Siehe T-144 DTC U0073, U1900, U2516
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	AUF STÖRUNGSCODES DES PCM PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Wird ein Störungscode für das Motorsteuersystem ausgegeben?	Ja Die Anweisungen zur Prüfung des Motorsteuersystems befolgen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Motor anlassen.) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1140

A6 E697 567 650 W0 9

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G066 001) verwendet werden. (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN](#).)

DTC	C1140	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul (Pumpe)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Blockieren des rechten Vorder- und linken Hinterrades oder des linken Vorder- und rechten Hinterrades wird während des ABS- (ABS/TCS-) Betriebs erkannt.	
MÖGLICHE URSACHE	Verklebter Pumpenmotor des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FUNKTION DES ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODULS PRÜFEN - Die Systemprüfung des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls durchführen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit Schritt 4.
2	KONVENTIONELLE BREMSFUNKTION PRÜFEN - Den Bremsflüssigkeitsstand prüfen. - Motor anlassen. - Eine Probefahrt durchführen, um die konventionelle Bremsleistung des Fahrzeugs zu überprüfen. - Gibt es ein Problem?	Ja Konventionelle Bremsleitung prüfen, dann weiter mit Schritt 4.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	BREMSEN SCHLEIFEN AN DEN HINTERRÄDERN PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern. - Die Feststellbremse lösen. - Das Hinterrad von Hand drehen und auf schleifende Bremsen prüfen. - Schleift die Hinterradbremse?	Ja Feststellbremsanlage reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mindestens 1 Minute mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

DTC C1145, C1155, C1165, C1175


A6 E697 567 650 W1 0

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G066 001) verwendet werden. (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN.](#))

DTC	C1145 C1155 C1165 C1175	Raddrehzahlsensor, rechts vorn Raddrehzahlsensor, links vorn Raddrehzahlsensor, rechts hinten Raddrehzahlsensor, links hinten
BEDINGUNG FÜR FEHLER- ERFASSUNG	Abnormales Eingangssignal.	
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen den nachfolgend aufgeführten Klemmen des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und der Raddrehzahlsensor(en) - Klemme G des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des ABS-Raddrehzahlsensors rechts vorn - Klemme D des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des ABS-Raddrehzahlsensors rechts vorn - Klemme I des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des ABS-Raddrehzahlsensors links vorn - Klemme E des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des ABS-Raddrehzahlsensors links vorn - Klemme A des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des ABS-Raddrehzahlsensors rechts hinten - Klemme B des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des ABS-Raddrehzahlsensors rechts hinten - Klemme C des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des ABS-Raddrehzahlsensors links hinten - Klemme F des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des ABS-Raddrehzahlsensors links hinten - ABS-Raddrehzahlsensor(en) defekt	

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS



ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	SCHALTKREIS DES RADDREHZAHLSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. - Den Widerstand zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am Steckverbinder (Kabelbaumseite) des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls messen. — Raddrehzahlsensor, vorn rechts: G-D — Raddrehzahlsensor, vorn links: I-E — Raddrehzahlsensor, hinten rechts: A-B — Raddrehzahlsensor, hinten links: C-F - Beträgt der Widerstand zwischen 1,3 - 1,7 kOhm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit Schritt 3.
2	SCHALTKREIS DES RADREHZAHLSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls (Kabelbaumseite) und Masse auf Durchgang prüfen. — Raddrehzahlsensor, vorn rechts: G-D — Raddrehzahlsensor, vorn links: I-E — Raddrehzahlsensor, hinten rechts: A-B — Raddrehzahlsensor, hinten links: C-F - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss zwischen ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul und Raddrehzahlsensor(en) reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
	Nein	Weiter mit Schritt 5.
3	RADDREHZAHLSENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Verdächtige Sensorsteckverbinder abklemmen und den Widerstand zwischen den Sensorklemmen (Bauteilseite) prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 1,3 - 1,7 kOhm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Raddrehzahlsensor austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
4	SCHALTKREIS ZWISCHEN ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND RADDREHZAHLSENSOR AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am Steckverbinder (Kabelbaumseite) des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und dem Steckverbinder des Raddrehzahlsensors auf Durchgang prüfen. (Fahrzeugseitiger Kabelbaum) — Raddrehzahlsensor vorn rechts (+): G-A — Raddrehzahlsensor vorn rechts (-): D - B — Raddrehzahlsensor vorn links (+): I-A — Raddrehzahlsensor vorn links (-): E-B — Raddrehzahlsensor hinten rechts (+): A-A — Raddrehzahlsensor hinten rechts (-): B-B — Raddrehzahlsensor hinten links (+): C - A — Raddrehzahlsensor hinten links (-): F-B - Besteht Durchgang?	Ja Schlechte Kontakte des Steckverbinders des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und/oder der Steckverbinder der Raddrehzahlsensoren beheben oder betreffende Teile austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum mit Unterbrechungen zwischen ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul und Raddrehzahlsensor(en) reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Störungscode aus dem Speicher löschen (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236


A6 E697 567 650 W1 1

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G066 001) verwendet werden. (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN.](#))

DTC	C1148, C1234 C1158, C1233 C1168, C1235 C1178, C1236	Raddrehzahlsensor/Sensorring VR Raddrehzahlsensor/Sensorring VL Raddrehzahlsensor/Sensorring HR Raddrehzahlsensor/Sensorring HL
BEDINGUNG FÜR FEHLER- ERFASSUNG	- C1148, C1158, C1168, C1178: - Erfassung von abnormalen Sensorsignalen von einem der vier Räder, wenn das Fahrzeug vom Start weg auf eine Geschwindigkeit von 10 km/h {6,2 mph} beschleunigt wird. - Wenn beim Anfahren das ABS von den vorderen Raddrehzahlsensoren übermäßig beansprucht wird. - C1234, C1233, C1235, C1236: - Erfassung von abnormalen Sensorsignalen aufgrund abgespannter Sensorzähne usw. - Aktivierung der ABS-Steuerung über einen Zeitraum von 60 Sekunden oder länger	
MÖGLICHE URSACHE	- Masseschluss des Schaltkreises für die Raddrehzahlsensoren - Störung des/der ABS-Raddrehzahlsensor(en) - Defekte(r) Sensorring(e) - Falscher Abstand zwischen ABS-Raddrehzahlsensor und Sensorring - Mangelhafter Einbau des ABS-Raddrehzahlsensors und/oder Sensorrings (Ein verdreht montierter Sensorring kann im hohen Drehzahlbereich abnormale Wellenformen des Ausgangssignals verursachen) - Interne Schäden des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls (Störung des Magnetventils und Pumpenmotors oder verstopfte Leitungen)	


ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB ANDERE STÖRUNGSCODES AUFGEZEICHNET WORDEN SIND Wurden Störungscode aufgezichnet, die das Magnetventil, den Pumpenmotor oder das Pumpenmotorrelais betreffen?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
2	DEN AKTUELLEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN -TRITT DIE STÖRUNG ZYKLISCH ODER UNUNTERBROCHEN AUF - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Den Motor anlassen und das Fahrzeug fahren. - Mit dem WDS o.Ä. LF_WSPD, LR_WSPD, RF_WSPD und RR_WSPD aufrufen. - Entspricht die Fahrgeschwindigkeit den vier oben aufgeführten PID-Parametern?	Ja	Weiter mit Schritt 8.
		Nein	Bestehen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den vier Rädern: Weiter mit dem nächsten Schritt. Falls die Geschwindigkeit eines beliebigen Rads 0 km/h {0 mph} beträgt: Weiter mit Schritt 4.
3	AUSGANGSPULS DES RADDREHZAHLENSORS MESSEN - Den Motor anlassen und das Fahrzeug fahren. - Die Ausgangsspannung mit einem Oszilloskop prüfen.  - Ist das Ausgangsspannungsmuster in Ordnung?	Ja	Weiter mit Schritt 9.
		Nein	Weiter mit Schritt 6.
4	SCHALTKREIS DES RADDREHZAHLENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul und des Raddrehzahlsensors abklemmen. - Zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls (Kabelbaumseite) und Masse auf Durchgang prüfen. — Raddrehzahlsensor, vorn rechts: G-Masse — Raddrehzahlsensor, vorn links: I-Masse — Raddrehzahlsensor, hinten rechts: A-Masse — Raddrehzahlsensor, hinten links: C-Masse - Besteht Durchgang?	Ja	Kabelbaum mit Masseschluss zwischen ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul und Raddrehzahlsensor reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	RADDREHZAHLENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Verdächtige Raddrehzahlsensor-Steckverbinder abklemmen und den Widerstand zwischen den Sensorklemmen (Bauteilseite) prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 1,3 - 1,7 kOhm?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Raddrehzahlsensor(en) austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
6	DEN ABSTAND DER SENSORRINGE PRÜFEN - Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern. - Die verdächtigen Räder abnehmen. - Abstand zwischen Raddrehzahlsensor und Sensorring prüfen. - Liegt der Abstand zwischen 0,3 - 1,1 mm {0,012 - 0,043 in}?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Raddrehzahlsensor(en) austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
7	SENSORRING AUF SCHÄDEN PRÜFEN - Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern. - Die verdächtigen Räder abnehmen. - Sichtprüfung des Sensorrings auf fehlende, verformte und zugesetzte Zähne vornehmen. Anzahl der Zähne: 44 - Ist der Sensorring in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Sensorring austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
8	FUNKTION DES ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODULS PRÜFEN - Die Systemprüfung des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls durchführen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
9	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Störungscode aus dem Speicher löschen. Siehe P-49 Löschen von Störungscode • Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. • Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1186, C1266


A6 E697 567 650 W1 2

Achtung



- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G066 001) verwendet werden. (Siehe [P-31 ABS- \(ABS/TCS-\) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN.](#))

DTC	C1186, C1266	Notlaufrelais
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• C1186: — Notlaufrelais in des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls klemmt im Zustand AUS, wenn der Zündschalter auf ON gedreht ist und "Notlaufrelais EIN" befohlen wird. • C1266: — Notlaufrelais in des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls klemmt im Zustand EIN, wenn der Zündschalter auf ON gedreht ist und "Notlaufrelais AUS" befohlen wird.	
MÖGLICHE URSACHE	• Sicherung defekt (ABS 60 A) • Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme AA des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und Batterie-Pluspol • Unterbrechung oder Kurzschluss des Notlaufrelais des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls • Verklemmtes Notlaufrelais des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls	



ABS- BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES ABS- BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS



STECKVERBINDER SST (49 G066 001)



ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	ZUSTAND DER SICHERUNG ABS PRÜFEN • Ist die Sicherung ABS (60 A) in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Sicherung ersetzen, dann weiter mit Schritt 4.
2	STROMVERSORUNGSKREIS DES NOTLAUF-RELAIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. • Das SST (Adapterkabel) an den Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls (nur Kabelbaumseite) anschließen. • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • Über das SST zwischen Klemme AA (Kabelbaumseite) des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls und Masse die Spannung messen. • Entspricht die Spannung B+ ?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen Batterie-Pluspol und Klemme AA des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 4.
3	NOTLAUFFUNKTION PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Das SST (Adapterkabel) entfernen und alle abgeklemmten Steckverbinder wieder anschließen. • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • ABS_VOLT mit dem WDS o.Ä. aufrufen. • Arbeitet das Notlaufrelais?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST • Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254

A6 E697 567 650 W1 3

DTC	C 1210 C 1214 C 1194 C 1198 C 1246 C 1254 C 1242 C 1250	Auslass-Magnetventil VR Einlass-Magnetventil VR Auslass-Magnetventil VL Einlass-Magnetventil VL Auslass-Magnetventil HR Einlass-Magnetventil HR Einlass-Magnetventil HL Einlass-Magnetventil HL
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Überwachungssignal des Magnetventils folgt nicht dem Magnetventil-Ein-/Ausschaltbefehl.	
MÖGLICHE URSACHE	• Unterbrechung, Kurzschluss mit der Stromversorgung oder Masseschluss im Schaltkreis des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls • Verklemmtes Magnetventil des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FUNKTION DES MAGNETVENTILS PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Das SST (Adapterkabel) entfernen und alle abgeklemmten Steckverbinder wieder anschließen. • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • PID-Parameter der Magnetventil(e) mit dem WDS o.Ä. aufrufen. • Arbeitet das Magnetventil?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST • Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) • Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. • Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

DTC C1414

A6 E697 567 650 W1 4

DTC	C1414	Einbau eines falschen ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Erfassung einer Situation, in der Fahrzeugtyp- oder Antriebssystem-Eingangssignal und ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodulinformation über einen bestimmten Zeitraum hinaus nicht mit den CAN-Informationen übereinstimmen	
MÖGLICHE URSACHE	Einbau eines falschen ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	ABS- (ABS/TCS-) STEUERMODUL AUF FÄLSCHLICHEN EINBAU PRÜFEN - Die Teilenummer des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls überprüfen - Wurde ein ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul mit der korrekten Teilenummer eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul gegen eines mit korrekter Teilenummer austauschen, dann weiter mit Schritt 3.
2	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul konfigurieren Kann das ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul ordnungsgemäß konfiguriert werden?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen
3	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Prüfen, ob alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen werden. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1508

A6 E697 567 650 W1 7

DTC	C1508	TCS-Steuerung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Aktivierung der TCS-Steuerung über einen Zeitraum von 60 Sekunden oder länger	
MÖGLICHE URSACHE	Systemfunktion normal. Zum Schutz der Magnetventile im ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und des Motors wird eine fortgesetzte und kontinuierliche Ansteuerung der Traktionssteuerung unterbunden.	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AKTUELLEN STATUS DER STÖRUNG PRÜFEN - Störungscode aus dem Speicher löschen (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mit demselben Verfahren wie beim Motorsteuersystem auf Wackelkontakt prüfen.
2	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1510, C1511, C1512, C1513

A6 E697 567 650 W1 5

DTC	C1510 C1511 C1512 C1513	Magnetventil VR, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring VR. Magnetventil VL, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring VL. Magnetventil HR, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring HR. Magnetventil HL, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring HL.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Blockierendes Rad wird während des ABS-Betriebs erkannt (Druckreduzierung funktioniert nicht). - Druckreduzierung an einem einzelnen Rad hält länger als 20 Sekunden an.	
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Magnetventils des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls - Störung des Raddrehzahlsensors - Sensorring defekt - Verklemmter Pumpenmotor des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls	

ON-BOARD-DIAGNOSE VON ABS UND TCS

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB ANDERE STÖRUNGSCODES AUFGEZEICHNET WORDEN SIND Wurden Störungscode ausgegeben, die ABS-Raddrehzahlsensoren, Sensorring, Magnetventil, Pumpenmotor oder Pumpenmotorrelais betreffen?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	FUNKTION DES ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODULS PRÜFEN - Die Systemprüfung des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls durchführen. (Siehe P-29 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AKTUELLEN STATUS DER STÖRUNG PRÜFEN - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mindestens 1 Minute mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC U2021

A6 E697 567 650 W1 6

Hinweis

- Um den Motor vollständig warmlaufen zu lassen, den Motor im Leerlauf drehen lassen und länger als **5 Minuten** warten.

DTC	U2021	Kühlmitteltemperatur
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Nach Warmlauf des Motors beträgt die Kühlmitteltemperatur weniger als 0 °C {32° F} und das PCM unterbindet die TCS-Funktion.	
MÖGLICHE URSACHE	Systemfunktion normal. Wenn die Kühlmitteltemperatur steigt, wird der TCS-Funktion vom PCM aktiviert.	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB DER MOTOR WARMGELAUFEN IST Ist der Motor warmgelaufen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Motor warmlaufen lassen. Wenn die TCS OFF-Leuchte erlischt, ist die Systemfunktion normal.
2	PRÜFEN, OB DAS STÖRUNGSSYMPTOM NACH DEM WARMLAUFEN DES MOTORS AUFTRITT - Den Motor warmlaufen lassen. - Leuchtet auch die TCS-Kontrollleuchte und wird Störungscode C1119 ausgegeben?	Ja Weiter mit Störungscode C1119 in der Tabelle.
		Nein Wenn die TCS OFF-Leuchte erlischt, ist die Systemfunktion normal. Wenn die TCS OFF-Leuchte nicht erlischt, weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

200000

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

A6 E697 367 650 W0 1



4	Instrumente
5	ABS-Warnleuchte
6	Bremsenwarnleuchte

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

7	DSC OFF-Leuchte
8	DSC-Kontrollleuchte
9	CAN-Treiber
10	Batterie
11	Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems
12	DSC OFF-Schalter
13	Diagnosestecker 2
14	CAN-H
15	CAN-L

16	Raddrehzahlsensor
17	Kombinationssensor
18	Lenkwinkelsensor
19	Bremslichtschalter
20	Bremslicht
21	Rückfahrleuchtenschalter (nur MTX)
22	Rückfahrleuchte
23	Audioanlage, Wischer- und Wascherschalter, Navigationsanlage, Steuergerät der automatischen Leuchtweitenregulierung

DSC ON-BOARD-DIAGNOSE

Testbeschreibung, On-Board-Diagnose (OBD)

A6 E697 367 650 W02

1. (Siehe [P-49 ABS \(ABS/TCS\) ON-BOARD-DIAGNOSE](#))

Störungscodetabelle

DTC	Störungsbereich	Seite
WDS oder gleichwertig		
B1318	DSC-Stromversorgung	(Siehe P-74 DTC B1318)
B1342	DSC-Hydraulik-/Steuermodul	(Siehe P-76 DTC B1342)
B1483	Bremslichtschaltersignal	(Siehe P-76 DTC B1483, B1484, B1486)
B1484	Bremslichtschaltersignal	(Siehe P-76 DTC B1483, B1484, B1486)
B1486	Bremslichtschaltersignal	(Siehe P-76 DTC B1483, B1484, B1486)
B1627	Rückwärtssignal	(Siehe P-78 DTC B1627)
B2477	Modul-Konfiguration	(Siehe P-79 DTC B2477)
C1095	Motorrelais, Pumpenmotor	(Siehe P-79 DTC C1095, C1096)
C1096	Motorrelais, Pumpenmotor	(Siehe P-79 DTC C1095, C1096)
C1119	Motorsteuersystem	(Siehe P-81 DTC C1119)
C1125	Bremsflüssigkeitsstandgeber	(Siehe P-82 DTC C1125)
C1140	DSC-Hydraulikmodul (Pumpe)	(Siehe P-83 DTC C1140)
C1145	Vorderrad-Drehzahlsensor, rechts	(Siehe P-83 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1148	Vorderrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1155	Vorderrad-Drehzahlsensor, links	(Siehe P-83 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1158	Vorderrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1165	Hinterrad-Drehzahlsensor, rechts	(Siehe P-83 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1168	Hinterrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1175	Hinterrad-Drehzahlsensor, links	(Siehe P-83 DTC C1145, C1155, C1165, C1175)
C1178	Hinterrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1186	Notlaufrelais	(Siehe P-88 DTC C1186, C1266)
C1194	Auslass-Magnetventil für linkes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1198	Einlass-Magnetventil für linkes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1210	Auslass-Magnetventil für rechtes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1214	Einlass-Magnetventil für rechtes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1233	Vorderrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1234	Vorderrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1235	Hinterrad-Drehzahlsensor, rechts/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1236	Hinterrad-Drehzahlsensor, links/Sensorring	(Siehe P-85 DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236)
C1242	Auslass-Magnetventil für linkes Hinterrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

DTC	Störungsbereich	Seite
C1246	Auslass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1250	Einlass-Magnetventil für linkes Hinterrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1254	Einlass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1266	Notlaufrelais	(Siehe P-88 DTC C1186, C1266)
C1280	Kombinationssensor	(Siehe P-90 DTC C1280, C1730, C1951, C1952, C1959)
C1400	Traktionsschalter-Magnetventil für rechtes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1410	Traktionsschalter-Magnetventil für linkes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1414	DSC-Hydraulik-/Steuermodul	(Siehe P-93 DTC C1414)
C1507	Fahrdynamikregelung	(Siehe P-93 DTC C1507, C1508)
C1508	Fahrdynamikregelung	(Siehe P-93 DTC C1507, C1508)
C1510	Magnetventil für rechtes Vorderrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-94 DTC C1510, C1511, C1512, C1513)
C1511	Magnetventil für linkes Vorderrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-94 DTC C1510, C1511, C1512, C1513)
C1512	Magnetventil für rechtes Hinterrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-94 DTC C1510, C1511, C1512, C1513)
C1513	Magnetventil für linkes Hinterrad, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring	(Siehe P-94 DTC C1510, C1511, C1512, C1513)
C1730	Kombinationssensor	(Siehe P-90 DTC C1280, C1730, C1951, C1952, C1959)
C1951	Kombinationssensor	(Siehe P-90 DTC C1280, C1730, C1951, C1952, C1959)
C1952	Kombinationssensor	(Siehe P-90 DTC C1280, C1730, C1951, C1952, C1959)
C1953	Bremsflüssigkeitsdruckgeber	(Siehe P-94 DTC C1953, C1954)
C1954	Bremsflüssigkeitsdruckgeber	(Siehe P-94 DTC C1953, C1954)
C1955	Lenkwinkelsensor	(Siehe P-95 DTC C1955, C1956)
C1956	Lenkwinkelsensor	(Siehe P-95 DTC C1955, C1956)
C1957	DSC-Magnetventil für rechtes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1958	DSC-Magnetventil für linkes Vorderrad	(Siehe P-89 DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958)
C1959	Kombinationssensor	(Siehe P-90 DTC C1280, C1730, C1951, C1952, C1959)
U1900	CAN-Kommunikation	(Siehe T-144 DTC U0073, U1900, U2516)
U2021	Ungültige/fehlerhafte Daten erhalten	(Siehe P-97 DTC U2021)
U2516	CAN-Kommunikation	(Siehe T-144 DTC U0073, U1900, U2516)

PID/DATEN-Überwachungstabelle

PID-Name (Definition)	Einheit/Betriebs- zustand	Bedingung/Spezifikation	Maßnahmen	Klemme des ABS/TCS- Hydraulik-/Steu- ermoduls bzw. DSC-Hydraulik-/ Steuermoduls
RPM (Eingang Motordrehzahl- signal)	U/Min	- Motor abgestellt: 0 U/MIN - Motor läuft: Zeigt die Motor- drehzahl an.	PCM prüfen.	—
TRANSGR (Getriebestellung)	R/N/D/S/L	- Wählhebelposition wird angezeigt — R: R — N: N — D: D — S: S — L: L	PCM, Fahrstufenschalter bzw. DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen.	—

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

PID-Name (Definition)	Einheit/Betriebs- zustand	Bedingung/Spezifikation	Maßnahmen	Klemme des ABS/TCS- Hydraulik-/Steuermoduls bzw. DSC-Hydraulik-/ Steuermoduls
TRAC_SW (Eingang TCS-OFF-Schalter)	EIN/AUS	- TCS (DSC) OFF-Schalter gedrückt: EIN - TCS(DSC) OFF-Schalter freigegeben: AUS	TCS(DSC) OFF-Schalter prüfen.	AA
TC LVAL (Traktionsschalter-Magnetventil (VL - HR))	EIN/AUS	- Magnetventil ist aktiviert: EIN - Magnetventil ist deaktiviert: AUS	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
TC RVAL (Traktionsschalter-Magnetventil (VR - HL))	EIN/AUS	- Magnetventil ist aktiviert: EIN - Magnetventil ist deaktiviert: AUS	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
L_DSC O (Fahrdynamik-Magnetventil (VL - HR))	EIN/AUS	- Magnetventil ist aktiviert: EIN - Magnetventil ist deaktiviert: AUS	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
R_DSC O (Fahrdynamik-Magnetventil (VR - HL))	EIN/AUS	- Magnetventil ist aktiviert: EIN - Magnetventil ist deaktiviert: AUS	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
CCNTABS (Anzahl der kontinuierlichen Störungs-codes)	—	Störungscode wird erkannt: 1 — 255 Störungscode wird nicht erkannt: 0	Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen.	—
PMPSTAT (Ausgabestatus Pumpenmotor)	EIN/AUS	- Pumpenmotor ist aktiviert: EIN - Pumpenmotor ist deaktiviert: AUS	DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
BRK_FLUID (Eingang Bremsflüssigkeitsstandgeber)	YES/NO	- Bremsflüssigkeit oberhalb LOW-Markierung: OK - Bremsflüssigkeit unterhalb LOW-Markierung: NIEDRIG	Den Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Bremsflüssigkeitsstandgeber prüfen.	—
BOO_ABS (Eingang Bremspedalschalter)	EIN/AUS	- Bremspedal betätigt: EIN - Bremspedal freigegeben: AUS	Bremslichtschalter prüfen.	L
ABS_LAMP (Ausgabe des ABS-Warnleuchten-Schalttransistors)	EIN/AUS	- ABS-Warnleuchte leuchtet: EIN - ABS-Warnleuchte leuchtet nicht: AUS	ABS-Warnleuchte prüfen.	—
BRAKE_LMP (Ausgangsstatus Bremssystem-Warnleuchte)	EIN/AUS	- Bremssystem-Warnleuchte leuchtet: EIN - Bremssystem-Warnleuchte leuchtet nicht: AUS	Bremssystem-Warnleuchte prüfen.	—
ABSR_R_O (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks rechts hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSL_R_O (Ausgangsstatus des ABS-Auslass-Magnetventils links hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS- oder EBD-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Keine ABS- und EBD-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSRF_O (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks rechts vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

PID-Name (Definition)	Einheit/Betriebs- zustand	Bedingung/Spezifikation	Maßnahmen	Klemme des ABS/TCS- Hydraulik-/Steuermoduls bzw. DSC-Hydraulik-/ Steuermoduls
ABSLF_O (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks links vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSR_R_I (Ausgangsstatus des ABS-Magnetventils zur Reduzierung des Drucks rechts hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSLR_L_I (Ausgangsstatus des ABS-Einlass-Magnetventils links hinten)	EIN/AUS	- Während der ABS- oder EBD-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Keine ABS- und EBD-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSRF_I (Ausgangsstatus des ABS-Einlass-Magnetventils rechts vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSLF_L_I (Ausgangsstatus des ABS-Einlass-Magnetventils links vorn)	EIN/AUS	- Während der ABS-Steuerung: EIN/AUS (Magnetventil ist aktiviert/deaktiviert) - Ohne ABS-Steuerung: AUS (Magnetventil ist deaktiviert)	Interner Fehler im DSC Hydraulik-/Steuermodul. DSC Hydraulik-/Steuermodul austauschen.. (Siehe P-40 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN)	—
ABSVLVRLY (Ausgangsstatus Notlaufrelais)	EIN/AUS	- Notlaufrelais ist aktiviert: EIN - Notlaufrelais ist deaktiviert: AUS	DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
ABSPMPRLY (Ausgabestatus Pumpenmotorrelais)	EIN/AUS	- Pumpenmotorrelais ist aktiviert: EIN - Pumpenmotorrelais ist deaktiviert: AUS	DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
SWA_POS (Eingang Lenkwinkelsensor)	GRAD	- Lenkrad in Geradeausstellung: 0 GRAD - Lenkrad ist nach links eingeschlagen: Wechselt zwischen 0 GRAD und -1,638.40 GRAD - Lenkrad ist nach rechts eingeschlagen: Wechselt zwischen 0 GRAD und 1,638.35 GRAD	Lenkwinkelsensor prüfen.	R, U, W, X
LF_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor links vorn)	KM/H oder MPH	- Fahrzeug steht: 0 KM/H {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensorring prüfen.	F, J
RF_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor rechts vorn)	KM/H oder MPH	- Fahrzeug steht: 0 KM/H {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensorring prüfen.	I, M
LR_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor links hinten)	KM/H oder MPH	- Fahrzeug steht: 0 KM/H {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensorring prüfen.	N, Q
RR_WSPD (Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor rechts hinten)	KM/H oder MPH	- Fahrzeug steht: 0 KM/H {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an	Raddrehzahlsensor/Sensorring prüfen.	H, K
LAT_ACC (Eingang Querbeschleunigungssensor)	GRAD	- Fahrzeug steht oder fährt geradeaus: 0 G - Linkskurve: Wechselt zwischen 0 G und 1,27 GRAD - Rechtskurve: Wechselt zwischen 0 G und -1,28 GRAD	Raddrehzahlsensor/Sensorring prüfen.	O

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

PID-Name (Definition)	Einheit/Betriebs- zustand	Bedingung/Spezifikation	Maßnahmen	Klemme des ABS/TCS- Hydraulik-/Steuermoduls bzw. DSC-Hydraulik-/ Steuermoduls
YAW_RATE (Eingang Giermomentsignal)	DG/S	- Fahrzeug steht oder fährt geradeaus: 0 DG/S - Linkskurve: Wechselt zwischen 0 DG/S und 127 DG/S - Rechtskurve: Wechselt zwischen 0 DG/S und -128 DG/S	Kombinationssensor prüfen. (Siehe P-46 KOMBINATIONSSENSOR PRÜFEN)	T
MCYLIP (Eingang Bremsflüssigkeitsdruckgeber)	MPa	- Bremspedal freigegeben: 0 MPa - Bremspedal betätigt: Wechselt zwischen 0 MPa und 25,5 MPa	DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
TCSOUTD (Wert, Drehmomentsreduzierbefehl)	%	- Drehmomentsreduzierung nicht aktiviert: 0 % - Drehmomentsreduzierung aktiviert: Wechselt zwischen 0% und 100%	DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	—
TPI (Eingang Drosselklappensensorsignal)	—	- Kein Gas: 0 - Vollgasstellung: Wechselt zwischen 1 und 7	PCM und Drosselklappensensor prüfen.	—
ABS_VOLT (System-Batteriespannungswert)	V	- Zündschlüssel auf ON: B+ - Leerlauf: Ca. 14 - 16 V	Stromversorgungskreis prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN)	G

Tabelle der Simulationsbefehle (aktiver Befehlsmodus)

Befehlsname	Definition	Betrieb	Hinweis
RF_DSC_V	Fahrdynamik-Magnetventil (VR - HL)	EIN/AUS	Zündschlüssel auf ON (Motor AUS), und fahren
LF_DSC_V	Fahrdynamik-Magnetventil (VL - HR)	EIN/AUS	
ABS_POWER	Notlaufrelais	EIN/AUS	
LR_OUTLET	Auslass-Magnetventil für linkes Hinterrad	EIN/AUS	
LR_INLET	Einlass-Magnetventil für linkes Hinterrad	EIN/AUS	
RR_INLET	Einlass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	EIN/AUS	
RR_OUTLET	Auslass-Magnetventil für rechtes Hinterrad	EIN/AUS	
LF_INLET	ABS-Einlass-Magnetventil links vorn	EIN/AUS	
LF_OUTLET	Auslass-Magnetventil für linkes Vorderrad	EIN/AUS	
RF_INLET	Einlass-Magnetventil für rechtes Vorderrad	EIN/AUS	
RF_OUTLET	ABS-Auslass-Magnetventil rechts vorn	EIN/AUS	
PMP_MOTOR	ABS-Pumpenmotor	EIN/AUS	
RF_TC_VLV	Traktionsschalter-Magnetventil (VR - HL)	EIN/AUS	
LF_TC_VLV	Traktionsschalter-Magnetventil (VL - HR)	EIN/AUS	
TRAC OFF	Kontrollleuchte für ausgeschaltete Traktionskontrolle	EIN/AUS	
STAB_IND	DSC-Kontrollleuchte	EIN/AUS	
YAWRATE	Beginn der Giermomentsensor-Initialisierung	EIN/AUS	
LATACCEL	Beginn der Querbeschleunigungssensor-Initialisierung	RICHTIG/FALSCH	

DTC B1318


A6 E697 367 650 W0 3

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

DTC B1318		DSC-Stromversorgung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Niedrige Spannung des Überwachungssignals von Magnetventil oder Pumpenmotor	
MÖGLICHE URSACHE	- Sicherung defekt (SUS 15 A) - Unterbrechung oder Kurzschluss mit Stromversorgungskreis im Kabelbaum zwischen Klemme G des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Batterie-Pluspol. - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Karosseriemasse und Klemme A des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls - Defekt der Batterie und/oder des Generators	

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BATTERIESPANNUNG PRÜFEN • Ist Batteriespannung in Ordnung?	Ja Prüfen, ob die Batterie korrekt angeschlossen ist. Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Batterie laden oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
2	SÄUREDICHTE DER BATTERIE PRÜFEN • Entspricht die Säuredichte der Batterie der Vorgabe?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Batterie austauschen, dann weiter mit Schritt 6.
3	LADESYSYSTEM PRÜFEN • Sind Generator und Keilriemenspannung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Ggf. Riemenspannung einstellen. Gegebenenfalls den Generator oder den Keilriemen austauschen.
4	STROMVERSORGUNGSKREIS DES DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODULS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Motor anlassen. • Die Spannung zwischen Klemme G des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse messen. • Beträgt die Spannung über 10 V ?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 6.
5	MASSEKREIS DES DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODULS AUF SCHLECHTE MASSEVERBINDUNG UND UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Den Widerstand zwischen Masse und Klemme A des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls messen. • Beträgt der Widerstand zwischen 0 - 1 Ohm ?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Wenn kein Durchgang besteht: • Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Masse reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Falls der Widerstand nicht zwischen 0 - 1 Ohm beträgt: • Kabelbaum mit schlechter Masse reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST • Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. • Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

DTC B1342

A6 E697 367 650 W0 4

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

DTC B1342	DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Die On-Board-Diagnose erkennt eine Störung im Steuermodul.
MÖGLICHE URSACHE	• Störung des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AKTUELLEN STATUS DER STÖRUNG PRÜFEN • Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) • Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mit demselben Verfahren wie beim Motorsteuersystem auf Wackelkontakt prüfen.
2	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC B1483, B1484, B1486

A6 E697 367 650 W0 5

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

DTC B1483, B1484, B1486	Bremslichtschaltersignal
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Niedrige Spannung des Überwachungssignals von Magnetventil oder Pumpenmotor
MÖGLICHE URSACHE	• B1483 — Bremslichtschalter defekt • B1484 — Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme I des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Bremslichtschalter • B1486 — Masseschluss im Kabelbaum zwischen Klemme I des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Bremslichtschalter • Kurzschluss mit Stromversorgung im Kabelbaum zwischen Klemme I des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Bremslichtschalter



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	ZWISCHEN DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND BREMSLICHTSCHALTER AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Bremslichtschalters abziehen. - Zwischen Klemme L des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Bremslichtschalter auf Durchgang prüfen - Besteht Durchgang?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Bremslichtschalter reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ZWISCHEN DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND BREMSLICHTSCHALTER AUF MASSE-SCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen Klemme L des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse auf Durchgang prüfen - Besteht Durchgang?	Ja: Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Bremslichtschalter reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN - Bremslichtschalter prüfen. - In Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Bremslichtschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: Bremslichtschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG


DTC B1627

A6 E697 367 650 W0 6

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

DTC	B1627	Rückwärtssignal
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Es geht für 10 Sekunden oder länger bei einer Fahrgeschwindigkeit von 65 km/h {40.3 mph} ein Rückwärtssignal ein.	
MÖGLICHE URSACHE	- Kurzschluss mit Stromversorgung im Kabelbaum zwischen Klemme Z des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Rückfahrluchtschalter (MTX) - Defekt des Fahrstufenschalters (ATX) bzw. des Rückfahrluchtschalters (MTX)	



ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES DES FAHRSTUFEN-SCHALTERS (ATX) PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Wird ein Störungscode für den Fahrstufen-schalter ausgegeben?	Ja Die Anweisungen zur Prüfung des Fahrstufenschalters befolgen.
		Nein Weiter mit Schritt 4.
2	RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN (MTX) - Den Rückfahrleuchtschalter prüfen - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Rückfahrleuchtschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	RÜCKWÄRTSSIGNALKREIS AUF KURZ-SCHLUSS MIT STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN (MTX) - Das Schalthebel auf Leerlauf stellen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen. - Die Spannung zwischen Klemme Z des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse messen. - Beträgt die Spannung über 10 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Rückfahrleuchtschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Rückwärtssignalkreis erneuern, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC B2477

A6 E697 367 650 W07

DTC	B2477	Modul-Konfiguration
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Konfigurations-Schreibfehler erfasst	
MÖGLICHE URSACHE	Die Modul-Konfiguration wurde nicht vorschriftsmäßig durchgeführt.	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB DAS DSC-HYDRAULIK-/STEUER-MODUL KONFIGURIERT IST Ist das DSC-Hydraulik-/Steuermodul konfiguriert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein DSC mit dem WDS-Diagnosegerät o.Ä. konfigurieren. (Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL KONFIGURIEREN)
2	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1095, C1096


A6 E697 367 650 W08

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

DTC	C1095, C1096	Motorrelais, Pumpenmotor
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- C1095 (54): — Zwischen dem Einschaltsignal des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und dem Motor-Überwachungssignal besteht keine Übereinstimmung - C1096 (53): — Zwischen dem Ausschaltsignal des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und dem Motor-Überwachungssignal besteht keine Übereinstimmung - Wenn das Motorsignal vom DSC-Hydraulik-/Steuermodul von EIN auf AUS wechselt, geht nach einer festgesetzten Zeitspanne kein entsprechendes Motorüberwachungssignal ein	
MÖGLICHE URSACHE	- Sicherung defekt (ABS 60 A) - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme D des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und dem Batterie-Pluspol - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme B des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse - Unterbrechung oder Kurzschluss im Pumpenmotorrelais und/oder Pumpenmotor im DSC-Hydraulik-/Steuermodul - Klemmen des Pumpenmotorrelais und/oder festgefressener Pumpenmotor im DSC-Hydraulik-/Steuermodul	

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB ANDERE STÖRUNGSCODES AUFGZEICHNET WORDEN SIND Ist Störungscode C1186 und/oder C1266 ebenfalls gespeichert?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ZUSTAND DER SICHERUNG ABS PRÜFEN Ist die Sicherung ABS (60 A) in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Sicherung ersetzen, dann weiter mit Schritt 6.
3	STROMVERSORGUNGSKREIS DES MOTORRELAIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermodul abziehen. - Das SST (Adapterkabel) an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (nur Kabelbaumseite) anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Über das SST zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse die Spannung messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen Batterie-Pluspol und Klemme D des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9.
4	MASSEKREIS DES PUMPENMOTORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Über das SST zwischen Klemme B (Kabelbaumseite des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen Klemme B des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 6.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	FUNKTION DES PUMPENMOTORS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Das SST (Adapterkabel) entfernen und alle abgeklemmten Steckverbinder wieder anschließen. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Mit dem WDS o.Ä. die Befehle ABS_POWER and PMP_MOTOR des aktiven Befehlsmodus ausgeben. - Läuft der Pumpenmotor?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	DSC-Hydraulik-/Steuermodul reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
6	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1119

A6 E697 367 650 W0 9

DTC C1119	Motorsteuersystem, Signalleitung für Drehmoment-Reduzierungssperre
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Die über den CAN-Datenbus übermittelte Motordrehzahl entspricht nicht der Vorgabe. - Die über den CAN-Datenbus übermittelte Drosselklappenstellung entspricht nicht der Vorgabe
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des PCM - Störung der CAN-Datenleitung

P



ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES DES PCM PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Wird ein Störungscode für das Motorsteuersystem ausgegeben?	Ja Die Anweisungen zur Prüfung des Motorsteuersystems befolgen.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	CAN-ÜBERWACHUNGSSIGNAL - PID-Parameter RPM über das WDS-Diagnosegerät o.Ä. aufrufen. - Entsprechen Motordrehzahl und Drosselklappenstellung der Vorgabe?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Die Anweisungen zur Prüfung des Motorsteuersystems befolgen.
3	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscodes) - Motor anlassen. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

DTC C1125

A6 E697 367 650 W1 0

DTC C1125	Bremsflüssigkeitsstandgeber
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Bremsflüssigkeitsstand bleibt für mindestens 5 Sekunden zu niedrig.
MÖGLICHE URSACHE	- Sinkender Bremsflüssigkeitsstand - Störung des Bremsflüssigkeitsstandgebers

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES DES CAN-SYSTEMS PRÜFEN Ist Störungscode U1900 und/oder U2516 ebenfalls gespeichert?	Ja Die Anweisungen zur Prüfung des CAN-Systems befolgen. (Siehe T-144 DTC U0073, U1900, U2516)
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND PRÜFEN - Den Bremsflüssigkeitsstand prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Bremsflüssigkeit bis zum vorgeschriebenen Stand nachfüllen, dann weiter mit Schritt 3.
3	BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDGEBER PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des Bremsflüssigkeitsstandgebers abklemmen. - Zwischen den Klemmen des Bremsflüssigkeitsstandgebers den Widerstand messen. - Bremsflüssigkeit oberhalb MIN-Markierung: Widerstand ungefähr 500 Ohm - Bremsflüssigkeit unterhalb MIN-Markierung: Beträgt der Widerstand zwischen 0 - 1 Ohm - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Bremsflüssigkeitsstandgeber reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Prüfen, ob alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen wurden. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscodes) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

DTC C1140

A6 E697 367 650 W1 1

DTC C1140	ABS-Hydraulik-/Steuermodul (Pumpe)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Bei aktiver Fahrdynamikregelung wird ein Blockieren des rechten Vorder- und linken Hinterrads bzw. des linken Vorder- und rechten Hinterrads erfasst.
MÖGLICHE URSACHE	Pumpenmotor des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls klemmt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FUNKTION DES DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODULS PRÜFEN - Die Systemprüfung des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls durchführen. (Siehe P-37 FAHRDYNAMIKREGELUNG PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit Schritt 4.
2	KONVENTIONELLE BREMSFUNKTION PRÜFEN - Den Bremsflüssigkeitsstand prüfen. - Motor anlassen. - Eine Probefahrt durchführen, um die konventionelle Bremsleistung des Fahrzeugs zu überprüfen. - Gibt es ein Problem?	Ja: Konventionelle Bremsleitung prüfen, dann weiter mit Schritt 4.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	BREMSENSCHLEIFEN AN DEN HINTERRÄDERN PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern. - Die Feststellbremse lösen. - Das Hinterrad von Hand drehen und auf schleifende Bremsen prüfen. - Schleift die Hinterradbremse?	Ja: Feststellbremsanlage reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mindestens 1 Minute mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Das Fahrzeug langsam abbremsten und anhalten. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1145, C1155, C1165, C1175


A6 E697 367 650 W1 2

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

DTC C1145 C1155 C1165 C1175	Raddrehzahlsensor, rechts vorn Raddrehzahlsensor, links vorn Raddrehzahlsensor, rechts hinten Raddrehzahlsensor, links hinten
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Abnormales Eingangssignal.
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen den nachfolgend aufgeführten Klemmen des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und der Raddrehzahlsensor(en) - Klemme M des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des Raddrehzahlsensors vorn rechts - Klemme I des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des Raddrehzahlsensors vorn rechts - Klemme F des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des Raddrehzahlsensors vorn links - Klemme J des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des Raddrehzahlsensors vorn links - Klemme K des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des Raddrehzahlsensors hinten rechts - Klemme H des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des Raddrehzahlsensors hinten rechts - Klemme Q des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme A des Raddrehzahlsensors hinten links - Klemme N des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls-Klemme B des Raddrehzahlsensors hinten links - Störung des/der Raddrehzahlsensor(en)

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	SCHALTKREIS DES RADDREHZAHLSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermodul abziehen. - Den Widerstand zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am Steckverbinder (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls messen. - Raddrehzahlsensor, vorn rechts: M-I - Raddrehzahlsensor, vorn links: F-J - Raddrehzahlsensor, hinten rechts: K-H - Raddrehzahlsensor, hinten links: Q-N - Beträgt der Widerstand zwischen 1,3 - 1,7 kOhm?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Weiter mit Schritt 3.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	SCHALTKREIS DES RADDREHZAHSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am DSC-Hydraulik-/Steuermodul-Steckverbinder (Kabelbaumseite) und Masse auf Durchgang prüfen. - Raddrehzahlsensor vorn rechts (+): M - Raddrehzahlsensor vorn rechts (-): I - Raddrehzahlsensor vorn links (+): F - Raddrehzahlsensor vorn links (-): J - Raddrehzahlsensor hinten rechts (+): K - Raddrehzahlsensor hinten rechts (-): H - Raddrehzahlsensor hinten links (+): Q - Raddrehzahlsensor hinten links (-): N - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Raddrehzahlsensor(en) reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
		Nein Weiter mit Schritt 5.
3	RADDREHZAHLENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Verdächtige Sensorsteckverbinder abklemmen und den Widerstand zwischen den Sensorklemmen (Bauteilseite) prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 1,3 - 1,7 kOhm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Raddrehzahlsensor austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
4	SCHALTKREIS ZWISCHEN DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND RADDREHZAHLENSOR AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am Steckverbinder (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und dem Steckverbinder des Raddrehzahlsensors auf Durchgang prüfen. (Fahrzeugseitiger Kabelbaum) - Raddrehzahlsensor vorn rechts (+): M-A - Raddrehzahlsensor vorn rechts (-): I-B - Raddrehzahlsensor vorn links (+): F-A - Raddrehzahlsensor vorn links (-): J-B - Raddrehzahlsensor hinten rechts (+): K-A - Raddrehzahlsensor hinten rechts (-): H-B - Raddrehzahlsensor hinten links (+): Q-A - Raddrehzahlsensor hinten links (-): N-B - Besteht Durchgang?	Ja Schlechte Kontakte des Steckverbinders des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und/oder der Steckverbinder der Raddrehzahlsensoren beheben oder betreffende Teile austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechungen zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Raddrehzahlsensor(en) reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1148, C1158, C1168, C1178, C1233, C1234, C1235, C1236

A6 E697 367 650 W1 3

DTC	C1148, C1234 C1158, C1233 C1168, C1235 C1178, C1236	Raddrehzahlsensor/Sensorring VR Raddrehzahlsensor/Sensorring VL Raddrehzahlsensor/Sensorring HR Raddrehzahlsensor/Sensorring HL
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- C1148, C1158, C1168, C1178: - Erfassung von abnormalen Sensorsignalen von einem der vier Räder, wenn das Fahrzeug vom Start weg auf eine Geschwindigkeit von 10 km/h {6,2 mph} beschleunigt wird. - Wenn beim Anfahren das ABS von den vorderen Raddrehzahlsensoren übermäßig beansprucht wird. - C1234, C1233, C1235, C1236: - Erfassung von abnormalen Sensorsignalen aufgrund abgespannter Sensorzähne usw. - Aktivierung der ABS-Steuerung über einen Zeitraum von 60 Sekunden oder mehr.	
MÖGLICHE URSACHE	- Masseschluss des Schaltkreises für die Raddrehzahlsensoren - Störung des/der Raddrehzahlsensor(en) - Defekte(r) Sensorring(e) - Falscher Abstand zwischen Raddrehzahlsensor und Sensorring - Mangelhafter Einbau des Raddrehzahlsensors und/oder Sensorrings (Ein verdreht montierter Sensorring kann im hohen Drehzahlbereich abnormale Wellenformen des Ausgangssignals verursachen) - Interne Schäden des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (Störung des Magnetventils und Pumpenmotors oder verstopfte Leitungen)	


ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB ANDERE STÖRUNGSCODES AUFGEZEICHNET WORDEN SIND Wurden Störungscode aufgezichnet, die das Magnetventil, den Pumpenmotor oder das Pumpenmotorrelais betreffen?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	DEN AKTUELLEN STATUS DES EINGANGSSIGNALS PRÜFEN -TRITT DIE STÖRUNG ZYKLISCH ODER UNUNTERBROCHEN AUF - Die Zündung ausschalten. - WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. - Den Motor anlassen und das Fahrzeug fahren. - Mit dem WDS o.Ä. LF_WSPD, LR_WSPD, RF_WSPD und RR_WSPD aufrufen. - Entspricht die Fahrgeschwindigkeit den vier oben aufgeführten PID-Parametern?	Ja
		Nein
3	AUSGANGSIMPULS DES RADDREHZAHLSENSORS MESSEN - Den Motor anlassen und das Fahrzeug fahren. - Die Ausgangsspannung mit einem Oszilloskop prüfen.  - Ist das Ausgangsspannungsmuster in Ordnung?	Ja
		Nein
4	SCHALTKREIS DES RADDREHZAHLSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Die Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und der Raddrehzahlsensoren abklemmen. - Zwischen den verdächtigen Sensorklemmen am DSC-Hydraulik-/Steuermodul-Steckverbinder (Kabelbaumseite) und Masse auf Durchgang prüfen. - Raddrehzahlsensor, vorn rechts: M-Masse - Raddrehzahlsensor, vorn links: F-Masse - Raddrehzahlsensor, hinten rechts: K-Masse - Raddrehzahlsensor, hinten links: Q-Masse - Besteht Durchgang?	Ja
		Nein
5	RADDREHZAHLSENSOR PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Verdächtige Raddrehzahlsensor-Steckverbinder abklemmen und den Widerstand zwischen den Sensorklemmen (Bauteilseite) prüfen. - Beträgt der Widerstand zwischen 1,3 - 1,7 kOhm?	Ja
		Nein
6	DEN ABSTAND DER SENSORRINGE PRÜFEN - Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern. - Die verdächtigen Räder abnehmen. - Abstand zwischen Raddrehzahlsensor und Sensorring prüfen. - Liegt der Abstand zwischen 0,3 - 1,1 mm {0,012 - 0,043 in}?	Ja
		Nein
7	SENSORRING AUF SCHÄDEN PRÜFEN - Das Fahrzeug aufbocken und mit Unterstellböcken absichern. - Die verdächtigen Räder abnehmen. - Sichtprüfung des Sensorrings auf fehlende, verformte und zugesetzte Zähne vornehmen. Anzahl der Zähne: 44 - Ist der Sensorring in Ordnung?	Ja
		Nein
8	FUNKTION DES DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODULS PRÜFEN - Die Systemprüfung des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls durchführen. - Siehe P-37 FAHRDYNAMIKREGELUNG PRÜFEN - In Ordnung?	Ja
		Nein

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
9	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Sicherstellen, dass alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen sind. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
10	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.


DTC C1186, C1266

A6 E697 367 650 W1 4

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

DTC	C1186, C1266	Notlaufrelais
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	- C1186: - Notlaufrelais des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls klemmt im Zustand AUS, wenn der Zündschalter auf ON gedreht und "Notlaufrelais EIN" befohlen wird. - C1266: - Notlaufrelais des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls klemmt im Zustand EIN, wenn der Zündschalter auf ON gedreht und "Notlaufrelais AUS" befohlen wird.	
MÖGLICHE URSACHE	- Sicherung defekt (ABS 60 A) - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme C des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und dem Batterie-Pluspol - Unterbrechung oder Kurzschluss des Notlaufrelais des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls - Verklebtes Notlaufrelais im DSC-Hydraulik-/Steuermodul	



ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	ZUSTAND DER SICHERUNG ABS PRÜFEN • Ist die Sicherung ABS (60 A) in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Sicherung ersetzen, dann weiter mit Schritt 4.
2	STROMVERSORGUNGSKREIS DES NOTLAUF-RELAIS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls abziehen. • Das SST (Adapterkabel) an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (nur Kabelbaumseite) anschließen. • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • Über das SST zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse die Spannung messen. • Entspricht die Spannung B+ ?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen Batterie-Pluspol und Klemme C des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 4.
4	NOTLAUFFUNKTION PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Das SST (Adapterkabel) entfernen und alle abgeklemmten Steckverbinder wieder anschließen. • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • ABS_POWER mit dem WDS o.Ä. aufrufen. • Arbeitet das Notlaufrelais?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST • Störungscode aus dem Speicher löschen. Siehe P-49 Löschen von Störungscode s • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1194, C1198, C1210, C1214, C1242, C1246, C1250, C1254, C1400, C1410, C1957, C1958

A6 E697 367 650 W1 5

DTC	C 1210 C 1214 C 1194 C 1198 C 1246 C 1254 C 1242 C 1250 C 1400 C 1410 C 1957 C 1958	Auslass-Magnetventil VR Einlass-Magnetventil VR Auslass-Magnetventil VL Einlass-Magnetventil VL Auslass-Magnetventil HR Einlass-Magnetventil HR Einlass-Magnetventil HL Einlass-Magnetventil HL Traktionsschalter-Magnetventil VR Traktionsschalter-Magnetventil VL DSC-Magnetventil VR DSC-Magnetventil VL
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Überwachungssignal des Magnetventils folgt nicht dem Magnetventil-Ein-/Ausschaltbefehl.	
MÖGLICHE URSACHE	• Magnetventil des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls klemmt	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FUNKTION DES MAGNETVENTILS PRÜFEN • Die Zündung ausschalten. • Das SST (Adapterkabel) entfernen und alle abgeklemmten Steckverbinder wieder anschließen. • WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen. • Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). • PID-Parameter der Magnetventil(e) mit dem WDS o.Ä. aufrufen. • Arbeitet das Magnetventil?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein DSC-Hydraulik-/Steuermodul reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST • Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode s) • Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. • Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. • Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1280, C1730, C1951, C1952, C1959


A6 E697 367 650 W1 7

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

DTC	C1280, C1730, C1951, C1952, C1959	Kombinationssensor
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- C1280: - Der 0-Punkt-Korrekturwert des Giermomentsensors beträgt 3 oder mehr, bzw. 2 oder weniger. - Die Ausgangsspannung des Giermomentsensors bleibt absolut unverändert - Die Differenz zwischen geschätztem Giermomentwert (errechnet mittels Raddrehzahlsensor, Querbeschleunigungssensor und Lenkwinkelsensor) und Ausgangswert des Giermomentsensors überschreitet die Vorgabe - C1730 - Spannung zum Kombinationssensor außerhalb der Vorgabe. - C1952: - Die erfasste Spannung der Giermomentsensor-Überwachung beträgt 3,5 V oder weniger. - C1951: - Die erfasste Spannung der Querbeschleunigungssensor-Überwachung beträgt 4,5 V oder mehr, bzw. 0,5 V oder weniger. - Es wird 8 Mal in 1 Sekunde eine Überwachungsspannungsdifferenz von 1,25 V oder mehr, je Zyklus erfasst. - C1959: - Der 0-Punkt-Korrekturwert des Querbeschleunigungssensors beträgt 3 oder mehr, bzw. 2 oder weniger. - Die Ausgangsspannung des Querbeschleunigungssensors bleibt absolut unverändert - Die Differenz zwischen geschätzter (errechnet mittels Lenkwinkelsensor) und tatsächlich vom Querbeschleunigungssensor erfasster Querbeschleunigungskraft überschreitet die Vorgabe	
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme C des Kombinationssensors und Klemme P des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls - Unterbrechung, Kurzschluss mit Stromversorgungskreis oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen Klemme T des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme D des Kombinationssensors - Unterbrechung, Kurzschluss mit Stromversorgungskreis oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen Klemme O des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme B des Kombinationssensors - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme E des Kombinationssensors und Klemme Y des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls - Unterbrechung, Kurzschluss mit Stromversorgungskreis oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen Klemme S des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme F des Kombinationssensors - Störung des Kombinationssensors	



ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STROMVERSORGUNGSKREIS DES KOMBINATIONSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung zwischen Klemme C (Kabelbaumseite) des Kombinationssensors und Masse messen. - Beträgt Spannung 4,5 - 5,5 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen Querschleunigungssensorklemme C und Zündschalter reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
2	MASSEKREIS DES KOMBINATIONSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Die Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und des Giermomentsensors abklemmen. - Zwischen Klemme Y (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme E (Kabelbaumseite) des Kombinationssensors auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme Y und Giermomentsensorklemme E reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
3	SIGNALKREIS DES GIERMOMENTSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Zwischen Klemme T (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme D (Kabelbaumseite) des Kombinationssensors auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme T und Giermomentsensorklemme D reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
4	SIGNALKREIS DES QUERBESCHLEUNIGUNGSSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Zwischen Klemme O (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme B (Kabelbaumseite) des Kombinationssensors auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme O und Kombinationssensorklemme B reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	SIGNALKREIS DES GIERMOMENTSSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen Klemme T (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme T und Kombinationssensorklemme D reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	SIGNALKREIS DES QUERBESCHLEUNIGUNGSSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen Klemme O (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme O und Kombinationssensorklemme B reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	DIAGNOSE-SIGNALKREIS AUF KURZSCHLUSS UND UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen Klemme S (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme F des Kombinationssensors auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme S und Kombinationssensorklemme F reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	DIAGNOSE-SIGNALKREIS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen Klemme S (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme F des Kombinationssensors auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme S und Kombinationssensorklemme F reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	KOMBINATIONSSENSOR PRÜFEN - Kombinationssensor prüfen. (Siehe P-46 KOMBINATIONSSENSOR PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Querschleunigungssensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
10	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
11	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1414

A6 E697 367 650 W1 6

DTC	C1414	Einbau eines falschen DSC-Hydraulik-/Steuermoduls
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Erfassung einer Situation, in der Fahrzeugtyp- oder Antriebssystem-Eingangssignal und DSC-Hydraulik-/Steuermodulinformation über einen bestimmten Zeitraum hinaus nicht mit den CAN-Informationen übereinstimmen.	
MÖGLICHE URSACHE	Einbau eines falschen DSC-Hydraulik-/Steuermoduls	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUF FÄLSCHLICHEN EINBAU PRÜFEN - Die Teilenummer des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls überprüfen. - Wurde ein DSC-Hydraulik-/Steuermodul mit der korrekten Teilenummer eingebaut?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: DSC-Hydraulik-/Steuermodul gegen eines mit korrekter Teilenummer austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
2	BETREFFENDEN KABELBAUM AUF FÄLSCHLICHEN EINBAU PRÜFEN - Die Teilenummer des Kabelbaums überprüfen. - Wurde ein Kabelbaum mit der korrekten Teilenummer eingebaut?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Gegen eines mit korrekter DSC-Hydraulik-/Steuermodul-Teilenummer austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
3	ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul konfigurieren Kann das DSC-Hydraulik-/Steuermodul vorschriftsmäßig konfiguriert werden?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen
4	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Prüfen, ob alle abgeklemmten Steckverbinder wieder angeschlossen werden. - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1507, C1508

A6 E697 367 650 W2 0

DTC	C1507 C1508	Fahrdynamikregelung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- C1507: — Aktivierung der TCS- bzw. DSC-Steuerung über einen Zeitraum von 20 Sekunden oder länger. - C1508: — Motor-TCS-Steuerung ist 60 Sekunden oder länger aktiv.	
MÖGLICHE URSACHE	Systemfunktion normal. Zum Schutz der Magnetventile im DSC-Hydraulik-/Steuermodul und des Motors wird eine fortgesetzte und kontinuierliche Ansteuerung der Fahrdynamikregelung und Traktionssteuerung unterbunden.	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AKTUELLEN STATUS DER STÖRUNG PRÜFEN - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein: Mit demselben Verfahren wie beim Motorsteuersystem auf Wackelkontakt prüfen.
2	NACH DER REPARATUR PRÜFEN • Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

DTC C1510, C1511, C1512, C1513

A6 E697 367 650 W2 1

DTC	C1510 C1511 C1512 C1513	Magnetventil VR, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring VR. Magnetventil VL, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring VL. Magnetventil HR, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring HR. Magnetventil HL, Pumpenmotor oder Raddrehzahlsensor/Sensorring HL.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Blockierendes Rad wird während des ABS-Betriebs erkannt (Druckreduzierung funktioniert nicht). - Druckreduzierung an einem einzelnen Rad hält 20 Sekunden oder länger an.	
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Magnetventils des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls - Störung des Raddrehzahlsensors - Sensorring defekt - Pumpenmotor des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls klemmt	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB ANDERE STÖRUNGSCODES AUFGZEICHNET WORDEN SIND Wurden Störungscode ausgegeben, die Raddrehzahlsensoren, Sensorring, Magnetventil, Pumpenmotor oder Pumpenmotorrelais betreffen?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	FUNKTION DES DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODULS PRÜFEN - Die Systemprüfung des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls durchführen. Siehe P-37 FAHRDYNAMIKREGELUNG PRÜFEN - In Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AKTUELLEN STATUS DER STÖRUNG PRÜFEN - Störungscode aus dem Speicher löschen. Siehe P-49 Löschen von Störungscode - Den Motor anlassen und das Fahrzeug mindestens 1 Minute mit 10 km/h {6,2 mph} oder mehr fahren. - Das Fahrzeug langsam abbremsen und anhalten. - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

DTC C1953, C1954

A6 E697 367 650 W1 8

DTC	C1953, C1954	Bremsflüssigkeitsdruckgeber
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- C1953: - Die erfasste Spannung der Bremsflüssigkeitsdruckgeber-Überwachung beträgt 4,5 V oder mehr, bzw. 0,5 V oder weniger. - Es wird 8 Mal in 1 Sekunde eine Überwachungsspannungsdifferenz von 0,4 V oder mehr je Zyklus erfasst. - C1954: - Der 0-Punkt-Korrekturwert des Bremsflüssigkeitsdruckgebers beträgt 0,3 V oder weniger, bzw. 0,9 V oder mehr. - Die Ausgangsspannung des Bremsflüssigkeitsdruckgebers steigt nicht über 0,06 V. - Die Differenz zwischen geschätztem und tatsächlich vom Bremsflüssigkeitsdruckgeber erfassten Bremsdruck überschreitet die Vorgabe	
MÖGLICHE URSACHE	Störung des Bremsflüssigkeitsdruckgebers	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BREMSFLÜSSIGKEITSDRUCKGEBER PRÜFEN - PID/DATEN des Bremsflüssigkeitsdruckgebers prüfen. - Prüfpunkt "MCYLIP" mit dem WDS o.Ä. prüfen. - Beträgt der Druckwechsel beim Drücken des Bremspedals 0 - 22,5 MPa?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: DSC-Hydraulik-/Steuermodul reparieren.
2	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja: DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja: Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode. Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

DTC C1955, C1956

A6 E697 367 650 W1 9

Achtung

- Beim Anschluss der Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls muss das SST (49 G66 004) verwendet werden.


DTC	C1955, C1956	Lenkwinkelsensor
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- C1955: - Die Ausgangsspannung der Lenkwinkelsensoren 1 und 2 beträgt nicht 1 V oder weniger, bzw. 3,25 V oder mehr. - C1956: - Spannung des Sensors 1 bleibt unverändert, Spannung des Sensors 2 ändert sich - Spannung des Sensors 2 bleibt unverändert, Spannung des Sensors 1 ändert sich - Wenn das Lenkrad in eine vorgegebene Richtung gedreht wird, wird selbst dann eine Lenkradmittelstellung erfasst, wenn das Lenkrad um 18 Grad oder mehr von der Mittelstellung abweicht.	
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Klemme A des Lenkwinkelsensors und Zündschalter - Unterbrechung, Kurzschluss mit Stromversorgungskreis oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen Klemme X des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme B des Lenkwinkelsensors - Unterbrechung, Kurzschluss mit Stromversorgungskreis oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen Klemme W des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme C des Lenkwinkelsensors - Unterbrechung, Kurzschluss mit Stromversorgungskreis oder Masseschluss im Kabelbaum zwischen Klemme U des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Klemme D des Lenkwinkelsensors - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme R und Klemme F des Lenkwinkelsensors - Störung des Lenkwinkelsensors	

LENKWINKELSENSOR



DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODULS



SST (49 G066 004)



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH



KABELSEITIGER LENKWINKELSENSOR-STECKVERBINDER



ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STROMVERSORGUNGSKREIS DES LENKWINKELSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Die Spannung zwischen Klemme A (Kabelbaumseite) des Lenkwinkelsensors und Masse messen. - Entspricht die Spannung B+?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen Lenkwinkelsensorklemme A und Zündschalter reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
2	MASSEKREIS DES LENKWINKELSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Die Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und des Lenkwinkelsensors abklemmen. - Zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme R (Kabelbaumseite) und Klemme F (Kabelbaumseite) des Lenkwinkelsensors auf Durchgang prüfen. - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme R und Lenkwinkelsensorklemme F reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
3	SIGNALKREIS DES LENKWINKELSENSORS AUF UNTERBRECHUNG PRÜFEN - Zwischen den nachfolgend aufgeführten Klemmen des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (Kabelbaumseite) und des Lenkwinkelsensors (Kabelbaumseite) auf Durchgang prüfen. - Sensor 1: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme X und Lenkwinkelsensorklemme B - Sensor 2: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme W und Lenkwinkelsensorklemme C - Neutral: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme U und Lenkwinkelsensorklemme D - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum mit Unterbrechung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme und Lenkwinkelsensorklemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
4	SIGNALKREIS DES LENKWINKELSENSORS AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen (Motor AUS). - Zwischen den nachfolgend aufgeführten Klemmen (Kabelbaumseite) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls und Masse die Spannung messen. - Sensor 1: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme X und Masse - Sensor 2: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme W und Masse - Neutral: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme U und Masse - Entspricht die Spannung B+?	Ja Kabelbaum mit Kurzschluss zur Stromversorgung zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme und Lenkwinkelsensorklemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	SIGNALKREIS DES LENKWINKELSENSORS AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Die Zündung ausschalten. - Zwischen den nachfolgend aufgeführten DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemmen und Masse auf Durchgang prüfen. - Sensor 1: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme X und Masse - Sensor 2: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme W und Masse - Neutral: DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme U und Masse - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum mit Masseschluss zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodulklemme und Lenkwinkelsensorklemme reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	LENKWINKELSENSOR PRÜFEN - Lenkwinkelsensor prüfen. (Siehe P-47 LENKWINKELSENSOR PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Lenkwinkelsensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE FAHRDYNAMIKREGELUNG

DTC U2021

A6 E697 367 650 W2.2

Hinweis

- Um den Motor vollständig warmlaufen zu lassen, den Motor im Leerlauf drehen lassen und länger als 5 Minuten warten.

DTC	U2021	Kühlmitteltemperatur
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Nach Warmlauf des Motors beträgt die Kühlmitteltemperatur weniger als 0°C {32°F} und das PCM unterbindet die TCS-Funktion.	
MÖGLICHE URSACHE	Systemfunktion normal. Wenn die Kühlmitteltemperatur steigt, wird der TCS-Funktion vom PCM aktiviert.	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB DER MOTOR WARMGELAUFEN IST Ist der Motor warmgelaufen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Motor warmlaufen lassen. Wenn die DSC OFF-Leuchte erlischt, ist die Systemfunktion normal.
2	PRÜFEN, OB DAS STÖRUNGSSYMPTOM NACH DEM WARMLAUFEN DES MOTORS AUFTRITT - Den Motor warmlaufen lassen. - Leuchtet auch die DSC-Kontrollleuchte und wird Störungscode C1119 erzeugt.	Ja Weiter mit Störungscode C1119 in der Tabelle.
		Nein Wenn die DSC OFF-Leuchte erlischt, ist die Systemfunktion normal. Wenn die DSC OFF-Leuchte nicht erlischt, weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB FEHLERSUCHE ABGESCHLOSSEN IST - Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe P-49 Löschen von Störungscode) - Liegt derselbe Störungscode vor?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	NACH DER REPARATUR PRÜFEN Liegt ein anderer Störungscode vor?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

P


FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

SYSTEMSCHALTPLÄNE

ABS (ABS/TCS)

A6 E699 067 650 W0 1




A6E6921 T0 01

1	Zündschalter
2	Sicherung SUS 15 A
3	Sicherung ABS 60 A
4	Instrumente
5	ABS-Warnleuchte
6	Bremsenwarnleuchte
7	TCS OFF-Leuchte
8	TCS-Kontrollleuchte
9	CAN-Treiber
10	Bremslicht

11	Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems
12	TCS OFF-Schalter
13	Diagnosestecker 2
14	CAN-H
15	CAN-L
16	ABS-Raddrehzahlensor
17	Batterie
18	Bremslichtschalter
19	Audioanlage, Wischer- und Wascherschalter, Navigationsanlage, Steuergerät der automatischen Leuchtwweitenregelung

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

Fahrdynamik-Steuerung



A6E6920 T0 05

1	Zündschalter
2	Sicherung SUS 15 A
3	Sicherung ABS 60 A
4	Instrumente
5	ABS-Warnleuchte
6	Bremsenwarnleuchte
7	DSC OFF-Leuchte

8	DSC-Kontrollleuchte
9	CAN-Treiber
10	Batterie
11	Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems
12	DSC OFF-Schalter
13	Diagnosestecker 2
14	CAN-H

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

15	CAN-L
16	Raddrehzahlsensor
17	Kombinationssensor
18	Lenkwinkelsensor

19	Bremslichtschalter
20	Bremslicht
21	Rückfahrleuchterschalter (nur MTX)
22	Rückfahrleuchte
23	Audioanlage, Wischer- und Wascherschalter, Navigationsanlage, Steuergerät der automatischen Leuchtweitenregulierung

VORWORT

- Vor der Ausführung der Schritte in der Fehlersuche die On-Board-Diagnoseprüfung durchführen. Zum Prüfen der Störungs-codes die betreffenden Schritte durchführen.

A6 E699 067 650 W0.2

VORSICHTSHINWEISE

Fahrzeuge mit ABS/TCS

- Die ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, TCS-Kontrollleuchte und/oder TCS OFF-Leuchte leuchten auch, wenn das System normal funktioniert.

A6 E699 067 650 W0.3

Kontrollleuchten, die aufleuchten und/oder blinken können	Fälle, in denen die Kontrollleuchte aufleuchten kann	Bedingungen, unter denen die Leuchte erlischt	ABS-, EBD-, TCS- und DSC Steuerung
Eine der folgenden Leuchten leuchtet auf: • ABS-Warnleuchte • Bremssystem-Warnleuchte (*1)	Unter einer der folgenden Bedingungen: • Wenn die Vorderräder aufgebockt, festgeklammert oder auf einen Rollenprüfstand gestellt werden und nur die ABS-Raddrehzahlsensoren der Vorderräder mehr als 60 Sekunden lang gedreht werden. Die Feststellbremse wurde bei der Fahrt nicht vollständig gelöst. Bremsen schleifen. Plötzliche Beschleunigung/Verzögerung. Linke/rechte bzw. vordere/hintere Reifen sind von unterschiedlicher Größe (Größe, Umfang, Reifendruck oder Verschleiß entsprechen nicht den Reifenvorgaben).	Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h {6,2 mph} bewegt und die normale Funktion wird bestätigt.	- ABS: Steuerung wird unterbunden. - EBD: - Unterbindet die Steuerung in den Fällen (mit möglichem Einschalten der Leuchte), in denen das ABS-Hydraulik-/Steuermodul erkennt, dass ein Raddrehzahlsensor eine Störung ermittelt, die nicht nur die beiden Hinterräder betrifft. - Die Steuerung arbeitet, wenn der Raddrehzahlsensor ermittelt, dass mehr als 3 Räder korrekt funktionieren.
Die folgenden Leuchten leuchten auf: • ABS-Warnleuchte • Bremssystem-Warnleuchte	Batteriespannung an Klemme Z des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls fällt unter ca. 9 bis 10 V . (*2)	Batteriespannung steigt über ca. 10 V . (Nur die Bremssystem-Warnleuchte erlischt.)	ABS: Steuerung in Betrieb. EBD: Steuerung in Betrieb.

*1 : Nur in Fällen (in denen die Leuchte aufleuchten kann), in denen das ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul ermittelt, dass die Raddrehzahlsensoren der Hinterräder eine Störung aufweisen.

*2 : Wenn die Batteriespannung unter **9 V** absinkt, während die Fahrgeschwindigkeit bei mehr als **6 km/h {3,7 mph}** liegt, zeichnet das ABS-Hydraulik-/Steuermodul den Störungscode B1318 auf.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

Kontrollleuchten, die aufleuchten und/oder blinken können	Fälle, in denen die Kontrollleuchte aufleuchten kann	Bedingungen, unter denen die Leuchte erlischt	ABS-, EBD-, TCS- und DSC Steuerung
Die folgenden Leuchten leuchten auf: • TCS OFF-Leuchte	Wenn die Kühlmitteltemperatur unter 0°C {32°F} . (° ²) liegt.	Nach Anlassen des Motors und Anstieg der Kühlmitteltemperatur über 0°C {32°F} .	ABS: Steuerung wird unterbunden. EBD: Steuerung wird unterbunden. TCS: 1. Wenn das TCS funktioniert, setzt die Steuerung bei nachlassenden Werten der TCS-Steuerung nach und nach aus. 2. Wenn das TCS nicht funktioniert, wird die Steuerung gestoppt.
Die folgenden Leuchten blinken: • ABS-Warnleuchte • Bremssystem-Warnleuchte Die folgenden Leuchten leuchten auf: • TCS OFF-Leuchte	Bei der Überprüfung eines Störungscode, PID/DATEN- und AKTIVER BEFEHLSMODUS über den WDS o.Ä..	Wenn die ABS-ON-BOARD-DIAGNOSE beendet wird.	ABS: Steuerung wird unterbunden. EBD: Steuerung wird unterbunden. TCS: Steuerung wird unterbunden.

1 : Störungscode U2021 für frühere Störungen wird nicht im ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul gespeichert. Störungscode U2021 für aktuelle Störungen wird angezeigt, verschwindet aber, sobald die Kühlmitteltemperatur auf **über 0°C {32°F}** steigt.

* 2 : Wenn Störungen auftreten, die Störungscode anzeigen, blinkt die ABS-Warnleuchte.

2. Vorsichtshinweise für Wartung des ABS/TCS

Das ABS/TCS besteht aus elektrischen und mechanischen Teilen. Bei der Fehlersuche muss zwischen elektrischen und hydraulischen Störungen unterschieden werden.

(1) Störungen des elektrischen Systems

- Die ABS/TCS-Hydraulikeinheit und das Steuergerät (ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul) verfügen über eine OnBoardDiagnose. Bei dieser Funktion leuchtet die ABS-Warnleuchte und/oder Bremssystem-Warnleuchte auf, wenn ein Problem in der elektrischen Anlage besteht. This function can find malfunction that do not occur during periodic inspections. WDS-Diagnosegerät o.Ä. mit dem Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden. Die gespeicherten Störungscode werden in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt. Die Ergebnisse der On-Board-Diagnose zum Ermitteln der Ursachen von ABS/TCS-Störungen heranziehen.
- Störungen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, aber mittlerweile nicht mehr bestehen, wurden evtl. durch einen Wackelkontakt im Kabelbaum hervorgerufen. Das ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul funktioniert normalerweise einwandfrei. Bei der Ursachenermittlung daher mit Bedacht vorgehen.
- Nach der Reparatur ist es notwendig, die Störungscode aus dem Speicher des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls zu löschen. Prüfen, ob beim Austausch von ABS/TCS-verbundenen Teilen keine Störungscode ausgelöst wurden.
- Nach der Reparatur des ABS-Raddrehzahlsensors oder ABS-Sensorrings oder nach dem Austausch des ABS-Steuergeräts (ABS-Pumpenmotor oder ABS-Pumpenmotorrelais oder Magnetventil) kann es sein, dass die ABS-Warnleuchte selbst bei eingeschalteter Zündung nicht erlischt (). In diesem Fall das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von über **10 km/h {6,2 mph}** bewegen und sicherstellen, dass die ABS-Warnleuchte erlischt. Dann den Störungscode löschen.
*Die Bremssystem-Warnleuchte leuchtet auch, wenn eines der Hinterräder eine Störung aufweist.
- Wird während der Reparatur ein mit dem ABS/TCS-System verbundener Steckverbinder gelöst und die Zündung eingeschaltet, erfasst das ABS/TCS-Steuergerät dies als Störung und speichert einen Code.
- Um das ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul zu schützen, prüfen, ob die Zündung vor dem Abklemmen des Steckverbinders des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls ausgeschaltet ist.
- Zum Schutz der Klemme das **SST** (ABS/TCS: 49 G066 001, DSC: 49 G066 004) verwenden, wenn die Prüfkabel an den Steckverbinder des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls angeschlossen werden.

(2) Störung im hydraulischen System

- Symptome für Störungen im hydraulischen System ähneln denen einer Störung im konventionellen Bremssystem. Dennoch muss festgestellt werden, ob die Störung ein ABS-Bestandteil oder das konventionelle Bremssystem betrifft.
- Die ABS-Hydraulikeinheit besteht aus empfindlichen mechanischen Bauteilen. Das Eindringen von Fremdkörpern in diese Komponenten kann zu Störungen des ABS führen. Wenn die Bremsen funktionieren, aber das ABS defekt ist, wird es zudem äußerst schwierig, die Störungsursache zu orten. Bei Wartungsarbeiten (z.B. Bremsflüssigkeitswechsel, Lösen von Leitungen) daher darauf achten, dass keine Fremdkörper in das ABS eindringen können.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

Fahrzeug mit DSC

1. Die ABS-Warnleuchte und/oder Bremssystem-Warnleuchte und/oder DSKontrollleuchte und/oder TCS OFF-Leuchte leuchten auch, wenn das System normal funktioniert.

Kontrollleuchten, die aufleuchten und/oder blinken können	Fälle, in denen die Kontrollleuchte aufleuchten kann	Bedingungen, unter denen die Leuchte erlischt	ABS-, EBD-,TCS- und DSC Steuerung
- ABS-Warnleuchte - Bremssystem-Warnleuchte - DSC-Kontrollleuchte - DSC OFF-Leuchte	Unter einer der folgenden Bedingungen: Wenn die Vorderräder aufgebockt, festgeklemmt oder auf einen Rollenprüfstand gestellt werden und nur die ABS-Raddrehzahlsensoren der Vorderräder länger als 60 Sekunden gedreht werden.	Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit über 10 km/h {6,2 MPH} bewegt und die normale Funktion wird bestätigt.	- ABS: Steuerung wird unterbunden. - EBD: Steuerung wird unterbunden. - TCS: Steuerung wird unterbunden. - DSC: Steuerung wird unterbunden.
	Die Feststellbremse wurde bei der Fahrt nicht vollständig gelöst.		
	Bremsen schleifen.		
	Plötzliche Beschleunigung/Verzögerung		
	Linke/rechte bzw. vordere/hintere Reifen sind von unterschiedlicher Größe (Größe, Umfang, Reifendruck oder Verschleiß entsprechen nicht den Reifenvorgaben).		
	Batteriespannung an der Zündschalterklemme für das DSC-Steuermodul fällt unter ca. 9,5 V	Batteriespannung steigt auf über ca. 9,5 V.	ABS: Steuerung in Betrieb. EBD: Steuerung in Betrieb. TCS: Steuerung in Betrieb. DSC: Steuerung in Betrieb.
- Bremsenwarnleuchte - DSC-Kontrollleuchte - TCS OFF-Leuchte	Nicht genügend Bremsflüssigkeit.	Bremsflüssigkeitsstand niedriger als empfohlen.	ABS: Steuerung in Betrieb. EBD: Steuerung in Betrieb. TCS: Steuerung wird unterbunden. DSC: Steuerung wird unterbunden.

2. Vorsichtshinweise für Wartung des DSC Das DSC besteht aus elektrischen und mechanischen Teilen. Bei der Fehlersuche muss zwischen elektrischen und hydraulischen Störungen unterschieden werden.

(1) Störungen des elektrischen Systems

- Das Steuermodul verfügt über eine On-Board-Diagnose. Bei dieser Funktion leuchtet die ABS-Warnleuchte und/oder Bremssystem-Warnleuchte und/oder DSC-Kontrollleuchte und/oder TCS OFF-Leuchte auf, wenn ein Problem in der elektrischen Anlage besteht.
Auch frühere und aktuelle Störungen werden im Steuermodul abgespeichert. Dank dieser Funktion können auch Störungen festgestellt werden, die beim normalen Kundendienst u.U. nicht auftreten. WDS-Diagnosegerät o.Ä. mit dem DIAGNOSESTECKER 2 (DLC-2) verbinden. Die gespeicherten Störungs_codes werden in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt. Die Ergebnisse der On-Board-Diagnose zum Ermitteln der Ursachen von DSC-Störungen heranziehen.
- Störungen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, aber mittlerweile nicht mehr bestehen, wurden evtl. durch einen Wackelkontakt im Kabelbaum hervorgerufen.
Das Steuermodul arbeitet normalerweise einwandfrei. Bei der Ursachenermittlung daher mit Bedacht vorgehen.
- Nach der Reparatur ist es notwendig, die Störungs_codes aus dem Speicher des Steuermoduls zu löschen. Sicherstellen, dass beim Austausch von DSC-verbundenen Teilen keine Störungs_codes ausgelöst wurden.
- Nach der Reparatur des ABS-Raddrehzahlsensors oder des ABS-Sensorrings kann es sein, dass die ABS-Warnleuchte nicht erlischt, obwohl die Zündung eingeschaltet ist. In diesem Fall das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als **10 km/h {6,2 mph}** bewegen und prüfen, ob die ABS-Warnleuchte erlischt. Dann den Störungscode löschen.
- Wird während der Reparatur ein mit dem DSC-System verbundener Steckverbinder gelöst und die Zündung eingeschaltet, erfasst das Steuermodul dies als Störung und speichert einen Code.

Achtung

- Bei Fahrzeugen mit Fahrdynamikregelung (DSC), bei denen DSC-Steuermodul, Lenkwinkelsensor, Querbeschleunigungssensor oder Gierrmomentsensor ausgetauscht werden, beim Einbau der einzelnen Sensoren unbedingt auf Standardpunktmontage achten.**
- Um das Steuermodul zu schützen, sicherstellen, dass die Zündung vor dem Abklemmen des Steuermodul-Steckverbinders ausgeschaltet ist.
- Zum Schutz der Klemme das **SST** (ABS/TCS: 49 G066 001, DSC: 49 G066 004) verwenden, wenn die Prüfkabel an den Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls angeschlossen werden.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

(2) Störung im hydraulischen System

- Symptome für Störungen im hydraulischen System ähneln denen einer Störung im konventionellen Bremssystem. Es ist jedoch stets zu prüfen, ob die Störung eine DES-Komponente oder das konventionelle Bremssystem betrifft.
- Das Hydraulikmodul besteht aus empfindlichen mechanischen Bauteilen. Das Eindringen von Fremdkörpern in diese Komponenten kann zu Störungen des DSC führen. Wenn die Bremsen funktionieren, aber die Fahrdynamikregelung defekt ist, wird es zudem äusserst schwierig, die Störungsursache zu orten. Bei Wartungsarbeiten (z.B. Bremsflüssigkeitswechsel, Lösen von Leitungen) daher darauf achten, dass keine Fremdkörper in das DSC-System eindringen können.

Fehlersuche Wackelkontakt

Vibrationsmethode

- Falls Störungen auf holpriger Fahrbahn oder bei starker Motorvibration auftreten bzw. sich verschlimmern, die folgenden Schritte durchführen.

Hinweis

- Es gibt mehrere Gründe, warum die Vibration des Fahrzeugs oder Motors eine elektrische Störung auslösen kann. Folgende Punkte prüfen:
 - Steckverbinder sitzen nicht richtig.
 - Kabelbäume haben nicht genügend Spiel.
 - Kabel liegen quer über Haltestreben oder beweglichen Teilen.
 - Kabel zu nah an heißen Teilen verlegt.
- Ein falsch verlegter, falsch befestigter oder lockerer Kabelbaum kann zum Einklemmen der Verkabelung zwischen den Teilen führen.
- Die Kabelanbringung an Steckverbindern und die Stellen, an denen die Kabelbäume Vibration ausgesetzt sind, sowie die Kabeldurchführungen an Stirnwand, Karosserieblechen usw. sind die maßgeblichen Punkte, die überprüft werden sollen.


Prüfverfahren für Steckverbinder oder Kabel von Schaltern

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen.

Hinweis

- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Den PID-Parameter für den untersuchten Schalter aufrufen.
4. Schalter manuell aktivieren.
5. An den betroffenen Steckverbindern und Kabeln während der Kontrolle des PID-Parameters ein wenig rütteln.
 - Wenn der PID-Parameterwert instabil ist, auf schlechten Kontakt prüfen.



YDE6980W003

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)


Prüfverfahren für Steckverbinder oder Kabel von Sensoren

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen.

Hinweis

- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Den PID-Parameter für den untersuchten Schalter aufrufen.
4. An den betroffenen Steckverbindern und Kabeln während der Kontrolle des PID-Parameters ein wenig rütteln.
 - Wenn der PID-Parameterwert instabil ist, auf schlechten Kontakt prüfen.



YDE698 0W002

Prüfverfahren für Sensoren

1. WDS o.Ä. am Diagnosestecker-2 anschließen.
2. Den Zündschlüssel auf ON (Motor AUS) stellen.

Hinweis


- Falls der Motor startet und läuft, die folgenden Schritte im Leerlauf durchführen.

3. Den PID-Parameter für den untersuchten Schalter aufrufen.
4. Den Sensor mit den Fingern leicht beklopfen.
 - Wenn der PID-Parameterwert instabil ist oder eine Störung auftritt, auf schlechten Kontakt und/oder einen schlecht eingebauten Sensor prüfen.

Störungsdatenüberwachungsmethode

1. Den Test für wiederholtes Auftreten der Störung entsprechend des Modus für das wiederholte Auftreten der Störung und der Störungsdatenüberwachung durchführen. Der Grund für die Störung kann durch die Störungsdaten gefunden werden.


Störungsdatenüberwachung mit SST (ABS/TCS: 49 G066 001, DSC: 49 G066 004)



A6E692 1W016

Steckverbinderklemmen-Prüfmethode

1. Den Verbindungszustand aller Klemmenbuchsen prüfen.
2. Einen Klemmenstecker einführen und prüfen, ob die Störung an der Klemmenbuchse liegt.



Y3E698 0W001

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

SYMPTOM-FEHLERSUCHE

A6 E699 067 650 W0 4

- Das Symptom prüfen, den Fehler anhand der Tabelle suchen und die Störung beseitigen.

Fahrzeuge mit ABS/TCS

Nr.	Symptom
1	ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte und TCS OFF-Leuchte leuchten bei eingeschalteter Zündung nicht.
2	Weder die ABS-Warnleuchte noch die Bremssystem-Warnleuchte leuchten auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
3	Zündschalter wird auf ON gedreht, die ABS-Warnleuchte leuchtet nicht auf.
4	Zündschalter wird auf ON gedreht, die Bremssystem-Warnleuchte leuchtet nicht auf.
5	TCS OFF Leuchte und Kontrollleuchte Leuchten nicht bei eingeschalteter Zündung.
6	Sowohl die ABS-Kontrollleuchte als auch die Bremskontrollleuchte bleiben bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.
7	ABS-Kontrollleuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.
8	Bremssystem-Warnleuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an. (Feststellbremse ist gelöst.)
9	TCS OFF-Leuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.
10	TCS funktioniert nicht richtig.
11	Es liegt eine Störung im System vor, obwohl die ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, TCS Kontrollleuchte und TCS OFF-Leuchte nicht aufleuchten.

Fahrzeuge mit DSC

Nr.	Symptom
1	Eine der folgenden Leuchten spricht beim Einschalten der Zündung nicht an. - ABS-Warnleuchte - Bremssystem-Warnleuchte - DSC-Kontrollleuchte - DSC OFF-Leuchte
2	Eine der folgenden Leuchten bleibt eingeschaltet: - ABS-Warnleuchte - Bremssystem-Warnleuchte - DSC-Kontrollleuchte - DSC OFF-Leuchte
3	Es liegt eine Störung im System vor, obwohl die ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, DSC Kontrollleuchte und TCS OFF-Leuchte nicht aufleuchten.
4	ABS oder TCS ^{*1} sind häufig in Betrieb. TCS funktioniert nicht richtig.
5	DSC ^{*2} spricht häufig an. DSC funktioniert nicht richtig.

^{*1} : Dis Fahrdynamikregelung umfasst die Traktionssteuerung, die DSC-Kontrollleuchte schaltet sich bei DSC-Betrieb ein und aus.

^{*2} : DSC-Kontrollleuchte schaltet sich bei DSC-Betrieb ein und aus (blinkt).

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

Fahrzeug mit ABS/TCS

X: Zutreffend

Mögliche Ursache																			
Störung		ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul	Kombiinstrument	Schaltkreis ABS-Warnleuchte	Schaltkreis Bremssystem-Warnleuchte	Schaltkreis der TCS-OFF-Leuchte	Schaltkreis des TCS-OFF-Schalters	Batterie	Bremsschlagigkeit	Bremsschlagigkeitsstandgeber	Feststellbremsschalter	Ladesystem	ABS/TCS-Hydraulikeinheit/Steuermodul Stromversorgung (Anschlussklemme Z)	ABS/TCS-Hydraulikeinheit/Steuermodul GND 1 (Anschlussklemme AA)	Stromversorgung Kombiinstrument (Klemme 2V)	Kombiinstrument GND (Anschlussklemme 2E)	Reifengröße und druck	Konventionelle Bremsen	Verlegung der Bremsleitung
1	Die ABS-Kontrollleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, und TCS-OFF-Leuchte leuchten beim Einschalten der Zündung nicht auf.		X												X				
2	Weder die ABS-Kontrollleuchte noch die Bremskontrollleuchte leuchten auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.		X													X			
3	Zündschalter wird auf ON gedreht, die ABS-Kontrollleuchte leuchtet nicht auf.	X	X	X															
4	Zündschalter wird auf ON gedreht, die Bremsenwarnleuchte leuchtet nicht auf.	X	X		X														
5	TCS-OFF-Leuchte und TCS-Kontrollleuchte leuchten nicht bei eingeschalteter Zündung.	X	X			X													
6	Sowohl die ABS-Kontrollleuchte als auch die Bremskontrollleuchte bleiben bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.	X	X	X	X			X				X	X	X					
7	ABS-Kontrollleuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.	X	X	X															
8	Bremsenwarnleuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.	X	X		X				X	X	X								
9	TCS-OFF-Leuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.	X	X			X	X												
10	TCS funktioniert nicht richtig.	X															X		
11	Es liegt eine Störung im System vor, obwohl die ABS-Kontrollleuchte, Bremskontrollleuchte, TCS-Kontrollleuchte und TCS-AUS-Leuchte nicht aufleuchten.	X																X	X

A6E6 980 W0 02

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

Fahrzeug mit DSC

x: Zutreffend

Mögliche Ursache																			
Störung		DSC-Steuermodul	Kombiinstrument	Schaltkreis ABS-Warnleuchte	Schaltkreis Bremssystem-Warnleuchte	DSC indicator light circuit	Schaltkreis DSC-OFF-Leuchte	Einbau aller sensoren	Batterie	Ladesystem	Bremsflüssigkeit	Feststellbremse	Reifen	Reifenfülldruck	Stromversorgung für Steuermodul	Masse für Steuermodul	Stromversorgung für Kombiinstrument	Masse für Kombiinstrument	Konventionelle Bremsen
1	Eine der folgenden Leuchten spricht beim Einschalten der Zündung nicht an: (ABS-Kontrollleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, DSC-Kontrollleuchte und/oder DSC-OFF-Leuchte	X	X														X	X	
2	Eine der folgenden Leuchten bleibt eingeschaltet: (ABS-Kontrollleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, DSC-Kontrollleuchte und/oder DSC-OFF-Leuchte		X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	X			
3	Es liegt eine Störung im System vor, obwohl die ABS-Kontrollleuchte, DSC-Kontrollleuchte und DSC-OFF-Leuchte nicht aufleuchten.																		X
4	ABS oder TCS (*1) sind häufig in Betrieb./TCS funktioniert nicht vorschriftsmäßig. (*1): Die Fahrdynamikregelung umfasst die Traktionssteuerung, die DSC-Kontrollleuchte schaltet sich bei DSC-Ansprechung ein und aus.							X					X	X					
5	DSC (*2) häufig in Betrieb. /DSC funktioniert nicht richtig. (*2): DSC-Kontrollleuchte schaltet sich bei DSC-Betrieb ein.							X											

A6E6980 W001

1/2016

P

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

NR. 1: ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE UND TCS OFF-LEUCHTE LEUCHTEN BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG NICHT AUF





A6 E699 067 650 W0 5

Fahrzeug mit ABS/TCS

1	ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte und TCS OFF-Leuchte leuchten bei eingeschalteter Zündung nicht.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Störung der Kombiinstrument oder ABS/TCS HU/CM - Falsche Konfiguration (Kombiinstrument)	

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER GEMEINSAMEN STROMVERSORGUNG DER WARN- UND KONTROLLEUCHTEN ODER IN ANDEREN WARN- UND KONTROLLEUCHTEN VORLIEGT Leuchten andere Warn- und Kontrollleuchten, wenn die Zündung eingeschaltet wird?	Ja Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERUNG DER STROMVERSORGUNG DES KOMBIINSTRUMENTS PRÜFEN Ist die Sicherung für die Stromversorgung über Zündung des Kombiinstrument in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Schaltkreis mit der durchgebrannten Sicherung auf einen Maseschluss prüfen. Defekte Teile austauschen oder reparieren. Neue Sicherung mit geeigneter Amperezahl einsetzen.
3	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN STROMVERSORGUNG DES KOMBIINSTRUMENTS UND KOMBIINSTRUMENT AUF DURCHGANG PRÜFEN) ODER IM KOMBIINSTRUMENT LIEGT - Die Zündung einschalten. - Spannung an Klemme 2V des Steckverbinders (24-polig) des Kombiinstrument messen. - Liegt die Spannung bei ca. 12 V?	Ja Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein Zwischen Kombiinstrument und Masse auf Unterbrechung prüfen. Defekte Teile austauschen oder reparieren.
4	MIT WDS O.Ä.: AUF CODE U1900 PRÜFEN - Störungscode für PCM, ABS/TCS und Kombiinstrument abrufen. - Liegt Störungscode U1900 vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kombiinstrument prüfen. Falls in Ordnung, weiter mit Schritt 6.
5	Die folgende PID-Parameter können mit dem SST WDS o.Ä. abgerufen werden. - ABS_MSG - PCM_MSG - Zeigt WDS o.Ä. "Nicht vorhanden" an?	Ja Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein Störung in Netzwerkkommunikation des betreffenden Systems. Defekte Teile austauschen oder reparieren.
6	MIT WDS O.Ä.: AUF CODE B2477 FÜR KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN Liegt Störungscode B2477 vor?	Ja Das Kombiinstrument rekonfigurieren.
		Nein ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen.

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS



- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)





NR. 2: WEDER ABS-WARNLEUCHTE NOCH BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE LEUCHTEN BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG

A6 E699 067 650 W0 6

2	Weder die ABS-Warnleuchte noch die Bremssystem-Warnleuchte leuchten auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Störung der Kombiinstrument oder ABS/TCS HU/CM - Falsche Konfiguration (Kombiinstrument)	

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER GEMEINSAMEN STROMVERSORGUNG DER WARN- UND KONTROLLEUCHTEN ODER IN ANDEREN WARN- UND KONTROLLEUCHTEN VORLIEGT Leuchten andere Warn- und Kontrollleuchten, wenn die Zündung eingeschaltet wird?	Ja Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERUNG DER STROMVERSORGUNG DES KOMBIINSTRUMENTS PRÜFEN Ist die Sicherung für die Stromversorgung über Zündung des Kombiinstrumentes in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Schaltkreis mit der durchgebrannten Sicherung auf einen Maschschluss prüfen. Defekte Teile austauschen oder reparieren. Neue Sicherung mit geeigneter Amperezahl einsetzen.
3	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN STROMVERSORGUNG DES KOMBIINSTRUMENTS UND KOMBIINSTRUMENT AUF DURCHGANG PRÜFEN) ODER IM KOMBIINSTRUMENT LIEGT - Die Zündung einschalten. - Spannung an Klemme 2V des Steckverbinders (24-polig) des Kombiinstrumentes messen. - Liegt die Spannung bei ca. 12 V?	Ja Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein Zwischen Kombiinstrument und Masse auf Unterbrechung prüfen. Defekte Teile austauschen oder reparieren.
4	MIT WDS O.Ä.: AUF CODE U1900 PRÜFEN - Störungscode für PCM, ABS/TCS und Kombiinstrument abrufen. - Liegt Störungscode UP1900 vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kombiinstrument prüfen. Falls in Ordnung, weiter mit Schritt 6.
5	Die folgende PID-Parameter können mit dem SST WDS o.Ä. abgerufen werden. - ABS_MSG - PCM_MSG - Zeigt WDS o.Ä. "Nicht vorhanden" an?	Ja Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein Störung in Netzwerkkommunikation des betreffenden Systems. Defekte Teile austauschen oder reparieren.
6	MIT WDS O.Ä.: AUF CODE B2477 FÜR KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN Liegt Störungscode B2477 vor?	Ja Das Kombiinstrument rekonfigurieren.
		Nein ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen.

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS



- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

End Of Site

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

NR. 3: ABS-WARNLEUCHE LEUCHTET NICHT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG




A6 E699 067 650 WD 7

3	Zündschalter wird auf ON gedreht, die ABS-Warnleuchte leuchtet nicht auf.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE]	
• Störung der Kombiinstrument oder ABS/TCS HU/CM	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
1	MIT WDS O.Ä.: AUF CODE U1900 PRÜFEN - Störungscode für PCM, ABS/TCS und Kombiinstrument abrufen. - Liegt Störungscode U1900 vor?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kombiinstrument prüfen. Falls in Ordnung, weiter mit Schritt 6.
2	Die folgende PID-Parameter können mit dem SST WDS o. Ä. abgerufen werden. - ABS_MSG - PCM_MSG - Zeigt WDS o.Ä. "Nicht vorhanden" an?	Ja	Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein	Störung in Netzwerkkommunikation des betreffenden Systems. Defekte Teile austauschen oder reparieren.

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS






NR. 4: BREMSYSTEM-WARNLEUCHE LEUCHTET NICHT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG

A6 E699 067 650 WD 8

4	Zündschalter wird auf ON gedreht, die Bremssystem-Warnleuchte leuchtet nicht auf.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE]	
• Störung der Kombiinstrument oder ABS/TCS HU/CM	

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
1	MIT WDS O.Ä.: AUF CODE U1900 PRÜFEN - Störungscode für PCM, ABS/TCS und Kombiinstrument abrufen. - Liegt Störungscode U1900 vor?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kombiinstrument prüfen. Falls in Ordnung, weiter mit Schritt 6.
2	Die folgende PID-Parameter können mit dem SST WDS o. Ä. abgerufen werden. - ABS_MSG - PCM_MSG - Zeigt WDS o.Ä. "Nicht vorhanden" an?	Ja	Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein	Störung in Netzwerkkommunikation des betreffenden Systems. Defekte Teile austauschen oder reparieren.

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS



FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

NR.5 TCS OFF LEUCHTE UND KONTROLLLEUCHTE LEUCHTEN NICHT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG

A6 E699 067 650 W09









5	TCS OFF LEUCHTE UND KONTROLLLEUCHTE LEUCHTEN NICHT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Störung der Kombiinstrument oder ABS/TCS HU/CM - Falsche Konfiguration (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND DLC-2 (DIAGNOSE-STECKER 2) AUF DURCHGANG UND KURZSCHLÜSSE PRÜFEN TRAC_OFF (TCS OFF-Leuchte) mit dem WDS-Diagnosegerät o.Ä. aktivieren. Wird eine Fehlermeldung über die Kommunikation zwischen ABS/TCS-Steuermodul und dem WDS o.Ä. angezeigt?	Ja Wenn eine Kommunikationsfehlermeldung auch noch nach der Prüfung entsprechend der angezeigten Vorgehensweisen auf dem WDS-Display o.Ä. erscheint, weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	DIE GLÜHBIRNE DER TCS-AUS-LEUCHTE MIT HILFE DER PRÜFFUNKTION DER ABS/TCS-HYDRAULIKEINHEIT/STEUERMODUL AUF STÖRUNGEN ÜBERPRÜFEN TRAC_OFF (TCS OFF-Leuchte) mit dem WDS-Diagnosegerät o.Ä. aktivieren Leuchtet die TCS OFF-Leuchte auf?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MIT WDS O.Ä. AUF CODE U1900 PRÜFEN - Störungscode für PCM, ABS/TCS und Kombiinstrument abrufen. - Liegt Störungscode U1900 vor?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kombiinstrument prüfen. Falls in Ordnung, weiter mit Schritt 6.
4	Die folgende PID-Parameter können mit dem SST WDS o.Ä. abgerufen werden. - ABS_MSG - PCM_MSG - Zeigt WDS o.Ä. "Nicht vorhanden" an?	Ja Kombiinstrument austauschen (Unterbrechung im Kombiinstrument).
		Nein Störung in Netzwerkcommunication des betreffenden Systems. Defekte Teile austauschen oder reparieren.
5	MIT WDS O.Ä. AUF CODE B2477 FÜR KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN Is DTC B2477 retrieved?	Ja Das Kombiinstrument rekonfigurieren.
		Nein ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen.
6	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGERÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF DURCHGANG PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme X des SSTs, und dem Diagnosestecker?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
7	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGERÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORUNGSKREIS PRÜFEN Liegt die Spannung bei ca. 12 V an Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST?	Ja Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGERÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER-2) AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST und Masse?	Ja Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
		Nein ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen (Störung im Kommunikationsschaltkreis des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls).

P

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
	KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES ABS-BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS  	STECKVERBINDER SST (49 G066 001)  
	KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS  	 

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

NR. 6: ABS-WARNLEUCHE UND BREMSSYSTEM-WARNLEUCHE BLEIBEN BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER ALS 4 SEKUNDEN AN

A6 E699 067 650 W1 0

6	Sowohl die ABS-Warnleuchte als auch die Bremssystem-Warnleuchte bleiben bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul ermittelt Störung im ABS-Bremskraftverteiler - ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul ermittelt niedrige Spannung in der Stromversorgung (ABS/TCS-Steuergerät-Spannung an Zündungsklemme Z liegt unter ca. 9 bis 10 V) - ABS/TCS-Steuergerät funktioniert nicht - Störung in Netzwerkkommunikation.	









Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	SICHERUNG FÜR DIE STROMVERSORGUNG DES ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS PRÜFEN Ist die Sicherung für die Stromversorgung des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls über die Zündung in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Den Schaltkreis mit der durchgebrannten Sicherung auf einen Maschenschluss prüfen.
		Nein Defekte Teile austauschen oder reparieren. Neue Sicherung mit geeigneter Amperezahl einsetzen.
2	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND DLC-2 (DIAGNOSE-STECKER 2) AUF DURCHGANG UND KURZSCHLÜSSE PRÜFEN Einen Störungscodeabruf durchführen. Wird eine Fehlermeldung über die Kommunikation zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und dem WDS o.Ä. angezeigt?	Ja Wenn eine Kommunikationsfehlermeldung auch noch nach der Prüfung entsprechend der angezeigten Vorgehensweisen auf dem WDS-Display o.Ä. erscheint, weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AUF STÖRUNGSCODES IM ABS/TCS-STEUERGERÄT PRÜFEN Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	DIE PID-DATEN IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN Die folgenden Posten mit der PID/DATEN-Überwachungsfunktion des WDS-Diagnosegeräts o.Ä. auswählen. • ABS_LAMP (ABS-Warnleuchte) • BRAKE_LAMP (Bremsssystem-Warnleuchte) • ABS_VOLT (Stromversorgungsspannung) Sind ABSLAMP und BRKLAMP bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an?	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	ZÜNDSTROMVERSORGUNGSKREIS DES ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS (KLEMME Z) PRÜFEN Die Spannung des PID/DATEN-Überwachungsposts ABS_VOLT prüfen. Sollwert: ca. 10 V Liegt die Spannung im Sollbereich?	Ja ABS/TCS-Hydraulik-Steuermodul austauschen (Unterbrechung oder Kurzschluss im Massekreis des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls).
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	BATTERIE PRÜFEN Entspricht die Batteriespannung dem Sollwert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Batterie und Ladesystem prüfen.
7	LADESYSTEM PRÜFEN Ist die Batteriespannung bei eingeschalteten elektrischen Verbrauchern (Klimaanlage, Scheinwerfer, usw.) und Leerlauf normal?	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Ladesystem prüfen (Riemenspannung, Generator, usw.).
8	KABELBAUM ZWISCHEN STROMVERSORGUNG DES ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS UND ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL AUF DURCHGANG PRÜFEN Steckverbinder des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. Das SST (49 G066 001) anschließen (nur Fahrzeugkabelbaumseite). Liegt die Spannung bei ca. 12 V an Klemme Z des Steckverbinders für das SST?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder des ABS/TCS-Hydraulikeinheit/Steuermoduls auf Kontakt prüfen
9	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND MASSE AUF DURCHGANG PRÜFEN Den Zündschalter auf LOCK drehen. Besteht Durchgang zwischen Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST und Masse?	Ja Wenn auf dem WDS o.Ä. in Schritt 1 der Prüfung eine Kommunikationsfehlermeldung angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt. Wenn auf dem WDS o.Ä. in Schritt 1 der Prüfung keine Kommunikationsfehlermeldung angezeigt wird, ist die Fehlersuche beendet.
		Nein Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Masse reparieren.
10	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEGERGERÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF DURCHGANG PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen Klemme X des Steckverbinders für das SST und DLC-2?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und DLC-2 reparieren.
11	*KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF KURZSCHLUSS MIT DER BATTERIE PRÜFEN Liegt die Spannung bei ca. 12 V an Steckverbinderklemme X des SSTs?	Ja Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und DLC-2 reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
12	*KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF KURZSCHLUSS MIT DER BATTERIE PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen Klemme X des Steckverbinders für das SST und DLC-2?	Ja Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und DLC-2 reparieren.
		Nein ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen (Störung im Kommunikationsschaltkreis des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls)

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
	KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES ABS- BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS  	STECKVERBINDER SST (49 G066 001)  
	KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS  	 

NR. 7: ABS-WARNLEUCHE BLEIBT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER ALS 4 SEKUNDEN AN.

A6 E699 067 650 W1 1

7	ABS-Warnleuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE]	
• ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul ermittelt Störung im ABS-System	



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND DLC-2 (DIAGNOSE-STECKER 2) AUF DURCHGANG UND KURZSCHLÜSSE PRÜFEN Einen Störungscodeabruf durchführen. Wird eine Fehlermeldung über die Kommunikation zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und dem WDS o.Ä. angezeigt?	Ja Wenn eine Kommunikationsfehlermeldung auch noch nach der Prüfung entsprechend der angezeigten Vorgehensweisen auf dem WDS-Display o.Ä. erscheint, weiter mit Schritt 4.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	AUF STÖRUNGSCODES IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	DIE PID-DATEN IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN Die folgenden Posten mit der PID/DATEN-Überwachungsfunktion des WDS-Diagnosegeräts o.Ä. auswählen. • ABS_LAMP (ABS-Warnleuchte) Ist ABS_LAMP ON bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an?	Ja ABS/TCS-Steuergerät austauschen (Unterbrechung oder Massechluss im ABS/TCS-Steuergerät).
		Nein Kombiinstrument prüfen.
4	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGERÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF DURCHGANG PRÜFEN Steckverbinder des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. Das SST (49 G066 001) anschließen (nur Fahrzeugkabelbaumseite). Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme X des SSTs und dem Diagnosestecker?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
5	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGERÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN Liegt die Spannung bei ca. 12 V an Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST?	Ja Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.



FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGERÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER-2) AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST und Masse?	Ja Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
		Nein ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen (Störung im Kommunikationsschaltkreis des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls).





KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES ABS-
BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS



STECKVERBINDER SST (49 G066 001)



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS



- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

NR. 8: BREMSSYSTEM-WARNLEUCHE BLEIBT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER ALS 4 SEKUNDEN AN. A6 E699 067 650 W1 2

8	Bremssystem-Warnleuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an. (Feststellbremse ist gelöst.)
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Störung der Kombiinstrument oder ABS/TCS HU/CM - Kurzschluss im Schaltkreis der Feststellbremsen-Kontrollleuchte und/oder des Bremsflüssigkeitsstandgebers	



Diagnosemaßnahmen

1	BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND PRÜFEN Ist der Bremsflüssigkeitsstand in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Bremsflüssigkeit nachfüllen.
2	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF DURCHGANG UND KURZSCHLÜSSE PRÜFEN Die folgenden Posten mit der PID/DATEN-Überwachungsfunktion des WDS-Diagnosegeräts o.Ä. auswählen. BRAKE_LAMP (Bremsssystem-Warnleuchte) Wird eine Fehlermeldung über die Kommunikation zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und dem WDS o.Ä. angezeigt?	Ja Wenn eine Kommunikationsfehlermeldung auch noch nach der Prüfung entsprechend der angezeigten Vorgehensweisen auf dem WDS-Display o.Ä. erscheint. Weiter mit Schritt 6.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AUF STÖRUNGSCODES IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	DIE PID-DATEN IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN Die Bremsssystem-Warnleuchte mit der PID/DATEN-Überwachungsfunktion des WDS-Diagnosegeräts o.Ä. prüfen. Ist Bremsssystem-Warnleuchte ON bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an?	Ja Die Klemme X des Steckverbinders des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls sicher anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 6.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)


5	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM SCHALTER DER FESTSTELLBREMSEN, DEM BREMSFLÜSSIGKEITSSTANDGEBER ODER EINEM ANDEREN TEIL VORLIEGT Die folgenden Teile in dieser Reihenfolge abklemmen: 1. Steckverbinder des Schalters der Feststellbremsen 2. Steckverbinder, Bremsflüssigkeitsstandgeber Erlischt die Bremssystem-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung?	Ja	Schalter der Feststellbremsen-Kontrollleuchte und/oder Bremsflüssigkeitsstandgeber austauschen (interner Kurzschluss).
		Nein	Die folgenden Prüfungen durchführen. Wenn nötig, reparieren. • Masseschluss im Kabelbaum zwischen Kombiinstrument (Bremssystem-Warnleuchte) und Schalter der Feststellbremsen. • Masseschluss im Kabelbaum zwischen Kombiinstrument (Bremssystem-Warnleuchte) und Bremsflüssigkeitsstandgeber. Kombiinstrument prüfen.
*6	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGE-RÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF DURCHGANG PRÜFEN Steckverbinder des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. Das SST (49 G066 001) anschließen (nur Fahrzeug-kabelbaumseite). Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme X des SSTs und dem Diagnosestecker?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
*7	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGE-RÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGS-KREIS PRÜFEN Liegt die Spannung bei ca. 12 V an Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST ?	Ja	Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
*8	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGE-RÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER-2) AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST und Masse?	Ja	Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Diagnosestecker reparieren.
		Nein	ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen (Störung im Kommunikationsschaltkreis des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls).

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES ABS-
BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS






STECKVERBINDER SST (49 G066 001)

AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q
P	O	M	L	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A



KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS

2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B



- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

E-032

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)


NR. 9: TCS OFF-LEUCHE BLEIBT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG LÄNGER ALS 4 SEKUNDEN AN.

A6 E699 067 650 W1 3



9	Bremssystem-Warnleuchte bleibt bei eingeschalteter Zündung länger als 4 Sekunden an. (Feststellbremse ist gelöst.)
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE]	
• Unterbrechung oder Masseschluss des Schaltkreises für die Warnleuchte im ABS/TCS-Steuergerät.	

1	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF DURCHGANG UND KURZSCHLÜSSE PRÜFEN Einen Störungscodeabruf durchführen. Wird eine Fehlermeldung über die Kommunikation zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und dem WDS o.Ä. angezeigt?	Ja	Wenn eine Kommunikationsfehlermeldung auch noch nach der Prüfung entsprechend der angezeigten Vorgehensweisen auf dem WDS-Display o.Ä. erscheint, weiter mit Schritt 7.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	AUF STÖRUNGSCODES IM ABS/TCS-STEUERGE-RÄT PRÜFEN Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja	Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	DIE PID-DATEN IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEU-ERMODUL PRÜFEN Die folgenden Posten mit der PID/DATEN-Überwa-chungsfunktion des WDS-Diagnosegeräts o.Ä. aus-wählen. • TRAC_SW (TCS OFF Schalter) Wird TRAC_SW auf dem WDS o.Ä. angezeigt?	Ja	Weiter mit Schritt 5 (Fehlfunktion des TCS OFFSchalters).
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
*4	AUF MASSESCHLUSS IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN Steckverbinder des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermo-duls abklemmen. Erleuchtet die TCS OFF-Leuchte bei eingeschalteter Zündung?	Ja	ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen (Masseschluss im ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul).
		Nein	Kombiinstrument prüfen.
*5	TCS OFF-SCHALTER PRÜFEN Den Steckverbinder des TCS OFFSchalters abklem-men. Wird TRAC_SW auf dem WDS o.Ä. angezeigt?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	TCS OFFSchalter austauschen (TCS wird nicht abgeschaltet, obwohl der Schalter ausgeschaltet ist).
*6	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWI-SCHEN ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND TCS OFF-SCHALTER AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN) ODER IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEU-ERMODUL LIEGT Besteht Durchgang zwischen Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST und Masse?	Ja	Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul (Anschlus-sklemme P) und TCS OFF-Schalter reparieren.
*7	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGE-RÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER 2) AUF KURZSCHLUSS MIT DEM STROMVERSORGUNGS-KREIS PRÜFEN Liegt die Spannung bei ca. 12 V an Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST?	Ja	Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul (Klemme P) und Diagnosestecker reparieren.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
*8	KABELBAUM ZWISCHEN ABS/TCS-STEUERGE-RÄT UND DLC-2 (DIAGNOSESTECKER-2) AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen Anschlussklemme T des Steckverbinders für das SST und Masse?	Ja	Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul und Dia-gnosestecker reparieren.
		Nein	ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen (Störung im Kom-munikationsschaltkreis des ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls).

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES
ABS- BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODULS



STECKVERBINDER SST (49 G066 001)



- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

NR. 10: TCS FUNKTIONIERT NICHT KORREKT

A6 E699 067 650 W1 4

10	TCS funktioniert nicht richtig.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Unterschied in Dimension oder Reifendruck zwischen den Vorder- und Hinterrädern. - Störung im Motorsteuersystem. - ABS/TCS-Hydraulikeinheit/Steuermodul ermittelt Störung im TCS-System.	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	REIFENGROSSE UND REIFENDRUCK PRÜFEN Reifengröße und Reifendruck prüfen. Entsprechen Dimension und Luftdruck den Sollwerten?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Gegen angegebene Reifengröße austauschen oder Reifendruck anpassen.
2	AUF STÖRUNGSCODES IM ABS/TCS-STEUERGERÄT PRÜFEN Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja: Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AUF STÖRUNGSCODES IM PCM PRÜFEN Den Störungscode für PCM-ON-BOARD-DIAGNOSE prüfen. Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja: Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB DAS SIGNAL FÜR DEN DREHMOMENTSREDUZIERBEFEHL, DAS VOM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL ZUM PCM GEGENDET WIRD, KORREKT EMPFANGEN WIRD ENG_TRQ (Signal für Drehmomentsreduzierbefehl) mit dem WDS o.Ä. auswählen. Die Motordrehzahl auf 3000 U/min erhöhen. 280 Nm ENG_TRQ an das PCM mit dem WDS o.Ä. eingeben. Verringert sich die Motordrehzahl?	Ja: Systemfunktion normal. Kundenbeschwerde erneut überprüfen. Nein: ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen.

NR. 11: ES LIEGT EINE STÖRUNG IM SYSTEM VOR, OBWOHL DIE ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE, TSKONTROLLLEUCHTE UND TCS OFF-LEUCHTE NICHT AUFLEUCHTEN.

A6 E699 067 650 W1 5

11	Es liegt eine Störung im System vor, obwohl die ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, TSKontrollleuchte und TCS OFF-Leuchte nicht aufleuchten.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] Unterschied in Dimension oder Reifendruck zwischen den Vorder- und Hinterrädern	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES IM ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja: Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	ABS-HYDRAULIKEINHEIT PRÜFEN Die Systemprüfung des ABS-Hydraulikeinheit durchführen. Ist das System in Ordnung?	Ja: Konventionelles Bremssystem prüfen. Nein: Wenn sich die Räder nicht drehen: ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul austauschen. Wenn sich die Räder in der falschen Reihenfolge drehen: Bremsleitungspassage zum ABS/TCS-Steuergerät prüfen.

NR. 1: EINE DER FOLGENDEN KONTROLLLEUCHTEN SPRICHT BEIM EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG NICHT AN: (ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE, DSKONTROLLLEUCHTE UND/ODER DSC OFF-LEUCHTE)

A6 E699 067 650 W1 6

1	Eine der folgenden Leuchten spricht beim Einschalten der Zündung nicht an: (ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, DSKontrollleuchte und/oder DSC OFF-Leuchte)
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Die einzelnen Leuchten im Kombiinstrument auf Störungen prüfen. - Schlechte Anschluss des DSC-Steuermodul-Steckverbinders - Kurzschluss im Schaltkreis der ABS-Warnleuchte bzw. Bremssystem-Warnleuchte (wenn der Kabelbaum zwischen DSC-Steuermodul und ABS-Warnleuchte bzw. Bremssystem-Warnleuchte kurzgeschlossen ist, erlöschen alle Kontrollleuchten) - Schaltkreis von DSC-Kontrollleuchte und/oder DSC OFF-Leuchte ist möglicherweise unterbrochen. (wenn der Schaltkreis der DSC-Kontrollleuchte und/oder (DSC OFF-Leuchte unterbrochen ist, erlöschen alle Kontrollleuchten.)	

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES IM DSC-STEUERGERÄT PRÜFEN - Die Störungscode für das DSC-ON-BOARD-DIAGNOSESYSTEM prüfen. - Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KOMBIINSTRUMENT ODER IN EINEM ANDEREN SYSTEM ZU SICHEN IST Leuchten andere Warn- und Kontrollleuchten, wenn die Zündung eingeschaltet wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kombiinstrumente prüfen oder reparieren (Stromversorgung, Masse).
3	SICHERSTELLEN, DASS DER STECKVERBINDER DES DSC-STEUERMODULS ANGESCHLOSSEN IST Ist DSC-Steuermodul ordnungsgemäß angeschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder des DSC-Steuermoduls fest anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SICHERSTELLEN, DASS DIE STECKVERBINDERKLEMMEN DES DSC-STEUERMODULS UND SYSTEMVERBUNDENE KLEMMEN ANGESCHLOSSEN SIND Sie die Steckverbinderklemmen von DSC-Steuermodul oder Kombiinstrument bzw. andere systemverbundene Steckverbinderklemmen fest angeschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Steckverbinder des DSC-Steuermoduls fest anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG AUF DER DSC-KONTROLLEUCHE UND TCS OFF-LEUCHE ODER AUF DER ABS-WARNLEUCHE UND BREMSYSTEM-WARNLEUCHE BERUHT - Wenn die DSC-Kontrollleuchte sowie die TCS OFF-Leuchte nicht aufleuchtet, weiter mit Schritt 6. - Wenn die ABS-Warnleuchte sowie die Bremsystem-Warnleuchte nicht aufleuchtet, weiter mit Schritt 8.	-
6	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM DSC-STEUERMODUL ODER ANDERSWO ZU SICHEN IST - DSC-Hydraulik-/Steuermodul lösen. - Die Klemmen der DSC-Kontrollleuchte und TCS OFF-Leuchte mit Karosseriemasse verbinden. - Leuchten beide Kontrollleuchten bei eingeschalteter Zündung auf?	Ja DSC-Steuermodul austauschen (Unterbrechung im DSC-Steuermodul).
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	KABELBAUM ZWISCHEN KOMBIINSTRUMENT UND DSC-STEUERMODUL AUF DURCHGANG PRÜFEN Besteht Durchgang zwischen den Klemmen der einzelnen Kontrollleuchten des Kombiinstrument und der Steckverbinderklemme des DSC-Steuermoduls?	Ja Kontrollleuchten-Schaltkreise im Kombiinstrument prüfen bzw. reparieren.
		Nein Defektes Teile reparieren.
8	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM DSC-STEUERMODUL ODER ANDERSWO ZU SICHEN IST - DSC-Steuermodul abklemmen und die Zündung einschalten. - Leuchtet die ABS-Warnleuchte und die Bremsystem-Warnleuchte ein eingeschalteter Zündung auf? (Wenn oben genannte Kontrollleuchten aufleuchten, sind beide Schaltkreise in Ordnung.)	Ja DSC-Steuermodul austauschen (Unterbrechung im DSC-Steuermodul).
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	KABELBAUM ZWISCHEN KOMBIINSTRUMENT UND DSC-STEUERMODUL AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN Besteht zwischen den einzelnen Kontrollleuchtenklemmen des DSC-Steuermoduls und Masse Durchgang?	Ja Defektes Teile reparieren.
		Nein Kontrollleuchten-Schaltkreis im Kombiinstrument prüfen bzw. reparieren.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

NR. 2: EINE DER FOLGENDEN LEUCHTEN BLEIBT EINGESCHALTET: (ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE, DSKONTROLLLEUCHTE UND/ODER DSC OFF-LEUCHTE)

A6 E699 067 650 W1.7

2	Eine der folgenden Leuchten bleibt eingeschaltet: (ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE, DSKONTROLLLEUCHTE UND/ODER DSC OFF-LEUCHTE)
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Nicht genügend Bremsflüssigkeit. - Feststellbremse löst sich nicht. - Kein Anschluss des DSC-Steuermodul-Steckverbinders (wenn sich der Steckverbinder des DSC-Steuermoduls löst, schalten sich die ABS-Warnleuchte und die Bremssystem-Warnleuchte ein) - DSC-Steuermodul erfasst Störung (Störung von Signaleingangs- und Ausgangskomponenten) - DSC-Steuermodul erfasst zu geringe Spannung in der Stromversorgung. - Massedefekt des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (wenn das DSC-Steuermodul nicht korrekt mit Masse verbunden ist, schaltet sich die ABS-Warnleuchte und die Bremssystem-Warnleuchte ein, es werden jedoch keine StörungsCodes ausgegeben) - DSC-Steuermodul funktioniert nicht (Störung im DSC-Steuermodul) - DSC OFF-Leuchte weist Masseschluss auf (wenn der Schaltkreis der DSC OFF-Leuchte einen Masseschluss aufweist, leuchtet die DSC OFF-Leuchte auf) - Unterbrechung im Schaltkreis der ABS-Warnleuchte bzw. Bremssystem-Warnleuchte (wenn der Kabelbaum zwischen DSC-Steuermodul und den verschiedenen Warnleuchten unterbrochen ist, leuchten die betreffenden Warnleuchten auf)	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BREMSSFLÜSSIGKEITSSTAND PRÜFEN UND SICHERSTELLEN, DASS DIE FESTSTELL-BREMSE GELÖST IST - Ist der Bremsflüssigkeitsstand wie vorgeschrieben? - Ist die Feststellbremse gelöst?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Bremsflüssigkeit nachfüllen bzw. Feststellbremse lösen.
2	AUF STÖRUNGSCODES IM DSC-STEUERGERÄT PRÜFEN - Die StörungsCodes für das DSC-ON-BOARD-DIAGNOSESYSTEM prüfen. - Wurden StörungsCodes im Speicher aufgezzeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden StörungsCode durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM STECKVERBINDER DES STEUERMODULS, IN DER KLEMME ODER ANDERSWO ZU SUCHEN IST Erlischt die ABS-Warnleuchte und die Bremssystem-Warnleuchte 4 Sekunden nach Einschalten der Zündung?	Ja Wackelkontakt im Steckverbinder des Steuermoduls. Steckverbinder des DSC-Steuermoduls prüfen, dann weiter mit Schritt 6. Steckverbinderklemme des DSC-Steuermoduls prüfen, dann weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	BATTERIE PRÜFEN Entspricht die Batteriespannung dem Sollwert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Batterie und Ladesystem prüfen.
5	LADESYSTEM PRÜFEN Ist die Batteriespannung bei eingeschalteten elektrischen Verbrauchern (Klimaanlage, Scheinwerfer, usw.) und Leerlauf normal?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Ladesystem prüfen (Riemenspannung, Generator, usw.).
6	SICHERSTELLEN, DASS DER STECKVERBINDER DES DSC-STEUERMODULS ANGESCHLOSSEN IST Ist DSC-Steuermodul ordnungsgemäß angeschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder des DSC-Steuermoduls fest anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
7	SICHERSTELLEN, DASS DIE STECKVERBINDERKLEMMEN DES DSC-STEUERMODULS UND SYSTEMVERBUNDENE KLEMMEN ANGESCHLOSSEN SIND Sie die Steckverbinderklemmen von DSC-Steuermodul oder Kombiinstrument bzw. andere systemverbundene Steckverbinderklemmen fest angeschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Steckverbinder des DSC-Steuermoduls fest anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	KABELBAUM ZWISCHEN KOMBIINSTRUMENT UND DSC-STEUERMODUL AUF DURCHGANG PRÜFEN Besteht zwischen den Klemmen der einzelnen Kontrollleuchten des Kombiinstrumentes und der Steckverbinderklemme des DSC-Steuermoduls Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Defektes Teile reparieren.
9	KABELBAUM ZWISCHEN KOMBIINSTRUMENT UND DSC-STEUERMODUL AUF MASSE-SCHLUSS PRÜFEN Besteht zwischen den einzelnen Kontrollleuchtenklemmen des DSC-Steuermoduls und Masse Durchgang?	Ja Defektes Teile reparieren.
		Nein Stromversorgungskabelbaum und Massekabelbaum des DSC-Steuermoduls prüfen. Falls beide in Ordnung sind, das Steuermodul austauschen. Bei einem Defekt in den oben genannten Kabeln den betreffenden Kabelbaum reparieren.

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

NR. 3: ES LIEGT EINE STÖRUNG IM SYSTEM VOR, OBWOHL ABS-WARNLEUCHTE, BREMSSYSTEM-WARNLEUCHTE, DSC-KONTROLLLEUCHTE UND DSC OFF-LEUCHTE NICHT LEUCHTEN

A6 E699 067 650 W1 8

3	Es liegt eine Störung im System vor, obwohl die ABS-Warnleuchte, Bremssystem-Warnleuchte, DSC-Kontrollleuchte und TCS OFF-Leuchte nicht aufleuchten.
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] System liegt eine mechanische Störung vor.	

Diagnosemaßnahmen


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES IM DSC-STEUERGERÄT PRÜFEN	
	- Die Störungscode für das DSC-ON-BOARD-DIAGNOSESYSTEM prüfen. - Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	FAHRDYNAMIKREGELUNG (DSC) PRÜFEN	
	- DSC-System prüfen. - Ist das System in Ordnung?	Ja Konventionelles Bremssystem prüfen. Nein Defekte Teile reparieren oder austauschen.

NR. 4: ABS ODER TCS^{*1} SPRICHT HÄUFIG AN/TCS FUNKTIONIERT NICHT KORREKT^{*1}: FAHRDYNAMIKREGELUNG BEINHÄLTET TRAKTIONSKONTROLLE, DSC-KONTROLLLEUCHTE BLINKT BEI ANSPRECHEN DER FAHRDYNAMIKREGELUNG

A6 E699 067 650 W1 9

4	ABS oder TCS (*1) sind häufig in Betrieb./TCS funktioniert nicht vorschriftsmäßig. (*1): Die Fahrdynamikregelung umfasst die Traktionssteuerung, die DSC-Kontrollleuchte schaltet sich bei DSC-Betrieb ein und aus (blinkt).
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - Unterschied in Dimension oder Reifendruck zwischen den Vorder- und Hinterrädern. - Falsches ABS-Raddrehzahlsignal wird in das DSC-Steuermodul eingespeist. - Störung im Motorsteuersystem (Störung des TCS-Systems)	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES IM DSC-STEUERGERÄT PRÜFEN	
	- Die Störungscode für das DSC-ON-BOARD-DIAGNOSESYSTEM prüfen. - Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	REIFENGROSSE UND REIFENDRUCK PRÜFEN	
	- Reifengröße und Reifendruck prüfen. - Entsprechen Dimension und Luftdruck den Sollwerten?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Gegen angegebene Reifengröße austauschen und Reifendruck korrigieren.
3	AUSGANGSPULS DES RADDREHZAHLSENSORS MESSEN	
	- Den Motor anlassen und das Fahrzeug fahren. - Das Ausgangsspannungsmuster mit dem WDS o.Ä. (Oszilloskop) prüfen. - Ist das Ausgangsspannungsmuster in Ordnung? 	Ja Defekte Teile mittels "FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT" ermitteln. Nein - Überprüfung des Einbaus der ABS-Raddrehzahlsensoren: Den Sensor auf festen Sitz prüfen und die ordnungsgemäße Befestigung sicherstellen. - Prüfung des Sensorrings: Den Sensorring auf korrekten Einbau und Vorhandensein aller Zähne prüfen. (Ein mangelhaft eingebauter Sensorring kann im hohen Drehzahlbereich zur Verzerrung der Ausgangswellenform führen.)

FEHLERSUCHE (ABS/TCS/FAHRDYNAMIKREGELUNG)

NR. 5: DSC*² SPRICHT HÄUFIG AN/DSC FUNKTIONIERT NICHT KORREKT*²: DSC-KONTROLLEUCHE BLINKT BEI ANSPRECHEN DER FAHRDYNAMIKREGELUNG

A6 E699 067 650 W2.0

5	DSC (*2) spricht häufig an./DSC funktioniert nicht richtig. (*2): DSC-Kontrollleuchte schaltet sich bei DSC-Betrieb ein und aus (blinkt).
[HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE] - DSC-Steuermodul erfasst Störung (Störung von Signaleingangs- und Ausgangskomponenten) - Installation von Kombinationssensor und/oder Lenkwinkelsensor mangelhaft. (Ein mangelhafter Einbau der oben genannten Sensoren kann zu Funktionsunterbrechungen in der Fahrdynamikregelung führen) - Nach einem Austausch des DSC-Steuermoduls, des Kombinationssensors, oder des Lenkwinkelsensors findet keine automatische Initialisierung statt. (Eine fehlerhafte Initialisierung kann die Funktion der Fahrdynamikregelung beeinträchtigen)	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF STÖRUNGSCODES IM DSC-STEUERGERÄT PRÜFEN	
	- Die Störungscode für das DSC-ON-BOARD-DIAGNOSESYSTEM prüfen. - Wurden Störungscode im Speicher aufgezeichnet?	Ja Fehlersuche für den betreffenden Störungscode durchführen. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERSTELLEN, DASS ALLE SENSOREN EINGEBAUT SIND	
	Sind Giermomentsensor, Querbeschleunigungssensor und Lenkwinkelsensor vorschriftsmäßig eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Fehlerhaft eingebauten Sensor korrekt montieren.
*3	SICHERSTELLEN, DASS ALLE SENSOREN INITIALISIERT SIND	
	Fand nach einem Austausch des DSC-Steuermoduls, des Giermomentsensors, des Querbeschleunigungssensors oder des Lenkwinkelsensors die Initialisierung statt?	Ja Defekte Teile mittels "FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT" ermitteln. Nein Initialisierung durchführen.

RADAUFHÄNGUNG


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	R-2	HINTERRADAUFHÄNGUNG	R-27
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER		HINTERRAD-STOSSDÄMPFER AUSBAUEN/	
VORDERRADAUFHÄNGUNG	R-2	EINBAUEN	R-27
ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER		HINTERRAD-STOSSDÄMPFER PRÜFEN	R-28
HINTERRADAUFHÄNGUNG	R-3	ENTSORGUNG DES HINTERRAD-	
ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN	R-4	STOSSDÄMPFERS	R-28
VORSICHTSHINWEISE (RADAUFHÄNGUNG) ..	R-4	HINTERE SCHRAUBENFEDER AUSBAUEN/	
ACHSGEOMETRIE	R-4	EINBAUEN	R-28
ACHSGEOMETRIE, VORPRÜFUNG	R-4	UNTEREN HINTERRAD-QUERLENKER	
VORDERACHSGEOMETRIE	R-5	AUSBAUEN/EINBAUEN	R-29
HINTERACHSGEOMETRIE	R-6	OBEREN HINTERRAD-QUERLENKER	
RÄDER UND REIFEN	R-7	AUSBAUEN/EINBAUEN	R-29
RAD AUSWUCHTEN (16 ZOLL AND 17 ZOLL		HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/	
ALUMINIUMFELGE)	R-7	EINBAUEN	R-31
VORDERRADAUFHÄNGUNG	R-9	HINTEREN STABILISATOR AUSBAUEN/	
VORDERRAD-STOSSDÄMPFER MIT FEDER		EINBAUEN	R-32
AUSBAUEN/EINBAUEN	R-9	STABILISATORVERBINDUNGSGELENK	
VORDERRAD-STOSSDÄMPFER PRÜFEN	R-12	PRÜFEN	R-33
ENTSORGUNG DES VORDERRAD-		LÄNGSLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN	R-33
STOSSDÄMPFERS	R-12	HINTEREN FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/	
OBEREN VORDERAD-QUERLENKER		EINBAUEN	R-35
AUSBAUEN/EINBAUEN	R-12		
OBEREN VORDERRAD-QUERLENKER			
PRÜFEN	R-14		
UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER			
(VORN) AUSBAUEN/EINBAUEN	R-14		
UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER			
(VORN) PRÜFEN	R-18		
UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER			
(HINTEN) AUSBAUEN/EINBAUEN	R-19		
UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER			
(HINTEN) PRÜFEN	R-21		
VORDEREN STABILISATOR AUSBAUEN/			
EINBAUEN	R-21		
STABILISATORVERBINDUNGSGELENK			
PRÜFEN	R-22		
VORDERACHS-FAHRSCHEMEL			
AUSBAUEN/EINBAUEN	R-22		
QUERTRÄGER AUSBAUEN/EINBAUEN	R-25		

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER VORDERRADAUFHÄNGUNG

A6E740001015W01



A6E7414W033

1	Vorderrad-Stoßdämpfer und Schraubenfeder (Siehe R-9 VORDERRAD-STOSSDÄMPFER MIT FEDER AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Vorderrad-Stoßdämpfer (Siehe R-12 VORDERRAD-STOSSDÄMPFER PRÜFEN) (Siehe R-12 ENTSORGUNG DES VORDERRAD-STOSSDÄMPFERS)
3	Vorderer oberer Querlenker (Siehe R-12 OBEREN VORDERAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe R-14 OBEREN VORDERRAD-QUERLENKER PRÜFEN)
4	Unterer Vorderrad-Querlenker (vorn) (Siehe R-14 UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (VORN) AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe R-18 UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (VORN) PRÜFEN)


5	Unterer Vorderrad-Querlenker (hinten) (Siehe R-19 UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (HINTEN) AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe R-21 UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (HINTEN) PRÜFEN)
6	Vorderer Stabilisator (Siehe R-21 VORDEREN STABILISATOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Stabilisatorverbindungsgelenk (Siehe R-22 STABILISATORVERBINDUNGSGELENK PRÜFEN)
8	Fahrschemel (Siehe R-22 VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
9	Querträger (Siehe R-25 QUERTRÄGER AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN DER HINTERRADAUFHÄNGUNG

A6E740001016W01



A6E7416W016

1	Hinterrad-Stoßdämpfer (Siehe R-27 HINTERRAD-STOSSDÄMPFER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe R-28 HINTERRAD-STOSSDÄMPFER PRÜFEN) (Siehe R-28 ENTSORGUNG DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS)
2	Hinterrad-Schraubenfeder (Siehe R-28 HINTERE SCHRAUBENFEDER AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	Oberer Hinterrad-Querlenker (Siehe R-29 OBEREN HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Unterer Hinterrad-Querlenker (Siehe R-29 UNTEREN HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN)

5	Hinterer Querlenker (Siehe R-31 HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Längslenker (Siehe R-33 LÄNGSLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Hinterer Stabilisator (Siehe R-32 HINTEREN STABILISATOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
8	Stabilisatorverbindungsgelenk (Siehe R-33 STABILISATORVERBINDUNGSGELENK PRÜFEN)
9	Hinterer Fahrschemel (Siehe R-35 HINTEREN FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Side

ALLGEMEINE VORGEHENSWEISEN

VORSICHTSHINWEISE (RADAUFHÄNGUNG)

A6 E741 001 013 W0 1

Räder und Reifen ausbauen/einbauen

1. Wenn das Rad montiert wird, festziehen mit **88 - 118 Nm {9,0 - 12,0 mkg, 65,0 - 87,0 ft-lbf}**.

Radaufhängungen ausbauen/einbauen

1. Alle Teile der Radaufhängung, die Gummibuchsen verwenden, erst festziehen, nachdem das Fahrzeug abgesenkt und entlastet ist.

Hinweis

- Unbeladen: Kraftstofftank ist voll. Kühlmittel- und Motorölstand entsprechen der Vorgabe. Reserverad, Wagenheber und Werkzeuge sind am vorgesehenen Platz.

Abklemmen/Anschließen der Bremsleitungen

Achtung

- **Bremsflüssigkeit greift lackierte Oberflächen an. Daher verschüttete Bremsflüssigkeit sofort von lackierten Oberflächen abwischen.**

1. Die Überwurfmutter der Bremsleitung mit dem SST (49 0259 770B) festziehen. Darauf achten, dass das Anzugsmoment der Überwurfmutter so geändert wird, dass eine Kombination aus Drehmomentschlüssel und -SST verwendet werden kann.
(Siehe [GI-16 FORMELN ZUR BERECHNUNG DER ANZUGSMOMENTE](#).)
2. Falls während der Arbeiten am Fahrzeug eine oder mehrere Bremsleitungen gelöst werden, Bremsflüssigkeit nachfüllen, die Bremsen entlüften und danach auf Leckstellen prüfen.

Bauteile der Servolenkung ausbauen/einbauen

1. Falls während der Arbeiten am Fahrzeug eine oder mehrere Servolenkungsölleitungen gelöst wurden, ATF M-III oder ein gleichwertiges Hydrauliköl (z.B. Dexron® II) nachfüllen, die Servolenkungsölleitungen entlüften und danach auf Leckstellen prüfen.

End Of Sie

ACHSGEOMETRIE

ACHSGEOMETRIE, VORPRÜFUNG


A6 E741 201 013 W0 1

1. Den Reifendruck prüfen und ggf. den empfohlenen Druck einstellen.
2. Das vordere Radlagerspiel prüfen und erforderlichenfalls korrigieren. (Siehe [M-4 Prüfung des Radlagerspiels](#).)
3. Den Rad- und Reifenschlag an allen Rädern prüfen. (Siehe [TD-7 RADAUFHÄNGUNG](#).)
4. Die Kugelgelenke und das Lenkgestänge auf Lockerheit prüfen.
5. Das Fahrzeug wippen, um die Funktion der Stoßdämpfer zu prüfen.

Hinweis

- Das Fahrzeug muss auf einer ebenen Fläche stehen und unbeladen sein.
- Unbeladen: Kraftstofftank ist voll. Kühlmittel- und Motorölstand entsprechen der Vorgabe. Reserverad, Wagenheber und Werkzeuge sind am vorgesehenen Platz.

6. Den Abstand von der Radmitte zur Kotflügelkante messen. Sicherstellen, dass die Differenz zwischen der rechten und linken Fahrzeugseite nicht höher als **10 mm {0,39 in}** ist.



A6 E741 2W001

End Of Sie

ACHSGEOMETRIE

VORDERACHSGEOMETRIE

A6 E741 201 015 W0 1

Sollwerte (Unbeladen)*¹

Normal

Gegenstand		Kraftstoffvorratsanzeige				
		Leer	1/4	1/2	3/4	Voll
Gesamtvorspur	(mm {in})	Reifen: 2±4 {0.080.16±}, Felge innen: 1±3 {0.04±0.12}				
	(Grad)	0°11'±0°22'				
Maximaler Lenkwinkel	Innen	39°±3°				
	Außen	31°±3°				
Nachlaufwinkel* ² (Bezugswert)		3°37'±1°	3°39'±1°	3°41'±1°	3°44'±1°	3°47'±1°
Sturzwinkel* ² (Bezugswert)		-0°16'±1°			-0°17'±1°	
Spreizwinkel (Bezugswert)		5°26'			5°28'	

Angehoben*³

Gegenstand		Kraftstoffvorratsanzeige				
		Leer	1/4	1/2	3/4	Voll
Gesamtvorspur	(mm {in})	Reifen: 2±4 {0.080.16±}, Felge innen: 1±3 {0.04±0.12}				
	(Grad)	0°11'±0°22'				
Maximaler Lenkwinkel	Innen	39°±3°				
	Außen	31°±3°				
Nachlaufwinkel* ² (Bezugswert)		3°32'±1°	3°34'±1°	3°36'±1°	3°39'±1°	3°42'±1°
Sturzwinkel* ² (Bezugswert)		-0°09'±1°			-0°10'±1°	
Spreizwinkel (Bezugswert)		5°17'			5°18'	

*¹ : Kühlmittel- und Motorölstand entsprechen der Vorgabe. Reserverad, Wagenheber und Werkzeuge sind am vorgesehenen Platz.

*² : Die Links/Rechts-Abweichung darf 1°30' nicht überschritten werden.

*³ : Der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante beträgt 402 mm {15,8 in} (Bezugswert).


Maximalen Lenkeinschlagwinkel einstellen

1. Die Sicherungsmuttern der Spurstangenköpfe lockern.
2. Die Manschettenschelle des Lenkgetriebes entfernen.
3. Die Spurstangen drehen, bis die Länge L auf beiden Seite identisch ist.

Max. Unterschied zwischen links und rechts
3 mm {0,12 in}

4. Die Spurstangen gleichermaßen drehen, um den korrekten Lenkwinkel zu erhalten.
5. Die Sicherungsmuttern der Spurstangenköpfe festziehen.

Anzugsmoment
68,6 - 98,0 Nm
{7,00 - 9,99 mkg, 50,6 - 72,2 ft·lbf}



A6 E741 2W002

6. Sicherstellen, dass die Manschette nicht verdreht ist. Dann die Manschettenschelle anbringen.
7. Nach der Korrektur des Lenkwinkels die Vorspur einstellen.

Gesamtvorspur einstellen

1. Das Lenkrad mittig ausrichten und prüfen, ob sich die Räder/Reifen des Fahrzeugs in Geradeausstellung befinden.
2. Die Sicherungsmuttern der linken und rechten Spurstange lösen und die Spurstangen auf beiden Seiten um den gleichen Betrag drehen. Beide Spurstangen weisen Rechtsgewinde auf, also muss die rechte Spurstange nach vorn und die linke nach hinten gedreht werden, um die Vorspur zu vergrößern.

Hinweis

- Bei einer ganzen Spurstangenumdrehung (an beiden Seiten) wird die Vorspur um ca. 6 mm {0,24 in} (036°) geändert.

3. Die Sicherungsmuttern der Spurstangenköpfe mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen.

Anzugsmoment
68,6 - 98,0 Nm {7,00 - 9,99 mkg, 50,6 - 72,2 ft·lbf}

4. Sicherstellen, dass die Manschette nicht verdreht ist. Dann die Manschettenschelle anbringen.

ACHSGEOMETRIE

HINTERACHSGEOMETRIE

Sollwerte (Unbeladen)*¹

A6E741 201 016 W0 1

Normal

Gegenstand		Kraftstoffvorratsanzeige				
		Leer	1/4	1/2	3/4	Voll
Gesamtvorspur	(mm {in})	Reifen: 2±4 {0.080.16±}, Felge innen: 1±3 {0.04±0.12}				
	(Grad)	0°11'±0°22'				
Sturzwinkel* ²		-1°05'±1°	-1°07'±1°	-1°09'±1°	-1°11'±1°	-1°13'±1°
Spurversatzwinkel	(Grad)	0°±0°48'				

Angehoben*³

Gegenstand		Kraftstoffvorratsanzeige				
		Leer	1/4	1/2	3/4	Voll
Gesamtvorspur	(mm {in})	Reifen: 2±4 {0.080.16±}, Felge innen: 1±3 {0.04±0.12}				
	(Grad)	0°11'±0°22'				
Sturzwinkel* ²		-0°56'±1°	-0°58'±1°	-1°00'±1°	-1°02'±1°	-1°05'±1°
Spurversatzwinkel	(Grad)	0°±0°48'				

*¹ : Kühlmittel- und Motorölstand entsprechen der Vorgabe. Reserverad, Wagenheber und Werkzeuge sind am vorgesehenen Platz.

*² : Die Links/Rechts-Abweichung darf 1°30' nicht überschritten werden.

*³ : Der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante beträgt 392 mm {15,4 in} (Bezugswert).

Hinweis

- Nach der Korrektur des Sturzwinkels die Vorspur einstellen.

Sturzeinstellung

- Die Mutter des Einstell-Exzentrers am unteren Querlenker lösen.
- Die Schraube des Einstell-Exzentrers drehen, bis der Sturzwinkel der Vorgabe entspricht.


	Linkes Rad	Rechtes Rad
Positive Richtung	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
Negative Richtung	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn

- Die Mutter des Einstell-Exzentrers festziehen.

Anzugsmoment

86,2 - 116,6 Nm


{8,79 - 11,88 mkg, 63,58 - 85,99 ft·lbf}



A6E741 2W003

Gesamtvorspur einstellen

- Die Sicherungsmutter des Querlenkers lösen.



A6E741 2W004

ACHSGEOMETRIE , RÄDER UND REIFEN


- Die Vorspur durch Drehen des Einstellgestänges einstellen.

Sollwert

Gesamtvorspur: $2 \pm 4 \text{ mm}$ $\{0,08 \pm 0,16 \text{ in}\}$

Hinweis

- Änderung der Vorspur: $0,43^\circ$ / pro Umdrehung




A6E7412W005

- Die Sicherungsmutter festziehen.

Anzugsmoment

68,6 - 98,1 Nm
{7,0 - 10,0 mkg, 50,6 - 72,3 ft·lbf}



A6E7412W004

End Of Sie

RÄDER UND REIFEN

R

RAD AUSWUCHTEN (16 ZOLL AND 17 ZOLL ALUMINIUMFELGE)

A6E741701014W01

Achtung

- Das Rad zuerst außen und anschließend innen auswuchten.
- Darauf achten, dass die Räder nicht beschädigt werden.

Selbstklebendes Auswuchtgewicht (Außengewicht)

- Die alten Auswuchtgewichte von der Felge entfernen.
- Reste des doppelseitigen Klebebands von der Felge entfernen, dann den Klebebereich säubern und entfetten.
- Das Rad an einem Auswuchtständer anbringen, die Unwucht messen und die Ansatzstelle für anschlagbare Auswuchtgewichte ermitteln.
- Den Wert der Unwucht mit **1,6** multiplizieren, um das Gewicht der erforderlichen Auswuchtgewichte zu ermitteln.
- Ein Auswuchtgewicht auswählen, das dem errechneten Gewicht am nächsten kommt. Dann das Gewicht an der vom Auswuchtständer angezeigten Stelle (außen) anbringen.

Beispiel zu Ermittlung des Auswuchtgewichtswerts

Angezeigter Unwuchtwert. 23 g

{0,81 oz}

23 g {0,81 oz} $\times 1,6 = 36,8 \text{ g}$ {1,30 oz}

Ausgewähltes Auswuchtgewicht: 35 g


{1,24 oz}

Hinweis

- Bei der Auswahl stets jenes Gewicht auswählen, das dem errechneten Wert am nächsten kommt.
Beispiel: **32,4 g {1,14 oz} = 30 g {1,06 oz}, 32,5 g {1,15 oz} = 35 g {1,24 oz}**

Achtung

- Ein Original-Auswuchtgewicht oder gleichwertig (Stahl) verwenden.
- Zum Anbringen das Auswuchtgewicht für mindestens 2 Sekunden mit einer Kraft von 25 N {2,5 kg, 5,5 lbf} je 5 g aufpressen.




Z5U0212W101

RÄDER UND REIFEN

6. Werden 2 Auswuchtgewichte gleichzeitig angebracht, sind diese beidseitig an der am Auswuchtständer ermittelten Position anzuordnen.

Achtung

- Auswuchtgewichte keinesfalls in einer Reihe anordnen.
- Die Auswuchtgewichte keinesfalls überlappen.
- Das Gesamtgewicht darf 160g nicht überschreiten. {5,65 oz}.




Z5U 021 2W 102

Anschlagbares Auswuchtgewicht (Innengewicht)

1. Die Unwucht mit einem Auswuchtständer ermitteln.
2. Ein Auswuchtgewicht auswählen, das dem errechneten Gewicht entspricht. Dann das Gewicht an der vom Auswuchtständer angezeigten Stelle (innen) anbringen.

Achtung

- Keinesfalls 3 oder mehr Auswuchtgewichte anbringen.
- Ein einzelnes Auswuchtgewicht darf nicht schwerer als 60g {2,12 oz} sein, bei 2 Gewichten darf das Gesamtgewicht 100g {3,53 oz} nicht überschreiten.



Z5U 021 2W 103

Ermittlung verbleibender Unwucht.

1. Nach dem Anbringen der inneren und äußeren Auswuchtgewichte die Unwucht erneut am Auswuchtständer überprüfen.
2. Sicherstellen, dass die verbleibende Unwucht auf beiden Seiten die folgenden Werte nicht überschreitet.

	Außen	Innen
16 Zoll Felge	10 g {0,35 oz}	8 g {0,28 oz}
17 Zoll Felge	9 g {0,32 oz}	7 g {0,25 oz}

- Falls die verbleibende Unwucht **10 g {0,35 oz}** (16 Zoll Felge) bzw. **9g {0,32 oz}** (17 Zoll Felge) überschreitet, das Rad erneut auswuchten.

Zulässige verbleibende Unwucht (g)

	Dynamische Unwucht (an Felge)		Statische Unwucht (an Felge)
	Außen	Innen	
16 Zoll Felge	Max. 10 g {0,35 oz}	Max. 8 g {0,28 oz}	Max. 13 g {0,46 oz}
17 Zoll Felge	9 g {0,32 oz} max.	7 g {0,25 oz} max.	11 g {0,39 oz} max.

End Of Side

VORDERRADAUFHÄNGUNG

VORDERRADAUFHÄNGUNG


VORDERRAD-STOSSDÄMPFER MIT FEDER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E741 404 910 W0 1

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den ABS-Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen und an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7414 W0 17

1	Schraube (ABS-Raddrehzahlsensor)
2	Schraube (Brems Schlauchhalterung)
3	Mutter (vorderes Stabilisatorverbindungs-gelenk)
4	Schraube (Unterseite des Vorderrad-Stoßdämpfers) (Siehe R-10 Ausbaurhinweis für Schraube (Unterseite des Vorderrad-Stoßdämpfers))
5	Schwingungsdämpfer
6	Dämpfergabel (Siehe R-12 Einbauhinweis für Dämpfergabel)
7	Mutter (Oberseite des Vorderrad-Stoßdämpfers)

8	Vorderrad-Stoßdämpfer und Schraubenfeder (Siehe R-11 Einbauhinweis für Vorderrad-Stoßdämpfer und Schraubenfeder)
9	Kolbenstangenmutter (Siehe R-10 Ausbaurhinweis für Kolbenstangenmutter)
10	Montagegummi
11	Federanschlag
12	Staubmanschette
13	Schraubenfeder (Siehe R-10 Einbauhinweis für Schraubenfeder)
14	Vorderrad-Stoßdämpfer

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Ausbauhinweis für Schraube (Unterseite des Vorderrad-Stoßdämpfers)


1. Den Achsschenkel mit einem Wagenheber abstützen, damit er nicht herabfällt.

Ausbauhinweis für Kolbenstangenmutter

Warning

- Der Ausbau der Kolbenstangenmutter ist gefährlich. Stoßdämpfer und Feder können unter großem Druck weggeschleudert werden und schwere oder gar lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Vor dem Entfernen der Kolbenstangenmutter den Stoßdämpfer in den SST sichern.


1. Die Schraubenfeder mit einem Tuch schützen und in das SST einspannen.
2. Die Schraubenfeder mit dem SST zusammendrücken und die Kolbenstangenmutter entfernen.



A6E741 4W008

Einbauhinweis für Schraubenfeder

1. Die Schraubenfeder und die Staubmanschette provisorisch am Stoßdämpfer anbringen. Das untere Ende der Schraubenfeder in den Federsitz einpassen.
2. Die Schraubenfeder und die Staubmanschette zum korrekten Einbau wie gezeigt mit Richtmarkierungen versehen.
3. Die Richtmarkierungen der Schraubenfeder und Staubmanschette fluchten. Die Schraubenfeder und Staubmanschette mit einem Tuch schützen und in das SST einspannen.




A6E741 4W039

VORDERRADAUFHÄNGUNG

4. Die Schraubenfeder mit dem **SSTs** zusammendrücken.
5. Den Stoßdämpfer anbringen und dabei das untere Ende der Schraubenfeder in den Federsitz einpassen.
6. Sicherstellen, dass die Richtmarkierungen des Stoßdämpfers und der Staubmanschette fluchten.
7. Das Gummilager und die Kolbenstangenmutter einbauen, dann die **SST** entfernen.


Anzugsmoment der Kolbenstangenmutter
 39,2 - 52,9 Nm
 {4,00 - 5,39 mkg, 29,0 - 39,0 ft·lbf}



A6E741 4W029

Einbauhinweis für Vorderrad-Stoßdämpfer und Schraubenfeder

1. Die Stehbolzen in einem Winkel von 27°- 33° zum Stabilisatorverbindungs-gelenk-Montagepunkt (Mittellinie) in Richtung Fahrzeug-Innenseite einsetzen.




A6E741 4W004

R

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Einbauhinweis für Dämpfergabel

1. Den Spalt der Dämpfergabel auf die Nasen des Dämpfers ausrichten.
2. Die Schraube festziehen.



A6 E741 4W005

End Of Site

VORDERRAD-STOSSDÄMPFER PRÜFEN

A6 E741 434 700 W0 1

1. Den Vorderrad-Stoßdämpfer aus dem Fahrzeug ausbauen.
 2. Auf Schäden und Ölaustritt prüfen.
 3. Gummibuchse auf Ermüdung und Verschleiß prüfen.
 4. Die Kolbenstange des Stoßdämpfers mindestens dreimal zusammendrücken und freigegeben. Sicherstellen, dass sich die aufzuwendende Kraft nicht ändert und dass keine ungewöhnlichen Geräusche zu hören sind.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Stoßdämpfer austauschen.
- (1) Kolbenstange und Stoßdämpfer zusammendrücken und freigegeben.
 (2) Prüfen, ob der Kolben mit normaler Geschwindigkeit voll ausfährt.

End Of Site

ENTSORGUNG DES VORDERRAD-STOSSDÄMPFERS

A6 E741 434 700 W0 2


Warning

- **Stets einen Augenschutz tragen. Das Gas im Stoßdämpfer steht unter Druck und könnte beim Bohren in den Stoßdämpfer Metallspäne in Augen und Gesicht blasen.**

1. Den Stoßdämpfer auf einer glatten Oberfläche oder mit dem Kolben nach unten einspannen.
2. Ein Loch von **2 - 3 mm {0,08 - 0,12 in}** im Abstand von **20 - 30 mm {0,8 - 1,2 in}** vom unteren Ende des Mantelrohrs bohren, damit das Gas entweichen kann.
3. Das Loch nach unten drehen.
4. Das Öl kann abgelassen werden, indem die Kolbenstange mehrmals hin- und herbewegt und das Mantelrohr abgesägt wird.
5. Das Öl vorschriftsmäßig entsorgen.

Hinweis

- Bei dem Gas handelt es sich um Stickstoff.
- Bei dem Öl handelt es sich um Mineralöl.



A6 E741 4W022

End Of Site

OBEREN VORDERAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E741 434 200 W0 1

Achtung

- **Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den ABS-Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen und an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.**

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Die Vorderachsgeometrie überprüfen.
 (Siehe [R-5 VORDERACHSGEOMETRIE](#).)

VORDERRADAUFHÄNGUNG




A6E7414W035

1	Schraube (ABS-Raddrehzahlensor)
2	Schraube (Brems Schlauchhalterung)
3	Mutter (Stabilisatorverbindungsgelenk)
4	Kugelgelenk, oberer Vorderrad-Querlenker (Siehe R-13 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des oberen Vorderrad-Querlenkers)

5	Schraube (oberer Vorderrad-Querlenker) (Siehe R-13 Ausbaurhinweis für Schraube (oberer Vorderrad-Querlenker))
6	Vorderer oberer Querlenker
7	Schwingungsdämpfer
8	Sicherungsring (Siehe R-14 Einbauhinweis für Sicherungsring)
9	Staubmanschette

Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des oberen Vorderrad-Querlenkers

1. Den Achsschenkel mit einem Wagenheber abstützen.
2. Das Kugelgelenk mit dem **SST** vom Achsschenkel trennen.




A6E7414W006

Ausbaurhinweis für Schraube (oberer Vorderrad-Querlenker)

1. Die Muttern (3 Stellen) auf der Oberseite des Vorderrad-Stoßdämpfers abschrauben.

VORDERRADAUFHÄNGUNG


- Den Vorderrad-Stoßdämpfer mit der Schraubenfeder zur Fahrzeug-Aussenseite ziehen, um Platz für die Arbeiten zu schaffen.
- Die Schrauben herausdrehen.



A6 E741 4W023

Einbauhinweis für Sicherungsring

- Das Fett vom Traggelenkbolzen abwischen.
- Die neue Staubschutzmanschette mit Fett füllen.
- Die Manschette am Kugelgelenk anbringen.
- Eine neue Manschettenschelle mit dem SST anbringen.
- Sicherstellen, dass die Manschettenschelle korrekt in der Nut sitzt.
- Überschüssiges Fett abwischen.



A6 E741 4W023

End Of Sie


OBEREN VORDERRAD-QUERLENKER PRÜFEN

- Den oberen Querlenker vom Fahrzeug abmontieren.
- Auf Beschädigung, Risse und Verbiegung prüfen.
- Die Traggelenk-Vorspannung prüfen.
 - Das Kugelgelenk fünfmal drehen.
 - Den Drehwiderstand mit einem geeigneten Inbusschlüssel und einem Drehmomentschlüssel messen.
 - Falls nicht im Sollbereich, den unteren Querlenker austauschen.

A6 E741 434 200 W02

Drehwiderstand

1,5 Nm {15,0 cmkg, 13,2 in-lbf} max.




A6 E741 4W043

UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (VORN) AUSBAUEN/EINBAUEN

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

A6 E741 434 300 W01

VORDERRADAUFHÄNGUNG



A6E7414 W018

1	Kugelgelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (vorn) (Siehe R-16 Ausbauhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))
2	Schraube (Unterseite des Vorderrad-Stoßdämpfers)
3	Schwingungsdämpfer
4	Schraube (unterer Vorderrad-Querlenker, Innenseite)
5	Unterer Vorderrad-Querlenker (vorn)
6	Sicherungsring (Siehe R-18 Einbauhinweis für Sicherungsring)


7	Staubmanschette
8	Buchse (innen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn) (Siehe R-16 Ausbauhinweis für Buchse (innen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn)) (Siehe R-17 Einbauhinweis für Buchse (innen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))
9	Buchse (außen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn) (Siehe R-16 Ausbauhinweis für Buchse (außen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn)) (Siehe R-16 Einbauhinweis für Buchse (außen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Ausbauhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-

1. Das Kugelgelenk mit dem **SST** vom Achsschenkel trennen.


Querlenkers (vorn)



A6E741 4W030

Ausbauhinweis für Buchse (innen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn)


1. Die Buchse (innen) mit dem **SST** herauspressen.



A6E741 4W001

Ausbauhinweis für Buchse (außen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn)


1. Die Buchse (außen) mit dem **SST** herauspressen.



A6E741 4W010

Einbauhinweis für Buchse (außen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn)


1. Die neue Buchse wie abgebildet markieren.



A6E741 4W011


VORDERRADAUFHÄNGUNG

- Die Buchse mit dem **SST** bis zur Markierung einpressen.



A6E741 4W012


- Sicherstellen, dass der Abstand A-B **8,75 mm - 10,75 mm {0,3445 in - 0,4232 in}** beträgt.



A6E741 4W003


Einbauhinweis für Buchse (innen) des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn)

- Die neue Buchse wie abgebildet markieren.



A6E741 4W013


- Die Buchse mit dem **SST** bis zur Markierung einpressen.



A6E741 4W002

VORDERRADAUFHÄNGUNG


3. Sicherstellen, dass der Abstand A-B **12,75 mm - 14,75 mm** **{0,5020 in - 0,5807 in}** beträgt.



A6 E741 4W007

Einbauhinweis für Sicherungsring

1. Das Fett vom Traggelenkbolzen abwischen.
2. Die neue Staubschutzmanschette mit Fett füllen.
3. Die Manschette am Kugelgelenk anbringen.
4. Eine neue Manschettenschelle mit dem **SST** anbringen.
5. Sicherstellen, dass die Manschettenschelle korrekt in der Nut sitzt.
6. Überschüssiges Fett abwischen.



A6 E741 4W025

End Of Sie

UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (VORN) PRÜFEN


A6 E741 434 300 W03

1. Den unteren Vorderrad-Querlenker (vorn) vom Fahrzeug abmontieren.
2. Auf Beschädigung, Risse und Verbiegung prüfen.
3. Die Traggelenk-Vorspannung prüfen.
 - (1) Das Kugelgelenk fünfmal drehen.
 - (2) Den Drehwiderstand mit einem geeigneten Inbusschlüssel und einem Drehmomentschlüssel messen.
 - Falls nicht im Sollbereich, den unteren Querlenker austauschen.

Drehwiderstand

1,18 - 2,23 Nm

{12,1 - 22,7 cmkg, 10,5 - 19,7 in-lb}



A6 E741 4W044


End Of Sie

VORDERRADAUFHÄNGUNG

UNTEREN VORDERRAD-QUERLENKER (HINTEN) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E741 434 300 W02

1. Den Vorderachs-Fahrschemel ausbauen.
(Siehe [R-22 VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
4. Die Vorderachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-5 VORDERACHSGEOMETRIE](#).)




A6E7414W019

1	(Hinteres) Kugelgelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (Siehe R-19 Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten))
2	Unterer Vorderrad-Querlenker (hinten) (Siehe R-21 Einbauhinweis für unteren Vorderrad-Querlenker (hinten))
3	Sicherungsring R-21 Einbauhinweis für Sicherungsring

4	Staubmanschette
5	Buchse, unterer Vorderrad-Querlenker (hinten) (Siehe R-20 Ausbaurhinweis für Buchse des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten)) (Siehe R-20 Einbauhinweis für Buchse des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten))

Ausbaurhinweis für Kugelgelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten)

1. Das Kugelgelenk mit dem SST vom Achsschenkel trennen.




A6E7414W031

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Ausbauhinweis für Buchse des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten)


1. Die Buchse mit dem **SST** herauspressen.
2. Den unteren Vorderrad-Querlenker (hinten) von der Presse abnehmen und die Buchse mit einem Hammer heraustreiben.



A6E741 4W014


Einbauhinweis für Buchse des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten)

1. Die neue Buchse wie abgebildet markieren.




A6E741 4W026

2. Die Buchse mit dem **SST** bis zur Markierung einpressen.



A6E741 4W027

3. Sicherstellen, dass der Abstand A-B 23,75 mm - 25,75 mm {0,936 in - 1,013 in} beträgt.




A6E741 4W028

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Einbauhinweis für Sicherungsring

1. Das Fett vom Traggelenkbolzen abwischen.
2. Die neue Staubschutzmanschette mit Fett füllen.
3. Die Manschette am Kugelgelenk anbringen.
4. Eine neue Manschettenschelle mit dem **SST** anbringen.
5. Sicherstellen, dass die Manschettenschelle korrekt in der Nut sitzt.
6. Überschüssiges Fett abwischen.



A6 E741 4W025

Einbauhinweis für unteren Vorderrad-Querlenker (hinten)

1. Den unteren Vorderrad-Querlenker (hinten) so einbauen, dass die Kennzeichnung (L oder R) zur Fahrzeugfront weist.

End Of Sie

UNTERTEN VORDERRAD-QUERLENKER (HINTEN) PRÜFEN


A6 E741 434 300 W0 4

1. Den unteren Vorderrad-Querlenker (hinten) vom Fahrzeug abmontieren.
2. Auf Beschädigung, Risse und Verbiegung prüfen.
3. Die Traggelenk-Vorspannung prüfen.
 - (1) Das Kugelgelenk fünfmal drehen.
 - (2) Den Drehwiderstand mit einem geeigneten Inbusschlüssel und einem Drehmomentschlüssel messen.
 - Falls nicht im Sollbereich, den unteren Querlenker austauschen.

Drehwiderstand

1,00 - 2,22 Nm

{10,2 - 22,6 cmkg, 8,86 - 19,6 in-lbf}



A6 E741 4W045


End Of Sie

VORDEREN STABILISATOR AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Den Vorderachs-Fahrschemel ausbauen. (Siehe [R-22 VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
4. Die Scheinwerferposition rückstellen.
(Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN.](#))
5. Die Vorderachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-5 VORDERACHSGEOMETRIE.](#))

VORDERRADAUFHÄNGUNG


1	Stabilisatorverbindungsgelenk
2	Stabilisatorhalterung (Siehe R-22 Einbauhinweis für Stabilisatorhalterung)
3	Stabilisatorbuchse
4	Vorderer Stabilisator



A6 E741 4W020

Einbauhinweis für Stabilisatorhalterung

1. Die Innenseite der Stabilisatorbuchse mit Gummifett versehen.
2. Die Buchse mit der Innenseite der Positionierungsscheibe auf der Stabilisatorstange fluchten.
3. Die Stabilisatorhalterung einbauen.



A6 E741 4W015

End Of Site


STABILISATORVERBINDUNGSGELENK PRÜFEN

1. Das Stabilisatorverbindungsgelenk vom Fahrzeug abmontieren.
2. Das Gelenk auf Verbiegung und Schäden untersuchen.
3. Das Anlaufmoment des Traggelenks messen.
 - (1) Den Traggelenkbolzen zehnmal hin und her bewegen.
 - (2) Den Traggelenkbolzen zehnmal drehen.
 - (3) Das Anlaufmoment mit einem Sechskantstiftschlüssel und einem Drehmomentschlüssel messen.

A6 E741 434 150 W0 1

Anlaufmoment

0,23 - 0,47 Nm
{2,4 - 4,7 cmkg, 2,1 - 4,1 in·lbf}



A6 E741 4W021

End Of Site

VORDERACHS-FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die untere Abdeckung ausbauen.
2. Den Spritzschutz entfernen.

A6 E741 434 800 W0 1


VORDERRADAUFHÄNGUNG

- Den vorderen Sensor des automatischen Leuchtweitenreglers ausbauen.
(Siehe [T-32 VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Querträger ausbauen.
(Siehe [R-25 QUERTRÄGER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Lenkgetriebe, Lenkgestänge und Montageschrauben der Lenksleitungen vom Fahrschemel abmontieren und Lenkgetriebe sowie Lenkstäbe an einem Seil aufhängen.

Anzugsmoment

- Lenkgetriebe und gestänge: 74,4 - 104,8 Nm {7,857 - 10,68 mkg, 54,88 - 77,29 ft-lbf}
- Leitungen: 7,8 - 10,8 Nm {79,6 - 110,0 cmkg, 69,1 - 95,5 in-lbf}

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Die Scheinwerferposition rückstellen.
(Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN](#).)
- Die Vorderachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-5 VORDERACHSGEOMETRIE](#).)



A6E7414 W034

1	Mutter (Stabilisatorverbindungs-gelenk)
2	Kugelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (vorn) (Siehe R-16 Ausbaurhinweis für Kugelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (vorn))
3	(Hinteres) Kugelenk, unterer Vorderrad-Querlenker (Siehe R-19 Ausbaurhinweis für Kugelenk des unteren Vorderrad-Querlenkers (hinten))
4	Schraube (Unterseite des Vorderrad-Stoßdämpfers)
5	Zentrierschraube, Motorlager Nr.1 (Siehe R-24 Ausbaurhinweis für Zentrierschraube des Motorlagers Nr. 1)


6	Quervertiefungsstrebe (Siehe R-24 Ausbaurhinweis für Fahrschemelhalterung)
7	Fahrschemel-Komponenten
8	Stabilisatorhalterung und Buchse
9	Vorderer Stabilisator
10	Unterer Vorderrad-Querlenker (vorn)
11	Unterer Vorderrad-Querlenker (hinten)
12	Fahrschemel

VORDERRADAUFHÄNGUNG

- | | |
|----|--|
| 13 | Fahrschemelbuchse
(Siehe R-24 Ausbaurhinweis für Fahrschemelbuchse)
(Siehe R-25 Einbauhinweis für Fahrschemelbuchse) |
|----|--|

Ausbaurhinweis für Zentrierschraube des Motorlagers Nr. 1

1. Den Motor mit dem SST sichern.
2. Die Zentrierschraube des Motorlagers Nr. 1 herausdrehen.




A6E741 4W016

Ausbaurhinweis für Fahrschemelhalterung

Warning

- Der Ausbau des Fahrschemels ist gefährlich. Der Fahrschemel kann herabfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Den Fahrschemel unbedingt vor dem Abschrauben der Halterung mit einem Wagenheber abstützen.


1. Den Fahrschemel mit einem Wagenheber abstützen und die Muttern abschrauben.
2. Die Fahrschemelhalterung ausbauen.



A6E741 4W036


Ausbaurhinweis für Fahrschemelbuchse

1. Den Fahrschemel wie abgebildet markieren (nur Oberseite).



A6E741 4W040

2. Die Buchsen mit einem Schlitzschraubendreher heraushebeln, ohne den Fahrschemel zu beschädigen.




A6E741 4W032

VORDERRADAUFHÄNGUNG


Einbauhinweis für Fahrschemelbuchse

1. Die Buchsen wie abgebildet einsetzen.



A6E741 4W041

2. Die Buchse mit dem SST in den Fahrschemel treiben.



A6E741 4W042


End Of Site

QUERTRÄGER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Querträger und Querträgerabdeckung
2	Querträgerabdeckung (Europa (LHD GB-Ausführung) (Siehe R-26 Einbauhinweis für Querträgerabdeckung)
3	Querträger

2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E741 4W037

VORDERRADAUFHÄNGUNG

Einbauhinweis für Querträgerabdeckung

1. Die Querträgerabdeckung einbauen.
2. Bereich A gemäß der Abbildung verstemmen.



A6 E741 4W038

End Of Ste

HINTERRADAUFHÄNGUNG

HINTERRADAUFHÄNGUNG

HINTERRAD-STOSSDÄMPFER AUSBAUEN/EINBAUEN


A6E741 628 700 W0 1

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen, da durch versehentliches Ziehen am Kabelbaum eine Unterbrechung verursacht werden kann. Den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.


1	Hinterrad-Stoßdämpfer und Halterung
2	Halterung (Siehe R-27 Einbauhinweis für Halterung)
3	Hinterrad-Stoßdämpfer



A6E741 6W003

Einbauhinweis für Halterung

- Den Halterung wie abgebildet einbauen.



A6E741 6W024

End Of Sie

HINTERRADAUFHÄNGUNG

HINTERRAD-STOSSDÄMPFER PRÜFEN

A6 E741 628 700 W02

1. Den Hinterrad-Stoßdämpfer auf gleiche Weise wie den Vorderrad-Stoßdämpfer prüfen.
(Siehe [R-12 VORDERRAD-STOSSDÄMPFER PRÜFEN.](#))

End Of Site

ENTSORGUNG DES HINTERRAD-STOSSDÄMPFERS

A6 E741 628 700 W03


1. Den Hinterrad-Stoßdämpfer auf gleiche Weise wie den Vorderrad-Stoßdämpfer entsorgen.
(Siehe [R-12 ENTSORGUNG DES VORDERRAD-STOSSDÄMPFERS.](#))

End Of Site

HINTERE SCHRAUBENFEDER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E741 628 011 W01

1. Den hinteren Sensor des automatischen Leuchtwertenreglers ausbauen.
(Siehe [T-32 HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
4. Die Scheinwerferposition rückstellen.
(Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN.](#))
5. Die Hinterachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-6 HINTERACHSGEOMETRIE.](#))




A6 E741 6W022

1	Schraube (Stabilisatorverbindungsgelenk, unten)
2	Schraube (unterer Hinterrad-Querlenker, Außenseite) (Siehe R-28 Ausbauhinweis für Schraube (unterer Hinterrad-Querlenker, Außenseite))
3	Hinterrad-Schraubenfeder (Siehe R-29 Einbauhinweis für hintere Schraubenfeder)

4	Oberes Gummilager
5	Unterer Federsitz
6	Federanschlag (Federseite)
7	Federanschlag (Karosserie-seite) (Siehe R-29 Ausbau-/Einbauhinweis für Federanschlag (Karosserie-seite))

Ausbauhinweis für Schraube (unterer Hinterrad-Querlenker, Außenseite)

1. Den unteren Querlenker mit einem Wagenheber abstützen.
2. Die innere Schraube des unteren Querlenkers lockern.
3. Die äußere Schraube des unteren Querlenkers herausdrehen.



A6 E741 6W019

HINTERRADAUFHÄNGUNG

Ausbau-/Einbauhinweis für Federanschlag (Karosserie-seite)

1. Den Federanschlag (Karosserie-seite) mit einer Verlängerungsstange aus- und/oder einbauen.


Einbauhinweis für hintere Schraubenfeder

1. Die Schraubenfeder so einbauen, dass die Kennzeichnung unten ist.
2. Den Wagenheber am unteren Querlenker positionieren und dann aufbocken.

Warning

- **Der Einbau des Schraubenfeder ist gefährlich. Die Schraubenfeder kann herausschnellen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.**

3. Die Schraube des unteren Querlenkers (Außenseite) hineindrehen.




A6E7416W015

End Of Side

UNTERTEN HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E741628310W01

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Die Hinterachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-6 HINTERACHSGEOMETRIE](#).)



A6E7416W008

1	Hinterrad-Schraubenfeder (Siehe R-28 HINTERE SCHRAUBENFEDER AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Schraube (unterer Hinterrad-Querlenker, Innenseite)
3	Unterer Hinterad-Querlenker

End Of Side

OBEREN HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN


A6E741628210W01

HINTERRADAUFHÄNGUNG

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen, da durch versehentliches Ziehen am Kabelbaum eine Unterbrechung verursacht werden kann. Den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Die Hinterachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-6 HINTERACHSGEOMETRIE](#).)




A6E7416W009

1	ABS-Raddrehzahlsensor
2	Feststellbremszug
3	Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers) (Siehe R-30 Ausbaurhinweis für Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers))
4	Schraube (Längslenker, Vorderseite)

5	Schraube (oberer Hinterrad-Querlenker) (Siehe R-31 Ausbaurhinweis für Schraube (oberer Hinterrad-Querlenker))
6	Oberer Hinterrad-Querlenker
7	Buchse, oberer Hinterrad-Querlenker (Siehe R-31 Ausbaurhinweis für Buchse des oberen Hinterrad-Querlenkers) (Siehe R-31 Einbauhinweis für Buchse des oberen Hinterrad-Querlenkers)

Ausbaurhinweis für Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers)

- Den Längslenker mit einem Wagenheber abstützen.



A6E7416W005


HINTERRADAUFHÄNGUNG

Ausbauhinweis für Schraube (oberer Hinterrad-Querlenker)

1. Die Schrauben auf der Innen- und Außenseite des Querlenkers lockern.

Ausbauhinweis für Buchse des oberen Hinterrad-Querlenkers


1. Die Buchse des oberen Querlenkers mit dem SST herauspressen.



A6E7416W010

Einbauhinweis für Buchse des oberen Hinterrad-Querlenkers


1. Die neue Buchse wie abgebildet markieren.



A6E7416W011


R

2. Die Buchse mit dem SST bis zur Markierung einpressen.



A6E7416W012

3. Sicherstellen, dass der Abstand A-B 14,0 mm16,16.0 mm {0,56 in-0,62 in} beträgt.



A6E7416W013

End Of Sie

HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E741 628 600 W0 1


Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen, da durch versehentliches Ziehen am Kabelbaum eine Unterbrechung verursacht werden kann. Den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden

HINTERRADAUFHÄNGUNG

kann.

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Die Hinterachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-6 HINTERACHSGEOMETRIE](#).)



A6E7416W017

1	ABS-Raddrehzahlsensor
2	Feststellbremszug
3	Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers) (Siehe R-32 Ausbaurhinweis für Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers))


4	Schraube (Längslenker, Vorderseite)
5	Hinterer Querlenker

Ausbaurhinweis für Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers)

1. Den Längslenker mit einem Wagenheber abstützen.

Achtung

- Der Ausbau des Längslenkers ist gefährlich. Der Längslenker kann herabfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Sicherstellen, dass der Längslenker mit einem Wagenheber abgestützt ist.



A6E7416W005


End Of Site

HINTEREN STABILISATOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E741628100W01

1. Den hinteren Sensor des automatischen Leuchtweitenreglers ausbauen.
(Siehe [T-32 HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
4. Die Scheinwerferposition rückstellen.
(Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN](#).)

HINTERRADAUFHÄNGUNG



A6E7416W004

1	Stabilisatorverbindungsgelenk
2	Stabilisatorhalterung

3	Buchse
4	Hinterer Stabilisator

R


End Of Site

STABILISATORVERBINDUNGSGELENK PRÜFEN

A6E741 634 150W01

1. Das Stabilisatorverbindungsgelenk vom Fahrzeug abmontieren.
2. Das Gelenk auf Verbiegung und Schäden untersuchen.
3. Das Anlaufmoment des Traggelenks messen.
 - (1) Den Traggelenkbolzen zehnmal hin und her bewegen.
 - (2) Den Traggelenkbolzen zehnmal drehen.
 - (3) Das Anlaufmoment mit einem passenden Sechskantstiftschlüssel und einem Drehmomentschlüssel messen.

Anlaufmoment
0,23 - 0,47 Nm
{2,4 - 4,7 cmkg, 2,1 - 4,1 in•lbf}



A6E741 4W021

End Of Site

LÄNGSLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN


A6E741 628 200W01

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen, da durch versehentliches Ziehen am Kabelbaum eine Unterbrechung verursacht werden kann. Den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

1. Den hinteren Sensor des automatischen Leuchtweitenreglers ausbauen.
(Siehe [T-32 HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
4. Die Scheinwerferposition rückstellen.
(Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN.](#))
5. Die Hinterachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-6 HINTERACHSGEOMETRIE.](#))

HINTERRADAUFHÄNGUNG



A6E7416W018

1	ABS-Raddrehzahlsensor
2	Feststellbremszug
3	Bremssattel (Siehe R-35 Ausbaurhinweis für Bremssattel)
4	Bremsscheibe
5	Radspindel und Radnabe (Siehe M-10 RADNABE, RADNABENSPINDEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Schraube (Stabilisatorverbindungsgelenk, unten)
7	Schraube (unterer Hinterrad-Querlenker, Außenseite) (Siehe R-28 Ausbaurhinweis für Schraube (unterer Hinterrad-Querlenker, Außenseite))
8	Feder

9	Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers)
10	Schraube (Längslenker, Vorderseite) (Siehe R-35 Ausbaurhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite)) (Siehe R-35 Einbaurhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite))
11	Schraube (Hinterrad-Querlenker, Außenseite) (Siehe R-35 Ausbaurhinweis für Schraube (Hinterrad-Querlenker, Außenseite))
12	Schraube (oberer Querlenker, Außenseite)
13	Längslenker

HINTERRADAUFHÄNGUNG

Ausbauhinweis für Bremssattel

1. Den Bremssattel mit einem Seil aufhängen.


Ausbauhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite)

1. Den Längslenker mit einem Wagenheber abstützen.

Achtung

- Der Ausbau des Längslenkers ist gefährlich. Der Längslenker kann herabfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Sicherstellen, dass der Längslenker mit einem Wagenheber abgestützt ist.

2. Die Schrauben (Längslenker, Vorderseite) herausdrehen.




A6 E741 6W005

Ausbauhinweis für Schraube (Hinterrad-Querlenker, Außenseite)

1. Die Schraube (Querlenker, Innenseite) lockern.
2. Die Schraube (Querlenker, Außenseite) herausdrehen.

Einbauhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite)

1. Den Längslenker mit einem Wagenheber abstützen.
2. Die Schrauben (Längslenker, Vorderseite) festziehen.



A6 E741 6W005

End Of Site

HINTEREN FAHRSCHEMEL AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E741 628 400 W0 1

Achtung

- Die Durchführung der folgenden Maßnahme ohne vorherige Demontage des ABS-Raddrehzahlsensors kann zu einer Unterbrechung im Kabelbaum führen, wenn versehentlich daran gezogen wird. Den Raddrehzahlsensor (achsseitig) vor dem Ausführen der folgenden Arbeitsschritte unbedingt ausbauen, da durch versehentliches Ziehen am Kabelbaum eine Unterbrechung verursacht werden kann. Den Sensor an einem geeigneten Platz aufhängen, an dem er während der Arbeiten am Fahrzeug nicht beschädigt werden kann.

1. Den hinteren Sensor des automatischen Leuchtweitenreglers und den Kabelbaum ausbauen.
(Siehe [T-32 HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Das mittlere Auspuffrohr ausbauen.
(Siehe [F-34 AUSPUFFANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Die Scheinwerferposition rückstellen.
(Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN.](#))
6. Die Hinterachsgeometrie überprüfen.
(Siehe [R-6 HINTERACHSGEOMETRIE.](#))

HINTERRADAUFHÄNGUNG



A6E7416W020

1	ABS-Raddrehzahlsensor
2	Feststellbremszug
3	Bremssattel (Siehe R-37 Ausbaurhinweis für Bremssattel)
4	Bremsscheibe

5	Radspindel und Radnabe (Siehe M-10 RADNABE, RADNABENSPINDEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Schraube (Stabilisator-Verbindungsgelenk)
7	Hinterrad-Schraubenfeder (Siehe R-28 HINTERE SCHRAUBENFEDER AUSBAUEN/EINBAUEN)

HINTERRADAUFHÄNGUNG

8	Unterer Hinterrad-Querlenker (Siehe R-29 UNTEREN HINTERRAD-QUERLENKER AUSBAUEN/EINBAUEN)
9	Schraube (Unterseite des Hinterrad-Stoßdämpfers)
10	Schraube (Längslenker, Vorderseite) (Siehe R-37 Ausbaurhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite)) (Siehe R-38 Einbauhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite))
11	Mutter (Fahrschemel)
12	Fahrschemel-Komponenten (Siehe R-37 Ausbaurhinweis für Fahrschemel)


13	Längslenker
14	Hinterer Querlenker
15	Oberer Hinterrad-Querlenker
16	Hinterer Stabilisator
17	Hinterer Fahrschemel
18	Fahrschemelbuchse (Siehe R-37 Ausbaurhinweis für Fahrschemelbuchse) (Siehe R-38 Einbauhinweis für Fahrschemelbuchse)

Ausbaurhinweis für Bremssattel

1. Den Bremssattel abmontieren und mit einem Seil aufhängen.

Ausbaurhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite)

1. Den Längslenker mit einem Wagenheber abstützen.
2. Die Schraube (Querlenker, Innenseite) lockern.



A6E7416W005

R


Ausbaurhinweis für Fahrschemel

1. Den Fahrschemel mit einem Wagenheber abstützen und die Muttern abschrauben.

Warning

- **Der Ausbau des Fahrschemels ist gefährlich. Der Fahrschemel kann herabfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Sicherstellen, dass der Fahrschemel mit einem Wagenheber abgestützt ist.**


2. Den Fahrschemel abmontieren.



A6E7416W014

Ausbaurhinweis für Fahrschemelbuchse

1. Die Buchse mit einem Schlitzschraubendreher heraushebeln, ohne den Fahrschemel zu beschädigen.




A6E7416W001

HINTERRADAUFHÄNGUNG


Einbauhinweis für Fahrschemelbuchse

1. Die Buchsen wie abgebildet einsetzen.



A6E7416W021


2. Die Buchse mit dem SST in den Fahrschemel treiben.



A6E7416W002

Einbauhinweis für Schraube (Längslenker, Vorderseite)

1. Den Längslenker mit einem Wagenheber abstützen.
2. Die Schrauben (Längslenker, Vorderseite) festziehen.



A6E7416W005

End Of Sie

KAROSSERIE

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	S-4	KOFFERRAUMSCHLOSS-STELLMOTOR	
PRÜFUNG AN DER AUSSENSEITE	S-4	PRÜFEN	S-32
PRÜFUNGEN IM INNENRAUM	S-6	HECKKLAPPENSCHLOSS-STELLMOTOR	
TÜREN	S-9	PRÜFEN	S-32
MOTORHAUBE	S-10	STEUERGERÄT DER	
MOTORHAUBE AUSBAUEN/EINBAUEN	S-10	ZENTRALVERRIEGELUNG AUSBAUEN/	
MOTORHAUBE EINSTELLEN	S-10	EINBAUEN	S-33
VORDERER KOTFLÜGEL	S-12	STEUERGERÄT DER	
VORDEREN KOTFLÜGEL AUSBAUEN/		ZENTRALVERRIEGELUNG PRÜFEN	S-34
EINBAUEN	S-12	KENNCODE DES ZENTRALVERRIEGELUNG-	
TÜREN	S-13	STEUERGERÄTS ÄNDERN	S-35
GESAMTANSICHT DER VORDERTÜR	S-13	BATTERIE AUSTAUSCHEN	S-37
GESAMTANSICHT DER FONDTÜR	S-14	SENDERBATTERIEN PRÜFEN	S-38
VORDERTÜR AUSBAUEN/EINBAUEN	S-14	KOFFERRAUMDECKEL	S-39
FONDTÜR AUSBAUEN/EINBAUEN	S-15	KOFFERRAUMDECKEL AUSBAUEN/	
TÜR EINSTELLEN	S-15	EINBAUEN	S-39
VORDERTÜRSCHIEBE AUSBAUEN/		KOFFERRAUMDECKEL ZERLEGEN/	
EINBAUEN	S-16	ZUSAMMENBAUEN	S-40
FONDTÜRSCHIEBE		KOFFERRAUMDECKEL AUSRICHTEN	S-41
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-17	ENTSORGUNG DES	
VORDERTÜR-EINHEIT		GASDRUCKDÄMPFERS	S-41
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-17	HECKKLAPPE	S-42
FONDTÜR-EINHEIT		HECKKLAPPE AUSBAUEN/EINBAUEN	S-42
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-18	HECKKLAPPE ZERLEGEN/	
VORDERTÜRSCHLOSS UND STELLMOTOR		ZUSAMMENBAUEN	S-44
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-19	ENTSORGUNG DES	
FONDTÜRSCHLOSS UND STELLMOTOR		GASDRUCKDÄMPFERS	S-44
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-19	HECKKLAPPE AUSRICHTEN	S-44
VORDERTÜR-SCHLIESSZYLINDER		TANKKLAPPE UND	
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-19	ENTRIEGLUNGSMECHANISMUS	S-46
VORDERTÜR-AUSSENGRIFF AUSBAUEN/		TANKKLAPPE UND	
EINBAUEN	S-20	ENTRIEGLUNGSMECHANISMUS	
FONDTÜR-AUSSENGRIFF AUSBAUEN/		AUSBAUEN/EINBAUEN	S-46
EINBAUEN	S-21	TANKKLAPPE EINSTELLEN	S-46
TÜRINNENGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN	S-21	STOSSFÄNGER	S-47
FENSTERKURBEL AUSBAUEN	S-22	VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/	
FENSTERKURBEL EINBAUEN	S-22	EINBAUEN	S-47
ELEKTRISCHE FENSTERHEBER	S-23	VORDEREN STOSSFÄNGER ZERLEGEN/	
INITIALISIERUNG	S-23	ZUSAMMENBAUEN	S-48
AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DER		STOSSFÄNGERVERSTÄRKUNG AUSBAUEN/	
ZWEISTUFIGEN ÖFFNUNGSFUNKTION	S-23	EINBAUEN	S-48
ÄNDERUNGSPROZEDUR FÜR		HINTEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/	
FENSTERSCHEIBENPOSITION	S-24	EINBAUEN	S-48
FENSTERHEBERSCHALTER AUSBAUEN/		AUSSENTEILE	S-50
EINBAUEN	S-25	KÜHLERGRILL AUSBAUEN/EINBAUEN	S-50
FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER		WASSERABWEISER AUSBAUEN/	
PRÜFEN	S-26	EINBAUEN	S-50
FENSTERHEBERSCHALTER PRÜFEN	S-28	VORDEREN SCHMUTZFÄNGER AUSBAUEN/	
ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER		EINBAUEN	S-50
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-28	HINTEREN SCHMUTZFÄNGER AUSBAUEN/	
ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERMOTOR		EINBAUEN	S-51
AUSBAUEN/EINBAUEN	S-29	FONDTÜRBLLENDE AUSBAUEN	S-51
FENSTERHEBERMOTOR PRÜFEN	S-29	FONDTÜRBLLENDE EINBAUEN	S-52
ZENTRALVERRIEGELUNG	S-30	SEITLICHE SCHUTZLEISTE AUSBAUEN	S-52
VORDERTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR		SEITLICHE SCHUTZLEISTE EINBAUEN	S-53
PRÜFEN	S-30	ZWANGSENTLÜFTUNG	
FONDTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR		AUSBAUEN/EINBAUEN	S-53
PRÜFEN	S-31		

ABSCHLUSSLEISTE AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-53	ARMATURENBRETT AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-82
HECKSPOILER AUSBAUEN/EINBAUEN	S-54	ARMATURENBRETT ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	S-83
DACHTRÄGERHALTERUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-54	SEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-83
ZIERLEISTE	S-55	LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-84
VORDERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE AUSBAUEN	S-55	INSTRUMENTENABDECKUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-84
VORDERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE EINBAUEN	S-55	UNTERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-84
HINTERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE AUSBAUEN	S-55	MITTELKONSOLENKASTEN AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-84
HINTERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE EINBAUEN	S-56	HANDSCHUHFACH AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-85
DACHZIERLEISTE AUSBAUEN	S-56	KONSOLE AUSBAUEN/EINBAUEN	S-85
DACHZIERLEISTE EINBAUEN	S-57	KONSOLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN	S-86
AUSSENSPIEGEL	S-58	INNENVERKLEIDUNG	S-87
ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-58	A-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN	S-87
ELEKTRISCHEN AUSSENSPIEGEL ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	S-58	A-SÄULENVERKLEIDUNG EINBAUEN	S-87
ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL PRÜFEN	S-59	UNTERE B-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-87
AUSSENSPIEGELSCHALTER AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-60	OBERE B-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-88
AUSSENSPIEGELSCHALTER PRÜFEN	S-60	FUSSRAUM-SEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-88
INNENRÜCKSPIEGEL	S-61	VORDERE SCHWELLERLEISTE AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-88
INNENRÜCKSPIEGEL AUSBAUEN	S-61	HINTERE SCHWELLERLEISTE AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-89
INNENRÜCKSPIEGEL EINBAUEN	S-61	C-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-89
SOCKEL AUSBAUEN	S-61	VORDERTÜRVERKLEIDUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-89
SOCKEL EINBAUEN	S-62	FONDTURNVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-90
HECKSCHEIBENHEIZUNG	S-63	RADKASTENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-90
REPARATUR DES HEIZDRAHTES	S-63	HINTERE GEPÄCKRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-91
HEIZDRAHT PRÜFEN	S-63	SEITLICHE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-91
SCHEIBEN	S-64	OBERE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-93
WINDSCHUTZSCHEIBE AUSBAUEN	S-64	KOFFERRAUMDECKELVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-93
WINDSCHUTZSCHEIBE EINBAUEN	S-65	HINTERE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-93
HINTERE SEITENFENSTERSCHEIBE AUSBAUEN/EINBAUEN	S-67	OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-94
HECKSCHEIBE AUSBAUEN	S-67	SEITLICHE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-94
HECKSCHEIBE EINBAUEN	S-70	UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-95
SCHIEBEDACH	S-74	DACHHIMMEL	S-96
WINDABWELSER AUSBAUEN/EINBAUEN	S-74	DACHHIMMEL AUSBAUEN/EINBAUEN	S-96
GLASDACH AUSBAUEN/EINBAUEN	S-74	POLSTERUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	S-96
GLASDACH EINSTELLEN	S-74	HALTEGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN	S-97
VORDEREN ABLAUFSCHLAUCH AUSBAUEN	S-75	SONNENBLLENDE AUSBAUEN/EINBAUEN	S-98
VORDEREN ABLAUFSCHLAUCH EINBAUEN	S-75	BODENMATTE	S-99
HINTEREN ABLAUFSCHLAUCH AUSBAUEN	S-75	VORDEREN BODENBELAG AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-99
HINTEREN ABLAUFSCHLAUCH EINBAUEN	S-76	SICHERHEITSGURTE	S-100
SCHIEBEDACH AUSBAUEN/EINBAUEN	S-76		
SCHIEBEDACH ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	S-77		
SCHIEBEDACHMOTOR AUSBAUEN	S-78		
SCHIEBEDACHMOTOR EINBAUEN	S-79		
SCHIEBEDACHMOTOR PRÜFEN	S-79		
SCHIEBEDACHRELAIS PRÜFEN	S-80		
SCHIEBEDACHSCHALTER AUSBAUEN/ EINBAUEN	S-81		
SCHIEBEDACHSCHALTER PRÜFEN	S-81		
ARMATURENBRETT UND KONSOLE	S-82		

VORDERSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN.....	S-100	NR. 1: EINE ODER MEHRERE ON-BOARD- DIAGNOSEFUNKTIONEN AUSGEFALLEN.....	S-131
RÜCKSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/ EINBAUEN.....	S-101	NR. 2: ALLE ON-BOARD- DIAGNOSEFUNKTIONEN AUSGEFALLEN.....	S-132
MITTLEREN RÜCKSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN.....	S-101	NR. 3: SENDER-KENNCODE KANN NICHT PROGRAMMIERT WERDEN	S-133
VORDERES GURTSCHLOSS AUSBAUEN/ EINBAUEN.....	S-102		
HINTERES GURTSCHLOSS AUSBAUEN/ EINBAUEN.....	S-102		
SICHERHEITSGURTE PRÜFEN	S-102		
GURTSCHLOSSSCHALTER PRÜFEN.....	S-103		
KINDERSITZANKER AUSBAUEN/EINBAUEN	S-104		
SITZE	S-105		
VORDERSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN.....	S-105		
VORDERSITZ ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	S-106		
RÜCKSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN	S-110		
RÜCKSITZ ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	S-112		
ENTRIEGELUNGSHEBEL AUSBAUEN/EINBAUEN.....	S-114		
SITZLEHNEN-SCHLISSÖSE AUSBAUEN/ EINBAUEN.....	S-115		
SITZVERSTELLSCHALTER PRÜFEN.....	S-115		
VORDEREN HÖHENVERSTELLMOTOR PRÜFEN	S-116		
HINTEREN HÖHENVERSTELLMOTOR PRÜFEN	S-116		
VERSCHUBMOTOR PRÜFEN	S-116		
LEHNENVERSTELLERMOTOR PRÜFEN	S-116		
SITZHEIZUNGSSCHALTER AUSBAUEN/ EINBAUEN.....	S-117		
SITZHEIZUNGSSCHALTER PRÜFEN.....	S-117		
HEIZELEMENT PRÜFEN	S-118		
KAROSSERIERAHMEN	S-119		
FRONTBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN	S-119		
WINDLAUFBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN ..	S-119		
FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]	S-120		
FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT.....	S-120		
VORWORT	S-120		
ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER PRÜFEN	S-121		
FEHLERSUCHINDEX.....	S-123		
NR. 1: FAHRERTÜRFENSTER GEHT IM AUTOMATISCHEN MODUS NICHT NACH OBEN UND UNTEN.....	S-123		
NR. 2: FAHRERTÜRFENSTER FÄHRT NICHT ZURÜCK, OBWOHL EIN FREMDKÖRPER IM WEG IST	S-126		
NR. 3: FAHRERTÜRFENSTER FÄHRT ZURÜCK, OBWOHL KEIN FREMDKÖRPER BEIM HOCHFahren DES FENSTERS IM AUTOMATISCHEN MODUS VORHANDEN IST	S-127		
FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS- FERNBEDIENUNG]	S-128		
VORWORT	S-128		
KUNDENFRAGEBOGEN FÜR TÜRSCHLOSS- FERNBEDIENUNG	S-129		
VORBEREITENDE PRÜFUNG DER TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG	S-129		
SELBSTDIAGNOSEFUNKTION.....	S-130		
FEHLERSUCHINDEX.....	S-131		


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

PRÜFUNG AN DER AUSSENSEITE

A6E770 001 086 W0 1

Vorn




A6E7700W001

1	Abdeckblende (Siehe S-119 FRONTBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Kühlergrill (Siehe S-50 KÜHLERGRILL AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	Vorderer Stoßfänger (Siehe S-47 VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-48 VORDEREN STOSSFÄNGER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) Stoßfängerverstärkung (Siehe S-48 STOSSFÄNGERVERSTÄRKUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Motorhaube (Siehe S-10 MOTORHAUBE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-10 MOTORHAUBE EINSTELLEN)
5	Windlaufblech (Siehe S-119 WINDLAUFBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Wasserabweiser (Siehe S-50 WASSERABWEISER AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Windschutzscheibe (Siehe S-64 WINDSCHUTZSCHEIBE AUSBAUEN) (Siehe S-65 WINDSCHUTZSCHEIBE EINBAUEN)
8	Schiebedachmotor und Relais (Siehe S-78 SCHIEBEDACHMOTOR AUSBAUEN) (Siehe S-79 SCHIEBEDACHMOTOR EINBAUEN) (Siehe S-79 SCHIEBEDACHMOTOR PRÜFEN) (Siehe S-80 SCHIEBEDACHRELAIS PRÜFEN)
9	Windabweiser (Siehe S-74 WINDABWEISER AUSBAUEN/EINBAUEN)

10	Glasdach (Siehe S-74 GLASDACH AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-74 GLASDACH EINSTELLEN)
11	Schiebedach (Siehe S-76 SCHIEBEDACH AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-77 SCHIEBEDACH ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
12	Vorderer Kotflügel (Siehe S-12 VORDEREN KOTFLÜGEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
13	Vorderer Schmutzfänger (Siehe S-50 VORDEREN SCHMUTZFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN)
14	Vorderer Ablaufschlauch (Siehe S-75 VORDEREN ABLAUFSCHLAUCH AUSBAUEN) (Siehe S-75 VORDEREN ABLAUFSCHLAUCH EINBAUEN)
15	Elektrisch verstellbarer Außenspiegel (Siehe S-58 ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-58 ELEKTRISCHEN AUSSENSPIEGEL ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe S-59 ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL PRÜFEN)
16	Tankklappe und Entriegelungsmechanismus (Siehe S-46 TANKKLAPPE UND ENTRIEGELUNGSMECHANISMUS AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-46 TANKKLAPPE EINSTELLEN)
17	Zwangsentlüftung (Siehe S-53 ZWANGSENTLÜFTUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

Hinten



A6E7 700 W0 02

1	Heckspoiler (Siehe S-54 HECKSPOILER AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Heckscheibe (Siehe S-67 HECKSCHEIBE AUSBAUEN) (Siehe S-70 HECKSCHEIBE EINBAUEN) Heizdraht (Siehe S-63 REPARATUR DES HEIZDRAHTES) (Siehe S-63 HEIZDRAHT PRÜFEN)
3	Heckblende (Siehe S-53 ABSCHLUSSLEISTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Hinterer Stoßfänger (Siehe S-48 HINTEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Hinterer Ablaufschlauch (Siehe S-75 HINTEREN ABLAUFSCHLAUCH AUSBAUEN) (Siehe S-76 HINTEREN ABLAUFSCHLAUCH EINBAUEN)
6	Hinterer Schmutzfänger (Siehe S-51 HINTEREN SCHMUTZFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Dachzierleiste (Siehe S-56 DACHZIERLEISTE AUSBAUEN) (Siehe S-57 DACHZIERLEISTE EINBAUEN)
8	Dachträgerhalterung (Siehe S-54 DACHTRÄGERHALTERUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
9	Fondtürblende (5HB) (Siehe S-51 FONDΤÜRBLENDE AUSBAUEN) (Siehe S-52 FONDΤÜRBLENDE EINBAUEN)
10	Hinterere Fensterschachtzierleiste (Siehe S-55 HINTERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE AUSBAUEN) (Siehe S-56 HINTERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE EINBAUEN)

11	Seitliche Schutzleiste (Siehe S-52 SEITLICHE SCHUTZLEISTE AUSBAUEN) (Siehe S-53 SEITLICHE SCHUTZLEISTE EINBAUEN)
12	Vordere Fensterschachtzierleiste (Siehe S-55 VORDERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE AUSBAUEN) (Siehe S-55 VORDERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE EINBAUEN)
13	Heckklappe (Siehe S-42 HECKKLAPPE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-44 HECKKLAPPE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe S-44 HECKKLAPPE AUSRICHTEN) Obere Heckklappenverkleidung (Siehe S-94 OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) Seitliche Heckklappenverkleidung (Siehe S-94 SEITLICHE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) Untere Heckklappenverkleidung (Siehe S-95 UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
14	Stellmotor (Heckklappenschloss) (Siehe S-32 HECKKLAPPENSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN)
15	Kofferraumdeckel (Siehe S-39 KOFFERRAUMDECKEL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-40 KOFFERRAUMDECKEL ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe S-41 KOFFERRAUMDECKEL AUSRICHTEN) Kofferraumdeckel, Verkleidung (Siehe S-93 KOFFERRAUMDECKELVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
16	Kofferraumschloss-Stellmotor (Siehe S-32 KOFFERRAUMSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN)

S


End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

PRÜFUNGEN IM INNENRAUM

Vorn

A6E770 001 086 W02




A6E7700 W03

1	A-Säulenverkleidung (Siehe S-87 A-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN) (Siehe S-87 A-SÄULENVERKLEIDUNG EINBAUEN)
2	Armaturenbrett (Siehe S-82 ARMATURENBRETT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-83 ARMATURENBRETT ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
3	Mittelkonsolenkasten (Siehe S-84 MITTELKONSOLENKASTEN AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Instrumentenabdeckung (Siehe S-84 INSTRUMENTENABDECKUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Seitenverkleidung (Siehe S-83 SEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Schalter für elektrisch verstellbare Außenspiegel (Siehe S-60 AUSSENSPIEGELSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-60 AUSSENSPIEGELSCHALTER PRÜFEN)
7	Fensterheber-Hauptschalter (Siehe S-25 FENSTERHEBERSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-26 FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER PRÜFEN) (Siehe S-23 INITIALISIERUNG) (Siehe S-23 AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DER ZWEISTUFIGEN ÖFFNUNGSFUNKTION) (Siehe S-24 ÄNDERUNGSPROZEDUR FÜR FENSTERSCHEIBENPOSITION)
8	Vordertürverkleidung (Siehe S-89 VORDERTÜRVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
9	Vordere Schwellerleiste (Siehe S-88 VORDERE SCHWELLERLEISTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
10	Untere Armaturenbrettverkleidung (Siehe S-84 UNTERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
11	Lenksäulenverkleidung (Siehe S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)

12	Konsole (Siehe S-85 KONSOLE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-86 KONSOLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
13	Sitzheizungsschalter (Siehe S-117 SITZHEIZUNGSSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-117 SITZHEIZUNGSSCHALTER PRÜFEN)
14	Steuergerät der Zentralverriegelung (Siehe S-33 STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-34 STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG PRÜFEN) (Siehe S-35 KENNCODE DES ZENTRALVERRIEGELUNG-STEUERGERÄTS ÄNDERN)
15	Handschuhfach (Siehe S-85 HANDSCHUHFACH AUSBAUEN/EINBAUEN)
16	Fußraum-Seitenverkleidung (Siehe S-88 FUßRAUM-SEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
17	Vordersitz (Siehe S-105 VORDERSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-106 VORDERSITZ ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
18	Hinterer Höhenverstellmotor (Siehe S-116 HINTEREN HÖHENVERSTELLMOTOR PRÜFEN)
19	Vorderer Höhenverstellmotor (Siehe S-116 VORDEREN HÖHENVERSTELLMOTOR PRÜFEN)
20	Verschubmotor (Siehe S-116 VERSCHUBMOTOR PRÜFEN)
21	Lehnenverstellermotor (Siehe S-116 LEHNENVERSTELLERMOTOR PRÜFEN)
22	Sitzverstellungsschalter (Siehe S-115 SITZVERSTELLSCHALTER PRÜFEN)
23	Heizelement (Siehe S-118 HEIZELEMENT PRÜFEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

Hinten



A6E7 700 W0 04

1	Innenrückspiegel (Siehe S-61 INNENRÜCKSPIEGEL AUSBAUEN) (Siehe S-61 INNENRÜCKSPIEGEL EINBAUEN) (Siehe S-61 SOCKEL AUSBAUEN) (Siehe S-62 SOCKEL EINBAUEN)
2	Schiebedachschalter (Siehe S-81 SCHIEBEDACHSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-81 SCHIEBEDACHSCHALTER PRÜFEN)
3	Sonnenblende (Siehe S-98 SONNENBLende AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Polsterung (Siehe S-96 POLSTERUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Obere B-Säulenverkleidung (Siehe S-88 OBERE B-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Dachhimmel (Siehe S-96 DACHHIMMEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Vordersitz-Sicherheitsgurt (Siehe S-100 VORDERSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-102 SICHERHEITSGURTE PRÜFEN)
8	Untere B-Säulenverkleidung (Siehe S-87 UNTERE B-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
9	Fensterheberschalter (Siehe S-25 FENSTERHEBERSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-28 FENSTERHEBERSCHALTER PRÜFEN)

10	Haltegriff (Siehe S-97 HALTEGRIF F AUSBAUEN/EINBAUEN)
11	Fondtürverkleidung (Siehe S-90 FOND TÜR VERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
12	C-Säulenverkleidung (Siehe S-89 C-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
13	Hinteres Gurtschloss (Siehe S-102 HINTERES GURTSCHLOSS AUSBAUEN/EINBAUEN)
14	Kofferraumseitenverkleidung (Siehe S-91 SEITLICHE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) Obere Kofferraumseitenverkleidung (Siehe S-93 OBERE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
15	Hinterer Kofferraumverkleidung (Siehe S-93 HINTERE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
16	Mittlerer Rücksitz-Sicherheitsgurt (Siehe S-101 MITTLEREN RÜCKSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-102 SICHERHEITSGURTE PRÜFEN)
17	Radkastenverkleidung (Siehe S-90 RADKASTENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
18	Hinterer Schwellerleiste (Siehe S-89 HINTERE SCHWELLERLEISTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN


19	Vorderer Bodenbelag (Siehe S-99 VORDEREN BODENBELAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
20	Kindersitzverankerung (Siehe S-104 KINDERSITZANKER AUSBAUEN/EINBAUEN)
21	RÜCKSITZ (Siehe S-110 RÜCKSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-112 RÜCKSITZ ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
22	Entriegelungsgriff (Siehe S-114 ENTRIEGELUNGSHEBEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
23	Hintere Gepäckraumverkleidung (Siehe S-91 HINTERE GEPÄCKRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
24	Fernbedienung (Siehe S-37 BATTERIE AUSTAUSCHEN) (Siehe S-38 SENDERBATTERIEN PRÜFEN)

END OF DISC

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

TÜREN

A6E770001 086 W03



A6E7 700 WH 01

1	Vordertür (Siehe S-14 VORDERTÜR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-15 TÜR EINSTELLEN)
2	Fondtür (Siehe S-15 FONDTÜR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-15 TÜR EINSTELLEN)
3	Vordertürscheibe (Siehe S-16 VORDERTÜRSCHIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Fondtürscheibe (Siehe S-17 FONDTÜRSCHIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Vordertür-Einheit (Siehe S-17 VORDERTÜR-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Fondtür-Einheit (Siehe S-18 FONDTÜR-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Vordertürschloss und Stellmotor (Siehe S-19 VORDERTÜRSCHLOSS UND STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-30 VORDERTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN)
8	Fondtürschloss und Stellmotor (Siehe S-19 FONDTÜRSCHLOSS UND STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-31 FONDTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN)

9	Vordertür-Außengriff (Siehe S-20 VORDERTÜR-AUSSENGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN)
10	Fondtür-Außengriff (Siehe S-20 VORDERTÜR-AUSSENGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN)
11	Vordertür-Schließzylinder (Siehe S-19 VORDERTÜR-SCHLIESSZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-30 VORDERTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN)
12	Türinnengriff (Siehe S-21 TÜRINNENGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN)
13	Fensterkurbel (Siehe S-22 FENSTERKURBEL AUSBAUEN) (Siehe S-22 FENSTERKURBEL EINBAUEN)
14	Elektrischer Fensterheber (Siehe S-28 ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER AUSBAUEN/EINBAUEN)
15	Fensterhebermotor (Siehe S-29 ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe S-29 FENSTERHEBERMOTOR PRÜFEN)


End Of Sie

MOTORHAUBE

4. Prüfen, ob der Abstand zwischen Motorhaube und Karosserie im Sollbereich liegt.

Abstand


a: 2,5 - 4,5 mm {0,08 - 0,17 in}




A6E771 0W004

Höhe einstellen

1. Die Höhe der Motorhaube durch Drehen des Gummianschlags einstellen.



A6E771 0W006



A6E771 0W003


2. Prüfen, ob die Höhe zwischen Motorhaube und Karosserie im Sollbereich liegt.

Abstand

a: 3,0 - 6,0 mm {0,12 - 0,23 in}

b: 3,0 - 6,0 mm {0,12 - 0,23 in}

c: -1,0 - 1,0 mm {-0,04 - 0,04 in}



A6E771 0W005

VORDERER KOTFLÜGEL

VORDERER KOTFLÜGEL


VORDEREN KOTFLÜGEL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E771 252 110 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die seitliche Blinkerleuchte ausbauen.
3. Die Kotflügelleiste entfernen. (Siehe [S-50 WASSERABWEISER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den vorderen Stoßfänger ausbauen. (Siehe [S-47 VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
5. Die vordere Kombileuchte ausbauen. (Siehe [T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
6. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Vorderer Kotflügel
2	Dichtung

7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E771 2W001


End Of Sie

TÜREN

TÜREN

GESAMTANSICHT DER VORDERTÜR

A6 E771 458 010 W0 1



A6 E771 4 W0 01

1	Vordertür
2	Türscharnier
3	Türfeststeller
4	Vordertürschloss und Stellmotor
5	Vordertür-Einheit
6	Arbeitslochatdeckung
7	Fensterhebermotor
8	Elektrischer Fensterheber
9	Türinnengriff


10	Schutzabdeckung
11	Außengriff
12	Vordertür-Schließzylinder
13	Vordertürscheibe
14	Scheibenführung
15	Vordertürdichtleiste A
16	Untere Vordertürdichtleiste
17	Vordertürdichtleiste B
18	Schließöse

End Of Sie

TÜREN

GESAMTANSICHT DER FONDTÜR

A6E771472010W01



A6E7714W002

1	Fondtür
2	Türscharnier
3	Türfeststeller
4	Fondtürschloss und Stellmotor
5	Fondtür-Einheit
6	Arbeitslochatdeckung
7	Fensterhebermotor
8	Fensterkurbel
9	Elektrischer Fensterheber
10	Manueller Fensterheber
11	Türinnengriff

12	Außengriff
13	Fondtürscheibe
14	Fondseitenscheibe
15	Scheibeführung
16	Fensterfolie
17	Seitenscheibenzierleiste
18	Fondturdichtleiste A
19	Untere Fondturdichtleiste
20	Fondturdichtleiste B
21	Schließöse

VORDERTÜR AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Zum Ausbau des Türscharniers den vorderen Kotflügel ausbauen.


A6E771458010W02

TÜREN

3. Zum Ausbau des Türfeststellers den Türlautsprecher ausbauen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder (Siehe S-15 Ausbaurhinweis für Steckverbinder)
2	Türscharnier
3	Vordertür
4	Türfeststeller


5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Die Vordertür einstellen. (Siehe [S-15 TÜR EINSTELLEN](#).)



A6E771 4W006

Ausbaurhinweis für Steckverbinder

1. Die Gummimanschette nach hinten drücken.
2. Die Abdeckung in Pfeilrichtung ziehen und den Steckverbinder abklemmen.



A6E771 4W007

FONDTÜR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 472010 W02

Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Seitenairbagsensors kann zu einem unvorgesehenen Auslösen des Seitenairbags und schweren Verletzungen führen. Die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor Arbeiten im Bereich der B-Säule lesen. (Siehe [T-117 VORSICHTSHINWEISE](#).)


Hinweis

- Der Sensor des Seitenairbags ist in der B-Säule untergebracht.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Zum Ausbau des Türfeststellers den Fondtür-Lautsprecher drehen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Türscharnier
3	Fondtür
4	Türfeststeller

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Die Fondtür einstellen. (Siehe [S-15 TÜR EINSTELLEN](#).)



A6E771 4W023

TÜR EINSTELLEN


A6E771 458010 W03

1. Den Abstand und die Höhendifferenz zwischen Vorder- bzw. Fondtür und Karosserie messen.
2. Falls nicht der Vorgabe entsprechend, die Montageschrauben des Vorder- bzw. Fondtürscharniers bzw. der Schließöse lösen und die Tür ausrichten.

TÜREN

Abstand

- a: 2,5 - 4,5 mm {0,10 - 0,18 in}
- b: -0,8 - 1,2 mm {-0,03 - 0,05 in}
- c: -0,3 - 1,7 mm {-0,01 - 0,07 in}
- d: -1,0 - 1,0 mm {-0,04 - 0,04 in}
- e: -0,5 - 1,5 mm {-0,02 - 0,06 in}



A6E7714W025


3. Die Blech- bzw. Sechskantschrauben festziehen.

End Of Side

VORDERTÜRSCHIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die Vordertürscheibe betätigen, bis der Abstand von der Oberkante der Vordertürscheibe zur Oberkante der Fensterschachtzierleiste **210 mm {8,3 in}** beträgt.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Die Vordertürverkleidung ausbauen.
4. Den Stopfen entfernen.


A6E771458510W01



A6E7714W022

TÜREN

5. Die Schrauben herausdrehen.
6. Mit der Hand in das Arbeitsloch der Vordertür-Einheit greifen und die Vordürscheibe herausheben.
7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E771 4W003

FONDTÜRSCHIEBE AUSBAUEN/EINBAUEN


A6E771 472510 W01

1. Das Fondtürfenster vollständig öffnen.
2. Die Fondtürverkleidung ausbauen.
3. Den Stopfen entfernen.
4. Die Fondturdichtleiste hochziehen und die Schraube herausdrehen.
5. Die Schraube herausdrehen.
6. Die Scheibenführungsschiene von der Fondtür-Scheibenführung abmontieren.



A6E771 4W014

7. Die Fondtürscheibe anheben, bis die Montageschraube der Scheibe sichtbar wird.
8. Die Schraube herausdrehen.
9. Mit der Hand in das Arbeitsloch der Fondtür greifen und die Fondtürscheibe herausheben.
10. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E771 4W015


VORDERTÜR-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 458971 W01

1. Die Vordertür-Fensterscheibe ausbauen.
2. Den Türinnengriff ausbauen.
3. Die Türlautsprecher ausbauen.
4. Den Steckverbinder des Fensterhebermotors, des Vordertürschloss-Stellmotors und des elektrisch verstellbaren Außenspiegels abklemmen.
5. Den Türkabelbaum aus der Vordertür-Einheit ausbauen.


TÜREN

6. Die Schrauben herausdrehen.
7. Die Schraube herausdrehen.
8. Den Haken des Vordertürschloss-Stellmotors aus der Vordertür-Einheit ausbauen.
9. Die Vordertüreinheit leicht herausziehen und aus dem Türkasten entfernen, ohne den Fensterheber einzuklemmen.
10. Den Zug des Türinnengriffs und Verriegelungsknopfs durch das Arbeitsloch herausziehen.



A6E771 4W011

11. Den Fensterhebermotor und den Fensterheber aus der Vordertür-Einheit ausbauen.
12. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E771 4W012

FONDTÜR-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 458 971 W02


1. Die Fondtürscheibe ausbauen.
2. Den Türinnengriff ausbauen.
3. Den Fondtür-Lautsprecher ausbauen.
4. Den Steckverbinder des Fensterhebermotors und des Fondtürschloss-Stellmotors abklemmen.
5. Den Türkabelbaum aus der Fondtür-Einheit ausbauen.
6. Die Schrauben herausdrehen.
7. Den Haken des Fondtürschloss-Stellmotors aus der Fondtür-Einheit ausbauen.
8. Die Fondtür-Einheit leicht herausziehen und aus dem Türkasten entfernen, ohne den elektrischen bzw. manuellen Fensterheber einzuklemmen.
9. Den Zug des Türinnengriffs und Verriegelungsknopfs durch das Arbeitsloch herausziehen.



A6E771 4W016

TÜREN

10. Bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern den Fensterhebermotor und den elektrischen Fensterheber aus der Tür-Einheit ausbauen. Bei Fahrzeugen mit manuellen Fensterhebern die Fensterkurbel und den manuellen Fensterheber ausbauen.
11. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E771 4W017

VORDERTÜRSCHLOSS UND STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 458 310 W01

1. Die Vordertür-Einheit ausbauen.
2. Die Schrauben herausdrehen und das Vordertürschloss und den Stellmotor ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E771 4W013

FONDÜRSCHLOSS UND STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 472 310 W01

1. Die Fondtür-Einheit ausbauen.
2. Die Schrauben herausdrehen und das Fondtürschloss und den Stellmotor ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E771 4W020


VORDERTÜR-SCHLIESSZYLINDER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 458 310 W03

1. Die Vordertür-Einheit ausbauen.


TÜREN

2. Die Abdeckung entfernen und dann die Schraube herausdrehen.




A6E771 4W027

3. Bei Fahrzeugen mit Schutzvorrichtung die Zunge des Schutzes aus dem Türschloss ziehen und den Schutz entfernen.
4. Die Stange aushaken.
5. Den Vordertür-Außengriff ausbauen.



A6E771 4W028

6. Den Schließzylinder in Pfeilrichtung (1) drehen und den Haken an der Aussparung positionieren.
7. Den Schließzylinder herausziehen (2) und entfernen.
8. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E771 4W029


VORDERTÜR-AUSSENGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 458 410 W0 1

1. Die Vordertür-Fensterscheibe ausbauen.
2. Den Außengriff und das Gestänge des Vordertürschlosses voneinander lösen.
3. Bei Fahrzeugen mit Schutzvorrichtung den Schutz gemäß Aus- und Einbau des Schließzylinders entfernen.


TÜREN

- Die Schrauben herausdrehen.



A6 E771 4W004

- Den Außengriff hinten fixieren, den Außengriffhebel herausziehen (1) und den Außengriff auf der hinteren Seite von der Vordertür abnehmen.
- Den Außengriff vorn von der Vordertür abziehen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E771 4W005

FONDTÜR-AUSSENGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E771 458 410 W02

- Die Fondtürscheibe ausbauen.
- Die Fondtür-Einheit ausbauen.
- Das Fondtürschloss ausbauen.
- Die Schrauben herausdrehen.
- Den Fondtür-Außengriff und das Gestänge des Fondtürschlosses voneinander lösen.



A6 E771 4W018

- Den Fondtür-Außengriff hinten fixieren, den Außengriffhebel herausziehen (1) und den Fondtür-Außengriff auf der hinteren Seite von der Fondtür abnehmen.
- Den Fondtür-Außengriff vorn von der Fondtür abziehen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E771 4W019


TÜRINNENGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E771 458 330 W01

- Die Vordertürverkleidung ausbauen.

TÜREN

2. Mit einem Schlitzschraubendreher den Haken in die abgebildete Pfeilrichtung (1) drücken und in dieser Stellung halten. Dann die Stange in Pfeilrichtung (2) herausziehen und entfernen.
3. Den Türinnengriff abziehen und dann den Zug des Verriegelungsknopfs und des Türinnengriffs abtrennen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E771 4W010

FENSTERKURBEL AUSBAUEN

1. Ein Tuch wie abgebildet um die Fensterkurbel legen und den Klipp abziehen.

A6E771 458 580 W0 1




A6E771 4W008

FENSTERKURBEL EINBAUEN

1. Den Klipp an der Fensterkurbel befestigen.
2. Die Türscheibe vollständig schließen und die Fensterkurbel wie abgebildet aufdrücken.

A6E771 458 580 W0 2



A6E771 4W009

End Of Sto

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

INITIALISIERUNG

A6 E771 666 350 W0 1

Hinweis

- Automatisches Schließen des Fahrerfenster erfolgt nicht vollständig unter folgenden Bedingungen:
 - Nach Abklemmen der Batterie während Wartung usw.
 - Steckverbinder des Fensterheber-Hauptschalters oder des Fensterheberrmotors der Fahrertür wurde abgeklemmt.
- Die folgenden Arbeitsschritte ausführen, um den ordnungsgemäßen Betrieb wiederherzustellen:

1. Den Zündschalter auf ON drehen.
2. Den Fahrertür-Fensterheberschalter drücken und das Fahrertürfenster vollständig öffnen.
3. Den Fahrertür-Fensterheberschalter hochziehen und das Fahrertürfenster vollständig schließen und den Schalter weitere **2 Sekunden** hochziehen, um das System zu initialisieren.


End Of Sie

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DER ZWEISTUFIGEN ÖFFNUNGSFUNKTION

A6 E771 666 350 W0 2

Hinweis

- Durch die nachfolgende Prozedur kann die zweistufige Öffnungsfunktion deaktiviert bzw. aktiviert werden.



A6E7 716 W0 14

End Of Sie


ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

ÄNDERUNGSPROZEDUR FÜR FENSTERSCHEIBENPOSITION

A6E771 666 350 W03

Hinweis

- Nach Durchführung der nachfolgenden Prozedur sicherstellen, dass die zweistufige Öffnungsfunktion vorschriftsmäßig arbeitet und sich die Türscheibenposition geändert hat. Falls die zweistufige Öffnungsfunktion nicht arbeitet oder sich die Türscheibenposition nicht geändert hat, wurde die Prozedur nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Den Vorgang von Anfang an wiederholen.



A6E7716 W015


End Of Slo

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

FENSTERHEBERSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771 666 350 W0 4

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Vordertür- bzw. Fondtürverkleidung ausbauen.
3. Die Schrauben herausdrehen, dann den Fensterheberschalter ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E771 6W003

End Of Sie

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER


FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER PRÜFEN

A6E771 666 350 W05

Fahrerseite

1. Die Türverkleidung auf der Fahrerseite ausbauen.
2. Den Steckverbinder des Fensterheber-Hauptschalters anschließen.
3. Die Spannung an den Klemmen des Fensterheber-Hauptschalters entsprechend der nachstehenden Tabelle messen.
4. Vor der Durchgangsprüfung an den Klemmen 1M (1J²) und 1F (1L²) den Steckverbinder des Fensterheber-Hauptschalters abziehen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die unter "Maßnahmen" aufgeführten Teile prüfen.
 - Wenn die Bauteile und die Verkabelung in Ordnung sind, die Störung aber weiter auftritt, den Fensterheber-Hauptschalter austauschen.

Klemmenspannungstabelle (Bezug)



A6E7716 W001

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/ Durchgang	Maßnahmen
1N ^{*1} 1F ^{*2} 1B ^{*3}	Öffnungssi- gnal	Fensterhebermotor	Beim Öffnen der Türscheibe	B+	• Fensterhebermotor • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Beim Schließen der Türscheibe	Unter 1,0	
1L ^{*1} 1D	Schließsi- gnal	Fensterhebermotor	Beim Öffnen der Türscheibe	Unter 1,0	• Fensterhebermotor • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Beim Schließen der Türscheibe	B+	
1F 1L ^{*2}	Türkontakt- schalter	Türkontaktschalter	Eine Tür geöffnet (Türkontaktschalter ist an): auf Masseschluss prüfen	Ja	• Türkontaktschalter prüfen. • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Alle Türen sind geschlossen (Türkontaktschalter ist aus): auf Masseschluss prüfen	Nein	
1H 1B ^{*2}	IG 1	P. Sicherung WIND 30 A	Zündschalter auf ON	B+	• Sicherung P. WIND 30 A prüfen • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Zündschalter auf LOCK	Unter 1,0	
1J 1H ^{*2}	Stromver- sorgung	P. Sicherung WIND 20 A	In jedem Fall	B+	• P. Sicherung WIND 20 A • Zugehörige Verkabelung prüfen
1M 1J ^{*2}	Masse	GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen	Ja	• Masse prüfen.
2A	Masse	Fensterhebermotor	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen	Ja	• Fensterhebermotor • Zugehörige Verkabelung prüfen
2B	Impuls 2	Fensterhebermotor	Türscheibe in Bewegung	Wechselt zwischen 0 und 5	• Fensterhebermotor • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Stillstand der Türscheibe	0 oder 5	
2C	Impuls 1	Fensterhebermotor	Türscheibe in Bewegung	Wechselt zwischen 0 und 5	• Fensterhebermotor • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Stillstand der Türscheibe	0 oder 5	
2D	Stromver- sorgung	Fensterhebermotor	In jedem Fall	9	• Fensterhebermotor • Zugehörige Verkabelung prüfen

^{*1} : Mit elektrische Fondtür-fensterheber (LHD)

^{*2} : Ohne elektrische Fondtür-fensterheber (LHD)

^{*3} : RHD

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

Außer Fahrerseite

1. Den Unterbrecherschalter schließen.
2. Mit einem Ohmmeter zwischen den Klemmen des Fensterheber-Hauptschalters auf Durchgang prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Fensterheber-Hauptschalter austauschen.

BEIFAHRERSEITE

○—○ : Durchgang

Schalterstellung	Klemme			
	1H 1B ^{*2}	1M 1J ^{*2}	1D ^{*1} 1A ^{*2} 1L ^{*3}	1B ^{*1} 1I ^{*2} 1N ^{*3}
SCHLIESSEN	○	○	○	○
AUS		○	○	○
UNTERBRECHUNG	○		○	○

*1: Mit elektrischen Fensterheber hinten (LHD)

*2: Ohne elektrische Fensterheber hinten (LHD)

*3: RHD

HINTEN RECHTS

○—○ : Durchgang

Schalterstellung	Klemme			
	1H	1M	1A	1C
SCHLIESSEN	○		○	○
AUS		○	○	○
UNTERBRECHUNG	○		○	○

HINTEN LINKS

○—○ : Durchgang

Schalterstellung	Klemme			
	1H	1M	1K	1I
SCHLIESSEN	○		○	○
AUS		○	○	○
UNTERBRECHUNG	○		○	○

UNTERBRECHERSCHALTER


○—○ : Durchgang

Schalterstellung	Klemme								
	1M 1J ^{*2}	1L ^{*1} 1D	1N ^{*1} 1F ^{*2} 1B ^{*3}	1D ^{*1} 1A ^{*2} 1L ^{*3}	1B ^{*1} 1I ^{*2} 1N ^{*3}	1A	1C	1K	1I
ENTRIEGELN	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VERRIEGELN	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1: Mit elektrischen Fensterheber hinten (LHD)

*2: Ohne elektrische Fensterheber hinten (LHD)


*3: RHD




*1: Mit elektrischen Fensterheber hinten (LHD)

*2: Ohne elektrische Fensterheber hinten (LHD)



*3: RHD



MIT ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER HINTEN (LHD)



OHNE ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN (LHD)



A6E7716W009

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

FENSTERHEBERSCHALTER PRÜFEN

1. Zwischen den Klemmen des Fensterheberschalters auf Durchgang prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Fensterheberschalter austauschen.

○ — ○ : Durchgang

Schalterstellung	Klemme				
	A	B	C	E	F
SCHLIESSEN			○ — ○		
AUS	○ — ○	○ — ○	○ — ○	○ — ○	
UNTERBRECHUNG	○ — ○	○ — ○			○ — ○


A6E7716W013

End Of Site

ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER AUSBAUEN/EINBAUEN


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Vordertür-/Fondtürscheibe ausbauen.
3. Den Vordertür-/Fondtür-Lautsprecher ausbauen.
4. Den Fensterhebermotor ausbauen.
5. Die Muttern abschrauben.

A6E771658560W01



A6E7716W005


6. Mit der Hand in die Einbauöffnung des Lautsprechers greifen, das Gehäuse der Fensterhebertrommel in die abgebildete Richtung drehen und aus den Montagehaken der Tür-Einheit lösen.



A6E7716W006

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

- Den elektrischen Fensterheber durch die Einbauöffnung des Lautsprechers an herausziehen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E771 6W007


ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E771 659 560 W01

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die Vordertür- bzw. Fondtürverkleidung ausbauen.
- Den Steckverbinder des Fensterhebermotors abziehen.
- Die Schrauben herausdrehen.
- Den Fensterhebermotor von der Fensterhebertrommel abmontieren.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Hinweis

- Bei der Montage des Fensterhebermotors an die Fensterhebertrommel kann sich der Haken des Trommelgehäuses von der Tür-Einheit lösen. In diesem Fall den Türlautsprecher ausbauen, mit der Hand in die Einbauöffnung des Lautsprechers greifen und die Haken des Trommelgehäuses wieder einsetzen. Dann das Trommelgehäuse festhalten und den Fensterhebermotor an der Trommel anmontieren.



A6 E771 6W004

FENSTERHEBERMOTOR PRÜFEN

A6 E771 659 560 W02

Fahrerseite


- Den Steckverbinder des Fensterhebermotors abziehen.
- Batteriespannung (+) an die Klemmen E und F des Fensterhebermotors anlegen und die Funktion des Fensterhebermotors prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Fensterhebermotor austauschen.

Funktion	Klemme	
	F	E
NACH OBEN	GND	B+
NACH UNTEN	B+	GND

- B+** an die Klemme D des Fensterhebermotors anlegen und Klemme C mit Masse verbinden.
- Während des Arbeitsschritts 3 die Spannung an Klemme B und A messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Fensterhebermotor austauschen.

Spannung

Impulsweite: MAX. 5 V, MIND. 0 V




A6 E771 6W008

ELEKTRISCHE FENSTERHEBER ZENTRALVERRIEGELUNG

Außer Fahrerseite

1. Batteriespannung (+) an die Klemmen des Fensterhebermotors anlegen und die Funktion des Fensterhebermotors prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Fensterhebermotor austauschen.

Funktion	Klemme	
	F	E
NACH OBEN	GND	B+
NACH UNTEN	B+	GND



A6E7716W010

ZENTRALVERRIEGELUNG

VORDERTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN

A6E771858310W01

Türschloss-Stellmotor

1. Den Steckverbinder des Vordertürschloss-Stellmotors abziehen.
2. Batteriespannung an die Klemmen des Stellmotors anlegen und die Funktion des Stellmotors prüfen.
 - Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den Vordertürschloss-Stellmotor austauschen.

Mit Doppelverriegelung


Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Verriegelungshebel	A (F)	C (D)
Doppelverriegeln	A (F)	B (E)
Entriegeln	C und B (D und E)	A (F)

() : R

Ohne Doppelverriegelung

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Verriegelungshebel	A (F)	B (E)
Entriegeln	A (F)	B (E)

() : R



A6E7718W011

ZENTRALVERRIEGELUNG

Schlosskontaktschalter


1. Den Steckverbinder des Vordertürschloss-Stellmotors abziehen.
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Schlossgestängeschalters Durchgang besteht.
 - Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den Vordertürschloss-Stellmotor austauschen.

○—○ : Durchgang

Stellung des Türverriegelungsknopfs	Klemme		
	E (B)	F (A)	D (C)
Verriegelungshebel		○—○	○—○
Entriegeln	○—○	○—○	

(): RH

A6E7718W012



A6E7718W008

Schließzylinderschalter (Tür)

1. Den Steckverbinder des Vordertürschloss-Stellmotors abziehen.
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Schlossgestängeschalters Durchgang besteht.
 - Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den Vordertürschloss-Stellmotor austauschen.

MIT DOPPELVERRIEGELUNG

○—○ Durchgang ○—W—○ Widerstand

Schließzylinder-Stellung	Klemme	
	A	B
Neutral		
Verriegelungshebel	○—W—○	○—○ R
Entriegeln	○—○	○—○

R: 950 - 1050 Ω

OHNE DOPPELVERRIEGELUNG

○—○ Durchgang ○—W—○ Widerstand


Schließzylinder-Stellung	Klemme	
	C (A)	D (F)
Neutral		
Verriegelungshebel	○—W—○	○—○ R
Entriegeln	○—○	○—○

R: 950 - 1050 Ω


(): RH

A6E7718W022

MIT DOPPELVERRIEGELUNG



OHNE DOPPELVERRIEGELUNG



A6E7718W015

FONDTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN

A6E771872310W01

Türschloss-Stellmotor

1. Den Steckverbinder des Vordertürschloss-Stellmotors abziehen.

ZENTRALVERRIEGELUNG

2. Batteriespannung an die Klemmen des Stellmotors anlegen und die Funktion des Stellmotors prüfen.
 - Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den Vordertürschloss-Stellmotor austauschen.

Mit Doppelverriegelung


Verbindung		Funktion
B+	GND	
A (F)	F (A)	Verriegelungshebel
F (A)	A (F)	Doppelverriegeln
F und E (A und B)	E (A)	Entriegeln

() : R

Ohne Doppelverriegelung

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Verriegelungshebel	A (F)	B (E)
Entriegeln	B (E)	A (F)

() : R



A6E7718W018

Schlosskontaktschalter (mit Diebstahlschutzsystem)


1. Den Steckverbinder des Vordertürschloss-Stellmotors abziehen.
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Schlossgestängeschalters Durchgang besteht.
 - Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den Vordertürschloss-Stellmotor austauschen.

○—○ : Durchgang

Stellung des Türverriegelungs-knopfs	Klemme	
	D (C)	B (E)
Verriegelungshebel		
Entriegeln	○—○	○—○

() : RH

A6E7718W019




A6E7718W019

KOFFERRAUMSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN

1. Den Steckverbinder des Kofferraumschloss-Stellmotors abziehen.
2. Batteriespannung an die Klemmen des Kofferraumschloss-Stellmotors anlegen und die Funktion des Kofferraumschloss-Stellmotors prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, das Kofferraumschloss austauschen.

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Verriegelungshebel	A	B
Entriegeln	B	A



A6E7718W016

HECKKLAPPENSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN


1. Den Steckverbinder für den Heckklappenschloss-Stellmotor abziehen.

A6E771862310W01

ZENTRALVERRIEGELUNG

2. Batteriespannung an die Klemmen des Stellmotors anlegen und die Funktion des Stellmotors prüfen.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, das Heckklappenschloss austauschen.

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Verriegelungshebel	A	B
Entriegeln	B	A




A6E7718W016

STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E771867830W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen. (LHD)
3. Die Schraube herausdrehen.
4. Das Steuergerät der Zentralverriegelung entlang des Karosserieblechs in die gezeigte Pfeilrichtung schwenken und den Haken der Halterung aus der entsprechenden Öffnung des Blechs lösen.
5. Den Steckverbinder des Steuergeräts der Zentralverriegelung abklemmen.
6. Das Steuergerät der Zentralverriegelung ausbauen.




A6E7718W004

7. Die Schraube abschrauben, dann die Halterung entnehmen.

Hinweis

- Die Montageschraube der Steuergeräts der Zentralverriegelung und Halterung dient auch als Anschluss für Karosseriemasse. Deshalb die Schraube unbedingt ordnungsgemäß hineindrehen.

8. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7718W020

End Of Site

ZENTRALVERRIEGELUNG

STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG PRÜFEN

A6E771 867 830 W02

- Die Spannung an den in der Tabelle aufgeführten Klemmen (außer Klemme 1E und 2W) des Steuergeräts messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die unter "Maßnahmen" aufgeführten Teile prüfen.
- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Steckverbinder des Steuergeräts abziehen und zwischen Klemme 1E bzw. 2W und Halterung auf Durchgang prüfen.
- An Klemme 1E und 2W entsprechend der nachfolgenden Tabelle auf Durchgang prüfen.
- Wenn die Bauteile und die Verkabelung in Ordnung sind, die Störung aber trotzdem auftritt, eine Fehlersuche durchführen.

Klemmenspannungstabelle (Bezug)

STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG KABELSEITIGER STECKVERBINDER											
2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B
1E	1C	1A									
1F	1D	1B									

A6E7718 W017

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/ Durchgang	Maßnahmen
1A	Stromversorgung	Sicherung D. LOCK 30 A	In jedem Fall	B+	- D prüfen. Sicherung LOCK 30 A - Fahrzeugbatterie prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
1B	Innenraum-Lichtschalter	- Vordere Kartenleseleuchte - Hintere Kartenleseleuchte - Innenbeleuchtung	Eine bestimmte Tür ist geöffnet	Unter 1,0	- Sicherung ROOM 15 A prüfen - Türkontaktschalter prüfen - Vordere Kartenleseleuchte prüfen - Hintere Kartenleseleuchte prüfen - Innenraumleuchte prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
1C	Ausgangssignal (Ertönen)	- Türschloss-Stellmotor - Kofferraumschloss-Stellmotor (4SD) - Heckklappenschloss-Stellmotor (5HB)	Während der Stellmotor entriegelt	Unter 1,0 → B+ → Unter 1,0	- Den Türschloss-Stellmotor prüfen - Kofferraumschloss-Stellmotor (4SD) prüfen - Heckklappenschloss-Stellmotor (5HB) prüfen - D prüfen. Sicherung LOCK 30 A - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	Unter 1,0	
1D	Ausgangssignal (Verriegeln)	- Türschloss-Stellmotor - Kofferraumschloss-Stellmotor (4SD) - Heckklappenschloss-Stellmotor (5HB)	Während der Stellmotor verriegelt	Unter 1,0 → B+ → Unter 1,0	- Den Türschloss-Stellmotor prüfen - Kofferraumschloss-Stellmotor (4SD) prüfen - Heckklappenschloss-Stellmotor (5HB) prüfen - Sicherung D. LOCK 30 A prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	Unter 1,0	
1E	Stromversorgungskreis	GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen	Ja	Masse prüfen.
1F ¹	Ausgangssignal Doppelverriegelung	Türschloss-Stellmotor	Türschloss-Stellmotor doppelt verriegelt	Unter 1,0 → B+ → Unter 1,0	- Den Türschloss-Stellmotor prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	Unter 1,0	
2A	Stromversorgung	Sicherung METER IG 15 A	In jedem Fall	B+	- Sicherung METER IG 15 A prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
2B	IG 1	Sicherung ROOM 15 A	Zündschalter auf ON	B+	- Sicherung ROOM 15 A prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Zündschalter auf LOCK oder ACC	Unter 1,0	
2C	-	-	-	-	-
2D	-	-	-	-	-
2E	-	-	-	-	-
2F	Zündschlüssel-Warnschalter	Zündschlüssel-Warnschalter	Zündschlüssel-Warnschalter ein	B+	- Zündschlüssel-Warnschalter prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	Unter 1,0	

ZENTRALVERRIEGELUNG

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)/ Durchgang	Maßnahmen
2G	Heckklappe offen/ geschlossen	Türkontaktschalter	Heckklappe ist offen (Gepäckraum- leuchterschalter ist an)		Unter 1,0	- Gepäckraumleuchten- schalter prüfen. - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
			Heckklappe geschlossen (Gepäck- raumleuchterschalter ist aus)		B+	
2H	-	-	-		-	-
2I	Warnblinkan- lage	Blinkgeber	Außer Fahr- zeuge mit Diebstahl- schutzsys- tem	LOCK-Knopf der Fern- bedienung gedrückt	B+→Unter 1,0→B+	- Blinkgeber prüfen. - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
				UNLOCK-Knopf der Fernbedienung gedrückt	B+→Unter 1,0→B+→Unter 1,0→B+	
				Kein Fernbedienungs- knopf gedrückt	B+	
			Fahrzeuge mit Dieb- stahlschutz- system	In jedem Fall	B+	- Diebstahlschutzsystem- Steuermodul prüfen - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
2J ¹	Ausgangssi- gnal der Weg- fahrsperr- kontroll- leuchte	Kombiinstrument	Doppelverriegelung in Funktion		1,4	- Kombiinstrument prüfen - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
			Sonstiges		B+	
2K	Tür offen/ geschlossen	Türkontaktschalter	Eine Tür geöffnet (ein Türkontakt- schalter ist eingeschaltet)		Unter 1,0	- Türkontaktschalter prü- fen - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
			Alle Türen sind geschlossen (Tür- kontaktschalter sind aus)		B+	
2L	-	-	-		-	-
2N	-	-	-		-	-
2M	-	-	-		-	-
2O	-	-	-		-	-
2P ²	Diebstahl- schutz-Alarm- prüfung	Diebstahlschutzsystem- Steuergerät	Zündschalter auf ON		B+→Unter 1,0→B+	- Diebstahlschutzsystem- Steuermodul prüfen - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
			Sonstiges		B+	
2Q	Eingangssi- gnal (Verrie- geln)	Schlosskontaktschalter	Fahrertür ist verriegelt: auf Masse- schluss prüfen		Ja	- Türschloss-Koppe- lungsschalter prüfen - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
			Fahrertür ist entriegelt: auf Masse- schluss prüfen		Nein	
2R	Eingangssi- gnal (Entrie- geln)	Schlosskontaktschalter	Fahrertür ist verriegelt: auf Masse- schluss prüfen		Nein	- Türschloss-Koppe- lungsschalter prüfen - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
			Fahrertür ist entriegelt: auf Masse- schluss prüfen		Ja	
2S	Eingangssi- gnal (Verrie- geln/ Entriegeln)	- Schließzylinderschalter (Fahrertür)¹ - Schließzylinderschalter (Beifahrertür)	In dem Moment, in dem der Schließ- zylinder verriegelt		Ca. 2,5	- Schließzylinderschalter prüfen - Zugehörige Verkabe- lung prüfen
			In dem Moment, in dem der Schließ- zylinder entriegelt		Unter 1,0	
			Schließzylinder in Neutralstellung		Ca. 5	
2T	-	-	-		-	-
2U	-	-	-		-	-
2V	-	-	-		-	-
2W	Signalmasse	GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prü- fen		Ja	Masse prüfen.
2X	-	-	-		-	-

¹ : Fahrzeuge mit Doppelverriegelung

² : Fahrzeuge mit Diebstahlschutzsystem


KENNCODE DES ZENTRALVERRIEGELUNG-STEUERGERÄTS ÄNDERN

A6 E771 801 097 W0 1

Hinweis

- Wenn der Kenncode in ein Steuergerät der Zentralverriegelung programmiert wird, sicherstellen, dass kein anderer Sender in unmittelbarer Nähe betätigt wird.

ZENTRALVERRIEGELUNG



*: Falls die Türen sich nicht ver- und entriegeln, wurde der Kenncode nicht ordnungsgemäß geändert. In diesem Fall den Türkontaktschalter der Fahrertür drücken und 40 Sekunden warten. Dann die Eingabeschritte wiederholen. Hinweis: Nach Drücken des Türkontaktschalters der Fahrertür ent- bzw. verriegeln die Türschloss-Stellglieder einmal.


A6E7718W021

End Of Sie


ZENTRALVERRIEGELUNG

BATTERIE AUSTAUSCHEN

1. Einen kleinen Schraubendreher in den Schlitz einführen und den Sender öffnen.



2. Auf die mit A markierte Stelle der Batterie drücken und die Batterie entnehmen.
3. Eine neue Batterie (CR2025) in den vorderen Teil der Halterung mit dem positiven Pol (+) nach oben einsetzen. Auf die mit B markierte Stelle der Batterie drücken, um die Batterie einzusetzen.




4. Den vorderen und hinteren Deckel aufeinander ausrichten und den Sender zuschnappen lassen.

Batteriespezifikationen Lithium CR2025 × 1

Hinweis

- Die Batterie hält etwa **2 Jahre**, wenn der Sender bis zu zehnmal am Tag benutzt wird.



End Of Sie

S

ZENTRALVERRIEGELUNG

SENDERBATTERIEN PRÜFEN

A6E771 800 110 W02


Achtung

- Da die Batteriespannung nicht vollständig abfällt, wenn die Taste nur vier Sekunden oder weniger betätigt wird, kann nicht festgestellt werden, ob sie in Ordnung ist. Die Taste stets 5 Sekunden lang betätigen.

Hinweis

- Bei niedriger Batterie-Temperatur ist eine korrekte Messung nicht möglich. Prüfen, ob vor einer erneuten Messung die Batterie-Temperatur für mindestens **30 Minuten 18°C {64°F}** oder mehr beträgt, falls der Messwert die Sollspannung unterschreitet.


1. Den Senderdeckel abnehmen.
2. Die Prüfspitzen des Schaltkreistesters wie abgebildet ansetzen.



A6E771 8W005

3. Während die Batterie wie abgebildet eingedrückt wird, die Tasten LOCK und UNLOCK auf dem Sender gleichzeitig betätigen, um die Spannungsmessung zu beginnen.
4. Die Tasten nach **5 Sekunden** freigegeben.
5. Prüfen, ob die Mindestspannung **10 Sekunden** nach Beginn der Messung mindestens der Standardspannung entspricht.
 - Wenn die Spannung unter der Standardspannung liegt, die Batterie austauschen.

Standardspannung
2,7 V



A6E771 8W006

End Of Site

KOFFERRAUMDECKEL

KOFFERRAUMDECKEL


KOFFERRAUMDECKEL AUSBAU/EINBAUEN

A6E772052610W01

Vorsicht


- Das Entfernen des Gasdruckdämpfers ohne Abstützung des Kofferraumdeckels kann gefährlich sein. Der Kofferraumdeckel kann herunterfallen und Verletzungen verursachen. Den Kofferraumdeckel vollständig öffnen und abstützen, bevor der Gasdruckdämpfer abmontiert wird.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Steckverbinder des Kofferraum-Kabelbaums abklemmen und den Kabelbaum aus dem Fahrzeug ziehen.




A6E7720W001

3. Die Haken lösen, die den Kabelbaum am Scharnier des Kofferraumdeckels sichern.



A6E7720W004


4. Das Band des Gasdruckdämpfers mit einem Schraubendreher abhebeln.
5. Den Verbindungsbereich des Gasdruckdämpfers und Scharniers mit einem Schraubendreher heraushebeln und die Teile voneinander trennen. Dann den Gasdruckdämpfer entfernen.



A6E7720W002

KOFFERRAUMDECKEL

- Die Muttern abschrauben und den Kofferraumdeckel abnehmen.
- Die Schrauben herausdrehen und das Scharnier des Kofferraumdeckels abnehmen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Den Kofferraumdeckel ausrichten. (Siehe [S-41 KOFFERRAUMDECKEL AUSRICHTEN.](#))




A6E7720W007

KOFFERRAUMDECKEL ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6E772052 610 W02

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die Verkleidung des Kofferraumdeckels entfernen.
- Den Außengriff und Schließzylinder des Kofferraumdeckels abmontieren und die Abschlussleiste entfernen.
- Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung..



A6E7720W006

1	Kofferraumschloss und -Stellmotor
2	Kofferraumdeckel-Außengriff
3	Kofferraumdeckel-Schließzylinder
4	Sicherungsring

5	Anschlag
6	Kofferraumdeckel-Dichtleiste
7	Kofferraumdeckel

End Of Sie

KOFFERRAUMDECKEL

KOFFERRAUMDECKEL AUSRICHTEN


A6 E772 052 610 W03

1. Den Abstand und die Höhendifferenz zwischen Kofferraumdeckel und Karosserie messen.
2. Entsprechen die Abstände nicht dem Sollwert, die Montageschrauben von Scharnier oder Schließöse lösen und den Kofferraumdeckel ausrichten.

Abstand

- a: 2,5 - 4,5 mm {0,10 - 0,18 in}
- b: -1,0 - 1,0 mm {-0,04 - 0,04 in}
- c: 4,0 - 8,0 mm {0,16 - 0,31 in}

3. Die Blech- bzw. Sechskantschrauben festziehen.



A6 E772 0W005


ENTSORGUNG DES GASDRUCKDÄMPFERS

A6 E772 052 610 W04

Hinweis

- Das Gas im Dämpfer ist farblos, geruchlos und ungiftig.

1. Eine Schutzbrille aufsetzen.
2. Den Gasdruckdämpfer auf einer ebenen Fläche ablegen.
3. Das Gehäuse des Gasdruckdämpfers mit einer Säge durchsägen.
4. Das Gas aus dem Gasdruckdämpfer entweichen lassen.
5. Den Gasdruckdämpfer entsorgen.



A6 E772 2W006

End Of Sie

HECKKLAPPE

HECKKLAPPE


HECKKLAPPE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E772262010W01

Vorsicht


- Das Entfernen des Gasdruckdämpfers kann gefährlich sein, wenn die Heckklappe nicht gleichzeitig abgestützt wird. Die Heckklappe könnte zuklappen bzw. herunterfallen und Verletzungen verursachen. Vor dem Ausbau des Gasdruckdämpfers die Heckklappe ebenfalls abstützen.

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere und obere Heckklappenverkleidung ausbauen.
3. Die Steckverbinderhalterung des Heckklappen-Kabelbaums an der Heckklappe in die abgebildete Richtung (1) drücken und dadurch lösen. Dann den Steckverbinder in die abgebildete Richtung (2) schieben und entfernen.
4. Den Steckverbinder des Fahrzeug- und Heckklappen-Kabelbaums abklemmen. Dann die Tülle von der Heckklappe abmontieren.



A6E7722W003


5. Das Band des Gasdruckdämpfers mit einem Schraubendreher abhebeln.
6. Den Verbindungsbereich des Gasdruckdämpfers und Scharniers mit einem Schraubendreher heraushebeln und die Teile voneinander trennen. Dann den Gasdruckdämpfer entfernen.
7. Die Schrauben A herausdrehen und die Heckklappe abnehmen.
8. Den Dachhimmel und die Mutter entfernen und das Scharnier ausbauen.



A6E7722W005

HECKKLAPPE

9. Die Schraube B herausdrehen und den Gasdruckdämpfer abnehmen.



10. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

End Of Site


S

HECKKLAPPE

HECKKLAPPE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6E772 262 010 W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen.
3. Den Außengriff und Schließzylinder der Heckklappe abmontieren und die Abschlussleiste entfernen.
4. Den Gelenkbolzen vom Gasdruckdämpfer trennen und abnehmen.
5. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung..



A6E772 262 010 W07

1	Heckklappenschloss und -Stellmotor
2	Außengriff
3	Heckklappen-Schließzylinder
4	Sicherungsring
5	Gelenkbolzen

6	Heckklappenkeil
7	Heckklappengabel
8	Heckklappe
9	Anschlag

ENTSORGUNG DES GASDRUCKDÄMPFERS

A6E772 262 620 W01

1. Den Heckklappen-Gasdruckdämpfer gemäß der Vorgehensweise beim Kofferraumdeckel-Gasdruckdämpfer entsorgen.

HECKKLAPPE AUSRICHTEN

A6E772 262 010 W03

1. Den Abstand und die Höhendifferenz zwischen Heckklappe und Karosserie messen.


HECKKLAPPE

- Entsprechen die Abstände nicht dem Sollwert, die Montageschrauben von Heckklappenscharnier oder Schließöse lösen und die Heckklappe ausrichten.

Abstand

- a: 3,0 - 7,0 mm {0,12 - 0,28 in}
- b: -1,0 - 3,4 mm {-0,04 - 0,13 in}
- C: 2,8 - 5,2 mm {0,11 - 0,24 in}
- d: -1,2 - 1,2 mm {0,05 - 0,05 in}
- e: 2,8 - 5,8 mm {0,11 - 0,22 in}
- f: 4,0 - 8,0 mm {0,16 - 0,31 in}

- Die Blech- bzw. Sechskantschrauben festziehen.



A6E7722W004

End Of Side

TANKKLAPPE UND ENTRIEGELUNGSMECHANISMUS

TANKKLAPPE UND ENTRIEGELUNGSMECHANISMUS


TANKKLAPPE UND ENTRIEGELUNGSMECHANISMUS AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E772 456 890 W0 1

1. Zum Ausbau der Tankdeckelentriegelung die linke Kofferraum-Seitenverkleidung (4SD) bzw. die untere Kofferraum-Seitenverkleidung (5HB) ausbauen.
2. Um den Entriegelungszug auszubauen, die folgenden Schritte ausführen und den Bodenbelag umklappen.
 - (1) Den Fahrersitz ausbauen.
 - (2) Die vordere Schwellerleiste auf der Fahrerseite entfernen.
 - (3) Die hintere Schwellerleiste auf der Fahrerseite entfernen.
 - (4) Die untere B-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite entfernen.
 - (5) Die Radkastenverkleidung auf der Fahrerseite ausbauen.
 - (6) Die Rücksitzpolster ausbauen. (RHD, 4SD)
 - (7) Die Rücksitz-Montageschrauben (vordere) herausdrehen und das Rücksitzpolster anheben. (RHD, 5HB)
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Tankklappe
2	Aufstellfeder
3	Tankdeckelentriegelung
4	Abdeckung
5	Entriegelungshebel
6	Entriegelungszug

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Die Tankklappe einstellen. (Siehe [S-46 TANKKLAPPE EINSTELLEN](#).)



A6 E772 4W001

TANKKLAPPE EINSTELLEN


A6 E772 442 410 W0 1

1. Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die Montageschrauben der Tankklappe lösen und die Tankklappe neu ausrichten.
2. Den Abstand und die Höhendifferenz zwischen Tankklappe und Karosserie messen.

Abstand

- a: 1,7 - 3,7 mm {0,067 - 0,145 in}
b: -0,5 - 1,5 mm {-0,019 - 0,059 in}

3. Die Montageschrauben wieder festziehen.



A6 E772 4W002

End Of Sie

STOSSFÄNGER

STOSSFÄNGER


VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E772 650 031 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube A
2	Befestigungsstift A
3	Schraube B
4	Schraube
5	Befestigungsstift B
6	Vorderer Stoßfänger (Siehe S-47 Ausbauhweis für vorderen Stoßfänger) (Siehe S-48 Einbauhinweis für vorderen Stoßfänger)

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E772 6W003


Ausbauhweis für vorderen Stoßfänger

1. Die Enden des vorderen Stoßfängers (am Radkasten) nach außen ziehen, um sie aus der Stoßfängerschiene zu lösen.

Achtung

- Wenn nur eine Seite des Stoßfängers aus der Stoßfängerschiene gelöst wird, kann der Stoßfänger herabfallen und beschädigt werden. Deshalb den Stoßfänger beim Lösen aus der Stoßfängerschiene sichern, damit er nicht herabfällt.

2. Den vorderen Stoßfänger von der Karosserie abnehmen.



A6 E772 6W006

STOSSFÄNGER

Einbauhinweis für vorderen Stoßfänger

1. Die Enden des vorderen Stoßfängers (an den Radkästen) nach außen abhebeln.
2. Den vorderen Stoßfänger an der Karosserie ansetzen.
3. Die Montagebereiche des vorderen Stoßfängers an der Karosserie andrücken und in die Stoßfängerschienen einsetzen.


End of Side

VORDEREN STOSSFÄNGER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Stoßfängergitter
2	Stoßfängerverkleidung

2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.




A6 E772 6W004

STOSSFÄNGERVERSTÄRKUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den vorderen Stoßfänger ausbauen. (Siehe [S-47 VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Den Scheinwerfer ausbauen. (Siehe [T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den Kühler und Kondensator mit einem Draht sichern.
5. Die Schraube herausdrehen.
6. Die Stoßfängerverstärkung ausbauen.
7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

A6 E772 650 031 W03



A6 E772 6W005

HINTEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die hintere Kombileuchte ausbauen.


A6 E772 650 221 W01

STOSSFÄNGER

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube A
2	Schraube B
3	Schraube C
4	Befestigungsstift A
5	Schraube A
6	Befestigungsstift B
7	Hinterer Stoßfänger (Siehe S-49 Ausbaurhinweis für hinteren Stoßfänger) (Siehe S-49 Einbauhinweis für hinteren Stoßfänger)
8	Reflektor (Siehe S-50 Ausbaurhinweis für Reflektor)
9	Schraube B
10	Hintere Stoßfängerverstärkung

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7726W001

Ausbaurhinweis für hinteren Stoßfänger

1. Die Enden des hinteren Stoßfängers (am Radkasten) nach außen ziehen, um sie aus der Stoßfängerschiene zu lösen.

Achtung

- Wenn nur eine Seite des Stoßfängers aus der Stoßfängerschiene gelöst wird, kann der Stoßfänger herabfallen und beschädigt werden. Deshalb den Stoßfänger beim Lösen aus der Stoßfängerschiene sichern, damit er nicht herabfällt.



A6E7726W007


Einbauhinweis für hinteren Stoßfänger

1. Die Enden des hinteren Stoßfängers (am Radkasten) spreizen.
2. Den hinteren Stoßfänger an der Karosserie ansetzen.
3. Die Montagebereiche des hinteren Stoßfängers an der Karosserie andrücken und in die Stoßfängerschienen einsetzen.

STOSSFÄNGER AUSSENTEILE

Ausbauhinweis für Reflektor

1. Den Reflektor in Pfeilrichtung anheben und vom hinteren Stoßfänger lösen.



A6E7726W002


End Of Side

AUSSENTEILE

KÜHLERGRILL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E772850710W01

1. Die Schrauben herausdrehen.
2. Klipp A in Pfeilrichtung drücken, den Kühlergrill nach außen ziehen und vom vorderen Stoßfänger abnehmen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7728W005


WASSERABWEISER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E772850790W01

1. Die Wischerarme und die Wischerblätter ausbauen. (Siehe [T-56 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Vordere Kotflügelbleiste
2	Dichtleiste
3	Wasserabweiser

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7728W004

VORDEREN SCHMUTZFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E772851840W01

1. Die Schrauben und Halter entfernen.
2. Den vorderen Schmutzfänger abnehmen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7728W011

AUSSENTEILE

HINTEREN SCHMUTZFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E772 851 940 W0 1

1. Die Schrauben herausdrehen.
2. Den hinteren Schmutzfänger abnehmen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E772 8W012

FONDTÜRBLLENDE AUSBAUEN


A6 E772 850 030 W0 1

1. Die Klipps der Türblende mit einem Abzieher lösen.
2. Das doppelseitige Klebeband mit einem Schraubendreher oder einer Rasierklinge durchtrennen und die Fondtürblende von der Karosserie entfernen.

Vorsicht

- Die Handhabung einer Rasierklinge mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Bei der Benutzung einer Rasierklinge stets Schutzhandschuhe tragen.

3. Die Fondtürblende abnehmen.



A6 E772 8W009

End Of Site

AUSSENTEILE

FONDTÜRBLENDE EINBAUEN

A6 E772 850 030 W02


Hinweis

- Die neue Fondtürblende ist bereits mit einem doppelseitigen Klebeband versehen.

Vorsicht

- Die Handhabung einer Rasierklinge mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Bei der Benutzung einer Rasierklinge stets Schutzhandschuhe tragen.**

- Zur Montage der neuen Fondtürblende die nachfolgende Prozedur befolgen:
 - Den noch anhaftenden Klebstoff auf der Karosserie mit einer Rasierklinge entfernen.
 - Fett und Schmutz von der Klebefläche an der Karosserie entfernen.
- Bei Wiederverwendung der Fondtürblende die nachfolgende Prozedur befolgen:
 - Den noch anhaftenden Klebstoff auf der Fondtürblende und der Karosserie mit einer Rasierklinge entfernen.
 - Fett und Schmutz von der Klebefläche an der Fondtürblende und der Karosserie entfernen.
 - Primer auf die Klebefläche der Fondtürblende auftragen.
 - Doppelseitiges Klebeband wie abgebildet an den Fondtürblende anbringen.
- Die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands abziehen und die Fondtürblende auf die Karosserie aufdrücken.



A6 E772 8W010

SEITLICHE SCHUTZLEISTE AUSBAUEN

A6 E772 850 680 W01

- Das Ende der seitlichen Schutzleiste **20 - 30 mm {0,8 - 1,1 in}** mit einem Schraubendreher oder einer Rasierklinge abhebeln.


Vorsicht

- Die Handhabung einer Rasierklinge mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Bei der Benutzung einer Rasierklinge stets Schutzhandschuhe tragen.**

Hinweis

- Die seitliche Schutzleiste ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Falls sich die seitliche Schutzleiste nur schwer abziehen lässt, das Klebeband mit einem Fön aufweichen.

- Die seitliche Schutzleiste abziehen, dann entfernen.



A6 E772 8W006

End Of Side

AUSSENTEILE


SEITLICHE SCHUTZLEISTE EINBAUEN

A6 E772 850 680 W0 2

1. Den noch anhaftenden Klebstoff auf der seitlichen Schutzleiste (wenn sie wiederverwendet wird) und der Karosserie mit einer Rasierklinge entfernen.
2. Fett und Schmutz von der Klebefläche an der Karosserie und, falls die Schutzleisten wiederverwendet werden, von den Schutzleisten entfernen.
3. Falls die seitliche Schutzleiste wiederverwendet wird, doppelseitiges Klebeband wie abgebildet an der Schutzleiste anbringen.

Abstand

- a: 30,0 mm {1,18 in}
- b: 3,0 mm {0,11 in}
- c: 12,0 mm {0,47 in}
- d: 3,0 mm {0,11 in}
- e: 3,0 mm {0,11 in}
- f: 1,0 - 3,0 mm {0,04 - 0,11 in}
- g: 5,0 mm {0,19 in}
- h: 2,0 mm {0,07 in}




A6 E772 8W007

4. Die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands abziehen und die seitliche Schutzleiste wie abgebildet auf die Karosserie aufdrücken.

Abstand

- a: 1,2 - 4,2 mm {0,05 - 0,16 in}
- b: 3,2 - 6,2 mm {0,13 - 0,24 in}




A6 E772 8W008

S

ZWANGSENTLÜFTUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E772 851 920 W0 1

1. Den hinteren Stoßfänger ausbauen. (Siehe [S-48 HINTEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Die seitliche Kofferraumverkleidung auf der Fahrerseite ausbauen.
3. Die Schraube herausdrehen.
4. Die Klipps mit den Fingern zusammendrücken und die Zwangsentlüftung ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E772 8W001


ABSCHLUSSLEISTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E772 850 850 W0 1

1. Die Verkleidung des Kofferraumdeckels (4SD) entfernen.
2. Die untere Heckklappenverkleidung (5HB) ausbauen.
3. Die Muttern abschrauben.

AUSSENTEILE

4. Die Abschlussleiste abziehen, dann Klipp A von der Karosserie lösen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E772 8W002

HECKSPOILER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E772 851 920 W0 2

1. Die Verkleidung des Kofferraumdeckels entfernen. (4SD)
2. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen. (5HB)
3. Die Schrauben herausdrehen.
4. Den Steckverbinder der Zusatzbremsleuchte abziehen. (4SD)
5. Den Heckspoiler ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E772 8W003

DACHTRÄGERHALTERUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E772 870 600 W0 1

1. Den Dachhimmel ausbauen.
2. Die Muttern abschrauben.
3. Die Dachträgerhalterung abmontieren.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E772 8W013

End Of Sie

ZIERLEISTE

ZIERLEISTE


VORDERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE AUSBAUEN

A6 E773 050 640 W0 1

Hinweis

- Beim Ausbau der vorderen Fensterschachtzierleiste kann der Klipp beschädigt werden. Ein beschädigter Klipp muss erneuert werden.

- Den Bereich A nach oben ziehen und den Klipp entfernen.
- Den Bereich B der vorderen Fensterschachtzierleiste entlang Richtung (1) in die gezeigte Richtung (2) drehen und von der Karosserie abnehmen.



A6 E773 0W001


VORDERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE EINBAUEN

A6 E773 050 640 W0 2

- Den Klipp in das Karosserieblech drücken.
- Den Bereich B der vorderen Fensterschachtzierleiste entlang der gezeigten Richtung (1) andrücken und in die Karosserie einsetzen.

Hinweis

- Falls sich die vordere Fensterschachtzierleiste nur schwer einsetzen lässt, diese mit Seifenwasser benetzen.



A6 E773 0W003

HINTERE FENSTERSCHACHTZIERLEISTE AUSBAUEN


A6 E773 050 660 W0 1

Hinweis

- Beim Ausbau der hinteren Fensterschachtzierleiste kann der Klipp beschädigt werden. Ein beschädigter Klipp muss erneuert werden.

ZIERLEISTE

1. Den Bereich A nach oben ziehen und den Klipp entfernen.
2. Den Bereich B der vorderen Fensterschachtzierleiste entlang Richtung (1) in die gezeigte Richtung (2) drehen und von der Karosserie abnehmen.
3. Den Bereich C nach oben ziehen und den Klipp entfernen. Dann die hintere Fensterschachtzierleiste ausbauen.




A6E7730W004

HINTERE FENSTER-SCHACHTZIERLEISTE EINBAUEN

1. Den Klipp im Bereich C in das Karosserieblech drücken.
2. Den Bereich B der hinteren Fensterschachtzierleiste entlang der Richtung (1) andrücken und in die Karosserie einsetzen.
3. Den Klipp im Bereich A andrücken und die hintere Fensterschachtzierleiste befestigen.

Hinweis


- Falls sich die hintere Fensterschachtzierleiste nur schwer einsetzen lässt, diese mit Seifenwasser benetzen.



A6E7730W005

DACHZIERLEISTE AUSBAUEN

1. Die Klipps an den Befestigungsbereichen A und B der Dachzierleiste mit einem Schraubendreher oder einem anderen geeigneten Werkzeug lösen.
2. Die Dachzierleiste hochziehen und im Bereich A aus dem T-Halter lösen. Dann die Dachzierleiste abnehmen.




A6E7730W007

End Of Side

ZIERLEISTE

DACHZIERLEISTE EINBAUEN

1. Die Dachzierleiste im Bereich A in den T-Halter einsetzen.
2. Die Dachzierleiste entlang der gezeigten Richtung (1) andrücken und in den Klipp A des Bereichs B einsetzen.
3. Die Dachzierleiste in den Klipp B des Bereichs C einhaken und einpressen. Dann die Dachzierleiste an Klipp B befestigen.
4. Die Dachzierleiste entlang der gezeigten Richtung (2) andrücken und in den Klipp A des Bereichs B einsetzen.
5. Die Dachzierleiste im Bereich D in den T-Halter einsetzen.



End Of Sie


AUSSENSPIEGEL

AUSSENSPIEGEL

ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E773 269 110 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Innenblende entfernen.
3. Die Vordertürverkleidung ausbauen.
4. Den Steckverbinder des elektrisch verstellbaren Außenspiegels abziehen.
5. Die Schrauben und Halteklipps des Spiegels ausbauen.
6. Den Außenspiegel ausbauen.
7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E773 2W006


ELEKTRISCHEN AUSSENSPIEGEL ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E773 269 110 W02

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Außenspiegelglas (Siehe S-58 Ausbaurhinweis für Außenspiegelglas) (Siehe S-59 Einbaurhinweis für Außenspiegelglas)
2	Steckverbinder (bei beheiztem Außenspiegel)
3	Abdeckung (Siehe S-59 Ausbaurhinweis für Abdeckung)
4	Außenspiegelhalter


2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E773 2W002

Ausbaurhinweis für Außenspiegelglas

1. Gegen Bereich A des Spiegelglases drücken, um Bereich B herauszudrücken.
2. Einen Schraubendreher in die Kerbe einsetzen und das Spiegelglas aus dem Sockel hebeln.




A6 E773 2W003

AUSSENSPIEGEL

Ausbauhinweis für Abdeckung


1. Die Haltezunge des Spiegelhalters mit einem Schraubendreher abhebeln und die Zunge der Spiegelabdeckung nach unten drücken.



A6E7732W004

Einbauhinweis für Außenspiegelglas

1. Das Spiegelglas in den Sockel drücken, ohne dass sich der Stift löst.




A6E7732W005

ELEKTRISCH VERSTELLBAREN AUSSENSPIEGEL PRÜFEN

A6E773269 110W03

1. Den Steckverbinder des elektrisch verstellbaren Außenspiegels abziehen.
2. Batteriespannung (+) an die Klemmen des elektrisch verstellbaren Außenspiegels anlegen und die Funktion des Außenspiegels prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den elektrisch verstellbaren Außenspiegel austauschen.

Spiegelbewegung	Klemme	
	B+	GND
Nach oben	B	D
Nach unten	D	B
Nach links	F	D
Nach rechts	D	F




A6E7732W007

3. Zwischen den Klemmen der Außenspiegel-Heizung auf Durchgang prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den elektrisch verstellbaren Außenspiegel austauschen.

Spiegelbewegung	Klemme	
	C	E
Heizung	○ — ○	○ — ○

A6E7732W010




A6E7732W009

AUSSENSPIEGEL

AUSSENSPIEGELSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E773266600 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Vordertürverkleidung ausbauen.
3. Die Schrauben und den Außenspiegelschalter ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7732W008


AUSSENSPIEGELSCHALTER PRÜFEN

A6E773266600 W02

1. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Außenspiegelschalters Durchgang besteht.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Außenspiegelschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

	..	D	C	E	B	H	G	F
L	NACH OBEN	○		○	—	○	—	○
	NACH UNTEN	○		○	—	○	—	○
	L	○	—	○	—	○	—	○
	R	○	—	○	—	○	—	○
R	NACH OBEN		○		○	—	○	—
	NACH UNTEN		○		○	—	○	—
	L		○	—	○	—	○	—
	R		○	—	○	—	○	—



A6E7732W001

A6E7734W003

End Of Sie


INNENRÜCKSPIEGEL

INNENRÜCKSPIEGEL

INNENRÜCKSPIEGEL AUSBAUEN

1. Einen Schraubendreher zwischen Spiegel und Sockel einführen.
2. Den Sockelstift eindrücken, um den Innenrückspiegel zu entfernen.

A6 E773 469 220 W0 1




A6 E773 4W001

INNENRÜCKSPIEGEL EINBAUEN

1. Den Spiegel in den Sockel einsetzen.

A6 E773 469 220 W0 2



A6 E773 4W002

SOCKEL AUSBAUEN

1. Den Innenrückspiegel ausbauen.
2. Beide Enden eines Klavierdrahtes um einen geeigneten Griff wickeln.

Vorsicht


- Die Handhabung eines SST (Klavierdraht) mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Stets Schutzhandschuhe anziehen.

Hinweis

- Den Klavierdraht (SST) in langen Bewegungen hin- und herziehen, damit er nicht reißt.

3. Das Dichtmittel durchtrennen und den Sockel abnehmen.

A6 E773 469 240 W0 1



A6 E773 4W006

End Of Side

INNENRÜCKSPIEGEL

SOCKEL EINBAUEN

A6E773469 240 W02

1. Das Dichtmittel mit einer Rasierklinge wegschneiden.
2. Die Keramikbeschichtung am Spiegelglas und am Sockel reinigen und entfetten.
3. Primer auf die Klebefläche des Spiegelglases und dem Sockel auftragen.


Achtung

- Die Flächen müssen sauber und fettfrei sein. Die Oberfläche nicht berühren, da sonst der Primer nicht richtig haftet.

4. Eine Dichtmittelwulst mit einer Höhe von **3,0 mm {0,12 in}** auf den Sockel auftragen.

Hinweis

- Für das Spiegelglas ausschließlich Scheiben-Primer, für den Sockel ausschließlich Karosserie-Primer verwenden. Den Primer ca. **ca. 30 Minuten** trocknen lassen.




A6E7734W004

5. Den Sockel in der Keramikbeschichtung zentrieren und auf die Windschutzscheibe aufdrücken.
6. Isopropylalkohol verwenden, um überschüssiges Dichtmittel zu entfernen.

Härtezeit des Dichtmittels

TEMPERATUR	Oberflächenhärtezeit	Zeit, bis das Fahrzeug wieder benutzt werden kann
5 °C {41 °F}	Ca. 1,5 Std.	Ca. 12 Std.
20 °C {68 °F}	Ca. 1 Std.	Ca. 4 Std.
35 °C {95 °F}	Ca. 10 Min.	Ca. 2 Std.



A6E7734W005

7. Den Innenrückspiegel einbauen.

End Of Sie

HECKSCHEIBENHEIZUNG

HECKSCHEIBENHEIZUNG

REPARATUR DES HEIZDRAHTES

A6 E773 663 930 W0 1

1. Isopropylalkohol verwenden, um die beschädigte Stelle des Heizdrahtes zu reinigen.
2. Über und unter die defekte Stelle Klebeband kleben.
3. Mit einem dünnen Pinsel oder einem Stift Leitsilberlack o.Ä. auf die defekte Stelle auftragen.
4. Nach 2 - 3 Minuten das Klebeband vorsichtig entfernen, ohne dabei die reparierten Stellen zu berühren.

Achtung

- Die Heckscheibenheizung erst wieder einschalten, wenn der Lack getrocknet ist. Es können andere Defekte verursacht werden, wenn sie benutzt wird, bevor der Lack getrocknet ist.

5. Den Leitsilberlack vollständig trocknen lassen. Die Trocknungszeit beträgt bei einer Temperatur von **150°C {302°F}** (Fön) **30 Minuten**, bei einer Temperatur von **24°C {77°F}** 77 Stunden.

End Of Site

HEIZDRAHT PRÜFEN

A6 E773 663 930 W0 2


1. Zündung einschalten.
2. Die Heckscheibenheizung einschalten.

Achtung


- Wenn die Prüfspitze direkt an den Heizdraht gehalten wird, kann der Heizdraht beschädigt werden. Aluminiumfolie um das Ende der Prüfspitze wickeln und den Heizdraht durch Berühren mit der Folie prüfen

3. Die positive Prüfspitze (+) eines Voltmeters an die Plusseite jedes Heizdrahtes und die negative (-) Prüfspitze an Masse halten.
4. Die positive Prüfspitze (+) langsam von der Plusseite zur Minuseite schieben und die Spannung messen. Prüfen, ob die Spannung entsprechend abfällt.
 - Falls die Spannung nicht den Angaben entspricht oder rasch abfällt, ist der Heizdraht defekt. Ist dies der Fall, den Heizdraht reparieren.


Messstelle	Spannung (Bezugswert)
(1)→(2)	Ca. 12 →V Ca. 0 V



A6 E773 6W003



A6 E773 6W001



A6 E773 6W002

End Of Site

SCHEIBEN

SCHEIBEN

WINDSCHUTZSCHEIBE AUSBAUEN

A6 E773 863 900 W01


1. Den Innenrückspiegel ausbauen.
2. Den Windlaufgrill ausbauen.
3. Den Dachhimmel ausbauen.
4. Die Karosserie um die Scheibe herum zum Schutz mit Klebeband abkleben.
5. Das Armaturenbrett zum Schutz mit Klebeband abkleben.
6. Die Lippe der Windschutzscheibenzierleiste mit einer Rasierklinge zerschneiden.

Vorsicht

- Die Handhabung einer Rasierklinge mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Bei der Benutzung einer Rasierklinge stets Schutzhandschuhe tragen.

Hinweis

- Die Windschutzscheibenzierleiste kann nicht wiederverwendet werden.



A6 E773 8W006


Falls die Scheibe nicht wiederverwendet wird

1. Den Sockel ausbauen.

Hinweis

- Für die Bereiche mit Dichtmittel, die schwer einzuschneiden sind, ein SST (Klavierdraht) verwenden und den Anweisungen unter "Falls die Windschutzscheibe wiederverwendet wird" befolgen.

2. Das SST verwenden und die Klinge in das Dichtmittel einsetzen.
3. Das Dichtmittel um die Scheibe herum durchtrennen.
4. Die Windschutzscheibe herausnehmen.




A6 E773 8W022

Falls die Scheibe wiederverwendet wird

Hinweis

- Vor dem Entfernen der Windschutzscheibe von der Karosserie die Position der Windschutzscheibe durch Klebeband an Windschutzscheibe und Karosserieblech markieren.

1. Mit einer Ahle vom Inneren des Fahrzeugs aus ein Loch durch die Dichtung stoßen, wobei die Stifte nicht getroffen werden dürfen.



A6 E773 8W007

SCHEIBEN

- Den Klavierdraht (**SST**) durch das Loch ziehen.

Vorsicht


- Die Handhabung eines SST (Klavierdraht) mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Stets Schutzhandschuhe anziehen.

- Beide Drahtenden um geeignete Griffe wickeln.


Hinweis

- Den Klavierdraht (**SST**) in langen Bewegungen hin- und herziehen, damit er nicht reißt.

- Zusammen mit einer anderen Person das Dichtmittel um die Scheibe herum auftrennen.
- Die Scheibe abnehmen.
- Die Stifte von der Windschutzscheibe entfernen.
- Die Windschutzscheibenleiste von der Windschutzscheibe entfernen.



A6 E773 8W008



A6 E773 8W021

WINDSCHUTZSCHEIBE EINBAUEN

A6 E773 863 900 W02

Achtung

- Um zu verhindern, dass die Scheibe durch den Luftdruck beim Schließen einer Tür herausgedrückt wird oder Risse im Dichtmittel entstehen, alle Fenster öffnen, bis das Dichtmittel ausgehärtet ist.


S

- Das Dichtmittel mit einer Rasierklinge so abschneiden, dass am Rand 1 - 2 mm {0,04 - 0,07 in} stehenbleiben.

Vorsicht

- Die Handhabung einer Rasierklinge mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Bei der Benutzung einer Rasierklinge stets Schutzhandschuhe tragen.

- Falls das Dichtmittel an einer Stelle ganz entfernt wurde, diese Stelle entfetten, etwas Primer auftragen und ca. 30 Minuten trocknen lassen. Dann neues Dichtmittel auftragen, so dass eine etwa 2 mm {0,08 in} dicke Schicht entsteht.
- Den Scheibenrand auf einer Breite von ca. 50,0 mm {1,97 in} und die Klebefläche an der Karosserie reinigen und entfetten.




A6 E773 8W023

SCHEIBEN


4. Beim Einbau einer wiederverwendeten Scheibe die Stifte an den Keramikaussparungen oben an der Scheibe anbringen.
5. Beim Einbau einer wiederverwendeten Scheibe die Markierung der Windschutzscheibenzierleiste auf die Mitte der Windschutzscheiben-Oberkante ausrichten und die Windschutzscheibenzierleiste auf die Windschutzscheibe setzen.
6. Für die Scheibe ausschließlich Scheiben-Primer, für die Karosserie und Zierleiste ausschließlich Karosserie-Primer verwenden. Den Primer **ca. 30 Minuten** trocknen lassen.

Achtung

- Die Flächen müssen sauber und fettfrei sein. Die Oberflächen nicht berühren, da sonst der Primer nicht richtig haftet und Undichtigkeiten auftreten können.




A6E7738W005



A6E7738W001


7. Urethan auf den abgebildeten Bereich der Scheibe auftragen.
8. Die Windschutzscheibe einpassen und die Stifte in die Karosserie einsetzen. Die Windschutzscheibe einbauen.



A6E7738W002


SCHEIBEN

9. Sicherstellen, dass der Abstand zur A-Säule wie abgebildet ist.



10. Auf korrekten Abstand der Zierleistenlippe achten und die Windschutzscheibenzierleiste am gesamten Scheibenumfang einpressen.
11. Den Dichtgummistreifen einsetzen.
12. Den Wasserabweiser einbauen.
13. Den Dachhimmel einbauen.
14. Die Innenraumleuchte einbauen. (Siehe T-47 VORDERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN.)
15. Das Dichtmittel vollständig aushärten lassen.


Härtezeit des Dichtmittels: 24 Stunden



HINTERE SEITENFENSTERSCHEIBE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E773 862 580 W0 1

1. Die Fondtürverkleidung ausbauen.
2. Die Schraube und Sechskantschraube herausdrehen und die Scheibenführung abnehmen.
3. Die hintere Seitenfensterscheibe zusammen mit der Zierleiste ausbauen.
4. Die Zierleiste von der Scheibe entfernen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



HECKSCHEIBE AUSBAUEN

A6 E773 863 931 W0 1

1. Beim 4SD-Modell folgende Teile ausbauen:
 - (1) Den Dachhimmel ausbauen.
 - (2) Die hintere Gepäckraumverkleidung ausbauen.
2. Beim 5HB-Modell folgende Teile ausbauen:
 - (1) Heckscheibenwischerarm und -blatt ausbauen.
 - (2) Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen.
3. Die Karosserie um die Scheibe herum zum Schutz mit Klebeband abkleben.

SCHEIBEN


- Die Lippe der Heckscheibenzierleiste mit einer Rasierklinge durchtrennen.

Vorsicht

- Die Handhabung einer Rasierklinge mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Bei der Benutzung einer Rasierklinge stets Schutzhandschuhe tragen.

Hinweis

- Die Heckscheibenzierleiste ist ein Austauschteil.




A6E7738W009

Falls die Scheibe nicht wiederverwendet wird

Hinweis

- Für die Bereiche mit Dichtmittel, die schwer einzuschneiden sind, ein SST (Klavierdraht) verwenden und den Anweisungen unter "Falls die Scheibe wiederverwendet wird" befolgen.

- Das **SST** verwenden und die Klinge in das Dichtmittel einsetzen.
- Das Dichtmittel um die Scheibe herum durchtrennen.
- Das Glas entfernen.



A6E7738W022


SCHEIBEN

Falls die Scheibe wiederverwendet wird

Hinweis

- Vor dem Entfernen der Heckscheibe von der Karosserie die Position der Heckscheibe durch Klebeband an Heckscheibe und Karosserieblech markieren.

1. Mit einer Ahle vom Inneren des Fahrzeugs aus ein Loch durch die Dichtung stoßen, wobei die Stifte nicht getroffen werden dürfen.



A6E7738W010

2. Den **Klavierdraht** durch das Loch ziehen.


Vorsicht

- Die Handhabung eines SST (Klavierdraht) mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Stets Schutzhandschuhe anziehen.

3. Beide **Drahtenden** um geeignete Griffe wickeln.

Hinweis

- Den **Klavierdraht** in langen Bewegungen hin- und herziehen, damit er nicht reißt.




A6E7738W011

S

SCHEIBEN

4. Zusammen mit einer anderen Person das Dichtmittel um die Scheibe herum auftrennen.
5. Die Heckscheibe abnehmen.
6. Die Stifte von der Scheibe entfernen.
7. Die Heckscheibenzierleiste von der Scheibe entfernen.



A6 E7738W021

HECKSCHEIBE EINBAUEN

A6 E773863 931 W02

Achtung


- Um zu verhindern, dass die Scheibe durch den Luftdruck beim Schließen einer Tür herausgedrückt wird oder Risse im Dichtmittel entstehen, alle Fenster öffnen, bis das Dichtmittel ausgehärtet ist.

1. Das Dichtmittel mit einer Rasierklinge so abschneiden, dass am Rand 1 - 2 mm {0,04 - 0,07 in} stehenbleiben.

Vorsicht

- Die Handhabung einer Rasierklinge mit bloßen Händen kann Verletzungen verursachen. Bei der Benutzung einer Rasierklinge stets Schutzhandschuhe tragen.

2. Falls das Dichtmittel an einer Stelle ganz entfernt wurde, diese Stelle entfetten, etwas Primer auftragen und **ca. 30 Minuten** trocknen lassen. Dann neues Dichtmittel auftragen, so dass eine etwa 2 mm {0,08 in} dicke Schicht entsteht.
3. Den Scheibenrand auf einer Breite von ca. 50,0 mm {1,97 in} und die Klebefläche an der Karosserie reinigen und entfetten.
4. Die Zierleiste wie abgebildet anbringen.




A6 E7738W025

SCHEIBEN

5. Für die Scheibe ausschließlich Scheiben-Primer, für die Karosserie und Zierleiste ausschließlich Karosserie-Primer verwenden. Den Primer **ca. 30 Minuten** trocknen lassen.


Achtung

- Die Flächen müssen sauber und fettfrei sein. Die Oberflächen nicht berühren, da sonst der Primer nicht richtig haftet und Undichtigkeiten auftreten können.




SCHEIBEN

6. Urethan auf den abgebildeten Bereich der Scheibe auftragen.




A6E7738W020

7. Die Scheibe einpassen und die Stifte in die Karosserie einsetzen. Die Scheibe einbauen.



A6E7738W018

8. Sicherstellen, dass der Spalt an der Oberkante **7,3 mm {0,29 in}** und zur A-Säule **6,8 mm {0,27 in}** beträgt. (Nur bei 4SD)




A6E7738W016

SCHEIBEN

9. Auf korrekten Abstand der Zierleistenlippe achten und die Windschutzscheibenzierleiste am gesamten Scheibenumfang einpressen.
10. Beim 4SD-Modell folgende Teile einbauen:
 - (1) Den Dachhimmel einbauen.
 - (2) Die hintere Gepäckraumverkleidung einbauen.
11. Beim 5HB-Modell folgende Teile einbauen:
 - (1) Heckscheibenwischer motor einbauen.
 - (2) Die untere Heckklappenverkleidung einbauen.
12. Das Dichtmittel vollständig aushärten lassen.

Härtezeit des Dichtmittels: 24 Stunden



A6E7738W017

End Of Site


SCHIEBEDACH

SCHIEBEDACH

WINDABWELSER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 069 880 W0 1

1. Das Glasdach ganz öffnen.
2. Den Dachhimmel ausbauen.
3. Die Schrauben herausdrehen.
4. Die Haken lösen.
 - (1) Das hintere Ende der Haken niederdrücken.
 - (2) Die Haken nach hinten schieben und nach oben drücken.
5. Den Windabweiser abnehmen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 0W003

GLASDACH AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E774 069 810 W0 1

1. Das Glasdach vollständig schließen.
2. Die Sonnenblende vollständig öffnen.
3. Die Schrauben herausdrehen und dann das Glasdach abnehmen.



A6 E774 0W004

4. Die Dichtleiste vom Glasdach abziehen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Das Glasdach ausrichten. (Siehe [S-74 GLASDACH EINSTELLEN](#).)



A6 E774 0W006

GLASDACH EINSTELLEN

A6 E774 069 810 W0 2

1. Das Glasdach vollständig schließen.


SCHIEBEDACH

- Den Abstand und die Höhendifferenz zwischen Glasdach und Karosserie messen.
- Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, die Montageschrauben des Glasdachs lösen und das Glasdach neu positionieren.


Abstand

- a: -0,8 - 1,2 mm {-0,032 - 0,047 in}
b: 0 mm {0 in}

- Die Schrauben wieder festziehen.
- Einen zurechtgeschnittenen Kartonstreifen zwischen Dichtleiste und Karosserie einführen. Prüfen, ob sich das Schiebedach fest schließt. (Der Karton darf sich nur schwer herausziehen lassen.)
 - Ist dies nicht der Fall, die Einstellungsschritte 3 und 4 wiederholen.



A6 E774 0W007




A6 E774 0W008

VORDEREN ABLAUSCHLAUCH AUSBAUEN

A6 E774 069 920 W0 1

- Den Dachhimmel ausbauen.
- Den Ablaufschlauch vom Schiebedachrahmen abziehen.
- Den Ablaufschlauch aus den Klipps lösen.
- Den Ablaufschlauch in den Innenraum ziehen.
- Den Ablaufschlauch ausbauen.



A6 E774 0W009

VORDEREN ABLAUSCHLAUCH EINBAUEN

A6 E774 069 920 W0 2

Achtung

- Ist der Ablaufschlauch an einer Stelle zusammengedrückt oder abgeknickt, kann das Wasser nicht mehr ablaufen und in das Fahrzeuginnere eindringen. Während und nach dem Einbau der Verkleidungen und des Dachhimmels sicherstellen, dass der Ablaufschlauch nicht eingeklemmt wird. Probleme sofort beheben.

- Den Einbaubereich des Ablaufschlauches mit Seifenwasser befeuchten.
- Ein Ende (das breitere Ende) des vorderen Ablassschlauches in den Schiebedachrahmen einfügen.
- Den Schlauch in die Klipps einsetzen und straff an der Säule entlangführen.
- Das Anschlussstück des Ablaufschlauches in die Öffnung der A-Säule einführen.
- Den Dachhimmel einbauen.

HINTEREN ABLAUSCHLAUCH AUSBAUEN


A6 E774 069 922 W0 1

- Den Dachhimmel ausbauen.
- Die seitliche Kofferraumverkleidung ausbauen. (4SD)
- Die obere Kofferraumseitenverkleidung und Kofferraumverkleidung ausbauen. (5HB)
- Den Ablaufschlauch vom Schiebedachrahmen abziehen.
- Den Ablaufschlauch aus den Klipps lösen.

SCHIEBEDACH


6. Den Ablaufschlauch in den Innenraum ziehen.
7. Den Ablaufschlauch ausbauen.

4SD



A6E7740W010

5HB



A6E7740W011

HINTEREN ABLAUFSCHLAUCH EINBAUEN

A6E774069922W02

Achtung

- Ist der Ablaufschlauch an einer Stelle zusammengedrückt oder abgeknickt, kann das Wasser nicht mehr ablaufen und in das Fahrzeuginnere gelangen. Während und nach dem Einbau der Verkleidungen und des Dachhimmels sicherstellen, dass der Ablaufschlauch nicht eingeklemmt wird. Probleme sofort beheben.

1. Den Einbaubereich des Ablaufschlauches mit Seifenwasser befeuchten.
2. Ein Ende (die breitere Seite) des hinteren Ablassschlauches in den Schiebedachrahmen einführen.
3. Den Schlauch in die Klipps einsetzen und straff an der Säule entlangführen.
4. Das Anschlussstück des Ablaufschlauches in die Öffnung der C-Säule einführen.
5. Seitliche Kofferraumverkleidung einbauen. (4SD)
6. Die obere Kofferraumseitenverkleidung und Kofferraumverkleidung einbauen. (5HB)
7. Den Dachhimmel einbauen.

End Of Step


SCHIEBEDACH AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E774069850W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Dachhimmel ausbauen.
3. Das Schiebedach ausbauen.
4. Den vorderen und hinteren Ablaufschlauch aus dem Schiebedachrahmen herausziehen.
5. Schrauben A herausdrehen, dann die hintere Halterung abmontieren.

SCHIEBEDACH

6. Die Schrauben und Muttern herausdrehen und das Schiebedach ausbauen.
7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
8. Das Glasdach ausrichten. (Siehe [S-74 GLASDACH EINSTELLEN](#).)




A6 E774 0W005

SCHIEBEDACH ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E774 069 850 W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Windabweiser abnehmen.
3. Das Schiebedach ausbauen.
4. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
5. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E774 0W001


1	Ablaufrinne
2	Ansatzplatte
3	Schiene (Siehe S-78 Ausbauhinweis für Gleitstück)
4	Hinterer Anschlag A
5	Sonnenblende
6	Schiebedachmotor
7	Hinterer Anschlag B
8	Verbindungsstück (Siehe S-78 Einbauhinweis für Verbindungsstück)

9	Führung (Siehe S-78 Ausbauhinweis für Führung)
10	Schiebedachmechanismus (Siehe S-78 Einbauhinweis für Führung)
11	Verschlussplatte A
12	Verschlussplatte B
13	Vorderer Anschlag
14	Rahmen

SCHIEBEDACH

Ausbauhinweis für Gleitstück


1. Die Schraube herausdrehen.
2. Das Gleitstück nach hinten schieben und aus dem Schiebedachrahmen ziehen.



A6E7740W012

Ausbauhinweis für Führung


1. Die Führung nach hinten schieben und aus dem Schiebedachrahmen ausbauen.



A6E7740W013

Einbauhinweis für Verbindungsstück


1. Den Stift in das Verbindungsstück einsetzen.



A6E7740W014

Einbauhinweis für Führung

1. Die Führung mit der Hand bis zum vorderen Anschlag bewegen.
2. Die Führung mit der Hand bewegen, bis sich der Stift zwischen Markierung A und B befindet.



A6E7740W015


SCHIEBEDACHMOTOR AUSBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Dachhimmel ausbauen.
3. Den Steckverbinder abziehen.

A6E774069870W01

SCHIEBEDACH

- Die Schrauben herausdrehen und den Schiebedachmotor ausbauen.



A6E7740W002

SCHIEBEDACHMOTOR EINBAUEN

A6E774069870W02

- Den Steckverbinder des Schiebedachmotors anschließen.
- Den Steckverbinder des Schiebedachschalters anschließen.
- Das Massekabel der Batterie anklemmen.
- Zündung einschalten.
- Den Schiebedachschalter (SCHLIESSEN) drücken, bis der Motor stoppt.
- Den Steckverbinder des Schiebedachschalters abziehen.
- Die Schrauben hineindrehen und den Schiebedachmotor einbauen.
- Den Dachhimmel einbauen.

End Of Site


SCHIEBEDACHMOTOR PRÜFEN

A6E774069870W03

Motor

- Den Schiebedachmotor ausbauen.
- Batteriespannung (+) an die Klemmen des Schiebedachmotors anlegen und die Funktion des Schiebedachmotors prüfen.
 - Falls die Funktion nicht den Angaben entspricht, den Schiebedachmotor austauschen.

Verbindung		Funktion
2A	2B	
B+	GND	Linksdrehung (Schließen/Anheben)
GND	B+	Rechtsdrehung (Öffnen/Absenken)



A6E7740W016

SCHIEBEDACH


Endabschalter

1. Den Dachhimmel ausbauen. (Siehe [S-96 DACHHIMMEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Die Schiebedachstellung prüfen.
3. Den Steckverbinder abziehen.
4. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Schiebedachmotors Durchgang besteht.
 - Falls die Funktion nicht den Angaben entspricht, den Schiebedachmotor austauschen.

○—○ : Durchgang

Schiebedach- stellung	Klemme					
	1A	1D	1F	1H	GND	2A 2B
Ganz geöffnet			○—○		○—○	
Ganz geschlossen	○—○			○—○		○—○
Ganz aufgestellt				○—○		○—○

A6 E774 0W021



A6 E774 0W020

SCHIEBEDACHRELAIS PRÜFEN


A6 E774 069 873 W0 1

Hinweis

- Das Schiebedachrelais ist in den Schiebedachmotor integriert.

1. Den Dachhimmel ausbauen. (Siehe [S-96 DACHHIMMEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Den Steckverbinder des Schiebedachschalters anschließen.
3. Die Spannung an den Klemmen des Schiebedachrelais messen (siehe Klemmenspannungstabelle).
4. Vor der Prüfung des Durchgangs an Klemme 1G den Steckverbinder des Schiebedachrelais abklemmen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die unter "Maßnahmen" aufgeführten Teile und dazugehörigen Kabelbäume prüfen.
 - Wenn die Bauteile und die Verkabelung in Ordnung sind, die Störung aber noch nicht behoben ist, das Schiebedachrelais austauschen.
5. Das Massekabel der Batterie anklemmen.

Klemmenspannungstabelle (Bezug)



A6 E774 0W019

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/ Durchgang	Maßnahmen
1A	Schiebedach absenken	Schiebedach- schalter	Schiebedach klappt ein. (Vollstän- dige Schließstellung nicht inbe- griffen)	0	• Schiebedachschalter prüfen. (Siehe S-81 SCHIEBEDACH-SCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	B+	
1B	IG 2	Schiebedachmo- tor	Zündschalter auf ON	B+	• Sicherung A/C 15 A prüfen. • Schiebedachschalter prüfen. (Siehe S-81 SCHIEBEDACH-SCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	0	
1C	—	—	—	—	—
1D	Schiebedach schließen	Schiebedach- schalter	Schiebedach schließt sich. (Voll- ständige Schließ- und Öffnungs- stellung inbegriffen)	0	• Schiebedachschalter prüfen. (Siehe S-81 SCHIEBEDACH-SCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	B+	
1E	—	—	—	—	—
1F	Schiebedach öffnen	Schiebedach- schalter	Schiebedach öffnet sich vollstän- dig.	0	• Schiebedachschalter prüfen. (Siehe S-81 SCHIEBEDACH-SCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	B+	
1G	Schiebedach- relais (Masse)	GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen	Ja	• Zugehörige Verkabelung prüfen
1H	Schiebedach aufstellen	Schiebedach- schalter	Schiebedach klappt aus. (Voll- ständige Schließstellung inbegrif- fen)	0	• Schiebedachschalter prüfen. (Siehe S-81 SCHIEBEDACH-SCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Sonstiges	B+	

SCHIEBEDACH

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/ Durchgang	Maßnahmen
2A	Schiebedach schließen/auf- stellen	Schiebedachmo- tor	Beim Öffnen/Absenken des Daches	0	- Schiebedachschalter prüfen. (Siehe S-81 SCHIEBEDACH- SCHALTER PRÜFEN) - Schiebedachmotor prüfen. (Siehe S-79 SCHIEBEDACH- MOTOR PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Beim Schließen/Aufstellen des Daches	B+	
			Sonstiges	0	
2B	Beim Öffnen/ Absenken des Daches	Schiebedachmo- tor	Beim Öffnen/Absenken des Daches	B+	- Schiebedachschalter prüfen. (Siehe S-81 SCHIEBEDACH- SCHALTER PRÜFEN) - Schiebedachmotor prüfen. (Siehe S-79 SCHIEBEDACH- MOTOR PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen
			Beim Schließen/Aufstellen des Daches	0	
			Sonstiges	0	

SCHIEBEDACHSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 066 560 W0 1

Hinweis

- Der Schiebedachschalter und das Kartenleselicht bilden eine Einheit.

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die Kartenleseleuchte aus dem Dachhimmel ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

End Of Sie

SCHIEBEDACHSCHALTER PRÜFEN


A6 E774 066 560 W0 2

- Den Schiebedachschalter ausbauen.
- Mit einem Ohmmeter zwischen den Klemmen des Schiebedachschalters auf Durchgang prüfen.
 - Falls die Funktion nicht den Angaben entspricht, den Schiebedachschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

Schalter- stellung	Klemme						
	1A	1D	1F	1G	1H	1B	2D
Schiebedach öffnen			○—○			○—○	○—○
Schiebedach schließen		○—○		○—○		○—○	○—○
Schiebedach aufstellen				○—○	○—○	○—○	○—○
Schiebedach absenken	○—○			○—○		○—○	○—○
Aus						○—○	○—○

A6 E774 0W022



A6 E774 0W023

End Of Sie

ARMATURENBRETT UND KONSOLE

ARMATURENBRETT UND KONSOLE


ARMATURENBRETT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 255 100 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen.
3. Die Konsole ausbauen.
4. Die Instrumentenabdeckung ausbauen.
5. Das Kombiinstrument ausbauen.
6. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen.
7. Die untere Armaturenbrettverkleidung ausbauen.
8. Die Lenksäule abmontieren.
9. Die A-Säulenverkleidungen ausbauen.
10. Die vorderen Schwellerleisten ausbauen.
11. Die Fußraum-Seitenverkleidungen ausbauen.
12. Die Seitenverkleidung ausbauen.
13. Bei Fahrzeugen mit Kabeltyp-Bedienkonsole die Kabel der vorderen A/C-Einheit abklemmen. (Siehe [U-44 BEDIENKONSOLE AUSBAUEN](#).) (Siehe [U-45 BEDIENKONSOLE EINBAUEN](#))
14. Die Armaturenbrett-Steckverbinder abziehen.
15. Die Schrauben herausdrehen.


Vorsicht

- Es ist gefährlich, das Armaturenbrett auszubauen, ohne es abzustützen. Es könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen. Den Ausbau daher stets zusammen mit mindestens einer weiteren Person durchführen.



A6 E774 2W004

16. Zum Ausbau des Armaturenbretts die Haltestifte aus der Karosserie ziehen.
17. Das Armaturenbrett zur Fahrertür herausziehen.
18. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E774 2W005


End Of Site

ARMATURENBRETT UND KONSOLE

ARMATURENBRETT ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E774 255 100 W02

1. Den Beifahrer-Airbag ausbauen.
2. Die Lüftungsgitter ausbauen.
3. Das Audiosystem ausbauen.
4. Die A/C-Steuereinheit ausbauen.
5. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
6. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E774 2W03


1	Armaturenbrett-Kabelbaum
2	Armaturenbretträger

3	Strebe
4	Armaturenbrett

SEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 264 960 W01

1. Die Klipps mit einem mit Klebeband umwickelten Schlitzschraubendreher lösen.
2. Die Seitenverkleidung abziehen und die Halteungen vom Armaturenbrett lösen. Dann die Seitenverkleidung entfernen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 2W010

End Of Side

ARMATURENBRETT UND KONSOLE

LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN


1. Die obere Lenksäulenverkleidung vom Gummi der Instrumentenabdeckung lösen.
2. Die obere Lenksäulenverkleidung entfernen.
3. Die Zündschlossbeleuchtung ausbauen.
4. Die Schrauben herausdrehen.
5. Die untere Lenksäulenverkleidung entfernen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E774 2W008

INSTRUMENTENABDECKUNG AUSBAUEN/EINBAUEN


1. Die Schrauben herausdrehen.
2. Die Instrumentenabdeckung zu sich hinziehen, dann die Lenksäulenverkleidung entfernen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E774 2W002

UNTERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Den Entriegelungshebel des Motorhaubenschlosses ausbauen.
2. Die Schrauben herausdrehen.
3. An der unteren Armaturenbrettverkleidung ziehen, dann die Klipps A und die Haltezungen B lösen und die untere Armaturenbrettverkleidung abnehmen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E774 2W009


MITTELKONSOLENKASTEN AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Mittelkonsolenmodul ausbauen.

A6 E774 264 030 W0 1

ARMATURENBRETT UND KONSOLE

3. Die Schrauben herausdrehen.
4. Den Mittelkonsolenkasten nach vorn ziehen und dann die Haltezungen lösen.
5. Den Steckverbinder der LDC-Einheit abklemmen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7742W012

HANDSCHUHFACH AUSBAUEN/EINBAUEN


1. Den Gasdruckdämpfer langsam in die abgebildete Richtung ziehen. Dann den Gasdruckdämpfer vom Handschuhfach lösen.

A6E774264030W02



A6E7742W006

2. Die Anschlagstifte nach innen drücken und lösen.
3. Das Handschuhfach nach unten drücken, die Klipps lösen und das Handschuhfach abnehmen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7742W007


KONSOLE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe den Schalthebelknopf ausbauen.

A6E774264270W01

ARMATURENBRETT UND KONSOLE

- Die Becherhalterblende mit einem mit Klebeband umwickelten Schraubendreher abhebeln.
- Die Manschettenblende mit einem mit Klebeband umwickelten Schraubendreher abhebeln, den Steckverbinder des Zigarettenanzünders lösen und die Beleuchtung des vorderen Aschenbechers ausbauen.
- Die Schrauben herausdrehen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7742W011

KONSOLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

- Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Konsolendeckel (nur großer Konsolenkasten)
2	Fach
3	Hinteres Aschenbechergehäuse
4	Halterung
5	Konsole
6	Konsolendeckel
7	Staufach
8	Verriegelungshebel Nr. 1
9	Innerer Konsolendeckel
10	Deckelsockel
11	Verriegelungshebel Nr. 2
12	Scharnier
13	Äußerer Konsolendeckel
14	Vorderer Aschenbecher
15	Manschette
16	Manschettenaufnahme
17	Becherhalter
18	Becherhalterblende

- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6E7742W001

End Of Site


INNENVERKLEIDUNG

INNENVERKLEIDUNG

A-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN


A6 E774 468 160 W0 1

1. Die Saumleiste umschlagen.
2. Klipp A mit einem Abzieher ausbauen.
3. Die A-Säulenverkleidung abziehen und Klipp B (1) lösen.
4. Die A-Säulenverkleidung nach oben ziehen und die Klipp B von der A-Säulenverkleidung (2) lösen.



A6 E774 4W023

5. Klipp B herausziehen und dann um 45 ° drehen.
6. Klipp B aus der Tülle ziehen.




A6 E774 4W024

A-SÄULENVERKLEIDUNG EINBAUEN

A6 E774 468 160 W0 2

1. Die Haltezunge A der A-Säulenverkleidung auf gleiche Länge wie Haltezunge B zurechtschneiden.
2. Klipp B in die A-Säulenverkleidung einsetzen.
3. Den Klipp in die Karosserie klopfen, um die A-Säulenverkleidung einzusetzen.



A6 E774 4W025


UNTERE B-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 220 W0 1

1. Die vordere Schwellerleiste ausbauen.
2. Die hintere Schwellerleiste ausbauen.

INNENVERKLEIDUNG

3. An der abgebildeten Stelle (A) ziehen und die untere B-Säulenverkleidung auf einer Seite lösen.
4. Die untere B-Säulenverkleidung abziehen und dann den Stift aus dem Karosserieblech ziehen.
5. Die untere B-Säulenverkleidung ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W021

OBERE B-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 210 W0 1

1. Die obere Vordersitz-Sicherheitsgurtverankerung ausbauen.
2. Die untere B-Säulenverkleidung ausbauen.
3. Die Saumleiste umschlagen.
4. Die obere B-Säulenverkleidung abziehen, dann Klipp B und Stift C von der Karosserie lösen.
5. Den Haken A von der Karosserie lösen und die obere B-Säulenverkleidung entfernen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W025

FUSSRAUM-SEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 370 W0 1

1. Die vordere Schwellerleiste ausbauen.
2. Die Saumleiste umschlagen.
3. Die Fußraum-Seitenverkleidung abziehen, dann Klipp A und den Stehbolzen lösen und die Fußraum-Seitenverkleidung entfernen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W014

VORDERE SCHWELLERLEISTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 710 W0 1

1. Die vordere Schwellerleiste nach oben ziehen, dann die Klipps B, Stifte C, D und Klauen E von der Karosserie lösen und die vordere Schwellerleiste entfernen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W017

INNENVERKLEIDUNG

HINTERE SCHWELLERLEISTE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die hintere Schwellerleiste nach oben ziehen, dann die Klipps A, Stifte B und Haken C von der Karosserie lösen und die hintere Schwellerleiste entfernen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W018

C-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

4SD


1. Die Radkastenverkleidung ausbauen.
2. Die Saumleiste umschlagen.
3. Die Kappe mit einem Abzieher entfernen und dann die Schraube (mit Kopfraum-Airbag) herausdrehen.
4. Die Klipps A und Klipp B mit einem Abzieher herausziehen.
5. An der C-Säulenverkleidung ziehen, dann den Haken C von der Karosserie lösen und die C-Säulenverkleidung entfernen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E774 4W019

5HB


1. Die Radkastenverkleidung ausbauen.
2. Die obere Kofferraumseitenverkleidung ausbauen.
3. Die Saumleiste umschlagen.
4. Die Kappe mit einem Clip-Abzieher entfernen und die Schraube herausdrehen. (mit Kopfraum-Airbag)
5. Die Klipps A und die Stifte B mit einem Abzieher herausziehen.
6. Die C-Säulenverkleidung abziehen und den Haken von der Karosserie lösen.
7. Die Schließplatte des mittleren Rücksitz-Sicherheitsgurts von der C-Säulenverkleidung abmontieren. (nur links)
8. Die C-Säulenverkleidung ausbauen.
9. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E774 4W020

VORDERTÜRVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Kappe mit einem kleinen Schraubendreher öffnen und die Schraube herausdrehen.
3. Türinnengriffblende entfernen.
4. Die Innenblende entfernen.



A6 E774 4W009

INNENVERKLEIDUNG

5. Die Abdeckung entfernen und Schraube A herausdrehen.
6. Den Leuchtendeckel entfernen und Schraube B herausdrehen.
7. Die Klipps A mit einem Abzieher von der Vordertür lösen.
8. Die Türverkleidung nach oben ziehen und die Haken B aus der Vordertür aushängen.
9. Den Steckverbinder des elektrisch verstellbaren Außenspiegels und des Fensterheber-Hauptschalters (Fahrerseite) bzw. des Fensterheberschalters (Beifahrerseite) abklemmen.
10. Die Innenraumleuchte ausbauen.
11. Die Vordertürverkleidung ausbauen.
12. Die Schalterblende von der Vordertürverkleidung abmontieren.
13. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7744W010

FONDTÜRVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN


A6E774468 520 W01

1. Das Massekabel der Batterie abziehen, falls elektrische Fensterheber vorhanden sind.
2. Die Fensterkurbel ausbauen (falls vorhanden).
3. Den Kappe mit einem kleinen Schraubendreher öffnen und die Schraube herausdrehen.
4. Türinnengriffblende entfernen.
5. Die Abdeckung entfernen und die Schraube herausdrehen.
6. Die Klipps A mit einem Abzieher von der Fondtür lösen.



A6E7744W009

7. Die Fondtürverkleidung nach oben ziehen und die Haken B aus der Fondtür aushängen.
8. Den Steckverbinder des Fensterheberschalters (falls vorhanden) abziehen.
9. Die Fondtürverkleidung ausbauen.
10. Die Schalterblende von der Fondtürverkleidung abmontieren.
11. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7744W011

RADKASTENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN


A6E774468 760 W01

4SD

1. Die hintere Schwellerleiste ausbauen.
2. Den seitlichen Rücksitz ausbauen.

INNENVERKLEIDUNG


3. Die Rastniete herausziehen.
4. Die Radkastenverkleidung nach oben ziehen, dann die Klipps A von der Karosserie lösen und die Radkastenverkleidung entfernen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E774 4W015

5HB

1. Die hintere Schwellerleiste ausbauen.
2. Die Radkastenverkleidung abziehen, dann Klipp B von der Karosserie und Klipp A und die Haken C, D von der Kofferraumverkleidung lösen.
3. Die Radkastenverkleidung ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W016

HINTERE GEPÄCKKRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 320 W01

1. Die Zusatzbremsleuchte ausbauen.
2. Die Rücksitzlehne umklappen.
3. Die Befestigungsstifte herausziehen.
4. Die hintere Gepäckraumverkleidung nach oben ziehen und die Klipps von der Karosserie lösen.
5. Die Haken lösen und die hintere Gepäckraumverkleidung ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W026

SEITLICHE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 860 W01

4SD

1. Die hintere Kofferraumverkleidung ausbauen.
2. Die Halter entfernen und die seitliche Kofferraumverkleidung abnehmen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W007

INNENVERKLEIDUNG

5HB

1. Die hintere Kofferraumverkleidung ausbauen.
2. Die obere Kofferraumseitenverkleidung ausbauen.
3. Die Haken des Gepäckraumnetzes abmontieren.
4. Die Befestigungsstifte herausziehen.
5. Die Kofferraumverkleidung abziehen und die Klipps A von der Karosserie lösen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7744W008


End Of Sie

INNENVERKLEIDUNG

OBERE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 860 W0 2

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen. (nur links)
2. Die Radkastenverkleidung ausbauen.
3. Den Entriegelungshebel des Rücksitzes ausbauen.
4. Die Schraube herausdrehen.
5. Die obere Kofferraumseitenverkleidung abziehen und die Klipps A von der Karosserie lösen.
6. Den Steckverbinder der Gepäckraumleuchte abklemmen. (nur links)
7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W006

KOFFERRAUMDECKELVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 458 800 W0 1

1. Am Griff ziehen und den Griff entfernen.
2. Die Halter entfernen und die Kofferraumdeckelverkleidung abnehmen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W005

HINTERE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 468 890 W0 1

4SD

1. Die Befestigungsstifte herausziehen.
2. Die hintere Gepäckraumverkleidung nach oben ziehen, dann die Klippss A, Stifte B und die Haken lösen.
3. Die hintere Kofferraumverkleidung ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E774 4W012

INNENVERKLEIDUNG

5HB

1. Die hintere Gepäckraumverkleidung nach oben ziehen, dann die Klippss A, Stifte B und die Haken lösen.
2. Die hintere Kofferraumverkleidung ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7744W013

OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die obere Heckklappenverkleidung nach vorn ziehen, um die Klippss A und Stift B von der Karosserie zu lösen.
2. Die obere Heckklappenverkleidung ausbauen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

A6E774468 930 W01




A6E7744W002

SEITLICHE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die obere Heckklappenverkleidung ausbauen.
2. Die Riemenhalterung wie abgebildet positionieren.


A6E774468 940 W01



A6E7744W003

INNENVERKLEIDUNG

3. Die seitliche Heckklappenverkleidung abziehen, dann die Klipps A, Stift B und die Riemenhalterung von der Karosserie und Stift B sowie Haken C, D von der unteren Heckklappenverkleidung lösen.
4. Die seitliche Heckklappenverkleidung ausbauen.
5. Die Riemenhalterung von der seitlichen Heckklappenverkleidung abmontieren.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E774 4W004

UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E774 468 960 W0 1

1. Die obere Heckklappenverkleidung ausbauen.
2. Die seitliche Heckklappenverkleidung ausbauen.
3. Am Griff ziehen und den Griff entfernen.
4. Die untere Heckklappenverkleidung abziehen, um die Klipps A, B und Stifte C, D von der Karosserie zu lösen.
5. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E774 4W001

End Of Sie

S


DACHHIMMEL

DACHHIMMEL

DACHHIMMEL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 668 030 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Saumleiste und Dichtleiste umschlagen.
3. Die Schiebedach-Saumleiste entfernen. (nur Fahrzeuge mit Schiebedach)
4. Die A-Säulenverkleidungen ausbauen.
5. Die oberen B-Säulenverkleidungen ausbauen.
6. Die C-Säulenverkleidungen ausbauen.
7. Die vordere und hintere Kartenleseleuchte abmontieren. (Siehe [T-47 VORDERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
(Siehe [T-47 HINTERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
8. Die Sonnenblenden ausbauen.
9. Den Zusatzhaltegriff abschrauben.
10. Den Steckverbinder des Dach-Kabelbaums abklemmen, den Klipp entfernen und den Steckverbinder abnehmen.
11. Die Befestigungsstifte herausziehen.
12. Den vorderen und hinteren Ablaufschlauch lösen.
13. Den Schlauch der Heckscheiben-Waschanlage (5HB) abziehen.
14. Den Haltehaken des Dachhimmels entfernen und den Dachhimmel abnehmen.



A6E7746W004

15. Den Dachhimmel zur Beifahrertür herausziehen.
16. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

End Of Site


POLSTERUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 668 H10 W0 1

1. Den Dachhimmel ausbauen.

DACHHIMMEL

2. Die Halter entfernen und die Polsterung abnehmen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7746W003

HALTEGRIFF AUSBAUEN/EINBAUEN


1. Einen Schraubendreher in die Kerbe des Haltegriffs einsetzen und die Haltegriffabdeckung abhebeln.

A6E774669440W01



A6E7746W001

2. Am Haltegriff ziehen und den Haltegriff entfernen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7746W002

End Of Side


DACHHIMMEL

SONNENBLLENDE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die Schrauben herausdrehen, dann die Sonnenblende entfernen.



2. Den mittleren Adapter (Sonnenblendenanschlag) mit einem Abzieher aus dem Karosserieblech ziehen.
3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



End Of Sie


BODENMATTE

BODENMATTE

VORDEREN BODENBELAG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E774 868 670 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Vordersitze ausbauen. (Siehe [S-105 VORDERSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Den Rücksitz ausbauen.
4. Die vorderen Schwellerleisten ausbauen.
5. Die hinteren Schwellerleisten ausbauen.
6. Die Konsole ausbauen.
7. Die Fußraum-Seitenverkleidungen ausbauen.
8. Die unteren B-Säulenverkleidungen ausbauen.
9. Die untere Verankerung der Montageschrauben für den Vordersitzgurt entfernen.
10. Die Radkastenverkleidung ausbauen. (5HB)
11. Die Einfassung des Tankdeckel-Entriegelungshebels entfernen.
12. Die Befestigungsstifte herausziehen.
13. Die Kappenmuttern abschrauben.
14. Die Schellen entfernen.



A6 E7 748 W0 01

15. Den vorderen Bodenbelag zur Beifahrertür herausziehen.
16. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

End Of Side

S

SICHERHEITSGURTE

RÜCKSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E775 057 730 W0 1

Achtung

- Die Aufrollvorrichtung (ELR) ist mit einer Feder ausgerüstet, die sich entspannt, wenn die Abdeckung abmontiert wird. Die Feder kann nicht von Hand gespannt werden. Falls dies geschieht, arbeitet die Aufrollvorrichtung nicht mehr einwandfrei. Deshalb die Aufrollvorrichtung nicht zerlegen.

4SD

1. Die Rücksitzlehne umklappen.
2. Die Rücksitze ausbauen.
3. Die hintere Gepäckraumverkleidung ausbauen.
4. Die Schrauben herausdrehen.
5. Den Rücksitz-Sicherheitsgurt ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E775 0W005

5HB

Hinweis

- Die Rücksitz-Sicherheitsgurte sind in der Rücksitzlehne eingebettet. Zum Aus- und Einbau des mittleren Rücksitz-Sicherheitsgurts siehe unter "Rücksitz zerlegen/zusammenbauen".

End Of Side

MITTLEREN RÜCKSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E775 057 730 W0 2

Achtung

- Die Aufrollvorrichtung (ELR) ist mit einer Feder ausgerüstet, die sich entspannt, wenn die Abdeckung abmontiert wird. Die Feder kann nicht von Hand gespannt werden. Falls dies geschieht, arbeitet die Aufrollvorrichtung nicht mehr einwandfrei. Deshalb die Aufrollvorrichtung nicht zerlegen.

4SD

1. Die Rücksitzlehne umklappen.
2. Die hintere Gepäckraumverkleidung ausbauen.
3. Die Schraube herausdrehen.
4. Den mittleren Rücksitz-Sicherheitsgurt ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E775 0W003

SICHERHEITSGURTE

5HB

1. Die hintere Schwellerleiste ausbauen.
2. Die Radkastenverkleidung ausbauen.
3. Die obere Kofferraumseitenverkleidung ausbauen.
4. Die C-Säulenverkleidungen ausbauen.
5. Die Schrauben herausdrehen.
6. Den mittleren Rücksitz-Sicherheitsgurt ausbauen.
7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7750W004

VORDERES GURTSCHLOSS AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E775057 620 W0 1

1. Bei Fahrzeugen mit Sicherheitsgurt-Warnsystem folgende Prozedur befolgen:
 - (1) Das Massekabel der Batterie abklemmen.
 - (2) Den Vordersitz ausbauen.
 - (3) Den Steckverbinder des Gurtschlossschalters abziehen.
2. Bei Fahrzeugen ohne Sicherheitsgurt-Warnsystem folgende Prozedur befolgen:
 - (1) Die Konsole ausbauen.
3. Die Schraube herausdrehen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7750W002.

HINTERES GURTSCHLOSS AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E775057 720 W0 1

1. Die Rücksitzpolster ausbauen.
2. Die Schrauben herausdrehen.
3. Den Rücksitz-Gurtschlösser ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7750W006

SICHERHEITSGURTE PRÜFEN

A6E775057 000 W0 1


Gurt

1. Prüfen, ob der Gurt vorschriftsmäßig eingebaut ist.
2. Den Sitzgurt auf Beschädigung und die Metallbestandteile auf Verformung prüfen.
 - Falls Schäden festgestellt werden, die Teile ggf. austauschen.

SICHERHEITSGURTE


Aufrollvorrichtung

1. Prüfen, ob der Gurt leichtgängig herausgezogen werden kann und ebenso wieder aufgerollt wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Gurt austauschen.
2. Prüfen, ob die Sperre anspricht, wenn der Gurt schnell herausgezogen wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Gurt austauschen.
3. Die Aufrollvorrichtung ausbauen.



YMU811WB0

4. Prüfen, ob der Sicherheitsgurt nicht hakt, wenn die Aufrollvorrichtung langsam bis zu 15° von ihrer Befestigungsposition geneigt wird und sperrt, wenn die Aufrollvorrichtung um 40 oder mehr geneigt wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Gurt austauschen.



YMU811WA4

ALR

1. Den Gurt vollständig herausziehen. Der Verriegelungsmechanismus wechselt von ELR auf ALR.
2. Sicherstellen, dass die Aufrollvorrichtung beim langsamen Einziehen des Gurts ein Klickgeräusch abgibt. Ertönt kein Klickgeräusch, wurde der Gurtverriegelungsmechanismus nicht auf ALR geändert. Falls erforderlich, den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Gurt austauschen.
3. Sicherstellen, dass die Sperre anspricht, wenn der Gurt herausgezogen wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Gurt austauschen.
4. Sicherstellen, dass sich der Verriegelungsmodus auf ELR ändert, wenn der Gurt vollständig eingezogen wird.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Gurt austauschen.


S

Gurtkraftbegrenzer

Vorsicht

- Wenn der Gurtkraftbegrenzer in Aktion tritt, reiben Gurt und Anker gegeneinander, was eine deutliche Verschleißspur hinterläßt. Wenn der Sicherheitsgurt in diesem Zustand verwendet wird, erfüllt er nicht mehr seine ihm zugeordnete Aufgabe und es besteht die Möglichkeit, dass Insassen schwer verletzt werden. Sicherstellen, dass der Sicherheitsgurt ausgetauscht wird, sobald der Gurtkraftbegrenzer einmal aktiv war.

1. Wenn das Fahrzeug bei einem Unfall einem Stoß ausgesetzt war, den Gurt aus der Aufrollvorrichtung herausziehen und durch Sichtkontrolle und Fühlen des Sicherheitsgurtes sicherstellen, dass es keine Verschleißspuren gibt (der Gurtkraftbegrenzer wurde nicht ausgelöst).
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Gurt austauschen.



YMU811WA6

GURTSCHLOSSSCHALTER PRÜFEN

A6 E775 057 620 W02

Fahrersitz

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Steckverbinder des Gurtschlossschalters abziehen.


SICHERHEITSGURTE

3. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Gurtschlossschalters Durchgang besteht.
- Falls der Durchgang nicht den Vorgaben entspricht, das vordere Gurtschloss austauschen.

○ — ○ : Durchgang

Sicherheitsgurt	Klemme	
	A	B
Gurt eingerastet		
Gurt gelöst	○ — ○	○ — ○

A6E7750W009




A6E7750W010

KINDERSITZANKER AUSBAUEN/EINBAUEN

- Die Abdeckung entfernen.
- Die Schraube herausdrehen und den Kindersitzanker entfernen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

A6E7 750 577 7ZW0 1



A6E7750W001

End Of Sie

SITZE

A6 E775 257 100 W0 1

- Eine unsachgemäße Handhabung des Vordersitzes (Seitenairbag) kann zu einem unvorhergesehenen Auslösen des Seitenairbags und schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Vordersitzes lesen. (Siehe [T-117 VORSICHTSHINWEISE](#).)

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Steckverbinder |
| 2 | Abdeckung |
| 3 | Vordersitz |

-

A6 E775 2W 002

SITZE

VORDERSITZ ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN


A6E775 257 100 W02

Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Vordersitzes (Seitenairbag) kann zu einem unvorgesehenen Auslösen des Seitenairbags und schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die **VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG** vor dem Handhaben von Komponenten des Vordersitzes lesen. (Siehe [T-117 VORSICHTSHINWEISE](#).)

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
2. Den Seitenairbag ausbauen. (Siehe [T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

Fahrersitz (Normaler Sitz)




A6E7 752 W0 17

1	Kopfstütze
2	Hebel für Lendenwirbelstütze (Siehe S-109 Ausbaurhinweis für Hebel der Lendenwirbelstütze .)
3	Rückenlehnen-Neigungsversteller (Einstellrad) (Siehe S-109 Ausbaurhinweis für Rückenlehnen-Neigungsversteller .) Rückenlehnen-Neigungsversteller (Hebel)
4	Äußerer Verstellhebel der Sitzpolsterneigung
5	Innerer Verstellhebel der Sitzpolsterneigung
6	Seitliche Abdeckung (Siehe S-109 Ausbaurhinweis für seitliche Abdeckung .)
7	Verstellblende

8	Vordersitz-Gurtschloss
9	Kopfstützenführung
10	Rückenlehnenbezug
11	Heizelement (nur Europa-Ausführung (LHD))
12	Rückenlehnenpolster
13	Rückenlehnenrahmen
14	Sitzpolsterbezug
15	Heizelement (nur Europa-Ausführung (LHD))
16	Sitzpolster
17	Sitzpolsterahmen
18	Hebel für Längsverstellung

SITZE

Fahrersitz (Elektrisch verstellbarer Sitz)



A6E7 752 W027

1	Kopfstütze
2	Hebel für Lendenwirbelstütze (Siehe S-109 Ausbauanweis für Hebel der Lendenwirbelstütze .)
3	Schalterknopf für Sitzverschub und Sitzhöhe
4	Schalterknopf für Lehnenverstellung
5	Seitliche Abdeckung (Siehe S-109 Ausbauanweis für seitliche Abdeckung .)
6	Sitzverstellungsschalter
7	Verstellerblende
8	Vordere Abdeckung Nr. 1
9	Vordere Abdeckung Nr. 2


10	Vordersitz-Gurtschloss
11	Kopfstützenführung
12	Rückenlehnenbezug
13	Heizelement (nur Europa-Ausführung (LHD))
14	Rückenlehnenpolster
15	Rückenlehnenrahmen
16	Sitzpolsterbezug
17	Heizelement (nur Europa-Ausführung (LHD))
18	Sitzpolster
19	Sitzpolsterrahmen
20	Hebel für Längsverstellung

SITZE

Beifahrersitz

Vorsicht

- **Keinesfalls das Sitzpolster zerlegen. Dies erfordert das erneute Zusammensetzen, was den Sitzkontaktschalter beschädigen oder drücken kann. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Airbag-Systems und zu Verletzungen führen.**



A6E775 2W003


1	Kopfstütze
2	Rückenlehnen-Verstellerhebel
3	Seitliche Abdeckung (Siehe S-109 Ausbauanweis für seitliche Abdeckung .)
4	Verstellerblende
5	Vordersitz-Gurtschloss
6	Kopfstützenführung
7	Rückenlehnenbezug

8	Heizelement (nur Europa-Ausführung (LHD))
9	Rückenlehnenpolster
10	Rückenlehnenrahmen
11	Sitzpolsterbezug
12	Heizelement (nur Europa-Ausführung (LHD))
13	Sitzpolster
14	Sitzpolsterahmen
15	Hebel für Längsverstellung

SITZE

Ausbauhinweis für Hebel der Lendenwirbelstütze


1. Den Stift mit einem Tuch vom Montageteil des Hebels der Lendenwirbelstütze entfernen.



A6E7752W018

Ausbauhinweis für Rückenlehnen-Neigungsversteller


1. Den Stift mit einem Tuch vom Montageteil des Rückenlehnen-Neigungsverstellers entfernen.



A6E7752W019

Ausbauhinweis für seitliche Abdeckung

1. Die Schrauben herausdrehen.
2. Die Schellen lösen.
3. Die seitliche Abdeckung in Pfeilrichtung anheben und von der Schiene der Längsverstellung lösen.



A6E7752W004

S


SITZE

RÜCKSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E775 257 200 W0 1

4SD

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E7 752 W0 06


1	Rücksitzpolster
2	Rücksitz

3	Rücksitzlehne
---	---------------

SITZE

5HB

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E7752W012

1	Entriegelungszug (Siehe S-111 Ausbaurhinweis für Entriegelungszug.)
---	---

2	RÜCKSITZ (Siehe S-112 Ausbaurhinweis für Rücksitz.)
---	---

Ausbaurhinweis für Entriegelungszug

1. Die Kofferraum-Bodenmatte umschlagen.
2. Das Gehäuse ausbauen.
3. Den Entriegelungszug entfernen.




A6E7752W014

SITZE

Ausbauhinweis für Rücksitz

1. Die vorderen Scharnier-Montageschrauben herausdrehen.
2. Das Rücksitzpolster anheben und dann die hinteren Scharnier-Montageschrauben herausdrehen.




A6E7752W013

RÜCKSITZ ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

4SD

A6E775257 200 W02

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung..



A6E7 752 W0 07

1	Sitzpolsterbezug
2	Sitzpolster
3	Kopfstütze
4	Schließösen-Abdeckung

5	Armlehnen-Baugruppe
6	Becherhalter
7	Armlehnencharnier
8	Armlehnenpolsterung
9	Armlehnenpolsterung


SITZE

10	Kopfstützenführung
11	Rückenlehnenbezug

12	Rückenlehnenpolster
13	Rückenlehnenrahmen

5HB

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung..



A6E7 752 W0 15

1	Kopfstütze
2	Scharnierabdeckung
3	Sitzpolsterbezug
4	Sitzpolster
5	Sitzpolsterahmen
6	Entriegelungsknopfabdeckung
7	Abdeckung des Rückenlehnenriegels
8	Abdeckung des Kindersitzsankers
9	Rückenlehnenbrett
10	Kopfstützenführung
11	Entriegelungsknopf
12	Armlehnen-Baugruppe

13	Becherhalter
14	Armlehnscharnier
15	Armlehnenpolsterung
16	Armlehnenpolsterung
17	Rückenlehnenbezug
18	Rückenlehnenpolster
19	Sicherheitsgurtführung
20	Dekel der Aufrollvorrichtung
21	Rücksitz-Sicherheitsgurt
22	Rückenlehnenriegel
23	Entriegelungszug
24	Rückenlehnenrahmen

ENTRIEGLUNGSHABEL AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E775 200 166 W0 1

4SD

1. Die seitliche Kofferraumverkleidung abmontieren, um den Entriegelungszug zu entfernen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Entriegelungsgriff
2	Entriegelungszug
3	Entriegelungszugöse

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E775 2W005

5HB

1. Die obere und untere Kofferraumseitenverkleidung abmontieren, um den Entriegelungszug zu entfernen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Entriegelungsgriff
2	Abdeckung
3	Entriegelungszug

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E775 2W011

SITZE

SITZLEHNEN-SCHLIESSÖSE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E775 262 361 W0 1

1. Die Radkastenverkleidung ausbauen.
2. Die obere und untere Kofferraumseitenverkleidung ausbauen.
3. Die Schrauben herausdrehen.
4. Den Sitzlehnen-Schließöse ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E775 2W016

SITZVERSTELLSCHALTER PRÜFEN


A6 E775 257 155 W0 1

1. Den Steckverbinder des Sitzverstellschalters abklemmen.
2. Den Steckverbinder des hinteren Höhenverstellmotors abklemmen.
3. Mit einem Ohmmeter zwischen den Klemmen des Sitzverstellschalters auf Durchgang prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Sitzverstellschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

Schalterstellung		Klemme									
		A (A)	B (B)	C (E)	D (D)	E (C)	G (G)	H (J)	J (H)	K (K)	L (L)
Lehnen-versteller	Nach vorn	○	○							○	○
	Aus		○							○	○
	Nach hinten	○	○							○	○
Ver-schieben	Nach vorn	○			○		○			○	
	Aus				○		○			○	
	Nach hinten	○			○		○			○	
Vorn-neigen	Nach oben	○		○		○				○	
	Aus			○		○				○	
	Nach unten	○		○		○				○	
Hinten-neigen	Nach oben	○						○	○	○	
	Aus							○	○	○	
	Nach unten	○						○	○	○	

() : RHD



() : RHD

A6 E775 2W029

SITZE


VORDEREN HÖHENVERSTELLMOTOR PRÜFEN

A6 E775 288 650 W0 1

1. Den Steckverbinder des vorderen Höhenverstellmotors abklemmen.
2. Batteriespannung (B+) an die gezeigten Klemmen anlegen und die Funktion des vorderen Höhenverstellmotors prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Sitzpolsterrahmen austauschen.

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Nach oben	A (B)	B (A)
Nach unten	B (A)	A (B)

() : RHD



A6 E775 2W008


HINTEREN HÖHENVERSTELLMOTOR PRÜFEN

A6 E775 288 651 W0 1

1. Den Steckverbinder des hinteren Höhenverstellmotors abklemmen.
2. Batteriespannung (B+) an die gezeigten Klemmen anlegen und die Funktion des hinteren Höhenverstellmotors prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Sitzpolsterrahmen austauschen.

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Nach oben	A (B)	B (A)
Nach unten	B (A)	A (B)

() : RHD




A6 E775 2W009

VERSCHUBMOTOR PRÜFEN

A6 E775 288 662 W0 1

1. Den Steckverbinder des Vershubmotors abziehen.
2. Batteriespannung (B+) an die gezeigten Klemmen anlegen und die Funktion des Vershubmotors prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Sitzpolsterrahmen austauschen.

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Nach vorn	A	B
Nach hinten	B	A




A6 E775 2W010

LEHNENVERSTELLERMOTOR PRÜFEN

A6 E775 288 663 W0 1

1. Den Steckverbinder des Lehnverstellermotors abziehen.
2. Batteriespannung (B+) an die gezeigten Klemmen anlegen und die Funktion des Lehnverstellermotors prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Sitzpolsterrahmen austauschen.

Funktion	Verbindung	
	B+	GND
Nach vorn	B	A
Nach hinten	A	B



A6 E775 2W028

SITZE


SITZHEIZUNGSSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E775 259 000 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Blende der Feststellbremshebelmanschette ausbauen. (Siehe [S-85 KONSOLE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Sitzheizungsschalter (Siehe S-117 Ausbauhinweis für Sitzheizungsschalter .)
2	Steckverbinder

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E775 2W001

Ausbauhinweis für Sitzheizungsschalter

1. Die Laschen des Sitzheizungsschalters zusammendrücken und diesen nach vorn ziehen, um ihn auszubauen.

End Of Site

SITZHEIZUNGSSCHALTER PRÜFEN

A6 E775 259 000 W0 2


1. Den Sitzheizungsschalter ausbauen.
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Sitzheizungsschalters Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Sitzheizungsschalter austauschen.

Fahrerseite

○—○ : Durchgang ○—⊗—○ : Glühlampe

Schalterstellung	Klemme				
	B	H	F	A	G
EIN	○—⊗—○	○—○	○—○	○—⊗—○	○—○
AUS	○—⊗—○	○—○	○—○	○—○	○—○

A6 E775 2W024




A6 E775 2W025

Beifahrerseite

○—○ : Durchgang ○—⊗—○ : Glühlampe

Schalterstellung	Klemme				
	B	H	F	A	G
EIN	○—⊗—○	○—○	○—○	○—⊗—○	○—○
AUS	○—⊗—○	○—○	○—○	○—○	○—○

A6 E775 2W024




A6 E775 2W026

End Of Site

HEIZELEMENT PRÜFEN


A6 E775 259 000 W03

1. Den Vordersitz ausbauen. (Siehe [S-105 VORDERSITZ AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den Sitzpolsterbezug entfernen.
3. Während der Überprüfung des Durchgangs zwischen den Klemmen A und B des Steckverbinders einen Fön verwenden, um das Heizelement-Thermostat des Sitzpolsters zu erwärmen.



A6 E775 2W020

4. Wenn das Ohmmeter keinen Durchgang anzeigt, den Fön ausschalten, dann ein Thermometer verwenden, um die Temperatur des Thermostaten zu messen.
5. Prüfen, ob die Temperatur **ca. 29°C {84°F}** beträgt.




A6 E775 2W021

6. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Heizelements Durchgang besteht, wenn die Temperatur auf **ca. 20°C {68°F}** gesunken ist.

Temperatur des Thermostats	Klemme	
	A	B
Über ca. 29°C {84°F}	○—○ : Durchgang	
Unter ca. 20°C {68°F}	○—○	

A6 E775 2W022



A6 E775 2W023

End Of Sie

KAROSSERIERAHMEN

KAROSSERIERAHMEN


FRONTBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E775 453 140 W0 1

1. Die Motorhaube ausbauen. (Siehe [S-10 MOTORHAUBE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den vorderen Stoßfänger ausbauen. (Siehe [S-47 VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die vordere Kombileuchte ausbauen. (Siehe [T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Die vordere Stoßfängerverstärkung ausbauen. (Siehe [S-48 STOSSFÄNGERVERSTÄRKUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung der Kühlerhalterung
2	Kühler-Gummlager
3	Schraube
4	Abdeckblende

6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E775 4W001


WINDLAUFBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E775 453 580 W0 1

1. Die Wischerarme und die Wischerblätter ausbauen. (Siehe [T-56 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Den Windlaufgrill ausbauen.
3. Den Windschutzscheibenwischermotor ausbauen. (Siehe [T-55 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Knotenblech
2	Windlaufblech

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E775 4W002

End Of Sie

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

FEHLERSUCHE WACKELKONTAKT


A6 E778 058 000 W0 1

Vibrationsmethode

- Falls Störungen auf holpriger Fahrbahn oder bei starker Motorvibration auftreten bzw. sich verschlimmern, die folgenden Schritte durchführen.

Hinweis


- Es gibt mehrere Gründe, warum die Vibration des Fahrzeugs oder Motors eine elektrische Störung auslösen kann. Einige Gründe sind:
 - Steckverbinder sitzen nicht richtig.
 - Kabelbäume haben nicht genügend Spiel.
 - Kabel liegen quer über Haltestreben oder beweglichen Teilen.
 - Kabel zu nah an heißen Teilen verlegt.
- Ein falsch verlegter, falsch befestigter oder lockerer Kabelbaum kann zum Einklemmen der Verkabelung zwischen den Teilen führen.
- Die Kabelanbringung an Steckverbindern und die Stellen, an denen die Kabelbäume Vibration ausgesetzt sind, sowie die Kabeldurchführungen an Stirnwand, Karosserieblechen usw. sind die maßgeblichen Punkte, die überprüft werden sollen.
- Auf Störungsodes oder Störungen durch Schütteln der Kabelbäume und der Steckverbinder prüfen, die unter dem Verdacht stehen, die Störung zu verursachen.



YDE778 0W001

Steckverbinderklemmen-Prüfmethode

- Den Verbindungszustand aller Klemmenbuchsen prüfen.
- Eine männliche Klemme in die weiblichen Klemmen einführen, um auf Lockerheit zu prüfen.



YDA818 0W000

VORWORT

A6 E778 058 000 W0 2

- Vor Ausführung der nachstehend beschriebenen Fehlersuche eine grundlegende Prüfung des elektrischen Fensterhebers durchführen.
- Die Fehlersuche bietet eine spezielle Erklärung, die sich auf Probleme mit der Einklemmschutzfunktion beziehen.

End Of Site

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

ELEKTRISCHEN FENSTERHEBER PRÜFEN

A6 E778 058 000 W03

Prüfung der Funktion im manuellen Modus

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Die Zündung einschalten. - Öffnen und schließen sich alle Fenster, wenn im manuellen Modus der Fensterheber-Hauptschalter betätigt wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein - Folgende Bauteile prüfen: - Sicherungen der Stromversorgung des Fensterheber-Hauptschalters - Massekreis des Fensterheber-Hauptschalters - Stromversorgungskreis des Fensterheber-Hauptschalters - Verkabelung zwischen Fensterheber-Hauptschalter und Fensterhebermotor - Fensterheber-Hauptschalter - Fensterhebermotor - Alle Anschlüsse der Fensterhebermotorverkabelung - Alle Einbaupunkte des Fensters auf ihrer Trägerplatte - Einbaustellen der Fensterheber (alle Türen) - Das defekte Bauteil reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 4.
2	Öffnen und schließen sich die einzelnen Fenster, wenn der jeweilige Fensterheberschalter im manuellen Modus betätigt wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein - Folgende Bauteile prüfen: - Fensterheber-Hauptschalter (Störung des Unterbrecherschalters) - Fensterheberschalter - Stromversorgungskreis des Fensterheberschalters - Den Problembereich reparieren oder austauschen, dann weiter mit der Prüfung des automatischen Modus.
3	- Den Unterbrecherschalter schließen. - Fensterheber-Hauptschalter drücken/ziehen (Schalter für alle Türen im manuellen Modus). - Bewegt sich nur das Fahrertürfenster nach oben und unten?	Ja - Funktion im manuellen Modus störungsfrei. - Weiter mit Funktionsprüfung des automatischen Modus.
		Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit der Prüfung des automatischen Modus (Störung im Unterbrecherschalter).

Funktionsprüfung des automatischen Modus

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Die Zündung einschalten. - Den Fensterheber-Hauptschalter für die Vordertür auf der Fahrerseite im automatischen Modus betätigen. - Bewegt sich das Fahrertürfenster nach oben und unten?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Fahrertürfenster geht im automatischen Modus nicht nach oben oder unten: - Weiter mit Schritt 1 von NR. 1: VORDERES FENSTER AUF DER FAHRERSEITE GEHT IM AUTOMATISCHEN MODUS NICHT NACH OBEN UND UNTEN. Das Fahrertürfenster geht im automatischen Modus nach oben oder unten, aber es fährt zurück. - Weiter mit Schritt 1 von NR. 3: VORDERES FENSTER AUF DER FAHRERSEITE FÄHRT ZURÜCK, OBWOHL KEIN FREMDKÖRPER BEIM HOCHFahren DES FENSTERS IM AUTOMATISCHEN MODUS VORHANDEN IST
2	- Den vorderen Fensterheberschalter auf der Fahrerseite leicht ziehen, während die Scheibe im automatischen Modus herunterfährt. - Stoppt die Türscheibe?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit der Funktionsprüfung des Einklemmschutzes.
3	- Den vorderen Fensterheberschalter auf der Fahrerseite leicht drücken, während die Scheibe im automatischen Modus hochfährt. - Stoppt die Türscheibe?	Ja - Funktion im automatischen Modus störungsfrei. - Weiter mit der Funktionsprüfung des Einklemmschutzes.
		Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit der Funktionsprüfung des Einklemmschutzes.

S

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

Einklemmschutzfunktion prüfen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Die Zündung einschalten. - Das Fahrertürfenster vollständig öffnen. - Mit dem Fensterheber-Hauptschalter das Fenster auf der Fahrerseite im automatischen Modus schließen. - Fährt die Scheibe wieder herunter, obwohl das Fenster beim Hochfahren im automatischen Modus auf keinen Fremdkörper stösst?	Ja Weiter mit Schritt 1 von NR. 3: VORDERES FENSTER AUF DER FAHRERSEITE FÄHRT ZURÜCK, OBWOHL KEIN FREMDKÖRPER BEIM HOCHFahren DES FENSTERS IM AUTOMATISCHEN MODUS VORHANDEN IST
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Das Fahrertürfenster vollständig öffnen. - Einen Hammer nehmen und ihn so in den Fensterrahmen halten, dass das Fenster beim Schließen gegen den Hammerstiel fährt. - Das Fenster im automatischen Modus schließen. - Öffnet sich die Türscheibe wieder, sobald sie auf das Hindernis trifft und kehrt sie in eine Stellung etwa 200 mm {7,87 in} unterhalb des oberen Fensterrahmens zurück?	Ja - Die Funktionsprüfung des Einklemmschutzes ist normal. - Weiter mit Funktionsprüfung des ZÜNDUNG AUS-Timers.
		Nein Weiter mit Schritt 1 von NR. 2: VORDERES FENSTER AUF DER FAHRERSEITE FÄHRT NICHT ZURÜCK, OBWOHL EIN FREMDKÖRPER IM WEG IST.

Funktionsprüfung des ZÜNDUNG AUS-Timers

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Die Zündung einschalten. - Den Fensterheber-Hauptschalter für die Fahrertürscheibe im automatischen Modus herunterdrücken. Das Fenster sollte innerhalb von ca. 42 Sekunden nach Ausschalten der Zündung herunterfahren. - Im manuellen Modus (Fensterheber-Hauptschalter kontinuierlich gedrückt) sollte das Fenster innerhalb von ca. 42 Sekunden nach dem Ausschalten der Zündung herunterfahren. - Bewegt sich das Fahrertürfenster nach unten?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Die Zündung einschalten. - Den Fensterheber-Hauptschalter für die Fahrertürscheibe im automatischen Modus nach oben ziehen. Das Fenster schließt sich nicht innerhalb von ca. 4 Sekunden nach Ausschalten der Zündung. - Sicherstellen, dass das Fenster auf der Fahrerseite nicht bewegt werden kann. - Bewegt sich das Fahrertürfenster nach oben?	Ja Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	- Die Zündung einschalten. - Das Fahrertürfenster vollständig öffnen. - Einen Hammer nehmen und ihn so in den Fensterrahmen halten, dass das Fenster beim Schließen gegen den Hammerstiel fährt. - Das Fenster im manuellen Modus schließen. - Öffnet sich die Türscheibe wieder, sobald sie auf das Hindernis trifft und kehrt sie in eine Stellung etwa 200 mm {7,87 in} unterhalb des oberen Fensterrahmens zurück?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	- Eine bestimmte Tür öffnen. - Die Zündung einschalten. - Den Fensterheber-Hauptschalter auf der Fahrerseite nach ca. 42 Sekunden nach Ausschalten der Zündung drücken/ziehen. - Sicherstellen, dass sich die Fahrertürscheibe nicht schließt oder öffnet. - Bewegt sich das Fahrertürfenster nach oben oder unten?	Ja - Türkontaktschalter und Zugehörige Verkabelung prüfen. - Wenn die oben genannten Teile in Ordnung sind, den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. - Wenn die oben aufgeführten Teile fehlerhaft sind, defekte(s) Teil(e) reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	- Alle Türen schließen. - Die Zündung einschalten. - Den Fensterheber-Hauptschalter auf der Fahrerseite nach ca. 60 Sekunden nach Ausschalten der Zündung drücken/ziehen. - Sicherstellen, dass sich die Fahrertürscheibe nicht schließt oder öffnet. - Bewegt sich das Fahrertürfenster nach oben oder unten?	Ja Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen, dann weiter mit der Prüfung der zweistufigen Öffnungsfunktion.
		Nein - Funktion des ZÜNDUNG AUS-Timers ist normal. - Weiter mit der Prüfung der zweistufigen Öffnungsfunktion.

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

Prüfung der zweistufigen Öffnungsfunktion.

- Der Fensterscheiben-Öffnungsweg für die zweistufige Öffnungsfunktion ist einstellbar. (Ca. 20-100 mm {0,79-3,93 in})
- Die zweistufige Öffnungsfunktion kann abgeschaltet werden. (Werkseitig ist diese Funktion aktiviert.)
- Bei aktiviertem ZÜNDUNG AUS-Timer arbeitet die zweistufige Öffnungsfunktion nicht.

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	• Die Zündung einschalten. • Das Fahrtürfenster vollständig schließen. • Wenn das vordere Fenster auf der Fahrerseite im manuellen Modus geöffnet wird, bewegt es sich dann um ca. 30 mm {1,18 in} von der vollständigen Schließstellung nach unten und stoppt es für 1 Sekunde? (Dies Prüfung kann nicht durchgeführt werden, wenn die ZÜNDUNG AUS-Timerfunktion aktiviert ist.)	Ja • Zweistufige Öffnungsfunktion arbeitet normal. • Störungssymptome erneut prüfen.
		Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen.

FEHLERSUCHINDEX

A6 E778 058 000 W0 4

Nr.	STÖRUNG	SEITE
1	Das Fahrtürfenster geht im automatischen Modus nicht nach oben oder unten.	(Siehe S-123 NR. 1: FAHRERTÜRFENSTER GEHT IM AUTOMATISCHEN MODUS NICHT NACH OBEN UND UNTEN.)
2	Das Fahrtürfenster fährt nicht zurück, obwohl ein Fremdkörper im Weg ist.	(Siehe S-126 NR. 2: FAHRERTÜRFENSTER FÄHRT NICHT ZURÜCK, OBWOHL EIN FREMDKÖRPER IM WEG IST.)
3	Das Fahrtürfenster fährt nicht zurück, obwohl die Scheibe im automatischen Modus auf keinen Fremdkörper trifft.	(Siehe S-127 NR. 3: FAHRERTÜRFENSTER FÄHRT ZURÜCK, OBWOHL KEIN FREMDKÖRPER BEIM HOCHFahren DES FENSTERS IM AUTOMATISCHEN MODUS VORHANDEN IST.)

NR. 1: FAHRERTÜRFENSTER GEHT IM AUTOMATISCHEN MODUS NICHT NACH OBEN UND UNTEN

A6 E778 058 000 W0 5

1	Das Fahrtürfenster geht im automatischen Modus nicht nach oben oder unten
MÖGLICHE URSACHE	• Unterbrechung oder Kurzschluss mit B+ im Signalschaltkreis des Positionssensors 1, des Kabelbaum-Massesignalschaltkreises (zwischen Fensterheber-Hauptschalter und Fensterhebermotor auf der Fahrerseite), im Inneren des Fensterheber-Hauptschalters oder Fensterhebermotors: Schritte 3 - 6 • Unterbrechung oder Kurzschluss mit B+/Massekreis im Signalschaltkreis des Positionssensors 2, des Kabelbaums (zwischen Fensterheber-Hauptschalter und Fensterhebermotor auf der Fahrerseite), im Inneren des Fensterheber-Hauptschalters oder Fensterhebermotors: Schritte 7 - 11 Hinweis • Die Automatikfunktion und die Zündung AUS-Timerfunktion funktionieren nicht während sich der Fensterheber-Hauptschalter im Modus Notlauffunktion befindet. Die Notlauffunktion wird aktiviert, wenn der Positionssensor 1 und/oder Positionssensor 2 und/oder die Stromversorgung des Positionssensors 2 eine Störung aufweisen. • Störung des Positionssensors 1 und/oder 2 — Wenn das Fahrtürfenster gesenkt bleibt, erfasst der Hauptschalter keinerlei Impulssignal des Positionssensors 1, während er 5 Impulse (2,5 Zyklen) des Positionssensors 2 erhält. — Wenn das Fahrtürfenster geschlossen bleibt, erfasst der Hauptschalter keinerlei Impulssignal des Positionssensors 2, während er 5 Impulse (2,5 Zyklen) des Positionssensors 1 erhält. — Wenn das Fahrtürfenster geschlossen oder gesenkt bleibt, werden 3 abnormale Impulssignale abgegeben. — Wenn das Fahrtürfenster geschlossen bleibt, werden in der Schließstellung 20 Zyklen-Impulse abgegeben. — Nach dem Senken des Fensters wird 1 Sekunde lang kein Impulssignal abgegeben.

S

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB DER FENSTERHEBER-HAUPT-SCHALTER IN DIE NOTLAUFFUNKTION SCHALTET ODER NICHT Fährt das Fahrertürfenster im automatischen Modus nach oben oder unten?	Ja Störungssymptome erneut prüfen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt. (Fensterheber-Hauptschalter kann in die Notlauffunktion schalten.)
2	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRERTÜRFENSTERS) ODER AN EINER ANDEREN STELLE LIEGT - Den Zündschlüssel auf ON drehen. - Die Spannung an Steckverbinderklemme 2C des Fensterheber-Hauptschalters (Positionssensor 1) prüfen. - Wechselt die Spannung zwischen 0 V und ca. 5 V, wenn das Fahrertürfenster geschlossen und gesenkt wird?	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AUSGANGSIGNAL DES POSITIONSENSORS 1 PRÜFEN - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Steckverbinderklemme H des Fensterhebermotors auf der Fahrerseite (Signal des Positionssensors 1) messen. - Wechselt die Spannung zwischen 0 V und ca. 12 V, wenn das Fahrertürfenster im manuellen Modus geschlossen und gesenkt wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Fensterhebermotor des Fahrertürfensters austauschen, dann weiter mit Schritt 12.
4	DIE VERKABELUNG ZWISCHEN DEM FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND DEM FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRERTÜRFENSTERS AUF DURCHGANG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Steckverbinder des Fensterheber-Hauptschalters abziehen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbinderklemmen des Fensterheber-Hauptschalters und den Steckverbinderklemmen des Fensterhebermotors für das Fahrertürfenster? 2C-H (Signal des Positionssensors 1) 2D-E (Stromversorgung des Positionssensors) 2A-F (Massesignal)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen dem Fensterheber-Hauptschalter und dem Fensterhebermotor der Fahrerseite reparieren, dann weiter mit Schritt 12.
5	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRERTÜRFENSTERS) ODER DEM FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER LIEGT - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an folgenden Steckverbinderklemmen des Fensterheber-Hauptschalters messen: 2C (Signal des Positionssensors 1) 2A (Massesignal) - Liegt die Spannung bei ca. 12 V?	Ja Kabelbaum zwischen dem Fensterheber-Hauptschalter und dem Fensterhebermotor der Fahrerseite reparieren, dann weiter mit Schritt 12.
		Nein Fensterheber-Hauptschalter austauschen (Unterbrechung oder Kurzschluss im Fensterheber-Hauptschalter).
6	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRERTÜRFENSTERS) ODER AN EINER ANDEREN STELLE LIEGT - Besteht Durchgang zwischen den Steckverbinderklemmen des Fensterheber-Hauptschalters und Masse? 2C (Signal des Positionssensors 1) 2D (Stromversorgung des Positionssensors)	Ja Kabelbaum zwischen dem Fensterheber-Hauptschalter und dem Fensterhebermotor der Fahrerseite austauschen, dann weiter mit Schritt 12.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER ODER ANDERSWO LIEGT - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Steckverbinderklemme 2B des Fensterheber-Hauptschalters (Signal des Positionssensor 2) prüfen. - Wechselt die Spannung zwischen 0 V und ca. 12 V, wenn das Fahrertürfenster geschlossen/gesenkt wird?	Ja Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen. (Störung in der Steuerung des automatischen Modus im Fensterheber-Hauptschalter), dann weiter mit Schritt 11.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
8	AUSGANGSSIGNAL DES POSITIONSSENSORS 2 PRÜFEN - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Steckverbinderklemme G des Fensterhebermotors auf der Fahrerseite (Signal des Positionssensors 2) messen. - Wechselt die Spannung zwischen 0 V und ca. 12 V, wenn das Fahrtürfenster geschlossen/gesenkt wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Fensterhebermotor des Fahrtürfensters austauschen, dann weiter mit Schritt 12.
9	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRTÜRFENSTERS) ODER AN EINER ANDEREN STELLE LIEGT - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Die Steckverbinder des Fensterheber-Hauptschalters und des Fensterhebermotors für das Fahrtürfenster abziehen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme 2B des Fensterheber-Hauptschalters (Signal des Positionssensors 2) und Steckverbinderklemme G des Fensterhebermotors auf der Fahrerseite (Signal des Positionssensors 2)?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen dem Fensterheber-Hauptschalter und dem Fensterhebermotor der Fahrerseite reparieren, dann weiter mit Schritt 12.
10	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRTÜRFENSTERS) ODER AN EINER ANDEREN STELLE LIEGT Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme 2B des Fensterheber-Hauptschalters (Signal des Positionssensors 2) und Masse?	Ja Kabelbaum zwischen dem Fensterheber-Hauptschalter und dem Fensterhebermotor der Fahrerseite reparieren, dann weiter mit Schritt 12.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
11	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRTÜRFENSTERS) ODER DEM FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER LIEGT - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Steckverbinderklemme 2B des Fensterheber-Hauptschalters (Signal des Positionssensors 2) messen. - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Verkabelung zwischen dem Fensterheber-Hauptschalter und dem Fensterhebermotor für das Fahrtürfenster reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen (Unterbrechung oder Kurzschluss mit B+/Masse im Fensterheber-Hauptschalter), dann weiter mit dem nächsten Schritt.
12	STÖRUNGSSYMPTOM NACH DER REPARATUR ERNEUT PRÜFEN Kommt es zu Störungen?	Ja - Fehlersuche abgeschlossen. - Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Sie

S

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

NR. 2: FAHRERTÜRFENSTER FÄHRT NICHT ZURÜCK, OBWOHL EIN FREMDKÖRPER IM WEG IST

A6 E778 058 000 W0 6

2	Das Fahrertürfenster fährt nicht zurück, obwohl ein Fremdkörper im Weg ist.
MÖGLICHE URSACHE	Die Einklemmschutzfunktion wurde nach dem Abklemmen der Batterie nicht rückgesetzt. Schritt 2

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KUNDENBESCHWERDE ÜBERPRÜFEN. Hat sich der Kunde beschwert, dass das Fahrertürfenster nicht zurückfährt, wenn es sich dem vollständig geschlossenen Zustand nähert?	Ja - System arbeitet normal. - Dem Kunden erklären, dass der Einklemmschutz des elektrischen Fensterhebers bei Annäherung an den komplett geschlossenen Zustand nicht funktioniert.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	DEN IM FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRERTÜRFENSTERS GESPEICHERTEN UMKEHRBE- REICH RÜCKSETZEN - Den Hauptschalter rücksetzen, um die vollständige Schließstellung des Fahrertürfensters zu speichern. - Kommt es zu Störungen?	Ja - Fehlersuche abgeschlossen. - Dem Kunden erklären, dass eine falsche Einstellung des Einklemmschutzbereichs der Grund für das Problem war.
	Nein	Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen.

End Of Sie

FEHLERSUCHE [ELEKTRISCHE FENSTERHEBER]

NR. 3: FAHRTÜRFENSTER FÄHRT ZURÜCK, OBWOHL KEIN FREMDKÖRPER BEIM HOCHFAHREN DES FENSTERS IM AUTOMATISCHEN MODUS VORHANDEN IST

A6 E778 058 000 W0 7

3	Das Fahrtürfenster fährt nicht zurück, obwohl die Scheibe im automatischen Modus auf keinen Fremdkörper trifft.
MÖGLICHE URSACHE	• Zu viel Reibungswiderstand des Fahrtürfensters: Schritte 1 - 5 • Masseschluss im Signalkreis des Positionssensors 1 im Kabelbaum (zwischen Fensterheber-Hauptschalter und Fensterhebermotor des Fahrtürfensters), im Inneren des Fensterhebermotors der Fahrtür oder im Inneren des Fensterheber-Hauptschalters: Schritte 6,7

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	AUF FREMDKÖRPER IM FAHRTÜRFENSTER PRÜFEN • Befindet sich ein Fremdkörper im Fahrtürfenster?	Ja Fremdkörper entfernen. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	EINBAU DER ACRYL-BLENDENHALTERUNG PRÜFEN • Ist die Acryl-Blendenhalterung vorschriftsmäßig eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Acryl-Blendenhalterung vorschriftsmäßig einbauen.
3	PRÜFEN, OB DIE SCHEIBENFÜHRUNG DAS FAHRTÜRFENSTER STÖRT • Die vordere Türverkleidung auf der Fahrerseite entfernen. • Stört die Scheibenführung das Fahrtürfenster?	Ja Die Scheibenführung reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 9. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SCHMIERMITTEL AUF DER TRÄGERPLATTE DER FAHRERSEITE PRÜFEN • Befindet sich Schmiermittel auf der Trägerplatte der Fahrerseite?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Schmiermittel auftragen (Mineralöl).
5	DEN EINBAU DER BAUTEILE DES ELEKTRISCHEN FENSTERHEBERS AN DER FAHRERTÜR ÜBERPRÜFEN • Sind folgende Bauteile vorschriftsmäßig eingebaut? — Fahrtürscheibe — Fensterhebermotorkabel auf der Fahrerseite — Fensterhebermotor auf der Fahrerseite — Fensterheberahmen auf der Fahrerseite — Trägerplatte auf der Fahrerseite — Scheibenführung auf der Fahrerseite	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Bauteil(e) vorschriftsmäßig einbauen, dann weiter mit Schritt 9.
6	AUSGANGSSIGNAL DES POSITIONSENSORS 1 PRÜFEN • Die Zündung einschalten. • Die Spannung an Steckverbinderklemme H des Fensterhebermotors auf der Fahrerseite (Signal des Positionssensors 1) messen. • Wechselt die Spannung zwischen 0 V und ca. 12 V, wenn das Fahrtürfenster im manuellen Modus geschlossen und gesenkt wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Den Fensterhebermotor des Fahrtürfensters austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
7	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER UND FENSTERHEBERMOTOR DES FAHRTÜRFENSTERS) ODER DEM FENSTERHEBER-HAUPTSCHALTER LIEGT • Den Zündschalter auf LOCK drehen. • Fensterheber-Hauptschalter abklemmen. • Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme 2C des Fensterheber-Hauptschalters (Signal des Positionssensors 1) und Masse?	Ja Verkabelung zwischen dem Fensterheber-Hauptschalter und dem Fensterhebermotor für das Fahrtürfenster reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein Den Fensterheber-Hauptschalter austauschen (Masseschluss im Fensterheber-Hauptschalter), dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STÖRUNGSSYMPTOM NACH DER REPARATUR ERNEUT PRÜFEN • Kommt es zu Störungen?	Ja • Fehlersuche abgeschlossen. • Dem Kunden die Reparaturen erläutern. Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Site

S


FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG]

VORWORT

- Vor Beginn der Fehlersuche die Art der Störung durch eine Vorprüfung der Türschloss-Fernbedienung feststellen.

A6E778 269 000 W0 1

Flussdiagramm



A6E778 2W002

End Of Sie

FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG]

KUNDENFRAGEBOGEN FÜR TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG

A6 E778 269 000 W0 2

- Das folgende Blatt als Grundlage für eine Kundenbefragung bei der Entgegennahme des Fahrzeugs zur Wartung verwenden.
- Falls die Zentralverriegelung nicht mit der Fernbedienung betätigt werden kann, mit dem Kundenfragebogen die Einsatzbedingungen der Türschloss-Fernbedienung ermitteln.

Folgende Prüfungen zusammen mit dem Kunden durchführen:

F1. Beschwerde des Kunden:

- ☐ Türschloss-Fernbedienung funktioniert nicht (Tür lässt sich nicht ver-/entriegeln)
☐ Sonstiges

F2. Türschloss-Fernbedienung ab Werk oder nachträglich eingebaut?

☐ Werkseitig eingebaut

→ Weiter mit F3.

☐ Nachträglich eingebaut

→ Fehlersuche anhand der jeweiligen Betriebsanleitung durchführen.

F3. Den Fernbedienungssender zusammen mit dem Kunden aus etwa 2,5 m Entfernung auf die Fahrzeugmitte richten und betätigen. (Sicherstellen, dass der Zündschalter auf LOCK steht oder der Zündschlüssel abgezogen ist.)
 Funktioniert die Türschloss-Fernbedienung?

☐ Ja

→ Dem Kunden Folgendes erläutern:

- Die Türschloss-Fernbedienung funktioniert nicht bei eingeschalteter Zündung.
- Türschloss-Fernbedienung funktioniert nicht über große Entfernungen (mehr als 2,5 m von der Fahrzeugmitte entfernt).

☐ Nein

→ Weiter mit F4.

F4. Den Ort inspizieren, an dem die Türschloss-Fernbedienung versagt.

Könnten spezielle Umgebungseinflüsse die Funktion der Türschloss-Fernbedienung beeinträchtigen (z.B. nahegelegene Fernsehsender, Elektrizitätswerke, Stromleitungen oder Fabriken)?

☐ Ja [a-z] [a-z]rt:

→ Umgebung für Einsatz der Türschloss-Fernbedienung problematisch. Dem Kunden den Einfluss möglicher Störquellen erläutern.

☐ Nein

→ Weiter mit F5.

F5. Prüfen, ob das Fahrzeug mit folgendem Zubehör nachgerüstet wurde:

Ist eines der folgenden Geräte vorhanden?

- Autotelefon
- Funkgerät
- Motorfernstartgerät
- Fernseher usw.

☐ Ja Typ: _____

☐ Nein

Die Türschloss-Fernbedienung der Vorprüfung unterziehen.

A6 E7 782 W0 01

VORBEREITENDE PRÜFUNG DER TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG

A6 E778 269 000 W0 3

- Die folgenden Prüfschritte vor der Fehlersuche durchführen.


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	• Wurde das System nachträglich eingebaut?	Ja Fehlersuche anhand der jeweiligen Betriebsanleitung durchführen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	• Hat der Kunde die Türschloss-Fernbedienung bei Zündschalterstellung LOCK betätigt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein • Dem Kunden erklären, dass das System bei eingeschalteter Zündung nicht funktioniert. • Den Zündschalter auf LOCK drehen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	• Wurde das System in der Nähe von Fernsehsendern, Elektrizitätswerken, Stromleitungen oder Fabriken betätigt?	Ja An einem Ort ohne Störquellen das Fahrzeug versuchsweise mit dem Sender ver- und entriegeln. Falls System arbeitet: • Umgebung für Einsatz der Türschloss-Fernbedienung problematisch. Dem Kunden den Einfluss möglicher Störquellen erläutern. Falls System nicht arbeitet: • Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	- Befinden sich folgende nachträglich eingebaute Teile im Fahrzeug: - Autotelefon - Funkgerät - Motorfernstartgerät - Fernseher usw.	Ja Die Steckverbinder nachträglich eingebauter Zubehörteile abziehen und das Fahrzeug versuchsweise mit dem Sender ver- und entriegeln. Falls System arbeitet: - Das nachträglich eingebaute Zubehör stört die Türschloss-Fernbedienung. Falls System nicht arbeitet: - Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	- Eine ON-BOARD-DIAGNOSE durchführen. (Siehe S-130 SELBSTDIAGNOSEFUNKTION.) - Ist die On-Board-Diagnose erfolgreich?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein - Weiter mit Schritt 1 von NR. 1: EINE ODER MEHRERE ON-BOARD-DIAGNOSEFUNKTIONEN AUSGEFALLEN. - Weiter mit Schritt 1 von NR. 2: ALLE ON-BOARD-DIAGNOSEFUNKTIONEN AUSGEFALLEN.
6	- Den Kenncode versuchsweise erneut in das System einprogrammieren. - Kann der Kenncode einprogrammiert werden?	Ja System arbeitet nun normal.
		Nein Weiter mit Schritt 1 der Fehlersuche NR. 3: SENDER-KENNCODE KANN NICHT PROGRAMMIERT WERDEN.

SELBSTDIAGNOSEFUNKTION

A6 E778 269 000 W0 4



A6E7782W003

End Of Sie

FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG]

FEHLERSUCHINDEX

A6 E778 269 000 W0 5

Nr.	STÖRUNG	BESCHREIBUNG	SEITE
1	Eine oder mehrere On-Board-Diagnosefunktionen ausgefallen.	Störung in Warnblinkanlage (außer Fahrzeuge mit Diebstahlschutzsystem) oder Defekt des Türschlossgestänges bzw. des Fahrertür-Schließzylinder-schalters.	(Siehe S-131 NR. 1: EINE ODER MEHRERE ON-BOARD-DIAGNOSE-FUNKTIONEN AUSGEFALLEN)
2	Alle On-Board-Diagnosefunktionen ausgefallen	Störung im Stromversorgungskreis des Steuergeräts der Zentralverriegelung, im Schaltkreis der Türkontaktschalter oder der Gepäckraumleuchte oder im Massekreis des Steuergeräts der Zentralverriegelung.	(Siehe S-132 NR. 2: ALLE ON-BOARD-DIAGNOSEFUNKTIONEN AUSGEFALLEN)
3	Kenncode der Fernbedienung kann nicht erneut einprogrammiert werden.	Störung der Fernbedienungsbatterie, Fernbedienung, Steuergeräthalterung, Masseschraube der Steuergeräthalterung oder des Steuergeräts der Zentralverriegelung.	(Siehe S-133 NR. 3: SENDER-KENNCODE KANN NICHT PROGRAMMIERT WERDEN)

NR. 1: EINE ODER MEHRERE ON-BOARD-DIAGNOSEFUNKTIONEN AUSGEFALLEN

A6 E778 269 000 W0 6

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, an den Kabelbäumen und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

1	Eine oder mehrere On-Board-Diagnosefunktionen ausgefallen.
BESCHREIBUNG	Störung im Warnblinkanlagen-system oder Defekt des Türschlossgestänges bzw. des Fahrertür-Schließzylinder-schalters.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im Warnblinkanlagen-system - Schaltkreis der Warnblinkanlage - Defekt des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Defekt in der Verkabelung zwischen Steuergerät der Zentralverriegelung und Blinkergeber - Defekt des Türgestänges - Defekt im Signalkreis (Ver-/Entriegeln) des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Defekt des Steuergeräts der Zentralverriegelung

Diagnosemaßnahmen

Hinweis

- Bei Fahrzeugen mit Diebstahlschutz die Fehlersuche ab Schritt 4 durchführen.

S

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FUNKTION DER WARNBLINKANLAGE WÄHREND ON-BOARD DIAGNOSE PRÜFEN Haben während der On-Board-Diagnose die Blinkerleuchten geblinkt?	Ja: Weiter mit Schritt 4. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	WARNBLINKANLAGEN-SCHALT-KREIS PRÜFEN Leuchten die Blinkerleuchten auf, wenn der Warnblinkschalter eingeschaltet wird?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Warnblinkanlagen-Schaltkreis prüfen.
*3	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG UND BLINKERGEBER) ODER IM STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG ZU SUCHEN IST. - Während der On-Board-Diagnose die Spannung an Steckverbinderklemme I (24-polig) des Steuergeräts der Zentralverriegelung messen. - Bei Blinken der Warnblinkanlage: B+ <= unter 1,0 V - Ist die Spannung wie oben genannt?	Ja: Störungssymptome noch einmal prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt. Nein: - Verkabelung zwischen Steuergerät der Zentralverriegelung und Blinkergeber prüfen. - Falls die Verkabelung in Ordnung ist, das Steuergerät der Zentralverriegelung austauschen und den Kenncode einprogrammieren. Dann weiter mit Schritt 7. - Bei einer Störung des Kabelbaums diesen reparieren und weiter mit Schritt 7.
4	SICHERSTELLEN, DASS BEI DER ON-BOARD-DIAGNOSE ALLE TÜREN VER- UND ENTRIEGELN Wurden während der On-Board-Diagnose alle Türen entriegelt und verriegelt?	Ja: Störungssymptome noch einmal prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	TÜRGESTÄNGE PRÜFEN - Den Türverriegelungsknopf der Tür betätigen und sicherstellen, dass die Tür manuell ver- und entriegelt werden kann. - Funktionieren alle Türschlösser ordnungsgemäß?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Türgestänge prüfen.

FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
* 6	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM TÜRSCHLOSS-STELLMOTOR, IM MASSEKREIS DES STEUERGERÄTS DER ZENTRALVERRIEGELUNG ODER ANDERSWO LIEGT - Während der On-Board-Diagnose die Spannung an Steckverbinderklemme C, D (6-polig) des Steuergeräts der Zentralverriegelung messen. - Alle Türen verriegelt: unter 1,0 → VB+ → unter 1,0 V (Klemme D, 6-polig) - Alle Türen entriegelt: B+ → unter 1,0 → VB- (Klemme C, 6-polig) - Ist die Spannung wie oben genannt?	Ja Störungssymptome noch einmal prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt. Nein - Den Steckverbinder des Steuergeräts der Zentralverriegelung prüfen. - Verkabelung zwischen Steuergerät der Zentralverriegelung und Türschloss-Stellmotor prüfen. - Falls die oben genannten Komponenten in Ordnung sind, weiter mit dem nächsten Schritt. - Bei Störungen die defekten Komponenten reparieren.
	7	STÖRUNGSSYMPTOM NACH DER REPARATUR ERNEUT PRÜFEN Arbeitet die Türschloss-Fernbedienung ordnungsgemäß?

NR. 2: ALLE ON-BOARD-DIAGNOSEFUNKTIONEN AUSGEFALLEN

A6 E778 269 000 W07

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, an den Kabelbäumen und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

2	Alle On-Board-Diagnosefunktionen ausgefallen
BESCHREIBUNG	Störung im Stromversorgungskreis des Steuergeräts der Zentralverriegelung, im Schaltkreis der Türkontaktschalter oder der Gepäckraumleuchte oder im Massekreis des Steuergeräts der Zentralverriegelung.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung in den Signalkreisen IG1, +B des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Defekte Sicherung im Stromversorgungskreis des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Defekt in der Verkabelung zwischen der/den Sicherung(en) des Stromversorgungskreises und dem Steuergerät der Zentralverriegelung selbst - Defekt im Signalschaltkreis (Öffnen/Schließen) des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Türkontaktschalter defekt - Defekt des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Defekt in der Verkabelung zwischen Steuergerät der Zentralverriegelung und Türkontaktschalter - Defekt im Signalschaltkreis (Öffnen/Schließen der Heckklappe bzw. des Kofferraumdeckels) des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Gepäckraumleuchterschalter defekt - Defekt des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Defekt in der Verkabelung zwischen Steuergerät der Zentralverriegelung und Gepäckraumleuchterschalter - Defekt im Masse-Signalkreis des Steuergeräts der Zentralverriegelung - Defekt in der Verkabelung zwischen Steuergerät der Zentralverriegelung und Masse

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	SICHERUNG FÜR DIE STROMVERSORGUNG DES STEUERGERÄTS DER ZENTRALVERRIEGELUNG PRÜFEN Sind die Sicherung im Stromversorgungskreis des Steuergeräts der Zentralverriegelung in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Den Schaltkreis mit der durchgebrannten Sicherung auf Massechluss prüfen. Defekte Teile austauschen oder reparieren. Neue Sicherung mit vorgeschriebener Amperezahl einsetzen.
2	EINBAU DES TÜRKONTAKTSCHALTERS PRÜFEN Sind alle Türkontaktschalter korrekt eingebaut?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Türkontaktschalter korrekt einbauen, dann zurück zu Schritt 5 der Vorprüfung der Türschloss-Fernbedienung.
*3	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN SICHERUNGSKASTEN UND STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG) ODER ANDERSWO LIEGT - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an den folgenden Klemmen des Steuergeräts der Zentralverriegelung messen: — IG1 Signal (Klemme B (24-polig)) — B+ Signal (Klemme A (24-polig)) - Entspricht die Spannung B+?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum zwischen dem Sicherungskasten und dem Steuergerät der Zentralverriegelung reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
*4	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (KURZSCHLUSS MIT B+ ZWISCHEN SICHERUNGSKASTEN UND STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG ODER ZWISCHEN STEUERGERÄT UND MASSE) ODER ANDERSWO LIEGT - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Den Steckverbinder des Steuergeräts der Zentralverriegelung abklemmen. - Die Spannung an den folgenden Steckverbinderklemmen des Steuergeräts der Zentralverriegelung messen: — IG1 Signal (Klemme B (24-polig)) - Entspricht die Spannung B+?	Ja	Defekte Kabelbäume reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
*5	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG UND MASSE) ODER ANDERSWO LIEGT Besteht zwischen Steckverbinderklemme W (24-polig) des Steuergeräts der Zentralverriegelung und Masse Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen Steuergerät der Zentralverriegelung und Masse reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
6	AUF PRÜFCODE 4 IM KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Türkontaktschalter anhand der Funktionskontrolle des Kombiinstrumentes prüfen. (Siehe Kapitel T) - Wird Störungscode 04 ausgegeben?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Türkontaktschalter unter Verwendung der Prüfmaßnahmen von Störungscode 04 reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
7	STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG UND VERKABELUNG PRÜFEN (AUF DURCHGANG ZWISCHEN STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG UND TÜRKONTAKTSCHALTER SOWIE GEPÄCKRAUMLEUCHTENSCHALTER) - Fahrtür öffnen. - Besteht zwischen Steckverbinderklemme K, G (24-polig) des Steuergeräts der Zentralverriegelung und Masse Durchgang?	Ja Das Steuergerät der Zentralverriegelung austauschen und den Kenncode einprogrammieren. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen dem Steuergerät der Zentralverriegelung und Türkontaktschaltern bzw. Gepäckraumleuchterschalter reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STÖRUNGSSYMPTOM NACH DER REPARATUR ERNEUT PRÜFEN Arbeitet die Türschloss-Fernbedienung ordnungsgemäß?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome noch einmal prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

NR. 3: SENDER-KENNCODE KANN NICHT PROGRAMMIERT WERDEN

A6 E778 269 000 W0 8

3	Kenncode des Senders kann nicht erneut einprogrammiert werden
BESCHREIBUNG	Störung der Fernbedienungsbatterie, Fernbedienung, Steuergeräthalterung, Masseschraube der Steuergeräthalterung oder des Steuergeräts der Zentralverriegelung.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung der Fernbedienungsbatterie, Fernbedienung, Steuergeräthalterung, Masseschraube der Steuergeräthalterung oder des Steuergeräts der Zentralverriegelung. - Fernbedienungsbatterie, Fernbedienung, Steuergeräthalterung, Masseschraube der Steuergeräthalterung oder Steuergerät der Zentralverriegelung defekt.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	EINBAU UND TYP DER SENDERBATTERIE PRÜFEN - Die Senderbatterien einer Sichtprüfung unterziehen. - Sind die folgenden Punkte in Ordnung? - Einbau der Batterie (korrekte Polung) - Batterietyp (CR2025)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die Batterie vorschriftsmäßig einsetzen oder durch den geeigneten Typ (CR2025) ersetzen. Dann weiter mit Schritt 8.
2	KLEMMEN DER SENDERBATTERIE AUF KORROSION UND SCHLECHTEN KONTAKT PRÜFEN - Den Sender einer Sichtprüfung unterziehen - Befindet sich Rost an den Batterieanschlüssen des Senders (positiver oder negativer Pol)? - Besteht schlechter Kontakt zwischen den Klemmen und der Batterie?	Ja Die Batterie austauschen oder die Batterieklemmen reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	SENDERBATTERIE PRÜFEN - Senderbatterie prüfen. - Entspricht die Batteriespannung dem Sollwert?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Senderbatterie austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
4	EINBAU DER STEUERGERÄTHALTERUNG DER ZENTRALVERRIEGELUNG PRÜFEN Ist die Halterung des Steuergeräts der Zentralverriegelung vorschriftsmäßig eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Halterung vorschriftsmäßig einbauen, dann zurück zu Schritt 6 der Vorprüfung der Türschloss-Fernbedienung.
5	EINBAU DER MASSESCHRAUBE ZWISCHEN STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG UND HALTERUNG DES STEUERGERÄTS DER ZENTRALVERRIEGELUNG PRÜFEN Sind Halterung und Steuergerät der Zentralverriegelung vorschriftsmäßig mit der Masseschraube verbunden?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schraube vorschriftsmäßig einbauen, dann zurück zu Schritt 6 der Vorprüfung der Türschloss-Fernbedienung.
6	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER SENDERBATTERIE ODER ANDERSWO LIEGT - Die Batterie durch eine bekanntermaßen funktionstüchtige ersetzen. - Arbeitet die Türschloss-Fernbedienung ordnungsgemäß?	Ja Senderbatterie austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE [TÜRSCHLOSS-FERNBEDIENUNG]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM SENDER ODER IM STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGELUNG LIEGT - Die Kenncodes des Senders mit Hilfe eines als funktionierend bekannten Senders neu programmieren. - Ist die Funktion der Türschloss-Fernbedienung in Ordnung?	Ja Den Sender austauschen und den Kenncode einprogrammieren. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Steuergerät der Zentralverriegelung austauschen und den Kenncode einprogrammieren. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	STÖRUNGSSYMPTOM NACH DER REPARATUR ERNEUT PRÜFEN Arbeitet die Türschloss-Fernbedienung ordnungsgemäß?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome noch einmal prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Site

ELEKTRISCHE ANLAGE (KAROSSERIE)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	T-5	NEBELSCHNOWERFER-GLÜHLAMPE	
STROMVERSORGUNG	T-5	AUSBAUEN/EINBAUEN	T-34
AUSSENBELEUCHTUNG	T-6	HINTERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/	
INNENRAUMBELEUCHTUNG	T-9	EINBAUEN	T-34
SCHEIBENWISCHER		INNERES KOMBIRÜCKLICHT AUSBAUEN/	
UND -WASCHANLAGE	T-10	EINBAUEN	T-35
WARN- UND		ZUSATZBREMSLEUCHTE AUSBAUEN/	
KONTROLLLEUCHTENSYSTEM	T-12	EINBAUEN	T-35
DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM	T-13	KENNZEICHENLEUCHTE AUSBAUEN/	
WEGFAHRSPERRE	T-14	EINBAUEN	T-36
AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM	T-15	KOMBISCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN ...	T-37
GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE	T-17	KOMBISCHALTER ZERLEGEN/	
AIRBAGSYSTEM	T-18	ZUSAMMENBAUEN	T-37
STROMVERSORGUNG	T-19	LENKWINKELSENSOR PRÜFEN	T-38
VORSICHTSHINWEIS ZUM UMGANG MIT		LICHTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-38
SICHERUNGEN	T-19	LICHTSCHALTER PRÜFEN	T-39
HAUPTSICHERUNG (MAIN) AUSBAUEN/		WARNBLINKSCHALTER PRÜFEN	T-40
EINBAUEN	T-19	NEBELSCHNOWERFER- UND	
SICHERUNGSKASTEN AUSBAUEN/		NEBELSCHLUSSLEUCHTENSCHALTER	
EINBAUEN	T-19	PRÜFEN	T-40
ZÜNDSCALTER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-20	LEUCHTWEITENREGLER AUSBAUEN/	
ZÜNDSCALTER PRÜFEN	T-20	EINBAUEN	T-41
ZÜNDSCHLÜSSEL-WARNSCHALTER		LEUCHTWEITENREGLER PRÜFEN	T-42
AUSBAUEN/EINBAUEN	T-20	RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER	
ZÜNDSCHLÜSSEL-WARNSCHALTER		AUSBAUEN/EINBAUEN	T-42
PRÜFEN	T-21	RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER	
ZIGARETTENANZÜNDER		PRÜFEN	T-43
AUSBAUEN/EINBAUEN	T-21	BLINKGEBER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-43
ZIGARETTENANZÜNDER PRÜFEN	T-22	BLINKGEBER PRÜFEN	T-43
EINBAUORT DES RELAIS	T-23	TAGFAHRLICHTSYSTEM-STEUERGERÄT	
RELAIS PRÜFEN	T-24	AUSBAUEN/EINBAUEN	T-44
AUSSENBELEUCHTUNG	T-25	TAGFAHRLICHTSYSTEM-STEUERGERÄT	
VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER		PRÜFEN	T-45
ENTLADELAMPEN-SCHNOWERFER	T-25	INNENRAUMBELEUCHTUNG	T-47
VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/		VORDERE KARTENLESELEUCHTE	
EINBAUEN	T-26	AUSBAUEN/EINBAUEN	T-47
SCHNOWERFEREINSTELLUNG	T-26	VORDERE KARTENLESELEUCHTE	
SCHNOWERFER-GLÜHLAMPE		PRÜFEN	T-47
AUSTAUSCHEN	T-28	HINTERE KARTENLESELEUCHTE	
STEUEREINHEIT DER ENTLADELAMPEN-		AUSBAUEN/EINBAUEN	T-47
SCHNOWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN...	T-30	HINTERE KARTENLESELEUCHTE PRÜFEN ..	T-48
KONFIGURATION DER STEUEREINHEIT FÜR		KOFFERRAUMLEUCHTE AUSBAUEN/	
AUTOMATISCHE		EINBAUEN	T-48
LEUCHTWEITENREGELUNG	T-30	KOFFERRAUMLEUCHTE PRÜFEN	T-49
SCHNOWERFER AUF „0“ STELLEN	T-31	KOFFERRAUMLEUCHTENSCHALTER	
VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE		PRÜFEN	T-49
LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/		GLÜHLAMPE DER KOFFERRAUMLEUCHTE	
EINBAUEN	T-32	AUSBAUEN/EINBAUEN	T-49
HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE		KOFFERRAUMLEUCHTENSCHALTER	
LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/		PRÜFEN	T-50
EINBAUEN	T-32	GLÜHLAMPE DER INNENBELEUCHTUNG	
STANDLICHT-GLÜHLAMPE		AUSBAUEN/EINBAUEN	T-50
AUSTAUSCHEN	T-32	TÜRKONTAKTSCHALTER AUSBAUEN/	
VORDERE BLINKERLEUCHTE AUSBAUEN/		EINBAUEN	T-50
EINBAUEN	T-33	TÜRKONTAKTSCHALTER PRÜFEN	T-51
SEITLICHE BLINKERLEUCHTE AUSBAUEN/		GLÜHLAMPE DER	
EINBAUEN	T-33	ASCHENBECHERBELEUCHTUNG AUSBAUEN/	
NEBELSCHNOWERFER EINSTELLEN	T-33	EINBAUEN	T-51

GLÜHLAMPE DER ZÜNDSCHLOSSBELEUCHTUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	T-51
GLÜHLAMPE IM HANDSCHUHFACH AUSBAUEN/EINBAUEN	T-51
INSTRUMENTENBELEUCHTUNGSREGLER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-52
INSTRUMENTENBELEUCHTUNGSREGLER PRÜFEN	T-53
SCHIEBENWISCHER UND -WASCHANLAGE	T-55
WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-55
WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN	T-55
WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN	T-55
WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND - WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN	T-56
WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND - WISCHERBLATT EINSTELLEN	T-57
WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-57
WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-57
WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERMOTOR PRÜFEN	T-58
WASCHANLAGENFLÜSSIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-58
WASCHANLAGENFLÜSSIGKEITSSENSOR PRÜFEN	T-59
WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-59
REINIGUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE	T-59
WINDSCHUTZSCHEIBEN-WASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN	T-59
HECKSCHEIBENWASCHERMOTOR AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-60
HECKSCHEIBENWASCHERMOTOR PRÜFEN	T-60
HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-60
HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN	T-61
HECKSCHEIBENWISCHERARM UND - WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN	T-62
HECKSCHEIBENWISCHERARM UND - WISCHERBLATT EINSTELLEN	T-63
HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-63
HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE EINSTELLEN	T-63
REINIGUNG DER HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE	T-63
HECKSCHEIBENWASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN	T-63
HECKSCHEIBENWISCHER-INTERVALLRELAIS AUSBAUEN/EINBAUEN	T-64
HECKSCHEIBENWISCHER- INTERVALLRELAIS PRÜFEN	T-65
SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-66
SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER PRÜFEN	T-67
SCHEINWERFERWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-68
SCHEINWERFERWASCHERMOTOR PRÜFEN	T-69
SCHEINWERFERWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-69
SCHEINWERFERWASCHERDÜSE EINSTELLEN	T-69
REINIGUNG DER SCHEINWERFERWASCHERDÜSE	T-69
SCHEINWERFERWASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN	T-70
SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-70
SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER PRÜFEN	T-70
WARN- UND KONTROLLEUCHTENSYSTEM	T-71
KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN	T-71
KOMBIINSTRUMENT KONFIGURIEREN	T-71
KOMBIINSTRUMENT ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	T-72
KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN	T-72
REPARATUR DES KOMBIINSTRUMENTS	T-73
FUNKTIONSKONTROLLE DES KOMBIINSTRUMENTS	T-74
PID/DATENÜBERWACHUNG UND AUFNAHME	T-82
KRAFTSTOFFSTANDGEBER PRÜFEN	T-82
ÖLDRUCKSCHALTER PRÜFEN	T-82
HUPE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-83
ANZEIGEDISPLAY AUSBAUEN/EINBAUEN	T-83
DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM	T-84
HAUBENKONTAKTSCHALTER PRÜFEN	T-84
DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN	T-84
DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄT PRÜFEN	T-85
EINBRUCHSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-87
ALARMSIRENE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-88
WEGFAHRSPERRE	T-89
SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-89
WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN	T-89
AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM	T-93
DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM	T-93
MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN	T-96
MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN	T-97
AUDIOANLAGE ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	T-97
NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-97
LCD-DISPLAY AUSBAUEN/EINBAUEN	T-98
AUDIOSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-99
AUDIOSCHALTER PRÜFEN	T-100
VERSTÄRKER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-100
VORDERTÜRLAUTSPRECHER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-100
VORDERTÜRLAUTSPRECHER PRÜFEN	T-101
FONDÜRLAUTSPRECHER AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-101
FONDÜRLAUTSPRECHER PRÜFEN	T-102
HOCHTÖNER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-102
HOCHTÖNER PRÜFEN	T-103
TIEFTÖNER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-103

TIEFTÖNER PRÜFEN	T-104	DTC B2388	T-149
RAUSCHFILTER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-104	DTC B2389	T-149
RAUSCHFILTER PRÜFEN	T-105	DTC B2391	T-150
KONDENSATOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-106	DTC B2392	T-151
DACHANTENNE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-106	DTC B2393	T-151
DACHANTENNE PRÜFEN	T-107	ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER- LEUCHTWEITENAUTOMATIK]	T-152
SCHEIBENANTENNE PRÜFEN	T-107	VORWORT	T-152
GPS-ANTENNE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-107	STÖRUNGSCODETABELLE	T-153
EINBAUORT DES ANTENNENKABELS	T-108	TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PA- RAMETERDISPLAY)	T-153
VORDERES ANTENNENKABEL PRÜFEN	T-108	TABELLE DER AKTIVEN BEFEHLE	T-155
HINTERES ANTENNENKABEL PRÜFEN	T-109	DTC B1932	T-155
GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE	T-110	DTC B2141, B2477	T-155
STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN	T-110	DTC B2390	T-156
STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE PRÜFEN	T-110	DTC B2607	T-158
STELLMOTORZUG AUSBAUEN	T-112	DTC B2615	T-160
STELLMOTORZUG EINBAUEN	T-114	DTC B2616	T-162
GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN	T-115	DTC B2619	T-164
GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER	T-116	DTC B2626, B2477	T-165
AIRBAGSYSTEM	T-117	DTC B2735	T-166
VORSICHTSHINWEISE	T-117	ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]	T-167
FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN	T-119	VORWORT	T-167
BEIFAHREER-AIRBAG AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-120	STÖRUNGSCODETABELLE	T-168
SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN	T-121	TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PA- RAMETERDISPLAY)	T-168
SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN	T-121	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 11 (WDS O.Ä.: DTC B1681)	T-169
KNAUTSCHZONENSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN	T-122	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 12 (WDS O.Ä.: DTC B2103)	T-170
SEITENAIRBAGSENSOR AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-123	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: DTC B1600)	T-170
SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-123	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: DTC B2431)	T-171
SAS-STEUEREINHEIT KONFIGURIEREN	T-124	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 14 (WDS O.Ä.: DTC B1602)	T-171
SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-124	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 15 (WDS O.Ä.: DTC B1601)	T-172
SPIRALFEDERKABEL EINSTELLEN	T-124	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 21 (WDS O.Ä.: DTC B1213)	T-172
SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN	T-125	WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC - (WDS O.Ä.: DTC B1342)	T-173
ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG AUSBAUEN/ EINBAUEN	T-126	ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]	T-174
AUFLÖSUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER	T-126	AUFRUF DER DIAGNOSE-TESTFUNKTION	T-174
ENTSORGUNG DER AIRBAGS UND GURTSTRAFFER	T-139	HERSTELLERKENNUNG	T-174
SST (AUSLÖSEWERKZEUG) PRÜFEN	T-140	LÖSCHEN VON STÖRUNGSCODES	T-175
ON-BOARD-DIAGNOSE [MULTIPLEX-DATENBUSSYSTEM]	T-140-1	STÖRUNGSCODETABELLE	T-175
MULTIPLEX-KOMMUNIKATIONSSYSTEM	T-140-1	DTC 09:ER22	T-175
STÖRUNGSCODETABELLE	T-142	DTC 09:ER20	T-176
TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PA- RAMETERDISPLAY)	T-142	DTC 00:ER10	T-177
VERFAHREN ZUR LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN	T-142	DTC 03:ER10	T-177
DTC U0073, U1900, U2516	T-144	DTC 05:ER10	T-178
ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN- SCHEINWERFER]	T-146	DTC 06:ER10	T-178
VORWORT	T-146	DTC 07:ER10	T-179
STÖRUNGSCODETABELLE	T-147	DTC 03:ER01	T-179
TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG	T-147	DTC 03:ER02	T-179
DTC B2386	T-148	DTC 03:ER07	T-180
DTC B2387	T-148	DTC 00:ER01	T-180
		DTC 00:ER03	T-181
		DTC 00:ER04	T-181
		DTC 05:ER01	T-181
		DTC 05:ER07	T-182
		DTC 06:ER01	T-182
		DTC 06:ER02	T-183


DTC 06:ER07.....	T-183	NR. 1: AIRBAG-WARNLEUCHTE LEUCHTET NICHT	T-242
DTC 07:ER01.....	T-184	NR. 2: AIRBAG-WARNLEUCHTE LEUCHTET UN- UNTERBROCHEN	T-243
DTC 07:ER02.....	T-184	NR. 3: ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIR- BAG ERLISCHT NICHT	T-246
DTC 07:ER07.....	T-185	NR. 4: ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIR- BAG LEUCHTET UNUNTERBROCHEN	T-248
TESTFUNKTIONEN ZUR DIAGNOSE	T-185		
ON-BOARD-DIAGNOSE			
[GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]	T-188		
VORWORT	T-188		
STÖRUNGSCODES FÜR DEN BETRIEBSMODUS PRÜFEN	T-188		
DTC 21.....	T-190		
DTC 22.....	T-190		
DTC 31.....	T-191		
DTC 35.....	T-192		
DTC 37.....	T-193		
STÖRUNGSCODES FÜR DIE ZUSTANDSERFASSUNG PRÜFEN	T-194		
DTC 01.....	T-195		
DTC 05.....	T-195		
DTC 07.....	T-195		
DTC 11.....	T-196		
DTC 12.....	T-196		
DTC 13.....	T-197		
DTC 15.....	T-197		
ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]	T-198		
VORWORT	T-198		
STÖRUNGSCODETABELLE.....	T-201		
TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PA- RAMETERDISPLAY)	T-204		
TABELLE DER AKTIVEN BEFEHLE	T-207		
DTC B1231	T-208		
DTC B1342	T-208		
DTC B1869, B1870	T-208		
DTC B1871	T-210		
DTC B1877, B1878, B1879, B1885	T-212		
DTC B1881, B1882, B1883, B1886	T-213		
DTC B1884, B1890	T-216		
DTC B1913, B1916, B1932, B1934	T-219		
DTC B1913, B1925, B1933, B1935	T-221		
DTC B1921	T-222		
DTC B1992, B1993, B1994, B1995	T-223		
DTC B1996, B1997, B1998, B1999	T-224		
DTC B2228, B2230, B2232, B2234	T-226		
DTC B2229, B2231, B2233, B2235	T-228		
DTC B2296	T-229		
DTC B2444, U2017.....	T-231		
DTC B2445, U2018.....	T-233		
DTC B2477	T-235		
DTC B2773, B2774, B2775, B2776	T-235		
DTC B2777, B2778, B2779, B2780	T-237		
DTC B2867	T-238		
FEHLERSUCHE	T-240		
NAVIGATIONSSYSTEM.....	T-240		
NR. 1 FAHRZEUG-POSITIONSMARKE BEWEGT SICH BEI RÜCKWÄRTSFAHRT VOR- WÄRTS	T-240		
NR.2 SPRUNGHAFTE BEWEGUNG DER FAHR- ZEUG-POSITIONSMARKE IM NAVIGATIONSMODUS	T-240		
NR. 3 DISPLAY WECHSELT BEIM EINSCHALTEN DER SCHEINWERFER NICHT VON TAG- AUF NACHTMODUS. (SCHEINWERFER UND KOMBIRÜCKLICHTER FUNKTIONIEREN) .	T-241		
AIRBAGSYSTEM.....	T-241		

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

STROMVERSORGUNG

A6 E810 001 072 W0 1



A6 E8110 W1 24

1	Hauptsicherung (Siehe T-19 HAUPTSICHERUNG (MAIN) AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Sicherungskasten (Siehe T-19 SICHERUNGSKASTEN AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	Zündschalter (Siehe T-20 ZÜNDSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-20 ZÜNDSCHALTER PRÜFEN)

4	Zündschlüssel-Warnschalter (Siehe T-20 ZÜNDSCHLÜSSEL-WARNSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-21 ZÜNDSCHLÜSSEL-WARNSCHALTER PRÜFEN)
5	Zigarettenanzünder (Siehe T-21 ZIGARETTENANZÜNDER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-22 ZIGARETTENANZÜNDER PRÜFEN)
6	Kühlerlüfterrelais Nr. 2 (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
7	Hupenrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

8	Kühlerlüfterrelais Nr. 3 (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
9	Anlasserrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
10	Kühlerlüfterrelais Nr. 4 (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
11	Basslautsprecherrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
12	Heckscheiben-Heizungsrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
13	Nebelschlussleuchtenrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
14	A/C-Relais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
15	Hauptrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)

16	Scheinwerferrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
17	TNS-Relais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
18	Kühlerlüfterrelais Nr. 1 (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
19	Scheinwerferwascherrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
20	Nebelscheinwerferrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
21	Gebläserelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
22	Kraftstoffpumpenrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)

AUSSENBELEUCHTUNG


A6E810001052W01



A6E8112W160

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN


1	Vordere Kombileuchte (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-26 SCHEINWERFEREINSTELLUNG)	7	Steuereinheit der Scheinwerfer-Entladelampe (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) (Siehe T-30 STEUEREINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-30 KONFIGURATION DER STEUEREINHEIT FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG)
2	Scheinwerfer-Glühlampe (Siehe T-28 SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN)	8	Seitliche Blinkerleuchte (Siehe T-33 SEITLICHE BLINKERLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	Scheinwerfer-Entladelampe (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) (Siehe T-28 SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN)	9	Vorderer Sensor für automatische Leuchtweitenregelung (Siehe T-32 VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN)
4	Standlicht-Glühlampe (Siehe T-32 STANDLICHT-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN)	10	Hinterer Sensor für automatische Leuchtweitenregelung (Siehe T-32 HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN)
5	Vordere Blinkerleuchte (Siehe T-33 VORDERE BLINKERLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)	11	Rückfahrleuchtschalter (Siehe T-42 RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-43 RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN)
6	Nebelscheinwerfer-Glühlampe (Siehe T-34 NEBELSCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-33 NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN)		



A6E8112W161

1	Kombischalter (Siehe T-37 KOMBISCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-37 KOMBISCHALTER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)	5	Leuchtweitenregler (Siehe T-41 LEUCHTWEITENREGLER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-42 LEUCHTWEITENREGLER PRÜFEN)
2	Lichtschalter (Siehe T-38 LICHTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-39 LICHTSCHALTER PRÜFEN) (Siehe T-40 NEBELSCHEINWERFER- UND NEBELSCHLUSSLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN)	6	Blinkgeber (Siehe T-43 BLINKGEBER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-43 BLINKGEBER PRÜFEN)
3	Lenkwinkelsensor (mit DSC) (Siehe T-38 LENKWINKELSENSOR PRÜFEN)	7	Tagfahrlichtsystem-Steuergerät (Siehe T-44 TAGFAHRLICHTSYSTEM-STEUERGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-45 TAGFAHRLICHTSYSTEM-STEUERGERÄT PRÜFEN)
4	Warnblinkschalter (Siehe T-40 WARNBLINKSCHALTER PRÜFEN)		

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN



A6E8112W1 62

1	Hintere Kombileuchte (Siehe T-34 HINTERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Inneres Kombirücklicht (Siehe T-35 INNERES KOMBIRÜCKLICHT AUSBAUEN/EINBAUEN)


3	Kennzeichenleuchte (Siehe T-36 KENNZEICHENLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Zusatzbremsleuchte (Siehe T-35 ZUSATZBREMSLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sto

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

INNENRAUMBELEUCHTUNG

A6 E810 001 052 W0 2



1	Vordere Kartenleseleuchte (Siehe T-47 VORDERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-47 VORDERE KARTENLESELEUCHTE PRÜFEN)
2	Hintere Kartenleseleuchte (Siehe T-47 HINTERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-48 HINTERE KARTENLESELEUCHTE PRÜFEN)
3	Kofferraumleuchte (Siehe T-48 KOFFERRAUMLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-49 KOFFERRAUMLEUCHTE PRÜFEN)
4	Gepäckraumleuchterschalter (Siehe T-49 KOFFERRAUMLEUCHTERSCHALTER PRÜFEN)
5	Kofferraumleuchte (Siehe T-49 GLÜHLAMPE DER KOFFERRAUMLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-50 KOFFERRAUMLEUCHTERSCHALTER PRÜFEN)


6	Kofferraumleuchterschalter (Siehe T-50 KOFFERRAUMLEUCHTERSCHALTER PRÜFEN)
7	Innenbeleuchtung (Siehe T-50 GLÜHLAMPE DER INNENBELEUCHUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
8	Türkontaktschalter (Siehe T-50 TÜRKONTAKTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-51 TÜRKONTAKTSCHALTER PRÜFEN)
9	Aschenbecherbeleuchtung (Siehe T-51 GLÜHLAMPE DER ASCHENBECHERBELEUCHUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
10	Zündschlossbeleuchtung (Siehe T-51 GLÜHLAMPE DER ZÜNDSCHLOSSBELEUCHUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
11	Handschuhfachbeleuchtung (Siehe T-51 GLÜHLAMPE IM HANDSCHUHFACH AUSBAUEN/EINBAUEN)
12	Instrumentenbeleuchtungsregler (Siehe T-52 INSTRUMENTENBELEUCHTUNGSREGLER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-53 INSTRUMENTENBELEUCHTUNGSREGLER PRÜFEN)

12/2010

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

A6E810 001 052 W03



A6E8 116 T1 01

1	Scheibenwischerarm und -wischerblatt (Siehe T-56 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-57 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN)
2	Windschutzscheibenwischermotor (Siehe T-55 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-55 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe T-55 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN)
3	Windschutzscheibenwascherdüse (Siehe T-59 WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-59 REINIGUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE)

4	Waschanlagenbehälter (Siehe T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Waschermotor (Siehe T-57 WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-58 WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERMOTOR PRÜFEN)
6	Heckscheibenwaschermotor (5HB) (Siehe T-60 HECKSCHEIBENWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-60 HECKSCHEIBENWASCHERMOTOR PRÜFEN)
7	Waschanlagenflüssigkeitssensor (5HB) (Siehe T-58 WASCHANLAGENFLÜSSIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-59 WASCHANLAGENFLÜSSIGKEITSSENSOR PRÜFEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

8	Scheibenwascherschlauch (Siehe T-59 WINDSCHUTZSCHEIBEN-WASCHER-SCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN)
9	Heckscheibenwascherschlauch (5HB) (Siehe T-63 HECKSCHEIBENWASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN)
10	Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter (Siehe T-66 SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-67 SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER PRÜFEN)
11	Scheinwerferwaschermotor (Siehe T-68 SCHEINWERFERWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-69 SCHEINWERFERWASCHERMOTOR PRÜFEN)
12	Scheinwerferwascherdüse (Siehe T-69 SCHEINWERFERWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-69 SCHEINWERFERWASCHERDÜSE EINSTELLEN) (Siehe T-69 REINIGUNG DER SCHEINWERFERWASCHERDÜSE)
13	Scheinwerferwascherschlauch (Siehe T-70 SCHEINWERFERWASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN)
14	Scheinwerferwascherschalter (Siehe T-70 SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-70 SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER PRÜFEN)
15	Heckscheibenwischerarm und -wischerblatt (5HB) (Siehe T-62 HECKSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-63 HECKSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN)
16	Heckscheibenwischermotor (5HB) (Siehe T-60 HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-61 HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN)
17	Heckscheibenwascherdüse (5HB) (Siehe T-63 HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-63 HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE EINSTELLEN) (Siehe T-63 REINIGUNG DER HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE)
18	Heckscheibenwischer-Intervallrelais (5HB) (Siehe T-64 HECKSCHEIBENWISCHER-INTERVALLRELAIS AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-65 HECKSCHEIBENWISCHER-INTERVALLRELAIS PRÜFEN)


End Of Site

T

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

A6E810 001 067 W0 1



A6E8118W012

1	Kombiinstrument (Siehe T-71 KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-72 KOMBIINSTRUMENT ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe T-72 KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN) (Siehe T-73 REPARATUR DES KOMBIINSTRUMENTS) (Siehe T-74 FUNKTIONSKONTROLLE DES KOMBIINSTRUMENTS)
---	---


2	Kraftstoffstandgeber (Siehe T-82 KRAFTSTOFFSTANDGEBER PRÜFEN)
3	Öldruckschalter (Siehe T-82 ÖLDRUCKSCHALTER PRÜFEN)
4	Hupe (Siehe T-83 HUPE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Display (Siehe T-83 ANZEIGEDISPLAY AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM

A6 E810 050 000 W0 1



A6E8 120 W0 07

1	Diebstahlschutzsystem-Steuergerät (Siehe T-84 DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-85 DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄT PRÜFEN)
2	Haubenkontaktschalter (Siehe T-84 HAUBENKONTAKTSCHALTER PRÜFEN)


3	Einbruchsensor (Fahrzeug mit Schiebedach) (Siehe T-87 EINBRUCHSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Einbruchsensor (Fahrzeug ohne Schiebedach) (Siehe T-87 EINBRUCHSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	Alarmsirene (Siehe T-88 ALARMSIRENE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

WEGFAHRSPERRE

A6E810 067 000 W0 1



A6E8122 W0 04

1	Spule (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Schlüssel (Transponder) (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)

3	PCM (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
---	--


End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

A6 E810 001 066 W0 1

Audiosystem




A6E8 124 W0 44

1	Audiosystem (Siehe T-93 DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM) (Siehe T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-97 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe T-97 AUDIOANLAGE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
2	Vordertürlautsprecher (Siehe T-100 VORDERTÜRLAUTSPRECHER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-101 VORDERTÜRLAUTSPRECHER PRÜFEN)
3	Fondtüllautsprecher (Siehe T-101 FONDÜRLAUTSPRECHER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-102 FONDÜRLAUTSPRECHER PRÜFEN)
4	Hochtöner (Siehe T-102 HOCHTÖNER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-103 HOCHTÖNER PRÜFEN)
5	Tieftöner (Siehe T-103 TIEFTÖNER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-104 TIEFTÖNER PRÜFEN)

6	Dachantenne (Siehe T-106 DACHANTENNE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-107 DACHANTENNE PRÜFEN)
7	Scheibenantenne (Siehe T-107 SCHEIBENANTENNE PRÜFEN)
8	Antennenkabel (Siehe T-108 EINBAUORT DES ANTENNENKABELS) (Siehe T-108 VORDERES ANTENNENKABEL PRÜFEN) (Siehe T-109 HINTERES ANTENNENKABEL PRÜFEN)
9	Rauschfilter (Siehe T-104 RAUSCHFILTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-105 RAUSCHFILTER PRÜFEN)
10	Kondensator (Siehe T-106 KONDENSATOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
11	Verstärker (Siehe T-100 VERSTÄRKER AUSBAUEN/EINBAUEN)
12	Audioschalter (Siehe T-99 AUDIOSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-100 AUDIOSCHALTER PRÜFEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

Navigationssystem



A6E8124W045

1	Navigationsgerät (Siehe T-97 NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN)
2	Navigationsgerät (Siehe T-97 NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	GPS-Antenne (Siehe T-107 GPS-ANTENNE AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	Audiosystem (Siehe T-93 DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM) (Siehe T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-97 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe T-97 AUDIOANLAGE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)


5	Vordertürlautsprecher (Siehe T-100 VORDERTLAUTSPRECHER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-101 VORDERTLAUTSPRECHER PRÜFEN)
6	Hochtöner (Siehe T-102 HOCHTÖNER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-103 HOCHTÖNER PRÜFEN)
7	Verstärker (Siehe T-100 VERSTÄRKER AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE

A6E810001011W01



A6E8128W017

1	Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE PRÜFEN)
---	--

2	Zug des Stellmotors (Siehe T-112 STELLMOTORZUG AUSBAUEN) (Siehe T-114 STELLMOTORZUG EINBAUEN)
3	Geschwindigkeitsregelschalter (Siehe T-115 GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-116 GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER)


T

End Of Sie

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

AIRBAGSYSTEM

A6E810 001 046 W0 1



A6E8 130 W0 49

1	Fahrer-Airbag (Siehe T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-126 AUSLÖSUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER)
2	Beifahrer-Airbag (Siehe T-120 BEIFÄHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-126 AUSLÖSUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER)
3	Seitenairbag (Siehe T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-126 AUSLÖSUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER)
4	Kopfschutz-Airbag (Siehe T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-126 AUSLÖSUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER)
5	Gurtstraffer (Siehe T-126 AUSLÖSUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER)

6	SAS-Steuereinheit (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
7	Knautschzonenensor (Siehe T-122 KNAUTSCHZONENSOR AUSBÄUEN/EINBAUEN)
8	Seitenairbagsensor (Siehe T-123 SEITENAIRBAG SENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
9	Spiralfederkabel (Siehe T-124 SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe T-125 SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN) (Siehe T-124 SPIRALFEDERKABEL EINSTELLEN)
10	Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag (Siehe T-126 ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFÄHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

STROMVERSORGUNG

STROMVERSORGUNG

VORSICHTSHINWEIS ZUM UMGANG MIT SICHERUNGEN

A6 E811 066 000 W0 1

Achtung

- Vor dem Austauschen einer Sicherung die Ursache für das Durchbrennen der Sicherung feststellen und die Störung beheben, um zu vermeiden, dass auch die neue Sicherung durchbrennt. Sicherstellen, dass die neue Sicherung die gleiche Amperezahl hat.

End Of Side


HAUPTSICHERUNG (MAIN) AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 066 761 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Abdeckung des Hauptsicherungskastens abnehmen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Mutter
2	Schraube (Siehe T-19 Ausbaurhinweis für Schraube)
3	Hauptsicherung


4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 0W 108


Ausbaurhinweis für Schraube

1. Die Klauen am Hauptsicherungskasten durch Drücken auf die mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen lösen.



A6 E811 0W 119

2. Den Hauptsicherungskasten anheben und die Schrauben herausdrehen.



A6 E811 0W 120

End Of Side

SICHERUNGSKASTEN AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 066 730 W0 1


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Fußraum-Seitenverkleidung auf der Fahrerseite ausbauen. (Siehe [S-88 FUSSRAUM-SEITENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))

STROMVERSORGUNG

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Sicherungskasten

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8110W107

End Of Step


ZÜNDSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811066151W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Zündschalter

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8110W101

End Of Step

ZÜNDSCHALTER PRÜFEN


A6E811066151W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Die Steckverbinder des Zündschalters lösen.
4. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Zündschalters Durchgang besteht.
 - Falls nicht, den Zündschalter wie abgebildet austauschen.

○—○: Durchgang

Zündschalter- stellung	Klemme					
	E	F	D	C	B	A
LOCK						
ACC	○—○		○—○			
ON	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○	
START	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○

A6E8110W114



A6E8110W116

End Of Step


ZÜNDSCHLÜSSEL-WARNSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811066152W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen.
3. Den Steckverbinder des Zündschlüssel-Warnschalters lösen.

STROMVERSORGUNG

4. Den Zündschlüssel-Warnschalter ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8110W102

End Of Side

ZÜNDSCHLÜSSEL-WARNSCHALTER PRÜFEN


A6E811066152W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Den Steckverbinder des Zündschlüssel-Warnschalters lösen.
4. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Zündschlüssel-Warnschalters wie folgt Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Zündschlüssel-Warnschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

Schlüssel- position	Klemme	
	A	B
Schlüssel steckt	○—○	○—○
Schlüssel abgezogen		

A6E8110W115



A6E8110W117

End Of Side


ZIGARETTENANZÜNDER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811067000W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Zigarettenanzünder
2	Steckverbinder
3	Lampensockel (Siehe T-22 Ausbaurhinweis für Stecker)
4	Ring (Siehe T-22 Ausbaurhinweis für Ring)

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E8110W103

T

STROMVERSORGUNG


Ausbauhinweis für Stecker

1. Die Zunge des Rings mit einem mit Klebeband umwickelten Schraubendreher halten und den Stecker drehen, um die Zunge durch das Loch herauszudrücken.




A6E811 0W104

2. Entsprechend der Abbildung die Fassung anheben, bis der Ringvorsprung in die untere Fassungsbohrung einrastet.
3. Die Manschetteabdeckung entfernen.



A6E811 0W106


4. Von der Rückseite des Kofferraumblechs einen mit Klebeband umwickelten Schraubendreher zwischen Fassung und Ringvorsprung einführen.
5. Den Ringvorsprung mit dem Schraubendreher verdrehen, die Fassung herausdrücken und entfernen.



A6E811 0W201

Ausbauhinweis für Ring

1. Den Ring nach vorn ziehen während die Klauen zusammengedrückt werden.



A6E811 0W105

End Of Sie

ZIGARETTENANZÜNDER PRÜFEN

A6E811 067 000 W02


1. Den Zündschalter auf ACC drehen.
2. Sicherstellen, dass der Zigarettenanzünder **10 bis 20 Sekunden** nachdem er in den Sockel gedrückt worden ist, wieder herauspringt.
 - Wenn der Zigarettenanzünder nicht einwandfrei funktioniert, den Zigarettenanzünder und den Sockel austauschen.

End Of Sie

STROMVERSORGUNG

EINBAUORT DES RELAIS

A6E811067730W01



A6E8110T102

1	Kühlerlüfterrelais Nr. 2
2	Hupenrelais
3	Kühlerlüfterrelais Nr. 3
4	Anlasserrelais
5	Kühlerlüfterrelais Nr. 4
6	Basslautsprecherrelais
7	Heckscheiben-Heizungsrelais
8	Nebelschlussleuchtenrelais
9	A/C-Relais

10	Hauptrelais
11	Scheinwerferrelais
12	TNS-Relais
13	Kühlerlüfterrelais Nr. 1
14	Scheinwerferwascherrelais
15	Nebelscheinwerferrelais
16	Kraftstoffpumpenrelais
17	Lüfterrelais

End Of Sie

STROMVERSORUNG

RELAIS PRÜFEN

A6E811 067 730 W02

Relaistyp

Klemmentyp	Teilebezeichnung
Vierklemmen-Anordnung	Typ A - Hauptrelais - Kraftstoffpumpenrelais - Anlasserrelais - TNS-Relais - Nebelscheinwerferrelais - Nebelschlussleuchtenrelais - Hupenrelais - Scheinwerferwascherrelais - Heckscheiben-Heizungsrelais - Basslautsprecherrelais - A/C-Relais - Lüfterrelais - Kühlerlüfterrelais Nr. 1 (außer L3 Motor) - Kühlerlüfterrelais Nr. 2 - Kühlerlüfterrelais Nr. 3 - Kühlerlüfterrelais Nr. 4
	Typ B Scheinwerferrelais
Fünfklemmen-Anordnung	Typ C Kühlerlüfterrelais Nr. 1 (nur L3 Motor)

Vierklemmen-Anordnung


Typ A

- Das Relais ausbauen.
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Relaisklemmen Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, das Relais austauschen.

○—○ : Durchgang

Schritt	Klemme			
	A	E	C	D
1	○—○			
2	B+	GND	○—○	

A6E811 0W121



A6E811 0W118


Typ B

- Das Relais ausbauen.
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Relaisklemmen Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, das Relais austauschen.

○—○ : Durchgang

Schritt	Klemme			
	A	B	C	D
1	○—○			
2	B+	GND	○—○	

A6E811 0W123



A6E811 0W125

STROMVERSORGUNG, AUSSENBELEUCHTUNG


Typ C

1. Das Relais ausbauen.
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Relaisklemmen Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, das Relais austauschen.

○—○ : Durchgang

Schritt	Klemme				
	A	E	B	C	D
1	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○
2	B+	GND		○—○	○—○

A6 E811 0W 126



A6 E811 0W 122

End Of Sie


AUSSENBELEUCHTUNG

VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER

A6 E811 251 060 W0 1

Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung


- Zum Schutz vor Stromschlägen beim Austausch der Entladelampe die Hände gründlich trocknen und die Arbeit in einem vor Regen sicheren Bereich ausführen.
- Bei eingeschaltetem Scheinwerfer liegt eine Hochspannung von ca. 25 000 V am Sockel der Entladelampe an. Wegen der Stromschlaggefahr keinesfalls mit den Fingern in den Sockel fassen oder ein Prüfgerät einführen.
- Bei eingeschalteten Scheinwerfern stehen Sockel und Lampe unter Hochspannung. Sind bei der Arbeit die Entladelampen-Scheinwerfer eingeschaltet, zum Schutz vor Stromschlägen die Scheinwerfer stets im Fahrzeug eingebaut lassen.



A6 E811 2W 163

Vorsichtshinweise für Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer

- Wegen der Stromschlaggefahr die Steuereinheit mit dem Prüfgerät o.Ä. des Entladelampen-Scheinwerfers keinesfalls als einzelne Einheit prüfen oder sie zerlegen.
- Ist die Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers verkratzt oder beschädigt oder war sie einem Stoß ausgesetzt, so kann sie trotz scheinbar normaler Funktion beschädigt sein. Um daher Stromschläge oder Betriebsstörungen zu vermeiden, die Steuereinheit austauschen.



A6 E811 2W 164

End Of Sie

AUSSENBELEUCHTUNG

VORDERE KOMBILEUCHE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 251 060 W02

Achtung

- Fehler bei der Wartung der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe [T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPE-SCHINWERFER](#))


Hinweis

- Wenn der Zündschalter auf ON gedreht wird, arbeitet der Leuchtweiten-Stellmotor normalerweise einige Sekunden, während die Leuchtweitenautomatik überprüft wird.

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den vorderen Stoßfänger ausbauen. (Siehe [S-47 VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Sicherungsring
4	Abdeckung
5	Vordere Kombileuchte

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Die Scheinwerfer einstellen. (Siehe [T-26 SCHEINWERFEREINSTELLUNG](#).)



A6E811 2W101


End Of Story

SCHEINWERFEREINSTELLUNG

A6E811 251 030 W01


Abblendlicht

- Zur Scheinwerfereinstellung einen Projektionsschirm wie in der Darstellung unten vorbereiten.



A6E811 2W132

- Den Reifendruck auf den vorgeschriebenen Wert einstellen.
- Das unbeladene Fahrzeug auf einer ebenen, waagrechten Fläche abstellen.
- Eine Person auf dem Fahrersitz Platz nehmen lassen.
- Das Fahrzeug im rechten Winkel zur Wand abstellen.



A6E811 2W133


AUSSENBELEUCHTUNG

6. Der Abstand zwischen den Scheinwerfern und der Wand sollte **3 m {10 ft}** betragen.
7. Während der Einstellung des einen Scheinwerfers den anderen abdecken.
8. Den Motor anlassen, um die Batterie zu laden.
9. Das Abblendlicht einschalten.
10. Den Leuchtweitenregler in Stellung 0 bringen.
11. Die Scheinwerfer durch das Drehen der Einstellschrauben einstellen. Dabei die Schrauben zuerst etwas lösen und dann festziehen.


Hinweis

- Wenn die Schrauben erst festgezogen und dann gelöst werden, werden sie sich während der Fahrt weiter lösen, sodass die Scheinwerfer nicht mehr korrekt eingestellt sind.


12. Die Einstellschrauben so drehen und den Scheinwerfer so einstellen, dass der Knickpunkt im schraffierten Bereich der Abbildung liegt.




A6E8112W157



A6E8112W125



A6E8112W134




A6E8112W135

Fernlicht

1. Den Reifendruck auf den vorgeschriebenen Wert einstellen.
2. Das unbeladene Fahrzeug auf einer ebenen, waagrechten Fläche abstellen.
3. Eine Person auf dem Fahrersitz Platz nehmen lassen.
4. Das Fahrzeug im rechten Winkel zur Wand abstellen.

AUSSENBELEUCHTUNG

5. Der Abstand zwischen den Scheinwerfern und der Wand sollte **3 m {10 ft}** betragen.
6. Während der Einstellung des einen Scheinwerfers den anderen abdecken.
7. Den Motor anlassen, um die Batterie zu laden.
8. Das Fernlicht einschalten.
9. Den Leuchtweitenregler in Stellung 0 bringen.




A6E8112W157


10. Die Scheinwerfer durch das Drehen der Einstellschrauben einstellen. Dabei die Schrauben zuerst etwas lösen und dann festziehen.

Hinweis

- Wenn die Schrauben erst festgezogen und dann gelöst werden, werden sie sich während der Fahrt weiter lösen, sodass die Scheinwerfer nicht mehr korrekt eingestellt sind.



A6E8112W124



A6E8112W136

End Of Site

SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN

Abblendlicht


Halogentyp

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Befestigungsschraube entfernen und den Spritzschutz nach hinten ziehen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Steckverbinder
3	Scheinwerferlampe (Siehe T-28 Ausbaurhinweis für die Scheinwerferlampe)

Achtung

- Halogenlampen werden extrem heiß, wenn sie eingeschaltet sind. Ist die Oberfläche verschmutzt, entsteht zusätzliche Hitze, wodurch die Lebensdauer der Lampe verkürzt wird. Beim Austauschen die Halogenlampe nicht am Glaskörper, sondern nur am Metall anfassen.



A6E8112W105

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Ausbaurhinweis für die Scheinwerferlampe

1. Den Klemmdraht der Glühlampe freigeben, um die Scheinwerferlampe zu lösen.

AUSSENBELEUCHTUNG

Entladelampentyp

Achtung


- Fehler bei der Wartung der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe [T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER](#))

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die Befestigungsschrauben entfernen und den Spritzschutz nach hinten ziehen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Steckverbinder
3	Lampenabdeckung
4	Scheinwerfer-Entladelampe

Achtung

- Halogenlampen werden extrem heiß, wenn sie eingeschaltet sind. Ist die Oberfläche verschmutzt, entsteht zusätzliche Hitze, wodurch die Lebensdauer der Lampe verkürzt wird. Beim Austauschen die Halogenlampe nicht am Glaskörper, sondern nur am Metall anfassen.



A6E8112W106

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.


Fernlicht

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Steckverbinder
3	Scheinwerferlampe (Siehe T-28 Ausbauanweisung für die Scheinwerferlampe)

Achtung

- Halogenlampen werden extrem heiß, wenn sie eingeschaltet sind. Ist die Oberfläche verschmutzt, entsteht zusätzliche Hitze, wodurch die Lebensdauer der Lampe verkürzt wird. Beim Austauschen die Halogenlampe nicht am Glaskörper, sondern nur am Metall anfassen.



A6E8112W107

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Ausbauanweisung für die Scheinwerferlampe

- Den Klemmdraht der Glühlampe freigeben, um die Scheinwerferlampe zu lösen.

End Of Side

T

AUSSENBELEUCHTUNG

STEUEREINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 251 030 W03


Achtung

- Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe [T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHINWERFER](#))
- Vor dem Austausch des Entladelampen-Scheinwerfer ist zunächst eine Konfigurierung der Leuchtweitenautomatik vorzunehmen. Nach dem Austausch der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers die Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung konfigurieren und den Scheinwerfer auf „0“ einstellen.

1. Die Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer konfigurieren (nur bei Austausch). (Siehe [T-30 KONFIGURATION DER STEUEREINHEIT FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG](#))
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Die vordere Kombileuchte ausbauen. (Siehe [T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steuereinheit der Scheinwerfer-Entladelampe

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Die Scheinwerfer-Nullrücksetzung nur bei Entladelampen-Scheinwerfern nach einem Austausch der Steuereinheit durchführen. (Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN](#))



A6 E811 2W141


KONFIGURATION DER STEUEREINHEIT FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG

A6 E811 251 030 W04

1. Das SST (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 verbinden.
2. Fahrzeuginformationen gemäß den Anweisungen auf dem Schirm eingeben.
3. "Module programming" (Modulprogrammierung) auswählen.
4. "Programmable module installation" (Einbau eines programmierbaren Moduls) auswählen.
5. Bei der Konfiguration jeder der beiden Steuereinheiten für automatische Leuchtweitenregelung die nachstehenden Posten wählen und die Verfahren gemäß den Anweisungen auf dem Schirm ausführen.

Posten

- Haupt: „LHID“
- Neben: „RHID“



A6 E397 0W002

6. Störungscode mit WDS-Diagnosegerät o.Ä. abrufen und dann prüfen, ob ein Störungscode vorliegt.
 - Wenn ein Störungscode vorliegt, die entsprechende Störungscode-Prüfung durchführen.

End Of Sie


SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN

A6 E811 251 030 W05

Hinweis

- Ist die Steuereinheit für die automatische Leuchtweitenregelung nicht konfiguriert, so ist die Nullstellung der Scheinwerfer nicht möglich.

- Den Reifendruck auf den vorgeschriebenen Wert einstellen.
- Das unbeladene Fahrzeug auf einer ebenen, waagrechten Fläche abstellen.
- Das **SST** (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 verbinden.
- Zündung einschalten.
- Das Abblendlicht einschalten.
- Fahrzeuginformationen gemäß den Anweisungen auf dem Schirm eingeben.
- Sicherstellen, dass das WDS-Diagnosegerät o.Ä. das Fahrzeug identifiziert, und dann „Datelogger“ (Datenlog) wählen.
- Nachdem das Menü erscheint, „LHID“ unter „Modules“ aus dem Kaskaden-Menü auswählen.
- Nach dem Erscheinen der nächsten Displayanzeige „CALAXLSN#“ wählen.
- Auf dem angezeigten Grafikdisplay das Symbol rechts oben drücken, das durch 1 in der Abbildung markiert ist.




- Nach dem Erscheinen der nächsten Displayanzeige das Symbol rechts oben drücken, das durch 2 in der Abbildung markiert ist.
- Nach dem Drücken des mit 2 markierten Symbols das in der Abbildung mit 3 oder 4 markierte Symbol drücken, damit die Nullstellung ausgeführt wird.

Hinweis

- Durch einmaliges Drücken des mit 3 oder 4 markierten Symbols erfolgt die Nullstellung des Scheinwerfers.

- Nach Ausführung der Scheinwerfer-Nullstellung eine Diagnosefunktion ausführen und sicherstellen, dass keine Störungscode angezeigt werden.
- Die Scheinwerfer einstellen. (Siehe [T-26 SCHEINWERFEREINSTELLUNG](#))



End Of Site

AUSSENBELEUCHTUNG


VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 251 030 W0 6

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Fahrzeug aufbocken und Rad und Reifen ausbauen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Halterung
4	Vorderer Sensor für automatische Leuchtweitenregelung

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Die Scheinwerferposition rückstellen. (Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN](#))



A6E811 2W 165

End Of Side


HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 251 030 W0 7

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Fahrzeug aufbocken.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Hinterer Sensor für automatische Leuchtweitenregelung

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Die Scheinwerferposition rückstellen. (Siehe [T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN](#))



A6E811 2W 156

End Of Side

STANDLICHT-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN

A6E811 251 040 W0 1


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

AUSSENBELEUCHTUNG

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Lampensockel
3	Standlicht-Glühlampe

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 2W 109

End Of Sie


VORDERE BLINKERLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 251 050 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Lampensockel
2	Glühlampe der vorderen Blinkerleuchte

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 2W 110

End Of Sie


SEITLICHE BLINKERLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 268 370 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Seitliche Blinkerleuchte
2	Steckverbinder

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E811 2W 127

End Of Sie

NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN

A6 E811 251 680 W0 1

1. Den Reifendruck auf den vorgeschriebenen Wert einstellen.
2. Das unbeladene Fahrzeug auf einer ebenen, waagrechten Fläche abstellen.
3. Eine Person auf dem Fahrersitz Platz nehmen lassen.
4. Das Fahrzeug gerade **3 m {10 ft}** vor eine weiße Wand stellen.
5. Während der Einstellung des einen Nebelscheinwerfers den anderen abdecken.
6. Den Motor anlassen, um die Batterie zu laden.
7. Die Nebelscheinwerfer einschalten.




A6 E811 2W 157

AUSSENBELEUCHTUNG


- Den Nebelscheinwerfer wie gezeigt durch das Drehen der Einstellschrauben einstellen. Dabei die Schrauben zuerst etwas lösen und dann festziehen.

Hinweis

- Wenn die Schrauben erst festgezogen und dann gelöst werden, können sie sich während der Fahrt so weiter lösen, sodass die Nebelscheinwerfer nicht mehr korrekt eingestellt sind.



A6E8112W117



A6E8112W117

End Of Side

NEBELSCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSBAUEN/EINBAUEN


A6E811251680W02

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Steckverbinder
3	Nebelscheinwerferlampe (Siehe T-34 Ausbaurhinweis für Nebelscheinwerferlampe)

Achtung

- Halogenlampen werden extrem heiß, wenn sie eingeschaltet sind. Ist die Oberfläche verschmutzt, entsteht zusätzliche Hitze, wodurch die Lebensdauer der Lampe verkürzt wird. Beim Austauschen die Halogenlampe nicht am Glaskörper, sondern nur am Metall anfassen.



A6E8112W111

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Ausbaurhinweis für Nebelscheinwerferlampe

- Den Klemmdraht der Glühlampe freigeben, um die Nebelscheinwerferlampe zu lösen.


HINTERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811251150W01

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die seitliche Kofferraumverkleidung ausbauen. (Siehe [S-91 SEITLICHE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Hinterer Kombileuchte
4	Lampensockel
5	Glühlampe der hinteren Blinkerleuchte
6	Glühlampe der Brems-/Rückleuchte

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8112W118

End Of Side

AUSSENBELEUCHTUNG


INNERES KOMBIRÜCKLICHT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 251 380 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Verkleidung des Kofferraumdeckels (untere Heckklappenverkleidung) ausbauen. (Siehe [S-93 KOFFERRAUMDECKELVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#)) (Siehe [S-95 UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Mutter
3	Innere Kombileuchte (Siehe T-35 Einbauhinweis für innere Kombileuchte)
4	Lampensockel
5	Glühlampe der Rückfahrleuchte
6	Glühlampe der Nebelschlussleuchte (LHD: nur links, RHD: nur rechts)


4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6E811 2W119

Einbauhinweis für innere Kombileuchte

1. Die innere Kombileuchte wie abgebildet in den Kofferraumdeckel (Heckklappe) einführen und dann nach innen drehen und in seiner Lage sichern.
2. Die Halterung wie abgebildet in der richtigen Position platzieren und auf den Kofferraumdeckel (Heckklappe) drücken, bis sie festsetzt.



A6E811 2W120



A6E811 2W121

End Of Side

ZUSATZBREMSLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 251 580 W0 1

4SD

Innenraumtyp


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

AUSSENBELEUCHTUNG

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Zusatzbremsleuchte
3	Lampensockel
4	Glühlampe der Zusatzbremsleuchte

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E811 2W 123

Heckspoilertyp

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Heckspoiler ausbauen. (Siehe [S-54 HECKSPOILER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Abdeckung
2	Zusatzbremsleuchte (Siehe T-36 Ausbaurhinweis für Zusatzbremsleuchte)


4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 2W 115

Ausbaurhinweis für Zusatzbremsleuchte

1. Vor Ausbau einen Faden am Ende des Steckverbinders der Zusatzbremsleuchte anbringen, um ihn bei Einbau leicht durch den Heckspoiler ziehen zu können.




A6 E811 2W 116

5HB

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-95 UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Mutter
3	Zusatzbremsleuchte
4	Streuscheibe
5	Lampensockel
6	Glühlampe der Zusatzbremsleuchte

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 2W 142

End Of Side

KENNZEICHENLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Anschlussleiste ausbauen. (Siehe [S-53 ABSCHLUSSLEISTE AUSBAUEN/EINBAUEN](#))

A6 E811 251 270 W0 1


T-36

AUSSENBELEUCHTUNG

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Kennzeichenleuchte
3	Streuscheibe
4	Glühlampe der Kennzeichenleuchte

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 2W 108

End Of Sie


KOMBISCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 266 120 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Fahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Das Lenkrad ausbauen. (Siehe [N-7 LENKRAD UND LENKSÄULE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Das Spiralfederkabel ausbauen. (ohne DSC) (Siehe [T-124 SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
6. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Kombischalter

7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 2W 102


End Of Sie

KOMBISCHALTER ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E811 266 120 W0 2

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

1	Schraube
2	Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter (Lichtschalter)
3	Lichtschalter (Scheibenwischer- und waschanlagenschalter)
4	Gehäuse



A6 E811 2W 502

End Of Sie


AUSSENBELEUCHTUNG

LENKWINKELSENSOR PRÜFEN

A6E811 266 120 W03

Mit DSC

1. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Den Steckverbinder des Lenkwinkelsensors lösen.
3. Die positive Batteriespannung an Klemme A und Masse an Klemme F des Lenkwinkelsensors legen.
4. Das Lenkrad nach rechts und links einschlagen, und sicherstellen, dass sich die Spannung und Impulse an den Klemmen wie in der Abbildung verhalten.
 - Falls diese nicht den Vorgaben entsprechen, das Gehäuse des Kombischalters austauschen.



A6E811 2W143

End Of Sie


LICHTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 266 121 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Lichtschalter

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E811 2W112

End Of Sie

AUSSENBELEUCHTUNG

LICHTSCHALTER PRÜFEN

A6E811266 121W02

Lichtschalter, linke Seite


1. Den Lichtschalter ausbauen. (Siehe [T-38 LICHTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Lichtschalters wie folgt Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Lichtschalter austauschen.

Scheinwerferschalter

○—○ : Durchgang

Schalterstellung			Klemme					
Licht	Abblendlichtschalter	Licht-hupe	J	L	P	O	Q	R
AUS	-	Aus						
		Ein			○—○	○—○	○—○	
TNS	-	Aus	○—○	○—○				
		Ein	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○	
Scheinwerfer	LO	Aus	○—○	○—○	○—○			○—○
	HI	Ein	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○	
		-	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○	

A6E8112W129




A6E8112W144

Blinkerschalter

○—○ : Durchgang

Schalterstellung		Klemme		
		C	A	E
Nach links	○—○	○—○		
Aus				
Nach rechts	○—○			○—○

A6E8112W130



A6E8112W145

T

AUSSENBELEUCHTUNG

Lichtschalter, rechte Seite


1. Den Lichtschalter ausbauen. (Siehe [T-38 LICHTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Lichtschalters wie folgt Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Lichtschalter austauschen.

Scheinwerferschalter

○—○ : Durchgang

Schalterstellung			Klemme					
Licht	Abblendlichtschalter	Licht-hupe	L	N	B	C	A	D
AUS	-	Aus						
		Ein			○—○	○—○		
TNS	-	Aus	○—○					
		Ein	○—○	○—○	○—○	○—○		
Scheinwerfer	LO	Aus	○—○	○—○	○—○			○—○
		Ein	○—○	○—○	○—○	○—○	○—○	
	HI	-	○—○	○—○	○—○			

A6E8112W131




A6E8112W146

Blinkerschalter

○—○ : Durchgang

Schalterstellung		Klemme		
		O	M	Q
Nach links	○—○			
Aus				
Nach rechts	○—○			○—○

A6E8112W139



A6E8112W147

End Of Sie

WARNBLINKSCHALTER PRÜFEN

1. Den Warnblinkschalter prüfen. (Siehe [U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN](#))

A6E811266401W01

End Of Sie

NEBELSCHEINWERFER- UND NEBELSCHLUSSLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN

A6E811266402W01

Lichtschalter, linke Seite

1. Den Lichtschalter ausbauen. (Siehe [T-38 LICHTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)


AUSSENBELEUCHTUNG

2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Lichtschalters wie folgt Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Lichtschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

Schalterstellung			Klemme		
Licht	Nebelscheinwerferschalter	Nebelscheinwerfer- und Nebelschlussleuchterschalter	D	F	P
AUS	Aus	-			
	Ein	-	○—○	○—○	○—○
TNS	Ein	Aus	○—○		○—○
	Ein	Ein	○—○	○—○	○—○
Scheinwerfer	Ein	Aus	○—○		○—○
	Ein	Ein	○—○	○—○	○—○

A6 E811 2W 140




Lichtschalter, rechte Seite

1. Den Lichtschalter ausbauen. (Siehe [T-38 LICHTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Lichtschalters wie folgt Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Lichtschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

Schalterstellung			Klemme		
Licht	Nebelscheinwerferschalter	Nebelscheinwerfer- und Nebelschlussleuchterschalter	P	H	B
AUS	Aus	-			
	Ein	-	○—○		○—○
TNS	Ein	Aus	○—○		○—○
	Ein	Ein	○—○	○—○	○—○
Scheinwerfer	Ein	Aus	○—○		○—○
	Ein	Ein	○—○	○—○	○—○

A6 E811 2W 166



End Of Sie LEUCHTWEITENREGLER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.


A6 E811 251 030 W0 8

AUSSENBELEUCHTUNG

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Leuchtweitenregler (Siehe T-42 Ausbaurhinweis für Leuchtweitenregler)
2	Steckverbinder

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8112W138

Ausbaurhinweis für Leuchtweitenregler

- Hinter das Armaturenbrett fassen und die Klauen des Leuchtweitenreglers zusammendrücken.
- Den Leuchtweitenregler nach vorne ziehen und dann ausbauen.

End Of Sie

LEUCHTWEITENREGLER PRÜFEN

- Den Leuchtweitenregler ausbauen. (Siehe [T-41 LEUCHTWEITENREGLER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Leuchtweitenreglers wie folgt Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, den Leuchtweitenregler austauschen.


A6E811251030W09

○—○ : Widerstand ○—○ : Glühlampe

Schalterstellung	Klemme				
	E	C	D	B	A
0	○— R_1 —○	○— R_2 —○		○—○	○—○
1	○— R_1 —○	○— R_3 —○		○—○	○—○
2	○— R_1 —○	○— R_4 —○		○—○	○—○
3	○— R_1 —○	○— R_5 —○		○—○	○—○

R_1 : 300 Ohm R_2 : 2 700 Ohm R_3 : 866 Ohm
 R_4 : 620 Ohm R_5 : 442 Ohm

A6E8112W151



A6E8112W152

End Of Sie


RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Rückfahrleuchtschalter

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

A6E811217640W01



A6E8112W104

End Of Sie

AUSSENBELEUCHTUNG

RÜCKFAHRLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN


A6 E811 217 640 W02

1. Den Steckverbinder des Rückfahrleuchtenschalters lösen.
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Rückfahrleuchtenschalters Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Rückfahrleuchtenschalter austauschen.

Schalthebelstellung	Klemme	
	A	B
Rückwärtsgang	○ — ○	○ — ○
Sonstiges	○ — ○	○ — ○

○ — ○ : Durchgang

A6 E811 2W128



A6 E811 2W153

End Of Site


BLINKGEBER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 266 830 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Kombiinstrument ausbauen. (Siehe [T-71 KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Blinkgeber

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 2W114

End Of Site


BLINKGEBER PRÜFEN

A6 E811 266 830 W02

1. Den Steckverbinder am Blinkgeber anschließen.
2. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
3. Die Spannung am Blinkgeber mit einem Voltmeter messen.
 - Vor der Prüfung des Durchgangs an Klemme F den Steckverbinder des Blinkgebers lösen.
4. Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben in der Klemmenspannungstabelle (Bezug), die Teile unter „Maßnahmen“ und den zugehörigen Kabelbäumen prüfen.
5. Arbeitet das System nicht einwandfrei, obwohl die Teile oder zugehörigen Kabelbäume störungsfrei sind, den Blinkgeber austauschen.

AUSSENBELEUCHTUNG

Klemmenspannungstabelle (Bezug)

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES BLINKERGEBERS  					
--	--	--	--	--	--

A6E8112W1 54

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/ Durchgang	Maßnahmen
A	Stromversorgung	Sicherung HAZARD (10 A)	In jedem Fall	B+	- Sicherung HAZARD (10 A) prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen.
D	Blinkgeber (links)	Blinkerleuchte (links)	Blinkerleuchte (links) blinkt.	Wechselt	- Blinkerleuchte (links) prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Warnblinkschalter eingeschaltet		
			Sonstiges	Unter 1,0	
F	Blinkgebermasse	GND	Konstant: auf Masseschluss prüfen	Ja	Masse prüfen.
G	Blinkgeber (rechts)	Blinkerleuchte (rechts)	Blinkerleuchte (rechts) blinkt.	Wechselt	- Blinkerleuchte (rechts) prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Warnblinkschalter eingeschaltet		
			Sonstiges	Unter 1,0	
H	Warnblinkanlage eingeschaltet	Warnblinkschalter	Warnblinkschalter eingeschaltet	Unter 1,0	- Warnblinkschalter prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Warnblinkschalter ausgeschaltet	B+	
I	Blinkerschalter (rechts) EIN/AUS	Kombischalter	Zündschalter auf ON und Blinkerschalter (rechts) EIN	B+	- Den Kombischalter prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Sonstiges	Unter 1,0	
J	Blinkerschalter (links) EIN/AUS	Kombischalter	Zündschalter auf ON und Blinkerschalter (links) EIN	B+	- Den Kombischalter prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Sonstiges	Unter 1,0	

End Of Site


TAGFAHRLICHTSYSTEM-STEUERGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811266 731 W0 1

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Das Handschuhfach ausbauen. (Siehe [S-85 HANDSCHUHFACH AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Mutter
2	Tagfahrlichtsystem-Steuergerät
3	Steckverbinder

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8112W126

End Of Site

AUSSENBELEUCHTUNG

TAGFAHRLICHTSYSTEM-STEUERGERÄT PRÜFEN

A6E811 266 731 W02

1. Den Steckverbinder am Tagfahrlichtsystem-Steuergerät anschließen.
2. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
3. Die Spannung am Tagfahrlichtsystem-Steuergerät mit einem Voltmeter messen.
 - Bei der Durchgangsprüfung von Klemme D, H oder P muss der Steckverbinder des Tagfahrlichtsystem-Steuergeräts abgezogen sein.
4. Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben in der Klemmenspannungstabelle (Bezug), die Teile unter „Maßnahmen“ und den zugehörigen Kabelbäumen prüfen.
5. Arbeitet das System nicht einwandfrei, obwohl die Teile oder zugehörigen Kabelbäume störungsfrei sind, das Tagfahrlichtsystem-Steuergerät austauschen.

Klemmenspannungstabelle (Bezug)



A6E8 112 W1 55

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
A	Armaturenbrettbeleuchtung EIN/AUS	TNS-Relais	Zündschalter auf ON	B+	• Sicherung ILLUMI 10A prüfen. • TNS-Relais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Zündschalter auf LOCK oder ACC	Unter 1,0	
			Lichtschalter (Leuchte) in OFF-Stellung	B+	
B	Funktion der Armaturenbrettbeleuchtung	• Kombiinstrument • Instrumentenbeleuchtungsregler	Lichtschalter (Außenbeleuchtung) in TNS- oder Scheinwerferstellung	B+	—
			Lichtschalter (Leuchte) in OFF-Stellung	Unter 1,0	
C	Scheinwerferrelais (Fernlicht) EIN/AUS	Scheinwerferrelais	Zündschalter auf ON	B+	• Scheinwerferrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Lichtschalter (Außenbeleuchtung) auf ABLENDE-LICHT	B+	
			Lichtschalter (Außenbeleuchtung) auf FERNLICHT	B+	
			Lichthupe ein	B+	
D	Tagfahrlichtsystem-Steuergerät, Masse	GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen	Ja	• Masse prüfen.
E	IG 1	Sicherung METER IG 15 A	Zündschalter auf ON	B+	• Die Sicherung METER IG prüfen. • Sicherung 15 A • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Zündschalter auf LOCK oder ACC	Unter 1,0	
F	Nebelscheinwerferrelais EIN/AUS	Nebelscheinwerferrelais	Nebelscheinwerferschalter EIN	Unter 1,0	• TNS-Relais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) • Nebelscheinwerferrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Lichtschalter (Leuchte) in OFF-Stellung	B+	
G	TNS-Relais EIN/AUS	TNS-Relais	Zündschalter auf ON	Unter 1,0	• TNS-Relais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Zündschalter auf LOCK oder ACC und Lichtschalter (Fahrzeugbeleuchtung, außen) auf OFF	B+	

AUSSENBELEUCHTUNG

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
H	Nebelscheinwerfer EIN/AUS	Nebelscheinwerfer- und Nebelschlussleuchtenschalter	Nebelscheinwerfer- und Nebelschlussleuchtenschalter AUS: auf Masseschluss prüfen	Nein	- Nebelscheinwerfer- und Nebelschlussleuchtenschalter prüfen. (Siehe T-40 NEBELSCHEINWERFER- UND NEBELSCHLUSSLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Nebelscheinwerfer- und Nebelschlussleuchtenschalter EIN: auf Masseschluss prüfen	Ja	
I	TNS EIN/AUS	Scheinwerferschalter	Lichtschalter (Leuchte) in OFF-Stellung	Nein	- Lichtschalter prüfen. (Siehe T-39 LICHTSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Lichtschalter (Außenbeleuchtung) in TNS- oder Scheinwerferstellung	Ja	
K	Scheinwerferrelais EIN/AUS	Scheinwerferrelais	Zündschalter auf ON	Unter 1,0	- Scheinwerferrelais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN). - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Zündschalter auf LOCK oder ACC und Lichtschalter (Fahrzeugbeleuchtung, außen) auf OFF	B+	
M	Lichthupe EIN/AUS	Lichtschalter (Abblendlichtschalter)	Lichtschalter (Außenbeleuchtung) in OFF- oder TNS-Stellung	Nein	- Lichtschalter prüfen. (Siehe T-39 LICHTSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Lichtschalter (Außenbeleuchtung) in Scheinwerferstellung	Ja	
			Lichthupe ein	Ja	
O	Fernlicht	Lichtschalter (Abblendlichtschalter: auf FERNLICHT)	Zündschalter auf ON	B+	- Lichtschalter prüfen. (Siehe T-39 LICHTSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Lichtschalter (Fahrzeugbeleuchtung, außen) auf Scheinwerferstellung und Lichtschalter (Abblendschalter) auf ABBLENDLICHT	B+	
			Lichtschalter (Fahrzeugbeleuchtung, außen) auf Scheinwerferstellung und Lichtschalter (Abblendschalter) auf FERNLICHT	Unter 1,0	
			Lichthupe ein	Unter 1,0	
P	Scheinwerfer (Fernlicht) EIN/AUS	Scheinwerferschalter	Lichtschalter (Abblendschalter) auf ABBLENDLICHT: auf Masseschluss prüfen	Nein	- Lichtschalter prüfen. (Siehe T-39 LICHTSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Lichtschalter (Abblendschalter) auf FERNLICHT: auf Masseschluss prüfen	Ja	

End Of Sie

INNENRAUMBELEUCHTUNG

INNENRAUMBELEUCHTUNG


VORDERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 451 310 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Vordere Kartenleseleuchte (Siehe T-47 Ausbaurhinweis für vordere Kartenleseleuchte)
2	Steckverbinder
3	Lampensockel
4	Glühlampe, Kartenleseleuchte


3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E811 4W102

Ausbaurhinweis für vordere Kartenleseleuchte

1. Einen mit Klebeband umwickelten Flachsraubendreher in den Schlitz zwischen Dachhimmel und vordere Kartenleseleuchte schieben.
2. Durch Drücken auf die Klauen die vordere Kartenleseleuchte lösen.



A6E811 4W103

End Of Site


VORDERE KARTENLESELEUCHTE PRÜFEN

A6E811 451 310 W02

1. Vordere Kartenleseleuchte ausbauen. (Siehe [T-47 VORDERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen der vorderen Kartenleseleuchte Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, die vordere Kartenleseleuchte austauschen.

Schalterstellung		Klemme		
Karten-leuchten-schalter	Innenraum-leuchten-schalter	B	C	A
EIN	-	○	○	○
AUS	TÜREN AUS	○	○	○

A6E811 4W117



A6E811 4W118

End Of Site

HINTERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 451 311 W01


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

INNENRAUMBELEUCHTUNG

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Hintere Kartenleseleuchte (Siehe T-48 Ausbauanweis für hintere Kartenleseleuchte)
2	Steckverbinder
3	Lampensockel
4	Glühlampe der hinteren Kartenleseleuchte


3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 4W 104

Ausbauanweis für hintere Kartenleseleuchte

1. Einen mit Klebeband umwickelten Flanschschraubendreher in den Schlitz zwischen Dachhimmel und hinterer Kartenleseleuchte schieben.
2. Durch Drücken auf die Klauen die hintere Kartenleseleuchte lösen.



A6 E811 4W 105

End Of Site

HINTERE KARTENLESELEUCHTE PRÜFEN


1. Die hintere Kartenleseleuchte ausbauen. (Siehe [T-47 HINTERE KARTENLESELEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen der hinteren Kartenleseleuchte Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, die hintere Kartenleseleuchte austauschen.

A6 E811 451 311 W02

○—○—○ : Glühlampe

Schalterstellung		Klemme		
Fond-Karten-leuchten-schalter	Innenraum-leuchten-schalter	B	C	A
EIN	-	○—○	○—○	○
AUS	TÜREN AUS	○—○	○—○	

A6 E811 4W 127



A6 E811 4W 128

End Of Site

KOFFERRAUMLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.


A6 E811 451 441 W01

INNENRAUMBELEUCHTUNG

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Kofferraumleuchte
2	Steckverbinder
3	Streuscheibe
4	Glühlampe, Kofferraumleuchte

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8114W101

End Of Site


KOFFERRAUMLEUCHTE PRÜFEN

- Die Kofferraumleuchte ausbauen. (Siehe [T-48 KOFFERRAUMLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen der Kofferraumleuchte Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, die Kofferraumleuchte austauschen.

A6E811451441W02

Schalterstellung	Klemme	
	A	B
EIN	○	○
AUS	○	○

A6E8114W114



A6E8114W111

End Of Site


KOFFERRAUMLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN

- Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-95 UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Der Steckverbinder des Kofferraumleuchtenschalters lösen.
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Kofferraumleuchtenschalters Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, das Heckklappenschloss austauschen.

A6E811451442W01

Schalterstellung	Klemme	
	A	B
EIN (Heckklappe geöffnet)	○	○
AUS (liftgate closed)	○	○

A6E8114W120



A6E8114W119

End Of Site


GLÜHLAMPE DER KOFFERRAUMLEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

A6E811451440W01

1	Streuscheibe
2	Glühlampe der Kofferraumleuchte

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8114W112


End Of Site

INNENRAUMBELEUCHTUNG

KOFFERRAUMLEUCHTENSCHALTER PRÜFEN

A6 E811 451 440 W02

1. Die Verkleidung des Kofferraumdeckels entfernen. (Siehe [S-93 KOFFERRAUMDECKELVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Den Steckverbinder des Kofferraumleuchtenschalters lösen.
3. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Kofferraumleuchtenschalters Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, das Kofferraumschloss austauschen.



A6 E811 4W121

A6 E811 4W119

End Of Site


GLÜHLAMPE DER INNENBELEUCHTUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 469 971 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Streuscheibe
2	Glühlampe der Innenbeleuchtung

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 4W110

End Of Site

TÜRKONTAKTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E811 466 540 W01

Vorn

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Türkontaktschalter
3	Steckverbinder

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E811 4W108

Hinten

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Türkontaktschalter
3	Steckverbinder

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 4W109

INNENRAUMBELEUCHTUNG

End Of Sie


TÜRKONTAKTSCHALTER PRÜFEN

A6 E811 466 540 W0 2

1. Den Türkontaktschalter ausbauen. (Siehe [T-50 TÜRKONTAKTSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen der Klemme des Türkontaktschalters und Karosseriemasse Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Türkontaktschalter austauschen.

Schalterstellung	Klemme	
	A	Karosseriemasse
Gedrückt	○ — ○ Durchgang	
Freigegeben	○ — ○	

A6 E811 4W122



A6 E811 4W115

End Of Sie


GLÜHLAMPE DER ASCHENBECHERBELEUCHTUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 455 431 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Manschetteabdeckung entfernen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Lampensockel
2	Glühlampe der Aschenbecherbeleuchtung

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E811 4W106

GLÜHLAMPE DER ZÜNDSCHLOSSBELEUCHTUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 460 231 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Die Glühlampe der Zündschlossbeleuchtung ausbauen.
4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 4W129

End Of Sie

GLÜHLAMPE IM HANDSCHUHFACH AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 451 445 W0 1


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

INNENRAUMBELEUCHTUNG

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Lampensockel
2	Glühlampe für das Handschuhfach

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E811 4W113

End Of Sie


INSTRUMENTENBELEUCHTUNGSREGLER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 466 600 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Instrumentenbeleuchtungsregler (Siehe T-52 Ausbaurhinweis für den Instrumentenbeleuchtungsregler)
2	Steckverbinder

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E811 4W116

Ausbaurhinweis für den Instrumentenbeleuchtungsregler

1. Hinter das Armaturenbrett fassen und die Klauen des Instrumentenbeleuchtungsregler zusammendrücken.
2. Den Instrumentenbeleuchtungsregler nach vorn herausziehen.

End Of Sie



INNENRAUMBELEUCHTUNG

INSTRUMENTENBELEUCHTUNGSREGLER PRÜFEN

A6E811 466 600 W02

1. Den Steckverbinder am Instrumentenbeleuchtungsregler anschließen.
2. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
3. Die Spannung am Instrumentenbeleuchtungsregler mit einem Voltmeter messen.
 - Vor der Prüfung des Durchgangs an Klemme B den Steckverbinder des Instrumentenbeleuchtungsreglers abklemmen.
4. Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben in der Klemmenspannungstabelle (Bezug), die Teile unter „Maßnahmen“ und den zugehörigen Kabelbäumen prüfen.
5. Arbeitet das System nicht einwandfrei, obwohl die Teile oder zugehörigen Kabelbäume störungsfrei sind, den Instrumentenbeleuchtungsregler austauschen.

Klemmenspannungstabelle (Bezugswerte)

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES HELLIGKEITSREGLERS	
	
	

A6E8 114 W1 23


Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
A	TNS (Ohne Tagfahrlichtsystem)	TNS-Relais	Scheinwerferschalter auf TNS- bzw. Scheinwerferstellung	B+	• TNS-Relais prüfen. (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) • Sicherung ILLUMI 10A prüfen. • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Sonstiges	0	
	Tagfahrlicht (Mit Tagfahrlichtsystem)	Tagfahrlichtsystem-Steuergerät	Scheinwerferschalter auf TNS- bzw. Scheinwerferstellung	B+	• Tagfahrlichtsystem-Steuergerät prüfen. (Siehe T-45 TAGFAHRLICHTSYSTEM-STEUERGERÄT PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Sonstiges	0	
C	Beleuchtung	Jede Leuchte	Prüfung mit einem Oszilloskop (Siehe T-54 Prüfung von Klemme C)	—	• Alle Leuchten prüfen. • Zugehörige Verkabelung prüfen.
B	Masse	GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen	Ja	• Masse prüfen. • Zugehörige Verkabelung prüfen.

T

INNENRAUMBELEUCHTUNG

Prüfung von Klemme C


1. Mit einem Oszilloskop die Wellenform an Klemme C des Instrumentenbeleuchtungsreglers messen.
2. Den Lichtschalter entweder auf TNS- oder auf Fahrlichtstellung schalten.
3. Den Instrumentenbeleuchtungsregler auf die hellste Stufe einstellen.



4. Sicherstellen, dass die Wellenform der Abbildung entspricht.



5. Den Instrumentenbeleuchtungsregler langsam auf die dunkelste Stufe einstellen und sicherstellen, dass die Wellenform der folgenden Abbildung entspricht.



End Of Sie

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE


WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 667 340 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Wischerarme und die Wischerblätter abmontieren. (Siehe [T-56 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Den Windlaufgrill abmontieren. (Siehe [S-50 WASSERABWEISER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Windschutzscheibenwischermotor

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Windschutzscheibenwischerarm und -wischerblatt einstellen. (Siehe [T-57 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN.](#))



A6 E811 6W 102

End Of Side


WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E811 667 340 W0 2

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Scheibenwischergestänge (Siehe T-55 Ausbaurhinweis für Scheibenwischerverbindungsstück)
2	Schraube
3	Windschutzscheibenwischermotor

2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E811 6W 140

Ausbaurhinweis für Scheibenwischerverbindungsstück

1. Die Verbindung zwischen Windschutzscheibenwischermotor und Scheibenwischergestänge abhebeln.

End Of Side

WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN


A6 E811 667 340 W0 3

LHD

1. Den Steckverbinder des Windschutzscheibenwischermotors lösen.
2. Die Batteriespannung an Klemme E oder D und Masse an Klemme B anlegen und die Funktion des Windschutzscheibenwischermotors wie nachstehend gezeigt prüfen.

Klemme	Betrieb
E	Hoch
D	Niedrig

3. Das Batteriekabel bei eingeschalteten Scheibenwischern von der Klemme E des Motors abklemmen.
4. Sicherstellen, dass die Scheibenwischer nicht in die Ausgangsstellung zurückkehren.
5. Die Motorklemmen A und D kurzschließen und die Batteriespannung an Motorklemme C anlegen.
6. Sicherstellen, dass sich die Scheibenwischer sich mit niedriger Geschwindigkeit in Gang setzen und in die Ausgangsstellung zurückkehren.
 - Falls die Funktion nicht der Vorgabe entspricht, den Windschutzscheibenwischermotor austauschen.



A6 E811 6W 127


SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

RHD

1. Den Steckverbinder des Windschutzscheibenwischermotors lösen.
2. Die Batteriespannung an Klemme B oder A und Masse an Klemme D anlegen und die Funktion des Windschutzscheibenwischermotors wie nachstehend gezeigt prüfen.

Klemme	Betrieb
B	Hoch
A	Niedrig

3. Das Pluskabel der Batterie von Klemme B des Motors abklemmen, während die Wischer in Betrieb sind.
4. Sicherstellen, dass die Scheibenwischer nicht in die Ausgangsstellung zurückkehren.
5. Die Motorklemmen E und A kurzschließen und die Batteriespannung an Motorklemme C anlegen.
6. Sicherstellen, dass sich die Scheibenwischer sich mit niedriger Geschwindigkeit in Gang setzen und in die Ausgangsstellung zurückkehren.
 - Falls die Funktion nicht der Vorgabe entspricht, den Windschutzscheibenwischermotor austauschen.



A6E8116W128

End Of Sie


WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811667320W01

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Kappe
2	Mutter
3	Windschutzscheibenwischerarm (Siehe T-56 Einbauhinweis für den Windschutzscheibenwischerarm)
4	Scheibenwischer
5	Wischerblatt


2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Windschutzscheibenwischerarm und -wischerblatt einstellen. (Siehe [T-57 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN.](#))



A6E8116W111

Einbauhinweis für den Windschutzscheibenwischerarm

1. Vor dem Einbau der Wischerarme die Antriebswelle mit einer Drahtbürste reinigen.



A6E8116W103


End Of Sie

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN

A6 E811 667 320 W02

1. Die Scheibenwischer durch Betätigen des Scheibenwischermotors in die Ausgangsstellung zurückstellen.
2. Die Höhe des Windschutzscheibenwischerarms wie gezeigt einstellen.



A6 E811 6W 107

End Of Sie


WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 667 481 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Wascherschlauch
4	Sicherungsring
5	Scheinwerferwascherschlauch
6	Waschanlagenbehälter

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 6W 117

End Of Sie


WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 676 670 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Waschermotor
2	Tülle

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 6W 123


SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

End Of Sie

WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERMOTOR PRÜFEN

A6 E811 676 670 W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. An Motorklemme B Batteriespannung und an Motorklemme A Masse anlegen.
4. Sicherstellen, dass der Waschermotor läuft.
 - Anderenfalls den Waschermotor austauschen.



A6 E811 6W 129

End Of Sie


WASCHANLAGENFLÜSSIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 676 670 W03

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Den Scheinwerferwaschermotor ausbauen. (Siehe [T-68 SCHEINWERFERWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Waschanlagenflüssigkeitssensor
3	Tülle

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 6W 114

End Of Sie

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

WASCHANLAGENFLÜSSIGKEITSSENSOR PRÜFEN


A6 E811 676 670 W0 4

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Waschanlagenflüssigkeitssensors Durchgang besteht.
4. Sicherstellen, dass der Waschermotor läuft.
 - Falls der Durchgang nicht den Vorgaben entspricht, den Waschanlagenflüssigkeitssensor austauschen.

○ — ○ : Durchgang

Flüssigkeitsstand	Klemme	
	A	B
Über Mindeststand		
Unter Mindeststand	○ — ○	○ — ○

A6 E811 6W144




A6 E811 6W130

End Of Side

WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 667 510 W0 1

1. Die Motorhaubenisolierung entfernen.
2. Den Scheibenwascherschlauch von der Waschanlagendüse abziehen.
3. Die Klauen der Scheibenwascherdüse zusammendrücken.
4. Die Scheibenwascherdüse herausziehen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E811 6W143

End Of Side

REINIGUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE

A6 E811 667 510 W0 3

1. Die Düse durch Einführen einer Nadel oder eines ähnlichen Werkzeugs, das hin und her bewegt wird, reinigen.
 - Wenn die Düse nach der Reinigung erneut verstopft ist, den Schlauch von der Düse lösen. Sicherstellen, dass genügend Waschflüssigkeit vorhanden ist. Dann die Waschanlage einschalten und das Innere des Schlauches durchspülen.



A6 E811 6W124

End Of Side

WINDSCHUTZSCHEIBEN-WASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 650 601 W0 1


1. Die Motorhaubenisolierung entfernen.
2. Den rechten Spritzschutz teilweise lösen.

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Sicherungsring
2	Flanschrohr
3	Scheibenwascherschlauch

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 6W 126

End Of Step


HECKSCHEIBENWASCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 676 672 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Heckscheibenwaschermotor
2	Tülle

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E811 6W 104

End Of Step

HECKSCHEIBENWASCHERMOTOR PRÜFEN

A6 E811 676 672 W0 2

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. An Klemme B des Motors Batteriespannung und an Klemme A Masse anlegen.
4. Sicherstellen, dass der Heckscheibenwaschermotor läuft.
 - Anderenfalls den Heckscheibenwaschermotor austauschen.



A6 E811 6W 131

End Of Step

HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 667 450 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Heckscheibenwischerarm und -blatt ausbauen. (Siehe [T-62 HECKSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-95 UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))


SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Äußere Buchse
3	Schraube
4	Heckscheibenwischermotor

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

6. Heckscheibenwischerarm und -wischerblatt einstellen. (Siehe [T-63 HECKSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN.](#))




A6E8116W110

End Of Site

HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN


A6E811667450W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-95 UNTERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN](#))
3. Den Steckverbinder des Heckscheibenwischermotors abklemmen.
4. Batteriespannung an Klemme A des Heckscheibenwischermotors und Masse an ein blankes Metallteil des Fahrzeugs und Klemme B des Heckscheibenwischermotors anlegen.
5. Sicherstellen, dass der Heckscheibenwischermotor arbeitet.



A6E8116W119


6. Das Massekabel an Klemme B während des Betriebs des Heckscheibenwischers abklemmen.




A6E8116W132

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

7. Sicherstellen, dass der Heckscheibenwischer in die Ausgangsstellung zurückkehrt.
 - Anderenfalls, den Heckscheibenwischermotor austauschen.



A6E8116W119



A6E8116W133


End Of Sie

HECKSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Kappe
2	Mutter
3	Heckscheibenwischerarm (Siehe T-62 Einbauhinweis für den Heckscheibenwischerarm)
4	Heckscheibenwischerblatt
5	Wischerblatt


2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Heckscheibenwischerarm und -wischerblatt einstellen. (Siehe [T-63 HECKSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN](#))



A6E8116W101

Einbauhinweis für den Heckscheibenwischerarm

1. Vor dem Einbau des Heckscheibenwischerarms die Antriebswelle mit einer Drahtbürste reinigen.



A6E8116W103


End Of Sie

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

HECKSCHEIBENWISCHERARM UND -WISCHERBLATT EINSTELLEN

A6E811 667 420 W02

1. Den Heckscheibenwischermotor betätigen, um den Heckscheibenwischer in die Ausgangsstellung zurückzustellen.
2. Den Heckscheibenwischerarm auf die Keramikante setzen.




A6E811 6W109

End Of Sie

HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 667 511 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die obere Heckklappenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-94 OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Den Heckscheibenwascherschlauch von der Düse lösen.
4. Die Klauen der Heckscheibenwascherdüse zusammendrücken.
5. Die Heckscheibenwascherdüse herausziehen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
7. Die Heckscheibenwascherdüse einstellen. (Siehe [T-63 HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE EINSTELLEN](#).)




A6E811 6W105

End Of Sie

HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE EINSTELLEN

A6E811 667 511 W02

1. Eine Nadel oder ähnliches in die Sprühöffnung der Düse einführen und die Düse wie gezeigt einstellen.



A6E811 6W108

End Of Sie

REINIGUNG DER HECKSCHEIBENWASCHERDÜSE

A6E811 667 511 W03

1. Die Heckscheibenwascherdüse reinigen. (Siehe [T-59 REINIGUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE](#).)

End Of Sie


HECKSCHEIBENWASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 667 470 W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Den rechten Spritzschutz teilweise lösen.
4. Den Heckscheibenwascherschlauch Nr. 1 von den Klemmen lösen.


SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

5. Heckwascherschlauch Nr. 1 und Leitungsstutzen A entfernen.
6. Die A-Säulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-87 A-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN](#))




A6 E811 6W148

7. Den Heckscheibenwascherschlauch Nr. 2 von Klemme A lösen.
8. Die Klipps B von der Karosserie entfernen.
9. Heckwascherschlauch Nr. 2 und Leitungsstutzen B entfernen.
10. Die C-Säulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-89 C-SÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
11. Die obere Heckklappenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-94 OBERE HECKKLAPPENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))




A6 E811 6W149

12. Den Heckscheibenwascherschlauch Nr. 3 von Klemme C lösen.
13. Die Klipps D von der Karosserie entfernen.
14. Heckwascherschlauch Nr. 3 und Leitungsstutzen C entfernen.
15. Den Dachhimmel entfernen. (Siehe [S-96 DACHHIMMEL AUSBAUEN/EINBAUEN](#))



A6 E811 6W201

16. Heckscheibenwascherschlauch Nr. 4 vom Klebeband lösen.
17. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 6W202

End Of Step

HECKSCHEIBENWISCHER-INTERVALLRELAIS AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 666 810 W01

5HB


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die seitliche Kofferraumverkleidung ausbauen. (Siehe [S-91 SEITLICHE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Heckscheibenwischer-Intervallrelais

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8116W101

End Of Site

HECKSCHEIBENWISCHER-INTERVALLRELAIS PRÜFEN

A6E811666810W02

1. Den Steckverbinder am Heckscheibenwischer-Intervallrelais anschließen.
2. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
3. Die Spannung am Heckscheibenwischer-Intervallrelais mit einem Voltmeter messen.
 - Bevor der Durchgang an Klemme D geprüft wird, den Steckverbinder des Heckscheibenwischer-Intervallrelais lösen.
4. Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben in der Klemmenspannungstabelle (Bezug), die Teile unter „Maßnahmen“ und den zugehörigen Kabelbäumen prüfen.
5. Arbeitet das System nicht einwandfrei, obwohl die Teile oder zugehörigen Kabelbäume störungsfrei sind, das Heckscheibenwischer-Intervallrelais austauschen.

Klemmenspannungstabelle (Bezugswerte)

KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES HECKSCHEIBENWISCHER-INTERVALLRELAIS					
I	G			A	
*	*	*	D	*	

A6E8116W134

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
A	Endabschalter	Heckscheibenwischermotor	Heckscheibenwischer läuft (Stellung INT oder ON)	Schwankt zwischen 0 und B+	• R Prüfen: Sicherung WIP 10 A • Heckscheibenwischer- und Waschanlagenschalter prüfen. (Siehe T-67 SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER PRÜFEN) • Heckscheibenwischermotor prüfen. (Siehe T-61 HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Sonstiges	B+	
D	GND	GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen	Ja	• Masse prüfen. • Zugehörige Verkabelung prüfen.

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
G	Heckscheibenwischerschalter INT	Heckscheibenwischerschalter	Zündschalter auf ON	Heckscheibenwischerschalter auf INT	0	- R Prüfen: Sicherung WIP 10 A - Heckscheibenwischer- und Waschanlagenschalter prüfen. (Siehe T-67 SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
				- Heckscheibenwischerschalter auf OFF - Heckscheibenwischerschalter auf ON	B+	
I	IG 2	R Sicherung WIP 10 A	Zündschalter auf ON		B+	- R Prüfen: Sicherung WIP 10 A - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Sonstiges		0	

End Of Sie


SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 666 122 W0 1


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 LENKSÄULENVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 6W203



A6 E811 6W204

End Of Sie

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER PRÜFEN

A6E811 666 122 W02

Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter

Ohne geschwindigkeitsabhängige Wischer


- Den Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter ausbauen. (Siehe [T-66 SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Scheibenwischer- und Waschanlagenschalters Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

Schalter- stellung	One- touch	Klemme					
		A (O)	C (M)	E (K)	K (E)	O (A)	
Wischer- schalter	AUS		○	○	○		
	EIN			○	○		
	INT		○		○		
	1			○	○		
Wasch- anlagen- schalter	2			○		○	
	EIN	○	○				

() : Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter R

A6E811 6W146



A6E811 6W135

Mit geschwindigkeitsabhängigen Wischern


- Den Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter ausbauen. (Siehe [T-66 SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Scheibenwischer- und Waschanlagenschalters Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter austauschen.

○—○ : Durchgang

Schalter- stellung	One- touch	Klemme					
		A (O)	C (M)	E (K)	K (E)	O (A)	
Wischer- schalter	AUS		○	○	○		
	EIN			○	○		
	INT		○		○		
	1			○	○		
Wasch- anlagen- schalter	2			○		○	
	EIN	○	○				

() : Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter R

A6E811 6W146



A6E811 6W145

- Das Massekabel der Batterie anklemmen.

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE


- Mit einem Oszilloskop prüfen, ob das Fahrgeschwindigkeitssignal einwandfrei an Klemme N (D) des Wischer- und Waschanlagenschalters eingegeben wird.
 - Die Oszilloskopprüfspitzen mit Klemme N (D) (+) und M (C) (-) des Wischer- und Waschanlagenschalters verbinden.
 - Das Oszilloskop auf 1 V/Skalenteilung (Y), 5 ms/Skalenteilung (X) einstellen.
 - Sicherstellen, dass bei einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h die nachstehend abgebildete Wellenform zu sehen ist.

Hinweis

- Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit steigt die Frequenz.


- Sind Fahrgeschwindigkeits-Eingangssignal und Durchgang für den Wischer- und Waschanlagenschalter einwandfrei, den Scheibenwischermotor prüfen. (Siehe [T-55 WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHERMOTOR PRÜFEN](#))

- Falls trotz einwandfreiem Scheibenwischermotor die geschwindigkeitsabhängigen Wischer nicht richtig arbeiten, den Wischer- und Waschanlagenschalter austauschen.



Heckscheibenwischer- und Waschanlagenschalter

- Den Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter ausbauen. (Siehe [T-66 SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Scheibenwischer- und Waschanlagenschalters Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter austauschen.



○ — ○ : Durchgang

Schalterstellung	Klemme			
	F (L)	J (H)	H (J)	L (F)
AUS				
Wischer	○			○
Intervall	○	○		
Scheibenwischer und -Waschanlage	○		○	○
Beilegscheibe	○		○	

() : Scheibenwischer- und Waschanlagenschalter R

A6 E811 6W121

A6 E811 6W136

End Of Sie


SCHEINWERFERWASCHERMOTOR AUSBAUENEINBAUEN

A6 E811 651 030 W01

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Waschanlagenflüssigkeitssensor ausbauen. (Siehe [T-58 WASCHANLAGENFLÜSSIGKEITSSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Schraube
3	Halterung
4	Scheinwerferwaschermotor
5	Tülle

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 6W113


End Of Sie

SCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

SCHEINWERFERWASCHERMOTOR PRÜFEN

A6E811 651 030 W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. An Klemme D des Waschermotors Batteriespannung und an Klemme C Masse anlegen.
4. Sicherstellen, dass der Waschermotor funktioniert.
 - Anderenfalls, den Waschermotor austauschen.



A6E811 6W137

End Of Sie


SCHEINWERFERWASCHERDÜSE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 651 030 W03

1. Den vorderen Stoßfänger ausbauen. (Siehe [S-47 VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Den Scheinwerferwascherschlauch lösen. (Siehe [T-70 SCHEINWERFERWASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Distanzscheibe
3	Scheinwerferwascherdüse

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Die Scheinwerferwascherdüse einstellen. (Siehe [T-69 SCHEINWERFERWASCHERDÜSE EINSTELLEN.](#))




A6E811 6W142

End Of Sie

SCHEINWERFERWASCHERDÜSE EINSTELLEN

A6E811 651 030 W04

1. Eine Nadel oder ähnliches verwenden, um die Scheinwerferwascherdüse so einzustellen, dass die Düse den Strahl wie in der Abbildung gezeigt auf den Scheinwerfer richtet.



A6E811 6W115

End Of Sie

REINIGUNG DER SCHEINWERFERWASCHERDÜSE

A6E811 651 030 W05

1. Die Heckscheibenwascherdüse reinigen. (Siehe [T-59 REINIGUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBENWASCHERDÜSE.](#))

End Of Sie

SCHEINWERFERWASCHER UND -WASCHANLAGE


SCHEINWERFERWASCHERSCHLAUCH AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 651 030 W06

1. Den vorderen Stoßfänger ausbauen. (Siehe [S-47 VORDEREN STOSSFÄNGER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Sicherungsring
2	Scheinwerferwascherschlauch
3	Rückschlagventil

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E811 6W118

End Of Sie


SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E811 651 030 W07

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Scheinwerferwascherschalter (Siehe T-70 Ausbauanweis für Scheinwerferwascherschalter)
2	Steckverbinder

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E811 6W125

Ausbauanweis für Scheinwerferwascherschalter

1. Hinter das Armaturenbrett fassen und die Klauen des Scheinwerferwascherschalters zusammendrücken.
2. Den Scheinwerferwascherschalter nach vorne ziehen und dann ausbauen.

End Of Sie

SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER PRÜFEN


A6E811 651 030 W08

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Scheinwerferwascherschalter ausbauen. (Siehe [T-70 SCHEINWERFERWASCHERSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#))
3. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Scheinwerferwascherschalters Durchgang besteht.
 - Entspricht der Durchgang nicht den Vorgaben, den Lichtschalter austauschen.

○—○ Durchgang ○—⊕—○ : Glühlampe

Schalter- stellung	Klemme			
	C	D	B	A
Gedrückt	○—○		○—⊕—○	
Freigegeben			○—⊕—○	

A6E811 6W139



A6E811 6W138

End Of Sie

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 855 430 W0 1


Achtung

- Vor dem Austausch des Kombiinstrumentes ist zunächst eine Konfigurierung vorzunehmen. Falls die Konfiguration nicht vor dem Ausbau des Kombiinstrumentes durchgeführt, besteht die Gefahr von Fehlfunktionen des Kombiinstrumentes.

1. Die Kombiinstrument konfigurieren (nur bei Austausch). (Siehe [T-71 KOMBIINSTRUMENT KONFIGURIEREN.](#))
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Den Verstellhebel der Teleskoplenksäule herunterdrücken und das Lenkrad absenken.
4. Das Lenkrad heranziehen.
5. Die Instrumentenabdeckung ausbauen.
6. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Kombiinstrument (Siehe T-71 Ausbauhinweis für das Kombiinstrument)


7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 8W003

Ausbauhinweis für das Kombiinstrument

1. Die Lenksäule mit einem Tuch abdecken, um beim Ausbau die Abdeckscheibe des Kombiinstrumentes nicht zu beschädigen.



A6 E811 8W005

End Of Site

KOMBIINSTRUMENT KONFIGURIEREN


1. Das **SST** (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 verbinden.
2. Fahrzeuginformationen gemäß den Anweisungen auf dem Schirm eingeben.
3. "Module programming" (Modulprogrammierung) auswählen.
4. "Programmable module installation" (Einbau eines programmierbaren Moduls) auswählen.
5. Die folgenden Posten wählen und die Verfahren gemäß den Anweisungen auf dem Schirm ausführen.

Posten

- "IC"

6. Störungscode mit dem **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) abrufen und dann sicherstellen, dass kein Störungscode vorliegt.
 - Wenn ein Störungscode vorliegt, die entsprechende Störungscode-Prüfung durchführen.

End Of Site



A6 E397 0W002

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

KOMBIINSTRUMENT ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E811 855 430 W03


Achtung

- Wenn das Kombiinstrument fallen gelassen oder die Schaltplatine beschädigt wird, funktioniert das System nicht mehr zuverlässig und kann die Ursache von Störungen sein.

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Streuscheibe
2	Gehäuse
3	Cockpiteinheit

2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E811 8W004

End Of Step

KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN

A6 E811 855 430 W04

Tachometer

Prüfung anhand der Funktionskontrolle

1. Das Tachometer durch die Funktionskontrolle von Störungscode 12 prüfen.

Prüfung mit einem Tachometer-Prüfgerät

1. Den Reifendruck auf den vorgeschriebenen Wert einstellen.
2. Mit dem Tachometer-Prüfgerät feststellen, ob sich die Tachometerwerte wie unten gezeigt in den zulässigen Bereichen befinden.

Anzeige Tachometer-Prüfgerät (km/h)	Zulässiger Bereich (km/h)
20	20—24
40	40—44
60	60—64
80	80—85
100	100—105
120	120—126
140	140—146

Anzeige Tachometer-Prüfgerät (mph)	Zulässiger Bereich (mph)
10	10—12
20	20—22
30	30—32
40	40—43
50	50—53
60	60—63
70	70—73
80	80—84

3. Sicherstellen, dass sich die Schwankungen des Tachometerzeigers im zulässigen Bereich befinden.
 - Schlägt der Tachometerzeiger nicht aus oder liegt die Zeigeranzeige außerhalb des zulässigen Bereichs, ABS (ABS/TCS) HU/CM (Fahrzeuge mit ABS (ABS/TCS), DSC HU/CM (Fahrzeuge mit DSC), PCM (Fahrzeuge ohne ABS) und zugehörige Kabelbäume prüfen.
 - Sind ABS (ABS/TCS) HU/CM (Fahrzeuge mit ABS (ABS/TCS), DSC HU/CM (Fahrzeuge mit DSC), PCM (Fahrzeuge ohne ABS) und zugehörige Kabelbäume einwandfrei, das Kombiinstrument austauschen.

Erlaubter Bereich für Zeigerschwankung
Innerhalb von 3,0 km/h

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

Drehzahlmesser

Prüfung anhand der Funktionskontrolle


1. Den Drehzahlmesser durch die Funktionskontrolle von Störungscode 13 prüfen.

Mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.)

Achtung.

- Bei Überschreiten der zulässigen Drehzahl kann der Motor beschädigt werden. Deshalb beim Prüfen des Drehzahlmessers keinesfalls den zulässigen Drehzahlbereich überschreiten.

1. Das **SST** (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Die PID-Parameter über das **SST** (WDS o.Ä.) abrufen und überwachen.



A6 E397 0W 002

Kraftstoffvorratsanzeige

1. Die Kraftstoffvorratsanzeige durch die Funktionskontrolle von Störungscode 23 prüfen.

Kühlmitteltemperaturanzeige

1. Die Kühlmitteltemperaturanzeige durch die Funktionskontrolle von Störungscode 25 prüfen.

End Of Site


REPARATUR DES KOMBIINSTRUMENTS

A6 E811 855 430 W0 5

Hinweis

- Der Zeiger des Tachometers oder Drehzahlmessers kann sich weiter im Uhrzeigersinn drehen, bis er den Maximalwert der Skala überschreitet. Wenn sich ein Kunde darüber beschwert, die Zeigerstellung entsprechend den folgenden Schritten einstellen.

1. Die Beschwerde überprüfen.
2. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
3. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
4. Das Massekabel der Batterie anklemmen.
5. Zündung einschalten.
6. Sicherstellen, dass sich der Zeiger auf Null zurückdreht.
 - Kehrt der Zeiger nicht in die Nullposition zurück, das Kombiinstrument austauschen.



A6 E811 8W 011

End Of Site

T

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

FUNKTIONSKONTROLLE DES KOMBIINSTRUMENTS

A6 E811 855 430 W06

Hinweis

- Mit der Funktionskontrolle können die in den folgenden Tabellen aufgeführten Prüfungen durchgeführt werden.

Störungscode-tabelle


DTC	Geprüftes Bauteil	Zu prüfendes Bauteil
01	Gurtschlossschalter	Gurtschlossschalter
04	Türkontaktschalter	• Zündschlossbeleuchtung • Schlüsselwarnsummer • Steuergerät der Innenraumleuchte • Steuergerät der Zentralverriegelung • Lichtwarnsummer
08	TNS-Relais	• Lichtwarnsummer • Jede Leuchte
12	Tachometer	Tachometer
13	Drehzahlmesser	Drehzahlmesser
14	Warnsummer	Warnsummer
16	Kraftstoffreserve-Warnleuchte	Kraftstoffreserve-Warnleuchte
18	Zündschlossbeleuchtung	Zündschlossbeleuchtung
22	Kraftstoffstandgeber	Kraftstoffvorratsanzeige
23	Kraftstoffvorratsanzeige	Kraftstoffvorratsanzeige
25	Kühlmitteltemperaturanzeige	Kühlmitteltemperaturanzeige
26	LCD	LCD
31	Zündschlüssel-Warnschalter	Schlüsselwarnsummer

Hinweis

- Störungscode, die nicht aufgelistet sind, können angezeigt, aber nicht überprüft werden.
- Die Störungscode werden in numerischer Reihenfolge angezeigt. (Wenn während der Prüfung ein Störungscode geprüft werden soll, dessen Nummer kleiner als die gerade untersuchte ist, den Prüfmodus beenden und die Prüfung von Beginn an wiederholen.)
- Empfängt das Kombiinstrument ein Geschwindigkeitssignal (die Vorderräder drehen sich), während ein anderer Code als Störungscode 00 angezeigt wird, so wird die Funktionskontrolle abgebrochen.
- Um die Anzeige der Störungscode zu beschleunigen, den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers **mindestens 1 Sekunde** lang gedrückt halten.

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

Schritte



A6E8 118 W0 09

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM


Prüfreihefolge

Hinweis

- Bei der Prüfung von mehr als zwei Störungscode, die Prüfung in der Prioritätsfolge gemäß der Tabelle unten durchführen.

Prioritätsfolge der Prüfung	Zündschalterstellung	Störungscode
1	EIN	22
2		01, 04, 08, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 26
3	VERRIEGELN	31


Prüfung der Störungscode

DTC 01	Ein-/Aussignal des Gurtschlossschalters
STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	MASSNAHME
1	Den Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite lösen. (Gurtschlossschalter ein.)	ON	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		OFF	Die Spannung an Klemme 2G des Kombiinstrumentes messen. Beträgt die Spannung 0 V ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Gurtschlossschalter - Kabelbaum (Gurtschlossschalter-Kombiinstrument)
2	Den Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite schließen. (Gurtschlossschalter aus.)	ON	Die Spannung an Klemme 2G des Kombiinstrumentes messen. Entspricht die Spannung B+ ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Gurtschlossschalter - Kabelbaum (Gurtschlossschalter-Kombiinstrument)
		OFF	Das Eingangssignal des Kombiinstrumentes ist in Ordnung.

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM


DTC 04	Ein-/Aus-Signal des Türkontaktschalters
STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	MASSNAHME
1	Fahrtür öffnen. (Türkontaktschalter EIN)	ON	Fahrtür schließen und weiter mit dem nächsten Schritt.
		OFF	Die Spannung an Klemme 1J des Kombiinstrumentes messen. Beträgt die Spannung 0 V ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Türkontaktschalter - Kabelbaum (Kombiinstrument-Türkontaktschalter)
2	Beifahrtür öffnen. (Türkontaktschalter EIN)	ON	Beifahrtür schließen und weiter mit dem nächsten Schritt.
		OFF	Die Spannung an Klemme 1I des Kombiinstrumentes messen. Beträgt die Spannung 0 V ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Türkontaktschalter - Kabelbaum (Kombiinstrument-Türkontaktschalter)
3	Die Fondtür auf der Fahrerseite öffnen. (Türkontaktschalter EIN)	ON	Die Fondtür auf der Fahrerseite schließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		OFF	Die Spannung an Klemme 1I des Kombiinstrumentes messen. Beträgt die Spannung 0 V ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Türkontaktschalter - Kabelbaum (Kombiinstrument-Türkontaktschalter)
4	Die Fondtür auf der Beifahrerseite öffnen. (Türkontaktschalter EIN)	ON	Die Fondtür auf der Beifahrerseite schließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		OFF	Die Spannung an Klemme 1I des Kombiinstrumentes messen. Beträgt die Spannung 0 V ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Türkontaktschalter - Kabelbaum (Kombiinstrument-Türkontaktschalter)

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	MASSNAHME
5	Alle Türen schließen. (Türkontaktschalter ausgeschaltet)	ON	Die Spannung an Klemme 1I und 1J des Kombiinstrumentes messen. Entspricht die Spannung B+ ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Türkontaktschalter - Kabelbaum (Kombiinstrument-Türkontaktschalter)
		OFF	Die Eingangssignale des Kombiinstrumentes sind in Ordnung.

DTC 08	Ein-/Aus-Signal des TNS-Relais
STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	MASSNAHME
1	Den Scheinwerferschalter auf Position TNS stellen. (TNS-Relais EIN.)	ON	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		OFF	Die Spannung an Klemme 2K des Kombiinstrumentes messen. Entspricht die Spannung B+ ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - TNS-Relais - Kabelbaum (Batterie-TNS-Relais-Kombiinstrument)
2	Den Lichtschalter ausschalten. (TNS-Relais AUS.)	ON	Die Spannung an Klemme 2K des Kombiinstrumentes messen. Beträgt die Spannung 0 V ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - TNS-Relais - Kabelbaum (TNS-Relais-Kombiinstrument)
		OFF	Das Eingangssignal des Kombiinstrumentes ist in Ordnung.


DTC 12	Eingangssignal für Tachometer			
2 Sekunden warten, nachdem Störungscode 12 aufgerufen wurde.	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
			Tachometerzeiger schlägt über den gesamten Anzeigebereich aus und zeigt dann 60 km/h an.	Tachometer in Ordnung.
			Sonstiges.	—

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

DTC 13	Eingangssignal für Drehzahlmesser		
ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
2 Sekunden warten, nachdem Störungscode 13 aufgerufen wurde.		Drehzahlmesserzeiger bewegt sich über den gesamten Anzeigebereich und zeigt dann 3000 U/min an.	Drehzahlmesser in Ordnung.
		Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.

DTC 14	Eingangssignal für Warnsummer			
ÜBERPRÜFUNG		ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
2 Sekunden warten, nachdem Störungscode 14 aufgerufen wurde.		 (Durchgehend)	Summer ertönt ununterbrochen.	Summer ist in Ordnung.
			Warnsummer ertönt nicht kontinuierlich.	Kombiinstrument austauschen.


DTC 16	Eingangssignal für Kraftstoffreserve-Warnleuchte			
ÜBERPRÜFUNG		ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
2 Sekunden warten, nachdem Störungscode 16 aufgerufen wurde.		 (Blinkt)	Die Kraftstoffreserve-Warnleuchte blinkt dreimal .	Kraftstoffreserve-Warnleuchte ist in Ordnung.
			Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.

DTC 18	Ein-/Aussignal für Zündschlossbeleuchtung																								
STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS <table><tr><td>2W</td><td>2U</td><td>2S</td><td>2Q</td><td>2O</td><td>2M</td><td>2K</td><td>2I</td><td>2G</td><td>2E</td><td>2C</td><td>2A</td></tr><tr><td>2X</td><td>2V</td><td>2T</td><td>2R</td><td>2P</td><td>2N</td><td>2L</td><td>2J</td><td>2H</td><td>2F</td><td>2D</td><td>2B</td></tr></table> 		2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A	2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B
2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A														
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B														





Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
2 Sekunden warten, nachdem Störungscode 18 aufgerufen wurde.	 (Blinkt)	Zündschlossbeleuchtung blinkt 3 Mal auf.	Zündschlossbeleuchtung ist in Ordnung.
		Sonstiges.	Die Spannung an Klemme 2C des Kombiinstrumentes messen. Entspricht die Spannung B+ ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: - Zündschlossbeleuchtung - Kabelbaum (Batterie-Zündschlossbeleuchtung-Kombiinstrument)

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

DTC 22	Kraftstoffstandsinal
STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	MASSNAHME
1	Störungscode 22 mit abgeklemmtem Steckverbinder des Kraftstoffstandgebers wählen.		Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.
2	Die Klemmen 2D und 2M des Kombiinstrumentes kurzschließen.		Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.
3	Mit dem SST (Prüfgerät, Kraftstoffvorratsanzeige und Kühlmitteltemperaturanzeige) oder einem Widerstand einen Widerstandswert von 20 Ohm zwischen die Klemmen 2D und 2M am Kombiinstrument legen.		Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.
4	Mit dem SST (Prüfgerät, Kraftstoffvorratsanzeige und Kühlmitteltemperaturanzeige) oder einem Widerstand einen Widerstandswert von 60 Ohm zwischen die Klemmen 2D und 2M am Kombiinstrument legen.		Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.
5	Mit dem SST (Prüfgerät, Kraftstoffvorratsanzeige und Kühlmitteltemperaturanzeige) oder einem Widerstand einen Widerstandswert von 100 Ohm zwischen die Klemmen 2D und 2M am Kombiinstrument legen.		Kraftstoffstandgeber prüfen.
		Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM

DTC 23	Eingangssignal für Kraftstoffvorratsanzeige			
ÜBERPRÜFUNG		ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
2 Sekunden warten, nachdem Störungscode 23 aufgerufen wurde.			Kraftstoffvorratsanzeige alle 2 Sekunden in folgender Reihenfolge: • F→1/2→E→F (fest)	Kraftstoffvorratsanzeige ist in Ordnung.
			Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.
			Kombiinstrument austauschen.	

DTC 25	Eingangssignal für Kühlmitteltemperaturanzeige			
ÜBERPRÜFUNG		ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
2 Sekunden warten, nachdem Störungscode 25 aufgerufen wurde.			Kühlmitteltemperaturanzeige alle 2 Sekunden in folgender Reihenfolge: • H→Center→C→H (fest)	Kühlmitteltemperaturanzeige ist in Ordnung.
			Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.
			Kombiinstrument austauschen.	

DTC 26	LCD-Anzeige			
ÜBERPRÜFUNG		ANZEIGE	SITUATION	MASSNAHME
Störungscode 26 auswählen.			Anzeige ist normal.	LCD-Display ist in Ordnung.
			Sonstiges.	Kombiinstrument austauschen.

DTC 31	Ein-/Aussignal für Zündschlüsselwarnsummer																								
STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS <table><tr><td>2W</td><td>2U</td><td>2S</td><td>2Q</td><td>2O</td><td>2M</td><td>2K</td><td>2I</td><td>2G</td><td>2E</td><td>2C</td><td>2A</td></tr><tr><td>2X</td><td>2V</td><td>2T</td><td>2R</td><td>2P</td><td>2N</td><td>2L</td><td>2J</td><td>2H</td><td>2F</td><td>2D</td><td>2B</td></tr></table> 		2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A	2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B
2W	2U	2S	2Q	2O	2M	2K	2I	2G	2E	2C	2A														
2X	2V	2T	2R	2P	2N	2L	2J	2H	2F	2D	2B														

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	MASSNAHME
1	Den Schlüssel aus dem Lenkradschloss ziehen und nach der Auswahl von Störungscode 31 den Schlüssel in das Lenkradschloss stecken. (Zündschlüsselwarnschalter eingeschaltet.)		Weiter mit dem nächsten Schritt.
			Die Spannung an Klemme 2B des Kombiinstrumentes messen. Entspricht die Spannung B+? • Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. • Wird die Vorgabe nicht erfüllt, folgende Bauteile austauschen: — Zündschlüssel-Warnschalter — Kabelbaum (Batterie-Zündschlüssel-Warnschalter-Kombiinstrument)

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	ANZEIGE	MASSNAHME
2	Den Schlüssel aus dem Lenkradschloss ziehen (Zündschlüssel-Warnschalter AUS.)	ON	Die Spannung an Klemme 2B des Kombiinstrument's messen. Beträgt die Spannung 0 V ? - Falls die Vorgaben erfüllt werden, das Kombiinstrument austauschen. - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, folgende Bauteile prüfen: — Zündschlüssel-Warnschalter — Kabelbaum (Zündschlüssel-Warnschalter-Kombiinstrument)
		OFF	Das Eingangssignal des Kombiinstrument's ist in Ordnung.

End Of Step

PID/DATENÜBERWACHUNG UND AUFNAHME

- Das **SST** (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
- Die PID-Parameter über das **SST** (WDS o.Ä.) abrufen und überwachen.

A6 E811 855 430 W0 7



A6 E397 0W002

Tabelle der Überwachungsposten

- Die überwachten PID/DATEN für das Kombiinstrument sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

—: Nicht zutreffend


PID-Parameter	Definition	Einheit/Betriebszustand		Klemme
CCNT_HE	Fortlaufende Störungscoodes	Zahl der fortlaufenden Störungscoodes		—
ECT_GAUGE	Temperaturanzeige	°C	°F	2W, 2X
FUEL	Kraftstofffluss	L/min		2M
ODOMETR	Gesamtstrecke	km	mile	2W, 2X
SPEEDSG	Tachometer	km/h	mile/h	
RPM	Drehzahlmesser	U/min		

End Of Step

KRAFTSTOFFSTANDGEBER PRÜFEN

- Den Schwimmer in die oberste und unterste Position bewegen und prüfen, ob der Widerstand zwischen den Klemmen A und B der Einheit und die Position des Schwimmers der Abbildung entsprechen.
 - Wenn dies nicht der Fall ist, den Kraftstoffstandgeber austauschen.

A6 E811 860 960 W0 1



A6 E811 8W002

End Of Step

ÖLDRUCKSCHALTER PRÜFEN

- Sicherstellen, dass die Öldruckwarneuchte leuchtet, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
- Sicherstellen, dass die Öldruckwarneuchte erlischt, wenn der Motor angelassen wird.
 - Leuchtet die Öldruckwarneuchte nicht auf oder leuchtet sie weiter, den zugehörigen Kabelbaum prüfen.
 - Ist der zugehörige Kabelbaum einwandfrei, den Öldruck prüfen. (Siehe [D-3 ÖLDRUCK PRÜFEN](#).)
 - Falls der Öldruck normal ist, den Öldruckschalter austauschen.

A6 E811 818 500 W0 1

End Of Step

WARN- UND KONTROLLLEUCHTENSYSTEM


HUPE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 866 790 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Spritzschutz umbiegen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Hupe

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E811 8W001


End Of Side

ANZEIGEDISPLAY AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E811 855 000 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Mittelkonsolenmodul ausbauen. (Siehe [T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Die LCD-Einheit ausbauen. (mit Navigationssystem) (Siehe [T-98 LCD-DISPLAY AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den Zentrumsconsolenkasten ausbauen. (ohne Navigationssystem)
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

1	Kurzschluss im Kabelbaum
2	Display (Siehe T-83 Ausbaurhinweis für Informationsdisplay)
3	LCD-Einheit (mit Navigationssystem) Zentrumsconsolenkasten (ohne Navigationssystem)



A6 E811 8W008

Ausbaurhinweis für Informationsdisplay

1. Die Klauen des Informationsdisplays zusammendrücken und das Display nach vorn herausziehen.

End Of Side

T

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM


HAUBENKONTAKTSCHALTER PRÜFEN

A6 E812 001 084 W0 1

Hinweis

- Der Haubenkontaktschalter ist im Motorhaubenschloss integriert.

- Die Motorhaube öffnen.
- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Kühlergrill ausbauen.
- Den Steckverbinder des Haubenkontaktschalters abklemmen.
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen A und B des Haubenkontaktschalters Durchgang besteht.
 - Wenn kein Durchgang besteht, den Haubenkontaktschalter austauschen.




A6 E812 0W002

- Das Motorhaubenschloss wie abgebildet mit einem Schlitzschraubendreher o. Ä. verriegeln.
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen A und B des Haubenkontaktschalters kein Durchgang besteht.
 - Wenn kein Durchgang besteht, den Haubenkontaktschalter austauschen.

Achtung

- Nach der Prüfung das Motorhaubenschloss entriegeln. Lässt sich die Motorhaube mit verriegeltem Motorhaubenschloss schließen, so ist das Schloss bzw. die Haubenöse beschädigt.



A6 E812 0W003

End Of Site

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E812 067 790 W0 1


- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Das Mittelkonsolenmodul ausbauen. (Siehe [T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Diebstahlschutzsystem-Steuergerät

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8120W001

End Of Site

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄT PRÜFEN

A6E812067790W02

- Das Diebstahlschutzsystem-Steuergerät ausbauen, ohne die Steckverbinder zu lösen.
- Die Spannung an den Klemmen des Diebstahlschutzsystem-Steuergeräts wie unten angegeben messen.
- Den Steckverbinder des Diebstahlschutzsystem-Steuergeräts vor der Prüfung des Durchgangs an den Klemmen L, Q, S, T und V lösen.
- Falls nicht wie vorgeschrieben, die unter "Maßnahmen" aufgeführten Teile prüfen.
 - Falls die Teile und die dazugehörigen Kabelbäume in Ordnung sind und das System trotzdem nicht funktioniert, das Diebstahlschutzsystem-Steuergerät austauschen.

Klemmenspannungstabelle (Bezugswerte)

STECKVERBINDER DES DIEBSTAHL-SCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄTS											
W	U	S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
X	V	T	R	P	N	L	J	H	F	D	B

A6E8120W004

T

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
A	—	—	—	—	—
B	IG 1	Sicherung METER IG 15 A	Zündschalter auf ON	B+	- Zündschalter prüfen. (Siehe T-20 ZÜNDSCHALTER PRÜFEN) - Sicherung METER IG 15 A prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Zündschalter auf LOCK oder ACC	Unter 1,0	
C	Stromversorgung	Sicherung ROOM 15 A	In jedem Fall	B+	- Sicherung ROOM 15 A prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen.
D	—	—	—	—	—
E	—	—	—	—	—
F	Einbruchsensor (Stromversorgung)	Einbruchsensor	Diebstahlschutzsystem vor Scharfstellung oder bei Scharfstellung	B+	Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Sonstiges	Unter 1,0	
G	Wegfahrsperren-Kontrollleuchte EIN/AUS	Wegfahrsperren-Kontrollleuchte	Wegfahrsperren-Kontrollleuchte EIN	Unter 2,0	- Wegfahrsperren-Kontrollleuchte prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Wegfahrsperren-Kontrollleuchte AUS	B+	
H	Wamblink-Ausgangssignal	Blinkgeber	Alarm Nr. 1: Aktiviert	Wechselt zwischen unter 1,0 und B+.	- Blinkgeber prüfen. (Siehe T-43 BLINKGEBER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Alarm Nr. 1: Sonstiges	B+	
I	Alarmsirene EIN/AUS	Alarmsirene	Alarm Nr. 1: Aktiviert	Wechselt zwischen unter 1,0 und B+.	Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Alarm Nr. 1: Sonstiges	B+	

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM


Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
J	• Diebstahlschutzsystem, Erfassungssignalausgabe • Erfassungssignal von Türschloss-Fernbedienung	Steuergerät der Zentralverriegelung	In jedem Fall	B+	• Steuergerät der Zentralverriegelung prüfen. (Siehe S-34 STEUERGERÄT DER ZENTRALVERRIEGLUNG PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
K	Hupe EIN/AUS	Hupenrelais	Alarm Nr. 1: Sonstiges	B+	• Hupenrelais prüfen (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen
			Alarm Nr. 1: Aktiviert	Wechselt zwischen unter 1,0 und B+.	
L	Masse des Diebstahlschutzsystem-Steuergeräts	GND	In jedem Fall: auf Massechluss prüfen	Ja	• Masse prüfen.
M	Zündschlüssel-Warnschalter EIN/AUS	Zündschlüssel-Warnschalter	Zündschlüssel-Warnschalter EIN (Schlüssel steckt)	B+	• Zündschlüssel-Warnschalter prüfen. (Siehe T-21 ZÜNDSCHLÜSSEL-WARN-SCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Zündschlüssel-Warnschalter AUS (Schlüssel abgezogen)	Unter 1,0	
N	—	—	—	—	—
O	Einbruchsensor EIN/AUS	Einbruchsensor	Diebstahlschutzsystem vor Scharfstellung oder bei Scharfstellung	Wechselt zwischen unter 1,0 und B+.	• Zugehörige Verkabelung prüfen.
P	—	—	—	—	—
Q	Motorhaube geöffnet/geschlossen	Haubenkontaktschalter	Haubenkontaktschalter eingeschaltet: auf Massechluss prüfen	Ja	• Haubenkontaktschalter prüfen. (Siehe T-84 HAUBENKONTAKTSCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Haubenkontaktschalter ausgeschaltet: auf Massechluss prüfen	Nein	
R	Kofferraumleuchterschalter/Gepäckraumleuchterschalter EIN/AUS	• Kofferraumleuchterschalter • Gepäckraumleuchterschalter	Kofferraumleuchterschalter/Gepäckraumleuchterschalter EIN	Unter 1,0	• Kofferraumleuchterschalter prüfen. (Siehe T-50 KOFFERRAUMLEUCHTERSCHALTER PRÜFEN) • Gepäckraumleuchterschalter prüfen. (Siehe T-49 KOFFERRAUMLEUCHTERSCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Kofferraumleuchterschalter/Gepäckraumleuchterschalter AUS	B+	
S	Tür offen/geschlossen	Türkontaktschalter	Eine bestimmte Tür öffnen: auf Massechluss prüfen	Ja	• Türkontaktschalter prüfen. (Siehe T-51 TÜRKONTAKTSCHALTER PRÜFEN) • Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Alle Türen geschlossen: auf Massechluss prüfen	Nein	

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
T	Verriegelung/Entriegelung	- Schlosskontaktschalter, Beifahrertür - Schlosskontaktschalter, Fondtür	Schlosskontaktschalter der Beifahrertür und Fondtür verriegelt: auf Masseschluss prüfen	Nein	- Schlosskontaktschalter der Beifahrertür bzw. Fondtür prüfen. (Siehe S-30 VORDER-TÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN) (Siehe S-31 FONDTÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Schlosskontaktschalter der Beifahrertür bzw. beliebige Fondtür entriegelt: auf Masseschluss prüfen	Ja	
U	—	—	—	—	—
V	Verriegelung/Entriegelung	Schlosskontaktschalter, Fahrertür	Schlosskontaktschalter der Fahrertür verriegelt: auf Masseschluss prüfen	Nein	- Schlosskontaktschalter der Fahrertür prüfen. (Siehe S-30 VORDER-TÜRSCHLOSS-STELLMOTOR PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Schlosskontaktschalter der Fahrertür entriegelt: auf Masseschluss prüfen	Ja	
W	Motordrehzahl	- ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul (mit ABS (ABS/TCS)) - DSC-Hydraulik-/Steuermodul (mit DSC)	(Siehe T-87 Klemme W prüfen)	—	- ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul prüfen (Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) - DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
X	—	—	—	—	—

Klemme W prüfen

- Das **SST** (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
- Den PID-Parameter RPM über **SST** (WDS o.Ä.) abrufen und überwachen.
 - Bei einwandfreiem Motordrehzahlsignal weiter mit dem nächsten Schritt.
 - Ist das Motordrehzahlsignal nicht einwandfrei, ABS- (ABS/TCS) - oder DSC-Hydraulik-/Steuermodul und die zugehörige Verkabelung prüfen.
- Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen Klemme X am ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul bzw. Klemme AB am DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Klemme W des Diebstahlschutzsystem-Steuergeräts Durchgang besteht.
 - Besteht kein Durchgang, den zugehörigen Kabelbaum austauschen.
 - Ist der zugehörige Kabelbaum einwandfrei, das Diebstahlschutzsystem-Steuergerät austauschen.



A6E3970W002

End Of Site


EINBRUCHSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E812 000 172 W0 1



- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Dachhimmel entfernen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM

OHNE SCHIEBEDACH



MIT SCHIEBEDACH



A6E8120W005

1	Steckverbinder
2	Schraube

3	Einbruchsensor
---	----------------

End Of Site


ALARMSIRENE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E812000 173 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die seitliche Kofferraumverkleidung auf der Fahrerseite ausbauen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Mutter
2	Steckverbinder
3	Alarmsirene

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8120W006

End Of Site

WEGFAHRSPERRE

WEGFAHRSPERRE

SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E812 267 004 W0 1


Hinweis

- Die Spule nur zum Austausch ausbauen.
- Falls nur die Spule ausgetauscht wird, ist ein Programmieren der Wegfahrsperre nicht erforderlich.

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die Lenksäulenverkleidung ausbauen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	Spule

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 2W001

WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN

A6 E812 267 000 W0 1

Achtung


- Unter den folgenden Bedingungen keinesfalls eine Schlüsselregistrierung vornehmen oder den Motor starten. Andernfalls kann es zu einem Fehler in der Schlüsselregistrierung kommen oder der Motor könnte selbst mit einem korrekt registrierten Schlüssel nicht gestartet werden.
 - Falls sich ein großer Metallgegenstand in unmittelbarer Nähe des gültigen Schlüssels befindet.
 - Falls sich ein Elektrogerät in unmittelbarer Nähe des gültigen Schlüssels befindet.
 - Falls zwei oder mehr gültige Schlüssel am selben Schlüsselbund hängen.

Hinweis

- Wenn bei der Programmierung ein Fehler auftritt, bei allen Arbeiten außer dem Austausch von PCM nochmals mit Schritt 1 beginnen. Tritt weiterhin ein Fehler bei der Programmierung auf, prüfen, mit wie viel Schlüsseln der Motor angelassen werden kann. Je nach Anzahl der Schlüssel wie unter "Schlüsselaustausch oder Schlüsselduplikate" beschrieben vorgehen.
- Um ein Schlüsselduplikat zu machen oder Bauteile der Wegfahrsperre (Schlüssel bzw. PCM) auszutauschen, muss der Kunde alle Schlüssel in seinem Besitz dem Händler aushändigen. Wenn die ID-Nummer der neuen Schlüssel in das Wegfahrsperren-Steuergerät und das PCM programmiert wird, wird die ID-Nummer der alten Schlüssel überschrieben.
- Die Wegfahrsperre kann nicht deaktiviert werden.
- Nach dem Programmieren prüfen, ob der Motor mit allen codierten Schlüsseln angelassen werden kann. Bevor der nächste Schlüssel in das Zündschloss gesteckt wird, mindestens 5 Sekunden warten.
- Wenn der Kunde nur zwei codierte Schlüssel benötigt, kann die Programmierung nach der Codierung von zwei Schlüsseln beendet werden.
- Falls der Motor während der Schlüsselregistrierung gestartet wird, wird der Schlüssel-Registriermodus abgebrochen. Deshalb den Motor keinesfalls starten, bevor die Registrierung aller erforderlichen Schlüssel abgeschlossen ist.
- Es können bis zu 8 Schlüssel pro Fahrzeug registriert werden.
- Zwei oder mehr gültige Schlüssel sind zum Anlassen des Motors erforderlich.

Hinzufügen weiterer Schlüssel

Wenn der Kunde über mehr als zwei registrierte Schlüssel verfügt



A6 E812 2W003

Hinweis

- Sofern keine konkrete Zeitspanne angegeben wird, muss ein Schritt innerhalb von **30 Sekunden** nach Beendigung des vorherigen Schrittes durchgeführt werden.

WEGFAHRSPERRE

1. Neue(n) Schlüssel (mit Transponder) mit dem Profil des registrierten Schlüssels anfertigen.
2. Die Zündung mit Schlüssel 1 einschalten.
 - (1) Prüfen, ob die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte aufleuchtet.
 - (2) Nach Erlöschen der Wegfahrsperr-Kontrollleuchte (ca. 3 Sekunden nach Einschalten der Zündung) den Schlüssel innerhalb von 4 Sekunden auf LOCK drehen und abziehen.
3. Schritt 2 mit Schlüssel 2 wiederholen.
4. Schritt 2 mit Schlüssel 3 wiederholen.
5. Bei 4 bis 8 Schlüsseln (codierte bzw. neue Schlüssel), Schritt 2 wiederholen.
6. Sicherstellen, dass der Motor mit dem registrierten Schlüssel gestartet werden kann.


Wenn der Kunde nur einen oder keinen codierten Schlüssel hat

- Falls nur ein oder gar kein gültiger Schlüssel verfügbar ist, zusätzliche Schlüssel mit dem SST (WDS) registrieren. (Siehe [T-90 Schlüsselregistrierung mit dem SST \(WDS\)](#))

Schlüsselregistrierung mit dem SST (WDS)

Hinweis

- Zusätzliche Schlüssel können registriert werden, ohne dass bereits registrierte Schlüsselcodes gelöscht werden müssen.
- Sind bereits 8 Schlüssel registriert, kann kein weitere Schlüssel mit dieser Vorgehensweise registriert werden. Um in diesem Fall einen Schlüssel zu registrieren, müssen zuvor alle Schlüsselcodes gelöscht werden. (Siehe [T-91 Austausch von Schlüsseln](#))



A6E8 122 W0 02


1. Das Profil des codierten Schlüssels auf den/die neuen Schlüssel (mit Transponder) übertragen.
2. Das SST (WDS) anschließen.
3. Die Zündung mit Schlüssel 1 einschalten.
 - Codierter Schlüssel Die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte leuchtet auf und erlischt nach ca. 3 Sekunden.
 - Neuer Schlüssel: Die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte blinkt ca. 1 Minute lang schnell und zeigt den Störungscode 15 (WDS ö.Ä.: DTC B1601).
 - (1) Wegfahrsperr-Zugriff ermöglichen. (Siehe [T-92 Wegfahrsperr-Zugriff-Verfahren](#))
 - (2) "Zusätzlichen Zündschlüssel programmieren" auswählen.
 - (3) Die Zündung ausschalten und Schlüssel 1 abziehen.
4. Die Zündung mit Schlüssel 2 einschalten.
 - (1) "Zusätzlichen Zündschlüssel programmieren" auswählen.
 - (2) Die Zündung ausschalten und Schlüssel 2 abziehen.
5. Bei 3 bis 8 Schlüsseln (neue Schlüssel) Schritt 4 mit jedem Schlüssel wiederholen.
6. Nach der Neuprogrammierung die Störungscode des PCM mit dem SST (WDS) löschen.
7. Sicherstellen, dass der Motor mit dem registrierten Schlüssel gestartet werden kann.

WEGFAHRSPERRE

Austausch von Schlüsseln

Hinweis

- Diesen Arbeitsschritt durchführen, um einen bereits registrierten Schlüsselcode zu löschen und einen neuen Schlüssel zu registrieren.
- Wenn ein neuer Schlüssel mit folgender Vorgehensweise registriert wird, kann der Motor nicht mehr mit den alten registrierten Schlüsseln gestartet werden. Diese Schlüssel müssen erneut registriert werden.



A6E8 122 W0 02

1. Das Profil des codierten Schlüssels auf den/die neuen Schlüssel (mit Transponder) übertragen.
2. Das **SST** (WDS) anschließen.
3. Die Zündung mit Schlüssel 1 einschalten.
 - Codierter Schlüssel Die Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte leuchtet auf und erlischt nach **ca. 3 Sekunden**.
 - Neuer Schlüssel: Die Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte blinkt **ca. 1 Minute** lang schnell und zeigt den Störungscode 15 (WDS ö.Ä.: DTC B1601).
- (1) Wegfahrsperrn-Zugriff ermöglichen. (Siehe [T-92 Wegfahrsperrn-Zugriff-Verfahren](#).)
- (2) "Zündschlüsselcode löschen" wählen.

Hinweis

- Aus diesem Menü keinesfalls einen anderen Befehl wählen.

- (3) Schlüssel 1 auf ON drehen.
- (4) Schlüssel 1 **mehr als 3 Sekunden** auf ON drehen. (Nach **ca. 1 Minute** Einschaltdauer der Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte: DTC 21 (WDS ö.Ä.: DTC B1213) wird ausgegeben.)
- (5) Sicherstellen, dass die Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte leuchtet und dann den Schlüssel 1 auf LOCK drehen.
- (6) Den Schlüssel 1 vom Lenkradschloss abziehen.
4. Die Zündung mit Schlüssel 2 **mehr als 3 Sekunden** lang einschalten. Darauf achten, dass die Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte leuchtet (**ca. 3 Sekunden**).
 - (1) Sicherstellen, dass die Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte nicht leuchtet und dann den Schlüssel 2 auf LOCK drehen und vom Lenkradschloss abziehen.
5. Bei 3 bis 8 Schlüsseln (codierte bzw. neue Schlüssel) Schritt 5 mit jedem Schlüssel wiederholen.
6. Sicherstellen, dass der Motor mit dem registrierten Schlüssel gestartet werden kann.

T

WEGFAHRSPERRE

PCM-Austausch

- Nach dem PCM-Austausch gemäss dem Verfahren unter "Schlüsselaustausch" die Registrierung durchführen. (Siehe [T-91 Austausch von Schlüsseln](#).)

Hinweis

- Zwei oder mehr gültige Schlüssel sind zum Anlassen des Motors erforderlich.

Programmierung eines Kunden-Ersatzschlüssels ohne Verwendung des SST (WDS)

Hinweis

- Mit dieser Funktion kann die Notwendigkeit eines **SST** (WDS) zur Schlüsselregistrierung gemäss dem Verfahren unter "Wenn der Kunde über zwei oder mehr gültige Schlüssel verfügt" auf Wunsch vorgeschrieben bzw. gesperrt werden. Diese Funktion soll verhindern, dass Fahrer eine Neuprogrammierung bei Mietfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen in großen Flotten vornehmen.

1. Das **SST** (WDS) anschließen.
2. Die Zündung mit dem gültigen Schlüssel einschalten.
3. Wegfahrsperr-Zugriff ermöglichen. (Siehe [T-92 Wegfahrsperr-Zugriff-Verfahren](#).)
4. "Freigabe/Sperre für Kundenersatzschlüssel-Programmierung Enable/Disable" wählen.
 - Freigabe: Schlüsselregistrierung möglich ohne **SST** (WDS).
 - Sperre: Schlüsselregistrierung nur möglich mit **SST** (WDS).

Hinweis

- Die Funktion ist in Neufahrzeugen werkseitig auf "Freigabe" eingestellt.

Wegfahrsperr-Zugriff-Verfahren

Hinweis

- Bei Verwendung von **SST** (WDS) für "Zündschlüsselcode löschen" oder "Freigabe/Sperre für Kundenersatzschlüssel-Programmierung" ist ein Wegfahrsperr-Zugriff zu ermöglichen.

1. Das **SST** (WDS) anschließen.
2. "Toolbox (Werkzeugkasten)", "Body (Karosserie)", "Security (Wegfahrsperr)" und dann "PATS-Funktionen" in dieser Reihenfolge aufrufen.
3. Je nach dem vorgeschriebenen Verfahren liest das **SST** (WDS) einen Ausgangscode aus.

Hinweis

- Nach dem Auslesen des Ausgangscodes den Zündschalter fünfmal vom LOCK auf ON drehen. Dadurch wird der Ausgangscodewert geändert.

4. Der dem Ausgangscode entsprechende Eingabecode lässt sich auf der offiziellen Mazda-Website in Erfahrung bringen. Näheres hierzu findet sich in Serviceinformationen, Kennnummer A001/02.
5. Den Eingangscode über das **SST** (WDS) eingeben.
6. Sicherstellen, dass der Wegfahrsperr-Zugriffverfahren normal beendet wird.

End Of Sie

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM

A6 E812 466 900 W0 1

Alarmbedingungen


- Bei aktiviertem Diebstahlschutzsystem lösen alle folgenden Bedienvorgänge das System aus:
 - Abklemmen der Batterie
 - Entladen der Batterie
 - Abziehen der Steckverbinder des Audiosystems
- Sobald das System ausgelöst worden ist, ist die Audioanlage nicht funktionsfähig, wenn sie wieder an eine Stromquelle angeschlossen wird und das Wort "Code" blinkt auf dem Display, bis die vorgewählte Codenummer eingegeben worden ist. Ist das Diebstahlschutzsystem ausgelöst worden, „Diebstahlschutzfunktion abschalten“ durchführen, um die Einheit rückzusetzen.

Betrieb	Bezug
Codenummer registrieren, um das Diebstahlschutzsystem scharf zu stellen.	Eingeben der Codenummer
Vorherige Codenummer löschen und neue eingeben	Löschen der Codenummer
Betrieb des Audiosystems nach dem Auslösen des Diebstahlschutzsystems fortsetzen	Rücksetzen der Diebstahlschutzfunktion

Eingeben der Codenummer


Die einzelnen Schritte (1 - 3) **innerhalb von 10 Sekunden** abschließen, da sonst der Eingabevorgang abgebrochen wird.

- Den Zündschalter auf ACC drehen, und dann das Audiosystem ausschalten.
- Die Taste AUTO-M und die Stationstaste 6 **gleichzeitig für ca. 2 Sekunden** drücken, bis „CODE“ auf dem Display erscheint.



A6 E812 4W025

- Die Taste AUTO-M und die Stationstaste 6 erneut betätigen, bis Striche auf dem Display erscheinen.
- Eine persönliche Codenummer wählen und vor der Eingabe notieren. Wird die Nummer nach der Eingabe vergessen, kann sie nicht gelöscht werden. Nach einem Unterbrechen der Stromversorgung kann das System nur durch Eingabe Codenummer wieder in Betrieb genommen werden.




A6 E812 4W026

- Mit den Stationstasten 1 bis 4 die Codenummer einzugeben. Taste 1 für die erste Ziffer, 2 für die zweite, 3 für die dritte und 4 für die letzte Stelle drücken. Die Nummer innerhalb von **10 Sekunden** eingeben. Wird die Displayanzeige gelöscht, das Verfahren ab Schritt 1 wiederholen.

Hinweis


- Schritt 6 **innerhalb von 10 Sekunden** nach Schritt 5 durchführen.



A6 E812 4W027

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

6. Bei angezeigter Codenummer die Tasten AUTO-M und 6 für **ca. 2 Sekunden** drücken. "CODE" wird für **ca. 5 Sekunden** angezeigt. Nach Erlöschen der Anzeige ist die Codenummer registriert.
7. Wenn „Err“ (Fehler) auf dem Display erscheint, das Verfahren ab Schritt 1 wiederholen. Nach 3 Eingabefehlern den Zündschalter auf LOCK drehen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.




A6 E812 4W025

Löschen der Codenummer


Die einzelnen Schritte (1 - 3) **innerhalb von 10 Sekunden** abschließen, da sonst der Löschvorgang abgebrochen wird.

1. Den Zündschalter auf ACC drehen, und dann das Audiosystem ausschalten.
2. Die Taste AUTO-M und die Stationstaste 6 **gleichzeitig für ca. 2 Sekunden** drücken, bis „CODE“ auf dem Display erscheint.



A6 E812 4W025

3. Die Taste AUTO-M und die Stationstaste 6 erneut betätigen, bis Striche auf dem Display erscheinen.




A6 E812 4W026

4. Mit den Stationstasten 1 bis 4 die aktuelle Codenummer eingeben. Taste 1 für die erste Ziffer, 2 für die zweite, 3 für die dritte und 4 für die letzte Stelle drücken. Die Nummer **innerhalb von 10 Sekunden** eingeben. Wird die Displayanzeige gelöscht, das Verfahren ab Schritt 1 wiederholen.

Hinweis


- Schritt 5 **innerhalb von 10 Sekunden** nach Schritt 4 durchführen.



A6 E812 4W027

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

5. Bei angezeigter Codenummer die Tasten AUTO-M und 6 für **ca. 2 Sekunden** drücken. "CODE" wird für **ca. 5 Sekunden** angezeigt. Nach Erlöschen der Anzeige ist die Codenummer gelöscht.
6. Wenn „Err“ (Fehler) auf dem Display erscheint, das Verfahren ab Schritt 4 wiederholen.



A6 E812 4W025


Rücksetzen der Diebstahlschutzfunktion

Die Codenummer korrekt eingeben, um das Diebstahlschutzsystem rückzusetzen und normalen Betrieb zu ermöglichen.

1. Den Zündschalter auf ACC drehen. ("CODE" blinkt auf dem Display.)
2. Die Taste AUTO-M zuerst und dann zusätzlich die Stationstaste 6 für **ca. 2 Sekunden** drücken, bis Balken auf dem Display erscheinen.

Hinweis

- Schritt 3 **innerhalb von 10 Sekunden** nach Schritt 2 durchführen.




A6 E812 4W026

3. Mit den Stationstasten 1 bis 4 die Codenummer einzugeben. Taste 1 für die erste Ziffer, 2 für die zweite, 3 für die dritte und 4 für die letzte Stelle drücken. Die Nummer innerhalb von **10 Sekunden** eingeben. Wird die Displayanzeige gelöscht, das Verfahren ab Schritt 1 wiederholen.


Achtung

- Nach drei aufeinanderfolgenden Fehlern und Drehen des Zündschalters auf LOCK wird das Diebstahlschutzsystem aktiviert und auf diese Weise das Audiosystem funktionslos.



A6 E812 4W027

4. Bei angezeigter Codenummer die Tasten AUTO-M und 6 für **ca. 2 Sekunden** drücken. „CODE“ blinkt **ca. 5 Sekunden** auf dem Display.
5. Wenn „Err“ (Fehler) auf dem Display erscheint, das Verfahren ab Schritt 1 wiederholen.



A6 E812 4W025

End Of Sie

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E812 466 900 W02


1. Die Diebstahlschutzfunktion rücksetzen. (mit Diebstahlschutzsystem) (Siehe [T-93 DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM](#).)
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
3. Das Handschuhfach ausbauen.
4. Die hintere Konsole ausbauen.
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Drehknopf (nur bei manueller Klimaanlage)
2	Schraube (nur bei manueller Klimaanlage)
3	Schraube
4	Schraube
5	Mittlere Armaturenbrettverkleidung (Siehe T-96 Ausbaurhinweis für mittlere Armaturenbrettverkleidung)
6	Steckverbinder
7	Antennenkabel

6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Achtung

- **Unbedingt vermeiden, dass Kabelbaum und Antennenkabel zwischen Audiosystem und Armaturenbrett eingeklemmt werden. Wenn der Kabelbaum oder das Antennenkabel zwischen der Einheit und dem Armaturenbrett eingeklemmt wird, können Probleme oder Defekte die Folge sein.**




A6 E812 4W020

7. Das Diebstahlschutzsystem durch Registrieren der Codenummer scharf stellen. (mit Diebstahlschutzsystem) (Siehe [T-93 DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM](#).)

Ausbaurhinweis für mittlere Armaturenbrettverkleidung

1. Die mittlere Armaturenbrettverkleidung abziehen, die Klaue A vom Armaturenbrett lösen und die Verkleidung abnehmen.



A6 E812 4W029

End Of Sie

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E812 466 900 W0 3


Achtung

- Vor Zerlegen der mittleren Armaturenbrettabdeckung zur Ablage der Teile ein Tuch auf dem Boden ausbreiten. Dadurch wird die Oberfläche der Verkleidung vor Kratzern oder Schmutz geschützt.

1. Das Mittelkonsolenmodul ausbauen. (Siehe [T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Audiosystem
3	Schraube
4	Platine (nur bei manueller Klimaanlage)
5	Abdeckung (oberes Modul)
6	Abdeckung (unteres Modul)
7	Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag
8	Lampensockel
9	Schraube
10	Halterung
11	Schraube
12	Bedienkonsole (nur bei automatischer Klimaanlage)
13	Schraube
14	Lüftungsgitter
15	Mittlere Armaturenbrettverkleidung

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W012

End Of Sie


AUDIOANLAGE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E812 466 900 W0 4

1. Das Audiosystem ausbauen. (Siehe [T-97 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN.](#))
2. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Abdeckung (ohne oberes Modul)
2	Schraube
3	Oberes Modul
4	Schraube
5	Unteres Modul
6	Schraube
7	Kabelbaum
8	Steuerdeck

3. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E812 4W013

End Of Sie

NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E812 466 902 W0 1


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen.

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Navigationsgerät (Siehe T-98 Einbauhinweis für Navigationsgerät)
3	Steckverbinder


4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W015

Einbauhinweis für Navigationsgerät

- Die Halterung des Navigationsgeräts in die Öffnung des Armaturenbretträgers einpassen und das Gerät dann mit anschrauben.



A6 E812 4W016

End Of Sie


LCD-DISPLAY AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E812 466 902 W02

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Das Mittelkonsolenmodul ausbauen. (Siehe [T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/ EINBAUEN.](#))
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Schraube
3	Schraube
4	LCD-Display (Siehe T-98 Ausbauhinweis für LCD-Display)
5	Steckverbinder


4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W014

Ausbauhinweis für LCD-Display


- Das LCD-Display an der Vorderseite hochziehen.



A6 E812 4W017

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

- Das Teil an der Rückseite des LCD-Display nach unten drücken und das Display aus dem Armaturenbrett ziehen.



A6E8124W018

End Of Side

AUDIOSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E812400148W01


Hinweis

- Audioschalter und Geschwindigkeitsregelschalter haben einen gemeinsamen Steckverbinder.

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Fahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Das Lenkrad ausbauen.
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Halterung
3	Schraube
4	Abdeckung
5	Schraube
6	Audioschalter/Geschwindigkeitsregelschalter

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8124W019

End Of Side

T

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

AUDIOSCHALTER PRÜFEN

A6 E812 400 148 W0 2


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Fahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Den Steckverbinder des Audioschalters lösen.
4. Mit einem Ohmmeter den Widerstand messen und auf Durchgang zwischen den Klemmen des Geschwindigkeitsregelschalters prüfen.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, den Geschwindigkeitsregelschalter austauschen.

○—○: Widerstand ○—○: Diode

Schalterstellung	Klemme			
	D	E	G	H
Taste VOL- gedrückt	○—○	○—○	○—○ R ₁	
Taste VOL+ gedrückt	○—○	○—○	○—○ R ₂	
Taste SEEK+ gedrückt	○—○	○—○	○—○ R ₃	
Taste PRESET gedrückt	○—○	○—○	○—○ R ₄	
Taste MODUS gedrückt	○—○	○—○	○—○ R ₅	
Taste MUTE gedrückt	○—○	○—○	○—○ R ₆	
Neutral	○—○	○—○	○—○ R ₇	

R₁: 51 - 56 Ohm R₂: 140 - 153 Ohm
 R₃: 287 - 314 Ohm R₄: 535 - 588 Ohm
 R₅: 987 - 1086 Ohm R₆: 1,94 - 2,13 kOhm
 R₇: 4,08 - 5,29 kOhm

A6 E812 4W028



A6 E812 4W043

End Of Side


VERSTÄRKER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E812 466 910 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Verstärker

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W010

End Of Side

VORDERTÜRLAUTSPRECHER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E812 466 960 W0 1


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Vordertürverkleidung ausbauen.

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Vordertürlautsprecher (Siehe T-101 Einbauhinweis für Vordertürlautsprecher)

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E812 4W001

Einbauhinweis für Vordertürlautsprecher

- Den Kabelbaum in die Nut des Türblechs einpassen und den Lautsprecher anbringen.

Achtung

- Befindet sich der Kabelbaum außerhalb der Nut, wenn der Lautsprecher angebracht wird, so kann er beschädigt werden.



A6 E812 4W002

End Of Site

VORDERTÜRLAUTSPRECHER PRÜFEN

- Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den Klemmen des Türlautsprechers prüfen.
 - Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den Türlautsprecher austauschen.

Prüfbedingung	Klemme	
	A	B
Unter beliebiger Bedingung	○ — R — ○	
	R: 4 Ohm (Standard) 2 Ohm (BOSE)	

A6 E812 4W032


- Um sicherzustellen, dass der Vordertürlautsprecher funktioniert, diesen kurzzeitig mit einer 1,5-V-Trockenzelle unter Spannung setzen.
 - Ist kein Knackton zu hören, den Vordertürlautsprecher austauschen.

End Of Site

FONDRTÜRLAUTSPRECHER AUSBAUEN/EINBAUEN

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Die Fondtürverkleidung ausbauen.

A6 E812 466 964 W01




A6 E812 4W040

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Fondtürlautsprecher (Siehe T-102 Einbauhinweis für Fondtürlautsprecher)

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E812 4W003

Einbauhinweis für Fondtürlautsprecher

1. Den Kabelbaum in die Nut des Türblechs einpassen und den Lautsprecher anbringen.

Achtung

- Befindet sich der Kabelbaum außerhalb der Nut, wenn der Lautsprecher angebracht wird, so kann er beschädigt werden.



A6 E812 4W002

End Of Sie


FONDÜRLAUTSPRECHER PRÜFEN

1. Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den Klemmen des Fondtürlautsprechers prüfen.

- Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den Fondtürlautsprecher austauschen.

Prüfbedingung	Klemme		Widerstand
	A	B	
Unter beliebiger Bedingung	○	○	R
	R: 4 Ohm (Standard) 2 Ohm (BOSE)		

A6 E812 4W032



A6 E812 4W040

2. Um sicherzustellen, dass der Fondtürlautsprecher funktioniert, diesen kurzzeitig mit einer 1,5-V-Trockenzelle unter Spannung setzen.

- Ist kein Knackton zu hören, den Fondtürlautsprecher austauschen.


End Of Sie

HOCHTÖNER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Innenblende
2	Steckverbinder
3	Schraube
4	Abdeckung
5	Hochtöner

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E812 4W004

End Of Sie

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

HOCHTÖNER PRÜFEN

1. Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den Klemmen des Hochtöners messen.
 - Entspricht der Widerstand nicht der Vorgabe, den Hochtöner austauschen.

	 : Widerstand	
Prüfbedingung	Klemme	
	A	B
Unter beliebiger Bedingung		
	R: 3,2 Ohm	

A6 E812 4W033

2. Um sicherzustellen, dass der Hochtöner funktioniert, diesen mit einer 1,5-V-Trockenzelle kurzzeitig unter Spannung setzen.
 - Ist kein Knackton zu hören, den Hochtöner austauschen.

End Of Sie

TIEFTÖNER AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E812 468 966 W0 2

4SD


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die hintere Gepäckraumverkleidung ausbauen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Tieftöner

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W041



A6 E812 4W005

T


AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

5HB

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung für Reserverad
2	Flügelschraube
3	Steckverbinder
4	Tieftöner

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W006

End Of Step

TIEFTÖNER PRÜFEN

1. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Verstärker- und Tieftönerklemmen Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die zugehörigen Kabelbäume austauschen.


Prüf- bedingung	Klemme			
	Verstärker- steckverbinder		Tieftöner- Steckverbinder	
	O	P	(E), [G]	(F), [H]
In jedem Fall	○	○	○	○

(): 5HB []: 4SD

○—○: Durchgang

A6 E812 4W024

2. Mit einem Voltmeter prüfen, ob Batteriespannung an Klemme A (4SD) oder C (5HB) des Tieftöner-Steckverbinders anliegt.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den zugehörigen Kabelbaum austauschen.
3. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen der Klemme B des Tieftöners und Karosseriemasse Durchgang besteht.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den zugehörigen Kabelbaum austauschen.
 - Entspricht der Durchgang der Vorgabe, den Tieftöner austauschen.



A6 E812 4W046

End Of Step


RAUSCHFILTER AUSBAUEN/EINBAUEN

Bremslicht-Rauschfilter

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Mutter
2	Steckverbinder
3	Rauschfilter

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



8,9 - 12,7 Nm
{90 - 130 cmkg,
79 - 112 inálbf}

A6 E812 4W008


AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

Heckscheibenheizungs-Rauschfilter

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die hintere Gepäckraumverkleidung ausbauen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Rauschfilter

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W009

End Of Site

RAUSCHFILTER PRÜFEN

A6 E812 466 869 W02

Bremslicht-Rauschfilter


1. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Rauschfilters Widerstand bzw. Durchgang besteht.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, den Rauschfilter austauschen.

○-Ω-○: Widerstand ○-○: Durchgang

Prüf- bedingung	Klemme							
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D
In jedem Fall	○				○			
		○		Ω	R	○		
			○				○	
				○		Ω	R	○

R: 0,1 Ohm

A6 E812 4W035



A6 E812 4W034

T

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

Heckscheibenheizungs-Rauschfilter


1. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob zwischen den Klemmen des Rauschfilters Widerstand bzw. Durchgang besteht.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, den Rauschfilter austauschen.

○—W—○: Widerstand

Prüf bedingung	Klemme			
	Karosserie-masse	1B	2A	2B
In jedem Fall	○	— R —○	○	
		○	— R —○	○

R: 0,1 Ohm

A6 E812 4W037



A6 E812 4W036

End Of Step

KONDENSATOR AUSBAUEN/EINBAUEN


4SD

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die hintere Gepäckraumverkleidung ausbauen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Kondensator

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

A6 E812 466 869 W03




A6 E812 4W007

5HB

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Heckklappenverkleidung ausbauen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Kondensator

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E812 4W021

End Of Step

DACHANTENNE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Dachhimmel entfernen. (Siehe [S-96 DACHHIMMEL AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))

A6 E812 466 939 W01


AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Antennenstab
2	Antennenkabel
3	Mutter
4	Dachantenne

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

5. Nach der Montage sicherstellen, dass die Gummitülle der Antennen bündig am Dachblech anliegt.



A6 E812 4W023

End Of Sie


DACHANTENNE PRÜFEN

1. Mit einem Ohmmeter sicherstellen, dass zwischen den Klemmen A und C des Dachantennenkabels kein Durchgang besteht.
2. Mit einem Ohmmeter den Durchgang zwischen den Klemmen der Dachantennenleitung prüfen.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, die Dachantenne austauschen.

	○—○: Durchgang	
Prüfbedingung	Klemme	
	A	B
In jedem Fall	○—○	○—○

A6 E812 4W031

A6 E812 466 939 W02



A6 E812 4W048

End Of Sie


SCHEIBENANTENNE PRÜFEN

1. Die Scheibenantenne visuell auf Schäden prüfen.
2. Mit einem Ohmmeter den Durchgang zwischen den Klemmen der Scheibenantenne prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, die Scheibenantenne reparieren. (Siehe [S-63 REPARATUR DES HEIZDRAHTES](#).)

	○—○: Durchgang	
Prüfbedingung	Klemme	
	A	B
In jedem Fall	○—○	○—○

A6 E812 4W031

A6 E812 466 931 W01



A6 E812 4W030


End Of Sie

GPS-ANTENNE AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Kombiinstrument ausbauen.
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder
2	GPS-Antenne

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E812 4W022

End Of Sie

AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

EINBAUORT DES ANTENNENKABELS

A6E812466941W01



A6E8124W038

1	Vorderes Antennenkabel
2	Hintere Antennenzuleitung Nr. 1
3	Hintere Antennenzuleitung Nr. 2

4	Mit Dachantenne
5	Mit Scheibenantenne

VORDERES ANTENNENKABEL PRÜFEN


1. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob kein Durchgang zwischen den Klemmen A und B der Antennenzuleitung besteht.
2. Mit einem Ohmmeter den Durchgang zwischen den Klemmen des vorderen Antennenkabels prüfen.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Kabelbaum des Armaturenbretts austauschen.

Schritt	Klemme			
	A	B	C	D
1	○		○	
2		○		○

○—○ Durchgang

A6E8124W047

A6E812466941W02



A6E8124W039

End Of Sto


AUDIO- UND NAVIGATIONSSYSTEM

HINTERES ANTENNENKABEL PRÜFEN


A6 E812 466 942 W0 1

1. Mit einem Ohmmeter prüfen, ob kein Durchgang zwischen den Klemmen A und B der Antennenzuleitung besteht.


**HINTERES ANTENNENKABEL NR. 1
MIT DACHANTENNE
4SD**




**HINTERES ANTENNENKABEL NR. 1
MIT SCHEIBENANTENNE
4SD**



**HINTERES ANTENNENKABEL NR. 1
5HB**



**HINTERES ANTENNENKABEL NR. 2
5HB**



A6E8 124 W0 42

2. Mit einem Ohmmeter den Durchgang zwischen den Klemmen des Antennenkabels prüfen.
 - Falls das Ergebnis nicht den Vorgaben entspricht, den hinteren Kabelbaum austauschen.

Schritt	Klemme			
	A	B	C	D
1	○		○	
2		○		○

A6E8124W047

End Of Sie

T

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE


STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E812866310W01

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung (Siehe T-110 Ausbauhinweis für Abdeckung)
2	Mutter
3	Steckverbinder
4	Zug des Stellmotors (Siehe T-112 STELMOTORZUG AUSBAUEN) (Siehe T-114 STELMOTORZUG EINBAUEN)
5	Schraube
6	Halterung
7	Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems


3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8128W001

Ausbauhinweis für Abdeckung

1. Die Klemmen der Heizungsschläuche an der Vorderseite der Abdeckung lösen.



A6E8128W002

End Of Step


STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE PRÜFEN

A6E812866310W02

1. Steckverbinder der Stellmotor für die Geschwindigkeitsregelanlage abziehen.
2. Spannung, Durchgang und Widerstand an den Klemmen des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage wie nachstehend angegeben messen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die unter "Maßnahmen" aufgeführten Teile prüfen.
 - Falls alle Bauteile und Kabelbäume in Ordnung sind, die Anlage aber dennoch nicht einwandfrei funktioniert, den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen.

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE

Klemmenspannungstabelle (Bezugswerte)



A6E8 128 WD 13

Klemme	Signal		Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
A	Fahrgeschwindigkeit		- DSC-Hydraulik-/Steuermodul (mit DSC) - ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul (mit ABS (ABS/TCS))	1. Zündschalter auf Stellung ON und Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage bleibt eingeschaltet. 2. Vorderrad dreht sich		Wechselt zwischen unter 1,0 und 5	- Sicherung METER IG 15 A prüfen - DSC-Hydraulik-/Steuermodul prüfen. (Siehe P-42 DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) - ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul prüfen (Siehe P-31 ABS- (ABS/TCS-) HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
B	—		—	—		—	—
C	Bremslichtschalter ein/aus		Bremslichtschalter	Bremspedal betätigen		B+	- Bremslichtschalter prüfen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
				Bremspedal austauschen		Unter 1,0	
D	—		—	—		—	—
E	Overdrive-Steuersystem (nur ATX)		PCM	Zündschalter auf ON		B+	- PCM prüfen. (Siehe F-44 PCM PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
F	MTX	Kupplungsschalter EIN/AUS	Kupplungsschalter	auf Masse-schluss prüfen	Kupplungsschalter drücken.	Ja	- Kupplungsschalter prüfen. - Zugehörige Verkabelung prüfen.
					Sonstiges	Nein	
	ATX	Wählhebelposition	Fahrstufenschalter	auf Masse-schluss prüfen	Wählhebel in Stellung N oder P	Ja	- Fahrstufenschalter prüfen. (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN) - ANLASSER PRÜFEN - Zugehörige Verkabelung prüfen.
					Sonstiges	Nein	
G	Ausgang Kontrollleuchte Einstellung der Geschwindigkeitsregelanlage		CRUISE-Kontrollleuchte	Zündschalter auf ON		B+	- Sicherung METER IG 15 A prüfen - Kombiinstrument prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen.
				Zündschalter befindet sich in Stellung LOCK oder ACC		Unter 1,0	
H	Ausgang der Hauptkontrollleuchte der Geschwindigkeitsregelanlage		Hauptkontrollleuchte der Geschwindigkeitsregelanlage	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen		Ja	- Kombiinstrument prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen.
I	Masse des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage		GND	In jedem Fall: auf Masseschluss prüfen		Ja	Masse prüfen.

T

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE


Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung		Spannung (V)/Durchgang	Maßnahmen
J	Schalterstellung der Geschwindigkeitsregelanlage	Geschwindigkeitsregelschalter	Auf Widerstand prüfen.	Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage EIN	0 ohm	- Geschwindigkeitsregelschalter prüfen (Siehe T-116 GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
				SET/COAST-Schalter bleibt eingeschaltet.	Ca. 680 Ohm	
				RESUME/ACCEL-Schalter bleibt eingeschaltet.	Ca. 2200 Ohm	
				CANCEL-Schalter bleibt eingeschaltet.	Ca. 120 Ohm	
K	Bremslichtschalter ein/aus	Bremslichtschalter 2	Zündschalter auf ON	Bremspedal betätigen	Unter 1,0	- Bremslichtschalter 2 prüfen (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN) - Zugehörige Verkabelung prüfen.
				Sonstiges	B+	
L	IG 1	Sicherung METER IG 15 A	Zündschalter auf ON		B+	- Sicherung METER IG 15 A prüfen - Zugehörige Verkabelung prüfen.
			Zündschalter befindet sich in Stellung LOCK oder ACC		Unter 1,0	

End Of Site

STELLMOTORZUG AUSBAUEN

A6E812866311W01


1. Die Abdeckplatte ausbauen.
2. Die Abdeckung des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage entfernen. (Siehe [T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Die Befestigungsmutter abschrauben und den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage abziehen.
4. Die Drosselklappe verstellen und das Ende des Stellmotorzugs aus dem Gashebel aushaken.
5. Die Klauen der Gummischeibe zusammendrücken und den Zug des Stellmotors entfernen.



A6E8128W007


GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE

6. Den Zug des Stellmotors von der Halterung trennen.




A6E8128W004

7. Das Ende des Zuges für den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage aushaken.



A6E8128W005

8. Die Klauen der Gummischeibe zusammendrücken und vom Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage trennen.
9. Den Zug des Stellmotors ausbauen.



A6E8128W008

End Of Site

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE

STELLMOTORZUG EINBAUEN


1. Den Verriegelungshebel in Pfeilrichtung schieben, um den Einsteller zu entriegeln.

A6E812866311W02



A6E8128W009

2. Den Sperring drehen, um die Verriegelung in Pfeilrichtung zu lösen.




A6E8128W010

3. Den Zug am Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage befestigen.

Achtung


- Sicherstellen, dass der Zug beim Einbau nicht verdreht ist, um Schäden zu vermeiden.

4. Den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage ausbauen. (Siehe [T-110 STELMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)



A6E8128W005

5. Den Zug des Stellmotors unter dem Gaszug durchführen.
6. Den Zug des Stellmotors mit der Halterung verbinden.




A6E8128W004

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE

7. Die Gummischeibe an der Zughalterung anbringen.
8. Die Drosselklappe verstellen und das Ende des Zuges für den Stellmotor im Gashebel einhaken.


Achtung

- Sicherstellen, dass der Zug beim Einbau nicht verdreht ist, um Schäden zu vermeiden.




A6E8128W011

9. Um das Spiel einzustellen, den Zug des Stellmotors 2 Mal direkt hinter der Feder drücken oder ziehen.




A6E8128W014

10. Den Sperrring in Pfeilrichtung drehen, um ihn zu verriegeln.



A6E8128W015

11. Den Verriegelungshebel in Pfeilrichtung schieben, um den Einsteller zu verriegeln.
12. Die Abdeckung des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage einbauen.
13. Den Stopfen einbauen.



A6E8128W016

End Of Site

GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E812866341 W01

Hinweis

- Audioschalter und Geschwindigkeitsregelschalter haben einen gemeinsamen Steckverbinder.

- (Siehe [T-99 AUDIOSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))

End Of Site

GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE

GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER


A6E812866 341 W02

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Fahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Den Steckverbinder des Geschwindigkeitsregelschalters abziehen.
4. Mit einem Ohmmeter zwischen den Klemmen des Geschwindigkeitsregelschalters auf Widerstand und Durchgang prüfen.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, den Geschwindigkeitsregelschalter austauschen.

○—○: Durchgang ○○: Widerstand ○○: Diode

Schalterstellung	Klemme			
	B	C	D	E
Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage ein	○—○		○○	
CANCEL-Schalter aktiviert	○○ R_1		○○	
SET/COAST-Schalter aktiviert	○○ R_2		○○	
RESUME/ACCEL-Schalter aktiviert	○○ R_3		○○	
Neutral			○○	

R_1 : 120 - 122 Ohm R_2 : 677 - 693 Ohm
 R_3 : 2,16 - 2,24 kOhm



A6E8128W012

A6E8128W006

End Of Sie

AIRBAGSYSTEM


AIRBAGSYSTEM

VORSICHTSHINWEISE

A6 E813 001 046 W0 1

Zerlegung von Bauteilen


- Durch die Zerlegung und den Zusammenbau von Bauteilen des Airbagsystems kann die Funktionstüchtigkeit des Systems beeinträchtigt werden, was bei einem Unfall schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann. Deshalb niemals Bauteile des Airbagsystems zerlegen.



A6 E813 0W044

Reparatur von Kabelbäumen


- Durch eine unsachgemäße Reparatur der Kabelbäume des Airbagsystems können die Airbags oder die Gurtstraffer versehentlich ausgelöst werden und schwere Verletzungen verursachen. Falls eine Störung festgestellt wird, den betreffenden Kabelbaum austauschen. Defekte Kabelbäume dürfen nicht repariert werden.



A6 E813 0W045

Prüfung des Airbags

- Den Airbag keinesfalls mit einem Ohmmeter prüfen, da dies zur Auslösung des Airbags und schweren Verletzungen führen kann. Keinesfalls ein Ohmmeter verwenden, um den Airbag zu prüfen. Stets die On-Board-Diagnose verwenden, um den Airbag auf Störungen zu untersuchen.




A6 E813 0W024

AIRBAGSYSTEM


Handhabung des Airbags

- Ein intakter (nicht ausgelöster) Airbag kann versehentlich ausgelöst werden und schwere Verletzungen verursachen. Beim Tragen eines intakten Airbags den Aufprallschutz vom Körper abwenden, um das Verletzungsrisiko bei einer versehentlichen Auslösung zu vermindern.



A6 E813 0W022

- Ein intakter (nicht ausgelöster) Airbag keinesfalls mit dem Aufprallschutz nach unten ablegen. Durch eine Auslösung würde der Airbag hochschnellen und könnte schwere Verletzungen verursachen. Daher den Airbag stets mit nach obenweisendem Aufprallschutz ablegen.



A6 E813 0W021

Handhabung des Seitenairbags

- Der Seitenairbag kann beim Auslösen das Innere der Rückenlehne (Polster, Rahmen usw.) beschädigen. Falls die beschädigte Rückenlehne wiederverwendet wird und sich der Seitenairbag bei einem Unfall deshalb nicht richtig entfalten kann, droht Verletzungsgefahr. Daher nach einer Auslösung die Rückenlehne (Polster, Rahmen, Bezug) stets zusammen mit dem Seitenairbag austauschen. Nach den Arbeiten prüfen, ob der Sitz normal funktioniert und der Kabelbaum korrekt verlegt ist.

Handhabung des SAS-Steuergeräts

- Das Abziehen des Steckverbinders vom SAS-Steuergerät oder das Entfernen des SAS-Steuergeräts bei eingeschalteter Zündung kann den Airbag auslösen und schwere Verletzungen verursachen. Vor dem Abklemmen des Steckverbinders vom SAS-Steuergerät bzw. vor dem Ausbau des SAS-Steuergeräts den Zündschalter auf LOCK drehen, das Massekabel der Batterie abklemmen und mindestens 1 Minute warten, damit sich die Ladung in der Reservestromversorgung abbaut.
- Keinesfalls den Steckverbinder an das SAS-Steuergerät anschließen, wenn dieses nicht richtig befestigt ist. Der Aufprallsensor im Steuergerät kann ein elektrisches Signal an die Airbags senden. Dies löst die Airbags aus, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann. Deshalb vor dem Anschluss des Steckverbinders das Steuergerät unbedingt sicher am Fahrzeug befestigen.
- Bei Fahrzeugen mit einem einzelnen Aufprallsensor muss, sobald der Airbag wegen eines Unfalls oder aus einem anderen Grund ausgelöst worden ist, das SAS-Steuergerät ausgetauscht werden, selbst wenn äußerlich keine Anzeichen für eine Beschädigung zu sehen sind. Die gebrauchte SAS-Steuereinheit kann Schäden im Inneren aufweisen, welche die Systemfunktion beeinträchtigen und zu schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen führen können. Die SAS-Steuereinheit für einen einzigen Aufprallsensor kann nicht getestet werden und enthält auch keine entsprechenden Diagnosefunktionen.

Handhabung des Knautschzonnensensors

- Wenn bei eingeschalteter Zündung der Steckverbinder des Knautschzonnensensors gelöst oder der Sensor ausgebaut wird, können die Airbags und die Gurtstraffer ausgelöst werden und schwere Verletzungen verursachen. Vor dem Abklemmen des Knautschzonnensensor-Steckverbinders bzw. vor dem Ausbau des Sensors den Zündschalter auf LOCK drehen, das Massekabel der Batterie abklemmen und mindestens 1 Minute warten, damit sich die Ladung in der Reservestromversorgung abbaut.
- Durch Stoß oder Zerlegung des Knautschzonnensensors können die Airbags und Gurtstraffer plötzlich ausgelöst werden bzw. bei einem Unfall versagen, wodurch schwere Verletzungen drohen. Daher den Knautschzonnensensor vor Stößen schützen und keinesfalls zerlegen.
- Nach einer Auslösung der Airbags und Gurtstraffer können Schäden im Inneren des Knautschzonnensensors vorliegen, selbst wenn das Äußere des Sensors in Ordnung scheint zu sein. Wird ein gebrauchter Knautschzonnensensor wiederverwendet, kann es zu einer Fehlfunktion der Airbags und Gurtstraffer und dadurch zu schweren Verletzungen kommen. Den Knautschzonnensensor stets durch einen neuen ersetzen. Der Knautschzonnensensor kann nicht getestet werden und verfügt über keine Eigendiagnosefunktion.


AIRBAGSYSTEM

Handhabung des Seitenairbagsensors

- Wenn bei eingeschalteter Zündung der Steckverbinder des Seitenairbagsensors gelockert oder der Seitenairbagsensor ausgebaut wird, kann der Seitenairbag ausgelöst werden und ernste Verletzungen verursachen. Vor dem Abklemmen des Steckverbinders des Seitenairbagsensors bzw. vor dem Ausbau des Seitenairbagsensors immer den Zündschalter auf LOCK drehen, das Massekabel der Batterie abklemmen und mindestens 1 Minute warten, damit sich die Ladung in der Reservestromversorgung abbaut.
- Durch Stoß oder Zerlegung des Sensors kann der Seitenairbag plötzlich ausgelöst werden bzw. bei einem Unfall versagen, wodurch ernste Verletzungen drohen. Daher den Seitenairbagsensor vor Stoß schützen und keinesfalls zerlegen.
- Nach einer Auslösung des Seitenairbags können Schäden im Inneren des Seitenairbagsensors vorliegen, selbst wenn das Äußere des Sensors in Ordnung zu sein scheint. Wird ein gebrauchter Seitenairbagsensor wiederverwendet, kann es zu einer Fehlfunktion des Systems und zu schweren Verletzungen kommen. Den Seitenairbagsensor stets durch einen neuen ersetzen. Der Seitenairbagsensor kann nicht getestet werden und verfügt über keine Eigendiagnosefunktion.

Gurttraffer prüfen


- Zur Prüfung des Gurttraffers darf kein Ohmmeter verwendet werden, da dies zur Auslösung des Gurttraffers und zu schweren Verletzungen führen kann. Keinesfalls ein Ohmmeter verwenden, um den Gurttraffer zu prüfen. Stets die On-Board-Diagnose verwenden, um den Gurttraffer auf Störungen zu untersuchen.



A6 E813 0W 025

Handhabung von Komponenten

- Öl, Fett, Wasser, usw. auf Bauteilen kann dazu führen, dass Airbags und Gurttraffer bei einem Unfall nicht auslösen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Daher die Teile vor Öl, Fett, Wasser usw. schützen.
- Das Einführen z.B. eines Schraubendrehers in den Steckverbinder des Airbags oder des Gurttraffers kann den Steckverbinder beschädigen und dazu führen, dass der Airbag oder der Gurttraffer nicht korrekt ausgelöst wird, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann. Keinesfalls Gegenstände oder Fremdkörper in die Steckverbinder einführen.



A6 E813 0W 023

Wiederverwenden von Bauteilen

- Auch wenn Airbags oder Gurttraffer bei einem Unfall nicht ausgelöst werden und keinerlei äußere Defekte aufweisen, können Schäden im Inneren die Funktion beeinträchtigen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Eine unzuverlässige Funktion kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Stets eine Eigendiagnose des Airbags oder Gurttraffers durchführen, um festzustellen, ob er wiederverwendet werden kann.

FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E813 057 010 W01

Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Airbags kann zu einem versehentlichen Auslösen des Airbags und zu schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe [T-117 VORSICHTSHINWEISE](#).)
- Aufgrund einer zweistufigen, aufprall abhängigen Auslösung des Fahrerairbags spricht u.U. Gasgenerator Nr. 2 bei der Auslösung nicht an. In diesem Fall vor der Entsorgung des Airbagmoduls entsprechend den Anweisungen den Airbag auslösen und sicherstellen, dass beide Gasgeneratoren Nr. 1 und 2 ausgelöst wurden.


1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.

AIRBAGSYSTEM

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Schraube
3	Steckverbinder (Siehe T-120 Ausbauhinweis für Steckverbinder)
4	Fahrer-Airbag


4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
5. Zündung einschalten.
6. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.



A6 E813 0W001

Ausbauhinweis für Steckverbinder

1. Mit einem Flachsraubendreher den Anschlag des Steckverbinders heraushebeln.
2. Den Steckverbinder abziehen.



A6 E813 0W002

Seite 6/6

BEIFAHREER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E813 057 050 W0 1


Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Airbags kann zu einem versehentlichen Auslösen des Airbags und zu schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die **VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG** vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe [T-117 VORSICHTSHINWEISE](#).)
- Aufgrund einer zweistufigen, aufprall abhängigen Auslösung des Beifahrerairbags spricht u.U. Gasgenerator Nr. 2 bei der Auslösung nicht an. In diesem Fall vor der Entsorgung des Airbagmoduls entsprechend den Anweisungen den Airbag auslösen und sicherstellen, dass beide Gasgeneratoren Nr. 1 und 2 ausgelöst wurden.

1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
3. Das Handschuhfach ausbauen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder (Siehe T-121 Ausbauhinweis für Steckverbinder)
2	Schraube
3	Beifahrer-Airbag

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Zündung einschalten.
7. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.




A6 E813 0W003

AIRBAGSYSTEM

Ausbauhinweis für Steckverbinder

1. Mit einem Flachsraubendreher den Anschlag des Steckverbinders heraushebeln.
2. Den Steckverbinder abziehen.



A6 E813 0W 002

End Of Site

SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E813 000 147 W0 1

Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Airbags kann zu einem versehentlichen Auslösen des Airbags und zu schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE.)


Vorsicht

- Wenn der Seitenairbag mit abgesplitterten Teilen in der Rückenlehne eingebaut wird, kann der Fremdkörper durch das Fahrzeug geschleudert werden, wenn der Seitenairbag auslöst, und Verletzungen verursachen. Sicherstellen, dass sich keine Fremdkörper in der Rückenlehne befinden, bevor der Seitenairbag eingebaut wird.

1. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Abdeckung
2	Schraube
3	Steckverbinder (Siehe T-121 Ausbauhinweis für Steckverbinder)
4	Seitenairbag


2. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
3. Zündung einschalten.
4. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.



A6 E813 0W 004

Ausbauhinweis für Steckverbinder

1. Mit einem Flachsraubendreher den Anschlag des Steckverbinders heraushebeln.
2. Den Steckverbinder abziehen.



A6 E813 0W 002

End Of Site

SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E813 000 171 W0 1

Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Airbags kann zu einem versehentlichen Auslösen des Airbags und zu schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE.)


1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
3. Den Dachhimmel entfernen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

AIRBAGSYSTEM

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Zündung einschalten.
7. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.


4SD RECHTE SEITE

7,9 - 11,7 Nm {80 - 120 cmkg, 70 - 104 in•lbf}



4SD LINKE SEITE UND 5HB

7,9 - 11,7 Nm {80 - 120 cmkg, 70 - 104 in•lbf}




A6E8130W026

1	Steckverbinder (Siehe T-122 Ausbauhinweis für Steckverbinder)
2	Schraube

3	Kopfschutz-Airbag (Siehe T-122 Einbauhinweis für KOPFRAUM-Airbag (4SD, rechte Seite))
---	---

Ausbauhinweis für Steckverbinder


1. Mit einem Flachsraubendreher den Anschlag des Steckverbinders heraushebeln.
2. Den Steckverbinder abziehen.



A6E8130W002

Einbauhinweis für KOPFRAUM-Airbag (4SD, rechte Seite)

1. Den Kabelbaum des KOPFRAUM-Airbags durch die Öffnung in der Karosserie führen.



A6E8130W056

KNAUTSCHZONENSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E813000145W01

Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Knautschzonsensors kann zu einem unvorgesehenen Auslösen von Airbags sowie Gurtstraffern und dadurch zu schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die **VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG** vor dem Handhaben des Knautschzonsensors lesen. (Siehe [T-117 VORSICHTSHINWEISE](#).)


1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
3. Den Kühlergrill ausbauen.

AIRBAGSYSTEM

4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Abdeckung
3	Schraube
4	Steckverbinder
5	Knautschzonenensor

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Zündung einschalten.
7. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.



A6 E813 0W007

End Of Site

SEITENAIRBAGSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E813 000 146 W0 1


Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung des Seitenairbagsensors kann zu einem unvorgesehenen Auslösen des Seitenairbags und schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die **VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG** vor dem Handhaben von Komponenten des Seitenairbagsensors lesen. (Siehe **T-117 VORSICHTSHINWEISE**.)

1. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
2. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
3. Die untere B-Säulenverkleidung entfernen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Seitenairbagsensor

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Zündung einschalten.
7. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.



A6 E813 0W005

SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E813 057 030 W0 1

Vorsicht

- Eine unsachgemäße Handhabung der SAS-Steuereinheit kann zu einem versehentlichen Auslösen von Airbags und Gurtstraffern und dadurch zu schweren Verletzungen führen. Deshalb unbedingt die **VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG** vor dem Handhaben der SAS-Steuereinheit lesen. (Siehe **T-117 VORSICHTSHINWEISE**.)


Achtung

- Beim Austausch der SAS-Steuereinheit ist vor ihrem Ausbau zunächst eine Konfigurierung vorzunehmen. Unterbleibt die Konfigurierung vor dem Ausbau der SAS-Steuereinheit, so wird Störungscode B1921 erfasst.

1. Die SAS-Steuereinheit konfigurieren (nur bei Austausch). (Siehe **T-124 SAS-STEUEREINHEIT KONFIGURIEREN**)
2. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
3. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
4. Den Bodenbelag teilweise ablösen.
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	SAS-Steuereinheit

6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
7. Zündung einschalten.
8. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.



A6 E813 0W006

AIRBAGSYSTEM

End Of Sie

SAS-STEUEREINHEIT KONFIGURIEREN

1. Das **SST** (WDS oder gleichwertig) an den Diagnosestecker-2 verbinden.
2. Fahrzeuginformationen gemäß den Anweisungen auf dem Schirm eingeben.
3. "Module programming" (Modulprogrammierung) auswählen.
4. "Programmable module installation" (Einbau eines programmierbaren Moduls) auswählen.
5. Die folgenden Posten wählen und die Verfahren gemäß den Anweisungen auf dem Schirm ausführen.

Posten

- "RCM"

6. Störungscode mit dem **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) abrufen und dann sicherstellen, dass kein Störungscode vorliegt.
 - Wenn ein Störungscode vorliegt, die entsprechende Störungscode-Prüfung durchführen.


End Of Sie

SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Den Fahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Das Lenkrad ausbauen. (Siehe [N-7 LENKRAD UND LENKSÄULE AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Die Lenksäulenverkleidung ausbauen.
5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Schraube
2	Steckverbinder
3	Spiralfederkabel (Siehe T-124 Einbauhinweis für das Spiralfederkabel)

6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
7. Prüfen, ob die Airbag-Warnleuchte sich **ca. 6 Sekunden** lang einschaltet und dann erlischt.
 - Falls die Airbag-Warnleuchte nicht aufleuchtet, blinkt oder nicht erlischt, liegt eine Störung im System vor. Das System mit der On-Board-Diagnose prüfen.



A6 E813 057 030 W02



A6 E813 066 123 W01

A6 E813 0W002

Einbauhinweis für das Spiralfederkabel

Achtung

- Wenn das Spiralfederkabel nicht korrekt verlegt wird, reißt das Kabel im Spiralfederkabel aufgrund von Überdehnung wenn das Lenkrad bewegt wird. Das Spiralfederkabel stets korrekt verlegen, nachdem es eingebaut worden ist.
- Das Spiralfederkabel korrekt verlegen, nachdem es eingebaut worden ist. (Siehe [T-124 SPIRALFEDERKABEL EINSTELLEN](#).)

End Of Sie

SPIRALFEDERKABEL EINSTELLEN


Hinweis

- Der Einstellvorgang ist auch auf der Warnplakette auf dem Spiralfederkabel aufgeführt.

1. Die Räder in Geradeausstellung bringen.

Achtung


- Übermäßiges Drehen des Spiralfederkabels führt zum Reißen. Das Spiralfederkabel nicht mit Gewalt drehen.
2. Das Spiralfederkabel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



A6 E813 0W046


AIRBAGSYSTEM

- Das Spiralfederkabel **2 3/4 Umdrehungen** gegen den Uhrzeigersinn drehen.



A6E8130W047

- Die Markierung des Spiralfederkabels mit der Markierung am Gehäuseumfang fluchten.



A6E8130W048

End Of Side

SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN

A6E813066 123W03


- Das Spiralfederkabel ausbauen.
- Den Durchgang zwischen den Klemmen des Spiralfederkabels mit einem Ohmmeter prüfen.
 - Wird die Vorgabe nicht erfüllt, das Spiralfederkabel austauschen.

○—○: Durchgang

Prüf- bedingung	Klemme																			
	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	2E	2G	2H	3A	3B	4A	4B	5A	5B	5C	5D	5E
In jedem Fall	○	○																		
			○	○								○	○							
					○											○				
						○											○			
							○											○		
								○											○	
									○											○
										○										

A6E8 130 W009

AIRBAGSYSTEM



A6E8130W010

Hinweis

- Wenn der fahrzeugseitige Steckverbinder des Spiralfederkabels gelöst wird, werden die Klemmen 1A, 1B und 1C kurzgeschlossen, um ein versehentliches Auslösen des Airbags zu verhindern. Wenn er verbunden ist, sind die Verbindung zwischen den Klemmen unterbrochen.


ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHRENER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN

A6E813001 046 W02

- Das Mittelkonsolenmodul ausbauen. (Siehe [T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Lampensockel
2	Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6E8130W057

End Of Side

AUSLÖSUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER

A6E813057 000 W01

Vorsicht

- Airbags und Gurtstraffer, die nicht zuvor ausgelöst wurden, können sich bei der Entsorgung auslösen und schwere Verletzungen verursachen. Daher keinesfalls intakte (nicht ausgelöste) Airbags oder Gurtstraffer entsorgen. Falls die SST (Auslösewerkzeug und Adapterkabel) nicht zur Verfügung stehen, die nächste Mazda-Niederlassung um Unterstützung bitten.

Achtung

- Das Auslösen der Airbags und der Gurtstraffer im Fahrzeug kann den Innenraum des Fahrzeugs beschädigen. Wenn das Fahrzeug nicht verschrottet werden soll, die Airbags und Gurtstraffer immer außerhalb des Fahrzeugs auslösen.
- Wenn das Fahrzeug verschrottet werden soll, die Airbags und Gurtstraffer im Fahrzeug auslösen. (Siehe [T-127 Auslösung im Fahrzeug \(nur wenn Fahrzeug verschrottet werden soll\)](#).)
- Wenn das Fahrzeug nicht verschrottet werden soll, die Airbags und Gurtstraffer außerhalb des Fahrzeugs auslösen. (Siehe [T-131 Auslösung außerhalb des Fahrzeugs](#).)

Hinweis

- Bei der Entsorgung ausgelöster Airbags und Gurtstraffer gemäss dem Entsorgungsverfahren vorgehen, (Siehe [T-139 ENTSORGUNG DER AIRBAGS UND GURTSTRAFFER](#).)

AIRBAGSYSTEM

Auslösung im Fahrzeug (nur wenn Fahrzeug verschrottet werden soll)

1. Das **SST** (Auslösewerkzeug) prüfen. (Siehe [T-140 SST \(AUSLÖSEWERKZEUG\) PRÜFEN.](#))
2. Das Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern und Türen an einem möglichst windgeschützten Ort im Freien abstellen.
3. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
4. Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
5. Nach dem vorgeschriebenen Verfahren für das Auslösen von Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag, Seitenairbags oder Gurtstraffern vorgehen.

Fahrer-Airbag


Vorsicht

- Der Fahrer-Airbag verfügt über zwei Gasgeneratoren. Werden die Gasgeneratoren gleichzeitig ausgelöst, so kann u.U. einer der beiden versagen. Beim Entsorgen des Airbags können die Gasgeneratoren versehentlich ausgelöst werden. Daher unbedingt die Gasgeneratoren nacheinander gemäß dem nachstehenden Verfahren auslösen.


1. Den Fahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))

AIRBAGSYSTEM


2. Das SST (Adapterkabel) wie abgebildet am Fahrer-Airbag anschließen.
3. Den Fahrer-Airbag einbauen. (Siehe **T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN.**)



4. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
5. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
6. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
7. Sicherstellen, dass sich niemand in einem Umkreis von mindestens **6 Metern {20 ft}** um das Fahrzeug herum aufhält.



8. Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Fahrer-Airbag auszulösen.
9. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
10. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
11. Die Schritte 5 bis 8 ausführen, um den Fahrer-Airbag auszulösen.




Beifahrer-Airbag

Vorsicht


- Der Beifahrer-Airbag verfügt über zwei Gasgeneratoren. Werden die Gasgeneratoren gleichzeitig ausgelöst, so kann u.U. einer der beiden versagen. Beim Entsorgen des Airbags können die Gasgeneratoren versehentlich ausgelöst werden. Daher unbedingt die Gasgeneratoren nacheinander gemäß dem nachstehenden Verfahren auslösen.

1. Das Handschuhfach ausbauen.
2. Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags abklemmen.
3. Das **SST** (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung am Beifahrer-Airbag anschließen.




AIRBAGSYSTEM

4. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
5. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
6. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
7. Sicherstellen, dass sich niemand in einem Umkreis von mindestens **6 Metern (20 ft)** um das Fahrzeug herum aufhält.



A6E8130W050


8. Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Beifahrer-Airbag auszulösen.
9. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
10. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
11. Die Schritte 5 bis 8 ausführen, um den Beifahrer-Airbag auszulösen.



A6E8130W028


Seitenairbag

1. Den Steckverbinder des Seitenairbags abklemmen.
2. Das **SST** (Adapterkabel) am KOPFRAUM-Airbag anschließen.



A6E8130W029


3. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
4. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
5. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
6. Sicherstellen, dass sich niemand in einem Umkreis von mindestens **6 Metern (20 ft)** um das Fahrzeug herum aufhält.



A6E8130W027


AIRBAGSYSTEM

- Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Fahrer-Airbag auszulösen.




Kopfschutz-Airbag

- Die seitliche Radkastenverkleidung ausbauen. (4SD)
- Die seitliche Kofferraumverkleidung ausbauen. (5HB)
- Den Steckverbinder des KOPFRAUM-Airbags lösen.
- Das **SST** (Adapterkabel) am KOPFRAUM-Airbag anschließen.




- Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
- Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
- Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
- Prüfen, ob sich niemand im Umkreis von **mindestens 6 Metern {20 ft}** um das Fahrzeug befindet.




AIRBAGSYSTEM

- Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den KOPFRAUM-Airbag auszulösen.




Gurtstraffer


- Die untere B-Säulenverkleidung entfernen.
- Die Aufrollvorrichtung mit dem Gurtstraffer abmontieren und den Steckverbinder des **SSTs** (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung anschließen. (Siehe [S-100 VORDERSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
- Den Gurtstraffer einbauen.



- Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
- Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
- Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
- Prüfen, ob sich niemand im Umkreis von **mindestens 6 Metern {20 ft}** um das Fahrzeug befindet.



- Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Gurtstraffer auszulösen.



Auslösung außerhalb des Fahrzeugs

- Das **SST** (Auslösewerkzeug) prüfen. (Siehe [T-140 SST \(AUSLÖSEWERKZEUG\) PRÜFEN](#).)
- Den Zündschalter auf LOCK drehen.
- Das Massekabel der Batterie abklemmen und **mindestens 1 Minute** warten.
- Nach dem vorgeschriebenen Verfahren für das Auslösen von Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag, Seitenairbags oder Gurtstraffern vorgehen.


AIRBAGSYSTEM

Fahrer-Airbag

Vorsicht

- Der Fahrer-Airbag verfügt über zwei Gasgeneratoren. Werden die Gasgeneratoren gleichzeitig ausgelöst, so kann u.U. einer der beiden versagen. Beim Entsorgen des Airbags können die Gasgeneratoren versehentlich ausgelöst werden. Daher unbedingt die Gasgeneratoren nacheinander gemäß dem nachstehenden Verfahren auslösen.

1. Den Fahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Das **SST** (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung am Beifahrer-Airbag anschließen.




A6E8130W011

3. Den Fahrer-Airbag auf der Reifenmitte mit dem Modul nach oben platzieren. Zur Befestigung des Airbags am Rad auf beiden Seiten ein Kabel mindestens viermal durch die Felge und die Schraubenöffnungen führen und sicher verknoten.


Vorsicht

- Falls der Airbag nicht ordnungsgemäß an der Felge befestigt wird, besteht bei seiner Auslösung die Gefahr schwerer Verletzungen. Beim Anbringen des Airbags darauf achten, dass die Prallplatte nach oben weist.




A6E8130W031

4. Drei ausgemusterte Reifen auf das Rad mit dem Airbag stapeln. Einen weiteren Reifen mit Felge auf die vier Reifen auflegen.



A6E8130W033


5. Die Reifen mit Draht zusammenbinden.



A6E8130W034


AIRBAGSYSTEM

6. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
7. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
8. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
9. Prüfen, ob sich niemand im Umkreis von **mindestens 6 Metern { 6 20 ft }** um das Fahrzeug befindet.



A6E8130W032

10. Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Fahrer-Airbag auszulösen.
11. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
12. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
13. Die Schritte 7 bis 10 ausführen, um den Fahrer-Airbag auszulösen.




A6E8130W028

Beifahrer-Airbag

Vorsicht


- Der Beifahrer-Airbag verfügt über zwei Gasgeneratoren. Werden die Gasgeneratoren gleichzeitig ausgelöst, so kann u.U. einer der beiden versagen. Beim Entsorgen des Airbags können die Gasgeneratoren versehentlich ausgelöst werden. Daher unbedingt die Gasgeneratoren nacheinander gemäß dem nachstehenden Verfahren auslösen.

1. Den Beifahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-120 BEIFAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
2. Die Schrauben in den Beifahrer-Airbag einschrauben.



A6E8130W035

3. Das **SST** (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung am Beifahrer-Airbag anschließen.




A6E8130W015

AIRBAGSYSTEM


4. Den Beifahrer-Airbag mit der Auslösesseite zur Mitte hin in einen Reifen setzen. Ein Kabel **mindestens viermal** um den Reifen und die Halteschrauben des Airbags wickeln und dann sicher verknoten.

Vorsicht


- Wenn der Airbag nicht korrekt auf dem Reifen befestigt wird, kann es beim Auslösen zu schweren Verletzungen kommen. Bei der Befestigung des Airbags am Reifen muss die Einheit zur Reifenmitte zeigen.




5. Den Reifen mit dem Beifahrer-Airbag auf zwei Reifen setzen. Einen weiteren Reifen mit Felge auf die vier Reifen auflegen.




6. Die Reifen mit Draht zusammenbinden.



7. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
8. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
9. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
10. Prüfen, ob sich niemand im Umkreis von **mindestens 6 Metern { 20 ft }** um das Fahrzeug befindet.




11. Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Beifahrer-Airbag auszulösen.
12. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
13. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
14. Die Schritte 8 bis 11 ausführen, um den Beifahrer-Airbag auszulösen.



AIRBAGSYSTEM

Seitenairbag

1. Den Seitenairbag ausbauen. (Siehe [T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Das **SST** (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung am Beifahrer-Airbag anschließen.




A6E8130W016

3. Den Seitenairbag mit der Auslösesseite zur Mitte hin in einen Reifen setzen. Ein Kabel mindestens viermal um den Reifen und die Halterung des Airbags wickeln und dann sicher verknoten.


Vorsicht

- Falls der Airbag nicht ordnungsgemäß am Reifen befestigt wird, besteht bei der Auslösung des Airbags Gefahr ernster Verletzungen. Beim Anbringen des Airbags darauf achten, dass die Abdeckung zur Reifenmitte weist.




A6E8130W017

4. Den Reifen mit dem Seitenairbag auf zwei Reifen setzen. Einen weiteren Reifen auf die drei Reifen stapeln. Einen weiteren Reifen mit Felge auf die vier Reifen auflegen.



A6E8130W053


5. Die Reifen mit Draht zusammenbinden.



A6E8130W034


AIRBAGSYSTEM

6. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
7. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
8. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
9. Prüfen, ob sich niemand im Umkreis von **mindestens 6 Metern {20 ft}** um das Fahrzeug befindet.



A6E8130W054

10. Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Fahrer-Airbag auszulösen.




A6E8130W028

Kopfschutz-Airbag

1. Den KOPFRAUM-Airbag ausbauen. (Siehe [T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Den Kopfraum-Airbag in einen Schraubstock einspannen und das Auslöseteil entsprechend der Abbildung abschneiden.


Vorsicht

- **Aufpassen, dass das Rohr auf der Schnittseite nicht knickt. Anderenfalls baut sich im Rohr beim Auslösen des Airbags ein hoher Druck auf, der zu einer Explosion führen kann.**



A6E8130W013

3. Das **SST** (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung am Kopfraum-Airbag anschließen. (5HB)




A6E8130W040

AIRBAGSYSTEM


4. Den Seitenairbag mit der Auslöseseite zur Mitte hin in einen Reifen setzen. Ein Kabel mindestens viermal um den Reifen und die Halterung des Airbags wickeln und dann sicher verknoten.

Vorsicht


- Falls der Airbag nicht ordnungsgemäß am Reifen befestigt wird, besteht bei der Auslösung des Airbags Gefahr ernster Verletzungen. Beim Anbringen des Airbags am Reifen darauf achten, dass die Prallplatte nach unten weist.




5. Das SST (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung am Kopfraum-Airbag anschließen. (4SD, nur rechts)



6. Den Reifen mit dem KOPFRAUM-Airbag auf zwei Reifen setzen. Einen weiteren Reifen auf die drei Reifen stapeln. Einen weiteren Reifen mit Felge auf die vier Reifen auflegen.




7. Die Reifen mit Draht zusammenbinden.



T


AIRBAGSYSTEM

8. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
9. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
10. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
11. Prüfen, ob sich niemand im Umkreis von **mindestens 6 Metern {20 ft}** um das Fahrzeug befindet.



A6E8130W055

12. Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den KOPFRAUM-Airbag auszulösen.



A6E8130W028


Gurtstraffer

1. Den Gurtstraffer ausbauen. (Siehe [S-100 VORDERSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

Vorsicht


- Falls der Gurtstraffer nicht ordnungsgemäß an der Felge befestigt wird, besteht bei der Auslösung des Gurtstraffers die Gefahr ernstes Verletzungen. Bei der Befestigung des Gurtstraffers an der Felge prüfen, ob sich der Gurtstrafferteil im Reifen befindet.

2. Das **SST** (Adapterkabel) entsprechend der Abbildung am Gurtstraffer anschließen.



A6E8130W030


3. Mit dem Gurtstrafferteil im Reifen den Gurtstraffer an der Felge befestigen. Den Kablebaum **mindestens viermal** um den Reifen wickeln und dabei durch die Ösen des Gurtstraffers führen.



A6E8130W041


AIRBAGSYSTEM

4. Den Reifen mit dem Gurtstraffer auf zwei Reifen setzen. Den Reifen mit dem Beifahrer-Airbag auf zwei Reifen setzen. Einen weiteren Reifen mit Felge auf die vier Reifen auflegen.




A6 E813 0W 039

5. Die Reifen mit Draht zusammenbinden.




A6 E813 0W 034

6. Das **SST** (Auslösewerkzeug) an das **SST** (Adapterkabel) anschließen.
 7. Die rote Klemme des **SSTs** (Auslösewerkzeug) mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol verbinden.
 8. Prüfen, ob die rote Lampe des **SSTs** (Auslösewerkzeug) aufleuchtet.
 9. Prüfen, ob sich niemand im Umkreis von **mindestens 6 Metern {20 ft}** um das Fahrzeug befindet.



A6 E813 0W 054

10. Den Auslöseknopf des **SSTs** (Auslösewerkzeug) drücken, um den Gurtstraffer auszulösen.



A6 E813 0W 028

End Of Site

ENTSORGUNG DER AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

A6 E813 057 000 W02

Vorsicht

- Vor der Verschrottung eines Fahrzeugs mit einem intakten (nicht ausgelösten) Airbag und Gurtstraffer den Airbag und den Gurtstraffer auslösen. Niemals intakte (nicht ausgelöste) Airbags oder Gurtstraffer wegwerfen oder entsorgen.
- Der Airbag und der Gurtstraffer sind direkt nach ihrer Auslösung sehr heiß. Man kann sich verbrennen. Den Airbag und den Gurtstraffer mindestens 15 Minuten nach dem Auslösen nicht berühren.
- Es ist gefährlich, Wasser auf die ausgelösten Airbags und Gurtstraffer zu schütten. In Verbindungen mit den Gasrückständen bilden sich sonst Dämpfe, die Atembeschwerden hervorrufen können. Daher kein Wasser auf die ausgelösten Airbags und Gurtstraffer schütten.

AIRBAGSYSTEM

- Der ausgelöste Airbag und Gurtstraffer können nach der durch Gas ausgelösten Entfaltung ätzende Natriumhydroxid-Rückstände enthalten. Gelangen diese auf die Haut oder in die Augen, sind Rötungen und Juckreiz möglich. Daher bei der Handhabung ausgelöster Airbags und Gurtstraffer unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Aufgrund einer zweistufigen, aufprall abhängigen Auslösung des Fahrer- und Beifahrerairbags spricht u.U. Gasgenerator Nr. 2 bei der Auslösung nicht an. In diesem Fall vor der Entsorgung des Airbagmoduls entsprechend den Anweisungen den Airbag auslösen und sicherstellen, dass beide Gasgeneratoren Nr. 1 und 2 ausgelöst wurden.


1. Schutzhandschuhe anziehen und eine Schutzbrille aufsetzen.
2. Den ausgelösten Airbag oder Gurtstraffer in eine Plastiktüte stecken, verschließen und dann entsorgen.
3. Nach dem Ausziehen der Schutzhandschuhe die Hände waschen.

End Of Site

SST (AUSLÖSEWERKZEUG) PRÜFEN

- Intakte Airbags und Gurtstraffer müssen vor der Entsorgung/Verschrottung mit dem **SST** (Auslösewerkzeug) ausgelöst werden.
- Vor der Verwendung des **SSTs** (Auslösewerkzeug) dessen Funktion überprüfen.

A6E813001046W03




A6E8130W043

Prüfvorgang

1. Die nachfolgenden Schritte zur Prüfung des **SSTs** (Auslösewerkzeug) befolgen.
 - Wenn die Vorgaben nicht erfüllt werden, das **SST** (Auslösewerkzeug) nicht verwenden, da es den Airbag oder Gurtstraffer bei Anschluss an den Airbag oder den Gurtstraffer versehentlich auslösen kann.

Schritt	Prüfvorgang	Lampe	
		Grün	Rot
1	Die rote Klemme an den Pluspol, die schwarze Klemme an den Minuspol der Batterie anschließen.	Ein	Aus
2	Die Steckverbinder A und B des SSTs (Auslösewerkzeug) verbinden.	Aus	Ein
3	Den Auslöseknopf drücken.	Ein	Aus



A6E8130W042

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE [MULTIPLEX-DATENBUSSYSTEM]

MULTIPLEX-KOMMUNIKATIONSSYSTEM


A6 E816 255 430 W0 1

ÜBERSICHT

- Falls im ECU-Netzwerk (CAN-System) Störungen vorliegen, die Störungscode der folgenden Module mit dem SST (WDS o.Ä.) aufrufen, um das gestörte System zu identifizieren.
 - PCM
 - DSC-Hydraulik-/Steuermodul (mit DSC)
 - ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul (mit ABS (ABS/TCS))
 - Kombiinstrument


Flussdiagramm

- Anhand des folgenden Flussdiagramms die Störungsursache suchen.



A6 E816 2L001

ON-BOARD-DIAGNOSE [MULTIPLEX-DATENBUSSYSTEM]



ON-BOARD-DIAGNOSE [MULTIPLEX-DATENBUSSYSTEM]

STÖRUNGSCODETABELLE

A6 E816 255 430 W0 2

DTC	Wo befindet sich die Störung?	Zugehöriges Modul	Seite
U0073	Kommunikationsfehler im CAN-System	PCM	(Siehe T-144 DTC U0073, U1900, U2516)
U0121	Kommunikationsfehler mit ABS (ABS/TCS) oder DSC-Hydraulik-/Steuermodul		—
U0155	Kommunikationsfehler mit Kombiinstrument		
U1900	Kommunikationsfehler im CAN-System		
U2516	Unterbrechung bzw. Kurzschluss im CAN-System-Kabelbaum	- ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul (mit ABS (ABS/TCS)) - DSC-Hydraulik-/Steuermodul (mit DSC) - Kombiinstrument	(Siehe T-144 DTC U0073, U1900, U2516)

End Of Step

TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)

A6 E816 255 430 W0 3


PID-Parameterbezeichnung (Definition)	Zustand	Sollwert	Zugehöriges Modul	Klemme
IC_MSG (Fehlende Meldung vom Kombiinstrument)	Vorhanden	Schaltkreis des Kombiinstrument normal	ABS- bzw. ABS/TCS- oder DSC-Hydraulik/ Steuermodul	• ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul: O, R • DSC-Hydraulik-/Steuermodul: AF, AG • Kombiinstrument: 2W, 2X
	Nicht vorhanden	Schaltkreis des Kombiinstrument defekt		
ABS_MSG (Fehlende Meldung von ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik/ Steuermodul oder DSC-Hydraulik/ Steuermodul)	Vorhanden	Schaltkreis im ABS/TCS-Hydraulik/ Steuermodul oder DSC-Hydraulik/ Steuermodul.	Kombiinstrument	
	Nicht vorhanden	Schaltkreis im ABS/TCS-Hydraulik/ Steuermodul oder DSC-Hydraulik/ Steuermodul defekt.		
PCM_MSG (Fehlende Meldung vom PCM)	Vorhanden	Schaltkreis im PCM normal	• ABS- bzw. ABS/TCS- oder DSC-Hydraulik-/Steuermodul • Kombiinstrument	
	Nicht vorhanden	Schaltkreis im PCM defekt		

End Of Step

VERFAHREN ZUR LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN

A6 E816 255 430 W0 4

Systemschaltplan



A6 E816 255 430 W0 2

ON-BOARD-DIAGNOSE [MULTIPLEX-DATENBUSSYSTEM]

PCM

1. Störungscode U0121 bzw. U0155 mit dem **SST** (WDS o.Ä.) abrufen. (Siehe [T-142 STÖRUNGSCODETABELLE](#).)
2. Anhand der nachstehenden Tabelle den defekten Teil des CAN-Systems feststellen.

X: Normal
-: Kommunikationsfehler

Modul	Kommunikationsstatus		Wo befindet sich die Störung?
	• ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul • DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL	Kombiinstrument	
PCM	—	—	• Kabelbaum A • PCM
	—	X	• Kabelbaum B • ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul • DSC-Hydraulik-/Steuermodul
	X	—	• Kabelbaum C • Kombiinstrument

ABS- bzw. ABS/TCS- oder DSC-Hydraulik-/Steuermodul

1. Die PID-Parameter „PCM MSG“ und „IC MSG“ mit dem **SST** (WDS o.Ä.) aufrufen und überwachen.
2. Anhand der PID/DATEN-Überwachung den PID-Anzeigestatus überprüfen. (Siehe [T-142 TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG \(PARAMETERDISPLAY\)](#).)
3. Anhand der nachstehenden Tabelle den defekten Teil des CAN-Systems feststellen.

X: Normal
-: Kommunikationsfehler

Modul	Kommunikationsstatus		Wo befindet sich die Störung?
	PCM	Kombiinstrument	
• ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul • DSC-Hydraulik-/Steuermodul	—	—	• Kabelbaum B • ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul • DSC-Hydraulik-/Steuermodul
	—	X	• Kabelbaum A • PCM
	X	—	• Kabelbaum C • Kombiinstrument

Kombiinstrument

1. Die PID-Parameter „PCM MSG“ und „ABS MSG“ mit dem **SST** (WDS o.Ä.) aufrufen und überwachen.
2. Anhand der PID/DATEN-Überwachung den PID-Anzeigestatus überprüfen. (Siehe [T-142 TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG \(PARAMETERDISPLAY\)](#).)
3. Anhand der nachstehenden Tabelle den defekten Teil des CAN-Systems feststellen.

X: Normal
-: Kommunikationsfehler

Modul	Kommunikationsstatus		Wo befindet sich die Störung?
	PCM	• ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul • DSC-Hydraulik-/Steuermodul	
Kombiinstrument	—	—	• Kabelbaum C • Kombiinstrument
	—	X	• Kabelbaum A • PCM
	X	—	• Kabelbaum B • ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul • DSC-Hydraulik-/Steuermodul

End Of Side

ON-BOARD-DIAGNOSE [MULTIPLEX-DATENBUSSYSTEM]

DTC U0073, U1900, U2516

A6 E816 255 430 W0 5

DTC	U0073	Kommunikationsfehler im CAN-System
	U1900	
		U2516
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG		Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Störung im zugehörigen CAN-System-Kabelbaum - Kommunikationsfehler im zugehörigen Modul
MÖGLICHE URSACHE		- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum - Störung in den Steckverbindern zwischen PCM und ABS- bzw. ABS/TCS- oder DSC-Hydraulik-/Steuermodul und Kombiinstrument - PCM defekt - ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul defekt - DSC HU/CM defekt (mit DSC) - Defekt im Kombiinstrument

```

graph LR
    PCM[PCM] ---|KABELBAUM A| Kombi[KOMBIINSTRUMENT]
    PCM ---|KABELBAUM B| ABS[ABS- BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL ODER DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL]
    Kombi ---|KABELBAUM C| ABS
  
```

— PAAR VERDRILLEN

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERFAHREN ZUR LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN - Den defekten Teil des CAN-Systems ermitteln. (Siehe T-142 VERFAHREN ZUR LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN) - Liegt der Defekt am Kabelbaum C oder Kombiinstrument?	Ja Weiter mit Schritt 4.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	VERFAHREN ZUR LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN - Liegt der Defekt am Kabelbaum B oder ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul? (mit ABS (ABS/TCS)) - Liegt der Defekt am Kabelbaum B oder DCS-Hydraulik-/Steuermodul? (mit DSC)	Ja Weiter mit Schritt 8.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	VERFAHREN ZUR LOKALISIERUNG VON STÖRUNGEN Liegt der Defekt am Kabelbaum C oder PCM?	Ja Weiter mit Schritt 12.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.
4	STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie abklemmen. - Den Steckverbinder des Kombiinstrument abziehen. - Sind die Kontaktdetektorstifte des Kombiinstrument-Steckverbinders in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum austauschen.
5	Ist das Fahrzeug mit DSC ausgestattet?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 7.

ON-BOARD-DIAGNOSE [MULTIPLEX-DATENBUSSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	KABELBAUM ZWISCHEN DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermodul abziehen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodul und den Klemmen des Kombiinstrumentes auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — AF-2W (CAN_L) — AG-2X (CAN_H) - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Kombiinstrument austauschen, dann mit Schritt 16 fortfahren.
		Nein Kabelbaum austauschen.
7	KABELBAUM ZWISCHEN ABS- BZW: ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen ABS- bzw. ABS/TCS--Hydraulik-/Steuermodul und den Klemmen des Kombiinstrumentes auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — R-2W (CAN_L) — O-2X (CAN_H) - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Kombiinstrument austauschen, dann mit Schritt 16 fortfahren.
		Nein Kabelbaum austauschen.
8	STECKVERBINDER VON ABS- BZW. ABS/TCS- ODER DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie abklemmen. - Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) bzw. DSC-Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. - Sind die Kontaktdetektorstift am Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) bzw. DSC-Hydraulik-/Steuermoduls OK?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum austauschen.
9	Ist das Fahrzeug mit DSC ausgestattet?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mit Schritt 11 fortfahren.
10	KABELBAUM ZWISCHEN DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Den Steckverbinder des Kombiinstrumentes abziehen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen DSC-Hydraulik-/Steuermodul und den Klemmen des Kombiinstrumentes auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — AF-2W (CAN_L) — AG-2X (CAN_H) - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja DSC-Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit Schritt 16.
		Nein Kabelbaum austauschen.
11	KABELBAUM ZWISCHEN ABS- BZW: ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL UND KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Den Steckverbinder des Kombiinstrumentes abziehen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen ABS- bzw. ABS/TCS--Hydraulik-/Steuermodul und den Klemmen des Kombiinstrumentes auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — R-2W (CAN_L) — O-2X (CAN_H) - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermodul austauschen, dann weiter mit Schritt 16.
		Nein Kabelbaum austauschen.
12	PCM-STECKVERBINDER PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie abklemmen. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Sind die Kontaktdetektorstifte des PCM-Steckverbinders in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum austauschen.
13	Ist das Fahrzeug mit DSC ausgestattet?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 15.

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
14	KABELBAUM ZWISCHEN PCM UND DSC-HYDRAULIK-/STEUERMODUL PRÜFEN • Das Massekabel der Batterie abklemmen. • Steckverbinder des DSC-Hydraulik-/Steuermodul abziehen. • Den folgenden Kabelbaum zwischen PCM und Klemmen des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 2R-AF (CAN_L) — 2U-AG (CAN_H) • Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja	PCM austauschen, dann weiter mit Schritt 16.
		Nein	Kabelbaum austauschen.
15	KABELBAUM ZWISCHEN PCM UND ABS- BZW. ABS/TCS-HYDRAULIK-/STEUERMODUL KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN • Das Massekabel der Batterie abklemmen. • Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) Hydraulik-/Steuermoduls abklemmen. • Den folgenden Kabelbaum zwischen PCM und Klemmen des ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermoduls auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 2R-R (CAN_L) — 2U-O (CAN_H) • Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja	PCM austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum austauschen.
16	STÖRUNGSCODES ABRUFEN • Den Steckverbinder des PCM anschließen. • Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) bzw. DSC-Hydraulik-/Steuermoduls anklemmen. • Steckverbinder des Kombiinstrumentes anschließen. • Den Störungscode mit SST (WDS o.Ä.) aus dem Modulspeicher löschen. • Den KOEO/KOER-Selbsttest durchführen. • Wird Störungscode U0073, U1900 bzw. U2516 angezeigt?	Ja	Ab Schritt 1 wiederholen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Step

ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER]

VORWORT

Übersicht

A6 E818 867 000 WD 1


- Die On-Board-Diagnose (OBD) prüft die Integrität und Funktion der Entladelampen-Scheinwerfer. Die spezifischen Ergebnisse der einzelnen Tests werden ausgegeben, wenn dies gefordert wird.
- Zusätzlicher Nutzen des OBD-Tests:
 - Bietet eine schnelle Prüfung der Entladelampen-Scheinwerfer.
 - Wird gewöhnlich zum Beginn einer Diagnoseprüfung durchgeführt.
 - Bietet eine Überprüfung im Anschluss an die Reparatur, um sicherzustellen, dass während der Wartung keine anderen Fehler aufgetreten sind.
- Störungscode lassen sich mit dem **SST** (WDS o.Ä.) auslesen/löschen

Auslesen/Löschen von Diagnoseergebnissen

- Diese Funktion ermöglicht das Auslesen oder Löschen von Störungscode im Speicher der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer (links).

Abrufen von Störungscode mit WDS o.Ä.

- Das SST (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
- Den Zündschalter auf ON (Motor AUS) oder den Motor starten.
- Die Störungscode mit dem **SST** (WDS o.Ä.) abrufen.



A6 E397 0W 002

ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER]

Löschen von Störungscode mit WDS o.Ä.


1. Nach Ausführung der Reparaturarbeiten den **Abwurf von Störungscode** erneut ausführen
2. Den Zündschalter auf ON (Motor AUS) oder den Motor starten.
3. Die Störungscode mit dem (WDS o.Ä.) löschen.
4. Sicherstellen, dass die vom Kunden geschilderten Probleme beseitigt sind.

Überwachen und Aufzeichnen von PID/Daten

1. Das WDS o.Ä. mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Den Zündschalter auf ON (Motor AUS) oder den Motor starten.
3. PID-Parameter mit dem SST (WDS o.Ä.) aufrufen und überwachen.

Hinweis

- Mit der Datenüberwachungsfunktion werden die errechneten Werte der Ein-/Ausgangssignale in der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers (links und rechts) überwacht. Störungen in den Ein-/Ausgangsgeräten selbst lassen sich jedoch nicht direkt über abweichende Überwachungswerte ermitteln. Falls ein errechneter Wert von der Vorgabe abweicht, ist es daher nötig, die Ein-/Ausgangsgeräte separat über eine Störungscodeprüfung o.Ä. oder mittels aktiver Befehlsmodusfunktion zu überprüfen.



A6E3970W002

End Of Site

STÖRUNGSCODETABELLE

A6E818867000W02

- Die Störungscode für aktuelle und vorangegangene Störungen sind identisch.

DTC	Beschreibung	Seite
B2386	B2386 Störung des Entladelampen-Scheinwerfers.	(Siehe T-148 DTC B2386)
B2387	B2387 Störung im Schaltkreis des Zündgeräts.	(Siehe T-148 DTC B2387)
B2388	B2388 Betriebsspannung des Entladelampen-Scheinwerfers außerhalb der Vorgabe.	(Siehe T-149 DTC B2388)
B2389	B2389 Störung des Entladelampen-Scheinwerfers.	(Siehe T-149 DTC B2389)
B2391	B2391 Zu hoher Eingangswiderstand des Entladelampen-Scheinwerfers.	(Siehe T-150 DTC B2391)
B2392	B2392 Zu hohe Eingangssignalspannung des Entladelampen-Scheinwerfers.	(Siehe T-151 DTC B2392)
B2393	B2393 Störungen im Ausgangssignalkreis der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers.	(Siehe T-151 DTC B2393)

End Of Site

TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG

A6E818867000W03

LHID

Bezeichnung des PID-Parameters (Definition)	Einheit/Betriebszustand	Bedingung/Spezifikation	Klemme der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers (links)
CCNT (Anzahl der kontinuierlichen Störungscode)	—	• Störungscode erfasst: 1—255 • Kein Störungscode erfasst: 0	—
ONDEMDTC (Anzahl der Befehlscode)	—	• Störungscode erfasst: 1—255 • Kein Störungscode erfasst: 0	—
L_VOLT_L (Eingangsspannung für Steuerung der Scheinwerfer-Entladelampe (links))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: B+	D
GDL_P_L (Ausgangsstrom für Scheinwerfer-Entladelampe (links))	WATT	Scheinwerfer EIN: 35—65 W	—
GDL_V_L (Ausgangsspannung zur Scheinwerfer-Entladelampe (links))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: 68—112 V	—

ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER]

RHID

Bezeichnung des PID-Parameters (Definition)	Einheit/ Betriebszustand	Bedingung/Spezifikation	Klemme der Steuereinheit des Entladelampen- Scheinwerfers (rechts)
CCNT (Anzahl der kontinuierlichen Störungscode)	—	- Störungscode wird erfasst: 1—255 - Kein Störungscode erfasst: 0	—
ONDEMDTC (Anzahl der Befehlscode)	—	- Störungscode wird erfasst: 1—255 - Kein Störungscode erfasst: 0	—
L_VOLT_R (Eingangsspannung der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers (rechts))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: B+	D
GDL_P_R (Ausgangsstrom für Scheinwerfer-Entladelampe (rechts))	WATT	Scheinwerfer EIN: 35—65 W	—
GDL_V_R (Ausgangsspannung zur Scheinwerfer-Entladelampe (rechts))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: 68—112 V	—

End Of Step

DTC B2386

A6 E818 867 000 W05

DTC B2386	Störung des Entladelampen-Scheinwerfers
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Vorsicht - Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets die "Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung" zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) - Der Entladelampen-Scheinwerfer leuchtet nicht, obwohl die Vorbereitungen abgeschlossen sind.
MÖGLICHE URSACHE	- Scheinwerfer-Entladelampe ist defekt - Zündgerät in der vorderen Kombileuchte ist defekt.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Werden die Störungscode B2388 und/oder B2389 angezeigt?	Ja Entladelampe des Scheinwerfers austauschen. (Siehe T-28 SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN) Nein Zündgerät in der vorderen Kombileuchte ist möglicherweise defekt. Vordere Kombileuchte austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Step

DTC B2387

A6 E818 867 000 W06

DTC B2387	Störung im Schaltkreis des Zündgeräts
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Vorsicht - Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets die "Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung" zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) - Zündgerät in der vorderen Kombileuchte ist defekt oder mangelhaft angeschlossen.
MÖGLICHE URSACHE	- Zündgerät in der vorderen Kombileuchte ist defekt. - Zündgerät in der vorderen Kombileuchte ist mangelhaft angeschlossen.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKERVERBINDUNG - Auf beiden Seiten den Sitz der Steuereinheit und Scheinwerfer-Steckverbinder (Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer (links und rechts)) prüfen. - Sind Einbauzustand und Sitz in Ordnung?	Ja Zündgerät in der vorderen Kombileuchte ist möglicherweise defekt. Vordere Kombileuchte austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN) Nein Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut ausgegeben wird, die vordere Kombileuchte austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Step

ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER]

DTC B2388

A6 E818 867 000 W0 7

DTC B2388	Betriebsspannung des Entladelampen-Scheinwerfers außerhalb der Vorgabe.
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Vorsicht - Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets die "Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung" zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) 3 Minuten nach Einschalten der Scheinwerfer liegt die Betriebsspannung außerhalb des Vorgabebereichs (68V-112V).
MÖGLICHE URSACHE	- Scheinwerfer-Entladelampe ist defekt - Scheinwerfer-Entladelampe ist überaltert

Diagnosemaßnahmen

SCHRI TT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	SCHEINWERFER-ENTLADELAMPE PRÜFEN Leuchtet die Scheinwerfer-Entladelampe normal?	Ja Nach Korrektur des Sitzes den Störungscode löschen und 3 Minuten nach dem Einschalten des Abblendlichts erneut auf Störungscode prüfen. Falls der Störungscode erneut ausgegeben wird, die Scheinwerfer-Entladelampe austauschen. (Siehe T-28 SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN)
	Nein	Entladelampe des Scheinwerfers austauschen. (Siehe T-28 SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN)

End Of Site

DTC B2389

A6 E818 867 000 W0 8

DTC B2389	Zu hoher Eingangswiderstand des Entladelampen-Scheinwerfers
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Vorsicht - Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets die "Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung" zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) - Ein erneutes Einschalten (Entladelampen-Scheinwerfer schaltet sich automatisch wieder ein, wenn normaler Beleuchtungsbetrieb unterbrochen wird) erfolgt zweimal innerhalb einer Minute.
MÖGLICHE URSACHE	- Scheinwerfer-Entladelampe ist defekt. - Scheinwerfer-Entladelampe ist überaltert.

Diagnosemaßnahmen



SCHRI TT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	INSPECT DISCHARGE HEADLIGHT BULB Leuchtet die Scheinwerfer-Entladelampe normal?	Ja Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut ausgegeben wird, die Scheinwerfer-Entladelampe austauschen. (Siehe T-28 SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN)
	Nein	Entladelampe des Scheinwerfers austauschen. (Siehe T-28 SCHEINWERFER-GLÜHLAMPE AUSTAUSCHEN)

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER]

DTC B2391

A6 E818 867 000 W0

DTC B2391	Zu hoher Eingangswiderstand des Entladelampen-Scheinwerfers
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Vorsicht - Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets die "Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung" zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) - Der Entladelampen-Scheinwerfer leuchtet nicht, da es aufgrund hoher Impedanz im Eingangsstromkreis für Versorgungsspannung zu einem Spannungsabfall kommt.
MÖGLICHE URSACHE	- Widerstand in der betreffenden Verkabelung ist zu hoch. - Widerstand in der internen Verkabelung der vorderen Kombileuchte ist zu hoch.
KABELSEITIGER SCHEINWERFER-STECKVERBINDER (LI)  KABELSEITIGER SCHEINWERFER-STECKVERBINDER (RE) 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STECKERVERBINDUNG PRÜFEN - Den Sitz der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers und der Steckverbinder prüfen. - Sind Einbauszustand und Sitz in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	KABELBAUM PRÜFEN - Den Steckverbinder (12-polig) des Scheinwerfers abziehen. - Den Widerstand zwischen Klemme 1C des Scheinwerfer-Steckverbinders und Batterie-Minuspol messen. - Den Widerstand zwischen Klemme 1B des Scheinwerfer-Steckverbinders und Batterie-Pluspol messen. - Beträgt die Summe der Widerstände über 1,5 Ohm?	Ja: Den betreffenden Kabelbaum reparieren.
	Nein	Die interne Verkabelung der vorderen Kombileuchte weist zu hohe Impedanz auf. Vordere Kombileuchte austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/ EINBAUEN)

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER]

DTC B2392

A6 E818 867 000 W1

DTC B2392	Zu hohe Eingangssignalspannung des Entladelampen-Scheinwerfers
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Vorsicht - Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets die "Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung" zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) - Die erfasste Spannung an den Steuereinheit-Klemmen D der Entladelampen-Scheinwerfer beträgt über 19 V.
MÖGLICHE URSACHE	- Kurzschluss mit Stromversorgungskreis zwischen Generator und PCM - Generator ist defekt - Batterie ist defekt - Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers ist defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BATTERIESPANNUNG PRÜFEN - Die Batteriespannung messen. - Beträgt die Spannung unter 19 V?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Ladesystem prüfen.
2	STEUEREINHEIT DES ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFERS PRÜFEN - Störungscode löschen. - Störungscodes mit dem SST (WDS o. Ä.) abrufen. - Wird Störungscode B2392 erneut angezeigt?	Ja: Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers austauschen. (Siehe T-30 STEUEREINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN) Nein: Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

DTC B2393

A6 E818 867 000 W1

DTC B2393	Störungen im Ausgangssignalkreis der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Vorsicht - Fehler bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer können zu Stromschlägen führen. Bei der Wartung der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer sind stets die "Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung" zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) - Abnormale Ausgangssignale von der Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers zum Zündgerät.
MÖGLICHE URSACHE	Unterbrechung, Masseschluss oder Kurzschluss mit Stromversorgungskreis in der internen Verkabelung der vorderen Kombileuchte

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STECKERVERBINDUNG PRÜFEN - Auf beiden Seiten den Sitz der Steuereinheit und Scheinwerfer-Steckverbinder (Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer (links und rechts)) prüfen. - Sind Einbauszustand und Sitz in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Nachdem fürsicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	STEUEREINHEIT DES ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFERS PRÜFEN - Steuereinheit des Entladelampen-Scheinwerfers austauschen. (Siehe T-30 STEUEREINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN) - Leuchtet die Scheinwerfer-Entladelampe normal?	Ja: Fehlersuche abgeschlossen. Nein: Zündgerät in der vorderen Kombileuchte ist möglicherweise defekt. Vordere Kombileuchte austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

VORWORT

A6 E816 467 000 W0 1

ÜBERSICHT


- Der OBD-Test prüft die Integrität und Funktion der automatischen Leuchtweitenregelung. Die spezifischen Ergebnisse der einzelnen Test werden ausgegeben, wenn dies gefordert wird.
- OBD-Test dient auch für:
 - Bietet eine schnelle Prüfung der automatischen Leuchtweitenregelung.
 - Wird gewöhnlich zu Beginn der einzelnen Diagnoseprüfungen durchgeführt.
 - Bietet eine Überprüfung im Anschluss an die Reparatur, um sicherzustellen, dass während der Wartung keine anderen Fehler aufgetreten sind.
- Diagnoseergebnisse lassen sich mit dem **SST (WDS o.Ä.)** auslesen/löschen.
- Der OBD-Test ist in 3 Tests aufgeteilt:
 - Diagnoseergebnisse auslesen/löschen, PID-Parameter überwachen und aufzeichnen und aktiver Befehlsmodus.

Auslesen/Löschen von Diagnoseergebnissen

- Diese Funktion ermöglicht das Auslesen oder Löschen von Störungscode im Speicher der automatischen Leuchtweitenregelung.

Abrufen von Störungscode mit WDS o.Ä.

1. Das WDS o.Ä. mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Die Zündung einschalten (Motor bleibt aus) oder den Motor anlassen.
3. Störungscode mit dem WDS o.Ä. abrufen.



A6 E397 0W002

Löschen von Störungscode mit WDS o.Ä.


1. Nach der Durchführung der Reparaturen den **Abruf von Störungscode vornehmen**.
2. Die Zündung einschalten (Motor bleibt aus) oder den Motor anlassen.
3. Störungscode mit dem WDS o.Ä. löschen.
4. Prüfen, ob die vom Kunden geschilderten Probleme beseitigt sind.

Überwachen und Aufzeichnen von PID/Daten

1. Das WDS o.Ä. mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Die Zündung einschalten (Motor bleibt aus) oder den Motor anlassen.
3. PID-Parameter mit dem WDS o.Ä. aufrufen und überwachen.

Hinweis

- Mit der Datenüberwachungsfunktion werden die errechneten Werte der Ein-/Ausgangssignale in der Steuereinheit der automatischen Leuchtweitenregulierung (Haupt- und Nebeneinheit) überwacht. Störungen in den Ein-/Ausgangsgeräten selbst lassen sich jedoch nicht direkt über abweichende Überwachungswerte ermitteln. Falls ein errechneter Wert von der Vorgabe abweicht, ist es daher nötig, die Ein-/Ausgangsgeräte separat über eine Störungscodeprüfung o.Ä. oder mittels aktiver Befehlsmodusfunktion zu überprüfen.




A6 E397 0W002

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

Aktiver Befehlsmodus

1. Das WDS o.Ä. mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Die Zündung einschalten (Motor bleibt aus) oder den Motor anlassen.
3. Das Abblendlicht einschalten.
4. Aktiven Befehlsmodus mit dem WDS o.Ä. aufrufen.



A6 E397 0W 002

End Of Site

STÖRUNGSCODETABELLE

A6 E816 467 000 W0 2

- Die StörungsCodes für aktuelle und frühere Störungen sind identisch.

DTC	Beschreibung	Seite
B1 932	Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung	(Siehe T-155 DTC B 1932)
B2 141	Konfigurationssystem der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung.	(Siehe T-155 DTC B2141, B2477)
B2 390	Kommunikationssystem zwischen Steuereinheit und Stellmotor für automatische Leuchtweitenregelung	(Siehe T-156 DTC B2390)
B2 477	Einstellsystem der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung	—
B2 607	Steuersystem der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung	(Siehe T-158 DTC B2607)
B2 615	Stromversorgung für vorderen oder hinteren Niveausensor der automatische Leuchtweitenregelung	(Siehe T-160 DTC B2615)
B2 616	Vorderer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung, Signalsystem	(Siehe T-162 DTC B2616)
B2 619	Hinterer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung, Signalsystem	(Siehe T-164 DTC B2619)
B2 626	Scheinwerfer-Nullstellungssystem der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung	(Siehe T-165 DTC B2626, B2477)
B2 735	Stellmotor für Leuchtweitenregulierung, Signalsystem.	(Siehe T-166 DTC B2735)

T

End Of Site

TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)

A6 A816 467 000 W1 2

LHID

PID-Name (Definition)	Einheit/ Betriebszu- stand	Bedingung/Spezifikation	Steuereinheit für automatische Leuchtweitenre- gelung (Hauptein- heit), Klemme
CCNT (Anzahl der kontinuierlichen StörungsCodes)	—	• Störungscode wird erkannt: 1 - 255 • Störungscode wird nicht erkannt: 0	—
ONDEMDTC (Anzahl der BefehlsCodes)	—	• Störungscode wird erkannt: 1 - 255 • Störungscode wird nicht erkannt: 0	—
LHIDIGNV (Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit), Eingangsspannung)	SPANNUNG	Zündschalter auf ON: B+	L
F_CAL (Signaleingang vom vorderen Niveausensor während der Scheinwerfer-Nullstellung (im Speicher gespeichert))	SPANNUNG	Zündschalter auf ON: 0,5 - 4,5 V	—
F_LEVEL (Spannungseingangssignal vom vorderen Niveausensor)	SPANNUNG	Zündschalter auf ON: 0,5 - 4,5 V	G,H,K
R_CAL (Signaleingang vom hinteren Niveausensor während der Scheinwerfer-Nullstellung (im Speicher gespeichert))	SPANNUNG	Zündschalter auf ON: 0,5 - 4,5 V	—
R_LEVEL (Spannungseingangssignal vom hinteren Niveausensor)	SPANNUNG	Zündschalter auf ON: 0,5 - 4,5 V	F,G,K
L_REFLECTOR (An Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Nebeneinheit) gesendetes Steuerungssignal für Winkel des Stellmotors)	WINKEL	Zündschalter auf ON: -5 - 4°	I
STP_MTR_L (Aktuelle Stellung des Stellmotors (links) der Leuchtwei- tenregulierung)	SCHRITT	Zündschalter auf ON: 12 - 520	Q,R,S,T

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

PID-Name (Definition)	Einheit/ Betriebszu- stand	Bedingung/Spezifikation	Steuereinheit für automatische Leuchtweitenre- gelung (Hauptein- heit), Klemme
LHID_VSS (Geschwindigkeits-Eingangssignal vom ABS/TCS-Hydrau- lik-/Steuermodul)	KPH	- Fahrzeug steht: 0 KMH {0 MPH} - Fahrzeug fährt: Zeigt die Fahrgeschwin- digkeit an	P
PART#SUF* (Teilenummer-Identifizierung muss angezeigt werden)	—	—	—
SERIAL#1* (Teil 1 der Seriennummer der Steuereinheit der automati- schen Leuchtweitenregulierung muss angezeigt werden)	—	—	—
SERIAL#2* (Teil 2 der Seriennummer der Steuereinheit der automati- schen Leuchtweitenregulierung muss angezeigt werden)	—	—	—
SOFTVER* (Software-Versionsnummer muss angezeigt werden)	—	—	—
L_VOLT_L (Eingangsspannung für Steuerung der Scheinwerfer-Entla- delampe (links))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: B+	D
GDL_P_L (Ausgangsstrom für Scheinwerfer-Entladelampe (links))	WATT	Scheinwerfer EIN: 35 - 65 W	—
GDL_V_L (Ausgangsspannung zur Scheinwerfer-Entladelampe (links))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: 68 - 112 V	—

*. Für Diagnose nicht erforderlich

RHID

PID-Name (Definition)	Einheit/Betriebs- zustand	Bedingung/Spezifikation	Steuereinheit für automatische Leuchtweitenre- gelung (Neben- einheit), Klemme
CCNT (Anzahl der kontinuierlichen Störungscode)	—	- Störungscode wird erkannt: 1 - 255 - Störungscode wird nicht erkannt: 0	—
ONDEMDTC (Anzahl der Befehlscode)	—	- Störungscode wird erkannt: 1 - 255 - Störungscode wird nicht erkannt: 0	—
RHIDIGNV (Steuereinheit für automatische Leuchtweiten- regelung (Nebeneinheit), Eingangsspannung)	SPANNUNG	Zündschalter auf ON: B+	L
R_REFLECTOR (Von Steuereinheit für automatische Leucht- weitenregelung (Haupteinheit) gesendetes Steuerungssignal für Winkel des Stellmotors)	WINKEL	Zündschalter auf ON: -5 - 4°	P
STP_MTR_R (Aktuelle Stellung des Stellmotors (rechts) der Leuchtweitenregulierung)	SCHRITT	Scheinwerfer EIN: 12 - 520	Q,R,S,T
PART#SUF* (Teilenummer-Identifizierung muss angezeigt werden)	—	—	—
SERIAL#1* (Teil 1 der Seriennummer der Steuereinheit der automatischen Leuchtweitenregulierung muss angezeigt werden)	—	—	—
SERIAL#2* (Teil 2 der Seriennummer der Steuereinheit der automatischen Leuchtweitenregulierung muss angezeigt werden)	—	—	—
SOFTVER* (Software-Versionsnummer muss angezeigt werden)	—	—	—
L_VOLT_R (Eingangsspannung der Steuereinheit der Scheinwerfer-Entladelampe (rechts))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: B+	D
GDL_P_R (Ausgangsstrom für Scheinwerfer-Entla- delampe (rechts))	WATT	Scheinwerfer EIN: 35 - 65 W	—
GDL_V_R (Ausgangsspannung zur Scheinwerfer-Entla- delampe (rechts))	SPANNUNG	Scheinwerfer EIN: 68 - 112 V	—

*. Für Diagnose nicht erforderlich

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

TABELLE DER AKTIVEN BEFEHLE

A6 A816 467 000 W1 3

Befehlsname	Definition
CALAXLSN#	Befehl zur Null-Rücksetzung des Scheinwerfers (Siehe T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN)

Hinweis

- Gleichzeitig die folgenden vier Befehle auswählen und die Simulationsprüfung durchführen.

Befehlsname	Definition	Betriebshinweise	Hinweis
HDL_POS#	Die Option "Calibration" (Kalibrierung) auswählen und sicherstellen, dass sich der Stellmotor der Leuchtweitenregulierung in die Stellung für die Null-Rücksetzung bewegt	Kalibrierung/ High/Low/Auto	Zündschalter auf ON (Motor AUS) und Scheinwerfer EIN
	Die Option "High" (Hoch) auswählen und sicherstellen, dass sich der Stellmotor der Leuchtweitenregulierung nach oben bewegt		
	Die Option "Low" (Tief) auswählen und sicherstellen, dass sich der Stellmotor der Leuchtweitenregulierung nach unten bewegt		
	Die Option "Auto" (Automatik) auswählen und sicherstellen, dass der Stellmotor der Leuchtweitenregulierung automatisch angesteuert wird		

DTC B1932

A6 E816 467 000 W0 3

DTC B1932	Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung arbeitet nicht einwandfrei.
MÖGLICHE URSACHE	- Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung defekt - Schlechter Sitz der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KONTAKT AN DER STEUEREINHEIT FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGULUNG PRÜFEN - Sitz der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung prüfen. - Ist sicherer Sitz gewährleistet?	Ja Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung austauschen. (Siehe T-30 STEUEREINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN) Nein Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Bei erneuter Anzeige des Störungscode Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung austauschen. (Siehe T-30 STEUEREINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Site

DTC B2141, B2477

A6 E816 467 000 W0 4

DTC B2141, B2477	Konfigurationssystem der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) Konfiguration für Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung nicht eingestellt.
MÖGLICHE URSACHE	Konfiguration für Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregulierung nicht eingestellt oder die Einstellung ist unzulässig.

Diagnosemaßnahmen

MASSNAHME
Die Verbindung der einzelnen Sensoren mit der Steuereinheit prüfen. Dann WDS o.Ä. anschließen und die Konfiguration ausführen. (Siehe T-30 KONFIGURATION DER STEUEREINHEIT FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGULUNG)


End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

DTC B2390

A6 E816 467 000 W05

DTC B2390	Kommunikationssystem zwischen Steuereinheit und Untereinheit für automatische Leuchtweitenregelung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER)
	Keine Kommunikation zwischen Steuereinheit und Untereinheit für automatische Leuchtweitenregelung
MÖGLICHE URSACHE	- Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) defekt - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Steuereinheit und Untereinheit für automatische Leuchtweitenregelung



ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDUNG - Den Sitz der Leuchtweiten-Stellmotoren und Steckverbinder auf beiden Seiten (Haupt-/Untereinheit) prüfen. - Sind Einbauszustand und Sitz in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SCHEINWERFER (LINKS) UND (RECHTS) PRÜFEN. - Steckverbinder (20-polig) der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) und Steckverbinder (12-polig) des Scheinwerfers (links) sowie Steckverbinder (20-polig) der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Untereinheit) und Steckverbinder (12-polig) des Scheinwerfers (rechts) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme I) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 1F) — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Untereinheit) (Klemme P) und Steckverbinder für Scheinwerfer (rechts) (Klemme 1F)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mögliche Ursache ist eine Unterbrechung im Scheinwerfer. Scheinwerfer (links) oder (rechts) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	KABELBAUM ZWISCHEN DEN BEIDEN SCHEINWERFERN (LINKS) UND (RECHTS) PRÜFEN. - Steckverbinder (12-polig) des Scheinwerfers (links) und Steckverbinder (12-polig) des Scheinwerfers (rechts) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder (Klemme 1F) des Scheinwerfers (links) und Steckverbinder (Klemme 1F) des Scheinwerfers (rechts)	Ja Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) reparieren. (Siehe T-30 STEUER-EINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum zwischen den beiden Scheinwerfern (links) und (rechts) reparieren oder austauschen.

End Of Site

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]



DTC B2607

A6E816467 000 W0 6

DTC B2607	Steuersystem der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) Funktion von Steuereinheit und Untereinheit für automatische Leuchtweitenregelung gegenläufig.
MÖGLICHE URSACHE	- Montage von Steuereinheit und Untereinheit für automatische Leuchtweitenregelung vertauscht. - Schlechter Sitz der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung - Scheinwerfer defekt - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links)



DIAGNOSE-PROZEDUR FÜR SCHEINWERFER (L)

② KABELSEITIGER SCHEINWERFER-STECKVERBINDER (L)





SCHEINWERFER (L)




STECKVERBINDER DES VORDERRAD-NIVEAUSENSORS DER LEUCHTWEITENAUTOMATIK





STECKVERBINDER DES HINTERRAD-NIVEAUSENSORS DER LEUCHTWEITENAUTOMATIK



③




STECKVERBINDER DER SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK (STEUERMODUL)




DIAGNOSE-PROZEDUR FÜR SCHEINWERFER (R)

STECKVERBINDER DER SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK



②



Anmerkung. In diesem Fall werden u. U. Störungscode für die falsche Seite angegeben.

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

Diagnose-Prozedur für Scheinwerfer (L)

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDUNG - Sitz der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung und Steckverbinder prüfen. - Ist Sitz richtig?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	KABELBAUM ZWISCHEN STECKVERBINDER DES NIVEAUSSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG UND STECKVERBINDER DES SCHEINWERFERS (LINKS) PRÜFEN - Steckverbinder des vorderen und hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (6-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht kein Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme A) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2C) — Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme D) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2D)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen vorderem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) reparieren oder austauschen.
3	SCHEINWERFER (L) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (20-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht kein Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme H) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2C) — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme F) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2A)	Ja Störungscode löschen und erneut abrufen. Bei erneuter Anzeige des Störungscode Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-30 STEUER-EINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

Diagnose-Prozedur für Scheinwerfer (Rechte Seite)

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDUNG - Sitz der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung prüfen. - Ist Sitz richtig?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SCHEINWERFER (R) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (20-Polig) lösen. - Besteht kein Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Klemmen F und K	Ja Störungscode löschen und erneut abrufen. Bei erneuter Anzeige des Störungscode Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-30 STEUER-EINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)


End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

DTC B2615

A6E816467 000 W07

DTC B2615	Stromversorgung für vorderen oder hinteren Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPE-SCHEINWERFER) Die Betriebsspannung (5 V) für vorderen oder hinteren Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung, die von der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) angelegt wird, ist inkorrekt.
MÖGLICHE URSACHE	- Vorderer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung defekt - Hinterer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung defekt - Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung defekt - Kurzschluss im Kabelbaum zwischen vorderem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) - Kurzschluss im Kabelbaum zwischen hinterem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) - Scheinwerfer (links) defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STROMVERSORGUNGSKREIS DES SCHEINWERFERS (LINKS) PRÜFEN - Den Steckverbinder des Scheinwerfers (links) lösen. - Den Zündschalter auf ON drehen. - Die Spannung an Steckverbinderklemme 2A des Scheinwerfers (links) messen. - Liegt die Spannung bei ungefähr 5 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 4.
2	STROMVERSORGUNGSKREIS DES VORDEREN NIVEAUSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG PRÜFEN - Die Zündung ausschalten und den linken Scheinwerfer-Steckverbinder (4-Pin) erneut anschließen. - Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung lösen. - Die Spannung an Steckverbinderklemme D des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung messen. - Liegt die Spannung bei ungefähr 5 V?	Ja Vorderen Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-32 VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) Nach ersetzen den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen vorderem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) reparieren oder austauschen.
3	STROMVERSORGUNGSKREIS DES HINTEREN NIVEAUSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG PRÜFEN - Steckverbinder des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung lösen. - Die Spannung an Steckverbinderklemme D des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung messen. - Liegt die Spannung bei ungefähr 5 V?	Ja Vorderen Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-32 HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) Nach ersetzen den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen hinterem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) reparieren oder austauschen.
4	SCHEINWERFER (L) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (20-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme K) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2A)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mögliche Ursache ist eine Unterbrechung im Scheinwerfer (links). Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	SCHEINWERFER (L) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (20-Polig) lösen. - Besteht kein Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? - Klemmen K und E - Klemmen K und D - Klemmen K und L	Ja Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-30 STEUERINHEIT DER ENTLADELAMPE-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Mögliche Ursache ist eine Unterbrechung im Scheinwerfer (links). Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Site


T

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

DTC B2616

A6 E816 467 000 W0 8

DTC B2616	Vorderer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung, Signalsystem
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) Kein Ausgangssignal vom vorderen Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung
MÖGLICHE URSACHE	- Vorderer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen vorderem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) - Scheinwerfer (links) defekt



ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERBINDUNG DES VORDEREN NIVEAUSSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG PRÜFEN - Einbauzustand des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung und den Sitz des Steckverbinders prüfen. - Sind Einbauzustand und Sitz in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	KABELBAUM ZWISCHEN STECKVERBINDER DES VORDEREN NIVEAUSSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG UND STECKVERBINDER DES SCHEINWERFERS (LINKS) PRÜFEN - Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (6-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme B) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2C)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum zwischen vorderem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) reparieren oder austauschen.
3	KABELBAUM ZWISCHEN STECKVERBINDER DES VORDEREN NIVEAUSSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG UND STECKVERBINDER DES SCHEINWERFERS (LINKS) PRÜFEN - Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (6-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht kein Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme B) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2B) — Steckverbinder des vorderen Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme B) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2A)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum zwischen vorderem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) reparieren oder austauschen.
4	SCHEINWERFER (L) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (20-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme H) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2C)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Mögliche Ursache ist eine Unterbrechung im Scheinwerfer (links). Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	SCHEINWERFER (L) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (20-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme G) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2C) — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme K) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2C) — Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme E) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2C)	Ja Vorderen Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-32 VORDERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
	Nein	Mögliche Ursache ist eine Unterbrechung im Scheinwerfer (links). Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)


End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

DTC B2619

A6E816467 000 WD9

DTC B2619	Hinterer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung, Signalsystem
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPE-SCHEINWERFER) Kein Ausgangssignal vom hinteren Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung
MÖGLICHE URSACHE	- Hinterer Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen hinterem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) - Scheinwerfer (links) defekt



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	VERBINDUNG DES HINTEREN NIVEAUSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG PRÜFEN - Einbauzustand des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung und den Sitz des Steckverbinders prüfen. - Sind Einbauzustand und Sitz in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. • Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
	KABELBAUM ZWISCHEN STECKVERBINDER DES HINTEREN NIVEAUSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG UND STECKVERBINDER DES SCHEINWERFERS (LINKS) PRÜFEN - Steckverbinder des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (6-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? - Steckverbinder des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme B) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2D)	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Kabelbaum zwischen hinterem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) reparieren oder austauschen.

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	KABELBAUM ZWISCHEN STECKVERBINDER DES HINTEREN NIVEAUSSENSORS FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG UND STECKVERBINDER DES SCHEINWERFERS (LINKS) PRÜFEN - Steckverbinder des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (6-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht kein Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? - Steckverbinder des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme B) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2B) - Steckverbinder des hinteren Niveausensors für automatische Leuchtweitenregelung (Klemme B) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2A)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen hinterem Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung und Scheinwerfer (links) reparieren oder austauschen.
4	SCHEINWERFER (L) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (20-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme F) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2D)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mögliche Ursache ist eine Unterbrechung im Scheinwerfer (links). Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBI-LEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	SCHEINWERFER (L) PRÜFEN - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (20-polig) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (4-polig) lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbindern? - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme G) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2D) - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme K) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2D) - Steckverbinder der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung (Haupteinheit) (Klemme E) und Steckverbinder für Scheinwerfer (links) (Klemme 2D)	Ja Hinteren Niveausensor für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-32 HINTERER SENSOR FÜR AUTOMATISCHE LEUCHTWEITENREGELUNG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Mögliche Ursache ist eine Unterbrechung im Scheinwerfer (links). Den Scheinwerfer (links) austauschen. (Siehe T-26 VORDERE KOMBI-LEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

DTC B2626, B2477

A6 E816 467 000 W1 0

DTC B2626, B2477 Scheinwerfer-Nullstellungssystem der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung	
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) Keine Scheinwerfer-Nullstellung für Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung
MÖGLICHE URSACHE	Keine Scheinwerfer-Nullstellung oder unzulässige Einstellung für Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung

Diagnosemaßnahmen

MASSNAHME
Die Verbindung der einzelnen Sensoren mit der Steuereinheit prüfen. Dann WDS o.Ä. anschließen und die Scheinwerfer-Nullstellung ausführen. (Siehe T-31 SCHEINWERFER AUF „0“ STELLEN)

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [SCHEINWERFER-LEUCHTWEITENAUTOMATIK]

DTC B2735

A6 E816 467 000 W1 1

DTC B2735	Stellmotor für Leuchtweitenregulierung, Signalsystem.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Fehler bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung können zu Stromschlägen führen, da sie mit der Steuereinheit der Entladelampen-Scheinwerfer zu einer Baugruppe zusammengefasst ist. Bei der Wartung der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung sind stets unbedingt die „Vorsichtshinweise für Entladelampen-Scheinwerferwartung“ zu beachten. (Siehe T-25 VORSICHTSHINWEISE FÜR WARTUNG DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER) Ausgangssignal an Stellmotor für Leuchtweitenregelung ist unzulässig.
MÖGLICHE URSACHE	- Stellmotor für Leuchtweitenregulierung defekt - Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung defekt - Scheinwerfer defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDUNG - Sitz der Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung prüfen. - Ist sicherer Sitz gewährleistet?	Ja Mögliche Ursache ist ein Defekt in Kabelbaum des Scheinwerfers (L) oder ein Defekt des Stellmotors für Leuchtweitenregulierung (L). Den Scheinwerfer austauschen und weiter mit den nächsten Schritt. (Siehe T-26 VORDERE KOMBILEUCHTE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Nachdem für sicheren Sitz gesorgt ist, den Störungscode löschen und erneut abrufen. Falls der Störungscode erneut angezeigt wird, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Arbeitet der Stellmotor für Leuchtweitenregulierung einwandfrei?	Ja Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Steuereinheit für automatische Leuchtweitenregelung austauschen. (Siehe T-30 STEUER-EINHEIT DER ENTLADELAMPEN-SCHEINWERFER AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Ste

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

VORWORT

A6 E817 067 000 W01

Abrufen von Störungscode

- Falls über die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte oder das SST (WDS o.Ä.) ein Störungscode angezeigt wird, ein Symptomprüfung durchführen und die defekten Teile prüfen.

Symptom	Möglicherweise defektes Teil
Wegfahrsperr-Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet oder leuchtet nicht auf.	- Kombiinstrument (Wegfahrsperr-Kontrollleuchte) - PCM - Zugehörige Verkabelung
Motor springt nicht an. (Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte für ca. 3 Sekunden und erlischt dann)	- PCM - Anlasserrelais - Schlüssel (Transponder) - ID-Nummer - Zugehörige Verkabelung

Achtung

- Wenn der Motor nicht startet oder abstirbt und die folgenden Störungscode nicht angezeigt werden, weiter mit der Fehlersuche Motor.

Hinweis

- Falls die Wegfahrsperr defekt ist, lässt sich der Motor nicht starten.
- Falls der Motor in Ordnung ist, aber die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte nicht erlischt, dort auf Kurzschluss prüfen.
- Gegebenenfalls die Kabelbaum reparieren oder austauschen.
- Der Motor springt in folgenden Fällen möglicherweise nicht an oder es wird ein Störungscode im PCM gespeichert:
 - Falls sich ein großer Metallgegenstand in unmittelbarer Nähe des gültigen Schlüssels befindet.
 - Falls sich ein Elektrogerät in unmittelbarer Nähe des gültigen Schlüssels befindet.
 - Falls zwei oder mehr gültige Schlüssel am selben Schlüsselbund hängen.
- Falls die Störung nicht identifiziert werden kann, sicherstellen, dass sich am Schlüsselbund kein metallenes Objekt oder ein elektrisches Gerät befindet.
- Die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte zeigt einen Störungscode zehnmal an.

1. Den Zündschalter auf ON drehen.

- Bei einer Störung blinkt die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte für **ca. 1 Minute** schnell und zeigt dann den Störungscode an.
- Falls keine Störung vorliegt, leuchtet die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte für **ca. 3 Sekunden** und erlischt dann.


2. Den Betriebszustand der Wegfahrsperr-Kontrollleuchte prüfen und den Störungscode anhand der Blinkmuster ablesen

3. Den Störungscode mit dem WDS o.Ä. überprüfen.

4. Wenn der Störungscode angezeigt wird, mit der Fehlersuche in der Störungscodetabelle fortfahren.

Überwachen und Aufzeichnen von PID/Daten

- Das SST (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
- Die PID-Parameter über das SST (WDS o.Ä.) abrufen und überwachen.




A6 E397 0W002

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

STÖRUNGSCODETABELLE

A6 E817 067 000 W02

Störungscode			Beschreibung	Seite
Wegfahr- sperren- Kontroll- leuchte	Wegfahrsperr-Kontrollleuchte blinkt	WDS-Dia- gnosegerät o.Ä.		
11		B 1681	Kein Empfang des Spulensignals	(Siehe T-169 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 11 (WDS O.Ä.: DTC B1681))
12		B 2103	Spule defekt.	(Siehe T-170 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 12 (WDS O.Ä.: DTC B2103))
13		B 1600	Kein Empfang des ID-Nummernsi- gnals.	(Siehe T-170 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: DTC B1600))
		B 2431	Transponder-Programmierung falsch.	(Siehe T-171 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: DTC B2431))
14		B 1602	PCM empfängt unzulässiges ID- Nummernformat vom Transponder.	(Siehe T-171 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 14 (WDS O.Ä.: DTC B1602))
15		B 1601	PCM empfängt falsche ID-Num- mer vom Schlüssel (Transponder).	(Siehe T-172 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 15 (WDS O.Ä.: DTC B1601))
21		B 1213	Zahl der gültigen Schlüssel unter der Mindestzahl	(Siehe T-172 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 21 (WDS O.Ä.: DTC B1213))
—	—	B 1342	PCM defekt	(Siehe T-173 WEGFAHRSPER- REN-KONTROLLLEUCHTE: DTC - (WDS O.Ä.: DTC B1342))

Hinweis

- Falls die Wegfahrsperr-Kontrollleuchte nicht erlischt, folgendermaßen vorgehen:
 - Wenn der Motor abstirbt, weiter mit der Fehlersuche NR. 11 "MOTOR STIRBT AB/HÖRT AUF ZU LAUFEN, UNRUNDER MOTORLAUF, AUSSETZER, RUCKELN/STOSSEN, VERZÖGERTE ANSPRECHUNG/STOTTERN, DREHZAHLSCHWANKUNGEN". (Siehe F-216 NR. 11: MOTOR STIRBT AB, UNRUNDER MOTORLAUF, AUSSETZER, RUCKELN/STOSSEN, VERZÖGERTE ANSPRECHUNG/STOTTERN, DREHZAHLSCHWANKUNGEN.)
 - Wenn der Motor nicht anspringt, weiter mit der Fehlersuche NR. 6 "ANLASSER FUNKTIONIERT NORMAL, MOTOR STARTET ABER NICHT". (Siehe F-207 NR. 6: ANLASSER FUNKTIONIERT NORMAL, MOTOR STARTET ABER NICHT.)
 - Wenn der Motorbetriebszustand normal ist, die Leuchte aber eingeschaltet bleibt, auf Durchgang zwischen der folgenden Verkabelung und Karosseriemasse prüfen: Wegfahrsperr-Kontrollleuchte und PCM-Steckverbinderklemme 2W. Die Verkabelung reparieren oder austauschen.

End Of Sie

TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)

A6 E817 067 000 W00



PID-Bezeichnung (Beschreibung)	Einheit	Vorgabe	PCM-Klem me
NUMKEYS (Anzahl der im Steuergerät registrier- ten Schlüssel)	—	Anzahl der registrierten Schlüssel: 0 - 8	—

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 11 (WDS O.A.: DTC B1681)

A6 E817 067 000 W03

DTC 11 (B1681)	Kein Empfang des Spulensignals
MÖGLICHE URSACHE	- Kabelbaum defekt - Spule defekt - PCM defekt
SPULE KABELSEITIGER STECKVERBINDER  KABELSEITIGER STECKVERBINDER DES PCM 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STROMVERSORGUNGSKREIS DER SPULE PRÜFEN - Den Spulen-Steckverbinder abziehen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme D am Steckverbinder der Spule messen. - Beträgt die Spannung mehr als 8 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren.
2	KABELBAUM ZWISCHEN SPULE UND MASSE PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Kabelbaum zwischen Spulensteckverbinderklemme C und Masse auf folgendes prüfen. - Kurzschluss mit Stromversorgung - Unterbrechung - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren.
3	SPULEN-EINGANGSSIGNALKREIS PRÜFEN - Den Steckverbinder der Spule anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme B des Steckverbinders der Spule messen. - Beträgt die Spannung mehr als 8 V?	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SPULEN-EINGANGSSIGNALKREIS PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme 2T des PCM-Steckverbinders messen. - Beträgt die Spannung mehr als 8 V?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperre neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	KOMMUNIKATIONSSCHALTKREIS (EINGANG) AUF DURCHGANG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Die Steckverbinder von Spule und PCM lösen. - Besteht Durchgang zwischen Spulen-Steckverbinderklemme B und PCM-Steckverbinderklemme 2T?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren.
6	SPULEN-EINGANGSSIGNALKREIS PRÜFEN - Den Widerstand zwischen Klemme B und Masse des Steckverbinders der Spule messen. - Ist der Widerstand mehr als 10 kOhm?	Ja Spule austauschen. (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum reparieren.
7	SPULEN-AUSGANGSSIGNALKREIS PRÜFEN - Die Steckverbinder von Spule und PCM anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme A des Steckverbinders der Spule messen. - Beträgt die Spannung mehr als 8 V?	Ja Spule austauschen. (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
8	SPULEN-AUSGANGSSIGNALKREIS PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Den Spulen-Steckverbinder abziehen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme A des Steckverbinders der Spule messen. - Beträgt die Spannung mehr als 8 V?	Ja Spule austauschen. (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
9	KOMMUNIKATIONSSCHALTkreis (AUSGANG) AUF DURCHGANG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Den Steckverbinder des PCM abziehen. - Besteht Durchgang zwischen Spulensteckverbinderklemme A und PCM-Klemme 2Q?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren.
10	SPULEN-AUSGANGSSIGNALKREIS PRÜFEN - Den Widerstand zwischen Klemme 2Q des PCM-Steckverbinders und Masse messen. - Ist der Widerstand mehr als 10 kOhm?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperrne neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Kabelbaum reparieren.

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 12 (WDS O.Ä.: DTC B2103)

A6 E817 067 000 W0 4

DTC 12 (B2103)	Spule defekt.
MÖGLICHE URSACHE	- Spule defekt - Schlechter Kontakt des Spulensteckverbinders

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
—	PRÜFEN DER STECKVERBINDUNG Sind die Steckverbinder von Spule und PCM fest angeschlossen?	Ja Spule austauschen. (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Steckverbinder fest anschließen.

End Of Service

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: DTC B1600)

A6 E817 067 000 W0 5

DTC 13 (B1600)	Kein Empfang der ID-Nummer.
MÖGLICHE URSACHE	- Schlüssel ohne Transponder - Defekter Transponder im Schlüssel (Schlüsselnummer wird nicht ausgegeben.) - Spule defekt - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODEPRÜFUNG MIT DEM SST Zeigt das SST (WDS o.Ä.) Störungscode B1600 an?	Ja Weiter mit Schritt 3.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	STÖRUNGSCODEPRÜFUNG MIT DEM SST Zeigt das SST (WDS o.Ä.) Störungscode B2431 an?	Ja Weiter mit WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: B2431).
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	AUF GÜLTIGEN SCHLÜSSEL PRÜFEN Gibt es außer dem Schlüssel, der zur Störungscodanzeige führt, einen weiteren Schlüssel, mit dem der Motor gestartet werden kann?	Ja Weiter mit Schritt 5.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER SPULE ODER IM SCHLÜSSEL ZU SUCHE IST - Mit dem SST (WDS o.Ä.) einen zusätzlichen Schlüssel registrieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN) - Die Zündung mit registrierten Schlüssel einschalten. - Zeigt das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode B1600 an?	Ja Spule austauschen, dann weiter mit Schritt 6. (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein - Defekten Schlüssel entsorgen. - Gegebenenfalls Ersatzschlüssel anfertigen. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER SPULE ODER IM SCHLÜSSEL ZU SUCHEN IST - Die Zündung mit einem anderen gültigen Schlüssel einschalten. - Zeigt das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode B1600 an?	Ja Spule austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein - Defekten Schlüssel entsorgen. - Gegebenenfalls Ersatzschlüssel anfertigen. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
6	PCM PRÜFEN - Die Zündung mit registrierten Schlüssel einschalten. - Zeigt das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode B1600 an?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperrne neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Fehlersuche ist abgeschlossen.

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: DTC B2431)

A6 E817 067 000 W0 6

DTC 13 (B2431)	Störung bei der Programmierung der ID-Nummer.
MÖGLICHE URSACHE	Das Verfahren führt nicht zur Programmierung des Transponders in das PCM

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	STÖRUNGSCODEPRÜFUNG MIT DEM SST Zeigt das SST (WDS o.Ä.) Störungscode B2431 an?	Ja Weiter mit Schritt 3.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	STÖRUNGSCODEPRÜFUNG MIT DEM SST Zeigt das SST (WDS o.Ä.) Störungscode B1600 an?	Ja Weiter mit WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 13 (WDS O.Ä.: B1600).
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PCM PRÜFEN - Die Schlüsselnummer mit dem SST (WDS) löschen und die Schlüsselnummer registrieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN) - Die Störungscode mit dem SST (WDS o.Ä.) löschen. - Zeigt das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode B2431 an?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperrne neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Fehlersuche ist abgeschlossen.

End Of Sie

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 14 (WDS O.Ä.: DTC B1602)

A6 E817 067 000 W0 7

DTC 14 (B1602)	PCM empfängt unzulässiges ID-Nummernformat vom Schlüssel (Transponder).
MÖGLICHE URSACHE	- Transponder im Schlüssel defekt - Spule defekt - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	MIT ANDEREN INTAKTEN SCHLÜSSELN PRÜFEN - Die Zündung mit einem anderen gültigen Schlüssel einschalten. - Zeigt die Wegfahrsperrnen-Kontrollleuchte oder das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode 14 (B1602) an?	Ja Spule austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-89 SPULE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein - Defekten Schlüssel entsorgen. - Gegebenenfalls Ersatzschlüssel anfertigen. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
2	PCM PRÜFEN - Die Zündung mit dem registrierten Schlüssel einschalten. - Zeigt die Wegfahrsperrnen-Kontrollleuchte oder das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode 14 (B1602) an?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperrne neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Fehlersuche ist abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 15 (WDS o.Ä.: DTC B1601)

A6 E817 067 000 W08

DTC 15 (B1601)	PCM empfängt falsche ID-Nummer vom Schlüssel (Transponder).
MÖGLICHE URSACHE	- Nach dem Einbau eines neuen PCM wurden keine Schlüssel registriert - Nicht registrierter Schlüssel erfasst - Versuchsweise einen neuen Schlüssel registrieren Hinweis - Es können maximal 8 Schlüssel pro Fahrzeug registriert werden. - PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PCM AUF REGISTRIERTE SCHLÜSSEL PRÜFEN - Den folgenden PID/DATEN-Parameter mit dem SST (WDS o.Ä.) prüfen. - NUMKEYS - Zeigt Parameter NUMKEYS mehr als 0 an?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 3.
2	PCM AUF REGISTRIERTE SCHLÜSSEL PRÜFEN - Den folgenden PID/DATEN-Parameter mit dem SST (WDS o.Ä.) prüfen. - NUMKEYS - Zeigt Parameter NUMKEYS mehr als 8 an?	Ja - Die Schlüsselnummer mit dem SST (WDS) löschen und die Schlüsselnummer registrieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN) - Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PCM PRÜFEN - Die Schlüsselnummer mit dem SST (WDS) löschen und die Schlüsselnummer registrieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN) - Die Zündung mit registrierten Schlüssel einschalten. - Zeigt die Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte oder das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode 15 (B1601) an?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperrne neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Fehlersuche ist abgeschlossen.

End Of Sie

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC 21 (WDS o.Ä.: DTC B1213)

A6 E817 067 000 W09

DTC 21 (B1213)	Zahl der gültigen Schlüssel unter der Mindestzahl
MÖGLICHE URSACHE	Weniger als zwei gültige Schlüssel

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	ZAHL DER GÜLTIGEN SCHLÜSSEL ÜBERPRÜFEN - Den folgenden PID/DATEN-Parameter mit dem SST (WDS o.Ä.) prüfen. - NUMKEYS - Zeigt Parameter NUMKEYS mehr als 2 an? Hinweis - Zwei oder mehr gültige Schlüssel sind zum Anlassen des Motors erforderlich.	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperrne neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein - Die Schlüsselnummern löschen und die erforderlichen Schlüsselnummern registrieren. - Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	STÖRUNGSCODE ABRUFEN Zeigt die Wegfahrsperrn-Kontrollleuchte oder das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode 21 (B1213) an?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperrne neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Fehlersuche ist abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [WEGFAHRSPERRE]

WEGFAHRSPERREN-KONTROLLLEUCHTE: DTC - (WDS O.Ä.: DTC B1342)

A6 E817 067 000 W1 0

DTC – (B1342)	PCM defekt
MÖGLICHE URSACHE	• PCM defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
—	PCM PRÜFEN • Störungscode mit WDS-Diagnosegerät o.Ä. löschen. • Zeigt das SST (WDS o.Ä.) erneut Störungscode B1342 an?	Ja PCM austauschen und Wegfahrsperr neu programmieren. (Siehe T-89 WEGFAHRSPERRE PROGRAMMIEREN)
		Nein Die Steckverbinder fest anschließen.

End Of Site

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

AUFRUF DER DIAGNOSE-TESTFUNKTION


A6 E817 566 900 W0 1

Hinweis

- Alle bei der Diagnoseprüfung angezeigten StörungsCodes in das Audiosystem-Reparaturformblatt eintragen.

- Den Zündschalter auf ACC bzw. ON drehen.
- Zuerst die POWER-Taste, dann gleichzeitig die Tasten AM und TAPE/MD für **mindestens 2 Sekunden** drücken.

1	AM-Taste
2	Taste TAPE/MD
3	SEEK-Taste (Typ A)
4	SEEK-Taste (Typ B)
5	POWER-Taste (Typ A)
6	POWER-Taste (Typ B)



A6 E817 5W010

Hinweis

- Falls mehrere StörungsCodes gespeichert sind, können sie mit der SEEK-Taste nacheinander auf das Display abgerufen werden.

- Zum Abschluss der On-Board-Diagnoseprüfung den Zündschalter auf LOCK drehen.

End Of Step

HERSTELLERKENNUNG

A6 E817 566 900 W0 2

Hinweis

- Bevor ein Zulieferer (Kundendienst) mit Reparatur oder Austausch beauftragt wird, zunächst den Hersteller identifizieren und in den Audiosystem-Reparaturauftrag eintragen.

Identifikation durch Kennnummer/Beschriftung

- Das Audiosystem ausbauen.
- Den Hersteller der einzelnen Module anhand der zugehörigen Beschriftung ermitteln.

Identifikation mittels Diagnose-Testfunktion


- Die Diagnose-Testfunktion aufrufen.
- Die Teilenummer und den Herstellercode vom LCD-Display ablesen.

Hinweis

- Falls keine StörungsCodes gespeichert sind, werden weder Teilenummern noch Herstellercodes angezeigt.

Teilenummer	Teilebezeichnung
00	Kassettendeck (unteres Modul)
03	CD-Player (oberes Modul)
05	CD-Wechsler (extern)
06	CD-Wechsler (oberes Modul)
07	MD-Player (unteres Modul)
09	Steuerdeck

Herstellercode	Herstellername
1	FMS Audio
2	Panasonic
3	Clarion



A6 E817 5W008

End Of Step

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

LÖSCHEN VON STÖRUNGSCODES


A6 E817 566 900 W0 3

1. Die Diagnose-Testfunktion aufrufen.
2. Zuerst die POWER-Taste, und dann zusätzlich die AUDIO CONT-Taste **mindestens 2 Sekunden lang** drücken.

1	POWER-Taste (Typ A)
	AUDIO CONT-Taste (Typ B)
2	AUDIO CONT-Taste (Typ A)
	POWER-Taste (Typ B)

Achtung

- Vor dem Löschen der StörungsCODES alle bei der On-Board-Diagnoseprüfung angezeigten Codes in dem Audiosystem-Reparaturauftrag eintragen.



A6 E817 5W 009

3. Zum Abschluss der On-Board-Diagnoseprüfung den Zündschalter auf LOCK drehen.

End Of Site

STÖRUNGSCODETABELLE

A6 E817 566 900 W0 4

Display		Wo befindet sich die Störung?	Seite
DTC	Ausgangssignal		
09:Er22	—	Steuerdeck (Peripherie-Schaltkreis)	(Siehe T-175 DTC 09:ER22)
09:Er20	—	Stromversorgungskreis des Steuerdecks	(Siehe T-176 DTC 09:ER20)
00:Er10	—	Kommunikationsleitung zwischen Kassettendeck und Steuerdeck	(Siehe T-177 DTC 00:ER10)
03:Er10	—	Kommunikationsleitung zwischen CD-Player und Steuerdeck	(Siehe T-177 DTC 03:ER10)
05:Er10	—	Kommunikationsleitung zwischen CD-Wechsler (extern) und Steuerdeck	(Siehe T-178 DTC 05:ER10)
06:Er10	—	Kommunikationsleitung zwischen CD-Wechsler (oberes Modul) und Steuerdeck	(Siehe T-178 DTC 06:ER10)
07:Er10	—	Kommunikationsleitung zwischen MD-Player und Steuerdeck	(Siehe T-179 DTC 07:ER10)
03:Er01	—	CD-Player	(Siehe T-179 DTC 03:ER01)
03:Er02	CHECK* ¹ CD* ²	CD-Player	(Siehe T-179 DTC 03:ER02)
03:Er07	CHECK* ¹ CD* ²	CD-Player	(Siehe T-180 DTC 03:ER07)
00:Er01	—	Kassettendeck	(Siehe T-180 DTC 00:ER01)
00:Er03	—	Kassettendeck	(Siehe T-181 DTC 00:ER03)
00:Er04	CHECK* ¹ TAPE* ²	Kassette	(Siehe T-181 DTC 00:ER04)
05:Er01	—	CD-Wechsler (extern)	(Siehe T-181 DTC 05:ER01)
05:Er07	CHECK* ¹ CD* ²	CD-Wechsler (extern)	(Siehe T-182 DTC 05:ER07)
06:Er01	—	CD-Wechsler (oberes Modul)	(Siehe T-182 DTC 06:ER01)
06:Er02	CHECK* ¹ CD* ²	CD-Wechsler (oberes Modul)	(Siehe T-183 DTC 06:ER02)
06:Er07	CHECK* ¹ CD* ²	CD-Wechsler (oberes Modul)	(Siehe T-183 DTC 06:ER07)
07:Er01	—	MD-Player	(Siehe T-184 DTC 07:ER01)
07:Er02	CHECK* ¹ MD* ²	MD-Player	(Siehe T-184 DTC 07:ER02)
07:Er07	CHECK* ¹ MD* ²	MD-Player	(Siehe T-185 DTC 07:ER07)
NO Err	—	Keine StörungsCODES gespeichert	—

*1,*2. Bei Auftritt einer Störung wird die Fehlermeldung dreimal in der Reihenfolge *1 und *2 angezeigt.

End Of Site

DTC 09:ER22

A6 E817 566 900 W0 5

DTC 09:Er22	Steuerdeck (Peripherie-Schaltkreis)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Steuerdeck erfasst Störung in inneren Schaltkreisen (Verbindung zum Tuner).
MÖGLICHE URSACHE	• Steuerdeck defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
STEUERDECK ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Das Radio einschalten und für 3 Sekunden lang betrieiben. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 09:Er22 angezeigt?	Ja	Steuerdeck austauschen.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site


DTC 09:ER20

A6 E817 566 900 W0 6



DTC 09:Er20	Stromversorgungskreis des Steuerdecks
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Spannung an den Steuerdeck-Klemmen 1B und 1R liegt unter 8,5 V bzw. über 16 V (darf nicht 16 V betragen).
MÖGLICHE URSACHE	- Batterie ist entladen. - Defekt im Kabelbaum zwischen Batterie und Steuerdeck

SICHERUNGSKASTEN-STECKVERBINDER



(JB-01)



(JB-02)

STEUERDECK-STECKVERBINDER

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	SICHERUNG PRÜFEN - Sicherung MIRROR 5 A und ROOM 15 A austauschen. - Sicherung MIRROR 5 A und ROOM 15 A prüfen. - Sind die Sicherungen in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Sicherung austauschen.
2	BATTERIE PRÜFEN - Batteriespannung messen. - Liegt die Spannung zwischen 8,5 und 16 V?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Batterie ist entladen. Ladesystem prüfen.
3	KABELBAUM ZWISCHEN BATTERIE UND SICHERUNGSKASTEN PRÜFEN - Den Zündschalter auf ACC drehen. - Die Spannung an Klemme B des Steckverbinders (JB-01) und Klemme D des Steckverbinders (JB-02) im Sicherungskasten messen. - Spannung 8,5 V - 16 V?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum zwischen Batterie und Sicherungskasten reparieren.
4	KABELBAUM ZWISCHEN SICHERUNGSKASTEN UND STEUERDECK PRÜFEN - Sicherung MIRROR 5 A und ROOM 15 A einsetzen. - Spannung an den Klemmen 1B und 1R des Steuerdeck-Steckverbinders messen. - Liegt die Spannung zwischen 8,5 und 16 V?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kabelbaum zwischen Sicherungskasten und Steuerdeck reparieren.
5	STEUERDECK ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Den Zündschalter mindestens 30 Sekunden lang auf ACC bzw. ON drehen. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 09:Er20 angezeigt?	Ja	Steuerdeck austauschen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

DTC 00:ER10

A6 E817 566 900 W0 7

DTC 00:Er10	Kommunikationsleitung zwischen Kassettendeck und Steuerdeck
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Steuerdeck erfasst Kommunikationsfehler mit Kassettendeck.
MÖGLICHE URSACHE	- Steckverbinderstörung zwischen Steuerdeck und Kassettendeck - Kassettendeckstörung - Steuerdeck defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDER - Kassettendeck ausbauen und Steckverbinder auf folgende Punkte hin überprüfen. - Klemme verbogen - Schlechter Kontakt der Buchsenklemme - Fremdkörper eingeklemmt - Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERSTELLEN, DASS KASSETTENDECK MIT DEM STEUERDECK VERBUNDEN IST - Kassettendeck einbauen und auf folgende Einbaubedingungen hin überprüfen. - Ist das Kassettendeck fest eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kassettendeck korrekt einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	KASSETTENDECK ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Den Zündschalter auf ACC bzw. ON drehen und mindestens 3 Sekunden lang halten. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 00:Er10 angezeigt?	Ja Steuerdeck und Kassettendeck austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

DTC 03:ER10

A6 E817 566 900 W0 8

DTC 03:Er10	Kommunikationsleitung zwischen CD-Player und Steuerdeck
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Steuerdeck erfasst Kommunikationsfehler mit CD-Player.
MÖGLICHE URSACHE	- Steckverbinderstörung zwischen Steuerdeck und CD-Player. - CD-Player-Störung - Steuerdeck defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDER - CD-Player ausbauen und Steckverbinder auf folgenden Defekte prüfen. - Klemme verbogen - Schlechter Kontakt der Buchsenklemme - Fremdkörper eingeklemmt - Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERSTELLEN, DASS DER CD-PLAYER MIT DEM STEUERDECK VERBUNDEN IST - CD-Player einbauen und auf folgende Einbaubedingungen hin überprüfen. - Ist der CD-Player korrekt eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein CD-Player korrekt einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Den Zündschalter auf ACC bzw. ON drehen und mindestens 3 Sekunden lang halten. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 03:Er10 angezeigt?	Ja Steuerdeck und CD-Player austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

DTC 05:Er10

A6 E817 566 900 W0 9

DTC 05:Er10	Kommunikationsleitung zwischen CD-Wechsler (extern) und Steuerdeck
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Steuerdeck erfasst Kommunikationsfehler mit CD-Wechsler (externes Gerät).
MÖGLICHE URSACHE	- Steckverbinderstörung zwischen Steuerdeck und CD-Wechsler (extern) - Störung des CD-Wechslers (extern) - Steuerdeck defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDER - Steckverbinder des Steuerdecks und des CD-Wechslers (extern) auf einwandfreie Verbindung überprüfen. - Sind die Steckverbinder korrekt angeschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder wieder anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	KABELBAUM ZWISCHEN CD-WECHSLER (EXTERN) UND STEUERDECK ÜBERPRÜFEN - Kabelbaum zwischen Steuerdeck und CD-Wechsler (extern) überprüfen. - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein CD-Wechsler (extern) korrekt einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-WECHSLER ÜBERPRÜFEN (EXTERN) - Störungscode löschen. - Den Zündschalter auf ACC bzw. ON drehen und mindestens 3 Sekunden lang halten. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 05:Er10 angezeigt?	Ja Steuerdeck und CD-Wechsler (extern) austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Step

DTC 06:Er10

A6 E817 566 900 W1 0

DTC 06:Er10	Kommunikationsleitung zwischen CD-Wechsler (oberes Modul) und Steuerdeck
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Steuerdeck erfasst Kommunikationsfehler mit CD-Wechsler (oberes Modul).
MÖGLICHE URSACHE	- Steckverbinderstörung zwischen Steuerdeck und CD-Wechsler (oberes Modul). - Störung des CD-Wechslers (oberes Modul) - Steuerdeck defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDER - CD-Wechsler (oberes Modul) ausbauen und Steckverbinder auf folgenden Defekte prüfen. - Klemme verbogen - Schlechter Kontakt der Buchsenklemme - Fremdkörper eingeklemmt - Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERSTELLEN, DASS DER CD-WECHSLER (OBERES MODUL) MIT DEM STEUERDECK VERBUNDEN IST - CD-Wechsler einbauen (oberes Modul) und auf folgende Einbaubedingungen hin überprüfen. - Ist der CD-Wechsler (oberes Modul) korrekt eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein CD-Wechsler (oberes Modul) korrekt einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-WECHSLER ÜBERPRÜFEN (OBERES MODUL) - Störungscode löschen. - Den Zündschalter auf ACC bzw. ON drehen und mindestens 3 Sekunden lang halten. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 06:Er10 angezeigt?	Ja Steuerdeck und CD-Wechsler (oberes Modul) austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Step

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

DTC 07:Er10

A6 E817 566 900 W1 1

DTC 07:Er10	Kommunikationsleitung zwischen MD-Player und Steuerdeck
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Steuerdeck erfasst Kommunikationsfehler mit MD-Player.
MÖGLICHE URSACHE	- Steckverbinderstörung zwischen Steuerdeck und MD-Player. - MD-Player-Störung - Steuerdeck defekt

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN DER STECKVERBINDER - MD-Player ausbauen und Steckverbinder auf folgenden Defekte prüfen. - Klemme verbogen - Schlechter Kontakt der Buchsenklemme - Fremdkörper eingeklemmt - Ist der Steckverbinder in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Steckverbinder reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERSTELLEN, DASS DER MD-PLAYER MIT DEM STEUERDECK EINGEBAUT IST - MD-Player einbauen und auf folgende Einbaubedingungen hin überprüfen. - Ist der MD-Player korrekt eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein MD-Player korrekt einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Den Zündschalter auf ACC bzw. ON drehen und mindestens 3 Sekunden lang halten. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 07:Er10 angezeigt?	Ja Steuerdeck und MD-Player austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

DTC 03:Er01

A6 E817 566 900 W1 2

DTC 03:Er01	CD-Player
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	CD-Player kann keine Einzugs- und Auswurfbefehle durchführen.
MÖGLICHE URSACHE	- CD defekt (beschädigt oder anhaftende Fremdkörper) - CD-Player-Störung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Kann die CD ausgeworfen werden?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein CD-Player austauschen.
2	CD ÜBERPRÜFEN - CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die CD in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Einwandfreie CD einführen und auswerfen lassen. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 03:Er01 angezeigt?	Ja CD-Player austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

DTC 03:Er02

A6 E817 566 900 W1 3

DTC 03:Er02	CD-Player
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis - Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK CD“ auf dem LCD-Display. - CD kann nicht normal abgespielt werden oder Titelwechsel nicht möglich.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte CD (Kratzer bzw. Verschmutzung) - CD-Player-Störung

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	ÜBERPRÜFEN, OB STÖRUNGEN IM CD-PLAYER BZW. AN CD AUFTRETEN - CD abspielen und anderen Titel wählen (Titelwechsel) - Wechselt CD-Player den Titel?	Ja	Weiter mit Schritt 3.
		Nein	Zugriff auf bestimmten Titel nicht möglich.
			Titelwechsel nicht möglich.
2	CD ÜBERPRÜFEN - CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die CD in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - CD abspielen und anderen Titel wählen (Titelwechsel) - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 03:Er02 angezeigt?	Ja	CD-Player austauschen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

DTC 03:ER07

A6 E817 566 900 W1 4

DTC 03:Er07	CD-Player
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis - Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK CD“ auf dem LCD-Display. - Steuerdeck erkennt CD-Lesefehler.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte CD (Kratzer bzw. Verschmutzung) - CD-Player-Störung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	CD ÜBERPRÜFEN - CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die CD in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	CD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Einwandfreie CD einführen und abspielen. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 03:Er07 angezeigt?	Ja	CD-Player austauschen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

DTC 00:ER01

A6 E817 566 900 W1 5

DTC 00:Er01	Kassettendeck
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Kassettendeck kann keine Lade- und Auswurfbefehle ausführen.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte Kassette (verbogen, beschädigt bzw. mit anhaftenden Fremdkörpern) - Kassettendeckstörung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	Kann die Kassette ausgeworfen werden?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kassettendeck austauschen.
2	KASSETTE ÜBERPRÜFEN - Kassette überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die Kassette in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Kassette reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	KASSETTENDECK ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Einwandfreie Kassette einführen und auswerfen lassen. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 00:Er01 angezeigt?	Ja	Kassettendeck austauschen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

DTC 00:ER03

A6 E817 566 900 W1 6

DTC 00:Er03	Kassettendeck
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Audiodeck erkennt, dass Bandtransport des Kassetten decks nicht arbeitet.
MÖGLICHE URSACHE	• Fehlerhafte Kassette (Band ist zu locker, Band hängt im Laufwerk fest) • Kassetten deckstörung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KASSETTE ÜBERPRÜFEN • Kassette überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. • Ist die Kassette in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kassette reparieren (Band straffen bzw. von Transportrolle lösen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	KASSETTENDECK ÜBERPRÜFEN • Störungscode löschen. • Einwandfreie Kassette einführen. • Kassette mindestens 20 Sekunden lang abspielen. • Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. • Wird Störungscode 00:Er03 angezeigt?	Ja Kassetten deck austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

DTC 00:ER04

A6 E817 566 900 W1 7

DTC 00:Er04	Kassette
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis • Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK TAPE“ auf dem LCD-Display.
MÖGLICHE URSACHE	• Band ist verschlissen. • Bandverschleiß • Kassetten deckstörung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KASSETTE ÜBERPRÜFEN • Kassette überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. • Ist die Kassette in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kassette austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	KASSETTENDECK ÜBERPRÜFEN • Störungscode löschen. • Einwandfreie Kassette einführen. • Kassette mindestens 20 Sekunden lang abspielen. • Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. • Wird Störungscode 00:Er04 angezeigt?	Ja Kassetten deck austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

DTC 05:ER01

A6 E817 566 900 W1 8

DTC 05:Er01	CD-Wechsler (extern)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• Wechsler funktioniert nicht.
MÖGLICHE URSACHE	• CD defekt (beschädigt oder anhaftende Fremdkörper) • Störung im Magazin • Störung des CD-Wechslers (extern)

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM CD-WECHSLER ODER IN ANDEREN KOMPONENTEN AUFTRITT • Wechslerfunktion aktivieren. • Ist die Funktion in Ordnung?	Ja	Weiter mit Schritt 4.
		Nein	Kann eine bestimmte CD nicht wechseln.
			Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	CD ÜBERPRÜFEN • CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. • Ist die CD in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MAGAZIN ÜBERPRÜFEN • Magazin überprüfen. • Ist das Magazin in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Magazin reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	CD-WECHSLER ÜBERPRÜFEN (EXTERN) • Störungscode löschen. • Wechslerfunktion aktivieren. • Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. • Wird Störungscode 05:Er01 angezeigt?	Ja	CD-Wechsler (extern) austauschen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

DTC 05:ER07

A6 E817 566 900 W1 9

DTC 05:Er07	CD-Wechsler (extern)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis • Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK CD“ auf dem LCD-Display. • Steuerdeck erkennt CD-Lesefehler.
MÖGLICHE URSACHE	• Fehlerhafte CD (Kratzer bzw. Verschmutzung) • Störung des CD-Wechslers (extern)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM CD-WECHSLER ODER IN ANDEREN KOMPONENTEN AUFTRITT • Alle CDs im Magazin abspielen. • Kann der CD-Wechsler die CDs korrekt lesen?	Ja	Weiter mit Schritt 3.
		Nein	Kann eine bestimmte CD nicht wechseln.
			Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	CD ÜBERPRÜFEN • CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. • Ist die CD in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-WECHSLER ÜBERPRÜFEN (EXTERN) • Störungscode löschen. • Einwandfreie CD einführen und abspielen. • Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. • Wird Störungscode 05:Er07 angezeigt?	Ja	CD-Wechsler (extern) austauschen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

DTC 06:ER01

A6 E817 566 900 W2 0

DTC 06:Er01	CD-Wechsler (oberes Modul)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	• CD-Wechsler (oberes Modul) kann keine Lade-, Entlade- und Wechselbefehle durchführen.
MÖGLICHE URSACHE	• CD defekt (beschädigt oder anhaftende Fremdkörper) • Störung des CD-Wechslers (oberes Modul)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	• Kann die CD ausgeworfen werden?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD-Wechsler austauschen (oberes Modul).
2	CD ÜBERPRÜFEN • CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. • Ist die CD in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-WECHSLER ÜBERPRÜFEN (OBERES MODUL) • Störungscode löschen. • Einwandfreie CD einführen und auswerfen lassen. • Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. • Wird Störungscode 06:Er01 angezeigt?	Ja	CD-Wechsler austauschen (oberes Modul).
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

End Of Site
DTC 06:ER02

A6 E817 566 900 W2 1

DTC 06:Er02	CD-Wechsler (oberes Modul)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis - Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK CD“ auf dem LCD-Display. - CD kann nicht normal abgespielt werden oder Titelwechsel nicht möglich.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte CD (Kratzer bzw. Verschmutzung) - Störung des CD-Wechslers (oberes Modul)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	ÜBERPRÜFEN, OB STÖRUNGEN AUFGRUND VON CD-WECHSLER (OBERES MODUL) BZW. CD AUFTRETEN - Alle CDs im Wechsler abspielen und andere Titel wählen (Titelwechsel). - Kann der CD-Wechsler die Titel wechseln?	Ja	Weiter mit Schritt 3.
		Nein	Zugriff auf bestimmten Titel nicht möglich.
			Titelwechsel nicht möglich.
			Weiter mit dem nächsten Schritt.
			Andere CD laden und Titelwechsel erneut durchführen.
			- Falls der CD-Wechsler zwischen Titeln wechselt, weiter mit Schritt 3. - Falls nicht, CD-Wechsler austauschen (oberes Modul).
2	CD ÜBERPRÜFEN - CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die CD in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-WECHSLER ÜBERPRÜFEN (OBERES MODUL) - Störungscode löschen. - CD abspielen und anderen Titel wählen (Titelwechsel) - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 06:Er02 angezeigt?	Ja	CD-Wechsler austauschen (oberes Modul).
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site
DTC 06:ER07

A6 E817 566 900 W2 2

DTC 06:Er07	CD-Wechsler (oberes Modul)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis - Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK CD“ auf dem LCD-Display. - Steuerdeck erkennt CD-Lesefehler.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte CD (Kratzer bzw. Verschmutzung) - Störung des CD-Wechslers (oberes Modul)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	ÜBERPRÜFEN, OB STÖRUNGEN AUFGRUND VON CD-WECHSLER (OBERES MODUL) BZW. CD AUFTRETEN - Alle CDs im Wechsler abspielen. - Kann der CD-Wechsler die CDs korrekt lesen?	Ja	Weiter mit Schritt 3.
		Nein	Kann eine bestimmte CD nicht lesen.
			Kann keine CD lesen.
			Weiter mit dem nächsten Schritt.
			Weiter mit Schritt 3.
2	CD ÜBERPRÜFEN - CD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die CD in Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	CD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	CD-WECHSLER ÜBERPRÜFEN (OBERES MODUL) - Störungscode löschen. - CD laden und 12 Sekunden oder länger abspielen. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 06:Er07 angezeigt?	Ja	CD-Wechsler austauschen (oberes Modul).
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

DTC 07:ER01

A6 E817 566 900 W2.3

DTC 07:Er01	MD-Player
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	MD-Player kann keine Lade- und Entladebefehle durchführen.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte MD (beschädigt oder anhaftende Fremdkörper) - MD-Player-Störung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Kann die MD ausgeworfen werden?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein MD-Player austauschen.
2	MD ÜBERPRÜFEN - MD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die MD in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein MD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - Einwandfreie MD einführen und auswerfen lassen. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 07:Er01 angezeigt?	Ja MD-Player austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

DTC 07:ER02

A6 E817 566 900 W2.4

DTC 07:Er02	MD-Player
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis - Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK MD“ auf dem LCD-Display. - MD kann nicht normal abgespielt werden oder Titelwechsel nicht möglich.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte MD (Kratzer bzw. Verschmutzung) - MD-Player-Störung

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	ÜBERPRÜFEN, OB STÖRUNGEN IM MD-PLAYER BZW. MD AUFTRETEN - MD abspielen und anderen Titel wählen (Titelwechsel) - Kann der MD-Player die Titel wechseln?	Ja Weiter mit Schritt 3.
		Nein Zugriff auf bestimmten Titel nicht möglich.
		Titelwechsel nicht möglich. Andere MD laden und Titelwechsel erneut durchführen. - Falls der MD-Player zwischen Titeln wechselt, weiter mit Schritt 3. - Andernfalls MD-Player austauschen.
2	MD ÜBERPRÜFEN - MD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die MD in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein MD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	MD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - MD abspielen und anderen Titel wählen (Titelwechsel) - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 07:Er02 angezeigt?	Ja MD-Player austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

DTC 07:Er07

A6 E817 566 900 W2 5

DTC 07:Er07	MD-Player
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Hinweis - Bei einer Störung erscheint die Fehlermeldung „CHECK MD“ auf dem LCD-Display. - Audiodeck erkennt MD-Lesefehler.
MÖGLICHE URSACHE	- Fehlerhafte MD (Kratzer bzw. Verschmutzung) - MD-Player-Störung

Diagnosemaßnahmen


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	MD ÜBERPRÜFEN - MD überprüfen, bei der der Fehler aufgetreten ist. - Ist die MD in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein MD reparieren (Fremdkörper entfernen) oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	MD-PLAYER ÜBERPRÜFEN - Störungscode löschen. - MD laden und mindestens 12 Sekunden lang abspielen. - Die On-Board-Diagnoseprüfung starten. - Wird Störungscode 07:Er07 angezeigt?	Ja MD-Player austauschen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

TESTFUNKTIONEN ZUR DIAGNOSE

A6 E817 566 900 W2 6

Gesamtansicht
Schalterposition



1	FM1 - Taste
2	FM2 - Taste
3	AM - Taste
4	CD - Taste
5	Taste TAPE/MD
6	SEEK - Taste (oben) (Typ A)
	SCAN - Taste (Typ B)
7	SEEK - Taste (unten) (Typ A)
	AUTO-M - Taste (Type B)
8	TA - Taste (Typ A)
	SEEK - Taste (oben) (Typ B)
9	AUTO-M - Taste (Type A)
	SEEK - Taste (unten) (Typ B)

10	AF - Taste (Typ A)
11	PYT - Taste
12	POWER - Taste (Typ A)
	AUDIO CONT - Taste (Typ B)
13	AUDIO CONT - Taste (Typ A)
	POWER - Taste (Typ B)
14	Vorwähl - Taste "1"
15	Vorwähl - Taste "2"
16	Vorwähl - Taste "3"
17	Vorwähl - Taste "4"
18	Vorwähl - Taste "5"
19	Vorwähl - Taste "6"

A6 E817 566 900 W2 6

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

Prüfung des LCD-Displays

- Bei eingeschalteter Audioanlage die POWER-Taste drücken und dann gleichzeitig die SEEK-Taste für **ca. 1 Sekunde** betätigen.
- LCD-Display anhand der folgenden Tabelle überprüfen:

Prüfung	Anzeige	Maßnahmen	
LCD-Prüfmodus aufrufen.		LCD-Display nicht ablesbar oder schwach.	LCD-Display ist in Ordnung.
		Alle anderen Bedingungen.	Steuerdeck austauschen.

- Audiosystem ausschalten bzw. den Zündschalter auf LOCK drehen, um die Testfunktion zur Diagnose zu beenden.

Taste prüfen

- Bei eingeschalteter Audioanlage die POWER-Taste drücken und dann gleichzeitig die TAPE/MD-Taste für **ca. 1 Sekunde** betätigen.
- Taste anhand der folgenden Tabelle überprüfen:

Prüfung	Anzeige	Maßnahmen	
• Tasten-Prüfmodus aufrufen.	—	Summer spricht an.	Summer ist in Ordnung.
• Alle Tasten drücken.		Summer spricht nicht an.	Steuerdeck austauschen.

- Audiosystem ausschalten bzw. den Zündschalter auf LOCK drehen, um die Testfunktion zur Diagnose zu beenden.

Lautsprecherprüfung

- Bei eingeschalteter Audioanlage die POWER-Taste drücken und dann gleichzeitig die AUTO-M-Taste für **ca. 1 Sekunde** betätigen.
- Den Lautsprecher anhand der folgenden Tabelle überprüfen:

Prüfung	Anzeige	Maßnahmen	
- Lautsprecher-Prüfmodus aufrufen. - Sind die einzelnen Lautsprecher in der folgenden Reihenfolge zu hören? - Vordertürlautsprecher links und Hochtöner - Vordertürlautsprecher rechts und Hochtöner - Fondtür-Lautsprecher rechts und Tieftöner - Fondtür-Lautsprecher links und Tieftöner	—	Ja	Lautsprecher und Kabelbaum zwischen Steuerdeck und Lautsprecher sind in Ordnung.
		Nein	Die folgenden Teile prüfen. - Störungen im Lautsprecher - Kabelbaum zwischen Steuerdeck und defektem Lautsprecher

- Audiosystem ausschalten bzw. den Zündschalter auf LOCK drehen, um die Testfunktion zur Diagnose zu beenden.

Überprüfung des Radioempfangs

- Bei eingeschalteter Audioanlage im Radiomodus die POWER-Taste drücken und gleichzeitig die Stationstaste „2“ für **ca. 1 Sekunde** betätigen.
- Den Radioempfang anhand der folgenden Tabelle überprüfen:

Prüfung	Anzeige	Maßnahmen
Den Radioempfang-Prüfmodus aufrufen.		Antenne, Antennenkabel und Steuerdeck sind in Ordnung.
		Frequenz wechseln (Kanal) und noch einmal überprüfen.
		Antenne und Antennenleitung überprüfen. - Bei Mängeln das defekte Teil austauschen. - Falls beide in Ordnung sind, das Audiodeck austauschen.

- Audiosystem ausschalten bzw. den Zündschalter auf LOCK drehen, um die Testfunktion zur Diagnose zu beenden.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AUDIO]

Überprüfung des Verstärkers (extern)

1. Bei eingeschalteter Audioanlage die POWER-Taste drücken und gleichzeitig die SCAN-Taste für ca. **1 Sekunde betätigen**.
2. Den Verstärker (extern) anhand der folgenden Tabelle überprüfen:

Prüfung	Anzeige	Maßnahmen	
Prüfmodus für Verstärker (extern) aufrufen.	NORMAL AMP-ON AUSGABE EINES VERSTÄRKER-STEUERSIGNALS	Lautsprecher funktionieren.	System ist in Ordnung.
		Lautsprecher funktionieren nicht.	Folgende Bauteile prüfen: - Verstärker (extern) - Lautsprecher - Basslautsprecherrelais - Kabelbaum (Steuerdeck - Verstärker (extern)-Tieftönerrelais)
	STÖRUNG AMP-OFF KEIN VERSTÄRKER-STEUERSIGNAL	Steuerdeck austauschen.	

3. Audiosystem ausschalten bzw. den Zündschalter auf LOCK drehen, um die Testfunktion zur Diagnose zu beenden.

End Of file

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]


VORWORT

A6 E817 266 350 W0 1

ÜBERSICHT

- Es gibt zwei On-Board-Diagnosefunktionen: Betriebsmodus, der die korrekte Funktion der Eingangssignale des Steuergeräts prüft und anzeigt, und die Zustandserfassung, die Probleme im System anzeigt.
- Die beiden Funktionen können mit einer der folgenden Möglichkeiten ausgeführt werden:
 - Prüfen des Blinkmusters der Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung im Kombiinstrument.

Prüfihenfolge



A6 E817 2W001

End Of Step

STÖRUNGSCODES FÜR DEN BETRIEBSMODUS PRÜFEN

A6 E817 266 350 W0 2


Hinweis

- Die Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung leuchtet **3 Sekunden** lang, wenn der Betriebsmodus aktiviert ist.
- Wenn die Kontrollleuchte der Geschwindigkeitseinstellung nicht **3 Sekunden** lang leuchtet (Betriebsmodus ist nicht eingeschaltet), kann folgendes der Grund für die Störung sein:
 - Sicherung der Stromversorgung des Stellmotors
 - Sicherung für die Stromversorgung der Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung
 - Geschwindigkeitsregelschalter
 - Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage
 - Spiralfederkabel für das Airbagsystem
 - Schaltplatine im Kombiinstrument
 - Glühlampe für die Kontrollleuchte der Geschwindigkeitseinstellung
 - Stellmotor des Geschwindigkeitsregelsystems
 - Unterbrechung oder Kurzschluss in den folgenden Kabelbäumen:
 - Zwischen der Kontrollleuchte der Geschwindigkeitseinstellung und Klemme G des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage
 - Zwischen Sicherungskasten und Klemme L des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage
 - Zwischen dem Sicherungskasten und dem Kombiinstrument
 - Zwischen Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage und Spiralfederkabel
 - Zwischen Spiralfederkabel und Geschwindigkeitsregelschalter
 - Unterbrechung in den folgenden Kabelbäumen:
 - Zwischen Klemme I des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Masse
 - Zwischen der Spiralfederkabel und Masse

1. Den Zündschalter auf ON drehen.
2. Prüfen, ob der Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage ausgeschaltet ist.

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

3. Den Schalter RESUME/ACCEL gedrückt halten (1) dann den Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage (2) betätigen. Den Schalter RESUME/ACCEL für **mindestens 3 weitere Sekunden** drücken, nachdem der Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage freigegeben ist. (Die Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung leuchtet **3 Sekunden** lang auf zur Anzeige, dass Anlagenprüfung läuft.)
4. Jeden Schalter nach dem Muster der Betriebsmodus-Codeliste bedienen.
- Wenn die Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung nicht blinkt, den entsprechenden Systembereich prüfen.
 - Wenn sie blinkt, werden die entsprechenden Störungs-codes angezeigt und der Modus ist normal.
5. Der Betriebsmodus wird beendet, indem der Zündschalter auf LOCK gedreht oder der Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage ausgeschaltet wird.



A6 E8172W002

Betriebsmodus-Codeliste

Betrieb	DTC	Signal muster	Diagnostizierter Schaltkreis	Seite
SET/COAST-Schalter einschalten	21		Geschwindigkeitsregelschalter (SET/COAST-Schalter)	(Siehe T-190 DTC 21)
RESUME/ACCEL-Schalter einschalten	22		Geschwindigkeitsregelschalter (RESUME/ACCEL-Schalter)	(Siehe T-190 DTC 22)
Bremspedal betätigen	31		Bremslichtschalter	(Siehe T-191 DTC 31)
MTX: Bremspedal drücken ATX: Den Wählhebel in Stellung P oder N bringen.	35		MTX: Kupplungsschalter ATX: Fahrstufenschalter	(Siehe T-192 DTC 35)
Fahrzeug mit mehr als 40 km/h {25 mph} fahren	37		Geschwindigkeitssensor	(Siehe T-193 DTC 37)

Prüfung der Störungs-codes

Vorwort

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung sicherstellen, dass alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.



End Of Site

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

DTC 21

A6 E817 266 350 W0 3

DTC 21	Geschwindigkeitsregelschalter (SET/COAST-Schalter)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Widerstand zwischen Klemme J am Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Masse beträgt nicht ca. 680 Ohm.
MÖGLICHE URSACHE	- Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt - Störung des Geschwindigkeitsregelschalters - Defekt im Spiralfederkabel - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Spiralfederkabel und Masse - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen dem Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage und Spiralfederkabel
STECKVERBINDER DES SPIRALFEDERKABELS  STECKVERBINDER DES STELLMOTORS FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE (KURZSCHLUSSCODE) 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	SIGNALLEITUNG DES GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTERS PRÜFEN - Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage lösen. - SET/COAST-Schalter einschalten. - Beträgt der Widerstand an Klemme J des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ca. 680 Ohm?	Ja Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER PRÜFEN - Geschwindigkeitsregelschalter prüfen. (Siehe T-116 GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER) - Ist der Geschwindigkeitsregelschalter in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Geschwindigkeitsregelschalter austauschen. (Siehe T-115 GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN - Spiralfederkabel prüfen. (Siehe T-125 SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN) - Ist das Spiralfederkabel in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Spiralfederkabel austauschen. (Siehe T-124 SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
4	KABELBAUM ZWISCHEN SPIRALFEDERKABEL UND MASSE AUF DURCHGANG PRÜFEN - Steckverbinder des Geschwindigkeitsregelschalters lösen. - Besteht Durchgang zwischen Klemme C am Steckverbinder des Spiralfederkabels und Masse?	Ja Kabelbaum reparieren. (Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage - Spiralfederkabel)
		Nein Kabelbaum reparieren. (Spiralfederkabel - Masse)

End Of Sie

DTC 22

A6 E817 266 350 W0 4

DTC 22	Geschwindigkeitsregelschalter (RESUME/ACCEL-Schalter)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Widerstand zwischen Klemme J am Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Masse beträgt nicht ca. 2,2 kOhm.
MÖGLICHE URSACHE	- Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt - Störung des Geschwindigkeitsregelschalters

Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER PRÜFEN - Geschwindigkeitsregelschalter prüfen. (Siehe T-116 GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER) - Ist der Geschwindigkeitsregelschalter in Ordnung?	Ja Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
	Nein Geschwindigkeitsregelschalter austauschen. (Siehe T-115 GESCHWINDIGKEITSREGELSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN)


End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

DTC 31

A6 E817 266 350 W0 5

DTC 31	Bremslichtschalter
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Spannung an Klemme C des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ist nicht ca. 12 V oder Spannung an der Klemme K desselben Steckverbinders ist nicht ca. 0 V.
MÖGLICHE URSACHE	- Durchgebrannte Sicherung STOP 15 A - Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt - Bremslichtschalter und/oder Bremslichtschalter 2 defekt - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Sicherung STOP (15 A) und Bremslichtschalter - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Bremslichtschalter und Klemme C am Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage - Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Bremslichtschalter 2 und Klemme K am Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, WELCHER SCHALTKREIS DES BREMSLICHTSCHALTERS DEFEKT IST Leuchtet das Bremslicht wenn das Bremspedal betätigt wird?	Ja: Weiter mit Schritt 6. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SICHERUNG STOP 15 A AUF DURCHBRENNEN PRÜFEN Ist die Sicherung STOP 15 A in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Sicherung nach der Prüfung und Reparatur der Verkabelung austauschen.
*3	VERKABELUNG ZWISCHEN SICHERUNG STOP 15 A UND DEM BREMSLICHTSCHALTER AUF DURCHGANG PRÜFEN - Bremspedal betätigen. - Ist die Spannung an Klemme D des Steckverbinders des Bremslichtschalters ca. 12 V?	Ja: Weiter mit Schritt 5. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
*4	VERKABELUNG ZWISCHEN SICHERUNG STOP 15 A UND DEM BREMSLICHTSCHALTER AUF DURCHGANG PRÜFEN Ist die Spannung an Klemme B des Steckverbinders des Bremslichtschalters ca. 12 V?	Ja: Bremslichtschalter prüfen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN) Nein: Kabelbaum reparieren. (Sicherung STOP 15 A - Bremslichtschalter)
*5	VERKABELUNG ZWISCHEN BREMSLICHTSCHALTER UND DEM STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUF DURCHGANG PRÜFEN - Bremspedal betätigen. - Ist die Spannung an der Steckverbinderklemme des Bremslichts (Stromversorgungsseite) ca. 12 V?	Ja: Die folgenden elektrischen Teile prüfen. - Glühlampe der Bremsleuchte - Verkabelung zwischen Bremslicht und Masse Nein: Kabelbaum reparieren. (Bremslichtschalter - Bremslicht)
*6	VERKABELUNG ZWISCHEN BREMSLICHTSCHALTER UND DEM STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUF DURCHGANG PRÜFEN - Bremspedal betätigen. - Ist die Spannung an Klemme C des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ca. 12 V?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Kabelbaum reparieren. (Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage - Bremslichtschalter)

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
*7	PRÜFEN, WAS DEFECT IST, STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE UND KABELBAUM (BREMSLICHTSCHALTER 2 UND STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE) ODER BREMSLICHTSCHALTER 2 - Den Steckverbinder des Bremslichtschalters lösen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen. - Ist die Spannung an Klemme B des Steckverbinders des Bremslichtschalters ca. 12 V?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Bremslichtschalter 2 prüfen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN)
*8	KABELBAUM ZWISCHEN BREMSLICHTSCHALTER 2 UND STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUF KURZSCHLUSS MIT DER STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage lösen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen. - Ist die Spannung an Klemme K des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ca. 12 V?	Ja: Kabelbaum reparieren. (Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage - Bremslichtschalter 2) Nein: Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Step

DTC 35

A6E817 266 350 W0 6

DTC 35	Kupplungsschalter (MT), Fahrstufenschalter (AT)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Die Spannung an Klemme F des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ist nicht ca. 0 V.
MÖGLICHE URSACHE	- Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt - Anlasserrelais defekt (AT) - Kupplungsschalter defekt (MT) - Fahrstufenschalter defekt (AT) - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen PCM und Kupplungsschalter (MT) - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Anlasserrelais und Fahrstufenschalter (AT) - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage und Kupplungsschalter (MT) oder Fahrstufenschalter (AT)
STECKVERBINDER DES FAHRSTUFENSCHALTERS (ATX) STECKVERBINDER DES KUPPLUNGSSCHALTERS (MTX) STECKVERBINDER DES STELLMOTORS FÜR DIE GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE (KURZSCHLUSSCODE)	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Hat das Fahrzeug ein Schaltgetriebe?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Weiter mit Schritt 5.
2	KUPPLUNGSSCHALTER PRÜFEN Ist Kupplungsschalter in Ordnung?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Kupplungsschalter austauschen.
*3	KABELBAUM ZWISCHEN KUPPLUNGSSCHALTER UND MASSE AUF DURCHGANG PRÜFEN - Den Steckverbinder des Kupplungsschalters abziehen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme B des Kupplungsschalters und Masse?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Kabelbaum reparieren. (Kupplungsschalter-Masse)
*4	KABELBAUM ZWISCHEN DEM STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE UND KUPPLUNGSSCHALTER AUF DURCHGANG PRÜFEN - Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage lösen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme F des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Steckverbinderklemme A des Kupplungsschalters?	Ja: Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN) Nein: Kabelbaum reparieren. (Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage -Kupplungsschalter)


ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN - Fahrstufenschalter prüfen. (Siehe K-14 FAHRSTUFENSCHALTER PRÜFEN) - Ist der Fahrstufenschalter in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Fahrstufenschalter reparieren. (Siehe K-15 FAHRSTUFENSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN)
*6	KABELBAUM ZWISCHEN FAHRSTUFENSCHALTER UND MASSE AUF DURCHGANG PRÜFEN - Den Steckverbinder des Fahrstufenschalters abziehen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme A des Fahrstufenschalters und Masse?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren (Fahrstufenschalter-Masse) oder Anlasser prüfen.
*7	KABELBAUM ZWISCHEN DEM STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE UND FAHRSTUFENSCHALTER AUF DURCHGANG PRÜFEN - Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage lösen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme F des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Steckverbinderklemme F des Fahrstufenschalters?	Ja Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum reparieren. (Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage--Fahrstufenschalter)

End Of Sie

DTC 37

A6 E817 266 350 W0 7

DTC 37	Geschwindigkeitssensor
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Fahrgeschwindigkeitssignal wird an Steckverbinderklemme A des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage nicht erkannt.
MÖGLICHE URSACHE	- Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt - DSC HU/CM (mit ABS/TCS HU/CM) - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen ABS/TCS-Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage und DSC HU/CM (ohne DSC: ABS/TCS HU/CM)
STECKVERBINDER DES STELLMOTORS FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE (KURZSCHLUSSCODE) 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FUNKTION DES TACHOMETERS PRÜFEN Funktioniert der Tachometer korrekt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das Kombiinstrument auf einwandfreie Funktion prüfen. (Siehe T-74 FUNKTIONSKONTROLLE DES KOMBI-INSTRUMENTS)
2	PCM-ON-BOARD-DIAGNOSE PRÜFEN - Das Fahrzeug mit mehr als 40 km/h {25 mph} fahren. - Den Störungscode für die PCM-ON-BOARD-DIAGNOSE abrufen. - Wird Störungscode P0500 angezeigt?	Ja Weiter mit der Fehlersuche für den entsprechenden Störungscode.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
*3	PRÜFEN, WAS DEFEKT IST, KABELBAUM MIT DSC ODER STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE - Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und DSC HU/CM-Steckverbinder lösen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme A des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und DSC HU/CM-Steckverbinderklemme AE? Mit ABS/TCS - Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und ABS/TCS HU/CM-Steckverbinder lösen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme A des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und ABS/TCS-Steckverbinderklemme V?	Ja Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum reparieren. Mit DSC (DSC HU/CM-Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage) Mit ABS/TCS (ABS/TCS HU/CM-Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage)

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

STÖRUNGSCODES FÜR DIE ZUSTANDSERFASSUNG PRÜFEN

A6 E817 266 350 W0 8

Hinweis

- Die Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung leuchtet **3 Sekunden** lang, wenn die Zustandserfassung aktiviert ist.
- Wenn der RESUME/ACCEL-Schalter der Geschwindigkeitsregelanlage defekt ist, liefert die Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung keine korrekte Anzeige bei der Überprüfung des Systems.

1. Das Fahrzeug mit **mindestens 30 km/h (19 mph)** fahren.

2. Den Hauptschalter (1) der Geschwindigkeitsregelanlage einschalten.

3. Alle Geschwindigkeitsregelschalter betätigen.


4. Das Fahrzeug anhalten und im Leerlauf drehen lassen.

5. Den RESUME/ACCEL-Schalter einschalten und mindestens **3 Sekunden** lang gedrückt halten (2).

Die Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitseinstellung leuchtet **3 Sekunden** lang auf und erlischt dann für mindestens **2 Sekunden**. Damit setzt die Zustandserfassung ein.

- Wenn ein Störungscode angezeigt wird, den entsprechenden Systembereich prüfen.
- Falls dieser normal ist, wird kein Störungscode angezeigt.

6. Die Zustandserfassung wird beendet, indem der Zündschalter auf LOCK gedreht oder der Hauptschalter der Geschwindigkeitsregelanlage ausgeschaltet wird.



A6 E817 2W013

Zustands-Codeliste

DTC	Signalmuster	Diagnostizierter Schaltkreis	Seite
01		Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage (Treiberschaltkreis)	(Siehe T-195 DTC 01)
05		Bremslichtschalter	(Siehe T-195 DTC 05)
07		Bremslichtschalter Bremslichtschalter 2	(Siehe T-195 DTC 07)
11		Geschwindigkeitsregelschalter (SET/COAST-Schalter)	(Siehe T-196 DTC 11)
12		Geschwindigkeitsregelschalter (RESUME/ACCEL-Schalter)	(Siehe T-196 DTC 12)
13		Geschwindigkeitsregelschalter (Massekreis)	(Siehe T-197 DTC 13)
15		Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage (Steuerschaltkreis)	(Siehe T-197 DTC 15)

Hinweis

- Wenn zwei oder mehr Störungscode angezeigt werden, die Störung mit der niedrigeren Nummer zuerst prüfen.

Prüfung der Störungscode

Vorwort

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung sicherstellen, dass alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.

End of Site

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

DTC 01

A6 E817 266 350 W0 9

DTC 01	Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage (Treiberschaltkreis)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Defekt im Schaltkreis des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage (Treiberschaltkreis)
MÖGLICHE URSACHE	Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt

Diagnosemaßnahmen

MASSNAHME
BEI DEFEKT DEN STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSTAUSCHEN Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

DTC 05

A6 E817 266 350 W1 0

DTC 05	Bremslichtschalter
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Die Spannung an Klemme C des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ist stets ca. 0 V.
MÖGLICHE URSACHE	Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt

Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
STÖRUNGSCODE FÜR DEN BETRIEBSMODUS PRÜFEN Wurde der Betriebsmodus für Störungscode 31 durchgeführt?	Ja Betriebsmodus für Störungscode 31 der On-Board-Diagnose erneut durchführen. Selbst wenn keine Störungen im Betriebsmodus erkannt werden, wenn Störungscode 05 in der Zustandserfassung der On-Board-Diagnose angezeigt wird, den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN) Nein Betriebsmodus für Störungscode 31 durchführen.


End Of Sie

DTC 07



A6 E817 266 350 W1 1

DTC 07	Bremslichtschalter Bremslichtschalter 2
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	- Die Spannung an Klemme C oder K des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ist stets ca. 12 V. - Die Spannung an Klemme K des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ist stets ca. 0 V.
MÖGLICHE URSACHE	- Sicherung METER IG15 A ist durchgebrannt - Bremslichtschalter und/oder Bremslichtschalter 2 defekt - Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Sicherung STOP (15 A) und Bremslichtschalter - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Bremslichtschalter und Klemme C am Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Bremslichtschalter 2 und Sicherung METER IG15 A - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Bremslichtschalter und Klemme K am Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage und Bremslichtschalter 2

STECKVERBINDER DES BREMSLICHTSCHALTERS



STECKVERBINDER DES STELLMOTORS FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE (KURZSCHLUSSCODE)



ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN - Den Steckverbinder des Bremslichtschalters lösen. - Bremslichtschalter prüfen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN) - Ist der Bremslichtschalter in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Bremslichtschalter austauschen.
2	BREMSLICHTSCHALTER 2 PRÜFEN - Bremslichtschalter 2 prüfen. (Siehe P-8 BREMSLICHTSCHALTER PRÜFEN) - Ist der Bremslichtschalter in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Bremslichtschalter austauschen.
3	VERKABELUNG ZWISCHEN BREMSLICHTSCHALTER UND DEM STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUF DURCHGANG PRÜFEN - Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage lösen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinder D des Bremslichtschalters und Steckverbinder C des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage.	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren. (Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage-Bremslichtschalter)
4	KABELBAUM ZWISCHEN BREMSLICHTSCHALTER 2 UND STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUF KURZSCHLUSS MIT DER STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Den Steckverbinder des Bremslichtschalters anschließen. - Den Zündschlüssel auf ON drehen. - Ist die Spannung an Klemme K des Steckverbinders des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage ca. 12 V?	Ja Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum reparieren. (Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage-Bremslichtschalter 2)

End Of Story

DTC 11

A6 E817 266 350 W1 2

DTC 11	Geschwindigkeitsregelschalter (SET/COAST-Schalter)
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Widerstand zwischen Klemme J am Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Masse beträgt stets ca. 680 Ohm.
MÖGLICHE URSACHE	- Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt - Störung des Geschwindigkeitsregelschalters

Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
STÖRUNGSCODE FÜR DEN BETRIEBSMODUS PRÜFEN Wurde der Betriebsmodus für Störungscode 21 durchgeführt?	Ja Betriebsmodus für Störungscode 21 der On-Board-Diagnose erneut durchführen. Selbst wenn keine Störungen im Betriebsmodus erkannt werden, wenn Störungscode 11 in der Zustandserfassung der On-Board-Diagnose angezeigt wird, den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
	Nein Betriebsmodus für Störungscode 21 durchführen.

End Of Story

DTC 12

A6 E817 266 350 W1 3

DTC 12	Geschwindigkeitsregelschalter (RESUME/ACCEL-Schalter)
BEDINGUNG FÜR FEHLERERFASSUNG	Widerstand zwischen Klemme J am Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Masse beträgt stets ca. 2,2 kOhm.
MÖGLICHE URSACHE	Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt

ON-BOARD-DIAGNOSE [GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE]

Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
STÖRUNGSCODE FÜR DEN BETRIEBSMODUS PRÜFEN Wurde der Betriebsmodus für Störungscode 22 durchgeführt?	Ja	Betriebsmodus für Störungscode 22 der On-Board-Diagnose erneut durchführen. Selbst wenn keine Störungen im Betriebsmodus erkannt werden, wenn Störungscode 12 der Zustandserfassung der On-Board-Diagnose angezeigt wird, den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
	Nein	Betriebsmodus für Störungscode 22 durchführen.

End Of Sie

DTC 13

A6 E817 266 350 W1 4

DTC 13	Geschwindigkeitsregelschalter (Massekreis)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Widerstand zwischen Klemme J am Steckverbinder des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage und Masse beträgt stets ca. 0 Ohm.
MÖGLICHE URSACHE	Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt

Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
STÖRUNGSCODE FÜR DEN BETRIEBSMODUS PRÜFEN Wurde der Betriebsmodus für die Störungscode 21 und 22 durchgeführt?	Ja	Betriebsmodus für die Störungscode 21 und 22 der On-Board-Diagnose erneut durchführen. Selbst wenn keine Störungen im Betriebsmodus erkannt werden, wenn Störungscode 13 der Zustandserfassung der On-Board-Diagnose angezeigt wird, den Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)
	Nein	Betriebsmodus für die Störungscode 21 und 22 durchführen.

End Of Sie

DTC 15

A6 E817 266 350 W1 5

DTC 15	Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage (Steuerschaltkreis)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Defekt im Schaltkreis des Stellmotors der Geschwindigkeitsregelanlage (Steuerschaltkreis)
MÖGLICHE URSACHE	Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage defekt

Diagnosemaßnahmen

MASSNAHME
BEI DEFEKT DEN STELLMOTOR DER GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSTAUSCHEN Stellmotor der Geschwindigkeitsregelanlage austauschen. (Siehe T-110 STELLMOTOR FÜR DIE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

VORWORT

A6 E817 401 046 W0 1

ÜBERSICHT

- Die On-Board-Diagnose (OBD) prüft die Integrität und Funktion des Airbagsystems. Die spezifischen Ergebnisse der einzelnen Tests werden ausgegeben, wenn dies gefordert wird.
- OBD-Test dient auch für:
 - Bietet eine schnelle Prüfung des Airbagsystems.
 - Wird gewöhnlich zum Beginn einer Diagnoseprüfung durchgeführt.
 - Bietet eine Überprüfung im Anschluss an die Reparatur, um sicherzustellen, dass während der Wartung keine anderen Fehler aufgetreten sind.
- Der OBD-Test ist in drei Tests aufgeteilt:
 - Auslesen/Löschen von Diagnoseergebnissen
 - Überwachung und Aufnahme von PID
 - Aktiver Befehlsmodus
- Diagnoseergebnisse lassen sich mit dem SST (WDS o.Ä.) auslesen/löschen.

Hinweis

- Ist das Airbagsystem defekt, die Zündung einschalten, damit der aktuelle Störungscode über die Airbag-Warnleuchte am Kombiinstrument angezeigt wird. Diese Leuchte dient nur zur Bezugnahme. Das System unbedingt mit dem SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen.

Auslesen/Löschen von Diagnoseergebnissen

- Diese Funktion ermöglicht das Ablesen oder Löschen von StörungsCodes im Speicher der SAS-Steuereinheit.

Überwachung und Aufnahme von PID

- Diese Funktion ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Datenwerte, Eingangssignale, errechnete Werte und Systemstatusinformationen.

Modus aktive Befehle

- Diese Funktion ermöglicht die Steuerung von Bauteilen durch das WDS-Diagnosegerät o.Ä.


ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

Flussdiagramm

- Anhand des folgenden Flussdiagramms die Störungsursache suchen.

Hinweis

- Während die Prüfung der früheren StörungsCodes durchgeführt wird, können die zutreffenden StörungsCodes durch Ausbauen oder Abklemmen der entsprechenden Teile ebenfalls in den Speicher geschrieben werden. Daher die Prüfung nur für den Störungscode durchführen, der vor der Prüfung bereits angezeigt wurde.
- Wenn StörungsCodes der aktuellen und/oder frühere Störung nicht mehr ausgegeben werden, nachdem aktuelle bzw. frühere Störungen behoben worden sind, prüfen, ob die Codes der früheren Störungen gelöscht werden, um die Reparatur bereits behobener Störungen zu vermeiden.




A6E8 174 W0 13

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

Abruf von Störungs-codes

1. Das **SST** (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Störungs-codes mit **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) abrufen.




A6 E397 0W002

Löschen von Störungs-codes

1. Nach der Durchführung der Reparaturen den **Abruf von Störungs-codes** vornehmen.
2. Störungs-codes mit **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) abrufen.
3. Prüfen, ob die vom Kunden geschilderten Probleme beseitigt sind.

Überwachen und Aufzeichnen von PID/Daten


1. Das **SST** (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Die PID-Parameter über das **SST** (WDS o.Ä.) abrufen und überwachen.



A6 E397 0W002

Aktiver Befehlsmodus

1. Das **SST** (WDS o.Ä.) mit dem 16-poligen Diagnosestecker 2 (DLC-2) verbinden.
2. Zündung einschalten.
3. Den aktiven Befehlsmodus mit **SST** (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) aktivieren.



A6 E397 0W002

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]


STÖRUNGSCODETABELLE

A6 E817 401 046 W02

- Die Störungscode für aktuelle und frühere Störungen sind identisch.

Hinweis

- Wenn Störungscode angezeigt werden, die nicht in der Störungscodetabelle aufgeführt sind, die SAS-Steuereinheit austauschen.
- Wenn die Airbag-Warnleuchte nicht leuchtet oder weiter leuchtet, wenn der Zündschalter auf ON gedreht wird, den Schaltkreis der Airbag-Warnleuchte prüfen und reparieren und dann sicherstellen, dass die Airbag-Warnleuchte funktioniert.
- Die Airbagsystem-Warnleuchte zeigt den Störungscode über 5 Zyklen an. Sie leuchtet dann stetig, bis der Zündschlüssel auf LOCK gedreht wird.

DTC				Wo befindet sich die Störung?	Seite
WDS-Diagnose-gerät o.Ä.	Airbag-Warnleuchte				
	Blinkmuster		Priorität		
B1231	13		3	Aktivierung der SAS-Steuereinheit (Auslösung) gesperrt	(Siehe T-208 DTC B1231)
B1342	12		2	SAS-Steuereinheit	(Siehe T-208 DTC B1342)
	—	Airbag-Warnleuchte leuchtet ununterbrochen.	1	SAS-Modul (Störung in Erfassungskreis von Code 12)	
B1869	—	Airbag-Warnleuchte leuchtet ununterbrochen.	1	Unterbrechung im Schaltkreis der Airbag-Warnleuchte	(Siehe T-208 DTC B1869, B1870)
	—	Airbag-Warnleuchte leuchtet, leuchtet nicht.	—	Masseschluss im Schaltkreis der Airbag-Warnleuchte	
B1870	—	Airbag-Warnleuchte leuchtet ununterbrochen.	1	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis der Airbag-Warnleuchte	
B1871	47		19	Sitzbelegungserkennung (Kommunikationsfehler)	(Siehe T-210 DTC B1871)
	48		20	Sitzbelegungserkennung (interner Schaltkreis defekt)	
B1877	33		13	Hoher Widerstand des Gurtstraffers auf der Fahrerseite	(Siehe T-212 DTC B1877, B1878, B1879, B1885)
B1878				Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Fahrerseite	
B1879				Masseschluss im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Fahrerseite	
B1881	34		12	Hoher Widerstand des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite	(Siehe T-213 DTC B1881, B1882, B1883, B1886)
B1882				Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite	
B1883				Masseschluss im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite	
B1884	18		18	Unterbrechung oder Masseschluss im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag	(Siehe T-216 DTC B1884, B1890)

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

WDS- Diagnose- gerät o.Ä.		DTC		Wo befindet sich die Störung?	Seite
		Airbag-Warnleuchte			
		Blinkmuster	Priorität		
B1885	33				

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC					
WDS-Diagnose- gerät o. Ä.	Airbag-Warnleuchte		Priorität	Wo befindet sich die Störung?	Seite
	Blinkmuster				
B1996	23		14	Kurzschluss mit Stromversor- gung im Schaltkreis des Bei- fahrer-Seitenairbags	(Siehe T-224 DTC B1996 , B1997 , B1998 , B1999)
B1997					
B1998					
B1999					
B2228	19		11	Masseschluss im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 2)	(Siehe T-226 DTC B2228 , B2230 , B2232 , B2234)
B2229	21		10	Masseschluss im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 2)	(Siehe T-228 DTC B2229 , B2231 , B2233 , B2235)
B2230	19		11	Kurzschluss mit Stromversor- gung im Schaltkreis des Fahr- er-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 2)	(Siehe T-226 DTC B2228 , B2230 , B2232 , B2234)
B2231	21		10	Kurzschluss mit Stromversor- gung im Schaltkreis des Bei- fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 2)	(Siehe T-228 DTC B2229 , B2231 , B2233 , B2235)
B2232	19		11	Hoher Widerstand im Fahrer- Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 2)	(Siehe T-226 DTC B2228 , B2230 , B2232 , B2234)
B2233	21		10	Hoher Widerstand im Beifah- rer-Seitenairbag (Gasgenera- tor Nr. 2)	(Siehe T-228 DTC B2229 , B2231 , B2233 , B2235)
B2234	19		11	Niedriger Widerstand im Fahr- er-Seitenairbag (Gasgenera- tor Nr. 2)	(Siehe T-226 DTC B2228 , B2230 , B2232 , B2234)
B2235	21		10	Niedriger Widerstand im Bei- fahrer-Seitenairbag (Gasgene- rator Nr. 2)	(Siehe T-228 DTC B2229 , B2231 , B2233 , B2235)
B2296	42		9	Knautschzonensensor (Kom- munikationsfehler, interner Sensorschaltkreis defekt)	(Siehe T-229 DTC B2296)
B2444	43		8	Fahrer-Seitenairbagsensor (interner Schaltkreis defekt)	(Siehe T-231 DTC B2444 , U2017)
B2445	44		7	Beifahrer-Seitenairbagsensor (interner Schaltkreis defekt)	(Siehe T-233 DTC B2445 , U2018)
B2477	54		5	Konfigurationsfehler	(Siehe T-235 DTC B2477)

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC		Wo befindet sich die Störung?	Seite		
WDS-Diagnose-gerät o.Ä.	Airbag-Warnleuchte				
	Blinkmuster			Priorität	
B2773	24		17	Niedriger Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Fahrerseite	(Siehe T-235 DTC B2773 , B2774 , B2775 , B2776)
B2774				Hoher Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Fahrerseite	
B2775				Masseschluss im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Fahrerseite	
B2776				Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Fahrerseite	
B2777	25		16	Niedriger Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Beifahrerseite	(Siehe T-237 DTC B2777 , B2778 , B2779 , B2780)
B2778				Hoher Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Beifahrerseite	
B2779				Masseschluss im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite	
B2780				Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite	
B2867	31		6	Mangelhafter Anschluss der Steckverbinder der SAS-Steuereinheit	(Siehe T-238 DTC B2867)
U2017	43		8	Fahrer-Seitenairbagsensor (Kommunikationsfehler)	(Siehe T-231 DTC B2444 , U2017)
U2018	44		7	Beifahrer-Seitenairbagsensor (Kommunikationsfehler)	(Siehe T-233 DTC B2445 , U2018)

End Of Site

TABELLE FÜR PID/DATENÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)

A6E817401046W03

PID-Parameterbezeichnung (Definition)	Einheit/ Bedingung	Bedingung/Spezifikation	Klemme der SAS-Steuer- einheit
CONT_RCM (Anzahl der kontinuierlichen Störungs-codes)	—	- Störungscode wird erkannt: 1—255 - Störungscode wird nicht erkannt: 0	—
D_ABAGR2 (Hoher Widerstand im Fahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2))	Ohm	In jedem Fall: 1,5 - 3,7 Ohm	1G, 1J
D_CRSH_S (Status des Fahrer-Seitenairbagsensors)	OK/ COMM FAIL/ INT FAIL	- Sensor normal: OK - Sensor-Kommunikationsfehler: COMM FAIL - Interner Sensorschaltkreis defekt: INT FAIL	2Z, 2AA
DABAGR (Widerstand im Fahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 1))	Ohm	In jedem Fall: 1,5 - 3,7 Ohm	1S, 1V
DR_CURTN (Widerstand Kopfraum-Airbag auf der Fahrerseite)	Ohm	In jedem Fall: 1,4 - 3,2 Ohm	2V, 2Y
DR_PTENS (Widerstand des Gurtstraffers auf der Fahrerseite)	Ohm	In jedem Fall: 1,5 - 3,1 Ohm	2P, 2S
DS_AB (Widerstand Fahrerseite-Airbag auf der Fahrerseite)	Ohm	In jedem Fall: 1,4 - 3,2 Ohm	2M, 2O

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

PID-Parameterbezeichnung (Definition)	Einheit/ Bedingung	Bedingung/Spezifikation	Klemme der SAS-Steuer- einheit
DS_AB_ST (Status des Schaltkreises des Fahrer-Seitenairbags)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2M, 2O
DS_CURT_ST (Status des Schaltkreises des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- seite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2V, 2Y
DS1_STAT (Status des Schaltkreises im Fahr- er-Airbag (Gasgenerator Nr. 1))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1S, 1V
DS2_STAT (Status des Schaltkreises im Fahr- er-Airbag (Gasgenerator Nr. 2))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1G, 1J
DSB_P_ST (Status des Schaltkreises im Gurt- straffer auf der Fahrerseite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2P, 2S
DSSBLT_PF (Status des Schaltkreises im Gurt- straffer auf der Fahrerseite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2P, 2S
FRNT_CRSH_SNSR (Status des Knautschzonensen- sors)	OK/ COMM FAIL/ INT FAIL	- Sensor normal: OK - Sensor-Kommunikationsfehler: COMM FAIL - Interner Sensorschaltkreis defekt: INT FAIL	1B, 1C
OD_D_CRSH (Status des Fahrer-Seitenairbags- ensors)	OK/ COMM FAIL/ INT FAIL	- Sensor normal: OK - Sensor-Kommunikationsfehler: COMM FAIL - Interner Sensorschaltkreis defekt: INT FAIL	2Z, 2AA
OD_D_CURT (Status des Schaltkreises des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- seite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2V, 2Y
OD_DAB1_ST (Status des Schaltkreises im Fahr- er-Airbag (Gasgenerator Nr. 1))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1S, 1V
OD_DAB2_ST (Status des Schaltkreises im Fahr- er-Airbag (Gasgenerator Nr. 2))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1G, 1J
OD_DSAB_ST (Status des Schaltkreises des Fahrer-Seitenairbags)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	- Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL - Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN - Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS - Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2M, 2O
OD_F_CRSH (Status des Knautschzonensen- sors)	OK/ COMM FAIL/ INT FAIL	- Sensor normal: OK - Sensor-Kommunikationsfehler: COMM FAIL - Interner Sensorschaltkreis defekt: INT FAIL	1B, 1C
OD_P_CRSH (Status des Beifahrer-Seitenair- bagsensors)	OK/ COMM FAIL/ INT FAIL	- Sensor normal: OK - Sensor-Kommunikationsfehler: COMM FAIL - Interner Sensorschaltkreis defekt: INT FAIL	2B, 2C

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

PID-Parameterbezeichnung (Definition)	Einheit/ Bedingung	Bedingung/Spezifikation	Klemme der SAS-Steuer- einheit
OD_P_CURT (Status des Schaltkreises des Kopfraum-Airbags auf der Beifah- rerseite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2A, 2D
OD_PAB1ST (Status des Schaltkreises im Fahr- er-Airbag (Gasgenerator Nr. 1))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1M, 1P
OD_PAB2_ST (Status des Schaltkreises im Fahr- er-Airbag (Gasgenerator Nr. 2))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1A,1D
OD_P_PSAB_ST (Status des Beifahrer-Seitenair- bagsensors)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2I, 2L
P_ABAGR2 (Widerstand im Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2))	Ohm	In jedem Fall: 1,4 - 2,9 Ohm	1A,1D
P_PTENSFLT (Status des Schaltkreises im Gurt- straffer auf der Beifahrerseite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2G, 2J
PABAGR (Widerstand im Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 1))	Ohm	In jedem Fall: 1,4 - 2,9 Ohm	1M, 1P
PCRSH_SNSR (Status des Beifahrer-Seitenair- bagsensors)	OK/ COMM FAIL/ INT FAIL	• Sensor normal: OK • Sensor-Kommunikationsfehler: COMM FAIL • Interner Sensorschaltkreis defekt: INT FAIL	2B, 2C
PS_AB (Widerstand Beifahrerseite-Air- bag auf der Fahrerseite)	Ohm	In jedem Fall: 1,4 - 3,2 Ohm	2I, 2L
PS_AB_ST (Status des Schaltkreises des Bei- fahrer-Seitenairbagsensors)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2I, 2L
PS_CURTN (Widerstand Kopfraum-Airbag auf der Beifahrerseite)	Ohm	In jedem Fall: 1,4 - 3,2 Ohm	2A, 2B
PS_CURT_ST (Status des Schaltkreises des Kopfraum-Airbags auf der Beifah- rerseite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2A, 2D
PS_PTENS (Widerstand des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite)	Ohm	In jedem Fall: 1,5 - 3,1 Ohm	2G, 2J
PS1_STAT (Status des Schaltkreises im Bei- fahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 1))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1M, 1P
PS2_STAT (Status des Schaltkreises im Bei- fahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2))	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	1A,1D

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

PID-Parameterbezeichnung (Definition)	Einheit/ Bedingung	Bedingung/Spezifikation	Klemme der SAS-Steuer- einheit
PSB_P_ST (Status des Schaltkreises im Gurt- straffer auf der Beifahrerseite)	NORMAL/ UNTERBRE- CHUNG/ MASSE- SCHLUSS/ B+ SCHLUSS	• Zugehöriger Kabelbaum normal: NORMAL • Unterbrechung im zugehörigen Kabelbaum: ÖFFNEN • Masseschluss im zugehörigen Kabelbaum: MASSESCHLUSS • Kurzschluss mit Stromversorgung im zugehörigen Kabelbaum:	2G, 2J
RCM_VOLT (System-I G1-Spannungswert)	V	• Zündschalter auf ON: B+ • Sonstige: 0 V	1W

End Of Sie

TABELLE DER AKTIVEN BEFEHLE

A6 E817 401 046 W0.4

Befehlsname	Definition	Betrieb
WRNLAMPCHM	Airbag-Warnleuchte	EIN/AUS

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B1231

A6 E817 401 046 W0 5

DTC B1231	Aktivierung der SAS-Steuereinheit (Auslösung) gesperrt
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Durch SAS-Steuereinheit bestimmte Kollision

Diagnosemaßnahmen

MASSNAHME
SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)

End Of Sie

DTC B1342

A6 E817 401 046 W0 6

DTC B1342	SAS-Steuereinheit
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Interner Defekt der SAS-Steuereinheit
MÖGLICHE URSACHE	Defekt in SAS-Steuereinheit

Diagnosemaßnahmen

MASSNAHME
SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)


End Of Sie

DTC B1869, B1870


A6 E817 401 046 W0 7

DTC	B1869	Unterbrechung oder Masseschluss im Schaltkreis der Airbag-Warnleuchte
	B1870	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis der Airbag-Warnleuchte
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Defekt im Schaltkreis der Airbag-Warnleuchte	
MÖGLICHE URSACHE	- Sicherung METER IG 15 A defekt - Defekt im Kombiinstrument - Defekt im Steckverbinder zwischen Kombiinstrument und SAS-Steuereinheit - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Sicherung METER IG 15 A und Kombiinstrument - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Kombiinstrument und SAS-Steuereinheit - Defekt in SAS-Steuereinheit	

STECKVERBINDER DES KOMBIINSTRUMENTS



STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT



ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

Diagnosemaßnahmen



SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	SICHERUNG METER IG 15 A PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie abklemmen. - Sicherung METER IG 15 A ausbauen. - Ist die Sicherung in Ordnung?	Ja Die Sicherung METER IG 15 A einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Sicherung METER IG 15 A austauschen.
2	DURCHGANG ZWISCHEN SICHERUNG METER IG 15 A UND KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Spannung an Steckverbinderklemme 2V des Kombiinstrumentes messen. - Beträgt die Spannung mehr als 9 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren.
3	KABELBAUM ZWISCHEN KOMBIINSTRUMENT UND SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Untere B-Säulenverkleidungen ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Das Kombiinstrument abziehen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen der SAS-Steuereinheit und den Klemmen des Kombiinstrumentes auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: 1T-1O - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum austauschen.
4	AIRBAG-WARNLEUCHTE PRÜFEN - Kombiinstrument anschließen. - Die Zündung einschalten. - Leuchtet die Airbag-Warnleuchte auf?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kombiinstrument austauschen. (Siehe T-71 KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	AIRBAG-WARNLEUCHTE PRÜFEN - Mit einem Kabel Kombiinstrument-Anschlussklemme 1O an Masse legen. - Erlischt die Airbag-Warnleuchte?	Ja [Aktueller Störungscode] SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Kombiinstrument austauschen. (Siehe T-71 KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN)

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B1871

A6E817 401 046 W08

DTC B1871	Sitzbelegungserkennung (Kommunikationsfehler, interner Sensorschaltkreis defekt)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Defekt im Kabelbaum zwischen SAS-Steuereinheit und Sitzbelegungserkennung - Defekt im Schaltkreis der Sitzbelegungserkennung
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Sicherung METER IG 15 A und Sitzbelegungserkennung - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen SAS-Steuereinheit und Sitzbelegungserkennung - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Sitzbelegungserkennung und Masse - Defekt in Sitzbelegungserkennung - Defekt in SAS-Steuereinheit
STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT  STECKVERBINDER DER SITZBELEGUNGSERKENNUNG 	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	Ist Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag-Unterbrechungsfunktion ausgerüstet?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	[Aktueller Störungscode] SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	KABELBAUM ZWISCHEN SITZBELEGUNGSKENNUNG UND SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Den Steckverbinder der Sitzbelegungserkennung lösen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen der SAS-Steuereinheit und den Klemmen der Sitzbelegungserkennung auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 1I - B - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum austauschen.
3	KABELBAUM ZWISCHEN SICHERUNG METER IG 15 A UND SITZBELEGUNGSKENNUNG PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme A am Steckverbinder der Sitzbelegungserkennung messen. - Beträgt die Spannung mehr als 9 V?	Ja [Aktueller Störungscode]Weiter mit dem nächsten Schritt. [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Kabelbaum austauschen.

T


ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER SITZBELEGUNGSERKENNUNG ODER IN DER SAS-STEUEREINHEIT AUFTRITT - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Alle Steckverbinder der SAS-Stuereinheit lösen. - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Die Steckverbinder des Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbags anschließen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Den Beifahrer-Airbag anschließen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels anschließen. - Steckverbinder der Sitzbelegungserkennung anschließen. - Klemme B am Steckverbinder der Sitzbelegungserkennung an Masse legen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Wird Störungscode B1871 ausgegeben?	Ja SAS-Stuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Sitzpolster austauschen. (Siehe S-106 VORDERSITZ ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)

End Of Step

DTC B1877, B1878, B1879, B1885

A6E817401 046W09

DTC	B1877	Hoher Widerstand des Gurtstraffers auf der Fahrerseite
	B1878	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Fahrerseite
	B1879	Masseschluss im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Fahrerseite.
	B1885	Niedriger Widerstand des Gurtstraffers auf der Fahrerseite
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,5 bis 3,1 Ohm) im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Fahrerseite erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen dem Gurtstraffer auf der Fahrerseite und der SAS-Stuereinheit	
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen dem Gurtstraffer auf der Fahrerseite und der SAS-Stuereinheit - Defekt des Gurtstraffers auf der Fahrerseite - Defekt in SAS-Stuereinheit	
STECKVERBINDER GURTSTRAFFER AUF DER FAHRERSEITE 		

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	GURTSTRAFFER AUF DER FAHRERSEITE PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DR_PTENS - Ist der Widerstandswert des Gurtstraffers auf der Fahrerseite normal? — Widerstand: 1,5 - 3,1 Ohm	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Stuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	DEN STECKVERBINDER DES GURTSTRAFFERS AUF DER FAHRERSEITE PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Untere B-Säulenverkleidung auf der Fahrerseite entfernen. - Steckverbinder des Gurtstraffers auf der Fahrerseite abklemmen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Gurtstraffers auf der Fahrerseite?	Ja Kabelbaum austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB DIE FEHLFUNKTION AM GURTSTRAFFER AUF DER FAHRERSEITE ODER AN ANDEREN TEILEN LIEGT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm Widerstand an die Klemmen A und B des Steckverbinders für den Gurtstraffer auf der Fahrerseite anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DSB_P_ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja Gurtstraffer auf der Fahrerseite austauschen. (Siehe S-100 VORDERSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Steckverbinder des Gurtstraffers auf der Fahrerseite anschließen. - Wird Störungscode B1877, B1878, B1879 and/ or B1885 angezeigt?	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site



DTC B1881, B1882, B1883, B1886

A6 E817 401 046 W1 0

DTC	B1881	Hoher Widerstand des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite
	B1882	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite
	B1883	Masseschluss im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite
	B1886	Niedriger Widerstand des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG		Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,5 bis 3,1 Ohm) im Schaltkreis des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen dem Gurtstraffer auf der Beifahrerseite und der SAS-Steuereinheit
MÖGLICHE URSACHE		- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen dem Gurtstraffer auf der Beifahrerseite und der SAS-Steuereinheit - Defekt des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite - Defekt in SAS-Steuereinheit

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

STECKVERBINDER GURTSTRAFFER
AUF DER BEIFAHRERSEITE



ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	GURTSTRAFFER AUF DER BEIFAHRERSEITE PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — PS_PTENS - Ist der Widerstandswert des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite normal? — Widerstand: 1,5 - 3,1 Ohm	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	STECKVERBINDER AM GURTSTRAFFER AUF DER BEIFAHRERSEITE PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Untere B-Säulenverkleidung auf der Beifahrerseite entfernen. - Steckverbinder des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite abklemmen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite?	Ja: Kabelbaum austauschen. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB DIE FEHLFUNKTION AM GURTSTRAFFER AUF DER BEIFAHRERSEITE ODER AN ANDEREN TEILEN LIEGT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm Widerstand an die Klemmen A und B des Steckverbinders für den Gurtstraffer auf der Beifahrerseite anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — PSB_P_ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja: Gurtstraffer auf der Beifahrerseite austauschen. (Siehe S-100 VORDERSITZ-SICHERHEITSGURT AUSBAUEN/EINBAUEN) Nein: Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Steckverbinder des Gurtstraffers auf der Beifahrerseite anschließen. - Wird Störungscode B1881, B1882, B1883 and/ or B1886 angezeigt?	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B1884, B1890

A6E817401 046 W1 1

DTC	B1884	Unterbrechung oder Masseschluss im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag
	B1890	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG		Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Defekt im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag
MÖGLICHE URSACHE		- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen SAS-Steuereinheit und Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag - Unterbrechung im Kabelbaum zwischen Sicherung METER IG 15 A und Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag - Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit

STECKVERBINDER DER SAS-STEUREINHEIT

ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Ist Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag-Unterbrechungsfunktion ausgerüstet?	Ja [Aktueller Störungscode] Weiter mit dem nächsten Schritt. [Störungscode für vorangegangene Störung] Weiter mit Schritt 4.
		Nein [Aktueller Störungscode] SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen.
2	FUNKTION DER ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen und mindestens 1 Minute warten. - Die Zündung einschalten. - Leuchtet die Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag auf?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 6.
3	FUNKTION DER ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG PRÜFEN Erlischt die Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag nach ca. 6 Sekunden, wenn kein Kindersitz auf dem Beifahrersitz installiert ist?	Ja SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	KABELBAUM ZWISCHEN ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG UND SAS-STEUER-EINHEIT PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steereinheits lösen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme 1U der SAS-Steereinheit messen. - Beträgt die Spannung mehr als 9 V?	Ja [Aktueller Störungscode] SAS-Steereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUER-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	KABELBAUM ZWISCHEN ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG UND SAS-STEUER-EINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie abklemmen. - Mittlere Armaturenbrettverkleidung ausbauen. (Siehe T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) - Den folgenden Kabelbaum zwischen den Klemmen der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag und der SAS-Steereinheit auf Masseschluss prüfen: — A-1 U - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja [Aktueller Störungscode] Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag austauschen. [Störungscode für vorangegangene Störung] Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum austauschen.
6	GLÜHLAMPE DER ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie abklemmen und mindestens 1 Minute warten. - Mittlere Armaturenbrettverkleidung ausbauen. (Siehe T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) - Die Glühlampe der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag ausbauen. - Ist die Glühlampe der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag in Ordnung?	Ja Die Glühlampe der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Die Glühlampe der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag austauschen.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie abklemmen und mindestens 1 Minute warten. - Mittlere Armaturenbrettverkleidung ausbauen. (Siehe T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) - Den Durchgang im Kabelbaum zwischen den Klemmen A und B der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbaganschlüsse prüfen. - Ist Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag normal?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag austauschen.
8	DURCHGANG ZWISCHEN DER SICHERUNG METER IG 15 A UND ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an der Steckverbinderklemme B der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag messen. - Beträgt die Spannung mehr als 9 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum austauschen.
9	KABELBAUM ZWISCHEN ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG UND SAS-STEUER-EINHEIT PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidungen ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen den Klemmen der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag und der SAS-Steuereinheit auf Masseschluss oder Unterbrechung prüfen: — A-1 U - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja [Aktueller Störungscode] SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUER-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Kabelbaum austauschen.

End Of Site



ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B1913, B1916, B1932, B1934

A6 E817 401 046 W1 2

DTC	B1913	Massenschluss im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 1)
	B1916	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 1)
	B1932	Hoher Widerstand im Fahrer-Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 1)
	B1934	Niedriger Widerstand im Fahrer-Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 1)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG		Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,5 und 3,7 Ohm) im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 1) erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Seitenairbagsensor auf der Fahrerseite (Gasgenerator Nr. 1) und SAS-Steuereinheit
MÖGLICHE URSACHE		- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Spiralfederkabel und SAS-Steuereinheit - Defekt im Spiralfederkabel - Fahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 1) defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit

STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT

STECKVERBINDER DES SPIRALFEDERKABELS




Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FAHRER-AIRBAG (GASGENERATOR NR. 1) PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DABAGR - Ist der Widerstandswert des Fahrer-Airbags normal? — Widerstand: 1,5 - 3,7 Ohm	Ja [Aktueller Störungscode] SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	DEN STECKVERBINDER DES FAHRER-SEITENAIRBAGS ANSCHLIEßEN (UHRFEDER) Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Fahrer-Airbag ausbauen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Airbags auf der Fahrerseite?	Ja Kabelbaum austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
3	PRÜFEN, OB DEFECT IN KOPFRAUM-AIRBAG (GASGENERATOR Nr. 1) ODER IN KABELBAUM AUFTRITT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm-Widerstand an die Fahrerairbagmodul-Anschlussklemmen 3A und 3B (Gasgenerator Nr. 1) sowie 4A und 4B (Gasgenerator Nr. 2) anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — OD_DAB1_ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja	Den Fahrer-Airbag austauschen. (Siehe T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN - Spiralfederkabel prüfen. (Siehe T-125 SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN) - Ist Spiralfederkabel normal?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Spiralfederkabel austauschen. (Siehe T-124 SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	KABELBAUM ZWISCHEN SPIRALFEDERKABEL UND SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen den Klemmen der SAS-Steuereinheit und des Spiralfederkabels auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 1S-1D — 1V-1C - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein	Kabelbäume austauschen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B1913, B1925, B1933, B1935

A6 E817 401 046 W1 3

DTC	B1913	Masseschluss im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 1)
	B1925	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 1)
	B1933	Hoher Widerstand im Beifahrer-Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 1)
	B1935	Niedriger Widerstand im Beifahrer-Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 1)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,4 und 2,9 Ohm) im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 1) erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 1) und SAS-Steuereinheit		
MÖGLICHE URSACHE - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 1) und SAS-Steuereinheit - Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 1) defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit		
STECKVERBINDER DES BEIFÄHRER-AIRBAGS AIRBAG-MECHANISMUS NR. 1 AIRBAG-MECHANISMUS NR. 2 		

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BEIFÄHRER-AIRBAG (GASGENERATOR NR. 1) PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — PABAG R - Ist der Widerstandswert des Beifahrer-Airbags normal? — Widerstand: 1,4 - 2,9 Ohm	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	STECKVERBINDER DES BEIFÄHRER-AIRBAGS (GASGENERATOR NR. 1) PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Airbags auf der Beifahrerseite?	Ja Kabelbaum austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
3	PRÜFEN, OB DEFEKT IN AIRBAG AUF BEIFAH- RERSEITE (GASGENERATOR Nr. 1) ODER IN KABELBAUM AUFTRITT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm-Widerstand an die Beifahrerairbagmodul-Anschlussklemmen A und B (Gasgenerator Nr. 1) sowie A und B (Gasgenerator Nr. 2) anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DO_PAB1ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja	Den Beifahrer-Airbag austauschen. (Siehe T-120 BEIFAH- RER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein	Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags anschließen. - Wird Störungscode B1913, B1925, B1933 and/ or B1935 angezeigt?	Ja	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EIN- BAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie
DTC B1921

A6 E817 401 046 W1 4

DTC B1921	Auslösung unmöglich, da keine Konfiguration eingestellt
BEDINGUNG FÜR FEHLER- ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Konfiguration der SAS-Steuereinheit nicht eingestellt
MÖGLICHE URSACHE	- Konfiguration der SAS-Steuereinheit nicht eingestellt - Defekt in SAS-Steuereinheit

Diagnosemaßnahmen


ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
KONFIGURATION - SAS-Steuereinheit mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) konfigurieren. - Wird Störungscode B1921 ausgegeben?	Ja	[Aktueller Störungscode] SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EIN- BAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B1992, B1993, B1994, B1995

A6 E817 401 046 W1 5

DTC	B1992	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags
	B1993	Masseschluss im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags
	B1994	Hoher Widerstand im Fahrer-Seitenairbag
	B1995	Niedriger Widerstand im Fahrer-Seitenairbag
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG		Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,4 und 3,2 Ohm) im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Fahrer-Seitenairbag und SAS-Steuereinheit
MÖGLICHE URSACHE		- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Fahrer-Seitenairbag und SAS-Steuereinheit - Defekt in Fahrer-Seitenairbag - Defekt in SAS-Steuereinheit
STECKVERBINDER DES FAHRER-SEITENAIRBAGS 		

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FAHRER-SEITENAIRBAGMODULE PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DS_AB - Ist der Widerstandswert des Fahrer-Airbags normal? — Widerstand: 1,4 - 3,2 Ohm	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	DEN STECKVERBINDER DES FAHRER-SEITENAIRBAGS ANSCHLIEßEN. Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Fahrer-Seitenairbag ausbauen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Airbags auf der Fahrerseite?	Ja Kabelbaum austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

T


ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
3	PRÜFEN, OB DEFECT IN FAHRER-SEITENAIRBAG ODER IN ANDEREN KOMPONENTEN AUFTRITT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm Widerstand an die Klemmen A und B des Steckverbinders für den Fahrer-Airbags anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — OD_DSAB_ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja	Den Fahrer-Seitenairbag austauschen. (Siehe T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein	Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Seitenairbagmoduls auf der Fahrerseite anschließen. - Werden die Störungscode B1992, B1993, B1994 angezeigt?	Ja	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Step

DTC B1996, B1997, B1998, B1999

A6 E817 401 046 W1 6

DTC	B1996	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbags
	B1997	Masseschluss im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbags
	B1998	Hoher Widerstand im Beifahrer-Seitenairbag
	B1999	Niedriger Widerstand im Beifahrer-Seitenairbag
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,4 und 3,2 Ohm) im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbags erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Seitenairbag und SAS-Steuereinheit	
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Seitenairbag und SAS-Steuereinheit - Beifahrer-Seitenairbag defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit	
STECKVERBINDER DES BEIFÄHRER-SEITENAIRBAGS  		

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BEIFAHRER-SEITENAIRBAGMODULE PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — PS_AB - Ist der Widerstandswert des Beifahrer-Airbags normal? — Widerstand: 1,4 - 3,2 Ohm	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	DEN STECKVERBINDER DES BEIFAHRER-SEITENAIRBAGS ANSCHLIEßEN. Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Beifahrer-Seitenairbag ausbauen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Airbags auf der Beifahrerseite?	Ja Kabelbaum austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB DEFECT IN BEIFAHRER-SEITENAIRBAG ODER IN ANDEREN KOMPONENTEN AUFTRITT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm Widerstand an die Klemmen A und B des Steckverbinders für den Beifahrer-Airbags anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DSB_P_ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja Beifahrer-Seitenairbag austauschen. (Siehe T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Seitenairbagmodules auf der Beifahrerseite anschließen. - Werden die Störungscode B1996, B1997, B1998 angezeigt?	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Site

T



ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B2228, B2230, B2232, B2234



A6E817401 046 W1 7

DTC	B2228	Masseschluss im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 2)
	B2230	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 2)
	B2232	Hoher Widerstand im Fahrer-Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 2)
	B2234	Niedriger Widerstand im Fahrer-Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 2)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,5 und 3,7 Ohm) im Schaltkreis des Fahrer-Seitenairbags (Gasgenerator Nr. 2) erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Fahrer-Seitenairbag (Gasgenerator Nr. 2) und SAS-Stuereinheit		
MÖGLICHE URSACHE - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Spiralfederkabel und SAS-Stuereinheit - Defekt im Spiralfederkabel - Fahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2) defekt - Defekt in SAS-Stuereinheit		

STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT



STECKVERBINDER DES SPIRALFEDERKABELS



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME	
1	FAHRER-AIRBAG (GASGENERATOR NR. 2) PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — D_ABAG R2 - Ist der Widerstandswert des Fahrer-Airbags normal? — Widerstand: 1,5 - 3,7 Ohm	Ja	Aktueller Störungscode: - SAS-Stuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	DEN STECKVERBINDER DES FAHRER-SEITENAIRBAGS ANSCHLIEßEN (UHRFEDER) Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Fahrer-Airbag ausbauen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Airbags auf der Fahrerseite?	Ja	Kabelbaum austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	PRÜFEN, OB DEFECT IN KOPFRAUM-AIRBAG (GASGENERATOR Nr. 2) ODER IN KABELBAUM AUFTRITT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm-Widerstand an die Fahrerairbagmodul-Anschlussklemmen 3A und 3B (Gasgenerator Nr. 1) sowie 4A und 4B (Gasgenerator Nr. 2) anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY) — OD_DAB2_ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja Den Fahrer-Airbag austauschen. (Siehe T-119 FAHRER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN - Spiralfederkabel prüfen. (Siehe T-125 SPIRALFEDERKABEL PRÜFEN) - Ist Spiralfederkabel normal?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Spiralfederkabel austauschen. (Siehe T-124 SPIRALFEDERKABEL AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	KABELBAUM ZWISCHEN SPIRALFEDERKABEL UND SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen den Klemmen der SAS-Steuereinheit und des Spiralfederkabels auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 1G-1B — 1J-1A - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Kabelbäume austauschen.

End Of Site

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B2229, B2231, B2233, B2235

A6 E817 401 046 W1 8

DTC	B2229	Masseschluss im Schaltkreis des Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2)
	B2231	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2)
	B2233	Hoher Widerstand im Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2)
	B2235	Niedriger Widerstand im Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG		Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,4 und 2,9 Ohm) im Schaltkreis des Beifahrer-Airbags erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2) und SAS-Steuereinheit
MÖGLICHE URSACHE		- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2) und SAS-Steuereinheit - Beifahrer-Airbag (Gasgenerator Nr. 2) defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit

STECKVERBINDER DES BEIFÄHRER-AIRBAGS

AIRBAG-MECHANISMUS NR. 1 AIRBAG-MECHANISMUS NR. 2






Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
1	BEIFÄHRER-AIRBAG (GASGENERATOR NR. 2) PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — P_ABAGR2 - Ist der Widerstandswert des Beifahrer-Airbags normal? — Widerstand: 1,4 - 2,9 Ohm	Ja	Aktueller Störungscode: - SAS-Stuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	STECKVERBINDER DES BEIFÄHRER-AIRBAGS (GASGENERATOR NR. 2) PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Airbags auf der Beifahrerseite?	Ja	Kabelbaum austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]


SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	PRÜFEN, OB DEFECT IN AIRBAG AUF BEIFAH- RERSEITE (GASGENERATOR Nr. 2) ODER IN KABELBAUM AUFTRITT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm-Widerstand an die Beifahrerairbagmodul-Anschlussklemmen A und B (Gasgenerator Nr. 1) sowie A und B (Gasgenerator Nr. 2) anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DO_PAB2ST - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja Den Beifahrer-Airbag austauschen. (Siehe T-120 BEIFAHREER-AIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUEEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags anschließen. - Wird Störungscode B2229, B2231, B2233 and/ or B2235 angezeigt?	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

DTC B2296



A6 E817 401 046 W1 9

DTC B2296	Knautschzonensensor (Kommunikationsfehler, interner Sensorschaltkreis defekt)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Defekt im Kabelbaum zwischen Knautschzonensensor und SAS-Steuereinheit - Defekt im Schaltkreis des Knautschzonensensors.
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Knautschzonensensor und SAS-Steuereinheit. - Defekt in SAS-Steuereinheit - Knautschzonensensor defekt

STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT



KNAUTSCHZONENSENSOR- STECKVERBINDER



ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KNAUTSCHZONENSENSOR PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — OD_F_CRSH - Ist der Knautschzonensensor normal?	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	KABELBAUM ZWISCHEN KNAUTSCHZONENSENSOR UND SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Steckverbinder des Knautschzonensensors lösen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen den Klemmen der SAS-Steuereinheit und dem Knautschzonensensor auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 1B-A — 1C-B - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-122 KNAUTSCHZONENSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
3	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. - Steckverbinder des Knautschzonensensors anschließen. - Wird Störungscode B2296 ausgegeben?	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie


ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B2444, U2017


A6 E817 401 046 W2 0

DTC	B2444	Fahrer-Seitenairbagsensor (interner Schaltkreis defekt)
	U2017	Fahrer-Seitenairbagsensor (Kommunikationsfehler)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen.	
	- Defekt im Kabelbaum zwischen Seitenairbagsensor auf der Fahrerseite und SAS-Steuereinheit - Defekt im Schaltkreis des Seitenairbagsensors auf der Fahrerseite	
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen dem Seitenairbagsensor auf der Fahrerseite und der SAS-Steuereinheit - Seitenairbagsensor auf der Fahrerseite defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit	

STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT




STECKVERBINDER DES FAHRER-SEITENAIRBAGSENSORS

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FAHRER-SEITENAIRBAGSENSOR PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — OD_D_CRSH - Ist der Seitenairbagsensor auf der Fahrerseite normal?	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	KABELBAUM ZWISCHEN SEITENAIRBAGSENSOR DER FAHRERSEITE UND SAS-STEUERMODUL PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Den Steckverbinder des Seitenairbagsensors auf der Fahrerseite lösen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Den folgenden Kabelbaum zwischen den Klemmen der SAS-Steuereinheit und des Seitenairbagsensors auf der Fahrerseite auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 2Z-A — 2AA-B - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Seitenairbagsensor auf der Fahrerseite austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-123 SEITENAIRBAG SENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbäume austauschen.
3	SAS-STEUERINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. - Den Steckverbinder des Seitenairbagsensors auf der Fahrerseite anschließen. - Wird Störungscode B2444 und/oder U2017 angezeigt?	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUERINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sto

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B2445, U2018

A6 E817 401 046 W2 1

DTC	B2445	Beifahrer-Seitenairbagsensor (interner Schaltkreis defekt)
	U2018	Beifahrer-Seitenairbagsensor (Kommunikationsfehler)
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen.	
	- Defekt im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Seitenairbagsensor und SAS-Steuereinheit - Defekt im Schaltkreis des Beifahrer-Seitenairbagsensors	
MÖGLICHE URSACHE	- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Beifahrer-Seitenairbagsensor und SAS-Steuereinheit - Beifahrer-Seitenairbagsensor defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit	

STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT

STECKVERBINDER DES BEIFAHNER-SEITENAIRBAGSENSORS

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BEIFAHNER-SEITENAIRBAGSENSOR PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — OD_P_CRSH - Ist Beifahrer-Seitenairbagsensor normal?	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	KABELBAUM ZWISCHEN BEIFAHNER-AIRBAG UND SAS-MODULE PRÜFEN Vorsicht • Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) • Den Zündschalter auf LOCK drehen. • Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. • Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. • Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. • Das Handschuhfach ausbauen. • Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. • Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeug mit Seitenairbag) • Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) • Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. • Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) • Den Bodenbelag umschlagen. • Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. • Den Steckverbinder des Beifahrer-Seitenairbagsensors lösen. • Das Massekabel der Batterie anschließen. • Den folgenden Kabelbaum zwischen den Klemmen der SAS-Steuereinheit und des Seitenairbagsensors auf der Beifahrerseite auf Masseschluss, Kurzschluss mit der Stromversorgung und Unterbrechung prüfen: — 2B-A — 2C-B • Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Beifahrer-Seitenairbagsensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-123 SEITENAIRBAG SENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbäume austauschen.
3	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN • Den Zündschalter auf LOCK drehen. • Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. • Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. • Den Steckverbinder des Beifahrer-Seitenairbagsensors anschließen. • Wird Störungscode B2445 und/oder U2018 angezeigt?	Ja Aktueller Störungscode: • SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: • Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

DTC B2477

A6 E817 401 046 W2.2

DTC B2477	Konfigurationsfehler der SAS-Steuereinheit
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Konfiguration der SAS-Steuereinheit nicht richtig eingestellt
MÖGLICHE URSACHE	- Konfigurationsfehler der SAS-Steuereinheit - Defekt in SAS-Steuereinheit

Diagnosemaßnahmen

ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
KONFIGURATION - SAS-Steuereinheit mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) konfigurieren. - Wird Störungscode B2477 ausgegeben?	Ja [Aktueller Störungscode] SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) [Störungscode für vorangegangene Störung] Fehlersuche abgeschlossen. Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of the



DTC B2773, B2774, B2775, B2776

A6 E817 401 046 W2.3



DTC	B2773	Niedriger Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Fahrerseite
	B2774	Hoher Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Fahrerseite
	B2775	Masseschluss im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Fahrerseite
	B2776	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Fahrerseite
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG		Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,4 und 3,2 Ohm) im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Fahrerseite erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Kopfraum-Airbag auf der Fahrerseite und SAS-Steuereinheit
MÖGLICHE URSACHE		- Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Kopfraum-Airbag auf der Fahrerseite und SAS-Steuereinheit - Kopfraum-Airbag auf der Fahrerseite defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit

STECKVERBINDER FÜR FAHRERSEITIGEN KOPFRAUMAIRBAG

LHD UND RHD 5HB

RHD 4SD

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KOPFRAUM-AIRBAG AUF DER FAHRERSEITE PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DR_CURTN - Ist der Widerstandswert des Kopfraum-Airbags normal? — Widerstand: 1,4 - 3,2 Ohm	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen. Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
2	DEN STECKVERBINDER DES KOPFRAUM-AIRBAGS ANSCHLIEßEN. Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrerseite lösen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Kopfraum-Airbags?	Ja	Kabelbaum austauschen.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB DEFEKT IN KOPFRAUM-AIRBAG ODER IN ANDEREN KOMPONENTEN AUFTRITT - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm Widerstand an die Klemmen A und B des Steckverbinders für den Fahrer-Airbags anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 Ohm einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DO_D_CURT - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja	Den Kopfraum-Airbag auf der Fahrerseite austauschen. (Siehe T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein	Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrerseite anschließen. - Werden die Störungscode B2773, B2774, B2776 angezeigt?	Ja	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein	Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]


DTC B2777, B2778, B2779, B2780

A6 E817 401 046 W2.4


DTC	B2777	Niedriger Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Beifahrerseite
	B2778	Hoher Widerstand im Kopfraum-Airbag auf Beifahrerseite
	B2779	Masseschluss im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite
	B2780	Kurzschluss mit Stromversorgung im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG Vorsicht - Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen. - Unzulässiger Widerstand (nicht zwischen 1,4 und 3,2 Ohm) im Schaltkreis des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite erfasst. - Defekt im Kabelbaum zwischen Kopfraum-Airbag auf der Beifahrerseite und SAS-Steuereinheit		
MÖGLICHE URSACHE - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Kopfraum-Airbag auf der Beifahrerseite und SAS-Steuereinheit - Kopfraum-Airbag auf der Beifahrerseite defekt - Defekt in SAS-Steuereinheit		

STECKVERBINDER FÜR BEIFAHRESEITIGEN KOPFRAUMAIRBAG

LHD 5HB UND RHD



LHD 4SD



Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KOPFRAUM-AIRBAG AUF DER BEIFAHRESEITE PRÜFEN - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — PC_CURTN - Ist der Widerstandswert des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite normal? — Widerstand: 1,4 - 3,2 Ohm	Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	DEN STECKVERBINDER DES KOPFRAUM-AIRBAGS AUF DER BEIFAHRESEITE ANSCHLIEßEN. Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite lösen. - Gibt es Risse oder Absplitterungen im Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite?	Kabelbaum austauschen.
		Weiter mit dem nächsten Schritt.

T

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
3	PRÜFEN, OB DEFECT IN BEIFAHREKOPFRAUMAIRBAG ODER IN ANDEREN KOMPONENTEN AUFTRET - Die Kabel des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) anschließen oder einen 2 Ohm Widerstand an die Klemmen A und B des Steckverbinders für den Kopfraum-Airbags auf der Beifahrerseite anlegen. - Den Widerstand des SSTs (Kraftstoff- und Thermometerprüfer) auf 2 einstellen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die PID/DATEN-Überwachungsfunktion mit SST (WDS-Diagnosegerät o.Ä.) prüfen. (Siehe T-204 TABELLE FÜR PID/DATEN-ÜBERWACHUNG (PARAMETERDISPLAY)) — DO_P_CURT - Zugehöriger Kabelbaum normal?	Ja Den Kopfraum-Airbag auf der Beifahrerseite austauschen. (Siehe T-121 SEITENAIRBAG AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Steckverbinder des Kopfraumairbagmoduls auf der Beifahrerseite anschließen. - Werden die Störungscode B2777, B2778, B2779 und/oder B2780 angezeigt?	Ja Aktueller Störungscode: - SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: - Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Fehlersuche abgeschlossen.

End Of Sie
DTC B2867

A6 E817 401 046 W2 5

DTC B2867	Mangelhafter Anschluss der Steckverbinder der SAS-Steuereinheit
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Vorsicht Die Erfassungsbedingungen geben einen Überblick über die Ursache eines Störungscode. Eine Prüfung allein auf Basis der Erfassungsbedingungen kann zu Schäden bzw. Versagen des Systems und dadurch zu Verletzungen führen. Deshalb stets die nachfolgenden Prüfschritte der Reihe nach befolgen.
	Es besteht kein Durchgang zwischen den Kontakt-Überwachungsstiften der SAS-Steuereinheit.
MÖGLICHE URSACHE	- Schlechter Kontakt an einem Steckverbinder der SAS-Steuereinheit - Störung in einem Steckverbinder der SAS-Steuereinheit - Defekt in SAS-Steuereinheit
STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT	

ON-BOARD-DIAGNOSE [AIRBAGSYSTEM]

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	SICHERSTELLEN, DASS ALLE STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT ORDNUNGSGEMÄß ANGESCHLOSSEN SIND. Vorsicht • Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) • Den Zündschalter auf LOCK drehen. • Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. • Den Bodenbelag umschlagen. • Sind alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit fest angeschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die Steckverbinder fest anschließen.
2	ALLE STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN • Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. • Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. • Das Handschuhfach ausbauen. • Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. • Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) • Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) • Untere B-Säulenverkleidungen ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) • Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) • Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. • Sind die Kontakt-Überwachungsstifte am Steckverbinder der SAS-Steuereinheit in Ordnung?	Ja Aktueller Störungscode: • SAS-Steuereinheit austauschen. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) Störungscode für frühere Störung: • Fehlersuche abgeschlossen.
		Nein Kabelbäume austauschen.

T

FEHLERSUCHE

FEHLERSUCHE

NAVIGATIONSSYSTEM

A6 E818 066 000 W0 1

Fehlersuchindex

- Anhand der Störungssymptome in der nachstehenden Tabelle die betreffenden Bereiche überprüfen.

Nr.	Störungssymptom
1	Fahrzeug-Positionsmarke bewegt sich bei Rückwärtsfahrt vorwärts.
2	Sprunghafte Bewegung der Fahrzeug-Positionsmarke im Navigationsmodus.
3	Display wechselt beim Einschalten der Scheinwerfer nicht von Tag- auf Nachtmodus. (Scheinwerfer und Kombirücklichter funktionieren.)

End Of Site

NR. 1 FAHRZEUG-POSITIONSMARKE BEWEGT SICH BEI RÜCKWÄRTSFAHRT VORWÄRTS

A6 E818 066 000 W0 2

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung prüfen, ob alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.

1	Fahrzeug-Positionsmarke bewegt sich bei Rückwärtsfahrt vorwärts.
HINWEIS ZUR FEHLERSUCHE - Störung in der Rückwärtsgang-Signalleitung (Fahrstufe R, ATX oder Rückwärtsgang (MTX)) des Navigationsgeräts — Störung im Navigationsgerät — Störung im Kabelbaum zwischen Navigationsgerät und Fahrstufenschalter — Fahrstufenschalter defekt	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Leuchten im Rückwärtsgang die Rückfahrleuchten auf?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Rückfahrleuchten-Schaltkreis reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2*	- Den Steckverbinder (16-polig) vom Navigationsgerät lösen. - Die Zündung einschalten. - Den Schalthebel auf R (ATX) stellen bzw. den Rückwärtsgang (MTX) einlegen. - Die Spannung an der folgenden Klemme des Navigationsgerät-Steckverbinders (16-polig, Kabelbaumseite) messen: — Klemme 2L (Signal für Fahrstufe R (ATX) oder Rückwärtsgang (MTX)) - Beträgt die Spannung mehr als 9 V?	Ja: Navigationsgerät austauschen (im Clarion-Service-Center) oder im Clarion-Service-Center reparieren lassen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: ATX - Kabelbaum zwischen dem Navigationsgerät (16-polig, Klemme 2L) und Fahrstufenschalter überprüfen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. MTX - Kabelbaum zwischen dem Navigationsgerät (16-polig, Klemme 2L) und Rückfahrleuchterschalter überprüfen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Zeigt die Fahrzeug-Positionsmarke die aktuelle Position des Fahrzeugs an?	Ja: Fehlersuche beenden und Ergebnis dem Kunden erläutern. Nein: Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Site

NR.2 SPRUNGHAFTE BEWEGUNG DER FAHRZEUG-POSITIONSMARKE IM NAVIGATIONSMODUS

A6 E818 066 000 W0 3

2	Sprunghafte Bewegung der Fahrzeug-Positionsmarke im Navigationsmodus.
HINWEIS ZUR FEHLERSUCHE - Störung in der Signalleitung für Fahrgeschwindigkeit des Navigationsgeräts. — Störung im Navigationsgerät — ABS- bzw. ABS/TCS-Hydraulik-/Steuermodul defekt — DSC HU/CM defekt (mit DSC) — Defekt im Kabelbaum zwischen Navigationsgerät und Kombiinstrument	

FEHLERSUCHE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Den Steckverbinder (16-polig) vom Navigationsgerät lösen. - Das Fahrzeug aufbocken und den Motor mit niedriger Drehzahl laufen lassen. - Die Spannung an der folgenden Klemme des Navigationsgerät-Steckverbinders (16-polig) messen: — Klemme 2H (Fahrgeschwindigkeitssignal) - Liegt die Spannung bei ca. 2.5 V (Bezugswert)? Hinweis - Fahrgeschwindigkeitssignale sind elektrische Impulse von ca. 0 V bis 5 V.	Ja Navigationsgerät austauschen (im Clarion-Service-Center) oder im Clarion-Service-Center reparieren lassen, dann weiter mit Schritt 4.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2*	- Steckverbinder des ABS- (ABS/TCS-) (28-polig) bzw. DSC-Hydraulik-/Steuermoduls (34-polig) abklemmen. - Besteht Durchgang zwischen Klemme 2H am Steckverbinder (16-polig) des Navigationsgeräts und Klemme V am Steckverbinder (28-polig) des ABS- oder ABS/TCS-Steuermoduls bzw. Klemme 2H am Steckverbinder (16-polig) des Navigationsgeräts und Klemme AE des Steckverbinders (34-polig) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen Navigationsgerät und ABS- oder ABS/TCS-Steuermodul bzw. Navigationsgerät und DSC-Hydraulik-/Steuermodul reparieren.
3	- Zwischen Klemme 2H am Steckverbinder (16-polig) des Navigationsgeräts und Klemme V am Steckverbinder (28-polig) des ABS- oder ABS/TCS-Steuermoduls bzw. Klemme 2H am Steckverbinder (16-polig) des Navigationsgeräts und Klemme AE des Steckverbinders (34-polig) des DSC-Hydraulik-/Steuermoduls auf Masseschluss prüfen. - Besteht Masseschluss?	Ja Kabelbaum zwischen Navigationsgerät und ABS- oder ABS/TCS-Steuermodul bzw. Navigationsgerät und DSC-Hydraulik-/Steuermodul reparieren. Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kombiinstrument austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Funktioniert die Positionsmarke normal?	Ja Fehlersuche beenden und Ergebnis dem Kunden erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Site

NR. 3 DISPLAY WECHSELT BEIM EINSCHALTEN DER SCHEINWERFER NICHT VON TAG- AUF NACHTMODUS. (SCHEINWERFER UND KOMBI-RÜCKLICHTER FUNKTIONIEREN)

A6 E818 066 000 W0 4

3	Display wechselt beim Einschalten der Scheinwerfer nicht von Tag- auf Nachtmodus. (Scheinwerfer und Kombi-rücklichter funktionieren.)
HINWEIS ZUR FEHLERSUCHE Störung in der TNS (+)-Signalleitung des LCD-Displays — Störung im Kabelbaum zwischen LCD-Display und TNS-Relais	

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1+	- Den Lichtschalter einschalten. - Die Spannung an den folgenden Klemmen des LCD-Displays (24-polig) messen: — - Beträgt die Spannung 10 V oder mehr?	Ja LCD-Display austauschen (erhältlich im Panasonic-Service-Center) oder im Panasonic-Service-Center reparieren lassen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen LCD-Display und TNS-Relais reparieren, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Wechselt das Display beim Einschalten der Scheinwerfer von den Tag- auf den Nachtmodus?	Ja Fehlersuche beenden und Ergebnis dem Kunden erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Site

AIRBAGSYSTEM

A6 E818 001 046 W0 1

Fehlersuchindex

- Anhand der Störungssymptome in der nachstehenden Tabelle die betreffenden Bereiche überprüfen.

Nr.	Störung	Beschreibung	Seite
1	Airbag-Warnleuchte leuchtet nicht.	Störung im Warnleuchten-Schaltkreis des Airbagsystems (Masseschluss).	(Siehe T-242 NR. 1: AIRBAG-WARNLEUCHTE LEUCHTET NICHT)

FEHLERSUCHE

Nr.	Störung	Beschreibung	Seite
2	Airbag-Warnleuchte leuchtet ununterbrochen.	Störung im Warnleuchten-Schaltkreis des Airbagsystems (Unterbrechung oder Kurzschluss mit der Stromversorgung).	(Siehe T-243 NR. 2: AIRBAG-WARNLEUCHTE LEUCHTET UNUNTERBROCHEN)
3	Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag leuchtet nicht auf.	Störung im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag (Unterbrechung oder Kurzschluss mit Stromversorgung)	(Siehe T-246 NR. 3: ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG ERLISCHT NICHT)
4	Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag leuchtet ununterbrochen.	Störung im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag (Masseschluss)	(Siehe T-248 NR. 4: ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG LEUCHTET UNUNTERBROCHEN)

NR. 1: AIRBAG-WARNLEUCHTE LEUCHTET NICHT

A6 E818 001 046 W02

1	Airbag-Warnleuchte leuchtet nicht.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Störung im Warnleuchten-Schaltkreis des Airbagsystems (Masseschluss).
MÖGLICHE URSACHE	- Defekt in SAS-Steuereinheit - Defekt in Kombiinstrument (Schaltplatine) - Masseschluss in Kabelbaum zwischen SAS-Steuereinheit und Kombiinstrument

Diagnosetestfunktionen

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung prüfen, ob alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	DIE SCHALTKREISE DER SONSTIGEN WARN- UND KONTROLLLEUCHTEN IM KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Die Zündung einschalten. - Leuchten andere Warn- und Kontrollleuchten auf?	Ja Den Zündschalter auf LOCK drehen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Stromversorgung und Masseverbindung des Kombiinstrumentes prüfen und dann weiter mit Schritt 5.
2	SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidungen ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Leuchtet Airbag-Warnleuchte auf?	Ja Die SAS-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit Schritt 5. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
*3	KABELBAUM ZWISCHEN SAS-STEUEREINHEIT UND KOMBIINSTRUMENT AUF MASSE-SCHLUSS PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie abklemmen. - Den Steckverbinder des Kombiinstrumentes abziehen. - Besteht Durchgang zwischen Klemme 10 des Steckverbinders des Kombiinstrumentes und Masse?	Ja: Kabelbaum austauschen, dann weiter mit Schritt 5. Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	KOMBIINSTRUMENT PRÜFEN - Steckverbinder des Kombiinstrumentes anschließen. - Die Klemme 10 des Steckverbinders des Kombiinstrumentes an Masse legen und wieder anschließen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Leuchtet die Airbag-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung?	Ja: Kombiinstrument austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-71 KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN) Nein: Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Die Steckverbinder des Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbags anschließen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags anschließen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels anschließen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Funktioniert die Airbag-Warnleuchte korrekt?	Ja: Fehlersuche beenden und Ergebnis dem Kunden erläutern. Nein: Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Site

NR. 2: AIRBAG-WARNLEUCHE LEUCHTET UNUNTERBROCHEN

A6 E818001 046 W03

2	Airbag-Warnleuchte leuchtet ununterbrochen.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Störung im Warnleuchten-Schaltkreis der Airbag (Unterbrechung oder Kurzschluss mit der Stromversorgung).
MÖGLICHE URSACHE	- Batterie ist entladen. - Defekt in SAS-Steuereinheit - Defekt in Kombiinstrument (Schaltplatine) - Kein Kontakt im Steckverbinder der SAS-Steuereinheit - Wackelkontakt im Steckverbinder (16-polig) des Kombiinstrumentes - Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Kombiinstrument und SAS-Steuereinheit - Schlechter Kontakt an Klemme 1X bzw. 1W am Steckverbinder der SAS-Steuereinheit - Schlechter Kontakt im Kabelbaum zwischen Steckverbinderklemme 1X der SAS-Steuereinheit und Masse - Schlechter Kontakt im Kabelbaum zwischen Sicherung AIR BAG 15 A und Klemme 1W der SAS-Steuereinheit

Diagnosetestfunktionen

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung prüfen, ob alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	BATTERIE PRÜFEN - Die Batteriespannung messen. - Beträgt die Spannung mehr als 9 V?	Ja: Weiter mit dem nächsten Schritt. Nein: Batterie ist entladen. Lade-/Entladesystem prüfen, dann weiter mit Schritt 10. (Siehe G-4 BATTERIE PRÜFEN)

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	SICHERSTELLEN, DASS DER STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT ANGESCHLOSSEN IST Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE ZUM AIRBAG vor dem Handhaben von Komponenten des Airbags lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Den Bodenbelag umschlagen. - Sind alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit fest angeschlossen?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Den Steckverbinder wieder korrekt anschließen, dann weiter mit Schritt 10.
*3	KABELBAUM ZWISCHEN SAS-STEUEREINHEIT UND KOMBIINSTRUMENT AUF DURCHGANG PRÜFEN - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidungen ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Den Steckverbinder des Kombiinstrument abziehen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme 1T der SAS-Steuereinheit und Steckverbinderklemme 1O des Kombiinstrument?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum austauschen und dann weiter mit Schritt 10 .
*4	KABELBAUM ZWISCHEN SAS-STEUEREINHEIT UND KOMBIINSTRUMENT AUF KURZSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Steckverbinderklemme 1O des Kombiinstrument messen. - Liegt die Spannung bei mehr als ca. 9 V?	Ja Kabelbaum austauschen und dann weiter mit Schritt 10 .
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB FEHLFUNKTION IN DER AIRBAG-WARNLEUCHTE IM KOMBIINSTRUMENT VORLIEGT - Die Klemme 1O des Steckverbinders des Kombiinstrument an Masse legen und wieder anschließen. - Leuchtet die Airbag-Warnleuchte bei eingeschalteter Zündung?	Ja Kombiinstrument austauschen, dann weiter mit Schritt 9. (Siehe T-71 KOMBIINSTRUMENT AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
6	STROMVERSORGUNG DER SAS-STEUEREINHEIT (KLEMME 1W) PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Die Steckverbinder des Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbags anschließen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags anschließen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels anschließen. - Die Spannung für den PID/DATEN-Überwachungspunkt RCM VOLT mit SST (WDS o.Ä.) prüfen. - Liegt die Spannung mindestens einer Klemme über 9 V?	Ja Weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	KABELBAUM ZWISCHEN BATTERIE UND SICHERUNGSKASTEN PRÜFEN - Die Fußraum-Seitenverkleidung auf der Fahrerseite ausbauen. - Den Sicherungskasten mit angeschlossenen Steckverbindern abmontieren. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme D (JB01) des Steckverbinders im Sicherungskasten messen. - Liegt die Spannung mindestens einer Klemme über 9 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbäume reparieren und dann weiter mit Schritt 10.
8	KABELBAUM ZWISCHEN SICHERUNGSKASTEN UND SAS-STEUEREINHEIT PRÜFEN - Die Spannung an Klemme G (JB03) des Steckverbinders im Sicherungskasten messen. - Liegt die Spannung mindestens einer Klemme über 9 V?	Ja Kabelbäume reparieren und dann weiter mit Schritt 10.
		Nein Sicherungskasten prüfen, dann weiter mit Schritt 10.
9	SICHERSTELLEN, DASS KLEMME 1X AM STECKVERBINDER DER SAS-STEUEREINHEIT AN MASSE LIEGT - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidung ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Kabelbaum zwischen Steckverbinderklemme 1X der SAS-Steuereinheit und Masse prüfen. - Kurzschluss mit Stromversorgung - Unterbrechung - Ist Kabelbaum in Ordnung?	Ja Das SAS-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-123 SAS-STEUEREINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Kabelbäume austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
10	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATURSTÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN • Den Zündschalter auf LOCK drehen. • Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. • Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. • Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) • Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) • Die Steckverbinder des Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbags anschließen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) • Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags anschließen. • Den Steckverbinder des Spiralfederkabels anschließen. • Steckverbinder des Kombiinstrumentes anschließen. • Das Massekabel der Batterie anschließen. • Die Zündung einschalten. • Funktioniert die Airbag-Warnleuchte korrekt?	Ja Fehlersuche beenden und Ergebnis dem Kunden erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Site

NR. 3: ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHRRER-AIRBAG ERLISCHT NICHT

A6 E818 001 046 W0 4

3	Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag leuchtet nicht auf.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Störung im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag (Unterbrechung oder Kurzschluss mit Stromversorgung)
MÖGLICHE URSACHE	• Defekt in SAS-Steuereinheit • Glühlampe der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag defekt • Unterbrechung oder Kurzschluss mit Stromversorgung in Kabelbaum zwischen Abschaltanzeige für beifahrer-airbag und SAS-steuereinheit • Schlechter Kontakt an Klemme 1U, 1X bzw. 1W am Steckverbinder der SAS-Steuereinheit • Schlechter Kontakt an Klemme 1I am Steckverbinder der SAS-Steuereinheit • Schlechter Kontakt im Kabelbaum zwischen Steckverbinderklemme 1X der SAS-Steuereinheit und Masse • Gleichzeitig schlechter Kontakt oder Kurzschluss im Kabelbaum zwischen Sicherung METER IG 15 A sowie Sicherung AIR BAG 15 A und SAS-Steuereinheit

Diagnosetestfunktionen

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung prüfen, ob alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	GLÜHLAMPE DER ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHRRER-AIRBAG PRÜFEN • Das Massekabel der Batterie abklemmen. • Mittlere Armaturenbrettverkleidung ausbauen. (Siehe T-96 MITTLERE ARMATURENBRETT-VERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) • Ist die Glühlampe der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag in Ordnung?	Ja Korrekt wieder einsetzen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Glühlampe austauschen, dann mit Schritt 5.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
*2	KABELBAUM ZWISCHEN ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG UND SAS-STEUER-EINHEIT AUF DURCHGANG PRÜFEN Vorsicht - Eine unsachgemäße Handhabung von Airbagsystemteilen kann zum versehentlichen Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern führen und schwere Verletzungen zur Folge haben. Deshalb unbedingt die VORSICHTSHINWEISE vor dem Handhaben von Komponenten des Airbagsystems lesen. (Siehe T-117 VORSICHTSHINWEISE) - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidungen ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Besteht Durchgang zwischen Steckverbinderklemme 1U der SAS-Steuereinheit und Klemme A der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
*3	KABELBAUM ZWISCHEN ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG UND SAS-STEUER-EINHEIT AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNG PRÜFEN - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an der Steckverbinderklemme A der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag messen. - Liegt die Spannung bei mehr als ca. 9 V?	Ja Kabelbaum austauschen, dann weiter mit Schritt 5.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG AM SCHALTSTREIFEN DER ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG ODER DER SAS-STEUER-EINHEIT LIEGT. - Die Steckverbinderklemme 1U der SAS-Einheit an Masse legen. - Leuchtet die Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag bei eingeschalteter Zündung auf?	Ja Das SAS-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-123 SAS-STEUER-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

T

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATURSTÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Das Massekabel der Batterie lösen und mindestens 1 Minute warten. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Die Steckverbinder des Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbags anschließen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags anschließen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels anschließen. - Das Massekabel der Batterie anschließen. - Die Zündung einschalten. - Leuchtet die Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag auf ?	Ja Fehlersuche beenden und Ergebnis dem Kunden erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Step

NR. 4: ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG LEUCHTET UNUNTERBROCHEN

A6E818001 046 W05

4	Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag leuchtet ununterbrochen.
BEDINGUNG FÜR FEHLER-ERFASSUNG	Störung im Schaltkreis der Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag (Masseschluss)
MÖGLICHE URSACHE	- Defekt in SAS-Steuereinheit - Masseschluss in Kabelbaum zwischen Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag und SAS-Steuereinheit

Diagnosetestfunktionen

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung prüfen, ob alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
*1	KABELBAUM ZWISCHEN ABSCHALTANZEIGE FÜR BEIFAHREER-AIRBAG UND SAS-STEUER-EINHEIT AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Mittlere Armaturenbrettverkleidung ausbauen. (Siehe T-96 MITTLERE ARMATURENBRETT-VERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN) - Die Lenksäulenabdeckung ausbauen. - Den Steckverbinder des Spiralfederkabels lösen. - Das Handschuhfach ausbauen. - Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags lösen. - Die Steckverbinder der Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag lösen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) - Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) - Untere B-Säulenverkleidungen ausbauen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite lösen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) - Den Bodenbelag umschlagen. - Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheits lösen. - Besteht Durchgang zwischen Klemme 1U am Steckverbinder der SAS-Steuereinheit und Masse?	Ja Kabelbaum austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Das SAS-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe T-123 SAS-STEUER-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN)

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
2	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN • Alle Steckverbinder der SAS-Steuereinheit lösen. • Die Steckverbinder der Gurtstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeug mit Gurtstraffer) • Die Steckverbinder des Kopfraum-Airbags auf der Fahrer- und Beifahrerseite anschließen. (Fahrzeuge mit Kopfraum-Airbag) • Die Steckverbinder des Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbags anschließen. (Fahrzeuge mit Seitenairbag) • Den Steckverbinder des Beifahrer-Airbags anschließen. • Den Steckverbinder des Spiralfederkabels anschließen. • Das Massekabel der Batterie anschließen. • Die Zündung einschalten. • Leuchtet die Abschaltanzeige für Beifahrer-Airbag auf ?	Ja Fehlersuche beenden und Ergebnis dem Kunden erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

End Of Sie

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN	U-3
SYSTEMKOMPONENTEN	U-3
STEUERSYSTEM	U-4
VORSICHTSHINWEISE	U-8
HANDHABUNG VON KÄLTEMITTEL	U-8
LAGERUNG VON KÄLTEMITTEL	U-8
WARTUNGSHINWEISE	U-8
VORGEHEN BEI UNZUREICHENDEM KÄLTEMITTELSTAND	U-8
HANDHABUNG VON KOMPRESSORÖL	U-8
WARTUNG DES KÄLTEMITTELSYSTEMS	U-9
ANSCHLUSS DES MANOMETERS	U-9
RÜCKGEWINNEN	U-9
BEFÜLLEN	U-9
KÄLTEMITTELDRUCK PRÜFEN)	U-12
KLIMAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN	U-13
SYSTEMKOMPONENTEN	U-14
GEBLÄSEEINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN	U-14
GEBLÄSEEINHEIT ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	U-14
POLLENFILTER AUSBAUEN/EINBAUEN	U-15
LUFTFILTER PRÜFEN	U-15
A/C-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN	U-15
KLIMAANLAGE ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	U-18
SYSTEMKOMPONENTEN	U-21
EXPANSIONSVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN	U-21
SYSTEMKOMPONENTEN	U-22
In umgekehrter Reihenfolge einbauen.	U-22
VERDAMPFER PRÜFEN	U-22
WÄRMETASCHER DER HEIZUNG PRÜFEN	U-22
RÜCKRAUMLUFTKANAL AUSBAUEN/EINBAUEN	U-22
A/C-KOMPRESSOR AUSBAUEN/EINBAUEN ..	U-22
KONDENSATOR AUSBAUEN/EINBAUEN	U-24
KONDENSATOR PRÜFEN	U-24
KÄLTEMITTELEITUNGEN AUSBAUEN/ EINBAUEN	U-24
STEUERSYSTEM	U-30
LUFTEINLASS-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	U-30
LUFTEINLASS-STELLMOTOR PRÜFEN	U-30
MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	U-31
MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR PRÜFEN	U-32
STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMO- DUS AUSBAUEN/EINBAUEN	U-32
STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS PRÜFEN	U-34
GEBLÄSEMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	U-34
GEBLÄSEMOTOR PRÜFEN	U-35
WIDERSTAND AUSBAUEN/EINBAUEN	U-35
WIDERSTAND PRÜFEN	U-36
MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR AUSBAUEN/EINBAUEN	U-36
MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR PRÜFEN	U-36
MAGNETKUPPLUNG ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	U-36
MAGNETKUPPLUNG EINSTELLEN	U-38
MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN	U-38
SONNENLICHTSENSOR AUSBAUEN/ EINBAUEN	U-38
SONNENLICHTSENSOR PRÜFEN	U-39
AUSSENTEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/ EINBAUEN	U-39
AUSSENTEMPERATURSENSOR PRÜFEN	U-40
INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN	U-40
INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN	U-41
VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN	U-41
VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN	U-41
WASSERTEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/ EINBAUEN	U-41
WASSERTEMPERATURSENSOR PRÜFEN	U-42
KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN	U-42
KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER PRÜFEN ...	U-42
BEDIENKONSOLE AUSBAUEN	U-44
BEDIENKONSOLE EINBAUEN	U-45
BEDIENKONSOLE ZERLEGEN/ ZUSAMMENBAUEN	U-45
REGLERZÜGE DER BEDIENKONSOLE EINSTELLEN	U-46
BEDIENKONSOLE PRÜFEN	U-47
GEBLÄSESCHALTER PRÜFEN	U-50
HECKSCHEIBENHEIZUNGSSCHALTER PRÜFEN	U-51
ON-BOARD-DIAGNOSE	U-52
STÖRUNGSCODEPRÜFUNG	U-52
DTC 02	U-55
DTC 06	U-55
DTC 07	U-56
DTC 10	U-56
DTC 11	U-56
DTC 12	U-57
DTC 13	U-57
DTC 14	U-57
DTC 15	U-58
DTC 18	U-58
DTC 19	U-59
DTC 21	U-59
DTC 22	U-59
DTC 58	U-60
DTC 59	U-60
DTC 02, 18, 21 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖ- RUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)	U-61

DTC 06, 10, 12, 14, 18, 21 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖRUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)	U-61
DTC 07, 11, 13, 15, 19, 22 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖRUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)	U-62
DTC 19, 22 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖRUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)	U-62
FEHLERSUCHE	U-63
VORWORT	U-63
FEHLERSUCHINDEX.....	U-63
NR. 1 UNZUREICHENDE (ODER KEINE) LUFTZUFUHR	U-64
NR. 2 KEINE ÄNDERUNG DER LUFTZUFUHR UNABHÄNGIG VON DER GEBLÄSESTUFE	U-64
NR. 3: KEINE ÄNDERUNG DES LUFTAUSTRITTS UNABHÄNGIG VON DER GEBLÄSESTUFE	U-66
NR. 4: LUFTEINLASSMODUS ÄNDERT SICH NICHT	U-66
NR. 5: KEINE TEMPERATURREGELUNG ÜBER DIE BEDIENKONSOLE	U-68
NR. 6: WINDSCHUTZSCHEIBE BESCHLAGEN.....	U-68
NR. 7: LUFT AUS DEN LÜFTUNGSSCHLITZEN KALT GENUG.....	U-70
NR. 8: KEINE KALTLUFT	U-72
NR. 9: GERÄUSCHE WÄHREND DES BETRIEBS DER KLIMAAANLAGE	U-75


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

SYSTEMKOMPONENTEN


A6 E850 001 040 W0 1

LHD



A6 E8500 W0 01

RHD



A6 E8500 W0 02

1	Gebläseeinheit (Siehe U-14 GEBLÄSEEINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-14 GEBLÄSEEINHEIT ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)
2	Luftfilter (Siehe U-15 POLLENFILTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-15 LUFTFILTER PRÜFEN)
3	Klimaanlage (Siehe U-15 A/C-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-18 KLIMAAANLAGE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN)

4	Hinterer Heizluftkanal (Siehe U-22 RÜCKRAUMLUFTKANAL AUSBAUEN/EINBAUEN)
5	A/C-Kompressor (Siehe U-22 A/C-KOMPRESSOR AUSBAUEN/EINBAUEN)
6	Kondensator (Siehe U-24 KONDENSATOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-24 KONDENSATOR PRÜFEN)
7	Heizungsschlauch
8	Kältemittelleitungen (Siehe U-24 KÄLTEMITTELLEITUNGEN AUSBAUEN/EINBAUEN)


ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

STEUERSYSTEM

LHD


A6 E850 001 042 W0 1

MANUELLE KLIMAANLAGE



A6E8500W003

VOLLAUTOMATISCHE KLIMAANLAGE



A6E8500W004

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN


1	Lufteinlass-Stellmotor (Siehe U-30 LUFTEINLASS-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-30 LUFTEINLASS-STELLMOTOR PRÜFEN)
2	Mischklappen-Stellmotor (Siehe U-31 MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-32 MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR PRÜFEN)
3	Stellmotor für den Luftverteilungsmodus (Siehe U-32 STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-34 STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS PRÜFEN)
4	Gebläsemotor (Siehe U-34 GEBLÄSEMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-35 GEBLÄSEMOTOR PRÜFEN)
5	Widerstand (Siehe U-35 WIDERSTAND AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-36 WIDERSTAND PRÜFEN)
6	MOS FET-Leistungstransistor (Siehe U-36 MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-36 MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR PRÜFEN)
7	Magnetkupplung (Siehe U-36 MAGNETKUPPLUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe U-38 MAGNETKUPPLUNG EINSTELLEN) (Siehe U-38 MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN)
8	Sonnenlichtsensor (Siehe U-38 SONNENLICHTSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-39 SONNENLICHTSENSOR PRÜFEN)
9	Außentemperatursensor (Siehe U-39 AUSSENTEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-40 AUSSENTEMPERATURSENSOR PRÜFEN)

10	Innenraum-Temperatursensor (Siehe U-40 INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-41 INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN)
11	Verdampfer-Temperatursensor (Siehe U-41 VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-41 VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN)
12	Wassertemperatursensor (Siehe U-41 WASSERTEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-42 WASSERTEMPERATURSENSOR PRÜFEN)
13	Kältemitteldruckschalter (Siehe U-42 KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-42 KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER PRÜFEN)
14	Bedienkonsole (Siehe U-44 BEDIENKONSOLE AUSBAUEN) (Siehe U-45 BEDIENKONSOLE EINBAUEN) (Siehe U-45 BEDIENKONSOLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe U-46 REGLERZÜGE DER BEDIENKONSOLE EINSTELLEN) (Siehe U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN)
15	A/C-Relais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
16	Lüfterrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
17	PCM (Siehe F-44 PCM PRÜFEN)
18	Hedkscheiben-Heizungsrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
19	TNS-Relais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN


RHD

MANUELLE KLIMAANLAGE



A6E8500 W0 05

VOLLAUTOMATISCHE KLIMAANLAGE



A6E8500 W0 06

ANORDNUNG DER KOMPONENTEN

1	Lufteinlass-Stellmotor (Siehe U-30 LUFTEINLASS-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-30 LUFTEINLASS-STELLMOTOR PRÜFEN)
2	Mischklappen-Stellmotor (Siehe U-31 MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-32 MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR PRÜFEN)
3	Stellmotor für den Luftverteilungsmodus (Siehe U-32 STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-34 STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS PRÜFEN)
4	Gebläsemotor (Siehe U-34 GEBLÄSEMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-35 GEBLÄSEMOTOR PRÜFEN)
5	Widerstand (Siehe U-35 WIDERSTAND AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-36 WIDERSTAND PRÜFEN)
6	MOS FET-Leistungstransistor (Siehe U-36 MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-36 MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR PRÜFEN)
7	Magnetkupplung (Siehe U-36 MAGNETKUPPLUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe U-38 MAGNETKUPPLUNG EINSTELLEN) (Siehe U-38 MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN)
8	Sonnenlichtsensor (Siehe U-38 SONNENLICHTSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-39 SONNENLICHTSENSOR PRÜFEN)
9	Außentemperatursensor (Siehe U-39 AUSSENTEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-40 AUSSENTEMPERATURSENSOR PRÜFEN)

10	Innenraum-Temperatursensor (Siehe U-40 INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-41 INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN)
11	Verdampfer-Temperatursensor (Siehe U-41 VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-41 VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN)
12	Wassertemperatursensor (Siehe U-41 WASSERTEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-42 WASSERTEMPERATURSENSOR PRÜFEN)
13	Kältemitteldruckschalter (Siehe U-42 KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN) (Siehe U-42 KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER PRÜFEN)
14	Bedienkonsole (Siehe U-44 BEDIENKONSOLE AUSBAUEN) (Siehe U-45 BEDIENKONSOLE EINBAUEN) (Siehe U-45 BEDIENKONSOLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN) (Siehe U-46 REGLERZÜGE DER BEDIENKONSOLE EINSTELLEN) (Siehe U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN)
15	A/C-Relais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
16	Lüfterrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
17	PCM (Siehe F-44 PCM PRÜFEN)
18	Hedkscheiben-Heizungsrelais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)
19	TNS-Relais (Siehe T-24 RELAIS PRÜFEN)

End Of Site

VORSICHTSHINWEISE , WARTUNGSHINWEISE

VORSICHTSHINWEISE

HANDHABUNG VON KÄLTEMITTEL

A6 E851 001 039 W0 1

- Keinesfalls Kältemittel- oder Schmiermitteldämpfe der Klimaanlage einatmen. Andernfalls droht eine Reizung von Augen, Nase und Hals. Auch aus Umweltschutzgründen fordern wir die Verwendung von Geräten zum Absaugen/ Recycling/Nachfüllen, wenn R-134a aus der Klimaanlage abgelassen wird. Bei einem versehentlichen Entleeren der Anlage den Arbeitsbereich vor der Fortsetzung der Wartungsarbeiten gründlich durchlüften.
- Bei R-134a-Servicegeräten bzw. Fahrzeugklimaanlage keinesfalls eine Druckprüfung oder Leckprüfung mit Druckluft ausführen. Bestimmte Gemische von Luft und R-134a haben sich bei erhöhten Drücken als brennbar erwiesen. Solche Gemische können bei Entzündung zu Personen- oder Sachschäden führen. Weitere Informationen über Gesundheits- und Unfallschutz sind beim Kältemittelhersteller verfügbar.
- Unbedingt Kältemittellecks in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen vermeiden. Andernfalls kann bei Wärmekontakt (z.B. im Fall von Zigaretten und Heizkörpern) ein giftiges Gas entstehen. Während der Ausführung von Arbeiten, bei denen Kältemittel austreten kann, ist daher unbedingt dafür zu sorgen, dass offene Flammen gelöscht bzw. alle Wärmequellen entfernt werden und eine ausreichende Belüftung besteht.
- Der Umgang mit flüssigem Kältemittel ist mit Gefahren verbunden. Kältemitteltropfen auf der Haut können an den betroffenen Stellen zu Erfrierungen führen. Daher bei der Handhabung von Kältemittel unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Kältemittelspritzern in die Augen die betroffenen Stellen sofort mit sauberem Wasser spülen und dann unverzüglich den Arzt aufsuchen.

End Of Site

LAGERUNG VON KÄLTEMITTEL

A6 E851 001 039 W0 2

- Der Kältemittelbehälter steht unter hohem Druck. Wird er starker Hitze ausgesetzt, besteht Gefahr von Explosion und schweren Verletzungen durch fliegende Metallsplinter und verspritzter Kältemittelflüssigkeit. Das Kältemittel ist bei Temperaturen unter 40°C {104°F} zu lagern.

End Of Site

WARTUNGSHINWEISE

VORGEHEN BEI UNZUREICHENDEM KÄLTEMITTELSTAND

A6 E851 201 039 W0 2


- Falls bei der Fehlersuche eine unzureichende Kältemittelmenge festgestellt wird, noch kein Kältemittel nachfüllen. Die Kältemittelmenge kann über den vom Manometer angezeigten Druck nicht akkurat erfasst werden. Daher kein Kältemittel nachfüllen. Bei übermäßiger bzw. unzureichender Kältemittelmenge können Folgestörungen wie Schäden an Bauteilen des Kältemittelumschlags oder verminderte Kühlleistung resultieren. Sollte bei der Inspektion ein unzureichender Kältemittelstand festgestellt werden, das Kältemittel aus dem System komplett absaugen und danach die vorgeschriebene Kältemittelmenge einfüllen.

End Of Site

HANDHABUNG VON KOMPRESSORÖL

A6 E851 201 039 W0 1

- Für dieses Fahrzeug ist ausschließlich ATMOS GU 10 als Kompressoröl zu verwenden. Der Einsatz anderer PAG-Öle kann zur Beschädigung des A/C-Kompressors führen.
- Kompressoröl TMOS GU10 nicht auf dem Fahrzeug verschütten. Keinesfalls Kompressoröl auf die Fahrzeugoberfläche verschütten, da sonst die Lackierung stark angegriffen werden kann. Daher Ölsuren auf dem Fahrzeug sofort abwischen.
- Kompressoröl ATMOS GU 10 (PAG-Öl) absorbiert Feuchtigkeit in höherem Masse als das bisher übliche Mineralöl. Falls Feuchtigkeit ins Kompressoröl gelangt, droht u.U. eine Beschädigung des Kältemittelsystems. Daher das Kältemittelsystem nach dem Einfüllen von Kompressoröl oder dem Ausbau von Systemteilen sofort verschließen, um Feuchtigkeitsabsorption auszuschließen.



A6 E851 2W001

End Of Site


WARTUNG DES KÄLTEMITTELSYSTEMS

WARTUNG DES KÄLTEMITTELSYSTEMS

ANSCHLUSS DES MANOMETERS

A6 E851 401 039 W0 1

1. Die Ventile des **SSTs** (49 C061 001) vollständig schließen.
2. Die **SSTs** (49 C061 002, 49 C061 003) mit den Anschlüssen an der Hoch- und Niederdruckseite des **SSTs** (49 C061 001) verbinden.
3. Die **SSTs** (49 C061 006A, 49 C061 007) mit den Enden der **SSTs** (49 C061 002, 49 C061 003) verbinden.
4. Die **SSTs** (49 C061 006A, 49 C061 007) mit den Füllventilen verbinden.



A6 E851 4W003

End Of Site

RÜCKGEWINNEN

A6 E851 478 834 W0 1

1. Gerät für Wiedergewinnen/Recycling/Nachfüllen von R-134a an das Fahrzeug anschließen und gemäß der zugehörigen Bedienungsanleitung vorgehen.

End Of Site

BEFÜLLEN

A6 E851 478 834 W0 2

Achtung

- Beim Befüllen des Systems mit Kältemittel keinesfalls die vorgeschriebene Menge überschreiten. Andernfalls können der Wirkungsgrad der Klimaanlage beeinträchtigt oder die Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden.

Befüllen mit Recycling-Kältemittel R -134a


1. Gerät für Wiedergewinnen/Recycling/Nachfüllen von R-134a an das Fahrzeug anschließen und gemäß der zugehörigen Bedienungsanleitung vorgehen.

Vorbereitung des Befüllens

1. Das **SST** (Manometer) anschließen.
2. Den Anschluss des **SSTs** (49 C061 004) mit dem Schließkolben am Entlüftungsventil des **SSTs** (49 C061 001) anschließen.
3. Das **SST** (49 C061 005) mit dem mittleren Anschluss des **SSTs** (49 C061 001) verbinden.
4. Das **SST** (49 C061 005) mit der Unterdruckpumpe verbinden.
5. Das **SST** (49 C061 004) mit der Kältemittelflasche verbinden.
6. Die Kältemittelflasche auf eine Waage stellen.

Kältemittelmenge (ungefähre Menge)

470 g {16,6 oz}: LHD
430 g {15,2 oz}: RHD



A6 E851 4W004

WARTUNG DES KÄLTEMITTELSYSTEMS


Auspumpen

1. Alle Ventile des **SSTs** (49 C061 001) öffnen.

Achtung


- Das Ventil des **SSTs** (49 C061 001) sofort nach dem Ausschalten der Unterdruckpumpe schließen. Bleibt das Ventil geöffnet, so fließt das Öl der Unterdruckpumpe zurück in den Kältemittelkreislauf und beeinträchtigt den Wirkungsgrad der Klimaanlage.

2. Die Unterdruckpumpe **15 Minuten** lang einschalten.



A6 E851 4W005

3. Sicherstellen, dass die Anzeigen auf der Hoch- und Niederdruckseite des **SSTs** (49 C061 001) bei -101 kPa (-760 mmHg, -29,9 inHg) liegen. Alle Ventile des **SSTs** (49 C061 001) schließen.



A6 E851 4W006

Prüfung auf Luftdichtigkeit

1. Die Unterdruckpumpe ausschalten und **5 Minuten** lang warten.
2. Die Anzeigen der Nieder- und Hochdruckseite des **SSTs** (49 C061 001) prüfen.
 - Falls sich die Werte geändert haben, auf Undichtigkeit prüfen und dann weiter mit Evakuierung. (Siehe [U-10 Auspumpen](#).)
 - Falls sich die Anzeige nicht verändert hat, neues Kältemittel R-134a nachfüllen. (Siehe [U-10 Befüllen mit frischem Kältemittel R-134a](#).)

Befüllen mit frischem Kältemittel R-134a

1. Das Ventil der Kältemittelflasche öffnen.
2. Die Kältemittelflasche wiegen, um die korrekte Kältemittelmenge einzufüllen.

Vorsicht


- Wird das Kältemittelsystem bei Prüfung auf Gaslecks mit einer großen Menge Kältemittel befüllt, so wird bei eventueller Undichtigkeit Kältemittel in die Atmosphäre abgegeben. Um eine versehentliche Freisetzung von Kältemittel zu verhindern, wodurch u.U. die Ozonschicht in der Stratosphäre geschädigt wird, die vorgeschriebenen Verfahren befolgen und bei der Prüfung auf Undichtigkeit nur eine kleine Menge von Kältemittel verwenden.
- Wird das System mit Kältemittel über Füllbehälter befüllt, keinesfalls den Motor einschalten, während das Hochdruckventil geöffnet ist. Sonst steigt der Druck im Füllbehälter, sodass die Gefahr von Explosion und schweren Verletzungen durch abgesprengte Metallsplitter und verspritzte Kältemittelflüssigkeit droht. Daher keinesfalls das Hochdruckventil bei laufendem Motor öffnen.

Achtung

- Das Befüllen mit dem Kältemittel immer von der Hochdruckseite aus beginnen. Wenn der Austausch von der Niederdruckseite aus begonnen wird, werden die Klappen des A/C-Kompressors nicht freigegeben und können ungewöhnliche Geräusche erzeugen.

WARTUNG DES KÄLTEMITTELSYSTEMS

3. Das Hochdruckventil des **SSTs** (49 C061 001) öffnen.



A6 E851 4W/007


4. Sobald die Anzeige auf der Niederdruckseite auf **0,098 kPa {1,0 kg/cm², 14 psi}** steigt, das Hochdruckventil des **SSTs** (49 C061 001) **schließen**.

5. Mit dem **SST (Gasleckprüfer)** die **Leitungs-/Schlauchverbindungen des Kältaggregats auf Undichtigkeit prüfen**.

- Falls keine Undichtigkeit besteht, weiter mit Schritt 7.
- Wenn eine Leckstelle an einer lockeren Verbindung gefunden wird, die Verbindung festziehen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.

6. Erneut auf Undichtigkeit prüfen.

- Wenn nach dem Festziehen der Verbindung kein Leck mehr vorhanden ist, weiter mit dem nächsten Schritt.
- Falls anschließend dieselbe Verbindung immer noch undicht ist, das Kältemittel ablassen und die Verbindung reparieren. Den Füllvorgang ab der Evakuierung wiederholen.




A6 E851 4W/008

Vorsicht

- Wird das System mit Kältemittel über Füllbehälter befüllt, keinesfalls den Motor einschalten, während das Hochdruckventil geöffnet ist. Sonst steigt der Druck im Füllbehälter, sodass die Gefahr von Explosion und schweren Verletzungen durch abgesprengte Metallsplitter und verspritzte Kältemittelflüssigkeit droht. Daher keinesfalls das Hochdruckventil bei laufendem Motor öffnen.

7. Das Hochdruckventil des **SSTs** (49 C061 001) öffnen und mit Kältemittel einfüllen, bis das Gewicht der Kältemittelflasche gegenüber der Menge in Schritt 2 um **250 g {8.83 oz}** abgenommen hat.




A6 E851 4W/009

8. Das Hochdruckventil des **SSTs** (49 C061 001).

Vorsicht

- Wird das System mit Kältemittel über Füllbehälter befüllt, keinesfalls den Motor einschalten, während das Hochdruckventil geöffnet ist. Sonst steigt der Druck im Füllbehälter, sodass die Gefahr von Explosion und schweren Verletzungen durch abgesprengte Metallsplitter und verspritzte Kältemittelflüssigkeit droht. Daher keinesfalls das Hochdruckventil bei laufendem Motor öffnen.




A6 E851 4W/009

9. Den Motor anlassen und den A/C-Kompressor durch Einschalten der Klimaanlage aktivieren.


WARTUNG DES KÄLTEMITTELSYSTEMS

10. Das Niederdruckventil des **SSTs** (49 C061 001) öffnen und Kältemittel einfüllen, bis das Gewicht der Kältemittelflasche gegenüber der Menge in Schritt 2 um die vorgeschriebene Menge abgenommen hat.
11. Das niederdruckseitige Ventil des **SSTs** (49 C061 001) und das Ventil der Kältemittelflasche schließen.
12. Den Motor und den A/C-Kompressor ausschalten.



Undichtigkeitsprüfung

1. Mit dem **SST** (Gasleckprüfer) auf Undichtigkeit prüfen.
 - Falls keine Undichtigkeit besteht, mit Schritt 3 fortfahren.
 - Wenn eine Leckstelle an einer lockeren Verbindung gefunden wird, die Verbindung festziehen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
2. Erneut auf Undichtigkeit prüfen.
 - Wenn nach dem Festziehen der Verbindung kein Leck mehr vorhanden ist, weiter mit dem nächsten Schritt.
 - Falls anschließend dieselbe Verbindung immer noch undicht ist, das Kältemittel ablassen und die Verbindung reparieren. Den Füllvorgang ab der Evakuierung wiederholen.
3. Die **SSTs** (49 C061 006 A 49 C061 007) vorderfüllventilerlösen.
4. Die Füllventile mit Verschlusskappen verschließen.



End Of Site


KÄLTEMITTELDRUCK PRÜFEN)

1. Das **SST** (Manometer) anschließen.
2. Den Motor warmlaufen lassen und mit einer konstanten Drehzahl von **1 500 U/min** betreiben.
3. Das Gebläse auf MAX HI einstellen.
4. Die Klimaanlage einschalten.
5. Auf Umluftbetrieb (RECIRCULATE) schalten.
6. Die Temperatur auf maximale Kühlung (MAX COLD) einstellen.
7. Die Luftverteilung einstellen.
8. Alle Türen und Fenster schließen.
9. Die Umgebungstemperatur messen und die Anzeige auf der Hoch- und Niederdruckseite des **SSTs** (49 C061 001) ablesen.

A6 E851 478 834 W03

WARTUNG DES KÄLTEMITTELSYSTEMS

10. Prüfen, ob der Schnittpunkt der Druckwertanzeige des **SSTs** (49 C061 001) und der Umgebungstemperatur im schraffierten Bereich liegt.
- Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Kältemittelsystem prüfen. (Siehe [U-63 FEHLERSUCHINDEX.](#))




A6 E851 4W001

End Of Sie

KLIMAAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN

A6 E851 401 039W02

- Kältemitteldruck prüfen. (Siehe [U-12 KÄLTEMITTELDRUCK PRÜFEN.](#))
 - Falls in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt.
 - Falls die Vorgabe nicht erfüllt wird, das Kältemittelsystem prüfen. (Siehe [U-63 FEHLERSUCHINDEX.](#))
 - Ein Trockenthermometer in den mittleren Luftauslass auf der Fahrerseite einführen.
 - Den Motor warmlaufen lassen und mit einer konstanten Drehzahl von **1 500 U/min** betreiben.
 - Das Gebläse auf MAX HI einstellen.
 - Die Klimaanlage einschalten.
 - Auf Umluftbetrieb (RECIRCULATE) schalten.
 - Die Temperatur auf maximale Kühlung (MAX COLD) einstellen.
 - Die Luftverteilung einstellen.
 - Alle Türen und Fenster schließen.
 - Warten, bis sich die Ausgangstemperatur der Klimaanlage stabilisiert hat.
- Stabilisierter Zustand:**
- Der A/C-Kompressor wird von der Steuerung in der Bedienkonsole (manuelle Klimaanlage) bzw. vom A/C-Steuermodul (vollautomatische Klimaanlage) lastabhängig ein- und ausgeschaltet.
- Die Temperatur am mittleren Luftauslass messen und notieren.
 - Die Umgebungstemperatur messen und notieren.
 - Prüfen, ob die Temperaturwerte im schraffierten Bereich liegen.
 - Falls der Leistungswert nicht im schraffierten Bereich liegt, das Kältemittelsystem einer Fehlersuche unterziehen. (Siehe [U-63 FEHLERSUCHINDEX.](#))



A6 E851 4W002

End Of Sie


SYSTEMKOMPONENTEN

SYSTEMKOMPONENTEN

GEBLÄSEEINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E851 661 140 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Armaturenbrett ausbauen. (Siehe [S-82 ARMATURENBRETT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
3. Die Klimaanlage ausbauen. (Siehe [U-15 A/C-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Die Gebläseeinheit ausbauen.
5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E851 6W001

End Of Step

GEBLÄSEEINHEIT ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

A6 E851 661 140 W0 2


1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

Achtung

- Nur das angegebene Schmierfett für die Verteiler verwenden. Andernfalls kann es zu ungewöhnlichen Geräuschen oder den Betrieb beeinträchtigen.

1	Pollenfilterabdeckung
2	Luftfilter
3	Gebläsemotor
4	Luftinlass-Stellmotor
5	Luftinlasshebel
6	Luftinlassklappe
7	Polyurethanschutzhülle
8	Gebläsegehäuse (1)
9	Gebläsegehäuse (2)

2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.



A6 E851 6W002

End Of Step

SYSTEMKOMPONENTEN


POLLENFILTER AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E851 661 140 W0 3

1. Das Handschuhfach ausbauen.
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Pollenfilterabdeckung
2	Luftfilter

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E851 6W018

End Of Sie

LUFTFILTER PRÜFEN

A6 E851 661 140 W0 4

1. Den Luftfilter ausbauen.
2. Den Luftfilter prüfen.
 - Beschädigte, stark verschmutzte oder übelriechende Luftfilter austauschen.

Hinweis

- Der Luftfilter kann durch Reinigung mit Wasser oder Druckluft nicht wiederverwendbar gemacht werden.
- Je nach den Betriebsbedingungen die folgenden Austauschfristen für den Luftfilter einhalten.

Bestimmungs-länder	Typ	Frist (Jahr oder km {Meilen})
Europa (LHD GB-Ausführung)	Entfernung von Pol-len und Staub	1 oder 20 000 {12 500}
	Entfernung von Pol-len und Staub	2 oder 40 000 {25 000}
Golfstaten Aus-führung.	—	1 oder 20 000 {12 500}

End Of Sie

A/C-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E851 661 130 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Kältemittel aus dem System ablassen. (Siehe [U-9 RÜCKGEWINNEN.](#)) (Siehe [U-9 BEFÜLLEN.](#))
3. Das Kühlmittel ablassen. (Siehe [E-3 KÜHLMITTEL WECHSELN.](#))
4. Das Armaturenbrett ausbauen. (Siehe [S-82 ARMATURENBRETT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
5. Das Diebstahlschutzsystem-Steuergerät ausbauen. (Siehe [T-84 DIEBSTAHLSCHUTZSYSTEM-STEUERGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))





Achtung


- Das Eindringen von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern in den Kältemittelkreislauf beeinträchtigt die Kühlwirkung und verursacht ungewöhnliche Betriebsgeräusche. Daher nach dem Ausbau von Teilen des Kältemittelkreislaufs sofort alle offenen Anschlüsse verschließen, damit keine Feuchtigkeit und Fremdkörper eindringen können.

U

SYSTEMKOMPONENTEN

6. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
Dafür sorgen, dass kein Kompressoröl verschüttet wird.





1	Heizungsschlauch
2	Verdampferschlauch (Niederdruck) (LHD) oder Kältemittel- leitung Nr. 4 (RHD) (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbauhinweis für Kältemittelleitungen)
3	Kältemittelleitung Nr. 3 (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbauhinweis für Kältemittelleitungen)
4	Klimaanlage (Siehe U-17 Einbauhinweis für Klimaanlage)

7. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
8. Die Prüfung der Klimaanlageleistung ausführen. (Siehe [U-13 KLIMAAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN.](#))

Einbauhinweis für Klimaanlage

1. Beim Einbau einer neuen Klimaanlage oder eines neuen Verdampfers zusätzliches Kompressoröl ATMOS GU 10 in den Kältemittelkreislauf einfüllen.

Zusatzmenge (ungefähre Menge)
25 ml {25 cc, 0,8 fl oz}

End Of Site

SYSTEMKOMPONENTEN

KLIMAAANLAGE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN


A6 E851 661 130 W02

Hinweis

- Es gibt drei Typen von Klimaanlage.
 - Typ A: Mit Expansionsventilabdeckung
 - Typ B: Mit Expansionsventilabdeckung und Polyurethan-Matte mit Klebeschicht
 - Typ C: Mit Aufsatz und Polyurethan-Matte mit Klebeschicht

1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.
2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.

LHD
TYP A




B6E8516W001

End of file


SYSTEMKOMPONENTEN

LHD
TYP B



B6E8516W002


LHD
TYP C



B6E8516W003


SYSTEMKOMPONENTEN

RHD
TYP A



B6E8516W004


RHD
TYP B



B6E8516W005

SYSTEMKOMPONENTEN

RHD
TYP C



B6E8516 W0 06

1	Luftkanal (1)
2	Polyurethanschut (1)
3	Polyurethanschut (2) (RHD, LHD Typ C)
4	Stellmotor für den Luftverteilungsmodus (vollautomatische Klimaanlage)
5	Luftverteilerstange (manuelle Klimaanlage)
6	Luftstromverteiler
7	Luftverteilerhebel (1) (manuelle Klimaanlage)
8	Luftverteilerhebel (2)
9	Luftverteilerhebel (3)
10	Luftverteiler-Stellhebel
11	Luftverteilerstangenhalter (manuelle Klimaanlage)
12	Mischklappenstellmotor (vollautomatische Klimaanlage)
13	Mischklappenstange
14	Mischklappenhebel (1)
15	Mischklappensteller (1)
16	Mischklappenhebel (2)
17	Mischklappensteller (2) (manuelle Klimaanlage)
18	Mischklappenstangenhalter
19	Zugklemme (manuelle Klimaanlage)
20	Wärmetauscher
21	Widerstand (manuelle Klimaanlage)


22	MOS FET-Leistungstransistor (vollautomatische Klimaanlage)
23	Luftkanal (2)
24	Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (1) (Siehe U-20-2 Adhesive polyurethane (1) Assembly Note)
25	Auslassrohr
26	Expansionsventil
27	Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (2) (Siehe U-20-1 Adhesive polyurethane (2) Assembly Note)
28	Luftkanal (3)
29	Wassertempersensor (vollautomatische Klimaanlage)
30	Klimaanlagengehäuse (3) (Siehe U-20 Zusammenbauhinweis für Klimaanlagengehäuse)
31	Klimaanlagengehäuse (1) (Siehe U-20 Zusammenbauhinweis für Klimaanlagengehäuse)
32	Klimaanlagengehäuse (2) (Siehe U-20 Zusammenbauhinweis für Klimaanlagengehäuse)
33	Sensorklammer (Siehe U-20 Zusammenbauhinweis für Sensorklammer)
34	Verdampfer-Tempersensor (Siehe U-20 Zusammenbauhinweis für Verdampfer-Tempersensor)
35	Verdampfer

U

SYSTEMKOMPONENTEN


Zusammenbauhinweis für Verdampfer-Temperatursensor

1. Den Verdampfer-Temperatursensor wie abgebildet zusammenbauen.



Zusammenbauhinweis für Sensorklammer

1. Die Sensorklammer wie abgebildet anbringen.




Zusammenbauhinweis für Klimaanlagegehäuse

- Vor dem Zusammenbau des Klimaanlagegehäuses die Verbindungsnut zwischen Klimaanlagegehäuse (1) und (2) mit Dichtmittel (Einkomponentenkleber, lösungsmittel- und alkoholfrei) bestreichen. Sicherstellen, dass das Dichtmittel am gesamten Umfang der Passfläche aufgetragen wird und dass keine Spalten bestehen.

SYSTEMKOMPONENTEN


Zusammenbauhinweis für Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (2)

1. Die Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (2) wie abgebildet anbringen.



B6E8516W008

2. Nach Montage des Auslassrohrs (siehe Abbildung) den hochdruckseitigen Bereich des Auslassrohrs mit der Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (2) vollständig abkleben.



B6E8516W009

U


SYSTEMKOMPONENTEN

Zusammenbauhinweis für Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (1)


1. Die Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (2) wie abgebildet anbringen.

LHD TYP B

KANTE AUF RICHTMARKIERUNG
AUSRICHTEN



POLYURETHAN-MATTE MIT KLEBESCHICHT (1)




VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT


POLYURETHAN-MATTE MIT KLEBESCHICHT (1)
AUFKLEBEN (SPALTENFREI)

RHD TYP B

POLYURETHAN-MATTE MIT KLEBESCHICHT (1)



NUT AUF RICHTMARKIERUNG
DER ABDECKUNG AUSRICHTEN



VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT

POLYURETHAN-MATTE MIT KLEBESCHICHT
(1) AUFKLEBEN (SPALTENFREI)

B6E8516W010


LHD TYP C

DREIECKKRIPPE

ANSATZKRIPPE

AUSLASSROHR

NUT DER POLYURETHAN-
MATTE MIT KLEBESCHICHT (1)
AUF DIE DREIECKKRIPPE DES
AUFsatzes AUSRICHTEN UND
ENLANG DER ANSATZKRIPPE
AUFKLEBEN



VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT


POLYURETHAN-MATTE MIT KLEBESCHICHT (1)

RHD TYP C

AUSLASSROHR

DREIECKKRIPPE

NUT DER POLYURETHAN-
MATTE MIT KLEBESCHICHT (1)
AUF DIE DREIECKKRIPPE DES
AUFsatzes AUSRICHTEN UND
ENLANG DER ANSATZKRIPPE
AUFKLEBEN



VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT

POLYURETHAN-MATTE MIT KLEBESCHICHT (1)

B6E8516W011

SYSTEMKOMPONENTEN

EXPANSIONSVENTIL AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E851 661 130 W03

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Kältemittel aus dem System ablassen. (Siehe [U-9 RÜCKGEWINNEN.](#)) (Siehe [U-9 BEFÜLLEN.](#))

Achtung

- Das Eindringen von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern in den Kältemittelkreislauf beeinträchtigt die Kühlwirkung und verursacht ungewöhnliche Betriebsgeräusche. Daher nach dem Ausbau von Teilen des Kältemittelkreislaufs sofort alle offenen Anschlüsse verschließen, damit keine Feuchtigkeit und Fremdkörper eindringen können.

3. Verdampferschlauch (Niederdruck) (LHD) oder Kältemittelleitung Nr. 4 (RHD) und Kältemittelleitung Nr. 3 abtrennen. (Siehe [U-24 KÄLTEMITTELEITUNGEN AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Den Beifahrer-Airbag ausbauen. (Siehe [T-121 PASSENGER-SIDE AIR BAG MODULE REMOVAL/INSTALLATION.](#))
5. Den Luftkanal (1) ausbauen.
6. Den Mischklappenstellmotor ausbauen. (Vollautomatische Klimaanlage)
7. Die Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (1) entfernen. (Siehe [U-20-2 Adhesive polyurethane \(1\) Assembly Note.](#))
8. Die Schrauben herausdrehen und die Abdeckung abnehmen. (Typ A und Typ B)
9. Die Dichtungsplatte (LHD Typ A und Typ B, RHD Typ C) bzw. die zwei Dichtungsplatten (RHD Typ A und Typ B) entfernen.
10. Die Schrauben (Typ A und Typ B) bzw. die Schraube (Typ C) herausdrehen und das Auslassrohr verschieben. Sicherstellen, dass kein Kompressoröl herausspritzt.
11. Die zwei Schrauben herausdrehen. (Typ C)
12. Das Expansionsventil ausbauen. Sicherstellen, dass kein Kompressoröl herausspritzt.
13. Die Schrauben und den Aufsatz abmontieren. (Typ C)
14. Die Polyurethan-Matte mit Klebeschicht (2) entfernen. (Typ C) (Siehe [U-20-1 Adhesive polyurethane \(2\) Assembly Note.](#))




B6E8516 W013

SYSTEMKOMPONENTEN

LHD
TYP B

AUSLASSROHR


DICHTUNGSPLATTE



RHD
TYP B

AUSLASSROHR

DICHTUNGSPLATTE




Nm {mkg, ft-lbf}

B6E8516 W0 14

LHD
TYP C


AUSLASSROHR



RHD
TYP C

AUSLASSROHR

DICHTUNGSPLATTE



N-m {kgf-cm, in-lbf}

B6E8516 W0 15

SYSTEMKOMPONENTEN

1. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
2. Die Prüfung der Klimaanlageleistung ausführen. (Siehe [U-13 KLIMAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN.](#))

End Of Step

VERDAMPFER PRÜFEN

A6 E851 661 810 W0 1

1. Die Klimaanlage ausbauen. (Siehe [U-15 A/C-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Den Verdampfer aus der Klimaanlage ausbauen.
3. Auf Risse, Beschädigungen und Öllecks prüfen.
 - Falls sich Mängel zeigen, den Verdampfer austauschen.
4. Auf verbogene Lamellen prüfen.
 - Eventuell verbogene Lamellen mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge richten.

End Of Step

WÄRMETAUSCHER DER HEIZUNG PRÜFEN

A6 E851 661 910 W0 1

1. Die Klimaanlage ausbauen. (Siehe [U-15 A/C-EINHEIT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Den Wärmetauscher aus der Klimaanlage ausbauen.
3. Auf Risse, Beschädigung und Kühlmittlecks prüfen.
 - Bei Mängeln den Wärmetauscher austauschen.
4. Auf verbogene Lamellen prüfen.
 - Eventuell verbogene Lamellen mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge richten.
5. Sicherstellen, dass Ein- und Auslass des Wärmetauschers nicht verformt oder beschädigt sind.
 - Gegebenenfalls mit einer Zange richten.

End Of Step


RÜCKRAUMLUFTKANAL AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E851 661 273 W0 1

1. Die vordere Bodenmatte umschlagen. (Siehe [S-99 VORDEREN BODENBELAG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen..

1	Rückraumluftkanal (rechts)
2	Rückraumluftkanal (links)

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E851 6W011

End Of Step

A/C-KOMPRESSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E851 661 450 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Kältemittel aus dem System ablassen. (Siehe [U-9 RÜCKGEWINNEN.](#)) (Siehe [U-9 BEFÜLLEN.](#))
3. Den Spritzschutz auf der rechten Seite ausbauen (nur LHD).
4. Den Keilriemen lockern und abnehmen.

Achtung


- Das Eindringen von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern in den Kältemittelkreislauf beeinträchtigt die Kühlwirkung und verursacht ungewöhnliche Betriebsgeräusche. Daher nach dem Ausbau von Teilen des Kältemittelkreislaufs sofort alle offenen Anschlüsse verschließen, damit keine Feuchtigkeit und Fremdkörper eindringen können.

SYSTEMKOMPONENTEN

5. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.
Dafür sorgen, dass kein Kompressoröl verschüttet wird..

1	Verdampferschlauch (Hochdruck) (Siehe U-29 Einbauhinweis für Kältemittelleitungen)
2	Kältemittelleitung Nr. 4 (LHD) oder Kältemittelschlauch (Niederdruck) (RHD) (Siehe U-29 Einbauhinweis für Kältemittelleitungen)
3	Steckverbinder der Magnetkupplung
4	A/C-Kompressor (Siehe U-24 Einbauhinweis für A/C-Kompressor)

6. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
7. Den Keilriemen einstellen.
8. Die Prüfung der Klimaanlageleistung ausführen.
(Siehe [U-13 KLIMAAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN.](#))



A6E8516W012

SYSTEMKOMPONENTEN

Einbauhinweis für A/C-Kompressor

1. Nach einem Austausch die folgende Menge Kompressoröl aus dem neuen A/C-Kompressor ausbauen.

Abzulassendes Kompressoröl (ungefähre Menge)

120 ml {120 cc, 4,06 fl oz} - [Kompressoröl aus dem alten A/C-Kompressor + 15 ml {15 cc, 0,5 fl oz}]

End Of Sie

KONDENSATOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E851 661 480 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Kältemittel aus dem System ablassen. (Siehe [U-9 RÜCKGEWINNEN](#).) (Siehe [U-9 BEFÜLLEN](#).)
3. Die Blechabdeckung ausbauen. (Siehe [S-119 FRONTBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)


Achtung

- Das Eindringen von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern in den Kältemittelkreislauf beeinträchtigt die Kühlwirkung und verursacht ungewöhnliche Betriebsgeräusche. Daher nach dem Ausbau von Teilen des Kältemittelkreislaufs sofort alle offenen Anschlüsse verschließen, damit das Eindringen von Feuchtigkeit und Fremdkörpern ausgeschlossen ist.

4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen. Dafür sorgen, dass kein Kompressoröl verschüttet wird..

1	Kältemittelleitung Nr. 1 (Siehe U-28 Ausbaulinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaulinweis für Kältemittelleitungen)
2	Kältemittelleitung Nr. 2 (Siehe U-28 Ausbaulinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaulinweis für Kältemittelleitungen)
3	Kondensator (Siehe U-24 Einbaulinweis für Kondensator)

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.
6. Die Prüfung der Klimaanlageleistung ausführen. (Siehe [U-13 KLIMAAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN](#).)



A6 E851 6W013

Einbauhinweis für Kondensator

1. Beim Einbau eines neuen Kondensators dem Kältemittelkreislauf eine zusätzliche Menge Kompressoröl ATMOS GU 10 zuführen.

Zusatzmenge (ungefähre Menge)

20 ml {20 cc, 0,7 fl oz}

End Of Sie

KONDENSATOR PRÜFEN

A6 E851 661 480 W0 2

1. Auf Risse, Beschädigungen und Öllecks prüfen.
 - Falls sich Mängel zeigen, den Kondensator austauschen.
2. Lamellen auf Verstopfung durch Staub prüfen.
 - Bei Verstopfung die Lamellen von Staub befreien.
3. Auf verbogene Lamellen prüfen.
 - Eventuell verbogene Lamellen mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge richten.

End Of Sie

KÄLTEMITTELLEITUNGEN AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E851 661 480 W0 1

1. Die Batterie ausbauen.
2. Das Kältemittel aus dem System ablassen. (Siehe [U-9 RÜCKGEWINNEN](#).) (Siehe [U-9 BEFÜLLEN](#).)
3. Den Waschanlagenbehälter ausbauen. (Nur LHD) (Siehe [T-57 WASCHANLAGENBEHÄLTER AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
4. Luftfilterdeckel, Luftfiltereinsatz und Luftfiltergehäuse ausbauen. (Siehe [F-10 LUFTANSAUGSYSTEM AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
5. Den Aktivkohlebehälter ausbauen.
6. Motorlager Nr. 3 ausbauen. (Nur bei LHD)
7. Die Blechabdeckung ausbauen. (Siehe [S-119 FRONTBLECH AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
8. Den rechten Spritzschutz ausbauen.

SYSTEMKOMPONENTEN

9. Den rechten Spritzschutz ausbauen. (Nur bei LHD)

Achtung

- **Das Eindringen von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern in den Kältemittelkreislauf beeinträchtigt die Kühlwirkung und verursacht ungewöhnliche Betriebsgeräusche. Daher nach dem Ausbau von Teilen des Kältemittelkreislaufs sofort alle offenen Anschlüsse verschließen, damit das Eindringen von Feuchtigkeit und Fremdkörpern ausgeschlossen ist.**


10. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen. Dafür sorgen, dass kein Kompressoröl verschüttet wird.

11. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.

SYSTEMKOMPONENTEN

12. Die Prüfung der Klimaanlageleistung ausführen. (Siehe [U-13 KLIMAAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN.](#)).


LHD



A: 6,86 - 9,80 Nm {70,0 - 99,9 cmkg, 60,8 - 86,7 in•lbf}
B: 9,80 - 19,6 Nm {100 - 199 cmkg, 87 - 173 in•lbf}

A6E8516W029

SYSTEMKOMPONENTEN



A6E8516 W030

1	Kältemittelleitung Nr. 1 (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaurhinweis für Kältemittelleitungen)
2	Kältemittelleitung Nr. 2 (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaurhinweis für Kältemittelleitungen)
3	Kältemittelleitung Nr. 3 (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaurhinweis für Kältemittelleitungen)

4	Kältemittelleitung Nr. 4 (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaurhinweis für Kältemittelleitungen)
5	Verdampferschlauch (Hochdruck) (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaurhinweis für Kältemittelleitungen)
6	Verdampferschlauch (Niederdruck) (Siehe U-28 Ausbaurhinweis für Kältemittelleitungen) (Siehe U-29 Einbaurhinweis für Kältemittelleitungen)

SYSTEMKOMPONENTEN


Ausbauhinweis für Kältemittelleitungen

Überwurfmutterkupplung

1. Die Mutter mit zwei Schraubenschlüsseln lockern, und dann Kältemittelleitung oder -schlauch ausbauen.

Überwurfkupplungstyp


2. Zum Abtrennen der Leitungen mit Überwurfkupplungen zunächst die Kupplungsseite mit einer Zange o.Ä. festhalten und dann Verbindungsschraube oder -mutter entfernen.



A6 E851 6W023

Rastfederkupplung

3. Das SST aufsetzen.




A6 E851 6W014


4. Beim Blick durch das Schauloch des SSTs seinen Vorsprung einführen, bis er die Käfigöffnung berührt.
1. Mit dem SST den Anschlussstutzen bzw. den Schlauch von der Kältemittelleitung oder Schlauch trennen.

Hinweis

- Die Leitung mit Anschlussstutzen bzw. der Schlauch lässt sich leicht durch Abziehen von der Leitung mit Anschlusskupplung trennen, wenn gleichzeitig der vorstehende Teils des SSTs weiter Druck ausübt.



A6 E851 6W015



A6 E851 6W016

SYSTEMKOMPONENTEN

Einbauhinweis für Kältemittelleitungen

1. Beim Einbau einer neuen Kältemittelleitung Nr. 4 oder eines Verdampferschlauches (Niederdruckseite) zusätzliches Kompressoröl ATMOS GU 10 in den Kältemittelkreislauf nachfüllen.

Zusatzmenge (ungefähre Menge)


5 ml {5 cc, 0,2 fl oz}: Kältemittelleitung Nr. 4

10 ml {10 cc, 0,3 fl oz}: Verdampferschlauch (Niederdruck)

2. Die O-Ringe mit Kompressoröl benetzen und die Anschlüsse miteinander verbinden.
3. Die Anschlüsse festziehen.

Hohlschrauben- bzw. Überwurfmutterkupplung

5. Die Mutter oder Schraube des Anschlusses von Hand festziehen.
6. Den Anschluss auf das angegebene Anzugsmoment anziehen. Im Fall einer Überwurfmutterkupplung die Mutter mit einem Maulschlüssel und einem Drehmomentschlüssel anziehen.
7. Zum Verbinden der Leitungen mit Überwurfmutterkupplungen die Kupplungsseite mit einer Zange o.Ä. festhalten und dann die Verbindungsschraube oder -mutter mit einem Drehmomentschlüssel anziehen.




A6E8516W024

Rastfederkupplung

8. Die Leitung mit Anschlussstutzen bzw. den Schlauch auf die Kältemittelleitung mit Anschlusskupplung drehend aufstecken, bis die Rastfeder am Anschlussstutzen über dem erweiterten Flansch der Leitung mit Anschlusskupplung sitzt.

Hinweis

- Beim Austausch der Leitung mit Anschlussstutzen bzw. des Schlauchs steht der Kontrollring hervor, wenn der Anschluss korrekt eingerastet ist.



A6E8516W017

End Of Sie

STEUERSYSTEM

STEUERSYSTEM


LUFTEINLASS-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E854 061 060 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen.
3. Navigationsgerät ausbauen. (Siehe [T-97 NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder des Lufteinlass-Stellmotors
2	Lufteinlass-Stellmotor

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E854 0W001


End Of Step

LUFTEINLASS-STELLMOTOR PRÜFEN


A6 E854 061 060 W0 2

1. Batteriespannung an Klemme D oder F und Klemme F oder A des Lufteinlass-Stellmotors an Masse legen.
2. Sicherstellen, dass der Lufteinlass-Stellmotor wie unten gezeigt funktioniert.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben der Stellmotor austauschen.


Verbindung		Bewegung
B+	GND	
D	F	UMLUFT → FRISCHLUFT
F	D	FRISCHLUFT → UMLUFT



A6 E854 0W002



A6 E854 0W003



A6 E854 0W043

End Of Sie


MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E854 061 415 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen.
3. Navigationsgerät ausbauen. (Siehe [T-97 NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder des Mischklappen-Stellmotors
2	Mischklappen-Stellmotor

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E854 0W004

End Of Sie


STEUERSYSTEM

MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR PRÜFEN


A6 E854 061 415 W02

1. Batteriespannung an Klemme D oder F des Mischklappen-Stellmotors anlegen und Klemme F bzw. D an Masse legen.
2. Sicherstellen, dass der Mischklappen-Stellmotor wie unten gezeigt funktioniert.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Mischklappen-Stellmotor austauschen.


Verbindung		Bewegung
B+	GND	
D	F	KALT→HEISS
F	D	HEISS→KALT



A6 E854 0W005




A6 E854 0W006



A6 E854 0W044

3. Sicherstellen, dass der Widerstand zwischen den Klemmen des Mischklappen-Stellmotors gemäß der folgenden Kurve verläuft.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Mischklappen-Stellmotor austauschen.



A6 E854 0W045

End Of Sie

STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E854 061 070 W01


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen.
3. Navigationsgerät ausbauen. (Siehe [T-97 NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))

STEUERSYSTEM

4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus
2	Stellmotor für den Luftverteilungsmodus

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E854 0W007

End Of Side


STEUERSYSTEM

STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS PRÜFEN


A6 E854 061 070 WD2

1. Batteriespannung an Klemme D oder F des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus anlegen und Klemme F bzw. D an Masse legen.
2. Sicherstellen, dass der STELLMOTOR FÜR DEN LUFTVERTEILUNGSMODUS wie unten gezeigt funktioniert.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Stellmotor austauschen.


Verbindung		Bewegung
B+	GND	
D	F	ENTFROSTER → LÜFTUNG
F	D	LÜFTUNG → ENTFROSTER



A6 E854 0W008




A6 E854 0W009



A6 E854 0W046

3. Sicherstellen, dass der Widerstand zwischen den Klemmen des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus gemäß der folgenden Kurve verläuft.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, den Stellmotor austauschen.



A6 E854 0W047

End Of Sie

GEBLÄSEMOTOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E854 061 140 WD1


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

STEUERSYSTEM

2. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder des Gebläsemotors
2	Gebläsemotor

3. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E854 0W060

End Of Site

GEBLÄSEMOTOR PRÜFEN

1. Batteriespannung an Klemme A legen und Masse an Klemme B des Gebläsemotors und auf einwandfreie Funktion prüfen.
 - Falls nicht vorgeschrieben, Gebläsemotor austauschen.

A6 E854 061 140 W02



A6 E854 0W010

End Of Site


WIDERSTAND AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen.
3. Navigationsgerät ausbauen. (Siehe [T-97 NAVIGATIONSGERÄT AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

A6 E854 061 215 W01

1	Steckverbinder des Widerstands
2	Widerstand

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E854 0W011


End Of Site

STEUERSYSTEM

WIDERSTAND PRÜFEN

- Prüfen, ob der Widerstandswert zwischen den Klemmen des Widerstands gemäß der folgenden Tabelle ist.
 - Falls die Vorgaben nicht erfüllt werden, den Widerstand austauschen.

Klemme	Widerstand (Ohm)
A-D	0,21—0,23
A-B	0,60—0,68
A-C	2,29—2,62



A6E8540W012

End Of Sie

MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR AUSBAUEN/EINBAUEN


(Siehe [U-35 WIDERSTAND AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

End Of Sie

MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR PRÜFEN

- Prüfen, ob der Widerstand zwischen den Klemmen des MOS FET-Leistungstransistors der folgenden Tabelle entspricht.
 - Falls nicht wie vorgegeben, den MOS FET-Leistungstransistor austauschen.

Kabel des Ohmmeters		Widerstand (kOhm)
+	-	
A	B	∞
A	E	6,9
B	A	Durchgang
B	E	Durchgang
E	A	6,9
E	B	∞



A6E8540W013


End Of Sie

MAGNETKUPPLUNG ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN

- Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Schraube (Siehe U-37 Ausbau-/Einbauhinweis für Schraube)
2	Druckplatte
3	Einstellscheibe
4	Sicherungsring (Siehe U-37 Einbauhinweis für den Sicherungsring)
5	A/C-Kompressorriemenscheibe
6	Schraube (Siehe U-37 Einbauhinweis für Schraube)
7	Schlauchklemme (Siehe U-37 Einbauhinweis für Schlauchklemme)
8	Schraube (Siehe U-37 Einbauhinweis für Schraube)
9	Stator und Thermosicherung (Siehe U-37 Ausbauhinweis für Stator und Thermosicherung) (Siehe U-37 Einbauhinweis für Stator und Thermosicherung)
10	A/C-Kompressorgehäuse

- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.
- Das Spiel der Magnetkupplung einstellen. (Siehe [U-38 MAGNETKUPPLUNG EINSTELLEN](#).)




A6E8540W014

STEUERSYSTEM

Ausbau-/Einbauhinweis für Schraube

1. Beim Herausdrehen oder Festziehen der Schraube die Druckplatte wie abgebildet in ihrer Einbaulage festhalten.
2. Beim Einbau eines neuen A/C-Kompressorgehäuses die Schraube ersetzen.




A6 E854 0W048

Ausbauhinweis für Stator und Thermosicherung

1. Nach dem Ausbau des Stators und der Thermosicherung die Silikonreste auf der A/C-Kompressorseite vollständig ausbauen.

Einbauhinweis für Stator und Thermosicherung

1. Die Kontaktfläche der Thermosicherung mit **ca. 1 g 0,04 oz** Silikon (Shin-Etsu Silicone KE-347W o.ä.) bestreichen und dann die Sicherung fest und ohne Spalt am A/C-Kompressor anbringen.



A6 E854 0W049

Einbauhinweis für Schraube


1. Beim Einbau eines neuen Stators und einer neuen Thermosicherung die Schraube ersetzen.

Einbauhinweis für Schlauchklemme

1. Beim Einbau eines neuen Stators und einer neuen Thermosicherung die Schlauchklemme ersetzen.

Einbauhinweis für den Sicherungsring

1. Beim Einbau einer neuen Kupplungsdruckplatte, A/C-Kompressor-Riemenscheibe, eines Stators oder A/C-Kompressorgehäuses, den Sicherungsring austauschen.



A6 E854 0W050

End Of Side


U

STEUERSYSTEM


MAGNETKUPPLUNG EINSTELLEN

1. Am den gesamten Umfang zwischen Druckplatte und A/C-Kompressorriemenscheibe das Spiel mit einer Fühllehre messen.
2. Prüfen, ob das Spiel im Sollbereich liegt.
 - Falls das Spiel außerhalb des Sollbereichs liegt, die Druckplatte ausbauen und das Spiel durch Austausch der Beilegscheibe (**0,2 mm {0,008 in}**, **0,5 mm {0,02 in}**) oder durch Änderung der Anzahl von Beilegscheiben einstellen.

Abstand
0,3 - 0,5 mm {0,012 - 0,019 in}



A6 E854 0W051




A6 E854 0W052

End Of Step


MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN

1. Den positiven Batteriepol mit Klemme A der Magnetkupplung und den Minuspol mit dem A/C-Kompressorgehäuse verbinden.



A6 E854 0W015

2. Prüfen, ob die Magnetkupplung anspricht.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, Stator und Thermoüberwachung austauschen.



A6 E854 0W016

End Of Step


SONNENLICHTSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.

A6 E854 061 751 W0 1

STEUERSYSTEM

- Den Sonnenlichtsensor mit einem mit Klebeband umwickelten Schlitzschraubendreher vom Armaturenbrett lösen.
- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E854 0W017

End Of Side

SONNENLICHTSENSOR PRÜFEN

A6 E854 061 751 W02

- Mit einer Glühlampe (60 W) den Sonnenlichtsensor im Abstand von **ca. 100 mm {3,94 in}** bescheinen.
- Die positive (+) Prüfspitze mit Klemme A und die negative (-) mit Klemme B des Sonnenlichtsensors verbinden.
 - Falls die Ausgangsspannung nicht **über 0,45 V** beträgt, den Sonnenlichtsensor austauschen.



A6 E854 0W058

End Of Side


AUSSENTEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E854 061 764 W01

- Das Massekabel der Batterie abklemmen.
- Den Kühlergrill ausbauen. (Siehe [S-50 KÜHLERGRILL AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
- Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Steckverbinder des Außentemperatursensors
2	Außentemperatursensor

- In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E854 0W018


U

STEUERSYSTEM

AUSSENTEMPERSSENSOR PRÜFEN

A6 E854 061 764 W0 2

1. Die Temperatur in der Umgebung des Außentempersensors messen.
2. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Außentempersensors messen.
 - Wenn der Widerstand nicht der abgebildeten Kurve entspricht, den Außentempersensor austauschen.



A6 E854 0W019


INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E854 061 757 W0 1

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die untere Armaturenbrettverkleidung ausbauen. (Siehe [S-84 UNTERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)
3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Luftschlauch
2	Steckverbinder des Innenraum-Temperatursensors
3	Innenraum-Temperatursensor

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E854 0W020


END

STEUERSYSTEM

INNENRAUM-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN

A6 E854 061 757 W02

1. Die Temperatur in der Umgebung des Innenraum-Temperatursensors messen.
2. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Innenraum-Temperatursensors messen.
 - Wenn der Widerstand nicht der abgebildeten Kurve entspricht, den Innenraum-Temperatursensor austauschen.



A6 E854 0W021

VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN


A6 E854 061 022 W01

1. Den Verdampfer-Temperatursensor aus der Klimaanlage ausbauen. (Siehe [U-18 KLIMAAANLAGE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN](#).)

VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN

A6 E854 061 022 W02

1. Auf AUTO schalten.
2. Den Temperaturregler auf MAX COLD (nach links drehen) einstellen.
3. Die Klimaanlage einschalten.
4. Auf Umluftbetrieb (RECIRCULATE) schalten.
5. Alle Türen und Fenster schließen.
6. 5 Minuten warten.
7. Das Handschuhfach ausbauen.
8. Den Verdampfer-Temperatursensor lösen.
9. Die Temperatur am Gebläseeinlass messen.
10. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Verdampfer-Temperatursensors messen.
 - Wenn der Widerstand nicht der abgebildeten Kurve entspricht, den Verdampfer-Temperatursensor austauschen.



A6 E854 0W019

WASSERTemperaturSENSOR AUSBAUEN/EINBAUEN

A6 E854 061 752 W01


1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Armaturenbrett ausbauen. (Siehe [S-82 ARMATURENBRETT AUSBAUEN/EINBAUEN](#).)

STEUERSYSTEM

3. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

1	Luftschlauch
2	Luftkanal (3)
3	Rastfeder
4	Wassertemperatursensor

4. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.




A6 E854 0W023

End Of Side

WASSEITEMPERATURSENSOR PRÜFEN

1. Die Temperaturumgebung des Wassertemperatursensors messen.
2. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Wassertemperatursensors messen.
 - Wenn der Widerstand nicht der abgebildeten Kurve entspricht, den Wassertemperatursensor austauschen.

A6 E854 061 752 W02



A6 E854 0W024

End Of Side


KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER AUSBAUEN/EINBAUEN

1. Die Batterie ausbauen.
2. Das Kältemittel aus dem System ablassen. (Siehe [U-9 RÜCKGEWINNEN](#).) (Siehe [U-9 BEFÜLLEN](#).)
3. Den Kältemittel-Druckschalter mit zwei Schraubenschlüsseln losdrehen.
4. Gemäss der Reihenfolge in der Tabelle ausbauen.

A6 E854 061 503 W01

1	Steckverbinder des Kältemittel-Druckschalters
2	Kältemittel-Druckschalter (Siehe U-42 Einbauhinweis für Kältemittel-Druckschalter)

5. In umgekehrter Reihenfolge einbauen.



A6 E854 0W025

Einbauhinweis für Kältemittel-Druckschalter

1. Den O-Ring mit Kompressoröl benetzen und die Verbindung herstellen.

KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER PRÜFEN


1. Das SST (Manometer) anschließen.
2. Den Steckverbinder des Kältemittel-Druckschalters abziehen.
3. Prüfen, ob die Anzeige des SSTs (Manometer) auf der Hochdruckseite und der Durchgang zwischen den Klemmen des Kältemittel-Druckschalters den Vorgaben entspricht.

A6 E854 061 503 W02


STEUERSYSTEM

- Falls nicht wie vorgeschrieben, den Kältemitteldruckschalter austauschen.


Dreifach-Druck-Typ



A6 E854 0W053




A6 E854 0W054




A6 E854 0W026

Dual-Druck-Typ



A6 E854 0W055

STEUERSYSTEM




A6 E854 0W027

End Of Site


BEDIENKONSOLE AUSBAUEN

A6 E854 061 190 W03

1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Die Regelzüge für Luftmischklappe und Luftverteiler von den einzelnen Klemmen und Stellern trennen. (Manuelle Klimaanlage)
3. Die Mittelkonsole ausbauen. (Siehe [T-96 MITTLERE ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG AUSBAUEN/EINBAUEN.](#))
4. Die Schrauben herausdrehen und die A/C-Steuereinheit abnehmen. (Vollautomatische Klimaanlage)
5. Die Halteklaua aushaken und die A/C-Steuereinheit abziehen. (Manuelle Klimaanlage)
6. Die Steckverbinder der A/C-Steuereinheit abklemmen und die A/C-Steuereinheit ausbauen. (Manuelle Klimaanlage)



A6 E854 0W028




A6 E854 0W059

End Of Site

STEUERSYSTEM

BEDIENKONSOLE EINBAUEN


1. Alle Kabel folgendermaßen verlegen und dann mit der Bedienkonsole verbinden. (Manuelle Klimaanlage)
2. Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit anschließen. (Manuelle Klimaanlage)
3. Die A/C-Steuereinheit in die mittleren Armaturenbrettverkleidung einbauen. (Vollautomatische Klimaanlage)
4. Die mittlere Konsolenblende einbauen.
5. Die Reglerzüge der Bedienkonsole einstellen. (Manuelle Klimaanlage) (Siehe [U-46 REGLERZÜGE DER BEDIENKONSOLE EINSTELLEN](#).)
6. Das Massekabel der Batterie anklemmen.



BEDIENKONSOLE ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN


1. Die Zerlegung in der Reihenfolge der Tabelle durchführen.

1	Beleuchtungslampe
2	Gehäuse



1	Geläsetaste
2	Mischklappenzug (Siehe U-46 Zerlegungshinweis) (Siehe U-46 Zusammenbauhinweis)
3	Luftverteilerzug (Siehe U-46 Zerlegungshinweis) (Siehe U-46 Zusammenbauhinweis)
4	Gehäuse

2. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung.




U

STEUERSYSTEM

Zerlegungshinweis


1. Die Züge in der nummerierten Reihenfolge lösen.




A6 E854 0W031

Zusammenbauhinweis

1. Die Züge wie in der Zeichnung gezeigt anschließen.



A6 E854 0W032



A6 E854 0W033


End Of Ste

REGLERZÜGE DER BEDIENKONSOLE EINSTELLEN

MISCHKLAPPENZUG

1. Temperaturregler auf MAX COLD stellen.
2. Den Mischklappensteller in Pfeilrichtung auf maximale Kühlung einstellen und einen Schraubendreher in die Einstellöffnung einsetzen.
3. Den Mischklappenzug mit dem Mischklappensteller verbinden.
4. Den Mischklappenzug mit der Klemme fixieren.
5. Prüfen, ob sich der Temperaturregler voll von Anschlag zu Anschlag drehen lässt.

A6 E854 061 190 W05




A6 E854 0W034

Luftverteilerzug

1. Den Luftverteiler-Regler auf Entfroster einstellen.

STEUERSYSTEM

- Den Luftstromverteiler in Pfeilrichtung auf Entfroster einstellen und einen Schraubendreher in die Einstellöffnung einsetzen.
- Den Luftverteilerzug mit dem Luftstromverteiler verbinden.
- Den Luftverteilerzug mit der Klemme fixieren.
- Prüfen, ob sich der Luftverteiler-Regler voll von Anschlag zu Anschlag drehen lässt.



A6 E854 0W 035

End Of Site

BEDIENKONSOLE PRÜFEN


A6 E854 061 190 W02

Vollautomatische Klimaanlage

- Alle Steckverbinder der mittleren Armaturenbrettverkleidung anschließen.
- Zündung einschalten.
- Die Spannung an den einzelnen Klemmen der A/C-Steuereinheit mit der nachstehenden Tabelle vergleichen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die unter „Maßnahmen“ aufgeführten Teile und dazugehörigen Kabelbäume prüfen.
 - Falls weiterhin eine Störung auftritt, die A/C-Steuereinheit austauschen.

Klemmenspannungstabelle (Bezug)

1W	1U	1S	1Q	1O	1M	1K	1I	*	1E	1C	1A	2K	2I	2G	2E	2C	2A
1X	*	1T	*	1P	*	*	*	*	1F	*	1B	2L	*	2H	2F	2D	2B



A6 E854 0W 038

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
1A	Rückkopplungssignal des Gebläse-motors	- Gebläsemotor - MOS FET-Leistungstransistor	Gebläse ausgeschaltet	12	- Auf Durchgang oder Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Gebläse-motor: 1A - B) (A/C-Steuereinheit - MOS FET-Leistungstransistor: 1A - B, 1C - E) (Gebläsemotor - Gebläse-relais: A - C) (Gebläse-relais - Sicherung: D - Sicherung BLOWER 40 A) - Auf Durchgang prüfen (MOS FET-Leistungstransistor-Masse: A - Masse) (Gebläse-relais-Masse: A - Masse) - MOS FET-Leistungstransistor prüfen - Gebläsemotor prüfen - Gebläse-relais prüfen - Sicherung BLOWER 40 A prüfen - MOS FET-Leistungstransistor austauschen
			Gebläsetaste in Stellung LO	7,8	
			Gebläsetaste in Stellung HI	0,2	
1B	+5 V	- Mischklappen-Stellmotor - Stellmotor für den Luftverteilungsmodus - Sonnenlichtsensor	Zündschalter auf ON	5,0	- Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Mischklappen-Stellmotor, Stellmotor für den Luftverteilungsmodus, Sonnenlichtsensor: 1B-B, B, A) - Mischklappen-Stellmotor prüfen - Stellmotor für den Luftverteilungsmodus prüfen - Sonnenlichtsensor prüfen - Klemmenspannung (2H, 2L) am Steckverbinder der A/C-Steuereinheit prüfen.
			Zündschalter auf LOCK	Unter 1,0	
1C	Steuersignal des Gebläsemotors	MOS FET-Leistungstransistor	Gebläse ausgeschaltet	Unter 1,0	- A/C-Steuereinheit austauschen. - Klemmenspannung an der A/C-Steuereinheit (1A) prüfen
			Gebläsetaste in Stellung LO	4,1	
1D	—	—	Gebläsetaste in Stellung HI	7,9	
			—	—	—

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
1E	Heckscheiben-Heizungssignal	Heckscheiben-Heizungsrelais	Heckscheiben-Heizung ausgeschaltet	12	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Heckscheiben-Heizungsrelais: 1E-E) - Heckscheiben-Heizungsrelais prüfen.
			Heckscheiben-Heizung eingeschaltet	Unter 1,0	- Klemmenspannung (1H, 1L) an der A/C-Steuereinheit prüfen. - Audio-Bedienfeld prüfen.
1F	On-Board-Diagnosesignal	A/C-Diagnosestecker	Klemme A des A/C-Diagnosesteckers kurzgeschlossen.	Unter 1,0	Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit-A/C-Diagnosestecker: 1F-A)
			Sonstiges	5,4	- Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-A/C-Diagnosestecker: 1F-A) - Klemmenspannung (2H, 2L) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1G	—	—	—	—	—
1H	—	—	—	—	—
1I	GND	- Innenraum-Tempersensor - Verdampfer-Tempersensor - Außentempersensor - Wassertempersensor - Mischklappen-Stellmotor - Stellmotor für den Luftverteilungsmodus	In jedem Fall	Unter 1,0	Klemmenspannung (2L) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1J	—	—	—	—	—
1K	Außentempersensor-Eingangssignal	Außentempersensor	Abhängig von Sensor-Umgebungstemperatur	Siehe Abbildung 2	- Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit - Außentempersensor: 1K-B, 1I-A) - Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit - Außentempersensor: 1K-B) - Außentempersensor prüfen - Klemmenspannung (2H, 2L) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1L	—	—	—	—	—
1M	Innenraum-Tempersensor-Eingangssignal	Innenraum-Tempersensor	Abhängig von Sensor-Umgebungstemperatur	Siehe Abbildung 3	- Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit - Innenraum-Tempersensor: 1M-B, 1I-A) - Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Innenraum-Tempersensor: 1M-B) - Innenraum-Tempersensor prüfen - Klemmenspannung (2H, 2L) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1N	—	—	—	—	—
1O	Wassertempersensor-Eingangssignal	Wassertempersensor	Abhängig von Sensor-Umgebungstemperatur	Siehe Abbildung 4	- Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit - Wassertempersensor: 1O-A, 1I-B) - Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit - Wassertempersensor: 1O-A) - Wassertempersensor prüfen. - Klemmenspannung (2H, 2L) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1P	A/C	Kältemitteldruckschalter	Gebläsetaste AUS	12	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Kältemitteldruckschalter: 1P - A (Dual-Druck-Typ), 1P - C (Dreifach-Druck-Typ) (Kältemittel-Druckschalter - PCM: B-1AC) - Kältemitteldruckschalter prüfen. - Motorsteuergerät-Klemmenspannung (1AC) (Siehe F-44 PCM PRÜFEN)
			Gebläsetaste auf Stufe 1, Klimaanlage EIN	Unter 1,0	Klemmenspannung (2H, 2L) an der A/C-Steuereinheit prüfen.

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
1Q	Eingangssignal des Verdampfer-Tempersensors	Verdampfer-Tempersensor	Abhängig von Sensor-Umgebungstemperatur	Siehe Abbildung 1	- Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit - Verdampfer-Tempersensor: 1Q-A, 1I-B) - Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Verdampfer-Tempersensor: 1Q-A) - Verdampfer-Tempersensor prüfen. - Klemmenspannung (2H, 2L) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1R	—	—	—	—	—
1S	Eingangssignal des Sonnenlichtsensors	Sonnenlichtsensor	Mit einer Glühlampe (60W) den Sonnenlichtsensor im Abstand von ca. 100 mm {3,9 in} bescheinen. Licht auf Sonnenlichtsensor	4,0 Unter 1,0	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Sonnenlichtsensor: 1S-B, 1B-A) - Klemmenspannung (1B) an der A/C-Steuereinheit prüfen. - Sonnenlichtsensor prüfen
1T	GND	Masse	In jedem Fall	Unter 1,0	- Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit-Masse: 1T-Masse) - Die Mittelkonsole prüfen
1U	Potentiometersignal	Mischklappen-Stellmotor	Temperatur auf MAX KALT einstellen Temperatur auf MAX WARM einstellen	0,6 4,3	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Mischklappen-Stellmotor: 1U-C) - Mischklappen-Stellmotor prüfen - Klemmenspannung (1B) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1V	—	—	—	—	—
1W	Potentiometersignal	Stellmotor für den Luftverteilungsmodus	Belüftungsmodus BI-LEVEL-Modus HEIZUNGS-Modus HEIZUNG/ENTFROSTER-Modus ENTFROSTER-Modus	4,3 3,3 2,3 1,5 0,6	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Stellmotor für den Luftverteilungsmodus: 1W-C) - Stellmotor für den Luftverteilungsmodus prüfen - Klemmenspannung (1B) an der A/C-Steuereinheit prüfen.
1X	Warnblinkschaltersignal	Warnblinkschalter	Warnblinkschalter ausgeschaltet Warnblinkschalter eingeschaltet	12 Unter 1,0	- Auf Durchgang oder Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit - Blinkgeber: 1X-H) - Blinkgeber prüfen. - Klemmenspannung (1T) an der A/C-Steuereinheit prüfen. - Die Mittelkonsole prüfen
2A	Steuersignal für Instrumentenbeleuchtung	Instrumentenbeleuchtungsregler	Scheinwerferschalter EIN und Instrumentenbeleuchtungsregler auf max. Helligkeit Scheinwerferschalter EIN und Instrumentenbeleuchtungsregler auf min. Helligkeit	0,2 10,2	- Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit-Instrumentenbeleuchtungsregler: 2A - C) (Instrumentenbeleuchtungsregler - Masse: C-Masse) - Instrumentenbeleuchtungsregler prüfen - Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Instrumentenbeleuchtungsregler: 2A-C)
2B	TNS-Signal	TNS-Relais	Scheinwerfer AUS Scheinwerfer EIN	Unter 1,0 12	- Auf Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit - TNS-Relais: 2B-D) - TNS-Relais prüfen. - Lichtschalter prüfen. - Auf Durchgang oder Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit - TNS-Relais: 2B-D) - TNS-Relais prüfen. - Lichtschalter prüfen.
2C	Motorantriebssignal	Mischklappen-Stellmotor	Umstellen auf KALT Umstellen auf WARM	12 Unter 1,0	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Mischklappen-Stellmotor: 2D-D, 2C-F) - Mischklappen-Stellmotor prüfen
2D	Motorantriebssignal	Mischklappen-Stellmotor	Umstellen auf WARM Umstellen auf KALT	12 Unter 1,0	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Mischklappen-Stellmotor: 2C-F, 2D-D) - Mischklappen-Stellmotor prüfen
2E	Motorantriebssignal	Stellmotor für den Luftverteilungsmodus	Bewegt sich in Position ENTFROSTER Bewegt sich in Position BELÜFTUNG	12 Unter 1,0	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Stellmotor für den Luftverteilungsmodus: 2E-F, 2G-D) - Stellmotor für den Luftverteilungsmodus prüfen
2F	Reservestromversorgung	Sicherung ROOM 15 A	In jedem Fall	B+	- Auf Durchgang oder Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Sicherung: 2F -- Sicherung ROOM 15 A) - Sicherung ROOM 15 A prüfen

STEUERSYSTEM

Klemme	Signal	Anschluss an	Prüfbedingung	Spannung (V)	Maßnahmen
2G	Motorantriebssignal	Stellmotor für den Luftverteilungsmodus	Bewegt sich in Position BELÜFTUNG	12	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Stellmotor für den Luftverteilungsmodus: 2G-D, 2E-F) - Stellmotor für den Luftverteilungsmodus prüfen
			Bewegt sich in Position ENTFROSTER	Unter 1,0	
2H	IG 2	Sicherung A/C 15 A	Zündschalter auf ON	B+	- Auf Durchgang oder Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Sicherung: 2H --- Sicherung A/C 15 A) - Sicherung A/C 15 A prüfen.
			Zündschalter auf LOCK	Unter 1,0	
2I	Motorantriebssignal	Lufteinlass-Stellmotor	Bewegt sich in Position UMLUFT	12	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Luft-einlass-Stellmotor: 2I-F, 2K-D) - Luft-einlass-Stellmotor prüfen.
			Bewegt sich in Position FRISCHLUFT	Unter 1,0	
2J	—	—	—	—	—
2K	Motorantriebssignal	Luft-einlass-Stellmotor	Bewegt sich in Position FRISCHLUFT	12	- Auf Durchgang und Kurzschluss prüfen (A/C-Steuereinheit-Luft-einlass-Stellmotor: 2K-D, 2I-F) - Luft-einlass-Stellmotor prüfen.
			Bewegt sich in Position UMLUFT	Unter 1,0	
2L	GND	Masse	In jedem Fall	Unter 1,0	Auf Durchgang prüfen (A/C-Steuereinheit-Masse: 2L - GND)

Abbildung 1 (Verdampfer-Tempersensor)




Abbildung 2 (Außentempersensor)




Abbildung 3 (Innenraum-Tempersensor)




Abbildung 4 (Wassertempersensor)



End Of Site

GEBLÄSESCHALTER PRÜFEN

1. Die A/C-Steuereinheit ausbauen.
2. Auf Durchgang zwischen den Klemmen des Gebläseschalters mit einem Ohmmeter prüfen.

A6 E854 061 050 W0 1


STEUERSYSTEM

- Falls nicht wie vorgeschrieben, den Gebläseschalter austauschen.

Durchgang

Schalterstellung	Klemme				
	A	C	D	E	F
0					
1					
2					
3					
4					

A6 E854 0W056



A6 E854 0W036

End Of Job

HECKSCHEIBENHEIZUNGSSCHALTER PRÜFEN


A6 E854 061 050 W02

- Die A/C-Steuereinheit ausbauen.
- Mit einem Ohmmeter auf Durchgang zwischen den Klemmen des Heckscheibenheizungsschalters prüfen.
 - Falls nicht wie vorgeschrieben, die A/C-Steuereinheit der Klimaanlage austauschen.

Durchgang

Schalterstellung	Klemme	
	A	B
AUS		
EIN		

A6 E854 0W057



A6 E854 0W037

ON-BOARD-DIAGNOSE


STÖRUNGSCODEPRÜFUNG

A6 E857 001 038 W0 1

1. Das Handschuhfach ausbauen.
2. Den A/C-Prüfsteckverbinder mit einem Kabel mit der Masseklemme (GND) kurzschließen.
3. Den Sonnenlichtsensor mit einer Glühlampe mit **60 W** aus einem Abstand von **ca. 100 mm {3,9 in}** bescheinen.

Hinweis

- Scheint die Glühlampe nicht auf den Sonnenlichtsensor, so wird dies von der A/C-Steuereinheit als Störung interpretiert und der Störungscode „02“ ausgegeben.



A6 E857 0W004

4. Zündung einschalten.
5. Die Störungscode anhand der Blinkmuster der Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung an der A/C-Steuereinheit ablesen. Störungscode-Prüfung durchführen. (Anzeigemodus für aktuelle und frühere Störungen)
 - Ist das System einwandfrei, so blinkt die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung nicht.
 - Bei Ausgabe eines Störungscode ist die Fehlersuche gemäss dem jeweiligen Code auszuführen.
6. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten alle Störungscode aus dem Speicher löschen. (Siehe [U-52 Löschen von gespeicherten Codes früherer Störungen](#).)
7. Das Überbrückungskabel entfernen.

Anzeigemodus aktueller Störungen


- Die On-Board-Diagnose wird direkt nach dem Start auf den Anzeigemodus für aktuelle Störungen geschaltet. In diesem Anzeigemodus werden aktuelle Störungen in den Steuersystem-Schaltkreisen (Unterbrechung, Kurzschluss) erfasst und die zugehörigen Störungscode als Blinkfolgen über die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung an der A/C-Steuereinheit ausgegeben.
 - Falls ein Störungscode ausgegeben wird, anhand der folgenden Störungscode-tabelle vorgehen und das betroffene System überprüfen.

Anzeigemodus früherer Störungen

- Im Anzeigemodus aktuelle Störungen wird durch Drücken des A/C-Schalters auf Anzeigemodus frühere Störungen umgeschaltet. In diesem Anzeigemodus werden frühere Störungen (Wackelkontakte) in den Sensorsignal-Eingangskreisen (Unterbrechung, Kurzschluss) gespeichert und die zugehörigen Störungscode als Blinkfolgen über die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung an der A/C-Steuereinheit ausgegeben.
 - Falls ein Störungscode ausgegeben wird, anhand der folgenden Störungscode-tabelle vorgehen und das betroffene System überprüfen. (Unterbrechungen und Kurzschlüsse werden im selben System abgespeichert, auch wenn sie nur einmal auftreten.)
 - Bei erneutem Drücken des A/C-Schalters im Anzeigemodus frühere Störungen schaltet die On-Board-Diagnose auf Anzeigemodus aktuelle Störungen zurück.

Löschen von gespeicherten Codes früherer Störungen

- Bei Anzeige von Störungscode in Anzeigemodus frühere Störungen so bleiben sie auch nach der Störungsbeseitigung weiter abgespeichert. Infolgedessen werden beim nächsten Aufruf des Anzeigemodus frühere Störungen erneut dieselben Störungscode über die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung an der A/C-Steuereinheit ausgegeben. Deshalb müssen die Störungscode früherer Störung nach Reparatur des fehlerhaften Systems gelöscht werden. Zum Löschen der früheren Störungscode im Anzeigemodus frühere Störungen gleichzeitig die Tasten AUTO und REC/FRESH an der A/C-Steuereinheit drücken. Zur Bestätigung der Löschung blinkt die Kontrollleuchte der Heckscheibenheizung einmal.






A6 E857 0W001

Störungscode-tabelle

Nr.	Signalmuster	Diagnostizierter Schaltkreis
02	EIN AUS	Sonnenlichtsensor (aktuell)

ON-BOARD-DIAGNOSE


Nr.	Signalmuster	Diagnostizierter Schaltkreis
06		Innenraum-Temperatursensor (aktuell)
07		Innenraum-Temperatursensor (früher)
10		Verdampfer-Temperatursensor (aktuell)
11		Verdampfer-Temperatursensor (früher)
12		Außentemperatursensor (aktuell)
13		Außentemperatursensor (früher)
14		Wassertemperatursensor (aktuell)
15		Wassertemperatursensor (früher)
18		Mischklappen-Stellmotor [Potentiometer] (aktuell)
19		Mischklappen-Stellmotor [Potentiometer] (früher)
21		Stellmotor für den Luftverteilungsmodus [Potentiometer] (aktuell)
22		Stellmotor für den Luftverteilungsmodus [Potentiometer] (früher)
58		Mischklappen-Stellmotor [Motorblockierung] (früher)
59		Stellmotor für den Luftverteilungsmodus [Motorblockierung] (früher)

ON-BOARD-DIAGNOSE

Funktionsprüfung der Stellglieder

Prüfung


1. Den Motor warmlaufen lassen.
2. Den Zündschalter auf LOCK drehen.
3. Die On-Board-Diagnose aufrufen (Anzeigemodus aktuelle Störungen).
4. AUTO-Taste drücken.
5. Sicherstellen, dass alle Kontrollleuchten an Bedienkonsole Mittelkonsole (Bedienung der Klimaanlage) jeweils **4 Sekunden** lang aufleuchten.
6. Die Prüfstufen durch Drücken der UMLUFT/FRISCHLUFT-Taste ändern und anhand der Tabelle zur Funktionsprüfung der Stellglieder prüfen, ob die Stellglieder einwandfrei arbeiten.
 - Ist dies nicht der Fall, das gestörte System überprüfen.



Hinweis

- Bei erneutem Drücken der AUTO-Taste schaltet die On-Board-Diagnose auf die Anzeige aktueller Störungen zurück.

7. Durch Drehen des Zündschalters auf LOCK die On-Board-Diagnose abschließen.



Funktionsprüfungstabelle für Stellglieder

Schritt	Stellglied	Betriebsbedingung	Überwachung*	Weitere Stellglied-Bedingungen
1	Drehzahl des Gebläsemotors		1	• Funktion des Mischklappen-Stellmotors — 50% • Funktion des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus — BELÜFTUNG • Funktion des Lufteinlass-Stellmotors — FRISCHLUFT • Funktion des A/C-Kompressors — EIN
2	Funktion des Mischklappen-Stellmotors		21,0 20,5 20,0	• Drehzahl des Gebläsemotors — 3. Stufe • Funktion des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus — BELÜFTUNG • Funktion des Lufteinlass-Stellmotors — FRISCHLUFT • Funktion des A/C-Kompressors — EIN

ON-BOARD-DIAGNOSE

Schritt	Stellglied	Betriebsbedingung	Überwachung*	Weitere Stellglied-Bedingungen
3	Funktion des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus		3	- Drehzahl des Gebläsemotors — 3. Stufe - Funktion des Mischklappen-Stellmotors — 50% - Funktion des Lufteinlass-Stellmotors — FRISCHLUFT - Funktion des A/C-Kompressors — EIN
4	Funktion des Lufteinlass-Stellmotors		4	- Drehzahl des Gebläsemotors — 3. Stufe - Funktion des Mischklappen-Stellmotors — 0% - Funktion des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus — BELÜFTUNG
	Funktion des A/C-Kompressors			

* : Anzeige auf der Anzeigedisplay je nach Schritt.

DTC 02

A6 E857 001 038 W02

DTC 02	Sonnenlichtsensordsystem prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Sonnenlichtsensors - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Sonnenlichtsensor und A/C-Steuereinheit

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Sonnenlichtsensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Sonnenlichtsensor austauschen.
2	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder des Sonnenlichtsensors lösen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder des Sonnenlichtsensors? — 1S-B — 1B-A	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren.
3	Besteht Masseschluss zwischen Klemme 1S des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme B des Sonnenlichtsensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein A/C-Steuereinheit austauschen.

End Of Sie

DTC 06

A6 E857 001 038 W03

DTC 06	Innenraum-Tempersensord prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Innenraum-Tempersensors - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Innenraum-Tempersensord und A/C-Steuereinheit

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1I und 1M des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (24-polig) wie nachstehend? — 137 Ohm - 220 kOhm	Ja A/C-Steuereinheit austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Innenraum-Temperatursensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Innenraum-Temperatursensor austauschen.

End Of Sie

DTC 07

A6 E857 001 038 WD 4

DTC 07	Innenraum-Temperatursensor prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Innenraum-Temperatursensors - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Innenraum-Temperatursensor und A/C-Steuereinheit

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Innenraum-Temperatursensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Innenraum-Temperatursensor austauschen.
2	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder des Innenraum-Temperatursensors lösen. - Unterbrechung zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder des Innenraum-Temperatursensors? — 1I-A — 1M-B	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Besteht Masseschluss zwischen Klemme 1M des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme B des Innenraum-Temperatursensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Steckverbinder der A/C-Steuereinheit wieder anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	- Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme 1M des Steckverbinders (24-polig) der A/C-Steuereinheit messen. - Liegt die Spannung bei ungefähr 5 V?	Ja Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungscodes aus dem Speicher löschen.)
		Nein A/C-Steuereinheit austauschen.

End Of Sie

DTC 10

A6 E857 001 038 WD 5

DTC 10	System des Verdampfer-Temperatursensors prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Verdampfer-Temperatursensors - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Verdampfer-Temperatursensor und A/C-Steuereinheit

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1I und 1Q des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (24-polig) wie nachstehend? — 128 Ohm - 179 kOhm	Ja A/C-Steuereinheit austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Verdampfer-Temperatursensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Verdampfer-Temperatursensor austauschen.

End Of Sie

DTC 11

A6 E857 001 038 WD 6

DTC 11	System des Verdampfer-Temperatursensors prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Verdampfer-Temperatursensors - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Verdampfer-Temperatursensor und A/C-Steuereinheit

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Verdampfer-Temperatursensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Verdampfer-Temperatursensor austauschen.
2	- Den Steckverbinder der A/C-Stuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder des Verdampfer-Temperatursensors lösen. - Unterbrechung zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Stuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder des Verdampfer-Temperatursensors? — 1Q - B — 1I-A	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Besteht Masseschluss zwischen Klemme 1Q des Steckverbinders für die A/C-Stuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme B des Verdampfer-Temperatursensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Steckverbinder der A/C-Stuereinheit wieder anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	- Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme 1Q des Steckverbinders (24-polig) der A/C-Stuereinheit messen. - Liegt die Spannung bei ungefähr 5 V?	Ja Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungscodes aus dem Speicher löschen.)
		Nein A/C-Stuereinheit austauschen.

End Of Sie

DTC 12

A6 E857 001 038 W0 7

DTC 12	System des Außentemperatursensors prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Außentemperatursensors - A/C-Stuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Außentemperatursensor und A/C-Stuereinheit

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1I und 1K des Steckverbinders der A/C-Stuereinheit (24-polig) wie nachstehend? — 122 Ohm - 182 kOhm	Ja A/C-Stuereinheit austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Außentemperatursensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Außentemperatursensor austauschen.

End Of Sie

DTC 13

A6 E857 001 038 W0 8

DTC 13	System des Außentemperatursensors prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Außentemperatursensors - A/C-Stuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Außentemperatursensor und A/C-Stuereinheit

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Außentemperatursensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Außentemperatursensor austauschen.
2	- Den Steckverbinder der A/C-Stuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder des Außentemperatursensors lösen. - Unterbrechung zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Stuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder des Außentemperatursensors? — 1K-B — 1I-A	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Besteht Masseschluss zwischen Klemme 1K des Steckverbinders für die A/C-Stuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme B des Außentemperatursensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Steckverbinder der A/C-Stuereinheit wieder anschließen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
4	- Die Zündung einschalten. - Die Spannung an Klemme 1K des Steckverbinders (24-polig) der A/C-Stuereinheit messen. - Liegt die Spannung bei ungefähr 5 V?	Ja Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungscodes aus dem Speicher löschen.)
		Nein A/C-Stuereinheit austauschen.

End Of Sie

DTC 14

A6 E857 001 038 W0 9

DTC 14	System des Kühlmittel-Temperatursensors prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Wassertemperatursensor defekt - A/C-Stuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Wassertemperatursensor und A/C-Stuereinheit

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1I und 1O des Steckverbinders der A/C-Steuer-einheit (24-polig) wie nachstehend? 112 Ohm - 110 kOhm	Ja A/C-Steuer-einheit austauschen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Wassertemperatursensor prüfen. - In Ordnung?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Wassertemperatursensor austauschen.

End Of Sie

DTC 15

A6 E857 001 038 W1 0

DTC 15	System des Kühlmittel-Temperatursensors prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Wassertemperatursensor defekt - A/C-Steuer-einheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Wassertemperatursensor und A/C-Steuer-einheit

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	Wassertemperatursensor einwandfrei?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Wassertemperatursensor austauschen.
2	- Den Steckverbinder der A/C-Steuer-einheit (24-polig) und den Steckverbinder des Wassertem-peratursensors lösen. - Unterbrechung zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Steuer-einheit (24-polig) und dem Steckverbinder des Wassertemperatursensors? — 1O-A — 1I-B	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Besteht Masseschluss zwischen Klemme 1O des Steckverbinders für die A/C-Steuer-einheit (24-polig) und Steckverbinderklemme A des Wassertemperatursensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Steckverbinder der A/C-Steuer-einheit wieder anschließen und weiter mit dem nächsten Schritt.
4	- Zündung einschalten. - Ist die Spannung an Klemme 1O des Steckverbinders (24-polig) der A/C-Steuer-einheit über 5 V?	Ja Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungscodes aus dem Speicher löschen.)
		Nein A/C-Steuer-einheit austauschen.

End Of Sie

DTC 18

A6 E857 001 038 W1 1

DTC 18	System des Mischklappen-Stellmotors (Potentiometer) prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Mischklappen-Stellmotors - A/C-Steuer-einheit defekt - Unterbrechung zwischen Mischklappen-Stellmotor und A/C-Steuer-einheit - Kurzschluss zwischen Mischklappen-Stellmotor (Klemme C) und A/C-Steuer-einheit (Klemme 1U: 24-polig)

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Mischklappen-Stellmotor prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mischklappen-Stellmotor austauschen.
2	- Den Steckverbinder des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus abziehen. - Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1U und 1I des Steckverbinders der A/C-Steuer-einheit (24-polig) über 387 Ohm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren. (Kurzschluss)
3	- Den Steckverbinder (24-polig) von der A/C-Steuer-einheit lösen. - Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1B und 1I des Steckverbinders der A/C-Steuer-einheit (24-polig) unter 4,8 kOhm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren. (Unterbrechung)
4	Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1B und 1U des Steckverbinders der A/C-Steuer-einheit (24-polig) unter 4,2 kOhm?	Ja A/C-Steuer-einheit austauschen.
		Nein Kabelbaum reparieren. (Unterbrechung)

End Of Sie

ON-BOARD-DIAGNOSE

DTC 19

A6 E857 001 038 W1 2

DTC 19	System des Mischklappen-Stellmotors (Potentiometer) prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Mischklappen-Stellmotors - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung zwischen Mischklappen-Stellmotor und A/C-Steuereinheit - Kurzschluss zwischen Mischklappen-Stellmotor (Klemme C) und A/C-Steuereinheit (Klemme 1U: 24-polig)

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Mischklappen-Stellmotor prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mischklappen-Stellmotor austauschen.
2	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder für den Mischklappen-Stellmotor lösen. - Unterbrechung zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder des Mischklappen-Stellmotors? 1B-B 1U-C 1I-A	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Masseschluss zwischen Klemme 1U des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinder C des Mischklappen-Stellmotors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungs_codes aus dem Speicher löschen.)

End Of Site

DTC 21

A6 E857 001 038 W1 3

DTC 21	System des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus (Potentiometer) prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung zwischen Stellmotor für den Luftverteilungsmodus und A/C-Steuereinheit - Kurzschluss zwischen Stellmotor für den Luftverteilungsmodus (Klemme C) und A/C-Steuereinheit (Klemme 1W: 24-polig)

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Stellmotor für den Luftverteilungsmodus prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Stellmotor für den Luftverteilungsmodus austauschen.
2	- Den Steckverbinder des Mischklappen-Stellmotors abziehen. - Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1W und 1I des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (24-polig) über 387 Ohm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren. (Kurzschluss)
3	- Den Steckverbinder (24-polig) von der A/C-Steuereinheit lösen. - Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1B und 1I des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (24-polig) unter 4,8 kOhm?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren. (Unterbrechung)
4	Ist der Widerstand zwischen den Klemmen 1B und 1W des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (24-polig) unter 4,2 kOhm?	Ja A/C-Steuereinheit austauschen.
		Nein Kabelbaum reparieren. (Unterbrechung)

DTC 22

A6 E857 001 038 W1 4

DTC 22	System des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus (Potentiometer) prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung zwischen Stellmotor für den Luftverteilungsmodus und A/C-Steuereinheit - Kurzschluss zwischen Stellmotor für den Luftverteilungsmodus (Klemme C) und A/C-Steuereinheit (Klemme 1W: 24-polig)

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Stellmotor für den Luftverteilungsmodus prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Stellmotor für den Luftverteilungsmodus austauschen.
2	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder für den Mischklappen-Stellmotor lösen. - Unterbrechung zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus? 1 B-B 1 W-C 1 I-A	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Masseschluss zwischen Klemme 1W des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinder C des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungs-codes aus dem Speicher löschen.)

End Of Sle

DTC 58

A6 E857 001 038 W1 5

DTC 58	System des Mischklappen-Stellmotors (Motorblockierung) prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Mischklappen-Stellmotors - Bedienkonsole (Mischklappensteller bzw. Mischklappenhebel) defekt - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Mischklappen-Stellmotor und A/C-Steuereinheit

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Den Steckverbinder des Mischklappen-Stellmotors abziehen. - Batteriespannung an Klemme D (oder F) und Klemme F (oder D) des Mischklappen-Stellmotors anlegen an Masse legen. - Arbeitet der Mischklappen-Stellmotor?	Ja Steckverbinder des Mischklappen-Stellmotors anschließen, dann weiter mit Schritt 3.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Mischklappen-Stellmotor ausbauen. - Den Mischklappensteller mit der Hand verstellen. - Bewegt sich der Mischklappensteller leichtgängig?	Ja Mischklappen-Stellmotor austauschen.
		Nein Mischklappensteller bzw. Mischklappenhebel austauschen.
3	- Den Steckverbinder (12-polig) von der A/C-Steuereinheit lösen. - Batteriespannung an Klemme 2D (oder Klemme 2D) und Masse an Klemme 2 C (oder Klemme 2D) des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (24-polig) anlegen. - Arbeitet der Mischklappen-Stellmotor?	Ja A/C-Steuereinheit austauschen.
		Nein Kabelbaum reparieren.

DTC 59

A6 E857 001 038 W1 6

DTC 59	System des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus (Motorblockierung) prüfen
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus - Bedienkonsole (Luftverteilergestänge bzw. Luftverteiler-Stellhebel) defekt - A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung oder Kurzschluss zwischen Stellmotor für den Luftverteilungsmodus und A/C-Steuereinheit

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Den Steckverbinder des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus abziehen. - Batteriespannung an Klemme D (oder F) und Masse an Klemme F (oder D) des Steckverbinders des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus anlegen. - Arbeitet der Stellmotor für den Luftverteilungsmodus?	Ja Steckverbinder des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus anschließen, dann weiter mit Schritt 3.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	- Stellmotor für den Luftverteilungsmodus ausbauen. - Das Luftverteiler-Hauptgestänge mit der Hand verstellen. - Bewegt sich das Luftverteiler-Hauptgestänge leichtgängig?	Ja Stellmotor für den Luftverteilungsmodus austauschen.
		Nein Luftverteilergestänge bzw. -hebel austauschen.
3	- Den Steckverbinder (12-polig) von der A/C-Steuereinheit lösen. - Batteriespannung an Klemme 2G (oder Klemme 2E) und Masse an Klemme 2E (oder Klemme 2G) des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (24-polig) anlegen. - Arbeitet der Stellmotor für den Luftverteilungsmodus?	Ja A/C-Steuereinheit austauschen.
		Nein Kabelbaum reparieren.

End Of Site

DTC 02, 18, 21 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖRUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)

A6 E857 001 038 W1 7

DTC 02, 18, 21	Prüfung der A/C-Steuereinheit (+5 V Betriebsspannung)
MÖGLICHE URSACHE	- A/C-Steuereinheit defekt - Kurzschluss zwischen A/C-Steuereinheit und Sonnenlichtsensor - Kurzschluss zwischen A/C-Steuereinheit und Mischklappen-Stellmotor - Kurzschluss zwischen A/C-Steuereinheit und Stellmotor für den Luftverteilungsmodus - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Sonnenlichtsensor - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Mischklappen-Stellmotor - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Stellmotor für den Luftverteilungsmodus

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder für den Stellmotor für den Luftverteilungsmodus lösen. - Durchgang zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder B des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum reparieren.
2	Masseschluss zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinder B des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Masseschluss zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinder B des Mischklappen-Stellmotors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Besteht Masseschluss zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme A des Sonnenlichtsensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein A/C-Steuereinheit austauschen.

End Of Site

DTC 06, 10, 12, 14, 18, 21 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖRUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)

A6 E857 001 038 W1 8

DTC 06, 10, 12, 18, 21	Prüfung von A/C-Steuereinheit (+5 V Betriebsspannung oder Sensor-Masseanschluss) oder Sensor-Masseanschluss
MÖGLICHE URSACHE	- A/C-Steuereinheit defekt - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und den einzelnen Temperatursensoren - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Mischklappen-Stellmotor - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Stellmotor für den Luftverteilungsmodus

ON-BOARD-DIAGNOSE

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder des Verdampfer-temperatursensors lösen. - Besteht Durchgang zwischen Klemme 1I des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme A des Verdampfer-temperatursensors?	Ja A/C-Steuereinheit austauschen.
		Nein Kabelbaum reparieren.

End Of Sie

DTC 07, 11, 13, 15, 19, 22 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖRUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)

A6 E857 001 038 W1 9

DTC 07, 11, 13, 15, 19, 22	Prüfung von A/C-Steuereinheit (+5 V Betriebsspannung oder Sensor-Masseanschluss) oder Sensor-Masseanschluss
MÖGLICHE URSACHE	- A/C-Steuereinheit defekt - Kurzschluss zwischen A/C-Steuereinheit und den einzelnen Temperatursensoren - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Mischklappen-Stellmotor - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Stellmotor für den Luftverteilungsmodus

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder des Verdampfer-temperatursensors lösen. - Unterbrechung zwischen Klemme 1I des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme A des Verdampfer-temperatursensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungs-codes aus dem Speicher löschen.)

End Of Sie

DTC 19, 22 (WENN ZWEI ODER MEHR STÖRUNGSCODES GLEICHZEITIG AUSGEGEBEN WERDEN)

A6 E857 001 038 W2 0

DTC 19, 22	Prüfung der A/C-Steuereinheit (+5 V Betriebsspannung)
MÖGLICHE URSACHE	- A/C-Steuereinheit defekt - Kurzschluss zwischen A/C-Steuereinheit und Sonnenlichtsensor - Kurzschluss zwischen A/C-Steuereinheit und Mischklappen-Stellmotor - Kurzschluss zwischen A/C-Steuereinheit und Stellmotor für den Luftverteilungsmodus - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Sonnenlichtsensor - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Mischklappen-Stellmotor - Unterbrechung zwischen A/C-Steuereinheit und Stellmotor für den Luftverteilungsmodus

Diagnosetestfunktionen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	- Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig) und den Steckverbinder für den Stellmotor des Luftverteilungsmodus lösen. - Unterbrechung zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und dem Steckverbinder B des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	Masseschluss zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinder B des Stellmotors für den Luftverteilungsmodus?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	Masseschluss zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinder B des Mischklappen-Stellmotors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	Besteht Masseschluss zwischen Klemme 1B des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (24-polig) und Steckverbinderklemme A des Sonnenlichtsensors?	Ja Kabelbaum reparieren.
		Nein Dieses System arbeitet aktuell normal. (Alte Störungs-codes aus dem Speicher löschen.)

End Of Sie

FEHLERSUCHE

FEHLERSUCHE

VORWORT

A6 E858 001 038 W0.1

- Die zu prüfenden Bereiche (Prüfschritte) richten sich nach den verschiedenen möglichen Schaltkreisdefekten. Anhand der Störungssymptome in der nachstehenden Tabelle die betreffenden Bereiche überprüfen.

End Of Site

FEHLERSUCHINDEX

A6 E858 001 038 W0.2

Nr.	STÖRUNG	BESCHREIBUNG
1	Unzureichende (oder keine) Luftzufuhr.	Problem mit jedem Luftauslass bzw. Luftkanal.
2	Keine Änderung der Luftzufuhr unabhängig von der Gebläsestufe. (Vollautomatische Klimaanlage)	Defekt im Gebläse.
3	Keine Änderung der Luftzufuhr unabhängig von der Gebläsestufe. (Manuelle Klimaanlage)	Defekt im Gebläse.
4	Lufteinlassmodus ändert sich nicht.	Lufteinlassmodus ändert sich nicht beim Umschalten in den UMLUFT/FRISCHLUFT-Modus.
5	Keine Temperaturänderung über die A/C-Steuereinheit.	Störung in Bedienkonsole bzw. im Luftverteilungssystem
6	Windschutzscheibe beschlagen.	- A/C-Kompressor arbeitet nicht bei Luftverteilungsmodus ENTFROSTER oder HEIZ/DEFROSTER. - Lufteinlassmodus wechselt nicht auf FRISCHLUFT bei Luftverteilungsmodus ENTFROSTER oder HEIZ/ENTFROSTER.
7	Luft aus den Öffnungsschlitzen nicht kalt genug.	Magnetkupplung funktioniert, die Klimaanlage aber nicht.
8	Keine kalte Luft.	Magnetkupplung funktioniert nicht.
9	Geräusche bei laufender Klimaanlage	Geräusche von der Magnetkupplung, dem A/C-Kompressor, dem Schlauch oder der Kältemittelleitung.

End Of Site

FEHLERSUCHE

NR. 1 UNZUREICHENDE (ODER KEINE) LUFTZUFUHR

A6 E858 001 038 WD 3

1	Unzureichende (oder keine) Luftzufuhr.
BESCHREIBUNG	Problem mit jedem Luftauslass bzw. Luftkanal.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung im Modus BELÜFTUNG (Schritte 1 - 4) - Störung im HEIZUNGSBETRIEB (Schritt 5) - Störung im Modus ENTFROSTER (Schritte 6 - 8)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM LUFTVERTEILUNGSMODUS ODER AUCH IN ANDEREN BETRIEBSARTEN AUFTRITT Luftaustritt bei Luftverteilungsmodus?	Ja Weiter mit Schritt 4.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	LUFTAUSLASS PRÜFEN Ist der Luftauslass verstopft?	Ja Fremdkörper entfernen und dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, OB DER LUFTKANAL IN DAS ARMATURENBRETT EINGEBAUT IST Ist der Luftkanal richtig im Armaturenbrett eingebaut?	Ja Luftkanal auf Verstopfung, Verformung und Falschlufteintritt prüfen und dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Luftkanal sicher in der vorgeschriebenen Position einbauen und dann weiter mit Schritt 8.
4	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM HEIZUNGSBETRIEB ODER ENTFROSTERBETRIEB AUFTRITT Luftaustritt bei Heizungsbetrieb?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Luftauslass auf Verstopfung prüfen und dann weiter mit Schritt 8.
5	ENTFROSTERBETRIEB PRÜFEN Luftaustritt bei Entfrosterbetrieb?	Ja Funktion ist in Ordnung. Störungssymptome erneut prüfen.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	LUFTAUSLASS PRÜFEN Ist der Luftauslass verstopft?	Ja Fremdkörper entfernen und dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
7	PRÜFEN, OB DER ENTFROSTERKANAL EINGEBAUT IST Ist der Entfrosterkanal richtig eingebaut?	Ja Entfrosterkanal auf Verstopfung, Verformung und Falschluff prüfen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Entfrosterkanal korrekt in der vorgeschriebenen Position einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATURSTÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN Luftaustritt?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

Seite 1 von 3

NR. 2 KEINE ÄNDERUNG DER LUFTZUFUHR UNABHÄNGIG VON DER GEBLÄSESTUFE

A6 E858 001 038 WD 4

Vollautomatische Klimaanlage

2	Keine Änderung der Luftzufuhr unabhängig von der Gebläsestufe.
BESCHREIBUNG	Defekt im Gebläse.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung in der Gebläseeinheit (Schritte 3, 4, 12) - Störung des Gebläsemotors (Schritte 5 - 9) - Störung im System des MOS FET-Leistungstransistors (Schritte 10, 11, 13, 14) - Störung der A/C-Steuereinheit (Schritt 15)

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	SICHERUNG BLOWER 40 A PRÜFEN - Sicherung BLOWER 40 A prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Sicherung ersetzen, dann weiter mit Schritt 15. Wenn die Sicherung sofort wieder durchbrennt, weiter mit dem nächsten Schritt.
2	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB FEHLFUNKTION IN DER GEBLÄSEEINHEIT ODER ANDERSWO LIEGT - Die Zündung einschalten. - Belüftung des Fahrzeugs einschalten. - Dreht sich das Gebläse leichtgängig?	Ja Weiter mit Schritt 4.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	GEBLÄSEEINLASS PRÜFEN Ist der Gebläseeinlass verstopft?	Ja Verstopfung beseitigen und dann weiter mit Schritt 15.
		Nein Passage zwischen wischen Gebläseeinheit und Klimaanlage auf Blockierung prüfen und dann weiter mit Schritt 15.
4*	PRÜFEN, OB FEHLFUNKTION IM RELAISSYSTEM DES GEBLÄSES ODER IM SYSTEM DES MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTORS LIEGT - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an folgenden Klemmen des Gebläsemotors prüfen. - Klemme B (Betriebssignal für Gebläsemotor) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
5*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN SICHERUNGSKASTEN UND GEBLÄSERELAIS) ODER ANDERSWO LIEGT - Die Spannung an folgenden Klemmen des Gebläserelais prüfen. — Klemme A (IG2 Signal) — Klemme C (B+ Signal) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen Gebläserelais und Sicherung BLOWER 40 A reparieren, dann weiter mit Schritt 15.
6*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN GEBLÄSERELAIS UND MASSE) ODER ANDERSWO LIEGT - Die Spannung an folgenden Klemmen des Gebläserelais prüfen. — Klemme E (Massesignal) - Beträgt die Spannung ca. 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen Gebläserelais und Masse reparieren und dann weiter mit Schritt 15.
7*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN GEBLÄSERELAIS UND GEBLÄSEMOTOR) ODER ANDERSWO LIEGT - Die Spannung an folgenden Klemmen des Gebläserelais prüfen. — Klemme D (Betriebssignal für Gebläsemotor) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Kabelbaum zwischen Gebläserelais und Gebläsemotor reparieren und dann weiter mit Schritt 15.
		Nein Gebläserelais austauschen, dann weiter mit Schritt 15.
8*	PRÜFEN, OB STÖRUNG IM GEBLÄSEMOTOR ODER ANDERSWO LIEGT - Die Spannung an folgenden Klemmen des Gebläsemotors prüfen. — Klemme B (Betriebssignal für Gebläsemotor) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Gebläsemotor prüfen, dann weiter mit Schritt 15.
*9	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN GEBLÄSEMOTOR UND MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR) ODER ANDERSWO LIEGT - Die Spannung an folgenden Klemmen des MOS FET-Leistungstransistors prüfen. — Klemme C (Betriebssignal für Gebläsemotor) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen Gebläsemotor und MOS FET-Leistungstransistor reparieren und dann weiter mit Schritt 15.
10*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR UND MASSE) ODER ANDERSWO LIEGT - Die Spannung an folgenden Klemmen des MOS FET-Leistungstransistors prüfen. — Klemme A (Betriebssignal für Gebläsemotor) - Beträgt die Spannung ca. 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen MOS FET-Leistungstransistor und Masse reparieren und dann weiter mit Schritt 15.
11	GEBLÄSEEINHEIT PRÜFEN - Gebläselüfter prüfen. — Kann sich der Lüfter ungehindert im Gebläsegehäuse drehen? — Ist der Lüfter frei von Fremdkörpern und Verstopfungen? - Ist der Lüfter in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Fremdkörper entfernen, Lüfter und Gebläsegehäuse reparieren oder austauschen und dann weiter mit Schritt 15.
12*	PRÜFEN, OB STÖRUNG IM MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR ODER ANDERSWO LIEGT - Steckverbinder des MOS FET-Leistungstransistors lösen. - Die Spannung an folgenden Klemmen des MOS FET-Leistungstransistors prüfen. — Klemme B (Steuersignal für Gebläsemotor) - Beträgt die Spannung ca. 10 V?	Ja MOS FET-Leistungstransistor austauschen, dann weiter mit Schritt 15.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
13*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (FEHLENDER DURCHGANG ZWISCHEN MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR UND BEDIENKONSOLE) ODER ANDERSWO LIEGT - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit abklemmen. - Zwischen den folgenden Klemmen des MOS FET-Leistungstransistors und der A/C-Steuereinheit auf Durchgang prüfen. — Klemme B - 1C (24-polig, Gebläsemotor-Steuersignal) — Klemme C - 1A (24-polig, Gebläsemotor-Rückkopplungssignal) - Besteht Durchgang?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen MOS FET-Leistungstransistor und A/C-Steuereinheit reparieren und dann weiter mit Schritt 15.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
14*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER BEDIENKONSOLE ODER IM KABELBAUM (MASSE-SCHLUSS ZWISCHEN MOS FET-LEISTUNGSTRANSISTOR UND BEDIENKONSOLE) LIEGT - Zwischen den folgenden Klemmen des MOS FET-Leistungstransistors und Masse auf Durchgang prüfen. - Klemme B (Gebläsemotor-Steuersignal) - Masse - Besteht Durchgang?	Ja Kabelbaum zwischen MOS FET-Leistungstransistor und Masse reparieren und dann weiter dem nächsten Schritt.
		Nein A/C-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
15	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN Luftaustritt an den Auslässen?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

NR. 3: KEINE ÄNDERUNG DES LUFTAUSTRITTS UNABHÄNGIG VON DER GEBLÄSESTUFE

A6 E858 001 038 W0 5

Manuelle Klimaanlage

3	Keine Änderung der Luftzufuhr unabhängig von der Gebläsestufe.
BESCHREIBUNG	Defekt im Gebläse.
MÖGLICHE URSACHE	- Gebläserelay, Gebläsemotor, Widerstand, Gebläseschalter defekt (Schritt 1) - Gebläseeinheit defekt (Schritte 2 - 4)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	GBLÄSE PRÜFEN - Die folgenden Systeme und elektrischen Teile prüfen. - Lüfterrelais - Gebläsemotor - Widerstand - Gebläsetaste - Zugehörige Kabelbäume - Sind die obigen Komponenten in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Defektes Teil reparieren oder austauschen und dann weiter mit Schritt 5.
2	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB STÖRUNG IN DER GEBLÄSEEINHEIT ODER ANDERSWO LIEGT - Die Zündung einschalten. - Gebläse einschalten. - Belüftung des Fahrzeugs einschalten. - Dreht sich der Gebläselüfter leichtgängig?	Ja Weiter mit Schritt 4.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	GBLÄSEEINHEIT PRÜFEN - Gebläselüfter prüfen. - Wird der Lüfter nicht vom Gebläsegehäuse behindert? - Ist der Lüfter frei von Fremdkörpern und Verstopfungen? - Ist der Lüfter in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Fremdkörper entfernen, Lüfter und Gebläsegehäuse reparieren oder austauschen und dann weiter mit Schritt 5.
4	GBLÄSEEINLASS PRÜFEN Ist der Gebläseeinlass verstopft?	Ja Fremdkörper entfernen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Durchgang zwischen Gebläseeinheit und Klimaanlage auf Blockierung prüfen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5	PRÜFEN, OB NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME AUFTRETEN Luftaustritt?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

NR. 4: LUFTEINLASSMODUS ÄNDERT SICH NICHT

A6 E858 001 038 W0 6

4	Luftreinlassmodus ändert sich nicht.
BESCHREIBUNG	Luftreinlassmodus ändert sich nicht beim Umschalten in den UMLUFT/FRISCHLUFT-Modus.
MÖGLICHE URSACHE	- Störung des Luftreinlass-Stellmotors (Schritte 1 - 6) - Störung der Luftreinlassklappe (Schritt 7)

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

FEHLERSUCHE

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG (FEHLENDER DURCHGANG) IM LUFTEINLASS-STELLMOTOR, IM KABELBAUM (ZWISCHEN BEDIENKONSOLE UND LUFTEINLASS-STELLMOTOR) ODER ANDERSWO LIEGT - Die Zündung einschalten. - Die Spannung an den folgenden Klemmen der A/C-Steuereinheit prüfen. - Klemme 2K (12-polig, FRISCHLUFT-Motorantriebssignal) - Klemme 2I (12-polig, UMLUFT-Motorantriebssignal) (Siehe U-47 Vollautomatische Klimaanlage) - Sind die Spannungswerte in Ordnung?	Ja
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein
		Weiter mit Schritt 3.
2*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG (FEHLENDER DURCHGANG) IM LUFTEINLASS-STELLMOTOR ODER IM KABELBAUM (ZWISCHEN BEDIENKONSOLE UND LUFTEINLASS-STELLMOTOR) LIEGT - Die Spannung an den folgenden Klemmen des Lufteinlass-Stellmotors prüfen. - Klemme D (FRISCHLUFT-Motorantriebssignal) - Klemme F (UMLUFT-Motorantriebssignal) - Ist die Spannung wie unten genannt? - Klemme D: ca. 0,5 V im UMLUFT-Betrieb und ca. 10 V im FRISCHLUFT-Betrieb - Klemme F: ca. 10 V im UMLUFT-Betrieb und ca. 0,5 V im FRISCHLUFT-Betrieb	Ja
		Lufteinlass-Stellmotor austauschen und dann weiter mit Schritt 8.
		Nein
		Kabelbaum zwischen A/C-Steuereinheit und Lufteinlass-Stellmotor reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
3	PRÜFEN, OB STÖRUNG IM LUFTEINLASS-STELLMOTOR ODER ANDERSWO LIEGT - Den Steckverbinder des Lufteinlass-Stellmotors abklemmen. - Die Spannung an den folgenden Klemmen der A/C-Steuereinheit prüfen. - Klemme 2K (12-polig, FRISCHLUFT-Motorantriebssignal) - Klemme 2I (12-polig, UMLUFT-Motorantriebssignal) (Siehe U-47 Vollautomatische Klimaanlage) - Sind die Spannungswerte in Ordnung?	Ja
		Lufteinlass-Stellmotor prüfen und dann weiter mit Schritt 8.
		Nein
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG (KURZSCHLUSS MIT B+) IM KABELBAUM (ZWISCHEN BEDIENKONSOLE UND LUFTEINLASS-STELLMOTOR) ODER ANDERSWO LIEGT - Den Steckverbinder der A/C-Steuereinheit abklemmen. - Die Spannung an den folgenden Klemmen der A/C-Steuereinheit prüfen. - Klemme 2K (12-polig, FRISCHLUFT-Motorantriebssignal) - Klemme 2I (12-polig, UMLUFT-Motorantriebssignal) - Beträgt die Spannung ca. 0 V?	Ja
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein
		Kabelbaum zwischen A/C-Steuereinheit und Lufteinlass-Stellmotor reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
5	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (MASSESCHLUSS ZWISCHEN BEDIENKONSOLE UND LUFTEINLASS-STELLMOTOR) ODER ANDERSWO LIEGT - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Zwischen den folgenden Klemmen der A/C-Steuereinheit und Masse auf Durchgang prüfen. - Klemme 2K (12-polig, FRISCHLUFT-Motorantriebssignal) - Klemme 2I (12-polig, UMLUFT-Motorantriebssignal) - Besteht Durchgang?	Ja
		Kabelbaum zwischen A/C-Steuereinheit und Lufteinlass-Stellmotor reparieren, dann weiter mit Schritt 8.
		Nein
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	EINLASSKLAPPENSTELLER PRÜFEN - Die Lufteinlassklappensteller prüfen. - Befindet sich Schmierfett auf dem Steller? - Sind die Steller sicher und korrekt eingebaut? - Sind die Steller frei von Blockierungen? - Sind die obigen Punkte in Ordnung?	Ja
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein
		Die Steller einfetten. Bei beschädigten Stellern den Lufteinlass-Stellmotor austauschen und dann weiter mit Schritt 8.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER BEDIENKONSOLE ODER AN DER LUFTEINLASSKLAPPE LIEGT • Lufteinlassklappe der Gebläseeinheit prüfen. — Ist die Klappe frei von Behinderungen, Rissen und Schäden? — Sind die Klappen sicher und korrekt eingebaut? • Sind die obigen Punkte in Ordnung?	Ja A/C-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Behinderungen beseitigen bzw. Klappen korrekt einbauen. Beschädigte oder rissige Klappen austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt 19.
8	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN • Wechselt der Lufteinlassmodus vorschriftsmäßig?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

NR. 5: KEINE TEMPERATURREGELUNG ÜBER DIE BEDIENKONSOLE.

A6 E858 001 038 W0 7

5	Keine Temperaturänderung über die A/C-Steuereinheit
BESCHREIBUNG	• Störung in Bedienkonsole bzw. im Luftverteilungssystem
MÖGLICHE URSACHE	• Mischklappensteller, -hebel, -stange, -zug und Zugklemme der Klimaanlage defekt • Bedienkonsole und Zahnstange und Ritzel, Mischklappenzug defekt (Schritt 4) • Luftmischklappe der Klimaanlage defekt (Schritte 5, 6) • Heizungsrohre defekt (Schritt 7)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KÜHLMITTELTEMPERATUR PRÜFEN • Ist das Kühlmittel ausreichend erwärmt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Motor warmlaufen lassen und dann weiter mit Schritt 8.
2	MISCHKLAPPENSYSTEM DER KLIMAAANLAGE PRÜFEN • Mischklappensteller, -hebel und -stangen sowie Zugklemme der Klimaanlage prüfen. — Fett auf Luftstromverteiler, -hebel oder -gestänge? — Sind Steller, Hebel und Stangen fest angebracht und in der richtigen Position? — Ist die Zugklemme frei von Verformungen? • Sind die obigen Punkte in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Schmierfett auftragen oder Steller, Hebel und Stangen in der richtigen Position sicher anbringen, Mischklappen-Stellmotor oder Zugklemme reparieren oder austauschen und dann weiter mit Schritt 8.
3	SICHERSTELLEN, DASS DER MISCHKLAPPENZUG DER KLIMAAANLAGE SICHER UND KORREKT POSITIONIERT IST (SO FERN ZUTREFFEND) • Ist der Mischklappenzug in bezug auf die Mischklappensteller der Klimaanlage sicher in der korrekten Lage eingebaut?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Mischklappenzug richtig einstellen oder sicher in der korrekten Position einbauen und dann weiter mit Schritt 8.
4	BEDIENKONSOLE PRÜFEN • A/C-Steuereinheit prüfen. (Siehe U-47 BEDIENKONSOLE PRÜFEN) • Ist die A/C-Steuereinheit in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein A/C-Steuereinheit reparieren oder austauschen, dann weiter mit Schritt 8.
5	KLIMAAANLAGE PRÜFEN • Fremdkörper oder Blockierung in den Luftmischklappen der Klimaanlage?	Ja Fremdkörper entfernen und dann weiter mit Schritt 8.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6	MISCHKLAPPEN DER KLIMAAANLAGE PRÜFEN • Ist die Luftmischklappe der Klimaanlage sicher und korrekt eingebaut?	Ja Die Lufteinlassklappe auf Risse oder Beschädigung prüfen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die Lufteinlassklappe mit korrekter Ausrichtung sicher einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
7	HEIZUNGSKANÄLE PRÜFEN • Heizungskanäle prüfen. — Heizkanäle frei von Beschädigungen und Rissen? — Sind die Leitungsverbindungen der Heizung frei von Kühlmittelverlusten? — Sind die Leitungsverbindungen der Heizung fest angezogen? — Sind die Leitungsanschlüsse der Klimaanlage frei von Kühlmittellecks? • Sind die obigen Punkte in Ordnung?	Ja Funktion ist in Ordnung. Störungssymptome erneut prüfen.
		Nein Sind die Leitungsverbindungen lose, diese mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen. Heizkanal reparieren oder austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
8	PRÜFEN, OB NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME AUFTRETEN • Arbeitet die Heizung bei allen Temperatureinstellungen?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

NR. 6: WINDSCHUTZSCHEIBE BESCHLAGEN

A6 E858 001 038 W0 8

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, an den Kabelbäumen und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei einer Störung prüfen, ob alle Steckverbinder, Klemmen und Kabel vorschriftsmäßig angeschlossen und unbeschädigt sind.

FEHLERSUCHE

6	Windschutzscheibe beschlagen.
BESCHREIBUNG	- A/C-Kompressor arbeitet nicht bei Luftverteilungsmodus ENTFRÖSTER oder HEIZ/DEFROSTER. - Lufteinlassmodus wechselt nicht auf FRISCHLUFT bei Luftverteilungsmodus ENTFRÖSTER oder HEIZ/ENTFRÖSTER.
MÖGLICHE URSACHE	- A/C-Steuereinheit (B+ Signal) defekt (Schritte 2, 4, 5) - Lufteinlass-Stellmotor defekt (Schritte 3, 7) - A/C-Steuereinheit (UMLUFT-, FRISCHLUFT-Signal) defekt (Schritte 9 bis 11) - Lufteinlassklappen der Gebläseeinheit defekt (Schritte 12, 13)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KALTLUFTAustrITT PRÜFEN Stößt kalte Luft aus, wenn sowohl der A/C-Schalter als auch der Gebläseschalter an der A/C-Steuereinheit betätigt sind?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit Schritt 1 im Fehlersuchindex Nr. 8
2	SICHERUNG FÜR DIE STROMVERSORGUNG DER BEDIENKONSOLE AUF B+-SIGNAL PRÜFEN Ist die Sicherung für die Stromversorgung der A/C-Steuereinheit bei B+-Signal in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Den Schaltkreis der durchgebrannten Sicherung auf Masseschluss prüfen. Defekte Teile austauschen oder reparieren. Neue Sicherung mit geeigneter Amperezahl einsetzen.
3	LUFTEINLASS-STELLMOTOR PRÜFEN - Luftreinlass-Stellmotor prüfen. — Befindet sich Schmierfett auf dem Steller? — Ist der Steller sicher und korrekt positioniert? — Ist der Steller frei von Blockierungen? - Sind die obigen Punkte in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Schmierfett auftragen oder den Steller korrekt und sicher einbauen, Blockierung beseitigen, dann weiter mit Schritt 14.
*4	KABELBAUM ZWISCHEN DEM SICHERUNGSKASTEN UND DER BEDIENKONSOLE AUF DURCHGANG PRÜFEN - Den Steckverbinder (12-Polig) von der A/C-Steuereinheit lösen. - Die Zündung einschalten. - Spannung an Klemme F der A/C-Steuereinheit (B+-Signal) prüfen. - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum zwischen Sicherungskasten und A/C-Steuereinheit reparieren und dann weiter mit Schritt 14.
*5	KABELBAUM ZWISCHEN BEDIENKONSOLE UND MASSE AUF SPANNUNG PRÜFEN - Spannung an Klemme 2L der A/C-Steuereinheit (Masse) prüfen. - Beträgt die Spannung ca. 0 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum zwischen A/C-Steuereinheit und Masse reparieren, dann weiter mit Schritt 14.
6	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG AN DER LUFT-EINLASSKLAPPE DER GEBLÄSEEINHEIT ODER ANDERSWO LIEGT - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Steckverbinder (12-polig) an die A/C-Steuereinheit anschließen. - Den Luftreinlass-Stellmotor entnehmen. - Die Zündung einschalten. - Den Gebläseschalter auf Stellung 4 stellen. - Wechselt der Luftreinlassmodus (UMLUFTBETRIEB, FRISCHLUFTBETRIEB) allmählich, wenn der Einlassklappensteller manuell bedient wird?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Weiter mit Schritt 12.
7	LUFTEINLASS-STELLMOTOR PRÜFEN - Luftreinlass-Stellmotor prüfen. (Siehe U-30 LUFT-EINLASS-STELLMOTOR PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Luftreinlass-Stellmotor austauschen und dann weiter mit Schritt 14.
8	LUFT-EINLASSWAHLSCHALTER UND HECKSCHEIBENHEIZUNGSSCHALTER AN DER BEDIENKONSOLE ÜBERPRÜFEN - Spannung an den Klemmen 2K und 2l des Steckverbinders der A/C-Steuereinheit (12-polig) prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	A/C-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
*9	KABELBAUM ZWISCHEN DER BEDIENKONSOLE UND DEM LUFT-EINLASS-STELLMOTOR AUF DURCHGANG PRÜFEN - Den Zündschalter auf LOCK drehen. - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (12-polig) und der Steckverbinderklemme des Luftreinlass-Stellmotors? — Klemme D - Klemme 2K (FRISCHLUFT-Signal) — Klemme F - Klemme 2l (UMLUFT-Signal)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Kabelbaum zwischen A/C-Steuereinheit und Luftreinlass-Stellmotor reparieren, dann weiter mit Schritt 14.

U

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
*10	KABELBAUM ZWISCHEN DER BEDIENKONSOLE UND DEM LUFTEINLASS-STELLMOTOR AUF MASSESCHLUSS PRÜFEN - Besteht Durchgang zwischen den folgenden Steckverbinderklemmen (12-polig) der A/C-Steuereinheit und Masse? - Klemme 2K (FRISCHLUFT-Signal) - Klemme 2I (UMLUFT-Signal)	Ja Kabelbaum zwischen A/C-Steuereinheit und Lufteinlass-Stellmotor reparieren, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
*11	KABELBAUM ZWISCHEN DER BEDIENKONSOLE UND DEM LUFTEINLASS-STELLMOTOR AUF KURZSCHLUSS MIT STROMVERSORGUNGSKREIS PRÜFEN - Den Zündschlüssel auf ON drehen - Spannung an den Klemmen des Steckverbinders für die A/C-Steuereinheit (12-polig) prüfen. - Klemme 2K (FRISCHLUFT-Signal) - Klemme 2I (UMLUFT-Signal) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Kabelbaum zwischen A/C-Steuereinheit und Lufteinlass-Stellmotor reparieren, dann weiter mit Schritt 14.
		Nein A/C-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit Schritt 14.
12	LUFTEINLASSKLAPPE DER GEBLÄSEEINHEIT PRÜFEN Fremdkörper oder Blockierung in der Lufteinlassklappe der Gebläseeinheit?	Ja Verstopfung entfernen und dann weiter mit Schritt 14.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	SICHERSTELLEN, DASS DIE LUFTEINLASSKLAPPE DER GEBLÄSEEINHEIT SICHER UND RICHTIG POSITIONIERT IST Ist die Lufteinlassklappe der Gebläseeinheit fest angebracht und richtig positioniert?	Ja Die Lufteinlassklappe auf Risse oder Beschädigung prüfen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Die Lufteinlassklappe mit korrekter Ausrichtung einbauen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
14	PRÜFEN, OB NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME AUFTRETEN Tritt eine Störung auf?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

NR. 7: LUFT AUS DEN LÜFTUNGSSCHLITZEN KALT GENUG

A6 E858 001 038 WD 9

7	Luft aus den Öffnungsschlitzen nicht kalt genug.
BESCHREIBUNG	Magnetkupplung funktioniert, die Klimaanlage aber nicht.
MÖGLICHE URSACHE	- Keilriemen defekt (Schritt 2) - Störung in der Gebläseeinheit oder dem Kondensator (Schritte 4, 5) - Störung im Sammler/Trockner oder Expansionsventil (Ventil schließt zu stark) (Schritt 8, 9) - Defekt in den Kältemittelleitungen (Schritte 10, 11) - A/C-Kompressor defekt, zu wenig Kompressoröl (Schritte 15, 16) - Zuviel Kompressoröl, Störung im Expansionsventil oder Mischklappengestänge der Klimaanlage (Schritte 17 bis 19)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	KEILRIEMEN PRÜFEN - Keilriemen prüfen. (Siehe B-3 KEILRIEMEN PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Keilriemen einstellen oder austauschen und dann weiter mit Schritt 20.
2	LEISTUNG DER KLIMAANLAGE PRÜFEN - Die Klimaanlageleistung prüfen. (Siehe U-13 KLIMAANLAGENLEISTUNG PRÜFEN) - Funktion normal?	Ja Funktion normal. (Störungssymptome erneut prüfen.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG AM LUFTEINLASS DER GEBLÄSEEINHEIT UND AM KONDENSATOR ODER ANDERSWO LIEGT Ist sowohl der Hochdruck- als auch der Niederdruckwert des Kältemittels zu hoch?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 6.
4	GEBLÄSEEINLASS PRÜFEN Ist der Gebläseeinlass verstopft?	Ja Verstopfung entfernen und dann weiter mit Schritt 20. (Falls die Luft den Verdampfer nicht in der Klimaanlage erreicht, erfolgt kein Wärmeaustausch und der Kältemitteldruck steigt an. Daher ist die Beseitigung der Blockierung ausschlaggebend.)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
5	KONDENSATOR PRÜFEN - Kondensator prüfen. (Siehe U-24 KONDENSATOR PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Kältemittelmenge korrigieren und dann weiter mit Schritt 20. Zuviel Kältemittel
		Nein Kondensator austauschen, oder Kondensatorlamellen reparieren und reinigen, und dann weiter mit Schritt 20.
6	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM EXPANSIONSVENTIL, SAMMLER/TROCKNER UND KÜHLMITTELLEITUNGEN ODER ANDERSWO LIEGT Ist sowohl der Hochdruck- als auch der Niederdruckwert des Kältemittels zu niedrig?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 14.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
7	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM EXPANSIONSVENTIL UND SAMMLER/TROCKNER ODER ANDERSWO LIEGT Steigt der Hochdruckwert des Kältemittels unmittelbar nach dem Einrücken des A/C-Kompressors kurzzeitig auf den korrekten Wert an und fällt dann ab und bleibt auf einem zu niedrigen Wert? (Unterdruck auf der Niederdruckseite?)	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 10.
8	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM EXPANSIONSVENTIL ODER SAMMLER/TROCKNER LIEGT - Die Klimaanlage 10 Minuten lang ausschalten. - Motor anlassen. - Die Klimaanlage und das Gebläse einschalten. - Tritt nach dem Einrücken des A/C-Kompressors eine Störung auf?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Bei Kältemittelmangel Kondensator und Kältemittelleitung über 30 Minuten lang mit einer Unterdruckpumpe auspumpen, Kältemittel auf den vorgeschriebenen Stand auffüllen, und dann weiter mit Schritt 20. (Da der Sammler/Trockner mit Wasser gesättigt ist, muss er ausgetauscht werden.)
9	SICHERSTELLEN, DASS DAS EXPANSIONS-VENTIL-WÄRMEFÜHLROHR IN DER KLIMAANLAGE SICHER UND KORREKT POSITIONIERT IST Ist das Wärmefühlerrohr fest und korrekt ausgerichtet in die Klimaanlage eingebaut?	Ja Expansionsventil austauschen und dann weiter mit Schritt 20. (Austausch erforderlich wegen zu starker Schließstellung des Ventils.)
		Nein Wärmefühlerrohr sicher in der richtigen Lage einbauen und dann weiter mit Schritt 20.
10	KÄLTEMITTELLEITUNGEN PRÜFEN - Die Kältemittelleitungen prüfen. - Leitungen frei von Beschädigungen und Rissen? - Leitungsverbindungen frei von Verschmutzungen? (Sichtprüfung) - Leitungsverbindungen frei von Gaslecks? - Leitungsanschlüsse am Kondensator frei von Gaslecks? - Leitungsanschlüsse am Sammler/Trockner frei von Gaslecks? - Leitungsanschlüsse am A/C-Kompressor frei von Gaslecks? - Leitungsanschlüsse an Klimaanlage frei von Gaslecks? - Mit Gasleckprüfer auf Gasundichtigkeit prüfen. - Sind die obigen Punkte in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Beschädigte oder rissige Leitungen oder A/C-Komponente(n) sind auszutauschen. Dann weiter mit Schritt 20. Gibt es keine Beschädigungen, weiter mit Schritt 13.
11	LEITUNGSVERBINDUNGEN IN DER A/C-EINHEIT AUF GASLECKS PRÜFEN Sind die Leitungsverbindungen des Verdampfers in der Klimaanlage frei von Gaslecks?	Ja Falls die Klappe ein Geräusch erzeugt, 10 ml {10 cc, 0,34 fl oz} Kompressoröl in den A/C-Kompressor einfüllen. Prüfen, ob das Geräusch weiterhin zu hören ist. Kältemittelmenge korrigieren und dann weiter mit Schritt 20.
		Nein Beschädigte oder rissige Leitungen austauschen. Dann weiter mit Schritt 20. Gibt es keine Beschädigungen, weiter mit dem nächsten Schritt.
12	LEITUNGSVERBINDUNGEN IN DER KLIMAANLAGE AUF LOCKERHEIT PRÜFEN Sind Leitungsverbindungen des Verdampfers in der Klimaanlage locker?	Ja Die Verbindungen mit vorgeschriebenem Anzugsmoment festziehen, Kompressoröl und Kältemittel auf die vorgeschriebene Menge auffüllen und dann weiter mit Schritt 20.
		Nein Falls die Klappe ein Geräusch erzeugt, 10 ml {10 cc, 0,34 fl oz} Kompressoröl in den A/C-Kompressor einfüllen. Prüfen, ob das Geräusch weiterhin zu hören ist. O-Ring an der Leitung austauschen, Kältemittelmenge korrigieren und dann weiter mit Schritt 20.
13	PRÜFEN, OB LEITUNGSVERBINDUNGEN LOCKER SIND Leitungsverbindungen locker?	Ja Die Verbindungen mit vorgeschriebenem Anzugsmoment festziehen, Kompressoröl und Kältemittel auf die vorgeschriebene Menge auffüllen und dann weiter mit Schritt 20.
		Nein Falls die Klappe ein Geräusch erzeugt, 10 ml {10 cc, 0,34 fl oz} Kompressoröl in den A/C-Kompressor einfüllen. Prüfen, ob das Geräusch weiterhin zu hören ist. O-Ring an der Leitung austauschen, Kältemittelmenge korrigieren und dann weiter mit Schritt 20.
14	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM EXPANSIONSVENTIL, MISCHKLAPPENSTELL-MOTOR UND KOMPRESSORÖL ODER ANDERSWO LIEGT Kaum merklicher Anstieg des Hochdruckwerts des Kältemittels?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt. (Kaum merklicher Druckanstieg.)
		Nein Weiter mit Schritt 17.
15	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IN DER KOMPRESSORÖLMENGE UND IM A/C-KOMPRESSOR ODER ANDERSWO LIEGT Anstieg des Hochdruckwerts bei Hochdrehen des Motors?	Ja Zurück zu Schritt 3.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
16	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IN DER KOMPRESSORÖLMENGE ODER IM A/C-KOMPRESSOR LIEGT Erhöht sich der Hochdruckwert nachdem das Kompressoröl um 10 ml {10 cc, 0,34 fl oz} nachgefüllt worden ist?	Ja Fehlersuche abgeschlossen. (Dem Kunden erläutern, dass die Ursache eine unzureichende Kompressorölmenge war.)
		Nein Den A/C-Kompressor austauschen und dann weiter mit Schritt 20. (Ursache ist ein mangelhafter A/C-Kompressor)
17	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM EXPANSIONSVENTIL ODER ANDERSWO LIEGT Ist lediglich der Niederdruckwert des Kältemittels zu hoch?	Ja Weiter mit Schritt 19.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
18	PRÜFEN, OB DER MISCHKLAPPEN-STELLMOTOR KORREKT EINGEBAUT IST Sind die Mischklappensteller, -hebel und -stangen an der Bedienkonsole korrekt ausgerichtet und sicher befestigt?	Ja Den Gebläseschalter auf Stellung 4 stellen. Die Klimaanlage einschalten. Auf Frischluftbetrieb einstellen. Die Temperatur auf maximale Kühlung (MAX COLD) einstellen. Auf Luftverteilungsmodus einstellen. (1) Den Motor anlassen und mit 1.500 U/min für 10 Minuten laufen lassen. (2) Den Motor 1 minute lang im Leerlauf betreiben. (3) Innerhalb dieser Zeit 12 Sekunden lang mit → 4 000 U/min → im Leerlauf betreiben. Diese Zyklus 5 Mal wiederholen. (4) Den Motor 30 Sekunden lang im Leerlauf betreiben. (5) Das Kompressoröl vollständig aus dem A/C-Kompressor ablassen und dann die Menge überprüfen. - Bei ca. 90 ml {90 cc, 3,0 fl oz} Kompressoröl weiter mit Schritt 20. - Bei mehr als 90 ml {90 cc, 3,0 fl oz} Kompressoröl überschüssiges Öl entfernen und A/C-Kompressor mit 90 ml {90 cc, 3,0 fl oz} Kompressoröl auffüllen. Die Schritte (1) bis (5) wiederholen. (Wegen übermäßiger Kompressorölmenge)
		Nein Steller, Hebel und Stangen reparieren oder mit korrekter Ausrichtung ordnungsgemäß befestigen und dann weiter mit Schritt 20.
19	SICHERSTELLEN, DASS DAS EXPANSIONS-VENTIL-WÄRMEFÜHLROHR IN DER KLIMAAANLAGE SICHER UND KORREKT POSITIONIERT IST Ist das Wärmefühlerrohr fest und korrekt ausgerichtet in die Klimaanlage eingebaut?	Ja Expansionsventil austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Austausch erforderlich wegen zu starker Ventilöffnung.)
		Nein Wärmefühlerrohr mit korrekter Ausrichtung ordnungsgemäß befestigen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
20	PRÜFEN, OB NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME AUFTRETEN Kaltluftaustritt? (Ist das Ergebnis der Prüfung der Klimaanlageleistung in Ordnung?)	Ja Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

NR. 8: KEINE KALTLUFT

A6 E858 001 038 W1 0

8	Keine Kaltluft
BESCHREIBUNG	Magnetkupplung funktioniert nicht.
MÖGLICHE URSACHE	- PCM A/C-Abschaltsteuerung defekt (Schritt 3) - A/C-Steuereinheit defekt (Schritt 4) - Kältemitteldruckschalter defekt (Schritte 5, 7 - 9) - PCM defekt (A/C-Signal) (Schritt 6) - PCM defekt (IG1-Signal) (Schritte 10, 11) - A/C-Kompressor defekt (Schritt 12) - A/C-Relais defekt (Schritte 13 - 15) - Verdampfer-Temperatursensor defekt (Schritt 16)

- Bei Prüfschritten, die mit (*) gekennzeichnet sind, während der Prüfung an der Verkabelung und den Steckverbindern rütteln. Dadurch lässt sich ermitteln, ob eventuell Wackelkontakte für nur gelegentlich auftretende Störungen verantwortlich sind. Bei Problemen prüfen, ob Steckverbinder, Klemmen und Kabelbäume richtig angeschlossen und unbeschädigt sind.

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	LUFTAUSTRITT PRÜFEN Luftaustritt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 1 im Fehlersuchindex Nr. 1 und 2.
2	FUNKTION DES A/C-KOMPRESSORS PRÜFEN - Motor anlassen. - Die Klimaanlage und das Gebläse einschalten. - Arbeitet der A/C-Kompressor?	Ja Weiter mit Schritt 1 im Fehlersuchindex Nr. 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	NACH STÖRUNGSCODES IM PCM SUCHEN - Auf Störungscodes prüfen, die sich auf die PCM-On-Board-Diagnose beziehen. - Werden Störungscodes angezeigt?	Ja Dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
4	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER BEDIEN-KONSOLE ODER ANDERSWO LIEGT Kaltluftaustritt bei Masseschluss von Klemme 1P am Steckverbinder der A/C-Steuereinheit (24-polig, A/C-Signal)?	Ja A/C-Steuereinheit austauschen, dann weiter mit Schritt 17.
		Nein Kurzschluss beseitigen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
5*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM A/C-SIGNAL-KREIS (ZWISCHEN KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER UND PCM) ODER ANDERSWO LIEGT - Spannung an der folgenden Steckverbinderklemme des Kältemitteldruckschalters prüfen. — Klemme B (A/C-Signal) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Weiter mit Schritt 7.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
6*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG (FEHLENDER DURCHGANG) IM KABELBAUM (ZWISCHEN KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER UND PCM) ODER IM PCM LIEGT - Die Spannung an PCM-Klemme (A/C-Signal) prüfen. - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Kabelbaum zwischen PCM und Kältemitteldruckschalter reparieren und dann weiter mit Schritt 17.
		Nein PCM prüfen und dann weiter mit Schritt 17.
7	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER, IN DER KÄLTEMITTELMENGE ODER ANDERSWO LIEGT Kaltluftaustritt bei Kurzschließen der Steckverbinderklemmen A und B des Kältemitteldruckschalters?	Ja Weiter mit Schritt 9.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
8*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KABELBAUM (ZWISCHEN KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER UND BEDIENKONSOLE) ODER ANDERSWO LIEGT - Spannung an der folgenden Klemme der A/C-Steuereinheit prüfen. — Klemme 1P (24-polig, A/C-Signal) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Weiter mit Schritt 10.
		Nein Kabelbaum zwischen Kältemitteldruckschalter und A/C-Steuereinheit reparieren und dann weiter mit Schritt 17.
9	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM KÄLTEMITTELDRUCKSCHALTER ODER IN DER KÄLTEMITTELMENGE LIEGT - Kältemittel-Druckschalter prüfen. - In Ordnung?	Ja Bei Kältemittelmangel Kondensator und Kältemittelleitung über 30 Minuten lang mit einer Unterdruckpumpe auspumpen, Kältemittel auf den vorgeschriebenen Stand auffüllen, und dann weiter mit Schritt 17.
		Nein Kältemitteldruckschalter austauschen und dann weiter mit Schritt 17.
10	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG (FEHLENDER DURCHGANG) IM A/C-STEUERSIGNALKREIS (ZWISCHEN A/C-RELAIS UND PCM) ODER ANDERSWO LIEGT Strömt Kaltluft aus, wenn Klemme E am Steckverbinder des A/C-Relais (A/C-Signal) mit Masse verbunden wird?	Ja Kurzschluss beseitigen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Weiter mit Schritt 12.
11*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG (FEHLENDER DURCHGANG) IM PCM ODER IM KABELBAUM (ZWISCHEN A/C-RELAIS UND PCM) LIEGT - Spannung an A/C-Relais-Steuersignalklemme des PCM prüfen. - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja PCM prüfen und dann weiter mit Schritt 17.
		Nein Kabelbaum zwischen A/C-Relais und PCM reparieren und dann weiter mit Schritt 17.
12*	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IN DER MAGNETKUPPLUNG ODER ANDERSWO LIEGT - Die Spannung an der folgenden Klemme am Hitzeschutz der Magnetkupplung prüfen. — Klemme A (Steuersignal der Magnetkupplung) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Magnetkupplung prüfen und dann weiter mit Schritt 17.
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
13	SICHERUNG PRÜFEN Sind die Sicherungen im Stromversorgungskreis des A/C-Relais in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Sicherung ersetzen, dann weiter mit Schritt 17. Wenn die Sicherung sofort wieder durchbrennt, weiter mit dem nächsten Schritt.
14	KABELBAUM ZWISCHEN SICHERUNGSKASTEN UND A/C-RELAIS AUF FEHLENDEN DURCHGANG PRÜFEN - Die Spannung an folgenden Klemmen des A/C-Relais prüfen. — Klemme A (A/C-Relais Steuersignal) — Klemme C (Klimaanlage-Steuersignal) - Beträgt die Spannung jeweils ca. 12 V?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein Kabelbaum zwischen Sicherungskasten und A/C-Relais reparieren und dann weiter mit Schritt 17.
15	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG IM A/C-RELAIS, IM KABELBAUM (ZWISCHEN A/C-RELAIS UND MAGNETKUPPLUNG) ODER IM VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR LIEGT - Die Spannung an folgenden Klemmen des A/C-Relais prüfen. — Klemme A (Steuersignal der Magnetkupplung) - Beträgt die Spannung ca. 12 V?	Ja Kabelbaum zwischen A/C-Relais und A/C-Magnetkupplung prüfen. - Ist der obige Kabelbaum in Ordnung, weiter mit dem nächsten Schritt. - Ist der obige Kabelbaum defekt, diesen reparieren. Dann weiter mit Schritt 17.
		Nein A/C-Relais austauschen, dann weiter mit Schritt 17.

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
16	VERDAMPFER-TEMPERATURSENSOR PRÜFEN • Verdampfer-Temperatursensor prüfen. • In Ordnung?	Ja
		Weiter mit dem nächsten Schritt.
17	SICHERSTELLEN, DASS NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME NICHT WIEDER AUFTRETEN • Kaltluftaustritt? (Ist das Ergebnis der Prüfung der Klimaanlageleistung in Ordnung?)	Nein
		Verdampfer-Temperatursensor austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Ja
		Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein
		Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

Ende

FEHLERSUCHE

NR. 9: GERÄUSCHE WÄHREND DES BETRIEBS DER KLIMAANLAGE

A6 E858 001 038 W1 1

9	Geräusche bei laufender Klimaanlage
BESCHREIBUNG	Geräusche von der Magnetkupplung, dem A/C-Kompressor, dem Schlauch oder der Kältemittelleitung.
MÖGLICHE URSACHE	- Betriebsgeräusch der Magnetkupplung (Schritt 4) - Flügelzellengeräusch des A/C-Kompressors (Schritte 5 bis 13) - Schlupfgeräusch des A/C-Kompressors (Schritte 14 bis 17) - Störgeräusche von Schlauch oder Kältemittelleitung (Schritt 18)

Diagnosemaßnahmen

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG	MASSNAHME
1	FLÜGELZELLENGERÄUSCH DES A/C-KOMPRESSORS PRÜFEN Klirren, Knacken, Piepen oder Summen (Flügelzellengeräusch des A/C-Kompressors)?	Ja Weiter mit Schritt 5.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	SCHLUPFGERÄUSCH DES A/C-KOMPRESSORS PRÜFEN Quietschen oder Flirren (Schlupfgeräusch des A/C-Kompressors)?	Ja Weiter mit Schritt 14.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
3	STÖRGERÄUSCHE DES A/C-KOMPRESSORS PRÜFEN Klappern oder Vibrieren (Störgeräusche)?	Ja Weiter mit Schritt 18.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
4	BETRIEBSGERÄUSCH DER MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN Klicken (Betriebsgeräusch der Magnetkupplung)?	Ja Das Spiel zwischen der Druckplatte der Magnetkupplung und der A/C-Kompressorriemenscheibe einstellen und dann weiter mit Schritt 19. (Siehe U-38 MAGNETKUPPLUNG EINSTELLEN)
	Nein	Normalzustand. (Störungssymptome erneut prüfen.)
5	GERÄUSCH DES A/C-KOMPRESSORS PRÜFEN Ist das Geräusch nach dem Einrücken des A/C-Kompressors kontinuierlich über 3 Sekunden lang zu hören?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Normalzustand. (Auftreten des Geräuschs für 2 bis 3 Sekunden nach dem Einsetzen des A/C-Kompressors.)
6	LEERLAUFDREHZAHN PRÜFEN - Leerlaufdrehzahl prüfen. (Siehe F-8 LEERLAUFDREHZAHN PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Gemäss den Reparaturanweisungen in Abschnitt F vorgehen und dann weiter mit Schritt 19.
7	KÄLTEMITTELMENGE PRÜFEN - Kältemittelmenge prüfen. - In Ordnung?	Ja Weiter mit Schritt 10.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
8	KÄLTEMITTELLEITUNGEN PRÜFEN - Die Kältemittelleitungen prüfen. - Leitungen frei von Beschädigungen und Rissen? - Leitungsverbindungen frei von Verschmutzungen? (Sichtprüfung) - Leitungsverbindungen frei von Gaslecks? - Leitungsanschlüsse am Kondensator frei von Gaslecks? - Leitungsanschlüsse am Sammler/Trockner frei von Gaslecks? - Leitungsanschlüsse am A/C-Kompressor frei von Gaslecks? - Sind die Leitungsanschlüsse an der A/C-Einheit frei von Gaslecks? - Mit Gasleckprüfer auf Gasundichtigkeit prüfen. - Sind die obigen Punkte in Ordnung?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Beschädigte oder rissige Leitungen oder A/C-Teile austauschen und dann weiter mit Schritt 19. Bei Gaslecks die Verbindung reparieren oder austauschen und den Kondensator* austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
9	LEITUNGSVERBINDUNGEN IN DER A/C-EINHEIT AUF GASLECKS PRÜFEN Sind die Leitungsverbindungen des Verdampfers in der Klimaanlage frei von Gaslecks?	Ja Für den vorgeschriebenen Kältemittelstand sorgen und dann weiter mit Schritt 19.
	Nein	Beschädigte oder rissige Leitungen austauschen und dann weiter mit Schritt 19. Bei Gaslecks die Verbindung reparieren oder austauschen und den Kondensator* austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
10	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM KOMPRESSORÖL ODER ANDERSWO LIEGT 20 ml {20 cc, 0,8 fl oz} Kompressoröl nachfüllen. - Ist beim Hochdrehen des Motors ein Geräusch zu hören?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
11	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM A/C-KOMPRESSOR ODER ANDERSWO LIEGT - Kompressoröl ablassen. - Ist es durch Metallteile verschmutzt?	Ja Weiter mit dem nächsten Schritt.
	Nein	Den A/C-Kompressor austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
12	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IN DER KLIMAANLAGE ODER ANDERSWO LIEGT Ist das Kompressoröl weißlich verfärbt oder mit Wasser vermischt?	Ja Die gesamte Klimaanlage (außer Heizung) austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
	Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.

U

FEHLERSUCHE

SCHRITT	ÜBERPRÜFUNG		MASSNAHME
13	A/C-KOMPRESSORÖL PRÜFEN Ist das Kompressoröl dunkler als üblich und durch Aluminiumspäne verschmutzt?	Ja	A/C-Kompressor und Kondensator austauschen und dann weiter mit Schritt 19. (Da der A/C-Kompressor u.U. verschlissen und der Sammler/Trockner zugesetzt ist, ist ein Austausch der Teile erforderlich.)
		Nein	Normalzustand. Störungssymptome erneut prüfen.
14	PRÜFEN, UM ZU SEHEN, OB DIE STÖRUNG IM A/C-KOMPRESSOR ODER ANDERSWO LIEGT Ist direkt nach dem Aussetzen des A/C-Kompressors ein Geräusch zu hören?	Ja	Den A/C-Kompressor austauschen und dann weiter mit Schritt 19. (Förderventil des A/C-Kompressors geöffnet)
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
15	KEILRIEMEN PRÜFEN - Keilriemen prüfen. (Siehe B-3 KEILRIEMEN PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja	Weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Den Keilriemen einstellen oder austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
16	ZUSTAND DES KEILRIEMENS PRÜFEN - Ist der Keilriemen verschlissen? - Sind Fremdkörper in ihn eingebettet oder zeigt er Ölsuren?	Ja	Blockierung beseitigen und die Ölsuren entfernen oder den Keilriemen austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
		Nein	Weiter mit dem nächsten Schritt.
17	MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN - Magnetkupplung prüfen. (Siehe U-38 MAGNETKUPPLUNG PRÜFEN) - In Ordnung?	Ja	Den A/C-Kompressor (außer Druckplatte, Riemenscheibe und Stator) austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
		Nein	Die Magnetkupplung austauschen und dann weiter mit Schritt 19.
18	PRÜFEN, OB DIE STÖRUNG AM A/C-KOMPRESSOR ODER AN DEN KÄLTEMITTELLEITUNGEN LIEGT Geräusche vom A/C-Kompressor?	Ja	Den A/C-Kompressor einer Sichtprüfung unterziehen, ggf. entsprechende Teile austauschen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
		Nein	Gehen die Geräusche von den Kältemittleitungen aus, lose oder fehlende Klemmen wieder anbringen bzw. ersetzen, lockere Schrauben anziehen und dann weiter mit dem nächsten Schritt.
19	PRÜFEN, OB NACH DER REPARATUR STÖRUNGSSYMPTOME AUFTRETEN Haben die Geräusche vom A/C-Kompressor ausgesetzt?	Ja	Fehlersuche abgeschlossen. Dem Kunden die Reparaturen erläutern.
		Nein	Störungssymptome erneut prüfen und den Vorgang ab Schritt 1 wiederholen, falls die Störung erneut auftritt.

* : Bei Gasleck kommt es zum Eintritt von Luft in die Klimaanlage. Das Trockenmittel im Sammler/Trockner absorbiert die Feuchtigkeit aus der Luft bis zur Sättigung. Bei Betrieb der Klimaanlage unter diesen Umständen beginnt die Innenseite des A/C-Kompressors aufgrund der Feuchtigkeit zu rosten, was zum Blockieren oder zur Entstehung von ungewöhnlichen Geräuschen führen kann. Daher ist ein Austausch des Sammlers/Trockners erforderlich.

End Of Sie

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	TD-2
MOTOR.....	TD-2
MOTORSCHMIERUNG	TD-2
KÜHLSYSTEM.....	TD-3
KRAFTSTOFF- UND	
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE	TD-3
ELEKTRISCHE ANLAGE (MOTOR).....	TD-4
KUPPLUNG	TD-4
SCHALTGETRIEBE	TD-5
AUTOMATIKGETRIEBE	TD-5
VORDER- UND HINTERACHSE	TD-6
LENKUNG	TD-6
BREMSEN	TD-6
RADAUFHÄNGUNG.....	TD-7
ELEKTRISCHE ANLAGE (KAROSSERIE).....	TD-8
HEIZUNG UND KLIMAAANLAGE.....	TD-9

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

A6 E931 001 001 W0 1

Gegenstand		Motor			
		L8	VL	L3	
MECHANISCH					
Ventilspiel	(mm {in} [Motor kalt])	Einlass	0,22 - 0,28 {0,0087 - 0,0110}		
		Auslass	0,27 - 0,33 {0,0106 - 0,0130}		
Kompressionsdruck	(kPa {kgf/cm², psi})	Sollwert	1 750 {17,8, 253} [300 U/min]	1 720 {17,5, 249} [300 U/min]	1 430 {14,6, 208} [290 U/min]
		Minimum	1 225 {12,492, 177,64} [300 U/min]	1 204 {12,277, 174,58} [300 U/min]	1 000 {10,197, 145,00} [290 U/min]
		Maximaler Unterschied zwischen den Zylindern	196,1 {2,0, 28}		
Zylinderkopfschraubenlänge	(mm {in})	Sollwert	149,0 - 150,0 {5,86 - 5,90}		
		Minimum	150,5 {5,92}		
Eintreibtiefe des vorderen Wellendichtrings		(mm {in})	0 - 0,5 {0 - 0,02} (vom Rand der Frontplatte des Motors)		

End Of Site

MOTORSCHMIERUNG

A6 E931 001 001 W0 2

Hinweis

- Die Wartungsintervalle im Wartungsplan (Siehe [GI-33 WARTUNGSPLAN](#)) können nur mit den folgenden Ölsorten eingehalten werden.

Gegenstand		Motor		
		L8	VL	L3
Öldruck		234 - 521 {2,39 - 5,31, 33,9 - 71} [3 000]		395 - 649 {4,03 - 6,61, 57,3 - 94,1} [3 000]
Ölmenge	Ölwechsel (L {US qt, Imp qt})	3,9 {4,0, 3,4}		3,1 {3,3, 2,7}
	Öl- und Ölfilterwechsel (L {US qt, Imp qt})	4,3 {4,5, 3,8}		3,5 {3,7, 3,1}
	Gesamtmenge (Erstfüllung) (L {US qt, Imp qt})	4,6 {4,8, 4,0}		4,2 {4,4, 3,6}

Empfohlenes Motoröl

Gegenstand		Markt		
		Europa		Außer Europa
Motoröl	Ölsorte	API SJ ACEA A1 oder A3	API SL ILSAC GF-3	API SG, SH, SJ, SL ILSAC GF-2, GF-3
	Viskosität (SAE)	5W-30	5W-20	40, 30, 20, 20W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 20W-40, 15W-40, 20W-50, 15W-50, 5W-20, 5W-30
	Anmerkungen	Nur originales DEXELIA-Öl von Mazda	—	—

End Of Site

TECHNISCHE DATEN

KÜHLSYSTEM

A6 E931 001 001 W0.3

Gegenstand			Motor		
			L8	VL	L3
Kühlmittelvolumen (L {US qt, Imp qt})			7,5 {7,9, 6,6}		
Kühlerdeckel	Öffnungsdruck des Deckels (kPa {kgf/cm ² , psi})		113 - 142 {1,15 - 1,44, 16,4 - 20,6}		
Thermostat	Typ		Wachs, Durchlauf unten		
	Öffnungstemperatur (°C {°F})		80 - 84 {176 - 183}		
	Vollöffnungstemperatur (°C {°F})		90 {194}		
	Maximalhub (mm {in})		Mind. 8,0 {0,32}		
Kühlerlüfter	Typ		Elektrisch		
	Flügel	Anzahl	Kühlerlüfter Nr.1: 5, Kühlerlüfter Nr.2: 7	Außer Israel Kühlerlüfter Nr. 1:5 Kühlerlüfter Nr. 2: 7	Israel-Ausführung Kühlerlüfter Nr. 1:7 Kühlerlüfter Nr. 2: 5
		Außen- durchmes- ser (mm {in})	300 {11,8}		320 {12,6}

End Of Site

KRAFTSTOFF- UND ABGASENTGIFTUNGSANLAGE

A6 E931 001 001 W0.4

Gegenstand			Motor			
			L8	LF (ATX)	LF (MTX)	L3
Leerlaufdrehzahl (U/min)			650 - 750 (700±50)	650 - 750 (700±50)	600 - 700 (650±50)	600 - 700 (650±50)
Zündzeitpunkt (BTDC°/rpm)			Ca. 10/700	Ca. 10/700	Ca. 10/650	Ca. 10/650
Schnelleerlauf-Drehzahl	Elektrische Verbraucher EIN		650 - 750 (700±50)	650 - 750 (700±50)	650 - 750 (700±50)	650 - 750 (700±50)
	Klimaanlage EIN	Kältemittel-Druckschalter (Mitteldruck) AUS	700 - 800 (750±50)	650 - 750 (700±50)	700 - 800 (750±50)	700 - 800 (750±50)
		Kältemittel-Druckschalter (Mitteldruck) EIN		700 - 800 (750±50)		
	Servolenkung EIN		700 - 800 (750±50)	650 - 750 (700±50)	650 - 750 (700±50)	650 - 750 (700±50)
CO-Konzentration			Erfüllt die gesetzlichen Vorschriften			
HC-Konzentration						
Kraftstoffdruck (kPa {kgf/cm ² , psi})	Haltedruck		Über 408 {4,2, 59}	Über 408 {4,2, 59}	Über 408 {4,2, 59}	Über 408 {4,2, 59}
Einspritzventil	Kraftstofflecks (Tropfen/2 Minuten)		Weniger als 1			
	Einspritzmenge (ml {fl oz}/15 Sekunden)		51 - 77 {51 - 77, 1,8 - 2,7}	64 - 84 {64 - 84, 2,3 - 3,0}	64 - 84 {64 - 84, 2,3 - 3,0}	73 - 96 {73 - 96, 2,6 - 3,3}
	Widerstand (ohm) [20°C {68°F}]		11,4 - 12,6	11,4 - 12,6	11,4 - 12,6	11,4 - 12,6

End Of Site

TD

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE ANLAGE (MOTOR)

A6 E931 001 001 W0 5

Gegenstand					Motor		
					L8	VL	L3
Batterie	Säuredichte				1,27 - 1,29		
	Ruhestrom*1 (mA)				Max. 20		
	Markt	Europa-Ausführung			50D20L, 75D26L		50D20L, 80D26L
		Golfratstaten-Ausführung.			46B24LS	46B24LS, 75D26L*4	46B24LS
	Prüflasttabelle (A)	Batterietyp	46B24LS (36)	135			
			50D20L (48)	150			
			75D26L (52)	195			
			80D26L (55)	195			
	Normalladung (A)	Batterietyp (bei 5 stündiger Entladung)	46B24LS (36)	3,5 - 4,5			
			50D20L (48)	4,0 - 5,0			
			75D26L (52)	5,0 - 6,0			
			80D26L (55)	5,5 - 6,5			
	Schnellladung (A/30 Min.)	Batterietyp (bei 5 stündiger Entladung)	46B24LS (36)	25			
			50D20L (48)	25			
			75D26L (52)	35			
			80D26L (55)	35			
Generator	Standardspannung (V)	Zündschalter auf ON	Klemme	B	B+		
				P	Unter ca. 1		
				D	Ca. 0		
		Leerlauf [20°C {68°F}]	Klemme	B	13 - 15		
				P	Ca. 3 - 8		
				D	* 3		
	Erzeugte Stromstärke* 2 (Bezugswert) (A)	Motordrehzahl (U/min)		1000	0 - 80		
				2000	0 - 90		
Zündspule	Widerstand [20°C {68°F}]	Primärspule (Ohm)		0,49 - 0,57			
		Sekundärspule (kOhm)		9,5 - 11,1			
		Isolationswiderstand des Gehäuses (megohm)		Über 10			
Zündkabel	Widerstand (kOhm)	Kabel Nr. 1			9,84 - 22,96	9,84 - 22,96	
		Kabel Nr. 2					
		Kabel Nr. 3					
		Kabel Nr. 4					
Zündkerze	Typ	NGK			ITR6F13		
Anlasser	Prüfung ohne Last	Spannung (V)			11		
		Aktuell (A)			Unter 90		

- *¹ : Ruhestrom ist die konstante Stromaufnahme (für die Audioanlage, Uhr, PCM, usw.) wenn der Zündschalter auf OFF steht und der Zündschlüssel nicht im Schloss steckt.
*² : Darf nicht 0 A betragen.
*³ : Die folgenden elektrischen Verbraucher einschalten und prüfen, ob die gemessene Spannung steigt.
-Scheinwerfer, Gebläsemotor und Heckscheibenheizung
*⁴ : Äußerst heißer Bereich

End Of Sie KUPPLUNG

A6 E931 001 024 W0 1

Gegenstand				Sollwert	
Kupplungspedal	Pedalhöhe (mit Bodenmatte) mm {in}			LHD: 226 - 222 {8,50 - 8,74}	
				RHD: 229 - 235 {9,02 - 9,25}	
	Spiel	Spiel Kupplungspedal	mm {in}	1,0 - 3,0 {0,04 - 0,11}	
		Spiel Kolbenstange am Kupplungspedal	mm {in}	0,1 - 0,5 {0,004 - 0,02} (Bezugswert)	
	Ausrückpunkt	Ausrückweg	mm {in}	20 {0,79} (Bezugswert)	
		Pedalweg	mm {in}	130,7 {5,15} (Bezugswert)	

TECHNISCHE DATEN

Gegenstand				Sollwert
Kupplungsdruckplatte	Membranfederungen	Tiefe	mm {in}	0,6 {0,024}
		Falsche Ausrichtung	mm {in}	0,6 {0,024}
	Max. Abstand zur flachen Seite der Kupplungsdruckplatte		mm {in}	0,5 {0,020}
Kupplungsscheibe	Mindestdicke		mm {in}	0,3 {0,012}
	Maximaler Schlag		mm {in}	0,7 {0,028}
Schwungrad	Maximaler Schlag		mm {in}	0,1 {0,004}

End Of Site SCHALTGETRIEBE

A6 E931 001 024 W0.2

Gegenstand				Sollwert
Schaltgetriebetyp				G35M-R
Getriebeöl	Ölsorte			API Service GL-4 oder GL-5
	Viskosität	Ganzjahreseignung		SAE 75W-90
		Über 10°C {50°F}		SAE 80W-90
	Ölmenge		(L {US qt, Imp qt})	2,87 {3,03, 2,53}

End Of Site AUTOMATIKGETRIEBE

A6 E931 001 024 W0.3

Gegenstand				Sollwert
Getriebetyp				FN4A-EL
Getriebeöl	Typ			ATF M-V
Hauptdruck (kPa {kgf/cm ² , psi})	Fahrstufe D, S, L	Leerlauf		330 - 470 {3,4 - 4,8, 48 - 68}
		Festbremsdrehzahl		1 160 - 1 320 {11,8 - 12,5, 168 - 191}
	Fahrstufe R	Leerlauf		490 - 710 {5,0 - 7,2, 71 - 102}
		Festbremsdrehzahl		1 600 - 1 820 {16,3 - 18,6, 232 - 264}
Festbremsdrehzahl (U/min)	Fahrstufe D, S, L			2 000 - 2 600
	Fahrstufe R			2 000 - 2 600
Schaltverzögerung (s)	N → D			0,4 - 0,7
	N → R			0,4 - 0,7
Fahrstufenschalter (Ohm)	Stellung P			4 085 - 4 515
	Fahrstufe R			1 425 - 1 575
	Wählhebelstellung N			713 - 788
	Fahrstufe D			371 - 410
	Fahrstufe S			190 - 210
	Fahrstufe L			87 - 96
Getriebeöl-Temperatursensor (kOhm)	ATF-Temperatur: -20°C {-4°F}			236 - 324
	ATF-Temperatur: 0°C {32°F}			84,3 - 110
	ATF-Temperatur: 20°C {68°F}			33,5 - 42,0
	ATF-Temperatur: 40°C {104°F}			14,7 - 17,9
	ATF-Temperatur: 60°C {140°F}			7,08 - 8,17
	ATF-Temperatur: 80°C {176°F}			3,61 - 4,15
	ATF-Temperatur: 100°C {212°F}			1,96 - 2,24
	ATF-Temperatur: 120°C {248°F}			1,13 - 1,28
	ATF-Temperatur: 130°C {266°F}			0,87 - 0,98

TD

TECHNISCHE DATEN

Gegenstand		Sollwert
Turbinen-Drehzahlsensor (Ohm)	ATF-Temperatur: -40 - 160 °C {-40 - 320 °F}	250 - 600
Geschwindigkeitssensor (VSS) (V)		4,5 - 5,5
Magnetschaltventil (Ohm)	ATF-Temperatur: -40 - 150 °C {-40 - 302 °F}	Magnetventil A
		Magnetventil B
		Magnetventil C
		Magnetventil D
		Magnetventil E
		Drucksteuerung

End Of Site

VORDER- UND HINTERACHSE

A6 E931 001 018 W0 1

Gegenstand		Sollwert	
		ATX	MTX
VORDERACHSE			
Maximales Radlagerspiel	(mm {in})	0,05 {0,002}	
HINTERACHSE			
Maximales Radlagerspiel	(mm {in})	0,05 {0,002}	
ANTRIEBSWELLE			
Wellenlänge (Luft in der Manschette bei normalem Druck)	Linke Seite	674,5 - 684,5 {26,56 - 26,94}	677,7 - 687,7 {26,67 - 27,07} (L8, LF), 676,6 - 686,6 {26,64 - 27,03} (L3)
	Rechte Seite	631,2 - 641,2 {24,86 - 25,24}	628,6 - 638,6 {24,75 - 25,14}

End Of Site

LENKUNG

A6 E931 001 034 W0 1

Gegenstand		Sollwert
DREHZAHLABHÄNGIGE SERVOLENKUNG		
Lenkrad	Spiel	(mm {in}) 0 - 30 {0 - 1,18}
	Lenkkraft	(Nm {cmkg, in-lbf}) Max. 7,8 {80, 58}
Lenksäule	Länge	(mm {in}) 211,6 {8,3}
Lenkgetriebe	Spurstangenkopf	Drehwiderstand (Nm {cmkg, in-lbf}) 0,4 - 2,7 {3,5 - 27,5, 3,1 - 23,8}
		[Federwaagenanzeige] (N {kg, lbf}) 3,4 - 25,5 {0,35 - 2,60, 0,8 - 5,7}
	Spurstange	Schwingungsmoment (Nm {cmkg, in-lbf}) 0,1 - 4,0 {1 - 40,7, 0,9 - 35,3}
		[Federwaagenanzeige] (N {kg, lbf}) 0,6 - 24,5 {0,06 - 2,49, 0,2 - 5,5}
	Zahnstange	Seitenschlag (mm {in}) Teil mit großem Durchmesser Max. 0,15 mm {0,006 in}
		Teil mit kleinem Durchmesser Max. 0,20 mm {0,008 in}
P/S-Ölpumpe	Ölpumpendruck	(MPa {kgf-cm ² , psi}) 10,80 - 11,29 {110,2 - 115,2, 1567 - 1637}
	Öldruck im Lenkgetriebegehäuse	(MPa {kgf-cm ² , psi}) 10,80 - 11,29 {110,2 - 115,2, 1567 - 1637}
Servolenkung	Hydrauliköl	Typ ATF M-III oder entsprechendes Produkt (z.B. Dexron® II)
		Kapazität* (Ungefähre Menge) (L {US qt, Imp qt}) 0,80 {0,85, 0,70} (Schaltgetriebe) 0,87 {0,92, 0,77} (Automatikgetriebe)

Bei vollständig gefülltem Ausgleichsbehälter

End Of Site

BREMSEN

A6 E931 001 020 W0 1

Gegenstand		Sollwert
BREMSANLAGE		
Bremspedal	Bremspedalhöhe	(mm {in}) RHD: 172 {6,77} LHD: 187 {7,36}
	Bremspedalspiel	(mm {in}) 0 - 3 {0 - 0,1}
	Pedalabstand zum Boden (wenn Pedal mit einem Druck von 588 N (60 kg) betätigt wird)	(mm {in}) Mind. 68 {2,7}

TECHNISCHE DATEN

Gegenstand			Soll wert
Bremskraftver- stärker	Flüssigkeitsdruck bei gedrück- tem Pedal 200 N {20 kg, 44 lbf}	Bei 0 kPa {0 mmHg, 0 inHg}	Mind. 588 {5,95, 84, 7}
	(kPa {kgf/cm ² , psi})	Bei 66,7 kPa {500 mmHg, 19,7 inHg}	Mind. 8 787 {89,60, 1 274}
Bremskraftmin- derer (ohne ABS)	Schaltpunkt	(kPa {kgf/cm ² , psi})	2 450 {25, 355}±200 {2, 29}
	Hinterraddruck wenn der Hauptbremszylinder- druck bei 5.880 kPa {60 kg/cm ² , 853 psi} liegt	(kPa {kgf/cm ² , psi})	3 480 {35,5, 505}±300 {3, 44}
Vorderrad- Scheiben- bremse	Minimale Bremsbelagdicke	(mm {in})	2,0 {0,079}
	Minimale Bremsscheibendicke	(mm {in})	22 {0,87}
	Grenzwert für Bremsscheiben- schlag	(mm {in})	0,05 {0,002}
Hintere Schei- benbremse	Minimale Bremsbelagdicke	(mm {in})	2,0 {0,079}
	Minimale Bremsscheibendicke	(mm {in})	8 {0,31}
	Grenzwert für Bremsscheiben- schlag	(mm {in})	0,05 {0,002}
Bremsflüssig- keit	Typ	Europa (LHD GB) ausführung: SAE J1 703, FMVSS 1 16 DOT3 oder DOT4 Golfratstaten Ausführung. SAE J1703, FMVSS 116 DOT3	
FESTSTELLBREMSANLAGE			
Feststellbrem- senhebel	Hebelweg bei Betätigung mit einer Kraft von 98 N (10 kg)	(Rasten)	3 - 6

End Of Site RADAUFHÄNGUNG

A6 E931 001 013 W01

Radaufhängung

Gegenstand			Sollwert
Vorderachsgeometrie (Unbeladen)* ¹	Maximaler Lenkwinkel	Innen	39°±3°
		Außen	31°±3°
	Gesamtvorspur	(mm {in})	Reifen: 2±4 {0,08±0,16}, Felge innen: 1±3 {0,04±0,12}
		(Grad)	0°11'±0°22'
	Nachlaufwinkel* ² (Bezugswert)	normal	3°47'±1°
		Erhöhung* ³	3°42'±1°
	Sturzwinkel* ² (Bezugswert)	normal	-0°17'±1°
		Erhöhung* ³	-0°10'±1°
	Spreizwinkel (Bezugswert)	NORMAL	5°28'
		Erhöhung* ³	5°18'
Hinterachsgeometrie (Unbeladen)* ¹	Gesamtvorspur	(mm {in})	Reifen: 2±4 {0,08±0,16}, Felge innen: 1±3 {0,04±0,12}
		(Grad)	0°11'±0°22'
	Sturzwinkel* ²	Normal	-1°13'±1°
		Erhöhung* ³	-1°05'±1°
Kugelgelenk-Anlaufmoment	Spurversatzwinkel		0°±0°48'
	Vorderer oberer Querlenker	(Nm {cmkg, in-lbf})	max. 1,5 (15,0)
	Unterer Vorderrad-Querlenker (vorn)		1,18 - 2,23 (12,12 - 2,7, 10,5 - 19,7)
	Unterer Vorderrad-Querlenker (hinten)		1,00 - 2,22 (10,2 - 22,6, 8,86 - 19,6)
Anlaufmoment des Stabilisatorverbindungslenks vorn, hinten		(Nm {cmkg, in-lbf})	0,23 - 0,47 (2,4 - 4,7, 2,1 - 4,1)

*¹ : Kraftstofftank voll. Kühlmittel- und Motorölstand entsprechen der Vorgabe. Reserverad, Wagenheber und Werkzeuge sind am vorgesehenen Platz. Beim Einstellen der Achsgeometrie zur Mittellinie ausrichten.

*² : Der Unterschied zwischen der linken und rechten Seite darf 1°30' nicht überschreiten.

*³ : Der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante beträgt: Vorn: 402 mm {40,13 cm} (Bezugswert) Hinten: 392 mm (Bezugswert)

TD

TECHNISCHE DATEN

Räder und Reifen

Gegenstand				Sollwert		
Standardreifen und -felge						
Rad	Grösse			15 × 6JJ	16 × 7JJ	17 × 7JJ
	Versatz (mm {in})			50 {1,97}	55 {2,17}	
	Lochkreisdurchmesser (mm {in})			114,3 {4,50}		
	Material			Stahl	Aluminiumlegierung	
Reifen	Grösse			195/65 R15 91V	205/55R16 91V	215/45R17 87W
	Luftdruck (kPa {kgf/cm ² , psi})	Vorn	Bis zu 4 Insassen	220 {2,2, 32}		
			Voll beladen	240 {2,4, 35}		
		Hinten	Bis zu 4 Insassen	220 {2,2, 32}		
			Voll beladen	300 {3,1, 44}	270 {2,8, 39}	
	Restprofiltiefe (mm {in})			1,6 {0,06}		
Rad und Reifen	Schlag Rad und Reifen (mm {in})		Radialrichtung	Max. 1,5 {0,06}		
			Lateralrichtung	Max. 2,5 {0,10}	Max. 2,0 {0,08}	
	Radunwucht (g {oz})		Anschlagbar ^{*2} : Max. 9 {0,32}	Selbstklebend ^{*1} : Max. 13 {0,46} Anschlagbar ^{*2} : Max. 8 {0,28}	Selbstklebend ^{*1} : Max. 11 {0,39} Anschlagbar ^{*2} : Max. 7 {0,25}	
Ersatzrad						
Rad	Grösse			15×4T		
	Versatz (mm {in})			40 {1,57}		
	Lochkreisdurchmesser (mm {in})			114,3 {4,50}		
	Material			Stahl		
Reifen	Grösse			T115/70D 15		
	Luftdruck (kPa {kgf/cm ² , psi})			420 {4,2, 60}		
Rad und Reifen	Schlag Rad und Reifen (mm {in})		Radialrichtung	Max. 2,0 {0,08}		
			Lateralrichtung	Max. 2,5 {0,10}		

*1 : Das Gesamtgewicht überschreitet 160 g {5,65 oz}.

*2 : Ein Auswuchtgewicht; max. 60 g {2,12 oz}. Wenn das Gesamtgewicht auf einer Seite 100 g {3,53 oz} überschreitet, den Reifen auf der Felge drehen und erneut auswuchten. Keinesfalls 3 oder mehr Auswuchtgewichte anbringen.

End Of Slo

ELEKTRISCHE ANLAGE (KAROSSERIE)

A6 E931 001 047 W0 1

Gegenstand				Vorgaben
Kapazität der Außenbeleuchtung	Scheinwerfer	Abblendlicht	Halogentyp	55 × 2
			Entladelampentyp	35 × 2
		Fernlicht		55 × 2
	Parkleuchtenglas			5 × 2
	Nebelscheinwerfer			55 × 2
	Vordere Blinkerleuchte			21 × 2
	Seitliche Blinkerleuchte			5 × 2
	Brems-/Rückleuchte			21/5 × 2
	Hintere Blinkerleuchte			21 × 2
	Rückfahrleuchte			18,4 × 2
	Nebelschlussleuchte			21 × 1
	Kennzeichenleuchte			5 × 2
	Zusatzbremsleuchte	4SD	Innenraumtyp	18,4 × 1
			Heckspoilertyp	4 × 1
5HB		21 × 1		
Kapazität der Innenraumbelichtung	(W)	Vordere Kartenleseleuchte		5 × 2
		Hintere Kartenleseleuchte		5 × 2
		Kofferraumleuchte		5 × 1
		Gepäckraumleuchte		5 × 1
		Innenbeleuchtung		5 × 2
		Zündschlossbeleuchtung		1,4 × 1
		Aschenbecherbeleuchtung		1,4 × 1
		Handschuhfachbeleuchtung		1,7 × 1

End Of Slo

TECHNISCHE DATEN

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE

A6 E931 001 038 W0 1

Gegenstand			Sollwert
KÜHLSYSTEM			
Kältemittel	Typ		R-134a
	Füllmenge (g {oz})	LHD	470 {16,6}
		RHD	430 {15,2}
SYSTEMKOMPONENTEN			
A/C-Kompressor	Schmiermittel	Typ	ATMOS GU10
		Volumen im geschlossenen Kreislauf (ml {cm³, fl oz})	120 {120, 4,06}
STEUERSYSTEM			
Magnetkupplung	Abstand	(mm {in})	0,3 - 0,5 {0,012 - 0,019}

End Of Site

TD

SPEZIALWERKZEUGE

SPEZIALWERKZEUGE	ST-2
MOTOR.....	ST-2
MOTORSCHMIERUNG	ST-2
KÜHLSYSTEM.....	ST-2
KRAFTSTOFF- UND	
ABGASENTGIFTUNGSANLAGE	ST-3
KUPPLUNG	ST-3
SCHALTGETRIEBE	ST-3
AUTOMATIKGETRIEBE	ST-4
VORDER- UND HINTERACHSE	ST-4
LENKUNG	ST-5
BREMSEN	ST-6
RADAUFHÄNGUNG	ST-7
KAROSSERIE	ST-7
ELEKTRISCHE ANLAGE (KAROSSERIE).....	ST-8
HEIZUNG UND KLIMAAANLAGE.....	ST-8

SPEZIALWERKZEUGE

SPEZIALWERKZEUGE

MOTOR


A6 E941 001 001 W0 1

Ford SST-Nummern werden mit Mazda SST-Nummern im Beispiel unten verglichen.
SSTs von Ford sind mit Ford SST-Nummern gekennzeichnet.

Beispiel

1: 49 JE01 061
2: 303-507

Peg



1: Mazda SST-Nummer
2: Ford SST-Nummer

49 L017 5A0 Motorhakensatz	49 G017 5A0 Motorstützensatz	1: 49 G032 354 2: – Verstellbarer Schraubenschlüssel
1: 49 JE01 061 2: 303-507 Peg	1: 49 UN20 5072 2: 205-072 Außenführung	1: 49 UN20 5072 02 2: 205-072-02 Adapter
1: 49 D032 316 2: – Winkelmesser	1: 49 JE01 054 (Europa) 49 UN30 3376 (Außer Europa) 2: 303-376 Scheibe	1: 49 H010 401 2: – Einbauwerkzeug, Dichtringe

End Of Sie

MOTORSCHMIERUNG

A6 E941 001 001 W0 2

49 0187 280A Öldruckmesser	49 E019 001 Adapter	49 G032 354 Verstellbarer Schraubenschlüssel
--	-----------------------------------	--

End Of Sie

KÜHLSYSTEM





A6 E941 001 001 W0 3

WDS	–	–
------------	----------	----------

SPEZIALWERKZEUGE

KRAFTSTOFF- UND ABGASENTGIFTUNGSANLAGE



A6 E941 001 001 W0 4

49 B019 901B Öldruckmesser 	49 N013 101A Gehäuse 	49 N013 102A Adapterschlauch 
49 L018 001 Lambdasonden- schlüssel 	49 T042 001 Hohlschrauben- schlüssel 	WDS 

End Of Site

KUPPLUNG


A6 E941 001 024 W0 1

49 0259 770B Überwurfmutter- schlüssel 	49 SE01 310A Kupplungs- scheiben- Zentrierwerkzeug 	49 E011 1A0 Zahnkranzbremse 
--	--	---

End Of Site

SCHALTGETRIEBE

A6 E941 001 024 W0 2

49 G030 795 Einbauwerkzeug, Dichtringe 	49 E017 5A0 Motorstützensatz 	
--	---	--





End Of Site

ST

SPEZIALWERKZEUGE

AUTOMATIKGETRIEBE










A6 E941 001 024 W03

49 H019 002 Adapter- 	49 0378 400C Öldruckmesser- satz 	49 B019 901B Öldruckmesser 
49 G030 795 Einbauwerkzeug, Dichtringe 	WDS 	49 E017 5A0 Motorstützensatz 
49 E011 1A0 Zahnkranzbremse 	—	—










End Of Site

VORDER- UND HINTERACHSE

A6 E941 001 018 W01







49 0259 770B Überwurfmutter- schlüssel 	49 T028 3A0 Ausbausatz, Kugelgelenk 	49 G030 455 Achswellenradhal- ter 
49 G033 105 Anhang 	49 F026 103 Ausbauwerk- zeug, Lager 	49 G033 102 Griff 
49 G033 106 Adapter $\phi 80$ 	49 S033 101 Einbauwerkzeug, Staubschutzing 	49 F027 009 Anhang $\phi 68$ & 77 
49 F027 004 Anhang $\phi 80$ 	49 F027 003 Griff 	49 B025 006A Einbauwerkzeug, Sensorring 

SPEZIALWERKZEUGE

49 G026 105 Einbauwerkzeug, Sensorring		49 H027 002 Abzieher, Lager		49 W034 301 Stützring	
49 S231 626 Stützring		49 B014 001 Einbauwerkzeug, Dichtringe		49 B025 004 Einbauwerkzeug, Staubschutzring	
49 F027 005 Adapter ø62		49 W027 003 Einbauwerkzeug, Lager		49 T025 001 Schellenzange	










End Of Steer LENKUNG

A6 E941 001 034 W0 1

49 1232 670B Messwerkzeug- satz für Servo- lenkung		49 H002 671 Adapter		49 G032 3A4 Adaptersatz, Messwerkzeug- satz für Servo- lenkung	
49 T028 3A0 Ausbausatz, Kugelgelenk		49 B032 320 Schraubenschlüs- sel		49 B032 317 Ausbauwerk- zeug, Lager und Wellendichtringe	
49 F032 303 Griff		49 B032 323 Ausbauwerkzeug, Druckstangen- dichtung		49 N032 319A Stützrahmen	
49 B032 326 Schutzabdek- kung äußerer Kasten		49 T028 301 Stützrahmen		49 B032 324 Druckstangen- schutz	








ST

SPEZIALWERKZEUGE

49 B032 325 Führung, Druckstangendichtung 	49 B032 331 Einbauwerkzeug, Dichtringe 	49 B001 797 Griff 
49 N032 320 Einbauwerkzeug, Lager 	49 E032 305 Dichtring-Schutzhülse 	49 E032 306 Einpasswerkzeug, Dichtringe 
49 D032 316 Winkelmesser 	49 0180 510B Adapter für Vorspannungsmessung 	49 G032 3A1 Anschlussschlauchesatz 
49 F032 301 Halter, Servolenkungspumpe 	49 F032 3A2 Einbauwerkzeug-satz 	—

BREMSEN














A6 E941 001 020 W0 1

49 0259 770B Überwurfmutter-schlüssel 	49 G066 001 Adapterkabel 	49 U043 0A0A Öldruckmessersatz 
49 C066 001 Adapterkabel 	49 0221 600C Sprenzvorrichtung, Bremsscheiben 	49 FA 18 602 Bremskolben-schlüssel (Scheibenbremse) 
49 G043 001 Einstelllehre 	49 E043 003A Halter (Lenkarretierung) 	49 B043 004 Steckschlüssel 
49 0208 701A Manschetten-entlüfter 	WDS 	—

SPEZIALWERKZEUGE


End Of Site RADAUFHÄNGUNG

A6 E941 001 013 W0 1

49 T034 1A0 Federspanner		49 T034 101 Federspanner		49 T034 105 Anhang	
49 0107 680A Motorständer		49 T028 3A0 Ausbausatz, Kugelgelenk		49 T034 202A Führung	
49 B034 216 Einbauwerkzeug		49 S120 620 Einbauwerkzeug, Lager		49 T034 203 Anhang	
49 G030 797 Griff		49 U034 204 Einbauwerkzeug, Staubmanschette		49 U027 005 Einbauwerkzeug, Lager	
49 G026 103 Stützring		49 E017 5A0 Motorstützensatz		49 G033 102 Griff	
49 G033 106 Anhang		49 W034 308 Abzieh- & Einbau- werkzeug		49 8038 785A Einbauwerkzeug, Staubmanschette	

End Of Site KAROSSERIE

A6 E941 001 047 W0 1




49 0305 870A Werkzeugsatz, Scheibeneinbau		49 G050 1A0 Dichtmittel- entferner			
---	---	--	--	--	--

End Of Site

SPEZIALWERKZEUGE

ELEKTRISCHE ANLAGE (KAROSSERIE)





A6 E941 001 047 W02

49 H066 002 Auslösewerkzeug 	49 D066 002 Adapterkabel 	49 G066 003 Adapterkabel 
49 L066 002 Adapterkabel 	49 N088 0A0 Prüfgerät, Kraftstoffvorratsanzeige und Kühlmitteltemperaturanzeige 	WDS 

End Of Sie

HEIZUNG UND KLIMAAANLAGE

A6 E941 001 038 W01

49 C061 0A0B Manometersatz 	49 C061 012 Antirücklauf-Sicherheitsventil 	49 C061 013 Gasleckprüfer 
49 G061 001 Werkzeug zum Lösen von Rastfederkupplungen 	—	—

End Of Sie